

E-BLUE

GAMING MOUSE AUROZA V2



CZ – Herní myš Auroza Gaming V2 - uživatelská příručka

Vlastnosti:

A. levé tlačítko, B. pravé tlačítko, C. scrollovací kolečko, D. DPI přepínací tlačítko, E. tlačítko vpřed, F. tlačítko zpět, G. senzor, H. teflonové kluzné plošky

Technická specifikace:

Nastavitelná odezva: 125/250/500/1000 Hz

Volitelné rozlišení: 800/1600/2400/3200/4000/5000 dpi

Defaultní podsvícení: červená, tmavě modrá, zelená, fialová, oranžová, světle modrá

Programovatelné podsvícení: RGB (16.8 milionů barev)

Počet tlačítek: 6

Životnost tlačítek: 5 000 000 kliknutí

Připojení: USB

Rozměry: 130 x 67 x 39,5 mm

Váha: 130 g

Napětí: 5V+/-5%

Teplota: 0-40°C (při atmosférickém tlaku)

Vlhkost: <=65% RH (při atmosférickém tlaku)

Instalace:

1. Připojte USB konektor myši do USB portu počítače.

2. Instalace byla dokončena.

Nastavení vlastního podsvícení:

Navštivte naše webové stránky www.e-blue.cz a stáhněte si software, díky kterému si můžete nastavit vlastní barvu podsvícení z 16.8 milionů barev.

Řešení problémů:

Zkontrolujte, zda není USB konektor zařízení poškozený. Zkontrolujte, zda není USB port počítače poškozený. Zkontrolujte připojení kabelu zařízení k PC. Zkontrolujte, zda máte správné nastavení PC. Odpojte a znovu zapojte zařízení. Restartujte počítač.

Upozornění:

Neopravujte ani nerozebírejte produkt nebo jeho jednotlivé části sami. Nepokládejte produkt do vody nebo jakékoliv jiné tekutiny, produkt není vodě odolný. Odpojte produkt od počítače, jestliže dojde k jeho polížení tekutinou, pokud byste jej dále používali, mohlo by dojít k požáru nebo elektrickému výboji. Ujistěte se, že máte při instalaci nebo odpojování produktu

suché ruce. Nepokládejte produkt blízko zdrojů tepla nebo ohně. Nepokládejte produkt do magnetického pole, může to způsobit poškození funkčnosti.

Kompatibilní s:

Windows 2000/ME/XP/NT/Vista/Win 7/Win 8/Win 10

Balení obsahuje:

1 x herní myš Auroza Gaming V2

1 x uživatelská příručka

Přepravní podmínky:

1. Je zakázáno se zbožím házet, nebo jej pouštět z výšky na zem.
2. Pokud se zboží nachází v místě s vysokou vlhkostí, doporučuje se použití ochranných obalů proti vlhkosti.
3. Je zakázáno postavit více než 4 kusy balení na sebe.

Údržba:

1. Nevystavujte myš nadměrným nárazům.
2. Zacházejte opatrně se senzorem a nedívejte se přímo do něj.
3. Nepokládejte na myš těžké předměty - těžká váha, či tlak může způsobit její deformaci
4. Kvalita povrchu myši se může dlouhodobým používáním zhoršit.
5. Dbejte na to, aby byl senzor myši vždy čistý. Zamezíte tím zkresleným pohybům myši.

Záruční podmínky

Záruční lhůta začíná plynout ode dne nákupu. V případě vady se obraťte na prodejce s vysvětlením závady, s dokladem o koupi a s celým příslušenstvím. V případě chybějících komponent, jako je návod, software nebo jiné části, se prosím obraťte na prodejce. Záruka ztrácí platnost v případě vykonání změn produktu, mechanického poškození, použití na jiné účely, než je určený, oprav vykonaných třetí stranou a nedbalosti. V žádném případě nebude výrobce zodpovědný za jakoukoliv náhodnou nebo následnou škodu, včetně ztráty příjmu nebo jiných obchodních ztrát vzniklých při použití tohoto výrobku.



Toto zařízení splňuje základní požadavky a další relevantní podmínky příslušných evropských směrnic.



Toto zařízení splňuje ustanovení části 15 pravidel komise FCC. Používání je omezeno následujícími podmínkami: (1). Zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení (2). Zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení včetně takového, které může způsobit jeho nežádoucí činnost.



Tento symbol znamená, že s výrobkem nesmí být zacházeno jako s běžným komunálním odpadem. Měl by být předán na příslušné sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení, nebo vrátit dodavateli k likvidaci

RoHS Směrnice o omezení používání nebezpečných složek (olovo, rtuť, šestimocný chrom, kadmium, polybromované bifenyly, polybromovaný difenyléter)

SK – Herná myš Auroza Gaming V2 - uživatelská příručka

Vlastnosti:

A. ľavé tlačidlo, B. pravé tlačidlo, C. scrollovacie koliesko, D. DPI prepínací tlačidlo, E. vpred, F. späť, G. Senzor, H. teflónové klzne plošky

Technická špecifikácia:

Nastaviteľná odozva: 125/250/500/1000 Hz

Voliteľné rozlíšenie: 800/1600/2400/3200/4000/5000 dpi

Defaultné podsvietenie: červená, tmavo modrá, zelená, fialová, oranžová, svetlo modrá

Programovateľné podsvietenie: RGB (16.8 miliónů barev)

Počet tlačidiel: 6

Životnosť tlačidiel: 5 000 000 kliknutí

Pripojenie: USB

Rozmery: 130 x 67 x 39,5 mm

Váha: 130 g

Napätie: 5V +/- 5%

Teplota: 0 - 40 ° C (pri atmosférickom tlaku)

Vlhkosť: <= 65% RH (pri atmosférickom tlaku)

Inštalácia:

1. Pripojte USB konektor myši do USB portu počítača.

2. Inštalácia je dokončená.

Nastavenie vlastného podsvietenia:

Navštívte naše webové stránky www.e-blue.sk a stiahnite si software, vďaka ktorému si môžete nastaviť vlastnú farbu podsvietenia z 16.8 miliónov farieb.

Riešenie problémov:

Skontrolujte, či nie je USB konektor zariadenia poškodený. Skontrolujte, či nie je USB port počítača poškodený. Skontrolujte pripojenie kábla zariadenia k PC. Skontrolujte, či máte správne nastavenie PC. Odpojte a znovu zapojte zariadení. Reštartujte počítač.

Upozornenie:

Neopravujte ani nerozoberajte produkt alebo jeho jednotlivé časti sami. Nedávajte produkt do vody alebo akejkoľvek inej tekutiny, produkt nie je vode odolný. Odpojte produkt od počítača, ak dôjde k jeho poliatu tekutinou, ak by ste ho naďalej používali, mohlo by dôjsť k požiaru alebo elektrickému výboju. Uistite sa, že máte pri inštalácii alebo odpojovaní produktu suché ruky. Nekladte produkt blízko zdrojov tepla alebo ohňa. Nekladte produkt do magnetického poľa, môže to spôsobiť poškodenie funkčnosti.

Kompatibilná s:

Windows 2000/ME/XP/NT/Vista/Win 7/Win 8/Win 10

Balenie obsahuje:

- 1 x herná myš Auroza Gaming V2
- 1 x užívateľská príručka

Prepravné podmienky:


1. Je zakázané s produktom hádzať alebo ho púšťať z výšky na zem.
2. Pokiaľ sa tovar nachádza na mieste s vysokou vlhkosťou, odporúča sa použitie ochranných obalov proti vlhkosti.
3. Je zakázané postaviť viac ako 4 kusy balenia na seba.


Údržba:


1. Nevystavujte myš nadmerným nárazom.
2. Zaoberajte sa opatrne so senzorom a neďívajte sa priamo do ňo.
3. Nepokladajte na myš žiadny ťažký predmet - môže to spôsobiť deformáciu.
4. Kvalita povrchu myši sa môže dlhodobým používaním zhoršiť.
5. Dbajte na to, aby bol senzor myši vždy čistý, aby denochádzalo k nesprávnemu pohybu kurzora myši.

Záručné podmienky

Záručná doba začína plynúť odo dňa nákupu. V prípade vady sa obráťte na predajcu s vysvetlením závady, s dokladom o kúpe a s celým príslušenstvom. V prípade chýbajúcich komponentov, ako je návod, software alebo iné časti, sa prosím obráťte na predajcu. Záruka stráca platnosť v prípade zásahu do produktu, mechanického poškodenia, použitia na iné účely, ako je určený, opráv vykonaných treťou stranou a nedbalosti. V žiadnom prípade nebude výrobca zodpovedný za akúkoľvek náhodnú alebo následnú škodu, vrátane strety príjmu alebo iných obchodných strát vzniknutých pri použití tohto výrobku.

 Toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie relevantné podmienky príslušných európskych smerníc.

 Toto zariadenie spĺňa ustanovenie časti 15 pravidiel komisie FCC. Používanie je obmedzené nasledujúcimi podmienkami:(1). Zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie (2). Zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane takého, ktoré môže spôsobiť jeho nežiadúcu činnosť.

 Tento symbol znamená, že s výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s bežným komunálnym odpadom. Mal by byť odovzdaný na príslušné zberné miesto na recykláciu elektrických a elektronických zariadení alebo vrátený dodávateľovi na likvidáciu.

RoHS

Nariadenie o obmedzení používania nebezpečných zložiek (olovo, ortuť, šesťmocný chróm, kadmium, polybromované bifenyly, polybromovaný difenyléter).

PL – Mysz dla gracza Auroza Gaming V2 - Instrukcja obsługi

Właściwości:

A. lewy przycisk, B. prawy przycisk, C. scroll, D. DPI przełącznik, E. przód, F. tył, G. sensor, H. teflonowe ślizgacze

Specyfikacja:

Szybkość reakcji: 125/250/500/1000 Hz

Regulowane DPI: 500/1000/2000/3000/4000

Domyślne podświetlenie: czerwone, ciemno niebieskie, zielone, fioletowe, pomarańczowe, jasno niebieskie

Oprogramowane podświetlenie: RGB (16.8 milionów kolorów)

Liczba przycisków: 6

Żywotność klawiszy: 5 mln kliknięć

Łączność: USB

Rozmiary: 130 x 67 x 39,5 mm

Waga: 130 g

Napięcie: 5V+/-5%

Temperatura: 0-40°C

Wilgotność: <=65% RH

Instalacja:

1. Podłącz USB do portu USB w komputerze.
2. Instalacja zakończona.

Ustawienie własnego podświetlenia:

Odwiedź naszą stronę internetową www.e-blue.pl i pobierz oprogramowanie, które pozwala ustawić własny kolor podświetlenia z 16.8 milionów kolorów.

Rozwiązywanie problemów:

Upewnij się, że złącze urządzenia USB nie jest uszkodzone. Upewnij się, że port USB komputera nie jest uszkodzony. Sprawdź połączenie kablowe urządzenia z komputerem. Upewnij się, że masz prawidłową konfigurację komputera. Odłącz i podłącz ponownie urządzenie. Uruchom ponownie komputer (restart).

Ostrzeżenie:

Nie naprawiać ani nie demontować samodzielnie urządzenia, ani jego poszczególnych części. Nie umieszczać produktu w wodzie ani w żadnym innym płynie, produkt nie jest wodoodporny. Odłączyć urządzenie od komputera, jeśli zostanie polane płynem, jeśli będziesz go nadal używać, może to spowodować pożar lub porażenie prądem. Upewnij się, że masz suche ręce podczas instalowania lub odłączania produktu. Nie umieszczaj produktu w pobliżu źródeł ciepła lub ognia. Nie umieszczaj produktu w polu magnetycznym, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.

Zgodny z:

Windows 2000/ME/XP/NT/Vista/Win 7/Win 8/Win 10

Opakowanie zawiera:

1 x mysz dla gracza Auroza Gaming V2

1 x instrukcja obsługi

Warunki przechowywania

1. Nie rzucać.
2. Jeżeli produkt znajduje się w miejscach o dużej wilgotności, zaleca się zastosowanie opakowania ochronnego.
3. Nie umieszczać więcej niż 4 sztuk na sobie.

Zasady utrzymania:

1. Nie narażaj myszy na nadmierne wstrząsy.
2. Obchodź się ostrożnie z sensorem i nie patrz bezpośrednio w jego stronę.
3. Nie umieszczaj na myszy ciężkich przedmiotów, waga lub ciśnienie mogą być przyczyną odkształcenia.
4. Jakość powierzchni myszy może się pogorszyć długotrwałym użytkowaniem.
5. Utrzymuj sensor myszy w czystości. Pozwoli to na uniknięcie zniekształconych ruchów myszy.

Warunki gwarancji

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu. W przypadku wady, należy skontaktować się ze sprzedawcą z wyjaśnieniem usterek oraz dowodem zakupu i wszystkimi częściami, które były zawarte w opakowaniu. W przypadku brakujących elementów takich jak instrukcja, oprogramowanie lub innych części, prosimy o kontakt ze sprzedawcą. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, stosowania w innych celach niż przeznaczone, napraw wykonanych przez osoby trzecie oraz wad wynikających z niewłaściwego użytkowania. W żadnym przypadku producent nie będzie odpowiedzialny za jakiegokolwiek szkody powstałe w wyniku użytkowania produktu.



To urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi warunkami odpowiednich dyrektyw europejskich. *Declaration of Conformity: www.lamaplus.com.pl/dokumenty*



To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów komisji FCC. Używanie jest ograniczone następującymi warunkami: (1). Urządzenie to nie może powodować zakłóceń (2). Urządzenie to musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działanie.



Ten symbol oznacza, że produkt nie powinien być traktowany jako odpad komunalny. Powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, lub zwrócić się do dostawcy w celu utylizacji.

RoHS Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niebezpiecznych elementów (ołowiu, rtęci, sześciowartościowego chromu, kadmu, polibromowanych bifenyli, polibromowanego eteru fenylowego).