

11772 Bellissima My Pro GT22 140



nástavec Glamour Waves pro modulární styler 11749 My Pro Twist & Style, průměr kulmy 13-38 mm, vyhřevná, keramický povrch, teplota 190 ° C

- Průměr kulmy 13-38 mm: pro přírodní a okouzující vlny v hollywoodském stylu
- Extra dlouhá kulma: skvělé pro úpravu i těch nejdelších vlasů
- Keramický povrch: chrání vlasy před teplem, takže jsou lesklé
- Teplota 190 ° C
- Špička proti opaření a výklopná ochrana pro bezpečnost popálení povrchů

BELLISSIMA
ITALIA

MY PRO TWIST & STYLE

FAI DI TESTA TUA.

By your own influencer

11749 Imetec Bellissima My Pro Twist & Style GT22 100



Bellissima My Pro Twist & Style je modulární styler pro hraní se svým stylem, kdykoli chcete. Vyberte si vhodné příslušenství a zkombinujte je se základnou, abyste vytvořili vzhled, který chcete nejvíce. Měkké nebo tvarované kudrlinky, přirozené nebo definované vlny rychle a snadno doma.

Můžete kombinovat 4 různé typy nástavců, které jsou kompatibilní se základnou. **Nástavce se prodávají samostatně**, abyste se mohli bavit se vytvářením nejmódnějších vzhledů okamžiku podle vašeho vkusu

Nástavec se k základně připevňuje **jednoduchým nacvaknutím**. Snadno se vymění stisknutím tlačítka na boku.

Rukojeť vám umožní snadno dosáhnout na každou stranu hlavy. Můžete jej použít dvěma způsoby: **svisle**, jako u tradičního styleru nebo **v úhlu 90°** abyste si bez námahy tvarovali vlasy i v zadní části hlavy.

Díky exkluzivní technologii si základna **automaticky upraví teplotu** podle vybraného nástavce, které zrovna používáte, s ohledem na vaše vlasy.



Nastavitelné o 90°

K otočení rukojeti a snadnému dosažení každé části hlavy.


Samoregulace teploty

V závislosti na zvoleném příslušenství dosáhnete pokaždé optimální teploty.

Snadný systém

Pouhým jedním kliknutím můžete snadno připojit příslušenství k rukojeti. Stačí stisknout tlačítko na boku a příslušenství vyjmout.

Objevte všechna tajemství svého stylingu



1. Před zahájením stylingu zapněte styler a počkejte, až se příslušenství zahřeje.
2. Držte styler špičkou dolů, oviňte pramen podél celé vyhřívané části a počkejte několik sekund.
3. Nezapomeňte, že k použití styleru stačí otáčet kulmou: od svislé polohy až do 90 °, pro vytvoření krásného účesu.
4. Pro snazší zpracování pramenů doporučujeme při otáčení styleru o 90 ° držet ho pravou rukou, pokud tvarujete levou stranu, a držet ho levou rukou.

Zkombinujte 4 různé typy příslušenství společně se základnou a bavte vytvářením nejmódnějších vzhledů za okamžik.

