

HONOR 70^{5G}

Uživatelská příručka

HONOR

Obsah

Základy

| | |
|--|----|
| Základní gesta | 1 |
| Systémová navigace | 4 |
| Device Clone | 5 |
| Zamknutí a odemknutí obrazovky | 5 |
| Seznámení s domovskou obrazovkou | 6 |
| Ikony oznámení a stavu | 9 |
| Přepínače zkratk | 10 |
| Rychlý přístup k často používaným funkcím aplikací | 10 |
| Nastavení tapety | 11 |
| Snímky obrazovek a záznam obrazovky | 11 |
| Zobrazení a vymazání oznámení | 15 |
| Úprava nastavení zvuku | 16 |
| Více oken | 18 |
| Zobrazení data a času, když je obrazovka vypnutá | 21 |
| Zapnutí a vypnutí či restartování zařízení | 23 |
| Nabíjení | 23 |

Chytré funkce

| | |
|--|----|
| Středisko osobních záležitostí | 26 |
| Snadná projekce | 26 |
| Spolupráce prostřednictvím funkce Více obrazovek | 27 |
| Spolupráce prostřednictvím funkce Více obrazovek na vašem tabletu a telefonu | 31 |
| HONOR Share | 32 |
| Přepínání zvukových kanálů mezi zařízeními | 33 |

Fotoaparát a galerie

| | |
|---|----|
| Spuštění fotoaparátu | 35 |
| Snímání fotografií | 35 |
| Pořizování snímků v režimech Portrét, Minimální clona a v Nočním režimu | 37 |
| Fotografování s umělou inteligencí | 38 |
| Přiblížením pořídít fotografii | 39 |
| Makro | 39 |
| Pořízení panoramatických fotografií | 39 |
| Přidání nálepek na fotografie | 40 |
| Režim Dokumenty | 40 |
| Pořizování fotografií ve vysokém rozlišení | 41 |
| Profesionální režim | 41 |
| Záznam videí | 44 |

| | |
|------------------------------|----|
| Zpomalený záznam | 46 |
| Časosběrné fotografování | 46 |
| Tvorba příběhu | 47 |
| Úprava nastavení fotoaparátu | 47 |
| Správa galerie | 48 |
| Vlog Editor | 54 |

Aplikace

| | |
|-------------------|----|
| Aplikace | 55 |
| Kontakty | 56 |
| Telefon | 59 |
| Kalendář | 64 |
| Hodiny | 66 |
| Poznámkový blok | 67 |
| Záznam zvuku | 70 |
| E-mail | 71 |
| Kalkulačka | 72 |
| Svítilna | 73 |
| Kompas | 73 |
| Zrcadlo | 74 |
| Zdvojení aplikace | 74 |
| Správce | 74 |
| Device Clone | 77 |
| Tipy | 78 |


Nastavení

| | |
|------------------------------------|-----|
| Wi-Fi | 79 |
| Bluetooth | 80 |
| Mobilní data | 81 |
| Další připojení | 85 |
| Domovská obrazovka a tapeta plochy | 90 |
| Zobrazení a jas | 92 |
| Zvuky a vibrace | 95 |
| Oznámení | 96 |
| Biometrika a hesla | 97 |
| Aplikace | 100 |
| Baterie | 100 |
| Úložiště | 102 |
| Zabezpečení | 103 |
| Soukromí | 104 |
| Funkce usnadnění | 108 |
| Uživatelé a účty | 109 |
| System a aktualizace | 110 |
| O telefonu | 114 |

Základy





Základní gesta

Základní gesta a zkratky

 Tato funkce se může lišit v závislosti na zařízení.

Navigační gesta pro celou obrazovku


Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Systém a aktualizace** > **Pohyb po systému** a ujistěte se, že je zapnutá funkce **Gesta**.

| | |
|---|--|
|  | Návrat na předchozí obrazovku Potáhněte prstem od levého nebo pravého okraje obrazovky směrem ke středu. |
|  | Návrat na domovskou obrazovku Potáhněte prstem od spodního okraje obrazovky směrem nahoru. |
|  | Přístup na obrazovku více úloh Potáhněte prstem od spodního okraje obrazovky směrem nahoru a prst podržte. |
|  | Ukončení úlohy Na obrazovce více úloh potáhněte prstem nahoru na kartě úlohy. |




Přepínání aplikací

- Potáhněte prstem podél spodního okraje obrazovky.
Než začnete tuto funkci používat, přejděte do nabídky **Pohyb po systému** a klepněte na **Nastavení**. Ujistěte se, že funkce **Pro přepnutí aplikací** **potáhněte podél spodního okraje** je zapnutá.
- Potáhněte prstem podél spodního okraje obrazovky a opište oblouk.




Gesta kloubem

Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Funkce usnadnění** > **Zkratky a gesta** a zapněte možnost **Pořídit snímek obrazovky, Zaznamenat obrazovku**.




Pořízení snímku obrazovky

Pro pořízení snímku obrazovky zaklepejte kloubem prstu dvakrát na obrazovku.




Nasnímání obrazovky

Klepnutím jedním kloubem na obrazovku a nakreslením písmene „S“ pořídíte posuvný snímek obrazovky.



Pořízení snímku části obrazovky




Pokud chcete pořídít snímek části obrazovky, zaklepejte a nakreslete kloubem uzavřený tvar.







Záznam obrazovky

Dvojitým poklepáním na obrazovku dvěma klouby prstů zahájíte nebo zastavíte záznam obrazovky.

Další gesta

| | |
|---|---|
|  | <p>Otevření režimu přizpůsobení domovské obrazovky Na domovské obrazovce stáhněte dva prsty k sobě</p> |
|  | <p>Zapnutí panelu rychlého přístupu na zamčené obrazovce Klepněte na obrazovku, když je zamčená, a potáhněte jedním prstem ze spodní části směrem nahoru</p> |
|  | <p>Otevření rychlého přístupu a oznámení Potáhněte prstem z horního okraje obrazovky směrem dolů</p> |

Funkce tlačítek na telefonu

| | |
|---|--|
|  | <p>Vypnutí/restart Stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí, dokud se v telefonu nezobrazí nabídka s možnostmi Vypnout a Restartovat, a klepněte na příslušnou možnost.</p> |
|  | <p>Zvýšení hlasitosti Stiskněte tlačítko zesílení.</p> |
|  | <p>Snížení hlasitosti Stiskněte tlačítko zeslabení.</p> |
|  | <p>Snímek obrazovky Stiskněte tlačítko zeslabení a tlačítko zapnutí/vypnutí.</p> |


Systémová navigace

Změna režimu pohybu po systému

Používání navigace pomocí gest

Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Systém a aktualizace** > **Pohyb po systému** a vyberte možnost **Gesta**.

Můžete provést následující:




- Návrat do nadřazené nabídky: Potáhněte prstem od levého nebo pravého okraje obrazovky směrem ke středu.
- Návrat na domovskou obrazovku: Potáhněte prstem od středu spodního okraje obrazovky směrem nahoru.
- Přístup k více úkolům najednou: Potáhněte prstem od spodního okraje obrazovky směrem nahoru a pozastavte pohyb.
- Zavření úkolu: Na rozhraní pro více úkolů potáhněte prstem nahoru na kartě úkolů. Potažením prstem směrem dolů na kartě úkol zamknete, zamčené úkoly se nevymazávají po sériích klepnutím na možnost  v rozhraní pro více úkolů.
- Rychlé přepínání aplikací: Potažením prstem přes spodní část obrazovky do oblouku přepněte mezi aplikacemi. Nebo přejděte do **Nastavení**, zapněte přepínač **Pro přepnutí aplikací potáhněte podél spodního okraje** a poté potáhněte prstem po spodní části obrazovky.

Můžete přejít také do nabídky **Nastavení** a zapnout možnost **Zobrazit navigační panel**, která umožňuje pomoc s ovládáním gesty přes navigační panel.

Použití navigace třemi tlačítky


Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Systém a aktualizace** > **Pohyb po systému** a zvolte možnost **Navigace třemi tlačítky**.

Poté můžete provést následující akce:

- Klepnutím na  se vrátíte na předchozí nabídku nebo ukončíte aktuálně spuštěnou aplikaci. Toto tlačítko můžete použít také k zavření klávesnice obrazovky.
- Klepnutím na  se vrátíte na domovskou obrazovku.
- Klepnutím na  přejdete na obrazovku nedávných úloh.

Klepnutím na **Nastavení** můžete konfigurovat další nastavení.

- Vybrat kombinaci navigačních tlačítek.


- Klepnutím na  (je-li k dispozici ve zvolené kombinaci tlačítek) lze otevřít oznamovací panel.

Device Clone


Použití aplikace Device Clone k přenosu dat do nového zařízení

Pomocí aplikace **Device Clone** můžete rychle a hladce přesunout všechna základní data (včetně kontaktů, kalendáře, obrázků a videí) ze svého původního telefonu do nového telefonu.

Přenos dat ze zařízení Android

- 1 V novém telefonu otevřete aplikaci **Device Clone**. Případně můžete přejít do **Nastavení > Systém a aktualizace > Device Clone**, klepnout na **Toto je nové zařízení** a poté na **HONOR** nebo na **Jiný Android**.
 - 2 Podle pokynů na obrazovce stáhněte a nainstalujte aplikaci **Device Clone** na své starší zařízení.
 - 3 Na starším zařízení otevřete aplikaci **Device Clone** a klepněte na **Toto je staré zařízení**. Podle pokynů na obrazovce připojte starší zařízení k novému telefonu pomocí QR kódu nebo je připojte ručně.
 - 4 Na starším zařízení vyberte data, která chcete klonovat, a klepnutím na **Přenést** spusťte klonování.
-  Aplikace **Device Clone** je k dispozici pouze na telefonech se systémem Android 7.0 nebo novějším.

Přenos dat z iPhoneu nebo iPadu

- 1 V novém telefonu otevřete aplikaci **Device Clone**. Případně můžete přejít do **Nastavení > Systém a aktualizace > Device Clone**, klepnout na **Toto je nové zařízení** a poté klepnout na **iPhone/iPad**.
 - 2 Podle pokynů na obrazovce stáhněte a nainstalujte aplikaci **Device Clone** na své starší zařízení.
 - 3 Na starším zařízení otevřete aplikaci **Device Clone** a klepněte na **Toto je staré zařízení**. Podle pokynů na obrazovce připojte starší zařízení k novému telefonu pomocí QR kódu nebo je připojte ručně.
 - 4 Na starším zařízení vyberte data, která chcete klonovat, a postup dokončete podle pokynů na obrazovce.
-  Aplikace **Device Clone** je k dispozici pouze na telefonech se systémem iOS 8.0 nebo novějším.

Zamknutí a odemknutí obrazovky

Zamknutí a odemknutí obrazovky

Nastavení prodlevy vypnutí obrazovky

Přejděte do **Nastavení > Displej a jas > Režim spánku** a vyberte dobu prodlevy vypnutí obrazovky.

Aktivace obrazovky

Obrazovku můžete aktivovat kterýmkoli z následujících způsobů:

- Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí.
- Přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Zkratky a gesta > Probudit obrazovku** a zapněte možnost **Probuzení zvednutím** nebo **Dvojitým klepnutím probudíte**

Odemknutí obrazovky heslem

Jakmile je obrazovka zapnutá, potáhněte nahoru ze středu obrazovky, tím si zobrazíte panel pro zadání hesla. Poté zadejte heslo zamčené obrazovky.

Použití funkce Odemknutí obličejem

Zapněte obrazovku a zarovnejte ji se svým obličejem. Vaše zařízení se odemkne, jakmile rozpozná váš obličej.

Použití funkce Odemknutí pomocí otisku prstu

Jakmile bude obrazovka zapnutý, zobrazí se na obrazovce ikona otisku prstu. Klepněte na ikonu prstem, který je v zařízení zaznamenaný, a tím obrazovku odemknete.

Zobrazení podpisu na obrazovce zamčení

Přejděte do **Nastavení > Domovská obrazovka a tapeta**, klepněte na **Podpis na zamčené obrazovce** a poté napište text, který se má zobrazovat na obrazovce zamčení.

Pro odebrání podpisu klepněte na **Podpis na zamčené obrazovce** a text odstraňte.

Spouštění aplikací ze zamčené obrazovky

Ze zamčené obrazovky můžete spouštět běžné aplikace, jako je Fotoaparát, Kalkulačka a Časovač.

- Rozsviňte obrazovku, klepněte na ikonu fotoaparátu v pravém dolním rohu a podržte ji a potažením prstem nahoru otevřete **Fotoaparát**.
- Rozsviňte obrazovku, přejetím prstem od spodního okraje obrazovky směrem nahoru otevřete panel rychlého ovládání a klepnutím na ikonu spusťte aplikaci. Patří sem položky **Svítilna, Kalkulačka, Časovač** atd.

Seznámení s domovskou obrazovkou

Seznámení s domovskou obrazovkou

Z domovské obrazovky můžete:

- Zkontrolujte stav svého zařízení a oznámení ve stavovém řádku v horní části obrazovky.
- Potáhněte vlevo nebo vpravo, pokud si chcete zobrazit aplikace a widgety zobrazení na domovské obrazovce.


Karty služeb

Mějte po ruce všechny důležité informace a často používané funkce na jedno klepnutí bez nutnosti otevírat aplikace. Pomocí karet v různých stylech můžete svou domovskou obrazovku odlišit od ostatních.

V dolní části aplikací, které podporují karty služeb, se ve výchozím nastavení nachází indikační pruh (přejděte do **Nastavení > Domovská obrazovka a tapeta > Nastavení domovské obrazovky** a zapněte nebo vypněte **Zobrazit panel karet**).

Karty služeb můžete přidat potažením prstem nahoru po ikonách aplikací

Potáhněte prstem nahoru po ikonách aplikací podporujících karty služeb, karty služeb se

rozbalí (když klepnete jina, zase se zabalí) a klepnutím na  v pravém horním rohu každé karty ji lze připnout na domovskou obrazovku.

Přidání karet služeb během úprav domovské obrazovky

Na domovské obrazovce stáhněte dva prsty k sobě a otevře se obrazovka úprav, klepněte na **Karty**, vyberte **Galerie**, **Počasí** nebo jinou aplikaci, vyberte si vhodný styl přejetím prstem doleva a doprava a klepněte na **Přidat na domovskou obrazovku**.

Přidání populárních widgetů aplikací Počasí, Hodiny a dalších

Stáhněte dva prsty k sobě na domovské obrazovce, abyste vstoupili na obrazovku úprav, klepněte na **Karty**, najděte a otevřete **Klasické widgety**, klepnutím na **Počasí**, **Hodiny** a další widgety je přidáte na domovskou obrazovku.

Nastavení aplikací jako karet služeb na domovské obrazovce

Jako příklad uvádíme aplikaci Poznámkový blok:

Dlouze podržte aplikaci **Poznámkový blok**, z automaticky zobrazeného seznamu vyberte **Karty aplikace Poznámkový blok**, potažením prstem doleva a doprava vyberte vhodný styl a klepněte na **Nastavit jako kartu k rozbalení**.

Až příště potáhněte prstem z aplikace směrem nahoru, karta služby se zobrazí ve zvoleném stylu.

Nastavení stylu karty služeb

Kupříkladu karta aplikace Poznámkový blok umožňuje nastavit styl následujícími způsoby:

- Dlouze podržte aplikaci **Poznámkový blok**, z automaticky zobrazeného seznamu vyberte **Karty aplikace Poznámkový blok**, potažením prstem doleva a doprava vyberte vhodný styl a klepněte na **Přidat na domovskou obrazovku**.

- Dlouze podržte kartu služby **Poznámkový blok**, z automaticky zobrazeného seznamu vyberte **Další karty aplikace Poznámkový blok**, potažením prstem doleva a doprava vyberte vhodný styl a klepněte na **Přidat na domovskou obrazovku**.

Odebrání karet služeb

Dlouze podržte kartu služby, z automaticky zobrazeného seznamu vyberte **Odebrat**, a abyste kartu odebrali, v potvrzovacím okně klepněte na **Odebrat**.

Velké složky

Aplikace můžete umístit do velké složky. Zde jsou k dispozici, aniž byste museli složku otevírat, a práce na domovské stránce je tak efektivnější.

Vytváření velkých složek

Dlouze podržte standardní složku a klepněte na **Zvětšit**.

Když dlouze podržíte velkou složku, můžete ji přejmenovat.

 Když je ve složce více než 8 aplikací, zobrazí se v pravém dolním rohu ikona vrstev.

Práce s velkými složkami

Klepnutím na ikonu aplikace ve velké složce ji přímo otevřete.

Klepnutím na ikonu vrstev v pravém dolním rohu velké složky ji rozbalíte a zobrazíte více aplikací.

Přepínání režimu zobrazení

Dlouze podržte velkou složku a klepnutím na **Zmenšit** vrátíte podobu standardní složky.

Návrhy aplikací

Aplikace **Návrhy aplikací** vám doporučuje aplikace, které můžete potřebovat do každodenního života. Přizpůsobuje se vašim současným potřebám, abyste měli aplikace a služby snáze na dosah.

Přidání Návrhy aplikací na domovskou obrazovku


Pro lepší návrhy a uživatelský zážitek doporučujeme volit karty **Návrhy aplikací** větší velikosti.

Stáhněte dva prsty k sobě na domovské obrazovce, abyste vstoupili na obrazovku úprav, klepněte na **Karty**, vyberte **Návrhy YOYO**, potáhněte prstem doleva, vyberte kartu **Návrhy aplikací** o velikosti 2*4 a klepněte na **Přidat na domovskou obrazovku**.

Zakázání návrhů dané aplikace

Jako příklad uvádíme aplikaci **Nastavení**:

Přejděte na kartu **Návrhy YOYO** na domovské obrazovce, dlouze podržte aplikaci **Nastavení**,

dokud se nezobrazí dialogové okno, a klepněte na  > **PŘESTAT**. Aplikace **Nastavení** už se v návrzích nebude objevovat.
















Ikony oznámení a stavu

Význam běžných ikon oznámení a stavu

 Ikony stavu sítě se mohou lišit podle oblasti nebo poskytovatele síťových služeb.

Různé výrobky podporují různé funkce. Následující ikony se ve vašem telefonu nemusí zobrazovat.

| | | | |
|---|--|---|--|
|  | Připojeno k síti 5G |  | Připojeno k síti 4G |
|  | Připojeno k síti 3G |  | Připojeno k síti 2G |
|  | Plný signál |  | Roaming |
|  | Spořič dat je zapnutý |  | Žádná karta SIM |
|  | Hotspot je zapnutý |  | Připojeno k hotspotu |
|  | Připojeno k síti WLAN |  | Připojeno k síti WLAN |
|  | Automatické přepínání sítě pomocí Wi-Fi+ |  | Slabá baterie |
|  | Baterie vybitá |  | Rychlonabíjení |
|  | Nabíjení |  | Bezdrátové nabíjení SuperCharge |
|  | Nabíjení SuperCharge |  | Bezdrátové nabíjení |
|  | Rychlé bezdrátové nabíjení |  | V telefonu je zapnutá funkce Digitální rovnováha |
|  | Úsporný režim je zapnutý |  | Baterie zařízení Bluetooth |
|  | Funkce Bluetooth je zapnutá |  | Připojeno k síti VPN |
|  | Připojeno k zařízení Bluetooth |  | Připojeno k zařízení promítání obrazovky |
|  | Další informace |  | Režim Komfortní čtení je zapnutý |
|  | Služba zjišťování polohy je zapnutá |  | Režim Letadlo je zapnutý |


| | | | |
|---|---------------------------|---|--------------------------------|
|  | Připojena sluchátka |  | Funkce VoLTE je zapnutá |
|  | Probíhající hovor |  | Nová zpráva |
|  | Zmeškaný hovor |  | Režim vibrací |
|  | Zvuky ztlumené |  | Režim Nerušit je zapnutý |
|  | Síť NFC je zapnutá |  | Synchronizace dat se nezdařila |
|  | Probíhá synchronizace dat |  | Nový e-mail |
|  | Režim výkonu je zapnutý |  | Budík je zapnutý |
|  | Připomenutí události | | |

Přepínače zkratek


Použití přepínačů zkratek

Zapnutí přepínače zkratky

Stažením stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel, poté z něj znovu potáhněte dolů a zobrazte všechny zkratky.

- Klepnutím na přepínač zkratky zapnete nebo vypnete příslušnou funkci.
- Klepnutím na přepínač zkratky a jeho podržením otevřete obrazovku nastavení odpovídající funkce. (Tuto možnost podporují jen některé funkce.)
- Klepnutím na  otevřete obrazovku nastavení systému.

Přizpůsobení přepínačů zkratek

Klepněte na , klepněte na přepínač zkratky a podržte jej a poté jej přetáhněte na požadované místo.


Rychlý přístup k často používaným funkcím aplikací


Přístup k často používaným funkcím aplikací z domovské obrazovky

K často používaným funkcím určitých aplikací můžete přistupovat pomocí ikon na domovské obrazovce, a dokonce si můžete i přidávat zkratky pro tyto funkce na domovskou obrazovku.

Rychlý přístup k často používaným funkcím aplikací

Klepněte a podržte ikonu aplikace, dokud se nezobrazí dialogové okno nabídky, a poté klepnutím přejděte na často používanou funkci.

Například klepněte a podržte ikonu , poté klepnutím na režim snímání, například Snímání nebo Video, v rozevírací nabídce na tento režim přejděte.

 Pokud se po klepnutí a podržení aplikace nezobrazí žádná rozevírací nabídka, značí to, že aplikace tuto funkci nepodporuje.


Přidání často používaných funkcí aplikace na domovskou obrazovku

Klepnutím a podržením ikony aplikace na domovské obrazovce vyvolejte rozevírací nabídku. Klepněte a podržte požadovanou funkci a jejím přetažením na domovskou obrazovku vytvořte zkratku.


Nastavení tapety

Nastavení tapety

Použití přednastavené tapety

- 1 Přejděte do nabídky **Nastavení > Domovská obrazovka a tapeta > Tapeta**.
- 2 Klepněte na snímek, který chcete nastavit jako tapetu.
- 3 Podle svých preferencí nastavte následující možnosti:
 - **Rozmazat**: použije efekt rozmazání, který lze upravit přetažením posuvníku.
 - **Posouvatelná**: umožňuje, aby byla tapeta na domovské obrazovce posouvatelná.
- 4 Klepněte na možnost  a poté určete, zda byste chtěli nastavit obrázek jako tapetu pro **Obrazovka zamčení**, **Domovská obrazovka** nebo **Obě**.

Nastavení obrázku z Galerie jako tapety

- 1 Otevřete **Galerie**, a otevřete obrázek, který chcete nastavit jaké svou tapetu.
- 2 Přejděte do  > **Nastavit jako > Tapeta** a poté podle pokynů na obrazovce dokončete nastavení.

Snímky obrazovek a záznam obrazovky

Pořízení snímku obrazovky

Pořízení snímku obrazovky pomocí kloubu prstu

- 1 Přejděte do **Nastavení > Funkce usnadnění > Zkratky a gesta > Pořídit snímek obrazovky** a ujistěte se, že je zapnutá možnost **Snímky obrazovky kloubem prstu**.
- 2 Pro pořízení snímku obrazovky klepněte dvěma klouby na obrazovku dvakrát rychle po sobě.

Použití kombinace tlačítek pro pořízení snímku obrazovky

Současným stisknutím a podržením tlačítka napájení a tlačítka zeslabení pořídíte snímek obrazovky.

Pořizování snímků obrazovky tlačítkem zkratky

Potáhněte prstem dolů ze stavového řádku a otevřete oznamovací panel (můžete přejet prstem ještě více dolů). Klepnutím na  pořídíte snímek celé obrazovky.

Sdílení a úprava snímku obrazovky nebo přepnutí na nasnímání obrazovky



Po pořízení snímku obrazovky se v levém dolním rohu obrazovky zobrazí miniatura. Poté můžete:

- Potáhnout dolů na miniatuře pro pořízení posuvného snímku obrazovky.

- Potáhnout nahoru na miniatuře pro výběr způsobu sdílení snímku obrazovky s přáteli.
- Klepnout na miniaturu pro její úpravu nebo odstranění. Můžete také klepnout na **Nasnímat obrazovku** a pořídit posuvný snímek obrazovky.

Snímky obrazovky jsou ve výchozím nastavení ukládány do **Galerie**.

Pořizujte posuvné snímky obrazovky pomocí gest kloubem prstu



- 1 Klepněte jedním kloubem na obrazovku a kloub na ni držte, za použití malého množství síly nakreslete tvar „S“, čímž se obrazovka automaticky posune dolů a pořídí se snímek obrazovky.

 Při prvním použití této funkce povolte **Nasnímat obrazovku** dle pokynů systému.


- 2 Klepnutím na oblast posouvání zastavíte pořizování snímku obrazovky.

Potažením dolů pomocí tří prstů pořídíte snímek obrazovky

- 1 Přejděte do **Nastavení > Funkce usnadnění > Zkratky a gesta > Pořídit snímek obrazovky** a ujistěte se, že je zapnutá možnost **Snímek obrazovky třemi prsty**.
- 2 Snímek obrazovky pořídíte také potažením třemi prsty dolů od středu obrazovky.

Pořízení snímku části obrazovky



- 1 Poklepejte na obrazovku kloubem prstu a podržte jej na obrazovce, abyste nakreslili obrys kolem části obrazovky, kterou chcete zaznamenat. Ujistěte se, že se váš kloub bude stále dotýkat obrazovky.
- 2 Obrazovka zobrazí pohyb dráhy vašeho kloubu a udělá snímek obrazovky vybrané oblasti. Poté můžete:
 - Přetáhnout rámeček do požadované polohy nebo změnit jeho velikost.
 - Klepnout na ikonu tvaru a určit tvar snímku části obrazovky nebo ponechat aktuální tvar.
- 3 Klepnutím na  snímek obrazovky uložte.

Opatření pro používání funkce Snímky obrazovky kloubem prstu

- Zaklepejte na obrazovku po sobě, na stejné místo a odpovídající rychlostí.
- Držte kloub prstu svisle k obrazovce.
- Pokud chcete pořídit více než jeden snímek obrazovky, počkejte 2 sekundy, než znovu klepnete na obrazovku.
- Pokud máte na obrazovce ochrannou fólii, klepejte na obrazovku silněji nebo fólii odstraňte a zkuste to znovu.

Nahrávání obrazovky

Úkony prováděné na obrazovce můžete zaznamenat ve formě videa a sdílet je s přáteli a rodinou.

Používání kombinace tlačítek pro spuštění záznamu

Podržíte-li stisknutá tlačítka napájení a zesílení hlasitosti zároveň, spustíte záznam obrazovky. Chcete-li záznam zastavit, znovu stiskněte a podržte obě tlačítka.

Spuštění záznamu obrazovky pomocí zkratky

- 1 Stažením stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel, poté z něj znovu potáhněte dolů a zobrazte si všechny zkratky.
- 2 Klepnutím na **Záznam obrazovky** spustíte záznam obrazovky.
- 3 Pokud chcete záznam ukončit, klepněte na časovač v horní části obrazovky.
- 4 Záznam se uloží do **Galerie**.

Spuštění záznamu obrazovky pomocí dvou kloubů

- 1 Přejděte do **Nastavení > Funkce usnadnění > Zkratky a gesta > Zaznamenat obrazovku** a ujistěte se, že je zapnutá možnost **Zaznamenat obrazovku**.
- 2 Pro zahájení záznamu obrazovky klepněte dvěma klouby na obrazovku dvakrát rychle po sobě. Pokud chcete záznam zastavit, poklepejte znovu dvakrát.

Záznam vašeho hlasu během záznamu obrazovky


Během záznamu obrazovky můžete zapnout mikrofon a zaznamenat svůj hlas.

Po spuštění záznamu obrazovky klepněte na ikonu mikrofonu a ujistěte se, že se zobrazuje jako



. Nyní můžete zaznamenat svůj hlas.



Pokud je mikrofon vypnutý (zobrazuje se jako , budete moci pouze zaznamenávat systémové zvuky, jaké je hudba. Pokud nechcete zaznamenávat žádné systémové zvuky v záznamu obrazovky, ztlumte své zařízení a vypněte jakoukoli hudbu nebo jiné zvuky médií před tím, než spustíte záznam obrazovky.



Zobrazení a vymazání oznámení

Zobrazení a vymazání oznámení

Zobrazení oznámení

Je-li k dispozici připomenutí oznámení, můžete odemknout obrazovku a stažením stavového řádku dolů otevřít oznamovací panel a zobrazit si oznámení.


Vymazání oznámení

- Oznámení můžete odstranit potažením prstem po oznámení doprava.
- Klepnutím na  můžete vymazat všechna oznámení.
-  Některá systémová oznámení a oznámení aplikací běžících na pozadí nelze vymazat.

Nezobrazování oznámení

Aby vás nerušila oznámení, potáhněte na oznámení, které chcete zpracovat, prstem doleva

a klepněte na položku . Poté zvolte z možností:

- **Používat jemná oznámení**
- **Vypnout oznámení**
- **Další nastavení**
-  Některá systémová oznámení a oznámení z některých důležitých aplikací nelze zavřít ani pro ně nastavit prodlevu.
- Různé aplikace mohou podporovat různé možnosti, řiďte se konkrétní situací.

Úprava nastavení zvuku

Úprava nastavení zvuku

Stisknutím tlačítka zesílení upravit hlasitost

Stiskněte tlačítko zesílení nebo zeslabení, pokud chcete upravit hlasitost.

Stisknutím tlačítka napájení ztlumit zařízení během vyzvánění

Když vaše zařízení vyzvání pro příchozí hovor nebo budík, můžete jej ztlumit stisknutím tlačítka napájení.

Změna vyzvánění a vibrací

Můžete změnit vyzvánění pro textové zprávy, oznámení a příchozí hovory a přizpůsobit si vibrace.

1 Přejděte do nabídky **Nastavení > Zvuky a vibrace** a klepněte na možnost **Vyzvánění telefonu** nebo **Tón oznámení**.




2 Můžete provést kteroukoli z následujících operací:

- **Nastavení vyzvánění**
Vyberte systémové vyzvánění nebo klepnutím na položku **Hudba na zařízení** vyberte jako tón zprávy lokální skladbu.
U telefonu s duální kartou SIM vyberte kartu SIM 1 a SIM 2 a jejich vyzvánění nastavte zvlášť.

- Nastavení režimu vibrací
Klepněte na položku **Vibrace** a vyberte požadovaný režim vibrací.

Přepínání mezi vyzváněním, vibracemi a Tichým režimem pomocí zkratk

1 Potažením prstem dolů ze stavového řádku v horní části obrazovky otevřete oznamovací panel. Druhým potažením dolů zobrazte celou nabídku.

2 Klepnutím na  **Zvuk**,  **Tichý** nebo  **Vibrace** přepínejte mezi režimy.

V režimu vyzvánění telefon přehrává všechny zvuky.

V tichém režimu jsou oznámení telefonu ztlumená, včetně upozornění a dalších zvuků AI Voice a některých aplikací třetích stran. Budíky, hudba, videa a hry se nemění.

V režimu vibrací jsou zvuky telefonu ztlumené a jsou nahrazeny vibracemi.

Přepínat mezi **Zvuk**, **Vibrace** a **Tichý** můžete také v nabídce **Nastavení > Zvuky a vibrace**.

Systémová haptika

Systém využívá haptiku, aby vám dal zpětnou vazbu při dokončení určitých operací, jako například pokud klepnete a podržíte text, kontakt nebo některé jiné prvky na obrazovce.

Přejděte do nabídky **Nastavení > Zvuky a vibrace > Další nastavení** a zapněte nebo vypněte možnost **Systémová haptika** podle svých preferencí.

Ztlumení přetočením

Když máte příchozí hovor, přetočením telefonu jej ztlumíte.

Než tuto funkci začnete používat, přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Zkratky a gesta > Ztlumit vyzvánění / Snížit hlasitost** a ujistěte se, že je zapnutá funkce **Převrácením ztlumíte vyzvánění**.

Zeslabení zvednutím telefonu

Když máte příchozí hovor, zvednutím telefonu zeslabíte vyzvánění.

Než tuto funkci začnete používat, přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Zkratky a gesta > Ztlumit vyzvánění / Snížit hlasitost** a ujistěte se, že je zapnutá funkce **Zvednutím snížíte hlasitost**.

Nastavení výchozí hlasitosti

Přejděte do nabídky **Nastavení > Zvuky a vibrace**, poté můžete nastavit hlasitost pro následující položky:

- **Vyzvánění, Oznámení**
- **Budíky**
- **Hudba, Video, Hry**
- **Volání**

Nastavení Další nastavení

Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Zvuky a vibrace** > **Další nastavení** a prohlédněte si další možnosti upozornění. Například **Zámek obrazovky**, **Snímek obrazovky**.

 Tato funkce se může lišit v závislosti na zařízení.

Více oken


Zapnutí režimu rozdělené obrazovky

V režimu Více oken můžete aplikace otevřít na rozdělenou obrazovku a pracovat s nimi zároveň.

Zapnutí režimu rozdělené obrazovky:


- 1 Dok s více okny zobrazíte otevřením aplikace, potažením prstem z levé nebo pravé hrany směrem doprostřed displeje a podržením.
- 2 Přetáhněte ikonu aplikace z doku pro více oken.

Výměna podokna rozdělené obrazovky:

K výměně podokna klepněte a podržte prst na  v horní části podokna rozdělené obrazovky, dokud se podokno nezmenší, potom ho přesuňte na druhou polovinu obrazovky.

Ukončení režimu rozdělené obrazovky:

Klepněte a podržte tlačítko  nebo  uprostřed předělu rozdělené obrazovky a přetáhněte ho na stranu, dokud jedno z podoken nezmizí.

-  Podpora režimu rozdělené obrazovky závisí na aplikaci.
- Režim rozdělené obrazovky podporuje zároveň jen dvě obrazovky.


Přetažení obsahu mezi aplikacemi a zobrazením Více oken




Funkci Více oken lze využít k přetažení obrázků, textu a dokumentů z jedné aplikace do druhé.

- Přetahování obrázků: Při zapisování poznámek pomocí aplikace **Poznámkový blok**, otevřete **Soubory**, vyberte obrázek, který chcete přidat, a přetáhněte ho do editoru **Poznámkový blok**.
- Přetahování textu: Při posílání SMS zpráv otevřete **Poznámkový blok**, klepněte a podržte text, který chcete odeslat, a přetáhněte ho do kolonky pro psaní textové zprávy.
- Přetahování dokumentu: Při psaní e-mailu otevřete **Soubory**, vyberte dokument, který chcete přiložit, a přetáhněte ho do editoru e-mailu.

 Funkci přetahování obsahu v režimu Více oken nepodporují všechny aplikace.

Přidávání, přesouvání a odebrání aplikací z doku Více oken

- Jak aplikaci přidat: V doku Více oken klepněte na tlačítko , klepněte na vybranou aplikaci a potom klepněte na **Hotovo**.

- Jak aplikaci přesunout: V doku Více oken klepněte na tlačítko , přetáhněte vybranou aplikaci do libovolné části doku a potom klepněte na **Hotovo**.
- Jak aplikaci odebrat: V doku Více oken klepněte na tlačítko , pak klepněte na tlačítko  v pravém horním rohu aplikace, kterou chcete odebrat, a potom klepněte na **Hotovo**.

Přepínání mezi zobrazením rozdělené obrazovky a plovoucího okna

- Jak přepnout z režimu rozdělené obrazovky do plovoucího okna: Klepněte a podržte lištu v horní části podokna rozdělené obrazovky a potom ji přetáhněte na levou nebo pravou stranu obrazovky, pokud jste v režimu na výšku, nebo na dolní hranu, pokud jste v režimu na šířku.
- Jak přepnout z plovoucího okna do režimu rozdělené obrazovky: Klepněte a podržte lištu v horní části plovoucího okna a potom ji přetáhněte do horní nebo dolní části obrazovky, pokud jste v režimu na výšku, nebo na levou nebo pravou stranu obrazovky, pokud jste v režimu na šířku.

Zobrazení jedné aplikace ve více oknech

Tutéž aplikaci (například E-mail nebo Poznámkový blok) můžete otevřít najednou ve dvou oknech, přetahovat mezi nimi obrázky, text nebo dokumenty.

 Tato funkce je v některých aplikacích nedostupná.

- 1 V aplikaci vstupte do zobrazení rozdělené obrazovky.
 - Otevřete aplikaci E-mail.
 - Dok s Více okny vyvoláte potažením prstem z levé nebo pravé hrany směrem doprostřed displeje telefonu a podržením.
 - K zobrazení rozdělené obrazovky klepněte a podržte ikonu aplikace E-mail a přetáhněte ji na obrazovku.
- 2 Mezi rozdělenými obrazovkami můžete přetahovat obrázky, text nebo dokumenty.
 - **Přetažení obrázku:** Vyberte obrázek z jednoho okna rozdělené obrazovky a přetáhněte ho do druhého.
 - **Přetažení textu:** K přetažení textu do druhého okna klepnutím a podržením označte v jednom okně vybranou část textu, znovu na text klepněte a podržte ho a přetáhněte ho do druhého okna.
 - **Přetažení dokumentu:** Vyberte dokument z jednoho okna rozdělené obrazovky a přetáhněte ho do druhého.

Vypnutí funkce Více oken

Ve výchozím nastavení je funkce Více oken zapnuta. Pokud ji chcete vypnout, přejděte do části **Nastavení > Funkce usnadnění > Více oken**, a potom vypněte možnost **Panel s více okny**.

Používání plovoucího okna

Při hraní si můžete otevřít plovoucí okno a chatovat s přáteli, aniž by vám z hry cokoli uteklo.

Zobrazení plovoucího okna:

- 1 Dok s více okny zobrazíte potažením prstu z levé nebo pravé hrany směrem doprostřed displeje a podržením.
- 2 Aplikaci otevřete v plovoucím okně klepnutím na ikonu aplikace v doku Více oken.

Přesunutí plovoucího okna:

Plovoucí okno můžete přesunout na libovolné místo přetažením horní lišty plovoucího okna.

Změna velikosti plovoucího okna:

Velikost plovoucího okna můžete změnit přetažením rohu plovoucího okna směrem do středu.




Zobrazení na celou obrazovku:


Pokud chcete okno zobrazit na celou obrazovku, z poznámkového panelu ve spodní části

plovoucího okna potáhněte prstem směrem dolů nebo klepněte na tlačítko  >  v horní části plovoucího okna.

Minimalizace plovoucího okna:

Pokud chcete plovoucí okno minimalizovat a zmenšit ho na plovoucí bublinu, rychle zatřeste

na obrazovce tlačítkem  v horní části plovoucího okna na levou nebo pravou stranu nebo klepněte na tlačítko  >  v horní části plovoucího okna.

 Plovoucí kolečko pojme maximálně 10 minimalizovaných plovoucích oken.


Zavření plovoucího okna:

Pokud chcete okno zavřít, z poznámkového panelu ve spodní části plovoucího okna potáhněte

prstem směrem nahoru nebo klepněte na tlačítko  >  v horní části plovoucího okna.

Hledání a přepínání mezi plovoucími okny aplikací

Mezi plovoucími okny v aplikacích lze jednoduše hledat a přepínat pomocí správy plovoucích oken.

- 1 Otevřete plovoucí okna několika aplikací a minimalizujte je do plovoucí bubliny.
- 2 Klepnutím na plovoucí bublinu se zobrazí náhledy všech plovoucích oken:
 - **Procházení náhledů plovoucích oken:** Potáhnutím prstem nahoru nebo dolů v náhledu plovoucích oken můžete najít aplikaci, kterou hledáte.
 - **Zobrazení plovoucího okna aplikace:** Klepnutím na náhled plovoucího okna aplikace se aplikace zobrazí v plovoucím okně.
 - **Zavření plovoucího okna aplikace:** Plovoucí okno zavřete klepnutím na tlačítko  v náhledu plovoucího okna.

Otevření přílohy v plovoucím okně

V určitých aplikacích (jako například E-mail nebo Poznámkový blok) můžete odkaz nebo přílohu otevřít v plovoucím okně.

 Tato funkce je v některých aplikacích nedostupná.

- 1 Otevřete aplikaci E-mail.
- 2 Klepnutím na odkaz nebo přílohu v aplikaci E-mail je otevřete v plovoucím okně.
 - **Otevření odkazu:** Klepnutím na odkaz v aplikaci E-mail ho otevřete v plovoucím okně.
 - **Otevření přílohy:** Klepnutím na přílohu (např. dokument, obrázek nebo video) v aplikaci E-mail ji otevřete v plovoucím okně.

Zobrazení data a času, když je obrazovka vypnutá

Zobrazení data a času, když je obrazovka vypnutá

Když je zapnutá funkce **Vždy na displeji**, bude se na zamčené obrazovce zobrazovat datum, čas a další informace, když je obrazovka vypnutá.

Zapnutí funkce Vždy na displeji


- 1 Přejděte do nabídky **Nastavení > Domovská obrazovka a tapeta > Vždy na displeji** a zapněte možnost **Vždy na displeji**.
- 2 Dle pokynů nastavte **Režim zobrazení**.
 - **Klepnutím zobrazit**
 - **Plánované**
 - **Celý den**

Zapnutí animovaných prvků Vždy na displeji

Pro zpestření si přidejte na vypnutou obrazovku svého telefonu obrázek nebo animaci, aby byla stále jako živá.

Přejděte do nabídky **Vždy na displeji**. Na obrazovce **Obrázky** si podle sebe vyberte obrázek nebo animaci a klepněte na **Použít**.




Pokud pro vypnutou obrazovku zvolíte animaci ledního medvěda, jeho poloha se bude měnit v závislosti na zbývající baterii. Medvěd rovněž reaguje, když na něj klepnete.

 Když máte zapnutou funkci odemknutí obličejem a rozsvítíte obrazovku, telefon se může omylem odemknout, aniž byste viděli prvek **Vždy na displeji**. Nedávejte si telefon přímo před obličej.

| | | | | |
|------------------------|---|---|--|---|
| Poloha ledního medvěda |  |  |  |  |
| Úroveň nabití baterie | Nabíjení | Méně než 20 % | Mezi 20 % a 60 % | Víc než 60 % |



Výběr obrázků GIF nebo animovaných fotografií

Vypnutou obrazovku telefonu můžete zpestřit zobrazením lokálně uloženého obrázku (například obrázku GIF nebo animované fotografie), aby byly prvky Vždy na displeji jako živé.

- 1 Přejděte do nabídky **Vždy na displeji**. V nabídce **Obrázky** klepněte na .
- 2 Klepněte na **Vybrat obrázek**, vyberte obrázek a klepněte na . Pokud již máte nastavený lokální obrázek, klepněte na **Změnit obrázek**. Vyberte obrázek a klepněte na .
- 3 Pokud jste vybrali obrázek GIF, můžete ho upravit klepnutím na **Upravit**.
- 4 Podle pokynů na obrazovce proveďte další nastavení a klepněte na **Použít**.

Přidejte vlastní umělecký punc



Prvky Vždy na displeji si můžete přizpůsobit přidáním vlastního písma, barev a ozdobných samolepek.

- 1 Přejděte do nabídky **Vždy na displeji**. V nabídce **Graffiti** klepněte na vlastní styl.
- 2 Do pole **Zadejte text** zadejte text a pomocí nastavení **Barva** a **Velikost textu** vytvořte vlastní styl. Svůj styl můžete také obohatit o **Nálepky**. Upravte polohu a velikost prvků přetažením okraje a klepnutím na  nebo  změňte jejich orientaci nebo je odstraňte.
- 3 Klepněte na **Použít**.

Vytvořit umělecký obrázek pro funkci Vždy na displeji

Můžete si vybrat z několika stylů moderního umění (např. styl Mondrian). Můžete také specifikovat barevné schéma uměleckého obrázku pořízením fotografie nebo výběrem z oblíbených fotografií. Barvy na fotografii budou vytvářet paletu barev uměleckého obrázku.

- 1 Z **Umělecký** na obrazovce **Vždy na displeji** klepněte na styl, který chcete použít.
- 2 Nastavte související možnosti pro styl **Umělecký**, např. **Rozvržení**. Při nastavování možnosti **Barva** může vaše zařízení analyzovat barvy na specifikované fotografii a použít abstraktní paletu barev pro umělecký obrázek.

Klepněte na , pořídte fotografii nebo vyberte fotografii z Galerie a přejděte na  **Extrahovat barvy**.

3 Klepněte na možnost **Použít**.

Styly hodin

Pro funkci Vždy na displeji můžete vybrat styl hodin **Analogové** nebo **Digitální**.

- 1** Z možnosti **Analogové** nebo **Digitální** na obrazovce **Vždy na displeji** potáhněte doleva nebo doprava, procházejte styly hodin a vyberte preferovaný styl hodin.
- 2** Nastavte související možnosti pro vybraný styl hodin, např. **Zobrazit datum**.
- 3** Klepněte na možnost **Použít**.

Zapnutí a vypnutí či restartování zařízení

Zapnutí a vypnutí nebo restart zařízení

Zapnutí a vypnutí zařízení

Chcete-li zařízení vypnout, stiskněte a podržte několik sekund tlačítko napájení, klepněte na položku **Vypnout** a **Klepnutím vypnete**.

Chcete-li zařízení zapnout, stiskněte a podržte několik sekund tlačítko napájení, dokud zařízení nezavibruje a nezobrazí logo.

Restartování vašeho zařízení

Pravidelně své zařízení restartujte, aby se vymazala mezipaměť a aby zařízení zůstávalo v optimálním stavu. Restartováním lze často vyřešit problém, který se u zařízení objevil.

Stiskněte a na několik sekund podržte tlačítko napájení, poté klepněte na **Restartovat** a **Klepnutím restartujete**.

Vynucený restart telefonu

Pokud váš telefon nefunguje správně nebo se vám nedaří jej vypnout, můžete provést vynucený restart. Stiskněte a podržte současně tlačítko napájení a zeslabení hlasitosti na více než 10 sekund, čímž provedete vynucený restart zařízení.

Nabíjení

Nabíjení vašeho zařízení

Vaše zařízení vás upozorní, když mu dochází energie. Nezapomeňte zařízení nabíjet včas, aby nedošlo k jeho automatickému vypnutí, když dojde energie.

Opatření k nabíjení

- Telefon nabíjejte pomocí dodaného standardního adaptéru a kabelu USB. Použití jiných nabíječek nebo kabelů USB by mohlo způsobit opakované restartování, pomalé nabíjení, přehřívání nebo jiné potíže.
- Telefon automaticky provede bezpečnostní kontrolu, pokud k portu USB připojíte nabíječku nebo jiné zařízení. Pokud bude v portu USB zjištěna vlhkost, telefon automaticky aktivuje bezpečnostní opatření a zastaví nabíjení. Odpojte telefon od portu USB a vyčkejte, dokud nebude port USB suchý.
- Doba potřebná k úplnému nabití závisí na teplotě okolí a stáří baterie.
- Baterie mají omezený počet nabíjecích cyklů. Když se životnost baterie znatelně zkrátí, navštivte autorizované centrum služeb společnosti HONOR a nechte baterii vyměnit.
- Telefon ani nabíječku během nabíjení nezakrývejte.
- Telefon se při dlouhodobějším používání může přehřívat, a to především při vysokých teplotách. V takovém případě jej přestaňte nabíjet, vypněte některé funkce a přemístěte jej na chladné místo.
- Během nabíjení telefon nepoužívejte.
- Pokud telefon po stisknutí a podržení tlačítka napájení nereaguje, pravděpodobně je baterie vybitá. Nabíjejte jej po dobu 10 minut a poté jej zapněte.

Použití nabíječky dodané se zařízením




- 1 Pro připojení zařízení k adaptéru použijte kabel USB dodaný se zařízením.
- 2 Zapojte adaptér do síťové zásuvky.


Nabíjení zařízení pomocí PC

- 1 Připojte své zařízení k PC nebo jinému zařízení pomocí kabelu USB.
- 2 Když se na zařízení zobrazí dialogové okno **Použít USB pro**, klepněte na **Nabíjení**. Pokud byla dříve nastavena jiná možnost, dialogové okno se nezobrazí. Potažením prstem dolů ze stavového řádku otevřete oznamovací panel, klepněte na **Nastavení** a poté vyberte možnost **Pouze nabít**.

Přehled ikon baterie

Úroveň nabití baterie můžete kontrolovat podle ikon na obrazovce telefonu.

| Ikona baterie | Úroveň nabití baterie |
|---|--|
|  | Zbývá méně než 10 % kapacity baterie. |
|  | Zbývá 10 % až 20 % kapacity baterie. |
|  | Probíhá nabíjení, zbývá 20 % až 90 % kapacity baterie. |

| Ikona baterie | Úroveň nabití baterie |
|---|---|
|  | <p>Probíhá nabíjení, zbývá nejméně 90 % kapacity baterie.</p> <p>Pokud je vedle ikony baterie zobrazeno 100 % nebo se na zamčené obrazovce zobrazí oznámení o dokončení nabíjení, baterie je plně nabita.</p> |



Chytré funkce

Středisko osobních záležitostí

Středisko osobních záležitostí

Středisko osobních záležitostí podporuje synchronizaci kalendáře s účty třetích stran. Po provedení potřebného ověření vám Středisko osobních záležitostí připomíná nadcházející události, upozorňuje vás na kolidující plány a změny a také nabízí editor událostí, připomenutí a poznámky.

Synchronizace účtů třetích stran



- 1 Přejděte do **Kalendář** a klepněte na  > **Spravovat účty** > .
- 2 Vyberte účet třetí strany, který chcete synchronizovat, a přidejte jej do kalendáře Honor podle pokynů na obrazovce.

Snadná projekce

Bezdrátové promítání obrazovky telefonu

Z bezpečnostních důvodů po bezdrátové projekci obrazovky telefonu na velký displej (například TV) zpracovních důvodů nebo pro zábavu, se budou oznámení příchozích hovorů, SMS zpráv a budíky zobrazovat pouze na telefonu.

- 1 Vzávislosti na modelu zařízení a funkcích většího displeje postupujte následovně:
 - **Jestliže větší displej podporuje technologii Miracast**, zapněte jeho přepínač bezdrátového promítání.
 - **Pokud větší displej technologii Miracast nepodporuje**, připojte k němu bezdrátový adaptér HDMI. Zkontrolujte, zda je bezdrátový adaptér HDMI připojen k napájecímu zdroji.

 Informace o podpoře technologie Miracast a způsobu aktivace bezdrátového promítání u většího displeje najdete v jeho uživatelské příručce, případně se obraťte na zákaznickou podporu jeho výrobce.
- 2 Na telefonu potažením prstu směrem dolů od stavového řádku otevřete oznamovací panel a zapněte .
- 3 Opětovným potažením prstu dolů si zobrazte všechny zkratky a zapněte možnost **Bezdrátová projekce**. Váš telefon začne vyhledávat dostupná zobrazovací zařízení.
- 4 V seznamu zařízení klepněte na název odpovídající většímu displeji nebo bezdrátovému adaptéru HDMI a připojení k promítacímu zařízení dokončete.

Po nastavení připojení můžete telefon orientovat na šířku, abyste měli lepší obraz.

Alternativně táhněte prstem směrem dolů od stavového řádku a klepněte na tlačítko **Odpojit**.

Použití režimu Plocha

Po promítnutí obrazovky vašeho telefonu přejděte v telefonu do nabídky  > **Režim projekce** a klepněte na možnost **Režim Plocha**.

V **Režim Plocha** váš telefon a velký displej fungují nezávisle a mohou zobrazovat různý obsah. Obsah promítaný na velký displej je v rozvržení podobném tomu na stolním počítači.

Na velkém displeji můžete proto upravovat dokument, zatímco na telefonu chatujete.

Nemusíte se obávat zmeškaných oznámení, hovorů nebo zpráv, protože na oznamovacím panelu na externím displeji se zobrazí červená tečka, díky které budete vždy informováni.

Používejte telefon jako touchpad

Pokud po promítnutí svého telefonu na velký displej v **Režim Plocha** není k dispozici žádná klávesnice, může váš telefon fungovat jako touchpad pro dokončení operací zadávání myši a klávesnicí.

Přejděte do nabídky  > **TOUCHPAD**. Můžete:


- Dle pokynů používat gesta pro simulaci příkazů myši.
- Pokud není připojena žádná externí klávesnice, klepnutím na pole pro zadávání textu na externím displeji zobrazíte klávesnici na obrazovce k zadávání textu. Pokud je připojena externí klávesnice, klávesnice na obrazovce nebude k dispozici. V takovém případě musíte k zadávání textu použít externí klávesnici.

Použití projekce obrazovky kusnadnění práce

V nabídce **Režim Plocha** můžete využít následujících funkcí:

- **Zobrazení Více oken:** Otevření více oken najednou a provádějte několik úkolů zároveň.
- **Správa souborů:** Můžete ukládat soubory na plochu, vytvářet nové soubory nebo složky a přejmenovávat nebo odstraňovat soubory.
- **Rychlé hledání:** Hledejte v poli vyhledávání nabídky Start dokumenty, multimediální soubory a aplikace.
- **Rychlé promítání aplikací:** Klepnutím a podržením ikony aplikace na telefonu zobrazíte možnosti projekce. Aplikaci poté můžete promítnout a otevřít ji na velkém displeji.

Ukončení režimu Plocha

Pro ukončení režimu Plocha přejděte do nabídky  > **Režim projekce** a vyberte možnost **Telefon**.

Spolupráce prostřednictvím funkce Více obrazovek


Propojené obrazovky mezi telefonem a počítačem

Připojte telefon k počítači Honor a můžete využít funkce propojených obrazovek, navzájem ovládat obě zařízení, sdílet soubory a upravovat je.

Připojte telefon k počítači přes nástroj HONOR Share OneHop

- 1 Ujistěte se, že váš počítač podporuje .
- 2 Na počítači zapněte Wi-Fi a Bluetooth, otevřete aplikaci PC Manager a udělte souhlas k licenční smlouvě s uživatelem.
- 3 Na telefonu potažením prstem dolů ze stavového řádku otevřete Oznamovací panel a nabídku zkratk a zapněte možnost **NFC, Wi-Fi a Bluetooth**.
- 4 Umístěte oblast NFC (poblíž zadního fotoaparátu) na zadní straně telefonu před štítek na počítači, dokud telefon nezavibruje nebo nepřehraje tón.
- 5 Držte se pokynů na obrazovce a připojte telefon s počítačem.

Připojení telefonu k PC pomocí Bluetooth vyhledávání

- 1 V telefonu stáhněte stavový řádek dolů, otevřete oznamovací panel a poté zapněte možnost .
- 2 Otevřete aplikaci PC Manager (verze 10.0 nebo vyšší), přejděte do nabídky **My Phone > Connect** a vyberte vyhledání telefonu prostřednictvím Bluetooth. Umístěte telefon na klávesnici a vaše PC začne telefon vyhledávat.







Pokud chcete zjistit verzi aplikace PC Manager, přejděte do nabídky  > **About**. Pokud

chcete aplikaci PC Manager aktualizovat, přejděte do nabídky  > **Check for updates**.

- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce a připojte svůj telefon a PC.

Připojení telefonu k počítači kabelem USB.

- 1 Kabelem USB připojte telefon k počítači.
- 2 Na počítači spusťte aplikaci PC Manager (verzi 10.1 nebo novější).
 -  Verzi aplikace PC Manager zjistíte v nabídce  > **O aplikaci**. Chcete-li aplikaci PC Manager aktualizovat, přejděte do nabídky  > **Zkontrolovat aktualizace**.
- 3 Potvrzením umožníte připojení počítače k telefonu.
 -  Pokud připojení na telefonu zrušíte, můžete kabelové spojení obnovit. To provedete otevřením aplikace PC Manager a volbou nabídky **Připojit > Další způsoby připojení > USB**.

Odpojení telefonu od PC

Až budete s používáním telefonu a PC hotoví, můžete je odpojit následovně:

- Ve svém PC otevřete aplikaci PC Manager a klikněte na možnost **Odpojit**.
- V telefonu stáhněte stavový řádek dolů, otevřete oznamovací panel, a poté klepněte na možnost **ODPOJIT**.
- Pokud jsou váš telefon a PC připojeny pomocí kabelu USB, odpojením kabelu odpojte obě zařízení.

Přenos souborů mezi telefonem a PC přetažením

Po připojení telefonu a PC můžete mezi nimi přenášet soubory a usnadnit si tak práci.

Přetahování souborů

Po navázání Spolupráce prostřednictvím funkce Více obrazovek mezi telefonem a PC můžete mezi nimi přetahovat soubory, například obrázky a videa, a usnadnit si tak práci.


Přenášejte soubory z telefonu do PC.

- V okně telefonu v PC otevřete **Galerie** nebo **Soubory**, klikněte a podržte obrázek nebo video, klikněte a podržte některý z vybraných souborů, dokud se nezobrazí ikona přetažení, a poté soubory přetáhněte do složky v počítači.
- V okně telefonu v PC přetáhněte vybrané obrázky nebo text a umístěte je do dokumentu, který máte otevřený v počítači.

Přetáhněte například fotografii nebo určitý text z aplikace Poznámkový blok v okně telefonu do dokumentu aplikace Office, který máte otevřený v PC, a pokračujte v úpravách v PC.

Přenos souborů z PC do telefonu:

- V okně telefonu přejděte do nabídky **Galerie > Alba** a přetáhněte obrázek nebo video z PC do okna telefonu.
- V okně telefonu otevřete **Soubory** a přetáhněte dokument z PC do okna telefonu.

 Soubor se ve výchozím nastavení uloží do složky otevřené v aplikaci **Soubory** nebo složky **HONOR Share**.

- Otevřete soubor v okně telefonu v PC a poté přetáhněte obrázek nebo text z aplikace Poznámkový blok do okna telefonu.
Přetáhněte například obrázek z PC do poznámky v aplikaci Poznámkový blok v okně telefonu a poté pokračujte v úpravách na telefonu.

Ovládání telefonu z PC


Poté, co je mezi telefonem a PC zapnuta funkce Spolupráce prostřednictvím funkce Více obrazovek, můžete k používání aplikací a souborů v telefonu použít myš a klávesnici PC.

Ovládání aplikací telefonu z PC


Použijte myš pro rychlé provádění operací

- Otevření aplikace: Kliknutím na aplikaci v okně telefonu v PC ji otevřete.
- **Procházení stránky:** Kolečkem myši můžete procházet webové stránky v okně telefonu nebo posouvat mezi kartami plochy.

Použijte klávesnici pro rychlé provádění operací

- **Zadávání textu:** Pomocí metody zadávání v PC zadejte text do okna telefonu.
- **Kopírování a vkládání textu:** Stisknutím kláves Ctrl+C na klávesnici PC zkopírujte text a stisknutím kláves Ctrl+V jej vložte do okna telefonu.
 -  Pokud chcete zobrazit informace o textu, který jste nedávno zkopírovali, klikněte v PC na ikonu Centra oznámení a poté vyberte kartu **Schránka**.
- **Rychlé odesílání zpráv:** Stisknutím kláves Ctrl+Enter na klávesnici odešlete zprávu v okně telefonu.
- **Ukončení aplikace:** Stisknutím klávesy ESC na klávesnici ukončete aplikaci v okně telefonu.


Vždy si nechte zobrazené okno telefonu nahoře

V okně telefonu v PC kliknutím na možnost  připněte okno telefonu tak, aby se vždy zobrazovalo nahoře. Dalším kliknutím na tuto ikonu okno telefonu odepnete.

Přijímání hlasových hovorů nebo videohovorů v PC

Jakmile jsou zapnuté Propojené obrazovky mezi telefonem a PC, můžete přijímat telefonické hlasové hovory nebo videohovory (například v aplikacích, WeChat, QQ) v PC. Zvuk nebo video probíhajícího hovoru můžete přehrávat prostřednictvím PC a jeho příslušenství, jako jsou reproduktory nebo kamera.

V telefonu otevřete panel oznámení potažením dolů ze stavového řádku a poté přepněte výstupní zvukové zařízení klepnutím na **Přepnout zvuk/video na telefon** nebo **Přehrát audio/video na PC**.

-  Ujistěte se, že máte na PC nainstalovanou aplikaci PC Manager verze 10.1 nebo novější.

Otvírání a úprava souborů v telefonu pomocí aplikací v PC

Poté, co je mezi telefonem a počítačem zapnuta funkce Spolupráce prostřednictvím funkce Více obrazovek, můžete pomocí aplikace v PC otvírat a upravovat soubory v telefonu, například v následujících situacích.

- **Dokumenty:** Pomocí aplikace Microsoft Office v PC otevřete dokument.
- **Obrázky:** Pomocí aplikace Photoshop v PC otevřete obrázek.
- **Zvukové a video soubory:** Pomocí programu Windows Media Player otevřete zvukový nebo video soubor.
- **Webové stránky:** Pomocí prohlížeče IE v PC otevřete webovou stránku.
- **Komprimované soubory:** Pomocí aplikaci WinRAR v PC extrahujte a otevírejte komprimované soubory.

-  Ujistěte se, že je v PC nainstalovaná aplikace PC Manager verze 10.1 nebo novější.

Spolupráce prostřednictvím funkce Více obrazovek na vašem tabletu a telefonu

Spolupráce prostřednictvím funkce Více obrazovek mezi vaším telefonem a tabletem

Připojte svůj telefon a tablet, pokud chcete používat funkci Spolupráce prostřednictvím funkce Více obrazovek pro operace mezi zařízeními, jako je například zobrazení obrazovky telefonu v tabletu, používání aplikací telefonu v tabletu, přetahování souborů mezi oběma zařízeními a úprava souborů z telefonu v tabletu.

Přístup aplikacím telefonu a souborům z tabletu

Po připojení telefonu k tabletu můžete telefon ovládat z tabletu, například obsluhovat aplikace a soubory v telefonu, zobrazovat oznámení telefonu (například SMS zprávy) uskutečňovat nebo přijímat telefonní hovory.

Když je obrazovka vašeho telefonu odemknutá, můžete vokně telefonu na svém tabletu provádět následující operace:

- Otevřít aplikaci **Telefon**, pokud chcete uskutečnit hovor vytočením čísla.
- Otevřít aplikaci **SMS a MMS**, pokud si chcete zobrazit a odpovídat na SMS zprávy.
- Otevřít aplikaci **Galerie** nebo **Soubory**, pokud si chcete zobrazit fotografie, videa a soubory, stejně jako si přehrát video nebo zvukové soubory ze svého telefonu.
- Ve svém telefonu nebo tabletu stáhněte stavový řádek dolů, otevřete oznamovací panel a poté klepnutím na možnost **Přepnout zvuk/video na telefon** nebo **Přepnout zvuk/video na tablet** přepněte výstupní zvukové zařízení.
- Pokud je váš tablet připojen k externí klávesnici nebo stylu, můžete je také použít pro zadávání textu a ovládání okna telefonu v tabletu.

Přenos souborů mezi telefonem a tabletem přetažením

- 1 Otevřete **Galerie** nebo **Soubory** a klepněte a podržte obrázek, video nebo dokument.
- 2 Pokud je to zapotřebí, vyberte více souborů, klepněte a podržte kterýkoli z vybraných souborů, a poté je přetáhněte, jakmile se zobrazí ikona pro přetažení souborů.

Můžete například:

- Přetažením přenést soubory ve složkách **Galerie** nebo **Soubory** mezi telefonem a tabletem.
- Přetažením přenést soubory ve složce **Soubory** mezi telefonem a tabletem.
- Přetáhnout obrázek, text nebo soubor z telefonu do dokumentu, který máte otevřený v tabletu, jako je například dokument Microsoft Office, upomínka nebo e-mail.

Odpojení telefonu od tabletu

Až budete s používáním telefonu a tabletu hotoví, můžete je odpojit následovně:



- V okně telefonu zobrazeném na tabletu, klepněte pro odpojení na možnost .
- V telefonu nebo tabletu stáhněte stavový řádek dolů, otevřete oznamovací panel, a poté klepněte na možnost **ODPOJIT**.

HONOR Share

HONOR Share

HONOR Share je technologie bezdrátového sdílení, která umožňuje rychle přenášet obrázky, videa, dokumenty a jiné typy souborů mezi zařízeními. Tato technologie využívá Bluetooth, aby objevila zařízení v okolí, která podporují HONOR Share a Wi-Fi Direct pro přenos souborů bez nutnosti čerpání mobilních dat.

Zapnout nebo vypnout HONOR Share

Funkci HONOR Share můžete zapnout nebo vypnout některým z následujících způsobů:

- Stažením stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel, poté zněj znovu potáhněte dolů a zobrazte si všechny zkratky a poté zapněte nebo vypněte **HONOR Share**. Klepnutím a podržením možnosti **HONOR Share** budete mít také přístup na obrazovku nastavení.
- Přejděte na **Nastavení > Další připojení > HONOR Share** a zapněte nebo vypněte **HONOR Share**.

Rychlé sdílení souborů mezi zařízeními pomocí funkce HONOR Share

Funkci HONOR Share můžete použít k rychlému sdílení souborů mezi zařízeními HONOR. Příjemce si může zobrazit náhled souborů dříve, než budou odeslány, poté si zobrazit kompletní obsah souborů, jakmile je přijme. Příjemce si například může zobrazit přijaté obrázky nebo videa v Galerii.

- 1 Na přijímajícím zařízení zapněte možnost **HONOR Share**.
- 2 Na odesílajícím zařízení klepnutím a podržením vyberte soubor nebo album, které chcete sdílet, a poté klepněte na . Klepněte na **HONOR Share** a poté pro odeslání souboru klepněte na ikonu přijímajícího zařízení.

Tyto kroky se mohou lišit, pokud soubory sdílíte přímo z aplikace.

- 3 Na přijímajícím zařízení klepnutím na **Přijmout** přijměte přenos.

Pokud si chcete zobrazit přijaté soubory, otevřete **Soubory**, klepněte na kartu **Procházet** a přejděte do nabídky **Telefon > HONOR Share**.


Přijaté obrázky nebo videa můžete také zobrazit, pokud přejdete do **Galerie > Alba > HONOR Share**.

Sdílejte soubory mezi vaším telefonem a počítačem se službou HONOR Share

Pomocí služby HONOR Share můžete snadno bezdrátově sdílet soubory mezi vaším telefonem a počítačem (se systémem Windows nebo macOS).


Zobrazujte a upravujte soubory z vašeho telefonu na počítači, aniž byste potřebovali datový kabel, nebo odesílejte soubory z počítače do telefonu.

Z telefonu do počítače:

- 1 Zapněte na počítači Bluetooth a Wi-Fi.
- 2 Potáhněte prstem dolů ze stavového řádku vašeho telefonu čímž si zobrazíte oznamovací panel (delším potažením si zobrazíte více obsahu). Dlouze stiskněte **HONOR Share**, což otevře obrazovku Nastavení, a zapněte **HONOR Share**.
- 3 Zapněte na počítači aplikaci **PC Manager > HONOR Share** a ujistěte se, že je zapnutá funkce **Povolit zjišťování jinými zařízeními**.
- 4 V telefonu dlouze stiskněte soubor, který chcete sdílet, klepněte na  a vyberte **HONOR Share**. Poté, co je přijímající zařízení objeveno, klepněte na jeho název a soubor nasdílejte.

Z počítače do telefonu:

- 1 Zapněte na počítači Bluetooth a Wi-Fi.
- 2 Zapněte na telefonu **HONOR Share**.
- 3 Vyberte na počítači soubor, který chcete sdílet, a klikněte pravým tlačítkem na **Zobrazit více možností > HONOR Share**. Počítač bude vyhledávat telefony, které mají zapnutou funkci **HONOR Share**. Vyberte telefon, který má soubor přijmout.
- 4 Postupujte podle pokynů na obrazovce a přijměte soubor v telefonech.


 Funkce podporuje pouze notebooky HONOR s verzí aplikace PC Manager 15.0 nebo novější. Tato funkce se může u jednotlivých produktů lišit, postupujte podle konkrétní situace.

Přepínání zvukových kanálů mezi zařízeními


Přepnutí na jiné výstupní zařízení během přehrávání

Během přehrávání hudby nebo videí pomocí sluchátek můžete rychle přepnout přehrávání do jiného zařízení, aniž byste museli svá kabelová nebo Bluetooth sluchátka odpojovat.

- 1 Zapněte ve svém zařízení Bluetooth a připojte jej ke kabelovým sluchátkům nebo Bluetooth zvukovému zařízení (například Bluetooth sluchátkům, Bluetooth reproduktoru nebo zařízení ve vozidle).
- 2 Po úspěšném spárování uvidíte po stažení oznamovacího panelu dolů na zařízení kartu **Aktuální zvukové výstupní zařízení** nebo **Aktuální vstupní/výstupní zvukové zařízení**.

Klepnutím na možnost  na kartě zobrazíte výstupní zvuková zařízení, která jsou aktuálně k dispozici.

Vyberte zařízení, na které chcete přepnout zvuk.

-  Pokud vaše zařízení podporuje kabelová sluchátka s jiným portem než Typ C, bude kanál výstupu zvuku zařízení ve výchozím nastavení přepnut z možnosti **Toto zařízení** na kabelová sluchátka.

Fotoaparát a galerie

Spuštění fotoaparátu

Spustit fotoaparát

Aplikaci fotoaparátu lze otevřít několika způsoby.

Z domovské obrazovky

Na domovské obrazovce otevřete **Fotoaparát**.

Ze zamčené obrazovky







Když je obrazovka zamčená, zapněte obrazovku, poté potáhněte ikonu fotoaparátu v pravém dolním rohu nahoru, tím otevřete fotoaparát.


Snímání fotografií



Pořizování fotografií

1 Otevřete **Fotoaparát**.

2 Můžete provést některou z následujících operací:

- **Zaostření:** klepněte na obrazovce na místo, které chcete zvýraznit. Chcete-li oddělit bod zaostření a bod měření, stiskněte a podržte rámeček hledáčku a jakmile se zaostřovací rámeček a rámeček měření objeví současně, přetáhněte je samostatně na požadovanou pozici.
- **Nastavení jasu:** Klepněte na obrazovku a potáhněte nahoru nebo dolů  vedle zaostřovacího rámečku.
- **Přiblížení nebo oddálení:** Přiblížení nebo oddálení provedete tak, že stáhnete dva prsty na obrazovce k sobě nebo je od sebe oddálíte, případně posuňte posuvník přiblížení vedle obrazovky.
- **Výběr režimu fotoaparátu:** V oblasti režimu fotoaparátu potažením prstu doleva, doprava, nahoru nebo dolů vyberte režim.
- **Zapnutí nebo vypnutí blesku:** klepněte na  a vyberte možnost  (Automaticky),  (Zapnuto),  (Vypnuto) nebo  (Vždy zapnuto).


Je-li vybrána možnost  (Automaticky), pokud fotoaparát rozpozná, že jste v tmavém prostředí, zobrazí se výstraha blesku v hledáčku a při snímání se automaticky zapne blesk.

- Výběr filtru: Klepnutím na  zobrazíte náhled efektu filtru.
-  Ne všechny režimy podporují výše uvedenou operaci – podrobnosti naleznete v údajích o jednotlivých režimech.




3 Klepnutím na závěrku pořídíte fotografii.


Pořízení dávkových fotografií

Používejte režim dávek pro pořízení řady fotografií rychle za sebou, abyste si mohli zvolit tu nejlepší.

- 1** Otevřete **Fotoaparát**, vyberte režim **Fotografie** a ujistěte se, že se používá zadní fotoaparát.
- 2** Klepněte a podržte možnost  nebo stiskněte a podržte jedno z tlačítek hlasitosti, pokud chcete pořídít dávkovou fotografii.
Při snímání uvidíte počítadlo, které značí, kolik fotografií jste zatím pořídili.
- 3** Zvednutím prstu snímání zastavíte.


Výběr dávkové fotografie, kterou si chcete ponechat

- 1** Otevřete **Galerie**. Klepněte na dávkovou fotografii (která bude označena ) a poté klepněte na možnost .
- 2** Projděte si dávkové fotografie, vyberte ty, které si chcete ponechat, a poté klepněte na možnost  a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Pokud chcete odstranit celou dávkovou fotografii, klepnutím a podržením vyberte fotografii a poté klepněte na možnost .



Pořízení fotografie s pomocí časovače

Časovač fotoaparátu vám umožňuje nastavit časový odpočet, abyste mohli zapózovat poté, co stisknete tlačítko závěrky.

- 1** Přejděte do nabídky **Fotoaparát** >  > **Časovač** a vyberte odpočet.
- 2** Vraťte se do hledáčku a klepněte na tlačítko závěrky. Vaše zařízení pořídí fotografie, jakmile odpočet skončí.

Fotografování gesty

Když chcete pořídít selfie předním fotoaparátem, zvedněte dlaň směrem k obrazovce náhledu a snímek se pořídí.

- 1** Otevřete **Fotoaparát**, vyberte režim **Fotografie** nebo **Portrét** a poté klepnutím na  přepněte na přední fotoaparát.
- 2** Klepnutím na  zapněte **Ovládání gesty**.







- 3 Vraťte se na obrazovku náhledu, zvedněte celou dlaň (prsty nahoru a dlaní směrem k obrazovce) blízko k tváři ve vzdálenosti asi 20 cm od obrazovky a chvíli jí nehýbejte, aby ji přední fotoaparát určitě rozpoznal.
- 4 Jakmile fotoaparát vaše gesto rozpozná, spustí odpočet 2 sekund a poté fotografii automaticky pořídí.


Pořizování snímků v režimech Portrét, Minimální clona a v Nočním režimu

Pořizování snímků v režimech Portrét, Minimální clona a v Nočním režimu

Režim portrét

Režim portrét můžete použít ke zkrášlení a doplnění rozostření pozadí (efekt bokeh) ke svým fotografiím, aby byly postavy ve fotografiích krásnější.

- 1 Otevřete **Fotoaparát** a vyberte režim **Portrét**.
- 2 Namiřte fotoaparát na postavu, aby se zobrazila v poli portrétu.
Chcete-li pořídít selfie, klepněte na .
- 3 Chcete-li upravit efekty portrétu, můžete provést tyto akce:
 - Zapnutí efektu zkrášlení: klepnutím na  upravíte efekt zkrášlení.
Chcete-li efekt zkrášlení vypnout, minimalizujte parametr pomocí posuvníku. V případě použití předního fotoaparátu klepněte na .
 - Nastavení rozostření pozadí (efekt bokeh): když se zobrazí VYPNUTO, klepněte na  a povolte tak rozostření pozadí.
 - Kruhové vyplňovací světlo obrazovky: Když přepnete na přední fotoaparát a okolní osvětlení je nedostatečné, klepnutím na ikonu blesku nahoře vyberte metodu kruhového vyplňovacího světla, která vylepšuje jas na obličejích.
Klepněte na ikonu blesku a vyberte možnost  (automaticky) nebo  (vždy zapnuto).

 Tato funkce se může lišit v závislosti na zařízení.

- 4 Klepnutím na  pořídíte fotografie.

Fotografování v noci

Noční režim poskytne vašim fotografiím ostřejší detaily a jasnější barvy, i když fotíte za nedostatečného osvětlení nebo v noci.

- 1 Otevřete **Fotoaparát** a vyberte režim **Noc**.

- 2 Pevně držte svůj telefon a klepněte na tlačítko závěrky.
- 3 Váš telefon upraví dobu expozice podle okolního jasu. Držte telefon pevně až do skončení odpočítávání.



Použití předního fotoaparátu k pořizování nočních portrétů

Přední fotoaparát v Nočním režimu můžete používat k pořizování selfie v noci nebo v době, kdy není dostatečné osvětlení.

V prostředí s nedostatečným osvětlením povolte kruhové vyplňovací světlo na telefonu, abyste získali osvětlené fotografie své tváře.

1 Otevřete **Fotoaparát** a vyberte režim **Noc**.

2 Klepnutím na  přepněte na přední fotoaparát. Poté můžete:

- Klepnout na ikonu blesku a vybrat možnost  (Automaticky) nebo  (Vždy zapnuto) a povolit kruhové vyplňovací světlo. Kruhové vyplňovací světlo slouží k projasnění obličeje v prostředí s nedostatečným osvětlením.


3 Držte telefon pevně a klepněte na možnost Snímat.

Pořízení fotografií s minimální clonou

Režim Minimální clona umožňuje snímání fotografií v případech, kdy je pozadí rozmazané, ale na váš předmět je přesto dokonale zaostřeno.

1 Otevřete **Fotoaparát** a vyberte režim **Clona**.

2 Klepněte na místo, na které chcete zaostřit. Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud bude vaše zařízení 2 m (cca. 7 stop) od předmětu.

3 V hledáčku klepněte na  a přetažením posuvníku upravte nastavení clony. S menší hodnotou clony dosáhnete rozmazanějšího pozadí.

4 Klepnutím na tlačítko závěrky pořídíte fotografii.

Fotografování s umělou inteligencí

Pořizování fotografií profesionálního vzhledu

Fotografie AI je předinstalovaná funkce fotoaparátu, která vám pomáhá pořizovat lepší fotografie prostřednictvím inteligentní identifikace objektů a scén (jako je například jídlo, pláže, a text) a příslušnou optimalizací nastavení barev a jasu.

1 Otevřete **Fotoaparát** a vyberte režim **Fotografie**.

2 Klepnutím na  jej zapněte.

3 Zarámujte subjekt v hledáčku. Jakmile fotoaparát rozpozná, co fotografujete, automaticky vám doporučí režim (například jídlo, pláženebo text).



- 4 Chcete-li doporučený režim zakázat, klepněte na  vedle režimu nebo vypněte .

Přiblížením pořídít fotografii


Pořizování širokoúhlých fotografií s použitím přiblížení

Pomocí širokoúhlého režimu ve fotoaparátu a funkce přiblížení můžete zachytit širší rozsah nebo vzdálenější pohled.

Pořízení širokoúhlých fotografií

- 1 Otevřete **Fotoaparát** a vyberte režim **Fotografie**.
- 2 Ujistěte se, že je funkce  zapnutá.
- 3 Namiřte fotoaparát na objekt, jehož fotografii chcete pořídít. Fotoaparát automaticky doporučí **Super široký úhel** režim, pokud rozpozná budovu. Klepněte na **Super široký úhel** a získáte širší zorný úhel.
Také můžete přetáhnout posuvník přiblížení v hledáčku nebo stáhnout prsty k sobě či roztáhnout od sebe pro úpravu úrovně přiblížení. Nižší hodnota bude znamenat širší zorný úhel.
- 4 Klepnutím na  pořídíte fotografii.


Pořizování fotografií zdálky

- 1 Otevřete **Fotoaparát** a vyberte režim **Fotografie**.
- 2 Namiřte fotoaparát na vzdálený objekt, který chcete vyfotografovat. Přetažením posuvníku přiblížení nebo táhnutím prstů k sobě nebo jejich tažením od sebe upravte úroveň přiblížení.
- 3 V hledáčku klepněte na místo, kam chcete zaostřit. Když je fotoaparát zaostřený, klepněte na .

Makro

Použití režimu Super makro pro pořizování záběrů zblízka

Spomocí režimu Super makro lze pořizovat fotografie malých objektů, jako např. kapek rosy a listů, azkoumat a zaznamenávat detaily světa kolem vás.

- 1 Přejděte do nabídky **Fotoaparát** > **Další** a vyberte režim **Super makro**.
- 2 Klepnutím na  pořídíte fotografii.




Pořízení panoramatických fotografií

Pořízení panoramatických fotografií

Přidejte své fotografii krajiny nebo skupinové fotografii na šířce pomocí funkce Panorama. Tento fotoaparát pořídí několik fotografií objektů v zorném poli a spojí je do jedné panoramatické fotografie.

Používání zadního fotoaparátu pro pořízení panoramatických fotografií




Režim **Panorama** kombinuje několik snímků do souvislé panoramatické fotografie. Stačí pohnout fotoaparátem, když snímáte, a fotoaparát se postará o zbytek.

- 1 Přejděte do nabídky **Fotoaparát** > **Další** a vyberte režim **Panorama**.
- 2 Klepněte na  a nastavte panoramatický směr.
- 3 Nasměrujte fotoaparát na váš výchozí bod a poté klepněte na  pro zahájení snímání. Pohybuje fotoaparátem ve směru šipky zobrazené na obrazovce. Když pořizujete fotografii, držte šipku na čáře uprostřed.
- 4 Až budete hotovi, klepněte na tlačítko .

Přidání nálepek na fotografie

Přidání samolepek na fotografie

Přidávejte do svých fotografií nálepky, kterými se rozumí informace o času, počasí, náladě nebo jídle.

- 1 Přejděte do nabídky **Fotoaparát** > **Další** a vyberte režim **Nálepky**.
Pokud není možnost **Nálepky** k dispozici, klepněte na možnost  a pak stáhněte **Nálepky**.
- 2 Klepněte na  a vyberte nálepku. Vybraná nálepka se zobrazí v hledáčku.
- 3 Přetáhněte nálepku a upravte tím její polohu. Můžete také upravit text některých typů samolepek.
- 4 Klepnutím na tlačítko  pořídte fotografii.



Režim Dokumenty

Použití režimu Dokumenty pro narovnání fotografií

Snímky pořízené pod určitým úhlem mají vždy problém s perspektivou. Pokud nemůžete pořídít fotografii dokumentu zcela zpříma, využijte režim Dokumenty.

Fotoaparát automaticky upraví zkosené snímky pořízené v režimu Dokumenty a odstraní z nich stíny.



Snímání fotografií v režimu Dokumenty

- 1 Přejděte do nabídky **Fotoaparát** > **Další** a vyberte režim **Dokumenty**.
Pokud není možnost **Dokumenty** k dispozici v nabídce **Další**, klepněte na  a stáhněte **Dokumenty**.
- 2 Umístěte dokument, který chcete nasnímat, do rámečku v hledáčku a poté klepněte na možnost .
- 3 Fotoaparát automaticky rozpozná v hledáčku oblast s textem, upraví zkosení snímku a odstraní případné stíny.

Upravení oblasti s textem

Pokud je úprava zkosení provedená režimem Dokumenty nedostatečná, můžete upravit oblast s textem manuálně.


Tato možnost je k dispozici pouze pro snímky pořízené v režimu **Dokumenty**.

- 1 Přejděte do nabídky **Galerie** > **Alba** > **Fotoaparát** a poté klepněte na fotografii, kterou chcete upravit.
- 2 Klepněte nad fotografií na .
- 3 Přetáhněte čtyři rohy, abyste upravili oblast korekce. Poté klepněte na . Zařízení upraví tvar fotografie na plochý obdélníkový obraz.

Pořizování fotografií ve vysokém rozlišení

Pořizování fotografií s vysokým rozlišením

Pokud chcete pořizovat fotografie, které budete chtít vytisknout nebo zobrazit na velké obrazovce, můžete je pořídit ve vysokém rozlišení.

- 1 Přejděte na položky **Fotoaparát** > **Další** a vyberte režim **Vysoké rozlišení**.
- 2 Zaberte objekt v hledáčku a klepněte na místo, na které chcete zaostřit.
V režimu **Vysoké rozlišení** nemůžete použít přiblížení nebo oddálení ani změnit poměr stran.
- 3 Klepnutím na  pořídíte fotografii.

Profesionální režim

Použití režimu Pro pro dosažení profesionálních výsledků




Režim Pro umožňuje při snímání možnost vyladění fotografií a videí a dává vám plnou kontrolu citlivostí ISO, režimem zaostření a dalšími hodnotami při pořizování fotografií nebo snímání videí.

Použití režimu Profesionál

1 Otevřete **Fotoaparát** a vyberte režim **Další > Pro**.

2 Můžete nastavit následující parametry:

- Úprava metody měření: Klepnutím na možnost **M** vyberte metodu měření.

| Metoda měření | Použitelné situace |
|--|--|
|  Maticové měření | Měření v celém snímku. Vhodné pro snímání přírodních scénérií. |
|  Měření se zdůrazněným středem | Měření se zaměřuje na střed záběru. Vhodné pro fotografování portrétů. |
|  Bodové měření | Měření velmi malé oblasti uprostřed záběru (jako jsou například oči nějaké osoby). |

- Úprava citlivosti ISO: Klepněte na možnost **ISO** a posuňte oblast pro nastavení citlivosti ISO.

Když je osvětlení nedostatečné, citlivost ISO zvyšte; když je světla dostatek, citlivost ISO snižte, abyste předešli přílišnému šumu ve snímku.

- Úprava rychlosti závěrky: Klepněte na možnost **S** a posuňte oblast pro nastavení rychlosti závěrky.

Rychlost závěrky ovlivní množství světla, které vstoupí do fotoaparátu. Při fotografování statických krajin a portrétů rychlost závěrky snižte; při fotografování krajin a portrétů v pohybu rychlost závěrky zvyšte.



- Úprava hodnoty kompenzace expozice (EV): Klepněte na možnost **EV** a posuňte oblast pro nastavení citlivosti EV.

Když je osvětlení nedostatečné, nastavte vyšší hodnotu kompenzace expozice; když je vysoká úroveň osvětlení, hodnotu kompenzace expozice snižte.

- Úprava zaostření: Klepněte na možnost **AF** a vyberte možnost režim zaostření.

| Režim zaostření | Použitelné situace |
|-------------------------------------|--|
| AF-S (jednorázové) | Stojící postavy, krajiny apod. |
| AF-C - kontinuální zaostření | Pohybující se postavy, krajiny apod. |
| MF - manuální zaostření | Klepněte na oblast, kterou je potřeba zvýraznit (například obličej nějaké osoby) a fotoaparát na ni zaostří. |

- Úprava barevného nádechu: Klepněte na možnost **WB** a vyberte vyvážení bílé.

Možnost  můžete vybrat v denním světle; možnost  vyberte, když je oblačno nebo se objekt nachází ve stínu.

Klepnutím na možnost  změňte teplotu barev tak, abyste snímku propůjčili studenější nebo teplejší nádech.




3 Klepnutím na závěrku pořídíte fotografii.

 Některé parametry se při úpravě jiných parametrů také změní. Upravte je podle svých potřeb.

Použití režimu Profesionál k nahrávání videí

1 V režimu **Pro** se přepněte do režimu nahrávání klepnutím na . Poté můžete provádět následující:

- Úprava režimu měření: Klepněte na možnost **M** a vyberte režim měření.



| Režim měření | Použitelné situace |
|---|---|
|  Maticové měření | Měření v celém záběru. Lze použít při snímání krajín. |
|  Měření se zdůrazněným středem | Zaměření na střed záběru. Lze použít při fotografování portrétů. |
|  Bodové měření | Soustředění na velmi malou oblast záběru, jako jsou například oči nějaké osoby. |


- Úprava citlivosti ISO: Klepněte na možnost **ISO** a přetáhněte posuvník ISO. Ve slabě osvětleném prostředí citlivost ISO zvýšte. V prostředí s dobrým osvětlením citlivost ISO snižte, aby se na snímcích nevytvářel šum.
- Úprava rychlosti závěrky: Klepněte na možnost **S** a přetáhněte posuvník závěrky. Rychlost závěrky ovlivňuje množství světla, které projde objektivem fotoaparátu. Při fotografování statických scén nebo portrétů rychlost závěrky snižte. Při fotografování pohybujících se scén nebo objektů rychlost závěrky zvýšte.
- Úprava hodnoty kompenzace expozice (EV): Klepněte na možnost **EV** a přetáhněte posuvník EV. Ve slabě osvětleném prostředí hodnotu EV zvýšte, v prostředí s dobrým osvětlením ji snižte.
- Úprava režimu zaostření: Klepněte na možnost **AF** a vyberte režim zaostření.

| Režim zaostření | Použitelné situace |
|---------------------------|--|
| AF-S (jednorázové) | Lze využít pro statické scény nebo portréty. |


| Režim zaostření | Použitelné situace |
|--------------------------------|--|
| AF-C (kontinuální) | Lze využít pro pohyblivé scény nebo portréty. |
| MF (manuální zaostření) | Klepněte na oblast, kterou chcete zaostřit (například obličej nějaké osoby). |

- Úprava barevného nádechu: Klepněte na možnost **WB** a vyberte vyvážení bílé.

Při fotografování za jasného slunce vyberte . Ve slabě osvětleném prostředí vyberte .

Klepnutím na  upravte teplotu barev, což snímku propůjčí studenější nebo teplejší tón.

2 Nahrávání spustíte klepnutím na .

-  Úprava některých nastavení může způsobit odpovídající změny u jiných nastavení. Upravujte nastavení pečlivě podle svých potřeb.

Záznam videí




Pořizování videí


V režimu videa můžete využívat pomocné funkce, jako je přiblížení, zaostření a zkrášlení. Můžete také nastavit rozlišení obrazu a snímkovou frekvenci.



1 Otevřete **Fotoaparát** a vyberte režim **Video**.


2 Při přípravě na snímání můžete provést jakýkoli z těchto kroků:

- Přiblížení nebo oddálení: Přiblížení nebo oddálení provedete tak, že stáhnete dva prsty na obrazovce k sobě nebo je od sebe oddálíte, případně posunete posuvník přiblížení.
- Zaostření: klepněte na obrazovku na místo, které chcete zvýraznit. Stisknutím a podržením obrazovky zamknete expozici a zaostření.


- Zapnutí nebo vypnutí blesku: Klepnutím na  vyberete nastavení blesku  (Vždy zapnuto) nebo  (Vypnuto).

Při nahrávání pomocí předního fotoaparátu můžete v podmínkách nedostatečného osvětlení vybrat nastavení blesku  (Vždy zapnuto). Když je tato funkce zapnutá, fotoaparát přisvítl tak, že zesílí jas obrazovky a vylepší jas na obličejích.


- Výběr filtru: Klepnutím na  zobrazíte náhled efektu filtru.
- Zapnutí efektu zkrášlení: Klepněte na  a posuňte pro nastavení efektu zkrášlení.

- Úprava rozlišení obrazu a snímkové frekvence: Přejděte do nabídky  > **Rozlišení videa** a vyberte požadované rozlišení. Čím vyšší je rozlišení, tím zřetelnější bude obraz a tím větší bude výsledný vygenerovaný soubor videa. Vyberte si nastavení podle svých skutečných potřeb.

Také můžete klepnutím na **Snímková frekvence** požadovanou snímkovou frekvenci vybrat.


- Výběr formátu videa, který šetří místo v úložišti: Klepněte na  a zapněte **Efektivní formát videa**.

Když je tento spínač zapnutý, telefon bude používat efektivnější formát videa, který vám pomůže šetřit místo v úložišti. Nicméně jiná zařízení nemusejí být schopná tento formát přehrát, proto si formát zvolte podle svých skutečných potřeb.

 Ne všechny produkty podporují výše uvedené funkce - podrobnosti naleznete ve svém produktu.

3 Snímání spustíte klepnutím na .


Při nahrávání dlouze stiskněte  nebo  a přiblížte nebo oddalte obraz na obrazovce.

Klepnutím na  zachytíte aktuální záběr.


4 Klepnutím na  pozastavíte nahrávání. Klepnutím na  nahrávání ukončíte.

Použití sluchátek Bluetooth pro nahrávání zvuku při pořizování videí


1 Připojte telefon ke sluchátkům Bluetooth.

2 Po úspěšném připojení se v telefonu zobrazí oznamovací panel. Klepněte na  a v automaticky zobrazeném seznamu audio zařízení vyberte audio kanál sluchátek Bluetooth.

3 Otevřete **Fotoaparát** a vyberte režim **Video**.

4 Namiřte objektiv na cíl, který chcete fotografovat, a klepnutím na  spustíte nahrávání. Při nahrávání pomocí telefonu se do záznamu zahrne pouze zvuk přijatý přes sluchátka Bluetooth.




5 Klepnutím na  nahrávání ukončíte.

 Některá sluchátka Bluetooth tuto funkci nepodporují. Vyhledejte si informace v návodu k použití svých sluchátek.

Snímání 4K Ultra UHD videí

Vaše zařízení podporuje záznam 4K Ultra HD (UHD) videa.

1 Otevřete **Fotoaparát** a vyberte režim **Video**.


- 2 Přejděte do nabídky  > **Rozlišení videa** a vyberte možnost **[16:9] 4K**.
Režim krásy, filtry a speciální efekty nejsou v záznamu v rozlišení 4K podporovány a budou automaticky vypnuty, jakmile vyberete rozlišení 4K.
 - 3 Vraťte se na obrazovku **Video** a klepněte na možnost  pro záznam videa.
-  Vyšší rozlišení znamená vyšší kvalitu videa, ale také zabere více místa v úložišti.

Zpomalený záznam





Natáčení zpomalených videí

Pomocí režimu Zpomalení můžete detailně zachytit prchavé okamžiky. Rychlost zpomalení můžete nastavit podle toho, jak zpomaleně má záznam vypadat. Nastavíte-li vyšší rychlost, přehrávání bude více zpomalené.

Nejllepších výsledků u zpomalených videí dosáhnete natáčením v jasném osvětlení.

 Dostupné zpomalení se u jednotlivých zařízení liší.



Snímání zpomalených videí

- 1 Přejděte na položky **Fotoaparát** > **Další** a vyberte režim **Zpomaleně**.
- 2 Klepněte na  a vyberte 4× nebo 8×.
 Možnost 8× není na některých zařízeních k dispozici.
- 3 Klepněte na  pro zahájení záznamu.
- 4 Klepněte na  pro ukončení záznamu.

Časoběrné fotografování

Použití časoběrného režimu pro vytvoření krátkého videa



Časoběrný režim můžete využít po pomalé zachycování snímků během několika minut, nebo dokonce hodin a jejich sloučení do krátkého videa. Díky tomu můžete zachytit krásu změny - rozkvétající květiny, pohybující se mraky a mnoho dalšího.

- 1 Přejděte do nabídky **Fotoaparát** > **Další** a vyberte režim **Časoběrný režim**.
- 2 Umístěte zařízení do správné polohy. Chcete-li omezit třes fotoaparátu, použijte trojnožku, aby se zařízení nehýbalo.
- 3 Klepnutím na  zahájíte záznam, klepnutím na  záznam ukončíte.
Zaznamenané video se automaticky uloží do Galerie.

Tvorba příběhu

Vyprávění v režimu příběhu

V režimu **PŘÍBĚH** si můžete zvolit šablonu a podle pokynů vytvořit poutavý příběh pomocí fotoaparátu, aniž byste museli ručně zaostřovat a přibližovat či oddalovat.

- 1 Přejít na **Fotoaparát > VÍCE VIDEÍ > PŘÍBĚH**
- 2 Klepnutím na šablonu si zobrazíte náhled efektu. Klepnutím na  spustíte postup.
- 3 Váš telefon vám dá pokyn k pořízení několika snímků. Klepnutím na  můžete začít pořizovat snímek, dokud nebudou všechny zaznamenané.
Před snímáním se v hledáčku zobrazí efekt jednotlivých snímků. Klepnutím na  náhled zavřete.
- 4 Pokud chcete nasnímat jinou scénu, ukončete fotoaparát. Váš telefon snímky automaticky uloží. Když znovu spustíte režim **PŘÍBĚH**, můžete pokračovat s použitím uložených snímků (uloží se pouze naposledy pořízené snímky).
- 5 Po dokončení telefon snímky automaticky rozdělí a vytvoří videoklip s hudbou. Pokud nejste s některými snímky spokojeni, klepněte na rámeček náhledu snímku, poté klepněte na  a pořídte snímek znovu podle pokynů na obrazovce.
Pokud nejste spokojeni se žádnými snímky, odeberte je klepnutím na  a pořídte je znovu.
- 6 Po dokončení proveďte klepnutím na  export videa do alba **Videa**.

Úprava nastavení fotoaparátu

Úprava nastavení fotoaparátu

Nastavení fotoaparátu můžete upravit, abyste mohli rychleji pořizovat fotografie a videa.

 Následující funkce nemusí být v některých režimech fotoaparátu k dispozici.

Úprava poměru stran

Přejděte do nabídky **Fotoaparát >  > Poměr stran** a vyberte poměr stran.


 Tato funkce není v některých režimech k dispozici.

Zapnutí značky polohy

Zapněte možnost **Značka polohy**, pokud chcete označit svou polohu na fotografiích a videích. Potáhněte prstem nahoru po fotografii nebo videu v Galerii pro zobrazení polohy, kde byl snímek pořízen.

Přidávání vodoznaků zařízení

Zapněte možnost **Přidat vodoznak**. Na fotografiích a videích snímaných s pomocí zadního fotoaparátu bude přidán vodoznak zařízení.

 Přidání vodoznaku zařízení na videa není na některých zařízeních podporováno.

Použití mřížky fotoaparátu pro pomoc s kompozicí fotografií

Použijte mřížku fotoaparátu, která vám pomůže vytvořit dokonalý snímek.


- 1 Zapněte možnost **Mřížka fotoaparátu**. V hledáčku se pak zobrazí pomocné linky mřížky.
- 2 Objekt fotografie umístěte na jeden z průsečíků a poté klepněte na tlačítko závěrky.

Zapnutí funkce Odras zrcadla

Když používáte přední fotoaparát, klepněte na  a zapněte nebo vypněte funkci **Odras zrcadla**.

Ztlumení zvuku závěrky

Pokud chcete ztlumit zvuk závěrky fotoaparátu, zapněte možnost **Ztlumit**.

 Tato funkce je k dispozici pouze v některých zemích a regionech.

Zachycení úsměvů

Zapněte funkci **Zachycení úsměvů**. Fotoaparát pořídí snímek automaticky, když v hledáčku detekuje úsměv.

Použití vodorovné úrovně pro dosažení lepších kompozic

Zapnutím možnosti **Vodorovná úroveň** si zobrazíte v hledáčku horizontální vodicí čáru.

Když se tečkovaná čára překryje s plnou čarou, značí to, že fotoaparát je rovnoběžný s vodorovnou úrovní.

Správa galerie

Zobrazení fotografií a videí

V Galerii můžete zobrazit, upravit a sdílet své fotografie a videa.

Zobrazení podle času pořízení

Otevřete **Galerie**. Na kartě **Fotografie** stáhněte na obrazovce prsty k sobě, tím přepnete na měsíční zobrazení, a jejich oddálením přepnete na denní zobrazení.

Potažením posuvníku se šipkami na okraji si také můžete zobrazit čas.

Zobrazení podle alba

Na kartě **Alba** můžete fotografie a videa prohlížet podle alb.


Některé fotografie a videa jsou uloženy ve výchozích albech. Například videa zaznamenaná fotoaparátem jsou uložena v albu **Fotoaparát**. Snímky a záznamy obrazovek jsou uloženy v albu **Snímky obrazovky**.

Zobrazit podle kategorie

Galerie inteligentně třídí fotografie do kategorií a umožňuje vám rychle procházet velkými alby podle kategorií.


Klepnutím na album kategorie na kartě **Objevovat** (například jídlo, portrét nebo krajina) zobrazíte fotografie v tomto albu.

Zobrazení podrobností o fotografiích a videích

- 1 Klepnutím na fotografii nebo video v aplikaci Galerie je zobrazíte v režimu celé obrazovky. Opětvným klepnutím na obrazovku skryjte nabídku.
- 2 V režimu celé obrazovky klepnutím na možnost  zobrazte podrobnosti o fotografii nebo videu, jako je například cesta k úložišti, rozlišení a velikost.

Vyhledávání snímků v Galerii


Pokud chcete vyhledat snímky, zadejte do vyhledávacího panelu v Galerii klíčová slova, jako je čas, místo a téma.



- 1 Přejděte do nabídky **Galerie** > **Alba** a zadejte požadovaná klíčová slova do pole vyhledávání v horní části obrazovky. Zadejte klíčová slova pro snímek (např. „jídlo“, „krajina“, „květiny“).
- 2 Galerie vám zobrazí snímky související s klíčovými slovy a navrhne doporučená klíčová slova. Klepněte na klíčové slovo nebo upřesněte vyhledávání zadáním dalších klíčových slov.
 -  Tato funkce se může lišit v závislosti na zařízení.

Úpravy fotografií a videí

Aplikace Galerie nabízí celou řadu možností úprav fotografií a videí.

Základní úpravy


- 1 Otevřete **Galerie**, klepněte na miniaturu fotografie, kterou chcete upravovat, a poté klepněte na možnost  pro přístup k funkcím úprav.
 - Oříznutí a otočení: Klepněte na možnost **Oříznout**, vyberte snímek a poté přetáhněte mřížku nebo její rohy, abyste vybrali část, kterou chcete ponechat. Pro otočení fotografie klepněte na **Oříznout** a přetažením kolečka pro otáčení otočte fotografii do požadované orientace.

Pokud chcete fotografii otočit o 90 stupňů, klepněte na možnost . Pokud chcete vytvořit zrcadlový obraz fotografie, klepněte na možnost .

- Přidání efektu filtru: Klepnutím na možnost **Filtr** vyberte filtr.
- Úprava efektů pro fotografie: Klepnutím na možnost **Upravit** upravte podle svých preferencí jas, kontrast, sytost a další parametry fotografie.
- Ostatní: Klepněte na možnost **Další** pro jiné úpravy fotografie, jako například přidáním zvýraznění barvy, rozmazání, kreslení nebo textového prvku.




2 Klepnutím na možnost  uložte své úpravy a klepnutím na  fotografii uložte.

Přidání samolepek na fotografie


- 1 V aplikaci Galerie klepněte na fotografii a poté přejděte do nabídky  > **Další** > **Samolepky**.
- 2 Vyberte typ samolepky, kterou chcete přidat, jako **Čas**, **Počasí** nebo **Nálada**.
- 3 Vyberte samolepku a přetažením změňte její umístění. Můžete také upravit text některých typů samolepek.

4 Klepnutím na možnost  uložte své úpravy a klepnutím na  fotografii uložte.

Rozkostičkování fotografií



- 1 V aplikaci Galerie klepněte na fotografii a poté přejděte do nabídky  > **Další** > **Mozaika**.
 - 2 Vyberte styl mozaiky a velikost, pokud chcete zakrýt části fotografie.
 - 3 Chcete-li mozaiku odstranit, klepněte na možnost **Guma** a smažte ji z fotografie.
- 4 Klepnutím na možnost  uložte své úpravy a klepnutím na  fotografii uložte.

Přejmenování fotografie



- 1 V aplikaci Galerie klepněte na miniaturu fotografie, kterou chcete přejmenovat.
- 2 Přejděte do nabídky  > **Přejmenovat** a zadejte nový název.
- 3 Klepněte na možnost **OK**.

Koláž

Funkci Koláž v aplikaci Galerie můžete použít pro rychlé zkombinování několika fotografií do jedné, aby bylo snazší ji sdílet.

- 1 K funkci Koláž můžete přistupovat některým z následujících způsobů:
 - Na kartě **Objevovat** klepněte na možnost **Vytvořit koláž**, vyberte požadované fotografie a poté klepněte na možnost .
 - Na kartě **Fotografie** nebo **Alba** klepnutím a podržením vyberte požadované fotografie a poté přejděte do nabídky  > **Koláž**.

2 Vyberte šablonu. Poté můžete:



- Přemístit fotografii: Klepněte a přidržte fotografii a přetažením změňte její umístění.
- Upravit zobrazenou část fotografie: Potáhněte na fotografii nebo stáhněte či oddalte prsty od sebe tak, aby se v mřížce zobrazovala pouze požadovaná část.
- Otočit fotografii: Klepněte na fotografii, poté ji klepnutím na možnost  otočte nebo  převratte.
- Přidat nebo odebrat ohraničení: Ve výchozím nastavení se ohraničení zobrazují mezi fotografiemi a podél okrajů mřížky. Pokud je chcete odebrat, klepněte na možnost **Rámeček**.

3 Klepnutím na  koláž uložíte.

Pro zobrazení uložené koláže přejděte do nabídky **Alba > Koláže**.

Sdílení snímků a videí

Přejděte do nabídky **Alba**. Snímky a videa můžete sdílet těmito způsoby:

- Sdílení jednoho snímku nebo videa: Klepněte na snímek nebo video a klepnutím na  jej sdílejte.
- Sdílení několika snímků a videí: V albu dlouhým stisknutím snímku nebo videa otevřete režim několikanásobného výběru, vyberte několik snímků a videí a klepnutím na  je sdílejte.

Bezpečné sdílení fotografií

Funkce Bezpečné sdílení fotografií pomáhá odstranit informace o poloze a další údaje z pořízení fotografie, aby nedošlo k narušení soukromí při sdílení.

1 Přejděte do nabídky **Galerie > Alba**.

2 Vyberte jednu nebo více fotografií a klepněte na .

3 Zkontrolujte sdělení v levé horní části obrazovky. Pokud není zapnutá ochrana soukromí, klepněte na **Možnosti soukromí**, zobrazí se okno **Možnosti soukromí**, ve kterém můžete funkci bezpečného sdílení fotografií zapnout podle pokynů na obrazovce.

Karta Galerie na domovské obrazovce

Ozdobte svou domovskou obrazovku přizpůsobeným zobrazením fotografií pomocí karty Galerie.

Přidání karty Galerie:

- Stáhněte dva prsty k sobě na domovské obrazovce, abyste vstoupili na obrazovku úprav, klepněte na **Karty** a vyberte **Galerie**. Tažením prstem doleva a doprava vyberte styl karty a klepněte na **Přidat na domovskou obrazovku**.

- Potažením prstem nahoru po ikoně **Galerie** na domovské obrazovce přidáte karty domovské obrazovky.
- Dlouze stiskněte **Galerie** > **Galerie** na domovské obrazovce, tažením prstem doleva a doprava vyberte styl karty a klepněte na **Přidat na domovskou obrazovku**.

Upravení karty Galerie: Dlouze stiskněte kartu Galerie, klepněte na **Upravit kartu** a vyberete, co bude karta Galerie zobrazovat.


- **Vybrat album:** Zobrazujte všechny fotografie ve specifikovaném albu.
- **Vybrat obrázek:** Zobrazujte specifickou fotografii.

Odebrání karty Galerie: Dlouze stiskněte kartu Galerie, klepněte na **Odebrat** a odeberte nechtěné karty.



Uspořádání alb

Uspořádejte si fotografie a videa do alb, abyste je mohli jednoduše procházet.



Přidání alb

- 1 Přejděte do nabídky **Galerie** > **Alba**.
- 2 Klepněte na možnost , pojmenujte album a poté klepněte na možnost **OK**.
- 3 Vyberte fotografie nebo videa, které chcete přidat, a poté je do alba přesuňte nebo zkopírujte.

Řazení alb

- 1 Přejděte na **Galerie** > **Alba** >  a klepněte na **Řadit alba**.
- 2 Přetáhněte  vedle alba do požadované polohy. Klepněte na **Resetovat** a resetujete alba do výchozího pořadí.

Přesouvání fotografií a videí

- 1 Otevřete album, poté klepnutím a přidržením vyberte fotografie a videa, která chcete přesunout.
 - 2 Klepnutím na  > **Přesunout** vyberte požadované album.
 - 3 Jakmile položky přesunete, nebudou nadále uloženy v původním albu.
-  Alba **Všechny fotografie** a **Videa** zobrazují všechny fotografie a videa uložená ve vašem zařízení. Přesouváním položek mezi alby neovlivníte náhled v tomto albu.

Odstranění fotografií a videí

Klepnutím a podržením vyberte položky, které chcete odstranit, a poté přejděte do nabídky


Odstranit > **Odstranit**.

-  Některá přednastavená alba, jako jsou **Všechny fotografie**, **Mé oblíbené**, **Videa** a **Fotoaparát**, nelze odstranit.

Odstraněné fotografie a videa budou dočasně přesunuty do alba **Nedávno odstraněné** a poté budou po 30 dnech trvale odstraněny.

Pokud chcete manuálně trvale odstranit fotografii nebo video v albu **Nedávno odstraněné**, klepněte a podržte jejich miniatury a následně přejděte do nabídky **Odstranit > Odstranit**.

Obnovení odstraněných fotografií a videí

V albu **Nedávno odstraněné** vyberte položky, které chcete obnovit, a klepnutím na  je obnovte do jejich původního alba.

Pokud bylo původní album odstraněno, bude vytvořeno nové.

Přidání fotografií a videí do Oblíbených



Otevřete fotografii nebo video a poté klepněte na .

Položka se objeví jak v původním albu, tak v albu **Mé oblíbené**.

Blokování alb

Zablokujte alba třetích stran, abyste zabránili jejich zobrazení v aplikaci Galerie.

1 V seznamu **Ostatní** klepněte na album, které chcete zablokovat.


2 Pokud je  zobrazeno nahoře, znamená to, že album může být zablokováno. Přejděte do nabídky  > **Blokovat**.
Blokovaná alba lze prohlížet pouze v nabídce **Soubory**.

3 Pokud chcete album odblokovat, otevřete seznam **Ostatní**, klepněte na možnost **Zobrazit blokována alba**, poté vedle alba klepněte na možnost **Odblokovat**.


 Blokovat lze pouze některá alba v nabídce **Ostatní**.

Skrytí alba

Pokud máte soukromé obrázky a videa, která nechcete v albu zobrazovat, můžete je skrýt.

Na kartě **Alba** dlouhým stisknutím vyberte obrázek nebo video, které chcete skrýt, a klepněte na  > **Skrýt > OK**.

Vybrané obrázky a videa budou skryty. Můžete provést následující:

- Pro zobrazení skrytých obrázků a videí na kartě **Alba** klepněte na  > **Skryté předměty**.
- Dlouhým stisknutím vyberte obrázek nebo video v záložce **Skryté předměty** a klepněte na tlačítko **Odkrýt**.

Po odkrytí budou obrázky a videa obnoveny do původního alba.

 Obrázky a videa ve sdílených albech nelze skrýt, postupujte podle konkrétní situace.

Vlog Editor

Vlog Editor


Aplikace Vlog Editor automaticky vytváří z vašich fotografií a videí Vlogy, jako jsou alba Hlavní momenty, Nejlepší videa a Lidé s přidanou hudbou na pozadí.

Fotografie a videa můžete vybrat i sami, abyste vytvořili své vlastní Vlogy.

V obou případech si můžete upravovat a sdílet své Vlogy jednoduchým dotykem prstu.

Sdílení Vlogs

1 Přejděte do nabídky **Galerie > Alba > VideoEditor**, kde najdete všechna svá exportovaná videa.

2 Klepnutím apodržením vyberte videa, která chcete sdílet, poté klepněte na možnost  .

Aplikace


Aplikace

Základy aplikací

Odinstalování aplikace


Aplikaci můžete odinstalovat některou z následujících metod:

- Při použití domovské obrazovky ve stylu **Standardní** klepněte a podržte ikonu aplikace na domovské obrazovce, poté klepněte na možnost **Odinstalovat** a postupujte podle pokynů.
- Při použití domovské obrazovky ve stylu **Šuplík** klepněte a podržte ikonu aplikace v šuplíku, poté klepněte na možnost **Odinstalovat** a postupujte podle pokynů.
- Přejděte do nabídky **Nastavení > Aplikace > Aplikace**, klepněte na aplikaci, potom klepněte na možnost **Odinstalovat**.





 Některé předinstalované systémové aplikace není možné odinstalovat, jejich odinstalování by mohlo způsobit systémové chyby.

Správa Aplikací na pozadí

1 Jednou z následujících metod, podle toho, kterou navigační metodu používáte, získáte přístup k nedávným úlohám na obrazovce:

- **Gesta:** Potáhněte prstem nahoru ze spodní hrany obrazovky a podržte.
- **Navigace třemi tlačítky:** Klepněte na .

2 Na obrazovce nedávných úloh můžete:

- Potažením přes obrazovku zobrazíte náhledy aplikace.
- Klepnutím na náhled aplikace získáte přístup k aplikaci.
- Potažením nahoru po náhledu aplikaci ukončíte.
- Potažením dolů po náhledu aplikaci zamknete.  se objeví v horní části náhledu aplikace. Klepnutím na  se tato aplikace nezavře.
- Opětovným potažením dolů ji odemknete.  zmizí.
- Klepnutím na  všechny aplikace zavřete (kromě těch, které jste uzamkli).

Vymazání mezipaměti aplikace

Odstraňte soubory v mezipaměti aplikace a uvolněte místo v úložišti.



Přejděte do **Nastavení > Aplikace > Aplikace**, vyberte aplikaci, pro kterou chcete vymazat mezipaměť, a poté přejděte do **Úložiště > Vymazat mezipaměť**.

Kontakty




Přidávání a spravování kontaktů


Když otevřete aplikaci **Kontakty** z domovské obrazovky (nebo z aplikace **Telefon**, kde přejděte do rozhraní **Kontakty**) můžete přidávat, sdílet nebo odstraňovat kontakty.

Vytvoření kontaktů ručně



Na obrazovce **Kontakty** klepněte na , přejděte do rozhraní **Nový kontakt**, zadejte jméno, telefonní číslo a další údaje a klepnutím na  kontakt uložte.


Přidávání kontaktů vyfocením papírové vizitky

Na obrazovce **Kontakty** přejděte do  > **Skenovat** zamiřte na vizitku a vyfoťte ji klepnutím na . Systém automaticky rozpozná jméno, telefonní číslo a další údaje kontaktu a zobrazí je v rozhraní **Nový kontakt**. Klepnutím na  údaje uložíte.

 Takto můžete přidat kontakty i z více vizitek najednou. Vyberte **Vícenásobný** na obrazovce fotoaparátu a dokončete postup podle pokynů na obrazovce.

Přidávání kontaktů naskenováním QR kódu

V rozhraní aplikace **Kontakty** přejděte do  > **Skenovat** a zamiřte na QR kód kontaktu. Systém automaticky rozpozná jméno, telefonní číslo a další údaje kontaktu a zobrazí je v rozhraní **Nový kontakt**. Klepnutím na  údaje uložíte.

 Takto můžete přidat i více kontaktů najednou. Vyberte **Vícenásobný** na obrazovce fotoaparátu a dokončete postup podle pokynů na obrazovce.

Sloučit duplicitní kontakty

V rozhraní aplikace **Kontakty** přejděte do  > **Nastavení** > **Organizovat kontakty** > **Sloučit duplicitní kontakty**, vyberte duplicitní kontakty a klepněte na **Sloučit**.

Vyhledávání kontaktů

Kontakty můžete vyhledávat jedním z následujících způsobů:

- Otevřete rozhraní aplikace **Kontakty** a do pole **Hledat** nahoře zadejte klíčová slova, která chcete vyhledat (např. počáteční písmeno příjmení kontaktu, telefonní číslo, e-mail).
- Potáhněte směrem dolů ve středu domovské obrazovky, abyste otevřeli vyhledávací pole, ze kterého lze vyhledat zadaná klíčová slova.

i Vyhledávání můžete upřesnit zadáním více klíčových slov, jako například „John Beijing“.


Sdílení kontaktů


- 1 V rozhraní aplikace **Kontakty** dlouze podržte kontakty, které chcete sdílet, a klepněte na **Sdílet kontakt**. Nebo klepněte na kontakty, které chcete sdílet, a klepněte na **Další > Sdílet kontakt**.
- 2 Vyberte metodu sdílení a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Odstranění kontaktů

Kontakt (nebo více kontaktů) můžete odstranit jedním z následujících způsobů:

V rozhraní aplikace **Kontakty**

- dlouze podržte kontakty, které chcete odstranit, a klepněte na **Odstranit**.
- klepněte na kontakty, které chcete odstranit, a klepněte na **Další > Odstranit kontakt** dole.
- přejděte do nabídky  > **Nastavení > Organizovat kontakty > Odstranit více kontaktů**, vyberte kontakty, které chcete odstranit, a dole klepněte na **Odstranit**.

i Pokud chcete obnovit kontakt odstraněný omylem, otevřete rozhraní aplikace **Kontakty**, přejděte do nabídky  > **Nastavení > Organizovat kontakty > Nedávno odstraněné**, dlouze podržte kontakty, které chcete obnovit, a klepněte na **Obnovit**.

Spravování kontaktů

Můžete spravovat velké množství kontaktů, když si je rozdělíte do skupin tak, abyste si usnadnili odesílání skupinových e-mailů a zpráv. Systém automaticky uspořádává kontakty podle pracoviště, města a doby od posledního spojení. Můžete také vytvářet vlastní skupiny.

Vytváření skupin

- 1 Otevřete **Kontakty** nebo **Telefon** a vyberte kartu **Kontakty**.
- 2 Vyberte **Skupiny**, klepněte na **Nová**, zadejte název skupiny, například Rodina, a klepněte na **OK**.
- 3 Na obrazovce skupiny klepněte na **Přidat členy**, vyberte kontakt, který chcete přidat do skupiny, a klepněte na **Přidat**.



Upravování skupin

V rozhraní **Kontakty** vyberte **Skupiny** a otevřete skupinu, kterou chcete upravit.

- Přidání člena: Klepnutím na **Přidat členy** přidáte do skupiny nové členy.
- Odebrání člena: Dlouze podržte člena, kterého chcete odebrat, a klepněte na **Odebrat ze skupiny**.
- Další úkony: Klepněte na **Další**, kde najdete možnost **Odebrat členy** hromadně, můžete změnit **Skupinové vyzvánění**, **Odstranit skupinu**, a **Přejmenovat** skupinu.

Odesílání skupinových zpráv a e-mailů

V rozhraní **Kontakty** vyberte **Skupiny** a otevřete skupinu:

- Odeslání skupinové zprávy: Klepněte na ikonu odeslání zprávy  a vyberte čísla adresátů.
- Odeslání skupinového e-mailu: Klepněte na ikonu odeslání e-mailu  a vyberte čísla adresátů.

Odstraňování skupin


V rozhraní **Kontakty** přejděte do **Skupiny**. Telefonní skupiny můžete odstranit jedním z následujících způsobů:

- Dlouze podržte skupinu, kterou chcete odstranit, a klepněte na **Odstranit**.
- Klepněte na **Odstranit** dole, vyberte skupinu, kterou chcete odstranit, a klepněte na **Odstranit**.

Přidejte osobní údaje


Můžete vytvářet vizitky s kontaktními údaji a sdílet je s ostatními. Lze také přidat osobní údaje pro případ nouze.

Vytváření vizitek

- 1 Otevřete **Kontakty** nebo **Telefon** a vyberte kartu **Kontakty**.
- 2 Klepněte na **Moje karta**, nastavte svůj profilový obrázek, zadejte jméno, telefonní číslo a další údaje.
- 3 Klepnutím na  vytvoříte vizitku s QR kódem.

 Pomocí QR kódů můžete svoji vizitku sdílet.

Přidání osobních údajů pro případ nouze

V rozhraní aplikace **Kontakty** přejděte do **Moje karta** >  **Informace pro případ nouze**, klepněte na **PŘIDAT**, a vyplňte osobní údaje, zdravotní informace, nouzové kontakty a další informace.

 Pokud budete chtít informace v budoucnu upravit, přejděte do rozhraní **Případ nouze** a klepněte

na .

Až budete mít nastavené nouzové kontakty, v případě nouze přejděte z uzamčené obrazovky do **Tísňové volání** > **Informace pro případ nouze** > **Nouzové kontakty** a vyberte nouzový kontakt, který chcete vytočit.

Odstraňování historie kontaktů

- 1 Otevřete **Kontakty** nebo **Telefon** a vyberte kartu **Kontakty**.

- 2 Klikněte na kontakt se záznamy v historii.
- 3 Klepněte na **Další** > **Vymazat historii** a poté klepnutím na **Vymazat** odstraňte všechny protokoly hovorů, záznamy hovorů a zprávy s daným kontaktem.

Telefon

Uskutečnění hovoru

Uskutečnění hovoru vytočením čísla nebo výběrem kontaktu


K uskutečnění hovoru použijte některou z následujících metod:

- Otevřete **Telefon**, za účelem vyhledání kontaktu zadejte část telefonního čísla, první písmeno jména kontaktu, iniciály kontaktu, a poté klepnutím zahajte hovor.
- Otevřete **Telefon**, klepněte na kartu **Kontakty** a poté za účelem uskutečnění hovoru kontakt vyhledejte nebo jej vyberte ze seznamu.

Klepnutím na  hovor ukončíte.

Použití funkce Rychlé vytáčení

Jakmile nastavíte rychlé vytáčení kontaktu, můžete tomuto kontaktu rychle volat pomocí přiřazené klávesy s číslem.

Přejděte do nabídky **Telefon** >  > **Nastavení** > **Rychlé vytáčení**, vyberte klávesu s číslem a poté nastavte kontakt pro toto číslo rychlého vytáčení.

Ukončení hovoru stisknutím tlačítka napájení

Stisknutím tlačítka napájení během probíhajícího hovoru hovor ukončíte.

Přejděte do nabídky **Telefon** >  > **Nastavení** > **Další** a zapněte **Tlačítko napájení ukončuje hovor**.

Nastavení pozadí hovoru

Chcete-li nastavit jako pozadí hovoru tapetu, postupujte takto:

1 Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Domovská obrazovka a tapeta** > **Tapeta**.


2 Vyberte obrázek a nastavte jej jako tapetu.

Na pozadí hovoru můžete zobrazit také profilový obrázek kontaktu.

1 Otevřete **Telefon**, klepněte na kartu **Kontakty** a vyberte kontakt.

2 Klepněte na  a poté klepnutím na  nastavte profilový obrázek vybraného kontaktu.


Mezinárodní hovor

- 1 Ohledně dotazů na mezinárodní služby volání nebo jejich aktivaci se obraťte na svého mobilního operátora.
- 2 Otevřete **Telefon**, klepněte na kartu **Kontakty**, vyberte kontakt a zahajte hovor.
- 3 Chcete-li použít telefonní čísla, která nejsou v seznamu kontaktů, otevřete čísel a podržte číselnou klávesu **0**, dokud se nezobrazí ikona **+**. Zadejte mezinárodní předvolbu a telefonní číslo a klepněte na , abyste zahájili mezinárodní hovor.

Uskutečňování HD videohovorů pomocí funkce VoLTE


VoLTE (Voice over LTE) je technologie přenosu dat založená na IP. Po povolení vám VoLTE může poskytnout rychlé připojení a vyšší kvalitu hlasových hovorů a video hovorů.

Zapnutí služby VoLTE

- 1 Pokud chcete aktivovat službu VoLTE pro svou kartu SIM, kontaktujte svého operátora. Pokud službu VoLTE podporuje primární i sekundární přihrádka na kartu SIM v telefonu, je možné službu zapnout pro obě karty.
 -  Tato funkce se může lišit v závislosti na vašem operátorovi.
 - Služby 5G jsou k dispozici pouze v některých zemích a regionech.

Videohovor


Videohovory jsou možné pouze v případě, že obě strany používají zařízení s aktivním VoLTE.

- 1 Otevřete **Telefon**, klepněte na kartu **Kontakty** v dolní části obrazovky, poté vyberte kontakt, kterému chcete zavolat.
- 2 Klepnutím na  uskutečníte videohovor.

Během hlasového hovoru můžete klepnutím na  přepnout na videohovor.

Odstartujte nový zážitek z volání s funkcí VoWi-Fi

Funkce VoWi-Fi je založena na síti WiFi pro internetové volání a lze ji používat v režimu letadlo.

- 1 Tato funkce vyžaduje podporu od vašeho operátora. Abyste mohli zapnout funkci VoWi-Fi, kontaktujte svého operátora.
- 2 Přejděte do nabídky **Telefon** >  > **Nastavení** > **Volání Wi-Fi** a zapněte **Volání Wi-Fi**.
- 3 Pokud se nastavení neaplikují automaticky, obnovte nastavení sítě. Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Systém a aktualizace** > **Resetovat** > **Resetovat nastavení sítě** a resetujte Wi-Fi, mobilní data a Bluetooth.

Správa příchozích hovorů




Můžete využít funkci čekající hovor pro přijetí příchozích hovorů, i když již probíhá předchozí hovor.

Pokud nemůžete hovor přijmout, protože je vaše zařízení vadné nebo je signál sítě slabý, můžete také nastavit funkci přesměrování hovorů a přesměrovat hovory na jiné číslo nebo zařízení.

Přijetí nebo odmítnutí příchozího hovoru

Vyskytne-li se příchozí hovor při vypnuté obrazovce:

Vyskytne-li se příchozí hovor při odemknuté obrazovce:

- Klepnutím na  hovor přijmete.
- Klepnutím na  hovor odmítnete.
- Klepnutím na  odmítnete hovor a odešlete zprávu.


Zapněte rychlé telefonní hovory

Zvedněte při příchozím hovoru telefon, přiložte si ho k uchu a přijměte hovor automaticky; pokud používáte hands-free nebo Bluetooth sluchátka, přiložte si telefon k uchu a automaticky se přepne na režim sluchátka.

Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Funkce usnadnění** > **Zkratky a gesta** > **Přijímání hovorů** a ujistěte se, že je zapnutá funkce **Přijímání hovorů**.

Automatické přijímání hovorů


Když je telefon připojen k Bluetooth nebo drátové náhlavní soupravě, můžete ji použít k přijímání hovorů, pokud máte obě ruce zrovna plné nebo nemůžete přejet prstem po obrazovce (podporováno pouze pro hlasové hovory).

Jak funkci zapnout: Přejděte do **Telefon**, klepněte na  > **Nastavení** > **Automaticky přijímat hovory**, zapněte **Automaticky přijímat hovory** a nastavte dobu trvání pro **Prodleva automatického přijímání hovorů**.

Zapnutí funkce Další hovor na lince



Funkce Další hovor na lince umožňuje přijímat příchozí hovory, i když už uskutečňujete jiný hovor tím, že první hovor přepne na čekání. Tato funkce vyžaduje podporu vašeho operátora. O podrobnosti požádejte svého operátora.

Přejděte do nabídky **Telefon** >  > **Nastavení** a poté přejděte do nabídky **Další** > **Další hovor na lince**.

-  Pokud má váš telefon instalované dvě karty SIM, nastavte samostatně nastavení pro kartu SIM 1 a kartu SIM 2.



Tato funkce se může lišit v závislosti na vašem operátorovi.

Přijímání nového hovoru během probíhajícího hovoru

- 1 Máte-li příchozí hovor, když již uskutečňujete předchozí hovor, klepnutím na  jej přijměte.
- 2 Klepněte na  nebo klepnutím a přidržením hovoru v seznamu hovorů přepínejte mezi dvěma hovory.


Zapnutí funkce Přesměrování hovorů

Po zapnutí funkce Přesměrování hovorů budou hovory, které splňují předem stanovené podmínky, automaticky přesměrovány na uvedené telefonní číslo. Tato funkce vyžaduje podporu vašeho operátora. O podrobnosti požádejte svého operátora.

- 1 Otevřete **Telefon**, přejděte do nabídky  > **Nastavení** a klepněte na **Přesměrování hovorů**.
 - 2 Vyberte a zapněte metodu přesměrování a poté zadejte a potvrďte cílové číslo.
-  Pokud má váš telefon instalované dvě karty SIM, nastavte samostatně nastavení pro kartu SIM 1 a kartu SIM 2.

Tato funkce se může lišit v závislosti na vašem operátorovi.




Vypnutí funkce Přesměrování hovorů

- 1 Otevřete **Telefon**, přejděte do nabídky  > **Nastavení** a klepněte na **Přesměrování hovorů**.
- 2 Vyberte režim přesměrování a vypněte jej.

Filtrování a blokování spamových hovorů




Nastavte různá pravidla blokování pro zablokování prodejců, podvodů a dalších druhů spamových volání.


Filtrování spamových hovorů

- 1 Přejděte do nabídky **Telefon** >  > **Blokováno** >  .
Případně přejděte do nabídky **Správce systému** > **Blokováno** >  .
- 2 Klepněte na **Pravidla blokování hovorů** a zapněte přepínače příslušných pravidel blokování.



Blokování příchozích hovorů z konkrétních čísel

Příchozí hovory z konkrétních čísel můžete blokovat některým z následujících způsobů:

- Přejděte do nabídky **Telefon** >  > **Blokováno** >  > **Seznam blokovanych**, klepněte na  a poté přidejte telefonní čísla, která chcete blokovat.

- Otevřete **Telefon**, klepněte na kartu **Kontakty**, klepněte na kontakt, který chcete blokovat, a poté zvolte možnost  > **Na černou listinu**.

Nastavení přijetí oznámení pro blokové hovory

Přejděte do nabídky **Telefon** >  > **Blokováno** >  > **Přijímat oznámení** a nastavte, zda chcete přijímat oznámení při blokování hovorů.

Správa blokových hovorů

Na obrazovce **Blokováno** můžete spravovat blokové hovory, odstranit záznamy nebo odesílat odvolání, pokud bylo číslo označeno nesprávně.

Přejděte do nabídky **Telefon** >  > **Blokováno**. Poté můžete provést následující akce:

- Klepněte na záznam a vyberte možnost **Volat**, chcete-li na číslo zavolat, zvolte **Přidat na seznam důvěryhodných** nebo **Přidat kontakt** nebo klepněte na **Odstranit**, chcete-li záznamy odstranit.
- Klepnutím na **Vymazat** lze blokové hovory odstranit hromadně.
- Klepnutím na **Pravidla blokování** lze změnit pravidla blokování.

Nouzové SOS a hovory

Použití funkce Nouzové SOS

Ocitnete-li se v nouzové situaci, můžete rychle a tajně odeslat zprávu SOS svým nouzovým kontaktům nebo uskutečnit nouzový hovor.

1 Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Nouzové SOS** a klepněte na **Nouzové kontakty**, abyste přidali nouzový kontakt.


2 Zapněte **Zaslat také SOS zprávu** a **Automatický hovor SOS**, a nastavte dle pokynů související oprávnění.


Po zapnutí funkce **Nouzové SOS**, ocitnete-li se v nouzové situaci, stiskněte tlačítko napájení pětkrát rychle po sobě. Vaše zařízení automaticky odešle zprávu s vaší aktuální polohou vašim nouzovým kontaktům. Automaticky také postupně obvolá vaše nouzové kontakty a přehraje předem nahranou zprávu SOS, po čemž se hovor automaticky ukončí.

Je-li funkce **Automatický hovor SOS** vypnutá, po odeslání zprávy zobrazí zařízení obrazovku tísňového volání, ze které můžete rychle zavolat na tísňovou službu nebo některý z nouzových kontaktů.

Tísňová volání





V případě nouzové situace budete mít možnost uskutečnit ze zařízení tísňové volání přímo ze zamčené obrazovky, i když nemáte signál.

 Funkce tísňové volání podléhá místním předpisům a jednotlivým mobilním operátorům. Potíže se sítí nebo jiné typy rušení mohou způsobit, že tísňové volání nebudou fungovat.

- 1 Na zamčené obrazovce přejděte na obrazovku pro zadání hesla a klepněte na **Tísňové volání**. Pokud se nacházíte v oblasti s dobrým signálem a zařízení má připojení k internetu, automaticky vyhledá vaši polohu a zobrazí ji na obrazovce.
- 2 Zadejte místní číslo tísňového volání a vytočte je klepnutím na tlačítko . Případně klepněte na **Informace pro případ nouze** a vyberte nouzový kontakt, kterému chcete zavolat.

Provádění úkonů uvnitř hovoru

Během hovoru se zobrazí nabídka uvnitř hovoru.


- Klepněte na  a přepněte zvukový kanál na reproduktor.
- Klepnutím na  zahájíte jiný hovor. Tato funkce vyžaduje podporu vašeho operátora. Pro podrobnosti kontaktujte svého operátora.
- Klepněte na , pokud chcete použít vytáčení.
- Během hovoru můžete skrýt obrazovku hovoru a přistupovat k dalším aplikacím tak, že se vrátíte na předchozí obrazovku nebo domovskou obrazovku pomocí aktuálního režimu navigace na vašem zařízení.
Pokud se chcete vrátit na obrazovku hovoru, klepněte na zelenou ikonu ve stavovém řádku.
- Klepnutím na  hovor ukončíte.

Kalendář

Použití událostí

Události vám pomohou naplánovat činnosti vašeho každodenního a pracovního života, jako je účast na firemních schůzkách, organizování společenských setkání a splácení kreditních karet. Můžete přidat události a nastavit připomenutí, která vám pomohou předem naplánovat váš harmonogram.

Přidávání plánů

- 1 Přejděte do **Kalendář** a klepněte na .
- 2 Zadejte údaje o plánu, například název, polohu nebo čas zahájení a skončení.
- 3 Klepnutím na **Připomenutí** nebo **Druhé připomenutí** můžete nastavit připomenutí plánu.
- 4 Klepnutím na  plán uložte.

Vyhledání události

- 1 Na obrazovce **Kalendář** klepněte na možnost .

2 Do vyhledávacího pole zadejte klíčová slova události, například název a polohu.



Sdílení události

1 Otevřete **Kalendář**, poté klepněte na událost na obrazovce kalendáře nebo pod záložkou Harmonogram.

2 Klepnutím na možnost  sdílejte událost dle své libosti, jakmile k tomu budete vyzváni.

Odstranění události

Událost můžete odstranit některým z následujících způsobů:

- Na obrazovce **Kalendář** klepněte na událost, kterou si přejete odstranit, a poté klepněte na možnost  .
- Na obrazovce **Harmonogram** klepněte a podržte událost, vyberte události, které chcete odstranit, a poté klepněte na možnost  .

Nastavení oznámení kalendáře

Nastavte typ oznámení kalendáře podle svých požadavků. Můžete nastavit oznámení ve stavovém řádku, oznámení banneru a oznámení vyzvánění. Po nastavení výchozího času připomenutí vaše zařízení odešle ve stanovený čas oznámení.

Přejděte do nabídky **Kalendář** >  > **Nastavení**.

- Klepněte na možnost **Výchozí čas připomenutí** nebo **Doba připomenutí pro celodenní události** a nastavte čas připomenutí.
- Klepněte na možnost **Oznámení** a zapněte možnost **Povolit oznámení**. Poté postupujte podle pokynů na obrazovce a nastavte typ oznámení.

Přizpůsobení nastavení zobrazení kalendáře

Můžete si přizpůsobit nastavení zobrazení kalendáře, například určením počátečního dne týdne a tím, zda si přejete zobrazit čísla týdnů.

1 Přejděte do nabídky **Kalendář** >  > **Nastavení**.

2 Vyberte počáteční den týdne nebo zapněte přepínač pro zobrazování čísel týdnů.


Nastavení jiných kalendářů

Kalendář můžete přepnout i na jiné kalendáře, například čínský lunární kalendář nebo islámský kalendář.

Přejděte do nabídky **Kalendář** >  > **Nastavení** > **Jiné kalendáře**, a vyberte kalendář, který chcete používat.

Zobrazení národních/místních svátků

Zobrazte si v kalendáři národní/místní svátky, ať si můžete lépe naplánovat cestu.



- 1 Přejděte do **Kalendář** >  > **Nastavení** > **Národní/regionální svátky**.
- 2 Klepněte na přepínač některé země / některého regionu a váš telefon automaticky stáhne údaje o příslušných svátcích a zobrazí je v Kalendáři.

Hodiny

Nastavení budíků

Můžete nastavit budíky, aby přehrávaly zvuk nebo vibrovaly v určitých časech.

Přidání budíku

- 1 Přejděte do nabídky **Hodiny** > **Budík** a klepnutím na možnost  přidejte budík.
- 2 Podle pokynů nastavte vyzvánění, interval opakování apod.
- 3 Klepnutím na možnost  nastavení uložte.

Úprava nebo odstranění budíku

Klepnutím na existující budík jej upravíte nebo odstraníte.

Odložení budíku

Pokud nechcete vstávat, když budík zazvoní, jednoduše klepněte na tlačítko Odložit nebo stiskněte tlačítko napájení.

Délku odložení si nastavíte při vytváření budíku.

Vypnutí budíku

Když budík zazvoní, potáhněte doleva nebo doprava na tlačítko, které se zobrazí v dolní části obrazovky. Tím jej vypnete.

Používání časovače nebo stopek

Pomocí časovače můžete odpočítávat od určitého času. Stopky můžete použít pro měření doby trvání události.

Časovač

Přejděte do nabídky **Hodiny** > **Časovač**, nastavte dobu trvání a spusťte časovač klepnutím na

 . Chcete-li jej zastavit, klepněte na .


Stopky

Přejděte do nabídky **Hodiny** > **Stopky** a spusťte stopky klepnutím na . Chcete-li je zastavit, klepněte na .

Zobrazit duální hodiny na zamčené obrazovce

Pokud jste mimo domovské časové pásmo, můžete si pomocí funkce **Duální hodiny** na zamčené obrazovce zobrazit čas svého domovského města i čas pro aktuální polohu.

Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Systém a aktualizace** > **Datum a čas**, zapněte **Duální hodiny** a nastavte **Domovské město**. Na domovské obrazovce se nyní zobrazí čas vašeho domovského města i pro aktuální polohu.







-  Pokud se jste aktuálně ve stejném časovém pásmu, kde je i vaše domovské město, zobrazí se na zamčené obrazovce pouze jedny hodiny.

Poznámkový blok



Vytvoření poznámky


Když si chcete rychle poznamenat své myšlenky a inspirace, můžete si vytvářet poznámky pomocí režimů Psaní rukou (pro psaní nebo kreslení obsahu) a Skenování dokumentů.

Přidání obsahu k poznámce

- Přejděte do nabídky **Poznámkový blok** > **Poznámky** a klepněte na možnost .
- Zadejte název a obsah poznámky. Poté můžete provést následující:
 - Klepněte na možnost  a přidejte kontrolní seznam.
 - Klepněte na možnost  a změňte styl textu, zarovnání odstavce a pozadí.
 - Klepněte na možnost  a vložte obrázek. Klepněte a podržte obrázek, poté jej přetáhněte na požadované umístění v poznámce.
 - Pokud chcete své poznámky uspořádat pro snadnější přístup a prohlížení, pak po dokončení klepněte na možnost  a přidejte k nim štítek.
- Klepněte na možnost  a uložte poznámku.




Přidání poznámky naskenováním dokumentů

- Otevřete **Poznámkový blok** a přejděte do nabídky **Poznámky** >  >  > **Skenovat dokument**.

- 2** Zarovnejte fotoaparát telefonu s obrázkem nebo souborem, který chcete skenovat, a klepnutím na možnost  spusťte skenování. Naskenované stránky se ukládají do aplikace Poznámkový blok.

Přidání ručně psané poznámky

K zaznamenávání myšlenek a inspirace, které by bylo obtížné sdělit prostřednictvím textu, můžete přidat ručně psané poznámky.

- 1** Přejděte do nabídky **Poznámkový blok** > **Poznámky** a klepněte na možnost .
- 2** Klepněte na možnost  a vybranou barvou napište nebo nakreslete obsah, který potřebujete.
- 3** Klepněte na možnost  a uložte poznámku.




Vytváření úkolů

Můžete si vytvářet úkoly, abyste měli přehled o každodenních potřebách, jako jsou denní nákupní seznamy, pracovní úkoly a domácí práce.

Přidání úkolu

Můžete přidat úkol anastavit pro něj připomenutí podle času.

Pokud jste označili úkol jako důležitý, zobrazí se vám na zamčené obrazovce výzva s připomenutím na celou obrazovku.

- 1** Přejděte do nabídky **Poznámkový blok** > **Úkoly** a klepněte na možnost .
- 2** Zadejte svůj úkol.
- 3** Klepněte na možnost , nastavte čas a poté klepněte na možnost **OK**.
- 4** Pokud chcete označit úkol jako důležitý, zapněte možnost .
- 5** Klepněte na možnost **Uložit**.

 Tato funkce se může lišit v závislosti na zařízení.

Nastavení opakovaného připomenutí úkolu

Pokud zadáte čas úkolu, můžete pro něj vybrat režim opakování (například **Nikdy**, **Denně**, **Každý týden**, **Každý měsíc** nebo **Každý rok**) a vaše zařízení vás bude pravidelně vyzývat k dokončení úkolu v určeném čase.

Správa poznámkového bloku

Položky poznámkového bloku můžete řadit podle kategorie a umístit je do různých složek, odstranit nežádoucí položky a sdílet položky s ostatními lidmi.

Při prohlížení seznamu položek nebo jednotlivé položky v poznámkovém bloku klepněte na stavový řádek v horní části obrazovky, pokud se chcete rychle vrátit na první položku nebo začátek seznamu položek, který si prohlížíte.





Použití funkce Zámek aplikace pro aplikaci Poznámkový blok nebo zamknutí poznámky

Zapnutí funkce Zámek aplikace pro aplikaci Poznámkový blok: Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Zámek aplikace**, zadejte heslo zamčené obrazovky nebo přizpůsobte heslo zámku aplikace dle pokynů a poté zapněte přepínač vedle aplikace Poznámkový blok.

Řazení položek poznámkového bloku podle kategorie

Pokud chcete poznámky řadit do různých složek podle kategorií, můžete jim přidat štítky v různých barvách.

Položky poznámkového bloku můžete řadit pomocí některé z následujících metod:

- Na obrazovce **Všechny poznámky** potáhněte na položce doleva, vyberte možnost  nebo  a přesuňte tuto položku nahoru nebo ji označte hvězdičkou.
- Na obrazovce **Všechny poznámky** nebo **Všechny úkoly** potáhněte na položce doleva, klepněte na možnost  a poté vyberte pro tuto položku poznámkový blok.
- Klepněte a podržte poznámku nebo úkol, vyberte ty, které chcete zařadit do stejné kategorie, a poté klepněte na možnost .

 Položky v účtu Exchange nelze přesouvat.


Synchronizace položek aplikace Poznámkový blok


Potáhněte prstem dolů ze seznamu pošty Exchange, tím synchronizujete poznámky a úkoly z aktuálního účtu do aplikace Poznámkový blok. Odpovídající poznámky a úkoly se poté vygenerují automaticky.


V aplikaci Poznámkový blok bude automaticky vygenerována složka pojmenovaná po účtu Exchange.

Sdílení položek z poznámkového bloku


Položky z poznámkového bloku můžete sdílet následujícími způsoby:

- Pokud chcete sdílet jednu poznámku nebo úkol, otevřete jej z obrazovky **Všechny poznámky** nebo **Všechny úkoly**, klepněte na  a podle pokynů jej nasdílejte. Poznámky lze sdílet klepnutím na **Jako obrázek**, **Jako text**, **Exportovat jako dokument** nebo **Do jiného zařízení**.

 Po klepnutí na **Exportovat jako dokument** můžete poznámku exportovat jako soubor ve formátu TXT nebo HTML, který se ve výchozím nastavení uloží do složky **Soubory** > **Procházet** > **Telefon** > **Documents** > **NotePad**.



- Pokud chcete sdílet více poznámek najednou, na obrazovce **Všechny poznámky** klepněte a podržte jednu z poznámek a poté vyberte ty, které chcete sdílet. Následně klepněte na  a sdílejte podle pokynů.

Tisk položek poznámkového bloku

- 1 Na obrazovce **Všechny poznámky** otevřete položku, kterou chcete vytisknout.
- 2 Přejděte na položku  > **Tisknout**, poté vyberte tiskárnu a podle pokynů nakonfigurujte nastavení tisku.

Odstranění položek poznámkového bloku

Položky aplikace Poznámkový blok můžete odstranit pomocí některé z následujících metod:

- Na obrazovce **Všechny poznámky** nebo **Všechny úkoly** potáhněte na položce doleva a poté ji klepnutím na možnost  odstraňte.
- Klepněte a podržte poznámku nebo úkol, které chcete odstranit, vyberte nebo zaškrtněte zaškrtačací políčka dalších poznámek nebo úkolů, které chcete také odstranit, a poté klepněte na možnost  a vyberte značku.

Pokud chcete obnovit odstraněnou položku aplikace Poznámkový blok, klepněte na možnost **Všechny poznámky** nebo **Všechny úkoly**, vyberte položku, kterou chcete obnovit v nabídce




Nedávno odstraněné, a poté klepněte na možnost .

Záznam zvuku

Diktafon

Diktafon vám pomůže uložit zvuk, abyste si jej mohli kdykoli poslechnout.




Zvukový záznam

- 1 Otevřete **Diktafon** ve složce **Nástroje**. Nahrávání spustíte klepnutím na .
- 2 Klepnutím na  můžete v záznamu vyznačit důležitá místa.
- 3 Klepnutím na  záznam ukončíte.
- 4 Když soubor záznamu dlouze podržíte, můžete jej sdílet, přejmenovat nebo odstranit. Soubor si můžete zobrazit, když přejdete do **Soubory** > **Procházet** > **Telefon** > **Sounds**.



Přehrávání zvukových záznamů

Soubory záznamů se zobrazují v seznamu na domovské stránce aplikace **Diktafon** a klepnutím na ně je lze přehrát.

Na obrazovce přehrávače můžete:


- Klepnutím na  se budou automaticky přeskakovat tichá místa.
- Klepnutím na  můžete změnit rychlost přehrávání.
- Klepnutím na  můžete vyznačit důležitá místa.
- Klepnutím na název značky ji můžete přejmenovat.

Upravování souborů se zvukovým záznamem

- 1 Přejděte na domovskou stránku aplikace **Diktafon**. Klepněte na soubor záznamu.
- 2 Klepněte na . Zobrazí se křivka celého záznamu.
- 3 Přetažením posuvníků počátečního a koncového času vyberte část záznamu. Oblast křivky můžete také dvěma prsty přiblížit a poté provést výběr.
- 4 Klepněte na . Vyberte **Ponechat vybranou část** nebo **Odstranit vybranou část**.

Sdílení souborů se zvukovým záznamem

Přejděte na domovskou stránku aplikace **Diktafon**. Soubory se zvukovým záznamem můžete sdílet jedním z následujících způsobů:

- Dlouhým stisknutím souboru záznamu otevřete režim několikanásobného výběru, vyberte jeden nebo více souborů, které chcete sdílet, klepněte na **Sdílet** a vyberte způsob sdílení.
- Klepnutím na jeden ze souborů záznamu, který chcete sdílet, otevřete rozhraní přehrávání, klepněte na  > **Sdílet** a vyberte způsob sdílení.

E-mail

Přidání e-mailového účtu


Přidejte svůj e-mailový účet do aplikace **E-mail** a začněte své zařízení používat pro pohodlný přístup k e-mailu.

Přidání osobního e-mailového účtu

- 1 Otevřete **E-mail** v telefonu a poté vyberte jednoho z dostupných poskytovatelů e-mailové schránky.
- 2 Uvedte svou e-mailovou adresu a heslo, klepněte na tlačítko **Přihlásit se** a podle pokynů na obrazovce dokončete konfiguraci. Systém se automaticky připojí k serveru a zkontroluje jeho nastavení.


Přidání účtu Exchange

Funkce Microsoft Exchange umožňuje zasílání digitálních zpráv vrámci firmy. Pokud vaše firemní poštovní schránka používá server Exchange, můžete se na zařízení přihlásit ke svému pracovnímu e-mailovému účtu.

- 1 Obratě se na správce e-mailového serveru společnosti a zjistěte název domény, adresu serveru, číslo portu a typ zabezpečení.
- 2 Otevřete **E-mail** a vyberte možnost **Exchange**.
- 3 Zadejte e-mailovou adresu, uživatelské jméno a heslo.
- 4 Klepněte na možnost **Ruční nastavení**. Na obrazovce **Přihlásit se** zadejte název e-mailové domény, adresu serveru, číslo portu a typ zabezpečení.
- 5 Klepněte na možnost  a poté pro dokončení konfigurace postupujte podle pokynů na obrazovce. Systém se automaticky připojí k serveru a kontroluje nastavení serveru.

Nastavení e-mailových upozornění

Nastavte si režim upozornění na e-maily podle potřeby.

- 1 Přejděte do **E-mail** >  > **Nastavení** > **Obecné** > **Oznámení**, a zapněte **Povolit oznámení**.
- 2 Vyberte e-mailový účet, pro který chcete nastavit upozornění, klepněte na přepínač **Povolit oznámení** a vyberte režim upozornění.


Kalkulačka

Kalkulačka

Kalkulačka v zařízení slouží k provádění základních matematických výpočtů a k výpočtu exponenciálních, logaritmických a trigonometrických funkcí.

Použití základní kalkulačky




Kalkulačku můžete otevřít některou z následujících metod:

- Potažením prstu dolů ze středu domovské obrazovky zobrazíte vyhledávací pole. Vyhledejte **Kalkulačka** a prvním výsledkem bude předinstalovaná aplikace **Kalkulačka**.
- Vyhledejte aplikaci **Kalkulačka** ve složce **Nástroje**.
- Potáhněte prstem nahoru z dolní části zamčené obrazovky a otevřete panel zkratek, následně klepnutím na ikonu  otevřete aplikaci Kalkulačka.

Použití vědecké kalkulačky

Otevřete kalkulačku a přejděte do nabídky  > **Vědecký**.



Kopírování, odstraňování nebo mazání čísel


- Zkopírování výsledku výpočtu: Klepněte a podržte výsledek výpočtu, klepněte na **Kopírovat** a poté vložte výsledek někam jinam, například do poznámky nebo zprávy.
- Odstranění poslední číslice: Klepněte na .
- Vymazání displeje: Klepněte na **C**. Můžete také klepnutím na možnost  vymazat displej po klepnutí na  pro dokončení výpočtu.

Svítilna

Svítilna

Svítilnu můžete zapnout některou z následujících metod:

- Potažením prstem dolů ze stavového řádku otevřete oznamovací panel a klepnutím na  zapnete nebo vypnete svítilnu.
- Potáhněte prstem nahoru z dolní části zamčené obrazovky a otevřete panel zkratk, následně klepnutím na  zapnete svítilnu.

Když je zapnutá, bude se na zamčené obrazovce zobrazovat oznámení s informací, že je svítilna zapnutá. Klepnutím na  vypnete svítilnu.

Kompas

kompas

Kompas zobrazuje orientaci telefonu a zeměpisnou šířku a délku jeho aktuální polohy.

1 Kompas můžete otevřít následovně:

- Potažením prstem směrem dolů ze středu domovské obrazovky otevřete pole pro vyhledávání a zadejte výraz **Kompas**. Výsledek vyhledávání uvedený nejvýše je vlastní **Kompas** systému.
- Otevřete **Kompas** ve složce **Nástroje**.

2 Zobrazení orientace a souřadnic.

- telefon umístěte vodorovně, na obrazovce se zobrazí orientace a aktuální zeměpisná šířka a délka.
- telefon umístěte svisle, pod živou scénou se zobrazí orientace a aktuální zeměpisná šířka a délka.

3 Aktuální orientaci můžete uzamknout klepnutím na odstupňované kolečko kompasu. Když se orientace odchýlí od originálu, zobrazí se modrá odstupňovaná oblast.

Abyste získali přesnější informace o poloze, snažte se držet kompas vodorovně nebo svisle vůči zemi, nikoli pod určitým úhlem.

Zrcadlo


Použití zařízení jako zrcadla

Své zařízení můžete použít jako zrcadlo a zkontrolovat tak, jak vypadáte.


Přejděte do nabídky **Nástroje > Zrcátko**. Poté můžete provádět následující akce:

- Přiblížení nebo oddálení: Přetáhněte posuvník přiblížení v dolní části. Můžete také dvakrát klepnout na obrazovku a tím pohled přiblížit, nebo na ni znovu klepnout dvakrát a tím obnovit původní náhled.

- Uložení obrázku: Klepnutím na obrazovku pozastavíte pohled na aktuální obrázku. Pro

pokračování klepněte znovu na obrazovku. Když je obrázek pozastavený, klepnutím na  ho můžete uložit. Uložený snímek naleznete ve složce **Galerie**.

- Úprava jasu zrcadla: Klepněte na  nebo  v horní části obrazovky.

- Zamlžení obrazovky: Klepněte na  a zapněte možnost **Fouknutí**. Poté foukněte do mikrofonu, abyste zamlžili obrazovku. Otřením obrazovky zamlžení setřete.

- Změna rámu zrcadla: Klepněte na  a přepněte na jiný rám.

- Vytvoření efektu rozbitého zrcadla: Klepněte a podržte obrazovku, pokud chcete „rozbít“ zrcadlo, tato akce bude doplněna o zvukový efekt. Opětovným klepnutím na obrazovku zrcadlo „opravíte“.

Zdvojení aplikace

Zapnutí funkce Zdvojení aplikace

Funkce Zdvojení aplikace vám umožňuje přihlásit se zároveň ke dvěma účtům aplikace WhatsApp nebo Facebook, díky čemuž můžete udržovat svůj pracovní a soukromý život oddělené.

 Funkci **Zdvojení aplikace** podporují pouze některé aplikace.

Přejděte do nabídky **Nastavení > Aplikace > Zdvojení aplikace** a zapněte možnost **Zdvojení aplikace**. Zdvojená aplikace se poté zobrazí na domovské obrazovce.

Správce

Vyčištění úložiště zařízení

Pomocí funkce **Vyčištění** v **Správce systému** můžete skenovat zařízení pro nadbytečné nebo velké soubory, jako jsou zbytky aplikací, nechtěné instalační balíčky, data z aplikace WeChat a další. Po detekci se můžete rozhodnout, zda navrhované soubory vymažete nebo ne.

- 1 Otevřete **Správce systému** a potom klepněte na možnost **Vyčištění**.
- 2 Jakmile bude skenování dokončeno, klepnutím na **Vyčistit** po každé položce odstraníte soubory, které již nepotřebujete.

Ruční čištění nepotřebných souborů

Poté, co telefon automaticky vyčistí nepoužívané soubory, některé nepotřebné soubory mohou zůstat, což vyžaduje ruční čištění.

Přejděte do nabídky **Vyčištění** a klepněte na **Vyčistit** za nepotřebným souborem.

Vyčištění duplicitních souborů

Správce systému dokáže identifikovat duplicitní soubory na vašem zařízení.

Na obrazovce **Vyčištění** klepněte na **Duplicitní soubory**, poté vyberte nepotřebné soubory a vymažte je.

Správa přenesených dat

Otevřete **Správce systému**, poté klepněte na **Přenesená data** pro zobrazení přenesených dat a správu přístupu k síti.

Zobrazení a správa datově náročných aplikací

- 1 Pokud přejdete do **Přenesená data tento měsíc** na obrazovce Přenesená data, můžete zjistit, kolik dat aplikace čerpají ve srovnání s ostatními.
- 2 Klepněte na datově náročnou aplikaci, pokud pro ni chcete nastavit limity datových přenosů, roamingových dat nebo dat přenesených na pozadí.


Zobrazujte si a nastavujte oprávnění k přístupu k síti pro aplikace

Na obrazovce Přenesených dat klepněte na **Přístup k síti**, zrušte zaškrtnutí Mobilních dat a poté nastavte, aby bylo možné používat aplikace s vysokou spotřebou dat (např. přehrávače videí) pouze přes Wi-Fi.

- Na obrazovce Přenesených dat klepněte na **Pokročilá nastavení sítě** a spravujte data na pozadí a roamingová data aplikací.

Zapnutí nebo vypnutí funkce Chytrá úspora dat

Zapněte funkci Chytrá úspora dat, pokud chcete aplikacím zabránit v používání datových přenosů na pozadí.

- 1 Na obrazovce Přenesená data klepněte na možnost **Chytrá úspora dat** a poté ji zapněte. Ve stavovém řádku se pak zobrazí ikona .

- 2** Pokud chcete některým aplikacím povolit neomezený přístup k datům, i když jsou spuštěné na pozadí, zapněte pro tyto aplikace přepínače.

Přidat připomenutí použití přenesených dat

Přidejte datové tarify pro své karty SIM a připomenutí použití přenesených dat v aplikaci




Správce systému, abyste byli informováni o čerpání dat.

- 1** Na obrazovce **Přenesená data** přejděte do nabídky **Další nastavení dat** > **Měsíční datový limit** a podle pokynů na obrazovce přidejte datový tarif.
- 2** Na obrazovce **Další nastavení dat** klepněte na možnost **Připomenutí použití**. Zde můžete nastavit, zda se vám odešle oznámení, nebo zda se datové přenosy vypnou, jakmile dojde k překročení měsíčního datového limitu nebo roamingového datového limitu.
- 3** Na obrazovce **Další nastavení dat** můžete nastavit možnost **Připomenutí o použití mobilních dat při zamčené obrazovce**.

Filtrování a blokování spamových hovorů





Nastavte různá pravidla blokování pro zablokování prodejců, podvodů a dalších druhů spamových volání.

Filtrování spamových hovorů



- 1** Přejděte do nabídky **Telefon** >  > **Blokováno** >  .
Případně přejděte do nabídky **Správce systému** > **Blokováno** >  .
- 2** Klepněte na **Pravidla blokování hovorů** a zapněte přepínače příslušných pravidel blokování.

Blokování příchozích hovorů z konkrétních čísel

Příchozí hovory z konkrétních čísel můžete blokovat některým z následujících způsobů:

- Přejděte do nabídky **Telefon** >  > **Blokováno** >  > **Seznam blokovanych**, klepněte na  a poté přidejte telefonní čísla, která chcete blokovat.
- Otevřete **Telefon**, klepněte na kartu **Kontakty**, klepněte na kontakt, který chcete blokovat, a poté zvolte možnost  > **Na černou listinu**.

Nastavení přijetí oznámení pro blokované hovory

Přejděte do nabídky **Telefon** >  > **Blokováno** >  > **Přijímat oznámení** a nastavte, zda chcete přijímat oznámení při blokování hovorů.

Správa blokovanych hovorů

Na obrazovce **Blokováno** můžete spravovat blokované hovory, odstranit záznamy nebo odesílat odvolání, pokud bylo číslo označeno nesprávně.

Přejděte do nabídky **Telefon** >  > **Blokováno**. Poté můžete provést následující akce:


- Klepněte na záznam avyberte možnost **Volat**, chcete-li na číslo zavolat, zvolte **Přidat na seznam důvěryhodných** nebo **Přidat kontakt** nebo klepněte na **Odstranit**, chcete-li záznamy odstranit.
- Klepnutím na **Vymazat** lze blokované hovory odstranit hromadně.
- Klepnutím na **Pravidla blokování** lze změnit pravidla blokování.

Device Clone


Použití aplikace Device Clone k přenosu dat do nového zařízení

Pomocí aplikace **Device Clone** můžete rychle a hladce přesunout všechna základní data (včetně kontaktů, kalendáře, obrázků a videí) ze svého původního telefonu do nového telefonu.

Přenos dat ze zařízení Android

- 1 V novém telefonu otevřete aplikaci **Device Clone**. Případně můžete přejít do **Nastavení** > **System a aktualizace** > **Device Clone**, klepnout na **Toto je nové zařízení** a poté na **HONOR** nebo na **Jiný Android**.
 - 2 Podle pokynů na obrazovce stáhněte a nainstalujte aplikaci **Device Clone** na své starší zařízení.
 - 3 Na starším zařízení otevřete aplikaci **Device Clone** a klepněte na **Toto je staré zařízení**. Podle pokynů na obrazovce připojte starší zařízení k novému telefonu pomocí QR kódu nebo je připojte ručně.
 - 4 Na starším zařízení vyberte data, která chcete klonovat, a klepnutím na **Přenést** spusťte klonování.
-  Aplikace **Device Clone** je k dispozici pouze na telefonech se systémem Android 7.0 nebo novějším.

Přenos dat z iPhoneu nebo iPadu

- 1 V novém telefonu otevřete aplikaci **Device Clone**. Případně můžete přejít do **Nastavení** > **System a aktualizace** > **Device Clone**, klepnout na **Toto je nové zařízení** a poté klepnout na **iPhone/iPad**.
 - 2 Podle pokynů na obrazovce stáhněte a nainstalujte aplikaci **Device Clone** na své starší zařízení.
 - 3 Na starším zařízení otevřete aplikaci **Device Clone** a klepněte na **Toto je staré zařízení**. Podle pokynů na obrazovce připojte starší zařízení k novému telefonu pomocí QR kódu nebo je připojte ručně.
 - 4 Na starším zařízení vyberte data, která chcete klonovat, a postup dokončete podle pokynů na obrazovce.
-  Aplikace **Device Clone** je k dispozici pouze na telefonech se systémem iOS 8.0 nebo novějším.

Tipy


Tipy

V aplikaci **Tipy** najdete výběr tipů a triků, které vám pomohou se rychle naučit používat váš telefon. Pro usnadnění přístupu si zde také můžete kdykoli zobrazit uživatelskou příručku v plném znění.

Úvod do sekcí aplikace **Tipy**:

- Ilustrované tipy: Menší video nebo obrázek se stručným a jasným popisem, které vám pomohou zdokonalit určitý úkon. Karty jsou uspořádány podle situace, takže snadno poznáte sekci, kterou hledáte.
- Podrobné tipy: Snadno přístupné a srozumitelné pokyny k pokročilým funkcím telefonu.

Tipy Hlavní funkce:

- Vyhledávání: Zadejte klíčové slovo a všechny související obsah se zobrazí v **Tipy**, abyste si mohli potřebné informace rychle zobrazit. Máte zde rovněž k nahlédnutí nejžádanější informace.
 - To se mi líbí a komentáře: K zobrazeným informacím můžete zanechat zpětnou vazbu.
 - Vyzkoušejte to: Pro klíčové a složité funkce je k dispozici tlačítko **Vyzkoušet hned**. Klepnutím se dostanete přímo do rozhraní dané funkce.
-  • Dostupnost této funkce se liší v závislosti na zařízení.


Nastavení

Wi-Fi


Úvod do Wi-Fi

Připojení k internetu prostřednictvím Wi-Fi je účinným způsobem, jak ušetřit mobilní data. Pokud se chcete vyhnout riskantním hotspotům a zajistit si bezpečný přístup k internetu, můžete také zapnout sledování bezpečnosti Wi-Fi.

Připojení k síti Wi-Fi


 Při připojování k veřejným Wi-Fi hotspotům buďte obzvláště opatrní, abyste se vyhnuli různým rizikům a ekonomickým ztrátám následkem úniku vašich osobních údajů.

- 1 Přejděte do **Nastavení > Wi-Fi** a zapněte **Wi-Fi**.
- 2 Připojte se k síti Wi-Fi na obrazovce **Wi-Fi** pomocí některé z následujících metod:
 - V nabídce **DOSTUPNÉ SÍTĚ** vyberte síť Wi-Fi, ke které se chcete připojit. Šifrované sítě vyžadují heslo.
 - Pokud chcete manuálně přidat síť Wi-Fi, posuňte se do dolní části obrazovky, klepněte na **Přidat síť**, a po výzvě pro dokončení připojení zadejte identifikátor sítě SSID a heslo.

Ikona  zobrazená ve stavovém řádku značí, že zařízení je připojeno k síti Wi-Fi.

Přenášejte data pomocí Wi-Fi Direct

Můžete používat funkci Wi-Fi Direct pro přenos dat mezi zařízeními HONOR. Wi-Fi Direct vám umožňuje přenášet velké soubory na okolní zařízení rychleji než pomocí Bluetooth a aniž byste museli zařízení párovat.

- 1 V přijímajícím zařízení přejděte do nabídky **Nastavení > Wi-Fi** a zapněte **Wi-Fi**.
- 2 Přejděte do nabídky **Další nastavení > Wi-Fi Direct**, spusťte vyhledávání zařízení v okolí, která mají zapnutou funkci Wi-Fi Direct.
- 3 Na odesílajícím zařízení klepnutím a podržením vyberte soubory, které chcete sdílet, klepněte na  a vyberte možnost **Wi-Fi Direct**.

 Tyto kroky se mohou lišit, pokud soubory sdílíte přímo z aplikace.

- 4 Klepněte na ikonu přijímajícího zařízení, tím navážete připojení a poté můžete sdílet soubory.
- 5 Na přijímacím zařízení přijměte žádost o přenos prostřednictvím Wi-Fi Direct.

Poté přejděte do **Soubory > Procházet > Telefon > Download > Wi-Fi Direct**, kde si zobrazíte přijaté soubory.

Výběr sítě s pomocí funkce Wi-Fi+

Jakmile je funkce Wi-Fi+ zapnutá, automaticky zapne Wi-Fi a připojí se k síti, pokud zařízení zjistí Wi-Fi síť, ke které se dříve připojilo nebo která je k dispozici. Vaše zařízení také vyhodnotí kvalitu aktuální sítě Wi-Fi a přepne na mobilní data, pokud je signál sítě Wi-Fi slabý.

- 1 Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Wi-Fi**.
- 2 Klepnutím na **Další nastavení** zapněte nebo vypněte možnost **Wi-Fi+**.

Bluetooth

Základy Bluetooth telefonu

Svůj telefon můžete připojit k Bluetooth sluchátkům, reproduktorům, zábavním systémům v autě nebo přes Bluetooth sdílet data z telefonu s jinými zařízeními.

Představíme vám následující funkce Bluetooth vašeho telefonu: ① zapnutí či vypnutí Bluetooth; ② úprava názvu zařízení Bluetooth; ③ spárování zařízení Bluetooth; ④ přenos souborů přes Bluetooth; ⑤ zrušení párování zařízení.

Účinný dosah Bluetooth je 10 metrů. Funkce Bluetooth používejte v účinném dosahu.

Zapnutí či vypnutí Bluetooth


- Potažením prstem dolů ze stavového řádku přejdete do oznamovacího panelu (který lze táhnout ještě dále dolů) a poté zapněte nebo vypněte **Bluetooth**. Dlouze podržte **Bluetooth**, čímž se otevře obrazovka nastavení.
- Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Bluetooth** a zapněte nebo vypněte přepínač **Bluetooth**.

Úprava názvu zařízení Bluetooth

- 1 Přejděte na obrazovku nastavení **Bluetooth** a zapněte **Bluetooth**.
- 2 Klepněte na možnost **Název zařízení**, zadejte nový název a poté klepněte na **OK**.



Spárování se zařízením Bluetooth

- 1 Zapněte Bluetooth na cílovém zařízení a nastavte jej jako zjistitelné. Podrobné pokyny najdete v uživatelské příručce zařízení.
- 2 Ve svém zařízení přejděte na obrazovku nastavení **Bluetooth** a zapněte **Bluetooth**, vaše zařízení pak automaticky vyhledá Bluetooth zařízení v okolí.
- 3 Ze seznamu **Dostupná zařízení** vyberte to, se kterým chcete své zařízení spárovat, a postupujte podle pokynů na obrazovce pro dokončení párování.


Na obrazovce nastavení **Bluetooth** klepněte na  a zobrazíte si tipy pro připojení různých Bluetooth zařízení.

Přenos souborů prostřednictvím Bluetooth

Bluetooth můžete použít pro přenos videí, obrázků, kontaktů, a mnohého dalšího do jiného zařízení za předpokladu, že jsou obě zařízení v účinném dosahu Bluetooth.

- 1 Spárujte odesílající zařízení a zařízení příjemce prostřednictvím Bluetooth.
- 2 Na odesílajícím zařízení klepněte a podržte soubor, vyberte soubory, které chcete sdílet, klepněte na  a poté vyberte možnost **Bluetooth**.
 Postup se může lišit, pokud soubory sdílíte přímo z aplikací.
- 3 Pro zahájení sdílení klepněte na Bluetooth název zařízení příjemce.
- 4 Na zařízení příjemce přijměte požadavek o přenos prostřednictvím Bluetooth.

Zrušení párování zařízení Bluetooth

- 1 Na obrazovce nastavení **Bluetooth** zapněte přepínač **Bluetooth**.
- 2 V seznamu **Párovaná zařízení** klepněte vedle názvu zařízení, pro které chcete párování zrušit, na  a poté klepněte na **Zrušit párování**.


Mobilní data

Připojení k mobilním datům

- 1 Ujistěte se, že máte na své kartě SIM k dispozici mobilní data.
- 2 Připojte se k mobilním datům pomocí některé z následujících metod:
 - Stažením stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel, poté znovu potáhněte dolů a zobrazte všechny zkratky. Zapněte **Mobilní data**.
 - Přejděte do **Nastavení > Mobilní síť > Mobilní data** a zapněte **Mobilní data**.

Pokud chcete šetřit energii baterie a mobilní data, vypněte mobilní datové služby, pokud je nepotřebujete.

Povolení 5G

-  Služby 5G jsou k dispozici pouze v některých zemích a regionech.
 - Ne všechna zařízení podporují 5G.

Mobilní sítě páté generace, bezdrátové systémy páté generace nebo síť páté generace (5G) představuje pátou generaci technologie mobilní komunikace. Připojení přes síť 5G nabízí oproti 4G vyšší přenosovou rychlost a nižší latenci.

Pokud jsou vloženy dvě karty SIM, a pouze jedna z nich podporuje 5G, bude karta, která 5G podporuje, brána jako výchozí pro mobilní data, pouze výchozí karta pro mobilní data podporuje 5G a druhá karta podporuje 4G/3G/2G.

- 1 Ujistěte se, že vaše karta podporuje 5G na základě sítě operátora a vývoje související infrastruktury a obraťte se na operátora za účelem aktivování 5G.
- 2 Pokud máte v telefonu vloženy dvě karty SIM, přejděte do nabídky **Nastavení > Mobilní síť > Správa karet SIM** a vyberte buďto kartu SIM 1 nebo SIM 2 jako výchozí kartu pro mobilní data.
- 3 Přejděte do nabídky **Nastavení > Mobilní síť > Mobilní data** a zapněte **5G** v nastavení sítě u výchozí karty pro mobilní data.

Připojení přes 5G nemusí být dostupné v každé síti a geografické poloze kvůli rušení sítě operátora.

Správa karet SIM

Pro snazší rozeznání karet můžete zapnout nebo vypnout karty SIM a pojmenovat je.

Zapnutí nebo vypnutí karty SIM

Přejděte do nabídky **Nastavení > Mobilní síť > Správa karet SIM** a dle potřeby zapněte nebo vypněte kartu SIM.

Jakmile je karta SIM vypnuta, nelze ji použít pro telefonování, zasílání zpráv a přístup k internetu.

Pojmenování karty SIM

Své karty SIM můžete pojmenovat, abyste je mohli snáze rozeznávat a spravovat. Můžete například jednu kartu SIM označit jako „Práce“ a druhou jako „Osobní“.

Přejděte do **Nastavení > Mobilní síť > Správa karet SIM** a klepněte na , pokud chcete upravit název karty SIM.

Konfigurace nastavení duálních karet SIM

Pokud jsou v zařízení vloženy dvě karty SIM, můžete nastavit výchozí kartu SIM pro mobilní data a výchozí kartu SIM pro hovory a zapnout přesměrování hovorů mezi oběma kartami SIM.

 Tato funkce je k dispozici pouze na zařízeních s duální SIM.

Nastavení výchozí karty SIM pro mobilní data a volání

Přejděte do **Nastavení > Mobilní síť > Správa karet SIM** a nastavte kartu SIM 1 nebo SIM 2 jako výchozí kartu SIM pro mobilní data nebo volání.

Zapnutí přesměrování hovorů mezi kartami SIM

Po zapnutí funkce Přesměrování hovorů pro obě karty SIM budou příchozí hovory na nedostupnou kartu SIM přesměrovány na druhou.



 Tato funkce vyžaduje podporu vašeho operátora. Pro podrobnosti kontaktujte svého operátora.

- 1 Přejděte do **Nastavení > Mobilní síť > Správa karet SIM > Přesměrování hovorů mezi kartami SIM**.

- 2 Vyberte režim přesměrování hovorů a zapněte odpovídající přepínač. Přesměrování hovoru mezi dvěma kartami SIM bude zapnuto, pokud je pro obě karty SIM nakonfigurováno.

Rychlé přepínání na výchozí kartu SIM pro datové přenosy

Pokud máte v zařízení vložené dvě karty SIM, můžete pomocí zkratky rychle přepínat na výchozí kartu SIM pro datové přenosy.

- 1 Stažením stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel, poté znovu potáhněte dolů a zobrazte si všechny zkratky. Zapněte možnost **Mobilní data**.
 - 2 Klepněte na text pod možností , dokud se nezobrazí výzva, poté vyberte kartu SIM a klepněte na možnost **OK**.
-  Když se zobrazí výzva, klepněte na možnost **Nastavení** a přejděte na obrazovku **Správa karet SIM**.

Povolení 5G u duální karty SIM


Pokud obě karty SIM ve vašem zařízení podporují 5G, lze ho zapnout na obou zároveň.

- 1 Přejděte do nabídky **Nastavení > Mobilní síť > Mobilní data > Další**.
 - 2 Zapněte **Duální SIM 5G**, přepínače **5G** obou karet se zapnou.
 - 3 Pokud vypnete **Duální SIM 5G**, možnost **5G** u primární karty SIM bude stále zapnutá, 5G u sekundární karty SIM se vypne a **5G** přepínač sekundární karty zmizí.
-  • Síť 5G duální karty SIM je ve výchozím nastavení vypnutá. Když je možnost **Duální SIM 5G** vypnutá, přepínač **5G** sekundární karty SIM se nezobrazuje.
- Pokud je možnost **Duální SIM 5G** zapnutá, vypnutí přepínače **5G** jedné z karet SIM nevypne přepínač **Duální SIM 5G**.

Sdílení síťového připojení s jinými zařízeními

Jakmile je zapnutá možnost **Osobní hotspot**, můžete sdílet mobilní datovou síť nebo síť Wi-Fi, ke které je vaše zařízení aktuálně připojeno, s ostatními zařízeními.

Sdílení stě prostřednictvím osobního hotspotu

-  • Položky nastavení se liší v závislosti na zařízení. Pokud vaše zařízení tuto konkrétní položku nenabízí, značí to, že příslušná funkce není podporována.
- Některé sítě Wi-Fi, které vyžadují ověření, nelze sdílet.


Přejděte do nabídky **Nastavení > Mobilní síť > Osobní hotspot** a zapněte možnost **Osobní hotspot**. Datové přenosy nebo síťové připojení Wi-Fi vašeho zařízení pak budou sdíleny s vašimi ostatními zařízeními.

Pro osobní hotspot můžete také provést následující akce:

- Nastavit možnost **Název zařízení**.
- Nastavit možnost **Heslo**.

- Klepnutím na možnost **Připojená zařízení** si zobrazíte seznam připojených zařízení a seznam blokováných. Klepněte na zařízení na seznamu **Připojená zařízení** a podle pokynů jej přesuňte na seznam **Seznam blokováných**. Zařízení můžete ze seznamu také odebírat.
- Pokud sdílíte mobilní datovou síť, můžete také klepnutím na možnost **Další** nastavit **Datový limit** a **Pásmo AP**.

Sdílení sítě prostřednictvím Bluetooth

- 1 Přejděte do **Nastavení > Bluetooth** a zapněte **Bluetooth**. Vyberte zařízení a dokončete párování podle pokynů na obrazovce.
- 2 Přejděte do **Nastavení > Mobilní síť > Osobní hotspot > Další** a zapněte **Sdílení datového připojení přes Bluetooth**.
- 3 Na obrazovce nastavení spárovaného zařízení **Bluetooth** klepněte na  vedle názvu vašeho zařízení a zapnutím možnosti **Přístup k internetu** sdílejte síť.

Sdílení sítě prostřednictvím USB


- 1 Pomocí kabelu USB připojte zařízení k počítači.
- 2 Ve svém zařízení přejděte do **Nastavení > Mobilní síť > Osobní hotspot > Další** a zapnutím možnosti **Tethering přes USB** sdílejte svá mobilní data nebo aktuálně připojenou síť Wi-Fi.

Uskutečňování HD videohovorů pomocí funkce VoLTE

VoLTE (Voice over LTE) je technologie přenosu dat založená na IP. Po povolení vám VoLTE může poskytnout rychlé připojení a vyšší kvalitu hlasových hovorů a video hovorů.


Zapnutí služby VoLTE

- 1 Pokud chcete aktivovat službu VoLTE pro svou kartu SIM, kontaktujte svého operátora. Pokud službu VoLTE podporuje primární i sekundární přihrádka na kartu SIM v telefonu, je možné službu zapnout pro obě karty.

-  Tato funkce se může lišit v závislosti na vašem operátorovi.
 - Služby 5G jsou k dispozici pouze v některých zemích a regionech.

Videohovor

Videohovory jsou možné pouze v případě, že obě strany používají zařízení s aktivním VoLTE.

- 1 Otevřete **Telefon**, klepněte na kartu **Kontakty** v dolní části obrazovky, poté vyberte kontakt, kterému chcete zavolat.
- 2 Klepnutím na  uskutečníte videohovor.

Během hlasového hovoru můžete klepnutím na  přepnout na videohovor.

Správa přenesených dat

Otevřete **Správce systému** , poté klepněte na **Přenesená data** pro zobrazení přenesených dat a správu přístupu k síti.

Zobrazení a správa datově náročných aplikací

- 1 Pokud přejdete do **Přenesená data tento měsíc** na obrazovce Přenesená data, můžete zjistit, kolik dat aplikace čerpají ve srovnání s ostatními.
- 2 Klepněte na datově náročnou aplikaci, pokud pro ni chcete nastavit limity datových přenosů, roamingových dat nebo dat přenesených na pozadí.


Zobrazujte si a nastavujte oprávnění k přístupu k Síti pro aplikace

Na obrazovce Přenesených dat klepněte na **Přístup k síti**, zrušte zaškrtnutí Mobilních dat a poté nastavte, aby bylo možné používat aplikace s vysokou spotřebou dat (např. přehrávače videí) pouze přes Wi-Fi.

- Na obrazovce Přenesených dat klepněte na **Pokročilá nastavení sítě** a spravujte data na pozadí a roamingová data aplikací.

Zapnutí nebo vypnutí funkce Chytrá úspora dat

Zapněte funkci Chytrá úspora dat, pokud chcete aplikacím zabránit v používání datových přenosů na pozadí.

- 1 Na obrazovce Přenesená data klepněte na možnost **Chytrá úspora dat** a poté ji zapněte. Ve stavovém řádku se pak zobrazí ikona  .
- 2 Pokud chcete některým aplikacím povolit neomezený přístup k datům, i když jsou spuštěné na pozadí, zapněte pro tyto aplikace přepínače.

Přidat připomenutí použití přenesených dat

Přidejte datové tarify pro své karty SIM a připomenutí použití přenesených dat v aplikaci **Správce systému** , abyste byli informováni o čerpání dat.


- 1 Na obrazovce **Přenesená data** přejděte do nabídky **Další nastavení dat > Měsíční datový limit** a podle pokynů na obrazovce přidejte datový tarif.
- 2 Na obrazovce **Další nastavení dat** klepněte na možnost **Připomenutí použití**. Zde můžete nastavit, zda se vám odešle oznámení, nebo zda se datové přenosy vypnou, jakmile dojde k překročení měsíčního datového limitu nebo roamingového datového limitu.
- 3 Na obrazovce **Další nastavení dat** můžete nastavit možnost **Připomenutí o použití mobilních dat při zamčené obrazovce**.

Další připojení

Zapnutí nebo vypnutí režimu Letadlo

Když letíte letadlem, můžete zapnout režim Letadlo, pokud to aerolinky vyžadují. V režimu Letadlo nebude vaše zařízení moci uskutečňovat hovory, odesílat nebo přijímat SMS zpráv nebo využívat mobilní data, ale k dispozici budou jiné funkce.

Režim Letadlo můžete vypnout nebo zapnout některou z těchto metod:


- Stažením stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel, poté znovu potáhněte dolů azobrazte si všechny zkratky. Klepnutím na  zapnete nebo vypnete možnost **Režim Letadlo**.
- Přejděte do nabídky **Nastavení > Mobilní síť** a zapněte nebo vypněte možnost **Režim Letadlo**.

Jakmile bude režim Letadlo zapnutý, Wi-Fi a Bluetooth se automaticky vypnou. Pokud to vámi zvolené aerolinky povolují, můžete je znovu zapnout.

-  • Ujistěte se, prosím, že bylo vaše zařízení aktualizováno na nejnovější verzi systému.

Úvod do NFC

Near Field Communication (NFC) je bezdrátová komunikační technologie s krátkým dosahem, která umožňuje bezpočet možností připojení mobilních a dalších elektronických zařízení a díky které můžete snadno přenášet data a uskutečňovat mobilní platby.

-  • Ne všechna zařízení podporují NFC.
 - Na obrazovce nastavení NFC zapněte funkci **Čtení a zápis/P2P**, je-li k dispozici. Tato funkce se může lišit v závislosti na vašem operátorovi.

Zapnutí nebo vypnutí NFC


NFC můžete zapnout nebo vypnout následovně:

- Stažením stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel, poté z něj znovu potáhněte dolů a zobrazte si všechny přepínače zkratk a poté zapněte nebo vypněte možnost **NFC**. Klepnutím a podržením možnosti **NFC** přejděte na obrazovku nastavení.
- Přejděte do nabídky **Nastavení > Další připojení > NFC**, poté zapněte nebo vypněte možnost **NFC**.

Provádějte platby pomocí NFC

Pokud jste si do telefonu nainstalovali platební aplikace a povolili jste platební službu, můžete provádět platby pomocí NFC.

- 1 Zapněte **NFC** a přejděte do nabídky **NFC**, poté vyberte **Výchozí aplikace**.
- 2 Zapněte platby pomocí NFC v platební aplikaci.
- 3 Přidržte telefon čidlem NFC (poblíž zadního fotoaparátu) u platebního terminálu. Automaticky se zobrazí stránka platby. Dokončete platbu pomocí hesla nebo otisku prstu.


-  Tato funkce se může u různých produktů lišit. V některých situacích se může stát, že se platba dokončí přímo po přiložení zařízení k platebnímu terminálu.


Bezdrátové promítání obrazovky telefonu

Z bezpečnostních důvodů po bezdrátové projekci obrazovky telefonu na velký displej (například TV) zpracovních důvodů nebo pro zábavu, se budou oznámení příchozích hovorů, SMS zpráv a budíky zobrazovat pouze na telefonu.

1 V závislosti na modelu zařízení a funkcích většího displeje postupujte následovně:

- **Jestliže větší displej podporuje technologii Miracast**, zapněte jeho přepínač bezdrátového promítání.
- **Pokud větší displej technologii Miracast nepodporuje**, připojte k němu bezdrátový adaptér HDMI. Zkontrolujte, zda je bezdrátový adaptér HDMI připojen k napájecímu zdroji.

-  Informace o podpoře technologie Miracast a způsobu aktivace bezdrátového promítání u většího displeje najdete v jeho uživatelské příručce, případně se obraťte na zákaznickou podporu jeho výrobce.

2 Na telefonu potažením prstu směrem dolů od stavového řádku otevřete oznamovací panel a zapněte  .

3 Opětovným potažením prstu dolů si zobrazte všechny zkratky a zapněte možnost **Bezdrátová projekce**. Váš telefon začne vyhledávat dostupná zobrazovací zařízení.

4 V seznamu zařízení klepněte na název odpovídající většímu displeji nebo bezdrátovému adaptéru HDMI a připojení k promítacímu zařízení dokončete.

Po nastavení připojení můžete telefon orientovat na šířku, abyste měli lepší obraz.

Alternativně táhněte prstem směrem dolů od stavového řádku a klepněte na tlačítko **Odpojit**.

HONOR Share

HONOR Share je technologie bezdrátového sdílení, která umožňuje rychle přenášet obrázky, videa, dokumenty a jiné typy souborů mezi zařízeními. Tato technologie využívá Bluetooth, aby objevila zařízení v okolí, která podporují HONOR Share a Wi-Fi Direct pro přenos souborů bez nutnosti čerpání mobilních dat.


Zapnout nebo vypnout HONOR Share

Funkci HONOR Share můžete zapnout nebo vypnout některým z následujících způsobů:

- Stažením stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel, poté z něj znovu potáhněte dolů a zobrazte si všechny zkratky a poté zapněte nebo vypněte **HONOR Share**. Klepnutím a podržením možnosti **HONOR Share** budete mít také přístup na obrazovku nastavení.
- Přejděte na **Nastavení > Další připojení > HONOR Share** a zapněte nebo vypněte **HONOR Share**.

Rychlé sdílení souborů mezi zařízeními pomocí funkce HONOR Share

Funkci HONOR Share můžete použít k rychlému sdílení souborů mezi zařízeními HONOR. Příjemce si může zobrazit náhled souborů dříve, než budou odeslány, poté si zobrazit kompletní obsah souborů, jakmile je přijme. Příjemce si například může zobrazit přijaté obrázky nebo videa vGalerii.

- 1 Na přijímajícím zařízení zapněte možnost **HONOR Share**.
- 2 Na odesílajícím zařízení klepnutím a podržením vyberte soubor nebo album, které chcete sdílet, a poté klepněte na . Klepněte na **HONOR Share** a poté pro odeslání souboru klepněte na ikonu přijímajícího zařízení.

 Tyto kroky se mohou lišit, pokud soubory sdílíte přímo z aplikace.

- 3 Na přijímajícím zařízení klepnutím na **Přijmout** přijmete přenos.

Pokud si chcete zobrazit přijaté soubory, otevřete **Soubory**, klepněte na kartu **Procházet** a přejděte do nabídky **Telefon > HONOR Share**.


Přijaté obrázky nebo videa můžete také zobrazit, pokud přejdete do **Galerie > Alba > HONOR Share**.

Sdílejte soubory mezi vaším telefonem a počítačem se službou HONOR Share

Pomocí služby HONOR Share můžete snadno bezdrátově sdílet soubory mezi vaším telefonem a počítačem (se systémem Windows nebo macOS).

Zobrazujte a upravujte soubory z vašeho telefonu na počítači, aniž byste potřebovali datový kabel, nebo odesílejte soubory z počítače do telefonu.

Z telefonu do počítače:

- 1 Zapněte na počítači Bluetooth a Wi-Fi.
- 2 Potáhněte prstem dolů ze stavového řádku vašeho telefonu čímž si zobrazíte oznamovací panel (delším potažením si zobrazíte více obsahu). Dlouze stiskněte **HONOR Share**, což otevře obrazovku Nastavení, a zapněte **HONOR Share**.
- 3 Zapněte na počítači aplikaci **PC Manager > HONOR Share** a ujistěte se, že je zapnutá funkce **Povolit zjišťování jinými zařízeními**.
- 4 V telefonu dlouze stiskněte soubor, který chcete sdílet, klepněte na  a vyberte **HONOR Share**. Poté, co je přijímající zařízení objeveno, klepněte na jeho název a soubor nasdílejte.

Z počítače do telefonu:

- 1 Zapněte na počítači Bluetooth a Wi-Fi.
- 2 Zapněte na telefonu **HONOR Share**.
- 3 Vyberte na počítači soubor, který chcete sdílet, a klikněte pravým tlačítkem na **Zobrazit více možností > HONOR Share**. Počítač bude vyhledávat telefony, které mají zapnutou funkci **HONOR Share**. Vyberte telefon, který má soubor přijmout.
- 4 Postupujte podle pokynů na obrazovce a přijměte soubor v telefonech.

- i** Funkce podporuje pouze notebooky HONOR s verzí aplikace PC Manager 15.0 nebo novější. Tato funkce se může u jednotlivých produktů lišit, postupujte podle konkrétní situace.

Přenos dat mezi vaším zařízením a počítačem pomocí kabelu USB

- 1 Připojte své zařízení k počítači pomocí kabelu USB. Po automatické instalaci jednotky na počítači se zobrazí název jednotky odpovídající vašemu zařízení.
- 2 Ve svém zařízení stáhněte stavový řádek dolů, otevřete oznamovací panel, potáhněte znovu dolů, abyste si zobrazili všechny přepínače zkratk, přejděte do nabídky **Klepněte pro více možností** a vyberte režim připojení USB pro přenos dat.
 - **Přenos fotografií:** Pro přenos fotografií mezi zařízením a počítačem použijte protokol PTP (Picture Transfer Protocol). V nové jednotce zobrazené na počítači si můžete zobrazovat fotografie uložené ve vašem zařízení nebo kopírovat a vkládat fotografie mezi oběma zařízením a počítačem.
 - **Přenos souborů:** Pro přenos mediálních souborů mezi zařízením a počítačem použijte protokol MTP (Media Transfer Protocol). V nové jednotce zobrazené na počítači si můžete zobrazovat fotografie uložené ve vašem zařízení nebo kopírovat a vkládat fotografie mezi oběma zařízením a počítačem.
 - i** Nainstalujte si do počítače Windows Media Player 11 nebo novější, abyste si mohli na zařízení zobrazovat multimediální soubory.
 - **Vstup MIDI:** Používejte své zařízení jako vstupní zvukové zařízení rozhraní MIDI (Musical Instrument Digital Interface) a přehrávejte hudbu na svém počítači.

Tisk obrázků a dokumentů

Připojte své zařízení k tiskárně s certifikací Mopria prostřednictvím sítě Wi-Fi a poté budete moci tisknout obrázky a dokumenty ze svého zařízení.

Připojení zařízení k tiskárně



- 1 Projděte si návod k tiskárně nebo se poradte s výrobcem, zda má tiskárna certifikát Mopria. Pokud nemá, poradte se s výrobcem o instalaci odpovídající aplikace nebo zásuvného modulu pro ni ve svém zařízení.
- 2 Připojte své zařízení a tiskárnu ke stejné síti Wi-Fi s pomocí kterékoli z následujících metod:
 - Připojení k Wi-Fi směrovači: Zapněte na tiskárně Wi-Fi a připojte ji k Wi-Fi směrovači. V zařízení přejděte do **Nastavení > Wi-Fi**, zapněte **Wi-Fi**, klepněte na stejný směrovač Wi-Fi a postupováním podle pokynů na obrazovce dokončete nastavení.
 - Připojení pomocí Wi-Fi Direct: Pokud tiskárna podporuje Wi-Fi Direct, podle pokynů v manuálu k tiskárně zapněte tuto funkci. V zařízení přejděte do **Nastavení > Wi-Fi**, zapněte **Wi-Fi**, přejděte do **Další nastavení > Wi-Fi Direct** a poté klepnutím na tiskárnu navažte připojení.
 - Připojení k hotspotu tiskárny: Pokud má tiskárna také bezdrátový hotspot, postupujte podle pokynů v manuálu k tiskárně, zapněte hotspot a nastavte heslo. V zařízení

přejděte do **Nastavení > Wi-Fi**, zapněte **Wi-Fi**, klepněte na hotspot tiskárny a poté postupováním podle pokynů na obrazovce dokončete nastavení.

- 3** Přejděte do **Nastavení > Další připojení > Tisk > Výchozí tisková služba** a zapněte **Výchozí tisková služba**.
- 4** Vyberte ve výsledcích vyhledávání tiskárnu a postupováním podle pokynů na obrazovce ji přidejte.

Tisk souborů

Tisk souborů z aplikací **Galerie** a **Poznámkový blok**:

- Tisk obrázků: V aplikaci **Galerie** otevřete obrázek, klepněte na  > **Vytisknout / Exportovat do PDF**, vyberte tiskárnu a postupujte podle pokynů na obrazovce.
- Tisk poznámek: V aplikaci **Poznámkový blok** otevřete poznámku, klepněte na  > **Tisknout**, vyberte tiskárnu a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Domovská obrazovka a tapeta plochy

Správa rozložení domovské obrazovky

Rozložení domovské obrazovky můžete přizpůsobit tak, aby odpovídalo vašim zvykům při používání zařízení.

Přeuspořádání ikon na domovské obrazovce

Klepněte na ikonu a podržte ji, dokud se nezvětší. Následně ji přetáhněte do požadované polohy na domovské obrazovce.

Zarovnávání ikon domovské obrazovky

Stažením dvou prstů k sobě na domovské obrazovce přejděte do režimu **Nastavení domovské obrazovky** a poté zapněte **Automaticky zarovnat**. Když bude tato funkce zapnutá, prázdná místa se automaticky zaplní, když odeberete aplikace.

Zamknutí umístění ikon domovské obrazovky

Stažením dvou prstů k sobě na domovské obrazovce přejděte do režimu **Nastavení domovské obrazovky** a poté zapněte **Zamknout rozložení**.

Výběr vzoru rozložení domovské obrazovky

Stažením dvou prstů k sobě na domovské obrazovce přejděte do **Nastavení domovské obrazovky > Rozložení** a poté vyberte vzor rozložení, který se vám líbí.

Nastavení domovské obrazovky v Nastavení

Můžete také přejít do **Nastavení > Domovská obrazovka a tapeta > Nastavení domovské obrazovky**, poté zapnout **Automaticky zarovnat** a další.

Použití funkce Odemčení typu magazín

Funkce Odemčení typu magazín bude měnit obrázek zobrazení na obrazovce zamčení pokaždé, když obrazovku zapnete. Z obrazovky zamčení můžete rychle přistupovat k nástrojů na panelu zkratk, zobrazit si podpis a zjistit počet kroků.

Zapnutí Odemčení typu magazín

Přejděte do nabídky **Nastavení > Domovská obrazovka a tapeta > Odemčení typu magazín**, a zapněte **Odemčení typu magazín**.

Obrázky pro odemčení typu magazín váš telefon stáhne automaticky, když bude připojen k síti Wi-Fi.


Vypnutí Odemčení typu magazín


Přejděte do nabídky **Nastavení > Domovská obrazovka a tapeta > Odemčení typu magazín**, a vypněte **Odemčení typu magazín**.

Váš telefon již nebude automaticky přepínat obrázky pro odemčení typu magazín. Obrázky, které jste uložili jako oblíbené, a lokálně uložené obrázky, které jste přidali do knihovny pro odemčení typu magazín, se nevymažou.

Zamknutí nebo odebrání obrázku odemčení typu magazín

Zapněte obrazovku a poté potažením prstu nahoru na zamčené obrazovce otevřete panel zkratk.

Stiskněte  v horní části obrazovky. Poté můžete provádět následující akce:



- Klepněte na **Připnout**. Tím zajistíte, aby se obrázek v režimu odemčení typu magazín neměnil při každém zapnutí obrazovky. Znovu přejděte do nabídky  > **Odepnout**, abyste obnovili přepínání obrázků.
- Klepnutím na **Odstranit** odeberete aktuální obrázek z knihovny obrázků odemčení typu magazín. Obrázek se na zamčené obrazovce už nebude zobrazovat.

Pokud máte zapnuté odemknutí obličejem, nedívejte se při zapínání obrazovky do svého zařízení přímo. Než otevřete panel zkratk přetažením prstu nahoru, ujistěte se, že je vaše zařízení stále uzamčené.

Odběr obrázků odemčení typu magazín

Přejděte do **Nastavení > Domovská obrazovka a tapeta > Odemčení typu magazín**, poté vyberte nebo zrušte výběr typů obrázků **Odemčení typu magazín** podle svých preferencí.

Nastavení místního obrázku jako obrázku odemčení typu magazín

Přejděte do **Nastavení > Domovská obrazovka a tapeta > Odemčení typu magazín > Přidáno z galerie**, klepněte na , vyberte místní obrázek a poté klepněte na .

Smazání oblíbených obrázků odemčení typu magazín

Otevřete nabídku **Galerie**, klepněte na kartu **Alba** a pak přejděte do nabídky **Ostatní > Odemčení typu magazín**. Abyste vybrali obrázek, který chcete smazat, klepněte na něj a podržte na něm prst. Vybrat můžete i více obrázků, podle toho, jak potřebujete.

Použití šuplíku aplikací pro ukládání aplikací

Aplikace můžete vložit do šuplíku a zobrazit si pouze často používané aplikace na své domovské obrazovce, abyste svou domovskou obrazovku zjednodušili.

 Tato funkce se může lišit v závislosti na zařízení.

Zapnutí šuplíku aplikací

Přejděte do **Nastavení > Domovská obrazovka a tapeta > Styl domovské obrazovky** a vyberte možnost **Šuplík**.

Jakmile ji vyberte, můžete potáhnout na domovské obrazovce nahoru a přejít tak ke všem aplikacím v šuplíku.

Vytváření zkratk na domovské obrazovce

V režimu Šuplík potažením prstem směrem nahoru na domovské obrazovce zobrazte šuplík, klepněte na aplikaci a podržte ji, dokud se nezvětší, a poté ji přetáhněte do požadované polohy na domovské obrazovce.

Přesunutí aplikací zpět do šuplíku

Klepněte a podržte ikonu aplikace, dokud zařízení nezavibruje, poté klepněte na **Odebrat**. Touto operací pouze odeberete ikonu aplikace ze své domovské obrazovky, ale neodinstalujete ji.

Stále ji můžete najít v šuplíku aplikací.

Vypnutí režimu Šuplík

Pokud chcete přepnout zpět na standardní domovskou obrazovku, přejděte do nabídky **Nastavení > Domovská obrazovka a tapeta > Styl domovské obrazovky** a vyberte možnost **Standardní**.

Zobrazení a jas

Úprava jasu obrazovky, režim barev a teplota barev

Jas obrazovky, režim barev a teplotu barev můžete nastavit podle svých preferencí.



Automatická úprava jasu obrazovky

Přejděte do **Nastavení > Displej a jas** a zapněte **Automaticky**.

Zařízení automaticky nastaví jas obrazovky na základě podmínek okolního osvětlení.

Ruční úprava jasu obrazovky

Jas obrazovky můžete ručně upravit některou z následujících metod:

- Stažením stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel. V sekci  přetáhněte posuvník a upravte tak jas obrazovky.
- Přejděte do nabídky **Nastavení > Displej a jas**. V sekci  přetáhněte posuvník a upravte tak jas obrazovky.

Úprava režimu barev

Přejděte do nabídky **Nastavení > Displej a jas > Režim barev a teplota** a vyberte barevný režim, který vám vyhovuje. Doporučuje se režim **Normální**, který je šetrnější k očím.

- **Normální**: přirozené barevné tóny
- **Živý**: živé barevné tóny


Úprava teploty barev

Přejděte do nabídky **Nastavení > Displej a jas > Režim barev a teplota** a vyberte teplotu barev, která vám vyhovuje. Doporučuje se **Výchozí** nebo **Teplé**, protože jsou šetrnější k očím.

- **Výchozí**: přirozené odstíny
- **Teplé**: nažloutlé odstíny
- **Studené**: bělavé odstíny
- Teplotu barev můžete upravit přetažením bodu v barevném kruhu nebo klepnutím na jakékoli místo v něm.


Používání režimu Komfortní čtení

Režim Komfortní čtení dokáže efektivně snížit škodlivé modré světlo a upravit obrazovku tak, aby zobrazovala teplejší barvy, čímž snižuje únavu očí a chrání váš zrak.

-  Dopřejte svým očím odpočinku na alespoň 10 minut každou půl hodinu.
 - Podívejte se do dálky, aby si vaše oči odpočinuly od obrazovky a abyste ulevili únavě očí.
 - Podpora dobrých návyků péče o oči ochrání váš zrak a zabrání krátkozrakosti.

Zapnutí nebo vypnutí režimu Komfortní čtení

- Stažením stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel, znovu z něj potáhněte dolů a zobrazte si všechny zkratky a zapněte nebo vypněte možnost **Komfortní čtení**. Klepnutím a podržením možnosti **Komfortní čtení** přejděte na obrazovku nastavení.
- Přejděte do nabídky **Nastavení > Displej a jas > Komfortní čtení** a zapněte nebo vypněte možnost **Zapnout na celý den**.

Když bude zapnutý režim Komfortní čtení, zobrazí se ve stavovém řádku  a obrazovka bude mít žlutý nádech, protože nebude vyzařovat tolik modrého světla.

Nastavte harmonogram režimu Komfortní čtení

Přejděte do **Nastavení > Displej a jas > Komfortní čtení**, zapněte **Naplánovat**, poté nastavte **Počáteční čas** a **Koncový čas** dle svých preferencí.

Přizpůsobení režimu Komfortní čtení

Přejděte do nabídky **Nastavení > Displej a jas > Komfortní čtení**, zapněte možnost **Zapnout na celý den** nebo nastavte **Naplánovat** a úpravou posuvníku v nabídce **Úroveň filtru** přizpůsobte, jak velké množství modrého světla si přejete odfiltrovat.

Tmavý režim

Zjemňuje jas obrazovky a přináší tak pohlcující vizuální zážitek. Může se automaticky zapínat při soumraku a vypínat při úsvitu, aby šetřil energii i starosti.

Zapnutí tmavého režimu

Tmavý režim můžete zapnout nebo vypnout kterýmkoli z následujících způsobů:

- Potažením prstem dolů ze stavového řádku (dalším potažením prstem zobrazíte další obsah) otevřete oznamovací panel a zapněte/vypněte **Tmavý režim**. Dlouze podržte **Tmavý režim**, čímž se otevře obrazovka nastavení.
- Přejděte do nabídky **Nastavení > Displej a jas** klepněte na **Tmavý**.

Automatické zapínání a vypínání tmavého režimu

Přejděte do nabídky **Nastavení > Displej a jas**, zapněte přepínač pro **Automatické přepnutí** a klepněte na **Plán**. Pokud je vybrána možnost **Od západu slunce do svítání**, systém určí, kdy nastává noc, na základě vaší zeměpisné polohy a hodin.

Další nastavení tmavého režimu

Přejděte do nabídky **Nastavení > Displej a jas**, ujistěte se, že je **Tmavý** režim zapnutý, klepněte na **Nastavení Tmavého režimu** a vyberte, zda chcete zapnout funkce jako například ztmavování tapety.

Úprava rozlišení obrazovky

Úprava chytrého rozlišení obrazovky

Přejděte do nabídky **Nastavení > Displej a jas** a zapněte **Chytré rozlišení**. Systém bude zvyšovat nebo snižovat rozlišení obrazovky v závislosti na spuštěných aplikacích.

Úprava obnovovací frekvence obrazovky

Přejděte do nabídky **Nastavení > Displej a jas > Obnovovací frekvence obrazovky** a vyberte obnovovací frekvenci obrazovky, kterou chcete použít.

Vysoká obnovovací frekvence obrazovky vám zajistí plynulejší vizuální zážitek.

Zobrazení na celou obrazovku

Použití zobrazení na celou obrazovku

- Většina aplikací nainstalovaných ve vašem zařízení se automaticky přizpůsobí a zobrazí se správně na celou obrazovku.
- Pro aplikace, u kterých to tak není, přejděte do **Nastavení > Displej a jas > Další nastavení zobrazení > Zobrazit na celou obrazovku** a zapněte jejich přepínače. Zapnutí možnosti **Zobrazit na celou obrazovku** může způsobit, že se některé aplikace nebudou zobrazovat správně, například budou nevhodně roztažené.

Nastavení oblasti zobrazování v horní části obrazovky

- 1 Přejděte do nabídky **Nastavení > Displej a jas > Další nastavení zobrazení > Výřez**.
- 2 Vyberte konkrétní aplikaci a nastavte tvar displeje v horní část obrazovky.
 - **Automaticky**
 - **Zobrazit výřez**
 - **Skrýt výřez**

Zvuky a vibrace



Nastavení režimu Nerušit

Nerušit pomáhá předcházet rušení, když se potřebujete soustředit. Když bude tento režim zapnutý, budou hovory a zprávy ztlumené a nebudou se zobrazovat oznámení banneru.

Zapnutí a vypnutí režimu Nerušit

Režim Nerušit můžete zapnout a vypnout jedním z následujících postupů:

- Potáhněte prstem dolů ze stavového řádku a otevřete oznamovací panel (můžete přejet prstem ještě více dolů). Zapněte nebo vypněte **Nerušit**. Dlouze podržte **Nerušit**, čímž se otevře obrazovka nastavení.
- Přejděte do nabídky **Nastavení > Zvuky a vibrace > Nerušit** a zapněte nebo vypněte **Nerušit**.

Když je režim Nerušit zapnutý, na stavovém řádku je zobrazena ikona měsíce . Oznámení v režimu Nerušit uvidíte v oznamovacím panelu. Posuňte prstem oznámení doleva a klepněte na , abyste nastavili odložení připomenutí.

Pokud budete mít příchozí hovor, oznámení nebo zprávy, telefon se nerozsvítí ani nezobrazí informační proužek a zůstane ztlumený.

Naplánování režimu Nerušit

- 1 Přejděte do nabídky **Nastavení > Zvuky a vibrace > Nerušit** a vypněte možnost **Nerušit**.

- 2 Zapněte možnost **Naplánovat**. Vaše zařízení ve výchozím nastavení přejde do režimu Nerušit v určený čas v sobotu a neděli.
- 3 Klepněte na **Naplánovat** a nastavte časové rozmezí a cyklus opakování.
- 4 Můžete také klepnout na možnost **Přidat** a nastavit několik časů začátku.

Přijímání hovorů a zpráv v režimu Nerušit

V režimu Nerušit můžete povolit hovory a zprávy od vybraných kontaktů.

Přejděte do nabídky **Nastavení > Zvuky a vibrace > Nerušit** a zapněte **Nerušit** nebo **Naplánovat**. Poté můžete:

- Klepnout na **Volání** nebo **Zprávy** a vybrat určitou kategorii kontaktů. Příchozí hovory a zprávy od osob v této kategorii přehrají vyzváněcí tón i v režimu **Nerušit**.
- Zapněte **Opakované hovory**. Vyzváněcí tón se přehraje u hovorů ze stejného čísla zopakovaných do 15 minut.

Oznámení


Vypnutí odznaků aplikací

- 1 Přejděte do **Nastavení > Oznámení** a klepněte na **Odznaky na ikonách aplikací**.
- 2 Vypněte přepínač pro některé nebo všechny aplikace.

Vypnutí oznámení aplikací

Vypnutí oznámení zkonkrétní aplikace

Nechcete-li být rušeni oznámeními z určité aplikace, proveďte některou z následujících akcí:

- Po přijetí oznámení z aplikace potáhněte prstem po oznámení na oznamovacím panelu doleva a přejděte do nabídky  **> Vypnout oznámení**.
- Přejděte do nabídky **Nastavení > Oznámení**, vyhledejte aplikaci, u které chcete oznámení vypnout, klepněte na ni a poté vypněte možnost **Povolit oznámení**.

 Tato funkce je v některých aplikacích nedostupná.

Hromadné vypnutí oznámení z aplikací

Chcete-li vypnout oznámení z několika aplikací najednou, přejděte do nabídky **Nastavení > Oznámení > Spravovat vše** a vypněte přepínač vedle jednotlivých aplikací.

Skrýt obsah oznámení na zamčené obrazovce

Na zamčené obrazovce lze skrýt oznámení, aby jejich obsah nemohli ostatní vidět.

Přejděte do nabídky **Nastavení > Oznámení** a zapněte možnost **Skrýt obsah oznámení**.

Další nastavení oznámení aplikací

Zapínání obrazovky pomocí oznámení

Přejděte do nabídky **Nastavení > Oznámení > Další nastavení oznámení** a zapněte **Probudit obrazovku**. Vaše zařízení automaticky zapne zamčenou obrazovku, když obdrží oznámení.

Zobrazení ikon oznámení ve stavovém řádku

Přejděte do nabídky **Nastavení > Oznámení > Další nastavení oznámení** a zapněte **Zobrazit ikony oznámení na stavovém řádku**.

Biometrika a hesla

Použití ID otisku prstu

Pomocí ID otisku prstu můžete odemknout obrazovku, automaticky zadávat čísla účtů a hesla nebo přistupovat k soukromým informacím, například k Zámku aplikace.

Přidání ID otisku prstu pro snímač v obrazovce

- 1 Přejděte do nabídky **Nastavení > Biometrie a hesla > ID otisku prstu**. Podle pokynů na obrazovce nastavte nebo zadejte heslo zamčené obrazovky.
- 2 Klepněte na **Nový otisk prstu > ZAZNAMENAT OTISK PRSTU**. Zaznamenejte otisk prstu.
- 3 Přiložte prst na snímač otisků v obrazovce. Přitiskněte prst k telefonu, dokud nezavibruje, a prst sejměte. Dále přikládejte stejný prst a vždy jej kousek posuňte nebo změňte úhel, dokud nebude záznam hotový.
- 4 Poté klepněte na **OK**.

Když je obrazovka zamknutá, zvedněte telefon. Na obrazovce se zobrazí oblast snímače otisků v obrazovce. Odemkněte obrazovku přiložením prstu, jehož otisk jste zaznamenali, na snímač otisků.

Přejmenování nebo odstranění otisku prstu

- 1 Přejděte do **Nastavení > Biometrie a hesla > ID otisku prstu** a zadejte heslo zamčené obrazovky.
- 2 V sekci **Seznam otisků prstů** klepněte na zaznamenaný otisk prstu, pokud jej chcete přejmenovat nebo odstranit.

Ověření otisku prstu

Ověření otisku prstu vám umožňuje porovnat vaše prsty se zaznamenanými otisky prstů.

- 1 Přejděte do **Nastavení > Biometrie a hesla > ID otisku prstu** a zadejte heslo zamčené obrazovky.
- 2 V sekci **Seznam otisků prstů** klepněte na **Ověřit otisk prstu**.
- 3 Dotkněte se senzoru pro otisk prstu svým prstem. Rozpoznáný otisk prstu se zvýrazní.

Nastavte přístup k Sejfu pomocí otisku prstu

- 1 Přejděte do nabídky **Nastavení > Biometrie a hesla > ID otisku prstu** a zadejte heslo zamčené obrazovky.
- 2 Zapněte přepínač u možnosti **Přístup k Sejfu** a postupujte podle pokynů na obrazovce, abyste k Sejfu připojili svůj otisk prstu.

Nyní můžete přejít do **Soubory > Procházet**, klepnout na **Sejf** a ověřit přístup pomocí otisku prstu.

Používání otisku prstu pro přístup k zamčené aplikaci

- 1 Přejděte do **Nastavení > Biometrie a hesla > ID otisku prstu** a zadejte heslo zamčené obrazovky.
- 2 Zapněte přepínač pro možnost **Přístupu k zámku aplikace** a postupováním podle pokynů na obrazovce přidruzte svůj otisk prstu s funkcí Zámek aplikace.

Nyní můžete klepnout na zamčenou aplikaci na domovské obrazovce a pomocí otisku prstu k ní přistupovat.

Zapnutí a použití platby pomocí otisku prstu


Pomocí otisku prstu můžete ověřit své platby v platební aplikaci.

Přejděte do platební aplikace a postupujte podle pokynů na obrazovce pro povolení této funkce.

Rozpoznávání obličeje

Funkce Rozpoznávání obličeje umožňuje odemknout zařízení nebo přistupovat k zamčeným aplikacím pomocí dat obličeje.

Zaznamenání dat o obličeji

- 1 Přejděte do **Nastavení > Biometrie a hesla > Rozpoznávání obličeje** a zadejte heslo zamčené obrazovky.
- 2 Vyberte **Zapnout funkci Probuzení zvednutím**.
 -  Položky nastavení se liší v závislosti na zařízení. Pokud vaše zařízení tuto konkrétní položku nenabízí, značí to, že příslušná funkce není podporována.
- 3 Klepněte na **Začínáme** a podle pokynů na obrazovce zaznamenejte informace o svém obličeji.


Nastavení alternativního vzhledu

Pro ještě přesnější a pohodlnější rozpoznání obličeje můžete přidat alternativní vzhled.

Na obrazovce **Rozpoznávání obličeje** klepněte na **Nastavit alternativní vzhled**, postupujte podle pokynů na obrazovce a zaznamenejte alternativní data o obličeji.

Zapnutí funkce Odemknutí obličejem

Na obrazovce **Rozpoznávání obličeje** klepněte na **Odemknout zařízení** pro výběr metody odemknutí.

-  Pokud máte zapnuté PrivateSpace nebo jste přidali do telefonu několik uživatelů, můžete funkci Odemknutí obličejem používat pouze v MainSpace a pouze pro účet vlastníka.

Přístup k zámku aplikace pomocí funkce Rozpoznání obličeje

Na obrazovce **Rozpoznávání obličeje** zapněte možnost **Přístupu k zámku aplikace**, postupujte podle pokynů na obrazovce a přidejte data o obličeji do zámku aplikace.

Poté můžete klepnout na zamčenou aplikaci na domovské obrazovce a pomocí funkce Rozpoznání obličeje k ní přistupovat.

Vypnutí nebo odstranění dat o obličeji

Na obrazovce **Rozpoznávání obličeje** můžete provádět následující:

- Vypnout data o obličeji pro některé funkce: Podle potřeby vypněte **Odemknout zařízení** nebo **Přístup k zámku aplikace**. Tato akce neodstraní data o vašem obličeji.
- Odstranit data o obličeji: Klepněte na **Odstranit data obličeje** a podle pokynů na obrazovce odstraňte data o svém obličeji.

Heslo zamčené obrazovky

Jako heslo zamčené obrazovky můžete nastavit číselné heslo, gesto nebo hybridní heslo.

Nastavení hesla zamčené obrazovky

- 1 Přejděte do **Nastavení > Biometrie a hesla** a klepněte na **Heslo zamčené obrazovky**.
- 2 Zadejte heslo obsahující 6 číslic.
- 3 Případně klepněte na **Změnit způsob uzamčení** a vyberte typ hesla, poté postupujte podle pokynů na obrazovce a zadejte nové heslo.

Změna hesla zamčené obrazovky

- 1 Přejděte do nabídky **Nastavení > Biometrie a hesla** a klepněte na **Změnit heslo zamčené obrazovky**.
- 2 Zadejte současné heslo zamčené obrazovky.
- 3 Zadejte nové heslo, případně klepněte na možnost **Změnit způsob uzamčení** a následně zvolte a zadejte nové heslo.

Vypnutí hesla zamčené obrazovky

Přejděte do nabídky **Nastavení > Biometrie a hesla** a klepněte na **Vypnout heslo zamčené obrazovky**.

Zapnutí blokace zámku

Svůj telefon můžete odemknout mnoha způsoby. V některých situacích (například, když usnete na cestě veřejnou dopravou) je odemknutí pomocí hesla bezpečnější než ostatní metody. Když je blokace zámku zapnutá, můžete svůj telefon odemknout pouze zadáním hesla zamčené obrazovky. Ostatní metody odemknutí jsou dočasně vypnuté.

Abyste mohli tuto funkci použít, musíte nastavit heslo zamčené obrazovky.

- 1** Přejděte do **Nastavení > Biometrie a hesla > Nastavení bezpečnostního zámku** a zapněte možnost **Zobrazit možnost uzamčení**.
- 2** Stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí, dokud se na obrazovce nezobrazí možnost **Uzamčení**.
- 3** Klepněte na **Uzamčení** a zapněte režim blokace zámku podle pokynů na obrazovce. Jakmile blokaci zámku zapnete, odemknutí bude možné pouze zadáním hesla zamčené obrazovky.
- 4** Režim blokace zámku se automaticky vypne, jakmile zařízení jednou odemknete, takže následně již můžete používat i ostatní metody odemknutí. Pokud chcete režim blokace zámku znovu zapnout, stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí a znovu klepněte na možnost **Uzamčení**.

Aplikace

Zapnutí funkce Zdvojení aplikace

Funkce Zdvojení aplikace vám umožňuje přihlásit se zároveň ke dvěma účtům aplikace WhatsApp nebo Facebook, díky čemuž můžete udržovat svůj pracovní a soukromý život oddělené.

 Funkci **Zdvojení aplikace** podporují pouze některé aplikace.

Přejděte do nabídky **Nastavení > Aplikace > Zdvojení aplikace** a zapněte možnost **Zdvojení aplikace**. Zdvojená aplikace se poté zobrazí na domovské obrazovce.

Zobrazit nebo změnit Nastavení aplikace

Přejděte do nabídky **Nastavení > Aplikace > Aplikace** a klepněte na aplikaci. Můžete vynutit její zastavení, odinstalovat ji, zobrazit a změnit oprávnění, nastavit režimy oznámení a další.

 Některé aplikace nelze odinstalovat.

Baterie


Správa napájení

Na obrazovce **Baterie** můžete zkontrolovat očekávanou zbývající dobu výdrže baterie a zapnout úsporný režim, abyste prodloužili výdrž baterie svého zařízení.

Zapnutí úsporného režimu

Pokud je **Úsporný režim** na vašem zařízení zapnutý a baterie je nabitá na více než 10 %, budou některé funkce vypnuty, budou omezeny aplikace na pozadí a vizuální efekty budou zeslabeny za účelem snížení spotřeby energie. Pokud je úroveň nabití baterie nižší než nebo se rovná 10 %, budou provedena přísnější úsporná opatření za účelem zajištění co nejdelší doby úsporného režimu. Doporučujeme zapnout **Úsporný režim**, pokud je úroveň nabití baterie nižší než nebo se rovná 20 %.


Za tímto účelem přejděte na **Nastavení > Baterie** (nebo **Správce systému > **) a zapněte

Úsporný režim. Ikona  se pak zobrazí ve stavovém řádku.


Můžete klepnout na **Další informace** a zobrazit podrobnosti o úsporných opatřeních.

Zapnutí Režimu výkonu

Režim výkonu upravuje nastavení napájení vašeho telefonu tak, aby poskytoval maximální výkon. To způsobí rychlejší vybíjení baterie, zejména při používání aplikací náročných na grafiku.

Když je baterie dostatečně nabitá, přejděte do **Nastavení > Baterie** (nebo **Správce systému > **) a povolte **Režim výkonu**.


Poté se ve stavovém řádku zobrazí ikona .

 **Režim výkonu** je k dispozici pouze na vybraných zařízeních. Pokud možnost **Režim výkonu** není v **Baterie** zobrazena, znamená to, že vaše zařízení tuto funkci nepodporuje.

Zapnutí Chytrého nabíjení

Chytré nabíjení se učí z vašich návyků při nabíjení a inteligentně řídí proces nabíjení. Tato funkce snižuje úroveň opotřebení baterie a prodlužuje její výdrž zkrácením doby, kdy je zařízení zcela nabité. Doporučujeme udržovat tuto funkci aktivovanou.

Pokud jste například zvyklí nabíjet zařízení přes noc nebo delší dobu, Chytré nabíjení přeruší nabíjení, když kapacita baterie dosáhne určité úrovně. Než ráno vstanete, Chytré nabíjení bude v nabíjení pokračovat, dokud nebude zařízení plně nabité. Tím se zkrátí doba, po kterou je zařízení zcela nabité, aby se zpomalilo opotřebení baterie a prodloužila se její výdrž.

 Data o návycích při nabíjení se používají pouze ve vašem zařízení a nebudou zálohovány ani nahrávány do cloudu.

Pokud chcete tuto funkci zapnout, přejděte do nabídky **Nastavení > Baterie > Další nastavení baterie** a zapněte možnost **Chytré nabíjení**.

Zapnutí Chytré kapacity baterie

Funkce Chytrá kapacita baterie inteligentně upravuje maximální dostupnou kapacitu baterie na základě jejího stavu. Tím se zpomaluje opotřebení baterie a prodlužuje její životnost.


Doporučujeme udržovat tuto funkci aktivovanou.

Pokud chcete tuto funkci zapnout, přejděte do nabídky **Nastavení > Baterie > Další nastavení baterie** a zapněte možnost **Chytrá kapacita baterie**.

Přizpůsobte si nastavení baterie

Můžete také nastavit, zda se má kapacita baterie zobrazovat ve stavovém řádku a zda se má udržovat síťové připojení, když je obrazovka zařízení vypnutá.

Zobrazení kapacity baterie ve stavovém řádku

Přejděte na **Nastavení > Baterie** (nebo **Správce systému > **), stiskněte **Kapacita baterie** a zvolte, zda se má zobrazovat kapacita baterie, buď uvnitř, nebo vně ikony baterie na stavovém řádku.

Zůstaňte připojeni, i když vaše zařízení spí

Pokud si přejete, aby vaše zařízení dále přijímalo zprávy nebo stahovalo data, i když je v režimu spánku, nastavte zařízení tak, aby zůstávalo připojené, i když spí. Pamatujte prosím, že tím se může zvýšit spotřeba energie.

Na obrazovce **Baterie** klepněte na možnost **Další nastavení baterie**, poté podle potřeby můžete zapnout nebo vypnout **Zůstat připojený, i když zařízení spí**.

Úložiště

Kontrola využití úložiště

Přejděte do **Nastavení > Úložiště** a zkontrolujte využití úložiště a optimalizujte, pokud to budete považovat za nutné.

Vyčištění úložiště zařízení

Pomocí funkce **Vyčištění** v **Správce systému** můžete skenovat zařízení pro nadbytečné nebo velké soubory, jako jsou zbytky aplikací, nechtěné instalační balíčky, data z aplikace WeChat a další. Po detekci se můžete rozhodnout, zda navrhované soubory vymažete nebo ne.

- 1 Otevřete **Správce systému** a potom klepněte na možnost **Vyčištění**.
- 2 Jakmile bude skenování dokončeno, klepnutím na **Vyčistit** po každé položce odstraníte soubory, které již nepotřebujete.

Ruční čištění nepotřebných souborů

Poté, co telefon automaticky vyčistí nepoužívané soubory, některé nepotřebné soubory mohou zůstat, což vyžaduje ruční čištění.

Přejděte do nabídky **Vyčištění** a klepněte na **Vyčistit** za nepotřebným souborem.

Vyčištění duplicitních souborů


Správce systému dokáže identifikovat duplicitní soubory na vašem zařízení.

Na obrazovce **Vyčištění** klepněte na **Duplicitní soubory**, poté vyberte nepotřebné soubory a vymažte je.

Zabezpečení

Použití Schránky hesel pro automatické vyplnění hesla

Schránka hesel ukládá uživatelská jména a hesla a automaticky je vyplňuje pokaždé, když se přihlašujete k aplikaci. Tato data budou zašifrována hardwarem a uložena pouze ve vašem zařízení. Společnost HONOR k nim nemá přístup a nebude je nahrávat do sítě nebo na server.

-  • Před použitím Schránky hesel nastavte pro své zařízení heslo zamčené obrazovky.
- Schránka hesel je kompatibilní pouze s určitými aplikacemi.

Zobrazení nebo odstranění uložených uživatelských jmen a hesel

Můžete si zobrazit nebo odstranit uživatelská jména a hesla uložená v aplikaci Schránka hesel, a to kdykoli.

Přejděte do **Nastavení > Zabezpečení > Schránka hesel > ÚČTY**, pokud si chcete zobrazit nebo odstranit uložená uživatelská jména a hesla.

Vypnutí aplikace Schránka hesel

Schránka hesel je ve výchozím nastavení zapnuta, ale v případě potřeby ji můžete vypnout.

Přejděte do **Nastavení > Zabezpečení > Schránka hesel** a vypněte možnost **Automaticky ukládat a vyplňovat uživatelská jména a hesla**.

Použití zámku aplikace pro ochranu soukromí

Aplikace obsahující osobní údaje, jako jsou chaty a platební aplikace, můžete zamknout a zabránit tak neoprávněnému přístupu k nim.


Zapnutí zámku aplikace

Přejděte do nabídky **Nastavení > Zabezpečení > Zámek aplikace > Zapnout**, poté postupujte podle pokynů na obrazovce a nastavte heslo zámku aplikace a vyberte aplikace, které chcete zamknout.

Pokud jste zapnuli funkci odemknutí obličejem nebo pomocí otisku prstu, můžete podle výzvy přidružit zámek aplikace s ID obličeje nebo ID otisku prstu.

 Tato funkce se může lišit v závislosti na zařízení.


Změna hesla zámku aplikace nebo bezpečnostních otázek

Přejděte na obrazovku **Zámek aplikace** nastavení, přejděte do  > **Typ hesla** a vyberte jako heslo zámku aplikace **Heslo zamčené obrazovky** nebo **Vlastní kód PIN**.

Pokud vyberete možnost **Vlastní kód PIN**, můžete přejít na nastavení nového hesla a bezpečnostních otázek.

Zrušení nebo vypnutí zámku aplikace

Na obrazovce nastavení **Zámek aplikace** postupujte následovně:

- Zrušení zámku aplikace: Na obrazovce seznamu zamčených aplikací vypněte přepínače vedle aplikací, pro které chcete zámek zrušit.
- Opětovné nastavení zámku aplikace: Přejděte do  > **Zakázat zámek aplikace** > **VYPNOUT**. Touto akcí zrušíte všechny zámky a vymažete všechna nastavení zámku aplikace.

Nastavení zámku karty SIM pomocí kódu PIN

Kód PIN je identifikační kód karty SIM a lze jej nastavit jako zámek karty SIM. Po nastavení budete vyzváni k zadání správného kódu PIN pro odemknutí karty SIM pokaždé, když zapnete své zařízení nebo přepnete na nové zařízení, aby se tak zabránilo neoprávněnému přístupu.

Pokud jste zadali nesprávný kód PIN a překročili maximální povolený počet pokusů o odemčení prostřednictvím kódu PIN, budete muset zadat kód PUK (PIN Unlocking Key) a poté kód PIN resetovat. Pokud překročíte maximální povolený počet pokusů o odemčení prostřednictvím kódu PUK, bude vaše karta SIM trvale zablokována.

Kód PIN a kód PUK k vaší kartě SIM poskytuje váš operátor. Počet číslic a maximální počet pokusů o odemknutí kódu PIN a kódu PUK závisí na vašem operátorovi.

- 1 Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Další nastavení** > **Nastavení zámku karty SIM** a otevřete obrazovku nastavení zámku karty SIM.
- 2 Zapněte možnost **Zamknout kartu SIM**, zadejte kód PIN a potom klepněte na možnost **OK**. Pokud změnit chcete kód PIN, klepněte na možnost **Změnit kód PIN1 karty SIM** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Soukromí

Správa oprávnění

Aby aplikace mohly poskytovat některé služby, mohou vyžadovat příslušná oprávnění, například k přístupu k poloze.

Některé aplikace však vyžadují nepřiměřená oprávnění, což představuje riziko z hlediska ochrany údajů a zabezpečení. Máte možnost podívat se na oprávnění udělená každé z aplikací a odmítnout ta, která považujete za nepotřebná.

Správa oprávnění k přístupu k Poloze

Poté, co aplikaci udělíte oprávnění k přístupu k Poloze, daná aplikace může kdykoli získávat informace o vaší poloze. Například pokud mapové aplikaci udělíte oprávnění k přístupu k Poloze, může vám poskytovat služby určování polohy a navigaci. Pokud tyto služby nepotřebujete, můžete toto oprávnění odvolat.

- 1 Přejděte do nabídky **Nastavení > Aplikace > Správce oprávnění**.
- 2 Na obrazovce **Správce oprávnění** klepněte na **Poloha**, poté na ikonu příslušné aplikace a z možností oprávnění přístupu vyberte.

Kontrola protokolů o přístupu k soukromí

Máte možnost podle potřeby kontrolovat a spravovat protokoly o přístupu k soukromí, odebrat nepřiměřená oprávnění, a získat tak lepší služby.


Na obrazovce **Správce oprávnění** vyberte oprávnění, které chcete zapnout nebo vypnout.

Používání služeb zjišťování polohy

Některé aplikace potřebují zjistit informace o vaší poloze, aby vám mohly poskytovat lepší služby. Dle potřeby můžete zapnout nebo vypnout služby zjišťování polohy a udělit nebo odmítnout oprávnění přístupu k informacím o poloze pro konkrétní aplikace.

Zapnutí nebo vypnutí služeb určování polohy


Služby určování polohy můžete zapnout nebo vypnout některým z následujících způsobů:

- Stažením stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel, poté z něj znovu potáhněte dolů a zobrazte si všechny přepínače zkratk. Klepnutím na  tuto funkci zapnete nebo vypnete.
- Případně přejděte do **Nastavení > Přístup k poloze** a zapněte nebo vypněte možnost **Přístup k mé poloze**.

Poté, co budou služby určování polohy vypnuté, bude vaše zařízení bránit všem aplikacím a službám ve shromažďování a používání informací o poloze s výjimkou některých integrovaných aplikací. Když budou tyto aplikace nebo služby potřebovat informace o poloze, vaše zařízení vám připomene, abyste služby určování polohy znovu zapnuli.

Zvýšení přesnosti služeb určování polohy

Přesnost zjišťování polohy vašeho zařízení můžete zlepšit tím, že aplikacím a službám dovolíte skenovat síť Wi-Fi a zařízení Bluetooth v blízkosti nebo přistupovat k datům oprav pro globální družicový navigační systém (GNSS).

 Dostupnost této funkce se liší v závislosti na zařízení.

Přejděte do nabídky **Nastavení > Přístup k poloze > Pokročilé nastavení** a poté nastavte možnosti dle požadavků.

Povolení nebo zakázání získávání informací o poloze aplikacemi

Aplikacím můžete povolit nebo zakázat přístup k informacím o poloze, a to včetně udělení jednorázového nebo trvalého přístupu, nebo odmítnutí přístupu k informacím o poloze během používání aplikace.

- 1 Přejděte do **Nastavení > Soukromí > Správce oprávnění**, klepněte na **Poloza**, a zkontrolujte, které aplikace mají udělen přístup k informacím o poloze.
- 2 Klepněte na aplikaci, pro kterou chcete změnit nastavení, a podle pokynů na obrazovce oprávnění udělte nebo odmítněte.

Vytvoření prostoru PrivateSpace pro osobní data


Na telefonu máte možnost vytvořit si prostor PrivateSpace, který je zcela mimo prostor MainSpace (výchozí prostor) a který bude přístupný prostřednictvím otisku prstu nebo hesla.

 Ne všechna zařízení podporují funkci otisku prstu.

Fotografie, videa i jiné soubory vyžadující větší ochranu z hlediska soukromí můžete přesunout do prostoru PrivateSpace, abyste předešli neoprávněnému přístupu. Do prostoru PrivateSpace můžete přesunout i platební a herní aplikace, čímž zabráníte tomu, aby k nim získalo přístup vaše dítě.

Zapnutí prostoru PrivateSpace a přístup do něj

- 1 Přejděte do nabídky **Nastavení > Soukromí > PrivateSpace > Povolit** a řiďte se pokyny na obrazovce, pomocí kterých vytvoříte prostor PrivateSpace.
- 2 Do svého prostoru PrivateSpace získáte přístup pomocí jedné z následujících metod:
 - Ze zamčené obrazovky můžete k prostoru PrivateSpace přistupovat pomocí nastaveného otisku prstu nebo hesla.
 - V prostoru MainSpace přejděte do nabídky **Nastavení > Soukromí > PrivateSpace** a klepněte na možnost **Přihlásit se**.

 Pokud svůj telefon restartujete, musíte nejprve zadat heslo k přístupu do prostoru MainSpace a poté přepnout na prostor PrivateSpace.

Zobrazení a skrytí vstupu do PrivateSpace

Vstup do PrivateSpace v MainSpace můžete skrýt v nastavení, abyste mohli do PrivateSpace přistupovat pouze pomocí otisku prstu nebo hesla nastaveného pro daný prostor.

- Pokud chcete skrýt vstup do PrivateSpace: V PrivateSpace přejděte do **Nastavení > Soukromí > PrivateSpace** a zapněte **Skrýt PrivateSpace**.
- Pokud chcete zobrazit vstup do PrivateSpace: V MainSpace přejděte do **Nastavení > Zabezpečení > Další nastavení** a poté přejděte do **Zobrazit všechna nastavení > OK**.

Přenos souborů mezi MainSpace a PrivateSpace

- 1 V PrivateSpace přejděte do **Nastavení > Soukromí > PrivateSpace** a klepněte na **Z MainSpace do PrivateSpace** nebo **Z PrivateSpace do MainSpace**.
- 2 Vyberte soubory (jako , fotografie, videa azvukové soubory), které chcete přenést, klepněte na „**Přesunout**“, apodle pokynů na obrazovce soubor přeneste.

V cílovém prostoru přejděte do složky **Galerie > Alba > Ostatní > SharedImages** nebo **Galerie > Alba > Ostatní > SharedVideos**, kde si můžete fotografie a videa prohlédnout.

Obnovení hesla k prostoru PrivateSpace

Při vytváření hesla pro prostor PrivateSpace si můžete nastavit bezpečnostní otázku, která vám pomůže při obnovení hesla v případě, že ho zapomenete.

- 1 V prostoru PrivateSpace přejděte do **Nastavení > Soukromí > PrivateSpace** a klepněte na **Ochrana heslem**.
- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete ověření. Vyberte odpověď na bezpečnostní otázku a klepněte na možnost **Dokončit**.
- 3 V prostoru MainSpace přejděte do **Nastavení > Soukromí > PrivateSpace** a klepněte na **⋮ > Resetovat heslo**. Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete ověření. Poté obnovte heslo k prostoru PrivateSpace.

Přenos dat v PrivateSpace do nového zařízení

Data v PrivateSpace, jako jsou kontakty, fotografie a soubory, můžete rychle přenášet ze starého zařízení do nového.

- 1 V novém zařízení vytvořte a přejděte do svého PrivateSpace, přejděte do **Nastavení > Soukromí > PrivateSpace > Kopie prostoru** a vyberte **Toto je nové zařízení**.
- 2 Ve starém zařízení přejděte do PrivateSpace, přejděte do **Nastavení > Soukromí > PrivateSpace > Kopie prostoru** a vyberte **Toto je staré zařízení**.
- 3 Podle pokynů na obrazovce naskenujte QR kód nebo manuálně připojte staré zařízení k novému.
- 4 Ve starém zařízení vyberte data, která chcete přenést. Během procesu můžete přenos dat zrušit a poté pokračovat, jakmile znovu připojíte staré zařízení k novému.

Odstranění prostoru PrivateSpace

Pokud prostor PrivateSpace odstraníte, všechny aplikace a data uložená v tomto prostoru budou odstraněna bez možnosti obnovy. Při provádění této operace postupujte opatrně.

Prostor PrivateSpace můžete odstranit jedním z následujících způsobů:

- V prostoru MainSpace přejděte do **Nastavení > Soukromí > PrivateSpace** a klepněte na **⋮ > Odstranit PrivateSpace**.
- V prostoru PrivateSpace přejděte do **Nastavení > Soukromí > PrivateSpace** a klepněte na **Odstranit**.

Funkce usnadnění

Používání aplikace pro čtení obrazovky

Aplikace pro čtení obrazovky, jsou navrženy na pomoc zrakově postiženým osobám při používání zařízení.

Zapnutí Korekce barev pro přizpůsobení barvy obrazovky

Funkce Korekce barev pomáhá lidem se špatným viděním lépe vidět obsah obrazovky.

- 1 Přejděte do **Nastavení > Funkce usnadnění > Usnadnění > Korekce barev** a zapněte možnost **Korekce barev**.
- 2 Klepněte na **Režim korekce** a vyberte režim korekce barev.

Gesta zvětšení

Obrazovku můžete přiblížit pomocí gest zvětšení.

Přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Usnadnění > Zvětšení** a zapněte přepínač pro **Zvětšení**.

Rychle dvakrát klepněte na obrazovku jedním prstem a poté:

- Stáhnutím dvou nebo více prstů k sobě nebo jejich oddálením od sebe obrazovku zvětšete nebo zmenšete.
- Přetáhnutím dvou nebo více prstů obrazovku posuňte.

Zapnutí barevné inverze

Barevná inverze se používá ke změně barev textu a pozadí na obrazovce. Když je tato funkce zapnutá, na telefonu se bude zobrazovat bílý text na černém pozadí.

Přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Usnadnění** a zapněte přepínač pro **Převrácení barev**.

Zapnutí funkcí usnadnění zkratkou

Funkci usnadnění podle vlastního výběru můžete zapínat zkratkou přes tlačítko hlasitosti.

- 1 Přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Usnadnění > Zkratka usnadnění**.
- 2 Klepněte na možnost **Vyberte funkce** a zvolte funkci, která se má zapínat zkratkou.
- 3 Povolte možnost **Zkratka usnadnění**. Funkci usnadnění zapnete tak, že současně klepnete na tlačítka zvýšení a snížení hlasitosti a podržíte je na 3 sekundy.

Úprava prodlevy klepnutí a podržení

Tato funkce umožňuje nastavit, jak dlouho obrazovce trvá, než zareaguje na klepnutí a podržení na obrazovce.


Přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Usnadnění**, klepněte na možnost **Délka dlouhého stisknutí** a nastavte požadovanou prodlevu.

Ovládání zařízení jednou rukou

Můžete přepnout na náhled miniobrazovky a ovládat své zařízení jednou rukou.

- 1 Přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Režim pro jednu ruku** a zapněte možnost **Režim pro jednu ruku**.
- 2 K funkci **Režim pro jednu ruku** můžete přistupovat některou z těchto metod:
 - Pokud používáte funkci **Gesta** a je zapnutá možnost **Pro přepnutí aplikací potáhněte podél spodního okraje**, potáhněte přes dolní část obrazovky a podržte.
 - Pokud používáte funkci **Gesta** a možnost **Pro přepnutí aplikací potáhněte podél spodního okraje** je vypnutá, potáhněte přes dolní část obrazovky tak, že opíšete tvar oblouku, a podržte.
 - Pokud používáte funkci **Navigace třemi tlačítky**, potáhněte přes dolní část obrazovky.
 - Pokud používáte funkci **Gesta** a nemáte k dispozici přepínač **Pro přepnutí aplikací potáhněte podél spodního okraje**, potáhněte přes dolní část obrazovky.
- 3 Pro ukončení klepněte na jakoukoli oblast mimo náhled miniobrazovky.

Režim pro jednu ruku nebude fungovat, pokud je ve vašem zařízení zapnutá možnost Zvětšení gesta.

 Dostupnost této funkce se liší v závislosti na zařízení.

Ujistěte se, prosím, že bylo vaše zařízení aktualizováno na nejnovější verzi systému.

Nastavení plánovaného zapnutí a vypnutí

Použitím funkce **Plánované zapnutí a vypnutí** vypínejte a zapínejte zařízení ve stanovou denní dobu, abyste ušetřili energii a zabránili rušení během odpočinku.

- 1 Přejděte do **Nastavení > Funkce usnadnění > Plánované zapnutí a vypnutí** a zapněte možnost **Plánované zapnutí a vypnutí**.
- 2 Nastavte doby zapnutí a vypnutí, stejně jako cyklus opakování. Zařízení se bude automaticky v určenou dobu zapínat a vypínat.

Pokud chcete tuto funkci přestat používat, vypněte možnost **Plánované zapnutí a vypnutí**.

Uživatelé a účty

Přidání uživatelského účtu nebo účtu pro hosta

- 1 Přejděte do nabídky **Nastavení > Uživatelé a účty > Uživatelé**, klepněte na **Přidat uživatele** nebo **Přidat hosta** a pak se řiďte za účelem přidání účtu pokyny na obrazovce.
- 2 Klepnutím na **Přepnout** lze přepnout na uživatelský účet nebo účet pro hosta. Podle výběrek nakonfigurujte nastavení pro nový účet.
- 3 Dle potřeby nainstalujte aplikace. Pokud novější verzi aplikace nainstaloval jiný uživatel, instalace aplikace se nezdaří.

Můžete přidat maximálně tři uživatelské účty a jeden účet pro hosta.


Autorizace účtu uživatele nebo hosta k provádění hovorů a odesílání zpráv

Můžete nastavit, zda povolíte účtu uživatele nebo hosta volat, posílat SMS zprávy a další.

- 1 Po přístupu do zařízení v roli vlastníka zařízení přejděte na **Nastavení > Uživatelé a účty > Uživatelé**.
- 2 Klepněte na související účet a vyberte oprávnění, která chcete autorizovat.

Přepínání mezi vlastníkem, uživatelem a hostem


Mezi různými účty můžete přepínat pomocí jedné z následujících metod:

- Potažením prstem dolů ze stavového řádku otevřete oznamovací panel, klepněte na  a poté klepněte na profilový obrázek účtu, na který chcete přepnout.
- Přejděte do nabídky **Nastavení > Uživatelé a účty > Uživatelé** a stiskněte jméno účtu, na který chcete přepnout.

Vymazání uživatelského účtu nebo účtu pro hosta


Vymazáním uživatelského účtu nebo účtu pro hosta se vymažou i všechna související data. Postupujte opatrně.

Po přístupu do zařízení v roli vlastníka použijte k odstranění účtu uživatele nebo hosta některou z následujících metod:

- Přejděte do nabídky **Nastavení > Uživatelé a účty > Uživatelé**, klepněte na jméno účtu, který chcete smazat, a poté jej postupem podle pokynů na obrazovce vymažte.
- Potažením prstem dolů ze stavového řádku otevřete oznamovací panel, klepněte na  **Další nastavení**, klepněte na jméno účtu, který chcete smazat, a poté jej postupem podle pokynů na obrazovce vymažte.

System a aktualizace

Přenastavení jazyka a regionu systému

- 1 Přejděte do nabídky **Nastavení > System a aktualizace > Jazyk a vstup > Jazyk a region** a vyberte jazyk.
- 2 Pokud chcete používat jazyk, který není na seznamu, klepněte na **Přidat jazyk**, daný jazyk vyhledejte a přidejte na seznam a poté jej vyberte.
 -  System podporuje mnoho jazyků, avšak ne všechny. Je možné, že nenajdete jazyk, který hledáte.
 - Systemem podporované jazyky můžete také aktualizovat, když potáhnete prstem nahoru po obrazovce, abyste přešli na konec seznamu jazyků, a klepnete na **Seznam aktualizací**.
- 3 Klepnutím na **Region** vyberte zemi/region. Rozhraní systému bude přizpůsobeno kulturním obyčejům ve vybrané zemi / vybraném regionu.

Použití jiné metody zadávání

Můžete si stáhnout metodu zadávání třetí strany a nastavit ji jako výchozí metodu zadávání.

- 1 Stáhněte metodu zadávání z oficiálního obchodu s aplikacemi.
- 2 Podle pokynů na obrazovce ji nastavte jako výchozí metodu zadávání nebo přejděte do **Nastavení > Systém a aktualizace > Jazyk a vstup > Výchozí klávesnice** a vyberte metodu zadávání.

Nastavení systémového data a času

Vaše zařízení dokáže synchronizovat místní datum, čas a časové pásmo prostřednictvím mobilní sítě. Datum, čas a časové pásmo můžete také nastavit ve svém zařízení manuálně.

Přejděte do **Nastavení > Systém a aktualizace > Datum a čas** a poté nastavte možnosti dle svých požadavků.

Automatické nebo manuální nastavení data a času

- Zapněte možnost **Nastavit automaticky** a vaše zařízení bude synchronizovat místní datum a čas prostřednictvím mobilní sítě.
- Pokud chcete datum a čas nastavit manuálně, vypněte možnost **Nastavit automaticky**.

Změna časového pásma

- Zapněte možnost **Nastavit automaticky** a vaše zařízení bude synchronizovat místní časové pásmo prostřednictvím mobilní sítě.
- Pokud chcete časové pásmo nastavit manuálně, vypněte možnost **Nastavit automaticky**.

Změna formátu času


- Zapněte možnost **Časový formát: 24 hodin** a vaše zařízení zobrazí čas v 24hodinovém formátu.
- Vypněte možnost **Časový formát: 24 hodin** a vaše zařízení zobrazí čas v 12hodinovém formátu.

Použití aplikace Device Clone k přenosu dat do nového zařízení


Pomocí aplikace **Device Clone** můžete rychle a hladce přesunout všechna základní data (včetně kontaktů, kalendáře, obrázků a videí) ze svého původního telefonu do nového telefonu.

Přenos dat ze zařízení Android

- 1 V novém telefonu otevřete aplikaci **Device Clone**. Případně můžete přejít do **Nastavení > Systém a aktualizace > Device Clone**, klepnout na **Toto je nové zařízení** a poté na **HONOR** nebo na **Jiný Android**.
- 2 Podle pokynů na obrazovce stáhněte a nainstalujte aplikaci **Device Clone** na své starší zařízení.

- 3 Na starším zařízení otevřete aplikaci **Device Clone** a klepněte na **Toto je staré zařízení**. Podle pokynů na obrazovce připojte starší zařízení k novému telefonu pomocí QR kódu nebo je připojte ručně.
 - 4 Na starším zařízení vyberte data, která chcete klonovat, a klepnutím na **Přenést** spusťte klonování.
-  Aplikace **Device Clone** je k dispozici pouze na telefonech se systémem Android 7.0 nebo novějším.


Přenos dat z iPhoneu nebo iPadu

- 1 V novém telefonu otevřete aplikaci **Device Clone**. Případně můžete přejít do **Nastavení > Systém a aktualizace > Device Clone**, klepnout na **Toto je nové zařízení** a poté klepnout na **iPhone/iPad**.
 - 2 Podle pokynů na obrazovce stáhněte a nainstalujte aplikaci **Device Clone** na své starší zařízení.
 - 3 Na starším zařízení otevřete aplikaci **Device Clone** a klepněte na **Toto je staré zařízení**. Podle pokynů na obrazovce připojte starší zařízení k novému telefonu pomocí QR kódu nebo je připojte ručně.
 - 4 Na starším zařízení vyberte data, která chcete klonovat, a postup dokončete podle pokynů na obrazovce.
-  Aplikace **Device Clone** je k dispozici pouze na telefonech se systémem iOS 8.0 nebo novějším.

Zálohování na externí úložiště

Zálohování dat na paměťové zařízení USB

Pokud v telefonu není mnoho místa v úložišti, měli byste pravidelně zálohovat velké soubory anebo důležitá data na paměťové zařízení USB (např. flashdisk USB, čtečka karet).

- 1 Kabelem USB OTG propojte telefon s paměťovým zařízením USB.
 - 2 Přejděte na telefonu do nabídky **Nastavení > Systém a aktualizace > Záloha a obnova > Záloha dat > Externí úložiště** a na obrazovce **Externí úložiště** vyberte **Úložiště USB**.
 - 3 Klepněte na **ZÁLOHOVAT**, zkontrolujte data, která chcete zálohovat a klepněte na **Zálohovat**.
 - 4 Pokud zálohujete data poprvé, postupujte podle pokynů na obrazovce a nastavte heslo a náповědu k heslu. Data budou při zálohování zašifrovaná. Nezapomeňte heslo zálohy: Po nastavení hesla zálohy ho nemusíte zadávat pro pozdější zálohování, ale je třeba jej zadat pro ověření k obnovení souborů. Pokud chcete resetovat heslo, přejděte na obrazovku zálohování **Úložiště USB**, klepněte na
 -
 -
 - > **Resetovat heslo**, a k dokončení resetování postupujte podle pokynů na obrazovce.
-  Resetování hesla je platné pouze u budoucích záloh, ne u těch minulých.

Obnovení zálohovaných dat z paměťových zařízení USB

- 1 Kabelem USB OTG propojte telefon s paměťovým zařízením USB.

- 2 Přejděte na telefonu do nabídky **Nastavení > Systém a aktualizace > Záloha a obnova > Záloha dat > Externí úložiště** a na obrazovce **Externí úložiště** vyberte **Úložiště USB**.
- 3 Zvolte správný záznam zálohy v seznamu **OBNOVIT ZE ZÁLOHY** a pak jej otevřete.
- 4 Vyberte data, která chcete obnovit, klepněte na **Obnovit**, po vyzvání zadejte heslo a obnovte data.

Obnovení telefonu do výchozího nebo továrního nastavení

Resetování nastavení sítě

Touto operací resetujete svá nastavení Wi-Fi, mobilních dat a Bluetooth. Nezmění to žádná jiná nastavení zařízení, ani neodstraní žádná data.

Přejděte do **Nastavení > Systém a aktualizace > Resetovat**, klepněte na **Resetovat nastavení sítě** a poté podle pokynů na obrazovce resetujte nastavení sítě.

Obnovení všech nastavení

Tato operace resetuje všechna nastavení sítě, heslo zamčené obrazovky a rozložení domovské obrazovky. Pokud vaše zařízení podporuje rozpoznávání otisku prstu nebo obličeje, zaznamenané otisky prstů a data o obličeji budou také odstraněny. Ostatní data nebo soubory nebudou z vašeho zařízení odstraněny. Tato operace ani neobnoví nastavení funkce Najdi zařízení, Uživatelé a účty, Správci zařízení nebo nastavení aplikací.

Přejděte na položku **Nastavení > Systém a aktualizace > Resetovat**, klepněte na položku **Resetovat všechna nastavení** a pro dokončení operace postupujte podle pokynů na obrazovce.

Obnovení továrního nastavení

Tato operace vymaže data ve vašem zřízení, včetně účtů, dat aplikací, systémových nastavení, instalovaných aplikací, hudby, obrázků, všech souborů v interním úložišti, obsahu bezpečnostního čipu umístěných dat systému aplikace osobních údajů souvisejících s HONOR ID. Před obnovením zařízení do továrního nastavení nezapomeňte zálohovat důležitá data.

Přejděte do nabídky **Nastavení > Systém a aktualizace > Resetovat > Resetovat telefon**, klepněte na možnost **Resetovat telefon** a postupováním podle pokynů na obrazovce obnovte tovární nastavení.

Zapnutí a ukončení jednoduchého režimu

Jednoduchý režim využívá zjednodušené rozložení, aby zajistil snadnou navigaci, zvětšuje ikony a písmo na domovské stránce a maximalizuje hlasitost.

 Tato funkce se může lišit v závislosti na zařízení.

Zapnutí jednoduchého režimu

Přejděte do **Nastavení > Systém a aktualizace > Jednoduchý režim** a klepněte na **Zapnout**.

Klepněte a podržte kteroukoli ikonu, pokud ji chcete přetáhnout na požadované místo nebo i odinstalovat v případě, že se nejedná o povinnou aplikaci.

Ukončit jednoduchý režim

Otevřete **Nastavení** a klepněte na **Ukončit jednoduchý režim**.

O telefonu

Právní doložka

Autorská práva © Honor Device Co., Ltd. 2022. Všechna práva vyhrazena.

Tato příručka slouží jen pro informaci. Skutečný výrobek, včetně barvy, velikosti a rozvržení displeje, se může lišit. Všechna prohlášení, informace a doporučení v této příručce nepředstavují žádnou výslovnou ani mlčky předpokládanou záruku.

Model: FNE-NX9

Magic UI 6.1_01