

Sewing machine with pedal or automatic  
Šicí stroj s pedálem nebo automat

## SW8231 Bavlna 16.2



Příslušenství: 3 cívky, 2 nitě, 1 náhradní jehla, patka na knoflíky, základní patka a navlékač jehly

Příslušenství: 3 cívky, 2 nitě, 1 náhradní jehla, patka na knoflíky, základní patka a navlékač jehly

- 16W / 2 rychlosti
- Nastavovač napětí nitě • Automatické 4stupňové dírkování • Volné rameno • Snadné navlékání
- Lehký a odstříhovač nitě • Vertikální nakládací systém • Rukojeť




16  
STEHY

- 16W / 2 rychlosti
- Regulátor napětí nitě
- Automatická knoflíková dírka ve 4 krocích
- Volné rameno
- Snadné navlékání
- Světlo a řezačka nití
- Vertikální posouvací systém
- Převodní rukojeť

S92800400

Jednotka balení	1
Kg	7.5
Hlavní karton (cm)	44,5 x 23,5 x 34,5
Gif box (cm)	44,5 x 23,5 x 34,5
EAN13	8433766280041

## SW8221 Bavlna 12.2



Příslušenství: 3 cívky, 2 nitě, 1 náhradní jehla, patka na knoflíky, základní patka a navlékač jehly

Příslušenství: 3 cívky, 2 nitě, 1 náhradní jehla, patka na knoflíky, základní patka a navlékač jehly

- 7,2W / 6V-1,2A / 2 rychlosti • Provozní režim: • s pedálem / bez pedálu / s bateriemi • Nastavovač napětí nitě • Automatické 4 stupňové otevírání knoflíků • Volné rameno • Snadné navlékání, vedené kroky • Osvětlení pracovního prostoru • Odřezávač nitě
- Vertikální nakládací systém • Rukojeť a protiskluzová základna



12  
STITCHES

- 7,2W / 6V-1,2A / 2 rychlosti
- Pracovní mód: • s pedálem / bez pedálu / s bateriemi
- Regulátor napětí nitě
- Automatická knoflíková dírka ve 4 krocích
- Volné rameno
- Snadné navlékání, řízené kroky
- Osvětlení pracovní plochy
- Řezačka nití
- Vertikální posouvací systém
- Rukojeť a protiskluzová základna

S92800300

Jednotka balení	4
Kg	12.6
Hlavní karton (cm)	68,5 x 38,5 x 32
Gif box (cm)	36 x 17 x 30
EAN13	8433766280034