



Uživatelská příručka

OBSAH

1-Základ.....	4
1-Základní funkce	4
Zapnutí a vypnutí telefonu	4
Karty SIM	4
Nabíjení	4
2- Telekomunikace.....	5
1- Telefon.....	5
Telefonování	5
Příchozí hovory.....	5
Funkce během hovoru.....	6
ID volajícího.....	6
Nastavení volání	7
2- Zprávy.....	7
Odesílání zpráv a odpovídání na zprávy	7
Hledání	8
Nastavení	8
3- Kontakty	9
2- Obrázky	10
1- Obrázky	10
1- Fotoaparát.....	10
Rychlé otevření fotoaparátu.....	10
Režimy fotoaparátu	10
Tilt-shift	11
Časovač.....	11
Udržování fotografií při pořizování v rovině	12
Skupinové autoportréty	12
Zkrášlení	12
Zoom	13
Časová razítka a vodoznaky.....	14
HDR	15
2- Galerie.....	15
Editor	15
Uvolněte úložný prostor	15
Koláž	16
Oblíbené	16
Skryté album	16
Dětské album.....	16
Automatické zálohy	16
3-Domů	17
1-Domů	17
1-Zamykací obrazovka	17

Základní funkce	17
Další funkce	17
Karusel tapet	17
2-Domovská obrazovka	18
Základní funkce	18
Režim úprav	18
3- Notifikační stavová lišta	19
Základní funkce	19
Oznámení aplikací	19
Složka oznámení	19
Jiné funkce	20
4-Globální truhla aplikací	20
5-Rozdělená obrazovka	21
6-Rychlá kulička	21
4-Nástroje.....	22
1-Obsahové služby	22
Prohlížeč	22
Aplikace Mi	23
Hudba Mi	31
Motivy	32
2-Správce souborů	37
Správce souborů	37
Místní zálohy	38
3-Jiné	38
Zpětná vazba	38
4-Nástroje.....	39
Kalendář	39
Hodiny	39
Počasí	40
Zabezpečení	41
Čistič	41
Základní prohledávání.....	41
Bezpečnostní kontrola	42
Správa aplikací	42
Oprávnění	43
Urychlovač her.....	44
Hloubkové čištění.....	44
Použití baterie.....	45
Test sítě.....	45
Seznam blokování	45
Zámek aplikací	46
Duální aplikace.....	48
Poznámky	49
Záznamník	50

Záznamník obrazovky	50
Kalkulačka	51
Kompas.....	51
Mi Mover.....	51
Skener.....	52

1-Základ

1-Základní funkce

Zapnutí a vypnutí telefonu

1. Zapnutí

Stisknutím a podržením tlačítka zapnutí/vypnutí zapněte telefon.

2. Vypnutí

Stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí, dokud se nezobrazí nabídka. Klepněte na volbu „Vypnout“.

Pokud váš přístroj nereaguje, stisknutím a podržením tlačítka zapnutí/vypnutí na 15 sekund vynutíte restartování telefonu.

3. Restartování

Stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí, dokud se nezobrazí nabídka. Klepněte na volbu „Restartovat“.

Karty SIM

1. Instalace karty SIM, USIM a UIM

Vezměte přizpůsobenou sponu pro vysunutí přihrádky pro karty SIM a vyjměte přihrádku pro kartu SIM z boční strany telefonu. Vložte svou kartu SIM do přihrádky a tu zasuňte do přístroje.

2. Vyjmutí karet SIM, USIM a UIM

Vezměte přizpůsobenou sponu pro vysunutí přihrádky pro karty SIM a vyjměte přihrádku pro kartu SIM z boční strany telefonu. Vyjměte svou kartu SIM kartu z přihrádky a zasuňte přihrádku zpět do přístroje.

3. Nastavení karty SIM, USIM a UIM

V přístroji podporujícím jednu kartu SIM můžete používat služby pouze jednoho mobilního operátora. Telefony podporující dvě karty SIM poskytují v závislosti na počtu nainstalovaných SIM karet více možností.

V přístroji podporujícím dvě karty SIM můžete nastavit výchozí karty SIM pro volání a používání mobilních dat v nabídce Nastavení > Karty SIM a mobilní síť.

Názvy karet SIM, které jsou zobrazeny na číselné klávesnici, můžete upravit. Chcete-li to provést, přejděte do nabídky Nastavení > Karty SIM a mobilní síť a klepněte na svou kartu SIM.

Volby pro změnu preferovaných typů sítí jsou k dispozici v nabídce Nastavení > Karty SIM a mobilní síť > Preferovaný typ sítě.

Nabíjení

Pokud je baterie telefonu slabá, připojte k telefonu kabel USB a zapojte jej do adaptéru zapojeného do elektrické zásuvky. Jakmile je telefon plně nabitý, odpojte nabíječku.

Používejte pouze schválené kabely USB a napájecí adaptéry. Používání neschválených zařízení k nabíjení telefonu může vážně poškodit baterii a vést k výbuchu.

2- Telekomunikace

1- Telefon

Telefonování

Existuje mnoho způsobů, jak uskutečňovat hovory v prostředí MIUI.

1. S použitím číselníku

Zadejte na číselníku telefonní číslo a klepnutím na zelené tlačítko vytočte číslo. Pokud ťuknete přímo na zelené tlačítko, objeví se poslední vytočené číslo. Chcete-li uskutečnit hovor, klepněte znovu na toto tlačítko.

2. Stiskněte a podržte telefonní číslo

Stisknutím a podržením telefonního čísla se zobrazí tlačítko pro vytáčení. Klepnutím na tlačítko uskutečnete volání.

3. Volejte na čísla z historie volání

Klepnutím na libovolné číslo v historii volání můžete zavolat zpět.

4. Rychlé vytáčení

Stiskněte a podržte číslici na číselníku a přiřadte k ní telefonní číslo.

Příchozí hovory

Na příchozí hovory můžete být upozorněni buď prostřednictvím dialogového okna na celé obrazovce nebo pomocí plovoucího oznámení.

1. Přijímání hovorů

Posunutím zeleného tlačítka v dialogovém okně přijměte hovor nebo jednoduše klepněte na tlačítko, pokud vidíte plovoucí oznámení.

2. Odmítání hovorů

Posunutím červeného tlačítka v dialogovém okně odmítněte hovor nebo jednoduše klepněte na tlačítko, pokud vidíte plovoucí oznámení.

3. Odpovězte zprávou SMS

Posunutím tlačítka SMS v dialogovém okně na celé obrazovce odpovězte textovou zprávou. Můžete si vybrat jednu z rychlých odpovědí nebo napsat vlastní zprávu.

4. Ztlumení vyzvánění

Stiskněte libovolné fyzické tlačítko na telefonu, chcete-li ztlumit vyzvánění.

5. Překlopením ztlumte vyzvánění

Pokud je telefon na vodorovném povrchu s displejem směrem nahoru, otočte ho, aby se ztlumili vyzvánění. Tuto funkci můžete zapnout v nastavení Nastavení hovorů > Nastavení příchozích hovorů.

6. Ztlumit vyzvánění při zvedání

Snižte hlasitost vyzvánění pro příchozí hovory při zvednutí telefonu. Tuto funkci můžete zapnout v nastavení Nastavení hovorů > Nastavení příchozích hovorů.

7. Rostoucí hlasitost vyzvánění

Hlasitost vyzvánění se může postupně zvyšovat na úroveň, kterou jste nastavili. Tuto funkci můžete zapnout v nastavení Nastavení hovorů > Nastavení příchozích hovorů.

8. Blikat při vyzvánění

Můžete nastavit upozorňování na příchozí hovory blikáním diody. Tato funkce je k dispozici v nastavení Nastavení hovorů > Nastavení příchozích hovorů.

Funkce během hovoru

Během hovorů máte k dispozici několik možností.

- Záznamník: Do Záznamníku můžete nahrávat hovory a ukládat zvuky.
- Poznámky: Vytvářejte poznámky, které budou uloženy do aplikace Poznámky po ukončení hovoru.

ID volajícího

ID volajícího umožňuje identifikovat telefonní čísla, která nejsou uložena ve vašich kontaktech. Data pocházejí ze dvou zdrojů: Databáze ze Žlutých stránek a uživatelské protokoly.

1. Telefonní čísla ze Žlutých stránek

Žluté stránky obsahují telefonní čísla firem a služeb. Jsou poskytovány našimi partnery nebo přímo firmami. Informace, které uvidíte, budou obsahovat názvy firem a služeb a loga. Telefonní čísla ze Žlutých stránek budou vždy identifikována, když z nich obdržíte telefonní hovory.

2. Označená telefonní čísla

Uživatelé systému MIUI mohou označit neznámá čísla jako podvodná, telemarketing, taxi společnosti atd. a nahlásit tyto informace do MIUI. Pokud značný počet uživatelů poskytne konzistentní zpětnou vazbu pro jedno číslo, toto telefonní číslo se zobrazí společně s komentářem při přijetí hovoru.

· Označení telefonního čísla

V některých případech se po ukončení hovoru zobrazí automatické dialogové okno s návrhem, zda nechcete telefonní číslo nahlásit. Telefonní čísla můžete nahlásit také proaktivně na stránce „Podrobnosti“ daného čísla.

· Oprava nahlášených telefonních čísel

Pokud zjistíte, že k telefonnímu číslu je přiřazena nesprávná informace, můžete ji opravit na stránce „Podrobnosti“ daného telefonního čísla.

Nastavení volání

Nastavení obsahují volby pro volání, mobilní sítě a karty SIM. Klepnutím na tlačítko Menu na číselníku otevřete nastavení.

1. Nahrávání hovorů

Všechny své hovory můžete automaticky nahrávat.

Můžete nahrávat hovory ze všech čísel nebo omezit nahrávky na vlastní čísla, neznámá čísla a/nebo čísla z adresáře.

2. Identifikujte neznámá čísla

Tuto funkci použijte k tomu, aby systém MIUI kontroloval, zda jsou neznámá čísla označena jako společnosti nebo služby. Stisknutím a podržením telefonního čísla uskutečnete hovor.

3. Kódy míst a zemí

Tato funkce umožňuje systému MIUI zobrazit umístění telefonních čísel, ze kterých jsou uskutečněny příchozí hovory. K dispozici jsou také volby pro nastavení výchozího kódu země a automatického přidávání kódů zemí.

4. Pokročilá nastavení

Zde najdete nastavení tónů klávesnice a další možnosti personalizace.

2- Zprávy

Odesílání zpráv a odpovídání na zprávy

1. Odeslání zprávy

Otevřete aplikaci pro zasílání zpráv a klepnutím na tlačítko plus vytvořte prázdnou zprávu.

Můžete vybrat příjemce z kontaktů nebo zadat telefonní číslo ručně. Napište svou zprávu a klepněte na tlačítko „Odeslat“.

2. Odpověď na zprávu

Klepněte na zprávu, kterou jste obdrželi, a do níže uvedeného pole napište odpověď. Poté klepněte na tlačítko „Odeslat“.

3. Přílohy a časované zprávy

Chcete-li během vytváření zprávy připojit kontakt, obrázek, položku z oblíbených položek, zvuk, video nebo prezentaci, klepněte na tlačítko plus.

Přejetím doprava zobrazte seznam rychlých odpovědí.

Mezi volbami příloh můžete také najít možnost odesílání časovaných zpráv.

4. Výběr karty SIM pro odchozí zprávy

Máte-li ve svém přístroji dvě karty SIM, budete před odesláním zprávy dotázáni, která karta SIM se má použít.

Hledání

Pomocí vyhledávací lišty v horní části výchozí stránky vyhledávejte telefonní čísla ze Žlutých stránek, zpráv a konverzací.

Nastavení

1. Zpráva Mi

Odesílejte zprávy do jiných zařízení MIUI bez poplatků.

2. Displej

Inteligentní zprávy

Inteligentní zprávy umožňují systému MIUI hledat v příchozích zprávách jednorázová hesla a vytvářet inteligentní nabídky pro zprávy od firem.

Skupina oznámení

Tuto funkci použijte pro automatické seskupování oznámení na zprávy SMS.

Zobrazovat profilové fotografie

Když je tato funkce zapnutá, systém MIUI bude zobrazovat profilové fotografie pro lidi a automaticky přiřazovat fotografie k firmám.

Přiřadit fotografie kontaktů

Profilové fotografie, které obsahují iniciály dané osoby, budou přiřazeny ke kontaktům bez profilových fotografií.

Zobrazit blokované zprávy SMS

Když je tato funkce zapnutá, blokované textové zprávy se zobrazí v seznamu konverzací.

3. Oznámení

Zobrazovat zprávy na zamykací obrazovce

Zapněte tuto funkci a zobrazujte náhledy zpráv na zamykací obrazovce a notifikačním panelu.

Stav doručení

Použijte tuto funkci, abyste byli upozorněni při doručení vašich zpráv.

Zvuk doručení

Přehrávejte zvuk při doručení vašich zpráv.

4. Další nastavení

Odstraněné zprávy

Prohlížení odstraněných zpráv uložených ve službě Mi Cloud je k dispozici všem členům služby Mi Cloud.

Synchronizovat zprávy ze služby Mi Cloud

Zapněte synchronizaci se službou Mi Cloud a zálohujte své zprávy SMS. K dispozici jsou také volby pro přístroje podporující dvě karty SIM.

Další nastavení

Nastavení pro pokročilé uživatele naleznete v dolní části stránky s nastaveními.

3- Kontakty

1. Přidávání kontaktů

Otevřete aplikaci Kontakty a klepnutím na tlačítko plus přidejte kontakt.

2. Import kontaktů

Import kontaktů z účtů

Volby pro import kontaktů z vašich účtů se objeví po prvním otevření aplikace. Jsou také k dispozici v nastaveních.

2- Obrázky


1- Obrázky

1- Fotoaparát

Rychlé otevření fotoaparátu

1. Zkratka na domovské obrazovce

Klepnutím na ikonu na Domovské obrazovce otevřete fotoaparát.



2. Zamykací obrazovka

Přejetím doleva na Zamykací obrazovce otevřete fotoaparát.

3. Dvakrát stiskněte tlačítko Snížení hlasitosti

Přepněte přepínač v nabídce Nastavení > Zamykací obrazovka a heslo, abyste mohli spustit Fotoaparát dvojitým stisknutím tlačítka Snížení hlasitosti.

(Poznámka: Pokud jste spustili aplikaci Fotoaparát ze Zamykací obrazovky bez ověření svého hesla, nebude možné zobrazit položky z vaší Galerie.)

Režimy fotoaparátu

1. Fotografie

„Fotografie“ je výchozí režim. Přejetím doleva a doprava můžete přepínat mezi různými režimy fotoaparátu. Na úvodní stránce najdete také tlačítko pro přepínání mezi předním a zadním fotoaparátem.

2. Portrét

Přepněte do režimu Portrét a podle pokynů na obrazovce pořizujte fotografie s rozmazaným pozadím.

· Zadní fotoaparát: Zařízení s dvojitým fotoaparátem používají oba fotoaparáty k zaostření objektu a rozostření pozadí.

· Přední fotoaparát: Získejte krásné portréty pomocí softwaru. Na některých přístrojích můžete pořizovat portrétové snímky pomocí předního fotoaparátu stisknutím speciálního tlačítka v režimu Fotografie.

3. Čtverec

Přepněte do režimu Čtverec, chcete-li komponovat snímky při pořizování a nejste si jisti, že bude fungovat oříznutí.

4. Panorama

Váš telefon pořizuje v režimu Panorama více fotografií a poté je spojuje do souvislého snímku. Zahajte snímání klepnutím na tlačítko spouště a postupujte podle pokynů. Znovu klepněte nebo pohybujte telefonem, dokud nedosáhnete ke konci oblasti hledáčku. (Poznámka: Příliš rychlé pohybování telefonem může proces přerušit. Nejlepších výsledků dosáhnete stabilní rychlostí a pevnými úhly.)

5. Manuálně

Tento režim použijte k nastavení ručního vyvážení bílé, ostření, rychlosti závěrky a ISO.

6. Video

Přepněte do režimu Video a pořizujte videa. Klepnutím na tlačítko „Další“ v horní části obrazovky vyberte volby časového a zpomaleného pohybu.

7. Krátké video

Tento režim použijte k pořizování videí o délce až 10 sekund. Speciální sada filtrů poskytne mnohem vyšší pohodlí při snímání a úpravách vašich videí předtím, než je budete sdílet na různých platformách sociálních médií.

Tilt-shift

1. Pořizování fotografií tilt-shift

V režimu Fotografie klepněte na tlačítko „Další“ a vyberte volbu „Tilt-shift“. Ve výchozím nastavení je k dispozici zaostřený kruh. Opětovným klepnutím na tlačítko přepněte na vodorovné linky.

2. Hra s rozostřením

Při pořizování fotografií tilt-shift uvidíte na obrazovce bílou plochu. Tato plocha bude při fotografování rozostřená.

- Přetažením pohybujte se zaostřenou oblastí.
- Přetažením měňte velikost bílé plochy.
- Dvakrát klepněte na obrazovku a vyměňte tak zaostřenou a rozostřenou oblast.

Časovač

Klepněte na tlačítko „Další“ v režimu Fotografie a vyberte volbu „Časovač“, chcete-li fotografovat s 3sekundovým zpožděním po klepnutí na tlačítko spouště. Dalším klepnutím na tlačítko Časovač nastavíte 5 sekund.

Po stisknutí tlačítka spouště se zobrazí odpočítávání. Během odpočítávání upravte úhel fotografování a kompozici.


Udržování fotografií při pořizování v rovině

1. Narovnáání hledáčku

V režimu Fotografie klepněte na tlačítko „Další“ a vyberte volbu „Narovnat“.

2. O této funkci

Tato funkce umožňuje vždy udržet fotografie narovnané bez ohledu na to, jak nakláníte telefon. Do vaší Galerie bude uložen pouze snímek zevnitř rámečku, zatímco okraje budou oříznuty.



Only the image from inside the frame will be saved to your Gallery

Skupinové autoportréty

1. Zapnutí této funkce

V režimu Fotografie klepněte na tlačítko „Další“ a vyberte volbu „Skupinové autoportréty“. (Poznámka: tato funkce není u některých modelů podporována. Můžete zkontrolovat, zda je v přístroji k dispozici, klepnutím na tlačítko „Další“ v režimu Fotografie.)

2. O této funkci

Když je tato funkce zapnutá, během fotografování se pořizuje více snímků. Nejlepší výrazy v obličeji každého člověka jsou pak spojeny do jediného snímku.

Zkrášlení

1. O této funkci

Zkrášlení nabízí řadu voleb pro večerní tóny pokožky a vylepšení kontur obličeje v reálném čase.

2. Použití různých fotoaparátů

Zkrášlení je dostupné pro přední i zadní fotoaparát.

Zoom

Pro dosažení nejlepšího efektu můžete snímek přiblížit nebo oddálit.
(Poznámka: Tato funkce je podporována pouze u zadního fotoaparátu.)

1. Zoom gestem

Posuňte dva prsty od sebe, abyste obraz přiblížili a posuňte prsty k sobě, abyste obraz oddálili.


(Poznámka: Tato gesta přestanou fungovat, jakmile dosáhnete nejvyšší nebo nejnižší hodnoty zoomu.)



2. Zoom 2X

Klepnutím na ikonu 2X přiblížte obraz. Dalším klepnutím obraz oddalte.


(Poznámka: Tato funkce je podporována pouze u přístrojů s dvojitým fotoaparátem.)



3. Přesné hodnoty zoomu

Stisknutím a podržením ikony 2X zobrazíte měřítko přiblížení a oddálení.



(Poznámka: Tato funkce je podporována pouze u přístrojů s dvojitým fotoaparátem.)



Časová razítka a vodoznaky

Časová razítka a vodoznaky dvojitého fotoaparátu můžete přidávat do svých fotografií přepínáním příslušných přepínačů v nastavení fotoaparátu. Vodoznaky dvojitého fotoaparátu se u různých modelů telefonů liší.

(Poznámka: Vodoznaky dvojitého fotoaparátu nejsou v některých přístrojích podporovány.)




HDR

HDR je zkratka pro vysoký dynamický rozsah. Tato funkce pořizuje více snímků za účelem podexponování světlých oblastí a přeexponování tmavých míst a kombinuje je, aby každá položka na vaší fotografii byla jasně viditelná.

Při zapnutí této funkce uvidíte na obrazovce ikonu HDR. Fotografování v režimu HDR trvá o něco déle než u běžné fotografie.

(Poznámka: Funkce Auto HDR není v některých přístrojích podporována.)



2- Galerie

Editor

Podívejte se, jak můžete změnit své fotografie a videa

1. Mažte linie a objekty

Pomocí této funkce můžete z fotografií odstranit vizuální ruchy.

Tato funkce také pomáhá odstranit nepotřebné linie jednoduchým přejetím přes ně.

2. Samolepky

Vylepšete své autoportréty spoustou zábavných samolepek!

3. Kreslení

Do svých fotografií můžete kreslit nebo přidávat různé tvary.

4. Mosaika

Přidejte do svých fotek různé mozaikové vzory, pokud chcete skrýt některé objekty.

Uvolněte úložný prostor

Naučte se, jak mohou vaše fotografie zabírat méně místa

1. Optimalizujte fotografie

Přihlaste se ke svému účtu Mi a zapněte synchronizaci se službou Mi Cloud. Uchovávání optimalizovaných fotografií ve vašem zařízení a ukládání původních souborů do služby Mi Cloud uvolní velké množství úložného prostoru.

2. Vymažte snímky obrazovky

Velmi často potřebujete snímky obrazovky jen na krátkou dobu. Vymažte ty nepotřebné, abyste ušetřili místo pro užitečné položky.

Koláž

Vyberte 1–4 fotografie a vytvořte koláž. K dispozici je více stylů a rozvržení.

Oblíbené

Klepněte na ikonu srdce během prohlížení fotografie a přidejte ji do oblíbených. Oblíbené položky budete moci najít na kartě „Alba“.

Skryté album

Jak používat skryté album

Přejedte prstem dolů přes kartu Alba. Budete požádáni o přidání hesla. Poté se zobrazí vaše skryté album, kde budou uloženy všechny fotografie, které skryjete.

Dětské album

Jak používat dětské album

Najděte batole na své fotografii a označte je jako dítě. Poté na kartě Alba uvidíte své Dětské album.

Budete je moci sdílet s ostatními členy rodiny.

Automatické zálohy

Jak synchronizovat Galerii se službou Mi Cloud

Zapněte automatické zálohování v nastavení Galerie, abyste nikdy neztratili důležité fotografie a videa. Do služby Mi Cloud se můžete přihlásit pomocí účtu Mi i na jiných zařízeních (například kompatibilních televizorech a počítačích) a prohlížet si své fotografie.

3-Domů

1-Domů

1-Zamykací obrazovka

Základní funkce

1. Jak změnit tapetu zamykací obrazovky

Jděte do Nastavení > Tapeta, vyberte obrázek a klepněte na ikonu „Použít“.

2. Jak nastavit/změnit zámek obrazovky

Jděte do Nastavení > Zamykací obrazovka & heslo > Nastavit zámek obrazovky, vyberte upřednostňovaný typ zámku obrazovky a postupujte podle pokynů.

Poznámka: Zapamatujte si své heslo. Pokud jej zapomenete, nebudete jej moci obnovit.

Budete muset provést obnovení továrního nastavení, které vymaže všechna data z přístroje (včetně fotografií, kontaktů a aplikací).

3. Jak přidat otisky prstů

Jděte do Nastavení > Zamykací obrazovka a heslo > Správa otisků prstů a vyberte volbu „Přidat otisk prstu“.

Další funkce

1. Upravte čas, kdy váš přístroj přejde do režimu spánku

Čas, po kterém váš přístroj přejde do režimu spánku, můžete nastavit v Nastavení> Zamykací obrazovka a heslo> Spánek. Výchozí čas je nastaven na 1 minutu. Čím je tento čas delší, tím více energie vaše zařízení spotřebuje.

2. Nebudit zamykací obrazovku pro oznámení

Můžete se rozhodnout nebudit zamykací obrazovku pro oznámení. Příslušný přepínač naleznete v Nastavení> Zamykací obrazovka a heslo.

Karusel tapet

1. Jak zapnout karusel tapet

Otevřete Nastavení> Zamykací obrazovka a heslo> Karusel tapet a přepněte přepínač. Pro zamykací obrazovku budou pravidelně dodávány nové tapety.

Pokud je ve vašem přístroji použit výchozí motiv, přejeďte prstem doprava na zamykací obrazovce, klepněte na „Karusel tapet“ a postupujte podle pokynů.

2. Jak vytvořit zkratku Domovské obrazovky

Karusel tapet nevytváří zkratku Domovské obrazovky standardně. Chcete-li to provést, přejeďte prstem doprava na zamykací obrazovce, zvolte „Karusel tapet“ a klepnutím na tlačítko „Další“ zobrazte volby, které máte k dispozici.

3. Jak používat Karusel tapet s motivy

Karusel tapet pracuje pouze s výchozím typem zamykací obrazovky. Používáte-li vlastní motiv, v aplikaci Motivy můžete změnit typ zamykací obrazovky na výchozí.

2-Domovská obrazovka

Základní funkce

Všechny aplikace, které instalujete do přístroje, se zobrazí na domovské obrazovce. Nicméně to není jediná funkce, která je poskytována.

1. Odinstalace aplikací

Chcete-li odinstalovat aplikaci, stiskněte a podržte její ikonu a přetáhněte ji nad koš, který se objeví v horní části obrazovky.

2. Změna tapety

Postupujte podle těchto kroků:

- Jděte do Nastavení > Tapeta.
- Vyberte jedno z alb.
- Vyberte tapetu.
- Klepněte na „Použít“ a vyberte volbu „Nastavit jako Domovskou obrazovku“.

3. Instalace aplikací

Na domovské obrazovce se zobrazí také obchod s aplikacemi podle vaší volby. Zde můžete vyhledávat aplikace, které potřebujete.

4. Přesouvání ikon aplikací

Stisknutím a podržením vyzvedněte aplikaci a poté ji přetáhněte na nové místo.

5. Vytváření nových složek

Přetáhněte aplikaci přes jinou aplikaci a vytvořte tak složku. Poté budete moci upravit název složky.

Režim úprav

V režimu úprav můžete efektivněji upravovat uspořádání položek.

1. Jak otevřít režim úprav domovské obrazovky

Do tohoto režimu je možné vstoupit několika způsoby:

- Stiskněte a podržte prázdné místo na domovské obrazovce
- Přejedte na obrazovce dvěma prsty k sobě
- Stiskněte a podržte tlačítko Menu

2. Co můžete provádět v režimu úprav

Po vstupu do režimu úprav se objeví tři tlačítka.

- Tapeta: Toto tlačítko umožňuje rychlejší změnu tapety.
- Widgety: Toto tlačítko umožňuje přidávat widgety.
- Nastavení: Výchozí možnosti nastavení obrazovky, rozložení a efektů přechodu.

V režimu úprav vybíráte klepnutím položky:

- Přesouvání: Vyberte více položek a klepnutím na náhled obrazovky níže tam položky přesuňte.
- Odinstalace: Vyberte více položek a klepnutím na tlačítko „Odinstalovat“ všechny odinstalujte.
- Vytváření složek: Vyberte více položek a klepnutím na „Skupina“ vytvořte složku.

3- Notifikační stavová lišta

Základní funkce

1. Otevření notifikačního panelu

Přejetím prstem dolů z horní části obrazovky otevřete notifikační panel.

2. Změna uspořádání přepínačů

Ve výchozím nastavení jsou na notifikačním panelu dostupné přepínače pro mobilní data, Wi-Fi, svítilnu a další položky. Klepnutím na přepínač „Další“ můžete položky přeskupit.

Zde jsou funkce dostupné v režimu úprav:

· Přeskupení přepínačů:

Stisknutím a podržením můžete přemístit libovolnou položku.

· Použití přepínačů:

Klepnutím na libovolný přepínač zapnete nebo vypnete příslušnou funkci.

3. Nastavení Wi-Fi

Klepnutím na název přepínače Wi-Fi můžete rychle přepínat mezi sítěmi Wi-Fi.

4. Nastavení Bluetooth

Klepnutím na název přepínače Bluetooth můžete spravovat připojená zařízení.

Oznámení aplikací

1. Jak spravovat oznámení aplikací

Jděte do Nastavení > Oznámení a stavová lišta > Oznámení aplikací, a klepnutím na libovolnou aplikaci zjistíte, jaká oznámení jsou povolena.

2. Oprávnění oznámení

· Zobrazit oznámení: Ve výchozím nastavení zapnuto. Vypnutím zakážete všechna oznámení z této aplikace.

· Pravidla pro seskupená oznámení: Inteligentní filtr oznámení. Pokud si nejste jisti, který je nejlepší pro konkrétní aplikaci, použijte režim „Doporučený“.

· Odznak na ikoně aplikace: Zapnutím povolíte odznaky s počtem oznámení na ikonách aplikací.

· Plovoucí oznámení: Zapnutím umožníte zobrazení důležitých oznámení nad všemi ostatními.

· Oznámení na zamykací obrazovce: Zapnutím umožníte zobrazení důležitých oznámení na zamykací obrazovce.

· Zvuk: Zapnutím přehrávejte zvuky oznámení.

· Vibrace: Zapnutím povolte vibrace pro oznámení.

· Notifikační dioda: Zapnutím použijte LED diodu pro oznámení

Složka oznámení

1. Jak jsou oznámení filtrována?

Systém MIUI se učí, co děláte s oznámeními z jednotlivých aplikací, a rozhoduje, zda jsou oznámení, která obdržíte, důležitá nebo nedůležitá. Nedůležitá oznámení jsou umístěna do samostatné složky.

2. Jak zastavit filtrování oznámení

Stačí přepnout přepínač v Nastavení> Oznámení a stavová lišta.

3. Jak znovu zobrazit oznámení, která byla označena jako nedůležitá

Jděte do Nastavení> Oznámení a stavová lišta > Oznámení aplikací, klepněte na aplikaci, vyberte možnost „Pravidla pro seskupená oznámení“ a potom klepněte na položku „Důležité“.

Jiné funkce

1. Ukazatel baterie

Ukazatel, který se má zobrazit, vyberte v Nastavení> Oznámení a stavová lišta > Ukazatel baterie.

2. Zobrazit rychlost připojení

Přepnutím přepínače v Nastavení > Oznámení a stavová lišta zobrazte ve stavové liště rychlost připojení.

3. Upravte název operátora

Název operátora můžete upravit v Nastavení> Oznámení a stavová lišta > Upravit název operátora.

4-Globální truhla aplikací

1. O Globálním trezoru aplikací

Trezor aplikací seskupuje všechna důležitá oznámení a funkce aplikace. Chcete-li získat přístup k funkcím, které potřebujete nejvíce, přejeďte na domovské obrazovce prstem doprava.

2. Funkce

Trezor aplikací je sada karet s nejoblíbenějšími funkcemi systému MIUI.

3. Zkratky

Zkratky vám umožňují používat funkce vašich oblíbených aplikací, aniž byste museli ztrácet čas při jejich spouštění a hledání požadované funkce v uživatelském rozhraní.

4. Krátká poznámka

Psaní poznámek je mnohem pohodlnější, když stačí jen vyplnit prázdnou kartu, která je přímo před vámi.

5. Akcie

Použijte kartu Akcie ve vašem trezoru aplikací a získejte okamžité aktuální informace o společnostech, které sledujete.

6. Zprávy

Trezor aplikací přináší zprávy z několika platforem pro zasílání zpráv na jednu kartu.

7. Události z kalendáře

Na této kartě najdete všechna data svých schůzek, setkání a narozeniny svých přátel.

8. Doporučené aplikace

Zde naleznete čerstvé aplikace, jejichž oblíbenost se právě zvyšuje.

5-Rozdělená obrazovka

1. Jak otevírat aplikace na rozdělené obrazovce

Otevřete aplikace, které chcete používat, a postupujte podle následujících kroků:

- Klepněte na tlačítko Menu a otevřete nedávné položky.
- Klepněte na volbu „Rozdělená obrazovka“.
- Stiskněte a podržte první aplikaci a přetáhněte ji do zvýrazněné oblasti. Klepněte na druhou aplikaci.

2. Jak ukončit rozdělenou obrazovku

- 1. metoda: Otevřete nedávné položky a klepněte na volbu „Ukončit“ nahoře na obrazovce.
- 2. metoda: Přetáhněte dělicí lištu zcela nahoru nebo dolů.

3. Jak vyměnit místa aplikací

Když jsou aplikace otevřeny na rozdělené obrazovce, dvojitým klepnutím na oddělovač si aplikace vymění místa.

6-Rychlá kulička

1. Zapnutí rychlé kuličky

Rychlou kuličku můžete zapnout v Nastavení > Další nastavení > Rychlá kulička.

2. Výběr zkratk

Rychlá kulička má 5 přizpůsobitelných zkratk. Můžete si zvolit své zkratky v Nastavení > Další nastavení > Rychlá kulička > Zvolit zkratky.

3. Výběr upřednostňovaného gesta

Můžete si vybrat mezi dvěma gesty pro ovládání rychlé kuličky. K dispozici jsou klepnutí a přetahování.

4. Skrytí rychlé kuličky

Vyberte aplikace, pro které bude rychlá kulička automaticky skryta.

5. Režim celé obrazovky

Pokud se zařízení přepne do režimu celé obrazovky, můžete si zvolit posunutí rychlé kuličky na stranu.

6. Nečinnost

Rychlá kulička se může přilepit k okraji obrazovky, pokud ji nepoužíváte po dobu 3 sekund.

7. Zamykací obrazovka

Vedle domovské obrazovky může být rychlá kulička zobrazena také na zamykací obrazovce.

4-Nástroje

1-Obsahové služby

Prohlížeč

1. Nástroje

Klepnutím na „Další“ > „Nástroje“ uvidíte volby, které máte k dispozici.

- Uložit stránku: Tato funkce umožňuje ukládat webové stránky jako snímky obrazovky nebo soubory HTML a vracet se k nim, když jste offline.
- Najít na stránce: Chcete-li rychle vyhledat klíčová slova na stránce, kterou procházíte, použijte vyhledávání.
- Snížit využití dat: Zapněte tuto funkci, chcete-li omezit automatické načítání obrázků, pokud nejste připojeni k síti Wi-Fi.

2. Karty

Klepnutím na ikonu níže zobrazíte všechny otevřené karty. V tomto režimu můžete zobrazit náhledy, zavřít nebo otevřít nové karty.

3. Režim inkognito

Při prohlížení náhledu všech otevřených karet můžete přepnout do režimu inkognito. Historie prohlížení a vyhledávání nebude v režimu inkognito uložena. Budou však uloženy soubory, které stáhnete a záložky, které přidáte.

4. Záložky

Stránku, kterou právě prohlížíte, můžete přidat do záložek. Může být uložena na úvodní stránku nebo na domovskou obrazovku.

5. Záložky na úvodní obrazovce

Na úvodní stránce můžete do záložek přidat nedávno zobrazené stránky nebo vlastní adresy URL.

6. Zdroj novinek

Chcete-li přepínat mezi kanály ve zdroji novinek, přejeďte prstem doleva nebo doprava. Klepnutím na ikonu zeměkoule změňte preferovaný jazyk vašeho zdroje novinek. K dispozici je angličtina, hindština a tamilština.

7. Sdílení webových stránek


Webové Stránky z prohlížeče můžete sdílet do více platforem, včetně Facebooku a WhatsAppu.

Aplikace Mi

1. Instalace aplikací

Aplikace Mi je platforma, ve které můžete pro svůj přístroj najít spoustu skvělých aplikací určených pro systém Android.

Nepotřebujete se přihlašovat, všechny aplikace jsou zdarma ke stažení a 100% bezpečné. Vše, co musíte udělat, je otevřít „Aplikace“ a ťuknout na „Instalovat“ vedle aplikace, která se vám líbí.




Scroll down to find more related apps you might like


To install an app, just tap the button

2. Hledání aplikací


Použijte vyhledávání pro rychlé vyhledání aplikací a her. Zadejte název položky do vyhledávací lišty a získejte okamžité výsledky. Aplikace můžete instalovat přímo ze seznamu výsledků vyhledávání.



Zadejte název položky, kterou hledáte.




Klepněte na tlačítko vedle výsledku vyhledávání, který chcete nainstalovat.



3. Doporučené aplikace


Když poprvé otevřete Aplikace Mi, uvidíte seznam doporučených aplikací. Můžete je všechny nainstalovat jediným klepnutím, aniž byste museli několikrát vyhledávat jednotlivé položky.



Tap the button to download all essential apps and games

4. Doporučení


V Aplikacích Mi budete moci najít spoustu aplikací, her, sbírek, článků a videí.



Scroll horizontally to view more items

Featured apps are on the home page

Přejíždějte nahoru a dolů a prohlížejte si karty.




Scroll up and down to browse the cards

Recommended games are here

5. Žebříčky


Klepnutím na „Žebříček“ zobrazíte všechny aplikace a hry, které se řadí mezi nejpobulárnější.



Separate charts for apps and games are available


6. Kategorie


Kategorie vám pomohou rozhodnout, která aplikace nebo hra mezi mnoha podobnými aplikacemi vám nejlépe vyhovuje. V 17 kategoriích her a 33 kategoriích aplikací najdete vše, co potřebujete.



7. Akce

Tato část Aplikací Mi obsahuje všechny nejnovější nabídky, akce a slevy. Zde můžete plnit úkoly, abyste získali kupony pro své nákupy.





Hudba Mi

1. Moje hudba

Nedávno přehrávané skladby, oblíbené položky a seznamy skladeb naleznete v nabídce „Moje hudba“.

2. Místní přehrávač

Všechny skladby uložené ve vašem zařízení můžete zobrazit na stránce „Moje hudba“. Klepnutím na libovolnou skladbu ji můžete přehrát.

Existuje několik způsobů, jak zobrazit místní hudbu: podle názvu skladby, umělce, alba nebo složky. Můžete také uspořádat položky podle názvu skladby, času přidání a počtu přehrávání.

3. Přehrávač

Klepnutím na tlačítko na úvodní stránce otevřete přehrávač.

Ovládací prvky přehrávače obsahují následující možnosti: přehrávání, pauza, další / předchozí skladba, smyčka, náhodně, stahování, přidání oblíbených položek, fronta a texty.

Nabídka „Další“ má další možnosti: sdílení, sluchátka a zvukové efekty, časovač vypnutí, nastavit jako vyzváněcí tón a další.

4. Hledání

Klepněte na vyhledávací lištu a zadáním klíčových slov hledejte skladby, umělce, alba a seznamy skladeb.

5. Nastavení

K nastavení můžete přistoupit pomocí boční nabídky. Zde naleznete nastavení účtu, filtr souborů a nastavení aktualizací.


Motivy

Motivy dají vašemu telefonu nový vzhled.

Motivy jsou oficiální personalizační platforma MIUI s tisíci vysoce kvalitními motivy vytvořenými kvalifikovanými designéry. Kromě známých motivů, tapet, vyzváněcích tónů a písem budete mít k dispozici mnoho dalších možností přizpůsobení zamykací obrazovky a domovské obrazovky.


1. Motivy

- Otevřete aplikaci a zobrazte dostupné motivy. Klepnutím na libovolný motiv zobrazíte podrobnosti.
- Na stránce podrobností přejetím prstem vlevo a vpravo zobrazíte náhledy. Klepnutím na tlačítko „Stáhnout“ stáhněte motiv.
- Po dokončení stahování klepněte na tlačítko „Použít“ motiv.




2. Tapeta

- Otevřete aplikaci a klepnutím na tlačítko níže zobrazte dostupné tapety. Klepnutím na libovolnou tapetu zobrazíte její náhled.




- Přejetím prstem doleva nebo doprava přepínáte mezi náhledy. Klepnutím na tlačítko „Použit“ použijte tapetu.
- Vyberte, kde chcete tapetu použít.




4. Vyzváněcí tóny


- Otevřete aplikaci a klepnutím na tlačítko níže zobrazíte dostupné vyzváněcí tóny. Klepnutím na libovolný vyzváněcí tón si jej poslechněte.
- Klepnutím na tlačítko „Další“ vedle vyzváněcího tónu zobrazíte dostupné možnosti.
- Vyberte, kde chcete vyzváněcí tón použít.



5. Písma

- Otevřete aplikaci a klepnutím na tlačítko níže zobrazte dostupná písma. Klepnutím na libovolné písmo zobrazíte podrobnosti.
- Přejetím prstem doleva nebo doprava zobrazte náhledy. Klepnutím na tlačítko „Stáhnout“ stáhněte písmo.





2-Správce souborů

Správce souborů

1. Rychlé hledání

Poslední soubory na úvodní obrazovce jsou uspořádány podle data vytvoření. Jsou také seřazeny podle typu souboru a lze je ve výchozím nastavení upravovat.

2. Statistika úložiště

Zjistěte snadno, jaké soubory zabírají vnitřní úložiště vašeho přístroje, a podívejte se na všechny položky v kořenové složce.

3. Čistič

Vymažte zbytečné soubory a uvolněte úložné místo dvěma klepnutími.

4. Přenášení souborů

Vestavěná funkce Mi Drop umožňuje sdílet soubory s blízkými zařízeními bez připojení k internetu.

Místní zálohy

1. Vytvoření zálohy

Jděte do Nastavení > Další nastavení > Záloha a reset > Místní zálohy, klepněte na tlačítko „Zálohovat“, vyberte nastavení systému a aplikace, které byste chtěli zálohovat, a poté znovu klepněte na tlačítko „Zálohovat“. Vytvoření záloh může trvat několik minut.

2. Obnovení položek

Jděte do Nastavení > Další nastavení > Záloha a reset > Místní zálohy, vyberte nastavení systému a aplikace, které byste chtěli obnovit, a klepněte na tlačítko „Obnovit“.

3. Šifrování záloh

Chcete-li vytvořit šifrovanou zálohu, klepněte na zámek vedle tlačítka „Zálohovat“. Pro přístup k šifrovaným položkám se musíte přihlásit k účtu Mi.

4. Automatické zálohování

Jděte do Nastavení > Další nastavení > Záloha a reset > Automatické zálohování, nastavte plán zálohování a vyberte položky, které chcete zálohovat. Automatické zálohy se zobrazí v seznamu vašich místních záloh.

3-Jiné

Zpětná vazba

Problémy, se kterými se setkáte při používání zařízení, můžete nahlásit našim vývojářům. Vaše návrhy na vylepšení systému MIUI jsou také vítány. Problémy, které nám nahlásíte, se vždy maximálně snažíme vyřešit v nadcházejících aktualizacích.

1. Jak otevřít zpětnou vazbu

K aplikaci Zpětná vazba můžete přistupovat jednou z následujících dvou metod: Klepněte na ikonu aplikace Zpětná vazba na domovské obrazovce. Jděte do Nastavení, přejeďte dolů a zcela dole klepněte na tlačítko „Zpětná vazba“.

2. Odeslání zpětné vazby

Před popisem problému zaškrtněte jedno z políček. Použijte „Problémy“ pro chyby a „Návrhy“ pro zlepšení.

Popište problém, se kterým jste se setkali. Do hlášení můžete přidat obrázky, záznamy obrazovky a protokoly.

Vyberte položku, na kterou se vaše zpětná vazba odkazuje, abychom mohli problém vyhledat.

Pokud ohlásíte chybu, sdělte nám procento jejího opakování.

Klepnutím na tlačítko „Odeslat“ odešlete svou zpětnou vazbu.

3. Zobrazení průběhu

Klepnutím na tlačítko „Moje zpětná vazba“ v horním rohu úvodní stránky zobrazíte nahlášené problémy. Klepnutím na libovolný problém zobrazíte průběh jeho řešení.

Pokud se naši vývojáři vyjádří k vaší zpětné vazbě, můžete jim odpovědět na stránce podrobností problému.

4-Nástroje

Kalendář

Velmi populární je tradiční indický kalendář. Dnes se používá spolu s gregoriánským kalendářem. Informace z tradičního kalendáře jsou každý den zobrazeny na samostatné kartě.

K dispozici jsou denní informace z kalendáře Panchang, včetně Tithi, Samvat a Muhurt.

1. Důležitá data

Informace o všech důležitých datech můžete zobrazit přímo v Kalendáři. Budete upozorňováni na prázdniny a důležité události.

Pro všechny svátky je vytvořena samostatná karta s podrobnými informacemi. Můžete ji otevřít klepnutím na oznámení nebo na kartu Trezor aplikací.

2. Denní pozdravy

Kartu s každodenními pozdravy lze sdílet s aplikacemi WhatsApp, Facebook, ShareChat a dalšími platformami.

3. Horoskop

Horoskopy pro všechna znamení zvěrokruhu jsou k dispozici v angličtině.

4. Karta Kriket

Kriket je extrémně populární v Indii. Pomocí naší speciální karty s harmonogramem utkání a výsledky her si můžete udržet informovanost.

5. Karty Zdraví a kondice, Dnešek v historii, a Fotbal

Pomocí našich karet získáte nejnovější zprávy a doporučení o široké škále témat.

Hodiny

1. Přidání budíků

Otevřete aplikaci Hodiny a klepnutím na znak plus na úvodní stránce přidejte budík. Zvolte, zda přidáváte opakovaný budík, vyberte vyzvánění a klepněte na tlačítko „Hotovo“.

2. Světové hodiny

Přidání vlastních hodin

V aplikaci Hodiny otevřete kartu Hodiny a klepnutím na znak plus přidejte do svého seznamu hodiny pro určité místo.

3. Kontrola geografické polohy

Klepněte na libovolné město v seznamu a zjistěte, kde na mapě se nachází.

4. Stopky

Otevřete kartu Stopky a jednoduše klepnutím na tlačítko Start použijte stopky. Klepnutím na tlačítko praporku zaznamenejte čas. Stopky můžete také pozastavit a obnovit. Stisknutím tlačítka „Stop“ stopky vynulujete.

5. Časovač

Nastavení časovače

Můžete nastavit časy s dobou trvání od 1 sekundy do 99 hodin 59 minut a 59 sekund.

Klepnutím na tlačítko níže spusťte časovač.

Okolní hluk

Po určitou dobu můžete poslouchat jeden z okolních hluků. Můžete také nastavit vypnutí budíku na konci časovače okolního hluku.

Počasí

1. Zobrazení informací o počasí

Otevřením aplikace Počasí zobrazíte aktuální informace o počasí a pětidenní předpověď. Na úvodní stránce jsou zobrazeny také 24hodinová předpověď, rychlost a směr větru, pocitová teplota, UV index a tlak.

2. Správa umístění

Klepnutím na tlačítko plus v dolní části úvodní stránky vyhledejte města.

Znovu klepněte na tlačítko plus a použijte tlačítko „Upravit“ k vymazání měst.

3. Nastavení počasí

Klepnutím na tlačítko „Další“ v dolní části úvodní stránky otevřete nastavení. Můžete nastavit upřednostňované jednotky teploty a rychlosti větru a také povolit nebo zakázat aplikaci, aby aktualizovala informace o počasí v noci.

4. Sdílení informací o počasí

Klepněte na tlačítko „Další“ v dolní části úvodní stránky a poté na tlačítko „Sdílet“, chcete-li poslat informace o počasí svým přátelům.

Zabezpečení

Čistič

1. Vyčištění odpadu

Čistič je jednou z funkcí, které aplikace Zabezpečení používá k odstranění odpadu z vašeho zařízení. Můžete vymazat zbytečné položky, které jsou uloženy ve vašem telefonu, aby vaše zařízení fungovalo rychle a produktivně.

· Jak vymazat odpad

Otevřete aplikaci Zabezpečení a klepněte na tlačítko „Čistič“. Spustí se automatické hledání odpadu, včetně těchto 5 hlavních kategorií: soubory mezipaměti, zastaralé soubory, instalační balíčky, zbytky a mezipaměť paměti. Jakmile je prohledávání dokončeno, můžete zvolit, které položky chcete vyčistit.

Po dokončení čištění budete moci zobrazit přehled s podrobnostmi o využití úložného prostoru a návrhem dalších možností, které vám mohou pomoci uvolnit více úložného prostoru.

· Přidání položek k výjimkám

Položky, které nechcete odstranit, můžete přidat k výjimkám. Po dokončení skenování stiskněte a podržte položku a vyberte volbu „Přidat k výjimkám“. Tato položka bude při budoucích prohledáváních ignorována.

· Různé způsoby použití Čističe

Kromě toho, že budete Čistič používat proaktivně, můžete také přijímat upozornění, pokud objem odpadu ve vašem zařízení dosáhne nastaveného limitu. Klepnutím na oznámení spustí Čistič automaticky.

2. Nastavení nástroje Čistič

Můžete si nastavit upomínky a přepínat mezi definicemi prohledávání v nastaveních.

· Výběr definic prohledávání

Definice prohledávání jsou k dispozici od dvou poskytovatelů služeb. Můžete si vybrat mezi službami Tencent a Clean Master.

· Upomínky

Zapněte spínač „Připomenout čištění“, nastavte limit objemu odpadu a naplánujte výstrahy. Jakmile objem dopadu ve vašem telefonu dosáhne limitu, obdržíte oznámení, které vás vyzve k použití Čističe. Můžete si také přizpůsobit frekvenci výstrah.

· Automaticky aktualizovat databázi Čističe

Rozsah jádra Čističe můžeme aktualizovat v nepravidelných intervalech. Zapněte automatické aktualizace a zajistěte, že budete vždy používat nejnovější definice a efektivněji čistit své zařízení.

Základní prohledávání

1. Základní prohledávání

Základní prohledávání je funkční modul, který dokáže okamžitě detekovat bezpečnostní rizika ve vašem zařízení. Kontroluje tři základní hrozby: rizika pro systémovou bezpečnost, nepotřebné procesy a malware. Dokáže také pomoci rychle zjistit, zda váš telefon potřebuje optimalizovat některé položky, a pomůže rychleji rozpoznat problémy vašeho telefonu.

- **Kontrolované položky**

Vnořené prohledávání systémového zabezpečení kontroluje problémy související s oprávněními, trojskými koni, instalacemi a aktualizacemi systému. Může vám pomoci pochopit, zda váš telefon obsahuje nějaká rizika, a co nejrychleji je řešit.

Druhé vnořené prohledávání zastaví nepotřebné řetězové spouštění a vyčistí již neúčinnou mezipaměť.

Třetí vnořené prohledávání dokáže filtrovat nevyžádanou poštu a kontrolovat platební prostředí.

- **Výsledky kontroly**

Po kontrole se zobrazí skóre, které označuje úroveň zabezpečení vašeho telefonu. Výsledky kontroly také odhalí nebezpečné položky a budete mít možnost si zvolit, zda chcete zařízení optimalizovat.

2. Nastavení bezpečnostní kontroly

Můžete si vybrat, zda chcete vytvořit zkratku na domovské obrazovce, nebo si v seznamu doporučení vybrat položky, které chcete optimalizovat.

Bezpečnostní kontrola

1. Bezpečnostní kontrola

Bezpečnostní kontrola je aplikace, která prohledává telefon a zjistí, zda neobsahuje nějaké skryté viry nebo škodlivé aplikace.

Kombinuje vyhledávání virů a kontrolu zabezpečení plateb a tak komplexně zajišťuje bezpečnost vašeho telefonu.

- **Kontrolované položky**

Bezpečnostní kontrola řeší problémy týkající se Wi-Fi, plateb, soukromí a virů. Zabezpečuje, aby byly co nejdříve objeveny nebezpečné aplikace a viry v paměti telefonu.

- **Zabezpečení plateb**

Při spuštění aplikací s platební funkcí budou standardně spuštěny funkce zabezpečení plateb. Na obrazovce s výsledky můžete přidat platební aplikace, které chcete spravovat.

2. Nastavení bezpečnostní kontroly

V nastaveních jsou k dispozici různé možnosti definic virů a aktualizací.

- **Antivirové definice**

K dispozici jsou antivirové definice od společností Avast, Tencent a AVL.

- **Monitor instalace**

Zapnutím spínače „Zkontrolovat před instalací“ zkontrolujte, zda instalované aplikace neobsahují viry a škodlivý software.

Správa aplikací

1. Odinstalace aplikací

Pomocí této funkce můžete odinstalovat více aplikací zároveň.

Vyberte aplikace a klepnutím na tlačítko níže je odinstalujte.

2. Kontrola stavu aplikací

Aplikace můžete třídit pomocí různých parametrů.

Zde jsou dostupné parametry:

- Stav
- Název aplikace
- Frekvence použití
- Použité místo
- Čas instalace

Výchozí aplikace

Klepněte na tlačítko „Další“ v horním rohu obrazovky a výběrem volby „Výchozí aplikace“ přiřaďte vlastní aplikace k různým funkcím systému.

2. Oprávnění

Automatické spouštění

Správa automatického spuštění aplikací umožňuje zabránit abnormální spotřebě energie.

Nastavte spínač řízení aplikace na „vypnuto“, abyste zakázali automatické spuštění.

Klepnutím na tlačítko „Další“ v horní části obrazovky spravujte oprávnění automatického spouštění systémových aplikací.

Oprávnění aplikací

Zde můžete spravovat oprávnění všech aplikací nainstalovaných ve vašem zařízení.

Správa oprávnění pro jednotlivé aplikace

Všechna oprávnění, která má aplikace, můžete zkontrolovat klepnutím na aplikaci.

Přepínače, které se nacházejí vedle každého oprávnění, umožňují rychle udělit nebo odebrat přístup.

Oprávnění můžete také seřadit podle typu a zkontrolovat všechny aplikace, které mají konkrétní oprávnění.

Oprávnění

1. Automatické spuštění

Správa automatického spuštění aplikací umožňuje zabránit abnormální spotřebě energie.

Nastavte spínač řízení aplikace na „vypnuto“, abyste zakázali automatické spuštění.

Klepnutím na tlačítko „Další“ v horní části obrazovky spravujte oprávnění automatického spouštění systémových aplikací.

2. Oprávnění aplikací

Zde můžete spravovat oprávnění všech aplikací nainstalovaných ve vašem zařízení.

3. Správa oprávnění pro jednotlivé aplikace

Všechna oprávnění, která má aplikace, můžete zkontrolovat klepnutím na aplikaci.

Přepínače, které se nacházejí vedle každého oprávnění, umožňují rychle udělit nebo odebrat přístup.

Oprávnění můžete také seřadit podle typu a zkontrolovat všechny aplikace, které mají konkrétní oprávnění.

Urychlovač her

1. Jak urychlovač her pracuje

- Optimalizace: Tato funkce maže paměť vyhrazenou pro procesy na pozadí, aby zajistila více paměti pro hru.
 - Síť: Urychlovač her zvyšuje rychlost připojení hry tím, že omezuje šířku pásma pro stahování pozadí a snižuje tak prodlevy sítě.
 - Koncentrace: Oznámení budou skryta, tlačítka budou vypnuta. Nic vás nebude rozptylovat!
- Můžete také vytvořit zkratku na domovské obrazovce, takže urychlovač her můžete vždy spustit pouhým klepnutím.

2. Přidání her

Hry, které budou pracovat s urychlovačem her, můžete přidávat na úvodní stránce.

3. Nastavení urychlovače

Spusťte dříve přidanou herní aplikaci na úvodní stránce a automaticky tak zapněte urychlovač her.

Můžete také omezit rychlost stahování na pozadí, zakázat synchronizaci a ujistit se, že vaše zařízení během přehrávání nebude přepínat mezi sítěmi.

Hloubkové čištění

1. Jak používat hloubkové čištění

Otevřete Zabezpečení a posouvejte se dolů, dokud nevidíte možnost „Hloubkové čištění“.

Tato funkce vám poskytuje jasný obrázek o tom, jak je přidělována paměť vašeho telefonu a jak se distribuuje odpad.

· Fotografie

Při hloubkovém čištění můžete ve své galerii najít duplicitní fotografie a snímky špatné kvality. Můžete se rozhodnout nadbytečné položky vymazat.

· Aplikace

Zjistěte, jaké aplikace nebyly delší dobu používány, a odinstalujte je.

· Data aplikací

Pochopte, jak jednotlivé aplikace v telefonu používají úložiště. Pomocí této funkce můžete uvolnit úložný prostor.

· Velké soubory

Velké soubory, o kterých ani nevíte, se začnou po delším používání telefonu hromadit. Tato funkce je seřadí podle velikosti. Můžete zde také zjistit, které aplikace tyto soubory vygenerovaly.

· Videá

Zde jsou všechna videa, která jsou uložena ve vašem telefonu. Nepotřebná videa můžete odstranit, abyste uvolnili úložný prostor.

2. Nastavení hloubkového čištění

K dispozici jsou definice kontroly od společností Tencent a Clean Master. Můžete také přidat položky do výjimek v nastavení.

Použití baterie

Testujte spotřebu energie a optimalizujte položky týkající se baterie jedním klepnutím, abyste prodloužili životnost baterie.

- Otevřete Zabezpečení a klepnutím na tlačítko „Použití baterie“ zjistíte, jak zařízení spotřebovává energii.
- Po kontrole budete moci zkontrolovat stav, teplotu a kapacitu baterie. Jakékoli problémy, které najdete, lze vyřešit jednoduše klepnutím na tlačítko v dolní části stránky s výsledky.
- Zkontrolujte optimalizované položky a vyberte problémy se spotřebou energie, které potřebují ruční optimalizaci.
- Optimalizace je dokončena.
- Zapněte Spořič baterie, abyste snížili aktivitu aplikací na pozadí, zastavili synchronizaci a minimalizovali animace systému. Zapnutí a vypnutí Spořiče baterie můžete také naplánovat.
- Použití baterie umožňuje zkontrolovat stav spotřeby energie u různých aplikací a hardwarových prvků.

Test sítě

1. Vyhledejte a vyřešte problémy související se sítí

Kdykoli se setkáte s problémy se sítí, můžete spustit test aktuálního stavu sítě.

- Testuje následující položky:
- Připojení Wi-Fi
- Síťové protokoly
- Síťové připojení
- Omezená připojení
- Připojení na pozadí
- Nastavení DNS
- Router

Jakmile uvidíte výsledky, budete schopni řešit aktuální problémy se sítí krok za krokem.

2. Rychlý test rychlosti Wi-Fi

Klepnutím na tlačítko „Další“ v horní části obrazovky provedete test rychlosti Wi-Fi. Bude zkontrolována rychlost stahování vašeho aktuálního přístupového bodu Wi-Fi.

3. Zavřete připojené aplikace

Ve výsledcích testů jsou zobrazeny všechny aplikace, které jsou momentálně připojeny k internetu. Stačí klepnout na aplikaci a zavřít ji.

Seznam blokování

1. Blokování zpráv a volání

Seznam blokování pro vás automaticky filtruje všechny typy nevyžádané pošty, phishingu a marketingových hovorů a zpráv. Tato obrazovka zobrazuje historii filtrovaných zpráv SMS a příchozích hovorů.

- SMS

Zvýrazněná telefonní čísla označují nepřechtené zprávy. Barva telefonních čísel se po

přečtení příslušných zpráv změní z červené na černou.

Klepnutím na zprávu si ji přečtete. Můžete odblokovat a obnovit všechny zprávy odeslané z určitého čísla nebo odpovědět na zprávy přímo.

Klepněte na tlačítko „Upravit“ nebo stisknutím a přidržením jakékoli zprávy SMS odblokujte nebo odstraňte více zpráv současně.

Klepnutím na tlačítko „Přečíst vše“ označte všechny zprávy jako přečtené.

· Příchozí hovory

Klepnutím na záznam historie volání zobrazíte kompletní historii pro konkrétní telefonní číslo. Můžete zvolit odblokování tohoto čísla, zpětné volání nebo odeslání SMS zprávy.

Klepněte na tlačítko „Upravit“ nebo stisknutím a přidržením jakéhokoli záznamu odblokujte nebo odstraňte více položek současně.

2. Nastavení seznamu blokování

· Spínač seznamu blokování

Přepnutím tohoto přepínače zapnete a vypnete seznam blokování. Jakmile je vypnutá, nebude automaticky filtrovat nevyžádané telefonní hovory a zprávy.

· Blokována čísla a výjimky

Pomocí telefonních čísel, předvoleb a míst můžete definovat, které příchozí hovory a zprávy chcete zablokovat nebo povolit.

Klepnutím na „Blokovaná čísla“ / „Výjimky“ přidejte nebo upravte položky.

· Oznámení seznamu blokování

Můžete si zvolit, zda se má v notifikačním panelu zobrazit obsah z blokováného hovoru nebo zprávy.

· Automaticky aktualizovat filtr SMS

Klepnutím na tlačítko „Aktualizovat“ můžete také provést ruční synchronizaci.

· Nastavení seznamu blokováných SMS

Můžete si zvolit blokování, filtrování nebo povolování zpráv od neznámých osob a služeb. K dispozici jsou také volby pro kontakty.

Přidejte klíčová slova do seznamu blokování a výjimek a blokujte nebo povolte zprávy obsahující konkrétní slova.

· Nastavení seznamu blokováných volání

Můžete si nastavit blokování nebo povolení hovorů od cizích osob, přesměrovaných hovorů, zahraničních hovorů a volání z nahlášených čísel. K dispozici jsou také volby pro kontakty.

· Nastavení karty SIM 2

Můžete určit, zda se mají na kartu SIM 2 použít stejná pravidla, nebo nastavit odlišná pravidla.

Zámek aplikací

1. Nastavení hesla

Chcete-li chránit data jednotlivých aplikací a své soukromí, použijte zámek aplikací.

Otevřete Zabezpečení a klepnutím na „Zámek aplikací“ nastavte heslo. Typ hesla je ve výchozím nastavení nastaven na vzor.

Změna typu hesla

Při nastavování hesla přepínejte klepnutím na volbu „Změnit heslo“ mezi různými typy hesel. Nyní jsou k dispozici vzor, kód PIN a kombinované heslo.

Přidání vašeho účtu Mi

Po nastavení hesla si můžete přidat svůj účet Mi. Pokud zapomenete své heslo pro zámek aplikace, budete jej moci obnovit pomocí účtu Mi.

Pokud používáte zámek aplikace, důrazně vám doporučujeme přidat svůj účet Mi. Pokud svůj účet nepřidáte, budete moci obnovit heslo zámku aplikace pouze obnovením továrního nastavení.

Používání otisků prstů

Otisky prstů zaznamenané v přístroji můžete použít k otevření zámku aplikace. Pokud přidáte nový otisk prstu, budete muset znovu potvrdit heslo.

Nebudete moci používat otisky prstů k otevření zámku aplikace.

2. Ochrana aplikací pomocí zámku aplikace

Při prvním použití zámku aplikace tato funkce zkontroluje, jaké aplikace jsou v zařízení nainstalovány, a doporučí ty, které mohou vyžadovat ochranu.

Stačí přepnout přepínač vedle názvu aplikace a tak přidat nebo odebrat ochranu zámek aplikace.

Klepnutím do vyhledávacího pole v horní části obrazovky vyhledávejte aplikace.

3. Nastavení zámku aplikace

Přepínač zámku aplikace

Přepnutím přepínače můžete přidat nebo odebrat ochranu zámek aplikace. Když přepínač vypnete, ochrana bude ze všech aplikací odstraněna společně s heslem zámku aplikace.

Pokud je použit zámek aplikace

Můžete si nastavit, kdy přesně bude zámek aplikace použit. Nyní jsou k dispozici 3 možnosti.

- Pokud je zařízení zamknuto: Po ověření nebude zámek aplikace použit, dokud nezamknete své zařízení a po jeho odemčení neotevřete chráněnou aplikaci.
- Pokud je zařízení uzamčeno nebo po ukončení aplikace: Po odemčení zařízení nebo ukončení chráněné aplikace budete muset ověřit heslo zámku aplikace.
- Pokud je zařízení uzamčeno nebo po uplynutí jedné minuty po ukončení aplikace: Heslo zámku aplikace budete muset ověřit po odemčení zařízení nebo po nezdařeném otevření chráněné aplikace během 1 minuty po ukončení.

Změna hesla

Můžete změnit typ hesla zámku aplikace a heslo samotné.

Odemykejte otiskem prstu

Pokud nechcete otisk prstu pro zámek aplikace používat, můžete přepnout příslušný přepínač. Pokud se rozhodnete tuto funkci znovu zapnout, budete muset ověřit svůj otisk prstu.

Skryjte obsah

Zámek aplikací umožňuje skrýt obsah oznámení pro jednotlivé aplikace na zamykací obrazovce a v notificačním panelu. Po klepnutí na možnost „Skrýt obsah“ v nastavení se zobrazí všechny kompatibilní aplikace.

Když je tato funkce zapnutá, zobrazí se místo skutečného obsahu text „Máte novou zprávu“.

Odemkněte všechny aplikace zároveň

Tato funkce umožňuje odemknout všechny chráněné aplikace zadáním jedním zadáním hesla.

Přidejte účet Mi

Můžete přidat svůj účet Mi, abyste mohli obnovit heslo zámku aplikace.

4. Ověření vašeho hesla zámku aplikace

Když je zapnutý zámek aplikace, po otevření chráněné aplikace se objeví dialogové okno, které vyžaduje zadání hesla.

Chcete-li aplikaci odemknout, můžete zadat heslo nebo použít otisk prstu.

Klepnutím na tlačítko „Zapomenuté heslo“ obnovte heslo pro zámek aplikace. Volby, které budou dostupné, se mohou lišit v závislosti na tom, zda jste před pokusem o obnovení hesla přidali svůj účet Mi.

Pokud aplikaci nechcete otevřít, klepnutím na tlačítko „Zpět“ v horním rohu obrazovky zavřete dialogové okno pro ověření.

Duální aplikace

- Duální aplikace umožňují naklonovat existující aplikaci ve vašem zařízení a používat ji samostatně s jiným účtem.
- Duální aplikace můžete vytvářet v nabídce Správa aplikací > Duální aplikace. Uvidíte tam seznam kompatibilních aplikací nainstalovaných ve vašem zařízení.
- Kromě nainstalovaných aplikací, které jsou kompatibilní s touto funkcí, uvidíte také námi doporučené aplikace. Duální aplikace vytvoříte pomocí přepínače vedle názvu aplikace.
- Pomocí vyhledávací lišty v horní části obrazovky vyhledejte aplikace nainstalované v zařízení.
- Všechny duální aplikace mají vlastní zástupce na domovské obrazovce. V rohu zkratky je ikona duální aplikace, která vám může pomoci jednotlivé aplikace rozlišit.
- Kdykoli bude systém vyžadovat akci od aplikace, která je duální, budete dotázáni, která aplikace má být použita.

Odinstalování duálních aplikací

Duální aplikace můžete odinstalovat stejným způsobem jako ty běžné. Vedle toho můžete aplikaci odinstalovat také přepnutím příslušného přepínače v nabídce Zabezpečení.

Všechna data duální aplikace, kterou chcete odinstalovat, budou smazána.

Účty duálních aplikací

Pokud duální aplikace splňuje standardy Google pro rozhraní více účtů, můžete na této stránce přidat a synchronizovat účty duálních aplikací a přizpůsobit jejich nastavení.

Nastavení aplikací třetích stran se mohou lišit.

Poznámky

1. Vytvoření poznámky

Otevřete aplikaci a klepnutím na tlačítko plus přidejte novou poznámku. Poznámky podporují přidávání textu, obrázků a zvuku.

2. Hlasové poznámky

Klepnutím na ikonu zvukové vlny vytvoříte zvukovou nahrávku a uložíte ji do své poznámky.

3. Funkce

V poznámkách můžete použít šablony, přidat obrázky, kontrolní seznamy a hlasové poznámky, stejně jako formátovaný text.

Poznámky můžete také sdílet jako text nebo obrázky do různých platforem.

Stiskněte a podržte libovolnou poznámku, chcete-li nastavit připomenutí, skrýt poznámku nebo ji přidat do složky.

4. Odstranění poznámek

Otevřete poznámku a klepnutím na tlačítko „Další“ ji odstraňte. Tuto akci můžete provést také přejetím dvěma prsty nahoru. Stisknutím a podržením poznámky můžete odstranit více poznámek současně.

5. Obnovení odstraněných poznámek

Chcete-li zobrazit odstraněné poznámky, klepněte na „Poznámky“ na úvodní stránce a vyberte „Koš“. Klepněte na poznámku, kterou byste chtěli obnovit.

Pokud nemůžete požadovanou poznámku najít, zkuste ji vyhledat na serveru i.mi.com.

6. Složky

Klepnutím na položku Poznámky na úvodní stránce zobrazíte rozbalovací nabídku. Zde můžete vytvořit složky.

Můžete také přesouvat poznámky do nových složek.

7. Hledat

Do vyhledávacího panelu na domovské stránce zadejte klíčová slova a vyhledejte konkrétní poznámky.

8. Skryté poznámky

Přejděte prstem dolů od horní části obrazovky a zastavte uprostřed. Tím zobrazíte skryté poznámky.

9. Zobrazit

Klepnutím na tlačítko „Další“ na úvodní stránce můžete přepínat mezi zobrazením seznamu a mřížky.

Záznamník

1. Nahrávání zvuku

Otevřete aplikaci a klepnutím na tlačítko „Nahrát“ spustíte nahrávání zvuku. Proces můžete pozastavit nebo v něm pokračovat, stejně jako označovat během nahrávání konkrétní úseky.

2. Zobrazení vašich nahrávek

Klepnutím na položku „Nahrávky“ zobrazíte všechny nahrávky, které jste pořídili.

3. Nastavení (u různých zařízení se mohou lišit)

Klepnutím na ikonu Nastavení v horním rohu zobrazíte dostupné volby. Zde můžete nastavit kvalitu záznamu, povolit použití přijímače k přehrávání zvuku apod.

Záznamník obrazovky

1. Záznamník obrazovky

Záznamník obrazovky najdete ve složce „Nástroje“ na své domovské obrazovce. Otevřete aplikaci a klepnutím na červené tlačítko aktivujete Záznamník. V rohu obrazovky se zobrazí tlačítko „Start“. Připravte se a klepnutím na toto tlačítko spustíte nahrávání.

2. Ukončit nahrávání

Klepnutím na tlačítko „Stop“ na obrazovce ukončete nahrávání.

3. Zrušit nahrávání

Klepněte na symbol „x“ na tlačítku „Start“, pokud chcete zrušit nahrávání a ukončit nahrávání obrazovky.

4. Správa videozáznamů

Videozáznamy, které nahrajete, se objeví na úvodní stránce záznamníku obrazovky. Zde je můžete zobrazit a upravovat.

5. Nastavení

- Rozlišení: Video můžete nahrávat s různým rozlišením. Video s vyšším rozlišením vypadají ostřeji.
- Kvalita videa: Vyšší kvalita obrazu znamená ostřejší obraz a větší velikost souboru.
- Snímková frekvence: Vyšší snímková frekvence omezí rozmazání pohybu ve videích, ale vyžaduje více systémových prostředků. Při nahrávání dlouhých videí s vysokými snímkovacími frekvencemi se může přístroj přehřát.
- Orientace: Nastavte orientaci na výšku nebo na šířku nebo vyberte režim „Auto“.
- Zdroj zvuku: Nahrávejte tichá videa nebo přidejte zvuky z mikrofonu/systemu.
- Ukončit při uzamčení obrazovky: Uzamknutím zařízení dokončete a uložte probíhající nahrávání.
- Zobrazit dotyková gesta: Během nahrávání se objeví bílé tečky, které zobrazují místa, kterých jste se dotkli na obrazovce.
- Vizualizovat navigační tlačítka: Zobrazí výzvy při stisknutí tlačítka Domů, Menu a Zpět.

Kalkulačka

1. Základní kalkulačka

Při otevření aplikace uvidíte nejprve základní kalkulačku.

2. Vědecká kalkulačka

Otevřete aplikaci Kalkulačka a klepnutím na přepínač přepněte na vědeckou kalkulačku, která dokáže provádět operace s trigonometrickými funkcemi, úhlovými radiány a mocninami.

3. Převodník

Tato funkce umožňuje převody měn, stejně jako řady jednotek měření.

4. Hypoteční kalkulačka

S nastavitelnými způsoby splácení a úrokovými sazbami umožňuje hypoteční kalkulačka mnohem jednodušší plánování vašich financí.

Kompas

1. Jak kalibrovat vaše zařízení

Pokud kompas zjistí výraznou interferenci, navrhne vám, abyste svůj přístroj kalibrovali. V takových případech postupujte podle pokynů na obrazovce.

2. Kompas

Umístěte zařízení na vodorovný povrch, abyste viděli kompas.

Držte telefon svisle, abyste viděli obrázek snímáný fotoaparátem.

3. Vodováha

Když na úvodní stránce přejedete prstem doleva, můžete telefon použít jako vodováhu.

Mi Mover

1. Otevření aplikace

Jděte do Nastavení > Další nastavení > Mi Mover a otevřete tak aplikaci.

2. Přejechod z telefonu iPhone na telefon Mi

Můžete přenášet kontakty, fotografie a videa, události kalendáře a poznámky. Připojte obě zařízení k síti Wi-Fi, otevřete aplikaci Mi Mover a klepněte na položku „Jsem příjemce“.

Zvolte možnost „Importovat z iPhone“, zadejte své Apple ID a heslo a klepnutím na tlačítko „Přihlásit se“ zahajte přenos.

(Poznámka: pro zařízení se systémem iOS 10.3 nebo novějším je vyžadováno dvoustupňové ověření.)

Přechod ze starého telefonu Mi na nový telefon Mi

· Nové zařízení

Otevřete aplikaci Mi Mover, klepněte na položku „Jsem příjemce“, vyberte možnost „Importovat z telefonu Android“ a vygenerujte kód QR.

· Staré zařízení

Otevřete aplikaci Mi Mover, klepněte na položku „Jsem odesílatel“, na novém zařízení naskenujte kód QR, vyberte položky, které chcete přenést, a klepněte na tlačítko „Odeslat“. Během přenosu se nebudete moci připojit k internetu, protože aplikace Mi Mover používá k odesílání položek připojení Wi-Fi.

3. Přechod z telefonu Android na telefon Mi

· Nový telefon Mi

Otevřete aplikaci Mi Mover, klepněte na položku „Jsem příjemce“, vyberte možnost „Importovat z telefonu Android“ a vygenerujte kód QR.

· Starý telefon Android

Nainstalujte aplikaci Mi Mover a otevřete ji. Klepněte na tlačítko „Start“, na novém zařízení naskenujte kód QR, vyberte položky, které chcete přenést, a klepněte na tlačítko „Odeslat“.

Skener

1. Otevření aplikace

Skener můžete otevřít klepnutím na ikonu na domovské obrazovce nebo pomocí zástupců v prohlížeči, globálním vyhledávání a peněženke Mi Wallet.

2. Skenování kódů

Vedle skenování čárových kódů a QR kódů můžete také rozpoznávat kódy na obrázcích uložených ve vaší galerii klepnutím na ikonu v pravém horním rohu úvodní stránky.

3. Nákupy

Naskenujte produkt, který chcete zakoupit, a vyhledejte jej tak v online platformách elektronického obchodování.

4. Skenování dokumentů

Tato funkce umožňuje ukládat naskenované dokumenty jako obrázky nebo rozpoznat text a uložit jej jako poznámku. Rozpoznaný text můžete také zkopírovat do schránky.

Uživatelská příručka aplikace Mi Drop

Mi Drop je aplikace pro sdílení souborů, vyvinutá společností Xiaomi. Tato aplikace umožňuje sdílet soubory, hudbu, obrázky, aplikace a další položky se všemi zařízeními Android. Přenos souborů v aplikaci Mi Drop je 200krát rychlejší než přenos pomocí technologie Bluetooth. Rychlost přenosu je až 50 Mb/s.

1. Jak odeslat soubor v aplikaci Mi Drop?

Otevřete aplikaci Mi Drop a klepněte na tlačítko „Odeslat“.

Vyberte soubory, klepněte na tlačítko odeslání a počkejte na přijímač.

Klepněte na profilový obrázek druhé osoby a zahajte přenos.

2. Jak přijmout soubor v aplikaci Mi Drop?

Otevřete aplikaci Mi Drop, klepněte na tlačítko přijímání a počkejte na připojení druhého zařízení.

3. Jak vytvořit spojení mezi zařízeními pomocí kódu QR?

Odesílající zařízení klepnutím na položku Skenovat QR kód naskenuje QR kód přijímajícího zařízení pro připojení.

V přijímajícím zařízení klepnutím na položku Připojení s použitím QR kódu zobrazte QR kód.

4. Jak sdílet aplikaci Mi Drop s přáteli?

Otevřete aplikaci Mi Drop a klepněte na položku Sdílení aplikace Mi Drop, která vám zobrazí volby Přenosný hotspot a Bluetooth.