

PL

Przed pierwszym użyciem sokowirówkę dokładnie umyć ciepłą wodą z użyciem środka do mycia naczyń, wypłukać i wysuszyć. Złoży maszynkę według graficznej instrukcji pod tekstem i bez użycia artykułów pustą obrócić chociaż 30 obrótami urządzenia mielącego młynka. Następnie sokowirówkę wypłukać i włożyć dawkę owoców do wyciskania - potem znowu obrócić urządzenie mielące około 30x. Tak po raz pierwszy wycisnięty sok nie konsumować, ale wyrzucić! Tym sposobem po raz pierwszy wypróbowaną maszynkę znowu rozebrać i dokładnie umyć ciepłą wodą se środkiem, wypłukać i dokładnie wysuszyć. Sokowirówka jest tak przygotowana do użycia. Przed długotrwałym przechowaniem zalecamy posmarować pojedyńcze części roślinnym olejem jadalnym. Nie używać kwasy organiczne typu octa. Sokowirówkę przechowywać w suchym i wietrzonym miejscu. Podczas użycia dbać na zwiększoną ostrożność przy dozowaniu wyciskanego artykułu, aby wasze palce nie dostały się przy obracaniu mielącego przyrządu do wewnętrznej/pracującej części sokowirówki, gdzie dochodzi do stłoczenia artykułu.

Filtrujące płóciennko

Zamieszczone filtracyjne płótno (100 % bawełna) jest częścią opakowania sokowirówki i integralną częścią podczas jej używania. Płótno służy jako filtr wycisniętego soku do wyłapania nieczystości, jakimi są ziarenka i.t.p. Filtracyjne płótno przymocować na naczynie, do którego będzie wlewany sok. Bawełniane płótno po każdym użyciu wyprać (przy 90°C), po wysuszeniu wyprasować. Zmiana koloru płotna nie jest wadą i nie będzie uznana jako reklamacja.

www.oriondomaciopotreby.cz

Vyrobeno pro Vekoobchod Orion s.r.o., Nedošín 132, 570 01 Litomyšl.
Pre SK Orion Trade s.r.o., Pezinská cesta 30, 903 01 Senec.




CZ

Před prvním použitím odšťavňovač důkladně omyjte teplou vodou za použití saponátu na nádobí, opláchněte a osušte. Sestavte strojek podle grafického návodu pod textem a bez použití potravin naprázdno protočte alespoň 30 otočeniami mlecího ústrojí mlýnku. Následně odšťavňovač propláchněte a vložte dávku ovoce k odšťavnění – poté opět protočte mlecí ústrojí cca 30x. Takto poprvé získanou šťávu nekonzumujte, ale vyhodte! Tímto postupem poprvé vyzkoušený strojek opět demontujte a důkladně omyjte teplou vodou se saponátem, opláchněte a rádně osušte. Odšťavňovač je takto připraven k použití. Před dlouhodobějším uskladněním doporučujeme potřít jednotlivé díly jedlým rostlinným olejem. Nepoužívejte organické kyseliny typu octa. Odšťavňovač skladujte na suchém a odvětraném místě. Během použití dbejte zvýšené opatrnosti při dávkování odšťavňované potraviny, aby se vám prsty nedostaly při otáčení mlecího šneku do vnitřní/pracovní části odšťavňovače, kde dochází k lisování potraviny.

Filtráční plátnko

Priložené filtrační plátno (100 % bavlna) je součástí balení odšťavňovacího strojku a nedílnou součástí při jeho použití. Plátno slouží jako filtr získané šťávy pro zachycení nečistot, jako jsou zrníčka apod. Filtrační plátno uchyťte na nádobu, do které bude stáčena šťáva. Bavlnené plátno po každém použití vyperte (pri 90°C), po usušení vyžehlete. Změna barvy plátna není na závadu a nebude uznaná jako reklamace.



SK

Pred prvým použitím odšťavňovač dôkladne umyte teplou vodou s použitím saponátu na riady, opláchnite a osušte. Zostavte strojček podľa grafického návodu pod textom a bez použitia potravín naprázdno pretočte aspoň 30 otočeniami mlecieho zariadenia mlynčeka. Následne odšťavňovač prepláchnite a vložte dávku ovocia na odšťavovanie – potom opäť pretočte mlecie zariadenie cca 30x. Takto prvýkrát získanou šťávu nekonzumujte, ale vyhodte! Týmto postupom prvýkrát vyskúšaný strojček opäť demontujte a dôkladne umyte teplou vodou so saponátom, opláchnite a riadne osušte. Odšťavňovač je takto pripravený na použitie. Pred dlhodobejším uskladnením odporúčame potrieť jednotlivé diely jedlým rastlinným olejom. Nepoužívajte organické kyseliny typu octot. Odšťavňovač skladujte na suchom a vetracom mieste. Počas použitia dbajte na zvýšenú opatrnosť pri dávkovaní odšťavovanej potraviny, aby sa vám prsty nedostali pri otáčaní mlecieho zariadenia do vnútornej/pracovnej časti odšťavováča, kde dochádza k lisovaniu potraviny.

Filtráčné plátno

Priložené filtračné plátno (100% bavlna) je súčasťou balenia odšťavovacieho strojčeka a neoddeliteľnou súčasťou pri jeho použití. Plátno slúži ako filter získanej šťavy na zachytenie nečistôt, ako napr. zrniečka. Filtračné plátno uchyťte na nádobu, do ktorej bude stáčaná šťava. Bavlnené plátno po každom použití vyperte (pri 90°C), po usušení vyžehlite. Zmena farby plátna nie je závada a nebude uznaná ako reklamácia.