

OPENCOMM

Uživatelský manuál

Jak OpenComm nastavit

1. Nabíjení

K nabíjení náhlavní soupravy použijte přiložený indukční nabíjecí kabel. LED kontrolka, při úplném nabití, změní barvu z červené na modrou.



02

2. Párování

Náhlavní soupravu vypněte. Stiskněte a podržte tlačítko hlasitost+ (Volume+) až se ozve oznámení „párování“ (pairing) a kontrolka LED začne blikat červeno-modře.

3. Připojení

Na vašem zařízení otevřete nastavení Bluetooth® a zvolte „OpenComm by AfterShokz“. Ozve se hlasové oznámení „připojeno“ (connected) a kontrolka LED jednou blikne modře a náhlavní souprava bude k zařízení připojena.



Multifunkční tlačítko

Pokud je vaše náhlavní souprava připojena k mobilnímu telefonu.

Funkce	Akce	Hlasová výzva
Přehrávání/Pauza	Jedno kliknutí	Jedno pípnutí
Následující skladba	Při přehrávání dvojitý klik	Jedno pípnutí
Předcházející skladba	Při přehrávání trojitý klik	Jedno pípnutí
Přijetí hovoru	Jedno kliknutí při přijetí hovoru	Dvě pípnutí
Ukončení hovoru	Během hovoru jedno kliknutí	Jedno pípnutí
Přijetí čekajícího hovoru a ukončení aktuálního hovoru	Při dalším příchozím hovoru podržte na 2 s	Jedno pípnutí
Odmítnutí hovoru	Při příchozím hovoru podržte na 2 s	Jedno pípnutí
Aktivace hlasového asistenta	V pohotovostním režimu podržte na 2 s	Bez výzvy
Vytočení posledního volaného čísla	V pohotovostním režimu dvojitý klik	Vytočení posledního volaného čísla

Hlasitost + / Zapnutí - vypnutí ; Hlasitost -

Funkce	Akce	Hlasová výzva
Zapnutí	Stiskněte a na 2 s podržte tlačítko hlasitost+	„Vítejte u AfterShokz“ “Welcome to AfterShokz”
Vypnutí	Stiskněte a na 3 s podržte tlačítko hlasitost+	„Vypnutí“ “Power off”
Ztišení	Během hovoru současně stiskněte na 2 s tlačítka hlasitost+ a hlasitost-	„Ztišení zapnuto nebo ztišení vypnuto“ “Mute on” or “Mute off”
Přepnutí EQ	Při přehrávání hudby stiskněte obě tlačítka hlasitosti na 3 s	„EQ změněno“ “EQ changed”
Kontrola stavu baterie	Pokud nevoláte nebo nepřehráváte hudbu, stiskněte tlačítko hlasitost+ nebo hlasitost-	„Baterie plně nabitá/středně/vybitá nebo baterii nabijte“ “Battery high/Battery medium/Battery low or Please charge”
Nastavení hlasitosti	Při hovoru nebo při přehrávání hudby stiskněte tlačítko hlasitost+ nebo hlasitost-	Jedno pípnutí

05

Specifikace náhlavní sluchátkové soupravy

Označení	ASC100	Frekvenční rozsah	20Hz~20KHz
Reproduktor	Vedení zvuku přes lícní kost	Typ mikrofonu	Dvojitý DSP mikrofon potlačující hluk
Verze Bluetooth®	Bluetooth ® 5.0	Dosah Bluetooth®	10 m
Doba nabíjení	60 min.	Baterie	Lithiová baterie
Kompatibilní profily	A2DP, AVRCP, HSP, HFP	Hmotnost	33 g

Doba hovoru	16 hodin	Doba pohotovostního režimu	Až 14 dní
Pracovní frekvence Bluetooth®	2402MHz~2480MHz	Záruka	2 roky
Kapacita baterie	170 mAh	Maximální RF výstupní výkon	4 dBm
Nabíjecí napětí	5V±5%	Stupeň krytí proti vodě	IP55


LED kontrolka

Trvale červeně svítí	Nabíjení	Bliká modře	Příchozí hovor
06 Trvale modře svítí	Nabíjení dokončeno	Bliká červeně	Nízká kapacita baterie
Bliká červeno-modře	Režim párování		

Funkce NFC (Near Field Communication)

Sluchátková souprava podporuje párování NFC.

1. Sluchátka zapněte nebo přepněte do režimu párování.
2. Sluchátkovou soupravu umístěte co nejbližší NFC detekční oblasti mobilního zařízení.
3. Po úspěšném spárování modrá kontrolka jednou blikne a OpenComm oznámí „připojeno“ („connected“).



Alarm detekce vlhkosti

Sluchátková souprava je vybavena funkcí detekce vlhkosti. Pokud se vlhkost vyskytne na napájecím konektoru, během nabíjení, sluchátková souprava zavibruje a zazní varovné pípnutí.

Obnova továrního nastavení

Sluchátkovou soupravu vypněte. Soupravu nastavte do režimu párování. Pokud chcete sluchátka nastavit do továrního nastavení, současně stiskněte multifunkční tlačítko, tlačítka hlasitost+ a hlasitost- na dobu 3 vteřin, až uslyšíte potvrzovací tón a ucítíte vibrace. Sluchátkovou soupravu vypněte.

Skladování a údržba

1. Sluchátkovou soupravu skladujte na chladném a suchém místě v teplotním rozmezí od 0°C do 45°C. Pokud sluchátka budete provozovat v extrémně chladném, extrémně horkém nebo velmi vlhkém prostředí, zkracuje se provozní doba a životnost baterie.
2. Pokud nebudete sluchátkovou soupravu používat po delší dobu, nabijte baterii.
3. Při používání sluchátek nastavte přijatelnou hlasitost, vysoká hlasitost vám může poškodit sluch a narušit kvalitu zvuku.
4. Sluchátka čistěte pouze suchou a měkkou tkaninou.
5. Sluchátkovou soupravu nenabíjejte okamžitě po cvičení. Pot by mohl poškodit elektronické obvody.
6. Aby bylo zabráněno poškození sluchátek, udržujte nabíjecí konektor suchý.

Služby

AfterShokz slibuje, že za běžných podmínek používání, provozu a údržby nabízí záruční dobu 2 let. Pro další informace, prosím kontaktujte místního prodejce.

Pokyny pro likvidaci sluchátek

Sluchátkovou soupravu nebo jejich součásti nevyhazujte do komunálního odpadu. Pro informace o správné likvidaci vyřazených sluchátek se obraťte na místní úřady.

Kontaktujte nás

AfterShokz LLC
3200 Gracie Kiltz Lane, 4th floor, Austin, TX 78758
www.aftershokz.com

AFTERSHOKZ