



TIPY A RADY

DALŠÍ POUŽITÍ SAMOLEPEK

POMŮCKA PŘI VÝUCE CIZÍCH JAZYKŮ

Kouzelné samolepky vám mohou pomoci při výuce cizích jazyků. Do elektronické tužky si můžete nahrát jednotlivá slovíčka nebo celé věty či příběhy.

NAMLUVENÍ KRÁTKÝCH VZKAZŮ

Pomocí kouzelných samolepek můžete nahrávat vlastní krátké vzkazy, ať už rodiče dětem nebo děti rodičům, kamarádům či spolužákům. Stačí nahrát vzkaz a příslušnou samolepku nalepit na viditelné místo.

Tip na použití: Na vzkazy si můžete vzít jednu či dvě samolepky. Ze samolepky neodstraňujte ikonu pro nahrávání. Můžete tak samolepku používat opakovaně a vzkazy přehrávat dle potřeby.

POUŽITÍ SAMOLEPEK NA PŘEDMĚTY

Samolepky můžete používat i k nalepení na jakýkoli předmět v domácnosti. Děti si mohou samolepky lepit například na hračky a tímto si svoje hračky „oživit“.

POUŽITÍ SAMOLEPEK NA FOTOGRAFIE

Samolepky můžete používat i na vaše fotografie. Během pořízení fotografie si do elektronické tužky namluvte vaše dojmy. Kouzelnou samolepku si poté nalepte na zadní stranu fotografie. Při prohlížení fotografie si můžete vaše dojmy jednoduše pomocí elektronické tužky připomenout.

POKROČILEJŠÍ POUŽITÍ VYŽADUJE POČÍTAČ

Pokud si chcete vaše nahrávky vylepšit nebo přidat nějaký hudební podklad, můžete si jednotlivé vámi nahrané zvukové záznamy upravovat v audio editoru. Zvukový záznam upravíte v audio editoru dle vašich představ a znovu ho uložíte do kořenového adresáře v elektronické tužce.

Můžete si také vytvořit vlastní audio soubory pomocí mikrofonu ve vašem počítači nebo použít dostupný

zvukový soubor, který máte již v počítači uložen. Tento soubor však musíte do elektronické tužky uložit tak, aby číslo audio souboru bylo stejné jako číslo na příslušné kouzelné samolepce. Například: Pokud se chystáte vytvořit audio soubor pro samolepku s číslem REC001, zvukový soubor musí mít stejný název, tedy REC001.

UPOZORNĚNÍ: Audio soubory musíte vždy uložit ve formátu WAV (frekvence 44100, 16 bit mono nebo stereo)

EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ

PRAKTICKÉ RADY

V ELEKTRONICKÉ ALBI TUŽCE NENÍ ŽÁDNÁ VOLNÁ PAMĚŤ

Pokud již ve vaší elektronické tužce nemáte žádnou volnou paměť, stačí, když připojíte tužku kabelem k počítači, vytvoříte ve vašem počítači novou složku a nakopírujete si zvukové soubory z tužky do této složky. Budete je tak mít uložené pro pozdější použití a zároveň vám vznikne volné místo v elektronické tužce.

Do tužky si nahrávejte zvukové soubory, které používáte. Ostatní si nechávejte uložené v počítači pro pozdější použití.

VŠECHNY SAMOLEPKY JSOU JIŽ OBSAZENÉ ZVUKOVÝM ZÁZNAMEM

Pokud jste již všech 300 kusů samolepek obsadili zvukovým záznamem a chcete si vytvářet další zvukové nahrávky, musíte si zakoupit další knihu kouzelných samolepek. Upozornění: Před použitím další zakoupené knihy Kouzelné samolepky si musíte všechny zvukové záznamy z vaší první knihy Kouzelné samolepky uložit do vašeho počítače. Můžete si vytvořit například složku „Moje první Kouzelné samolepky“. Tímto si všechny vaše zvukové záznamy uchováte pro případné pozdější použití.

Poté již můžete nově zakoupenou knihu Kouzelné samolepky používat.

Úplně stejně musíte postupovat, pokud si obsadíte zvukovými záznamy i druhou, třetí či následující knihu Kouzelné samolepky.

FANTAZII SE MEZE NEKLADOU

Kouzelné samolepky vám přináší spoustu kreativity a neomezených možností. Podělte se o své nápady na stránkách www.kouzelnecteni.cz.

SPOUSTU ZÁBAVY VÁM PŘEJE KOUZELNÉ ČTENÍ!



KOUZELNÉ SAMOLEPKY Přehled funkcí a návod k použití



1. Ikona nahrávání

Dotkněte se ikony pro nahrávání. Elektronická tužka vám řekne, kdy můžete začít nahrávat.



2. Ikona OK

Po dotknutí ikony pro nahrávání se dotkněte ikony OK a po zaznění pípnutí začnete nahrávat. Po skončení nahrávání se znovu dotkněte ikony OK.



3. Ikona přehrávání

Dotkněte se ikony pro přehrávání. Elektronická tužka vám přehraje vaši nahrávku. Pro přerušování přehrávání vašeho záznamu se znovu dotkněte ikony pro přehrávání. Pro obnovení přehrávání se ještě jednou dotkněte ikony pro přehrávání.



4. Kód (REC 001...)

Nahranému audio souboru se vždy přiřadí kód. Kód na samolepce je vždy stejný jako kód nahraného audio souboru v elektronické tužce.



5. Perforovaná linka

Perforovaná linka vám pomůže jednoduše odstranit ikonu pro přehrávání, kterou si můžete nalepit na vámi určené místo.

Upozornění

Po nahrání vašeho audio souboru vám doporučujeme ikonu pro nahrávání odstranit. Zabráníte tím tak přehrávání a smazání vámi nahraného souboru. Pokud se znovu dotknete ikony pro nahrávání, nahrávání bude opět aktivováno a vámi dříve nahraný audio soubor bude smazán a nahrazen novou audio nahrávkou.



NÁVOD K POUŽITÍ

Jednoduché nahrávání s kouzelnými samolepkami



PŘÍPRAVA K NAHRÁVÁNÍ

Připravte si potřebné podklady k nahrávání - elektronickou Albi tužku, kouzelné samolepky a například knihu nebo obrázky.

IKONA NAHRÁVÁNÍ

Elektronickou Albi tužkou se dotkněte ikony pro nahrávání na samolepce. Tužka vám nyní řekne, jak postupovat při nahrávání.



IKONA OK - AKTIVNÍ

Dotkněte se ikony OK na samolepce. Nyní je nahrávání aktivní a můžete tedy začít nahrávat.



IKONA OK - UKONČENÍ

Po skončení nahrávání se znovu dotkněte ikony OK na samolepce. Nahrávání je tímto hotové a zvukový soubor je uložen v elektronické tužce.



NALEPTE IKONU PŘEHRÁVÁNÍ

Z kouzelné samolepky odstraňte ikonu pro přehrávání a nalepte si ji na vámi vybrané místo.



NÁVOD K POUŽITÍ

Tipy a rady pro nahrávání audio souborů



PŘEHRÁVÁNÍ ZÁZNAMU

Pomocí elektronické Albi tužky se dotkněte ikony pro přehrávání. Tužka vám přehraje váš zvukový záznam.

PŘERUŠENÍ PŘEHRÁVÁNÍ

Pokud chcete přerušit přehrávání, dotkněte se znovu ikony pro přehrávání. Pro pokračování v přehrávání se znovu dotkněte ikony pro přehrávání.



TIPY A RADY Použití s knihami

NAMLUVENÍ CELÉ KNIHY

Namluvte svým dětem krátké pohádky a nalepte kouzelnou samolepku přímo na obálku knihy.

NAMLUVENÍ CELÉ KNIHY PRO JEDNOTLIVÝCH STRANÁCH

Namluvte svým dětem knihu po jednotlivých stranách a na každou stranu nalepte příslušnou samolepku.

NAMLUVENÍ ČÁSTI KNIHY DLE VAŠEHO VÝBĚRU

Vyberte si jednotlivé části z knihy, které chcete namluvit. Jednotlivě si je nahrajte a nalepte si kouzelné samolepky k odpovídajícím textům.

NAMLUVENÍ OBRÁZKOVÝCH KNIH FORMOU DIALOGU

Vyberte si nějakou obrázkovou knihu a namluvte ji společně se svými dětmi formou dialogu. Například u obrázku se žábou se rodič zeptá: „Jak dělá žába?“, dítě odpoví: „Kva, kva.“ Poté si samolepku nalepte k příslušnému obrázku.

NAMLUVENÍ VLASTNÍCH PŘÍBĚHŮ

Děti si mohou sami namluvit příběh dle vlastní fantazie a nalepit kouzelnou samolepku do knihy nebo třeba na vlastní namalovaný obrázek.

NAMLUVENÍ PŘÍMÝCH ŘEČÍ U OBRÁZKŮ POSTAV V KNIZE

Dle vlastní fantazie si děti mohou u obrázků postav namlouvat přímé řeči jednotlivých postav. Rozvíjí tak svoji fantazii a více se zapojují do děje knihy.

Spousta tipů na další straně...