

BOOM The Queen rabbit vibrátor

Návod k použití

Vibrátor s jemnými kartáčky pro úplně jinou úroveň milostných okamžiků.

Parametry:


Materiál:	silikon
Baterie:	nabíjecí, USB kabel je součástí balení
Délka:	celkem 21 cm
Průměr:	max. 3,59 cm
Nabíjení:	2 hodiny
Výdrž:	až 2 hodiny, dle intenzity zvoleného vibračního módu
Vibrace:	10 vibračních variant



Nabíjení:

1. Výrobek je poháněn dobíjecím akumulátorem. Výrobek může být od výrobce částečně nabitý. Před prvním použitím ho plně nabijte.
2. Vložte nabíjecí kolík USB kabelu do otvoru pro nabíjení (nachází se na zadní části vibrátoru pod logem BOOM) a kabel propojte s počítačem. Použití můžete i adaptér 220V/5V (není součástí balení) - propojte adaptér s nabíjecím kabelem vibrátoru a zásuvkou elektrické energie.
3. Blikající červená LED kontrolka signalizuje nabíjení.
4. Vibrátor nefunguje během nabíjení!

Ovládání:

1. Zapnutí/vypnutí vibrátoru - stiskněte tlačítko  po dobu 2 sekund. Po zapnutí se rozsvítí bílá LED kontrolka a spustí se první vibrační mód.
2. Spuštění a ovládání vibrací - krátkými stisky tlačítka **W** se mění vibrační módy. Pokud chcete vibrace vypnout, toto tlačítko stiskněte a podržte pod dobu 2 sekun. Vibrace se vypnou, vibrátor ale zůstává zapnutý.
3. Funkce vyhřívání – vibrátor musí být zapnutý. Poté stiskněte tlačítko **H**. Při zahřívání svítí LED kontrolka růžovou a červenou barvou.
4. Funkce vyhřívání funguje také současně spolu s vibracemi. Při spuštění obou funkcí současně (vibrace, vyhřívání) bliká LED kontrolka střídavě bílou a červenou barvou.

Lubrikační gel:

Na výrobek používejte pouze lubrikant na bázi vody nebo speciální silikonový lubrikant značky BOOM. V žádném případě nepoužívejte jiné druhy lubrikantů na silikonové bázi, protože by došlo k difuzi oleje do struktury povrchu silikonu, což by způsobilo jeho postupný rozklad a změnu vlastností.

Čištění:

1. Výrobek řádně očistěte před prvním použitím a dále po každém dalším použití.
2. Před čištěním výrobku se ujistěte, že výrobek není propojen nabíjecím kabelem se zdrojem elektrické energie.
3. Vibrátor je vyroben ze silikonu. K mytí výrobku použijte nejlépe teplou vodu a jemné antibakteriální mýdlo nebo prostředky speciálně určené k čištění erotických pomůcek. V žádném případě nemyjte výrobek přípravky obsahujícími alkohol, aceton nebo benzín.
4. Po omytí výrobek otřete jemnou tkaninou, která nepouští vlákna.
5. Výrobek nevyvářejte, nevkládejte do mikrovlnné trouby nebo do myčky nádobí.

Skladování:

1. Výrobek skladujte v bezprašném prostředí.
2. Skladujte ho odděleně od ostatních pomůcek. Silikon nesmí přijít do kontaktu s jiným silikonovým výrobkem. Výsledkem by bylo nevratné poškození struktury povrchu výrobku.
3. Neskladujte výrobek na přímém slunečním světle nebo v extrémně horkém nebo extrémně chladném prostředí.
4. Výrobek uchovávejte mimo dosah dětí.