

Jump-O-Lene™



WARNING

CHOKING HAZARD – Small parts Not for children under 3 yrs.

RULES FOR USE AND SAFE PLAY

IMPORTANT: READ, FOLLOW AND ENFORCE ALL PRODUCT, PACKAGE AND PACKAGE INSERT WARNINGS AND INSTRUCTIONS.



WARNING

- ONLY FOR DOMESTIC USE. FOR INDOOR USE.
- REFER TO THE PACKAGING FOR RECOMMENDED USER AGE AND/OR WEIGHT.
- NOT FOR USE BY MORE THAN TWO CHILDREN AT ONE TIME. TOTAL MAXIMUM WEIGHT (TWO CHILDREN COMBINED): 120LB (54KG) / 60 LB (27 KG) PER CHILD.
- ASSEMBLE AND DISASSEMBLE BY ADULTS ONLY.
- USE ONLY UNDER COMPETENT SUPERVISION. NEVER LEAVE CHILDREN UNATTENDED WHILE PRODUCT IS IN USE.
- KEEP AWAY FROM FIRE. NEVER USE NEAR OPEN FLAMES OR SPACE HEATERS. WHEN EXPOSED TO SUN CHECK PRODUCT FOR HOT SURFACES BEFORE USE.
- NEVER USE ON OR NEAR SWIMMING POOLS, BODY OF WATER OR SNOW.
- PARENTS SHOULD INSTRUCT CHILDREN ON "RULES FOR USE AND SAFE PLAY".
- DO NOT INSTALL ON DECK, PLATFORM, BALCONY, CONCRETE, ASPHALT OR ANY OTHER HARD, UNPROTECTED SURFACES.
- PLACE THE PRODUCT ON A LEVEL SURFACE AT LEAST 2M AWAY FROM ANY STRUCTURE OR OBSTRUCTION SUCH AS A FENCE, GARAGE, HOUSE, OVERHANGING BRANCHES, LAUNDRY LINES OR ELECTRICAL WIRES.
- DO NOT FILL WITH WATER AS THE PLAY SURFACE WILL BECOME SLIPPERY AND UNSAFE TO THE USER.
- DO NOT ALLOW ANYONE TO SIT ON TOP OF OR STRADDLE THE SIDES OF THIS PRODUCT.
- DO NOT ALLOW ANYONE TO DIVE IN OR OUT OF THIS PRODUCT.
- CHILDREN SHOULD REMOVE SHOES, BELTS, JEWELRIES, WATCHES, KEYS, HAIRPIN AND ALL OTHER SHARP OBJECTS.
- WHEN USED INDOORS, KEEP THE PRODUCT AWAY FROM WINDOWS, STAIRWAY, GLASS DOORS, SHARP CORNERS OR ANY OBJECTS OR FURNITURE THAT MAY CAUSE INJURY TO THE USER WHEN PLAYING OR DAMAGE THE PRODUCT.
- WHEN USED OUTDOORS, AVOID HIGH WINDS, USE IN AN AREA THAT IS LEVEL AND CLEAR OF SHARP OBJECTS, STONES AND BRANCHES THAT COULD INJURE THE USER WHEN BOUNCING OR DAMAGE THE PRODUCT. USE A PROTECTIVE CLOTH (NOT PROVIDED) BETWEEN THE GROUND AND THE PRODUCT.
- FILL THE PRODUCT WITH AIR UNTIL THE SURFACE IS FIRM TO THE TOUCH. IF THERE IS ANY STRAINING AT THE SEAMS, THE PRODUCT IS OVER-INFLATED. IF ANY SEAM BEGINS TO STRAIN, IMMEDIATELY STOP THE INFLATION AND RELEASE AIR TO REDUCE THE PRESSURE UNTIL SIGNS OF STRESS ON THE SEAM ARE GONE. DO NOT OVER-INFLATE OR USE HIGH PRESSURE AIR COMPRESSOR SINCE IT MAY RESULT IN SEAM LEAKS.
- KEEP PRODUCT PROPERLY INFLATED WHILE IN USE. CERTAIN PRODUCTS REQUIRE INFLATION OF CHAMBERS IN NUMBERED SEQUENCE. INFLATE SMALL CHAMBERS SLOWLY.
- NEVER ALLOW CHILDREN TO PLAY WITH PRODUCT WHEN NOT INFLATED. NOT TO BE USED AS A BED AS A CHILD MAY BECOME WEDGED BETWEEN THE WALL AND THE FLOOR AND SUFFOCATE.
- INSPECT THE PRODUCT AT THE BEGINNING OF EACH USE FOR HOLES, LEAKAGE, WEAR AND TEAR AND OTHER DAMAGES. NEVER USE A DAMAGED PRODUCT.
- DEFLATE PRODUCT, FOLD AND STORE IN A COOL, DRY PLACE WHEN NOT IN USE.
- DO NOT MODIFY THIS PRODUCT AND/OR USE ACCESSORIES NOT SUPPLIED BY THE MANUFACTURER. THERE ARE NO SERVICEABLE PARTS.

FAILURE TO FOLLOW ALL INSTRUCTIONS, WARNINGS AND SAFETY RULES MAY RESULT IN PRODUCT DAMAGE, BROKEN BONES, DROWNING, SUFFOCATION OR OTHER SERIOUS INJURY.

SAVE THESE INSTRUCTIONS AND PLAY RULES FOR FUTURE REFERENCE.

©2022 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/a/ an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/ Distribuido en la Unión Europea por/Verteilt in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal - The Netherlands • Distributed in the UK by Unisex Service (UK) Limited, 21 Holborn Viaduct, London EC1A 2DY, UK. www.intexcorp.com

INTEX®

258-***-R0-2303

Jump-O-Lene™**ATTENTION**

**RISQUE D'ÉTOUFFEMENT – CONTIENT DES PETITES PIÈCES.
NE CONVIENT PAS AUX ENFANTS DE MOINS DE 3 ANS.**

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

IMPORTANT: LIRE, SUIVRE ET RESPECTER LES INSTRUCTIONS ET LES AVERTISSEMENTS INSCRIS SUR L'EMBALLAGE DES PRODUITS.

⚠ ATTENTION

- RESERVE A UN USAGE FAMILIAL. UNIQUEMENT POUR USAGE INTERIEUR.
- REFEREZ-VOUS AU PACKAGING POUR L'ÂGE ET/OU LE POIDS RECOMMANDÉ.
- NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ PAR PLUS DE DEUX ENFANTS À LA FOIS. POIDS MAXIMUM TOTAL (DEUX ENFANTS COMBINÉ): 54KG / 27KG PAR ENFANT.
- PRODUIT À MONTER ET À DÉMONTER UNIQUEMENT PAR DES ADULTES.
- A N'UTILISER QUE SOUS SURVEILLANCE CONSTANTE. NE JAMAIS LAISSER UN ENFANT UTILISER LE PRODUIT SANS SURVEILLANCE.
- TENIR LOIN DU FEU. NE JAMAIS UTILISER PRES DES FLAMMES OU DES RADIATEURS. SI LE PRODUIT EST EXPOSÉ AU SOLEIL, VÉRIFIEZ QUE LA SURFACE NE SOIT PAS TROP CHAUDE AVANT DE L'UTILISER. UTILISEZ SUR UNE SURFACE SOUPLE ET DE NIVEAU.
- NE JAMAIS UTILISER DANS OU À CÔTÉ DE PISCINES, DE PLANS D'EAU OU DE NEIGE.
- LES PARENTS DOIVENT EXPLIQUER AUX ENFANTS "LES RÈGLES D'UTILISATION ET DE SÉCURITÉ".
- NE PAS INSTALLER SUR UN PONT, UNE PLATE-FORME, UN BALCON, DU BETON, DE L'ASPHALTE OU TOUT AUTRE SURFACE DURE.
- INSTALLEZ LE PRODUIT SUR UNE SURFACE A AU MOINS 2 METRES DE TOUTE STRUCTURE OU OBSTACLE COMME UNE CLOTURE, UN GARAGE, UNE MAISON, DES BRANCHES TOMBANTES, CORDES A LINGE OU FILS ELECTRIQUES.
- NE REMPLISSEZ PAS L'AIRE DE JEUX D'EAU CAR LA SURFACE DEVIENDRAIT GLISSANTE ET DANGEREUSE POUR LES UTILISATEURS.
- NE LAISSER PERSONNE S'ASSEOIR SUR LE DESSUS OU SE METTRE À CALIFOURCHON SUR L'AIRE DE JEUX.
- NE LAISSEZ PERSONNE PLONGER À L'INTÉRIEUR OU À L'EXTÉRIEUR DU PRODUIT.
- LES ENFANTS DOIVENT ÔTER LEURS CHAUSSURES, CEINTURES, BIJOUX, MONTRES, CLES, BARRETTE POUR CHEVEUX ET TOUT AUTRE OBJETS POINTUS.
- POUR UNE UTILISATION À L'INTÉRIEUR, ÉLOIGNEZ LE PRODUIT DES FENÊTRES, DES ESCALIERS, DES PORTES EN VERRE, OU DE TOUT AUTRE MEUBLE OU OBJET QUI POURRAIT BLESSER LES UTILISATEURS DU PRODUIT.
- ÉVITEZ D'UTILISER CE PRODUIT À L'EXTÉRIEUR EN CAS DE VENT VIOLENT, UTILISEZ LE SUR UN ENDROIT DE NIVEAU ET EXEMPT DE TOUT OBJET POINTU, DE CAILLOUX ET DE BRANCHES QUI POURRAIENT BLESSER L'UTILISATEUR LORSQU'IL REBONDIT OU ENDOMMAGER LE PRODUIT. UTILISEZ UN TAPIS DE PROTECTION (NON FOURNI) ENTRE LE SOL ET LE PRODUIT.
- GONFLEZ LE PRODUIT JUSQU'À CE QU'IL SOIT FERME AU TOUCHER. SI LES COUTURES FORCENT, LE PRODUIT EST SUR-GONFLÉ. SI UNE COUTURE COMMENCE À FORCER, ARRÊTEZ IMMÉDIATEMENT LE GONFLAGE ET LIBÉREZ DE L'AIR JUSQU'À CE QUE LES TENSIONS SUR LES COUTURES DISPARAISSENT. NE PAS SUR-GONFLER OU UTILISER UN COMPRESSEUR À HAUTE PRESSION QUI POURRAIT ENTRAÎNER DES FUITES AU NIVEAU DES COUTURES.
- VEILLEZ À CE QUE LE PRODUIT SOIT TOUJOURS GONFLÉ CORRECTEMENT LORSQU'IL EST UTILISÉ. CERTAINS DES PRODUITS NÉCESSITENT UN GONFLEMENT EN PLUSIEURS ÉTAPES. GONFLEZ DOUCEMENT LES PETITES CHAMBLES À AIR.
- NE PAS AUTORISER LES ENFANTS À JOUER AVEC LE PRODUIT QUAND IL N'EST PAS GONFLÉ. NE PAS UTILISER COMME UN LIT CAR L'ENFANT PEUT RESTER COINCÉ ENTRE LA PAROI ET LE SOL.
- INSPECTEZ LE PRODUIT AVANT CHAQUE UTILISATION POUR REPERER D'ÉVENTUELS TROUS, FUITES, TRACES D'USURE ET AUTRES DOMMAGES. NE JAMAIS UTILISER UN PRODUIT ENDOMMAGÉ.
- QUAND VOUS NE L'UTILISEZ PAS, DÉGONFLEZ LE PRODUIT, LE PLIER, ET LE RANGER DANS UN ENDROIT FRAIS ET SEC.
- NE PAS MODIFIER CE PRODUIT ET / OU ACCESSOIRES NON FOURNIS PAR LE FABRIQUANT. IL N'Y A PAS DE PIÈCES RÉPARABLES.

NE PAS RESPECTER LES INSTRUCTIONS, LES AVERTISSEMENTS ET LES RÈGLES DE SÉCURITÉ PEUT ENTRAÎNER DES DOMMAGES POUR LE PRODUIT, DES FRACTURES, NOYADES, ÉTOUFFEMENT ET D'AUTRES SÉRIEUX PRÉJUDICES POUR L'UTILISATEUR.

GARDER CES INSTRUCTIONS ET RESPECTER CES RÈGLES.

Jump-O-Lene™



ADVERTENCIA

**RIESGO DE ASFIXIA – Piezas pequeñas.
No conviene para niños menores de 3 años.**

REGLAS PARA UN JUEGO Y USO SEGURO

IMPORTANTE: LEA, SIGA Y HAGA QUE CUMPLAN LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS QUE APARECEN EN EL PRODUCTO Y EN LA CAJA.



ADVERTENCIA

- SÓLO PARA USO DOMÉSTICO. SÓLO PARA USO EN INTERIORES.
- CONSULTE EL EMBALAJE PARA LA EDAD Y / O EL PESO DEL USUARIO RECOMENDADOS.
- NO ES PARA USO DE MÁS DE DOS NIÑOS A LA VEZ. PESO MÁXIMO ADMITIDO (DOS NIÑOS JUNTOS): 120 LIBRAS (54KG) / 60 LIBRAS (27 KG) POR NIÑO.
- MONTAJE Y DESMONTAJE POR ADULTO SOLAMENTE.
- USO SÓLO BAJO SUPERVISION DE UN ADULTO. NO DEJAR AL NIÑO DESATENDIDO MIENTRAS UTILIZA EL PRODUCTO.
- MANTENER LEJOS DEL FUEGO. NUNCA USAR CERCA DE FUEGO Y LLAMAS O CALENTADORES. CUANDO SE EXPONE PRODUCTO AL SOL COMPRUEBE QUE LAS SUPERFICIES NO ESTÉN CALIENTES ANTES DEL USO.
- NO UTILIZAR SOBRE O CERCA DE PISCINAS, MASAS DE AGUA O NIEVE.
- LOS PADRES DEBEN INSTRUIR NIÑOS SOBRE "NORMAS DE USO Y JUEGO SEGURO".
- NO INSTALE EN TERRAZAS, PLATAFORMAS, BALCONES, CEMENTO, ASFALTO O CUALQUIER OTRA SUPERFICIE DURA.
- COLOQUE EL PRODUCTO SOBRE UNA SUPERFICIE PLANA POR LO MENOS A 2M DE ESTRUCTURAS U OBSTÁCULOS TALES COMO CERCAS, GARAJES, CASAS, RAMAS DE ÁRBOLES, TENEDERAS O CABLES ELÉCTRICOS.
- NO LLENAR DE AGUA LA SUPERFICIE PODRÍA RESBALAR Y PROVOCAR ACCIDENTES.
- NO DEJE QUE NADIE SE SIENTE ENCIMA O SE MONTE EN LOS LADOS DE ESTE PRODUCTO.
- NO DEJE A NADIE QUE SE LANZEN AL PRODUCTO.
- LOS NIÑOS DEBEN QUITARSE LOS ZAPATOS, CINTURONES, JOYAS, RELOJES, LLAVES, HORQUILLAS Y TODOS LOS OBJETOS CON FILO.
- CUANDO UTILICE EN RECINTOS CERRADOS, MANTENGA EL PRODUCTO LEJOS DE VENTANAS, ESCALERAS, PUERTAS DE VIDRIO, ESQUINAS CORTANTES U OBJETOS O MUEBLES QUE PUEDAN CAUSAR DAÑOS A LOS USUARIOS CUANDO JUEGAN O DAÑAR EL PRODUCTO.
- CUANDO LO USE AL AIRE LIBRE, EVITE VIENTO FUERTE, Y HAGA USO DEL PRODUCTO EN ESPACIOS QUE NO EXISTA DESNIVEL Y ESTÉN LIBRES DE OBJETOS PUNZANTES, PIEDRAS Y RAMAS YA QUE PODRÍAN LASTIMAR AL USUARIO CUANDO SALTA O DAÑAR EL PRODUCTO. UTILICE UNA TELA DE PROTECCIÓN (NO SUMINISTRADA) ENTRE EL SUELO Y EL PRODUCTO.
- LLENE EL PRODUCTO CON AIRE HASTA QUE LA SUPERFICIE ESTÉ FIRME AL TACTO. SI HAY CUALQUIER TIPO DE SOBRESFUERZO EN LAS COSTURAS, EL PRODUCTO ESTÁ DEMASIADO INFLADO. SI ALGUNA COSTURA COMIENZA A TENER ALGÚN SIGNO DE SOBREPRESIÓN, DEJE INMEDIATAMENTE DE INFLAR Y LA LIBERE AIRE PARA REDUCIR LA PRESIÓN HASTA QUE LOS SIGNOS DE ESTRÉS EN LA COSTURA HAYAN DESAPARECIDO. NO SOBRE INFLAR, NO UTILICE COMPRESOR DE AIRE DE ALTA PRESIÓN, YA QUE PUEDE RESULTAR EN FUGAS DE COSTURA Y ROTURAS.
- MANTENER EL PRODUCTO CORRECTAMENTE INFLADO MIENTRAS ESTÉ EN USO. ALGUNOS PRODUCTOS REQUIEREN QUE LAS CÁMARAS SE INFLEN EN UN ORDEN SECUENCIAL. INFLAR LENTAMENTE LAS CÁMARAS DE AIRE PEQUEÑAS.
- NUNCA PERMITA QUE LOS NIÑOS JUEGUEN CON EL PRODUCTO CUANDO NO ESTÉ INFLADO. NO SE DEBE UTILIZAR COMO CAMA PUES UN NIÑO PUEDE QUEDAR ATRAPADO ENTRE LA PARED Y PISO Y ASFIXIARSE.
- REVISE EL PRODUCTO CADA VEZ QUE VAYA A SER UTILIZADO BUSCANDO PINCHAZOS, FUGA, DESGASTE Y OTROS DAÑOS. NUNCA UTILICE UN PRODUCTO DAÑADO.
- DESINFLAR EL PRODUCTO, DOBLAR Y GUARDAR EN UN LUGAR FRESCO, SECO CUANDO NO SEA UTILIZADO.
- NO MODIFIQUE ESTE PRODUCTO Y/O UTILICE ACCESORIOS QUE NO HAYAN SIDO FACILITADOS POR EL FABRICANTE.

**NO SEGUIR ESTAS RECOMENDACIONES, ADVERTENCIAS PUEDO
PROVOCAR ACCIDENTES, HUESOS ROTOS,
AHOGAMIENTOS, ASFIXIA U OTROS DAÑOS MAYORES.**

GUARDEN ESTA INFORMACIÓN PARA SU FUTURA REFERENCIA.