



# TESLA PROFESSIONAL BLDC NEUTRALIZING ION HAIRDRYER

USER MANUAL

EN

DE

CZ

SK

PL

HU

SL

## SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

- READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING
- KEEP AWAY FROM WATER

**DANGER:** As with most electrical appliances, electric parts are electrically live when switch off.


To reduce the risk of injury or death by electric shock:

**WARNING:** Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water. Do not use appliance while bathing.


To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:

1. An appliance should never be left unattended when plugged in.
2. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been dropped, damaged, or submerged in water.
3. Keep the cord away from heated surfaces. Do not wrap the cord around the appliance.
4. Never block the air openings of the appliance or place it on a soft surface, such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and similar.
5. Never drop or insert any object into any opening or hose.
6. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
7. Do not use an extension cord with this appliance.
8. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
9. When the appliance is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a hazard even when the appliance is switched off.
10. Burn hazard. Keep appliance out of reach from young children, particularly during use and while cooling down.

## PART NAMES



## ATTACHMENTS



Diffuser



Styling nozzles  
Small size



Styling nozzles  
Big size

## SPECIFICATION

Product: HAIR DRYER

Model: TSL-BT-PHD

Power supply: AC 220-240V, 50-60 Hz

Rated power: 1500 W

Maximum motor speed: 110,000 rpm

Weight: about 678 g

Cord Length: about 2.8 m

## INSTRUCTION FOR USE

### 1. Power on

The power plug needs to be fully inserted into the socket.

Push the switch to the "ON" position to start working.

(When switched on for the first time, the hair dryer will blow air at the minimum temperature and intensity, the first LED on the left side of the two buttons will light up).

### 2. Airflow control

The hair dryer is set to 3 levels of wind speed, press the airflow control button once to change one level, and the corresponding white LED will light up.

### 3. Temperature control

The hair dryer is set to 3 levels of temperature, press the temperature control button to change one level, the corresponding white LED will light up. Press the cold shot button once to switch the cold air directly, press it again to restore the hot air.

### 4. Memory function

The hair dryer has a memorization function that allows preserving the temperature selected for previous use. The function allows establishing the temperature and the air flow speed ideal for your need and hair type, guaranteeing a practical and efficient use.

## 5. Auto-cleaning function

This hair dryer features an auto-cleaning function to clean its inner components.

Once the hair dryer is on, long press the temperature/airflow reducing button, the motor will be started to reverse and automatically clean. During this process, press any button to restore or automatically restore after 15 seconds. Reinstall the accessories for normal use.

## Cleaning and maintenance

Before cleaning the appliance, unplug it from the power outlet and wait until it cools off.

Periodically remove dust and hair from the unit.

To remove the rear cover filter, hold the body of hair dryer and turn the rear cover counterclockwise.

### Attention:

Do not disassemble the stainless steel filter inside, otherwise it may cause injury.



Use a towel or sponge to clean the filter parts.

Please make sure all parts are completely dry before reinstalling the rear cover.

### Storage

Hold the hair dryer body, and then hold the handle to rotate clockwise.

Rotate 180 degrees clockwise.



## INFORMATION ABOUT DISPOSAL AND RECYCLING

This product is marked with the symbol for separate collection. The product must be disposed of in accordance with the regulations for disposal of electrical and electronic equipment (Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment). Disposal together with regular municipal waste is prohibited. Dispose of all electrical and electronic products in accordance with all local and European regulations at the designated collection points which hold the appropriate authorisation and certification in line with the local and legislative regulations. Correct disposal and recycling help to minimise impacts on the environment and human health. Further information regarding disposal can be obtained from the vendor, authorised service centre or local authorities.

## EU DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, Tesla Global Limited declares that the radio equipment type TSL-BT-PHD is in compliance with EU directives. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: [tsl.sh/doc](https://tsl.sh/doc)



### Manufacturer

Tesla Global Limited  
Far East Consortium Building,  
121 Des Voeux Road Central  
Hong Kong  
[www.teslasmart.com](http://www.teslasmart.com)



**TESLA PROFESSIONAL BLDC  
NEUTRALIZING ION HAIRDRYER**  
BENUTZERHANDBUCH

EN

DE

CZ

SK

PL

HU

SL

## SICHERHEITSHINWEISE

Bei der Verwendung von Elektrogeräten, insbesondere in Anwesenheit von Kindern, sollten Sie stets die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen beachten, einschließlich der folgenden:

- ALLE ANWEISUNGEN LESEN VOR DEM GEBRAUCH
- VOM WASSER FERNHALTEN

**GEFAHR!** Wie bei den meisten elektrischen Geräten können stromführende Teile auch im ausgeschalteten Zustand unter Spannung stehen.

Um die Gefahr von Verletzungen oder Tod durch Stromschlag zu verringern, müssen folgende Hinweise beachtet werden:

**WARNUNG!** Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen Behältern mit Wasser. Benutzen Sie dieses Gerät nicht beim Baden in einer Badewanne, Dusche.

Der Geräteaufsatz (Stylingkopf) enthält Magnete.

Halten Sie ihn von Herzschrittmachern, Defibrillatoren, Kreditkarten und elektronischen Speichermedien fern.

Um das Risiko von Verbrennungen, Stromschlägen, Bränden oder Verletzungen zu verringern, müssen die folgenden Anweisungen befolgt werden:


1. Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt eingesteckt.
2. Betreiben Sie das Gerät nicht mit beschädigtem Netzkabel oder Stecker, im Falle einer Fehlfunktion oder nachdem es heruntergefallen oder in Wasser getaucht wurde.
3. Halten Sie das Kabel von heißen Oberflächen fern. Wickeln Sie das Kabel nicht um das Gerät.
4. Decken Sie niemals die Lüftungsöffnungen des Geräts ab und stellen Sie es nicht auf eine weiche Oberfläche, wie z. B. ein Bett oder ein Sofa, da die Lüftungsöffnungen sonst blockiert werden könnten. Achten Sie darauf, dass keine Haare, Fasern usw. in die Lüftungsöffnungen gelangen.
5. Stecken oder werfen Sie keine Gegenstände in die Öffnungen oder Rohre.
6. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien und arbeiten Sie nicht dort, wo Aerosolprodukte (Sprays) verwendet werden oder wo Sauerstoff zugeführt wird.
7. Verwenden Sie keine Verlängerungskabel oder Adapter, um das Gerät an das Stromnetz anzuschließen.
8. Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person angemessen unterwiesen und beaufsichtigt.
9. Wird das Gerät in einem Badezimmer verwendet, ist nach dem Gebrauch der Netzstecker zu ziehen, da die Nähe von Wasser eine Gefahr darstellt, auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist.
10. Verbrennungsgefahr. Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf, insbesondere während des Gebrauchs und beim Abkühlen.



## BEZEICHNUNGEN DER TEILE



## ZUBEHÖR



Diffusor



Styling-Aufsätze  
Kleine Größe



Styling-Aufsätze  
Großes Format

## **SPEZIFIKATION**

Produkt Haartrockner

Modell: TSL-BT-PHD

Spannungsversorgung: 220-240 V AC, 50-60 Hz

Nennleistung: 1500 W

Maximale Motordrehzahl: 110.000 U/min

Gewicht: 678 g

Länge des Kabels: 2,8 m

## **HINWEISE ZUM GEBRAUCH**

### **1. Einschalten des Netzes**

Stecken Sie den Netzstecker vollständig in die Steckdose.

Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den Schalter auf die Position „ON“ stellen.

(Nach dem ersten Einschalten strömt die Luft mit einer Mindesttemperatur und -intensität aus dem Haartrockner, die erste LED auf der linken Seite der beiden Tasten leuchtet auf)

### **2. Einstellen des Luftstroms**

Der Haartrockner kann auf 3 Luftstrom-Leistungsstufen eingestellt werden: Drücken Sie die Taste für die Luftstromsteuerung einmal, um die Leistung um eine Stufe zu ändern, und die entsprechende weiße LED-Anzeige leuchtet auf.

### **3. Temperaturregelung**

Der Haartrockner kann auf 3 Luftstrom-Temperaturstufen eingestellt werden: Drücken Sie die Luftstrom-Temperaturregelungstaste einmal, um die Temperatur um eine Stufe zu ändern, die entsprechende weiße LED-Anzeige leuchtet auf. Drücken Sie die Taste für den kalten Luftstrom einmal, um den kalten Luftstrom einzuschalten, und drücken Sie sie erneut, um den heißen Luftstrom wieder einzuschalten.

#### 4. Einstellungsspeicherfunktion

Der Haartrockner verfügt über eine „Einstellungsspeicherfunktion“, mit der die Temperatur des Luftstroms auf dem Stand der letzten Benutzung gehalten wird. Mit dieser Funktion können Sie die Temperatur und die Luftstromstärke einstellen, die für Ihre Bedürfnisse und Ihren Haartyp ideal sind, um eine praktische und effiziente Nutzung zu gewährleisten.

#### 5. Automatische Reinigungsfunktion

Dieser Haartrockner verfügt über eine automatische Reinigungsfunktion für die inneren Teile.

Halten Sie nach dem Einschalten des Haartrockners die Taste „Temperatur/Luftstrom senken“ gedrückt, und der Motor beginnt, sich in die entgegengesetzte Richtung zu drehen, um das Innere des Geräts zu reinigen. Während dieses Vorgangs können Sie eine beliebige Taste drücken, um in den vorherigen Zustand des Geräts zurückzukehren oder um nach 15 Sekunden automatisch zum Normalbetrieb zurückzukehren. Setzen Sie das Zubehör für den normalen Gebrauch wieder ein.

#### Reinigung und Wartung

Ziehen Sie vor der Reinigung des Geräts den Netzstecker und warten Sie, bis das Gerät abgekühlt ist.

Entfernen Sie regelmäßig Staub und Haare aus dem Gerät.

#### Vorgehensweise bei der Reinigung

Um die hintere Abdeckung des Filters zu entfernen, halten Sie das Gehäuse des Haartrockners fest und drehen Sie die hintere Abdeckung gegen den Uhrzeigersinn.

#### Vorsicht!

Nehmen Sie den Innenfilter aus Edelstahl nicht auseinander, da dies zu Verletzungen führen kann.



Verwenden Sie ein Handtuch oder einen Schwamm, um die Filterteile zu reinigen.

Vergewissern Sie sich, dass alle Teile vollständig trocken sind, bevor Sie die hintere Abdeckung wieder anbringen.

#### Lagerung

Halten Sie das Gehäuse des Haartrockners und drehen Sie den Griff im Uhrzeigersinn.

Drehen Sie ihn um 180 Grad im Uhrzeigersinn.



## INFORMATIONEN ÜBER DIE ENTSORGUNG UND WIEDERVERWERTUNG

Dieses Produkt ist mit einem Symbol für die getrennte Sammlung gekennzeichnet. Das Produkt muss im Einklang mit den Vorschriften für die Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten (Richtlinie 2012/19/EU über elektrische und elektronische Geräteabfälle) entsorgt werden. Eine Entsorgung über den normalen Hausmüll ist unzulässig. Alle elektrischen und elektronischen Produkte müssen im Einklang mit allen örtlichen und europäischen Vorschriften an dafür vorgesehenen Sammelstellen, die über eine entsprechende Genehmigung und Zertifizierung gemäß den örtlichen und legislativen Vorschriften verfügen entsorgt werden. Die richtige Entsorgung und Wiederverwertung hilft dabei die Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu minimieren. Weitere Informationen zur Entsorgung erhalten Sie von Ihrem Verkäufer, der autorisierten Servicestelle oder bei den örtlichen Ämtern.

## EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt Tesla Global Limited, dass der Funkanlagentyp TSL-BT-PHD der Richtlinie EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: [tsl.sh/doc](https://tsl.sh/doc)



**Produzent**  
Tesla Global Limited  
Far East Consortium Building,  
121 Des Voeux Road Central  
Hong Kong  
[www.teslasmart.com](http://www.teslasmart.com)



## TESLA PROFESSIONAL BLDC NEUTRALIZING ION HAIRDRYER

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

EN

DE

CZ

SK

PL

HU

SL

## DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při používání elektrických spotřebičů, zejména v přítomnosti dětí, je vždy nutné dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

- PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY PŘED POUŽITÍM
- UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH VODY

POZOR: Stejně jako v případě většiny dalších elektrických spotřebičů mohou být elektrické části pod napětím, i když jsou vypnuté.

Abyste snížili riziko zranění nebo smrti úrazem elektrickým proudem, dodržujte následující opatření:

**VAROVÁNÍ:** Nepoužívejte spotřebič v blízkosti vany, sprchy, umyvadla nebo dalších nádob, které obsahují vodu. Nepoužívejte spotřebič během koupele nebo sprchování.

Nástavec spotřebiče (stylingová tryska) obsahuje magnety.

Nepřibližujte se se spotřebičem ke kardiostimulátorům, defibrilátorům, kreditním kartám a elektronickým paměťovým médiím.


**Pro snížení rizika popálení, úrazu elektrickým proudem, požáru nebo zranění osob:**

1. Nikdy nenechávejte spotřebič, který je zapojen do zásuvky, bez dozoru.
2. Nikdy nepoužívejte tento spotřebič, pokud má poškozený kabel nebo zástrčku, pokud nefunguje správně nebo pokud spadl na zem, je poškozený nebo byl ponořený ve vodě.
3. Udržujte kabel mimo dosah zdrojů tepla. Neomotávejte jej kolem spotřebiče.
4. Nikdy nezakrývejte větrací otvory spotřebiče ani jej nepokládejte na měkký povrch, jako je postel nebo pohovka, kde by mohlo dojít k zablokování větracích otvorů. Vzduchové otvory pravidelně čistěte od žmolků, vlasů apod.
5. Do žádného otvoru nikdy nevhazujte ani nevkládejte žádné předměty.
6. Nepoužívejte spotřebič venku a na místech, kde se používají aerosolové (sprejové) přípravky nebo kde se podává kyslík.
7. Nezapojujte spotřebič do prodlužovacího kabelu.
8. Tento spotřebič není určen k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo osobami s nedostatkem zkušeností a znalostí, ledaže jsou pod dohledem nebo byly o používání spotřebiče poučeny osobou, která zodpovídá za jejich bezpečnost.
9. Pokud vysoušeč vlasů používáte v koupelně, odpojte jej po použití ze zásuvky, jelikož blízkost vody představuje nebezpečí, i když je vysoušeč vypnutý.
10. Riziko popálení. Udržujte spotřebič mimo dosah malých dětí, zejména během používání a při vychládání spotřebiče po použití.

## NÁZVY DÍLŮ



## NÁSTAVCE



Difuzér



Stylingové trysky  
Malá



Stylingové trysky  
Velká

## SPECIFIKACE

Výrobek: VYSOUŠEČ VLASŮ

Model: TSL-BT-PHD

Zdroj napájení: AC 220-240 V, 50-60 Hz

Jmenovitý výkon: 1 500 W

Maximální otáčky motoru: cca 110 000 ot/min

Hmotnost: cca 678 g

Délka kabelu: cca 2,8 m

## UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

### 1. Zapnutí

Zástrčka musí být zcela zasunuta do zásuvky.

Chcete-li vysoušeč vlasů zapnout, přepněte vypínač do polohy „ON“.

(Při prvním zapnutí bude vysoušeč foukat vzduch s minimální teplotou a intenzitou a rozsvítí se první LED kontrolka na levé straně dvou tlačítek.)

### 2. Regulace proudění vzduchu

Vysoušeč vlasů má k dispozici 3 úrovně proudění vzduchu. Jedním stisknutím tlačítka regulace proudění vzduchu přepnete na další úroveň, přičemž se rozsvítí příslušná bílá LED kontrolka.

### 3. Regulace teploty

Vysoušeč vlasů má k dispozici 3 úrovně teploty. Jedním stisknutím tlačítka regulace teploty přepnete na další úroveň, přičemž se rozsvítí příslušná bílá LED kontrolka. Jedním stisknutím tlačítka Cold Shot přepnete přímo na studený vzduch a opětovným stisknutím tohoto tlačítka obnovíte horký vzduch.



#### 4. Paměťová funkce

Vysoušeč vlasů je vybaven paměťovou funkcí, která mu umožňuje uložit teplotu zvolenou při předchozím použití. Funkce umožňuje nastavit a zachovat teplotu a rychlost proudění vzduchu, které jsou ideální pro vaši potřebu a typ vlasů, čímž je zajištěno praktické a efektivní používání spotřebiče.

#### 5. Funkce automatického čištění

Tento vysoušeč vlasů je vybaven funkcí automatického čištění, při které jsou vyčištěny jeho vnitřní součásti.

Po zapnutí vysoušeče dlouze stiskněte tlačítko pro snížení teploty a proudění vzduchu, motor přepne na zpětný chod a automaticky se vyčistí. Během tohoto procesu můžete stisknout libovolné tlačítko pro obnovení normální funkce vysoušeče, k automatickému obnovení dojde po 15 sekundách. Následně znovu nasadte nástavce pro běžné použití.

#### Čištění a údržba

Před čištěním spotřebiče jej odpojte od elektrické zásuvky a počkejte, až vychladne.

Pravidelně ze spotřebiče odstraňujte prach a vlasy.

Chcete-li sejmut zadní kryt filtru, přidržte tělo vysoušeče vlasů a otočte zadním krytem proti směru hodinových ručiček.

#### Upozornění:

Nerozebírejte vnitřní nerezový filtr, v opačném případě může dojít ke zranění.



K čištění částí filtru použijte utěrku nebo houbičku.

Před opětovným nasazením zadního krytu se ujistěte, že jsou všechny díly zcela suché.

#### Skladování

Uchopte tělo vysoušeče vlasů a poté otáčejte rukojetí ve směru hodinových ručiček.

Otočte o 180 stupňů ve směru hodinových ručiček.



## INFORMACE O LIKVIDACI A RECYKLACI

Všechny produkty s tímto označením je nutno likvidovat v souladu s předpisy pro likvidaci elektrických a elektronických zařízení (směrnice 2012/19/EU). Jejich likvidace společně s běžným komunálním odpadem je nepřipustná. Všechny elektrické a elektronické spotřebiče likvidujte v souladu se všemi místními evropskými předpisy na určených sběrných místech s odpovídajícím oprávněním a certifikací dle místních legislativních předpisů. Správná likvidace a recyklace napomáhá minimalizovat dopady na životní prostředí a lidské zdraví. Další informace k likvidaci získáte u prodejce, v autorizovaném servisu nebo u místních úřadů.

## EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tímto společnost Tesla Global Limited prohlašuje, že typ rádiového zařízení TSL-BT-PHD je v souladu se směrnicí. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: [tsl.sh/doc](https://tsl.sh/doc)



### Výrobce

Tesla Global Limited  
Far East Consortium Building,  
121 Des Voeux Road Central  
Hong Kong  
[www.teslasmart.com](http://www.teslasmart.com)



## TESLA PROFESSIONAL BLDC NEUTRALIZING ION HAIRDRYER

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

EN

DE

CZ

SK

PL

HU

SL

## BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pri používaní elektrických spotrebičov, najmä v prítomnosti detí, by sa mali vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia vrátane nasledujúcich:

- PREČÍTAJTE SI VŠETKY POKYNY PRED POUŽITÍM

- UCHOVÁVAJTE MIMO DOSAHU VODY

**NEBEZPEČNÉ!** Rovnako ako u väčšiny elektrických spotrebičov môžu byť vodivé časti napájané, aj keď sú vypnuté.

Aby ste znížili riziko zranenia alebo smrti v dôsledku úrazu elektrickým prúdom, musíte postupovať podľa nasledujúcich pokynov:

**VAROVANIE!** Nepoužívajte tento spotrebič v blízkosti vaní, sprích, umývadiel alebo iných nádob obsahujúcich vodu.

Nepoužívajte tento spotrebič pri kúpaní vo vani, sprche.

Tryska zariadenia (baliaca tryska) obsahuje magnety.

Držte ďalej od kardiostimulátorov, defibrilátorov, kreditných kariet a elektronických médií.

Aby sa znížilo riziko popálenia, úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo zranenia osôb, je potrebné dodržiavať nasledujúce pokyny:

1. Nikdy nenechávajte spotrebič bez dozoru, keď je zapojený.

2. Je zakázané prevádzkovať zariadenie s poškodeným napájacím káblom alebo zástrčkou v prípade prerušenia normálnej prevádzky alebo po páde alebo ponorení do vody.

3. Kábel uchovávajte mimo vyhrievaných povrchov. Kábel neotáčajte okolo spotrebiča.

4. Nikdy nezatvárajte vetracie otvory spotrebiča a neumiestňujte ho na mäkký povrch, napríklad na posteľ alebo pohovku, pretože vetracie otvory môžu byť zatvorené.

Nedovoľte, aby sa vlasy, vlákna a podobne dostali do vetracích otvorov.

5. Je zakázané vkladať alebo hádzať akékoľvek predmety do otvorov alebo rúrok.

6. Nepoužívajte prístroj vonku a nepracujte tam, kde sa používajú aerosólové (sprejové) prostriedky alebo kde je dodávaný kyslík.

7. Nepožívajte predlžovacie káble a adaptéry na pripojenie zariadenia k elektrickej sieti.

8. Toto zariadenie nie je určené na používanie osobami (najmä deťmi) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom náležitých skúseností a vedomostí, s výnimkou prípadov, keď osoby zodpovedné za ich bezpečnosť vykonajú potrebné pokyny a vykonajú primeranú kontrolu.


9. Ak sa spotrebič používa v kúpeľni, po použití ho odpojte od elektrickej siete, pretože blízkosť vody je nebezpečná, aj keď je spotrebič vypnutý.

10. Hrozba popálenia. Spotrebič uchovávajte mimo dosahu detí, najmä pri používaní a chladení.

## NÁZVY ČASTÍ



## PRÍSLUŠENSTVO



Difúzor



Balenie trysiek  
Malá veľkosť



Balenie trysiek  
Veľká veľkosť

## ŠPECIFIKÁCIA

Výrobok je sušič vlasov

Model: TSL-BT-PHD

Napájanie: 220-240 V AC, 50-60 Hz

Menovitý výkon: 1500 W

Maximálne otáčky motora: 110 000 ot/min

Hmotnosť: 678 g

Dĺžka kábla: 2,8 m

## NÁVOD NA POUŽITIE

### 1. Zapnutie napájania

Zasuňte zástrčku úplne do zásuvky.

Ak chcete zariadenie zapnúť, prepnite prepínač do polohy „ON“ (ZAPNUTÉ).

(Po prvom zapnutí bude zo sušiča vlasov vychádzať vzduch s minimálnou teplotou a intenzitou, rozsvieti sa prvá LED dióda na ľavej strane dvoch tlačidiel)

### 2. Nastavenie prietoku vzduchu

Sušič vlasov je možné nastaviť na 3 úrovne výkonu prúdenia vzduchu: jedným stlačením tlačidla nastavenia prúdenia vzduchu zmeníte výkon o jednu úroveň a rozsvieti sa zodpovedajúci biely LED indikátor.

### 3. Nastavenie teploty

Sušič vlasov je možné nastaviť na 3 úrovne teploty prúdenia vzduchu: jedným stlačením tlačidla nastavenia teploty prúdenia vzduchu zmeníte teplotu o jednu úroveň a rozsvieti sa zodpovedajúci biely LED indikátor. Jedným stlačením tlačidla prívodu studeného vzduchu zapnete prívod studeného vzduchu a opätovným stlačením obnovíte prívod horúceho vzduchu.

#### 4. Funkcia ukladania parametrov

Sušič vlasov má funkciu ukladania parametrov, vďaka čomu bude teplota prúdenia vzduchu rovnaká ako pri predchádzajúcom použití. Táto funkcia umožňuje nastaviť teplotu a výkon prúdenia vzduchu, ktoré sú ideálne pre vaše potreby a typ vlasov, čo zaručuje praktické a efektívne použitie.

#### 5. Funkcia automatického čistenia

Tento sušič vlasov má funkciu automatického čistenia vnútorných častí.

Po zapnutí sušiča vlasov stlačte a podržte tlačidlo zníženia teploty/prietoku vzduchu, motor sa začne otáčať v opačnom smere, aby sa vyčistili vnútorné časti zariadenia. Počas tohto procesu sa stlačením ľubovoľného tlačidla vrátite do predchádzajúceho stavu zariadenia alebo sa po 15 sekundách automaticky vrátite do normálnej prevádzky. Nainštalujte príslušenstvo na miesto pre bežné použitie.

#### Čistenie a údržba

Pred čistením spotrebiča ho odpojte od elektrickej siete a počkajte, kým vychladne.

Zo spotrebiča pravidelne odstraňujte prach a vlasy.

Ak chcete odstrániť zadný kryt filtra, zatiaľ čo držíte telo sušiča vlasov, otočte zadný kryt proti smeru hodinových ručičiek.

#### Pozor!

Vnútorný filter z nehrdzavejúcej ocele nerozoberajte, pretože by to mohlo spôsobiť zranenie.



Na čistenie častí filtra použite uterák alebo špongiu.

Pred inštaláciou zadného krytu sa uistite, že všetky časti sú úplne suché.

#### Ukladanie

Zatiaľ čo držíte telo sušiča vlasov, otočte rukoväť v smere hodinových ručičiek.

Otočte o 180 stupňov v smere hodinových ručičiek.



## INFORMÁCIE O LIKVIDÁCIÍ A RECYKLÁCIÍ

Všetky výrobky s týmto označením treba likvidovať v súlade s predpismi na likvidáciu elektrických a elektronických zariadení (smernica 2012/19/EÚ). Ich likvidácia spolu s bežným komunálnym odpadom je neprípustná. Všetky elektrické a elektronické spotrebiče likvidujte v súlade so všetkými miestnymi a európskymi predpismi na určených zberných miestach s príslušným oprávnením a certifikátom podľa miestnych a legislatívnych predpisov. Správna likvidácia a recyklácia pomáha minimalizovať negatívny vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o likvidácii získate u predajcu, v autorizovanom servise a na miestnych úradoch.

## EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

Tesla Global Limited týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu TSL-BT-PHD je v súlade so smernicou. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: [tsl.sh/doc](https://tsl.sh/doc)



### Výrobca

Tesla Global Limited  
Far East Consortium Building,  
121 Des Voeux Road Central  
Hong Kong  
[www.teslasmart.com](http://www.teslasmart.com)





## TESLA PROFESSIONAL BLDC NEUTRALIZING ION HAIRDRYER

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

EN

DE

CZ

SK

PL

HU

SL

## INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych, zwłaszcza w obecności dzieci, należy zawsze przestrzegać podstawowych środków bezpieczeństwa, w tym:

- PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE PRZED UŻYCIEM
- TRZYMAJ Z DALA OD WODY

**NIEBEZPIECZNE!** Podobnie jak w przypadku większości urządzeń elektrycznych, części przewodzące mogą być zasilane nawet po wyłączeniu.

Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń lub śmierci w wyniku porażenia prądem, należy postępować zgodnie z następującymi instrukcjami:

**OSTRZEŻENIE!** Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wanien, pryszniców, umywalk lub innych pojemników zawierających wodę. Nie używaj tego urządzenia podczas kąpieli w wannie, pod prysznicem.


Dysza urządzenia (dysza do stylizacji) zawiera magnesy.

Trzymaj z dala od rozruszników serca, defibrylatorów, kart kredytowych i nośników elektronicznych.


Aby zmniejszyć ryzyko poparzenia, porażenia prądem, pożaru lub zranienia ludzi, należy przestrzegać następujących instrukcji:

1. Nigdy nie pozostawiaj podłączonego urządzenia bez nadzoru.
2. Zabrania się używania urządzenia z uszkodzonym kablem zasilającym lub wtyczką, w przypadku zakłócenia normalnej pracy lub po upuszczeniu lub zanurzeniu go w wodzie.
3. Trzymaj kabel zasilający z dala od rozgrzanych powierzchni. Nie owijaj kabla wokół urządzenia.
4. Nigdy nie zakrywaj otworów wentylacyjnych urządzenia ani nie umieszczaj go na miękkiej powierzchni, takiej jak łóżko lub sofa, ponieważ otwory wentylacyjne mogą zostać zablokowane. Unikaj dostania się włosów, włókien itp. do otworów wentylacyjnych.
5. Nie wkładaj ani nie wrzucaj żadnych przedmiotów do otworów lub rurki.
6. Nie używaj urządzenia na zewnątrz ani nie pracuj tam, gdzie używane są środki w aerozolu (spray) lub gdzie dostarczany jest tlen.
7. Nie używaj przedłużaczy i adapterów do podłączenia urządzenia do sieci.
8. Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w szczególności dzieci) z niepełnosprawnością fizyczną, sensoryczną lub umysłową lub brakiem odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, chyba że osoby odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo przeprowadzają niezbędne instrukcje i sprawują odpowiednią kontrolę.
9. Jeśli urządzenie jest używane w łazience, odłącz je po użyciu, ponieważ bliskość wody stanowi zagrożenie, nawet jeśli urządzenie jest wyłączone.
10. Zagrożenie poparzeniem. Trzymaj urządzenie poza zasięgiem dzieci, szczególnie podczas użytkowania i chłodzenia.

## NAZWY CZĘŚCI



## AKCESORIA



Dyfuzor



Dysze do stylizacji  
Mały rozmiar



Dysze do stylizacji  
Duży rozmiar

## SPECYFIKACJA

Produkt SUSZARKA DO WŁOSÓW

Model: TSL-BT-PHD

Zasilanie: 220-240 V AC, 50-60 Hz

Moc znamionowa: 1500 W

Maksymalna prędkość obrotowa silnika: 110 000 obr/min

Waga: 678 g

Długość kabla: 2.8 m

## INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

### 1. Włączanie zasilania

Całkowicie podłącz wtyczkę do gniazdka.

Aby włączyć urządzenie, ustaw przełącznik w pozycji „ON” (WŁĄCZ).

(Po pierwszym włączeniu z suszarki do włosów wydostanie się powietrze o minimalnej temperaturze i intensywności, zaświeci się pierwsza dioda LED po lewej stronie dwóch przycisków)

### 2. Regulacja przepływu powietrza

Suszarkę do włosów można ustawić na 3 poziomy mocy przepływu powietrza: naciśnij raz przycisk regulacji przepływu powietrza, aby zmienić moc o jeden poziom, a odpowiednia biała dioda LED zaświeci się.

### 3. Regulacja temperatury

Suszarkę do włosów można ustawić na 3 poziomy temperatury przepływu powietrza: naciśnij raz przycisk regulacji temperatury przepływu powietrza, aby zmienić temperaturę o jeden poziom, a odpowiednia biała dioda LED zaświeci się. Naciśnij raz przycisk zimnego powietrza, aby włączyć dopływ zimnego powietrza i naciśnij go ponownie, aby wznowić dopływ gorącego powietrza.

#### 4. Funkcja zapisywania parametrów

Suszarka do włosów posiada funkcję zapisywania parametrów, dzięki której temperatura przepływu powietrza będzie taka, jaka była podczas poprzedniego użytkowania. Ta funkcja pozwala ustawić temperaturę i moc przepływu powietrza, które są idealne dla Twoich potrzeb i rodzaju włosów, gwarantując praktyczne i wydajne użytkowanie.

#### 5. Funkcja automatycznego czyszczenia

Ta suszarka do włosów ma funkcję automatycznego czyszczenia części wewnętrznych.

Po włączeniu suszarki do włosów naciśnij i przytrzymaj przycisk zmniejszania temperatury/przepływu powietrza, silnik zacznie się obracać w przeciwnym kierunku, aby wyczyścić wnętrze urządzenia. Podczas tego procesu naciśnij dowolny przycisk, aby powrócić do poprzedniego stanu urządzenia lub automatycznie powrócić do normalnego stanu pracy po 15 sekundach. Ustaw akcesoria na miejscu do normalnego użytkowania.

#### Czyszczenie i pielęgnacja

Odłącz urządzenie od zasilania przed czyszczeniem i poczekaj, aż ostygnie.

Regularnie usuwaj kurz i włosy z urządzenia.

Aby zdjąć tylną pokrywę filtra, trzymając obudowę suszarki, obróć tylną pokrywę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

#### Uwaga!

Nie należy demontować wewnętrznego filtra ze stali nierdzewnej, ponieważ może to spowodować obrażenia.


Użyj ręcznika lub gąbki do czyszczenia części filtra.

Przed zainstalowaniem tylnej pokrywy upewnij się, że wszystkie części są całkowicie suche.

#### Przechowywanie

Trzymając korpus suszarki do włosów, obróć pokrętło zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Obróć o 180 stopni zgodnie z ruchem wskazówek zegara.



## INFORMACJE O UTYLIZACJI I RECYKLINGU

Wszystkie produkty z niniejszym oznaczeniem należy utylizować zgodnie z przepisami w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dyrektywa 2012/19/EU). Wyrzucanie ich razem ze zwykłymi odpadami komunalnymi jest niedozwolone. Wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne należy utylizować zgodnie ze wszystkimi przepisami w określonych miejscach zbiórki z odpowiednimi uprawnieniami i certyfikacją według przepisów regionalnych i ustawodawstwa. Właściwa utylizacja i recykling pomagają w minimalizacji wpływu na środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie. Pozostałe informacje w zakresie utylizacji można otrzymać u sprzedającego, w autoryzowanym serwisie lub w lokalnych urzędach.

## DEKLARACJA ZGODNOŚCI EŪ

Tesla Global Limited niniejszym oświadcza, że TSL-BT-PHD urządzenia radiowego model jest zgodny z dyrektywą. Pełny tekst deklaracji zgodności EU jest dostępny pod następującym adresem internetowym: [tsl.sh/doc](http://tsl.sh/doc)



### Producent

Tesla Global Limited  
Far East Consortium Building,  
121 Des Voeux Road Central  
Hong Kong  
[www.teslasmart.com](http://www.teslasmart.com)



## TESLA PROFESSIONAL BLDC NEUTRALIZING ION HAIRDRYER

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

EN

DE

CZ

SK

PL

HU

SL

## FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Elektromos készülékek használatakor, különösen, ha gyermekek is jelen vannak, mindig be kell tartani az alapvető biztonsági óvintézkedéseket, beleértve a következőket:

- FIGYELMESEN OLVASSA VÉGIG AZ UTASÍTÁSOKAT HASZNÁLAT ELŐTT

- TARTSA TÁVOL A VÍZTŐL

**FIGYELMEZTETÉS:** Mint a legtöbb elektromos készülék esetében, az elektromos alkatrészek kikapcsolt állapotban is feszültség alatt állnak.

Az áramütés okozta sérülés vagy életveszély kockázatának csökkentése érdekében:

**FIGYELMEZTETÉS:** Ne használja a készüléket fürdőkád, zuhanyzó, mosdókagyló vagy más, vízzel teli edények közelében. Ne használja a készüléket fürdés közben.

A készülék tartozéka (formázó fej) mágneseket tartalmaz. Tartsa távol a pacemakerektől, defibrillátoroktól, hitelkártyáktól és elektronikus adathordozóktól.

Az égési sérülések, áramütés, tűz vagy személyi sérülés veszélyének csökkentése érdekében:


1. A konnektorba dugott készüléket soha nem szabad felügyelet nélkül hagyni.
2. A készüléket, ha a vezeték vagy a csatlakozó sérült, ha nem működik megfelelően, vagy ha leejtették, megrongálták, vagy vízbe dobták, tilos működtetni.
3. A kábel nem érintkezhet fűtött felületekkel és tilos a készülék köré tekerni.
4. Tilos elzárni a készülék légnyílásait, és puha felületre, például ágyra vagy kanapéra helyezni, ahol a légnyílások elzáródhatnak. A légnyílásokat szőszöktől, hajszálaktól és hasonlóktól mentesen kell tartani.
5. Soha ne használja a készüléket alvás közben.
6. Tilos bármilyen tárgyat a nyílásokba vagy tömlőkbe ejteni vagy helyezni.
7. Ez a készülék csak megfelelően földelt konnektorhoz csatlakoztatva használható.
8. Tilos a készüléket fürdőkádban, zuhanyzóban vagy más vízzel töltött edény közelében használni.
9. Tilos a gyermekeket a készülékkel felügyelet nélkül hagyni.
10. Ha a készüléket fürdőszobában használják, használat után ki kell húzni a készüléket a konnektorból, mivel a víz közelsége még kikapcsolt állapotban is veszélyt jelent.



## A HAJSZÁRÍTÓ LEÍRÁSA



## TARTOZÉKOK



Diffúzor



Formázó fej  
Kis méret



Formázó fej  
Nagy méret

## MŰSZAKI LEÍRÁS

Termék: HAJSZÁRÍTÓ

Modell: TSL-BT-PHD

Tápegység: AC 220-240 V, 50-60Hz

Névleges teljesítmény: 1500 W

Maximális motor fordulatszám: kb. 110 000 fordulat/perc

Súly: kb. 678 g

Kábel hossza: kb. 2,8 m

## HASZNÁLATI UTASÍTÁS

### 1. Bekapcsolás

A hálózati csatlakozót ütközésig kell dugni a konnektorba. A szárítás megkezdéséhez állítsa át a kapcsolót „ON” állásba. (Az első bekapcsoláskor a hajszárító a legalacsonyabb hőmérsékleten és intenzitással fújja a levegőt, és a két gomb bal oldalán lévő LED-fény világít)

### 2. A légáramlás szabályozása

A hajszárító 3 légáram-sebességi fokozattal rendelkezik. A fokozat megváltoztatásához nyomja meg egyszer a légáramlás-szabályozó gombot. Ekkor a fehér LED-fény kezd világítani.

### 3. Hőmérséklet szabályozás

A hajszárító 3 hőmérsékleti fokozattal lett ellátva. A hőfok megváltoztatásához nyomja meg a hőmérséklet-szabályozó gombot. Ekkor a megfelelő fehér LED-fény világít. Nyomja meg egyszer a hideglevegő gombot a hideg levegő funkcióra kapcsoláshoz, majd nyomja meg újra a meleg levegős szárítás visszaállításához.

#### 4. Memória funkció

A készülék megjegyzi a korábban kiválasztott szárítási hőmérsékletet. A funkció lehetővé teszi az Ön igényeihez és hajtípusához megfelelő hőmérséklet és légáramlási sebesség beállítását, garantálva az egyszerű és hatékony használatot.

#### 5. Automatikus tisztítás funkció

Ez a hajszárító automatikus tisztító funkcióval rendelkezik a belső alkatrészek tisztítására.

A hajszárító bekapcsolása után nyomja meg egyszerre hosszan a hőmérséklet- és a légáramlás-szabályozó gombokat. Ekkor a motor elindul a fordított irányba és automatikusan megtisztul. A folyamat bármelyik gomb megnyomásával leállítható, de 15 másodperc elteltével magától is automatikusan leáll. A normál használathoz indítsa újra a készüléket.

#### Tisztítás és karbantartás

A készüléket tisztítás előtt húzza ki a konnektorból, és várja meg, amíg lehül.

Rendszeresen távolítsa el a port és a hajszálakat a készülékről.

A hátsó szűrő eltávolításához fogja meg a hajszárítót, majd fordítsa el a szűrőt az óramutató járásával ellentétes irányba.



**Figyelem:** Ne szedje szét a készülék belsejében lévő rozsdamentes acél szűrőt, mert az sérülést okozhat.

A szűrők tisztításához használjon törlőkendőt vagy szivacsot. Mielőtt visszahelyezné a hátsó szűrőt, győződjön meg róla, hogy minden alkatrész teljesen száraz.

#### Tárolás

Fogja meg a hajszárítót, majd másik kezével fordítsa el a fogantyút, hogy az az óramutató járásával megegyező irányba forogjon.

Forgassa el 180 fokkal az óramutató járásával megegyezően.



## MEGSEMMISÍTÉSI ÉS ÚJRAHASZNOSÍTÁSI INFORMÁCIÓK

Az ezzel a jelöléssel ellátott termékeket az elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítésére vonatkozó előírásokkal összhangban kell megsemmisíteni (2012/19/EU irányelv). Tilos őket a normál háztartási hulladék közé dobni. Minden elektromos és elektronikus berendezést a helyi és európai előírásoknak megfelelően semmisítsen meg, a helyi és európai előírásoknak megfelelő jogosultsággal és tanúsítvánnyal rendelkező gyűjtőhelyen. A megfelelő módon történő megsemmisítés és az újrahasznosítás segít minimalizálni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt hatásokat. A megsemmisítésre vonatkozó további információkért forduljon az eladóhoz, a hivatalos szervizhez vagy a helyi hivatalokhoz.

## EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Tesla Global Limited igazolja, hogy a TSL-BT-PHD típusú rádióberendezés megfelel a irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: [tsl.sh/doc](https://tsl.sh/doc)



### Termelő

Tesla Global Limited  
Far East Consortium Building,  
121 Des Voeux Road Central  
Hong Kong  
[www.teslasmart.com](http://www.teslasmart.com)



## TESLA PROFESSIONAL BLDC NEUTRALIZING ION HAIRDRYER

PRIROČNIK ZA UPORABO

EN

DE

CZ

SK

PL

HU

SL

## VARNOSTNA NAVODILA

Pri uporabi električnih naprav, zlasti v prisotnosti otrok, je treba vedno upoštevati osnovne varnostne ukrepe, in sicer:

- PREBERITE VSA NAVODILA PRED UPORABO

- HRANITI STRAN OD VODE

**NEVARNO!** Kot pri večini električnih naprav so lahko nekateri deli pod napetostjo, tudi če so izklopljeni.

Da zmanjšate tveganje za poškodbe ali smrt zaradi električnega udara, upoštevajte te smernice:

**OPOZORILO!** Ne uporabljajte tega aparata v bližini kopalnih kadi, prh, umivalnikov ali drugih posod z vodo. Naprave ne uporabljajte med kopanjem ali prhanjem.

Nastavek za napravo (nastavek za oblikovanje) vsebuje magnete.

Napravo hranite stran od srčnih spodbujevalnikov, defibrilatorjev, kreditnih kartic in elektronskih medijev.


Da zmanjšate tveganje opeklin, električnega udara, požara ali telesnih poškodb, upoštevajte ta navodila:

1. Naprave nikoli ne puščajte brez nadzora priklopljene na električno omrežje.
2. Prepovedana je uporaba naprave s poškodovanim napajalnim kablom ali vtičem, v primeru motenj normalnega delovanja ali po padcu ali potopitvi v vodo.
3. Kabel hranite stran od vročih površin. Ne navijajte kabla okoli naprave.
4. Nikoli ne prekrivajte prezračevalnih odprtin naprave in je ne postavljajte na mehko površino, kot je postelja ali kavč, saj lahko prezračevalne odprtine blokirate. Ne dovolite, da lasje ali vlakna pridejo v prezračevalne odprtine.
5. Prepovedano je vstavljanje ali metanje kakršnihkoli predmetov v luknje ali cevi.
6. Naprave ne uporabljajte na prostem in na mestih, kjer se uporabljajo aerosoli (razpršila) ali kjer se dovaja kisik.
7. Za priključitev naprave na električno omrežje ne uporabljajte podaljškov in adapterjev.
8. Ta naprava ni namenjena za uporabo s strani oseb (zlasti otrok) z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen če so prejeli potrebna navodila in jih nadzorujejo osebe, odgovorne za njihovo varnost.
9. Če uporabljate napravo v kopalnici, jo po uporabi takoj izključite iz električnega omrežja, saj je bližina vode nevarna tudi, ko je aparat izklopljen.
10. Nevarnost opeklin. Napravo hranite izven dosega otrok, še posebej med uporabo in hlajenjem.

## IMENA DELOV



## DODATNA OPREMA



Difuzor



Nastavki za oblikovanje  
Majhna velikost



Nastavki za oblikovanje  
Velika velikost

## SPECIFIKACIJA

Izdelek FEN

Model: TSL-BT-PHD

Napajanje: 220-240 V AC, 50-60 Hz

Nazivna moč: 1500 W

Najvišje število vrtljajev motorja: 110.000 vrt/min

Teža: 678 g

Dolžina kabla: 2,8 m

## NAVODILA ZA UPORABO

### 1. Vklon naprave

Vtič vstavite v vtičnico do konca.

Za vklop naprave postavite stikalo v položaj „ON“ (VKLOPITI).

(Po prvem vklopu bo fen oddajal zrak z minimalno temperaturo in intenzivnostjo, na levi strani obeh gumbov bo zasvetila prva LED dioda)

### 2. Regulacija zračnega pretoka

Fen je mogoče nastaviti na 3 stopnje pretoka zraka: enkrat pritisnite gumb za nastavev pretoka zraka, da spremenite moč za eno stopnjo, hkrati bo zasvetila ustrezna bela LED dioda.

### 3. Regulacija temperature

Sušilnik za lase ima 3 temperaturne načine zračnega pretoka: enkrat pritisnite gumb za nastavev temperature zračnega pretoka, da aktivirate naslednji temperaturni način, hkrati bo zasvetila ustrezna bela LED dioda. Enkrat pritisnite gumb za dovod hladnega zraka, da vklopite dovod hladnega zraka, in ga znova pritisnite, da nadaljujete z dovodom vročega zraka.



#### 4. Funkcija shranjevanja parametrov

Fen ima funkcijo shranjevanja parametrov, zahvaljujoč kateri bo temperatura zračnega toka enaka, kot je bila med prejšnjo uporabo. Ta funkcija vam omogoča nastavitve temperature in moči zračnega toka, ki sta idealna za vaše potrebe in tip las, kar zagotavlja praktično in učinkovito uporabo.

#### 5. Funkcija samodejnega čiščenja

Ta fen ima funkcijo samodejnega čiščenja notranjih delov.

Po vklopu sušilnika za lase pritisnite in držite gumb za zmanjšanje temperature/pretoka zraka - motor se bo začel vrteti v obratni smeri za čiščenje notranjih delov naprave. Med tem postopkom pritisnite kateri koli gumb, da vrnete napravo v prejšnje stanje ali pa se bo samodejno vrnila v normalno delovno stanje po 15 sekundah. Napravo namestite na mesto za običajno uporabo.

#### Čiščenje in vzdrževanje

Pred čiščenjem izključite napravo iz električnega omrežja in počakajte, da se ohladi.

Redno odstranjujte prah in lase z naprave.

Če želite odstraniti zadnji pokrov filtra, ga obrnite v nasprotni smeri urinega kazalca, medtem ko držite fen za telo.

#### Pozor!

Ne razstavljajte notranjega filtra iz nerjavečega jekla, saj lahko povzročite poškodbe.



Za čiščenje delov filtra uporabite brisačo ali gobo.

Preden namestite zadnji pokrov, se prepričajte, da so vsi deli popolnoma suhi.

#### Shranjevanje

Medtem ko sušilnik za lase držite za telo, zavrtite ročaj v smeri urinega kazalca.

Zavrtite za 180 stopinj v smeri urinega kazalca.



## INFORMACIJE O ODSTRANJEVANJU IN RECIKLIRANJU

Vse izdelke s to oznako je treba odstraniti v skladu s predpisi o odstranjevanju električne in elektronske opreme (Smernica 2012/19/EU). Odstranjevanje teh naprav skupaj s komunalnimi odpadki ni dovoljeno. Vse električne in elektronske aparate odstranjujte v skladu s krajevnimi in evropskimi predpisi. Odlagajte jih na določena zbirnamesta z ustreznim dovoljenjem in certificiranjem v skladu s krajevnimi in zakonskimi predpisi. Pravilen način odstranjevanja in recikliranja pomagata zmanjšati vplive na okolje in zdravje ljudi. Dodatne informacije o odstranjevanju lahko dobite pri prodajalcu, pooblaščenem servisnem centru ali lokalnem organu.

## IZJAVA EU O SKLADNOSTI

Tesla Global Limited potrjuje, da je tip radijske opreme TSL-BT-PHD skladen z Direktivo. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: [tsl.sh/doc](https://www.tesla.com/sh/doc)



### Producent

Tesla Global Limited  
Far East Consortium Building,  
121 Des Voeux Road Central  
Hong Kong  
[www.teslasmart.com](http://www.teslasmart.com)





## TESLA PROFESSIONAL BLDC NEUTRALIZING ION HAIRDRYER

**Manufacturer**

Tesla Global Limited  
Far East Consortium Building,  
121 Des Voeux Road Central  
Hong Kong  
[www.teslasmart.com](http://www.teslasmart.com)