



# WIRELESS COMBO MK270

Setup Guide | 设置指南

設定指南 | 설치 가이드



K270



M185

## CONTENTS

English . . . . .3

简体中文 . . . . .7

繁體中文 . . . . . 11

한국어 . . . . . 15

# KNOW YOUR PRODUCT



## MOUSE FEATURES

Left mouse buttons


Right mouse buttons

**Scroll wheel**


Press the wheel down for middle button (function can vary by software application)



On/Off slider switch












USB Nano receiver storage



Battery door release

## KEYBOARD FEATURES

Hot keys			
	Play / Pause		Mute volume
	Decrease volume		Increase volume
	Navigate to Internet home		Launch email application
	Place PC in standby mode		Launch calculator



## WHAT'S IN THE BOX


1. Logitech K270 Keyboard
2. Logitech M185 Mouse
3. AAA Battery x 2
4. AA Battery x 1
5. USB Nano receiver
6. User documentation




## CONNECTING THE KEYBOARD AND MOUSE

[www.logitech.com/support/mk270](http://www.logitech.com/support/mk270)


1



2



3



## **DIMENSION**

### **Keyboard:**

Height x Width x Depth: 22.75mm x 441.53mm x 149mm

Keyboard Weight (With Battery): 495g

Keyboard Weight (Without Battery): 480g

### **Mouse:**

Height x Width x Depth: 38.6mm x 59.8mm x 99.5mm

Mouse Weight (With Battery): 73.4g

Mouse Weight (Without Battery): 50.4g

### **Dongle:**

Height x Width x Depth: 6mm x 14mm x 19mm

Weight: 2g

## **SYSTEM REQUIREMENTS**

Windows® 10 or later, Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP


Chrome OS™

USB port









Internet connection (for optional software download)


# 了解您的产品

## 鼠标功能



## 键盘特性


热键			
	播放/暂停		静音
	降低音量		提高音量
	访问互联网主页		启动电子邮件应用程序
	使电脑进入待机模式		启动计算器





## 包装内容


1. 罗技 K270 键盘
2. 罗技 M185 鼠标
3. 2 节 AAA 电池
4. 1 节 AA 电池
5. USB 微型 接收器
6. 用户文档




## 连接键盘和鼠标

[www.logitech.com/support/mk270](http://www.logitech.com/support/mk270)


1



2



3



## 尺寸

### 键盘:

高 x 宽 x 深: 22.75 毫米 x 441.53 毫米 x 149 毫米

键盘重量 (含电池): 495 克

键盘重量 (不含电池): 480 克

### 鼠标:

高 x 宽 x 深: 38.6 毫米 x 59.8 毫米 x 99.5 毫米

鼠标重量 (含电池): 73.4 克

鼠标重量 (不含电池): 50.4 克

### 接收器:

高 x 宽 x 深: 6 毫米 x 14 毫米 x 19 毫米

重量: 2 克

## 系统要求

Windows® 10 或更新版本, Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP


Chrome OS™

USB 端口









用于下载可选软件的互联网连接


# 瞭解您的產品

## 滑鼠功能




## 鍵盤功能

快捷鍵			
	播放/暫停		音量靜音
	音量減小		音量增大
	前往網際網路首頁		啓動電子郵件應用程式
	將 PC 置入待命模式		啓動小算盤



## 包裝內容


1. 羅技 K270 鍵盤
2. 羅技 M185 滑鼠
3. 2 個 4 號 AAA 電池
4. 1 個 3 號 AA 電池
5. USB 超小型接收器
6. 使用者文件




## 連線鍵盤與滑鼠

[www.logitech.com/support/mk270](http://www.logitech.com/support/mk270)


1



2



3



## 尺寸

### 鍵盤：

高 x 寬 x 深：22.75 公釐 x 441.53 公釐 x 149 公釐

鍵盤重量 (含電池)：495 公克

鍵盤重量 (不含電池)：480 公克

### 滑鼠：

高 x 寬 x 深：38.6 公釐 x 59.8 公釐 x 99.5 公釐

滑鼠重量 (含電池)：73.4 公克

滑鼠重量 (不含電池)：50.4 公克

### 配接器：

高 x 寬 x 深：6 公釐 x 14 公釐 x 19 公釐

重量：2 公克

## 系統需求

Windows® 10 或更新版本、Windows® 8、Windows® 7、Windows Vista®、Windows® XP


Chrome OS™

USB 連接埠

下載選用軟體所需的網際網路連線


# 제품 설명

## 마우스 특징



## 키보드 기능


바로 가기 키			
▶	재생 / 일시 정지	🔇	음소거
🔊)	볼륨 줄이기	🔊))	볼륨 높이기
🏠	인터넷 홈페이지로 이동	✉	이메일 응용 프로그램 시작
🔌PC	PC를 대기 모드로 설정	🧮	계산기 실행





## 내용물


1. 로지텍 K270 키보드
2. 로지텍 M185 마우스
3. AAA 배터리 2개
4. AA 배터리 1개
5. USB 나노 수신기
6. 사용 설명서




## 키보드 및 마우스 연결

[www.logitech.com/support/mk270](http://www.logitech.com/support/mk270)


1



2



3



## 사이즈

### 키보드:

높이 x 너비 x 깊이: 22.75mm x 441.53mm x 149mm

키보드 무게 (배터리 포함): 495g

키보드 무게 (배터리 미포함): 480g

### 마우스:

높이 x 너비 x 깊이: 38.6mm x 59.8mm x 99.5mm

마우스 무게 (배터리 포함): 73.4g

마우스 무게 (배터리 미포함): 50.4g

### 동글:

높이 x 너비 x 깊이: 6mm x 14mm x 19mm

무게: 2g

## 시스템 요구 사항

Windows® 10 이상, Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP

Chrome OS™

USB 포트

옵션 소프트웨어 다운로드를 위한 인터넷 연결