

NÁVOD K OBSLUZE

ELEKTRICKÁ KOLOBĚŽKA XS01



 **x**scooters

Před použitím koloběžky si přečtěte instrukce uvedené v tomto návodu.
Návod je přeložen do českého jazyka z originální anglické verze výrobce.

Informace v tomto návodu a obrázky se mohou v detailech lišit
dle verze a modelového roku výrobku.

Přesnou specifikaci můžete získat na www.X-scooters.cz nebo u svého prodejce.
EU Prohlášení o shodě je k dispozici ke stažení na stránkách www.X-scooters.cz.

OBSAH

ÚDRŽBA BATERIE A POKYNY PRO NABÍJENÍ	3
DŮLEŽITÉ INFORMACE.....	4
STRUČNÝ NÁVOD.....	5
STRUČNÝ POPIS DOKUMENTU	6
SEZNÁMENÍ SE S KOLOBĚŽKOU	7
SÉRIOVÉ ČÍSLO	7
FOTOGRAFIE VÝROBKU	7
KONFIGURACE VÝROBKU	7
PŘÍSTROJOVÁ DESKA.....	7
BALENÍ.....	8
MONTÁŽ	9
NABÍJENÍ.....	9
POSTUP NABÍJENÍ.....	9
TIPY PRO BEZPEČNÉ NABÍJENÍ	10
POUŽITÍ KOLOBĚŽKY	10
PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ PŘED JÍZDOU	11
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ.....	12
ÚDRŽBA	13
USKLADNĚNÍ.....	13
ČIŠTĚNÍ	13
LIKVIDACE.....	13
HUŠTĚNÍ A VÝMĚNA PNEUMATIKY	14
ÚDRŽBA BRZD.....	14
KONTAKTNÍ INFORMACE A ZÁRUKA	14
SERVISNÍ LIST	16

DODRŽUJTE BEZPEČNOST PŘI ŘÍZENÍ

VŽDY POUŽIJTE HELMU A DODRŽUJTE ZÁKONY



DŮLEŽITÉ



ÚDRŽBA BATERIE A POKYNY PRO NABÍJENÍ

1. Baterii musíte před prvním použitím plně nabít. (Dodržujte instrukce pro nabíjení uvedené v tomto manuálu)
2. Baterii dobíjejte po každém použití.
3. Baterii dobíjejte před uskladněním. Dobíjejte každých 30 dnů v případě, když baterii nepoužíváte.
4. Dobíjejte přibližně 6–8 hodin nebo do rozsvícení zeleného světla na nabíječce.
5. Nenechávejte baterii úplně vybit.
6. Z důvodu bezpečnosti nenabíjejte déle než 24 hodin.
7. Vypněte koloběžku, když není používána.

VAROVÁNÍ!

**Tento výrobek není určen pro extrémní podmínky a použití v terénu!
Udržujte svoji koloběžku v čistotě a pečujte o ni.**

NESKÁKEJTE S KOLOBĚŽKOU A VYHNĚTE SE HRUBÉMU ZACHÁZENÍ!

NEJEZDĚTE V DEŠTI, V ZIMĚ A NA NÁLEDÍ!

Nedodržáním těchto instrukcí ztrácíte nárok na záruku!

DŮLEŽITÉ INFORMACE

PROČTĚTE SI TYTO INSTRUKCE PŘED POUŽITÍM

KOLOBĚŽKY

VAROVÁNÍ

Používejte tento produkt pouze v souladu s legislativou a právním řádem v místě použití. V případě nebezpečného a nesprávného použití, může dojít k závažnému zranění. Uživatel může rizika minimalizovat použitím bezpečnostních prvků a oblečení, jako jsou helma, brýle, rukavice, ochrana rukou a nohou a použití správné obuvi.

Nepoužívejte koloběžku v husté dopravě, za mlhy, náledí, na nezpevněném či mastném povrchu, pod vlivem omamných látek nebo alkoholu. Vyhněte se nerovným povrchům, výmolům, prasklinám a dalším překážkám.

Nepoužívejte hadici s vodou nebo vysokotlaký proud vody k čištění koloběžky. Více informací naleznete v tomto návodu.

Produkt je určen osobám starším 14 let.

BEZPEČNOST

- Produkt není určen pro osoby se sníženou fyzickou zdatností či zdravotními problémy omezujícími bezpečné použití a provoz na komunikacích.
- Děti by neměly používat koloběžku bez dohledu dospělé osoby.
- Nesvéprávné osoby by neměly tento produkt používat.
- Uživatel zodpovídá za všechna rizika spojená s užíváním. Pro minimalizaci těchto rizik je nutno užívat ochranné prostředky – přilbu, brýle, rukavice, chrániče loktů, kolen a vhodnou obuv.
- Tento produkt je elektrický! Nepoužívejte v mokru a vlhku, nejezděte v kalužích a dešti.

STRUČNÝ NÁVOD

BEZPEČNOSTNÍ PŘÍRUČKA

- Doporučujeme používat pouze osobami staršími 14ti let.
- Nepřetěžujte koloběžku, tím zabráníte poškození motoru a dalších dílů.
- Na koloběžce může jet pouze jedna osoba.
- Zkontrolujte koloběžku před každým použitím, ověřte, že žádná část není poškozená nebo zda nějaký díl nechybí.
- Koloběžku vypněte, když není používána. Zabráníte nechtěnému rozjetí.
- Nepoužívejte koloběžku v dešti, nestříkejte na ni vodu ani neumývejte přímým proudem vody, abyste zabránili zkratu v elektrických dílech.
- Nedávejte baterii do blízkosti ohně nebo jiného zdroje tepla.
- Abyste zabránili poškození baterie, nepoužívejte nabíječku, která je jakkoliv poškozená.
- Nepřibližujte se obličejem k pohyblivým částem.
- Nedotýkejte se kol ani motoru, když jsou v provozu/pohybu.
- Brzdy jsou navrženy tak, aby umožnily korigovat rychlost a zastavit koloběžku. Procvičte si jejich správné ovládání tak, abyste správně a rovnoměrně mohli zpomalit a zastavit.
- Udržujte koloběžku v souladu s doporučeními v tomto návodu.
- Používejte pouze kvalitní náhradní díly dle doporučení výrobce.
- Zkontrolujte koloběžku před každým použitím. Před použitím vyměňte všechny poškozené díly.

***NENECHÁVEJTE DĚTI POUŽÍVAT KOLOBĚŽKU BEZ DOHELDU DOSPĚLÉ OSOBY.**

***NEPOUŽÍVEJTE KOLOBĚŽKU POD VLIVEM ALKOHOLU A DROG.**

Jestliže nastane situace, která není uvedená v tomto návodu, postupujte opatrně a dle zdravého úsudku.

V případě potřeby konzultace kontaktujte svého prodejce.

V následujících situacích ztrácíte nárok na záruku

- (1) Obal baterie je otevřený.
- (2) Konektor poškozený lidskou chybou.
- (3) Koloběžka je poškozena.
- (4) Závada nebo poškození způsobená vnějšími vlivy (např. požár, zemětřesení atd.) nebo přírodními živly (např. úderem blesku).
- (5) Po skončení zákonné lhůty na záruku.

STRUČNÝ POPIS DOKUMENTU

1. NÁVOD

Z důvodu bezpečnosti si přečtěte tento návod před jízdou, podívejte se na instruktážní videa, ujistěte se, že můžete řídit koloběžku správně.

Znalosti všech upozornění a varování z této příručky vám pomůže pro lepší jízdu.

Jestliže máte jakýkoliv dotaz, které nepokrývají informace v tomto návodu, kontaktujte svého prodejce nebo servis.

2. KONVENCE

Poznámka – vaše chování může vést ke zranění.

Upozornění – informace nebo funkcionality, které musí uživatel znát

SEZNÁMENÍ SE S KOLOBĚŽKOU

XS01 je malá koloběžka, efektivní a ekonomické osobní vozidlo moderního vzhledu, se silnou lithiovou baterií, která vám poskytne kvalitní zážitek z jízdy.

SÉRIOVÉ ČÍSLO

Sériové číslo je unikátní identifikátor, který slouží pro sledování kvality výrobku, poprodejní servis, reklamace, dohledání informací. Toto číslo si poznačte a uschovejte. Sériové číslo lze obvykle nalézt na následujících místech: balení výrobku, dokumenty k výrobku, rám.

FOTOGRAFIE VÝROBKU



JEDNÁ SE O ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK, KOLOBĚŽKA SE MŮŽE VE SKUTEČNOSTI LIŠIT

KONFIGURACE VÝROBKU

Všechny aktuální informace o konfiguraci získáte od svého prodejce.

Dojezd koloběžky je ovlivněn stylem jízdy, jízdními podmínkami jako teplota, stav silnice, zátěž koloběžky.

PŘÍSTROJOVÁ DESKA

1. Celé ovládání je složeno ze čtyř částí: ovládání motoru, display, přední světlo + zadní světlo, klakson.
2. Napětí v řídicí jednotce: 36V, napájecí napětí 36-42V.
3. Ovládání displeje je zajištěno pomocí 2 tlačítek.

4. Funkce prvního tlačítka displeje:
- 1) Když je obrazovka vypnutá, stiskněte tlačítko na 3 sekundy pro její zapnutí. Tím zapnete i koloběžku.
 - 2) Když je obrazovka zapnutá, stiskněte tlačítko na 3 sekundy. Dojde k vypnutí obrazovky i koloběžky.
 - 3) Když je obrazovka zapnutá, stiskněte tlačítko pro změnu obsahu obrazovky na níže vyobrazené.

Informace na obrazovce budou následující:

TRIP – označuje aktuální celkovou ujetou vzdálenost;

ODO – označuje celkově ujetou vzdálenost na koloběžce (obdobně jako u automobilu);

TM – označuje aktuální dobu jízdy;

VOL – označuje napětí;



5. Funkce druhého tlačítka displeje:
- Když je obrazovka zapnutá, stiskem tlačítka nastavíte rychlost na stupeň 1, 2 nebo 3.
- 1 stupeň – maximální rychlost je 8km/h.
 - 2 stupeň – maximální rychlost je 20km/h.
 - 3 stupeň – maximální rychlost je 28km/h.

BALENÍ

Balení obsahuje koloběžku a všechny originální díly pro její sestavení. Kontaktujte prodejce v případě, že vám nějaká součást chybí.

Poznámka:

Použitím neschválených/neoriginálních dílů nebo chybnou instalací dílů, může dojít k poškození koloběžky, případně to může vést ke zranění. S ohledem na kvalitu a bezpečnost musí být všechny díly schváleny výrobcem. Nejezděte na koloběžce, která není řádně smontována. Sami koloběžku nerozebírejte a neopravujte, mohlo by dojít k nevratnému poškození.

MONTÁŽ

Nastavte tyč řízení do polohy dle obrázku a upevněte pojistku sklápění řídítek.
Před sklopením řídítek posuňte pojistku na boční straně páčky směrem nahoru a páčku lehce odklopte.



NABÍJENÍ

POSTUP NABÍJENÍ

Krok 1: konektor pro nabíjení je na spodní straně koloběžky (viz. obrázek)

Krok 2: připojte konektor nabíječky ke koloběžce do konektoru pro nabíjení (zkontrolujte, že je spojení suché)

Krok 3: v průběhu nabíjení svítí červená kontrolka. Když se změní barva kontrolky na zelenou, je baterie plně nabitá. Nabíječku odpojte a ukončete nabíjení, jinak můžete zkrátit životnost baterie.

Krok 4: zakryjte konektor pro nabíjení, abyste zamezili vniknutí vody.



TIPY PRO BEZPEČNÉ NABÍJENÍ

Minimální doba nabíjení před prvním použitím je 5 hodin.

Pro maximalizaci životnosti baterie nabíjejte minimálně jednou za měsíc nebo po každých dvou dnech jízdy. Nabíjejte v přiměřené teplotě.

Když baterii včas nenabijete, můžete jí nenávratně poškodit. Úplné vybití baterii škodí.

Používejte pouze originální baterie, nabíječky a elektroinstalaci. Nepřebíjejte baterii.

Ujistěte se, že je nabíječka vždy řádně připojena, a že ji používáte v dobře větraném prostředí.

Nabíjejte vždy v suchém prostředí. Nabíječka ani jiné části kabelů nesmí přijít do kontaktu s vodou, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem. Nedotýkejte se elektrických částí mokřýma rukama. V případě jakékoliv chyby v průběhu nabíjení okamžitě nabíječku odpojte.

Nabíječka a kabel nesmí přijít do kontaktu s ostrými a horkými předměty. Vždy vizuálně zkontrolujte stav nabíječky a kabelu.

Jestli je nabíječka nebo kabel poškozen, dále nabíječku nepoužívejte. Zakupte novou nabíječku.

Neopravujte baterii, nabíječku nebo elektroinstalaci. Kontaktujte vždy servis.

POUŽITÍ KOLOBĚŽKY

Elektrická koloběžka je určena pro jízdu. Jestli nerozumíte instrukcím a pravidlům pro jízdu, můžete tím podstupovat riziko. Zvýšené riziko hrozí zejména nováčkům v jízdě na elektrokoloběžce.

Detailně si prostudujte preventivní opatření před jízdou a další pokyny pro jízdu.

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ PŘED JÍZDOU

Použití koloběžky může být negativně ovlivněno vadami, které mohou nastat v průběhu jízdy nebo při parkování. Proto před každou jízdou zkontrolujte následující:

- Zkontrolujte, zda jsou všechny části koloběžky řádně nainstalovány a nejsou poškozeny.
- Zkontrolujte brzdy a jejich funkčnost.
- Zkontrolujte, že je mechanismus sklápění řídítek uzamčen.
- Zkontrolujte stav nabití baterií.
- Zkontrolujte, že jsou pneumatiky v dobrém stavu.
- Zkontrolujte, že jsou řídítka řádně připevněna a dotáhněte jakékoliv uvolněné šrouby.
- Otestujte si jízdu na koloběžce na volném prostranství o rozměrech minimálně 4x20m. Zvolte si venkovní nebo vnitřní prostor dle preferencí.
- Seznamte se s prostředím, ve kterém budete jezdit. Ideálně bez aut, chodců, zvířat, cyklistů a jakýchkoliv překážek.
- Můžete začít jízdu za asistence někoho se zkušenostmi s jízdou na koloběžce.
- Snažte se vyhnout kluzkým povrchům.
- Použijte správné oblečení a helmu.
- Vlhkost snižuje účinnost brzd. Po umytí koloběžky vždy brzdy osušte.
- Nejezděte za špatného počasí (sníh, déšť, led).
- V každém prostředí si nejdříve vždy ověřte brzdový efekt.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Tato koloběžka je určena pouze pro osobní přepravu. Technologie a proces výroby jsou striktně kontrolovány. Jestliže, ale nedodržíte pokyny a upozornění z tohoto manuálu, může být vaše jízda riziková. Bez ohledu na prostředí, vždy dodržujte pokyny a věnujte pozornost informacím z tohoto návodu a jezděte opatrně – pádem, ztrátou kontroly, srážkou nebo jinou skutečností, může dojít ke zranění nebo dokonce k úmrtí. Toto riziko můžete minimalizovat pečlivým nastudováním návodu, instruktážních videí a věnováním zvýšené pozornosti následujícím položkám:

- Při jízdě použijte helmu a ochranné oblečení.
- Nejezděte do kopců se sklonem větším, než je 7.2°
- Vyhněte se náhlému zrychlování nebo zpomalování ve svahu.
- Dávejte pozor na překážky a kluzké povrchy.
- Nejezděte v trávě a štěrku.
- Nejezděte do vody hlubší než 30mm.
- Je zakázáno jezdit po schodech.
- Je zakázáno jezdit po veřejných komunikacích.
- Je zakázáno namáčet koloběžku do vody a umývat proudem vody.
- Koloběžka je určena pouze pro jednu osobu.
- Osoby mladší 18ti let a osoby starší 55ti let by měli jezdit pod dohledem.
- Před jízdou si zkontrolujte nabití baterie a nahuštění pneumatik.
- Nesnažte se jezdit rychle, dokud nezvládnete základy jízdy. Zrychlujte pomalu.
- Lithiové baterie vyžadují pravidelné nabíjení, alespoň jedenkrát za měsíc. Při poškození baterie nedostatečnou údržbou a nabíjením, ztrácíte nárok na záruku.
- Koloběžka je určena pro běžnou jízdu. Nepoužívejte jako prostředek pro extrémní a nebezpečné sporty.

ÚDRŽBA

USKLADNĚNÍ

Vyhňte se skladování na přímém slunci (včetně kufru auta). Po čase se může koloběžka a baterie nahřát na více než 50°C a může dojít k nevratnému poškození nebo snížení životnosti baterie.

Vyhňte se skladování ve vlhkém prostředí.

Baterie ztrácí kapacitu, i když koloběžku nepoužíváte. Testujte stav baterie alespoň jedenkrát za měsíc a nabijte ji. Vyhňte se úplnému vybití baterie, může dojít k nevratnému poškození.

V zimě ztrácí baterie kapacitu rychleji z důvodu nízkých teplot.

Nevhodné skladování způsobuje zkrácení životnosti baterie nebo může způsobit problémy s použitím baterie. Skladujte koloběžku ve vnitřních prostorech, zajistěte suché a temperované místo s minimální vlhkostí.

ČIŠTĚNÍ

Před čištěním se vždy ujistěte, že je koloběžka vypnutá. Mějte odpojenou nabíječku a zakrytý konektor pro nabíjení. Vždy si dávejte pozor na vniknutí vody do konektoru pro nabíjení.

Stupeň odolnosti proti vodě a prachu je IP54, tzn. částečná ochrana před prachem a ochrana proti stříkající vodě. Je tedy zakázáno ponořit koloběžku do vody nebo použít přímý proud vody. Došlo by k trvalému poškození koloběžky.

LIKVIDACE

Baterie a další součásti elektroinstalace nepatří do běžného komunálního odpadu. Ke zdravému životnímu prostředí jste přispěli samotným používáním elektrokoloběžky, zamezte její likvidaci znečišťování životního prostředí.

Koloběžku a relevantní díly (např. baterie) zavezte na místo určené k jejich likvidaci nebo umístěte do příslušného tříděného odpadu.

Dodržujte zákony a nařízení týkající se likvidace, případně kontaktujte svého prodejce.

HUŠTĚNÍ A VÝMĚNA PNEUMATIKY

V případě nízkého tlaku v pneumatice, nebo v případě rozdílného tlaku v pneumatikách, musíte pneumatiku ihned nahustit. Vždy se ujistěte, že jsou obě pneumatiky nahuštěny stejně. Standardní tlak pro přední pneumatiku je 2.5 bar, pro zadní 2.5 bar.

Pro výměnu pneumatiky kontaktujte autorizovaného prodejce nebo servis.

Doporučení dovozce je nahuštění pneumatik v rozmezí 1,0 - 1,5 bar při zatížení koloběžky 85kg a dle terénu. Obecně platí, čím těžší a obtížnější terén, tím menší tlak v kolech. Nehustěte pneumatiky po zahřátí. Vždy za studena, cca tři hodiny po jízdě.

ÚDRŽBA BRZD

Povolením nebo dotažením šroubu na brzdě můžete seřídit brzdu tak, aby se kolo mohlo volně otáčet bez tření o brzdy. Otáčením vpravo dotahujete a otáčením vlevo uvolňujete.

KONTAKTNÍ INFORMACE A ZÁRUKA

KONTAKTNÍ INFORMACE

Pro další informace a dotazy ohledně koloběžky, prosím kontaktujte svého prodejce nebo nejbližší servis.

ZÁRUKA

Na výrobek je poskytována standardní záruka dle příslušného zákona.

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)



Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (firemní a podnikové použití)

Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašeho prodejce nebo dodavatele.

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Výše uvedený symbol je platný pouze v zemích Evropské unie. Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašich úřadů nebo prodejce zařízení.

SERVISNÍ LIST

MODEL:	VIN:
BARVA:	DATUM PRODEJE:

.....
razítko a podpis prodejce

POVINNÉ SERVISNÍ PROHLÍDKY

Při nedodržení servisních prohlídek ztrácíte nárok na záruku.

1. PROHLÍDKA – 1 měsíc nebo 200 km *	2. PROHLÍDKA – 6 měsíců nebo 500 km *
Počet km:	Počet km:
Datum prohlídky:	Datum prohlídky:
Razítko a podpis autorizovaného servisu	Razítko a podpis autorizovaného servisu
3. PROHLÍDKA – 12 měsíců nebo 1000 km *	4. PROHLÍDKA – 18 měsíců nebo 2000 km *
Počet km:	Počet km:
Datum prohlídky:	Datum prohlídky:
Razítko a podpis autorizovaného servisu	Razítko a podpis autorizovaného servisu

* Dle situace, která nastane dříve.