

90\*100mm CZ



WLTk-01

# Bezdrátová klávesnice s touchpadem



UŽIVATELSKÝ MANUÁL


## Obsah balení

1. bezdrátová klávesnice 2.4G
2. přijímač USB
3. 2x AAA baterie
4. Uživatelská příručka

## Popis

1. 2,4G bezdrátová klávesnice s touchpadem
2. Vhodná pro počítače typu All-IN-ONE, notebooky, stolní počítače, smart TV, herní konzole, Android boxy a další
3. Komfortní klávesy pro pohodlné psaní
4. Podporované napájení 2ks AAA bateriemi

## LED indikace



## Funkce

- Numeric indikátor: Zmáčkněte Fn+F11, LED dioda bude svítit modře. Zmáčkněte znovu, LED dioda zhasne.
- CapsLock indikátor: Zmáčkněte CapsLock, LED dioda bude svítit modře. Zmáčkněte znovu, LED dioda zhasne.
- Indikátor nabití: Pokud je stav baterie nižší než 2,1V, LED dioda bude blikat červeně.



## Připojení

1. Zapojte USB dongle do volného USB portu na Vašem zařízení
2. Vložte 2x AAA baterie pod kryt baterií na spodní straně, zapněte klávesnici přepnutím do polohy ON
3. LED dioda červeně zabliká, pak zhasne, což signalizuje úspěšné spárování

## Poznámka

Pokud je párování neúspěšné, zmáčkněte ESC+K pro opakování pokusu

## Funkce touchpadu

### 1. Pro systém Windows

| Touchpad funkce               | Znázornění | Akce                             |
|-------------------------------|------------|----------------------------------|
| Pohyb kurzoru                 |            | Pohyb jedním prstem              |
| Klik jednou nebo dvakrát      |            | 1/2 prsty kliknou jednou/dvakrát |
| Horizontální/vertikální posuv |            | Pohyb dvěma prsty                |
| Přiblížení                    |            | Dvěma prsty od sebe              |
| Oddálení                      |            | Dvěma prsty k sobě               |
| Plocha                        |            | Třemi prsty směrem dolů          |

### 2. Pro systém Android

| Funkce touchpadu | Funkce myši   | Znázornění | Akce                |
|------------------|---------------|------------|---------------------|
| Pohyb kurzoru    | Pohyb kurzoru |            | Pohyb jedním prstem |
| Klik jednou      | Klik jednou   |            | Klik jedním prstem  |
| Klik dvakrát     | Klik dvakrát  |            | Klik dvěma prsty    |

## Funkční klávesy

| Fn+ |               | Fn+ |          | Fn+ |                |
|-----|---------------|-----|----------|-----|----------------|
|     | Přehrávač     |     | Zlumení  |     | Foto obrazovky |
|     | Přehrát/Pauza |     | Domů     |     | Stránka nahoru |
|     | Předchozí     |     | Hledat   |     | Stránka dolů   |
|     | Další         |     | Oblíbené |     | Začátek řádku  |
|     | Hlasitost +   |     | Vložit   |     | Konec řádku    |
|     | Hlasitost -   |     | NumLock  |     |                |

## Úspora energie

1. Pokud je klávesnice nepoužívána po dobu 10 minut, sama se přepne do úsporného režimu
2. Pro probuzení zmáčkněte a přidrže jakoukoliv klávesu

## DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

### Podmínky použití produktu

- Produkt musí být vždy používán k účelu jemu určeném, v opačném případě může toto zapříčinit ztrátu záruky
- Produkt je určený pro domácí použití, ne pro profesionální či průmyslové využití.
- Pokud není určeno jinak, produkt nesmí být používán ve venkovním prostředí, ve vlhkém či mokřem prostředí, nebo blízko tepelných zdrojů a nesmí být vystaven mechanické, tepelné, elektrické nebo elektromagnetické zátěži, záření a vlivům.

### Likvidace starého produktu

- Staré elektrické a elektronické přístroje obsahují často ještě cenné materiály a nebo škodlivé látky, které byly zapotřebí pro jejich funkčnost a bezpečnost. Svůj starý přístroj proto v žádném případě nedávejte do komunálního odpadu.
- Pro likvidaci starých elektrických a elektronických přístrojů využijte sběrné místo zřízené k tomuto účelu v místě Vašeho bydliště.

Případně se informujte u Vašeho prodejce.

Platné ke dni: 26.04.2017

Stránky výrobce [www.c-tech.cz](http://www.c-tech.cz)

Výrobce  
JNP Technology Company Limited,  
Room A, 32 nd Flor. Solana Court, Metro  
Paradise, No.368 of Tianhe Bei  
Road, Guangzhou, CHINA

Dovozce  
C SYSTEM CZ a.s., Otakara Ševčíka 10,  
63600, Brno, Czech Republic

Navštivte naše stránky  
[WWW.C-TECH.CZ](http://WWW.C-TECH.CZ) a zaregistrujte  
svůj produkt. Přejeme Vám

příjemné užití našich produktů  
C-TECH, Váš team C-TECH Czech



90\*100mm SK



WLTK-01

# Bezdrôtová klávesnica s touchpadom



UŽIVATELSKÝ MANUÁL


## OBSAH BALENIA

1. Bezdrôtová klávesnica 2.4G
2. Prijímač USB
3. 2x AAA batérie
4. Užívateľská príručka

## Popis


1. 2,4G bezdrôtová klávesnica s touchpadom
2. Vhodná pre počítače typu All-IN-ONE, notebooky, stolové počítače, smart TV, herné konzoly, Android boxy a ďalšie
3. Komfortné klávesy pre pohodlné písanie
4. Podporované napájanie 2ks AAA batériami

## LED indikácia



## FUNKCIA

- Numeric indikátor: Stlačte Fn + F11, LED dióda bude svietiť na modro. Stlačte znovu, LED dióda zhasne.
- CapsLock indikátor: Stlačte CapsLock, LED dióda bude svietiť na modro. Stlačte znovu, LED dióda zhasne.
- Indikátor nabitia: Ak je stav batérie nižšia ako 2,1V, LED dióda bude blikať červeno.



## Pripojenie

1. Zapojte USB dongle do voľného USB portu na Vašom zariadení
2. Vložte 2x AAA batérie pod kryt batérií na spodnej strane, zapnite klávesnicu prepnutím do polohy ON
3. LED dióda na červeno zabliká, potom zhasne, čo signalizuje úspešné spárovanie

## Poznámka

Ak je párovanie neúspešné, stlačte ESC + K pre opakovanie pokusu

## Funkcia touchpadu

### 1.Pre Windows

| Touchpad funkcie              | Znázornenie | Akcia                        |
|-------------------------------|-------------|------------------------------|
| Pohyb kurzora                 |             | Pohyb jedným prstom          |
| Klik raz alebo dvakrát        |             | 1/2 prsty kliknú raz/dvakrát |
| Horizontálne/vertikálne posuv |             | Pohyb dvoma prstami          |
| Priblíženie                   |             | Dvoma prstami od seba        |
| Oddialenie                    |             | Dvoma prstami k sebe         |
| Plocha                        |             | Tromi prstami smerom nadol   |

### 2. Pre systém Android

| Funkcie Touchpadu | Funkcia myši  | Znázornenie | Akcie               |
|-------------------|---------------|-------------|---------------------|
| Pohyb kurzora     | Pohyb kurzora |             | Pohyb jedným prstom |
| Klik raz          | Klik raz      |             | Klik jedným prstom  |
| Klik dvakrát      | Klik dvakrát  |             | Klik dvoma prstami  |

## Funkční klávesy

| Fn+ |                | Fn+ |          | Fn+ |                 |
|-----|----------------|-----|----------|-----|-----------------|
|     | Prehrávač      |     | Silnenie |     | Foto obrazovky  |
|     | Přehrat/Pauza  |     | Domov    |     | Stránka hore    |
|     | Predchádzajúce |     | Hľadať   |     | Stránka dole    |
|     | Ďalšie         |     | Obľúbené |     | Začiatok riadku |
|     | Hlasitosť +    |     | Vložit   |     | Koniec riadku   |
|     | Hlasitosť -    |     | NumLock  |     |                 |

## Úspora energie

1. Ak je klávesnica nepoužívaná po dobu 10 minút, sama sa prepne do úsporného režimu
2. Pre prebudenie stlačte a pridržte akúkoľvek klávesu

## DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

### Podmienky použitia produktu

- Produkt musí byť vždy používaný k účelu jemu určenom, v opačnom prípade môže toto zapríčiniť stratu záruky
- Produkt je určený pre domáce použitie, nie pre profesionálne alebo priemyselné využitie.
- Pokiaľ nie je určené inak, produkt nesmie byť používaný vo vonkajšom prostredí, vo vlhkom či mokrom prostredí, alebo blízko tepelných zdrojov a nesmie byť vystavený mechanické, tepelné, elektrické alebo elektromagnetické záťažou, žiareniu a vplyvom.

### Likvidácia starého produktu

- Staré elektrické a elektronické prístroje obsahujú často ešte cenné materiály a alebo škodlivé látky, ktoré boli potrebné pre ich funkčnosť a bezpečnosť. Svoj starý prístroj preto v žiadnom prípade nedávajte do komunálneho odpadu.
- Pre likvidáciu starých elektrických a elektronických prístrojov využite zberné miesto zriadené na tento účel v mieste Vášho bydliska.

Prípadne sa informujte u Vášho predajcu.

Platné ke dni:26.04.2017

Stránky výrobcu [www.c-tech.cz](http://www.c-tech.cz)

**Výrobca**  
JNP Technology Company Limited,  
Room A, 32 nd Flor.Solana Court, Metro  
Paradise,No.368 of Tianhe Bei  
Road,Guangzhou, CHINA

**Dovožce**  
C SYSTEM CZ a.s.,Otokara Ševčíka 10,  
63600, Brno, Czech Republic

Navštívte naše stránky  
[www.C-TECH.cz](http://www.C-TECH.cz) a zaregistrujte  
svoj produkt. Prajeme Vám  
prijemné použitie našich produktov  
C-TECH, Váš team C-TECH Czech

