



Xiaomi robotický vysavač

Uživatelský manuál



xiaomimobile.cz

Prodej & servis



Zapojení a spárování


Zapojení

Xiaomi robotický vysavač připojte dodávaným kabelem do elektrické sítě. Po zapojení do zásuvky je vysavač funkční skrze ruční ovládání a vyčkává v režimu párování pro připojení k domácí Wi-Fi síti.

Připojení do domácí sítě

Toto zařízení lze připojit k domácí bezdrátové síti, aby jej bylo možné ovládat prostřednictvím mobilního telefonu odkudkoliv z internetu. Pro správný chod aplikace budete potřebovat mobilní telefon s iOS nebo Androidem 4.3+. Postup pro připojení k zařízení je následující:


1. Stáhněte z Obchodu Play či Apple AppStore oficiální aplikaci **Mi Home**.
2. Zapněte aplikaci Mi Home a zvolte region Mainland China.
3. Zvolte **Sign In** a přihlaste se ke svému Xioami účtu (případně si jej pomocí volby Sign Up vytvořte).
4. Klikněte na ikonu + v pravém horním rohu a zvolte **Add device**.
5. Ve spodní části aplikace Mi Home klikněte na tlačítko **Scan** a počkejte, až se objeví nové zařízení. Akci případně několikrát opakujte.
6. Následně vyberte domácí Wi-Fi síť a zadejte její heslo.
7. Nyní dojde k režimu spárování. Na konci stačí jen vybrat místnost, kde bude zařízení používáno, a kliknout na **Done**.



Změna jazyku aplikace


Pozor: standardně není nastavena všude angličtina, přestože je aplikace na úvodní obrazovce v angličtině. Je nutné ještě dodatečně angličtinu zvolit ručně v nastavení:

1. Přejděte do sekce **Profile** pomocí tlačítka v pravém spodním rohu.
2. Zvolte možnost **Settings**, následně **Language**.
3. Vyberte jazyk **English**.



Používání aplikace

Díky oficiální aplikaci Mi Home můžete po úspěšném spárování sledovat a ovládat zařízení odkudkoliv, kde je přítomen přístup k internetu. Robotický vysavač lze na dálku vypínat/zapínat, měnit jeho režim, sledovat jeho pohyb či nastavovat další volby (časované zapnutí/vypnutí, přejmenovat zařízení, dostávat notifikace apod.).




Automatizace

Vytváření scén

Pomocí scén lze sdružovat více zařízení a jejich akce (spuštění/vypnutí/změna režimu apod.) do jednoho zástupce, kterého lze následně vyvolat jedním kliknutím. Díky tomu lze například jedním zástupcem vypnout všechna zařízení. Scénu lze vytvořit následovně:


1. Zapněte aplikaci Mi Home.
2. Klikněte na ikonu + v pravém horním rohu a zvolte **Add scenes** a **Custom**.
3. Následně pravidlo pojmenujte a klikněte na **Add Device**.
4. Vyberte zařízení a následně akci. Přidat můžete i více zařízení.
5. Vytváření dokončíte volbou **Save**. Vytvořené scény se zobrazí na úvodní obrazovce aplikace, pomocí volby Add shortcut to Home screen v sekci More u jednotlivých scén je lze přidat i jako zástupce na plochu.



Vytváření pravidel

Zařízení chytré domácnosti Xiaomi lze libovolně kombinovat a vytvářet pravidla, která se skládají z podmínek a akcí. Pravidlo vytvoříte následovně:

1. Zapněte aplikaci Mi Home.
2. Přejděte do sekce **Profile** pomocí tlačítka v pravém spodním rohu a zvolte **Automation**.
3. Klikněte na ikonu + vpravo dole.
4. Volbou **Add Condition** se zvolí zařízení a podmínka spuštění pravidla (např. pravidelný čas). V sekci **Add Instructions** se zvolí přístroj a jeho akce (například spuštění robotického vysavače).



Tovární restart

Pokud zařízení přemístíte do místa, kde nelze přijímat bezdrátovou síť Wi-Fi, na kterou bylo zařízení spárováno, je nutné provést tovární restart a proces spárování opakovat. To provedete odklopením krytu vysavače a současným stiskem obou tlačítek na těle zařízení po dobu, než začne blikat indikátor WiFi. Zařízení se vrátí do továrního nastavení a můžete jej znovu připojit k nové bezdrátové síti viz (Připojení do domácí sítě).

