

**HUAWEI Y6** 2017

**Používateľská príručka**



# Obsah

## Vzrušujúce nové funkcie

Easy key	1
Nahrávanie obrazovky	1

## Inštalácia aplikácií

Zdieľanie aplikácií pomocou pamätevej karty microSD	3
Odištalovanie aplikácie	3

## Začíname

Zamknutie a odomknutie obrazovky	4
Gestá na dotykovej obrazovke	5
Ikony stavu a oznámení	7
Domovská obrazovka	8
Upozornenia	13
Otváranie aplikácií	16
Personalizácia telefónu	19
Zadávanie textu	22

## Hovory a kontakty

Telefonovanie	24
Prijatie alebo odmietnutie hovoru	26
Funkcie dostupné počas hovoru	27
Prijatie externého hovoru	28
Uskutočnenie konferenčného hovoru	29
Zobrazenie denníka hovorov	29
Nastavenie hovoru	30
Vytvorenie kontaktu	32
Import alebo export kontaktov	32
Správa kontaktov	34
Vyhľadanie kontaktu	34
Zobrazenie kontaktov z rôznych kont	35
Pridanie kontaktu medzi obľúbené položky	35
Skupiny kontaktov	36

## Správy a e-mail

Odoslanie správy	38
Odpovedanie na správu	38
Vyhľadávanie správ	39
Odstránenie vlákien	39
Organizovanie správ	39
Blokovanie spamových správ	40
Správa predvolených fráz	40

Pridanie podpisu správy	40
Pridanie e-mailového konta	41
Odoslanie e-mailu	42
Kontrola vašich e-mailov	42
Správa VIP kontaktov	43
Nastavenia konta	43
<b>Fotoaparát a galéria</b>	
Otvorenie hľadáča	44
Nasnímanie fotografie	44
Režimy zachytenia	44
Režim časozberného snímania	49
Panoramatické snímky	50
Spustenie fotoaparátu z galérie	51
Snímanie videa	52
Nastavenia videa	53
Nastavenia fotoaparátu	53
Prezeranie fotografií a videí	54
Pridávanie poznámok k obrázku	56
Organizácia fotografií a videí	56
Zdieľanie obrázkov alebo videí	57
Úprava obrázka	58
Používanie fotoaparátu alebo galérie na snímanie QR kódu	59
<b>Hudba a video</b>	
Pridávanie skladieb do telefónu	60
Vyhľadávanie lokálnej hudby	60
Počúvanie hudby	60
Ovládanie prehrávania pomocou inteligentnej súpravy slúchadiel s mikrofónom	61
Vytvorenie zoznamu skladieb	62
Prehrávanie zoznamu skladieb	63
Nastavenie skladby ako vyzváňacieho tónu	63
Prehrávanie videa	63
<b>Prístup na internet</b>	
Pripojenie na Internet pomocou mobilných dát	64
Pripojenie na internet pomocou Wi-Fi	64
Zdieľanie mobilného Internetu s inými zariadeniami	65
Prenos dát pomocou Bluetooth	68
Prenos dát pomocou Wi-Fi Direct	69
NFC a platba	70
<b>Zálohovanie a obnova</b>	
Používanie aplikácie Zálohovanie na zálohovanie a obnovu dát	72

Obnovenie továrenských nastavení	73
Aktualizácia telefónu	73
Bezdrôtové aktualizácie OTA	73
<b>Správa súborov</b>	
Zobrazenie súborov	75
Vytváranie priečinkov	75
Premenovanie súborov	76
Kopírovanie, presúvanie alebo odstraňovanie súborov	76
Vytváranie alebo rozbaľovanie archívov	76
Vylúčenie malých obrázkov	77
Uchovávanie súkromných súborov v sejfe	77
<b>Riadenie spotreby</b>	
Zobrazenie štatistiky používania batérie	78
Zníženie spotreby energie	78
Aktivácia plánu ultra napájania	78
Zatvorenie aplikácií na pozadí, keď je obrazovka uzamknutá	79
Zabránenie aplikáciám na pozadí získať prístup k internetu	79
Konfigurácia nastavení zobrazenia a zvuku	79
<b>Správca telefónu</b>	
Optimalizácia systému	81
Spravovanie používania dát	81
Filter obťažovaní	81
Správa batérie	82
<b>Nástroje</b>	
Kalendár	83
Hodiny	84
Počasie	86
Poznámkový blok	87
Kalkulačka	88
Záznamník zvuku	89
Zrkadlo	89
<b>Nastavenia</b>	
Zapnutie prístupu k polohe	91
Zvýšenie presnosti určovania polohy v interiéri	91
Konfigurácia nastavení zobrazenia	92
Nastavenia zvuku	92
Zmena spôsobu odomknutia obrazovky	93
Nastavenie gest a navigácie	94
Režim v lietadle	94
Používanie plávajúceho doku	95



Nastavenie kódu PIN karty SIM	96
Zriadenie konta	96
Nastavenie dátumu a času	97
Zmena jazyka systému	97
Zobrazenie špecifikácií telefónu	98
Zobrazenie dostupného ukladacieho priestoru	98
Formátovanie pamäťovej karty microSD	98


## **Funkcie jednoduchšieho prístupu**

Informácie o funkciách jednoduchšieho prístupu telefónu	99
TalkBack	99
Pohyby prstov po obrazovke na nastavenie zväčšenia zobrazenia	101
Použitie hlavného vypínača na ukončenie hovoru	102
Nastavenie času odozvy obrazovky	103
Korekcia farieb	103

# Vzrušujúce nové funkcie

## Easy key

Easy key je viacúčelové tlačidlo na ľavej strane vášho telefónu. Rôzne gestá, ktoré budete používať v spojení s Easy key, spustia rôzne funkcie. Možno ho úplne prispôbiť a môžete zdefinovať, na čo sa príslušné gesto použije.

Ak chcete prispôbiť Easy key, prejdite do ponuky  **Nastavenia** > **Inteligentná pomoc** > **Easy Key**.

## Nahrávanie obrazovky

Použite funkciu nahrávania obrazovky na nahrávanie stopáže videohier alebo aby ste priateľov a rodinu naučili, ako používať funkcie telefónu.

 Pre ochranu vášho súkromia si telefón pred záznamom obrazovky odomknite.


### Spustenie nahrávania

Nahrávanie obrazovky spustíte jedným z nasledujúcich spôsobov:

- Súčasne stlačte tlačidlo na zvýšenie hlasitosti a tlačidlo napájania a vyberte požadovaný režim nahrávania.



Môžete si vybrať režim HD alebo režim Mini. Režim Mini nahráva v nižšom rozlíšení, čo má za následok menšie veľkosti súborov a vyššie rýchlosti odovzdávania.

-  Nahrá sa aj zvuk, preto zaistite, aby ste sa nachádzali v tichom prostredí.
- Keď uskutočnite alebo prijmete hovor, nahrávanie sa automaticky zastaví.
- Pri nahrávaní obrazovky nebudete môcť používať funkciu nahrávania v iných aplikáciách.
- Dlhšie nahrávky zaberú viac miesta vo vnútornej pamäti telefónu, takže pred nahrávaním zaistite, aby ste mali dostatok miesta.

### Zastavenie nahrávania

Nahrávanie obrazovky zastavte pomocou jedným z nasledujúcich spôsobov:

- Súčasne stlačte tlačidlo na zvýšenie hlasitosti a tlačidlo napájania.
- Stlačte ikonu nahrávania obrazovky v ľavom hornom rohu stavového riadku.


Otvorte panel oznámení a stlačením  zdieľajte záznam obrazovky.

Záznamy obrazovky sa štandardne ukladajú v položke **Galéria** v rámci priečinka **Záznamy obrazovky**.


# Inštalácia aplikácií

## Zdieľanie aplikácií pomocou pamäťovej karty microSD

Uložte inštalačné balíky na pamäťovú kartu microSD, aby ste ich mohli zdieľať s inými telefónmi.

 Inštalačné balíky zo zdrojov tretích strán môžu obsahovať vírusy alebo škodlivý softvér a preto by sa mali inštalovať opatrne. Inštalujte len aplikácie z overených zdrojov.

**1** Vložte pamäťovú kartu microSD, ktorá obsahuje inštalačný balík, do svojho telefónu.

**2** Otvorte  **Súbory**, nájdite inštalačný balík na pamäťovej karte microSD a potom ho stlačením nainštalujte.


Počas procesu inštalácie sa môže zobrazit' správa s upozornením. Vždy si tieto správy pozorne prečítajte. Ak chcete pokračovať s inštaláciou, stlačte **Nastavenia** a potom zapnutím spínača **Neznáme zdroje** povoľte inštaláciu aplikácie od tretích strán do telefónu. Po dokončení inštalácie aplikácie stlačte **Nastavenia** > **Rozšírené nastavenia** > **Nastavenia zabezpečenia** a vypnite prepínač **Neznáme zdroje**, aby sa zabránilo telefónu inštalovať aplikácie prevzaté z neoficiálnych zdrojov.

Po inštalácii sa bude aplikácia zobrazovať na domovskej obrazovke.

## Odinštalovanie aplikácie

Uvoľnite miesto v pamäti telefónu a zvýšte jeho výkon odstránením nepoužívaných aplikácií.

 Niektoré predinštalované systémové aplikácie sa nedajú odstrániť.

- Na domovskej obrazovke stlačte a podržte aplikáciu, ktorú chcete odinštalovať, a potiahnite ju k ikone  .
- Stlačte **Nastavenia** > **Aplikácie**, vyberte aplikáciu, ktorú chcete odinštalovať, a potom stlačte **Odinštalovať**.

# Začíname

## Zamknutie a odomknutie obrazovky


### Zamknutie obrazovky

- Stlačením tlačidla napájania manuálne uzamknite obrazovku.
- Obrazovka sa automaticky uzamkne a vstúpi do režimu spánku po určitom čase nečinnosti, aby sa znížila spotreba energie a aby sa zabránilo neúmyselným operáciám.
- **i** Ak chcete zmeniť čas prechodu do režimu spánku obrazovky, otvorte **Nastavenia**, stlačte **Zobrazenie > Režim spánku** a potom vyberte čas.

Keď je obrazovka uzamknutá, telefón bude aj naďalej prijímať správy, oznámenia a prichádzajúce hovory. Pri nových oznámeniach bude indikátor stavu blikať nazeleno. Pri prichádzajúcom hovore sa zapne obrazovka a zobrazí informáciu o volajúcom.

### Odomknutie obrazovky


Keď je obrazovka vypnutá, stlačením tlačidla napájania ju prebudíte. Obrazovku odomknete posunutím prsta v ktoromkoľvek smere.





### Spôsob odblokovania obrazovky




Spôsob odblokovania obrazovky používajte na vytvorenie svojho vlastného výberu obrázkov uzamknutej obrazovky a jej prebudenie.


Potiahnutím prstom hore zo spodnej časti uzamknutej obrazovky zobrazíte možnosti spôsobu odblokovania obrazovky.




**Pridať titulné obrázky do zoznamu zobrazenia:** Ak chcete pridať svoje obľúbené titulné obrázky do zoznamu zobrazenia, stlačte  > **Odbery**.

 Aktualizácia titulných obrázkov spôsobu odblokovania obrazovky si vyžaduje internetové pripojenie. Nastavte si telefón na aktualizáciu cez Wi-Fi, aby ste predišli nadmernej spotrebe dát. Stlačte  a potom zapnite prepínač **Automaticky aktualizovať cez Wi-Fi**.


**Spravovať titulné obrázky spôsobu odblokovania obrazovky:** Stlačte  a potom stlačte . Vyberte požadované obrázky a pridajte ich do zoznamu zobrazenia. Ak chcete odstrániť obálky zo zoznamu zobrazenia, stlačte  a potom stlačte a podržte požadovaný obrázok, a vyberte **Odstrániť**.

**Pridať titulné obrázky do obľúbených položiek:** Stlačením  pridáte aktuálny titulný obrázok k vašim obľúbeným položkám. Obrázky, ktoré boli pridané k obľúbeným položkám, sa po online aktualizácii neodstránia zo zoznamu zobrazenia.


**Odstrániť staré titulné obrázky:** Stlačte  a potom zapnite prepínač **Automatické odstránenie obalov starších...** Titulné obrázky, ktoré sú staršie ako 3 mesiace, sa automaticky odstránia zo zoznamu zobrazenia. Titulné obrázky v obľúbených položkách sa neodstránia.

## Gestá na dotykovej obrazovke


Používajte jednoduché gestá na dotykovej obrazovke na vykonávanie rozmanitých úloh, ako napr. otváranie aplikácií, rolovanie zoznamami a približovanie/oddľalovanie obrázkov.




**Stlačenie:** Stlačte položku raz. Stlačením môžete napríklad vybrať možnosť alebo otvoriť aplikáciu.




**Dve stlačenia:** V rýchlom slede dvakrát stlačte cieľovú oblasť obrazovky. Dvojnásobným stlačením obrázka v režime celej obrazovky ho napríklad môžete priblížiť alebo oddialiť.




**Stlačenie a podržanie:** Aspoň 2 sekundy stlačte a podržte cieľovú oblasť obrazovky. Podržaním a stlačením prázdnej oblasti na domovskej obrazovke môžete napríklad otvoriť editor domovskej obrazovky.




**Ťah prstom:** Potiahnite prstami na obrazovke. Potiahnutím prsta na karte **Upozornenia** doľava alebo doprava po oznámení ho môžete zrušiť. Potiahnutím prstom vo vertikálnom alebo horizontálnom smere prejdete na ďalšie domovské obrazovky, rolujete dokumentom a pod.



**Presunutie:** Stlačte a podržte položku a potom ju presuňte na iné miesto. Použitím tohto gesta môžete napríklad preskupiť aplikácie a miniaplikácie na domovskej obrazovky.



**Roztiahnutie prstov:** Roztiahnite dva prsty na obrazovke. Roztiahnutím dvoch prstov môžete napríklad priblížiť obrázok alebo webovú stránku.
























**Zoštipnutie prstov:** Zoštipnite dva prsty k sebe na obrazovke. Zoštipnutím dvoch prstov k sebe môžete napríklad oddialiť obrázok.

## Ikony stavu a oznámení

### Ikony stavu











Ikony stavu sa zobrazujú na pravej strane stavového riadku. Ikony stavu zobrazujú informácie o stave telefónu, ako napr. informácie o sieťovom pripojení, sila signálu, stav batérie a čas.

 Ikony stavu sa môžu líšiť v závislosti od vášho regiónu alebo telekomunikačného operátora.






	Sila signálu		Žiadny signál
	Pripojený cez GPRS		Pripojený cez 3G
	Pripojený cez EDGE		Pripojený cez HSPA
	Pripojený cez HSPA+		Súprava slúchadiel s mikrofónom zasunutá
	Pripojený cez LTE		Nenašla sa žiadna karta SIM
	NFC zapnutý		Roaming
	Aktivovaný režim V lietadle		Bluetooth zapnutý
	Prijímajú sa údaje o polohe z GPS		Režim vibrovania aktivovaný
	Tichý režim zapnutý		Budík je zapnutý
	Nabíjanie		Batéria je nabitá
	Batéria málo nabitá		

### Ikony oznámení

Ikony oznámení sa zobrazujú na ľavej strane stavového riadka, keď dostanete novú správu, oznámenie alebo pripomienku.

	Zmeškané hovory		Prebiehajúci hovor
	Nové e-maily		Nové správy
	Vybrať spôsob zadávania		Nová hlasová pošta
	Pripojený cez Wi-Fi		Sieť Wi-Fi k dispozícii
	Preberajú sa údaje		Odvzdávajú sa údaje



1	Nadchádzajúce udalosti		Pamäť telefónu plná
	Prenosný Wi-Fi hotspot zapnutý	•••	Ďalšie upozornenia
	Zosieťovanie cez USB zapnuté		Pripojené k sieti VPN
	Ladenie USB zapnuté		




## Domovská obrazovka

### Zoznámenie sa s domovskou obrazovkou

Domovské obrazovky sú miesto, kde nájdete svoje obľúbené miniaplikácie a všetky svoje aplikácie. Zoznam aplikácií bol odstránený, aby ste mali praktickejšiu a priamu cestu k aplikáciám.



### Tlačidlá virtuálnej navigačnej lišty:

-  **Späť:** Stlačením sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku alebo zatvoríte aplikáciu. Pri vkladaní textu stlačením zatvoríte klávesnicu na obrazovke.
-  **Domov:** Stlačením sa vrátite na domovskú obrazovku.
-  **Posledné:** Stlačením získate prístup k zoznamu naposledy použitých aplikácií.




### Prepínanie medzi domovskými obrazovkami

Potiahnutím prstom doľava alebo doprava zobrazte rozšírené domovské obrazovky. Stlačením

-  **Domov** sa vrátite na predvolenú domovskú obrazovku.



Na domovskej obrazovke zoštipnite dva prsty k sebe alebo stlačte a podržte prázdnu oblasť na domovskej obrazovke, aby ste získali prístup k editoru domovskej obrazovky. Môžete:


- **Nastaviť predvolenú domovskú obrazovku:** Stlačením  v hornej časti domovskej obrazovky nastavte vybranú domovskú obrazovku ako predvolenú.
- **Presunúť domovskú obrazovku:** Potiahnite domovskú obrazovku na požadované miesto.
- **Pridať domovskú obrazovku:** Stlačte  na domovskej obrazovke na ľavom alebo pravom okraji.
- **Odstrániť prázdnu domovskú obrazovku:** Stlačte  v spodnej časti prázdnej obrazovky.

### Automatické otočenie obrazovky

Keď otočíte telefón, niektoré aplikácie automaticky upravujú orientáciu obrazovky, aby sa ľahšie používali. Táto funkcia vám tiež umožňuje používať aplikácie ovládané náklonom.

Potiahnutím prsta nadol zo stavového riadku otvorte panel oznámení a potom stlačením

**Automatické otáčanie** na karte **Odkazy** zapnite alebo vypnite automatické otáčanie obrazovky.



## Usporiadanie aplikácií a miniaplikácií na domovskej obrazovke

### Pridanie miniaplikácie na domovskú obrazovku

Pridajte často používané miniaplikácie na domovskú obrazovku, aby ste k nim mali rýchly prístup.

Zoštipnutím dvoch prstov k sebe na domovskej obrazovke otvorte editor domovskej obrazovky. Stlačte **Miniaplikácie** a vyberte miniaplikáciu. Stlačte a podržte miniaplikáciu, a potiahnite ju na prázdnu oblasť na domovskej obrazovke.

- i** Aby bolo možné pridať miniaplikácie, na domovskej obrazovke musíte mať dostatok miesta. Ak nie je dostatok miesta, pridajte ďalšiu domovskú obrazovku alebo uvoľnite miesto.






### Presunutie miniaplikácie alebo ikony


Na domovskej obrazovke stlačte a podržte ikonu aplikácie alebo miniaplikáciu, kým telefón nezačne vibrovať. Potom môžete potiahnuť ikonu aplikácie alebo miniaplikáciu na požadované miesto.



### Odstránenie miniaplikácie alebo ikony


Na domovskej obrazovke stlačte a podržte ikonu aplikácie alebo miniaplikáciu, ktorú chcete odstrániť, kým sa v hornej časti obrazovky nezobrazí . Potiahnite nežiaducu ikonu aplikácie alebo miniaplikáciu na položku .

-  Po presunutí/odstránení ikony aplikácie sa na domovskej obrazovke objaví prázdne miesto. Ikony môžete zoradiť automaticky; ďalšie informácie nájdete v časti Automatické zarovnanie aplikácií domovskej obrazovky.



## Vytvorenie priečinka

Vytvorením priečinkov na domovskej obrazovke si usporiadajte svoje aplikácie podľa typu. Napríklad si môžete vytvoriť priečinkov Hry, ktorý bude obsahovať všetky vaše herné aplikácie. Na domovskej obrazovke potiahnutím ikony na hornú časť druhej ikony vytvoríte priečinkov, ktorý bude obsahovať obe aplikácie. Ak chcete premenovať priečinkov, otvorte priečinkov a potom stlačte názov daného priečinka.




## Skrytie aplikácií

Na domovskej obrazovke roziahnite dva prsty. Stlačte **+ Pridať**, potom vyberte aplikácie, ktoré chcete skryť a potom stlačte **OK**. Po skrytí aplikácií sa príslušné aplikácie nebudú na domovskej obrazovke zobrazovať.



- i** Ak chcete obnoviť skrytú aplikáciu na domovskej obrazovke, stlačte **+ Pridať** na obrazovke skrytých aplikácií, zrušte výber požadovanej aplikácie a potom stlačte **OK**.



## Upozornenia

### Indikátor stavu

Indikátor stavu mení farbu a bliká, čím indikuje:

- Neprerušované červené (nenabíja sa): stav batérie je kriticky nízky a telefón sa automaticky vypne.
- Neprerušovaná červená (pri nabíjaní): stav batérie je kriticky nízky.



- Neprerušovaná zelená (pri nabíjaní): batéria je takmer nabitá alebo úplne nabitá. Odpojte nabíjačku, keď stav batérie dosiahne 100 %.
- Blikajúca zelená (nenabíja sa): máte neprečítané správy, oznámenia alebo zmeškané hovory.

## Štítky oznámení

Štítky oznámení sa zobrazujú v pravom hornom rohu ikon aplikácií.




Číslo štítku označuje počet nových oznámení. Ak chcete zobrazit' viac podrobností o oznámeniach, otvorte príslušnú aplikáciu.



- **i** Ak chcete vypnúť štítky oznámení pre aplikáciu, zoštipnite prsty k sebe na domovskej obrazovke, aby ste otvorili editor domovskej obrazovky a potom stlačte **Ďalšie nastavenia > Ikony aplikácií so štítkom** a vypnite prepínač vedľa príslušnej aplikácie.

## Notifikačný panel


Ak chcete zobrazit' oznámenia, potiahnite prstom dolu zo stavového riadku a otvorte panel oznámení.

Ak chcete prejsť na kartu odkazov, potiahnite prstom doľava na paneli oznámení.




Ak chcete zatvoriť panel oznámení, potiahnite prstom hore na obrazovke alebo stlačte  **Spät'** alebo  **Domov**.

- **i Prispôbiť prepínače odkazov:** Potiahnite prstom hore na kartu odkazov a potom stlačte **Upraviť**. Potiahnite prepínač odkazov na požadované miesto pre ľahší prístup.



## Zobrazenie oznámení na uzamknutej obrazovke

Nové oznámenia (napr. zmeškané hovory a správy) sa zobrazia na uzamknutej obrazovke.



Potiahnutím doprava na oznámení uzamknutej obrazovky zobrazte podrobnosti.

- i Telefón štandardne zobrazí iba oznámenia uzamknutej obrazovky pre určité aplikácie. Postup na zapnutie oznámení uzamknutej obrazovky pre viac aplikácií nájdete v časti [Správa povolení oznámení](#).

## Správa povolení oznámení

Vypnite oznámenia pre aplikáciu, aby ste neboli zbytočne rušení.

- 1 Otvorte  **Nastavenia**.




**2** Stlačte **Panel oznámení a stavový riadok > Správca upozornení** a potom vyberte požadovanú aplikáciu.

**3** Podľa želania zapnite alebo vypnite nastavenia oznámení.


**Zobraziť oznámenia v režime vybraných hovorov:** Vyberte požadovanú aplikáciu v položke **Správca upozornení** a potom zapnite prepínač **Zobrazenie priority**. Keď je **Iba prioritné** v režime príjmu vybraných hovorov, oznámenia sa napriek tomu zobrazia.

## Nastavenia panela oznámení a stavového riadku

Zmenou nastavení panela oznámení a stavového riadku si prispôsobte, ako sa zobrazia pripomienky oznámení a stavu.

Ak chcete nakonfigurovať nastavenia rozbalenia a zobrazenia pre panel oznámení a stavový riadok, otvorte  **Nastavenia** a potom stlačte **Panel oznámení a stavový riadok**.

### Konfigurácia nastavení rozbalenia pre panel oznámení

- Stlačte **Úkony potiahnutia > Inteligentný výber**. Keď otvoríte panel oznámení, telefón prejde na kartu oznámení, pokiaľ máte nové oznámenia. V opačnom prípade prejde na kartu odkazov.
- Stlačte **Úkony potiahnutia > Určiť podľa polohy potiahnutia**. Potiahnutím prstom z ľavej časti stavového riadku otvorte kartu oznámení, alebo potiahnutím prstom z pravej časti stavového riadku otvorte kartu odkazov.
- Zapnutím prepínača **Panel upozornení** získate prístup k panelu oznámení, keď je obrazovka uzamknutá.
  -  Z uzamknutej obrazovky nemôžete získať prístup k panelu oznámení, ak máte nastavené heslo pre uzamknutú obrazovku.

### Konfigurácia obsahu zobrazenia pre panel oznámení a stavový riadok


Zapnutím alebo vypnutím prepínačov **Zobraziť názov operátora**, **Zobraziť rýchlosť siete** a **Zostávajúca kapacita batérie** nakonfigurujte obsah, ktorý je zobrazený v stavovom riadku.


Vypnutím **Zobraziť ikony upozornenia** prepínača skryte ikony oznámení v stavovom riadku.

## Otváranie aplikácií

### Otváranie aplikácií a prepínanie medzi aplikáciami


#### Otvorenie aplikácií z uzamknutej obrazovky

Potiahnutím prsta nahor na uzamknutej obrazovke a stlačením  spustíte aplikáciu fotoaparátu. Potiahnutím prsta nahor z tlačidla obrazovky a stlačením ikony odkazu tiež môžete rýchlo spustiť príslušnú aplikáciu.




### Otvorenie aplikácie z domovskej obrazovky

Na domovskej obrazovke stlačením ikony otvorte príslušnú aplikáciu.



### Prepínanie medzi aplikáciami

Ak chcete prepnúť na inú aplikáciu, stlačením  **Domov** sa vrátite na domovskú obrazovku a potom stlačte ikonu aplikácie, ktorú chcete otvoriť.



## Vyhľadávanie aplikácií


### Vyhľadanie aplikácií

Potiahnutím prsta nadol zo stredu obrazovky získajte prístup k panelu vyhľadávania a potom zadajte názov aplikácie. Výsledky vyhľadávania sa zobrazia pod panelom vyhľadávania. Ďalšie informácie nájdete v časti Rýchle vyhľadanie aplikácií.

**i** Skryté aplikácie nie sú uvedené vo výsledkoch vyhľadávania.


### Vyhľadanie skrytých aplikácií




Ak chcete zobrazit' svoje skryté aplikácie, na domovskej obrazovke roziahnite dva prsty.



## Zobrazenie nedávno použitých aplikácií

Stlačením  **Posledné** zobrazíte zoznam nedávno použitých aplikácií.




- **Zobraziť viac aplikácií:** Potiahnutím prstom doľava alebo doprava na obrazovke zobrazte viac naposledy použitých aplikácií.
- **Otvoriť aplikáciu:** Stlačením miniatúry otvorte príslušnú aplikáciu.
- **Zatvoriť aplikáciu:** Potiahnutím miniatúry prstom hore zatvoríte príslušnú aplikáciu.
- **Zatvoriť všetky odomknuté aplikácie:** Stlačením  zatvorte všetky odomknuté aplikácie.
- **Uzamknúť alebo odomknúť aplikáciu:** Potiahnutím miniatúry prstom dolu uzamknite aplikáciu. Po uzamknutí sa nad aplikáciou objaví . Uzamknutú aplikáciu je možné zavrieť stlačením . Opätovným potiahnutím miniatúry prstom dolu odomknite aplikáciu.


## Personalizácia telefónu

### Jednoduchá domovská obrazovka

Režim jednoduchšej domovskej obrazovky používa väčšie ikony a písmo na zobrazenie obsahu v rozmiestnení, ktoré sa ľahšie číta.



- 1 Otvorte  **Nastavenia**.
- 2 Ak chcete zapnúť jednoduchú domovskú obrazovku, stlačte **Štýl domovskej obrazovky** > **Jednoduchý** a potom stlačte .
- 3 Na jednoduchšej domovskej obrazovke môžete:
  - Stlačením ikon aplikácií alebo miniaplikácií ich otvoriť.


- Stlačením a podržaním ikony otvoriť editor domovskej obrazovky a pridať alebo odstrániť ikony aplikácií.
- Stlačením **Ostatné** otvoriť zoznam aplikácií a zobrazíť alebo otvoriť aplikácie.
- Stlačením **+** pridať kontakty alebo aplikácie na domovskú obrazovku.
- Stlačením **Štandardný domov** ukončiť jednoduchú domovskú obrazovku.



## Zmena motívu


Prispôbte si domovskú obrazovku telefónu pomocou širokej palety motívov a tapiet.

Otvorte  **Motívy**, vyberte motív a potom stlačte . Stlačením  zmiešajte a spárujte spôsoby uzamknutej obrazovky, tapety, ikony aplikácií a pod.



## Zmena tapety


Nastavte si svoje obľúbené obrázky alebo fotografie ako tapetu telefónu.




- 1 Otvorte  **Nastavenia** a vyberte **Zobrazenie**.
- 2 Stlačte **Tapeta** a potom stlačte **Tapeta obrazovky uzamknutia** alebo **Tapeta obrazovky Domov**.
- 3 Na karte **Tapety** alebo **Živá tapeta** vyberte obrázok a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke pre jeho nastavenie ako tapety.

Zapnite prepínač **Zatrasením zmeňte**. Tapeta sa zmení zakaždým, keď zatrasiete telefónom.

Zapnite prepínač **Náhodná zmena**. Nakonfigurujte **Interval** alebo **Album na zobrazenie**.



Telefón automaticky zmení tapetu v stanovenom časovom intervale.



 Môžete tiež otvoriť  **Galéria**, stlačte a podržte obrázok, a potom stlačte  > **Použiť ako** > **Tapeta**. Postupujte podľa pokynov na obrazovke pre nastavenie obrázka ako tapety.

## Priradenie vyzváňacieho tónu kontaktu


Priradte jedinečný vyzváňací tón každému kontaktu, aby ste ľahko zistili, kto vás kontaktuje.

- 1 Otvorte  **Kontakty**.
- 2 Vyberte požadovaný kontakt a potom stlačte **Vyzváňací tón telefónu**.
- 3 Vyberte požadovaný kontakt alebo hudobný súbor a potom stlačte .

Ďalšie informácie o spôsobe konfigurácie vyzváňacích tónov hovorov a správ a nastavení vibrácií nájdete v časti [Nastavenia zvuku](#).

## Zmena veľkosti písma

Veľkosť písma telefónu je možné zväčšiť, aby sa text ľahšie čítal.



Ak chcete nastaviť veľkosť písma systému, otvorte  **Nastavenia** a potom stlačte **Zobrazenie** > **Veľkosť písma**.

## Zadávanie textu

### Prepínanie medzi spôsobmi zadávania textu

Podľa želania prepínajte medzi spôsobmi zadávania textu.


- 1 Na obrazovke zadávania textu otvorte panel oznámení potiahnutím prstom dolu zo stavového riadku.
- 2 Stlačte **Výber metódy vstupu** na karte **Upozornenia** a potom vyberte požadovaný spôsob zadávania.

 Ak nie sú na výber žiadne spôsoby zadávania  **Nastavenia**, stlačte **Rozšírené nastavenia** > **Jazyk a vstup** > **Predvolená klávesnica** > **Konfigurovať metódy vstupu** a potom zapnite prepínač vedľa príslušného spôsobu zadávania.

### Spôsob zadávania Huawei Swype

Rýchlo zadávajte slová potiahnutím prstom na klávesnici.





**i** Vkladanie Huawei Swype podporuje širokú škálu jazykov.

## Úprava textu

Môžete vyberať, vystrihovať, kopírovať a prilepovať text v telefóne.

- **Vybrať text:** Stlačte a podržte text, kým sa nezobrazí . Potiahnutím alebo vyberte viac alebo menej textu, alebo stlačením **Vybrať všetko** vyberte všetok text.
- **Kopírovať text:** Vyberte text a stlačte **Kopírovať**.
- **Vystrihnúť text:** Vyberte text a stlačte **Vystrihnúť**.
- **Prilepiť text:** Podržte stlačené miesto, na ktoré chcete vložiť text a potom stlačte **Prilepiť**.
- **Zdieľať text:** Vyberte text a potom stlačením **Zdieľať** vyberte spôsob zdieľania.




# Hovory a kontakty




## Telefonovanie

### Inteligentná voľba




Zadajte meno, iniciály alebo číslo kontaktu na číselníku. V telefóne sa zobrazia zodpovedajúce kontakty.

- 1 Otvorte  **Telefón**.
- 2 Zadajte meno alebo iniciály kontaktu na číselníku (napríklad Howard Smith alebo HS). Telefón prehľadá vaše kontakty a denník hovorov a zobrazí výsledky nad číselníkom.






- 3 Zo zoznamu vyberte kontakt, ktorému chcete volať. Ak má váš telefón podporu dvoch kariet SIM, stlačením  alebo  uskutočnite hovor.
- 4 Stlačením  hovor ukončíte.

### Uskutočnenie hovoru z kontaktov

- 1 Otvorte  **Kontakty**.
- 2 Stlačte panel vyhľadávania a zadajte meno alebo iniciály osoby, ktorej chcete zavolať. Ďalšie informácie o vyhľadávaní kontaktov nájdete v časti [Vyhľadanie kontaktu](#).
- 3 Stlačte číslo kontaktu. Ak váš telefón podporuje možnosť dvoch kariet, stlačte telefónne číslo kontaktu a potom stlačením  alebo  začnite hovor.

### Uskutočnenie hovoru z denníka hovorov


Prezerajte si prichádzajúce a odchádzajúce hovory v denníku hovorov a vytáčajte príslušné čísla.


- 1 Otvorte  **Telefón**.
- 2 Posúvaním zoznamu nahor a nadol zobrazíte všetky hovory. Stlačte meno alebo číslo osoby, ktorej chcete zavolať. Ak má váš telefón podporu dvoch kariet SIM, stlačením  alebo  uskutočnite hovor.

## Uskutočnenie tiesňového volania

V núdzovej situácii môžete uskutočňovať tiesňové volania zo svojho telefónu, dokonca aj bez karty SIM. Musíte sa však nachádzať v oblasti s pokrytím mobilnej siete.


**1** Otvorte  **Telefón**.

**2** Zadajte tiesňové číslo volania pre vašu lokalitu do číselníka a potom stlačte .

 Možnosť uskutočňovania tiesňových volaní môže závisieť od miestnych predpisov a operátorov vo vašej oblasti. Slabý príjem mobilnej siete alebo rušivé pôsobenie prostredia môže zabrániť uskutočneniu volania. Nikdy sa nespoliehajte výlučne na svoj telefón pri základnej komunikácii počas núdzových situácií.



## Rýchla voľba



Nakonfigurujte rýchlu voľbu pre ľudí, ktorým často voláte. Jednoducho stlačte a podržte numerické tlačidlo na vytočenie ich čísla.

 **1** je predvolené tlačidlo pre hlasovú poštu. Nie je možné ho použiť ako číslo rýchlej voľby.


**1** Otvorte  **Telefón**.

**2** Stlačením a podržaním numerického tlačidla ho priradíte kontaktu.

**3** Vráťte sa na číselník a stlačením a podržaním numerického tlačidla zavolajte príslušnému kontaktu. Ak používate telefón s podporou dvoch kariet SIM, stlačte a podržte numerické tlačidlo a potom zvolením  alebo  zavolajte príslušnému kontaktu.


 Ak chcete zrušiť priradenie k tlačidlu, otvorte číselník a stlačte  > **Nastavenia** > **Rýchla voľba**. Vyberte priradenie kontaktu, ktoré chcete odstrániť, a stlačte **Vymazať priradené číslo**.

## Uskutočnenie medzinárodného hovoru

 Pred uskutočnením medzimestského hovoru sa obráťte na svojho telekomunikačného operátora, aby vám aktivoval medzinárodné hovory alebo roamingovú službu.


**1** Otvorte  **Telefón**.

**2** Na obrazovke s číselníkom stlačením a podržaním tlačidla **0** zadajte symbol **+** a potom zadajte predvoľbu krajiny, kód oblasti a telefónne číslo.


**3** Stlačte . Ak má váš telefón podporu dvoch kariet SIM, stlačte  alebo .


## Automatické opätovné vytáčanie




Pomocou automatického opätovného vytáčania môžete nepretržite vytáčať číslo kontaktu, až kým sa váš hovor neprepojí.

- Ak sa váš hovor prvý krát neprepojí alebo sa preruší, zobrazí sa obrazovka jedného opätovného vytočenia. Stlačením  raz opätovne vytočíte číslo.




- Ak sa hovor po prvom opätovnom vytáčaní neprepojí, na telefóne sa zobrazí obrazovka nekonečného opätovného vytáčania. Stlačením  sa bude číslo opätovne vytáčať, až kým sa hovor neprepojí.








-  Nezabudnite  stlačiť rýchlo. Obrazovka opätovného vytáčania sa zavrie, ak číslo znova nevytočíte do 10 sekúnd.
- Ak chcete opätovné vytáčanie zrušiť, stlačte .

## Prijatie alebo odmietnutie hovoru

-  Pri prichádzajúcom hovore stlačením tlačidla hlasitosti stlmíte vyzváňací tón.







Počas zamknutej obrazovky:



- Potiahnutím  doprava prijmete hovor.
- Potiahnutím  doľava hovor odmietnete.
- Stlačením  odmietnete hovor a odošlete SMS.
- Stlačením  nakonfigurujete pripomienku pre spätné volanie.

Počas odomknutej obrazovky:






- Stlačením  odpoviete na hovor.
  - Stlačením  zamietnete hovor.
  - Stlačením  odmietnete hovor a odošlete SMS.
  - Stlačením  nakonfigurujete pripomienku pre spätné volanie.
-  Na obrazovke číselníka môžete po stlačení  > **Nastavenia** > **Odmietnuť hovory správou SMS** upravovať predvolené textové správy.



## Funkcie dostupné počas hovoru

Počas hovoru sa na telefóne zobrazí ponuka prichádzajúceho hovoru.






- **Skrytie ponuky prichádzajúceho hovoru:** Stlačte  **Domov** alebo  **Späť**. Ak sa chcete vrátiť do ponuky prichádzajúceho hovoru, stlačte zelený stavový riadok v hornej časti obrazovky.



- **Začatie volania medzi tromi účastníkmi:** Viac informácií o používaní tejto funkcie získate od svojho telekomunikačného operátora. Ďalšie informácie nájdete v časti [Uskutočnenie konferenčného hovoru](#).
  - **Nastavenie hlasitosti:** Stlačením tlačidla na pridanie hlasitosti zvýšite hlasitosť alebo tlačidlom na zníženie hlasitosti znížte hlasitosť.
- i** Ak chcete ukončiť hovor pomocou tlačidla zapnutia/vypnutia, prejdite na  **Telefón**, stlačte  > **Nastavenia** a potom zapnite prepínač **Tlačidlo napájania ukončí hovor**.

## Prijatie externého hovoru

- i** Pred použitím tejto funkcie skontrolujte, či máte na telefóne predplatenú službu podržania hovoru a aktivovanú funkciu čakajúceho hovoru. Ďalšie informácie o aktivácii čakajúceho hovoru nájdete v časti [Aktivácia čakajúceho hovoru](#). Podrobnosti si vyžiadajte od svojho operátora.
- 1** Ak vám niekto zavolá počas už prebiehajúceho iného hovoru, stlačte  . Môžete prijať prichádzajúci hovor a podržať druhú linku.
  - 2** Ak chcete prepínať medzi dvoma hovormi, stlačte  .



## Uskutočnenie konferenčného hovoru

Pomocou funkcie hovoru viacerých účastníkov môžete v telefóne zriadiť konferenčný hovor. Zavolajte jedno číslo (alebo prijmite hovor) a potom zavolajte ďalšie číslo, ktoré sa pridá ku konferenčnému hovoru.

**i** Na konferenčný hovor je potrebná sieťová podpora. Skontrolujte, či máte túto službu aktivovanú. Podrobnosti si vyžiadajte od svojho operátora.

- 1** Zavolajte prvému účastníkovi.
- 2** Po prepojení hovoru stlačte **+** a vytočte číslo druhého účastníka. Prvý účastník sa prepne na podržaný hovor.
- 3** Po spojení druhého hovoru stlačením **↑** spustíte konferenčný hovor.
- 4** Ak chcete pridať ďalších ľudí do hovoru, zopakujte kroky 2 a 3.
- 5** Stlačením **📞** hovor ukončíte.



## Zobrazenie denníka hovorov

Denník hovorov sa zobrazí nad číselníkom. Zmeškané hovory sa zobrazujú červenou farbou.

### Pridanie čísla z denníka hovorov



Vyberte číslo z denníka hovorov a uložte si ho do svojich kontaktov.

- 1** Otvorte **📞 Telefón**.
- 2** V denníku hovorov stlačte ikonu **i** vedľa čísla, ktoré chcete pridať, a vykonajte nasledovné:

- Stlačením  vytvoríte nový kontakt. Ďalšie informácie nájdete v časti [Vytvorenie kontaktu](#).
- Stlačením  pridáte číslo k už existujúcemu kontaktu.

## Vymazanie denníka hovorov



Otvorte  **Telefón**. Môžete:

- **Odstránenie jedného záznamu:** Stlačte a podržte záznam denníka a potom stlačte **Vymazať záznam**.
- **Odstránenie viacerých záznamov:** Stlačte  > **Odstrániť záznam hovorov** a vyberte záznamy, ktoré chcete odstrániť. Stlačte  > **Odstrániť**.

## Nastavenie hovoru

### Aktivácia presmerovania hovorov



Ak nemôžete vziať hovor, môžete nakonfigurovať, aby telefón presmerovával hovory na iné číslo.

- 1 Otvorte  **Telefón**.
- 2 Stlačte  > **Nastavenia**.
- 3 Stlačte **Presmerovanie hovorov**. Ak má váš telefón podporu dvoch kariet SIM, stlačte **Presmerovanie hovorov** pod položkou **karta 1** alebo **karta 2**.
- 4 Vyberte spôsob presmerovania, zadajte cieľové číslo a potom stlačte **Povoliť**.

Keď máte zapnuté presmerovanie hovorov, telefón bude presmerovávať určité hovory (ako napríklad zmeškané hovory) na vami určené číslo.



### Aktivácia čakajúceho hovoru

Funkcia Čakajúci hovor vám umožní vziať prichádzajúci hovor počas už prebiehajúceho hovoru a prepínať medzi týmito dvoma konverzáciami.

- 1 Otvorte  **Telefón**.
- 2 Stlačte  > **Nastavenia**.
- 3 Stlačte **Ďalšie nastavenia** a zapnite prepínač **Čakajúci hovor**. Ak váš telefón podporuje možnosť dvoch kariet SIM, stlačte **Ďalšie nastavenia** v rámci položky **karta 1** alebo **karta 2** a potom zapnite prepínač **Čakajúci hovor**.

### Zapnutie režimu príjmu vybraných hovorov


Vďaka režimu príjmu vybraných hovorov budete môcť pracovať alebo oddychovať v klude. Telefón vás upozorní len na dôležité hovory alebo správy.



- 1 Otvorte  **Nastavenia**.
- 2 Stlačte **Nerušiť** a zapnite prepínač **Nerušiť**.
- 3 Stlačením **Definovať prioritné prerušenia** > **Zoznam povolených** >  pridáte kontakty do zoznamu povolených.

Keď je zapnutý režim príjmu vybraných hovorov, telefón bude zvonieť alebo vibrovať, len ak vám budú volať. resp. posilať správu vybrané kontakty. Pri akýchkoľvek iných hovoroch alebo správach telefón stlmí vyzváňacie tóny alebo vibrácie. Upozornenia na ne sa zobrazia na paneli upozornení.

## Konfigurácia filtra obťažovania


Filter obťažovania automaticky blokuje hovory a správy z neznámych alebo nepovolených zdrojov. Zoznam nepovolených sa neustále aktualizuje, aby sa zaistilo, že vás nebudú obťažovať.



Otvorte  **Správca telefónu**, potom stlačte **Filter obťažovaní** a nakonfigurujte pravidlá filtra a zoznam zakázaných alebo zoznam povolených. Ďalšie informácie nájdete v časti [Filter obťažovaní](#).


Taktiež môžete otvoriť  **Telefón** a následne stlačením  > **Filter obťažovaní** nakonfigurovať filter obťažovania.

## Konfigurácia hlasovej pošty

Presmerujte hovory do svojej hlasovej pošty, keď je telefón vypnutý alebo nedostupný. Volajúci môže zanechať hlasovú správu, ktorú si môžete vypočuť neskôr.


-  Hlasová pošta musí byť podporovaná vaším telekomunikačným operátorom. Uistite sa, že máte predplatenú túto službu. Ak chcete získať ďalšie informácie o službe hlasovej pošty, obráťte sa na svojho telekomunikačného operátora.




- 1 Otvorte  **Telefón**.
- 2 Stlačte  > **Nastavenia**
- 3 Stlačte **Ďalšie nastavenia**. Ak má váš telefón podporu dvoch kariet SIM, stlačte **Ďalšie nastavenia** pod položkou **karta 1** alebo **karta 2**.
- 4 Stlačte **Hlasová schránka** > **Číslo hlasovej schránky** a potom zadajte číslo vašej hlasovej pošty.




Po prijatí správy hlasovej pošty sa v stavovom riadku zobrazí ikona  . Vytočte číslo hlasovej pošty a vypočujte si správu.



## Vytvorenie kontaktu

 Počet kontaktov, ktoré môžete v telefóne uložiť závisí od veľkosti vnútornej pamäte telefónu. Maximálny počet kontaktov na karte SIM sa môže líšiť v závislosti od úložnej kapacity karty SIM.



- 1 Otvorte  **Kontakty**.
- 2 Stlačte . Stlačte **Vytvoriť nový kontakt**, ak vytvárate kontakt po prvý krát.
- 3 Vyberte miesto na uloženie kontaktu z ponuky možností.
- 4 Zadajte meno kontaktu, telefónne číslo a ďalšie informácie a potom stlačte .

Ak chcete uložiť číslo z denníka hovorov, stlačte ikonu  vedľa čísla, ktoré chcete uložiť, a potom zvolte  alebo . Taktiež si môžete do kontaktov uložiť telefónne čísla alebo e-mailové adresy z aplikácií **Správy** alebo **E-mail**.




## Import alebo export kontaktov

Telefón podporuje súbory kontaktov **.vcf**. **VCF** je štandardný formát súborov na ukladanie informácií o kontaktoch, vrátane mien, adries a telefónnych čísel.



### Import kontaktov z pamäťového zariadenia

- 1 Otvorte  **Kontakty**.
- 2 Stlačte  > **Import/Export** > **Import z pamäte**.
- 3 Vyberte jeden alebo viac súborov vo formáte **.vcf** a stlačte **OK**.

### Import kontaktov z karty SIM



- 1 Otvorte  **Kontakty**.
- 2 Stlačte  > **Import/Export** > **Importovať z**. Ak má váš telefón podporu dvoch kariet SIM, môžete si vybrať importovanie zo SIM 1 alebo SIM 2.
- 3 Vyberte kontakty, ktoré chcete importovať, a stlačte .
- 4 Vyberte miesto, kam chcete kontakty importovať. Telefón importuje kontakty automaticky.

### Import kontaktov pomocou funkcie Bluetooth


- 1 Otvorte  **Kontakty**.
- 2 Stlačte  > **Import/Export** > **Importovať z iného telefónu**.
- 3 Vyberte **Podporuje Bluetooth** a stlačte **Ďalej**.
- 4 Zapnite funkciu Bluetooth na zariadení, z ktorého chcete importovať kontakty, a nastavte zariadenie tak, aby bolo viditeľné pre ostatné zariadenia s funkciou Bluetooth.

- 5 Stlačte **Ďalej**. Na telefóne sa automaticky zapne funkcia Bluetooth a začne vyhľadávať zariadenia v blízkosti.
- 6 Stlačte zariadenie Bluetooth, z ktorého chcete importovať kontakty. Po pripojení váš telefón automaticky importuje kontakty z iného zariadenia s funkciou Bluetooth.

## Import kontaktov pomocou funkcie Wi-Fi Direct




- 1 Otvorte  **Kontakty**.
- 2 Stlačte  > **Import/Export > Importovať z iného telefónu**.
- 3 Vyberte **Importovať cez priame pripojenie Wi-Fi** a stlačte **Ďalej**. Potom vás telefón vyzve, aby ste zapli Wi-Fi a vyhľadali zariadenia s funkciou Wi-Fi Direct.
- 4 Vyberte zariadenie s Wi-Fi Direct, ku ktorému sa chcete pripojiť. Po pripojení váš telefón automaticky importuje kontakty z tohto druhého zariadenia.

## Export kontaktov do pamäťového zariadenia

- 1 Otvorte  **Kontakty**.
- 2 Stlačte  > **Import/Export > Export do pamäte**.
- 3 Stlačte **Exportovať**.
- 4 Vyberte, odkiaľ chcete exportovať kontakty, a stlačte **OK**.

Exportovaný súbor **.vcf** sa štandardne uloží do koreňového adresára vnútornej pamäte vášho telefónu. Otvorte **Súbory** a zobrazí sa exportovaný súbor.

## Export kontaktov na kartu SIM

- 1 Otvorte  **Kontakty**.
- 2 Stlačte  > **Import/Export > Exportovať do** . Ak má váš telefón podporu dvoch kariet SIM, môžete si vybrať exportovanie na SIM 1 alebo SIM 2.
- 3 Vyberte kontakty, ktoré chcete exportovať, a stlačte  .
- 4 Stlačte **Pokračovať**.


## Zdieľanie kontaktov

- 1 Otvorte  **Kontakty**.
- 2 Stlačte  > **Import/Export > Zdieľať kontakt**.
- 3 Vyberte kontakty, ktoré chcete zdieľať, a stlačte  .
- 4 Vyberte spôsob zdieľania a postupujte podľa pokynov na obrazovke.


## Správa kontaktov

### Úprava kontaktu

Po vytvorení kontaktu môžete kedykoľvek upravovať informácie o tomto kontakte. Zahŕňa to pridávanie a odstraňovanie predvolených informácií, ako sú telefónne čísla alebo e-mailové adresy. Môžete si tiež vybrať vlastný vyzváňací tón a pridať narodeniny, prezývku alebo fotografiu.



- 1 Otvorte  **Kontakty**.
- 2 Stlačte a podržte kontakt, ktorý chcete upraviť, a stlačte **Upraviť**.
- 3 Stlačte fotografiu kontaktu a potom vyberte **Odfotiť** alebo **Vybrať z Galérie**. Prípadne môžete zadať nové informácie o kontakte a následne stlačiť ✓.

Fotografia kontaktu sa zobrazí, keď vám bude tento kontakt volať. Zobrazia sa aj ďalšie informácie o kontakte, ako sú názov spoločnosti a pracovná pozícia.




-  **Pridanie viacerých čísel jednému kontaktu:** Vyberte kontakt zo zoznamu kontaktov a stlačte **Upraviť** > **Pridať telefónne číslo**.


### Zlučovanie duplicitných kontaktov

Keď do telefónu pridávate kontakty z rôznych zdrojov, môže to skončiť duplicitnými záznamami. Tieto duplicitné záznamy je možné zlúčiť do jedného, čo pomôže pri usporiadaní kontaktov.

- 1 Otvorte  **Kontakty**.
- 2 Stlačte  > **Organizovať kontakty** > **Zlúčiť duplicitné kontakty**.
- 3 Vyberte kontakty, ktoré chcete zlúčiť, a stlačte ✓.

### Odstránenie kontaktov


- 1 Otvorte  **Kontakty**.
- 2 Stlačte  > **Organizovať kontakty** > **Hromadne odstrániť kontakty**.
- 3 Vyberte kontakty, ktoré chcete odstrániť, a stlačte .
- 4 Stlačte **Odstrániť**.


-  Taktiež môžete stlačiť a podržať kontakt, ktorý chcete odstrániť. V rozbaľovacej ponuke možností vyberte **Odstrániť** a odstráňte kontakt.

## Vyhľadanie kontaktu



Vyhľadávajte kontakty uložené v telefóne, na karte SIM alebo kontakty pripojené k online kontu.

- 1 Otvorte  **Kontakty**.

-  Ak chcete získať úplnejšie výsledky vyhľadávania, skontrolujte, či máte nakonfigurované, aby sa v položke **Kontakty** zobrazovali všetky kontakty. Na obrazovke kontaktov stlačte



 > **Nastavenie zobrazenia** a potom vyberte **Všetky kontakty**.


- V zozname kontaktov môžete použiť na vyhľadávanie kontaktov niektorý z nasledujúcich spôsobov:
  - Potiahnite prstom po zozname kontaktov smerom nahor alebo nadol.
  - Posúvaním prsta v zozname na pravej strane obrazovky smerom nahor alebo nadol sa posúvajte medzi svojimi kontaktmi.
  - Zadajte meno kontaktu, jeho iniciály, telefónne číslo, e-mailovú adresu alebo iné informácie do panela vyhľadávania navrchu zoznamu kontaktov. Výsledky vyhľadávania sa zobrazia pod ním.
- Vyberte kontakt. Následne si môžete vybrať, či chcete kontaktu zavolať, odoslať mu textovú správu alebo upraviť jeho informácie.

-  Ak sa zobrazí chybové hlásenie alebo nie je možné kontakt vyhľadať, stlačte  > **Organizovať kontakty** a potom vyberte **Obnoviť dáta vyhľadávania**.

## Zobrazenie kontaktov z rôznych kont


Môžete si vybrať, ktoré kontakty chcete zobraziť na telefóne.



- Otvorte  **Kontakty**.
- Stlačte  > **Nastavenie zobrazenia**.
- Vyberte konto, ktoré chcete zobraziť, alebo si prispôbte kontá na zobrazenie.



**Skrýtie fotografií kontaktu, informácií o spoločnosti a pracovnej pozícii:** Stlačte  > **Nastavenie zobrazenia** na obrazovke kontaktov a potom zapnite prepínač **Jednoduché rozmiestnenie**.

## Pridanie kontaktu medzi obľúbené položky

Často kontaktovaných ľudí si môžete pridať do obľúbených kontaktov, čo vám umožní jednoduchšie ich nájsť.


- Otvorte  **Kontakty**.
- Podržte stlačený kontakt, ktorý chcete pridať k obľúbeným, a potom ho stlačením **Pridať do obľúbených** pridáte do položky **Obľúbené**.

-  Pri zobrazení podrobností kontaktu stlačením  pridáte kontakt k svojim obľúbeným kontaktom.





**Odstránenie kontaktov z obľúbených kontaktov:** Stlačte **Obľúbené** >  na obrazovke kontaktov. Vyberte kontakty, ktoré chce odstrániť z obľúbených kontaktov, a stlačte .

## Skupiny kontaktov

Usporiadajte si priateľov a rodinu do rôznych skupín. Môžete odosielať textové správy a e-maily každému v skupine. Kontakty teraz obsahujú funkciu **Inteligentné skupiny**. Váš telefón dokáže automaticky usporiadať kontakty podľa ich spoločnosti alebo dátumu, kedy ste ich naposledy kontaktovali, čím vám uľahčí spravovanie kontaktov a skupín.






### Vytvorenie skupiny




- 1 Otvorte  **Kontakty**.
- 2 Stlačte **Skupiny** a potom stlačte .
- 3 Zadajte názov skupiny (napríklad Rodina alebo Priatelia) a potom stlačte **OK**.
- 4 Stlačte . Vyberte kontakty, ktoré chcete pridať do skupiny, a stlačte .

### Úprava skupiny



Pridajte alebo odstráňte ľudí zo skupiny alebo zmeňte názov skupiny.

- 1 Otvorte  **Kontakty**.
- 2 Stlačte **Skupiny** a vyberte skupinu, ktorú chcete upraviť.
- 3 Stlačte  a pridajte nových členov do skupiny.
- 4 Stlačte . Potom môžete:
  - Stlačením **Odstrániť členov** môžete odstrániť členov zo skupiny.
  - Stlačením **Odstrániť skupinu** odstránite skupinu.
  - Stlačením **Premenovať** upravíte názov skupiny.

## Odosielanie správ alebo e-mailov skupine

- 1 Otvorte  **Kontakty**.
- 2 Stlačte **Skupiny** a vyberte, ktorej skupine chcete poslať správu alebo e-mail.
- 3 Stlačením  odošlite správu alebo stlačením  odošlite e-mail.








## Odstránenie skupiny


- 1 Otvorte  **Kontakty**.
  - 2 Stlačte **Skupiny**.
  - 3 Stlačte a podržte skupinu, ktorú chcete odstrániť, a stlačte **Odstrániť**.
  - 4 Stlačte **Odstrániť**.
-  Odstránením skupiny neodstránite kontakty v tejto skupine.



# Správy a e-mail

## Odoslanie správy


Okoreňte svoje správy pridaním emotikonov, obrázkov, videí, hudby, záznamov a pod.

- 1 Otvorte  **Správy**.
  - 2 V zozname vlákien správ stlačte .
  - 3 Vyberte políčko s príjemcom a zadajte meno kontaktu alebo telefónne číslo. Môžete tiež stlačením  otvoriť zoznam kontaktov a vybrať kontakt alebo skupinu kontaktov.
  - 4 Vyberte textové pole a zadajte svoju správu, potom stlačte .
-  Ak zadávate viac ako tri riadky textu, stlačením  prepnete na vkladanie textu na celej obrazovke. Stlačením  pridajte prílohu k vašej správe.



-  **Zrušenie správy:** Správu môžete zrušiť ešte štyri sekundy po jej odoslaní. Stlačte  > **Nastavenia**, potom zapnite prepínač **Zrušiť posielanie**. Ak chcete zrušiť odoslanie, dvakrát stlačte správu.

## Odpovedanie na správu


- 1 Otvorte  **Správy**.
- 2 V zozname vlákien správ stlačte meno kontaktu alebo telefónne číslo pre zobrazenie vašich konverzácií.

**3** Vyberte textové pole a zadajte svoju správu, potom stlačte  .

**i** **Odpovedanie na správu z panela oznámení:** Nové správy sa zobrazia v paneli oznámení. Stlačením tlačidla vytvorte odpoveď.

## Vyhľadávanie správ



Na rýchle vyhľadanie správ použite funkciu vyhľadávania správ.

- 1** Otvorte  **Správy**.
- 2** Ak chcete vyvolať panel vyhľadávania, na obrazovke v zozname vlákien správy prstom potiahnite dolu.
- 3** Zadajte jedno alebo viac kľúčových slov. Výsledky vyhľadávania sa zobrazia pod panelom vyhľadávania.

## Odstránenie vlákien





Odstráňte nežiaduce alebo staré vlákna, aby ste si upratali zoznam správ.

**i** Odstránené vlákna nie je možné obnoviť, takže pokračujte opatrne.




- 1** Otvorte  **Správy**.
- 2** V zozname vlákien správy stlačte a podržte vlákno.
- 3** Vyberte vlákna, ktoré chcete odstrániť, a stlačte  > **Odstrániť**.

## Organizovanie správ




Odstráňte neželané správy, prepošlite správy iným kontaktom, skopírujte a prilepte obsah správy, a uzamknite správy alebo ich pridajte k vašim obľúbeným položkám, aby ste zabránili ich náhodnému odstráneniu.

- 1** Otvorte  **Správy**.
- 2** V zozname vlákien správ stlačte meno kontaktu alebo telefónne číslo pre zobrazenie vašich konverzácií.
- 3** Stlačte a podržte správu. Môžete:
  - **Preposlanie správy:** Stlačením  prepošlite správu inému kontaktu.
  - **Odstránenie správy:** Stlačením  > **Odstrániť** odstránite správu. Odstránené správy nie je možné obnoviť.
  - **Kopírovanie správy:** Stlačením  skopírujte správu do schránky a prilepte ju na ktorékoľvek iné miesto. Pri prezeraní správy dvakrát stlačte správu pre otvorenie zobrazenia výberu textu na celú obrazovku.








- **Pridanie správy k obľúbeným položkám:** Stlačením  > **Kopírovať do Obľúbených** pridáte správu k vašim obľúbeným položkám. Keď odstránite správy, správ vo vašich obľúbených položkách sa to nedotkne. V zozname vlákien správ stlačením  > **Obľúbené položky** zobrazíte svoje obľúbené správy.
- **Uzamknutie správy:** Stlačením  > **Uzamknúť** uzamknete správu. Odstránenie správ nebude mať vplyv na uzamknuté správy.

## Blokovanie spamových správ

- 1 Otvorte  **Správy**.
- 2 V zozname vlákien správ stlačením  > **Filter obťažovaní** zobrazíte blokované správy.
- 3 Stlačením  nakonfigurujete pravidlá spamu a kľúčové slová. Blokované správy sa nezobrazia v zozname vlákien správ.



## Správa predvolených fráz

Vytvorte si predvolené správy a ušetríte čas pri vytváraní správy.

- 1 Otvorte  **Správy**.
  - 2 V zozname vlákien správ stlačte  > **Nastavenia** > **Rozšírené** > **Bežné frázy**. Môžete:
    - Stlačením predvolenej správy ju upravte.
    - Stlačením  vytvorte predvolenú frázu.
-  **Použitie predvolenej frázy v správe:** Pri vytváraní správy stlačte  . Vyberte **Fráza**, potom vyberte predvolenú frázu, ktorá sa pridá do vašej správy.

## Pridanie podpisu správy


Pridajte podpis správy, aby ste pri odosielaní správ ušetrili čas.

- 1 Otvorte  **Správy**.
- 2 Stlačte  > **Nastavenia** > **Rozšírené** > **Podpis** v zozname vlákien správy a potom zapnite prepínač **Pripojiť podpis**.
- 3 Stlačte **Upraviť podpis**, zadajte svoj podpis a potom stlačte **OK**.


## Pridanie e-mailového konta



### Pridanie osobného e-mailového konta

Pri pridávaní konta sa poraďte so svojim poskytovateľom e-mailových služieb, ak nemáte istotu ohľadom nastavení konta.

- 1 Otvorte  **E-mail**.
- 2 Zadajte svoju e-mailovú adresu a heslo a potom stlačte **Ďalej**. Ak chcete nakonfigurovať e-mailové konto manuálne, stlačte **Ručné nastavenie**.
- 3 Podľa pokynov na obrazovke nakonfigurujte svoje konto. Potom sa systém automaticky pripojí k serveru a skontroluje nastavenia servera.

Po nastavení konta sa zobrazí **Doručená pošta**.




-  Po pridaní e-mailového konta stlačte  > **Nastavenia** > **Pridať účet** v položke **Doručená pošta** a môžete pokračovať v pridávaní ďalších kont.

### Pridanie konta Exchange

Konto Exchange je e-mailový systém vyvinutý spoločnosťou Microsoft pre podnikateľov. Niektorí poskytovatelia e-mailových služieb poskytujú kontá Exchange aj jednotlivcom a rodinám.

Pri pridávaní konta sa poraďte so svojim poskytovateľom e-mailových služieb, ak nemáte istotu ohľadom nastavení konta.

- 1 Otvorte  **E-mail**.
- 2 Stlačte **Exchange**.
- 3 Zadajte svoju e-mailovú adresu, meno používateľa a heslo. Stlačte **Ďalej**.

**4** Podľa pokynov na obrazovke nakonfigurujte svoje konto. Potom sa systém automaticky pripojí k serveru a skontroluje nastavenia servera.

Po nastavení konta sa zobrazí **Doručená pošta**.


## Odoslanie e-mailu


**1** Otvorte  **E-mail**.

**2** Stlačte .


**3** Stlačte **Od:** a potom vyberte e-mailové konto, ktoré chcete použiť.


**4** Zadajte jedného alebo viacerých príjemcov.

 Ak chcete poslať kópiu alebo skrytú kópiu e-mailu viacerým príjemcom, stlačte **Kópia/ skr.kópia:**.

**5** Zadajte predmet a hlavné telo e-mailu. Stlačením  pridajte prílohu.

**6** Stlačte .

 Váš poskytovateľ e-mailových služieb môže obmedziť veľkosť prílohy e-mailu. Ak prílohy prekračujú limit, odošlite prílohy v samostatných e-mailoch.



Stlačením  > **Uložiť** uložte svoje e-maily ako koncept.


## Kontrola vašich e-mailov

Ak chcete obnoviť zoznam e-mailov, otvorte **E-mail** a potom potiahnite prstom nadol v položke **Doručená pošta**.

**1** Otvorte  **E-mail**.



**2** Ak chcete vybrať konto, v položke **Doručená pošta** stlačte  v ľavom hornom rohu.

**3** Stlačte e-mail, ktorý chcete prečítať. Môžete:

- Stlačením  uložiť pre budúce použitie.
- Ak si chcete prečítať nasledujúci alebo predchádzajúci e-mail, potiahnite prstom doľava alebo doprava.

## Správa VIP kontaktov



Pridajte dôležité kontakty do vášho VIP zoznamu. E-maily z VIP kontaktov sa objavia v samostatnej doručenej pošte.

- 1 Otvorte  **E-mail**.
- 2 V **Doručená pošta** otvorte e-mail, ktorý si chcete prečítať.
- 3 Stlačte fotografiu kontaktu a potom v kontextovej ponuke vyberte **Pridať do zoznamu VIP**.  
 ⓘ Ak chcete zmeniť nastavenia oznámení a vyzváňacie tóny pre vaše VIP kontakty, stlačte  > **Nastavenia** > **VIP upozornenia** v položke **Doručená pošta**.



## Nastavenia konta

### Zmena e-mailových kont

Ak ste pridali viacero e-mailových kont do svojho telefónu, pred prezeraním alebo odosielaním e-mailov sa uistite, že máte prepnuté na správne konto.

- 1 Otvorte  **E-mail**.
- 2 Ak chcete otvoriť zoznam kont, v položke **Doručená pošta** stlačte  v ľavom hornom rohu.
- 3 Vyberte požadované e-mailové konto.

### Odstránenie e-mailového konta

- 1 Otvorte  **E-mail**.
- 2 V rámci položky **Doručená pošta** stlačte  > **Nastavenia**.
- 3 Vyberte konto, ktoré chcete odstrániť.
- 4 Stlačte **Odstrániť účet** > **OK**.

Po odstránení e-mailového konta už nebudete môcť prostredníctvom tohto konta odosielať ani prijímať e-maily.

### Prispôbenie e-mailového konta

Zobrazte obrázky kontaktov, vyberte, čo sa má zobraziť po odstránení e-mailu, zmeňte svoj podpis, nastavte frekvenciu aktualizácie doručenej pošty a zmeňte tóny e-mailových oznámení.

- 1 Otvorte  **E-mail**.
- 2 V rámci vašej položky **Doručená pošta** stlačte  > **Nastavenia** a potom vyberte požadované nastavenia.

# Fotoaparát a galéria

## Otvorenie hľadáča

Hľadáčik spustíte po otvorení  **Fotoaparát**.




 Ďalšie informácie o nastavení fotoaparátu: [Nastavenia fotoaparátu](#).


## Nasnímanie fotografie



**1** Otvorte  **Fotoaparát**.

**2** Zvoľte požadovaný režim snímania.

**3** Vytvorte kompozíciu scény, ktorú chcete zachytiť. Telefón automaticky zaostrí. Ako bod zaostrenia môžete zvoliť aj bod na obrazovke.

 Ak chcete upraviť dĺžku zaostrenia, v hľadáčiku k sebe dva prsty buď spojte, alebo roztiahnite.


**4** Stlačením  zhotovte fotografiu.

 Stlačte miniatúru  na ľavej spodnej strane obrazovky, zobrazí sa fotografia, ktorú môžete zdieľať s priateľmi. Ďalšie informácie: [Zdieľanie obrázkov alebo videí](#).

## Režimy zachytenia

Fotoaparát je vybavený radom režimov zachytenia, vďaka ktorým môžete zhotovovať vynikajúce snímky pri rôznych podmienkach snímania.





 Váš telefón nemusí podporovať všetky tieto režimy snímania.


Ak chcete zmeniť režim snímania, potiahnite na hľadáčiku prstami doľava alebo doprava, prípadne stlačte .

- **Skrášliť:** Potiahnutím posuvného ovládača upravte úroveň krásy a použite efekty vylepšenia tváre.
- **Panoráma:** Pomocou tohto režimu zhotovujte širokouhlé zábery. Ďalšie informácie: [Zhotovenie panoramatickej fotografie](#).
- **Panoráma:** Pomocou tohto režimu zhotovujte panoramatické autoportréty. Ďalšie informácie: [Snímanie panoramatických autoportrétov](#).
- **HDR:** Vylepšite fotografie nasnímané pri nedostatočných alebo nadmerných svetelných podmienkach.
- **Zaostrenie na všetko:** Pomocou tohto režimu vyberte po zhotovení fotografie iný bod zaostrenia. Ďalšie informácie: [Režim úplného zaostrenia](#).
- **Opätovná úprava dokumentov:** Automatické vyrovnanie snímok zhotovených pod uhlom, vďaka čomu sa jednoduchšie čítajú. Ďalšie informácie: [Oprava dokumentov](#).
- **Vodotlač:** Pridanie vodotlače na fotografie.
- **Zvuková poznámka:** Pomocou tohto režimu nahrajte počas snímania fotografie niekoľko sekúnd zvuku.

## Režim bezchybnej selfie


V režime bezchybnej selfie telefón automaticky rozpozná vašu tvár v skupinovej fotografii a použije prednastavené nastavenia vylepšenia tváre, vďaka čomu v dave vyniknete.

- 1 Otvorte  **Fotoaparát**.
- 2 Stlačte  >  > **Dokonalá selfie** a potom zapnite spínač **Dokonalá selfie**.
- 3 Stlačením **Dokonalá selfie** nakonfigurujte nastavenia vylepšenia tváre.
  - a Odfotografujte tri snímky spredu, zboku a so sklonenou hlavou.
  - b Upravte nastavenia očí, zreničiek, tónu pokožky a tvaru tváre podľa svojich predstáv. Potvrďte stlačením .



- **Zmena kalibračných fotografií:** Na obrazovke nastavení fotoaparátu zvolte možnosť **Dokonalá selfie > Upraviť osobné informácie**, čím aktualizujete kalibračné fotografie.




- **Zmena nastavení vylepšenia tváre:** Na obrazovke nastavení fotoaparátu stlačte **Dokonalá selfie** **Nastaviť efekty skrášlenia**, čím upravíte nastavenia skrášlenia, akými sú tón pokožky a tvar tváre.


Prepnite sa na režim **Skrášliť** a potom stlačením  zhotovte fotografiu. Fotoaparát automaticky rozpozná tvár a použije na ňu prednastavené nastavenia vylepšenia tváre.


## Ultra rýchla snímka

Fotografiu zachytíte ak dvakrát stlačíte tlačidlo zníženia hlasitosti a to dokonca aj pri zhasnutej obrazovke.

 Táto funkcia nie je dostupná počas prehrávania hudby.



- 1 Otvorte  **Fotoaparát**.
- 2 Stlačte možnosť  >  > **Ultrarýchla snímka** a potom zvolte položku **Otvoriť fotoaparát a zachytiť momentku**. Výberom **Vypnuté** túto funkciu vypnete.
- 3 Fotoaparát nasmerujte na požadovaný objekt a potom v rýchлом slede stlačte dvakrát tlačidlo zníženia hlasitosti. Fotoaparát automaticky zachytí fotografiu a zobrazí čas snímania.










 V dôsledku rýchleho sledu vyhotovovania snímok môže byť kvalita snímky pri večernom osvetlení alebo makro záberoch nižšia. Vyberte si miesto, kde je dostatok svetla a snímky zhotovujte z dostatočnej vzdialenosti.

## Sériové snímanie

Režim sériového snímania použite vtedy, keď chcete od fotografovať pohybujúci sa objekt, napríklad počas futbalového zápasu. Fotoaparát nasníma v rýchлом slede niekoľko snímok, vďaka čomu o nič neprídete.



- 1 Otvorte  **Fotoaparát**.
- 2 Zaostrite na objekt a potom stlačte a podržte , čím začnete sekvenciu sériového snímania. Uvoľnením prsta ukončíte snímanie.

- 3** Ak chcete snímky prezrieť a vybrať si z nich, stlačte obrázok miniatúry  a potom stlačte .
-   označuje fotografie nasnímané v režime sériového snímania.
- 4** Telefón automaticky vyberie najlepši záber. Stlačením  zvolíte inú fotografiu a potom stlačte . Telefón automaticky uloží vybrané fotografie a zvyšné odstráni.




## Pridanie vodotlače na fotografie

Fotografie si môžete upraviť pridaním vodotlače. Môžete napríklad pridať čas, miesto, kde bola fotografia nasnímaná, alebo vašu náladu.

- 1** Otvorte  **Fotoaparát**.
- 2** Stlačte  > **Vodotlač**.
- 3** Potiahnite prstom doprava alebo doľava, prípadne stlačte **Viac** a následne si vyberte požadovanú vodotlač.
- 4** Vodotlač presuňte na požadovanú polohu.







5 Stlačením  zhotovte fotografiu.

## Hlasom aktivované snímanie

Fotoaparát je vybavený snímaním hlasovou aktiváciou, čo umožňuje ovládanie bez nutnosti použitia rúk.

1 Otvorte  **Fotoaparát**.

2 Stlačte  >  > **Ovládanie zvukom**.

3 Zapnite spínač **Ovládanie zvukom**. Môžete:

- Fotografovať po vyslovení hlasového príkazu.
- Fotografovať, keď telefón rozpozná hlasný zvuk, ako keď napríklad vyslovíte „sýýýýýr“.

4 Vytvorte kompozíciu scény, ktorú chcete zachytiť. Telefón zhotoví fotografiu automaticky, keď vydáte hlasový príkaz alebo keď telefón rozpozná hlasný zvuk.

## Sledovanie objektu


Pri snímaní fotografií pohybujúcich sa objektov (napríklad ľudí alebo zvierat) použite režim sledovania objektu. Fotoaparát bude automaticky zaostrovať na pohybujúci sa objekt, vďaka čomu zostane snímka vždy zaostrená.

 Režim sledovania objektu a zachytenie úsmevu sa nedajú použiť súčasne.

1 Otvorte  **Fotoaparát**.

2 Stlačte  >  a potom zapnite spínač **Sledovanie objektu**.

3 Na obrazovke stlačte na miesto objektu. Fotoaparát zostane na tento objekt zaostrený.








4 Stlačením  zhotovte fotografiu.



## Režim úplného zaostrenia

Režim úplného zaostrenia umožňuje zmeniť bod zaostrenia po zhotovení fotografie, čím sa docielu vyššia ostrosť.




1 Otvorte  **Fotoaparát**.


- 2 Stlačte  > **Zaostrenie na všetko**.
- 3 Telefón držte stabilne, čím zabezpečíte, aby sa objekt nepohol. Stlačením  zhotovte fotografiu. Telefón odfotografuje niekoľko záberov s použitím rôznych dĺžok zaostrenia a spojí ich do jednej snímky.
- 4 Stlačte miniatúru snímky  a potom stlačte , čím zmeníte bod zaostrenia.  
  označuje fotografie zhotovené v režime úplného zaostrenia.
- 5 Stlačte oblasť fotografie, ktorú by ste radi zaostřili a nastavte ju ako bod zaostrenia. Stlačením  zmeny uložíte.



## Režim časozberného snímania

Režim časozberného snímania umožňuje zachytávať a urýchľovať jemné zmeny sveta prírody. Môžete napríklad zachytiť otvorenie puku kvetu alebo pohyb oblakov.

- 1 Otvorte  **Fotoaparát**.
- 2 Potiahnite prstom doľava alebo doprava a vyberte **Časozberné snímanie**.
- 3 Stlačením  spustíte nahrávanie videa.
- 4 Stlačením  zastavíte nahrávanie.




Stlačením miniatúry  prehráte nahrávku. Video sa prehrá pri vyššom počte snímok.




## Panoramatické snímky

### Zhotovenie panoramatickej fotografie

Zvolením režimu Panoráma môžete zhotovovať širokouhlé zábery.

- 1 Zvoľte vhodné miesto a telefón držte stabilne.
  - i • Snímku urobte v širokom a otvorenom priestore, pričom sa vyhýbajte pozadiam s jednou farbou.
  - Snímku fotografujte z diaľky.
- 2 Otvorte  **Fotoaparát**.
- 3 Stlačte  > **Panoráma**.
- 4 Stlačením  spustíte snímanie.
- 5 Pri vytváraní fotografie sa riadte pokynmi na obrazovke. Pomaly pohybujte fotoaparátom zľava doprava, pričom dbajte na to, aby šípka zostala vždy zarovnaná so stredovou čiarou.







- 6 Stlačením  zastavte snímanie. Fotoaparát automaticky spojí fotografie dokopy a vytvorí panoramatickú fotografiu.




## Snímanie panoramatických autoportrétov


V režime autoportréту môžete zhotovovať aj širokohlé snímky. Táto možnosť je ideálna, ak chcete zachytiť krásne prostredie.

**i** Panoramatické selfie nemožno zhotovovať v režime na šírku.

- 1 Otvorte  **Fotoaparát**.
- 2 Stlačením  zvolte predný fotoaparát.
- 3 Stlačte  > **Panoráma**.
- 4 Telefón držte stabilne a potom stlačením  zhotovte prvú fotografiu.
  - i** • Dbajte na to, aby sa medzi fotkami objekty nepohli.
    - Telefón držte stabilne a pri otáčaní sa pohybujte pomaly.
- 5 Telefón otáčajte doľava, pričom sa riadte pokynmi na obrazovke. Telefón zhotoví druhú fotografiu automaticky po vyrovnaní čiar modrého štvorčeka so štvorčekom na ľavej strane.
- 6 Telefón otáčajte doprava, pričom sa riadte pokynmi na obrazovke. Telefón zhotoví záverečnú fotografiu po vyrovnaní čiar modrého štvorčeka so štvorčekom na pravej strane. Fotoaparát automaticky pospája fotografie dokopy a vytvorí panoramatickú fotografiu.

## Spustenie fotoaparátu z galérie

- 1 Otvorte  **Galéria**.
- 2 Prejdite na kartu **Fotografie** a prstom potiahnite nadol, aby sa zobrazil hľadáčik v režime polovičnej obrazovky. Znova potiahnite nadol a spustite fotoaparát.
  - i** V režime polovičnej obrazovky nie sú dostupné všetky funkcie fotoaparátu.



- 3 Zvoľte požadovaný režim snímania. Ďalšie informácie: [Režimy zachytenia](#).
- 4 Stlačením ● zhotovte fotografiu.
- 5 Stlačením možnosti ◀ **Return** sa vrátite do galérie.

## Snímanie videa



- 1 Otvorte 📷 **Fotoaparát**.
- 2 Potiahnite prstom doľava alebo doprava a vyberte **Video**.
- 3 Stlačením ● spustíte nahrávanie videa.
- 4 Stlačením miesta na obrazovke zaostríte počas nahrávania na predmet alebo oblasť. Stlačte ⏸ na pozastavenie nahrávania. Stlačením ▶ ho znova spustíte.



- 5 Stlačením ■ ukončíte nahrávanie.
- 📷 Počas nahrávania stlačením 📷 uložíte aktuálnu scénu vo forme fotografie.

## Nastavenia videa

 Režim skrášenia a stabilizátor nemožno zapnúť súčasne.

Stlačením  >  v režime nahrávania videa nakonfigurujte tieto nastavenia:

- **Rozlíšenie:** Konfigurácia rozlíšenia videa.
- **GPS značka:** Zobrazenie polohy, kde bolo video nahraté.
- **Miesto na uloženie:** Nastavenie predvoleného miesta uloženia videí. Môžete si zvoliť medzi vnútornou pamäťou telefónu a kartou microSD.
- **Sledovanie objektu:** Stlačenie objektu na obrazovke. Fotoaparát počas záznamu videa zaostrí na zvolený objekt.

## Nastavenia fotoaparátu

Stlačením  >  v aplikácii fotoaparátu nakonfigurujete nasledujúce nastavenia:


- **Rozlíšenie:** Nastavenie rozlíšenia fotoaparátu.
- **GPS značka:** Zobrazenie polohy, kde bola fotografia zachytená.
- **Miesto na uloženie:** Nastavenie predvoleného miesta uloženia fotografií. Môžete si zvoliť medzi vnútornou pamäťou telefónu a kartou microSD.
- **Dokonalá selfie:** V režime **Skrášliť** túto funkciu zapnite alebo vypnite pre automatické rozpoznávanie tváre a prispôbené skrášenie portrétu. Ďalšie informácie: [Režim bezchybnej selfie](#).
- **Stlačte a podržte tlačidlo spúšte:** Konfigurácia nastavení podržania uzávierky. Môžete zvoliť **Sekvenčné snímanie** alebo **Zaostrenie**.
- **Ovládanie zvukom:** Fotografovanie pomocou hlasových príkazov.
- **Funkcia tlačidla hlasitosti:** Konfigurácia nastavení tlačidla hlasitosti. Môžete zvoliť **Uzávierka**, **Priblížiť** alebo **Zaostrenie**.
- **Stlmiť:** Pomocou tejto funkcie stlmíte fotoaparát. V dôsledku legislatívnych obmedzení nie je táto funkcia dostupná vo všetkých krajinách a oblastiach.
- **Časovač:** Zapnutím tejto funkcie nastavte časovač.
- **Nasnímať dotykom:** Stlačením hľadáča zhotovíte fotografiu.
- **Zaznamenať úsmevy:** Fotoaparát po rozpoznaní úsmevu automaticky nasníma fotografiu.
- **Sledovanie objektu:** Stlačte objekt, na ktorý chcete zaostriť. Fotoaparát bude zvolený objekt sledovať a zaostrí na neho. Ďalšie informácie: [Sledovanie objektu](#).
- **Ultrarýchla snímka:** Stlačením tlačidla zníženia hlasitosti zhotovíte fotografiu pri uzamknutej obrazovke. Ďalšie informácie: [Ultra rýchla snímka](#).
- **ISO:** Nastavenie citlivosti ISO fotografie. Zvýšením citlivosti ISO sa môže docíliť zníženie rozmazania spôsobené tmavými podmienkami alebo pohybom.

- **Vyváženie bielej:** Nastavenie vyváženia bielej farby fotografie. Vyváženie bielej farby upravte podľa jasú okolitého prostredia.
- **Úprava zobrazenia:** Nastavenie sýtosti, kontrastu a jasú.



## Prezeranie fotografií a videí

V galérii si môžete prezrieť nasledujúce fotografie a videá:


- Fotografie a videá nasnímané fotoaparátom.
- Fotografie a videá, ktoré s vami zdieľali priatelia.
- Fotografie a videá synchronizované z počítača.
- Fotografie a videá uložené zo správ, e-mailov, webových stránok, rovnako ako aj snímky obrazovky.
- Fotografie a videá v cloudových albumoch.

Otvorte  **Galéria** a stlačte obrázok, čím ho otvoríte v režime na celú obrazovku. Počas prezerania fotografií a videí v režime na celú obrazovku budú možnosti ponuky skryté. Možnosti ponuky zobrazíte stlačením ktorejkoľvek časti obrazovky. Môžete:



- **Snímku nastaviť ako tapetu domovskej obrazovky:** Počas prezerania snímky v režime zobrazenia na celú obrazovku stlačte  > **Použiť ako > Tapeta**, čím ju nastavíte ako tapetu domovskej obrazovky.
- **Zobraziť podrobnosti snímky:** Stlačením  zobrazíte podrobnosti snímky, akými sú citlivosť ISO, kompenzácia expozície a rozlíšenie.

### Prezeranie fotografií v chronologickom poradí

Prejdite na kartu **Fotografie**. Fotografie sa zobrazia v chronologickom poradí. Stlačte  > **Nastavenia** a potom zapnite spínač **Zobraziť čas**, čím sa zobrazí čas zhotovenia fotografie.





### Prezeranie fotografií podľa miesta zhotovenia


Prejdite na kartu **Fotografie** a potom stlačte . Fotografie s informáciami o mieste zhotovenia sa zobrazia na mape. Stlačte > **Nastavenia** a potom zapnite spínač **Zobrazit' miesto**, čím sa zobrazí miesto, kde bola fotografia zhotovená.

### Prehrávanie prezentácie

Prejdite na kartu **Fotografie** a potom stlačte > **Prezentácia**. Stlačením obrazovky prezentáciu zastavíte.

### Prezeranie fotografií a videí podľa albumu

Prejdite na kartu **Albumy**. Fotografie a videá sa automaticky pridajú k predvoleným priečinkom. Videá zhotovené fotoaparátom sa napríklad automaticky pridajú do priečinka **Nasnímané videá**, kým snímky obrazovky sa pridajú do priečinka **Snímky obrazovky**.






## Skrývanie albumov

Albumy, ktoré často nepoužívate, môžete skryť, čím sa prezeranie zjednoduší. Ak chcete album skryť, prejdite na kartu **Albumy**, stlačte  $\equiv$  > **Skrýť albumy** a potom zapnite spínač vedľa albumu, ktorý chcete skryť. Ak ho chcete odokryť, vypnite spínač vedľa albumu.

## Pridávanie poznámok k obrázku


Galériu môžete použiť na pridávanie poznámok k obrázkom, vďaka čomu ich oživíte.


- 1 Otvorte  **Galéria**.
- 2 Dotykom na obrázok ho zobrazíte v režime na celú obrazovku. Stlačte  $\equiv$  > **Pridať poznámku**.
- 3 Zadať poznámku. Obrázok môžete uložiť k obrázkom odomknutia, aby sa zobrazili na uzamknutej obrazovke.

## Organizácia fotografií a videí

Fotografie a videá si zorganizujte pomocou aplikácie Galéria, vďaka čomu ich budete môcť rýchlejšie a jednoduchšie nájsť.

### Pridávanie fotografií alebo videí do nového albumu



- 1 Otvorte  **Galéria**.
- 2 Prejdite na kartu **Albumy** a po stlačení  $\oplus$  zadajte názov albumu.
- 3 Vyberte obrázky alebo videá, ktoré chcete pridať do nového albumu a potom stlačte  $\checkmark$ .




- 4 Vyberte, či do nového albumu chcete fotografie a videá kopírovať alebo presunúť.

### Presúvanie fotografií a videí do iných albumov



- 1 Otvorte  **Galéria**.

- 2 Stlačte a podržte miniatúru obrázka alebo videa v karte **Fotografie** alebo **Albumy** a potom označte súbory, ktoré chcete presunúť.
- 3 Stlačte  a zvolte cieľový album, prípadne stlačením  vytvorte nový album, ktorý nastavíte ako cieľový.





## Odstránenie obrázkov alebo videí

Ak sa vám míňa voľná pamäť, môžete prostredníctvom aplikácie Galéria odstrániť neželané fotografie a videá.

- 1 Otvorte  **Galéria**.
- 2 Stlačte a podržte miniatúru obrázka alebo videa v karte **Fotografie** alebo **Albumy** a potom označte súbory, ktoré chcete odstrániť.
- 3 Stlačením  > **Odstrániť** vymažete označené súbory.



## Zdieľanie obrázkov alebo videí

Galériu môžete použiť na zdieľanie fotografií a videí s priateľmi prostredníctvom rôznych aplikácií.

- 1 Otvorte  **Galéria**.
- 2 Stlačte a podržte miniatúru obrázka alebo videa v karte **Fotografie** alebo **Albumy** a potom označte súbory, ktoré chcete zdieľať.
- 3 Stlačte , zvolte spôsob zdieľania a pri zdieľaní súborov postupujte podľa pokynov na obrazovke.










## Úprava obrázka

Aplikácia Galéria obsahuje výkonný nástroj na úpravu snímok, vďaka ktorému dokážete svoje fotografie priviesť k životu. Môžete napríklad nakresliť graffiti, pridať vodotlač alebo použiť jeden z mnohých filtrov.

- 1 Otvorte  **Galéria**.
- 2 Dotykom na obrázok ho zobrazíte v režime na celú obrazovku. Stlačením  snímku upravíte.
- 3 Zvoľte si nástroj na úpravu snímky. Môžete:




Potiahnutím doľava zobrazíte ďalšie nástroje na úpravu

- **Obrázok otočiť:** Stlačením  a potiahnutím prstami na obrazovke upravte uhol otočenia. Stlačením **Zrkadlit'** vytvoríte zrkadlový obraz snímky.
- **Orezanie fotografie:** Stlačením  zvoľte pomer orezania (napríklad 16:9). Posúvaním rohov s bodmi orežte snímku na požadovaný rozmer.
- **Pridanie filtra:** Stlačte  a zvoľte si požadovaný filter.
- **Úprava parametrov snímky:** Stlačte . Môžete upraviť jas, kontrast, sýtosť a ďalšie vlastnosti, vďaka ktorým bude snímka vyzerat' živšia.
- **Použitie efektov vylepšenia tváre:** Stlačením  použijete efekty vylepšenia tváre na osoby na snímke. Môžete si vybrať z rôznych efektov vylepšenia pokožky a očí.
- **Použitie efektu mozaiky:** Stlačte  a zvoľte si požadovaný efekt mozaiky.
- **Nakreslenie graffiti:** Stlačením  zvoľte štetec a farbu.
- **Pridanie Vodotlač:** Stlačením  pridáte vodotlač, čím si fotografiu prispôsobíte. Môžete si vybrať spomedzi kategórií čas, miesto, počasie, typ cvičenia a mnohých ďalších.
- **Pridanie Menovka:** Stlačte  a potom označte požadovaný typ a písmo štítku. Pomocou štítkov môžete zaznamenať svoju náladu alebo pocity.


# Používanie fotoaparátu alebo galérie na snímanie QR kódu

Kódy QR predstavujú rýchly a pohodlný spôsob získavania informácií. Nasnímaním kódu QR môžete napríklad zobraziť informácie o zľavách alebo pridávať kontakty. QR kód môžete nasnímať pomocou fotoaparátu alebo na snímanie QR kódu z obrázka uloženého v telefóne môžete použiť galériu.

## Snímania QR kódu z obrázka

- 1 Otvorte  Galéria.
- 2 Zvoľte si obrázok obsahujúci kód QR, ktorý by ste radi nasnímali a zobrazte ho v režime na celú obrazovku.
- 3 Stlačte obrazovku. Galéria automaticky nasníma kód QR.
- 4 Stlačením **Zobrazit' podrobnosti** zobrazíte podrobnosti kódu QR.

## Snímanie kódu QR pomocou fotoaparátu

- 1 Otvorte  Fotoaparát.
- 2 Do rámčeka hľadáča vložte kód QR. Fotoaparát automaticky nasníma kód QR.
- 3 Stlačením **Zobrazit' podrobnosti** zobrazíte podrobnosti kódu QR.

# Hudba a video

## Pridávanie skladieb do telefónu




Pred tým, ako budete môcť počúvať hudbu, musia sa skopírovať požadované skladby do telefónu.


Ak chcete pridať skladby do telefónu:

- Skopírujte skladby z počítača pomocou kábla USB.
- Prevezmite skladby z internetu.
- Skopírujte skladby pomocou funkcie Bluetooth. Ďalšie informácie nájdete v časti [Odosielanie a prijímanie súborov pomocou Bluetooth](#).
- Skopírujte skladby pomocou funkcie Wi-Fi Direct. Ďalšie informácie nájdete v časti [Používanie Wi-Fi Direct na odosielanie a prijímanie súborov](#).


## Vyhľadávanie lokálnej hudby




Usporiadajte svoju hudbu podľa kategórie alebo spustíte vyhľadávanie pomocou kľúčového slova na rýchle vyhľadanie hudobných súborov.

- 1 Otvorte  **Hudba**.
- 2 Stlačte **Všetky skladby**.
- 3 Stlačením  vyhľadajte a zobrazte svoju lokálnu hudbu.
- 4 Môžete si vybrať, či usporiadate svoju hudbu podľa názvu skladby, umelca, názvu albumu alebo priečinka. Ak chcete vyhľadať konkrétnu skladbu, stlačte  a potom do vyhľadávacej lišty zadajte názov skladby, meno umelca alebo názov albumu.




## Počúvanie hudby

- 1 Otvorte  **Hudba**.
  - 2 Stlačte **Všetky skladby**.
  - 3 Stlačte skladbu, ktorú chcete prehrať.
- Používanie telefónu počas prehrávania hudby**

- Počas prehrávania skladby môžete stlačením tlačidla  **Domov** zatvoriť obrazovku prehrávania hudby bez zastavenia skladby. Ak sa chcete vrátiť na obrazovku prehrávania hudby, otvorte panel upozornení a stlačte skladbu, ktorá sa prehráva.
- Stlačením prehrávanej skladby sa vrátite na obrazovku prehrávania. Potiahnutím prsta doľava alebo doprava zobrazíte zoznam skladieb, obálku albumu a texty skladieb.
  -  Súbor s textami skladieb sa musia prevziať osobitne a uložiť vo formáte .lrc. Názov a cesta súboru musia byť rovnaké ako hudobný súbor.
- Na obrazovke **Moja hudba** stlačením  > **Zavrieť** zatvorte hudobný prehrávač.


### Používanie obrazovky prehrávania


Stlačením obrazovky prehrávania zobrazíte alebo skryjete ikony ponuky.



## Ovládanie prehrávania pomocou inteligentnej súpravy slúchadiel s mikrofónom


Keď je aktivované ovládanie pomocou inteligentnej súpravy slúchadiel s mikrofónom, môžete použiť tlačidlá na súprave slúchadiel na ovládanie prehrávania bez zapnutia obrazovky.

-  Nie všetky súpravy slúchadiel s mikrofónom sú kompatibilné s telefónom. Odporúčame zakúpiť si oficiálnu súpravu slúchadiel s mikrofónom značky Huawei.
- Súprava slúchadiel s mikrofónom sa dá použiť aj na ovládanie prehrávania videí (túto funkciu nepodporujú všetky prehrávače videí).


- 1 Otvorte  **Nastavenia**.
- 2 Stlačte **Inteligentná pomoc** > **Inteligentné ovládanie náhl. súpr...**
- 3 Zapnite spínač **Intel. ovládanie náhl. súpravou**.

Na ovládanie prehrávania slúžia nasledujúce tlačidlá:


- **Tlačidlo na zvýšenie hlasitosti:** Jedným stlačením zvýšite hlasitosť, dvoma stlačeniami pridáte aktuálnu skladbu k obľúbeným položkám.



- **Tlačidlo pozastavenia:** Jedným stlačením pozastavíte alebo obnovíte prehrávanie, dvojnásobným stlačením preskočíte na nasledujúcu skladbu alebo trojnásobným stlačením prejdete na predchádzajúcu skladbu.







- **Tlačidlo na zníženie hlasitosti:** Jedným stlačením znížite hlasitosť alebo dvojnásobným zmeníte režim prehrávania.




## Vytvorenie zoznamu skladieb

Usporiadajte si svoju hudbu vytvorením vlastných zoznamov skladieb, ktoré obsahujú vaše obľúbené skladby.



- 1 Otvorte  **Hudba**.
  - 2 Stlačte **Zozn. skladieb** > **Nový zoznam skladieb**.
  - 3 Nazvite zoznam skladieb a stlačte **Uložiť**.
  - 4 V dialógovom okne stlačte **Pridať**.
  - 5 Vyberte skladby, ktoré chcete pridať, a stlačte  .
-  Stlačte  vedľa zoznamu skladieb, ak chcete **Premenovať** alebo **Odstrániť** zoznam skladieb.

## Prehrávanie zoznamu skladieb



- 1 Otvorte  **Hudba**.
- 2 Stlačte **Zozn. skladieb**.
- 3 Vyberte požadovaný zoznam skladieb a potom stlačením skladby spustíte prehrávanie alebo stlačením **Náhodný výber všetkých** vykonajte náhodný výber všetkých skladieb.


## Nastavenie skladby ako vyzváňacieho tónu

Nastavte svoju obľúbenú skladbu ako vyzváňací tón volania, upozornenia alebo budíka.

- 1 Otvorte  **Hudba**.
- 2 Stlačte **Všetky skladby**.
- 3 Stlačte  > **Nastaviť zvonenie** vedľa názvu skladby. Môžete si vybrať nastavenie skladby ako vyzváňacieho tónu volania, upozornenia alebo budíka.

## Prehrávanie videa

- 1 Otvorte  **Videa**.
- 2 Stlačte video, ktoré chcete prehrať.
- 3 Stlačením  sa pozastaví prehrávanie videa.



### Používanie telefónu počas prehrávania videa


- Potiahnutím prstom doľava alebo doprava posuniete video rýchlo dozadu alebo rýchlo dopredu.
- Potiahnutím prstom nahor alebo nadol v ľavej časti obrazovky upravíte jas obrazovky.
- Potiahnutím prstom nahor alebo nadol v pravej časti obrazovky upravíte hlasitosť.



# Prístup na internet

## Pripojenie na Internet pomocou mobilných dát


Na používanie mobilných dát za účelom získania prístupu na Internet sa môžu vzťahovať poplatky za dáta.

 Pred použitím mobilných dát sa uistite, že máte u telekomunikačného operátora dátový balík.

**1** Otvorte  **Nastavenia**.


**2** Stlačte **Viac > Mobilná sieť**.

**3** Zapnutím prepínača **Mobilné dáta** zapnete mobilné dáta.

 Keď mobilné dáta nie sú potrebné, vypnite ich, aby ste ušetrili energiu batérie a znížili ich spotrebu.

## Pripojenie na internet pomocou Wi-Fi

Na internet sa môžete pripojiť pomocou prístupového bodu Wi-Fi alebo hotspotu.

 Ak sa pripojíte k nezabezpečeným verejným sieťam Wi-Fi, vaše osobné údaje a finančné informácie môžu byť ohrozené.

### Pripojenie k sieti Wi-Fi

**1** Otvorte  **Nastavenia**.

**2** Stlačte **Wi-Fi** a potom zapnite prepínač **Wi-Fi**. Telefón zobrazí zoznam dostupných sietí Wi-Fi.


- **Manuálne vyhľadávanie siete Wi-Fi:** Stlačte **Vyhľadávanie**. Telefón začne opäť vyhľadávať dostupné siete Wi-Fi.

- **Pridanie siete Wi-Fi, ktorá nie je zobrazená v zozname:** Stlačte **Pridať sieť....** Pri konfigurácii nastavení a hesla siete Wi-Fi postupujte podľa pokynov na obrazovke.

**3** Vyberte sieť Wi-Fi, ku ktorej sa chcete pripojiť:

- Ak si sieť Wi-Fi nevyžaduje heslo, telefón sa pripojí automaticky.

- Ak je sieť chránená, po výzve zadajte heslo a potom stlačte **Pripojiť**.

Keď je telefón pripojený k sieti Wi-Fi, v stavovom riadku sa zobrazí ikona  . Telefón si zapamätá siete Wi-Fi, ktoré ste už použili, a znovu sa k nim pripojí automaticky.

### Pripojenie k sieti Wi-Fi pomocou WPS


Pripojte telefón k smerovaču so zapnutým protokolom WPS bez toho, aby ste museli zadať sieťový kľúč.

**1** Otvorte  **Nastavenia**.

**2** Stlačte **Wi-Fi** a potom zapnite prepínač **Wi-Fi**.


**3** Stlačte  > **Rozšírené nastavenia** a potom vyberte jeden z nasledujúcich spôsobov:

- Stlačte **Pripojenie WPS** a potom stlačte tlačidlo WPS smerovača Wi-Fi.
- Stlačením **Pripojenie pomocou kódu PIN WPS** vygenerujte kód PIN a potom zadajte tento kód PIN na smerovači Wi-Fi.

Keď je telefón pripojený k sieti Wi-Fi, v stavovom riadku sa zobrazí ikona . Telefón si zapamätá siete Wi-Fi, ktoré ste už použili, a znovu sa k nim pripojí automaticky.

## Pripojenie k sieti Wi-Fi s najsilnejším signálom

Keď je zapnuté Wi-Fi+, telefón automaticky zapne alebo vypne Wi-Fi a pripojí sa k sieti Wi-Fi s najlepším signálom.

-  Pri preberaní veľkých súborov alebo sledovaní online videí cez mobilné dáta vám môžu byť účtované dodatočné poplatky za dáta. Zakúpením vhodného dátového balíka zaistíte, že vám nebudú účtované nadmerné poplatky za dáta. O podrobnosti požiadajte svojho operátora.

**1** Otvorte  **Nastavenia** a stlačte **Viac**.

**2** Stlačte **Wi-Fi+** > **Nastavenia Wi-Fi+** a potom zapnite prepínač **Wi-Fi+**.

Keď je zapnuté Wi-Fi+, telefón bude automaticky zaznamenávať históriu pripojení Wi-Fi, a monitorovať silu signálu a vašu polohu. Tieto informácie sa potom použijú na zapnutie alebo vypnutie Wi-Fi a pripojenie k sieti Wi-Fi s najsilnejším signálom.

- **Pripojenie k sieti s najlepším signálom:** Keď je sila signálu Wi-Fi slabá alebo aktuálna sieť Wi-Fi je nedostupná, telefón sa automaticky znovu pripojí k inej dostupnej sieti Wi-Fi s najlepším signálom. Ak nie sú dostupné žiadne iné siete Wi-Fi a máte zapnuté mobilné dáta, telefón použije mobilné dáta (môžu sa na ne vzťahovať poplatky za dáta). Ak sa sila signálu Wi-Fi zlepší, telefón sa znovu pripojí k sieti Wi-Fi.
- **Automatické zapnutie alebo vypnutie Wi-Fi:** Telefón automaticky vypne Wi-Fi, keď sa dostanete mimo dosah Wi-Fi hotspotu (napríklad keď odídete z domu). Wi-Fi sa opäť zapne, keď sa vrátite na miesto predchádzajúceho použitého hotspotu (napríklad keď sa vrátite domov).
- **Monitorovanie kvality siete Wi-Fi:** Telefón bude automaticky monitorovať silu signálu verejných hotspotov v blízkosti.

## Zdieľanie mobilného Internetu s inými zariadeniami

Mobilný Internet telefónu môžete zdieľať s inými zariadeniami (napríklad telefónmi, tabletmi alebo počítačmi). Použiť možno nasledujúce spôsoby zdieľania internetu:

- **Prenosný prístupový bod Wi-Fi:** Vytvorte prenosný Wi-Fi hotspot na zdieľanie vášho mobilného internetu s inými zariadeniami.
- **Tethering cez Bluetooth:** Zdieľajte svoj mobilný internet s inými zariadeniami pomocou funkcie Bluetooth.


- **Tethering cez USB:** Použite kábel USB na zdieľanie vášho mobilného internetu s počítačom.

## Používanie prenosného Wi-Fi hotspotu na zdieľanie mobilného internetu

Prenosný Wi-Fi hotspot nastavte na zdieľanie mobilného internetu telefónu s inými zariadeniami. Funkcia prenosného Wi-Fi hotspotu v porovnaní so zosieťovaním cez Bluetooth poskytuje rýchlejšie, dlhodobejšie pripojenia, spotreba energie je však vyššia.

- Pri zapnutej možnosti **Prenosný prístupový bod Wi-Fi** zariadenie nezíska prístup na internet pomocou Wi-Fi.
- Postup zapnutia mobilných dát nájdete v časti [Pripojenie na Internet pomocou mobilných dát](#).



- 1 Otvorte  **Nastavenia**.
- 2 Stlačte **Viac > Tethering a prenosný prístupový bod**.
- 3 Stlačte **Prenosný prístupový bod Wi-Fi** a zapnite spínač Wi-Fi hotspotu.

Po zapnutí osobného Wi-Fi hotspotu sa v stavovom riadku telefónu zobrazí ikona .

- 4 Stlačením **Konfigurácia prístupového bodu Wi-Fi** zobrazte alebo upravte názov hotspotu, nastavenia zabezpečenia a heslo, potom stlačte **Uložiť**.
  - **Zmena názvu hotspotu:** Názov hotspotu je **Identifikátor SSID siete**. Štandardne je to názov modelu telefónu. Názov môžete zmeniť manuálne na niečo, čo si ľahšie zapamätáte.
  - **Zmena nastavení zabezpečenia hotspotu:** Nastavenia zabezpečenia hotspotu konfigurujete stlačením **Typ šifrovania**. Telefón štandardne využíva šifrovanie **WPA2 PSK**. Iné zariadenia budú na pripojenie k hotspotu požadovať heslo. Ak vyberiete **Žiadne**, zariadenia nebudú požadovať heslo na pripojenie k hotspotu.
  - **Konfigurácia ľahko zapamätateľného hesla:** Telefón vygeneruje heslo hotspotu náhodne. Z bezpečnostných dôvodov si vyberte heslo, ktoré nemožno ľahko uhádnuť, a pravidelne ho meňte.
  - **Konfigurácia maximálneho počtu pripojení:** Stlačením **Maximálny počet povolených pripojení** zmeňte maximálny počet pripojení. Telefón štandardne umožní ôsmim zariadeniam súčasne sa pripojiť k hotspotu.

Budete si musieť zapamätať názov a heslo hotspotu, ak sa k nemu budete chcieť pripojiť pomocou iných zariadení.


- **Obmedzenie množstva dát, ktoré môžu využívať iné zariadenia:** Na obrazovke **Prenosný prístupový bod Wi-Fi** stlačte **Dátový limit** a obmedzenia dát nastavte podľa pokynov na obrazovke.


## Použitie zosieťovania cez USB na zdieľanie mobilného internetu s počítačom

Ak chcete zdieľať mobilný internet telefónu s počítačom, použijete kábel USB. Je to užitočné najmä v prípade, ak internetové pripojenie počítača prestane fungovať.

- **Tethering cez USB** možno použiť na zdieľanie vášho Wi-Fi pripojenia a mobilného internetového pripojenia. Postup zapnutia mobilných dát nájdete v časti [Pripojenie na Internet pomocou mobilných dát](#).
- V závislosti od operačného systému môže byť potrebné nainštalovať ovládače telefónu do počítača alebo zriadiť sieťové pripojenie, aby ste mohli používať zosieťovanie cez USB. Prečítajte si pokyny pre váš operačný systém.



- 1 Pomocou kábla USB pripojte telefón k počítaču.
- 2 Otvorte  **Nastavenia**.
- 3 Stlačte **Viac > Tethering a prenosný prístupový bod**.
- 4 Na zdieľanie mobilného internetu zapnite spínač **Tethering cez USB**.

Po zapnutí zosieťovania cez USB sa v stavovom riadku vášho telefónu zobrazí ikona  . Následne môžete počítač použiť na prístup k internetu.



- Ak sa telefón nachádza v režime zosieťovania cez USB, funkciu veľkokapacitnej pamäte nie je možné použiť.


## Použitie zosieťovania cez Bluetooth na zdieľanie mobilného internetu

Pomocou zosieťovania cez Bluetooth urobíte zo svojho telefónu bezdrôtový smerovač, pomocou ktorého budete môcť zdieľať mobilný internet s ostatnými zariadeniami. Zosieťovanie cez Bluetooth v porovnaní s prenosným hotspotom poskytuje pomalšie internetové pripojenie, avšak menšiu spotrebu energie.

- i Tethering cez Bluetooth** možno použiť na zdieľanie vášho Wi-Fi pripojenia a mobilného internetového pripojenia..




- 1** Medzi dvomi zariadeniami vytvorte pripojenie cez Bluetooth a skontrolujte, či sú spárované. Viac informácií nájdete v časti [Zapnutie funkcie Bluetooth a spárovanie telefónu s iným zariadením](#).
- 2** Otvorte  **Nastavenia**.
- 3** Stlačte **Viac > Tethering a prenosný prístupový bod**.
- 4** Na zdieľanie mobilného internetu zapnite spínač **Tethering cez Bluetooth**.
- 5** Na obrazovke **Bluetooth** stlačte  vedľa názvu spárovaného zariadenia a zapnite spínač **Prístup na Internet**, čím sa vytvorí internetové pripojenie.
  - i** Zo zariadenia, ktoré požaduje internetové pripojenie, odošlite na telefón žiadosť o získanie prístupu na internet.

Po zapnutí zosieťovania cez Bluetooth sa v stavovom riadku telefónu zobrazí ikona . Iné zariadenia sa teraz môžu pripojiť a používať váš mobilný internet.

## Prenos dát pomocou Bluetooth

### Zapnutie funkcie Bluetooth a spárovanie telefónu s iným zariadením

- 1** Otvorte  **Nastavenia** a stlačte **Bluetooth**.
- 2** Zapnite spínač **Zapnúť Bluetooth** a uistite sa, či je **Viditeľnosť** zapnuté. Telefón automaticky vytvorí zoznam dostupných zariadení. Ak zariadenie, s ktorým sa chcete spárovať, nie je zobrazené, skontrolujte, či je toto zariadenie viditeľné.
- 3** Vyberte zariadenie, s ktorým sa chcete spárovať, a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

### Odosielanie a prijímanie súborov pomocou Bluetooth



Skôr než sa pokúsíte preniesť súbory, skontrolujte, či sú obidve zariadenia spárované.

- **Odoslanie súborov:** Stlačte a podržte súbor, ktorý chcete odoslať, a stlačte **Zdieľať > Bluetooth**. Vaše zariadenie bude automaticky vyhľadávať zariadenia v blízkosti. Vyberte prijímajúce zariadenie.

- **Prijatie súborov:** Keď sa iné zariadenie pokúsi odoslať vaše súbory pomocou Bluetooth, zo zobrazeného dialógového okna vyberte **Prijat'**. Otvorte panel oznámení pre zobrazenie priebehu prenosu súborov.


Prijaté súbory sa štandardne uložia do priečinka **bluetooth** vo vnútornej pamäti zariadenia.

## Zrušenie párovania zariadení Bluetooth

- 1 Otvorte  **Nastavenia** a stlačte **Bluetooth**.
- 2 Zapnite prepínač **Zapnúť Bluetooth**.
- 3 Stlačte ikonu  vedľa názvu spárovaného zariadenia a potom stlačte **Zrušiť párovanie**.


## Premenovanie telefónu

Keď zapnete Bluetooth, číslo modelu telefónu sa štandardne použije ako názov zariadenia. Názov môžete zmeniť na niečo rozpoznateľnejšie.

- 1 Otvorte  **Nastavenia** a stlačte **Bluetooth > Názov zariadenia**.
- 2 Premenujte telefón a stlačte **OK**.

## Prenos dát pomocou Wi-Fi Direct



Wi-Fi Direct používajte na prenos fotografií a súborov medzi dvomi zariadeniami bez pripojenia k sieti Wi-Fi. Wi-Fi Direct je podobné ako Bluetooth, len rýchlejšie. Vďaka tomu je vhodné na prenos väčších súborov, ako napr. videí.

-  Wi-Fi Direct je možné používať iba na prenos dát medzi dvomi zariadeniami Huawei. Skontrolujte, či obidve zariadenia podporujú Wi-Fi Direct.




## Prepojenie dvoch zariadení pomocou funkcie Wi-Fi Direct

Vytvorte pripojenie Wi-Fi Direct na bezdrôtový prenos dát medzi dvomi zariadeniami.


- 1 Otvorte  **Nastavenia**, vyberte **Wi-Fi** a potom zapnite prepínač **Wi-Fi**. Stlačte  **Wi-Fi Direct**.
- 2 Zopakujte vyššie uvedené kroky na druhom zariadení a na oboch zariadeniach nechajte otvorenú obrazovku vyhľadávania Wi-Fi Direct.


- 3** Keď telefón deteguje druhé zariadenie, vyberte ho. Postupujte podľa pokynov na obrazovke pre vytvorenie pripojenia Wi-Fi Direct medzi dvomi zariadeniami.

Ak chcete ukončiť pripojenie Wi-Fi Direct, výberom  otvorte obrazovku **Wi-Fi Direct**. Vyberte zariadenie, od ktorého sa chcete odpojiť, a odpojte sa stlačením **OK**.

## Používanie Wi-Fi Direct na odosielanie a prijímanie súborov

Zdieľajte súbory medzi dvomi zariadeniami vytvorením pripojenia Wi-Fi Direct.

-  Táto funkcia si vyžaduje pripojenie Wi-Fi. Uistite sa, či je Wi-Fi zapnuté na oboch zariadeniach.

- 1** Otvorte  **Galéria** a vyberte obrázok, ktorý chcete odoslať.
- 2** Stlačte **Zdieľať** > **Priame pripojenie Wi-Fi**. Počkajte, kým sa deteguje prijímajúce zariadenie a potom ho vyberte.

Ak sa prijímajúce zariadenie nedeteguje, skontrolujte, či je zapnuté Wi-Fi.


- 3** Na prijímajúcom zariadení sa zobrazí výzva. Stlačením **Prijat'** prijmite žiadosť o prenos súboru.

Otvorte panel oznámení a stlačením **Upozornenia** monitorujte priebeh prenosu súborov.


Prijaté súbory sa štandardne ukladajú do priečinka **Wi-Fi Direct** vo vnútornej pamäti telefónu.

## NFC a platba

Používajte NFC na rýchle zdieľanie dát medzi dvomi telefónmi. Ak váš telekomunikačný operátor podporuje platby NFC, na úhradu platieb môžete používať kartu SIM s podporou NFC. O podrobnosti požiadajte svojho telekomunikačného operátora.

-  Táto funkcia je dostupná iba na telefónoch s podporou NFC.

### Zapnutie NFC

- 1** Otvorte  **Nastavenia**.
- 2** Stlačte **Viac** > **NFC**.
- 3** Zapnutím prepínača **NFC** zapnite NFC.
- 4** Zapnutím prepínača **Huawei Beam** zapnite funkciu Huawei Beam.

### Použitie NFC na zdieľanie webových stránok alebo kontaktov


NFC môžete používať na rýchle zdieľanie dát medzi dvomi telefónmi. Ak chcete zdieľať fotografie, videá a webové stránky, jednoducho umiestnite dva telefóny zadnou stranou k sebe.





Skontrolujte, či je obrazovka odomknutá na oboch telefónoch a usitite sa, že NFC je zapnuté. Zapnite Android Beam na druhom telefóne (v prípade potreby).

- 1 Vyberte webovú stránku alebo kontakt, ktorú/ktorý chcete zdieľať.
- 2 Držte svoj mobilný telefón a prijímajúce zariadenie zadnou stranou k sebe. Po nadviazaní pripojenia sa ozve zvuková signalizácia a obsah, ktorý zdieľate, sa v zmenšenom formáte zobrazí na obrazovke.



- 3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke a stlačením obrazovky zdieľajte dáta s iným zariadením.

## Platby NFC

Na úhradu platieb použite karty SIM s podporou NFC. O podrobnosti požiadajte svojho operátora.

Skontrolujte, či používate kartu SIM s podporou NFC a potom si nainštalujte aplikáciu vášho telekomunikačného operátora.

Pri konfigurácii predvolenej platobnej aplikácie stlačte **Viac > NFC > Predvolená platobná aplikácia** na obrazovke nastavení a potom vyberte platobnú aplikáciu, ktorú podporuje váš telekomunikačný operátor. O podrobnosti požiadajte svojho operátora.




# Zálohovanie a obnova

## Používanie aplikácie Zálohovanie na zálohovanie a obnovu dát


Vďaka zálohám už nikdy neprídete o svoje dáta. Lokálnu zálohu môžete použiť na kopírovanie dát do vnútornej pamäte telefónu alebo na pamäťovú kartu microSD.

**i** Jednotlivé funkcie sa môžu líšiť v závislosti od vášho telekomunikačného operátora.




### Zálohovanie údajov do lokálnej pamäte

Môžete si zálohovať kontakty, správy, denník hovorov, fotografie, hudbu, videá, súbory a aplikácie.

- 1 Otvorte  **Záloha**.
  - 2 Stlačte **Záloha > Interné úložisko > Ďalej**.
  - 3 Vyberte údaje, ktoré chcete zálohovať. Pri zálohovaní fotografií, zvukov, videí a dokumentov sa nevyžaduje žiadne zálohovacie heslo. Pri zálohovaní iných typov údajov postupujte podľa pokynov na obrazovke a nastavte zálohovacie heslo.
  - 4 Stlačte **Zálohovanie**.
- i** V predvolenom nastavení sa zálohované údaje ukladajú do priečinka **HuaweiBackup** v aplikácii **Súbory**.


### Obnovenie údajov z lokálnej pamäte



- 1 Otvorte  **Záloha**.

- 2 Stlačte **Obnoviť** > **Obnoviť z internej pamäte** > **Ďalej**.
- 3 Vyberte zálohu, ktorú chcete obnoviť.
  -  Ak sú záložné údaje zašifrované, po výzve zadajte šifrovacie heslo.
- 4 Vyberte údaje, ktoré chcete obnoviť, a stlačte **Spustiť obnovenie**.

## Obnovenie továrenských nastavení



Ak telefón zlyhá alebo reaguje pomaly, obnovte ho na výrobné nastavenia.

-  Pred obnovením výrobných nastavení si dôležité údaje z telefónu zálohujte. Ďalšie informácie nájdete v časti [Používanie aplikácie Zálohovanie na zálohovanie a obnovu dát](#). Pri obnovení výrobných nastavení sa z telefónu vymažú všetky osobné údaje vrátane informácií o kontaktoch, prevzatých aplikáciách a nastavení aplikácií.

- 1 Otvorte  **Nastavenia**.
- 2 Stlačte **Rozšírené nastavenia** > **Zálohovať a obnoviť** > **Obnovenie továrenských nastavení**.
- 3 Vyberte, či chcete naformátovať vnútornú pamäť, a potom stlačte **Obnoviť telefón**.
  -  Zvolením možnosti **Vymazať internú pamäť** odstránite všetky súbory vo vnútornej pamäti, ako sú hudba a obrázky. Pokračujte opatrne.
- 4 Stlačením **Obnoviť telefón** obnovte výrobné nastavenia vášho telefónu. Telefón sa po dokončení postupu automaticky reštartuje.


## Aktualizácia telefónu


Aktualizujte systém vášho telefónu na najnovšiu verziu a zlepšite jeho výkon.

- 
  - Počas aktualizácie systému môže dôjsť k vymazaniu vašich osobných údajov.
  - Pri aktualizácii skontrolujte, či je batéria telefónu nabitá minimálne na 20 %.
  - Po aktualizácii môžete zistiť, že niektoré aplikácie tretích strán, ako napríklad aplikácie internet bankingu a hry, sú so systémom nekompatibilné. Je to zapríčinené oneskorenou reakciou vývojárov aplikácií tretích strán pri vydávaní aktualizácii pre nové vydania systému Android. Počkajte do vydania novej verzie aplikácie.
-  Stlačte **Nastavenia** > **Informácie o telefóne** > **Číslo zostavy** a zobrazí sa číslo verzie vášho telefónu.

## Bezdrôtové aktualizácie OTA

Po vydaní novej aktualizácie systému budete vyzvaní na prevzatie a inštaláciu najnovšej verzie. Zvoľte aktualizáciu OTA pre rýchle a bezpečné aktualizácie.

 Pred aktualizáciou sa uistite, že je váš telefón pripojený k internetu. Pred aktualizáciou sa pripojte k sieti Wi-Fi, aby ste sa vyhli poplatkom za prenesené dáta. Okrem toho skontrolujte, či je batéria telefónu dostatočne nabitá.

- 1** Otvorte  **Nastavenia**.
- 2** Stlačte **Aktualizácia**. Telefón automaticky skontroluje, či sú k dispozícii aktualizácie.
- 3** Zvolením najnovšej verzie prevezmete balík aktualizácií.
- 4** Po dokončení preberania stlačte **Reštart. a aktualiz.**. Proces aktualizácie môže istý čas trvať. Nepoužívajte telefón, kým sa nedokončí proces aktualizácie. Po dokončení aktualizácie sa telefón automaticky reštartuje.

# Správa súborov



## Zobrazenie súborov

### Zobrazenie súborov podľa kategórie

Otvorte kartu **Kategórie** v rámci položky **Súbory**. Súbory sa automaticky roztriedia do rôznych kategórií.



### Rýchlejšie vyhľadanie súborov

Na rýchle vyhľadanie požadovaných súborov používajte funkciu vyhľadávania.

- 1 Otvorte  **Súbory**.
- 2 Na karte **Miestne** stlačte **Vnútoraná pamäť** alebo **SD karta**.
- 3 Stlačte  a zadajte názov alebo kľúčové slová. Výsledky vyhľadávania sa zobrazia pod panelom vyhľadávania.



### Zoradenie súborov

Pomocou funkcie zoradenia usporiadajte súbory podľa typu, názvu, veľkosti alebo dátumu.

- 1 Otvorte  **Súbory**.
- 2 Na karte **Miestne** stlačte **Vnútoraná pamäť** alebo **SD karta**.
- 3 Stlačte  a podľa vašich požiadaviek zoradte súbory podľa typu, názvu, veľkosti alebo dátumu.



### Vytváranie odkazov na domovskej obrazovke

Vytvorte si na domovskej obrazovke odkaz na často používané súbory pre získanie jednoduchého prístupu.

- 1 Otvorte  **Súbory**.
- 2 Na karte **Miestne** stlačte **Vnútoraná pamäť** alebo **SD karta**.
- 3 Stlačte a podržte súbor, ktorého odkaz chcete vytvoriť, a potom stlačte  > **Vytvoriť odkaz na ploche**.



## Vytváranie priečinkov

Vytvorte priečinky a umiestnite do nich súbory, aby ste mali telefón usporiadaný.







- 1 Otvorte  **Súbory**.
- 2 Na karte **Miestne** stlačte **Vnútoraná pamäť** alebo **SD karta**.
- 3 Stlačte , zadajte názov nového priečinka a potom stlačte **Vytvoriť**.

## Premenovanie súborov

Dajte svojim súborom príznačné názvy, aby ste ich rýchlejšie našli.





- 1 Otvorte  **Súbory**.
- 2 Na karte **Miestne** stlačte **Vnútoraná pamäť** alebo **SD karta**.
- 3 Stlačte a podržte súbor alebo priečinok, ktorý chcete premenovať, a potom stlačte  > **Premenovať**.
- 4 Zadajte nový názov a potom stlačte **OK**.

## Kopírovanie, presúvanie alebo odstraňovanie súborov

- 1 Otvorte  **Súbory**.
- 2 Na karte **Miestne** stlačte **Vnútoraná pamäť** alebo **SD karta**.
- 3 Vyberte súbory, ktoré chcete kopírovať, presunúť alebo odstrániť. Môžete:
  - **Kopírovanie súborov do cieľového priečinka:** Stlačte , vyberte cieľový priečinok a potom stlačte .
  - **Presúvanie súborov do cieľového priečinka:** Stlačte , vyberte cieľový priečinok a potom stlačte .
  - **Odstránenie súborov:** Stlačte  > **Odstrániť**



## Vytváranie alebo rozbaľovanie archívov

Spojte viaceré súbory do jedného archívu **zip**, čím uvoľníte úložný priestor a umožníte jednoduchšie zdieľanie vašich súborov.

- 1 Otvorte  **Súbory**.
- 2 Na karte **Miestne** stlačte **Vnútoraná pamäť** alebo **SD karta**.
- 3 Vyberte súbory alebo priečinky, ktoré chcete pridať do archívu, a stlačte  > **Komprimovať**.
- 4 Vyberte cieľové miesto archívu. Vybrané súbory sa komprimujú do archívu **zip**, ktorý sa automaticky pomenuje.
  -  Ak chcete archív rozbaľiť, stlačte a podržte súbor archívu a potom stlačte  > **Rozbaľiť do**. Vyberte, kam sa má archív rozbaľiť.





## Vylúčenie malých obrázkov

Pri prezeraní obrázkov môžete zistiť, že v **Súboroch** sa zobrazujú aj obrázky vo vyrovnávacej pamäti a miniatúry z webových stránok, ktoré ste navštívili. Vylúčte tieto obrázky a prezerajte súbory bez zobrazenia nepotrebných položiek.

- 1 Otvorte  **Súbory**.
- 2 Stlačte  > **Nastavenia** a zapnutím prepínača **Filtrovať malé obrázky** zabráňte zobrazeniu súborov menších ako 30 KB.

## Uchovávanie súkromných súborov v sejfe

Ak chcete zaistiť ochranu súkromia vašich súborov, zapnite funkciu Sejf, nastavte heslo a presunutím súborov do sejfu ich zašifrujte. Neskôr ich kedykoľvek môžete z sejfu odstrániť.

- 1 Otvorte  **Súbory**.
  - 2 Na karte **Kategórie** alebo **Miestne** stlačte **Sejf**.
  - 3 Stlačte **Zapnúť** a nastavte miesto bezpečného ukladania.
  - 4 Podľa pokynov na obrazovke nastavte heslo a bezpečnostnú otázku a potom stlačením **Hotovo** Sejf otvorte.
  - 5 Stlačte  . Podľa pokynov na obrazovke vyberte súbory a stlačením  ich pridajte do sejfu.
- **Odstránenie súborov z sejfu:** V položke Sejf otvorte priečinok obsahujúci súbory, ktoré chcete odstrániť. Stlačte a podržte ľubovoľný súbor, vyberte súbory, ktoré chcete presunúť, a potom stlačte  .
  - **Zničenie sejfu:** V položke Sejf stlačte **Nastavenia** > **Odstrániť úložisko**. Podľa pokynov na obrazovke odstráňte súbory z sejfu a zničte ich.
  - **Zmena hesla sejfu:** V položke Sejf stlačte **Nastavenia** > **Zmeniť heslo**. Podľa pokynov na obrazovke zmeňte heslo.

# Riadenie spotreby

## Zobrazenie štatistiky používania batérie

Použite Správcu telefónu na zobrazenie podrobnej štatistiky použitia batérie jednotlivými aplikáciami.





Otvorte  **Správca telefónu** a potom stlačte **Zostáva xx%**. Môžete:

- Stlačte **Optimalizovať**. Telefón skontroluje problémy spojené so spotrebou energie a automaticky optimalizuje činnosť.
- Stlačením **Podrobnosti využitia batérie** zobrazte podrobnú štatistiku používania batérie.
- Po stlačení **Úroveň spotreby** uvidíte, čo spotrebúva najväčšie množstvo energie.
- Zapnutím spínača **Zostávajúca kapacita batérie** zobrazíte percento zostávajúceho nabitia batérie na stavovom riadku.

## Zníženie spotreby energie



Použite Správcu telefónu na optimalizáciu činnosti a zníženie spotreby energie.

Otvorte  **Správca telefónu** a potom stlačte **Zastáva xx%**. Môžete:

- **Optimalizácia činnosti**: Stlačte **Optimalizovať**. Telefón skontroluje problémy spojené so spotrebou energie a automaticky optimalizuje činnosť. Ak chcete ešte viac znížiť spotrebu energie, pozrite si časť **Optimalizovať problémy**. Vyberte **Otvoriť** alebo **Optim.**, aby ste mohli manuálne upraviť nastavenia napájania.
- **Obmedzenie aplikácií**: Stlačte **Chránené aplikácie** a vypnite spínač vedľa aplikácií, ktoré nechcete, aby bežali na pozadí, keď je uzamknutá obrazovka.
- **Zatvorenie aplikácií náročných na energiu**: Stlačte **Aplikácie s vyššou spotrebou energie**, vyberte požadované aplikácie a potom ich stlačením  zatvorte.
  -  Na paneli oznámení sa objaví správa, ak na pozadí bežia aplikácie náročné na energiu. Ak nechcete získavať takéto upozornenia, stlačte  a potom vypnite spínač **Upozornenie na nadmerné využitie energie**.
- **Automatické zatvorenie aplikácií náročných na energiu**: Stlačte  a potom zapnite spínač **História zatvorených aplikácií**.

## Aktivácia plánu ultra napájania


Ak čakáte dôležitý hovor a telefón má takmer vybitú batériu, aktivujte plán **Ultra** napájania v **Správcovi telefónu**. Týmto sa všetko deaktivuje okrem podstatného volania, SMS a funkcií kontaktov, čím sa predĺži výdrž batérie.


Otvorte  **Správca telefónu**. Stlačte **Zastáva xx%** > **Plán napájania** > **Ultra** a potom vyberte  > **Povolit'**.

Stlačením **Skončit'** vypnete plán Ultra napájania a obnovte pôvodné nastavenia.

## Zatvorenie aplikácií na pozadí, keď je obrazovka uzamknutá

Znížte spotrebu energie zatvorením aplikácií na pozadí, keď je obrazovka uzamknutá.



- 1 Otvorte  **Správca telefónu**.
- 2 Stlačte **Chránené aplikácie**.
- 3 Vypnite spínače nepodstatných aplikácií a zabráňte ich spusteniu počas uzamknutej obrazovky.

 Ak chcete, aby aplikácia bežala aj po uzamknutí obrazovky (ako je napríklad aplikácia zálohovania), zapnite spínač danej aplikácie.

Stlačením hlavného vypínača obrazovku zamknete. Telefón zatvorí všetky aplikácie na pozadí okrem tých, ktoré sú chránené.

## Zabránenie aplikáciám na pozadí získať prístup k internetu

Použite správcu aplikácií, ktoré sa pripájajú na internet, aby im zabránil pripojiť sa na internet a používať váš vyhradený objem dát.

- 1 Otvorte  **Správca telefónu**.
- 2 Stlačte **Správca prenosu dát** > **Aplikácie pripojené k sieti**.
- 3 Prepínaním medzi kartami **Nainštalované aplikácie** a **Systémové aplikácie** nakonfigurujte povolenie na získanie prístupu k internetu pre jednotlivé aplikácie. Stlačením  nakonfigurujte to, ktoré aplikácie získajú prístup na internet počas roamingu.

Ak vypnete prístup aplikácie na internet, po jej nasledujúcom otvorení sa zobrazí otázka, či chcete zapnúť prístup na internet.

## Konfigurácia nastavení zobrazenia a zvuku

Znížte spotrebu energie na základe optimalizácie nastavení zobrazenia a zvuku v telefóne.

Pozrite si časť [Konfigurácia nastavení zobrazenia](#), kde sa dozviete, ako šetriť energiu vypnutím aplikácie Daydream, vypnutím kontroliek, znížením jasů obrazovky a skrátením času na vypnutie obrazovky.




Pozrite si časť [Nastavenia zvuku](#), kde sa dozviete, ako šetriť energiu vypnutím nepotrebných zvukových či vibračných upozornení.

# Správca telefónu



## Optimalizácia systému

Použite Správca telefónu na zrýchlenie a optimalizáciu činnosti telefónu.

### Vykonávanie komplexného prehľadávania


Otvorte  **Správca telefónu**. Telefón automaticky vykoná komplexné prehľadávanie a optimalizáciu vášho systému.

### Vyčistenie telefónu

- 1 Otvorte  **Správca telefónu**.
- 2 Stlačením **Optimalizácia systému** vyhľadajte a odstráňte aplikačné dáta a súbory koša systému nachádzajúce sa vo vyrovnávacej pamäti.
  -  Podľa pokynov na obrazovke manuálne odstráňte súbory alebo nakonfigurujte požadované nastavenia.
- 3 Po odstránení nepotrebných dát stlačte **Dokončiť**.

## Spravovanie používania dát

Správca telefónu je obsahuje funkciu správy dát, ktorú môžete použiť na sledovanie používania dát a predchádzanie prekročeniu vášho mesačného limitu.

Otvorte  **Správca telefónu** a potom stlačte **Správca prenosu dát**. Môžete zobrazit' štatistiku používania dát alebo nakonfigurovať nasledujúce nastavenia:

- **Hodnotenie prenosu dát:** Zobrazenie použitia dát na aplikáciu.
- **Aplikácie pripojené k sieti:** Správa povolení na získanie prístupu k internetu pre aplikácie. Zatvorte zbytočné aplikácie na pozadí, ktoré sú pripojené k internetu, aby sa znížilo používanie dát a znížila spotreba energie. Ďalšie informácie nájdete v časti [Zabránenie aplikáciám na pozadí získať prístup k internetu](#).
- **Prenosný Wi-Fi hotspot:** Konfigurácia nastavení pre mobilný hotspot alebo mobilné pripojenie k internetovej sieti.

## Filter obťažovaní

Správca telefónu obsahuje filter obťažovania a centrum upozornení na blokovanie nevyžiadaných hovorov a správ a nežiaducich odosielaných upozornení.

Otvorte  **Správca telefónu**. Môžete:

- Stlačte **Filter obťažovaní** >  .

- Stlačte **Upozornenia** a vyberte aplikáciu na nakonfigurovanie povolení upozornení a nastavení.

## Správa batérie

Správca telefónu obsahuje funkciu správy batérie, ktorá pomáha šetriť energiu a zabraňuje zmeškaniu dôležitých hovorov a správ.


Otvorte  **Správca telefónu** a potom stlačte **Zastáva xx%**. Môžete:

- Zobrazte podrobnú štatistiku používania batérie. Ďalšie informácie nájdete v časti [Zobrazenie štatistiky používania batérie](#).
- Optimalizujte používanie batérie, aby sa znížila spotreba energie. Ďalšie informácie nájdete v časti [Zníženie spotreby energie](#).
- Vyberte vhodný plán napájania.

# Nástroje



## Kalendár

Kalendár vám pomôže naplánovať denný časový rozvrh. Napríklad vám pomôže vopred plánovať a zobrazí informácie o štátnych sviatkoch. Ak ste si uložili narodeniny svojich kontaktov, Kalendár automaticky vytvorí pripomienky narodenín.




### Pridávanie a odstraňovanie udalostí

Pridajte udalosti a nastavte pripomienky, ktoré vám pomôžu plánovať vopred.

- **Pridanie udalosti:** Otvorte  **Kalendár**, stlačte **+** a potom zadajte názov, čas začiatku a konca, ako aj miesto udalosti. Stlačením **✓** uložte udalosť. Ak pridáte pripomienku, telefón vám odošle pripomienku v predvolenom čase.
- **Odstránenie udalosti:** Prejdite na udalosť, ktorú chcete odstrániť, a potom stlačte .

### Zobrazenie kalendára

Otvorte  **Kalendár**. Môžete:


- **Prepnutie na zobrazenie mesiaca, týždňa alebo dňa:** Stlačte **Mesiac**, **Týždeň** alebo **Deň**. Potiahnutím prsta doľava alebo doprava v zobrazení mesiaca, týždňa alebo dňa zmeňte mesiac, týždeň alebo deň, ktorý sa zobrazuje.
- **Zobrazenie čísla týždňa:** Stlačte  **> Nastavenia** a potom zapnutím spínača **Zobrazovať číslo týždňa** zobrazte číslo týždňa naľavo od kalendára.





- **Zmena prvého dňa týždňa:** Stlačte  > **Nastavenia** > **Začiatok týždňa** a potom vyberte deň.

## Hodiny

V aplikácii Hodiny môžete pridať budíky, zobrazíť svetové časy a dátumy štátnych sviatkov, ako aj používať funkcie stopiek a časovača.

### Spravovanie budíkov

Otvorte  **Hodiny**. Na karte **Budík** je možné:



- **Pridanie budíka:** Stlačte  a nastavte čas budíka, vyzváňací tón, opakovania a ďalšie funkcie. Stlačením  potvrdíte použitie.
- **Aktivácia alebo deaktivácia budíka:** Stlačte spínač vedľa budíka.
- **Konfigurácia nastavení budíka:** Stlačením  nakonfigurujte trvanie odloženia, nastavenia tichého režimu a správanie tlačidla na ovládanie hlasitosti.
- **Odstránenie budíka:** Stlačte a podržte budík, ktorý chcete odstrániť, a potom stlačte .
- **Vypnutie budíka:** Stlačte **Posunutím vypnite budík** v spodnej časti uzamknutej obrazovky.
- **Stlmenie budíka:** Stlačte tlačidlo na zníženie hlasitosti.




### Svetový čas

Pridajte viaceré hodiny na zobrazenie času v rôznych mestách sveta.

Otvorte  **Hodiny**. Na karte **Svetový čas** je možné:





- **Pridanie mesta:** Stlačte . Zadajte názov mesta alebo vyberte mesto zo zoznamu.
- **Nastavenie domovského časového pásma:** Stlačte , zapnite spínač **Zobrazíť domovské hodiny** a potom stlačte **Domáce časové pásmo**.

- **Nastavenie systémového dátumu a času:** Stlačte  > **Dátum a čas**.
- **Odstránenie mesta:** Stlačte **Upraviť mestá**. Stlačte ikonu  vedľa mesta, ktoré chcete odstrániť, a potom stlačte .

### Zobrazenie dvojitého hodín







Telefón štandardne zobrazuje čas internetovej siete. Zapnite dvojité hodiny na zobrazenie miestneho času a domovského času na obrazovke hodín.

Stlačte  > **Dátum a čas** > **Duálne hodiny** a potom zapnite spínač **Duálne hodiny**. Stlačte **Nastaviť domovské mesto** a potom vyberte svoje domovské časové pásmo zo zoznamu miest.



- Keď je miestne časové pásmo rovnaké ako domovské časové pásmo, zobrazia sa len jedny hodiny.

### Stopky

- 1 Otvorte  **Hodiny**.
- 2 V rámci **Stopky** stlačením  spustíte meranie času.
  - Počas merania času stlačením  spustíte počítanie kôl. Potiahnutím prsta nahor na časovači v strede obrazovky zobrazíte údaje o kolách.
- 3 Stlačením  pozastavíte stopky.
- 4 Stlačením  obnovíte stopky alebo stlačením  odstránite záznamy stopiek.

### Časovač


- 1 Otvorte  **Hodiny**.

**2** V rámci **Časovač** otočením kolieska nastavte čas odpočítavania.

**i** Na nastavenie vyzváňacieho tónu časovača stlačte  .

**3** Stlačením  spustíte časovač.

**4** Keď sa časovač spustí, potiahnutím prsta po obrazovke stíšite vyzváňací tón.



**i** Keď časovač odpočítava, stlačením  vynulujete časovač alebo stlačením  pozastavíte odpočítavanie.


## Počasie

Aplikácia Počasie umožňuje skontrolovať aktuálne počasie a predpoveď na niekoľko dní pre vašu lokalitu a mnohé ďalšie destinácie na svete.




### Zobrazenie informácií o počasí

Otvorte  **Počasie**. Môžete:

- **Zobrazenie podrobných informácií o počasí:** Potiahnutím prsta nahor po obrazovke zobrazíte predpoveď počasia na nasledujúcich 24 hodín, možnosť zrážok, kvalitu vzduchu, index tepelného pohodlia, rýchlosť a smer vetra, ako aj čas východu/západu slnka.
- **Zobrazenie počasia pre ostatné mestá:** Potiahnutím prsta doľava alebo doprava po obrazovke zobrazíte predpoveď počasia pre ostatné mestá.
- **Zmena jednotiek teploty:** Jednotky teploty sa nastavujú podľa jazyka systému. Po stlačení  > **Jednotka teploty** môžete zmeniť jednotky.
- **Aktivácia zvukov počasia:** Zvuky počasia sú štandardne vypnuté. Ak ich chcete zapnúť, stlačte  a potom zapnite spínač **Tóny počasia**.








## Aktualizácia počasia

- 1 Otvorte  **Počasie**.
- 2 Potiahnutím prsta doľava alebo doprava vyhľadajte mesto, pre ktoré chcete aktualizovať informácie o počasí.
- 3 Potiahnutím prsta nadol z hornej časti obrazovky manuálne aktualizujte počasie.
  -  Nakonfigurovať môžete aj automatické aktualizácie počasia. Stlačte  . Zapnite spínač **Automatické aktualizácie** a potom nakonfigurujte **Interval aktualizácie**. Telefón bude aktualizovať údaje o počasí v naplánovanom intervale.


## Pridávanie a odstraňovanie miest

Pridajte viacero miest do aplikácie počasia, aby ste mohli sledovať počasie v mestách, ktoré vás zaujímajú.

- 1 Otvorte  **Počasie**.
- 2 Stlačte  . Potom môžete:
  - **Pridanie mesta:** Stlačte  >  . Vyberte mesto zo zoznamu alebo vyhľadajte požadované mesto pomocou vyhľadávacej lišty. Do aplikácie počasia môžete pridať maximálne 9 miest.
  - **Odstráňte mesto:** Stlačte a podržte mesto, ktoré si želáte odstrániť, a potom stlačte  .

## Poznámkový blok

Pomocou Poznámkového bloku si môžete zaznamenávať dôležité informácie alebo nákupné zoznamy. Pre každú poznámku môžete nastaviť pripomienku.






- i** Na domovskej obrazovke Poznámkového bloku sú nevybavené poznámky označené predponou „-“, čo vám pomôže rýchlo identifikovať poznámky, ktoré vyžadujú vašu pozornosť.

## Vytvorenie poznámky

- 1 Otvorte **Poznámky**.
- 2 Stlačte , zadajte svoju poznámku a potom ju uložte stlačením .



Po uložení poznámky podľa pokynov na obrazovke ju môžete zdieľať alebo odstrániť, alebo pridať k obľúbeným položkám.

## Odstránenie poznámky

- 1 Otvorte **Poznámky**.
- 2 Stlačte a podržte poznámku, ktorú chcete odstrániť (alebo vyberte viaceré poznámky) a potom stlačte .
- 3 Stlačte **Odstrániť**.

## Kalkulačka







Otvorte **Kalkulačka**. Otočením orientácie obrazovky prepnete medzi štandardnou a vedeckou kalkulačkou.





## Záznamník zvuku


Aplikáciu Záznamník môžete použiť na nahrávanie zvuku v rôznych situáciách, ako sú schôdze, rozhovory alebo váš vlastný hlas.

### Záznam zvuku

- 1 Otvorte  **Nahrávanie zvuku**.
- 2 Stlačením  spustíte nahrávanie.
  -  Ak chcete dosiahnuť optimálnu kvalitu záznamu, umiestnite telefón na rovný povrch a nezakrývajte mikrofón.
- 3 Pri zázname stlačením  záznam pozastavíte alebo stlačením  pridáte značku.
- 4 Ak chcete zaznamenávanie ukončiť, stlačte . Zadajte názov pre súbor záznamu a potom stlačte **Uložiť**.

### Prehrávanie záznamu

- 1 Otvorte  **Nahrávanie zvuku**.
- 2 Stlačte .
- 3 Vyberte súbor záznamu, ktorý si želáte prehrať, alebo stlačte tlačidlo prehrávania vedľa názvu súboru.




## Zrkadlo

Váš telefón sa dá tiež používať ako zrkadlo.



Otvorte  **Zrkadlo**.


- **Uloženie snímky:** Stlačte obrazovku a výberom  uložte snímku do Galérie. Telefón sa po uložení snímky vráti k zrkadlu.
- **Priblíženie:** Dvojnásobným stlačením obrazovky priblížite zobrazenie. Ďalším dvojnásobným stlačením sa vrátite na pôvodnú obrazovku.
- **Zvýšenie jas:** Keď fúknete do mikrofónu, na zrkadle sa zobrazí efekt „zahmlenia“. Poutierajte obrazovku, aby ste odstránili tento efekt.


# Nastavenia

## Zapnutie prístupu k polohe

Zapnite služby založené na určovaní polohy, aby mapové, navigačné a meteorologické aplikácie mohli získať prístup k informáciám o vašej polohe.

**i** Jednotlivé funkcie sa môžu líšiť v závislosti od vášho telekomunikačného operátora.

- 1 Otvorte  **Nastavenia**.
- 2 Stlačte **Rozšírené nastavenia** > **Služby na zisťovanie polohy** a potom zapnite prepínač **Prístup k mojej polohe**.
- 3 V rámci položky **Režim Poloha** sú k dispozícii tri možnosti:
  - **Používanie GPS, Wi-Fi a mobilných sietí:** Používa GPS a internetové pripojenie telefónu. Zapnite túto možnosť pre veľmi presné určovanie polohy.
  - **Používanie Wi-Fi a mobilných sietí:** Používa iba internetové pripojenie telefónu. Zapnite túto možnosť pre zníženú spotrebu energie a dlhšie pohotovostné doby.
  - **Používanie iba GPS:** Nevyžaduje internetové pripojenie. Zapnite túto možnosť pre zníženie spotreby dát.



## Zvýšenie presnosti určovania polohy v interiéri

Keď ste v interiéri, telefón používa Wi-Fi a Bluetooth na presnejšie určenie polohy.

- 1 Otvorte  **Nastavenia**.


**2** Stlačte **Rozšírené nastavenia > Služby na zisťovanie polohy > Ponuka > Nastavenia vyhľadávania**.

- Zapnite prepínač **Vyhľadávanie sietí Wi-Fi**. Aplikácie a služby vyžadujúce polohu budú nepretržite vyhľadávať siete Wi-Fi pre presnejšie určenie polohy.
- Zapnite prepínač **Vyhľadávanie zariadení Bluetooth**. Aplikácie a služby vyžadujúce polohu budú nepretržite vyhľadávať zariadenia Bluetooth pre presnejšie určenie polohy.

## Konfigurácia nastavení zobrazenia

Nakonfigurujte si nastavenia zobrazenia pre prispôsobenie telefónu. Napríklad si môžete zmeniť tapetu, veľkosť písma a čas vypnutia obrazovky.

Prejdite na  **Nastavenia** a potom stlačte **Zobrazenie**. Môžete si nakonfigurovať nasledujúce nastavenia:




- **Teplota farby**: Upravte teplotu farby pre obrázky zobrazené na telefóne. Vyberte teplejšiu farbu pre jemnejší vzhľad a chladnejšiu farbu pre ostrejší obraz. Ak chcete manuálne upraviť teplotu farby, zrušte začiarknutie políčka **Predvolené**.
  - **Tapeta**: Nastavte tapetu na obrazovke uzamknutia a tapetu na domovskej obrazovke. Ďalšie informácie nájdete v časti Motívy a tapety.
  - **Veľkosť písma**: Nastavte veľkosť písma.
  - **Šetrič obrazovky**: Keď je táto funkcia zapnutá a nakonfigurovali ste **Zdroj obrázku** a **Trvanie**, telefón automaticky zobrazí obrázky počas nabíjania a zamknutej obrazovky.
  - **Kontrolka**: Indikátor stavu bude blikať, keď prijmete prichádzajúce hovory, správy alebo iné oznámenia.
  - **Jas**: Telefón automaticky upraví jas obrazovky podľa okolitého jasu. Ak chcete manuálne upraviť jas, zrušte začiarknutie políčka **Automatický jas**.
  - **Režim spánku**: Obrazovka sa automaticky uzamkne po období nečinnosti za účelom zníženia spotreby energie.
  - **Automatické otáčanie obrazovky**: Ak je táto možnosť zapnutá, orientácia obrazovky sa automaticky prepne v závislosti od toho, ako držíte telefón pri vykonávaní určitých operácií, ako napr. prehľadávanie webovej stránky, zobrazenie obrázku alebo písanie správy.
-  Vyššie uvedené možnosti nemusia byť dostupné na všetkých modeloch telefónu.

## Nastavenia zvuku

Môžete meniť vyzváňacie tóny prichádzajúceho hovoru a správy alebo nastaviť zvuk upozornenia systému a vibrovanie.

Prejdite na  **Nastavenia** a stlačte **Zvuk**. Konfigurovať môžete nasledujúce nastavenia:


- **Hlasitosť**: Služi na upravenie hlasitosti vyzváňacieho tónu, médií, budíka a hovoru.

- **Tichý režim:** Po zapnutí nebude telefón pri prichádzajúcom hovore alebo správe zvonieť, obrazovka však zostane stále zapnutá. Ak bude zapnuté aj **Vibrovať v tichom režime**, telefón bude vibrovať, čím upozorní na prichádzajúce hovory a správy.
  -  Tieto funkcie môžete zapnúť a vypnúť aj na karte so skratkami. Stlačením  prepínate medzi **Zvuk, Vibrovanie a Tichý**.
- V **Tón zvonenia a vibrovanie** vyberte vyzváňací tón, ktorý chcete zmeniť. Vyberať môžete z predvolených vyzváňacích tónov alebo z lokálnych hudobných súborov. Zapnutím spínača zapnete vibrácie pri vyzváňaní telefónu.
- **Predvolený tón upozornenia:** Vyberte predvolený vyzváňací tón alebo lokálny hudobný súbor ako tón upozornenia pre správy, e-maily a iné upozornenia.
- Stlačením prepínačov v **Systém** zapnete alebo vypnete tóny pri dotyku číselníka, zvuky pri dotyku, zvuky uzamknutia obrazovky, tóny snímok obrazovky.
  -  Možnosti uvedené vyššie sa nemusia vzťahovať na všetky modely telefónu.


## Zmena spôsobu odomknutia obrazovky

Nastavte heslo pre uzamknutie obrazovky, aby ste zabránili neoprávnenému prístupu k telefónu.


### Nastavenie vzoru pre odomknutie obrazovky

- 1 Otvorte  **Nastavenia**.
- 2 Stlačte **Zámok obrazovky a heslá > Heslo > Vzor uzamknutia obrazovky**.
- 3 Pre vytvorenie vzoru odomknutia obrazovky spojte aspoň štyri bodky a potom uvoľnite prst. Pre potvrdenie znovu nakreslite svoj vzor odomknutia obrazovky.
- 4 Zadajte záložný kód PIN obsahujúci aspoň štyri číslice. Ak zabudnete svoj vzor odomknutia obrazovky, môžete zadať záložný kód PIN pre odomknutie obrazovky.

### Odomknutie obrazovky heslom

- 1 Otvorte  **Nastavenia**.
- 2 Stlačte **Zámok obrazovky a heslá > Heslo**.
- 3 Môžete si vybrať, či chcete nastaviť kód PIN alebo heslo:
  - Stlačte **PIN** a potom zadajte kód PIN obsahujúci aspoň štyri číslice a vyberte **Hotovo**.
  - Stlačte **Heslo** a potom zadajte heslo obsahujúce aspoň štyri znaky a vyberte **Hotovo**.


### Odstránenie hesla na uzamknutie obrazovky

- 1 Otvorte  **Nastavenia**.
- 2 Stlačte **Zámok obrazovky a heslá > Heslo**.
- 3 Zadajte svoje heslo na uzamknutie obrazovky alebo vzor odomknutia a potom stlačte **Žiadne**.

## Nastavenie gest a navigácie

Používajte jednoduché gestá na ovládanie vášho telefónu. Napríklad preklopením telefónu stlmete vyzváňacie tóny, alebo podržaním pri uchu odpovedajte na hovory alebo vytočte číslo.

### Ovládanie pohybom



Otvorte  **Nastavenia**. Stlačte **Inteligentná pomoc > Ovládanie pohybom** a potom vyberte pohyby, ktoré chcete zapnúť.

- **Preklopenie:** Stlmete zvuky a vypnete vibrovanie pri prichádzajúcich hovoroch, budíkoch a časovačoch.



### Navigačný panel

Ak chcete nakonfigurovať navigačný panel, otvorte  **Nastavenia** a potom stlačte **Inteligentná pomoc > Navigačný panel**.

Vyberte si vlastné rozmiestnenie navigačného panela. Ak vyberiete navigačný panel obsahujúci  , môžete stlačiť  pre rýchly prístup k panelu oznámení.


## Režim v lietadle

Bezdrôtové zariadenia môžu rušiť letový systém lietadla. Keď ste v lietadle, vypnite si telefón alebo ho prepnete do režimu v lietadle.


Keď zapnete režim v lietadle, všetky sieťové funkcie telefónu sa vypnú. Nebudete môcť uskutočňovať ani prijímať hovory, ani využívať mobilné dáta, Bluetooth alebo Wi-Fi. Stále však budete môcť prehrávať hudbu, sledovať videá a používať aplikácie, ktoré nepotrebujú internetové pripojenie.

Na zapnutie alebo vypnutie režimu v lietadle použite niektorý z nasledujúcich spôsobov:

- Potiahnutím prsta dolu zo stavového riadka otvorte panel oznámení. Na karte **Odkazy** zapnite prepínač **Režim V lietadle**.



- Stlačte a podržte tlačidlo napájania a potom stlačte **Režim v lietadle**.





- Otvorte  **Nastavenia** a potom zapnite prepínač **Režim V lietadle**.


Keď je režim v lietadle zapnutý, v stavovom riadku sa zobrazí  .

## Používanie plávajúceho doku

Plávajúci dok vám poskytuje prístup k mnohým často využívaným možnostiam a funkciám, ako sú napríklad tlačidlo Späť, tlačidlo Domov a optimalizácia jedným dotykom. Plávajúci dok môžete presúvať po obrazovke pre jednoduché použitie jednou rukou.

Otvorte  **Nastavenia**. Stlačte **Inteligentná pomoc** > **Plávajúce tlačidlo** a potom zapnite prepínač **Plávajúce tlačidlo**.







Po zapnutí sa tlačidlo plávajúceho doku (  ) zobrazí na všetkých obrazovkách, s výnimkou uzamknutej obrazovky a panela oznámení. Stlačením  rozbaľte ponuku plávajúceho doku.



Potiahnite plávajúci dok na požadované miesto.



V rozšírenej ponuke:


- Stlačením  sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku alebo ukončíte aktuálnu aplikáciu.
- Stlačením  sa vrátite na domovskú obrazovku.
- Stlačením  zobrazíte zoznam nedávno použitých aplikácií.
- Stlačením  uzamknete obrazovku.
- Stlačením  vyčistíte pamäť telefónu a zatvorte energeticky náročné aplikácie spustené na pozadí.
- Stlačením  zbalíte ponuku.


## Nastavenie kódu PIN karty SIM

Osobné identifikačné číslo (PIN) sa dodáva spolu s kartou SIM a chráni údaje v telefóne. Ak máte pre kartu SIM zapnutú ochranu kódom PIN, budete ho musieť zadať pri každom zapnutí telefónu alebo vložení karty SIM do iného telefónu.

 Jednotlivé funkcie sa môžu líšiť v závislosti od vášho poskytovateľa sieťových služieb.

Pred vykonaním nasledovných úkonov skontrolujte, či ste od telekomunikačného operátora dostali kód PIN karty SIM.

- 1 Otvorte  **Nastavenia**.
- 2 Ak chcete nakonfigurovať zablokovanie telefónu pre kartu SIM operátora, stlačte **Rozšírené nastavenia** > **Nastavenia zabezpečenia** a potom vyberte možnosti v **Zámok karty**.
- 3 Zapnite prepínač **Uzamykať kartu SIM**.
- 4 Zadajte kód PIN a potom stlačte **OK**. Ak chcete zmeniť kód PIN, stlačte **Zmeniť kód PIN karty SIM**.


 • Ak prekročíte maximálny počet nesprávnych pokusov o zadanie kódu PIN, budete musieť zadať kód PUK. Ak príliš mnohokrát zadáte kód PUK nesprávne, karta SIM sa natrvalo zablokuje.

- O podrobnosti ohľadne týchto limitov požiadajte svojho operátora.

## Zriadenie konta


### Pridanie konta

Mnoho aplikácií a online služieb si vyžaduje vytvorenie konta, aby ste mohli získať prístup ku kompletnému sortimentu funkcií.

- 1 Otvorte  **Nastavenia**.
- 2 Stlačte **Účty** > **Pridať účet**.

- 3 Vyberte typ konta a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke pre zadanie vašich informácií o konte.
  - Skôr ako budete môcť pridať konto pre aplikáciu tretej strany, musíte si nainštalovať príslušnú aplikáciu.
  - Informácie o pridávaní konta spoločnosti nájdete v časti [Pridanie konta Exchange](#).
  - Informácie o pridávaní e-mailového konta nájdete v časti [Pridanie osobného e-mailového konta](#).

## Odstránenie konta




- 1 Otvorte  **Nastavenia**.
- 2 Stlačte **Účty** a potom vyberte typ konta.
- 3 Vyberte typ konta, ktoré chcete odstrániť, a potom ho odstráňte podľa pokynov na obrazovke.

## Synchronizácia dát s telefónom

Zapnite si funkciu synchronizácie, aby ste mali telefón stále v aktualizovaný a aby ste zabránili strate dát. Môžete synchronizovať e-maily, kontakty a ďalšie dáta zo starého telefónu alebo počítača.


Typ dát, ktoré je možné synchronizovať, závisí od typu konta. Niektoré aplikácie nemusia podporovať synchronizáciu pre všetky typy dát.

Nižšie uvedený príklad ilustruje, ako synchronizovať dáta pre e-mailové konto.


- 1 Otvorte  **Nastavenia**.
- 2 Stlačte **Účty** >  a potom vyberte **Autom. synchronizácia údajov**. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a potom stlačením **OK** zapnite prepínač synchronizácie dát.
- 3 Na obrazovke **Účty** vyberte typ konta a potom vyberte konto, ktoré chcete synchronizovať s telefónom.
- 4 Stlačením  spustíte synchronizáciu e-mailov.

## Nastavenie dátumu a času

 Jednotlivé funkcie sa môžu líšiť v závislosti od vášho telekomunikačného operátora.


Otvorte  **Nastavenia**. Ak chcete nakonfigurovať nastavenia, stlačte **Rozšírené nastavenia** > **Dátum a čas**.

## Zmena jazyka systému

- 1 Otvorte  **Nastavenia**.
- 2 Stlačte **Rozšírené nastavenia** > **Jazyk a vstup**.
- 3 Stlačte **Jazyk a región** a potom vyberte požadovaný jazyk.

## Zobrazenie špecifikácií telefónu

Zobrazte špecifikácie telefónu v niekoľkých jednoduchých krokoch. Môžete zobrazíť informácie o procesore, pamäti, rozlíšení obrazovky a pod.

Otvorte  **Nastavenia** a stlačte **Informácie o telefóne**. Potiahnite prstom hore alebo dolu na obrazovke pre zobrazenie informácií o procesore, pamäti RAM, vnútornej pamäti, rozlíšení obrazovky, IMEI a pod.

## Zobrazenie dostupného ukladacieho priestoru


Pred preberaním aktualizáčnych balíkov alebo veľkých súborov skontrolujte, či máte vo vnútornej pamäti telefónu alebo na pamäťovej karte microSD dostatok miesta.


Ak chcete zobrazíť informácie o ukladacom priestore, otvorte  **Nastavenia** a stlačte **Rozšírené nastavenia > Pamäť a úložisko**.

Ak chcete nastaviť predvolené umiestnenie ukladacieho priestoru na možnosť **Interné úložisko** alebo **SD karta**, stlačte **Predvolené umiestnenie**.

## Formátovanie pamäťovej karty microSD

Naformátujte si pamäťovú kartu microSD, aby ste odstránili dáta a uvoľnili ukladací priestor.

 Pred naformátovaním pamäťovej karty microSD si urobte zálohu, aby ste zabránili strate dôležitých dát.

- 1 Otvorte  **Nastavenia**.
- 2 Stlačte **Rozšírené nastavenia > Pamäť a úložisko > SD karta**.
- 3 Stlačte **Formátovať > Vymazať a formátovať**.

# Funkcie jednoduchšieho prístupu

## Informácie o funkciách jednoduchšieho prístupu telefónu




Funkcie jednoduchšieho prístupu uľahčujú zrakovo alebo sluchovo postihnutým používateľom obsluhovať telefón.

### TalkBack

#### Zapnutie alebo vypnutie aplikácie TalkBack

TalkBack je funkcia jednoduchšieho prístupu pre zrakovo postihnutých používateľov. Poskytuje zvukové výzvy, ktoré pomáhajú obsluhovať telefón. Po aktivácii bude váš telefón vydávať zvukové výzvy pre celý obsah, ktorý stlačíte, zvolíte alebo aktivujete. Túto funkciu aktivujte opatrne.


 Zvukové výzvy aplikácie TalkBack nie sú dostupné vo všetkých jazykoch.

- 1 Otvorte  **Nastavenia**.
- 2 Stlačte **Rozšírené nastavenia** > **Uľahčenie prístupu** > **TalkBack**.
- 3 Zapnite spínač **TalkBack** a potom stlačením **OK** aktivujte TalkBack. Po prvej aktivácii aplikácie TalkBack sa automaticky spustí zvukový návod na používanie tejto aplikácie. Ak je potrebné znova prehrať daný návod, stlačením  prejdite na nastavenia a potom zvolte návod.
- 4 Stlačte  a potom zvolte **Preskúmanie dotykom**. Telefón nebude vydávať zvukové výzvy pre obsah, ktorý stlačíte, pokiaľ nezapnete **Preskúmanie dotykom**.


#### Používanie aplikácie TalkBack na ovládanie telefónu

Po aktivácii aplikácie TalkBack môžete pomocou pohybov prstov po obrazovke:


**Prehľadávanie obrazovky:** Potiahnutie po obrazovke dvoma prstami (namiesto jedného). Potiahnutím dvoch prstov po obrazovke nahor alebo nadol sa môžete posúvať po zoznamoch ponúk. Potiahnutím prsta po obrazovke doľava alebo doprava sa môžete presúvať medzi obrazovkami.



**Výber položky:** Stlačením položky jedným prstom ju vyberiete (položka sa však neotvorí). Telefón nahlas prečíta obsah vybratej položky.



**Otvorenie položky:** Dvakrát stlačte ľubovoľnú časť obrazovky pomocou jedného prsta, aby sa potvrdil váš výber z predchádzajúceho kroku.



Napríklad, ak chcete otvoriť **Nastavenia**, vyžadujú sa dva kroky: Stlačte ikonu **Nastavenia** pomocou jedného prsta a potom dvakrát stlačte ľubovoľnú časť obrazovky.

## Konfigurácia nastavení aplikácie TalkBack

Nastavenia aplikácie TalkBack sa dajú prispôbiť tak, aby vyhovovali vašim potrebám.

**1** Otvorte  **Nastavenia**.

**2** Stlačte **Rozšírené nastavenia > Uľahčenie prístupu > TalkBack >**  .


## Zvukové výzvy na zadanie hesla

Táto funkcia poskytuje zvukovú spätnú väzbu pre zrakovo postihnutých používateľov. Keď zadávate heslo, telefón bude nahlas čítať zadávané písmená. Táto funkcia vyžaduje aktiváciu aplikácie TalkBack.

- 1 Otvorte  **Nastavenia**.
- 2 Stlačte **Rozšírené nastavenia** > **Uľahčenie prístupu** a potom zapnite spínač **Hovorené heslá**.


## Výstup prevodu textu na reč (TTS)

Táto funkcia prevádza text na reč pre zrakovo postihnutých používateľov. Táto funkcia vyžaduje aktiváciu aplikácie TalkBack.

- 1 Otvorte  **Nastavenia**.
- 2 Stlačte **Rozšírené nastavenia** > **Uľahčenie prístupu** > **Výstup prevodu textu na reč**.
- 3 Zvoľte požadovaný nástroj na syntézu reči a rýchlosť hlasu.

## Popisy


Okrem poskytnutia zvukových výziev, TalkBack navyše zobrazuje aj titulky pre sluchovo postihnutých používateľov. Táto funkcia vyžaduje aktiváciu aplikácie TalkBack.


- 1 Otvorte  **Nastavenia**.
- 2 Stlačte **Rozšírené nastavenia** > **Uľahčenie prístupu** > **Popisy**.
- 3 Zapnite spínač **Popisy** a potom nakonfigurujte jazyk, veľkosť písma a štýl titulkov.

## Pohyby prstov po obrazovke na nastavenie zväčšenia zobrazenia

Pomocou pohybov prstov po obrazovke na nastavenie zväčšenia zobrazenia môžete priblížiť konkrétnu oblasť.

 Klávesnica a navigačná lišta sa nedajú zväčšiť.



- 1 Otvorte  **Nastavenia**.
- 2 Stlačte **Rozšírené nastavenia** > **Uľahčenie prístupu** > **Gestá priblíženia**.
- 3 Zapnite spínač **Gestá priblíženia**.
  - **Priblíženie**: Priblíženie vykonáte troma dotykmi obrazovky v rýchlom slede za sebou. Ďalšími troma dotykmi obrazovky naspäť oddialíte zobrazenie. **Gestá priblíženia** bude aj naďalej aktivované, keď sa trikrát dotknete obrazovky. Vypnutím spínača **Gestá priblíženia** deaktivujete funkciu pohybov prstov po obrazovke na nastavenie zväčšenia zobrazenia.



- **Prehľadávanie zväčšenej oblasti:** Potiahnite po obrazovke dvoma alebo viacerými prstami.



- **Nastavenie priblíženia:** Zoštipnite dva alebo viaceré prsty spolu alebo ich od seba rozťahnite. Ak chcete zobrazenie priblížiť, rozťahnite prsty od seba. Zoštipnutím prstov k sebe zobrazenie späť oddialite.




## Použitie hlavného vypínača na ukončenie hovoru

- 1 Otvorte  **Nastavenia**.
- 2 Stlačte **Rozšírené nastavenia** > **Uľahčenie prístupu** a potom zapnite spínač **Tlačidlo napájania ukončí hovor**.

Po aktivácii tejto funkcie môžete stlačením hlavného vypínača ukončiť hovor.

## Nastavenie času odozvy obrazovky


Môžete nastaviť čas, ktorý bude telefón potrebovať na odozvu na pohyby prstov po obrazovke, ako sú stlačenie a podržanie.

- 1 Otvorte  **Nastavenia**.
- 2 Stlačte **Rozšírené nastavenia** > **Uľahčenie prístupu** > **Oneskorenie dotyku a podržania**.
- 3 Vyberte požadovaný čas oneskorenia: **Krátke**, **Stredné** alebo **Dlhé**.

## Korekcia farieb


Pomocou režimu korekcie farieb sa upravujú farby tak, aby používatelia s poruchou farbcitu dokázali rozlišovať medzi rôznymi časťami obrazovky.

 Tento režim aktivujte opatrne, keďže môže mať vplyv na batériu telefónu.

- 1 Otvorte  **Nastavenia**.
- 2 Stlačte **Rozšírené nastavenia** > **Uľahčenie prístupu** a potom zapnite spínač **Úprava farieb**.
- 3 Stlačte **Režim korekcie** a potom zvolte režim korekcie.



Táto príručka je len ilustračná. Skutočný vzhľad výrobku sa môže líšiť, okrem iného farbou, veľkosťou a vzhľadom obrazovky. Žiadne vyhlásenia, informácie a odporúčania uvedené v tejto príručke nepredstavujú záruku žiadneho druhu, výslovnú ani predpokladanú.

MYA-L11: ™ The N-Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.

Navštívte <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline>, kde nájdete aktuálne informácie o linke podpory a e-mailovej adrese pre svoju krajinu alebo región.

Model:MYA-L11  
MYA-L41

6012159\_01