

The Lenovo logo is displayed in white text on a pink rectangular background. The word "Lenovo" is written in a sans-serif font, with a small "TM" trademark symbol to the right of the "o".

Lenovo Tab M9

Používateľská príručka

TB310FU

TB310XU

Obsah

Vitajte.....	1
Základné informácie.....	2
Nastavenie a začatie používania	2
Príprava na nastavenie.....	2
Úvodné nastavenie	2
Získajte informácie o gestách	5
Základné gestá	5
Ďalšie gestá.....	6
Prispôsobenie domovskej obrazovky	6
Nastavenia plochy	7
Miniaplikácie.....	7
Tapeta.....	7
Používanie aplikácií	8
Vyhľadanie aplikácie	8
Presunutie aplikácie na inú obrazovku	8
Správa otvorených aplikácií.....	8
Odstránenie alebo odinštalovanie aplikácie.....	8
Priestor zábavy	9
Otvorenie priestoru zábavy	9
Vypnutie priestoru zábavy	9
Oznámenia a rýchle nastavenia	9
Panel oznámení.....	9
Panel rýchlych nastavení.....	10
Obnovenie výrobných nastavení, aktualizácia a vynútené vypnutie.....	10
Obnovenie továrenských nastavení	10
Aktualizácia systému.....	10
Vynútené vypnutie	11

Nastavenia	12
WLAN	12
Mobilná sieť	12
VPN.....	13
Bluetooth.....	13
Uzamknutie obrazovky	13
Rozpoznanie tváre	14
Obrazovka.....	14
Jas.....	14
Režim čítania	14
Ochrana zraku a bezpečnostné informácie	14
Batéria	15
Správa povolení.....	16
Rozdelenie obrazovky	16
Zapnutie režimu rozdelenej obrazovky	16
Správa rozdelenej obrazovky	16
Ukončenie režimu rozdelenej obrazovky	17
Jazyk	17
Aplikácie	18
Fotoaparát	18
Otvorenie fotoaparátu	18
Nastavenia fotoaparátu	18
Prepnutie režimov fotoaparátu.....	19
Prezeranie fotografií a videí.....	19
Súbory	20
Prehliadanie súborov	20
Vyčistenie súborov	20
Zdieľanie súborov	20
Aplikácie Google	20
Príloha	21


Dôležité informácie o bezpečnosti a manipulácii	21
Poznámky o elektronických emisiách	25
Informácie o životnom prostredí, recyklácii a likvidácii	27
Informácie o modeli ENERGY STAR	30
Upozornenie týkajúce sa klasifikácie exportu	31
Certifikácia Dolby	32

Vitajte




Pred používaním zariadenia si pozrite nasledujúce dokumenty:

- *Stručný návod*
- *Príručka o bezpečnosti a záruke*
- *Regulačné vyhlásenie*

Ak chcete získať viac informácií a stiahnuť si vyššie uvedené dokumenty, prejdite na stránku <https://www.support.lenovo.com>.

 Všetky obrázky a ilustrácie v tejto príručke slúžia iba na informačné účely. Skutočný produkt sa môže líšiť.

Ikony

-  Pokyn, pripomenutie alebo návrh.
-  Výstraha alebo varovanie.
-  Nebezpečenstvo alebo upozornenie.

Základné informácie

Nastavenie a začatie používania

Príprava na nastavenie

Ak chcete, aby nastavenie prebehlo bez problémov, pripravte si:

- Pripojenie na internet prostredníctvom siete Wi-Fi alebo mobilnej siete.


K Wi-Fi sieti možno budete potrebovať jej názov a heslo.

- Ak máte zariadenie so zásuvkou na SIM kartu, vložte do nej SIM kartu, ktorú ste dostali od svojho operátora.
- Predchádzajúce zariadenie alebo zálohu zariadenia, ak prenášate dáta do nového zariadenia.


Úvodné nastavenie

Zariadenie poskytuje proces jednoduchého nastavenia, ktorý vám pomôže zariadenie používať po jeho prvom zapnutí. Môžete manuálne postupovať podľa pokynov na nastavenie zobrazených na obrazovke.

 Po úvodnom nastavení možno ďalšie zmeny vykonať v **Nastaveniach**.

1. Stlačte a podržte tlačidlo napájania, kým sa nezobrazí logo Lenovo. Na obrazovke sa zobrazí text **Dobry deň!**
 - **Výber jazyka:** Ťuknite a vyberte požadovaný jazyk zo zoznamu jazykov.
 - **Nastavenia pre slabozrakých:** Ťuknite na ikonu  a prispôbte nastavenia **Veľkosť písma** a **Veľkosť zobrazenia**, prípadne zapnite aj funkciu **Zväčšenie**, ktoré zlepší viditeľnosť obsahu na obrazovke. Ak chcete, aby sa zariadenie ľahšie používalo bez obrazovky, zapnite funkciu **Počúvanie vybraného textu** alebo **TalkBack**.

2. Ťuknite na **SPUSTIŤ**.
3. Prečítajte si zmluvy o poskytovaní služieb, potvrdte, že s nimi súhlasíte, a potom ťuknite na **Ďalej**.
4. Pripojte sa k sieti Wi-Fi alebo k mobilnej sieti (ak ju vaše zariadenie podporuje).
 - Ťuknite na sieť a v prípade potreby zadajte heslo.
 - Ťuknite na **Pridať novú sieť** a manuálne zadajte názov siete Wi-Fi. V prípade potreby zadajte aj heslo.
 - Ak chcete v zariadení aktivovať službu mobilnej siete, ťuknite na položku **Na nastavenie použite mobilnú sieť**.


 Ak zariadenie nastavujete offline, v ďalšom kroku musíte manuálne nastaviť dátum a čas.

5. Preneste aplikácie a dáta z predchádzajúceho zariadenia do nového zariadenia.

Mnohé zo svojich aplikácií, nastavení a obsahu môžete preniesť zo svojho predchádzajúceho zariadenia priamo do nového zariadenia.

Umiestnite obe zariadenia vedľa seba a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

6. Skontrolujte nastavenia ochrany súkromia. Môžete spravovať povolenia aplikácií Google.
7. Vyberte jeden z nasledujúcich spôsobov odomykania obrazovky na zvýšenie úrovne zabezpečenia zariadenia. Vybraný spôsob odomykania obrazovky potom nastavte podľa pokynov na obrazovke.
 - Rozpoznanie tváre
 - Vzor
 - PIN
 - Heslo




 Pred zapnutím rozpoznania tváre si musíte vytvoriť vzor, PIN alebo heslo. Môžete tiež ťuknúť na **Preskočiť** a nastaviť funkciu neskôr v časti **Nastavenia > Zabezpečenie > Zámka obrazovky**.

8. Vyberte preferovaný spôsob navigácie.

- **Navigácia troma tlačidlami**

Navigácia troma tlačidlami je predvolene zapnutá. Na navigačnom paneli v spodnej časti obrazovky sa budú zobrazovať tri tlačidlá.




Tlačidlo	Popis
	<ul style="list-style-type: none">• Prejsť späť Návrat do predchádzajúcej ponuky alebo ukončenie aplikácie.
	<ul style="list-style-type: none">• Domov Návrat na domovskú obrazovku.
	<ul style="list-style-type: none">• Prepnúť aplikácie Zobrazenie zoznamu otvorených aplikácií a prepínanie medzi otvorenými aplikáciami.

- **Navigácia gestami**

Ťuknite na **Navigácia v systéme**, zmeňte na možnosť **Navigácia gestami** a upravte nastavenie **Citlivosť prechádzania späť** v časti **Navigácia gestami**.

Podrobnosti nájdete v časti “**Získajte informácie o gestách**”.

9. Ťuknite na **Registrácia alebo prihlásenie** a aktivujte si účet Lenovo ID. Pomocou jedného účtu budete môcť využívať všetky služby spoločnosti Lenovo.






 Nastavenia účtu Lenovo ID sú dostupné len pri pripojenej sieti.

10. Ťuknite na **Dokončenie nastavenia zariadenia**.

Získajte informácie o gestách





Váš tablet podporuje **Navigáciu gestami** a **Navigáciu tromi tlačidlami**.

Základné gestá

	<p>Ťuknúť</p> <ul style="list-style-type: none">• Výber alebo otvorenie položky.
	<p>Stlačenie a podržanie</p> <ul style="list-style-type: none">• Prístup k často používaným funkciám aplikácie.• Prispôsobenie vašej domovskej obrazovky.
	<p>Potiahnutie</p> <ul style="list-style-type: none">• Potiahnutím nahor otvoríte zoznam všetkých aplikácií.• Potiahnutím nadol otvoríte panel Upozornenia.• Dvojitým potiahnutím nadol otvoríte panel Rýchle nastavenia.
	<p>Podržte a potiahnite</p> <ul style="list-style-type: none">• Presunutie aplikácie na miesto, kde ju chcete umiestniť.• Odstránenie alebo odinštalovanie aplikácie.
	<p>Roztiahnutie a pripnutie</p> <ul style="list-style-type: none">• Približovanie a oddiaľovanie webových stránok, fotografií, máp alebo iných položiek.

Ďalšie gestá

Nasledujúce gestá sú dostupné len pre štýl **Navigácia gestami**. Ak chcete zmeniť štýl navigácie, prejdite do časti **Nastavenia > Systém > Gestá > Navigácia v systéme**.

	<p>Potiahnutie prstom nahor od spodného okraja.</p> <ul style="list-style-type: none">• Návrat na domovskú obrazovku.
	<p>Potiahnutie prstom z ľavého alebo pravého okraja.</p> <ul style="list-style-type: none">• Prechod na predchádzajúcu stránku.
	<p>Potiahnutie prstom nahor od spodného okraja a podržanie.</p> <ul style="list-style-type: none">• Zobrazenie otvorených aplikácií.
	<p>Potiahnutie prstom doľava alebo doprava na spodnom okraji.</p> <ul style="list-style-type: none">• Prepínanie medzi otvorenými aplikáciami.

Prispôsobenie domovskej obrazovky

Domovská obrazovka je východiskovým bodom pre používanie zariadenia. Pre väčšie pohodlie je na domovskej obrazovke už pripravených zopár užitočných aplikácií a miniaplikácií.

Domovskú obrazovku si môžete prispôbiť nasledujúcimi spôsobmi.

Nastavenia plochy

Podržte stlačené ľubovoľné miesto na domovskej obrazovke (okrem ikon) a ťuknutím na **Nastavenia plochy** si prispôsobte zariadenie.

- **Bodky upozornení**

Zobrazí bodky upozornení na ikonách aplikácií.

- **Na vytvorenie motívu použite tapetu**

Automaticky upraví farbu motívu na základe tapety.

- **Pridať ikony aplikácií na plochu**

Pridá ikony nových aplikácií na domovskú obrazovku.

- **Prejdite prstom pre prístup do priestoru zábavy**

Potiahnutím doprava na domovskej obrazovke sa otvorí priestor zábavy.

Miniaplikácie

Na domovskú obrazovku si môžete umiestniť miniaplikácie, čo sú malé dynamické aplikácie. Miniaplikácie vám poskytujú rýchle zobrazenie informácií o udalostiach v kalendári, e-mailov, máp a ďalšieho obsahu.

Ak chcete pridať miniaplikáciu na domovskú obrazovku, postupujte takto:

1. Podržte stlačené ľubovoľné miesto na domovskej obrazovke (okrem ikon), ťuknite na **Miniaplikácie** a vyberte miniaplikáciu, ktorú chcete pridať.
2. Stlačte miniaplikáciu, potiahnite ju na miesto, kam ju chcete umiestniť, a potom ju pustite.

Tapeta

Ak chcete nastaviť tapetu, postupujte takto:

1. Podržte stlačené ľubovoľné miesto na domovskej obrazovke (okrem ikon), ťuknite na **Tapety** a vyberte požadovaný obrázok.
2. Vyberte možnosť **Uzamknutá obrazovka** alebo **Plocha**.
3. Ťuknite na **Nastav. Tapetu**.

 Tapetu môžete nastaviť aj v časti **Nastavenia > Obrazovka > Tapeta**.

Používanie aplikácií


Vyhľadanie aplikácie

1. Potiahnutím nahor z domovskej obrazovky zobrazíte zoznam všetkých aplikácií.
2. Nájdite aplikáciu priamo alebo zadajte kľúčové slová do vyhľadávacieho poľa a vyhľadajte požadovanú aplikáciu.




Presunutie aplikácie na inú obrazovku

Podržte prst na aplikácii, ktorú chcete presunúť, potiahnite ju na miesto, kam ju chcete presunúť, a potom ju pustite.

Správa otvorených aplikácií

1. Zoznam otvorených aplikácií zobrazíte jedným z nasledujúcich spôsobov:
 - **Navigácia gestami:** Potiahnite prstom nahor z dolnej časti obrazovky a podržte ho na mieste.
 - **Navigácia tromi tlačidlami:** Ťuknite na ikonu  v spodnej časti obrazovky.
2. Na obrazovke s otvoreným zoznamom aplikácií máte nasledujúce možnosti:
 - Ťuknutím na okno aplikácie otvoríte danú aplikáciu.
 - Potiahnutím prstom okna aplikácie nahor aplikáciu zatvoríte.
 - Potiahnutím prstom okna aplikácie nadol aplikáciu zamknete alebo odomknete.
 - Stlačením a podržaním okna aplikácie zobrazíte ďalšie možnosti.
 - Klepnutím na **Vymazať všetko** zastavíte všetky aktívne aplikácie.


Odstránenie alebo odinštalovanie aplikácie


1. Stlačte a potiahnite aplikáciu na ikonu  alebo  v hornej časti obrazovky a potom ju pustite.
 2. Ťuknite na **OK**.
-  Niektoré systémové aplikácie sú vyžadované zariadením a nie je možné ich odinštalovať.

Priestor zábavy

Priestor zábavy je prispôsobená obrazovka na všetky vaše obľúbené filmy, relácie, videá, hry a knihy.

Otvorenie priestoru zábavy

Potiahnite prstom doprava z domovskej obrazovky alebo ťuknite na ikonu  na ľavej strane domovskej obrazovky.

 Na používanie priestoru zábavy je potrebné pripojenie na internet a prihlásenie do účtu Google.

Vypnutie priestoru zábavy

Priestor zábavy je predvolene zapnutý. Prejdite do časti **Nastavenia plochy** a vypnite funkciu **Prejdite prstom pre prístup do priestoru zábavy**.

Oznámenia a rýchle nastavenia





Panel oznámení

Panel oznámení vás informuje o nových správach, pripojeniach USB, prebiehajúcich aktivitách, ako je napríklad sťahovanie súborov, a o ďalších udalostiach.

- Ak si chcete pozrieť oznámenia, potiahnite smerom nadol od horného okraja displeja.
- Ak chcete zatvoriť panel oznámení, potiahnite prst smerom nahor od spodného okraja displeja.
- Ak chcete odstrániť oznámenie, potiahnite prstom doľava alebo doprava cez oznámenie.
- Ak chcete odstrániť všetky oznámenia, ťuknite na položku **Vymazať všetko** v spodnej časti panela oznámení.
- Ak chcete spravovať oznámenia, ťuknite na **Spravovať** v dolnej časti panela oznámení.

Panel rýchlych nastavení

Panel rýchlych nastavení poskytuje rýchly prístup k funkciám zariadenia. Ikony menia farbu podľa toho, či sú príslušné nastavenia zapnuté alebo vypnuté.

- Ak chcete otvoriť panel rýchlych nastavení, dvakrát potiahnite prstom smerom nadol od horného okraja displeja.
- Ak chcete zatvoriť panel rýchlych nastavení, potiahnite prstom zo spodnej časti obrazovky smerom nahor.
- Ak chcete zapnúť alebo vypnúť funkciu, ťuknite na jej ikonu.
- Stlačením a podržaním ikony funkcie otvoríte obrazovku jej nastavení (ak je k dispozícii).
- Ak chcete panel rýchlych nastavení upraviť, ťuknite na .
- Ak chcete prepnúť účty, ťuknite na .
- Ak chcete vypnúť alebo reštartovať zariadenie, ťuknite na .
- Ťuknutím na  otvoríte **Nastavenia**.

Obnovenie výrobných nastavení, aktualizácia a vynútené vypnutie



Obnovenie továrenských nastavení

Obnovením výrobných nastavení sa vymažú všetky dáta z interného úložiska zariadenia. Pred resetovaním zariadenia zálohujte dôležité dáta v zariadení.

1. Prejdite do časti **Nastavenia** > **Systém** > **Možnosti resetovania** > **Vymazať dáta (obn. výr. nast.)**.
2. Ťuknutím na **Vymazať všetky dáta** obnovíte predvolené výrobné nastavenia.

Aktualizácia systému


Keď bude dostupná nová verzia systému, zariadenie vás vyzve na stiahnutie a inštaláciu príslušnej aktualizácie. Skontrolovať aktualizácie môžete aj manuálne a takisto si môžete nastaviť spôsoby aktualizácie.

1. Prejdite do časti **Nastavenia > Systém > Aktualizácia systému** a ťuknite na **Skontrolovať aktualizácie**.
 2. Ťuknite na  v pravej hornej časti obrazovky **Aktualizácia systému** a podľa potreby zapnite alebo vypnite automatické sťahovanie a inováciu cez noc.
-  Aktualizácie systému sťahujte a inštalujte len z oficiálnych zdrojov.

Vynútené vypnutie

Stlačte a podržte tlačidlá napájania a zníženia hlasitosti asi 8 sekúnd, kým sa zariadenie nevypne.

Nastavenia

Potiahnutím nahor z domovskej obrazovky otvorte zoznam všetkých aplikácií. Ťuknutím na  otvoríte **Nastavenia**.

WLAN

Pripojenie na internet prostredníctvom siete WLAN predstavuje účinný spôsob, ako šetriť mobilné dáta.


1. Prejdite do časti **Nastavenia** > **Sieť a internet** > **Internet** a zapnutím možnosti **Wi-Fi** zobrazte zoznam dostupných sietí.
2. Ťuknite na sieť a v prípade potreby zadajte heslo.
3. Ťuknite na **PRIPOJIŤ**.

Keď sa zariadenie pripojí k sieti WLAN, v hornej časti obrazovky sa zobrazí ikona .

Mobilná sieť



Ak máte zariadenie so zásuvkou na SIM kartu, môžete do nej vložiť SIM kartu a povoliť prístup k mobilnej dátovej sieti.

Ak chcete nastaviť prístup na internet prostredníctvom mobilnej siete, postupujte takto:

1. Prejdite do časti **Nastavenia** > **Sieť a internet** > **SIM karty**.
 2. Otvorte službu svojho mobilného operátora a zapnite mobilnú sieť.
-  Potrebujete platnú kartu SIM s dátovými službami. Ak nemáte kartu SIM, obráťte sa na svojho operátora.

VPN


Siete VPN používané v rámci organizácií umožňujú bezpečný prenos súkromných informácií po verejnej sieti. VPN môžete potrebovať napríklad na prístup k pracovnej e-mailovej schránke. Nastavenia potrebné na konfiguráciu VPN v rámci vašej siete si vyžiadajte od správcu siete.

1. Prejdite do časti **Nastavenia > Sieť a internet > VPN**.
2. Ťuknutím na položku  upravíte profil VPN vrátane názvu servera, typu, adresy servera a identifikátora IPSec.
3. Ťuknite na **ULOŽIŤ**.
4. Ťuknutím na  upravíte alebo odstránite VPN.

Bluetooth

Svoje zariadenie môžete spárovať s inými zariadeniami s rozhraním Bluetooth, ako sú napríklad slúchadlá Bluetooth.

1. Prejdite do časti **Nastavenia > Pripojené zariadenia > Nastavenia pripojenia > Bluetooth** a zapnite možnosť **Použiť Bluetooth**.
2. Ťuknite na **Spárovať nové zariadenie** a vyberte názov zariadenia, ktoré chcete spárovať a pripojiť.

Keď sa zariadenie pripojí k zariadeniu Bluetooth, v hornej časti obrazovky sa zobrazí ikona .

Uzamknutie obrazovky

Nastavenie zámky obrazovky je účinný spôsob, ako zvýšiť úroveň zabezpečenia zariadenia. Ak chcete nastaviť zámku obrazovky, vykonajte nasledujúce kroky.

1. Prejdite do časti **Nastavenia > Zabezpečenie > Zámka obrazovky**.
2. Vyberte spôsob odomykania obrazovky a nastavte ho podľa pokynov na obrazovke.

Rozpoznanie tváre

Rozpoznanie tváre sa nastavuje v kombinácii so vzorom, PIN kódom alebo heslom ako alternatívny spôsob odomykania obrazovky. Ak chcete nastaviť rozpoznanie tváre, vykonajte nasledujúce kroky.

1. Prejdite do časti **Nastavenia > Zabezpečenie > Rozpoznanie tváre**.
2. Podľa pokynov na obrazovke nastavte zariadenie.

Obrazovka

Jas

- **Manuálne nastavenie**

Prejdite do časti **Nastavenia > Obrazovka** a potiahnutím posúvača Jas manuálne upravte jas obrazovky.

- **Automatické nastavenie**

Prejdite do časti **Nastavenia > Obrazovka** a zapnutím funkcie **Adaptácia jasu** zapnite automatické prispôsobovanie jasu okolitým svetelným podmienkam.

Režim čítania

1. Prejdite do časti **Nastavenia > Obrazovka > Režim čítania** a zapnite funkciu **Použiť režim čítania**.
2. Vyberte efekt režimu čítania.

Ochrana zraku a bezpečnostné informácie

Keď je zapnutý **Režim ochrany zraku**, obrazovka bude mať jantárový odtieň, ktorý znižuje úroveň modrého svetla. To vám umožní pohodlnejšie čítať alebo pozeráť sa na obrazovku v slabo osvetlených prostrediach.

1. Prejdite do časti **Nastavenia > Obrazovka > Režim ochrany zraku** a zapnite funkciu **Režim ochrany zraku**.
2. Ťuknutím na **Časový plán** prispôsobte čas režimu ochrany očí.

3. Posunutím jazdca Intenzita upravte svetlo podľa potreby.

Zariadenie používajte na dobre osvetlenom mieste a pri používaní udržiajte zariadenie v dostatočnej vzdialenosti od očí. Aby sa zabránilo namáhaniu očí, po určitej dobe sa prestaňte pozeráť na obrazovku.

Spoločnosť Lenovo sa zameriava na výkonnosť svojich displejov a zároveň kladie dôraz na zdravie zraku používateľov. Tento produkt získal certifikát „Low Blue Light“ organizácie TÜV Rheinland a môžete ho s dôverou používať. Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite <https://support.lenovo.com>.

Batéria

Ak chcete skontrolovať spotrebu batérie a nakonfigurovať jej nastavenia, prejdite do časti **Nastavenia > Batéria**.

- **Spotreba batérie**

Zobrazí spotrebu od posledného úplného nabitia.

- **Šetrič batérie**

Zníži spotrebu energie obmedzením aktivity na pozadí, vizuálnych efektov, určitých funkcií a niektorých sieťových pripojení.

- **Optimalizácia batérie**

Ak chcete predĺžiť životnosť batérie, zapnite **Režim ochrany batérie** a **Režim údržby batérie**.

Režim ochrany batérie zabraňuje dlhodobému nabíjaniu, ktoré vystavuje batériu vysokým teplotám a vysokému napätiu, ktoré môžu spôsobiť jej rýchlejšie starnutie. Zapnutím **Režimu ochrany batérie** sa bude úroveň nabitia batérie udržiavať medzi 40 % a 60 %, aby sa predĺžila životnosť batérie.

- **Správca batérie**

V tejto časti môžete skontrolovať, ktoré aplikácie majú najvyššiu spotrebu energie batérie, a obmedziť ich.

- **Percentá batérie**

Zobrazí alebo skryje percentá batérie v stavovom riadku.

Správa povolení

Niektoré aplikácie môžu vyžadovať povolenie na prístup k polohe alebo osobným údajom, aby mohli poskytovať príslušné služby. Povolenia aplikácií môžete spravovať niektorým z týchto spôsobov:

- **Správa povolení jednej aplikácie**

Stlačte a podržte aplikáciu, prejdite do časti **Info o aplikácii > Povolenia**, skontrolujte, ktoré povolenia má aplikácia udelené alebo zamietnuté, a v prípade potreby klepnutím resetujte príslušné povolenie.

- **Správa povolení podľa kategórie**

- **Poloha:** Prejdite do časti **Nastavenia > Poloha > Prístup aplikácií k polohe**, skontrolujte, aplikácie, ktoré majú prístup k polohe, a v prípade potreby klepnutím na aplikáciu resetujte jej povolenie.
- **Ochrana súkromia:** Prejdite do časti **Nastavenia > Ochrana súkromia > Správca povolení**, vyberte funkciu, skontrolujte aplikácie, ktoré k nej majú prístup, a v prípade potreby ťuknutím na aplikáciu resetujte povolenie.

Rozdelenie obrazovky

Režim rozdelenej obrazovky umožňuje otvoriť dve aplikácie na rozdelenej obrazovke a používať ich naraz.

Zapnutie režimu rozdelenej obrazovky

1. Otvorte zoznam otvorených aplikácií.
2. Podržte aplikáciu na obrazovke a potom ťuknite na **Rozdeliť obrazovku**.

 Nie všetky aplikácie podporujú režim rozdelenej obrazovky.

Správa rozdelenej obrazovky

V režime rozdelenej obrazovky môžete vykonávať tieto činnosti:

- **Úprava veľkosti rozdelenej obrazovky**

Posunutím ikony  alebo  do stredu týchto dvoch obrazoviek

upravíte veľkosť rozdelenej obrazovky.

- **Výmena druhej aplikácie**


Vráťte sa na domovskú obrazovku a otvorte inú aplikáciu, ktorá podporuje režim rozdelenej obrazovky.

Ukončenie režimu rozdelenej obrazovky

Potiahnite ikonu  alebo  na okraj obrazovky.

Jazyk

Často používané jazyky si môžete pridať do zoznamu a takisto môžete nastaviť jazyk systému.


1. Prejdite na položky **Nastavenia > Systém > Jazyky a vstup > Jazyky > Pridať jazyk**.
2. Vyberte jazyk, ktorý chcete pridať.
3. Stlačením a podržaním položky  potiahnete pridaný jazyk do prvého riadku.

Aplikácie

Fotoaparát







Otvorenie fotoaparátu






Ťuknutím na ikonu  na domovskej stránke otvoríte aplikáciu **Fotoaparát**.

-  V niektorých modeloch sa táto aplikácia nemusí na domovskej obrazovke zobrazovať. V takom prípade môžete potiahnutím nahor z domovskej obrazovky otvoriť zoznam všetkých aplikácií a aplikáciu vyhľadať.

Nastavenia fotoaparátu

Nastavenia fotoaparátu môžete nakonfigurovať pomocou ikon na hlavnej obrazovke fotoaparátu a ponuky nastavení.

Icon	Popis
	Prepínač retušovania tváre.
	Prepínač HDR.
	Prepínač nočného režimu.
	Posúvač nastavenia jasú. Zobrazíte ho ťuknutím na obrazovku.
	Priblíženie alebo oddialenie.
	Označuje, koľko fotografií môžete urobiť a uložiť v zariadení.

Icon	Popis
	Otvorenie ponuky nastavení aplikácie Fotoaparát.
	Prepínanie medzi predným a zadným fotoaparátom.
	Miniatúry uložených fotografií alebo videí.
	Môžete zhotoviť fotografiu.
	Môžete nahráť video.

Prepnutie režimov fotoaparátu

V dolnej časti obrazovky aplikácie Fotoaparát sú dostupné štyri režimy fotoaparátu.

- **Portrét**

Ťuknutím na tvár ju zaostríte. Po zhotovení fotografie sa pozadie rozmaže.

- **Fotka**

Môžete zhotovovať fotografie.

- **Video**

Môžete nahrávať videá.

- **Prekladač**


Fotoaparát môžete namieriť na slová, ktorým nerozumiete a chcete si ich nechať preložiť.

Prezeranie fotografií a videí

Fotografie a videá sa ukladajú do vnútornej pamäte zariadenia. Tieto fotografie a videá si môžete prezrieť nasledujúcimi spôsobmi:


- Pri používaní fotoaparátu ťuknite na miniatúru.
- Prejdite na položku **Fotky**.
- Prejdite na položku **Súbory**.

Súbory

Potiahnutím nahor z domovskej obrazovky otvorte zoznam všetkých aplikácií. Ťuknutím na ikonu  otvorte aplikáciu **Súbory**. Môžete pomocou nej zobrazíť a spravovať súbory uložené v zariadení vrátane obrázkov, videí, audia a ďalšieho obsahu.

Prehliadanie súborov

Prejdite do časti **Súbory > Prehliadať**, kde môžete vykonávať tieto činnosti:

- Prezeráť si nedávno uložené súbory.
- Prezeráť si súbory podľa kategórie.
- Klepnúť na **Interné úložisko** a prezeráť si súbory podľa cesty v úložnom priestore.
- Klepnúť na ikonu  v pravom hornom rohu obrazovky a zadaním kľúčových slov vyhľadať súbor.

Vyčistenie súborov

Ak chcete skontrolovať dostupné interné úložisko a odstrániť nepotrebné súbory, prejdite do časti **Súbory > Vyčistiť**.

Zdieľanie súborov

Ak chcete rýchlo odoslať a prijať súbory, prejdite do časti **Súbory > Zdieľať** a postupujte podľa výziev na obrazovke.

Aplikácie Google

V zariadení sú predinštalované aplikácie Google. Ďalšie informácie o aplikáciách Google nájdete na stránke support.google.com. Tieto aplikácie môžete získať aj z Obchodu Google Play.

Príloha

Dôležité informácie o bezpečnosti a manipulácii

Pred použitím produktu si prečítajte všetky informácie v tejto časti, aby ste predišli poraneniu osôb, poškodeniu majetku alebo náhodnému poškodeniu produktu. Ďalšie tipy na bezpečné používanie vášho zariadenia nájdete na adrese <http://www.lenovo.com/safety>.

So zariadením zaobchádzajte opatrne

Zariadenie nenechajte spadnúť, neohýbajte ho, neprepichujte ho, nevkladajte doň cudzie predmety ani naň nekladte ťažké predmety. Citlivé súčasti vnútri zariadenia by sa mohli poškodiť.

Obrazovka zariadenia je vyrobená zo skla. Sklo sa môže rozbiť, ak zariadenie spadne na tvrdý povrch, dopadne naň silný úder alebo sa stlačí ťažkým predmetom. Ak sa sklo odštíepi alebo praskne, nedotýkajte sa rozbitého skla ani sa ho nepokúšajte vybrať zo zariadenia. Zariadenie okamžite prestaňte používať a požiadajte technickú podporu spoločnosti Lenovo o informácie o oprave, výmene alebo likvidácii.

Počas používania zariadenie udržiavajte mimo prostredí s vysokou teplotou alebo vysokým napätím, ako sú elektrospotrebiče, elektrické vykurovacie zariadenia alebo elektrické spotrebiče na prípravu jedál. Zariadenie používajte len v rozmedzí teplôt 0 °C – 40°C (skladovanie -20 °C – 60 °C), aby ste zabránili jeho poškodeniu.

Zariadenie nevystavujte vode, dažďu, extrémnej vlhkosti, potu ani iným tekutinám.

Zariadenie nerozoberajte ani neupravujte

Vaše zariadenie je uzavretá jednotka. V jeho vnútri sa nenachádzajú žiadne dielce opraviteľné koncovým používateľom. Všetky opravy vo vnútri zariadenia musí vykonať opravárenské stredisko autorizované spoločnosťou Lenovo alebo technik autorizovaný spoločnosťou Lenovo. Pri pokuse o otvorenie alebo úpravu zariadenia sa záruka stane neplatnou.

Poznámka ku vstavaným nabíjateľným batériám

Nepokúšajte sa vymeniť internú nabíjateľnú lítium-iónovú batériu. Ak batériu nahradíte nesprávnym typom, hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Ak ju potrebujete vymeniť, obráťte sa na podporu spoločnosti Lenovo.

Upozornenie týkajúce sa plastových obalov

NEBEZPEČENSTVO


Plastové obaly môžu byť nebezpečné. Držte ich mimo dosahu detí, aby ste predišli nebezpečenstvu zadusenía týmito obalmi.

Informácie o adaptéri

- Zabráňte kontaktu zariadenia a sieťového adaptéra s tekutinami.

Zariadenie neponárajte do vody ani ho nenechávajte na mieste, na ktorom by mohlo prísť do kontaktu s vodou alebo inými tekutinami.

- Používajte len schválené spôsoby nabíjania.

 Používajte len štandardné sieťové adaptéry Lenovo. Použitie sieťových adaptérov tretej strany bude mať vplyv na rýchlosť nabíjania, čoho výsledkom bude abnormálne nabíjanie a možné poškodenie zariadenia.

- Štandardný sieťový adaptér pripojte k vhodnej sieťovej zásuvke.
- Na pripojenie zariadenia k osobnému počítaču alebo inému zariadeniu kompatibilnému so štandardom USB 2.0 alebo vyšším použite štandardný dátový kábel.

Nabíjacie zariadenia sa pri bežnom používaní môžu zahrievať. V okolí nabíjacieho zariadenia zabezpečte primerané vetranie. Nabíjacie zariadenie odpojte v nasledujúcich situáciách:

- Nabíjacie zariadenie bolo vystavené dažďu, tekutine alebo nadmernej vlhkosti.
- Nabíjacie zariadenie vykazuje znaky fyzického poškodenia.
- Nabíjacie zariadenie chcete očistiť.

VAROVANIE

Spoločnosť Lenovo nenesie zodpovednosť za výkon ani bezpečnosť produktov, ktoré spoločnosť Lenovo nevyrobila alebo neschválila. Používajte len sieťové adaptéry a batérie schválené spoločnosťou Lenovo.

Smernica EÚ ErP (Ekodizajn) (2009/125/ES) – externé napájacie adaptéry (nariadenie (EÚ) 2019/1782)

Predpisy o ekodizajne energeticky úsporných výrobkov 2010 - UK SI 2010 č. 2617 (Ext PSU), SI 2020 č. 485 (pohotovostný režim Ntwk), SI 2014 č. 1290 v platnom znení

Výrobky Lenovo vyhovujú smernici EÚ EcoDesign (ErP) a predpisom Spojeného kráľovstva o ekodizajne pre energetické výrobky. Podrobnosti nájdete na nasledujúcich odkazoch:

Pre EÚ si pozrite systémové vyhlásenie <https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eu-doc> a pre Spojené kráľovstvo si pozrite systémové vyhlásenie <https://www.lenovo.com/us/en/compliance/uk-doc>.

Upozornenie k používaniu pri vysokej hlasitosti

VAROVANIE

Dlhodobé vystavenie účinkom hlasitého zvuku z akéhokoľvek zdroja môže mať dopad na váš sluch. Čím hlasnejší zvuk, tým skôr môže nastať poškodenie sluchu.

Aby ste si chránili sluch:

- Obmedzte čas používania náhlavných súprav alebo slúchadiel pri vysokej hlasitosti.

- Vyhnite sa zvyšovaniu hlasitosti s cieľom blokovať hlučné okolie.
- Ak nepočujete ľudí, ktorí sa rozprávajú vo vašej blízkosti, hlasitosť znížte.

Ak pocítite pri počúvaní diskomfort vrátane pocitu tlaku alebo plnosti v ušiach, zvonenie v ušiach alebo tlmenú reč, mali by ste prestať počúvať cez náhlavnú súpravu alebo slúchadlá a dajte si skontrolovať sluch.



Ak chcete predísť možnému poškodeniu sluchu, slúchadlá ani náhlavnú súpravu nepoužívajte dlhodobo pri vysokej hlasitosti.

Pri používaní zariadenia v motorovom vozidle alebo na bicykli buďte opatrní

Vždy uprednostnite svoju bezpečnosť a bezpečnosť ostatných. Riadte sa zákonmi. Miestne zákony a predpisy môžu upravovať spôsob, akým môžete používať mobilné elektronické zariadenia, akým je to vaše, počas vedenia motorového vozidla alebo pri jazde na bicykli.

Zariadenie zlikvidujte v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi

Keď zariadenie dosiahne koniec životnosti, neničte ho, nepáľte ho, neponárajte do vody ani nelikvidujte žiadnym spôsobom, ktorý je v rozpore s miestnymi zákonmi a predpismi. Niektoré interné diely obsahujú látky, ktoré môžu pri nesprávnej likvidácii explodovať, unikať alebo mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie.

Ďalšie informácie nájdete v časti “Informácie o životnom prostredí, recyklácii a likvidácii”.

Zariadenie a príslušenstvo uchovávajte mimo dosahu malých detí

Zariadenie obsahuje malé dielce, ktoré môžu pre malé deti predstavovať riziko udusenía. Okrem toho sa môže sklenená obrazovka rozbiť alebo prasknúť, ak zariadenie spadne alebo ho hodíte na tvrdý povrch.

Chrňte svoje údaje a softvér

Neodstraňujte neznáme súbory ani nemeňte názvy súborov alebo adresárov, ktoré ste nevytvorili. Softvér zariadenia by mohol prestať fungovať.

Pamätajte na to, že prístup k sieťovým zdrojom môže zariadenie vystaviť nebezpečenstvu vo forme počítačových vírusov, hackerov, spyware a iných nebezpečných aktivít, ktoré môžu poškodiť zariadenie, softvér alebo údaje. Ste zodpovední za to, aby ste zabezpečili primeranú ochranu pomocou brán firewall, antivírusového a antispywarového softvéru, ako aj za aktualizáciu takýchto softvérových produktov.

Uchovávajte elektrické spotrebiče ďalej od zariadenia. Patria sem elektrické ventilátory, rádiá, výkonné reproduktory, klimatizácia a mikrovlnné rúry. Silné magnetické polia generované elektrickými spotrebičmi môžu poškodiť obrazovku a údaje v zariadení.

Berte na vedomie teplo generované zariadením

Keď je zariadenie zapnuté alebo sa nabíja jeho batéria, niektoré časti môžu byť horúce. Dosiahnutá teplota závisí od intenzity systémovej aktivity a úrovne nabitia batérie. Dlhší kontakt s telom môže aj cez odev spôsobiť nepohodlie alebo aj popálenie pokožky. Vyhnite sa dlhšiemu kontaktu vašich rúk, lona alebo inej časti tela s horúcou časťou zariadenia.

Poznámky o elektronických emisiách

Vyhlásenie o zhode FCC

Toto zariadenie bolo testované a uznané, že vyhovuje limitom pre digitálne zariadenia triedy B, podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limitné hodnoty sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením pri inštalácii v domácnosti. Toto zariadenie rádiovú frekvenciu vytvára, používa a môže ju vyžarovať. V prípade, že nebude nainštalované v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že pri určitých spôsoboch montáže k rušeniu nepríde. Ak zariadenie

vytvára škodlivé rušenie príjmu rádiového alebo televízneho signálu, čo možno zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľ musí skúsiť toto rušenie vyriešiť niektorým z týchto opatrení:

- Otočenie alebo premiestnenie prijímacej antény.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Zapojte zariadenie do zásuvky, ktorá je v inom obvode, než v akom je zapojený prijímač.
- Poradenie sa s autorizovaným predajcom alebo servisným zástupcom.

Spoločnosť Lenovo nepreberá zodpovednosť za žiadne rádiové či televízne rušenie spôsobené neoprávnenými zmenami alebo úpravami tohto zariadenia. Neoprávnené zmeny a úpravy môžu viesť zapríčiniť to, že používateľ nebude oprávnený používať zariadenie.

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Na prevádzku sa vzťahujú dve nasledujúce podmienky: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť neželanú prevádzku.

Zodpovedná spoločnosť:

Lenovo (Spojené štáty americké) Incorporated

1009 Think Place – Building One

Morrisville, NC 27560

Telefón: 1-919-294-5900

Výstraha ISED

Toto zariadenie je v súlade s normami kanadského úradu Innovation, Science and Economic Development Canada pre kanály RSS oslobodené od licencie. Na prevádzku sa vzťahujú dve nasledujúce podmienky:

(1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie vrátane rušenia, ktoré by mohlo viesť k nežiaducej činnosti zariadenia.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est

autorisée aux deux conditions suivantes:

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Vyhlásenie pre zariadenia VCCI triedy B pre Japonsko

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。VCCI-B

Japonské vyhlásenie o zhode pre produkty pripojené k elektrickej sieti s menovitým prúdom menším alebo rovným 20 A na fázu

日本の定格電流が 20A/ 相以下の機器に対する高調波電流規制

高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品

Informácie o životnom prostredí, recyklácii a likvidácii

Všeobecné vyhlásenie o recyklácii

Spoločnosť Lenovo vyzýva vlastníkov zariadení využívajúcich informačné technológie (IT), aby zodpovedne recyklovali zariadenia, ktoré už nepoužívajú. Spoločnosť Lenovo ponúka širokú škálu programov a služieb, ktoré pomôžu vlastníkom zariadení pri recyklácii produktov IT. Informácie o recyklácii produktov Lenovo nájdete na adrese <http://www.lenovo.com/recycling>.

Dôležité informácie o batérii a OEEZ

Vezmite si späť a recyklujte informácie o OEEZ a batériách/akumulátoroch v Európskej únii a Spojenom kráľovstve



Označenie preškrtnutej smetnej nádoby na kolieskach sa týka iba krajín s predpismi o OEEZ a odpade z batérií v rámci Európskej únie (EÚ) a Spojeného kráľovstva (UK).

Spotrebiče a batérie/akumulátory sú označené v súlade s miestnymi predpismi o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) a o použitých batériách a akumulátoroch. Tieto nariadenia určujú rámec pre vrátenie a recykláciu použitých prístrojov a použitých batérií/akumulátorov, ktorý sa vzťahuje pre každú zemepisnú oblasť. Toto označenie sa nachádza na rôznych výrobkoch a znamená, že výrobok sa po skončení životnosti nemá zahadzovať, ale namiesto toho sa má odovzdať v zavedenom systéme zberu na recykláciu.

Štítok na batérii môže obsahovať aj chemickú značku kovu, ktorý batéria obsahuje (Pb pre olovo, Hg pre ortuť a Cd pre kadmium).

Používatelia elektrických a elektronických zariadení (EEZ) a používatelia batérií/akumulátorov s označením preškrtnutej smetnej nádoby na kolieskach nesmú likvidovať výrobky po dobe životnosti ako netriedený komunálny odpad, ale musia použiť systém zberu, ktorý majú k dispozícii na vrátenie, recykláciu a zhodnotenie OEEZ a použitých batérií/akumulátorov a na minimalizáciu akýchkoľvek potenciálnych účinkov EEZ a batérií na životné prostredie a ľudské zdravie v dôsledku prítomnosti nebezpečných látok.

Elektrické a elektronické zariadenia (EEZ) značky Lenovo môžu obsahovať dielce a komponenty, ktoré sa na konci životnosti môžu považovať za nebezpečný odpad.

EEZ a odpad z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) možno bezplatne odovzdať na mieste predaja alebo ľubovoľnému distribútorovi, ktorý predáva elektrické a elektronické zariadenia rovnakého typu s rovnakou funkciou ako použité elektrické a elektronické zariadenie alebo odpad z tohto zariadenia.

Skôr než koncový používateľ elektrického a elektronického zariadenia

(EEZ) obsahujúceho batérie alebo akumulátory umiestni dané zariadenie do nádoby alebo zariadenia na zber odpadu, musí z neho batérie alebo akumulátory vybrať a umiestniť ich do separovaného odpadu.

Likvidácia lítiových batérií a akumulátorov z výrobkov Lenovo:

Vnútri vášho výrobku Lenovo môže byť nainštalovaná gombíková lítiová batéria. Podrobnosti o tejto batérii nájdete v dokumentácii k výrobku. Ak je potrebné batériu vymeniť, obráťte sa na predajcu alebo spoločnosť Lenovo so žiadosťou o servis. Ak sa potrebujete zbaviť lítiovej batérie, izolujte ju vinylovou páskou, kontaktujte predajcu alebo likvidátora priemyselného odpadu a postupujte podľa jeho pokynov.

V zariadení Lenovo môže byť lítium-iónová batéria alebo nikelmetalhydridový akumulátor. Podrobnosti o tomto akumulátore nájdete v dokumentácii k výrobku. Ak sa potrebujete zbaviť akumulátora, izolujte ho vinylovou páskou, kontaktujte predajné oddelenie spoločnosti Lenovo, servis, predajcu alebo likvidátora priemyselného odpadu a postupujte podľa jeho pokynov. Pokyny nájdete aj v *používateľskej príručke* pre váš výrobok.

Informácie o správnom zbere a spracovaní nájdete na stránke: <https://www.lenovo.com/environment>.

Ďalšie informácie o OEEZ nájdete na stránke: <https://www.lenovo.com/recycling>.

Informácie o recyklácii batérií pre Brazíliu

Declarações de Reciclagem no Brasil

Descarte de um Produto Lenovo Fora de Uso Equipamentos elétricos e eletrônicos não devem ser descartados em lixo comum, mas enviados à pontos de coleta, autorizados pelo fabricante do produto para que sejam encaminhados e processados por empresas especializadas no manuseio de resíduos industriais, devidamente certificadas pelos órgãos ambientais, de acordo com a legislação local. A Lenovo possui um canal específico para auxiliá-lo no descarte desses produtos. Caso você possua um produto Lenovo em situação de descarte, ligue para o nosso SAC ou encaminhe um e-mail para: reciclar@lenovo.com, informando o modelo, número de série e cidade, a fim de enviarmos as instruções para o correto descarte do seu produto Lenovo.

Informácie o recyklácii pre Japonsko

Informácie o recyklácii a likvidácii pre Japonsko nájdete na stránke

<http://www.lenovo.com/recycling/japan>

Informácie o recyklácii pre Indiu

Informácie o recyklácii a likvidácii pre Indiu nájdete na stránke

http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/sustainability/ptb_india.html

Označenia recyklácie batérie

- Informácie o recyklácii batérií pre Taiwan



- Informácie o recyklácii batérií pre USA a Kanadu



Informácie o modeli ENERGY STAR



ENERGY STAR® je spoločný program agentúry U.S. Environmental Protection Agency a ministerstva U.S. Department of Energy určený na úsporu finančných prostriedkov a ochranu životného prostredia prostredníctvom využitia energeticky efektívnych produktov a stratégií.

Spoločnosť Lenovo je hrdá na to, že môže svojim zákazníkom ponúknuť produkty podľa kvalifikovaného návrhu ENERGY STAR. Na počítači, prípadne na zobrazovanom rozhraní nastavenia napájania možno nájdete značku ENERGY STAR. Tablety Lenovo nasledujúcich modelových názvov označené značkou ENERGY STAR boli navrhnuté

a testované, aby boli v súlade s požiadavkami programu ENERGY STAR pre tablety.

TB310FU

Používaním produktov vyhovujúcich požiadavkám programu ENERGY STAR a využívaním funkcií tabletu zabezpečujúcich riadenie napájania môžete pomôcť znížiť spotrebu elektrickej energie. Zníženie spotreby elektrickej energie môže prispieť k finančnej úspore, čistejšiemu životnému prostrediu a zníženiu emisií skleníkových plynov.

Ďalšie informácie o programe ENERGY STAR nájdete na adrese <http://www.energystar.gov>.

Spoločnosť Lenovo odporúča, aby ste efektívne využívali energiu v rámci svojich každodenných činností. Aby spoločnosť Lenovo podporila toto úsilie, prednastavila nasledujúce funkcie správy napájania, ktoré sa aktivujú, keď je počítač určitú dobu nečinný:

Plán napájania: Predvolený

Vypnutie displeja: Po 30 sekundách.

Displej zapnete stlačením tlačidla zapínania a vypínania.

Funkcia Prebudenie pri pripojení siete LAN: Nie je k dispozícii

Upozornenie týkajúce sa klasifikácie exportu

Tento produkt podlieha predpisom EAR (Export Administration Regulations) USA a jeho číslo ECCN (Export Classification Control Number) je 5A992.c. Zariadenie možno opakovane exportovať, avšak výnimku tvoria krajiny zo zoznamu EAR E1, na ktoré sa vzťahuje embargo.

Certifikácia Dolby

Dolby, Dolby Atmos a symbol dvojitého D sú registrované ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation. Vyrobené na základe licencie spoločnosti Dolby Laboratories. Dôverné nepublikované diela. Copyright © 2012-2023 Dolby Laboratories. Všetky práva vyhradené.