




QCY

QCY-T1

Navod k obsluze


Prehled

Vyber spravnych nastavcu



Doporucujeme vyzkouset nejprve nastavce stredni velikosti, které sedi spravne vetsine uzivatelu.

Prvni sparovani




Vyjmete sluchatka z pouzdra a znovu je umistete zpět. Tim dojde k aktivaci sluchatek.

Poznámka: Nejsou-li sluchatka spravne nabita, pripojte nejprve cele pouzdro k nabijecce / napajenemu USB vystupu. Vice informaci naleznete v dalsi kapitole.

Jak sluchatka sparovat

Po uspesne aktivaci sluchatek je opet vyjmete z pouzdra. Sluchatka se automaticky navzajem sparuji. Prave sluchatko se zaroven automaticky prepne do parovaciho modu (po zhasnuti diody na levem sluchatku). Nyml stacy pouze zvolit v dostupnych BT zarizenich na telefonu QCY-T1_R, aby doslo ke sparovani sluchatek s telefonem.

(Nedoje-li k uspesnemu sparovani dle popisu, postupujte podle nasledujicich kroku.)




Vypnete obe sluchatka (pridrzenim MFT tlacitek) a pote znovu stisknete a drzte obe MFT tlacicka cca 20 s (LED blikne cervene a bile, pote zhasne a za 10 s blikne cervene a bile 3x). Aktivujte obe sluchatka (drzet 1 s MFT tlacicka, 2x cervene a bile bliknuti), aby doslo k jejich vzajmnému sparovani. Prave sluchatko se pote prepne do parovaciho modu. Vyhledejte na telefonu mezi dostupnymi BT zarizenimi QCY-T1_R a klepnete pro jejich pripojeni.

Poznámka: Pokud se sluchatkum behem 20 s nepodari vzajemne sparovat, prepnou se obe do parovaciho modu pro sparovani s telefonem.

Funkce

Zapnuti

Metoda 1: po vyjmuti z pouzdra se sluchatka automaticky zapnou (LED dioda sviti bile).
Metoda 2: vypnuta sluchatka zapnete pridrzenim MFT tlacitko po dobu 1 s (dioda sviti bile).




Vypnuti

Drzte 3 s zmacknete MFT tlacitko (dioda se na 2 s rozsviti cervene).




Ignorovani hovoru

Drzte 1 s zmacknete MFT tlacitko a hovor bude odmítnut.




Prijeti hovoru

Stisknete MFT tlacitko pro prijati / ukoncení hovoru.




Prepnuti zvukoveho vystupu

Pridrzenim MFT tlacicka behem hovoru na 1 s prepnete zvuk hovoru ze sluchatek na telefon.



Zapnuti / vypnuti funkce Mute

Funkci Mute aktivujete dvojitym stisknutim MFT tlacicka behem telefonického hovoru.




Play / pauza

Prehravani hudby muzete pozastavit / obnovit stisknutim MFT tlacicka.



Dalsi / predchozi skladba

Dvojitym stisknutim MFT tlacicka behem prehravani zmenite prahravanou skladbu (prave sluchatko po nasledujici a leve po predchozi skladbu).



Hlasovy asistent

Aktivaci provedete pridrzenim MFT tlacicka 1 s (pokud nehraje hudba ani neni aktivni hovor).



Pripojeni jedineho sluchatka v rezimu MONO

Aktivujete (zapnete) pouze jedno sluchatko (dioda sviti bile), stisknete kratce MFT tlacitko pro pripojeni k telefonu (poslednimu pouzitemu zarizeni).

Dobijeni sluchatek

Vlozte obe sluchatka do dobijeciho pouzdra (na spravnou pozici je usadi magnet). Na obou sluchatkach se rozsviti cervena dioda. Po nabiti sluchatek se dioda na minutu rozsviti bile.

Dobijeni pouzdra

Pouzdro nabijete pripojenim k nabijecce / vystupu USB pomoci kabelu. Behem nabijeni sviti dioda zelene, po nabiti dioda zhasne.

Technicka specifikace

Model: T1
Dosah: 10 m (bez prekazek)
Bluetooth verze: V5.0
Nabijeni: cca 2 h
Pohotovostni vydrz: cca 120 h
Vydrz na jedno nabiti: cca 4 h
Baterie: li-ion, 3.7V, 43mAh
Bluetooth profily: HFP/HSP/A2DP/AVRCP
Baterie v pouzdra: 3.7V, 380mAh
Nabijeni: 5V, 500mA

Tipy

1. Pred prvim pouzitim sluchatek si prostudujte navod k pouziti.
2. Pred prvim pouzitim je nutne sluchatka plne nabit.
3. Pokud sluchatka delsi dobu nepouzivate, cas od casu je znovu nabijte.
4. Pouzivejte pouze kvalitni overene nabijeccky.
5. Nedari-li se sluchatka sparovat s telefonem, zkontrolujte, zda je aktivni parovaci rezim. Parovaci mód se po case sam ukonci a je nutne jej v pripadne nutnosti znovu aktivovat.

Upozorneni

1. Sluchatka nikdy nerozebirejte, aby nedoslo k jejich poskozeni nebo ztrate zaruiky.
2. Neodkladejte sluchatka na mistech s vysokou teplotou nebo vlhkosti (nad 45 stupnu).
3. Na diodu se nikdy nedivejte zblizka, aby nedoslo k poskozeni zraku.
4. Nepouzivejte sluchatka behem bourky, aby nedoslo k poskozeni nebo urazu el. proudem.
5. K cistení nepouzivejte zadne chemikalie. Vhodny je pouze vlhky hadrik.
6. Sluchatka uzrzuje vzdy sucha.

Zarucni podminky

Zaruka se nevztahuje na nasledujici druhy zavady:

1. Poskozeni zpusobene neautorizovanim zasahem do zarizeni.
2. Fyzicke poskozeni sluchatek zpusobene padem nebo narazem.
3. Poskozeni vyssi moei.