



**SENCOR**<sup>®</sup>

SCF 2003

Pred zapnutím prístroja sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámení s používaním prístrojov podobného typu. Používajte prístroj iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

Minimálne počas záruky odporúčame uschovať originálny prepravný kartón, baliaci materiál, pokladničný doklad a záručný list. V prípade prepravy zabaľte prístroj opäť do originálnej škatule od výrobcu.

## OBSAH

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY .....	2
POPIS PRÍSTROJA .....	3
MONTÁŽ NOŽIČIEK K PRÍSTROJU .....	3
OVLÁDANIE PRÍSTROJA.....	4
MONTÁŽ NA STENU.....	4
ČISTENIE PRÍSTROJA.....	5
ULOŽENIE PRÍSTROJA.....	5
TECHNICKÉ PARAMETRE.....	5

## DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

### ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE



**Varovanie!** Aby sa zabránilo prehriatiu, prístroj nezakrývajte.


- Tento prístroj nie je určený pre osoby (vrátane detí) so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo mentálnou schopnosťou alebo osoby s obmedzenými skúsenosťami a znalosťami, ak nad nimi nie je vedený odborný dohľad alebo podané inštrukcie zahŕňajúce použitie tohto prístroja osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zaistilo, že sa s prístrojom nebudú hrať.
- Nepoužívajte prístroj bez nainštalovaných nožičiek, ak nie je pripevnený k stene.
- Pred pripojením prístroja k sieťovej zásuvke sa uistite, že napätie uvedené na jeho štítku zodpovedá napätiu vo vašej zásuvke. Prístroj pripájajte len k uzemnenej zásuvke.
- Nepoužívajte prístroj v bezprostrednom okolí vane, sprchy alebo plaveckého bazéna. Nikdy neumiestňujte prístroj tak, že by mohol spadnúť do vane alebo inej nádoby s vodou.
- Nepoužívajte prístroj vonku.
- Prístroj nezakrývajte ani nijak neblokujte ventilačné otvory pre výstup vzduchu.
- Prístroj neumiestňujte na koberec s hustými, dlhými vláknami.
- Vždy sa uistite, že je prístroj umiestnený na rovnom, stabilnom povrchu. Ďalej sa uistite, že prístroj nie je umiestnený v tesnej blízkosti záclon, závesov alebo nábytku, lebo by pri používaní prístroja mohlo dôjsť k vzniku nebezpečnej situácie.
- Neumiestňujte prístroj do blízkosti alebo pod sieťovú zásuvku.
- Nevkladajte žiadne predmety do otvorov pre vstup alebo výstup vzduchu.
- Nepoužívajte prístroj v prostredí, kde sa vyskytujú horľavé látky.
- Ak potrebujete prístroj premiestniť, najskôr ho odpojte od zdroja energie.
- Nepoužívajte prístroj, ak je jeho prívodný kábel poškodený. Ak je prívodný kábel poškodený, musí byť vymenený autorizovaným servisným strediskom alebo odborným servisným centrom, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie.



**Upozornenie:** Nepoužívajte tento prístroj s programátorom, časovým spínačom, systémom diaľkového ovládania alebo akoukoľvek inou súčasťou, ktorá by spínala prístroj automaticky, pretože hrozí nebezpečenstvo vzniku požiaru, ak je prístroj zakrytý alebo nesprávne umiestnený.


## POPIS PRÍSTROJA

- ① Nožičky prístroja
- ② Termostat
- ③ Spínač 750 W
- ④ Spínač 1250 W
- ⑤ Rukoväť
- ⑥ Otvory pre výstup teplého vzduchu
- ⑦ Telo prístroja



## MONTÁŽ NOŽIČIEK K TELU PRÍSTROJA


Pred použitím je nutné pripevniť nožičky k prístroju (súčasť balenia prístroja). Nožičky prístroja pripevníte k telu prístroja pomocou 4 skrutiek (súčasť balenia prístroja). Uistite sa, že sú nožičky prístroja správne umiestnené v spodnej časti tela prístroja.



## OVĽADANIE PRÍSTROJA

**Poznámka:** Ak je prístroj uvedený do prevádzky prvýkrát alebo ak nebol dlho používaný, môžete cítiť slabý zápach alebo sa môže objaviť slabý dym. Zápach či dym sú v tomto prípade normálne a zmiznú po krátkej chvíli.

Vyberte vhodné umiestnenie prístroja s ohľadom na bezpečnostné pokyny. Otočte termostatom v smere hodinových ručičiek až na maximum. Zapnite prístroj pomocou spínača/spínačov, ktoré sa nachádzajú nad termostatom na bočnej strane prístroja. Ihneď ako zapnete spínače, rozsvietia sa červené kontrolky. Pre maximálny výkon zapnite oba spínače. Ihneď ako je v miestnosti dosiahnutá požadovaná teplota, pomaly otáčajte termostatom proti smeru hodinových ručičiek, pokiaľ nezačujete cvaknutie. Červené kontrolky na spínačoch zhasnú. Prístroj bude udržiavať stálu teplotu v miestnosti automatickým vypínaním a zapínaním.



Kontrolný panel

## Ochrana proti prehriatiu

Tento prístroj je vybavený poistkou zabráňujúcou prehriatiu v prípade zakrytia ventilačných otvorov.

### Poznámka:

V prípade, že dôjde k automatickému zopnutiu tepelnej poistky a vypnutiu prístroja z dôvodu nebezpečenstva prehriatia, je nutné odpojiť prívodný kábel od zdroja napätia a vyčkať cca 15 minút, než prístroj vychladne. Až potom ho bude možné opätovne zapnúť.


## MONTÁŽ NA STENU

Prístroj je dodávaný spoločne so 4 upevňovacími uholníkmi, skrutkami a príchytkami do steny, aby ste mohli prístroj pripevniť na stenu, ak je to žiaduce.

Ak budete montovať prístroj na stenu, nožičky nesmú byť namontované. Starostlivo vyberte miesto pre inštaláciu prístroja na stenu. Prístroj nesmie byť namontovaný pred alebo pod sieťovú zásuvku a zároveň nesmie byť namontovaný pod poličku, za závesy alebo za iné objekty, ktoré by mohli brániť cirkulácii vzduchu. Pozri kapitolu „DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY“.

Vyvráťte 2 otvory do steny vo vzdialenosti 415 mm horizontálne, vo výške minimálne 400 mm od podlahy, minimálne 600 mm od stropu a 300 mm od bočnej steny (pozri obrázok nižšie).

Ak je podlaha zakončená podlažným soklom alebo obložená drevom, je potrebné vyvŕtať otvory minimálne vo vzdialenosti 400 mm nad hornou hranou podlažného sokla alebo obložením. Pomocou príchytiek a skrutiek pripevnite 2 upevňovacie uholníky k stene, na ktoré potom prístroj zavesíte. Druhý pár upevňovacích uholníkov pripevnite k spodnej časti tela prístroja pomocou skrutiek pre pripevnenie nožičiek. Uholníky tak budú udržiavať spodnú časť prístroja v dostatočnej vzdialenosti od steny. Uholníky v spodnej časti prístroja je možné taktiež pripevniť k stene pomocou skrutiek a príchytiek, ak je to žiaduce.



## ČISTENIE PRÍSTROJA

Pred čistením prístroj vždy vypnite – termostat nastavte na minimum, odpojte od zdroja energie a nechajte úplne vychladnúť.

Povrch prístroja otrite ľahko navlhčenou hubkou a následne otrite do sucha. Na čistenie prístroja nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, riedidlá a pod.

Dbajte na zvýšenú opatrnosť pri manipulácii s vodou, voda nesmie vniknúť do vnútornej časti prístroja. Prístroj nikdy neponárajte do vody alebo iných tekutín.

## ULOŽENIE PRÍSTROJA

Pred uskladnením prístroj vypnite, odpojte od zdroja energie a nechajte vychladnúť. Ak nebudete prístroj dlhšie používať, uložte ho na suchom, čistom mieste.

## TECHNICKÉ PARAMETRE:

230 V ~ 50 Hz, 2000 W

**POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM**

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

**LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ**

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

**Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie**

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

**Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie**

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzujeme si právo na ich zmenu.