

## Informácie o produkte podľa nariadenia (EÚ) 2023/826

**Produkt:** Tyčový mixér

**Ochranná známka:** Bosch

**Identifikátor modelu:** MSM6M652

Stav	Max. spotreba energie (W)	Max. doba pre automatickú aktiváciu funkcie riadenia spotreby (minúty)
režim vypnutia	0.5	0.0
Nízkoenergetické režimy	-	-
Spotreba energie v pohotovostnom režime/vypnutý displej	-	-
Spotreba energie v pohotovostnom režime/zapnutý displej	-	-
Spotreba energie v pohotovostnom režime/sieti (spôsob vypnutia modulu Wi-Fi nájdete v používateľskej príručke)	-	-
Pohotovostný režim siete, keď sú pripojené všetky porty káblovej siete a aktivované všetky porty bezdrôtovej siete.	-	--
návod na aktiváciu a deaktiváciu bezdrôtových sieťových portov	Pre modely s bezdrôtovými pripojeniami môžete ušetriť energiu odpojením sieťových portov, keď sa nepoužívajú. Viac informácií nájdete v Užívateľskej príručke.	

**Informácie podľa článku 3 ods. 2 zákona EÚ o ochrane údajov**

Toto zariadenie ako také nie je pripojeným produktom v zmysle zákona o údajoch.