



## CZ – Mechanická herní klávesnice KG901 - uživatelská příručka

### Vlastnosti

Kompaktní design s tenkým okrajem a TKL layoutem, Plný anti-ghosting: rollover N kláves, Výběr z 20+ schémat podsvícení, Pět makro kláves programovatelných bez nutnosti driveru, Pevný design: kovová základna a vysoce kvalitní ABS, Pokročilá nastavení přes software

### Specifikace:

Počet kláves: 87, Typ klávesnice: mechanická (modré spínače), Životnost kláves:  $\geq 50$  mil. stisknutí, Síla stisku:  $60 \pm 10$  g, Podsvícení: Rainbow 6 barev, Připojení: USB 2.0, Délka kabelu: 1,6 m, Kompatibilní s: Windows 7 a vyšší

### Instalace

1. Připojte USB konektor klávesnice do USB portu počítače. Pokud používáte klávesnici poprvé, vyčkejte cca 15 sekund na instalaci obecného driveru.
2. Zkontrolujte, zda počítač klávesnici rozpoznal.
3. Pracujte podle manuálu.
4. Nepoužívejte produkt v extrémním prostředí.

### Instalace softwaru:

Pro pokročilá nastavení si stáhněte a nainstalujte speciální driver ze stránek: <http://www.marvogaming.eu>

1. Otevřete instalační složku, klikněte 2x na spustitelný program.
2. Následujte instrukce na obrazovce a nainstalujte aplikaci.
3. Po instalaci uvidíte ikonu aplikace a dvojitým klikem otevřete rozhraní pro nastavení.

### Nahrávání makra

Krok 1: Stiskněte FN + klávesu "\" pro zadání makra.

Krok 2: Stiskněte jednu z pěti kláves (klávesy 1,2,3,4,5), na kterou si přejete uložit makro. Klávesy, na kterých se zatím žádné uložené makro nenachází budou blikat. Po stisknutí vybrané klávesy započne klávesnice režim nahrávání makra.

Krok 3: Stiskněte klávesy, které budou do makra nahrány.

Krok 4: Stiskněte FN + klávesu "\" pro uložení nahrávání.

Jakmile je makro pro příslušnou klávesu uloženo, klávesa přestane blikat.

Stiskněte FN + klávesu 1, 2, 3, 4 nebo 5 pro spuštění makra, které jste nahráli.

Stiskněte dlouze FN + ESC + F1 + F3 + F5 pro vymazání makra.

### Ovládání podsvícení

Stiskněte FN+INSERT/DELET/HOME/END/PGUP/PGDN/SCROLL pro změnu módu podsvícení.

Stiskněte FN+PU pro zvýšení jasů podsvícení.

Stiskněte FN+PD pro snížení jasů podsvícení.

### Řešení problémů:

Zkontrolujte, zda USB konektor zařízení není poškozený. Zkontrolujte, zda není USB port počítače poškozený.

Zkontrolujte připojení kabelu zařízení k PC. Zkontrolujte, zda máte správné nastavení PC. Odpojte a znovu zapojte zařízení. Restartujte počítač.

### Balení obsahuje:

1 x mechanická klávesnice KG901, 1 x uživatelská příručka

### Upozornění:

- neopravujte ani nerozebírejte produkt nebo jeho jednotlivé části sami
- nepokládejte produkt do vody nebo jakékoliv jiné tekutiny, produkt není vodě odolný
- odpojte produkt od počítače, jestliže dojde k jeho políť tekutinou, pokud byste jej dále používali, mohlo by dojít k požáru nebo elektrickému výboji
- ujistěte se, že máte při instalaci nebo odpojování produktu suché ruce
- nepokládejte produkt blízko zdrojů tepla nebo ohně
- nepokládejte produkt do magnetického pole, může to způsobit poškození funkčnosti

### **Přepravní podmínky:**

- je zakázáno s produktem házet, nebo jej pouštět z výšky na zem
- pokud se produkt nachází v místě s vysokou vlhkostí, doporučuje se použití ochranných obalů proti vlhkosti
- je zakázáno postavit více než 4 kusy balení na sebe

### **Udržba:**

- nevystavujte produkt silným nárazům
- zacházejte s produktem opatrně
- nepokládejte na produkt žádné předměty, tlakem může dojít k jeho deformaci
- častým používáním může docházet ke zhoršení kvality povrchu produktu

### **Záruční podmínky:**

Záruční lhůta začíná plynout ode dne nákupu. V případě vady se obraťte na prodejce s vysvětlením závady, s dokladem o koupi a s celým příslušenstvím. V případě chybějících komponent, jako je návod, software nebo jiné části, se prosím obraťte na prodejce. Záruka ztrácí platnost v případě vykonání změn produktu, mechanického poškození, použití na jiné účely, než je určený, oprav vykonaných třetí stranou a nedbalosti. V žádném případě nebude výrobce zodpovědný za jakoukoliv náhodnou nebo následnou škodu, včetně ztráty příjmu nebo jiných obchodních ztrát vzniklých při použití tohoto výrobku.



Toto zařízení splňuje základní požadavky a další relevantní podmínky příslušných evropských směrnic.



Toto zařízení splňuje ustanovení části 15 pravidel komise FCC. Používání je omezeno následujícími podmínkami: (1). Zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení (2). Zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení včetně takového, které může způsobit jeho nežádoucí činnost.



Tento symbol znamená, že s výrobkem nesmí být zacházeno jako s běžným komunálním odpadem. Měl by být předán na příslušné sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení, nebo vrátit dodavateli k likvidaci.

### **RoHS**

Směrnice o omezení používání nebezpečných složek (olovo, rtuť, šestimocný chrom, kadmium, polybromované bifenylly, polybromovaný difenyléter).

## **SK – Mechanická herná klávesnica KG901 - uživatelská príručka**

### **Vlastnosti:**

Kompaktný dizajn s tenkým okrajom a TKL layoutom, Plný anti-ghosting: rollover N klávesov, Výber z 20+ schém podsvietenia, Päť makro kláves programovateľných bez nutnosti driveru, Pevný design: kovová základňa a vysoko kvalitné ABS, Rozšírené nastavenia cez softvér

### **Špecifikácia**

Počet kláves: 87, Typ klávesnice: mechanická (modré spínače), Životnosť kláves: ≥ 50 mil. stlačení, Sila stlačení: 60 ± 10 g, Podsvietenie: rainbow 6 farieb, Pripojenie: USB 2.0, Dĺžka kábla: 1,6 m, Kompatibilná s: Windows 7 a vyšší

### **Inštalácia**

1. Pripojte USB konektor klávesnice do USB portu počítača. Ak používate klávesnicu prvýkrát, počkajte cca 15 sekúnd na inštaláciu všeobecného driveru.
2. Skontrolujte, či počítač klávesnicu rozpoznal.
3. Pracujte podľa manuálu.
4. Nepoužívajte produkty v extrémnom prostredí.

### **Inštalácia softwaru:**

Pre pokročilé nastavenia si stiahnite a nainštalujte špeciálny driver zo stránok: <http://www.marvogaming.eu>

1. Otvorte inštalačnú zložku, kliknite 2x na spustiteľný program.
2. Nasledujte inštrukcie na obrazovke a nainštalujte aplikáciu.
3. Po inštalácii uvidíte ikonu aplikácie a dvojitým klikom otvorte rozhranie pre nastavenie.

### **Nahrávanie makra**

Krok 1: Stlačte FN + klávesu " " pre zadanie makra.

Krok 2: Stlačte jednu z piatich klávesov (klávesy 1,2,3,4,5) na ktorú si prajete uložiť makro. Klávesy, na ktorých sa zatiaľ žiadne uložené makro nenachádza budú blikať. Po stlačení vybranej klávesy započne klávesnica režim nahrávania makra.

Krok 3: Stlačte klávesy, ktoré budú do makra nahrané.

Krok 4: Stlačte FN + klávesu " " pre uloženie nahrávania.

Akonáhle je makro pre príslušnú klávesu uložené, klávesa prestane blikať.

Stlačte FN + klávesu 1, 2, 3, 4 alebo 5 pre spustenie makra, ktoré ste nahrali.

Stlačte dlho FN + ESC + F1 + F3 + F5 pre vymazanie makra.

### **Ovládanie podsvietenia**

Stlačte FN + INSERT / DELET / HOME / END / PGUP / PGDN / SCROLL pre zmenu módu podsvietenia.

Stlačte FN + PU pre zvýšenie jasú podsvietenia.

Stlačte FN + PD pre zníženie jasú podsvietenia.

### **Riešenie problémov**

Skontrolujte, či nie je USB konektor zariadenie poškodený. Skontrolujte, či nie je USB port počítača poškodený.

Skontrolujte pripojenie káblov zariadenia k PC. Skontrolujte, či máte správne nastavenie PC. Odpojte a znovu zapojte zariadení. Reštartujte počítač.

#### **Balenie obsahuje:**

1 x mechanická klávesnica KG901, 1 x užívateľská príručka

#### **Upozornenie:**

- neopravujte ani nerozoberajte produkt alebo jeho jednotlivé časti sami
- nedávajte produkt do vody alebo akejkoľvek inej tekutiny, produkt nie je vode odolný
- odpojte produkt od počítača, ak dôjde k jeho poliatiu tekutinou, ak by ste ho naďalej používali, mohlo by dôjsť k požiaru alebo elektrickému výboju
- uistite sa, že máte pri inštalácii alebo odpojovaní produktu suché ruky
- nekladte produkt blízko zdrojov tepla alebo ohňa
- nekladte produkt do magnetického poľa, môže to spôsobiť poškodenie funkčnosti

#### **Prepravné podmienky**

1. Je zakázané s produktom hádzať alebo ho púšťať z výšky na zem.
2. Pokiaľ sa tovar nachádza na mieste s vysokou vlhkosťou, odporúča sa použitie ochranných obalov proti vlhkosti.
3. Je zakázané postaviť viac ako 4 kusy balenia na seba.

#### **Údržba:**

- nevystavujte produkt silným nárazom
- zaobchádzajte s produktom opatrne
- nepokladajte na produkt žiadne predmety. Tlak môže spôsobiť jeho deformáciu.
- častým používaním sa môže zhoršiť kvalita povrchu produktu

#### **Záručné podmienky**

Záručná doba začína plynúť odo dňa nákupu. V prípade vady sa obráťte na predajcu s vysvetlením závady, s dokladom o kúpe a s celým príslušenstvom. V prípade chýbajúcich komponentov, ako je návod, software alebo iné časti, sa prosím obráťte na predajcu. Záruka stráca platnosť v prípade zásahu do produktu, mechanického poškodenia, použitia na iné účely, ako je určený, opráv vykonaných treťou stranou a nedbalosti. V žiadnom prípade nebude výrobca zodpovedný za akúkoľvek náhodnú alebo následnú škodu, vrátane strety príjmu alebo iných obchodných strát vzniknutých pri použití tohoto výrobku.



Toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie relevantné podmienky príslušných európskych smerníc.



Toto zariadenie spĺňa ustanovenie časti 15 pravidiel komisie FCC. Používanie je obmedzené nasledujúcimi podmienkami: (1). Zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie (2). Zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane takého, ktoré môže spôsobiť jeho nežiadúcu činnosť.



Tento symbol znamená, že s výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s bežným komunálnym odpadom. Mal by byť odovzdaný na príslušné zberné miesto na recykláciu elektrických a elektronických zariadení alebo vrátený dodávateľovi na likvidáciu.

#### **RoHS**

Nariadenie o obmedzení používania nebezpečných zložiek (olovo, ortuť, šesťmocný chróm, kadmium, polybromované bifenyly, polybromovaný difenyléter).

## **PL – Mechaniczna klawiatura dla gracza KG901 - Instrukcja obsługi**

#### **Właściwości:**

Kompaktowa konstrukcja z cienką klawiaturą i układem TKL, Pełny anti-ghosting: rollover N klawiszy, Wybór 20+ schematów podświetlenia, Pięć makro klawiszy programowalnych bez sterownika, Solidna konstrukcja: metalowa podstawa i wysokiej jakości ABS, Zaawansowane ustawienia za pomocą oprogramowania.

#### **Dane techniczne:**

Ilość klawiszy: 87, Przełączniki: mechaniczne (niebieskie), Żywotność klawiszy: ≥ 50 mln. uderzeń, Siła nacisku: 60 ± 10 g, Podświetlenie: rainbow 6 kolorów, Łączność: USB 2.0, Długość kabla: 1.6 m, Kompatybilna z: Windows 7 i nowszymi

#### **Instalacja:**

1. Podłącz złącze klawiatury USB do portu USB komputera. Jeśli używasz klawiatury po raz pierwszy, odczekaj około 15 sekund, aby zainstalować ogólny sterownik.
2. Upewnij się, że komputer wykrył klawiaturę.
3. Pracuj zgodnie z instrukcją.
4. Nie używaj produktów w ekstremalnych warunkach.

#### **Instalacja oprogramowania**

Aby uzyskać zaawansowane ustawienia, pobierz i zainstaluj specjalny sterownik z: <http://www.marvogaming.eu>

1. Otwórz folder instalacyjny, kliknij dwukrotnie program wykonywalny.
2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować aplikację.
3. Po instalacji zobaczysz ikonę aplikacji i kliknij dwukrotnie, aby otworzyć interfejs ustawień.

#### **Nagrywanie makra**

Krok 1: Naciśnij klawisz FN + klawisz „\”, aby wprowadzić makro.

Krok 2: Naciśnij jeden z pięciu klawiszy (1,2,3,4,5), aby zapisać makro. Klawisze bez zapisanego makra będą migać. Po naciśnięciu wybranego klawisza klawiatura rozpoczyna tryb nagrywania makro.

Krok 3: Naciśnij klawisze, które zostaną załadowane do makra.

Krok 4: Naciśnij klawisz FN + klawisz „\”, aby zapisać nagranie.

Gdy makro zostanie zapisane dla tego klucza, klawisz przestanie migać.

Naciśnij FN + klawisz 1, 2, 3, 4 lub 5, aby uruchomić nagrane makro.

Naciśnij i przytrzymaj FN + ESC + F1 + F3 + F5, aby usunąć makro.

#### **Sterowanie podświetlenia**

Naciśnij FN + INSERT / DELET / HOME / END / PGUP / PGDN / SCROLL, aby zmienić tryb podświetlenia.

Naciśnij FN + PU, aby zwiększyć jasność podświetlenia.

Naciśnij FN + PD, aby zmniejszyć jasność podświetlenia.

#### **Rozwiązywanie problemów:**

Upewnij się, że złącze urządzenia USB nie jest uszkodzone. Upewnij się, że port USB komputera nie jest uszkodzony.

Sprawdź połączenie kablowe urządzenia z komputerem. Upewnij się, że masz prawidłową konfigurację komputera.

Odłącz i podłącz ponownie urządzenie. Uruchom ponownie komputer (restart).

#### **Opakowanie zawiera:**

1 x mechaniczna klawiatura KG901, 1 x instrukcja obsługi

#### **Ostrzeżenie:**

Nie naprawiać ani nie demontować samodzielnie urządzenia, ani jego poszczególnych części. Nie umieszczać produktu w wodzie ani w żadnym innym płynie, produkt nie jest wodoodporny. Odłączyć urządzenie od komputera, jeśli zostanie polane płynem, jeśli będziesz go nadal używać, może to spowodować pożar lub porażenie prądem. Upewnij się, że masz suche ręce podczas instalowania lub odłączania produktu. Nie umieszczaj produktu w pobliżu źródeł ciepła lub ognia. Nie umieszczaj produktu w polu magnetycznym, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.

#### **Warunki przechowywania**

1. Nie rzucać., 2. Jeżeli produkt znajduje się w miejscach o dużej wilgotności, zaleca się zastosowanie opakowania ochronnego., 3. Nie umieszczać więcej niż 4 sztuk na sobie.

#### **Zasady utrzymania:**

- nie narażaj produktu na uderzenia
- obchodź się z produktem w sposób rozważny
- nie należy kłaść żadnych przedmiotów na produkt, może to spowodować deformację
- częste stosowanie może prowadzić do pogorszenia jakości powierzchni produktu

#### **Warunki gwarancji**

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu. W przypadku wady, należy skontaktować się ze sprzedawcą z wyjaśnieniem usterek oraz dowodem zakupu i wszystkimi częściami, które były zawarte w opakowaniu. W przypadku brakujących elementów takich jak instrukcja, oprogramowanie lub innych części, prosimy o kontakt ze sprzedawcą. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, stosowania w innych celach niż przeznaczone, napraw wykonanych przez osoby trzecie oraz wad wynikających z niewłaściwego użytkowania. W żadnym przypadku producent nie będzie odpowiedzialny za jakiegokolwiek szkody powstałe w wyniku użytkowania produktu.



To urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi warunkami odpowiednich dyrektyw europejskich. *Declaration of Conformity: [www.lamaplus.com.pl/dokumenty](http://www.lamaplus.com.pl/dokumenty)*



To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów komisji FCC. Używanie jest ograniczone następującymi warunkami: (1). Urządzenie to nie może powodować zakłóceń (2). Urządzenie to musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działanie.



Ten symbol oznacza, że produkt nie powinien być traktowany jako odpad komunalny. Powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, lub zwrócić się do dostawcy w celu utylizacji.

**RoHS** Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niebezpiecznych elementów (ołowiu, rtęci, sześciowartościowego chromu, kadmu, polibromowanych bifenyli, polibromowanego eteru fenyloвого).