



ORYX M220
MANUAL




OBSAH BALENÍ

- Niceboy ORYX M220
- Uživatelský manuál

PŘEHLED ROZVRŽENÍ

1. Levé tlačítko
2. Pravé tlačítko
3. Scrolovací kolečko
4. Tlačítko vpřed
5. Tlačítko zpět
6. Tlačítko DPI



INSTALACE

Myš po vybalení stačí připojit pomocí USB konektoru do počítače. V případě, že není myš rozpoznána, zkontrolujte aktuálnost USB ovladače ve vašem počítači.

PARAMETRY

Napětí:	DC 5V ±5G, proud: ≤ 100mA
Rozměry:	121,5 * 62 * 39,21 mm
Max DPI:	4 200 DPI
DPI MODE:	800/1200/1600/2400/3200/4200
Obnovovací frekvence:	500 Hz
Počet tlačítek:	6
Senzor:	Optický
Rychlost:	48 IPS
Zrychlení:	10G
Switch:	Huano
Délka kabelu:	1,8 m
Váha:	135g
Připojení:	USB

ÚDRŽBA A ČISTĚNÍ

Zařízení vyžaduje minimální údržbu, ale přesto doporučujeme jednou měsíčně provádět tyto úkony:

- Myš odpojte od počítače a pomocí suchého nebo hadříku navlhčeného v teplé vodě jemně očistíte od nečistot.
- K čištění mezer používejte kulaté párátko nebo navlhčené tampóny pro čištění uší.
- K případnému čištění optiky myši použijte jen suché tampóny do uší jemně odstraňte případné nečistoty, či odfoukněte prachové částičky.

DODATEČNÉ INFORMACE

- Nepoužívejte myš na místech s příliš nízkou či vysokou teplot (0 °C a méně/ 45 °C a více) nebo vlhkostí (20 % a méně/ 90 % a více)
- Neskladujte myš na místech s příliš nízkou či vysokou teplotou (-20 °C a méně/ 60 °C a více) nebo vlhkostí (90 % a více)
- Chraňte výrobek před deštěm, vlhkostí a tekutinami
- Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU na něj kladené.


SK

OBSAH BALENIA

- Niceboy ORYX M220
- Manuál

PREHĽAD ROZVRHNUTIA

1. Ľavé tlačidlo
2. Pravé tlačidlo
3. Rolovacie koliesko
4. Tlačidlo Vpred
5. Tlačidlo Späť
6. Tlačidlo DPI



INŠTALÁCIA

Myš po vybalení stačí pripojiť pomocou USB konektora do počítača. V prípade, že nie je myš rozpoznaná, skontrolujte aktuálnosť USB ovládača vo svojom počítači.

PARAMETRE

Napätie:	DC 5V \pm 5G, prúd: \leq 100 mA
Rozmery:	121,5 * 62 * 39,21 mm
Max DPI:	4 200 DPI
DPI MODE:	800/1200/1600/2400/3200/4200
Obnovovacia frekvencia:	500 Hz
Počet tlačidiel:	6
Senzor:	Optický
Rýchlosť:	48 IPS
Zrýchlenie:	10G
Switch:	Huano
Dĺžka kábla:	1,8 m
Hmotnosť:	135g
Pripojenie:	USB

ÚDRŽBA A ČISTENIE

Zariadenie vyžaduje minimálnu údržbu, ale napriek tomu odporúčame raz mesačne vykonávať tieto úkony:

- Myš odpojte od počítača a pomocou suchej alebo v teplej vode navlhčenej handričky jemne očistite od nečistôt.
- Na čistenie medzier používajte okrúhle špáradlo alebo navlhčené tampóny na čistenie uší.
- Na prípadné čistenie optiky myši použite len suché tampóny do uší, jemne odstráňte prípadné nečistoty či odfúknite prachové čiastočky.

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:


- Nepoužívajte myš na miestach s príliš nízkou či vysokou teplotou (0 °C a menej/45 °C a viac) alebo vlhkosťou (20 % a menej/90 % a viac)
- Neskladujte myš na miestach s príliš nízkou či vysokou teplotou (-20 °C a menej/ 60 °C a viac) alebo vlhkosťou (90 % a viac)
- Chráňte výrobok pred dažďom, vlhkosťou a tekutinami
- Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ naň kladené.

PACKAGE CONTENT

- Mouse Niceboy ORYX M220
- Manual

OVERVIEW

1. Left button
2. Right button
3. Scrolling wheel
4. Forward
5. Backward
6. DPI button

**CONNECTION**

After unpacking the mouse connect via the USB connector into your computer. If the mouse is not recognized, check that your USB drivers are up-to-date.

SPECIFICATION

Operating voltage:	DC 5V ±5G, operating current: ≤ 100mA
Dimension:	121,5 * 62 * 39,21 mm
Max DPI:	4 200 DPI
DPI MODE:	800/1200/1600/2400/3200/4200
Polling rate:	500 Hz
Key number:	6
Sensor:	Optical
Sensor movement speed:	48 IPS
Acceleration:	10G
Switch:	Huano
Cord lenght:	1,8 m
Weight:	135g
Connectivity:	USB

MAINTENANCE AND CLEANING

The device requires minimal maintenance, but we recommend that you perform the following tasks once a month:

- Disconnect the mouse from the computer and use a dry or damp cloth in warm water to clean it from the dirt.
- Use a round toothbrush or dampened ear swabs to clean the gaps.
- To clean the mouse optic use only dry ear swabs to gently remove any dirt or the dust particles.

ADDITIONAL INFORMATION


- Avoid using the headphones on places exposed to too low or high temperature (0 °C and more/ 45 °C and more) or humidity (20 % and less/ 90 % and more)
- Avoid storing the headphones on places exposed to too low or high temperature (-20 °C and more/ 60 °C and more) or humidity (90 % and more)
- Keep the product away from rain, moisture, or liquids
- This product meets all the main requirements imposed on it by the EU Directive.

INHALT DER PACKUNG, SYSTEMANFORDERUNGEN

- Niceboy ORYX M220
- Gebrauchsanleitung

ÜBERSICHT ÜBER DIE ANORDNUNG

1. Linke Taste
2. Rechte Taste
3. Scrollrad
4. Taste vor
5. Taste zurück
6. Taste DPI

**INSTALLATION**

Es genügt, das Gerät nach dem Auspacken mithilfe des USB-Steckers an den Computer anzuschließen. Kontrollieren Sie, falls das Gerät nicht erkannt wird, die Aktualität der USB-Steuerung in Ihrem Computer.

PARAMETER

Spannung:	DC 5 V \pm 5 G, Strom: \leq 100mA
Maße:	121,5 * 62 * 39,21 mm
Max. DPI:	4 200 DPI
DPI MODE:	800/1200/1600/2400/3200/4200
Erneuerung der Frequenz:	500 Hz
Anzahl der Tasten:	6
Sensor:	Optisch
Geschwindigkeit:	48 IPS
Beschleunigung:	10G
Switch:	Huano
Kabellänge:	1,8 m
Gewicht:	135g
Anschluss:	USB

WARTUNG UND REINIGUNG

Das Gerät braucht nur minimale Wartung, wir empfehlen aber dennoch einmal monatlich die folgenden Schritte durchzuführen:

- Trennen Sie die Maus vom Computer und wischen Sie Verschmutzungen mit einem trockenen oder einem in warmem Wasser angefeuchteten Lappen sanft ab.
- Zur Reinigung der Zwischenräume empfehlen wir einen runden Zahnstocher oder angefeuchtete Ohrstäbchen.
- Verwenden Sie zu einer eventuellen Reinigung der Optik der Maus nur Ohrstäbchen, mit denen Sie eventuellen Schmutz vorsichtig entfernen, oder blasen Sie Staubteilchen weg.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:


- Die Maus nicht an Orten mit zu niedriger oder zu hoher Temperatur (0 °C und weniger / 45 °C und mehr) oder zu niedriger oder zu hoher Luftfeuchtigkeit (20 % und weniger / 90 % und mehr) verwenden.
- Die Maus nicht an Orten mit zu niedriger oder zu hoher Temperatur (-20 °C und weniger / 60 °C und mehr) oder zu hoher Luftfeuchtigkeit (90 % und mehr) lagern.
- Das Produkt vor Regen, Feuchtigkeit und Flüssigkeiten schützen.
- Dieses Produkt erfüllt alle grundlegenden Anforderungen der einschlägigen EU-Richtlinien.

A CSOMAGOLÁS TARTALMA

- Niceboy ORYX M220
- Használati útmutató

ELRENDEZÉS ÁTTEKINTÉSE

1. Bal gomb
2. Jobb gomb
3. Görgető gomb
4. Előre gomb
5. Vissza gomb
6. DPI gomb



TELEPÍTÉS

A kicsomagolást követően elég a billentyűzetet az USB csatlakozó segítségével a számítógéphez csatlakoztatni. Ha a rendszer nem ismerte fel a billentyűzetet, ellenőrizze le a számítógépen az USB-illesztőprogram aktualitását.

MŰSZAKI ADATOK

Feszültség:	DC 5V ±5G, áram: ≤ 100mA
Méretek:	121,5 * 62 * 39,21 mm
Max DPI:	4 200 DPI
DPI MODE:	800/1200/1600/2400/3200/4200Hz
Frissítési gyakoriság:	500 Hz
Gombok száma:	6
Érzékelő:	Optikai
Sebesség:	48 IPS
Gyorsulás:	10G
Switch:	Huano
Kábelhossz:	1,8 m
Súly:	135g
Csatlakozás:	USB

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

Az eszköz csupán minimális karbantartást igényel, ennek ellenére ajánlott havonta egyszer elvégezni a következő műveleteket:

- Húzza ki az egeret a számítógépből, majd finoman törölgesse meg száraz vagy meleg vízzel benedvesített törlőruhával.
- A rések megtisztításához használjon kerek fogpiszkálót vagy nedves fültisztító pálcikát.
- A egér optikájának esetleges megtisztításához csak száraz fültisztító pálcikát használjon. Óvatosan távolítsa el a szennyeződések, vagy fújja ki a por részecskéket.

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK:

- Ne használja az egeret túlságosan alacsony vagy magas hőmérsékletű (0°C és alacsonyabb/+45°C és magasabb), illetve páratartalmú (20 % és alacsonyabb / 90 % és magasabb) helyeken.
- Ne használja az egeret túlságosan alacsony vagy magas hőmérsékletű helyeken (-20°C és alacsonyabb/+60°C és magasabb), illetve páratartalmú (90 % és magasabb) helyeken.
- Óvja a terméket az esőtől, nedvességtől és folyadékoktól
- A termék megfelel az vonatkozó EU irányelvek alapvető követelményeinek.


HR

SADRŽAJ PAKIRANJA

- Niceboy ORYX
- Upute za upotrebu

PREGLED RASPOREDA

1. Lijeva tipka
2. Desna tipka
3. Kotačić za skrolanje
4. Tipka naprijed
5. Tipka natrag
6. Tipka DPI



INSTALACIJA

Miš je nakon vađenja iz ambalaže dovoljno priključiti pomoću USB priključka u računalo. U slučaju da miš nije prepoznat, provjerite ažurnost USB upravljačkog programa u svojem računalo.

PARAMETRI

Napon:	DC 5V ±5G, struja: ≤ 100mA
Dimenzije:	121,5 * 62 * 39,21 mm
Maks. DPI:	4 200 DPI
DPI MODE:	800/1200/1600/2400/3200/4200Hz
Frekvencija obnove:	500 Hz
Broj tipki:	6
Senzor:	Optički
Brzina:	48 IPS
Ubrzanje:	10G
Switch:	Huano
Duljina kabela:	1,8 m
Težina:	135g
Priključak:	USB

ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

Uređaj zahtijeva minimalno održavanje, međutim i tako preporučujemo jedanput mjesečno izvesti slijedeće radnje:

- Odvojite miš od računala i pomoću suhe krpe ili krpe navlažene toplom vodom oprezno očistite nečistoće.
- Za čišćenje šupljina upotrijebite okruglu čačalicu ili navlažene štapiće za čišćenje usiju.
- Za eventualno čišćenje optike miša upotrijebite samo suhe štapiće za uši – oprezno uklonite eventualne nečistoće ili otpuhajte čestice prašine.

DODATNE INFORMACIJE:

- Ne upotrebljavati miš na mjestima s preniskom ili previsokom temperaturom (0 °C i manje/ 45 °C i više) ili vlagom (20 % i manje / 90 % i više)
- Ne čuvati miš na mjestima s preniskom ili previsokom temperaturom (-20 °C i manje/ 60 °C i više) ili vlagom (90 % i više)
- Čuvati proizvod od kiše, vlage i tekućina
- Ovaj proizvod ispunjava sve temeljne uvjete direktiva EU koje se na njega odnose.


PL

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- Niceboy ORYX M220
- Podręcznik użytkownika

UKŁAD MYSZKI

1. Lewy przycisk
2. Prawy przycisk
3. Kółko do przewijania
4. Przycisk do przodu
5. Przycisk do tyłu
6. Przycisk DPI



INSTALACJA

Myszki wystarczy po rozpakowaniu podłączyć za pomocą wtyczki USB do komputera. W przypadku nierozpoznania myszki, sprawdź, czy w Twoim komputerze jest aktualny sterownik USB.

PARAMETRY

Napięcie:	DC 5V ±5G, prąd: ≤ 100 mA
Wymiary:	121,5 * 62 * 39,21 mm
Maks. DPI:	4 200 DPI
DPI MODE:	800/1200/1600/2400/3200/4200
Częstotliwość odświeżania:	500 Hz
Ilość przycisków:	6
Sensor:	Optyczny
Szybkość:	48 IPS
Akceleracja:	10G
Switch:	Huano
Długość kabla:	1,8 m
Waga:	135g
Podłączenie:	USB

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Urządzenie wymaga minimalnej konserwacji, mimo to jednak zalecamy przeprowadzanie co miesiąc następujących czynności:

- Odłączyć myszkę od komputera i delikatnie pozbawić ją zanieczyszczeń za pomocą szmatki suchej lub zwilżonej ciepłą wodą.
- Do oczyszczenia szczelin użyć okrągłej wykałaczki lub zwilżonych tamponów do uszu.
- Do ewentualnego oczyszczenia soczewki myszki użyć tylko suchych tamponów do uszu i delikatnie usunąć ewentualne zanieczyszczenia, albo zdmuchnąć cząsteczki kurzu.

DODATKOWE INFORMACJE:

- Nie używaj myszki w miejscach o zbyt niskiej lub wysokiej temperaturze (0°C i mniej / 45°C i więcej) albo wilgotności (20% i mniej / 90% i więcej)
- Nie przechowuj myszki w miejscach o zbyt niskiej lub wysokiej temperaturze (-20°C i mniej / 60°C i więcej) albo wilgotności (90% i więcej)
- Produkt należy chronić przed deszczem, wilgocią i cieczami
- Produkt spełnia wszystkie podstawowe wymagania stawiane wobec niego przez dyrektywy UE.


SL

VSEBINA PAKIRANJA

- Niceboy ORYX M220
- Uporabniški priročnik

PREGLED RAZPOREDITVE

1. Levi gumb
2. Desni gumb
3. Koleček
4. Gumb naprej
5. Gumb nazaj
6. Gumb DPI



NAMESTITEV

Miško po odstranitvi embalaže s pomočjo priključka USB priklopite na računalnik. V primeru, da tipkovnica ni prepoznana, preverite posodobljenost gonilnika USB v vašem računalniku.

PARAMETRI

Napetost:	DC 5V ±5G, tok: ≤ 100mA
Dimenzije:	121,5 * 62 * 39,21 mm
Maks. DPI:	4 200 DPI
DPI MODE:	800/1200/1600/2400/3200/4200
Frekvenca osveževanja :	500 Hz
Število tipk:	6
Senzor:	Optični
Hitrost:	48 IPS
Pospešek:	10G
Switch:	Huano
Dolžina kabla:	1,8 m
Utež:	135g
Povezava:	USB

VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

Naprava zahteva minimalno vzdrževanje, kljub temu priporočamo, da enkrat mesečno izvedete naslednje:

- Miško odklopite od računalnika in s pomočjo suhe ali s toplo vodo navlažene krpe rahlo očistite umazanijo.
- Za čiščenje vrzeli uporabljajte okrogel zoborebec ali navlažene palčke za čiščenje ušes.
- Za morebitno čiščenje optike miške uporabite le suhe palčke za ušesa in nežno odstranite morebitno umazanijo ali razpihajte prašne delce.

DODATNE INFORMACIJE:


- Miške ne uporabljajte na mestih s prenizko ali previsoko temperaturo (0 °C in manj/ 45 °C in več) oziroma vlago (20 % in manj/ 90 % in več)
- Miške ne shranjujte na mestih s prenizko ali previsoko temperaturo (-20 °C in manj/60 °C in več) oziroma vlago (90 % in več)
- Izdelek zaščitite pred dežjem, vlago in tekočinami
- Ta izdelek izpolnjuje vse osnovne zahteve direktiv EU, ki zanj veljajo.

CONTINUTUL PACHETULUI

- Niceboy ORYX M220
- Manual de utilizare

SCHEMA DISTRIBUIRE

1. Buton stanga
2. Buton dreapta
3. Rotita scroll
4. Buton inainte
5. Buton inapoi
6. Buton DPI

**INSTALAREA**

Dupa despacketare conectati mouse-ul cu ajutorul conectorului USB in calculator. In cazul in care mouse-ul nu este recunoscut, controlati driverul USB curent din calculator (verificati actualizarea la producatorul PC/laptop).

PARAMETRI

Tensiune:	DC 5V ±5G, curent: ≤ 100mA
Dimensiuni:	127,58 * 67,67 * 41,04 mm
Max DPI:	4 200 DPI
DPI MODE:	800/1200/1600/2400/3200/4200
Frecventa de actualizare:	500 Hz
Numar butoane:	6
Senzor:	Optic
Viteza:	48 IPS
Acceleratie:	10G
Switch:	Huano
Lungime cablu:	1,8 m
Greutate:	135g
Conectare:	USB

INTRETINEREA SI CURATAREA

Dispozitivul cere o intretinere minima, dar si in acest caz va recomandam urmatoarele operatii odata pe luna:

- Deconectati mouse-ul de calculator si cu ajutorul unei carpe uscate sau inmuiate in apa calda curatati-l de mizerie.
- Pentru curatarea spatiilor stramte folositi o scobitoare sau betisoare pentru urechi umede.
- Pentru o eventuala curatare a unitatii optice ale mouse-ului folositi doar betisoare pentru urechi uscate si eventual inlaturati mizeria sau suflati peste praful adunat.

INFORMATII ADITIONALE

- Nu folositi mouse-ul in locuri cu o temperatura prea scazuta sau prea crescuta (0°C si mai putin/45°C sau mai mult) sau umiditate (20% si mai putin/ 90% si mai mult).
- Nu depozitati mouse-ul in locuri cu o temperatura prea scazuta sau prea crescuta (-20°C si mai putin/60°C sau mai mult) sau umiditate (90% si mai mult).
- Prodejati produsul de ploaie, umiditate si lichide.
- Acest produs indeplineste toate cerintele de baza ale directivelor UE.



*Importer to EU: RTB media s.r.o., Pretlucka 16,
Prague 10, 100 00, Czech Republic, ID: 294 16 876.*

RoHS  **CE** 

Made in China.