

HUAWEI MediaPad M5
HUAWEI MediaPad M5 Pro
Uživatelská příručka



Obsah

Vzrušující funkce

Tipy	1
Chytrý život	2
Nejdůležitější: Přeměňte své fotografie na personalizované video	6
Pracujte pohodlně	7
Další funkce	10

Nové zařízení

První pohled na zařízení	13
Připojení k Internetu	13
Super nabíjení: Nabíjejte zařízení rychleji a bezpečněji	14
Získání nápovědy	15

Gesta a operace

Snímky obrazovek a záznam obrazovky	18
Upute za rad M-olovkom	20

Domovská obrazovka

Rychlý přepínač	23
Oznamovací panel a stavový řádek	24
Zkratky	27
Správa domovské obrazovky	29

Kontakty

Správa vizitek	33
Správa kontaktů	34

Vytáčení

Základní funkce volání	37
Blokování obtěžujících hovorů: Získejte klid a ticho, které si zasloužíte	39

Zpráva

Základní funkce zpráv	40
-----------------------	----

Fotoaparát

Základní funkce fotoaparátu	42
Panoráma: zachyťte svět v širokém úhlu	47
Režim Pro	48
Zkrášlení	52
Režim vykreslení světla	53
Používejte časosběrný režim pro zhuštění hodin do minut	57
Objevte nové možnosti s vlastními režimy snímání	58

Galerie

Nejdůležitější položky	59
Správa fotografií	61

Správce tabletu

Používejte optimalizaci jedním klepnutím	65
Optimalizujte spotřebu energie	65
Použijte Antivirus pro zajištění zabezpečení Tablet	66

E-mail

Přidávejte e-mailové účty	67
Spravujte e-mailové účty	67
Spravujte e-mailové kontakty VIP	68
Nastavte automatickou odpověď na e-mail Exchange	68

Kalendář

Kalendář: Vaše centrum pro správu událostí	69
Navigace Kalendáře	69
Importujte úkoly, aby vaše práce byla přehledná	70
Zobrazte globální svátky	71

Hodiny

Používejte hodiny	72
-------------------	----

Poznámkový blok

Spravujte poznámky, abyste své záznamy měli v pořádku	74
---	----

Nástroje

Používejte záznam zvuku pro vytváření zvukových poznámek	75
Klonování Tablet	76

Huawei ID a více uživatelů

Více uživatelů	77
----------------	----

Připojení zařízení

Bluetooth	79
Projekce	81
Displej multi-screen	84
Připojení zařízení USB	86
Přenášejte soubory pomocí funkce Huawei Share	88

Zabezpečení a soukromí

Otisk prstu	89
Ochrana informací o poloze	91
PrivateSpace	92
Použití zámku aplikace k zamknutí důležitých aplikací	93

	Obsah
Další nastavení zabezpečení	94
Záloha a obnovení	
Zálohování dat: Zabraňte ztrátě dat	96
Zálohujte data na kartu microSD	96
Zálohujte data na interní úložiště	96
Zálohujte data na úložiště USB	97
Zálohujte data na počítač	97
Wi-Fi a síť	
Wi-Fi	98
Připojení k Internetu	101
Sdílejte mobilní síť s ostatními zařízeními	101
Aplikace a upozornění	
Zdvojení aplikace: Přihlaste se zároveň ke dvěma účtům sociálních sítí	104
Zvuk a displej	
Nakonfigurujte režim Nerušit	105
Nakonfigurujte nastavení zvuku	105
Změňte nastavení zobrazení	106
Chytrá asistence	
Navigační lišta a navigační tlačítko	109
System	
Změňte metodu zadávání	110
Obecná nastavení	110
Aktualizace systému	
Provádění online aktualizací	115


Vzrušující funkce

Tipy

Používání zkratk pro přístup k často používaným funkcím

Klepnutím a podržením ikony aplikace zobrazte nabídku často používaných funkcí pro rychlý přístup. Klepnutím a podržením můžete funkci také přetáhnout na domovskou obrazovku a vytvořit zkratku.

- i** Pokud kliknete a podržíte ikonu aplikace a nevytvoří se zkratka, aplikace nepodporuje zkratky domovské obrazovky.





Rychlý přístup k často používaným funkcím: Klepněte a podržte ikonu aplikace na domovské obrazovce a poté klepnutím přistupte na často používanou funkci. Každá aplikace podporuje až čtyři často používané funkce. Tyto funkce přednastavila aplikace a nelze je změnit. Pokud například chcete udělat selfie, klepněte a podržte ikonu fotoaparátu a poté v rozevírací nabídce klepněte na možnost **Selfie**.

Přidání zkratk na domovskou obrazovku: Klepnutím a podržením ikony aplikace na domovské obrazovce vyvolejte nabídku. Klepněte a podržte požadovanou funkci a poté přetažením na domovskou obrazovku vytvořte zkratku. Můžete například přidat zkratku pro funkci fotoaparátu selfie a získat rychlý přístup k fotoaparátu selfie.


Přenášejte soubory pomocí funkce Huawei Share

Funkci Huawei Share můžete používat pro rychlý přenos fotografií, videí a ostatních souborů mezi zařízeními Huawei. Funkce Huawei Share používá Bluetooth pro detekci zařízení Huawei v okolí a Wi-Fi pro rychlý přenos souborů bez použití mobilních dat.

-  Huawei Share používá pro přenos dat Wi-Fi a Bluetooth. Pokud je funkce Huawei Share zapnuta, automaticky se zapne Wi-Fi a Bluetooth.



Používání funkce Huawei Share pro odesílání souborů: Vyberte soubor, který chcete sdílet, a klepněte na **Sdílet**. Vybráním přijímacího zařízení ze seznamu zařízení v okolí odešlete soubor.

Používání funkce Huawei Share pro přijímání souborů: Potáhněte prstem dolů ze stavového řádku, otevřete panel zkratk a poté klepnutím na  zapněte funkci **Huawei Share**. Po zobrazení oznámení přenosu souboru klepněte na **Přijmout**. Přijaté soubory se ve výchozím nastavení ukládají do složky **Huawei Share** v sekci **Soubory**.

Chytrý život

Dětský koutek: exkluzivní zábavní platforma pro vaše dítě

Více a více rodičů používá Tablet, aby své děti udržely v klidu. Nicméně, děti mohou občas získat přístup k nevhodným informacím nebo holdují aplikacím, které přemění hraní na nekonečné starosti. S

aplikací Dětský koutek můžete integrovaně spravovat využívání času na Tablet dítěte a omezit typy aplikací, které si může stáhnout nebo instalovat.

Dětský koutek nabízí následující funkce:

- **Správa aplikací:** Mějte kontrolu na tím, které aplikace může vaše dítě používat.
- **Správa knihovny médií:** Mějte kontrolu na tím, ke kterým obrázkům a videím může vaše dítě přistupovat ze svého Tablet.
- **Časový limit:** Mějte kontrolu na tím, kolikrát může vaše dítě přistupovat k aplikaci Dětský koutek, a dobou používání a odpočinku mezi každým používáním na denní bázi.
- **Dětský otisk prstu:** Vaše dítě může pomocí svého otisku prstu rychle a snadno odemknout Tablet a přistoupit k aplikaci Dětský koutek.
- **Omezení vnějších dat:** Zamezte škodlivým poplatkům z aplikací třetí strany (jako např. pomocí nevyžádaných textových zpráv). Ova značka nje podřžana na tabletima koji imaju samo vezu Wi-Fi.

Více uživatelů: vytvářejte na zařízení oddělené uživatelské účty


Chcete někomu půjčit své zařízení, ale nechcete, aby měl přístup k vašim soukromým souborům a informacím? Přidáním více uživatelů a typů uživatelů chraňte soukromí svých informací, když své zařízení půjčíte ostatním. Vaše nastavení a soubory nebudou ovlivněny. Na své zařízení se můžete přihlásit také pomocí dvou uživatelských účtů jako např. jednoho pro práci a jednoho pro osobní použití a rychle se mezi nimi jedním klepnutím přepínat.


Můžete vytvořit tři různé typy uživatelů:

- **Vlastník:** Toto je vlastník zařízení. Pokud používáte své zařízení, přihlaste se jako vlastník. Jako vlastník máte přístup ke všem akcím jako přidávání nebo odstraňování uživatelů a hostů, poskytování uživatelských oprávnění k uskutečnění hovorů a odesílání textových zpráv.
- **Uživatel:** Jako uživatele přidávejte členy rodiny a blízké přátele. Uživatelé mohou provádět mnoho akcí, ale nemohou provádět akce, které ovlivňují uživatele, jako např. obnovení zařízení do továrního nastavení nebo zapnutí režimu Nerušit.
- **Hosté:** Jako hosty přidávejte náhodné známé. Hosté mohou provádět pouze omezený počet akcí.



Zapněte aplikaci Dětský koutek

Děláte si starosti ohledně různých typů aplikací dostupných online, které nejsou vhodné pro vaše dítě? Zapněte aplikaci Dětský koutek – exkluzivní zábavní platformu pro Tablet vašeho dítěte řízenou rodiči.

-  Před používáním aplikace Dětský koutek se ujistěte, že jste nastavili heslo pro odemknutí obrazovky. V opačném případě přejděte na **Nastavení > Zabezpečení a soukromí > Zámeček obrazovky a hesla > Heslo** a nastavte heslo pro odemknutí obrazovky.

Otevřete aplikaci  **Dětský koutek**. Postupováním podle pokynů na obrazovce nastavte heslo pro aplikaci Dětský koutek, zadejte jméno, pohlaví a datum narození svého dítěte a zaznamenejte jeho otisk prstu. Po dokončení nastavení můžete začít používat aplikaci Dětský koutek.



V aplikaci Dětský koutek můžete provádět následující:

- **Nastavení rodičovské kontroly:** Přejítím na  **Rodičovská kontrola** a mějte kontrolu nad tím, jak vaše dítě používá Tablet (jako např. správa dostupných aplikací, obrázků a multimédií, ke kterým by mělo dítě přístup, omezení denní délky a počtu, kolikrát umožníte dítěti přístup na Tablet, a také zapnutí období odpočinku).
- **Ukončení aplikace Dětský koutek:** Klepněte na položku  **Ukončit** a zadáním hesla pro aplikaci Dětský koutek aplikaci ukončete.



Zapněte aplikaci Rodičovská kontrola

Děláte si starosti ohledně nevhodného obsahu, ke kterému může vaše dítě přistupovat přes Tablet? Chcete zamezit, aby vaše dítě holdovalo Tablet? S aplikací Rodičovská kontrola můžete pomocí jednoduchých nastavení dohlížet, jak vaše dítě používá Tablet (jako např. správa dostupných aplikací, obrázků a multimédií, ke kterým by mělo dítě přístup, omezení denní délky a počtu, kolikrát umožníte dítěti přístup na Tablet, a také zapnutí období odpočinku).

Otevřete  **Dětský koutek**, přejděte na  **Rodičovská kontrola** a postupováním podle pokynů na obrazovce zadejte heslo pro aplikaci Dětský koutek.

V nastavení aplikace Rodičovská kontrola můžete provádět následující:



- **Úprava informací o dítěti:** Přejděte na **Dětský profil** > **Upravit profil** a upravte jméno, pohlaví a datum narození svého dítěte a nahrajte jeho fotografii.

- **Správa aplikací:** Přejděte na **Správa aplikací > Přidat** a zadejte aplikace, ke kterým byste povolili přístup pro své dítě. Vaše dítě bude při dalším vstoupení do aplikace Dětský koutek mít přístup pouze k povoleným aplikacím.
- **Nastavení oprávnění knihovny médií:** Přejděte na **Multimédia > Přidat** a přidejte obrázky a videa, kterým byste povolili zobrazení pro své dítě. Vaše dítě bude při dalším vstoupení do aplikace Dětský koutek mít přístup pouze k povoleným obrázkům a videím.
- **Omezení délky používání, počtu denních přístupů a zapnutí dob odpočinku:** Klepnutím na položku **Časový limit** omezte denní délky a počty, kolikrát byste svému dítěti povolili přístup na Tablet, a také doby odpočinku.
- **Nastavení parametrů:** Klepnutím na položku **Nastavení** nastavte heslo pro aplikaci Dětský koutek a upravte parametry sítě a bezpečnostní nastavení.
- **Záznam otisku prstu dítěte:** Klepnutím na položku **Nastavení** zapněte **Přejít přímo do aplikace Dětský koutek** a zaznamenejte otisk prstu svého dítěte. Toto povoluje dítěti rychle odemknout Tablet a snadno přistupovat k aplikaci Dětský koutek.
- **Zabránění poplatkům aplikací třetích stran:** Klepnutím **Nastavení** a zapnutím možnosti **Zakázat odchozí zprávy** zabraňte dítěti ve zneužití aplikací třetí strany, které mohou vést k neúmyslným poplatkům (jako např. přes textové zprávy). Ova značajka nije podržana na tabletima koji imaju samo vezu Wi-Fi.

Nastavte otisk prstu dítěte

Nebaví vás odemykat pokaždé Tablet, když vaše dítě používá aplikaci Dětský koutek? Po nastavení otisku prstu dítěte může vaše dítě pomocí svého otisku prstu rychle odemknout Tablet a snadno přistupovat k aplikaci Dětský koutek.


1 Existují dva způsoby, jak nastavit otisk prstu dítěte:


- Když použijete aplikaci Dětský koutek poprvé, můžete otisk prstu svého dítěte nastavit pomocí průvodce konfigurací aplikace Dětský koutek.
- Pokud nenastavíte otisk prstu pomocí průvodce konfigurací aplikace Dětský koutek, můžete také otevřít aplikaci  **Dětský koutek**, klepnout na položku  **Rodičovská kontrola** a postupováním podle pokynů na obrazovce zadat heslo aplikace Dětský koutek, poté přejít na **Nastavení > Přidat nový otisk dětského prstu** a postupováním podle pokynů na obrazovce zadat heslo pro odemknutí obrazovky a nastavit otisk prstu svého dítěte.

2 Přejděte na **Rodičovská kontrola > Nastavení** a zapněte možnost **Přejít přímo do aplikace Dětský koutek**.

Zdvojení aplikace: Přihlaste se zároveň ke dvěma účtům sociálních sítí


Přáli jste si někdy, abyste se mohli přihlásit na svém Tablet ke dvěma účtům WeChat a Facebook, aniž byste se museli neustále mezi nimi přepínat? Zdvojení aplikace vám umožní přihlásit se zároveň na dva účty WeChat a Facebook. Můžete udržovat svůj pracovní a soukromý život oddělené.


-  Funkce zdvojení aplikace funguje pouze s aplikacemi: WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp a Messenger. Před používáním této funkce si stáhněte nejnovější verze těchto aplikací.

Otevřete  **Nastavení**. Přejděte na **Aplikace a oznámení > Zdvojení aplikace** a podle potřeby zapněte zdvojení aplikace pro WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp nebo Messenger. Pokud je zapnuto zdvojení aplikace, na domovské obrazovce se zobrazí dvě ikony aplikací WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp nebo Messenger. To znamená, že se můžete zároveň přihlásit ke dvěma účtům. Klepnutím a podržením ikony zdvojení aplikace na domovské obrazovce zdvojení aplikace rychle zakážete.

Nejdůležitější: Přeměňte své fotografie na personalizované video

Funkce Nejdůležitější vytváří krátké videoklipy z vašich fotografií na základě informací o poloze. Můžete přidat efekty animace a vybrat si z nabídky hudby na pozadí.

-  • Funkce Nejdůležitější automaticky vytváří videa na základě geografických informací ve vašich fotografiích. Chcete-li tuto funkci používat, otevřete **Fotoaparát**, přejděte na **Nastavení** a zkontrolujte, zda je funkce **Značky GPS** zapnutá.
- Zkontrolujte, zda je vaše zařízení připojeno k Internetu.
- Funkce Nejdůležitější vytváří alba automaticky, když se zařízení nabíjí, obrazovka je vypnutá a baterie je nabitá nejméně na 10%. Může nějakou dobu trvat, než vaše zařízení vytvoří album. Vaše zařízení nevytvoří album Nejdůležitější, pokud v Galerii není dostatečný počet fotografií nebo videí.




Pracujte pohodlně

Režim plochy tabletu: maximalizujte efektivitu práce

Chcete pracovat efektivně a na jednom zařízení zažít klasické operace EMUI a **Režim plochy**? Režim plochy tabletu integruje klasické operace EMUI a **Režim plochy**, a umožňuje připojit myš a klávesnici, abyste mohli pracovat efektivněji.

Režim plochy tabletu poskytuje následující funkce:

- **Duální domovské obrazovky:** Můžete používat klasickou domovskou obrazovku EMUI a také **Režim plochy**, abyste maximalizovali efektivitu práce.
- **Zážitek jako na Windows:** **Režim plochy** kompatibilní s myší, klávesnicí a ostatními externími zařízení podporuje pokročilé operace (jako např. běh více oken, správu souborů, provádění rychlého vyhledávání, změna tapet a mnohem více) a kombinuje bohaté zdroje aplikací a výhody systému Android a přináší vám zážitek jako na Windows.




Zapněte a vypněte Režim plochy

Zapnutí Režimu plochy: Tažením prstu od stavového řádku směrem dolů otevřete oznamovací panel a poté klepnutím na možnost **Režim plochy** vstupte do režimu plochy **Režim plochy**.


i Po připojení externí klávesnice tablet připomene, zda chcete zapnout **Režim plochy**.

Ukončení Režimu plochy: Klepnutím na oblast signální lišty stavového řádku otevřete **Centrum oznámení** a klepněte na položku **Ukončit režim Plochy**.




Používejte Režim plochy

Rozvržení plochy: Používejte rozvržení plochy podobné Windows a zvýšte efektivitu. Klepnutím na oblast signální lišty stavového řádku vyvolejte Centrum oznámení. Klepnutím na čas zobrazte Kalendář.



Více oken: Potřebujete najednou pracovat na více souborech? Můžete otevřít více oken prohlížeče a aplikací produktivity tak, aby to vyhovovalo vašim potřebám.



Správa souborů: Správa souborů v **Režim plochy** je rychlejší a snazší než kdykoliv dříve. Můžete ukládat soubory na plochu, vytvářet soubory a složky, přejmenovávat nebo odstraňovat soubory a více.

Rychlé hledání: Máte potíže s nalezením určitého souboru? Provedte z panelu vyhledávání rychlé hledání a snadno najdete dokumenty, aplikace, obrázky, videa, zvukové soubory a více.

Změna tapety plochy: Atraktivní plocha může pozvednou vašeho ducha a také zvýšit vaši produktivitu. Kliknutím pravým tlačítkem myši na ploše změňte pozadí plochy.

Vytváření zkratk aplikací: Chcete rychle otevřít aplikaci z plochy? V nabídce Start klepněte a podržte aplikaci a poté jejím přetažením na plochu vytvořte zkratku této aplikace.

Další funkce

Prostor PrivateSpace: udržujte své soukromé informace skryté

Chcete ukládat soukromé aplikace a data (jako např. fotky a videa) na svém Tablet v bezpečí před ostatními uživateli? Nehleďte nic jiného než prostor PrivateSpace. S prostorem PrivateSpace můžete na svém zařízení vytvořit nezávislé místo k ukládání vašich soukromých informací. Můžete například nainstalovat odděleně WeChat do prostoru MainSpace i do prostoru PrivateSpace a mít tyto dvě aplikace na sobě naprosto nezávislé.



Wi-Fi+: váš chytrý pomocník pro připojení

Wi-Fi+ se inteligentně připojuje k sítím Wi-Fi, aby šetřilo spotřebu mobilních dat. Pokud zařízení detekuje známou nebo bezplatnou síť Wi-Fi, automaticky zapne Wi-Fi a připojí se k síti. Zařízení také automaticky vybere optimální síť v oblasti pro nejlepší připojení k internetu.




Poté, co zapnete Wi-Fi+, bude vaše zařízení provádět následující:

- **Automatický výběr a připojování k optimální síti:** Automaticky vybírejte a připojte se k sítím Wi-Fi, ke kterým jste se připojili dříve, bezplatným sítím nebo sítím mobilních dat v závislosti na síle signálu na aktuálním místě.
- **Automatické zapínání a vypínání Wi-Fi:** V závislosti na sítích Wi-Fi, ke kterými jste se připojili dříve, se bude Wi-Fi na specifických místech automaticky zapínat nebo vypínat. To zabraňuje, aby zařízení neustále hledalo nové sítě.
 - 📘 Ova značka nije podržana na tabletima koji imaju samo vezu Wi-Fi.
- **Vyhodnocování kvality dostupných sítí:** Vyhodnoťte aktuálně dostupné hotspoty sítí a zabraňte zařízení, aby se automaticky připojovalo k sítím bez připojení k internetu.

Nové zařízení

První pohled na zařízení




1. Ujistěte se, že povrch čidla okolního osvětlení je čistý a bez překážek.
2. K připojení náhlavní soupravy k zařízení můžete použít kabel adaptéru USB Typu C na 3,5mm náhlavní soupravu.


Připojení k Internetu



Připojení pomocí zařízení k sítím Wi-Fi bez námahy.

Připojení k síti Wi-Fi

- 1 Tažením prstem od stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel.
- 2 Klepnutím a podržením prstu na  otevřete obrazovku s nastaveními Wi-Fi.
- 3 Zapněte **Wi-Fi**. Zařízení vypíše seznam všech dostupných sítí Wi-Fi v daném místě.
- 4 Vyberte síť Wi-Fi, ke které se chcete připojit. Pokud si vyberete zašifrovanou síť, budete rovněž muset zadat heslo Wi-Fi.


Připojení pomocí mobilních dat


-  Před použitím mobilních dat se ujistěte, že máte datový tarif u svého operátora, abyste předešli nadměrným poplatkům za data. U tabletů s pouze Wi-Fi připojením nejsou mobilní data podporovány.

- 1 Tažením prstem od stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel.
- 2 Klepnutím na  povolte mobilní data.
 -  Kad vam pristup internetu nije potreban, onemogućíte mobilne podatke kako biste sačuvali bateriju i smanjili upotrebu podataka.

Super nabíjení: Nabíjejte zařízení rychleji a bezpečněji

Mnohým lidem připadá obyčejné nabíjení příliš pomalé, ale mají obavy o bezpečnost rychlého nabíjení. Nemusíte se již obávat: Super nabíjení vás kryje. Super nabíjení ustanovuje přímé spojení mezi Tablet a nabíječkou a inteligentně koordinuje nabíjecí napětí a proud podle síly baterie Tablet, aby poskytlo chytřejší, rychlejší a bezpečnější nabití.

-  Během nabíjení Tablet se ujistěte, že používáte originální nabíječku a kabel USB. Používání nabíječky nebo kabelu USB třetí strany může způsobit opakované restarty, delší nabíjení, přehřívání a v extrémních případech poškození baterie Tablet nebo dokonce explozi.



Získání nápovědy

Právní upozornění

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2018. Všechna práva vyhrazena.

Žádná část této příručky nesmí být reprodukována ani přenášena v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky bez předchozího písemného souhlasu společnosti Huawei Technologies Co., Ltd. a jejích přidružených společností (dále jen „společnost Huawei“).

Produkt popsany v této příručce může obsahovat software společnosti Huawei a případných poskytovatelů licencí, který je chráněn autorskými právy. Zákazníci nesmí uvedený software žádným způsobem reprodukovat, šířit, upravovat, dekompileovat, disasemblovat, dešifrovat, extrahovat, zpětně analyzovat, pronajímat, postupovat nebo sublicencovat, pokud nejsou takováto omezení zakázána použitelnými právními předpisy nebo pokud nejsou takovéto akce schváleny příslušnými držiteli autorských práv.

Ochranné známky a oprávnění



HUAWEI,

HUAWEI a



jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ je ochranná známka společnosti Google Inc.

Logotyp a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a společnost Huawei Technologies Co., Ltd. je používá na základě licence.

ZNÁMKA ENERGY STAR®

Navštivte stránku www.energystar.gov pro více informací o programu ENERGY STAR®.

Jiné uváděné ochranné známky, produkty, služby a názvy společností mohou být majetkem příslušných vlastníků.

Upozornění

Některé funkce tohoto produktu a jeho příslušenství popsané v této příručce jsou závislé na nainstalovaném softwaru a na kapacitě a nastavení místní sítě, a proto nemusí být aktivní nebo mohou být omezeny místními operátory či poskytovateli služeb sítě.

Z toho důvodu zde uvedený popis nemusí plně odpovídat produktu a jeho příslušenství, které jste zakoupili.

Společnost Huawei si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu jakýchkoli informací nebo technických údajů uvedených v této příručce, a to bez předchozího upozornění a bez jakékoli odpovědnosti.

Prohlášení o softwaru třetích stran

Společnost Huawei není majitelem duševního vlastnictví, pokud jde o software a aplikace třetích stran, které jsou dodány s tímto produktem. Z tohoto důvodu společnost Huawei neposkytuje žádné záruky jakéhokoli druhu na software a aplikace třetích stran. Společnost Huawei rovněž neposkytuje podporu

zákazníkům, kteří využívají software a aplikace třetích stran, ani nenesou odpovědnost za funkčnost a vlastnosti softwaru a aplikací třetích stran.

Služby softwaru a aplikací třetích stran mohou být kdykoli přerušeny nebo ukončeny a společnost Huawei nezaručuje dostupnost žádného obsahu a služby. Třetí strany poskytují obsah a služby prostřednictvím síťových nebo přenosových nástrojů, nad kterými nemá společnost Huawei kontrolu. V maximálním rozsahu přípustném použitelnými právními předpisy společnost Huawei výslovně prohlašuje, že neposkytuje odškodnění a nenesou odpovědnost za služby poskytované třetími stranami ani za přerušování či ukončení poskytování obsahu či služeb třetích stran.

Společnost Huawei neodpovídá za legálnost, kvalitu ani jakékoli jiné aspekty jakéhokoli softwaru, který je v tomto produktu nainstalovaný, ani za jakákoli odeslaná či stažená díla třetích stran v jakékoli podobě, včetně textu, obrázků, videí, softwaru apod. Riziko veškerých následků instalace softwaru nebo odesílání či stahování děl třetích stran, včetně nekompatibility softwaru a tohoto produktu, nesou zákazníci.

Tento produkt je založen na platformě Android™ s otevřeným zdrojovým kódem. Společnost Huawei provedla v této platformě nezbytné změny. Z tohoto důvodu nemusí tento produkt podporovat veškeré funkce, které podporuje standardní platforma Android, případně nemusí být tento produkt kompatibilní se softwarem třetích stran. Pokud jde o veškerou takovou kompatibilitu, neposkytuje společnost Huawei žádné záruky, nečiní žádná prohlášení a v těchto věcech výslovně vylučuje veškerou svou odpovědnost.

VYLOUČENÍ ZÁRUK

VEŠKERÝ OBSAH TÉTO PŘÍRUČKY SE POSKYTUJE „TAK, JAK JE“. POKUD JDE O PŘESNOST, SPOLEHLIVOST A OBSAH TÉTO PŘÍRUČKY, S VÝHRADOU POUŽITELNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SE NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, VÝSLOVNĚ UVEDENÉ ANI MLČKY PŘEDPOKLÁDANÉ, ZEJMÉNA PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL.

V NEJŠIRŠÍ MOŽNÉ MÍŘE PŘÍPUSTNÉ PODLE POUŽITELNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ NENESE SPOLEČNOST HUAWEI ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY ANI ZA UŠLÝ ZISK, UŠLÉ OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI, UŠLÉ TRŽBY, ZTRÁTU DAT, ZTRÁTU DOBRÉ POVĚSTI NEBO ZTRÁTU OČEKÁVANÝCH ÚSPOR, BEZ OHLEDU NA TO, ZDA JSOU TAKOVÉ ZTRÁTY PŘEDVÍDATELNÉ ČI NEPŘEDVÍDATELNÉ.

MAXIMÁLNÍ ODPOVĚDNOST (TOTO OMEZENÍ SE NEVZTAHUJE NA ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY NA ZDRAVÍ V ROZSAHU, V NĚMŽ TAKOVÉTO OMEZENÍ ZAKAZUJÍ POUŽITELNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY) SPOLEČNOSTI HUAWEI PLYNOUCÍ Z POUŽÍVÁNÍ PRODUKTŮ POPSANÝCH V TÉTO PŘÍRUČCE JE OMEZENÁ NA ČÁSTKU ZAPLACENOU ZÁKAZNÍKEM PŘI KOUPI TOHOTO PRODUKTU.

Dovozní a vývozní omezení

Zákazníci musí dodržovat veškeré použitelné právní předpisy o dovozu nebo vývozu. K vývozu, opětovnému vývozu nebo dovozu produktu zmíněného v této příručce, včetně obsaženého softwaru a technických dat, si musí opatřit veškerá potřebná povolení a licence.

Zabezpečení osobních informací a údajů

Používání některých funkcí nebo aplikací jiných dodavatelů ve vašem zařízení může vést ke ztrátě vašich osobních informací a údajů nebo k jejich zpřístupnění jiným dodavatelům. Své osobní údaje ochráníte pomocí následujících opatření:



- Umístěte zařízení na bezpečné místo, aby se zabránilo neoprávněnému použití.
- Nastavte zámek obrazovky a nastavte heslo nebo gesto odemknutí.
- Pravidelně zálohujte osobní informace uložené na kartě SIM, paměťové kartě nebo v paměti zařízení. Přejdete-li na jiné zařízení, přesuňte nebo odstraňte veškeré osobní informace ve svém původním zařízení.
- Pravidelně zálohujte osobní informace uložené na paměťové kartě nebo v paměti zařízení. Přejdete-li na jiné zařízení, přesuňte nebo odstraňte veškeré osobní informace ve svém původním zařízení.
- Nebudete-li otevírat zprávy ani e-maily od cizích lidí, pomůžete chránit zařízení před nákazou virem.
- Používáte-li zařízení k procházení internetu, nenavštěvujte webové stránky, které by mohly představovat riziko zabezpečení aby se zabránilo odcizení vašich osobních údajů.
- Používáte-li služby jako například přenosný Wi-Fi hotspot nebo Bluetooth, nastavte pro tyto služby hesla, abyste zabránili neoprávněnému přístupu. Vypněte tyto služby, pokud je nepoužíváte.
- Nainstalujte zabezpečovací software zařízení a pravidelně vyhledávejte viry.
- Při získávání aplikací od jiných dodavatelů se vždy ujistěte, že pocházejí z legitimního zdroje. Stažené aplikace jiných dodavatelů musí být kontrolovány antivirovým programem.
- Nainstalujte zabezpečovací software nebo záplaty vydávané společností Huawei nebo oprávněnými poskytovateli aplikací jiných dodavatelů.
- Použití neoprávněného softwaru jiných dodavatelů k aktualizaci zařízení může zařízení poškodit nebo ohrozit vaše osobní informace. Doporučuje se aktualizovat prostřednictvím funkce aktualizace zařízení online nebo si stáhnout oficiální aktualizací balíčky pro daný model zařízení od společnosti Huawei.
- Některé aplikace vyžadují přenos informací o poloze. V důsledku toho může třetí strana sdílet informace o poloze, kde se nacházíte.
- Některé aplikace jiných dodavatelů mohou sbírat detekční a diagnostické informace o vašem zařízení s cílem zlepšit své produkty a služby.

Gesta a operace



Snímky obrazovek a záznam obrazovky

Dělejte posouvací snímky obrazovek pro zachycení celých stránek

Nebaví vás dělat několik snímků obrazovek, abyste nasníмали dlouhé články nebo záznamy chatu? Můžete využít funkci posouvacího snímku obrazovky zařízení a udělat snímek obrazovky, který se posouvá ke spodní části stránky, a tím zachytí v jednom snímku obrazovky všechny informace na stránce.

Používejte zkratky pro dělání posouvacího snímku obrazovky: Potažením prstem dolů ze stavového řádku otevřete panel zkratk a poté klepnutím na  udělejte posouvací snímek obrazovky. Do tří sekund od udělání snímku obrazovky klepněte na  a obrazovka se bude automaticky posouvat dolů a pokračovat v dělání snímku obrazovky. Klepnutím na posouvací oblast během procesu posouvání snímek obrazovky ukončete.






Po udělání snímku obrazovky klepnutím na  nebo  snímek obrazovky upravte nebo sdílejte. Snímek obrazovky se ve výchozím nastavení uloží do sekce **Galerie**.

Zaznamenávejte vzrušující okamžiky na obrazovce

Funkce záznamu obrazovky je praktická, pokud vytváříte video kurzy nebo chcete na zařízení zaznamenat vzrušující herní okamžiky.

i Záznam obrazovky se ukončí, pokud uskutečníte nebo přijmete hovor.

Používání zkratky pro spuštění záznamu: Potažením prstem dolů za stavového řádku otevřete panel zkratk, poté klepnutím na  spusťte záznam obrazovky. Chcete-li záznam ukončit, klepněte v horním levém rohu obrazovky na .




Používání kombinovaného tlačítka pro spuštění záznamu: Současným stisknutím tlačítka napájení a tlačítka zesílení zahajete záznam. Chcete-li záznam ukončit, stiskněte znovu současně tlačítko napájení a tlačítko zesílení.





Záznamy obrazovek můžete vidět v sekci **Galerie**.

Dělejte snímek celé obrazovky

Používání kombinovaného tlačítka pro udělení snímku obrazovky: Současným stisknutím tlačítka napájení a tlačítka zeslabení udělejte snímek celé obrazovky.


Používání rychlého přepínače pro udělení snímku obrazovky: Potažením prstem dolů ze stavového řádku otevřete oznamovací panel, poté klepnutím na  udělejte snímek celé obrazovky.

Po udělení snímku obrazovky klepnutím na  nebo  snímek obrazovky upravte nebo sdílejte. Snímek obrazovky se ve výchozím nastavení uloží do sekce **Galerie**.

Upute za rad M-olovkom

HUAWEI M-Pen: dokonale integrováno pro snadné a výkonné zadávání

Nebaví vás neustále používat k zadávání ručně psaného textu svůj prst? Chcete na první pokus nakreslit přesné tvary nebo rovné čáry? Pero M-Pen dokáže digitálně zachytit delikátní a rozmanité pohyby prstu a umožňuje vám během psaní, kreslení graffiti nebo malování zažít zážitek z opravdového pera a papíru.

 M-olovka podržana je samo na uređaju HUAWEI MediaPad M5 Pro.

Pero M-Pen se používá s Tablet a funguje stejným způsobem jako váš prst. Můžete ho použít k zachycení obrázků na obrazovce nebo pro zábavné aktivity v doporučených aplikacích a mnohem více.

Pero M-Pen poskytuje následující funkce:

- **Zachycení snímků obrazovek:** Pero M-Pen můžete používat k zachycení posuvných snímků obrazovky, snímků obrazovky na celou obrazovku nebo snímků obrazovky jakéhokoliv tvaru, aby splnilo všechny vaše potřeby snímků obrazovky.
- **Rychlý vstup do aplikace:** Pero M-Pen může používat pro rychlé otevření aplikací Kreslení, Poznámkový blok, ručně psaná kalkulačka a dalších užitečných aplikací z plovoucí nabídky.

Používejte pero M-Pen k zachycení posuvného snímku obrazovky

Máte potíže kvůli velké obrazovce zachytit požadovaný snímek obrazovky? S perem M-Pen můžete rychle a pohodlně zachytit snímek obrazovky vybrané části nebo celé obrazovky.

Zachycení posuvného snímku obrazovky

Stiskněte a podržte dolní funkční tlačítko pera M-Pen, pomocí hrotu pera klepněte na obrazovku a ujistěte se, že neopustí obrazovku, poté rychlým nakreslením tvaru písmene S začněte zachytávat posuvný snímek obrazovky. Klepnutím na obrazovku označte místo k ukončení a zachycení snímku obrazovky. V opačném případě se posuvný snímek obrazovky ukončí ve výchozím nastavení v dolní části obrazovky.


 Posuvný snímek obrazovky dokáže zachytit maximálně 7 obrazovek.

Zachycení celé obrazovky



Stiskněte a podržte dolní funkční tlačítko pera M-Pen a pomocí hrotu pera rychlým dvojitým klepnutím zachyťte snímek obrazovky aktuální obrazovky.

Zachycení části obrazovky

Stiskněte a podržte dolní funkční tlačítko pera M-Pen, pomocí hrotu pera klepněte na obrazovku a ujistěte se, že neopustí obrazovku, poté rychle nakreslete uzavřený tvar oblasti, kterou chcete zachytit. Po dokončení zachytí Tablet snímek obrazovky vybrané oblasti.

Klepnutím na ikonu tvaru v horní části obrazovky můžete zachytit snímek obrazovky specifického tvaru. Přetažením načrtnuté hranice můžete také nastavit oblast snímku obrazovky. Chcete-li obrázek uložit, klepněte na položku .

Úprava a sdílení snímků obrazovky

Po zachycení snímku obrazovky můžete klepnutím na položku  upravit obrázek, nebo ho klepnutím na položku  sdílet.

Přistupujte k doporučeným aplikacím z plovoucí nabídky

Pero M-Pen můžete používat nejen k ovládání obrazovky, ale také s doporučenými aplikacemi. Kromě toho můžete z plovoucí nabídky rychle přistupovat k doporučeným aplikacím, aniž byste se na ně museli ve skutečnosti dívat.

Chcete-li rychle přistupovat k doporučeným aplikacím, stiskněte a podržte dolní funkční tlačítko pera M-Pen, pomocí hrotu pera klepněte na obrazovku a poté vybráním z plovoucí nabídky otevřete doporučenou aplikaci (jako např. Kreslení, Poznámkový blok, ručně psaná kalkulačka a další).


Chcete-li plovoucí nabídku zavřít, stiskněte a podržte jedno z funkčních tlačítek pera M-Pen a poté klepněte na prázdnou oblast mimo nabídku.

Domovská obrazovka

Rychlý přepínač


Nastavujte polohu rychlých přepínačů podle své volby

Nastavením polohy rychlých přepínačů umístíte nahoru ty, které používáte pravidelně.


Potažením prstem dolů ze stavového řádku otevřete panel zkratk a klepněte na . Z panelu zkratk můžete:

Změnit uspořádání rychlých přepínačů: Klepněte a podržte rychlý přepínač a poté přetáhněte ikonu na polohu podle své volby.

Přidat rychlý přepínač: Přetáhněte rychlý přepínač ze skryté oblasti panelu na zobrazenou oblast, poté klepněte na **ZPĚT**.



Odstranit rychlé přepínače: Přetáhněte rychlý přepínač ze zobrazené oblasti panelu na skrytou oblast, poté klepněte na **ZPĚT**.


























Oznamovací panel a stavový řádek

Porozumění ikonám stavového řádku

Používejte stavový řádek k zobrazení informací o připojení, kontrole zbývající úrovně baterie a kontrole nových oznámení.

Ikony stavu: Ikony stavu vám řeknou více o stavu zařízení, včetně připojení k síti, síle signálu, úrovni baterie a času.

 Ikony stavu se mohou lišit podle regionu nebo operátora.

	Síla signálu		Bez signálu
	Připojeno pomocí 4G+		Připojeno pomocí 3G
	Připojeno pomocí 4G		Připojeno pomocí HSPA+
	Připojeno pomocí 2G		Připojeno pomocí LTE
	Připojeno pomocí HSPA		Režim Letadlo zapnut
	VoLTE zapnuto		Připojeno pomocí Wi-Fi
	Roaming		Přijímání dat o poloze z GPS
	Bluetooth zapnut		Tichý režim zapnut
	Síť Wi-Fi k dispozici		Nabíjení
	Režim Vibrace zapnut		Baterie vybitá
	Alarmy aktivovány		Nenalezena žádná karta SIM



Baterie plně nabitá

Ikony oznámení: Ikony oznámení jsou zobrazeny na levé straně stavového řádku, pokud přijmete novou zprávu, oznámení nebo připomenutí.


	Zmeškané hovory		Nové e-maily
	Stahování dat		Nová hlasová zpráva
	Nadcházející události		Odesílání dat
	Synchronizace dat		Paměť Tablet plná
	Chyba přihlášení nebo synchronizace		Synchronizace se nezdařila
	Připojeno k síti VPN		Další oznámení


Otevřete oznamovací panel a získejte důležité informace

Chcete se ujistit, že nezmeškáte žádná důležitá oznámení? Na stavovém řádku zařízení můžete zobrazovat oznámení v reálném čase a provozní stav zařízení.


Pokud existuje připomenutí oznámení, můžete zapnout obrazovku a potažením prstem dolů ze stavového řádku zobrazit oznámení. K oznámením a nastavením stavového řádku můžete přistupovat následujícími způsoby:

- **Přístupujte k oznámením a nastavením stavového řádku, pokud je obrazovka zamčena:**

Zapněte obrazovku a potáhněte prstem dolů za stavového řádku, klepněte na , zadejte heslo a poté přejděte na **Aplikace a oznámení > Oznámení a stavový rádek**.





- **Přistupujte k oznámením a nastavením stavového řádku, pokud je obrazovka odemčena:**

Přejděte na  **Nastavení** a poté přejděte na **Aplikace a oznámení > Oznámení a stavový řádek**.

Vypínejte rušivá oznámení aplikací

Zjišťujete, že přijímáte příliš mnoho různých typů oznámení aplikací? Oznámení aplikací můžete nastavit a vypnout, a tím tomu zabránit.

Přejděte na  **Nastavení**, poté přejděte na **Aplikace a oznámení > Správa upozornění**. Zde můžete všechna oznámení aplikací vypnout. Pomocí konfigurace nastavení aplikace můžete vybrat příslušnou aplikaci a vypnout její oznámení.



Upravujte oznámení podle své volby

Nejste fanoušky výchozích připomenutí oznámení? Připomenutí oznámení můžete přizpůsobit, abyste dostávali oznámení, jen když je chcete.

Přejděte na  **Nastavení**, poté přejděte na **Aplikace a oznámení > Oznámení a stavový řádek**. Můžete:

- **Povolit zapnutí obrazovky při přijetí oznámení:** Zapněte možnost **Oznámení zapnou obrazovku**. Pokud je obrazovka zařízení vypnuta, zapne se, když přijmete oznámení.

- **Nastavit blikání oznamovacího světla:** Zapněte možnost **Blikání stavové kontrolky**, a když přijmete nová oznámení, oznamovací světlo bude blikat.
- **Zobrazit na stavovém řádku další informace:** Podle své volby můžete zapnout možnosti **Zobrazit název operátora** a **Zobrazit rychlost sítě**. Můžete také nastavit **Metoda oznámení** a zvolit, jak se bude zobrazovat **Kapacita baterie**.

Zkratky

Používání zkratk pro přístup k často používaným funkcím

Klepnutím a podržením ikony aplikace zobrazte nabídku často používaných funkcí pro rychlý přístup. Klepnutím a podržením můžete funkci také přetáhnout na domovskou obrazovku a vytvořit zkratku.

- Pokud kliknete a podržíte ikonu aplikace a nevytvoří se zkratka, aplikace nepodporuje zkratky domovské obrazovky.



Rychlý přístup k často používaným funkcím: Klepněte a podržte ikonu aplikace na domovské obrazovce a poté klepnutím přistupte na často používanou funkci. Každá aplikace podporuje až čtyři často používané funkce. Tyto funkce přednastavila aplikace a nelze je změnit. Pokud například chcete udělat selfie, klepněte a podržte ikonu fotoaparátu a poté v rozevírací nabídce klepněte na možnost **Selfie**.

Přidání zkratk na domovskou obrazovku: Klepnutím a podržením ikony aplikace na domovské obrazovce vyvolejte nabídku. Klepněte a podržte požadovanou funkci a poté přetažením na


domovskou obrazovku vytvořte zkratku. Můžete například přidat zkratku pro funkci fotoaparátu selfie a získat rychlý přístup k fotoaparátu selfie.

Sloučená nastavení: zjednodušení úprav

Máte potíže s nalezením potřebných nastavení? Jsou pro vás ruční změny nastavení příliš frustrující? EMUI 8.0 věci zjednodušil seskupením souvisejících nastavení. Skupinové zobrazení zjednodušuje obrazovku nastavení a byla přidána hlasová aktivace nastavení.

Aktualizace 1: Zjednodušení a sloučení nastavení

EMUI 8.0 má nabídku nastavení, která odpovídá vašim zvykům používání a příslušně změni pořadí nastavení a sloučí je. To pomáhá udržovat vše jednoduché a jasné.



Zkratky aplikací: zrychlení spuštění funkcí aplikací

Milujete děláni selfie a chcete mít možnost dělat je pouhým jedním krokem? EMUI 8.0 nabízí zkratky funkcí aplikací pro používání s nejčastěji používanými funkcemi. Můžete je přidat na domovskou obrazovku a otevírat je jedním krokem.

Používání zkratk pro přístup k často používaným funkcím: EMUI 8.0 přidal zkratky pro přístup k často používaným funkcím. Na domovské obrazovce klepněte a podržte ikonu často používané aplikace a v místní nabídce vyberte požadovanou funkci pro její rychlé spuštění.

Jak přidat na domovskou obrazovku zkratku funkce aplikace: EMUI 8.0 podporuje přidání zkratky funkce aplikace na domovskou obrazovku. Na domovské obrazovce klepněte a podržte kteroukoliv ikonu, v místní nabídce klepněte a podržte požadovanou funkci, poté přetažením na domovskou obrazovku vytvořte zkratku.





Správa domovské obrazovky

Spravujte ikony domovské obrazovky

Je vaše domovská obrazovka zaplněna ikonami aplikací? Ikony můžete z domovské obrazovky přesunout, odstranit nebo je roztřídit a přesunout do složek pro pohodlnější používání.

Přesunutí ikony domovské obrazovky: Na domovské obrazovce klepněte a podržte aplikaci, dokud nezačne zařízení vibrovat, poté ji přetáhněte na jakoukoliv pozici na obrazovce.

Odstranění aplikace: Na domovské obrazovce klepněte a podržte aplikaci, kterou chcete odinstalovat, dokud nezačne zařízení vibrovat, poté ji přetáhněte na . Postupováním podle pokynů na obrazovce odstraňte aplikaci.

 Některé předinstalované systémové aplikace nelze odinstalovat, aby se zajistil normální chod systému.

Vytvoření složky pro ukládání ikon aplikací: Na domovské obrazovce klepněte a podržte aplikaci, dokud nezačne zařízení vibrovat, poté ji přetáhněte na jinou aplikaci. Tyto dvě aplikace se nyní umístí do nové složky.



Odstranění složky: Otevřete složku, klepněte na $+$, zrušte výběr všech aplikací, poté klepněte na tlačítko **OK**. Složka se automaticky odstraní a všechny aplikace ve složce se přesunou na domovskou obrazovku.

Přejmenování složky: Otevřete složku, klepněte na název složky a zadejte nový název.

Přidání nebo odstranění ikon aplikací ze složky: Otevřete složku, klepněte na $+$, podle potřeby vyberte nebo zrušte výběr aplikací a poté klepněte na tlačítko **OK**. Vybrané aplikace se automaticky přidají do složky, zatímco nevybrané aplikace se ze složky odstraní.

i Další způsob, jak odstranit aplikaci ze složky, je klepnout a podržet aplikaci ve složce, dokud nezačne zařízení vibrovat, a poté ji přetáhnout na domovskou obrazovku.


Spravujte domovskou obrazovku

Máte na domovské obrazovce příliš mnoho ikon? Na domovskou obrazovku můžete přidat novou stránku a přizpůsobit si ji podle svých preferencí.

Podržením prstu na prázdném místě na domovské obrazovce vstupte do režimu úprav. Nyní lze provádět tyto činnosti:

- **Přidání nové stránky na domovskou obrazovku:** Klepnutím na $+$ na levé nebo pravé straně obrazovky přidejte novou stránku domovské obrazovky.
- **Odstranění prázdné stránky domovské obrazovky:** Klepnutím na \times na prázdné obrazovce odstraňte stránku.

i Stránky domovské obrazovky s ikonami aplikací nebo widgety nelze odstranit.

- **Úprava pořadí stránek domovské obrazovky:** Podržení prstu na stránce domovské obrazovky, kterou chcete přesunout, ji přetáhněte na požadovanou pozici.
- **Nastavení výchozí stránky domovské obrazovky:** Klepnutím na  v horní části domovské obrazovky nastavte vybranou stránku domovské obrazovky jako výchozí.



Nastavte tapetu domovské obrazovky

Chcete nastavit svůj oblíbený obrázek jako tapetu domovské obrazovky? Přizpůsobte si tapetu, aby vaše domovská obrazovka vyčnívala z davu.

Přejděte na  **Nastavení**, poté přejděte na **Obrazovka > Tapeta**. Zde můžete provádět následující:

- **Nastavení obrázku jako tapety domovské obrazovky:** Klepněte na **Nastavit tapetu**. Z **Další** nebo sekce **Galerie** vyberete svůj oblíbený obrázek a postupováním podle pokynů na obrazovce vyberte **Obrazovka zamčení, Domovská obrazovka** nebo **Obě**.
- **Náhodné přepínání tapety:** Zapněte možnost **Náhodně měnit tapetu plochy** a nastavte **Interval změny tapety** a **Album k zobrazení**.


Nastavení obrázku v Galerii jako tapety: Máte skvělý obrázek, který chcete nastavit jako tapetu?

Otevřete sekci  **Galerie**, otevřete svůj oblíbený obrázek a poté přejitím na  > **Nastavit jako > Tapeta** nastavte obrázek jako tapetu domovské obrazovky.

Spravujte widgety domovské obrazovky

Chcete na domovskou obrazovku rychle přidávat widgety, jako např. zamčení obrazovky jedním dotykem, prohlížeč poznámek nebo diář? Na domovskou obrazovku můžete přidávat, přesunovat nebo odstraňovat widgety, abyste ji uklidili a obrazovka se snadněji používala.

Přidání widgetů: Klepnutím a podržením prázdné oblasti na domovské obrazovce vstupte do režimu editace domovské obrazovky. Klepněte na **Widgety**, vyberte widget a přesuňte ho na prázdnou oblast domovské obrazovky.




- i** Zkontrolujte, zda je na domovské obrazovce dostatek volného prostoru na vložení widgetu. Pokud není dostatek prostoru, přidejte další stránku domovské obrazovky nebo uvolněte prostor na aktuální stránce domovské obrazovky.


Odstranění widgetů: Klepněte a podržte widgety na domovské obrazovce, dokud nezačne Tablet vibrovat. Widget přetáhněte na **Odebrat** v horní části obrazovky.

Přesunutí widgetů: Klepněte a podržte widgety na hlavní obrazovce, dokud nezačne Tablet vibrovat, poté widget přetáhněte na jakoukoliv pozici na hlavní obrazovce.

Používejte šuplík aplikací pro ukládání aplikací

Chcete ukládat aplikace na jedno místo na domovské obrazovce, aby vaše domovská obrazovka vypadala uklizeněji? Na domovské obrazovce můžete zapnout šuplík aplikací pro ukládání všech aplikací a uvolnění prostoru na domovské obrazovce.

Otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Obrazovka > Styl domovské obrazovky** a vyberte možnost **Šuplík**. Chcete-li se přepnout zpět na standardní domovskou obrazovku, vyberte možnost **Standardní**.

- i** **Přidání ikony aplikace ze šuplíku aplikací na domovskou obrazovku:** Poté, co jste zapnuli šuplík aplikací, klepnutím na  na domovské obrazovce vstupte do seznamu aplikací. Na seznamu aplikací klepněte a podržte ikonu aplikace, kterou chcete přidat, a přesuňte ji na jakoukoliv pozici na domovské obrazovce.

Kontakty

Správa vizitek

Správa vizitek: Snadno přidávejte a sdílejte vizitky



Unavuje vás zadávat obsah papírových vizitek do kontaktů pro Tablet? Chcete snadnější způsob, jak sdílet kontakty pro Tablet s přáteli? Správa vizitek umožňuje přidávat a sdílet vizitky.


Správce vizitek podporuje následující funkce:


- **Přidejte do svých kontaktů vizitky:** Chcete rychle přidat do svých kontaktů několik papírových vizitek? Jednoduše umístěte papírovou vizitku před fotoaparát, abyste do svých kontaktů importovali informace (včetně jména, telefonního čísla, firmy a titulu).
- **Pro přidání kontaktu naskenujte QR kód:** Naskenujte QR kód na vizitce a pohodlně a rychle uložte informace do kontaktů.
- **Sdílení vaší osobní vizitky:** Vytvořte si ve svých kontaktech svou osobní vizitku a zařízení automaticky vygeneruje QR kód. Poté můžete svou vizitku sdílet rychle pomocí QR kódu.
- **Sdílení kontaktů:** Vyberte kontakt, který chcete sdílet, a klepněte na QR kód v horní části podrobností kontaktu, abyste rychle sdíleli kontakt.




Sdílejte kontakty pomocí elektronických vizitek

Sdílení vaší vizitky: Otevřete  **Kontakty** a klepněte na **Já** pro nastavení profilového obrázku, zadejte své jméno, pracovní adresu, telefonní číslo a dalších informací. Poté klepněte na ✓ a zařízení automaticky vygeneruje vizitky s QR kódem. Vizitky můžete sdílet přímo s QR kódem. Případě můžete také klepnout na , vybrat metodu sdílení a postupovat podle pokynů na obrazovce.




Sdílení kontaktů: Otevřete  **Kontakty**, vyberte kontakt, který chcete sdílet, poté klepněte na QR kód v pravém horním rohu a sdílejte svůj kontakt pomocí QR kódu. Pro sdílení můžete také klepnout na **Sdílet**, vybrat metodu sdílení a postupovat podle pokynů na obrazovce.



-  Pokud zařízení druhé strany podporuje analýzu QR kódu, mohou pro přidání kontaktů přímo pořídit snímky nebo naskenovat QR kódy.

Správa kontaktů

Importujte a exportujte kontakty

Pokud přecházíte na nový Tablet, budete muset přenést své existující kontakty.

-  Kartice SIM nisu podržane na tabletima koji imaju samo vezu Wi-Fi.



Otevřete aplikaci  **Kontakty**, přejděte na  > **Import/Export** a poté vyberte jednu z následujících možností:


- **Import kontaktů:** Vyberte **Importovat z úložiště**, **Importovat z karty SIM** nebo **Import z jiného zařízení** a postupujte podle pokynů.
- **Export kontaktů:** Vyberte **Exportovat do úložiště** nebo **Export na kartu SIM**, **Sdílení kontaktů** a postupujte podle pokynů na obrazovce. Soubory **.vcf** exportované pomocí funkce **Exportovat do úložiště** se ve výchozím nastavení ukládají do kořenového adresáře na interním úložišti zařízení. Otevřete **Soubory** a zobrazte exportované soubory.



Kontakty můžete také importovat a exportovat pomocí funkce **Záloha**. Záznamy záloh se ve výchozím nastavení ukládají do složky **Huawei** sekce **Soubory > Místní > Interní úložiště**.

Spravujte své kontakty

Aplikace Kontakty poskytuje řadu funkcí pro správu kontaktů. Seznam kontaktů můžete zjednodušit. Zvolte zobrazení pouze kontaktů v Tablet nebo na kartě SIM a rychle najděte nejčastější kontakty.



Sloučení duplicitních kontaktů: Pokud jsou na vašem seznamu kontaktů duplicitní kontakty, můžete je použitím funkce **Sloučit duplicitní kontakty** sloučit. Na seznamu kontaktů přejděte na  > **Organizovat kontakty > Sloučit duplicitní kontakty**, vyberte kontakty, které chcete sloučit, a poté klepněte na .



Zobrazení kontaktů pro různé účty: Chcete zobrazení pouze kontaktů Tablet zobrazení pouze kontaktů? Přejděte na  > **Předvolby zobrazení** a vyberte účty, které chcete zobrazit. Můžete také provádět následující:



- **Povolení jednoduchého režimu:** Chcete na seznamu kontaktů skrýt profilové obrázky, společnosti a tituly? Na seznamu kontaktů přejděte na  > **Předvolby zobrazení** a zapněte možnost **Jednoduché rozvržení**.
- **Zobrazení prostoru úložiště kontaktů:** Chcete zkontrolovat prostor úložiště kontaktů? Na seznamu kontaktů přejděte na  > **Předvolby zobrazení**. V sekci **Účty** můžete vidět celkový prostor úložiště dostupný na zařízení nebo kartě SIM.

Spravujte skupiny kontaktů

Chcete odeslat zprávu skupině kolegů nebo uspořádat setkání? Chytré skupiny automaticky seskupují kontakty podle společnosti, města a posledních časů kontaktů, takže můžete rychle odeslat skupinový email nebo zprávu.

Vytvoření skupiny kontaktů: Na seznamu skupin klepněte na , zadejte název skupiny (jako např. Rodina nebo Přátelé) a poté klepněte na **OK**. Postupováním podle pokynů na obrazovce přidejte kontakty a poté klepněte na .


Odeslání zprávy chytré skupině kontaktů: V sekci **Chytré skupiny** na seznamu skupin otevřete skupinu a klepnutím na  odešlete zprávu nebo klepnutím na  odešlete e-mail.


Úprava skupiny: Na seznamu skupin vyberte skupinu, kterou chcete upravit, a klepnutím na  přidejte kontakt nebo klepněte na  **Odebrat členy**, **Odstranit skupinu** nebo **Přejmenovat**.


Odstranění skupiny: Na seznamu skupin klepněte a podržte skupinu a poté klepněte na **Odstranit**.


Přidávejte kontakty na černou listinu

Číslo kontaktu můžete přidat na černou listinu a zamezit přijímání obtěžujících nebo spamových hovorů.

 Ova značka nije podržana na tabletima koji imaju samo vezu Wi-Fi.



Otevřete  **Kontakty**, klepněte a podržte kontakt, který chcete přidat na černou listinu, a poté klepněte na **Na černou listinu**. Zařízení bude blokovat všechny hovory a zprávy od kontaktů na černé listině.

Zobrazení kontaktů na černé listině: Otevřete  **Správce tabletu**, přejděte na **Blokováno** >  a poté klepnutím na **Černá listina čísel** zobrazte černou listinu.

Odstranění kontaktu z černé listiny: Otevřete  **Kontakty**, klepněte a podržte kontakt, který chcete odstranit z černé listiny, a poté klepněte na **Odebrat z černé listiny**.

Vymazávejte záznamy hovorů a zpráv

Použitím vymazání stop vymažte záznamy hovorů a zpráv pro kontakt a chraňte své soukromí.


Otevřete  **Kontakty**, vyberte kontakt a přejděte na  > **Vymazat stopu** > **Vymazat**. Vymažou se všechny záznamy hovorů a zpráv pro tento kontakt.


Vytáčení



Základní funkce volání

Uskutečňujte tísňová volání

V tísňové situaci můžete, pokud je Tablet zapnuto a v oblasti služeb, uskutečňovat tísňová volání, i pokud je obrazovka zamčena a nemáte mobilní signál.

 Usluge pozivanja nisu podržane na tabletima koji imaju samo vezu Wi-Fi.

 Funkce tísňového volání podléhá místním regulacím a poskytovateli služeb sítě. Potíže se sítí nebo rušení prostředí mohou vést k tomu, že se tísňová volání nezdaří. V tísňových situacích se nespolehejte na své Tablet jako na jediný způsob komunikace.





Otevřete  **Vytáčení** nebo klepněte na **Tísňové volání** na zamčené obrazovce, ve vytáčení zadejte místní nouzové číslo a poté klepněte na . Pokud má vaše místo silný mobilní signál a telefon je Tablet k internetu, na vaší obrazovce se zobrazí pro referenci vaše poloha.


Zapněte čekající hovor a nikdy nezmeškejte důležité hovory třetí strany

Obdrželi jste příchozí hovor, když jste stále uprostřed hovoru? Čekající hovor umožňuje odpovědět na nový hovor a poté přepínat mezi dvěma hovory.

 Neki pružatelji usluga možda ne podržavaju ovu značajku.

Usluge pozivanja nisu podržane na tabletima koji imaju samo vezu Wi-Fi.

Otevřete  **Vytáčení**, přejděte na  > **Nastavení** > **Další nastavení** a zapněte možnost **Další hovor na lince**. Když obdržíte další hovor, klepnutím na  odpovězte na hovor a první hovor pozastavte. Klepnutím na  nebo na pozastavený hovor na seznamu hovorů přepínejte mezi hovory.




Zapněte přesměrování hovoru a nikdy nezmeškejte hovor

Pokud nejste dostupní pro odpovídání na hovory, můžete zařízení nastavit na přesměrování hovorů na jiné číslo.

i Usluge pozivanja nisu podržane na tabletima koji imaju samo vezu Wi-Fi.

Neki pružatelji usluga možda ne podržavaju ovu značajku.

Otvorete  **Vytáčení**, poté přejděte na  > **Nastavení** > **Přesměrování hovorů**.


Výběr metody přesměrování: Vyberte, jak chcete přesměrovat své hovory. Zadejte číslo, na které chcete hovory přesměrovat, poté to potvrďte. Když je zapnuto přesměrování hovoru, zařízení automaticky přesměruje oprávněné hovory na přednastavené číslo.

- **Přesměrovat vždy:** Přesměrujte všechny mobilní uživatelské příchozí hovory na uživatele třetí strany.
- **Přesměrovat, je-li obsazeno:** Přesměrujte všechny mobilní uživatelské příchozí hovory na uživatele třetí strany, pokud je první uživatelská linka obsazena.
- **Přesměrovat, když neodpovídá:** Pokud mobilní uživatel obdržel ze sítě zprávu o příchozím hovoru a neodpověděl před vypršením časovače, hovor bude přesměrován na uživatele třetí strany.
- **Přesměrovat při nedostupnosti:** Pokud mobilní uživatel ztratí připojení k síti a někdo mu volá, hovor bude přesměrován na uživatele třetí strany.



! Pokud potřebujete dočasně zapnout nastavení Přesměrovat vždy, nezapomeňte poté nastavení zrušit. V opačném případě číslo na Tablet nikdy neobdrží příchozí hovory.

Odstraňujte protokoly hovoru

Protokoly hovoru, které již nepotřebujete, můžete odstranit.


 Usluge pozivanja nisu podržane na tabletima koji imaju samo vezu Wi-Fi.




Otevřete  **Vytáčení** a klepnutím na  skryjte číselník. Nyní můžete provádět následující:

- **Odstranění jednotlivého záznamu:** Klepněte a podržte záznam, poté klepněte na **Odstranit záznam**.
- **Odstranění více záznamů:** Klepněte na  , vyberte položky, které chcete odstranit, nebo klepněte na **Vybrat vše**, poté klepněte na  .

Blokování obtěžujících hovorů: Získejte klid a ticho, které si zasloužíte

Máte dost obtěžujících hovorů a telefonických podvodů? Zkuste používat **Blokováno**.

 Usluge pozivanja nisu podržane na tabletima koji imaju samo vezu Wi-Fi.


Konfigurace pravidel zachycení: Otevřete  **Vytáčení**, přejděte na  > **Blokováno** a poté klepněte na  . Nakonfigurujte pravidla zachycení a černou listinu nebo bílou listinu podle vašich preferencí.







Zpráva

Základní funkce zpráv

Odesílejte zprávy

Textové zprávy poskytují rychlý a snadný způsob komunikace s přáteli, rodinou a kolegy. Kromě textu můžete přidávat také emoji nebo vkládat obrázky a zvukové soubory, abyste své zprávy obohatili.


 Usluge SMS-a nisu podržane na tabletima koji imaju samo vezu Wi-Fi.


Otevřete aplikaci  **SMS a MMS**. Ze seznamu zpráv přejděte na    a vyberte kontakty nebo skupiny. Zadejte obsah zprávy, klepnutím na  přidejte další typy obsahu a klepnutím na  zprávu odešlete.

Uložení konceptu zprávy: Klepnutím na  uložte zprávu jako koncept.

Spravujte zprávy

Díky aplikaci SMS a MMS můžete zůstat v obraze ohledně zpráv.



 Usluge SMS-a nisu podržane na tabletima koji imaju samo vezu Wi-Fi.

Otevřete  **SMS a MMS**. Klepnutím na kontakt nebo telefonní číslo na seznamu zpráv zobrazte konverzaci. Otevřete nepřečtenou zprávu a systém automaticky identifikuje a zvýrazní telefonní číslo, adresu webových stránek, e-mail, čas a ostatní informace ve zprávě. Klepnutím na příslušnou informaci zahajete operaci.

Odpovídání na zprávy: Do textového pole zadejte obsah zprávy a klepněte na .



Přidání zpráv do oblíbených: Obáváte, že neúmyslně odstraníte důležitou zprávu? Klepněte a podržte zprávu a postupováním podle pokynů na obrazovce zprávu přidejte do oblíbených nebo ji uzamkněte.

Předání zpráv dál: Chcete sdílet zprávu s přáteli? Klepněte a podržte zprávu a postupováním podle pokynů na obrazovce zprávu předejte dál nebo ji sdílejte.

Odstranění zpráv: Nebaví vás nepořádek způsobený velkým množstvím zpráv? Odstraněním nepotřebných konverzací nebo zpráv vyčistěte seznam zpráv. Zprávu nebo konverzaci potáhněte prstem doleva, poté klepněte na . Chcete-li odstranit zprávy oznámení, klepnutím a podržením zprávy nebo konverzace vstupte na obrazovku editace, vyberte konverzaci nebo zprávu a přejděte na  **> Odstranit**. Odstraněné zprávy nelze obnovit.


Rychlá odpověď na zprávu: Chcete rychle odpovědět na přijatou zprávu? V oznamovacím panelu se zobrazí nové zprávy. Klepnutím rychle odpovězte.



Hledání zpráv: Chcete rychle najít zprávu? Na seznamu zpráv zadejte do panelu hledání klíčová slova a pod panelem hledání se zobrazí příslušné výsledky.

Připnutí na začátek: Chcete připnout důležitou zprávu na začátek seznamu? Klepnutím a podržením zprávy na seznamu zpráv ji vyberte, poté klepněte na . Připnuté zprávy se zobrazí pod zprávami oznámení. Chcete-li připnout nepřečtené zprávy na začátek, přejděte na  > **Nastavení** > **Připnout nepřečtené zprávy**.

Blokujte spamové zprávy

Nebaví vás přijímat spamové zprávy? Zapněte blokování zpráv a řekněte spamovým zprávám sbohem!


 Usluge SMS-a nisu podržane na tabletima koji imaju samo vezu Wi-Fi.


Otevřete aplikaci  **SMS a MMS**. Na seznamu zpráv přejděte na  > **Blokováno**, klepněte na

 a nakonfigurujte pravidla zachycování, bílou listinu a černou listinu.

Přidávejte do textové zprávy podpis

Můžete si vytvořit podpis a přidávat ho na konec každé textové zprávy, aby vaše zprávy vypadaly formálněji.

 Usluge SMS-a nisu podržane na tabletima koji imaju samo vezu Wi-Fi.

Otevřete SMS a MMS, přejděte na  > **Nastavení** > **Pokročilé** > **Podpis** a zapněte možnost **Připojit podpis**. Klepněte na **Upravit podpis**, zadejte svůj podpis a klepněte na **OK**.



Fotoaparát

Základní funkce fotoaparátu

Používejte základní funkce fotoaparátu

Pochopte základní funkce fotoaparátu, abyste mohli dělat lepší fotografie.



Základní fotografický režim: Otevřete aplikaci  **Fotoaparát** a klepnutím na  v hledáčku udělejte snímek. Můžete také nakonfigurovat tlačítko zeslabení, aby fungovalo jako tlačítko závěrky pro fotoaparát.

Výběr fotografického režimu: V hledáčku potažením prstem doprava vstupte na obrazovku fotografického režimu. Zde můžete podle potřeby změnit fotografický režim.


Přiblížení nebo oddálení fotoaparátu: V hledáčku klepněte dvěma prsty na obrazovku a stáhnutím k sobě provedte přiblížení nebo oddálením od sebe provedte oddálení. Pokud provedete přiblížení nad limit optického přiblížení, kvalita snímku se sníží. Poté, co na obrazovku klepnete dvěma prsty a provedete přiblížení nebo oddálení, se na straně obrazovky zobrazí panel přiblížení, který můžete také používat k přiblížení nebo oddálení.

Nastavení expozice fotoaparátu: Fotoaparát nastaví expozici automaticky podle úrovně světla v okolí. Zvýšení expozice udělá snímky světlejší, zatímco snížení expozice udělá snímky tmavší. Expozici můžete nastavit v hledáčku ručně klepnutím na obrazovku a přetažením ikony ☀ nahoru nebo dolů.

Zapnutí geografické polohy: Zaznamenejte během děláni snímku svou geografickou polohu, abyste mohli prohledávat snímky podle polohy. Potažením prstem doleva z hledáčku vstupte do režimu nastavení a zapněte možnost **Značky GPS**.


Používejte fotoaparát pro záznam videí

Kromě děláni snímků můžete fotoaparát používat také pro zachycení videí ve vysokém rozlišení se zvukem.




Záznam videa: Otevřete aplikaci  **Fotoaparát** a klepnutím na  přejděte do režimu videa.

Klepnutím na  spusťte záznam videa.

Dělání snímku během záznamu videa: Klepnutím na  během záznamu videa můžete udělat snímek.

Nastavte fotoaparát

Na stránce nastavení režimu fotoaparátu můžete nastavit řadu nastavení fotoaparátu, režimů a specifikací tak, aby splňovaly vaše potřeby.


Snímání klepnutím na hledáček: Otevřete aplikaci  **Fotoaparát** a potažením prstem doleva otevřete **Nastavení** a zapněte možnost **Focení dotykem**. Když nyní klepnete na objekt v hledáčku, fotoaparát zaostří a automaticky udělá snímek.

Automatické zachycení úsměvů: V **Nastavení** zapněte možnost **Zachycení úsměvů**. Fotoaparát udělá nyní automaticky snímek, pokud v hledáčku detekuje úsměv.

Zamčení vzdálenosti zaostření: V **Nastavení** klepněte na **Podržení tlačítka závěrky** a vyberte možnost **Uzamčení ohniskové vzdálenosti**. Když nyní klepnete a podržíte tlačítko závěrky, fotoaparát již nebude automaticky zaostřovat.


Používání tlačítka hlasitosti k dělení snímků, zaostření snímku, přiblížení nebo oddálení: V **Nastavení** klepněte na **Funkce tlačítka hlasitosti** a vyberte režim **Závěrka**, **Měřítka zobrazení** nebo **Zaostření** podle svých potřeb.

Ukládání snímků do formátu RAW: Formát snímků RAW zaznamenává všechna data z objektivu fotoaparátu, čímž poskytuje mnohem vyšší kvalitu snímků a umožňuje provádět mnohem detailnější úpravy a následné zpracování. Potažením prstem doleva na obrazovce v režimu profesionálního fotoaparátu vstupte do **Nastavení** a poté zapněte možnost **Formát RAW**. Když nyní uděláte snímek, snímek se uloží do formátu RAW i do standardního formátu snímků a uloží se do speciální složky v sekci **Galerie**.

-  Formát RAW zabírá mnohem více prostoru úložiště než tradiční snímky. Zkontrolujte prosím, zda máte k dispozici dostatek volného prostoru.

Používejte pomocnou mřížku pro pomoc s kompozicí fotografií

Pokud nevíte, kam na fotografiích umístit objekty, zkuste vylepšit kompozici použitím funkce pomocné mřížky.

Chcete-li vybrat pomocnou mřížku, otevřete aplikaci  **Fotoaparát** a potažením prstem doleva na hledáčku otevřete obrazovku **Nastavení**. Klepněte na **Mřížka fotoaparátu** a vyberte typ mřížky.

Pravidlo třetin: Vyberte mřížku **Mřížka** nebo **Mřížka zlatého řezu**. Čtyři body, ve kterých se protínají linky mřížky, jsou body zaostření fotografie. Objekt umístěte pod jeden z těchto bodů, abyste vytvořili zajímavou kompozici.






Zlatá spirála: Vyberte mřížku **Fibonacciho spirála (levotočivá)** nebo **Fibonacciho spirála (pravotočivá)**. Střed spirály je bodem ohniskem fotografie. Objekt umístěte zde, aby divák viděl snímek přirozeně.



Pořizujte pohyblivé obrázky




Chcete dělat více vzrušující a živější fotografie? Udělejte pohyblivý obrázek a prodlužte báječné životní okamžiky.



S funkcí pohyblivé obrázky můžete zaznamenat situaci přibližně 1 sekundu před a po zmáčknutí tlačítka závěrky. Během procházení galerie můžete nejen vidět zachycenou fotografii, ale také přehrát pohyblivý obrázek a zvuk.


Pořízení pohyblivých obrázků: Otevřete aplikaci  **Fotoaparát**, klepněte na ikonu  v horní části obrazovky, poté klepnutím na ikonu  zachyťte snímek.



Zobrazení pohyblivých obrázků: Zachycený pohyblivý obrázek se uloží do formátu **Galerie** JPG.


Přejděte do  **Galerie** > **Alba** > **Fotoaparát**, klepněte na pohyblivou fotografii se značkou  a poté klepnutím na ikonu  v horní části fotografie zobrazte efekt pohyblivé fotografie. Efekty pohyblivých fotografií se po ukončení přehrávání automaticky zastaví. Přehrávání můžete také zastavit manuálně klepnutím na obrazovku.



Sdílení pohyblivých obrázků: Přejděte na  **Galerie** > **Alba** > **Fotoaparát**, klepněte na pohyblivou fotografii, kterou chcete sdílet, poté klepněte na ikonu , vyberte metodu sdílení a postupováním podle pokynů na obrazovce sdílení dokončete.



-  Pohyblivé obrázky můžete sdílet přímo pomocí Wi-Fi, Bluetooth, Huawei Share a dalších způsobů. Přijímající zařízení musí být zařízení Huawei, které podporuje snímání pohyblivých obrázků, aby bylo možné přehrát pohyblivé efekty fotografií. Pokud pohyblivé obrázky sdílíte s aplikacemi třetí strany nebo nepodporovanými zařízeními, pohyblivé obrázky se zobrazí jako statické obrázky.

Panoráma: zachyťte svět v širokém úhlu

Panorámata poskytují širší pozorovací úhel než běžné fotografie a umožňují dělat široké snímky krajiny. K zachycení panoramatického snímku dělá fotoaparát několik fotografií objektů v zorném poli a spojuje je do jedné fotografie.

-  Při děláni panorámatu si najděte široký a otevřený prostor v určité vzdálenosti od objektu a zkuste se vyhnout jednobarevným pozadím.

Otevřete aplikaci  **Fotoaparát**. Na obrazovce potáhněte prstem doprava a poté klepněte na možnost **Panorama**. V režimu panorámatu klepnutím na  v horní části obrazovky nakonfigurujte směr snímání.

Zařízení držte ve stabilní poloze a poté klepnutím na  začněte snímat. Zařízení pomalu posunujte naznačeným směrem, držte ho stabilně a ujistěte se, že šipka zůstane zarovnaná se středovou linkou. Až budete hotovi, klepněte na . Fotoaparát spojí fotografie automaticky do jednoho panorámatu.




Režim Pro

Profesionální fotoaparát: řekněte svůj příběh pomocí světla


Profesionální fotoaparát umožňuje nastavit expozici, rychlost závěrky a řadu dalších nastavení, čímž získáte moc na svém fotoaparátě.


Profesionální fotoaparát je předinstalovaný režim fotoaparátu na zařízení. V režimu profesionálního fotoaparátu můžete nastavit různé parametry fotoaparátu pro vytváření videí a fotografií s výsledky srovnatelnými s profesionálními fotoaparáty.



Používejte Profesionální režim fotoaparátu k vytváření snímků krajin


Používejte Profesionální režim fotoaparátu k přizpůsobení nastavení fotoaparátu a vytváření vynikajících snímků krajin.


Otevřete aplikaci  **Fotoaparát**, potáhněte prstem doprava a klepnutím na možnost **Foto Pro** zapněte Profesionální režim fotoaparátu.


Režim měření: V Profesionálním režimu fotoaparátu klepněte na ikonu . Vyberte příslušný režim měření pro situaci.

Režim měření	Situace
Matice	Široké krajiny (pohled na pobřeží, hory)
Centrální	Fotografie s centrálním předmětem, který je oddělený od pozadí.
Bod	Fotografie s předměty, které chcete izolovat, jako např. květinami nebo stromy.


Nastavení jasu


- **ISO:** V Profesionálním režimu fotoaparátu klepněte na ikonu  a poté potažením posuvníku ISO vodorovně změňte hodnotu.




 K zabránění nadměrnému šumu doporučujeme ISO 400 nebo méně. Pro denní snímání nastavte ISO na 100–200, pro noční situace nastavte ISO okolo 400.


• **Rychlost závěrky:** V Profesionálním režimu fotoaparátu klepněte na ikonu  a táhněte posuvníkem, dokud se nezvýrazní požadovaná hodnota.

- Pro statické situace (jako např. hory) doporučujeme rychlost závěrky 1/80 až 1/125, pro pohyblivé situace (jako např. vlny) doporučujeme připevnit telefon na stativ a nastavit nižší rychlost závěrky (méně než jedna sekunda).

• **Kompence expoze:** V Profesionálním režimu fotoaparátu klepněte na ikonu  a táhněte posuvníkem EV, dokud se nezvýrazní požadovaná hodnota.

Vyvážení bílé: V Profesionálním režimu fotoaparátu klepněte na ikonu  a táhněte posuvníkem AWB, dokud se nezvýrazní požadovaná hodnota.

- Pokud pořizujete snímky na přímém slunečním světle, vyberte ikonu . Pokud je šero nebo zataženo, vyberte ikonu .
- Vybráním ikony  změňte teplotu barev. Chcete-li vytvořit fotografii s teplejšími odstíny nebo klasickým vzhledem, nastavte vyšší hodnotu K. Chcete-li dosáhnout chladnějšího světla nebo pocitu nehybnosti, nastavte nižší hodnotu K.

Zaostření: V Profesionálním režimu fotoaparátu klepněte na možnost  a táhněte posuvníkem AF, dokud se nezvýrazní požadovaná hodnota.

Režim zaostření	Situace
AF-S	Statické situace (jako např. hory)
AF-C	Pohyblivé situace (jako např. vlny)
MF	Izolované předměty (jako např. květiny)


Vyrovnaní zařízení: V Profesionálním režimu fotoaparátu potáhněte prstem na hledáčku doleva a zapněte možnost **Vodorovná úroveň**. Tato funkce zobrazí na hledáčku vodováhu. Ujistěte se, že tečkovaná čára je zarovnána s plnou čarou. Toto značí, že zařízení je vyrovnané.



- Pokud v profesionálním režimu fotoaparátu změňte jedno nastavení, ostatní nastavení se mohou změnit automaticky.
- Výše uvedená nastavení jsou pouze vodítkem. K dosažení optimálních výsledků upravte nastavení fotoaparátu podle skutečných podmínek snímání.



Používejte Profesionální režim fotoaparátu k vytváření snímků portrétů

Používejte Profesionální režim fotoaparátu k přizpůsobení nastavení fotoaparátu a vytvoření svého unikátního stylu portrétů.

Otevřete aplikaci  **Fotoaparát**, potáhněte prstem doprava a klepnutím na možnost **Foto Pro** zapněte Profesionální režim fotoaparátu.

Režim měření: Chcete-li snímat portrét, vyberte ikonu  nebo  a předmět umístěte do středu fotografie.



Nastavení jasu

- **ISO:** Pro snímky portrétů doporučujeme nízké nastavení ISO, abyste zabránili nadměrnému šumu. Ve smíšených podmínkách osvětlení budete možná muset experimentovat, abyste našli správné nastavení ISO.

Situace	Doporučená hodnota ISO
Venku	100–200
Uvnitř	400
Noční situace	400–800

- **Rychlost závěrky:** Pro noční situace používejte nižší rychlosti závěrky, pro dobře osvětlené situace používejte vyšší rychlosti. Pro statické předměty používejte rychlost závěrky 1/80 až 1/125. Pro pohyblivé předměty používejte rychlost závěrky 1/125 a vyšší.

- **Kompenzace expozice:** Pokud jsou předmět a pozadí příliš tmavé, zvýšte hodnotu EV. Pokud jsou příliš světlé, hodnotu EV snižte.

Vyvážení bílé: Zvolte režim vyvážení bílé, který se hodí pro vaši situaci. Pokud pořizujete snímky na přímém slunečním světle, vyberte ikonu . Pokud je šero nebo zataženo, vyberte ikonu .

Zaostření: Pro snímky portrétů doporučujeme vybrat režim manuálního ostření (MF). Klepněte na část fotografie, kterou chcete izolovat pomocí zaostření (jako např. obličej), a poté pořídte snímek.

- Pokud v profesionálním režimu fotoaparátu změňte jedno nastavení, ostatní nastavení se mohou změnit automaticky.
- Výše uvedená nastavení jsou pouze vodítkem. K dosažení optimálních výsledků upravte nastavení fotoaparátu podle skutečných podmínek snímání.

Zkrášlení





Režim krásy: vypadejte vždy nejlépe, jak je to možné




Chcete na svých selfie vypadat nejlépe, jak je to možné? Režim krásy umožňuje snadno nastavit rozsah zkrášlení. Může také vytvořit vaši osobní databázi informací o kráse.

- Pokud děláte selfie v noci nebo v šeru, zařízení detekuje nedostatek světla v okolí a automaticky zapne noční režim pro zlepšení kvality selfie. Tento režim nemá přepínač, ale zapíná se automaticky, když zařízení detekuje nedostatek světla v okolí. Zařízení vás vyzve, když zapne tento režim.
- **Režim krásy:** Zapnutím režimu krásy použijte pro všechny osoby na snímku efekty zkrášlení.
- **Perfektní selfie:** Zapněte možnost Perfektní selfie a zařízení pro vytvoří váš vlastní plán krásy. Čím vyšší úroveň zkrášlení, tím výraznější efekty.

Použijte režim krásy a vypadejte vždy nejlépe, jak je to možné

Chcete na selfie a skupinových snímcích odkrýt svou krásu? Režim krásy vám pomůže vypadat na každé fotografii nejlépe, jak je to možné.

Zapnutím režimu krásy zachyťte krásnější fotografie: Otevřete aplikaci  **Fotoaparát**, klepněte na  a poté v hledáčku klepněte na ikonu . Přetažením posuvníků vlevo a vpravo nastavte efekty zkrášlení. Čím vyšší **Úroveň zkrášlení**, tím výraznější efekty. Klepnutím na  dělejte po nastavení fotografie v režimu **krásy**.

Zapnutí režimu Perfektní selfie a přizpůsobení parametrů krásy: Otevřete aplikaci  **Fotoaparát**, klepněte na , poté potažením prstem doleva na obrazovce vstupte do nastavení aplikace **Fotoaparát**. Klepněte na **Perfektní selfie**, poté zapněte možnost **Perfektní selfie**. Udělejte fotografie sebe, jak se podle výzev díváte vpřed, do stran nebo dolů, a potom nastavte parametry krásy. Čím vyšší hodnota, tím výraznější efekty zeštíhlení a zkrášlení. Klepnutím na  uložte po nakonfigurování své osobní informace o kráse.

- **Resetování osobních informací:** V nastavení aplikace **Fotoaparát** přejděte na **Perfektní selfie** > **Upravit osobní informace** a postupováním podle pokynů na obrazovce udělejte znovu fotografie sebe, jak se díváte vpřed, do stran a dolů. Toto resetuje parametry krásy.
- **Nastavení parametrů krásy:** V nastavení aplikace **Fotoaparát** přejděte na **Perfektní selfie** > **Nastavit zkrášlující efekty** a upravte parametry jako např. jemnost pokožky.

Režim vykreslení světla

Malování světlem: snímejte stopy světla

Režim malování světlem automaticky nastavuje nízkou rychlost závěrky pro děláni snímků stop světla s dlouhou expozicí. Tento režim vytváří ohromující fotografie, které mají éterickou kvalitu.

Režim malování světlem nabízí čtyři režimy kreativního snímání pro různé objekty a světelné podmínky:


- **Stopy koncových světél:** Zachyťte stopy světél vozidel v noci.
- **Světelné graffiti:** Zachyťte stopy světél vytvořené pohybujícím se zdrojem světla v podmínkách s nedostatkem světla.
- **Hedvábná voda:** Zachyťte hedvábně hladké fotografie vodopádů a tekoucí vody.
- **Cesta hvězd:** Zachyťte úchvatné fotografie padajících hvězd na noční obloze.




Stopy koncových světél: zachyťte světla města

Stopy koncových světél umožňují vytvořit umělecké fotografie světél aut v noci.

- Pro nejlepší výsledky snímejte z dálky a mírně nad objektem. Ujistěte se, že reflektory aut nemíří přímo do fotoaparátu, protože to může způsobit přexponování snímku.
- Zařízení umístěte na stativ, aby bylo během expozice stabilní.

Otevřete aplikaci  **Fotoaparát**. Na obrazovce potáhněte prstem doprava a poté přejděte na **Malování světlem > Stopy koncových světél**. Zařízení držte ve stabilní poloze a poté klepnutím na

 začněte snímat. V hledáčku se zobrazí náhled snímku. Až budete hotovi, klepněte na .





Světelné graffiti: nakreslete fotografii pomocí světla

Světelné graffiti umožňuje vytvářet vzory nebo psát slova pohybem světla před fotoaparátem.

- Najděte tmavé místo daleko od ostatních zdrojů světla a ujistěte se, že není vidět silueta objektu. Zvolte vhodný zdroj jasného světla příslušné barvy, jako např. malou kapesní svítilnu nebo světelné ukazovátko.
- Zařízení umístěte na stativ, aby bylo během expozice stabilní.

Otevřete aplikaci  **Fotoaparát**. Na obrazovce potáhněte prstem doprava a poté přejděte na

Malování světlem > Světelné graffiti. Zařízení držte ve stabilní poloze a poté klepnutím na 

začněte snímat. V hledáčku se zobrazí náhled snímku. Až budete hotovi, klepněte na .





Hedvábná voda: zachyťte hedvábně hladké prameny a vodopády

Hedvábná voda umožňuje zachytit hedvábně hladké vodopády a řeky.

- Pro nejlepší výsledky najděte pramen nebo vodopád s velkým množstvím vody.
- Zařízení umístěte na stativ, aby bylo během expozice stabilní.

Otevřete aplikaci  **Fotoaparát**. Na obrazovce potáhněte prstem doprava a poté přejděte na

Malování světlem > Hedvábná voda. Zařízení držte ve stabilní poloze a poté klepnutím na  .

začněte snímat. V hledáčku se zobrazí náhled snímku. Až budete hotovi, klepněte na  .





Cesta hvězd: zachyťte krásu hvězd

Cesta hvězd umožňuje používat fotoaparát k zachycení pohybu hvězd na noční obloze.

- Pro nejlepší výsledky zvolte místo bez světelného znečištění a s pohledem na oblohu bez překážek za jasné noci.
- Zařízení umístěte na stativ, aby bylo během expozice stabilní.

Otevřete aplikaci  **Fotoaparát**. Na obrazovce potáhněte prstem doprava a poté přejděte na

Malování světlem > Cesta hvězd. Zařízení držte ve stabilní poloze a poté klepnutím na  začněte snímat. V hledáčku se zobrazí náhled snímku. Až budete hotovi, klepněte na .



Používejte časoběrný režim pro zhuštění hodin do minut

Časoběrný režim můžete používat k zachytávání snímků po dlouhé časové období a jejich zhuštění do krátkého videa. Díky tomu můžete vidět kvetoucí květiny, vzestup a pokles dopravy ve městě, vytváření mraků během dne a pohyb hvězd na noční obloze.

- i • Vyhněte se zaznamenávání v časoběrném režimu po příliš dlouhou dobu, protože vyčerpá energii baterie a prostor úložiště.
- Používáním robustního stativu během zaznamenávání časoběrného režimu omezte pohyb zařízení.

Před zahájením časoběrného režimu se ujistěte, že scéna je dobře osvětlena a fotoaparát je zaostřen. Pečlivým nastavením polohy fotoaparátu se vyhněte snímání nesouvisajících objektů na pozadí.

Otevřete aplikaci  **Fotoaparát**. Na obrazovce potáhněte prstem doprava a poté klepněte na



Časoběrný režim. Klepnutím na  spusťte záznam. Klepnutím na  ukončete záznam.


Přejitím do sekce **Galerie** přehrajte časoběrné video.





Objevte nové možnosti s vlastními režimy snímání

Chcete kromě přednastavených funkcí objevit také nové způsoby používání fotoaparátu? Režimy snímání můžete stáhnout nebo odstranit podle svých potřeb.

Stažení dalších režimů snímání: Otevřete  **Fotoaparát**, potažením prstem doprava přejděte na stránku **Režimy** a poté klepnutím na  zobrazte dostupné režimy. Vyberte režimy snímání, které chcete, a klepněte na **PŘIDAT**. Po stažení můžete stažené režimy snímání vidět v **Režimy**.

Aktualizace režimů snímání: Přejítím na stránku **Režimy** a klepnutím na  aktualizujte režimy snímání. Režimy snímání s dostupnými aktualizacemi budou mít vedle sebe červené tečky. Postupováním podle pokynů na obrazovce je můžete aktualizovat.

Odstranění režimů snímání: Na stránce **Režimy** přejděte klepnutím na  poblíž horní strany obrazovky do režimu **Upravit** a poté klepnutím na  odstraňte nepotřebné režimy snímání.


 Přednastavené režimy snímání nelze kvůli zajištění normální funkčnosti fotoaparátu odstranit.

Nejdůležitější položky

Nejdůležitější: Přeměňte své fotografie na personalizované video

Funkce Nejdůležitější vytváří krátké videoklipy z vašich fotografií na základě informací o poloze. Můžete přidat efekty animace a vybrat si z nabídky hudby na pozadí.


- **i** Funkce Nejdůležitější automaticky vytváří videa na základě geografických informací ve vašich fotografiích. Chcete-li tuto funkci používat, otevřete **Fotoaparát**, přejděte na **Nastavení** a zkontrolujte, zda je funkce **Značky GPS** zapnutá.
- Zkontrolujte, zda je vaše zařízení připojeno k Internetu.
- Funkce Nejdůležitější vytváří alba automaticky, když se zařízení nabíjí, obrazovka je vypnutá a baterie je nabitá nejméně na 10%. Může nějakou dobu trvat, než vaše zařízení vytvoří album. Vaše zařízení nevytvoří album Nejdůležitější, pokud v Galerii není dostatečný počet fotografií nebo videí.





Úprava alba Nejdůležitější





Chcete změnit hudbu na pozadí nebo video šablonu pro album Nejdůležitější? Můžete upravit video Nejdůležitější a přizpůsobit hudbu na pozadí a šablonu, která se vám líbí.

- **Funkce Nejdůležitější** automaticky vytváří videa na základě geografických informací ve vašich fotografiích. Chcete-li tuto funkci používat, otevřete **Fotoaparát**, přejděte na **Nastavení** a zkontrolujte, zda je funkce **Značky GPS** zapnutá.
- Zkontrolujte, zda je vaše zařízení připojeno k Internetu.
- Funkce **Nejdůležitější** vytváří alba automaticky, když se zařízení nabíjí, obrazovka je vypnutá a baterie je nabitá nejméně na 10%. Může nějakou dobu trvat, než vaše zařízení vytvoří album. Vaše zařízení nevytvoří album **Nejdůležitější**, pokud v Galerii není dostatečný počet fotografií nebo videí.

Otevřete  **Galerie** a klepněte na album **Nejdůležitější**, které chcete zobrazit nebo upravit **Objevovat**.




- **Přehrávání nebo úprava alba Nejdůležitější:** Během přehrávání klepněte na  a upravte šablonu videa nebo hudbu na pozadí pomocí lišty možností v dolní části obrazovky.





- **Přejmenování alba Nejdůležitější:** Klepněte na  a zadejte nový název.
- **Odstranění alba Nejdůležitější:** Klepněte na  a poté klepněte na **Odstranit**.
- **Sdílení nebo odebrání fotografií:** Klepněte na a podržte libovolnou fotografii v albu **Nejdůležitější**, poté klepněte na  a vyberte metodu sdílení. Pro odebrání fotografií z alba **Nejdůležitější** klepněte na  a poté na **Přesunout**.

Správa fotografií

Upravujte videa



Oříznutí videa: Otevřete aplikaci  **Galerie**, vyberte video, které chcete upravit, a klepnutím na ikonu  vstupte na obrazovku úprav videí. Přetažením posuvníku v oblasti oříznutí můžete vybrat segment, který chcete ponechat. Klepnutím na ikonu  dokončete oříznutí videa.








Nastavení rozlišení videa: Během přetažení posuvníku pro výběr segmentu videa, který chcete ponechat, můžete klepnutím na  zobrazit náhled oříznutého videa. Na obrazovce úprav můžete také klepnutím na možnosti rozlišení videa (jako např. **Full HD**, **HD** nebo **Standardní**) nastavit rozlišení videa.

-  Čím vyšší rozlišení, tím ostřejší video, ale také větší potřebný prostor úložiště. Zvolte to příslušně podle svých potřeb.





Upravujte fotografie

Chcete upravit právě udělaný snímek, aby vypadal ještě lépe? Použitím funkcí úprav Galerie můžete fotografie oříznout, otočit a použít na ně řady efektů (jako např. graffiti, vlastní vodoznaky a filtry), aby fotografie vypadaly ještě úchvatněji.

Přejděte na sekci  **Galerie**, vyberte fotografii, kterou chcete upravit, a klepnutím na  vstupte na obrazovku úprav fotografií. Fotografie můžete upravovat pomocí následujících funkcí:


- **Otočení fotografie:** Klepnutím na  a posunutím ovladače úhlu upravte úhel otočení fotografie. Klepnutím na **Otočit** nebo **Zrcadlit** můžete fotografii otočit o 90 stupňů nebo převrátit.
- **Oříznutí fotografie:** Klepnutím na  a přetažením pole nástroje mřížky nebo jejích rohů provedte výběr. Můžete také vybrat pevný poměr oříznutí a přetažením rohů nástroje mřížky fotografii oříznout.
- **Přidání efektů filtrů:** Klepněte na  a vyberte požadovaný efekt filtru.
- **Zachování barev:** Klepnutím na  a postupováním podle pokynů na obrazovce vyberte barvy, které chcete ponechat. Oblasti vybrané pro zachování barev se zvýrazní.
- **Rozostření fotografie:** Klepnutím na  vyberte požadovaný režim rozostření a přetažením posuvníku nastavte stupeň rozostření.
- **Nastavení efektů pro fotografie:** Klepnutím na  nastavte podle svých preferencí jas, kontrast, sytost a další parametry fotografie.
- **Zkrášlení portrétové fotografie:** Když systém detekuje portrétovou fotografii, automaticky vám poskytne funkci **Zkrášlení**. Klepnutím na  na obrazovce úprav fotografií můžete použít funkce,




jako např. **Vyhladit**, **Vady pleti**, **Ztenčit obličej**, a **Zdůraznit oči** a udělat portrétový snímek ještě atraktivnější.



- **Vytvoření foto mozaiky:** Klepnutím na  a vybráním požadovaného stylu mozaiky a velikosti vytvořte foto mozaiku.
- **Graffiti na fotografiích:** Klepnutím na  a vybráním požadovaného štětce a barvy vytvořte na fotografiích graffiti.
- **Přidání vodoznaků:** Klepnutím na  a vybráním požadovaných vodoznaků (jako např. **Čas**, **Umístění**, **Počasí** nebo **Nálada**) si přizpůsobte své fotografie.
- **Přidání značky:** Klepnutím na  a vybráním stylu anotace a formátu písma obohatte fotografie.


Procházejte a sdílejte fotografie a videa


Procházení starých fotografií nebo videí ve vašem volném čase může oživit vzácné vzpomínky. Vaše fotografie a videa jsou uloženy v sekci Galerie. Můžete je zobrazit podle času, polohy nebo výběrem alba.

Zobrazení fotografií na celou obrazovku: Otevřete sekci  **Galerie** a klepnutím na fotografii ji zobrazte v režimu celé obrazovky. Opětovným klepnutím na obrazovku skryjte nabídku. Pokud prohlídíte fotografie v režimu celé obrazovky, můžete provádět následující:

- **Přiblížení nebo oddálení fotografie:** Umístěte na obrazovku dva prsty a oddělením prstů fotografii přiblížte, zavřením prstů fotografii oddalte.
- **Zobrazení parametrů snímání:** Chcete-li zobrazit parametry snímání fotografie, klepněte na  a potažením prstem nahoru a dolů na okně podrobností zobrazte ISO (citlivost), EV (kompenzace expozice), rozlišení a ostatní parametry fotografie.
- **Přejmenování fotografie:** Přejděte na  > **Přejmenovat** a zadejte nový název fotografie.
- **Nastavení fotografie jako fotografie kontaktu nebo tapety plochy:** Přejděte na  > **Nastavit jako** a nastavte fotografii jako **Tapeta** nebo **Fotografie kontaktu**.


Sdílení fotografie nebo videa: Otevřete sekci  **Galerie**, klepnutím a podržením jakéhokoliv souboru vstupte na obrazovku výběru, poté vyberte soubory, které chcete sdílet, a klepněte na . Vyberte metodu sdílení a postupováním podle pokynů na obrazovce sdílení dokončete.

Nastavení automatického otáčení fotografie: Chcete, aby fotografie a videa sledovaly otáčení obrazovky? Na obrazovce **Galerie** přejděte na  > **Nastavení** > **Orientace fotografie** a vyberte možnost **Vždy otočit**.


Zobrazení podle času snímání: Čas snímání fotografií a videí můžete zobrazit na kartě **Fotografie**. Přejděte na  > **Nastavení** a zapnutím možnosti **Zobrazit čas** zobrazte při prohlížení fotografií v režimu celé obrazovky datum snímání. Na kartě **Fotografie** můžete oddálením nebo zavřením dvou

prstů přiblížit nebo oddálit obrazovku a přepínat mezi denním a měsíčním zobrazením fotografií a videí.


Zobrazení podle místa snímání: Pokud jste fotografii nebo video udělali se zapnutou možností **Značky GPS** v nabídce nastavení aplikace **Fotoaparát**, můžete fotografie a videa zobrazit v režimu

mapy. Na kartě **Fotografie** klepněte na  a fotografie a videa, které obsahují informace o poloze, vyznačí příslušná místa snímání na mapě. Oddělením dvou prstů na mapě můžete mapu přiblížit a zobrazit detaily fotografie. Klepnutím na náhled fotografie zobrazíte všechny fotografie a videa udělaná na tomto místě.



Zobrazení podle alba: Na kartě **Alba** můžete fotografie a videa prohlížet podle alb. Některé fotografie a videa jsou uloženy ve výchozích albech specifikovaných systémem. Například videa zaznamenaná fotoaparátem jsou uložena v albu **Videa z kamery**. Snímky a záznamy obrazovek jsou uloženy v albu **Snímky obrazovky**.

Přehrání prezentací: Na kartě **Fotografie** přejděte na  > **Prezentace** a systém automaticky přehraje prezentaci fotografií. Klepnutím na obrazovku zastavíte přehrávání.




Zorganizujte si alba fotografií


Přidání fotografií nebo videí do nového alba: Na kartě **Alba** klepněte na , zadejte název alba a poté klepněte na tlačítko **OK**. Vyberte snímky nebo videa, která chcete přidat do nového alba.

Přesun fotografií nebo videí: Kombinujte fotografie a videa z oddělených alb pro snazší prohlížení.




Otevřete album, klepněte a podržte fotografii nebo video, dokud se nezobrazí , a poté vyberte fotografie nebo videa pro přesun. Klepněte na  a vyberte cílové album. Poté, co fotografii nebo video přesunete, se odstraní z originálního alba.

Uklizení alb: Pokud je váš seznam alb příliš zaplněný, můžete některá alba přesunout do sekce


Ostatní. Klepněte a podržte album, dokud se nezobrazí , vyberte alba pro přesun a poté klepnutím na  přesuňte alba do sekce **Ostatní**. Chcete-li obnovit alba do originálního umístění, otevřete sekci **Ostatní**, klepněte a podržte alba pro obnovení a poté klepněte na .

-  • Alba **Fotoaparát**, **Videa z kamery** a **Snímky obrazovky** nemůžete přesunout sekce **Ostatní**.
- Přesunutí alba vytvořeného aplikací třetí strany do sekce **Ostatní** nebude mít vliv na aplikaci.

Změna pořadí alb: Alba, která používáte často, přesuňte pro snazší zobrazení na začátek seznamu.



Klepněte a podržte album, dokud se nezobrazí . Klepněte a podržte  a přetažením prstem přesuňte album na seznamu nahoru nebo dolů. Po dokončení klepnutím na  uložte změny.


-  Nemůžete změnit pořadí alb **Fotoaparát** a **Snímky obrazovky**.



Skrytí alb: Skryjte soukromá alba, které nechcete, aby viděli ostatní. Na kartě **Alba** přejděte na  > **Skrýt alba** a zapněte přepínače alb, která chcete skrýt.

 Nemůžete skrýt alba **Fotoaparát** a **Snímky obrazovky**.

Odstranění fotografií nebo videí: Klepněte a podržte fotografii nebo video, dokud se nezobrazí

 , vyberte fotografie nebo videa k odstranění a poté klepněte na  > **Odstranit**. Odstraněné fotografie a videa se uchovávají v albu **Nedávno odstraněné** a jsou označeny ikonou, která značí počet dní, než se odstraní trvale. Chcete-li fotografie nebo videa odstranit trvale, přejděte na


Nedávno odstraněné, vyberte fotografie nebo videa k odstranění a poté klepněte na  > **Odstranit**.

Obnovení odstraněných fotografií a videí: Otevřete album **Nedávno odstraněné** a klepněte a podržte fotografii nebo video, dokud se nezobrazí  . Vyberte fotografie nebo videa pro obnovení a klepnutím na  je obnovte do originálního alba. Originální album se znovu vytvoří, pokud již neexistuje.

Správce tabletu

Používejte optimalizaci jedním klepnutím


Všimli jste si, že se Tablet v poslední době zpomaluje? Obáváte se, že může být zranitelné malwarem a dalšími bezpečnostními hrozbami? Použijte optimalizaci jedním klepnutím, aby Tablet pracoval rychleji, a chraňte ho před bezpečnostními hrozbami.

Přejděte na  **Správce tabletu** a klepněte na **OPTIMALIZOVAT**. Tablet zvýší rychlost svého běhu, zkontroluje bezpečnostní rizika, optimalizuje spotřebu energie a bude monitorovat a zastavovat neznámá telefonní čísla a obtěžující hovory.

Optimalizujte spotřebu energie



Vybití baterie v nevhodný okamžik může způsobit mnoho nepříjemností. Úsporné funkce dokážou prodloužit výdrž baterie Tablet a umožňují vám déle hrát hry nebo si užívat ostatní funkce.

Otevřete aplikaci  a klepnutím na položku **Zbývá** můžete provádět následující:

- **Zobrazení podrobností o spotřebě energie:** Klepnutím na **Využití baterie** zobrazte podrobnosti o spotřebě energie. Modré značky pod **Nabíjení** v sekci podrobností o používání baterie značí doby, kdy jste nabíjeli zařízení. Mezery mezi značkami značí, kdy jste zařízení nenabíjeli. Tato funkce nespotebovává energii. Klepnutím na položku **Využití baterie** zobrazte, které aplikace a hardware spotřebovávají nejvíce energie.
- **Úplná kontrola a optimalizace spotřeby:** Klepnutím na položku **Optimalizovat** zkontrolujte problémy se spotřebou energie a automaticky optimalizujte výkon.
- **Povolení Úsporného režimu:** Zapněte možnost **Úsporný režim**. Zvolením příslušného úsporného režimu na základě úrovně baterie Tablet prodlužte výdrž baterie.
- **Nastavení rozlišení obrazovky pro šetření energie:** Zapněte možnost **Chytré rozlišení**. Zařízení bude automaticky snižovat rozlišení obrazovky pro šetření energie. Rozlišení obrazovky můžete nastavit také ručně pro šetření energie, pokud není vysoké rozlišení nutné.
- **Zobrazení zbývajících procent baterie na stavovém řádku:** Zapnutím možnosti **Kapacita baterie** zobrazte na stavovém řádku zbývajících procenta baterie.
- **Správa spouštění aplikací pro šetření energie:** Klepnutím na položku **Spuštění** automaticky nebo ručně spravujte automatické spuštění aplikací, sekundární spouštění a aktivitu na pozadí. Systém bude automaticky spravovat využívání energie pro šetření energie.
 -  Pokud na pozadí běží aplikace náročné na energii, obdržíte oznámení. Postupováním podle pokynů na obrazovce optimalizujte nastavení aplikace.

Použijte Antivirus pro zajištění zabezpečení Tablet

Otevření nesprávné reklamy může způsobit trojské viry a škodlivý software, který se tajně instaluje a běží ve vašem zařízení a krade informace o vašich kontaktech a další osobní údaje. Antivirus dokáže vyhledat a odebrat potenciální hrozby a udržet Tablet v dobré kondici.


Otevřete , klepněte na **Antivirus** a vaše zařízení automaticky vyhledá a odstraní bezpečnostní hrozby. Současně můžete klepnout na  pro spuštění následujících možností:


- **Cloudové skenování virů:** Zapněte **Kontrola cloudu** a váš Tablet přidá do standardizovaného skenování dynamické skenování založené na cloudových technologiích, což pomůže udržovat Tablet v bezpečí před novými hrozbami.
- **Připomenutí antivirové kontroly:** Zapněte **Připomenutí kontroly** a systém vás upozorní, pokud neprovedete antivirový test déle než 30 dní.
- **Rychlá kontrola:** Vyberte **Rychlá kontrola**. Během běžné údržby systém rychle zkontroluje klíčová místa a aplikace v zařízení.
- **Kompletní kontrola:** Vyberte **Kompletní kontrola**. Systém bude v pravidelných intervalech komplexně skenovat zařízení pro škodlivé soubory. Tento proces trvá déle, ale pokrývá širší rozsah a zajišťuje, že je vaše zařízení chráněno před hrozbami.
- **Aktualizace knihovny virů:** Zapněte **Automatická aktualizace** a **Aktualizovat pouze přes Wi-Fi**. Systém automaticky aktualizuje virovou databázi přes Wi-Fi a udržuje tak své schopnosti odstranění hrozeb aktuální.

E-mail

Přidávejte e-mailové účty

Přidejte na Tablet e-mailový účet a snadno kdykoliv přistupujte k e-mailu. Pokud máte otázky o specifických nastaveních pro konfiguraci e-mailu, promluvte si prosím se svým poskytovatelem e-mailového účtu.



Přidání osobního e-mailového účtu: Otevřete aplikaci , vyberte poskytovatele e-mailových služeb nebo klepněte na **Ostatní**, zadejte e-mailovou adresu a heslo, poté klepněte na **Přihlásit se** a postupováním podle pokynů na obrazovce nakonfigurujte účet. Systém se automaticky připojí k serveru a zkontroluje nastavení serveru.


Přidání účtu Exchange: Exchange vyvinul Microsoft a společnosti ho používají jako svůj interní e-mailový systém. Pokud váš firemní e-mail používá servery Exchange, můžete se na Tablet přihlásit ke svému pracovnímu e-mailu. Přejděte na  > **Exchange**, zadejte svou e-mailovou adresu, uživatelské jméno a heslo, poté klepněte na **Přihlásit se** a postupováním podle pokynů na obrazovce nakonfigurujte svůj účet. Systém se automaticky připojí k serveru a zkontroluje nastavení serveru. Po konfiguraci systém ve výchozím nastavení otevře obrazovku **Doručená pošta**.

Spravujte e-mailové účty


Můžete přidat jeden nebo více e-mailových účtů.


Otevřete  **E-mail**. K dispozici jsou tyto možnosti:


Kontrola e-mailů: Na obrazovce **Doručená pošta** klepněte na  a poté výběrem e-mailového účtu zobrazte seznam svých e-mailů. Potažením prstem dolů obnovte seznam e-mailů. Otevřete e-mail, který chcete přečíst, odpovědět na něj, předat dál nebo odstranit. Potažením prstem doleva nebo doprava na obrazovce zobrazte předchozí nebo další e-mail. Chcete-li odstranit více e-mailů, klepněte na profilový obrázek nebo klepnutím a podržením e-mailu přejděte na obrazovku správy e-mailů, vyberte e-maily a klepněte na .

Synchronizace e-mailů: Potažením prstem dolů na obrazovce **Doručená pošta** obnovte seznam e-mailů. Přejděte na  > **Nastavení**, klepněte na účet a poté zapněte možnost **Synchronizovat e-maily**. Chcete-li e-maily synchronizovat automaticky, klepněte na **Plán synchronizace** a vybráním času synchronizace dokončete konfiguraci.

Hledání v e-mailech: Na obrazovce seznamu e-mailů klepněte na panel hledání, zadejte klíčová slova, jako např. předmět e-mailu a obsah.



Přidání více e-mailových účtů: Přejděte na  > **Nastavení** > , vyberte svého poskytovatele e-mailových služeb a zadejte své informace.



Přepínání mezi e-mailovými účty: Na obrazovce účtů klepněte na  a poté klepnutím na profilový obrázek účtu přepněte účet.


Konfigurace e-mailových účtů: Na obrazovce účtů přejděte na  > **Nastavení**, vyberte účet a nastavte **Název účtu**, **Výchozí účet** nebo **Odebrat účet**.

Spravujte e-mailové kontakty VIP

Obáváte se, že mezi množstvím e-mailů zmeškáte e-mail od důležitého kontaktu? Důležité kontakty můžete přidat na seznam VIP. Zařízení automaticky přesune e-maily od kontaktů VIP do poštovní schránky VIP.

Otevřete  **E-mail** a přejděte na  > **Nastavení** > **Kontakty VIP**. Na obrazovce **Seznam VIP** přejděte na **Přidat** > **Vytvořit** nebo **Přidat z kontaktů**.

Přidání nebo odebrání kontaktů VIP: Na obrazovce **Seznam VIP** klepnutím na  nebo  spravujte kontakty VIP.

Změna oznámení e-mailů pro kontakty VIP: Na domovské obrazovce e-mailu přejděte na  > **Nastavení** > **Oznámení VIP**.

Nastavte automatickou odpověď na e-mail Exchange

Nemůžete na dovolené odpovídat na e-maily? Zapnutím automatických odpovědí odpovídejte na e-maily automaticky.

Otevřete aplikaci  **E-mail**, přejděte na  > **Nastavení** a vyberte svůj účet Exchange. Klepněte na **Automatické odpovědi**, zapněte možnost **Automatické odpovědi**, nastavte obsah a čas automatické odpovědi a poté klepněte na tlačítko **Hotovo**.


Kalendář

Kalendář: Vaše centrum pro správu událostí


Příliš mnoho událostí, abyste si je mohli všechny pamatovat? Kalendář vám poskytuje komplexní správu událostí, což usnadní váš pracovní i osobní život.


Kalendář poskytuje následující funkce:

- **Připomenutí setkání:** Obáváte se, že zmeškáte důležité pracovní setkání? Přidejte svou pracovní e-mailovou adresu (účet Exchange) do Kalendáře, abyste si mohli ověřovat připomenutí setkání a před jejich zahájením obdrželi připomenutí ze svého zařízení.
- **Sdílení událostí:** Chcete sdílet svůj program a pozvat své přátele na akci? Existuje několik způsobů sdílení, ze kterých si můžete vybrat.





Navigace Kalendáře



Sdílení události: Klepněte na událost v kalendáři nebo v části **Harmonogram**, poté klepněte na  a postupujte podle pokynů na obrazovce pro sdílení události pomocí libovolné metody.

Zobrazte globální svátky


Cestujete kvůli práci nebo na dovolenou do zahraničí? Stáhněte si dopředu informace o svátcích v cílové zemi a lépe naplánujte svou práci a rozvrh.




Otevřete aplikaci  **Kalendář**, přejděte na  > **Nastavení** > **Globální svátky** a zapněte příslušný přepínač pro cílovou zemi. Zařízení automaticky stáhne informace o svátcích.



Hodiny

Používejte hodiny

Skromné hodiny toho mohou s mnoha výkonnými funkcemi a spoustou informací hodně nabídnout. Hodiny můžete používat jako alarm, světový čas, stopky nebo časovač.



Zobrazení času po celém světě: Přejděte na  **Hodiny**, na kartě **Světový čas** klepněte na  a zadejte název města nebo vyberte město ze seznamu měst. Klepnutím na  nastavte datum a čas.

Zobrazení času ve dvou různých regionech: Přejděte na  **Hodiny**, přejděte na  > **Datum a čas** poté na kartě **Světový čas**. Zapněte možnost **Duální hodiny**, klepněte na **Domovské město** a ze seznamu měst vyberte město svého bydliště.



Čas a datum ve vašem
vybraném městě

Datum a čas poskytovaný sítí


- i** Pokud je čas vašeho aktuálního regionu stejný jako čas ve vašem domovském městě, zamčená obrazovka bude zobrazovat pouze jeden čas.



Poznámkový blok



Spravujte poznámky, abyste své záznamy měli v pořádku

Chcete sdílet důležité poznámky nebo něco přidat mezi oblíbené? Spravujte poznámky, abyste své záznamy měli v pořádku.



Sdílení poznámky: Chcete odeslat své poznámky o setkání kolegovi? Na stránce se seznamem



Poznámkový blok otevřete poznámku, kterou chcete sdílet, poté klepněte na  pro výběr způsobu sdílení a postupujte podle pokynů na obrazovce.


Přidání poznámky mezi oblíbené: Chcete přidat poznámku mezi oblíbené, abyste se k ní mohli později vrátit? Na stránce se seznamem **Poznámkový blok** táhněte prstem doleva a klepněte na . Případně otevřete poznámku, kterou chcete přidat mezi oblíbené a klepněte na .

Odstranění poznámky: Chcete odstranit starou poznámku? Na stránce se seznamem **Poznámkový blok** táhněte prstem doleva a klepněte na . Případně můžete klepnutím a přidržením poznámky zobrazit možnosti, vybrat poznámky, které chcete odstranit, a poté klepnout na .

Hledání v poznámkách: Chcete rychle najít poznámku? Klepněte na vyhledávací panel na stránce se seznamem **Poznámkový blok** a zadejte klíčová slova vašeho vyhledávání. Případně na domovské obrazovce táhněte prstem dolů pro přístup k vyhledávacímu panelu a zadejte klíčová slova vašeho vyhledávání.

Vytvoření seznamu úkolů: Chcete vytvořit nákupní seznam? Na stránce úprav **Poznámkový blok** klepněte na , zadejte položku a potom klepněte na . Přidejte více položek pro vytvoření seznamu úkolů.




 Po dokončení položky přejděte na stránku úprav **Poznámkový blok** a vyberte  vlevo od dokončené položky.

Přidání značek do poznámek: Chcete snadno zobrazit kategorie vašich poznámek? Na stránce úprav **Poznámkový blok** klepněte na  a použijte různé barevné značky pro kategorizaci obsahu pro jasnější zobrazení poznámek.

Nástroje

Používejte záznam zvuku pro vytváření zvukových poznámek

Nemáte dostatek času, abyste napsali během schůzky všechny důležité detaily? Potřebujete vyřešit hromady poznámek z rozhovorů nebo lekcí? Záznam zvuku vám umožňuje zaznamenat zvuk, abyste ho mohli pohodlně přehrávat později.


Zapněte  **Záznam zvuku**. Klepnutím na  začnete nahrávat. V průběhu záznamu můžete podle potřeby přidávat v důležitých bodech značky. Klepnutím na  záznam ukončete a zvukový soubor uložíte.

Po dokončení záznamu můžete:

- **Spravovat záznamy:** Klepnutím na **Záznamy** přistupujete k možnostem jako např. třídění a sdílení záznamů.

Potažením prstem dolů na obrazovce zobrazíte vyhledávací panel

Klepnutím a podržením spravujte záznamy



Klonování Tablet

Přenos dat: Zkopírujte data z existujícího Tablet na nový Tablet

Chcete rychle a pohodlně exportovat důležité soubory z existujícího Tablet na nový Tablet? Použijte přenos dat a bezproblémově přesuňte data z existujícího Tablet na nový Tablet.


Přenos dat poskytuje následující funkce:

- **Import dat z ostatních zařízení Android:** Na Tablet můžete také pohodlně importovat data z ostatních zařízení Android jiné značky než Huawei.
- **Import dat z ostatních zařízení iOS:** K importu dat na Tablet ze zařízení iOS můžete také použít aplikaci Phone Clone.



Importujte data z ostatních zařízení Android

Chcete importovat data ze zařízení Android jiné značky než Huawei na nový Tablet? Pomocí funkce Phone Clone můžete přenést data rychle, aniž byste potřebovali datový kabel nebo museli použít mobilní data.

Otevřete  **Nastavení** a přejděte na **Systém > Přenos dat > Phone Clone > Zařízení iOS**.

Postupováním podle pokynů na obrazovce nainstalujte na existující zařízení Android **Phone Clone**. Na existujícím zařízení otevřete **Phone Clone** a postupováním podle pokynů na obrazovce naskenujte QR kód zobrazený na novém Tablet. Případně připojením existujícího zařízení k Wi-Fi hotspotu na novém Tablet ustanovte připojení. Po ustanovení připojení vyberte a přeneste data z existujícího zařízení Android na nové zařízení.

Huawei ID a více uživatelů

Více uživatelů

Více uživatelů: vytvářejte na zařízení oddělené uživatelské účty

Chcete někomu půjčit své zařízení, ale nechcete, aby měl přístup k vašim soukromým souborům a informacím? Přidáním více uživatelů a typů uživatelů chraňte soukromí svých informací, když své zařízení půjčíte ostatním. Vaše nastavení a soubory nebudou ovlivněny. Na své zařízení se můžete přihlásit také pomocí dvou uživatelských účtů jako např. jednoho pro práci a jednoho pro osobní použití a rychle se mezi nimi jedním klepnutím přepínat.





Můžete vytvořit tři různé typy uživatelů:

- **Vlastník:** Toto je vlastník zařízení. Pokud používáte své zařízení, přihlaste se jako vlastník. Jako vlastník máte přístup ke všem akcím jako přidávání nebo odstraňování uživatelů a hostů, poskytování uživatelských oprávnění k uskutečnění hovorů a odesílání textových zpráv.
- **Uživatel:** Jako uživatele přidávejte členy rodiny a blízké přátele. Uživatelé mohou provádět mnoho akcí, ale nemohou provádět akce, které ovlivňují uživatele, jako např. obnovení zařízení do továrního nastavení nebo zapnutí režimu Nerušit.
- **Hosté:** Jako hosty přidávejte náhodné známé. Hosté mohou provádět pouze omezený počet akcí.



Přidávejte na zařízení více uživatelů

Chcete mít na zařízení více než jeden uživatelský účet a udržovat pracovní a osobní život odděleně? Na zařízení můžete přidat více uživatelů a přepínat mezi nimi jedním klepnutím.

Otevřete  **Nastavení** a přejděte na **Uživatelé a účty > Uživatelé**. Zde můžete:

- **Přidat uživatele:** Klepněte na **Přidat uživatele**, zadejte jméno uživatele a klepněte na **PŘIDAT**. Poté, co přidáte nového uživatele, se můžete přepnout na nového uživatele a postupováním podle pokynů na obrazovce nakonfigurovat nastavení uživatelského účtu.
 -  Můžete přidat maximálně tři uživatele.
- **Odstranit uživatele:** Přihlaste se pomocí účtu vlastníka a otevřete obrazovku **Uživatelé**. Vyberte uživatele, kterého chcete odstranit, a klepnutím na možnost **Odstranit uživatele > ODSTRANIT** uživatele odstraňte.
 -  Případně potáhněte prstem dolů ze stavového řádku a klepněte na  **> Další nastavení**. Vyberte uživatele, kterého chcete odstranit, a klepněte na **Odstranit uživatele > ODSTRANIT**.
- **Přidat nebo odstranit hosty:** Na obrazovce **Uživatelé** klepnutím na **Přidat hosta > PŘIDAT** přidejte uživatele nového hosta. Chcete-li uživatele hosta odstranit, přejděte na stejné obrazovce na **Host > Odstranit hosta > ODSTRANIT**.
- **Přepnout na jiného uživatele:** Na obrazovce **Uživatelé** klepněte na profilový obrázek uživatele, na kterého se chcete přepnout, a poté klepněte na možnost **Přepnout uživatele**. Případně potáhněte prstem dolů ze stavového řádku, klepněte na  a poté klepněte na profilový obrázek uživatele, na

kterého se chcete přepnout. Pokud vlastník nastavil na zařízení heslo zamčené obrazovky, budete při přepínání z jiného uživatele zpět na majitele vyzváni k zadání hesla.


- **Změnit jméno uživatelského účtu nebo profilový obrázek:** Na obrazovce **Uživatelé** se přepněte na příslušného uživatele a klepněte na možnost . Postupováním podle pokynů na obrazovce změňte jméno uživatelského účtu nebo profilový obrázek.
 - **Povolit uživateli uskutečňovat hovory a sdílet záznamy hovorů:** Přihlaste se uživatelským účtem vlastníka. Na obrazovce **Uživatelé** vyberte uživatele a poté vyberte možnost **Povolit volání, zprávy a sdílení historie komunikace**.
-  Ova značka nije podržana na tabletima koji imaju samo vezu Wi-Fi.

Připojení zařízení

Bluetooth

Připojení Tablet k zařízením Bluetooth



Používejte Bluetooth pro připojení Tablet k náhlavním soupravám Bluetooth a Bluetooth v autě pro navigaci nebo poslech hudby během řízení. Tablet můžete připojit také k nositelným zařízením Bluetooth pro záznam a správu údajů o kondici. Připojení zařízení Bluetooth k Tablet nezvýší výrazně spotřebu energie.



Protokoly Bluetooth používané Huawei a jejich funkce:

HFP, HSP	Uskutečňujte hovory
A2DP	Přehrávání hudby
AVRCP	Ovládání přehrávání hudby
OPP	Přenos souborů
PBAP	Synchronizace kontaktů
MAP	Synchronizace textových zpráv

HID	Provoz klávesnic a myši Bluetooth
PAN	Sdílení datového připojení
BLE	Připojení k nízkoenergetickým zařízením Bluetooth (BLE)


Zapnutí nebo vypnutí Bluetooth: Na domovské obrazovce potáhněte prstem dolů ze stavového řádku, otevřete panel zkratk a poté klepnutím na  zapněte nebo vypněte Bluetooth. Klepnutím a podržením  otevřete obrazovku nastavení Bluetooth.

Párování zařízení Bluetooth: Na obrazovce nastavení zařízení Bluetooth zapněte **Bluetooth**. Zkontrolujte, zda je zařízení Bluetooth nastaveno, aby bylo viditelné. V sekci **Dostupná zařízení** klepněte na zařízení, které chcete párovat a postupováním podle pokynů na obrazovce dokončete párování.

Zrušení párování zařízení Bluetooth: Na obrazovce nastavení zařízení Bluetooth zapněte


Bluetooth. Klepněte na  vedle názvu spárovaného zařízení a poté klepněte na **Zrušit párování**.


Změna názvu zařízení Bluetooth: Na obrazovce nastavení Bluetooth zapněte **Bluetooth**. Klepněte na **Název zařízení**, zadejte nový název zařízení a poté klepněte na tlačítko **Uložit**.



Zobrazení nápovědy Bluetooth: Klepnutím na  na obrazovce nastavení Bluetooth zobrazte informace, jak ustanovit připojení Bluetooth k systémům v autě, náhlavním soupravám, nositelným zařízením, telefonům, tabletům a počítačům.


Používejte Bluetooth pro sdílení dat

Připojte Tablet k jinému zařízení přes Bluetooth pro sdílení dat, import a export kontaktů a nastavení sdílení datového připojení k internetu.

Používání Bluetooth pro odesílání souborů: Ujistěte se, že Tablet je v dosahu Bluetooth druhého zařízení (10 m nebo 32 stop). Poté můžete ustanovit připojení Bluetooth a mezi dvěma zařízeními sdílet multimediální soubory, webové stránky, kontakty, dokumenty a aplikace. Otevřete  **Soubory**, klepněte a podržte soubor, který chcete odeslat, a poté přejděte na **Další > Sdílet > Bluetooth**. Postupováním podle pokynů na obrazovce zapněte Bluetooth. Poté, co se detekuje druhé zařízení (Bluetooth musí být zapnuto a zařízení musí být viditelné.), klepnutím na název zařízení ustanovte připojení a začněte odesílat soubory.

Přijímání souborů přes Bluetooth: Na domovské obrazovce potáhněte prstem dolů ze stavového řádku, otevřete panel zkratk a poté klepnutím na  zapněte Bluetooth. Klepnutím na **Přijmout** na oznámení přenosu souboru zahajte přijímání souborů. Přijaté soubory se ve výchozím nastavení ukládají do složky **bluetooth** v sekci **Soubory**.

Import nebo export kontaktů přes Bluetooth: Otevřete  **Kontakty**, přejděte na  > **Import/Export** a můžete provádět následující:

- **Import kontaktů:** Klepněte na **Import z jiného zařízení** a vyberte **Podporuje Bluetooth**. Postupováním podle pokynů na obrazovce ustanovte připojení Bluetooth k druhému zařízení. Kontakty z druhého zařízení se poté na Tablet naimportují automaticky.
- **Export kontaktů:** Klepněte na **Sdílení kontaktů**, vyberte kontakty, který chcete sdílet, klepněte na  a vyberte **Bluetooth**. Postupováním podle pokynů na obrazovce ustanovte připojení Bluetooth k druhému zařízení. Vybrané kontakty se automaticky exportují z Tablet na druhé zařízení.


Projekce

Režim plochy tabletu: maximalizujte efektivitu práce

Chcete pracovat efektivně a na jednom zařízení zažít klasické operace EMUI a **Režim plochy**? Režim plochy tabletu integruje klasické operace EMUI a **Režim plochy**, a umožňuje připojit myš a klávesnici, abyste mohli pracovat efektivněji.

Režim plochy tabletu poskytuje následující funkce:

- **Duální domovské obrazovky:** Můžete používat klasickou domovskou obrazovku EMUI a také **Režim plochy**, abyste maximalizovali efektivitu práce.
- **Zážitek jako na Windows:** **Režim plochy** kompatibilní s myší, klávesnicí a ostatními externími zařízení podporuje pokročilé operace (jako např. běh více oken, správu souborů, provádění rychlého vyhledávání, změna tapet a mnohem více) a kombinuje bohaté zdroje aplikací a výhody systému Android a přináší vám zážitek jako na Windows.




Zapněte a vypněte Režim plochy

Zapnutí Režimu plochy: Tažením prstu od stavového řádku směrem dolů otevřete oznamovací panel a poté klepnutím na možnost **Režim plochy** vstupte do režimu plochy **Režim plochy**.


i Po připojení externí klávesnice tablet připomene, zda chcete zapnout **Režim plochy**.

Ukončení Režimu plochy: Klepnutím na oblast signální lišty stavového řádku otevřete **Centrum oznámení** a klepněte na položku **Ukončit režim Plochy**.




Používejte Režim plochy

Rozvržení plochy: Používejte rozvržení plochy podobné Windows a zvýšte efektivitu. Klepnutím na oblast signální lišty stavového řádku vyvolejte Centrum oznámení. Klepnutím na čas zobrazte Kalendář.



Více oken: Potřebujete najednou pracovat na více souborech? Můžete otevřít více oken prohlížeče a aplikací produktivity tak, aby to vyhovovalo vašim potřebám.



Správa souborů: Správa souborů v **Režim plochy** je rychlejší a snazší než kdykoliv dříve. Můžete ukládat soubory na plochu, vytvářet soubory a složky, přejmenovávat nebo odstraňovat soubory a více.

Rychlé hledání: Máte potíže s nalezením určitého souboru? Provedte z panelu vyhledávání rychlé hledání a snadno najdete dokumenty, aplikace, obrázky, videa, zvukové soubory a více.

Změna tapety plochy: Atraktivní plocha může pozvednou vašeho ducha a také zvýšit vaši produktivitu. Kliknutím pravým tlačítkem myši na ploše změňte pozadí plochy.

Vytváření zkratk aplikací: Chcete rychle otevřít aplikaci z plochy? V nabídce Start klepněte a podržte aplikaci a poté jejím přetažením na plochu vytvořte zkratku této aplikace.

Displej multi-screen

Více obrazovek: sdílejte obsah zařízení na větší obrazovku



Telefon Tablet a televizní/streamovací box připojte na stejnou síť Wi-Fi, abyste mohli používat sdílení více obrazovek. Když se díváte na snímky, můžete je zobrazit na televizoru a sdílet šťastné vzpomínky se svými kamarády a rodinou.




Typ protokolu	Pokyny pro připojení	Metody připojení	Metoda sdílení snímků
Protokol Miracast	Zrcadlete to, co se zobrazuje na obrazovce zařízení, na oddělené zařízení podporující funkci Miracast (jako např. televizor, projektor nebo jiný displej).	Připojte přímo přes Wi-Fi a zapněte funkci sdílení obrazovky (jako např. Miracast) na externí zařízení.	Vše, co se zobrazuje na zařízení, se bude sdílet na displej externího zařízení. Pokud přehráváte hudbu a videa, zobrazí se pouze obraz a nebude se přehrávat žádný zvuk.


Více obrazovek: zrcadlete svou obrazovku

Výběr zobrazovacího zařízení: Potáhněte prstem dolů ze stavového řádku a otevřete panel zkratk.

Klepnutím na  otevřete více obrazovek. Poté, co se objeví zobrazovací zařízení, zvolte jednu z podporovaných metod připojení naznačených ikonami (). Pokud zobrazovací zařízení nepodporuje výše uvedené metody připojení, můžete si koupit set-top box Android a připojit ho k zobrazovacímu zařízení.

: Miracast je podporován. Obrazovku můžete zrcadlit na zobrazovací zařízení.

Zrcadlení obrazovky na zobrazovací zařízení: Potáhněte prstem dolů ze stavového řádku a

otevřete panel zkratk. Klepnutím na  otevřete více obrazovek. Ze seznamu vyberte zobrazovací zařízení, které chcete používat. Pokud je to nutné, zapněte na zobrazovacím zařízení funkci Miracast. Pokyny najdete v manuálu k zařízení.

Klepnutím na  > **Odpojit** zastavte zrcadlení obrazovky.

Připojení zařízení USB

Přenášejte data mezi Tablet a počítačem

Telefon připojte pomocí kabelu USB k počítači a přenášejte data.

Výběr režimu připojení USB

Potáhněte prstem dolů ze stavového řádku a otevřete panel zkratk a poté klepnutím na **Nabíjení pomocí USB** vyberte metodu připojení USB.

- **Pouze nabít:** Používejte připojení USB pouze pro nabíjení Tablet.
- **Přenos souborů:** Přenášejte soubory mezi Tablet a počítačem.
- **Přenos fotografií:** Přenášejte obrázky mezi Tablet a počítačem. Pokud počítač nepodporuje funkci Hostitel MTP, můžete pro přenos souborů a obrázků mezi Tablet a počítačem použít PTP.
- **Reverzní nabíjení:** Tablet připojte k jinému zařízení pomocí kabelu USB typu C pro napájení dalších zařízení.
- **MIDI:** Používejte Tablet jako vstupní zařízení MIDI a přehrávejte hudbu na počítači.

Tablet připojte pomocí kabelu USB k počítači a přenášejte data a provádějte jiné úkoly.

- **Odesílání souborů:** Hostitel MTP (Media Transfer Protocol) je protokol, který umožňuje přenášet mediální soubory. Můžete ho používat pro přenos souborů mezi Tablet a počítačem. Před používáním funkce Hostitel MTP prosím na počítač nainstalujte Windows Media Player 11 nebo novější.

Potáhněte prstem dolů ze stavového řádku, otevřete panel zkratk a poté nastavte metodu připojení USB na **Přenos souborů**. Počítač poté nainstaluje potřebné ovladače. Na počítači otevřete disk s názvem podle modelu Tablet a procházejte soubory uložené na Tablet. Multimediální obsah na Tablet můžete procházet také pomocí Windows Media Playeru.

- **Přenos obrázků:** PTP (Picture Transfer Protocol) je protokol, který umožňuje přenášet obrázky. Můžete ho používat k pohodlnějšímu přenášení obrázků mezi Tablet a počítačem. Potáhněte prstem dolů ze stavového řádku, otevřete panel zkratk a poté nastavte metodu připojení USB na **Přenos fotografií**. Počítač poté nainstaluje potřebné ovladače. Na počítači otevřete disk s názvem podle modelu Tablet a procházejte obrázky uložené na Tablet.
- **Přenos dat MIDI na Tablet:** MIDI (Musical Instrument Digital Interface) je průmyslový standard zvukového formátu pro skladatele a výrobce elektronických nástrojů. Potáhněte prstem dolů ze stavového řádku, otevřete panel zkratk a poté nastavte metodu připojení USB na **MIDI**. Nyní můžete přenášet data MIDI mezi Tablet a ostatními zařízeními.

Přenášejte data mezi Tablet a zařízením USB


USB OTG (USB On-The-Go) umožňuje přenášet data mezi Tablet a ostatními zařízeními (jako např. telefony, tablety, kamerami a tiskárnami) bez nutnosti počítače. Kabel USB OTG můžete používat také pro přímé připojení Tablet k paměťovému zařízení USB a přenos souborů.

Přenos data mezi Tablet a paměťovým zařízením USB

Kabel USB OTG můžete používat pro přístup k paměťovým zařízením USB (včetně jednotek USB a čteček pamětí) přímo z Tablet.

- i • Tato funkce je dostupná pouze pro Tablet s podporou USB OTG.
- Pokud má váš Tablet port USB typu C, budete si muset koupit adaptér Micro USB na USB typu C certifikovaný společností Huawei nebo kabel USB OTG s konektorem USB typu C.

1 Jednotku USB připojte k Tablet pomocí kabelu USB OTG.




- 2** Přejděte na **Soubory > Místní > Jednotka USB**, poté přejděte na jednotku USB, vyberte data, která chcete zkopírovat, a poté je zkopírujte do cílové složky.
- 3** Po dokončení přenosu přejděte na **Nastavení > Úložiště > Jednotka USB > Odpojit**.
- 4** Z obou dvou zařízení odpojte kabel USB OTG a kabel USB.


Přenášejte soubory pomocí funkce Huawei Share

Funkci Huawei Share můžete používat pro rychlý přenos fotografií, videí a ostatních souborů mezi zařízeními Huawei. Funkce Huawei Share používá Bluetooth pro detekci zařízení Huawei v okolí a Wi-Fi pro rychlý přenos souborů bez použití mobilních dat.

- i** Huawei Share používá pro přenos dat Wi-Fi a Bluetooth. Pokud je funkce Huawei Share zapnuta, automaticky se zapne Wi-Fi a Bluetooth.



Používání funkce Huawei Share pro odesílání souborů: Vyberte soubor, který chcete sdílet, a klepněte na **Sdílet**. Vybráním přijímacího zařízení ze seznamu zařízení v okolí odešlete soubor.

Používání funkce Huawei Share pro přijímání souborů: Potáhněte prstem dolů ze stavového řádku, otevřete panel zkratk a poté klepnutím na  zapněte funkci **Huawei Share**. Po zobrazení oznámení přenosu souboru klepněte na **Přijmout**. Přijaté soubory se ve výchozím nastavení ukládají do složky **Huawei Share** v sekci **Soubory**.

Zabezpečení a soukromí


Otisk prstu

Rozpoznávání otisku prstů: užívejte si rychlejší navigaci a zlepšené zabezpečení

Rozpoznávání otisku prstů umožňuje nejen rychleji odemknout zařízení, ale také poskytuje další zabezpečení pro vaše osobní informace.

Váš otisk prstu lze použít k:

- **Odemčení obrazovky jedním klepnutím:** Chcete se vyhnout nepříjemnému používání kódů PIN a vzorů k odemčení obrazovky? Použijte otisk prstu a rychle a zabezpečeně jedním klepnutím odemkněte obrazovku.
- **Přístup k soukromým souborům:** Bojíte se, že zapomenete své heslo pro sejf nebo zámek aplikace, nebo že se dostane do rukou někomu, komu nedůvěřujete? Nastavením přístupu pro sejf a zámek aplikace otiskem prstu udržujte své soubory a aplikace zabezpečené a přístupné pouze vám.



Zaznamenání otisku prstu

Na zařízení můžete zaznamenat otisk prstu a poté ho používat k odemčení obrazovky nebo pro přístup k sejfě nebo zámku aplikace bez hesla.

- Odemčení pomocí otisku prstu je dostupné, pouze pokud je metoda odemčení zařízení nastavena na možnost **Gesto, Kód PIN** nebo **Heslo**. Po restartování zařízení, nebo pokud není váš otisk prstu rozpoznán, budete požádáni o odemčení zařízení pomocí hesla zamčené obrazovky.
- Před zaznamenáním otisku prstu se ujistěte, že váš prst je čistý a suchý.

1 Otevřete  **Nastavení**.

2 Přejděte na **Zabezpečení a soukromí > Otisk prstu**, vyberte možnost **Gesto, Kód PIN** nebo **Heslo** a poté postupováním podle pokynů na obrazovce nastavte heslo pro odemčení.

3 Po nastavení hesla pro odemčení zaznamenejte klepnutím na možnost **Nový otisk prstu** otisk prstu.

4 Umístěte prst na čidlo otisků prstu. Mírně zatlačte na čidlo, dokud zařízení nezavibruje. Opakujte tento krok pomocí různých částí konečku prstu.

5 Po dokončení zaznamenání klepněte na tlačítko **OK**.

Chcete-li odemknout obrazovku, jednoduše umístěte prst na čidlo otisku prstu.

Přidání, odstranění nebo přejmenování otisku prstu

Na zařízení můžete zaznamenat maximálně pět otisků prstu. Otisky prstů můžete také odstranit nebo přejmenovat.

1 Otevřete  **Nastavení**.

2 Přejděte na **Zabezpečení a soukromí > Otisk prstu**.

3 Zadejte heslo zamčené obrazovky a klepněte na tlačítko **Další**.

4 V sekci **Seznam otisků prstů** můžete provést tyto operace:

- Klepnutím na tlačítko **Nový otisk prstu** zaznamenejte nový otisk prstu.
- Klepnutím na dříve zaznamenaný otisk prstu ho přejmenujte nebo odstraňte.
- Klepnutím na tlačítko **Rozpoznávání otisků prstů** identifikujte a zvýrazněte zaznamenané otisky prstu.


Používejte otisk prstu pro rychlý přístup k soukromým informacím

Nebaví vás zadávat heslo pokaždé, když chcete přistoupit k soukromým informacím v sejfě nebo zamčené aplikaci? Otisk prstu můžete používat k rychlému a bezpečnému přístupu k soukromým informacím.

1 Otevřete  **Nastavení**.

2 Přejděte na **Zabezpečení a soukromí > Otisk prstu**.

3 Zadejte heslo zamčené obrazovky a klepněte na tlačítko **Další**. Klepněte na **Přístupu do sejfě, Přístupu k zámku aplikace** a poté postupováním podle pokynů na obrazovce zadejte hesla. Nyní můžete:

- **Používat otisk prstu pro přístup k sejfu:** Otevřete  **Soubory** a klepněte na **Sejf**, poté můžete k sejfu přistupovat pomocí otisku prstu.
- **Používat otisk prstu pro přístup k aplikacím zamčeným pomocí zámku aplikace:** Nyní můžete otevírat zamčené aplikace na domovské obrazovce pomocí otisku prstu.


Ochrana informací o poloze

Přístup k poloze: určete polohu zařízení


Přístup k poloze sbírá a poskytuje pro aplikace založené na poloze (jako např. počasí, mapy, cestovní a nákupní aplikace) informace o poloze zařízení. Přibližná poloha zařízení je určena pomocí polohy GPS (Pokud je GPS zapnuto a služba dostupná.), dat mobilní sítě a polohy Wi-Fi (Pokud je zapnuta.). Pokud je poloha GPS vypnuta, aplikace stále mohou sbírat informace o poloze jinými způsoby.



Zapněte nebo vypněte přístup k poloze

Po získání oprávnění k informacím o poloze mohou aplikace kdykoliv získat vaši polohu. Pokud informace o poloze získá škodlivá aplikace, můžete být ohroženi nebo se stát obětí podvodu. Přístup k poloze můžete zapnout nebo vypnout podle svých potřeb a pravidelně sledovat a spravovat povolená oprávnění pro aplikace, abyste chránili své soukromí a bezpečnost.

Vypnutí nebo zapnutí přístupu k poloze: Otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Zabezpečení a soukromí > Přístup k poloze** a zapněte nebo vypněte možnost **Přístup k mé poloze**. Pokud je přístup k poloze zapnut, můžete také nastavit příslušný režim polohy. Pokud je přístup k poloze vypnut, Tablet zastaví pro všechny aplikace a služby kromě předinstalovaného softwaru (jako např. Najdi můj Tablet) sbírání a používání informací o poloze. Pokud se pokusíte používat tyto aplikace, systém se vás zeptá, zda má zapnout přístup k poloze.

- **Použit Wi-Fi a mobilní sítě:** Vypočítává polohu Tablet pomocí informací o poloze pevné vysílací stanice operátora nebo informací o poloze směrovače Wi-Fi. Přesnost informací o poloze závisí z velké části na informacích o poloze získaných z pevné vysílací stanice nebo sítě Wi-Fi. Přesnost je obvykle v rozsahu 100 metrů až několik kilometrů. Poloha sítě má nízkou přesnost, ale umožňuje polohu uvnitř budov a využívá méně energie baterie.
- **Použit pouze GPS:** Používá k určení polohy pouze satelity, které našla GPS Tablet. Není nutné žádné síťové připojení. Poloha podle satelitu GPS je přesnější, ale také využívá více baterie. Má přesnost na desítky metrů. Nicméně, poloha uvnitř budov nemusí být přesná.
- **Použit GPS, Wi-Fi a mobilní sítě:** Kombinuje výhody polohy GPS a polohy sítě pro přesnější polohu uvnitř budov i venku.

-  Značky se mohou rozlišovat ovisle o vašem poskytovateli služeb.
 - Mobilní podatelci nejsou podřízeni na tabletech, které mají pouze Wi-Fi.
 - Společnost Huawei používá údaje o poloze pouze pro poskytování potřebných funkcí a služeb, a ne za účelem identifikace a sbírání soukromých informací.

Nastavení pomoci s polohou uvnitř budov: Otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Zabezpečení a soukromí** > **Přístup k poloze** >  > **Nastavení vyhledávání** a zapněte nebo vypněte možnost vyhledávání Wi-Fi a Bluetooth. Vyhledávání sítí Wi-Fi a zařízení Bluetooth zlepší přesnost polohy uvnitř budov.

PrivateSpace

Prostor PrivateSpace: udržujte své soukromé informace skryté

Chcete ukládat soukromé aplikace a data (jako např. fotky a videa) na svém Tablet v bezpečí před ostatními uživateli? Nehledejte nic jiného než prostor PrivateSpace. S prostorem PrivateSpace můžete na svém zařízení vytvořit nezávislé místo k ukládání vašich soukromých informací. Můžete například nainstalovat odděleně WeChat do prostoru MainSpace i do prostoru PrivateSpace a mít tyto dvě aplikace na sobě naprosto nezávislé.



Chraňte s prostorem PrivateSpace své soukromé informace


Obáváte se, že vaše soukromé informace mohou vidět vaši kamarádi a spolupracovníci, když jim na ukazujete fotky a jiné věci na Tablet? Prostor PrivateSpace vám umožňuje ukládat soukromé informace ve skrytém prostoru na zařízení, k němuž lze přistupovat pouze pomocí otisku prstu nebo hesla.

- i** Tablet Můžete přidat maximálně tři uživatele přes **PrivateSpace** a **Uživatelé**. Pokud jste v **Nastavení > Uživatelé a účty > Uživatelé > Přidat uživatele** již přidali tři účty, **PrivateSpace** nelze přidat.

Zapnutí PrivateSpace: Pokud používáte PrivateSpace poprvé, otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Zabezpečení a soukromí > PrivateSpace > Povolit** a postupováním podle pokynů na obrazovce vytvořte PrivateSpace.

- i** Můžete vytvořit pouze jeden prostor PrivateSpace.




Rychlé přepínání mezi prostory MainSpace a PrivateSpace: Ze zamčené obrazovky se můžete mezi prostory rychle přepínat pomocí otisku prstu nebo hesla. Poté, co restartujete Tablet, budete muset nejprve pomocí hesla vstoupit do prostoru MainSpace. Poté se můžete ze zamčené obrazovky přepínat mezi prostory.

Vstup do PrivateSpace: Do prostoru PrivateSpace můžete vstoupit přímo ze zamčené obrazovky pomocí otisku prstu nebo hesla. Případně otevřením  **Nastavení** a přechodem na **Zabezpečení a soukromí > PrivateSpace > Přihlásit** se vstupte do PrivateSpace.

Ukončení PrivateSpace: Když ukončíte prostor PrivateSpace, uvolní se všechna systémová paměť používaná prostorem PrivateSpace. Stále se můžete kdykoliv přepnout zpět na prostor PrivateSpace.


Otevřením  **Nastavení** a přechodem na **Zabezpečení a soukromí > PrivateSpace > Ukončit PrivateSpace** ukončíte PrivateSpace.

Odstranění PrivateSpace: Odstranění prostoru PrivateSpace trvale odstraní všechny aplikace a data uložené v tomto prostoru. Prostor PrivateSpace můžete odstranit následujícími způsoby:

- Z MainSpace otevřete  **Nastavení**, poté přejděte na **Zabezpečení a soukromí > PrivateSpace** a klepněte na  .
- Z PrivateSpace otevřete  **Nastavení**, poté přejděte na **Zabezpečení a soukromí > PrivateSpace > Odstranit PrivateSpace**.

Skrytí vstupu do prostoru PrivateSpace


Chcete skrýt před ostatními všechny stopy po prostoru PrivateSpace? V prostoru MainSpace můžete skrýt vstup do prostoru PrivateSpace a udržet tak prostor PrivateSpace skrytý a tajný.


Poté, co vstoupíte do prostoru PrivateSpace, otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Zabezpečení a soukromí > PrivateSpace** a zapněte **Skrytí PrivateSpace**. Poté, co v prostoru PrivateSpace skryjete vstup, můžete do prostoru vstoupit pouze pomocí otisku prstu nebo hesla na zamčené obrazovce.


Použití zámku aplikace k zamknutí důležitých aplikací

Zámek aplikace umožňuje nastavit kód PIN pro WeChat, Alipay a další důležité aplikace. Poté, co restartujete Tablet nebo odemknete obrazovku Tablet, budete během počátečního otevření aplikace

vyzváni k zadání kódu PIN pro zámek aplikace. Zámek aplikace rozšiřuje ochranu soukromých informací a zabraňuje neoprávněnému přístupu k důležitým aplikacím na vašem zařízení.

Zapněte zámek aplikace: Otevřete  **Nastavení**. Přejděte na **Zabezpečení a soukromí > Zámek aplikace** a postupováním podle pokynů na obrazovce nastavte kód PIN a poté pro aplikace, které chcete chránit, zapněte zámek aplikace. Když poprvé otevřete zamčenou aplikaci, postupováním podle pokynů na obrazovce zadejte kód PIN nebo odpovzte na bezpečnostní otázku.

 Pokud jste nastavili k odemknutí Tablet otisk prstu a nastavujete zámek aplikace poprvé, můžete postupováním podle pokynů na obrazovce přidružit otisk prstu, aby bylo odemknutí aplikace snazší.

Upravte kód PIN zámku aplikace: Klepnutím na  na obrazovce zámku aplikace a klepnutím na **Změnit heslo** nebo **Změnit ochranu heslem** upravte kód PIN zámku aplikace.

Další nastavení zabezpečení

Vylepšená ochrana dat: Chraňte své soukromí

Obáváte se, že vaše fotografie, informace o bankovním účtu nebo jiné osobní údaje by mohly být prozrazeny v případě ztráty nebo odcizení Tablet? Tablet Huawei nyní obsahují kromě kombinované ochrany poskytované důvěryhodným kořenovým klíčem a heslem pro uzamčení obrazovky také čipy zabezpečení. Ať už jsou vaše data uložena na kartě microSD nebo v interním úložišti, získají nejvyšší úroveň ochrany.


Silnější šifrování a zabezpečení: Tablet Huawei používají hardwarový klíč, který nelze použít k dešifrování dat, když jsou oddělena od Tablet. Na základě důvěryhodného kořenového klíče jsou zašifrované součásti včleněny do řídicího čipu pro paměť, čímž se zvýší schopnost ochrany dat. Toto funguje společně s heslem uzamčení obrazovky a chrání tak vaše osobní údaje. Používáte-li pro šifrování fotografií, osobních informací nebo jiných osobních údajů PrivateSpace, Multi-user, šifrované soubory microSD nebo jiné funkce, bude možné data dešifrovat pouze v případě, že důvěryhodný kořenový klíč, heslo uzamčení obrazovky a čip zabezpečení budou rozluštěny současně. Svi uređaji ne podrđavaju kartice microSD.



Zamkněte kartu microSD se zámkem karty SD

Pokud ztratíte Tablet, karta microSD může být vysunuta z vašeho zařízení a vaše osobní údaje budou ohroženy zveřejněním. Zámek karty SD umožňuje nastavit heslo pro zamknutí karty microSD. Když je uzamčená karta microSD vložena poprvé do jiného zařízení, bude vyžadováno heslo, aby bylo možné použít úložný prostor nebo přistupovat k uloženým datům.

- **i** Některé značky karet microSD nemusí podporovat zámek karty SD a nemusí se správně zamknout a odemknout. Před zamknutím karty microSD doporučujeme důležitá data zálohovat.
- Zařízení, která nepodporují zámek karty SD, nemusí po zamknutí kartu microSD rozpoznat.
- Heslo karty microSD si prosím zapamatujte. Pokud heslo zapomenete, budete muset heslo karty microSD a všechna data uložená na kartě vymazat.

Nastavení hesla karty microSD: Otevřete  **Nastavení**. Přejděte na **Zabezpečení a soukromí** > **Další** > **Nastavit heslo karty SD** a postupujte podle pokynů na obrazovce pro nastavení hesla karty microSD.

Upravit nebo odstranit heslo karty SD: Po nastavení hesla karty microSD můžete:

- Klepnout na možnost **Změnit heslo karty SD** pro nastavení nového hesla karty microSD a staré heslo změnit.
- Klepnout na možnost **Vymazat heslo karty SD** pro odstranění aktuálního hesla karty microSD. Vaše karta microSD nebude chráněna heslem.

Záloha a obnovení

Zálohování dat: Zabraňte ztrátě dat


Obávali jste se někdy, že by se mohla neúmyslně odstranit nebo ztratit důležitá data na vašem Tablet? Zálohujte pravidelně svá data, zabraňte ztrátě dat a buďte v klidu.


Existují čtyři způsoby zálohování data na vašem Tablet:

- **Karta microSD:** Pokud váš Tablet podporuje karty microSD, data můžete kdykoliv zálohovat na kartu microSD. Toto je pohodlný způsob, jak zabránit ztrátě dat.
- **Interní úložiště zařízení:** Menší soubory můžete zálohovat na interní úložiště zařízení.
- **Úložiště USB:** Pokud vám dochází místo na interním úložišti vašeho Tablet, můžete pomocí kabelu USB OTG připojit Tablet k úložišti USB a zálohovat data.
- **Zálohování na počítač:** Zálohováním důležitých dat, obrázků a velkých souborů z Tablet na počítač můžete zabránit ztrátě dat a uvolnit prostor na interním úložišti Tablet.

Zálohujte data na kartu microSD


Obáváte se, že během aktualizací programu ztratíte data? Chcete přenést data ze starého zařízení na nový Tablet? Pokud váš Tablet podporuje karty microSD, data můžete kdykoliv zálohovat na kartu microSD. Toto vám poskytuje pohodlný způsob, jak se chránit před ztrátou dat.


-  Svi uređaji ne podrđavaju kartice mikroSD.
 - Značajke se mogu razlikovati ovisno o vašem pružatelju usluga.
 - Vždy si zapamatujte své zálohovací heslo, protože bez něj nebudete moct obnovit soubory zálohy.

Chcete-li zálohovat data na kartu microSD, otevřete  **Záloha**, přejděte na **Zálohovat > Karta SD > Další**, vyberte data, která chcete zálohovat, a klepněte na **Zálohovat**. Zálohovací heslo není vyžadováno pro obrázky, zvukové a video soubory a dokumenty, ale je nutné pro ostatní typy dat. Postupováním podle pokynů na obrazovce nastavte zálohovací heslo a bezpečnostní otázku. Zálohovací soubory můžete zobrazit ve složce **Huawei\Backup** v **Soubory > Místní > Karta SD**.

Zálohujte data na interní úložiště


Data na Tablet můžete zálohovat na interní úložiště a zabránit tak ztrátě dat. Relativně malé soubory doporučujeme zálohovat na interní úložiště.


-  Značajke se mogu razlikovati ovisno o vašem pružatelju usluga.
 - Vždy si zapamatujte své zálohovací heslo, protože bez něj nebudete moct obnovit soubory zálohy.

Chcete-li zálohovat data na interní úložiště, otevřete  **Záloha**, přejděte na **Zálohovat > Vnitřní úložiště > Další**, vyberte data, která chcete zálohovat, a klepněte na **Zálohovat**. Zálohovací heslo není vyžadováno pro obrázky, zvukové a video soubory a dokumenty, ale je nutné pro ostatní typy dat. Postupováním podle pokynů na obrazovce nastavte zálohovací heslo a bezpečnostní otázku. Zálohovací soubory můžete zobrazit ve složce **Huawei\Backup** v **Soubory > Místní > Interní úložiště**.

Zálohujte data na úložiště USB

Pokud vám dochází místo na úložišti Tablet nebo chcete důležitá data zálohovat na externí úložiště, můžete pomocí kabelu USB OTG připojit Tablet k úložišti USB a zálohovat data. Úložiště USB kompatibilní s Tablet zahrnují flash disky USB, čtečky karet a zařízení s vloženou kartou microSD.

-  • Značky se mohou razíkovati ovislo o vašem poskytovateli služby.
 - Svi uređaji ne podržavaju kartice microSD.
 - Vždy si zapamatujte své zálohovací heslo, protože bez něj nebudete moct obnovit soubory zálohy.

Chcete-li zálohovat data na úložiště USB, otevřete  **Záloha**, přejděte na **Zálohovat > Úložiště USB > Další**, vyberte data, která chcete zálohovat, a klepněte na **Zálohovat**. Zálohovací heslo není vyžadováno pro obrázky, zvukové a video soubory a dokumenty, ale je nutné pro ostatní typy dat. Postupováním podle pokynů na obrazovce nastavte zálohovací heslo a bezpečnostní otázku. Zálohovací soubory můžete zobrazit ve složce **Huawei\Backup** v **Soubory**.

Zálohujte data na počítač

Máte na svém Tablet uložena důležitá data, obrázky nebo velké soubory? Zálohováním důležitých dat na počítač můžete zabránit ztrátě dat a uvolnit prostor na interním úložišti Tablet.

-  • Vždy si zapamatujte své zálohovací heslo, protože bez něj nebudete moct obnovit soubory zálohy.

Před používáním prosím nainstalujte na počítač aplikaci HiSuite pro zálohování nebo obnovení souborů z Tablet.

Zálohujte data na počítač: Pomocí datového kabelu USB připojte Tablet k počítači. Na počítači se automaticky otevře aplikace HiSuite. V aplikaci HiSuite vyberte data, která chcete zálohovat, a postupováním podle pokynů na obrazovce zálohujte data na počítač.

Importujte data na Tablet: Pomocí datového kabelu USB připojte Tablet k počítači. Otevřete aplikaci HiSuite a přejděte na stránku pro obnovení dat zkopírováním z počítače na Tablet. Pokud jsou záložní data chráněna heslem, po výzvě zadejte heslo.

Wi-Fi a síť

Wi-Fi

Wi-Fi+: váš chytrý pomocník pro připojení

Wi-Fi+ se inteligentně připojuje k sítím Wi-Fi, aby šetřilo spotřebu mobilních dat. Pokud zařízení detekuje známou nebo bezplatnou síť Wi-Fi, automaticky zapne Wi-Fi a připojí se k síti. Zařízení také automaticky vybere optimální síť v oblasti pro nejlepší připojení k internetu.



Poté, co zapnete Wi-Fi+, bude vaše zařízení provádět následující:


- **Automatický výběr a připojování k optimální síti:** Automaticky vybírejte a připojujte se k sítím Wi-Fi, ke kterým jste se připojili dříve, bezplatným sítím nebo sítím mobilních dat v závislosti na síle signálu na aktuálním místě.
- **Automatické zapínání a vypínání Wi-Fi:** V závislosti na sítích Wi-Fi, ke kterými jste se připojili dříve, se bude Wi-Fi na specifických místech automaticky zapínat nebo vypínat. To zabraňuje, aby zařízení neustále hledalo nové sítě.
 - 📘 Ova značka nije podržana na tabletima koji imaju samo vezu Wi-Fi.
- **Vyhodnocování kvality dostupných sítí:** Vyhodnoťte aktuálně dostupné hotspots sítí a zabraňte zařízení, aby se automaticky připojovalo k sítím bez připojení k internetu.

Připojte se k Wi-Fi


Připojte se k Wi-Fi a šetřete mobilní data.

- Při připojování k veřejným sítím Wi-Fi buďte vždy opatrní, abyste zabránili neoprávněnému přístupu k vašim osobním datům a finančním informacím.



Připojení k Wi-Fi: Otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Bezdrátová připojení a síť > Wi-Fi** a zapněte možnost **Wi-Fi**. Vyberte síť, ke které se chcete připojit. V závislosti na nastavení sítě budete možná muset zadat heslo. Postupováním podle pokynů na obrazovce dokončete ověření, pokud je požadováno.


- **Obnovení Wi-Fi hotspotu:** Klepnutím na **Vyhledávání** znovu vyhledejte dostupné bezdrátové sítě.
- **Ruční přidání Wi-Fi hotspotu:** Posuňte se na konec nabídky, klepněte na **Přidat síť...** a postupováním podle pokynů na obrazovce zadejte identifikátor sítě SSID a heslo.


Připojení k síti Wi-Fi pomocí WPS: Na obrazovce Wi-Fi přejděte na  **> Pokročilá nastavení Wi-Fi > Připojení pomocí tlačítka WPS**. Stisknutím tlačítka WPS na směrovači ustanovte připojení. Připojení ke směrovači se zapnutou funkcí WPS umožňuje rychlé připojení k síti bez nutnosti zadávat heslo.

Přenášejte data pomocí Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct umožňuje rychle přenášet data mezi zařízeními Huawei. Wi-Fi Direct je rychlejší než Bluetooth a nevyžaduje párování zařízení. Je vhodnější pro přenos velkých souborů na krátké vzdálenosti.



Odesílání souborů přes Wi-Fi Direct: Otevřete  **Soubory**, klepněte a podržte soubor, který chcete odeslat, a přejděte na **Další** > **Sdílet** > **Wi-Fi Direct**. Když se detekuje jiné zařízení, klepnutím na jeho název ustanovte připojení a zahajte přenos souboru.

Přijímání souborů přes Wi-Fi Direct: Zapněte možnost **Wi-Fi**. Klepnutím na  na obrazovce nastavení Wi-Fi zapněte detekci. Klepnutím na tlačítko **Přijmout** po obdržení výzvy ohledně příchozího souboru zahajte přenos. Přijatý soubor se ve výchozím nastavení uloží do sekce **Soubory** ve složce **Wi-Fi Direct**.

Zapněte Wi-Fi+ pro automatické připojení k nejlepší síti

Otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Bezdrátová připojení a síť** > **Wi-Fi** > **Wi-Fi+** a zapněte možnost **Wi-Fi+**.

Pokud je zařízení na místě se slabým signálem Wi-Fi, Wi-Fi+ ho může automaticky přepnout na mobilní datovou síť. Používání mobilních dat ke stahování nebo prohlížení videí a jiných velkých souborů může


mít za následek další poplatky. Chcete-li se vyhnout nadměrným poplatkům za data, kupte si příslušný datový tarif.

 Ova značajka nije podržana na tabletima koji imaju samo vezu Wi-Fi.




Připojení k Internetu

Připojení pomocí zařízení k sítím Wi-Fi bez námahy.

Připojení k síti Wi-Fi


- 1 Tažením prstem od stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel.
- 2 Klepnutím a podržením prstu na  otevřete obrazovku s nastaveními Wi-Fi.
- 3 Zapněte **Wi-Fi**. Zařízení vypíše seznam všech dostupných sítí Wi-Fi v daném místě.
- 4 Vyberte síť Wi-Fi, ke které se chcete připojit. Pokud si vyberete zašifrovanou síť, budete rovněž muset zadat heslo Wi-Fi.


Připojení pomocí mobilních dat

-  Před použitím mobilních dat se ujistěte, že máte datový tarif u svého operátora, abyste předešli nadměrným poplatkům za data. U tabletů s pouze Wi-Fi připojením nejsou mobilní data podporovány.
- 1 Tažením prstem od stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel.
 - 2 Klepnutím na  povolte mobilní data.
 -  Kad vam pristup internetu nije potreban, onemogućite mobilne podatke kako biste sačuvali bateriju i smanjili upotrebu podataka.


Sdílejte mobilní síť s ostatními zařízeními

Máte na konci měsíce mobilní data navíc? Můžete je sdílet s přáteli.

-  Před použitím mobilních dat se ujistěte, že máte datový tarif u svého operátora, abyste předešli nadměrným poplatkům za data. U tabletů s pouze Wi-Fi připojením nejsou mobilní data podporovány.





Ke sdílení mobilních dat s ostatními zařízeními můžete používat Wi-Fi hotspot, kabel USB nebo Bluetooth.


Používání Wi-Fi hotspotu pro sdílení mobilních dat: Otevřete  **Nastavení** a přejděte na **Bezdrátová připojení a síť > Tethering a přenosný hotspot > Přenosný hotspot Wi-Fi > Nastavení Wi-Fi hotspotu**. Nastavte název sítě, typ šifrování a heslo pro Wi-Fi hotspot, poté klepněte na **Uložit** a zapnutím hotspotu ho používejte.


 Obáváte se, že ostatní zařízení budou mít neomezený přístup k datům vašeho hotspotu?

Na obrazovce **Nastavení** klepnutím na **Datový limit** nastavte datový limit pro jednotlivou relaci. Zařízení po dosažení omezení sdílení dat automaticky vypne hotspot.

Používání Bluetooth pro sdílení mobilních dat: Ustanovte připojení Bluetooth a před používáním Bluetooth pro sdílení mobilních dat spárujte zařízení. Otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Bezdrátová připojení a síť > Tethering a přenosný hotspot** a zapněte možnost **Tethering přes Bluetooth**. Na obrazovce **Bluetooth** klepněte na  vedle spárovaného zařízení a zapnutím možnosti **Přístup k internetu** ustanovte připojení k internetu a sdílejte mobilní data.

Používání USB pro sdílení mobilních dat: Používejte kabel USB pro připojení zařízení k počítači.


Otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Bezdrátová připojení a síť > Tethering a přenosný hotspot** a zapnutím **Tethering přes USB** začněte sdílet mobilní data.


-  V závislosti na operačním systému budete možná muset na počítači před používáním této funkce nainstalovat ovladače nebo ustanovit příslušné síťové připojení. Více informací najdete v příručce k operačnímu systému vašeho počítače.

Aplikace a upozornění

Zdvojení aplikace: Přihlaste se zároveň ke dvěma účtům sociálních sítí

Přáli jste si někdy, abyste se mohli přihlásit na svém Tablet ke dvěma účtům WeChat a Facebook, aniž byste se museli neustále mezi nimi přepínat? Zdvojení aplikace vám umožní přihlásit se zároveň na dva účty WeChat a Facebook. Můžete udržovat svůj pracovní a soukromý život oddělené.


-  Funkce zdvojení aplikace funguje pouze s aplikacemi: WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp a Messenger. Před používáním této funkce si stáhněte nejnovější verze těchto aplikací.

Otevřete  **Nastavení**. Přejděte na **Aplikace a oznámení > Zdvojení aplikace** a podle potřeby zapněte zdvojení aplikace pro WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp nebo Messenger. Pokud je zapnuto zdvojení aplikace, na domovské obrazovce se zobrazí dvě ikony aplikací WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp nebo Messenger. To znamená, že se můžete zároveň přihlásit ke dvěma účtům. Klepnutím a podržením ikony zdvojení aplikace na domovské obrazovce zdvojení aplikace rychle zakážete.



Zvuk a displej

Nakonfigurujte režim Nerušit

Režim Nerušit blokuje hovory od cizích lidí a pouze oznamuje, když přijmete hovory a zprávy od zvolených kontaktů.

Otevřete  **Nastavení** a přejděte na **Zvuk > Nerušit**. Přepněte **Zapnout nyní**, poté klepněte na **Režim nerušit** a vyberte jednu z následujících možností:

- **Povolení hovorů a zpráv od důležitých kontaktů:** Vyberte možnost **Pouze prioritní přerušení** a poté klepnutím na **Definovat prioritní přerušení** nakonfigurujte, které kontakty vám mohou volat nebo posílat zprávy.
- **Povolení vyzvánění alarmů:** Výběrem **Pouze budíky** povolte pouze vyzvánění alarmu.
- **Vypnutí všech přerušení:** Vybráním možnosti **Nepřerušovat** zakažte vyzvánění a vibrace a zabraňte zapnutí obrazovky pro příchozí hovory, zprávy a alarmy.


-  • Případně potáhněte prstem dolů ze stavového řádku a klepnutím na  na panelu zkratek rychle zapněte nebo vypněte režim **Nerušit**.
- Některé aplikace třetí strany mohou nadále zvonit, i když je zapnut režim Nerušit. Nakonfigurováním nastavení v aplikaci ztlumte oznámení v těchto aplikacích.



Pravidlo pro čas: Zabraňte přerušením ve stanovených dobách, jako např. o víkendech nebo večer. Klepnutím na **Čas** nakonfigurujte časové období a interval opakování, poté zapněte přepínač **Čas**.


Pravidlo pro událost: Zabraňte přerušením během schůzek nebo událostí. Klepnutím na **Událost** zapněte režim **Nerušit** během událostí kalendáře.


Nakonfigurujte nastavení zvuku


Pokud sledujete filmy nebo hrajete hry, zařízení se automaticky přepne na stereo zvuk pro vylepšený zážitek ze zvuku. Můžete také nastavit vyzvánění a zvuková připomenutí pro řadu různých scénářů.

Nastavení hlasitosti systému: Stiskněte tlačítko hlasitosti a klepnutím na  nastavte hlasitost vyzvánění, médií, alarmu nebo hovorů.

-  Hlasitost můžete nastavit také v nastavení systému. Otevřete  **Nastavení**, klepněte na **Zvuk** a přetažením posuvníku hlasitosti nastavte hlasitost.

Přepínání mezi zvukem, vibracemi a tichým režimem: Potáhněte prstem dolů ze stavového řádku a otevřete panel zkratek. Klepnutím na  rychle přepínejte mezi režimy **Zvuk**, **Tichý** a **Vibrace**.



Zapnutí tónů kláves a oznámení: Otevřete  **Nastavení** a přejítím na **Zvuk > Další nastavení zvuku** zapněte nebo vypněte tóny kláves a oznámení.

Nastavte zařízení na Tichý režim: Na obrazovce **Zvuk** zapněte možnost **Tichý režim**. Po zapnutí **Tichý režim** zapněte možnost **Vibrovat v tichém režimu**. Když nyní přijmete příchozí hovor, obrazovka se rozsvítí a zařízení bude vibrovat.


Přizpůsobení vyzvánění a tónu oznámení: Na obrazovce **Zvuk** vyberte vlastní vyzvánění nebo použijte **Oznámení**.


Změňte nastavení zobrazení


Změňte podle svých potřeb velikost písma a nastavte jas obrazovky.

Otevřete  **Nastavení** a klepněte na položku **Obrazovka**. Zde můžete provádět následující:

- **Změna velikosti obrázků a textu:** Klepněte na **Režim zobrazení** a vyberte režim zobrazení, který vám vyhovuje.
- **Změna velikosti textu:** Klepněte na **Velikost textu** a vyberte požadovanou velikost.



- **Nastavení jasu obrazovky:** Z obrazovky **Jas** vyberte zaškrtačkové políčko vedle **Automaticky**. Pokud je tato možnost zapnuta, Tablet bude automaticky nastavovat jas obrazovky na základě jasu v okolí. Chcete-li nastavit jas ručně, přetáhněte posuvník jasu nebo potažením prstem dolů ze stavového řádku otevřete oznamovací panel a přistupte k nastavení jasu.
- **Zapnutí automatického otáčení obrazovky:** Zapněte možnost **Automatické otočení obrazovky**. Případně potáhněte prstem dolů ze stavového řádku, otevřete panel zkratk a poté přepněte  .



- **Zapnutí spořiče obrazovky:** Klepněte **Spořič obrazovky** a zapnutím **Spořič obrazovky** nakonfigurujte **Zdroj obrázku** a **Doba trvání**. Tablet bude zobrazovat prezentaci fotografií, když se baterie nabíjí a Tablet vstoupí do režimu pohotovosti.

Chytrá asistence

Navigační lišta a navigační tlačítko


Navigační tlačítko: ovládejte zařízení klepnutím

Pokaždé, když chcete ukončit aplikaci nebo se vrátit na domovskou obrazovku, musíte použít navigační panel na spodní straně zařízení. Nyní můžete k provádění stejných funkcí používat také navigační tlačítko, díky čemuž je zařízení ještě více uživatelsky přívětivé.

Používejte přednastavená gesta pro vrácení zpět, návrat na domovskou obrazovku nebo přepínání mezi aplikacemi.

Přistupujte k funkcím zařízení odkudkoliv pomocí navigačního tlačítka


Chcete-li rychle přistupovat k často používaným funkcím zařízení, zapněte navigační tlačítko.

Otevřete aplikaci  **Nastavení**. Klepněte na **System > Navigace systémem > Navigační tlačítko** a zapněte možnost **Navigační tlačítko**. Na obrazovce se zobrazí navigační tlačítko. Poté ho můžete přetáhnout na vámi preferované umístění. Navigační tlačítko může provádět následující akce:

- **Zpět:** Jedním klepnutím na navigační tlačítko se vraťte o jeden krok zpět, dvojitým klepnutím se vraťte o dva kroky zpět.
- **Domů:** Klepnutím, podržením a následným uvolněním navigačního tlačítka přejděte na domovskou obrazovku.
- **Přepínání mezi aplikacemi:** Klepnutím, podržením a potažením doleva nebo doprava přepínejte mezi aplikacemi.

Změňte metodu zadávání


Metodu zadávání můžete na zařízení změnit podle potřeby.

Otevřete  **Nastavení**. Přejděte na **System > Jazyk a vstup > Výchozí klávesnice > Nakonfigurovat metody vstupu** a zapněte požadovanou metodu zadávání. Vraťte se na **Jazyk a vstup**, klepněte na možnost **Výchozí klávesnice** a vyberte metodu zadávání.

Obecná nastavení

Změňte jazyk systému

Chcete změnit jazyk systému zařízení? Toto lze provést snadno.

Otevřete  **Nastavení**, přejděte na **System > Jazyk a vstup > Jazyk** a vyberte systémový jazyk. Pokud nemůže na seznamu jazyků najít svůj jazyk, klepnutím na možnost **Přidat jazyk** přidejte jazyk.

Nastavte čas a datum systému


Pokud cestujete do zahraničí nebo změníte kartu SIM, zařízení bude automaticky zobrazovat čas a datum poskytované místní mobilní sítě. Může také ručně nastavit čas a datum, upravit formát času nebo nastavit na zamčené obrazovce duální hodiny.

Otevřete  **Nastavení** a přejděte na **System > Datum a čas**. Zde můžete:

- **Upravit čas a datum:** Zapnutím možnosti **Automatický datum a čas** synchronizujte čas a datum zařízení s mobilní sítí. Vypnutím možnosti **Automatický datum a čas** nastavte čas a datum ručně.
- **Upravit časové pásmo:** Zapnutím možnosti **Automatické časové pásmo** synchronizujte časové pásmo zařízení s mobilní sítí. Vypnutím možnosti **Automatické časové pásmo** nastavte časové pásmo ručně.

 Ova značka nije podržana na tabletima koji imaju samo vezu Wi-Fi.

- **Změna formátu času:** Zapnutím možnosti **Časový formát: 24 hodin** nastavte formát času na 24 hodin. Vypnutím možnosti **Časový formát: 24 hodin** nastavte formát času na 12 hodin.
- **Nastavit na zamčenou obrazovku duální hodiny:** Pokud jste v zahraničí, zařízení bude automaticky zobrazovat místní čas a datum poskytované místní mobilní sítí. Můžete zapnout možnost **Duální hodiny** a nastavit **Domovské město**, aby se na zamčené obrazovce zobrazovaly duální hodiny: jedny zobrazující místní čas a druhé s časem ve vaší domovské zemi.



Čas a datum ve vašem vybraném městě





Datum a čas poskytovaný sítí

Tiskněte ze zařízení dokumenty a fotografie


Zařízení připojte pomocí Wi-Fi k tiskárně a tiskněte snadno dokumenty a fotografie.

- i • Mopria umožňuje tisknout přímo ze zařízení na tiskárnu certifikovanou Mopria. Tiskárna se připojuje k zařízení pomocí Wi-Fi.
- Pokud není tiskárna certifikovaná Mopria, kontaktujte výrobce tiskárny a získejte pro svůj model zásuvný modul plug-in.



1 Zařízení a tiskárnu připojte ke stejné síti Wi-Fi.

- **Připojení k hotspotu tiskárny:** Pokud má tiskárna bezdrátový hotspot, postupujte podle pokynů v manuálu k tiskárně, zapněte hotspot a nastavte heslo. Na zařízení otevřete  **Nastavení** a přejděte na **Bezdrátová připojení a síť > Wi-Fi**. Zapněte **Wi-Fi**, vyberte hotspot tiskárny a poté postupováním podle pokynů na obrazovce ustanovte připojení.
- **Připojení pomocí Wi-Fi Direct:** Pokud tiskárna podporuje Wi-Fi Direct, postupováním podle pokynů v manuálu k tiskárně zapněte tuto funkci. Na zařízení otevřete  **Nastavení** a přejděte na **Bezdrátová připojení a síť > Wi-Fi**. Zapněte **Wi-Fi**, klepněte na  a poté vyberte tiskárnu ze seznamu detekovaných zařízení.
- **Připojení ke směrovači:** Na tiskárně zapněte Wi-Fi a připojte ji k domácímu směrovači. Na zařízení otevřete  **Nastavení** a přejděte na **Bezdrátová připojení a síť > Wi-Fi**. Zapněte

Wi-Fi, vyberte směrovač a poté postupováním podle pokynů na obrazovce dokončete nastavení.


2 Otevřete  **Nastavení**. Přejděte na **Připojení zařízení > Tisk > výchozí tisková služba** a zkontrolujte, zda je zapnuta možnost **výchozí tisková služba**. Vyberte tiskárnu z výsledků hledání nebo klepněte na **Další > Přidat tiskárnu** a postupováním podle pokynů na obrazovce přidejte tiskárnu ručně.

3 Nyní můžete tisknout přímo ze zařízení:

- **Tisk obrázku:** Přejděte na **Galerie**. Otevřete obrázek, který chcete vytisknout, přejděte na **DALŠÍ > Tisknout / Exportovat PDF** a poté postupováním podle pokynů na obrazovce odešlete obrázek na tiskárnu.
- **Tisk webové stránky:** V prohlížeči otevřete webovou stránku, kterou chcete vytisknout, a poté vyberte z nabídky možnost tisku.
- **Tisk dokumentu:** V aplikaci pro produktivitu otevřete dokument, který chcete vytisknout, a poté z nabídky vyberte možnost tisku.
- **Tisk poznámky:** **Open**  **Poznámkový blok**. Otevřete poznámku, který chcete vytisknout, přejděte na  **> Tisknout** a poté postupováním podle pokynů na obrazovce odešlete poznámku na tiskárnu.

Nastavte plánovaná zapnutí/vypnutí


Chcete zařízení v určitou dobu vypnout, abyste ušetřili výdrž baterie a nikdo vás nerušil? Použitím funkce automatického zapnutí/vypnutí vypínejte a zapínejte zařízení ve stanovou denní dobu.

Otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Chytrá asistence > Plánované zapnutí a vypnutí**, zapněte možnosti **Plánované vypnutí** a **Plánované zapnutí** a nastavte dobu zapnutí a vypnutí a také nastavte opakování. Zařízení s bude automaticky ve vybrané době zapínat a vypínat.



Chcete-li zapínání a vypínání vypnout, vypněte možnosti **Plánované vypnutí** a **Plánované zapnutí**.


Zapněte režim Letadlo pro bezpečnější let a delší výdrž baterie


Obáváte se, že není bezpečné nechat zařízení během letu zapnuté? Chcete rychlý způsob, jak zvýšit výdrž baterie zařízení, když neplánujete uskutečňovat ani přijímat hovory? Zapnutím režimu Letadlo můžete létat bezpečně a zvýšit výdrž baterie.

-  Během letu prosím postupujte podle pokynů posádky a zařízení buď vypněte nebo zapněte režim Letadlo.

Pokud je zapnut režim Letadlo, zařízení automaticky vypne hovory, služby mobilních dat, Bluetooth a Wi-Fi. Nicméně Bluetooth a Wi-Fi můžete v režimu Letadlo zapnout ručně.


Zapnutí nebo vypnutí režimu Letadlo pomocí rychlého přepínače: Táhněte prstem dolů na stavovém řádku. Klepnutím na  na oznamovacím panelu otevřete panel zkratk a poté klepněte na .

Zapnutí nebo vypnutí režimu Letadlo v nabídce Nastavení: Otevřete  **Nastavení**, klepněte na **Bezdrátová připojení a sítě** a zapněte nebo vypněte možnost **Režim Letadlo**.



Poté, co zapnete režim Letadlo, se na stavovém řádku zobrazí ikona .

Používejte správu účtu pro správu a aktualizaci účtů

Chcete synchronizovat více e-mailových účtů, oznámení aplikací a záznamů z více zařízení a počítačů? Zařízení můžete používat pro správu a aktualizaci více e-mailových účtů a účtů aplikací v reálném čase na řadě dalších zařízení včetně zařízení, počítačů a jiných.

-  • Účty třetí strany lze vytvářet, pouze pokud jsou na zařízení nainstalovány aplikace třetí strany.
 - Typ informací, které lze synchronizovat, závisí na typu účtu.


Otevřete  **Nastavení** a klepněte na **Uživatelé a účty**. Zde můžete:

- **Přidat účet:** Klepnutím na **Přidat účet** vyberte typ účtu a poté postupováním podle pokynů na obrazovce zadejte detaily účtu a účet přidejte.
- **Odstranit účet:** Vyberte účet, který chcete odstranit, a poté postupováním podle pokynů na obrazovce účet odstraňte.
- **Synchronizovat účty:** Klepněte na , vyberte **Autom. synchronizovat data**, postupujte podle pokynů na obrazovce a poté klepněte na **OK**. Pokud nevyberete **Autom. synchronizovat data**, můžete účet vybrat ručně a klepnutím na  ho synchronizovat.

Zobrazujte informace o paměti a úložišti

Nejste si jisti, kolik vám po dlouhodobém používání zařízení zbývá paměti a úložiště? Zobrazením informací o paměti a úložišti zařízení můžete monitorovat paměť a úložiště a rozhodnout se, zda provést čištění.


-  Svi uređaji ne podržavaju kartice microSD.


Otevřete  **Nastavení** a klepnutím na **Úložiště** zobrazte informace o paměti, interním úložišti nebo kartě microSD a můžete provádět následující:


- **Vymazat prostor úložiště:** Vybráním **Čistič úložiště** vstupte na obrazovku **Vyčištění** a jedním klepnutím vyčistíte paměť nebo uvolněte prostor úložiště.
- **Změnit výchozí umístění úložiště:** Klepněte na **Výchozí umístění** a nastavte výchozí umístění úložiště buď na interní úložiště zařízení, nebo na kartu microSD.
- **Formátovat kartu microSD:** Přejitím na **Karta SD > Formátovat > Vymazat a naformátovat** vymažte na kartě microSD všechna data. Předtím zálohujte data, abyste zamezili ztrátě dat.

Zobrazujte informace o produktu pro lepší poznání zařízení

Chcete-li zařízení poznat lépe, můžete zobrazit informace o produktu zařízení jako např. číslo modelu, číslo verze, číslo IMEI, nastavení hardwaru, specifikace produktu a právní certifikace.


-  Zařízení s jednou SIM mají jedno číslo IMEI, zatímco zařízení se dvěma SIM mají čísla IMEI dvě. Kartice SIM nisu podržane na tabletima koji imaju samo vezu Wi-Fi.


Zobrazení informací o produktu: Přejděte na  **Nastavení** a klepnutím na **Systém > Informace o tabletu** zobrazte informace jako např. číslo modelu, různá čísla verzí, číslo IMEI, informace o hardwaru, informace o stavu a právní certifikace pro zařízení.

Změna názvu zařízení: Otevřením  **Nastavení** a klepnutím na **Systém > Informace o tabletu > Název zařízení** změňte název zařízení.

Používejte chytrá nastavení pro rychlé nalezení nastavení

Chcete změnit styl písma, ale nemůžete najít nastavení? Chytrá nastavení vám mohou pomoci najít nastavení rychle. Mohou vám také doporučit nastavení na základě používání zařízení a umožní vám nastavení jedním krokem zapnout nebo vypnout.


Otevřete  **Nastavení**. Vaše zařízení vám doporučí nastavení na základě používání zařízení. Do panelu hledání můžete zadat také klíčové slovo a vaše zařízení zobrazí všechna související nastavení.



Aktualizace systému


Provádění online aktualizací

Pokud je dostupná nová verze, Tablet vás vyzve ke stažení a instalaci aktualizace systému. Funkce online aktualizace umožňuje rychle a bezpečně aktualizovat Tablet.

-  Před provedením online aktualizace se ujistěte, že je Tablet připojený k internetu. Online aktualizace vyžadují přístup k internetu. Tablet aktualizujte přes síť Wi-Fi, abyste se vyhnuli zbytečným poplatkům za data.
- Ujistěte se, že během proces aktualizace je Tablet nabitý minimálně na 30%.
- K instalaci firmwaru a aktualizací systému nepoužívejte neautorizovaný software třetí strany. Mohlo by to způsobit, že Tablet přestane fungovat nebo dojde k vyzrazení vašich osobních informací. Pro nejlepší výsledky systém aktualizujete pomocí funkce online aktualizace nebo Tablet vezměte do nejbližšího centra služeb Huawei.
- Dříve, než aktualizujete Tablet, vždy zálohujte data, abyste zabránili případné ztrátě dat.
- Některé aplikace třetí strany (jako např. aplikace pro online bankovníctví nebo hry) mohou být nekompatibilní s novou verzí systému. Počkejte prosím, než vyjde nová verze aplikace třetí strany.

1 Otevřete  **Nastavení**.

2 Přejděte na **Systém > Aktualizace systému > Zkontrolovat aktualizace**.

- Když systém detekuje novou aktualizaci, přejděte na **Nová verze > Rychlá aktualizace**.
- Pokud systému uvede, že je aktuální, přejděte na  **> Stáhnout nejnovější úplný balík**.
Když systém detekuje novou aktualizaci, přejděte na **Nová verze > Rychlá aktualizace**.

Dokončení aktualizací systému může nějakou dobu trvat. Během této doby Tablet nepoužívejte. Tablet se po dokončení aktualizace automaticky restartuje.

Tato příručka slouží jen pro informaci. Skutečný výrobek, včetně barvy, velikosti a rozvržení displeje, se může lišit. Všechna prohlášení, informace a doporučení v této příručce nepředstavují žádnou výslovnou ani mlčky předpokládanou záruku.

Poznámka: Zapamatujte si účet Google, ke kterému byl váš telefon naposledy přihlášen. Během nedůvěryhodného obnovení továrního nastavení nebo aktualizace z karty microSD vyžaduje mechanismus Google proti krádeži zadání účtu Google, ke kterému byl váš telefon naposledy přihlášen, jinak nedojde k načtení obrazovky pro ověření identity. Telefon bude možné plnohodnotně zapnout až po dokončení ověření identity.

Navštivte webovou stránku <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline>, kde je uvedena nejnovější informační linka a e-mailová adresa pro vaši zemi či region.

Model: CMR-AL09
CMR-AL19
CMR-W09
CMR-W19

EMUI8.0_01