TRA-2235

NÁVOD K OBSLUZE
Před prvním použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k obsluze a seznamte se s vaším novým rozhlasovým přijímačem. Návod uschovejte pro případ budoucí potřeby.

POPIS PRVKŮ

1. Reproduktor
2. Přepínač funkcí (OFF/FM/AM)
3. Stupnice ladění
4. Teleskopická anténa
5. Ventilační otvor
6. Přívodní kabel AC
7. Knoflík LADĚNÍ
8. Knoflík pro ovládání HLASITOSTI

PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI

Před zapnutím přístroje zkontrolujte, zda napětí elektrické sítě odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku přístroje. Před připojením přístroje k elektrické síti si prosím v zájmu vlastní bezpečnosti prostudujte následující bezpečnostní pokyny.

NAPÁJENÍ PŘÍSTROJE Z ELEKTRICKÉ SÍTĚ
Tento přístroj je určený k provozu pouze při napětí 230 V AC ~ 50 Hz. Připojením přístroje ke zdrojům jiného napětí může dojít k poškození přístroje.

UPOZORNĚNÍ
Před sejmutím krytu přístroje odpojte přístroj z elektrické sítě. Uvnitř přístroje nejsou žádné díly, které by mohl opravit či seřídit uživatel přístroje. Pro seřízení a opravu přístroje se vždy obracejte na odborný servis.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
Chraňte přístroj před vlhkem a deštěm.
Napájení: pouze 230V AC ~ 50Hz
Uvedený symbol znamený, že je přístroj vybaven dvojitou izolací. Přístroj nevyžaduje uzemnění.

NAPÁJENÍ

Opatrně vyjměte přístroj z krabice, obal uschovejte pro případ budoucí potřeby (předání přístroje do servisu).

PŘIPOJENÍ PŘÍSTROJE K ELEKTRICKÉ SÍTI
Zástrčku kabelu zapojte do zásuvky elektrické sítě 230V AC ~ 50 Hz.

LADĚNÍ FM

PROVOZ PŘÍSTROJE
- Pomocí knoflíku ladění (7) nalaďte požadovanou rozhlasovou stanici.
- Pomocí knoflíku pro ovládání hlasitosti (8) nastavte požadovanou úroveň hlasitosti.
- Pro vypnutí přístroje přepněte přepínač funkcí (2) do polohy OFF.

ANTÉNA
- Pro příjem v pásmu FM má přijímač v zadní části vestavěnou teleskopickou anténu FM (4). Anténu vytáhněte a natočte pro optimální příjem signálu.

Napájení
AC: 230V ~ 50Hz
Přijímané kmitočty
FM: 87.5 - 108MHz

Změny designu a technických údajů jsou vyhrazeny bez předchozího upozornění.

POKYNY PRO SPRÁVNOU LIKVIDACI VÝROBKU

Na tento výrobek se vztahuje směrnice 2002/96/EC o likvidaci použitých elektrických a elektronických zařízení.

Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo obalu označuje, že při pozdější likvidaci výrobku (z jakýchkoliv důvodů) nesmí být s výrobkem zacházeno jako s domovním odpadem. Výrobek zlikvidujte jeho předáním na sběrné místo pro ekologickou likvidaci použitých elektrických a elektronických zařízení. Zajištěním jejich správné likvidace zabráníte vzniku potenciálních rizik pro životní prostředí a lidské zdraví, která by mohla vzniknout nesprávným zacházením s odpady.

Kromě toho recyklace odpadových materiálů napomáhá udržení přírodních zdrojů surovin pro příští generace.

TRA-2235

NÁVOD K OBSLUZE

Před prvním použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k obsluze a seznamte se s vaším novým rozhlasovým přijímačem. Návod uschovejte pro případ budoucí potřeby.

POPIS PRVKŮ

1. Reproduktor
2. Přepínač funkcí (OFF/FM/AM)
3. Stupnice ladění
4. Teleskopická anténa
5. Ventilační otvor
6. Přívodní kabel AC
7. Knoflík LADĚNÍ
8. Knoflík pro ovládání HLASITOSTI

PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI

Před zapnutím přístroje zkontrolujte, zda napětí elektrické sítě odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku přístroje. Před připojením přístroje k elektrické síti si prosím v zájmu vlastní bezpečnosti prostudujte následující bezpečnostní pokyny.

NAPÁJENÍ PŘÍSTROJE Z ELEKTRICKÉ SÍTĚ

Tento přístroj je určený k provozu pouze při napětí 230 V AC ~ 50 Hz. Připojením přístroje ke zdrojům jiného napětí může dojít k poškození přístroje.

UPOZORNĚNÍ

Před sejmutím krytu přístroje odpojte přístroj z elektrické sítě. Uvnitř přístroje nejsou žádné díly, které by mohl opravit či seřídit uživatel přístroje. Pro seřízení a opravu přístroje se vždy obracejte na odborný servis.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Chraňte přístroj před vlhkem a deštěm.
Napájení: pouze 230V AC ~ 50Hz
Uvedený symbol znamený, že je přístroj vybaven dvojitou izolací. Přístroj nevyžaduje uzemnění.

NAPÁJENÍ

Opatrně vyjměte přístroj z krabice, obal uschovejte pro případ budoucí potřeby (předání přístroje do servisu).

PŘIPOJENÍ PŘÍSTROJE K ELEKTRICKÉ SÍTI

Zástrčku kabelu zapojte do zásuvky elektrické sítě 230V AC ~ 50 Hz.

LADĚNÍ FM

PROVOZ PŘÍSTROJE

- Pomocí knoflíku ladění (7) nalaďte požadovanou rozhlasovou stanici.
- Pomocí knoflíku pro ovládání hlasitosti (8) nastavte požadovanou úroveň hlasitosti.
- Pro vypnutí přístroje přepněte přepínač funkcí (2) do polohy OFF.

ANTÉNA

- Pro příjem v pásmu FM má přijímač v zadní části vestavěnou teleskopickou anténu FM (4). Anténu vytáhněte a natočte pro optimální příjem signálu.

Napájení
AC: 230V ~ 50Hz
Přijímané kmitočty
FM: 87.5 - 108MHz
Změny designu a technických údajů jsou vyhrazeny bez předchozího upozornění.

POKYNY PRO SPRÁVNOU LIKVIDACI VÝROBKU

Na tento výrobek se vztahuje směrnice 2002/96/EC o likvidaci použitých elektrických a elektronických zařízení.

Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo obalu označuje, že při pozdější likvidaci výrobku (z jakýchkoliv důvodů) nesmí být s výrobkem zacházeno jako s domovním odpadem. Výrobek zlikvidujte jeho předáním na sběrné místo pro ekologickou likvidaci použitých elektrických a elektronických zařízení. Zajištěním jejich správné likvidace zabráníte vzniku potenciálních rizik pro životní prostředí a lidské zdraví, která by mohla vzniknout nesprávným zacházením s odpady.

Kromě toho recyklace odpadových materiálů napomáhá udržení přírodních zdrojů surovin pro příští generace.