



SK ■ Stojanový ventilátor


Preklad pôvodného návodu

ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE ICH NA BUDÚCE POUŽITIE.


- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, ak nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiavajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa nominálne napätie uvedené na jeho štítku zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.
- Spotrebič je určený na použitie v domácnostiach, kanceláriách a podobných priestoroch. Nepoužívajte spotrebič v miestnostiach s vysokou prašnosťou alebo vlhkosťou, napr. v práčovniach alebo kúpeľniach, v priestoroch, kde sa skladujú chemické alebo výbušné látky, v priemyselnom prostredí alebo vonku.
- Spotrebič neumiestňujte do blízkosti otvoreného ohňa alebo prístrojov, ktoré sú zdrojom tepla.
- Spotrebič neumiestňujte na nestabilné povrchy, ako je napr. koberec s hustými dlhými vláknami. Spotrebič sa smie používať iba na suchom, stabilnom, hladkom a vodorovnom povrchu.
- Na zostavenie spotrebiča používajte iba originálne súčasti. Než začnete spotrebič zostavovať, uistite sa, že je vypnutý a odpojený od sieťovej zásuvky.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že je spotrebič správne zostavený podľa pokynov uvedených v tomto návode na obsluhu. Spotrebič nespúšťajte bez riadne nainštalovaných ochranných mriežok.
- Nedotýkajte sa spotrebiča mokrými alebo vlhkými rukami. To obzvlášť platí, keď je pripojený k sieťovej zásuvke.
- Počas prevádzky nezakrývajte spotrebič žiadnymi predmetmi. Nikdy nestrkajte prsty alebo iné predmety cez ochrannú mriežku.

- Vyhnite sa kontaktu s rotujúcimi časťami spotrebiča.
- Spotrebič ani jeho sieťový kábel neponárajte do vody alebo inej tekutiny ani ho neoplachujte pod tečúcou vodou.
- Dbajte na to, aby napájací kábel nevisel cez okraj stola, alebo aby sa nedotýkal horúceho povrchu.
- Spotrebič vždy vypnite a odpojte od sieťovej zásuvky, ak ho nechávate bez dozoru, ak ho nebudete používať a pred premiestnením, demontážou alebo čistením.
- Nikdy sa nepokúšajte demontovať ochranný kryt motorovej jednotky.
- Spotrebič odpájajte od sieťovej zásuvky ťahom za zástrčku, nie za prívodný kábel. Inak by mohlo dôjsť k poškodeniu sieťového kábla alebo zásuvky.
- Ak je sieťový kábel poškodený, musí ho vymeniť autorizované servisné stredisko alebo iná podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie. Spotrebič s poškodeným sieťovým káblom je zakázané používať.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, ak bol poškodený alebo ponorený do vody. Aby ste sa vyvarovali vzniku nebezpečnej situácie, neopravujte spotrebič sami ani ho nijako neupravujte. Všetky opravy zverte autorizovanému servisnému stredisku. Zásahom do spotrebiča sa vystavujete riziku straty zákonného práva z chybného plnenia, prípadne záruky za akosť.
- Pokud je síťový kabel poškozen, musí být vyměněn autorizovaným servisním střediskem nebo jinou podobně kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Spotřebič s poškozeným síťovým kabelem je zakázáno používat.
- Nepoužívejte spotřebič, nefunguje-li správně, jestliže byl poškozen nebo ponořen do vody. Abyste se vyvarovali vzniku nebezpečné situace, spotřebič neopravujte sami ani ho nijak neupravujte. Veškeré opravy svěřte autorizovanému servisnímu středisku. Zásahem do spotřebiče se vystavujete riziku ztráty zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost.

A



B



- Pred použitím tohto spotrebiča sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámení s používaním spotrebičov podobného typu. Spotrebič používajte iba tak, ako je opísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.
- Minimálne počas trvania zákonného práva z chybného plnenia, prípadne záruky za akosť, odporúčame uschovať originálny prepravný kartón, baliaci materiál, pokladničný doklad a potvrdenie o rozsahu zodpovednosti predávajúceho alebo záručný list. V prípade prepravy odporúčame zabaliť spotrebič opäť do originálnej škatule od výrobcu.

POPIS VENTILÁTORA

- A1** Podstavec
- A2** Spájacie diely
- A3** Prívodný kábel
- A4** Hlava ventilátora
- A5** Tlačidlo nastavenia rýchlosti
- A6** Tlačidlo oscilácie
- A7** Hlavný vypínač
- A8** Hriadeľ
- A9** Zadný ochranný kryt
- A10** Matka krytu
- A11** Vrtuľa ventilátora
- A12** Krytka vrtule
- A13** Predný ochranný kryt

POPIS DIALKOVÉHO OVLÁDANIA

- B1** Tlačidlo na nastavenie rýchlosti
- B2** Tlačidlo oscilácie
- B3** Hlavný vypínač
- B4** Tlačidlo časovača

**Poznámka:**

Ventilátor sa dodáva rozložený. Jeho súčasti sú navrhnuté tak, aby do seba správne zapadli a aby ste ho mohli podľa potreby ľahko rozobrať, vyčistiť a uložiť.

PRED ZOSTAVENÍM

- Spotrebič a jeho príslušenstvo vyberte z obalového materiálu. Pred likvidáciou obalového materiálu sa uistite, či vám nechýba žiadna jeho súčasť.

ZOSTAVENIE SPOTREBIČA

- Pri zostavení postupujte podľa očíslovaných šípok na obrázku A.
- Položte podstavec **A1** na rovný povrch. Spájacie diely **A2** zostavte k sebe a vložte do otvoru v strede podstavca **A1**. Skontrolujte, či sú spoje bezpečne spojené.
- Nasadte zadný ochranný kryt **A9** na hlavu ventilátora **A4** tak, aby výrez na zadnom ochrannom kryte **A9** zapadol do výstupku na hlavu ventilátora **A4**.
- Zaisťte zadný ochranný kryt **A9** pomocou matky krytu **A10**.
- Na hriadeľ **A8** nasadte vrtuľu **A11**. Zatočte vrtuľou **A11** tak, aby ste sa uistili, že sa bez problémov otáča. Vrtuľu **A11** zaisťte krytkou **A12**.
- Na koniec nasadte predný ochranný kryt **A13**. Na vonkajšom okraji predného krytu **A13** sa nachádzajú svorky, háčiky a otvor pre skrutku. Zarovnajtie predný ochranný kryt tak, aby svorky s háčikmi pasovali k sebe a súčasne otvory pre skrutku boli zarovnané. Potom zľahka stlačte okraje krytov k sebe, kým nezačujete cvaknutie. Do otvoru vložte skrutku a zaisťte.

POUŽITIE VENTILÁTORA

- Ventilátor umiestnite na vodorovný, stabilný, suchý a hladký povrch v dosahu sieťovej zásuvky. Prívodný kábel pripojte k sieťovej zásuvke. Pred pripojením k sieťovej zásuvke sa uistite, že je ventilátor správne zostavený.
- Ventilátor zapnete stlačením tlačidla **A7** na hlavu ventilátora **A4** alebo stlačením tlačidla **B3** na diaľkovom ovládaní.

NASTAVENIE RÝCHLOSTI A VYPNUTIE VENTILÁTORA

- Na nastavenie rýchlosti prúdenia vzduchu použite tlačidlo **A5** na hlavu ventilátora **A4** alebo tlačidlo **B1** na diaľkovom ovládaní. Ventilátor je vybavený ôsmimi rýchlosťami prúdenia vzduchu. Opakovaným stlačením tlačidla **A5** na hlavu ventilátora **A4** alebo tlačidla **B1** na diaľkovom ovládaní nastavte požadovanú rýchlosť.
- Po ukončení používania ventilátor vždy vypnite stlačením tlačidla **A7** na hlavu ventilátora **A4** alebo stlačením tlačidla **B3** na diaľkovom ovládaní a odpojte ho od sieťovej zásuvky.

NASTAVENIE ČASOVAČA

Tlačidlom **B4** môžete nastaviť čas, keď bude ventilátor v prevádzke. Najdlhší možný čas je 8 hodín nepretržitej prevádzky.

NASTAVENIE HORIZONTÁLNEJ OSCILÁCIE

- Kým je ventilátor v prevádzke, stlačte tlačidlo **A6** na hlavu ventilátora **A4** alebo tlačidlo **B2** na diaľkovom ovládaní. Hlava ventilátora **A4** bude oscilovať z jednej strany na druhú pod uhlom zhruba 80°. Na zastavenie oscilácie stlačte tlačidlo **A6** na hlavu ventilátora **A4** alebo tlačidlo **B2** na diaľkovom ovládaní.

NASTAVENIE UHLA SKLONU HLAVY VENTILÁTORA

- Pred nastavením uhla sklonu hlavy ventilátora **A4** sa uistite, či je ventilátor vypnutý. Opatrne rukami nastavte uhol sklonu.

**Poznámka:**

Hlavu ventilátora **A4** môžete pohybovať nahor a dolu iba v obmedzenom rozsahu. Sklon nenastavujte s použitím násilja.

NASTAVENIE VÝŠKY HLAVY VENTILÁTORA

- Na nastavenie výšky hlavy ventilátora **A4** vyskrutkujte prostredný spájací diel.

VLOŽENIE BATERIÍ DO DIALKOVÉHO OVLÁDANIA

- Aby ste mohli používať diaľkové ovládanie, je treba vložiť 2x alkalické batérie typu AAA (2x 1,5 V). Odstráňte kryt priestoru pre batérie a vložte dve nové batérie. Dbajte na správnu polaritu vyznačenú na dne priestoru. Nasadte naspäť kryt.

**Poznámka:**

Vždy používajte nové batérie rovnakého typu. Nikdy nekombinujte staré a nové batérie alebo batérie rôzneho typu. Ak nebudete ovládanie dlhšiu dobu používať, vyťahnite batérie. Batérie nikdy nekladajte do ohňa, neskratujte ani nijako nepoškodzujte. Po skončení ich životnosti ich ekologicky zlikvidujte. Nikdy nevyhadzujte batérie do komunálneho odpadu.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením sa uistite, či je ventilátor vypnutý a odpojený od sieťovej zásuvky.
- Ventilátor udržiavajte v čistote. Pred čistením ventilátor vypnite a sieťový kábel odpojte od zásuvky. Ventilátor nedemontujte.
- Na čistenie vonkajšieho povrchu ventilátora použite čistú, zľahka navlhčenú handričku. Všetko potom vytrite dosucha. Dbajte na to, aby pri čistení nevnikla voda do motorovej jednotky.
- Ventilátor ani jeho sieťový kábel neponárajte do vody ani ho neoplachujte pod tečúcou vodou.
- Na čistenie nepoužívajte drôtenky, čistiace prostriedky s abrazívnym účinkom, benzín a iné riedidlá.
- Lopatky môžete vyčistiť aj pomocou vysávača s nasadenou hubicou s kefou.

SKLADOVANIE

- Ak ventilátor nebudete dlhšiu dobu používať, uschovajte ho na čistom, suchom mieste mimo dosahu detí.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Menovitý rozsah napätia	220 – 240 V ~
Menovitý kmitočet.....	50 Hz
Menovitý príkon	48 W
Hlučnosť.....	60 dB (A)
Priemer lopatiek ventilátora	40 cm
Maximálny prietok ventilátora	58 m ³ /min
Prevádzková hodnota	1,39 (m ³ /min)/W
Maximálna rýchlosť prúdenia vzduchu.....	3,04 m/s
Norma na meranie prevádzkovej hodnoty.....	IEC 60879:1986+cor1:1992
Kontakt pre poskytnutie ďalších informácií.....	FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany, Czechia

Deklarovaná hodnota emisie hluku ventilátora s typovým označením SFN 4070WH je 60 dB(A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom k referenčnému akustickému výkonu 1 pW.



Stupeň ochrany pred úrazom elektrickým prúdom:
Trieda II – Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom je zaistená dvojitou alebo zosilnenou izoláciou.

Zmeny textu a technických špecifikácií vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť

svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu.

Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a pomáhať prevencii potenciálnych negatívnych vplyvov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.