

Zenfone **5z**

ZS620KL/ZS621KL
Návod na obsluhu



ASUS[®]
IN SEARCH OF INCREDIBLE

Starostlivosť a bezpečnosť

Pokyny



Bezpečnosť cestnej premávky je prvoradá. Dôrazne odporúčame, aby ste svoje zariadenie nepoužívali počas jazdy alebo riadenia akéhokoľvek typu vozidla.



Tento ASUS Phone sa môže používať len v prostrediach s teplotou okolia v rozsahu 0°C (32°F) až 35 °C (95 °F).



Na vyhradených miestach, kde je zakázané používanie mobilných zariadení, zariadenie vypnite. Na vyhradených miestach, ako napríklad letisko, kino, nemocnice alebo v blízkosti zdravotníckych prístrojov, zásobníkov plynu alebo paliva, na staveniskách, miestach s výbušnými prácami a ďalších priestoroch vždy dodržiavajte pravidlá a predpisy.



Používajte iba sieťové adaptéry a káble, ktoré spoločnosť ASUS schválila pre používanie s týmto zariadením. Pozrite si údajový štítok na spodnej strane ASUS Phone a uistite sa, že váš sieťový adaptér vyhovuje týmto technickým parametrom.



Toto zariadenie nepoužívajte s poškodenými napájacími káblami, príslušenstvom a ďalšími periférnymi zariadeniami.



Zariadenie udržiavajte v suchu. Zariadenie nepoužívajte v blízkosti kvapalín alebo ho nevystavujte kvapalinám, dažďu alebo vlhkosti.



Toto zariadenie môže prechádzať cez röntgenové zariadenia (používané v prípade položiek umiestnených na prepravných pásoch pre bezpečnosť letísk), ale nevystavujte ho magnetickým detektorom a snímacím ceruzkám.



Obrazovka tohto zariadenia je vyrobená zo skla. Keď je sklo rozbité, zariadenie prestaňte používať a nedotýkajte sa úlomkov rozbitého skla. Zariadenie okamžite odošlite na opravu kvalifikovanému servisnému personálu spoločnosti ASUS.



Na zabránenie možnému poškodeniu sluchu zariadenie nepočúvajte dlhodobo pri vysokých úrovniach hlasitosti.



Pred čistením zariadenia odpojte od zdroja sieťového napájania. Na čistenie obrazovky zariadenia používajte iba čistú celulóзовú špongiu alebo semišovú tkaninu.



Opravu zariadenia zverte iba kvalifikovanému servisnému personálu spoločnosti ASUS.

Správna likvidácia



Nebezpečenstvo výbuchu, keď sa batéria vymení za nesprávny typ. Staré batérie zlikvidujte podľa pokynov.



Batériu NEVYHADZUJTE do komunálneho odpadu. Symbol preškrtnutého odpadkového koša na kolieskach znamená, že batériu by ste nemali likvidovať spolu s komunálnym odpadom.



ASUS Phone NEVYHADZUJTE do komunálneho odpadu. Tento výrobok bol navrhnutý tak, aby sa zabezpečilo správne opätovné použitie súčastí a recyklovanie. Symbol preškrtnutého odpadkového koša na kolieskach znamená, že výrobok (elektrické alebo elektronické zariadenie a článková batéria s obsahom ortuti) nie je možné likvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom. Overte si miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie elektronických výrobkov.



ASUS Phone NEHÁDŽTE do ohňa. Kontakty NESKRATUJTE. ASUS Phone NEROZBERAJTE.

Fórum fanúšikov ZenTalk

http://www.asus.com/zentalk/global_forward.php



POZNÁMKA: Právne informácie a informácie o elektronickej etikete nájdete v zariadení v ponuke **Settings (Nastavenia) > System (Systém) > About Phone (Informácie o telefóne) > Legal information (Právne informácie)**.

POZNÁMKA: Popisy aplikácie, ktoré sa v tejto príručke uvádzajú, sú len na informačné účely a nemusia sa presne zhodovať s tým, čo vidíte na svojom zariadení.

Obsah

1	Základy	
	Vitajte!.....	7
	Pripravte svoj ASUS Phone!.....	8
	Používanie po prvýkrát	15
	Používanie dotykovej obrazovky	16
2	Niet lepšieho miesta ako doma	
	Funkcie Zen Home	19
	Domovská obrazovka	19
	Rýchle nastavenia.....	20
	Oznámenia	21
	Prispôsobenie domovskej obrazovky	22
	Miniaplikácie	22
	Tapety	23
	Jednoduchý režim.....	24
	Režim Deti	27
	Nastavenie dátumu a času.....	29
	Nastavenie vyzváňacieho tónu a výstražných zvukov.....	29
	Obrazovka uzamknutia	30
	Prispôsobenie obrazovky uzamknutia	30
	Skener na identifikáciu odtlačkov prstov	31
	Nastavenie telefónu ASUS po prvýkrát	31
	Nastavenie identifikácie odtlačku prsta z možnosti Settings (Nastavenia).....	32
	Odmoknutie pomocou tváre	33
	Nastavenie funkcie Odmoknutie pomocou tváre z ponuky Settings (Nastavenia) ...	33
3	Usilovne pracujte, ťažšie hrajte	
	Chrome	36
	Spustenie aplikácie Chrome.....	36
	Zdieľanie stránky	37
	Pridávanie záložiek na stránky.....	37
	Vymazanie údajov prehľadávania	37
	Aplikácia Gmail	38
	Google Calendar	39
	Vytváranie udalostí	39
	Úprava alebo odstránenie udalostí	39
	Vytváranie upomienok.....	40
	Úprava alebo odstránenie upomienok.....	40
	Správca súborov	41
	Cloud.....	42
	ASUS WebStorage	42

4	Zostať v kontakte	
	Volanie vo veľkom štýle	43
	Funkcia dvoch kariet SIM	43
	Uskutočňovanie hovorov	45
	Prijímanie hovorov	47
	Dalšie možnosti hovoru	48
	Spravovanie viacerých hovorov	49
	Nahrávanie hovorov	49
	Spravovanie kontaktov	50
	Nastavenia kontaktov	50
	Nastavenie profilu	50
	Pridanie kontaktov	51
	Vytváranie obľúbených kontaktov	52
	Vytváranie sociálnych sietí s vašimi kontaktmi	53
	Odosielanie správ a viac	54
	Google Messenger	54
5	Zábava a pohostenie	
	Používanie náhlavnej súpravy	55
	Zapojenie do zvukového konektora	55
	Google Play Music	56
6	Vaše vzácne chvíle	
	Zachytenie momentov	57
	Spustenie aplikácie Camera	57
	Používanie aplikácie Gallery	61
	Zobrazenie umiestnenia fotografie	61
	Zdieľanie súborov z obrazovky Galéria	61
	Odstránenie súborov z obrazovky galéria	61
	Úprava obrazu	62
7	Zostať pripojený	
	Mobilná sieť	63
	Povolenie mobilnej siete	63
	Wi-Fi	63
	Zapnutie funkcie Wi-Fi	63
	Pripojenie k sieti Wi-Fi	64
	Vypnutie funkcie Wi-Fi	64
	Bluetooth®	64
	Zapnutie funkcie Bluetooth®	64
	Párovanie ASUS Phone so zariadením Bluetooth®	65
	Zrušenie párovania ASUS Phone so zariadením Bluetooth®	65
	Zdieľanie pripojenia	66
	Prístupový bod Wi-Fi	66
	Zdieľanie pripojenia cez Bluetooth	67

8	Cestovanie a mapy	
	Aplikácia Weather	68
	Spustenie aplikácie Weather	68
	Domovská stránka aplikácie Weather	69
	Aplikácia Clock	70
	Svetový čas	70
	Budík	71
	Stopky.....	71
	Časovač	72
9	Rozhranie Zen Everywhere	
	Špeciálne nástroje Zen	73
	Aplikácia Sound Recorder	73
	Mobile Manager.....	75
	Bluelight Filter (Filter modrého svetla)	76
10	Držiavajte svoje rozhranie Zen	
	Udržiavanie zariadenia v aktuálnom stave	77
	Aktualizácia systému.....	77
	Pamäť.....	77
	Zálohovanie a obnovenie.....	77
	Reset (Obnoviť pôvodné nastavenia)	77
	Zabezpečenie ASUS Phone.....	78
	Prílohy	
	Bezpečnostné informácie	81
	Oznámenia	83

Vitajte!

Preskúmajte intuitívnu jednoduchosť rozhrania ASUS Zen UI!

Rozhranie ASUS Zen UI je očarujúce a intuitívne rozhranie určené výhradne pre ASUS Phone. Poskytuje špeciálne aplikácie, ktoré sú integrované do alebo spojené s inými aplikáciami s cieľom prispôbiť vaše jedinečné individuálne potreby, uľahčiť vám život a súčasne vám umožniť baviť sa s ASUS Phone.



Fotoaparát

Pomocou technológie PixelMaster možno zachytávať vzácne chvíle na svieže a vysokokvalitné fotografie a videá.



Mobile Manager

Aplikácia Mobile Manager poskytuje integrované rozhranie pre viac aplikácií, ktoré sú určené na optimalizovanie výkonu zariadenia, správu napájania telefónu, využitie pamäte a systémové oznámenia.



Správca súborov


Pomocou aplikácie File Manager (Správca súborov) môžete jednoduchým spôsobom vyhľadať a spravovať svoje údaje buď vo vnútornej pamäti ASUS Phone, alebo v pripojených vonkajších pamäťových zariadeniach.

POZNÁMKA: Dostupnosť aplikácií ASUS Zen UI sa mení podľa regiónu a modelov ASUS Phone. Potiahnite prstom smerom nahor od spodnej časti domovskej obrazovky a skontrolujte aplikácie dostupné pre váš ASUS Phone.

Pripravte svoj ASUS Phone!

Jednotlivé časti a funkcie

Vezmite svoje zariadenie a za okamih ho uveďte do činnosti.



VÝSTRAHA!

- Zabránenie problémom so sieťovým pripojením a batériou:
 - NEKLAĎTE kovovú nálepku do priestoru s anténou.
 - NEPOUŽÍVAJTE vo svojom telefóne ASUS kovový ochranný rámik/puzdro.
 - NEZAKRÝVAJTE priestor okolo antény rukami alebo inými predmetmi, keď používate niektoré funkcie, ako napríklad telefonovanie alebo používanie mobilného dátového pripojenia.
- Odporúčame vám použiť chrániče obrazovky, ktoré sú kompatibilné s ASUS. Používaním nekompatibilných chráničov obrazovky s ASUS môže dôjsť k poruche snímača telefónu ASUS.

POZNÁMKA: Štrbina pre kartu MicroSD podporuje formáty kariet MicroSD a MicroSDXC.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE!

- Neodporúčame používanie chrániča obrazovky, keďže môže zasahovať do činnosti bezdotykového snímača. Ak chcete používať chránič obrazovky, uistite sa, že nezakrýva bezdotykový snímač.
- Vždy uchovávajte zariadenie, najmä dotykovú obrazovku, v suchu. Voda alebo iné kvapaliny môžu spôsobiť poruchu obrazovky.

Inštalácia karty nano SIM/pamäťovej karty

Štrbiny pre kartu Nano SIM podporujú sieťové pásma GSM/GPRS/ EDGE, WCDMA/HSPA+/DC-HSPA+, FDD-LTE a TD-LTE DSDV.

POZNÁMKA: Aby nedošlo k poškodeniu konektora, musíte používať štandardnú kartu nano SIM bez adaptéra SIM alebo bez použitia orezávača.

Váš ASUS Phone podporuje pamäťovú kartu microSD a microSDXC s maximálnou kapacitou 2TB.

POZNÁMKA:

- Niektoré pamäťové karty nemusia byť kompatibilné s vaším ASUS Phone. Používajte len kompatibilné pamäťové karty, aby nedošlo k strate dát, poškodeniu vášho zariadenia alebo pamäťovej karty, či oboch.
- Karta microSD sa predáva samostatne.

UPOZORNENIE! Pri manipulácii s kartou nano SIM/pamäťovou kartou buďte veľmi opatrní. Spoločnosť ASUS nie je zodpovedná za akúkoľvek stratu údajov alebo poškodenie vašich kariet nano SIM/pamäťových kariet.


Spôsob inštalácie karty nano SIM/pamäťovej karty:

1. Kolík zatlačte do otvoru v zásobníku kariet Nano SIM/microSD a vysuňte ho.

UPOZORNENIE!

- Pri odnímaní krytu dávajte pozor, aby ste nepoškodili kryt štrbiny pre kartu, alebo aby ste si nezlomili nechty.
- Kryt štrbiny pre kartu nasilu neodnímajte, nevylupujte alebo nedeformujte.
- Aby ste zabránili poškriabaniu svojho zariadenia, nepoužívajte ostré nástroje ani rozpúšťadlá.

2. Karty Nano SIM alebo MicroSD vložte do zásuviek pre karty.





DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE! Naraz môžete použiť iba kartu Nano SIM2 alebo microSD.

3. Zásuvku jemne zatlačte späť, až kým nebude bezpečne zatvorená.

Vybratie karty nano SIM/pamäťovej karty

UPOZORNENIE!

- Pri manipulácii s kartou nano SIM/pamäťovou kartou buďte veľmi opatrní. Spoločnosť ASUS nie je zodpovedná za akúkoľvek stratu údajov alebo poškodenie vašich kariet nano SIM/pamäťových kariet.
- Pamäťovú kartu vysuňte správnym spôsobom, aby sa zo zariadenia bezpečne vybrala. Ak chcete vysunúť pamäťovú kartu, potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na  > **Storage & memory (Úložisko a pamäť)**, a potom v položke Portable storage (Prenosná pamäť) kliknite  vedľa položky **Micro SD**.

Spôsob vybratia karty nano SIM/pamäťovej karty:


Spôsob odstránenia pamäťovej karty:

1. Kolík zatlačte do otvoru v zásobníku kariet Nano SIM/microSD a vysuňte ho.

UPOZORNENIE!

- Pri odnímaní krytu dávajte pozor, aby ste nepoškodili kryt štrbiny pre kartu, alebo aby ste si nezlomili nechty.
- Kryt štrbiny pre kartu nasilu neodnímajte, nevylupujte alebo nedeformujte.
- Aby ste zabránili poškriabaniu svojho zariadenia, nepoužívajte ostré nástroje ani rozpúšťadlá.

2. Kartú nano SIM alebo MicroSD vyberte zo zásuvky na vloženie karty.



3. Zásuvku jemne zatlačte späť, až kým nebude bezpečne zatvorená.

Nabíjanie ASUS Phone

ASUS Phone sa dodáva čiastočne nabitý, ale pred prvým použitím sa musí úplne nabiť. Pred nabíjaním svojho zariadenia si prečítajte nasledujúce dôležité poznámky a upozornenia.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE!


- Odstráňte ochrannú fóliu zo sieťového adaptéra a kábla USB Type-C pred ich použitím s vašim zariadením.
- Sieťový adaptér pripojte ku kompatibilnej elektrickej zásuvke. Sieťový adaptér môžete pripojiť k akejkoľvek kompatibilnej 100~240 V elektrickej zásuvke.
- Výstupné napätie sieťového adaptéra je pre toto zariadenie +9V=2A, 18W.
- Pri používaní ASUS Phone počas pripojenia k elektrickej zásuvke sa musí napájacia zásuvka nachádzať blízko vášho zariadenia a musí byť ľahko prístupná.
- Aby sa šetrila energia, odpojte sieťový adaptér od elektrickej zásuvky, keď sa nepoužíva.
- Neumiestňujte ťažké predmety na svoj ASUS Phone.

UPOZORNENIE!

- Počas nabíjania sa môže zvýšiť teplota vášho ASUS Phone. Je to normálny jav, ak sa však vaše zariadenie zohreje na nezvyčajne vysokú teplotu, odpojte kábel USB Type-C od vášho zariadenia a pošlite zariadenie, vrátane sieťového adaptéra a kábla, do autorizovaného servisného strediska spoločnosti ASUS.
- Aby nedošlo k poškodeniu ASUS Phone, sieťového adaptéra ani kábla USB Type-C. Uistite sa, že sú pred nabíjaním kábel USB Type-C, sieťový adaptér a vaše zariadenie pripojené správne.

Ak chcete nabiť svoj ASUS Phone:

1. Pripojte kábel USB Type-C k sieťovému adaptéru.
2. Pripojte kábel USB Type-C k svojmu ASUS Phone.
3. Pripojte sieťový adaptér k uzemnenej elektrickej zásuvke.



DŮLEŽITÉ UPOZORNENIE!

- Pri používaní ASUS Phone počas jeho pripojenia k napájacej zásuvke musí byť uzemnená elektrická zásuvka blízko zariadenia a musí byť ľahko prístupná.
- Pri nabíjaní ASUS Phone prostredníctvom počítača pripojte kábel USB Type-C k portu USB počítača.
- Vyhýbajte sa nabíjaniu ASUS Phone v prostredí s okolitou teplotou nad 35 °C (95 °F).
- ASUS Phone nabíjajte osem (8) hodín pred prvým použitím v režime napájania z batérie.
- Stav nabitia batérie uvádzajú nasledujúce ikony:

Takmer vybitá batéria **Nenabíja sa** **Nabíjanie** **Úplne nabitá batéria**



POZNÁMKY:

- Z bezpečnostných dôvodov používajte **IBA** dodaný napájací adaptér a kábel, aby nedošlo k poškodeniu vášho zariadenia a zabránilo riziku zranenia.
- Na nabíjanie telefónu ASUS používajte z bezpečnostných dôvodov **IBA** dodaný napájací adaptér a kábel.
- Rozsah vstupného napätia medzi elektrickou zásuvkou a týmto adaptérom je 100 V - 240 V stried. Výstupné napätie tohto zariadenia je +9V=2A, 18W.

-
4. Po úplnom nabití najprv odpojte kábel USB od svojho ASUS Phone pred odpojením sieťového adaptéra od elektrickej zásuvky.

POZNÁMKY:

- Počas nabíjania môžete používať svoje zariadenie, ale jeho úplne nabitie môže trvať dlhšie.
 - Nabíjanie zariadenia prostredníctvom portu USB počítača môže trvať dlhšie, kým sa zariadenie nabije úplne.
 - Ak počítač neposkytuje dostatočnú energiu na nabíjanie prostredníctvom portu USB, svoj ASUS Phone nabite namiesto toho pomocou sieťového adaptéra pripojeného k elektrickej zásuvke.
-


Používanie NFC

POZNÁMKA: NFC je k dispozícii len vo vybratých regiónoch alebo krajinách.

NFC môžete použiť v týchto troch scenároch:


Režim Reader (Čítačka): Váš telefón sníma informácie z bezkontaktnej karty, štítku NFC alebo iných zariadení NFC.

Na oblasť s NFC telefónu priložte bezkontaktnú kartu, štítok NFC alebo zariadenie NFC.




Režim emulácie karty: Svoj telefón môžete použiť ako bezkontaktnú kartu.

Oblasť NFC vášho telefónu priložte k oblasti NFC čítačky NFC.



Režim Peer-to-Peer: Prenáša fotografie, kontakty alebo iné údaje medzi vašim telefónom a smartfónom so zapnutou funkciou NFC.

Oblasť NFC smartfónov navzájom spojte tak, aby medzi nimi nebol žiadny priestor.



Zapnutie a vypnutie ASUS Phone

Zapnutie telefónu

Ak chcete zapnúť zariadenie, podržte stlačené tlačidlo napájania dovtedy, kým zariadenie nezavibruje a nespustí sa.

Vypnutie zariadenia

Ak chcete vypnúť zariadenie:

1. Ak je obrazovka vypnutá, stlačením tlačidla napájania ju zapnite. Ak je obrazovka zamknutá, odomknite obrazovku zariadenia.
2. Podržte stlačené tlačidlo napájania a po výzve klepnite na **Power off (Vypnutie napájania)** a potom na **OK**.

Režim spánku

Ak chcete zariadenie uviesť do režimu spánku, raz stlačte tlačidlo napájania, kým sa nevypne obrazovka.



Používanie po prvýkrát

Keď ASUS Phone zapnete po prvýkrát, sprievodca inštaláciou vás bude viesť procesom inštalácie. Podľa pokynov na obrazovke zvolte svoj jazyk, nastavte mobilnú sieť, sieť Wi-Fi, funkcie zabezpečenia a synchronizáciu kont.

Svoje zariadenie nastavte pomocou svojho konta Google alebo ASUS. Ak ešte nemáte konto Google alebo ASUS, vytvorte si ho.

Konto Google

Konto Google vám umožňuje plne využívať tieto funkcie operačného systému Android:

- Odkiaľkoľvek usporiadať a prezerat' si všetky svoje informácie;
- Automaticky zálohovať všetky údaje;
- Odkiaľkoľvek pohodlne používať služby Google.

Konto ASUS

Having an ASUS Account gets you to enjoy the following perks:

- Podpornú službu Personal ASUS a rozšírenie záruky na registrované výrobky.
- 5 GB voľného miesta úložiska cloud.
- Prijímať najnovšie aktualizácie zariadenia a firmvéru.

Tipy na šetrenie energie batérie

Nabitie batérie v ASUS Phone je životne dôležité. Nižšie sú uvedené niektoré tipy na šetrenie energie batérie, ktoré pomáhajú šetriť energiu batérie v ASUS Phone.

- Zatvorte všetky spustené aplikácie, ktoré sa nepoužívajú.
- Keď sa zariadenie nepoužíva, stlačením tlačidla napájania ho prepnete do režimu nízkej spotreby.
- Znížte jas displeja.
- Hlasitosť reproduktora udržiavajte na nízkej úrovni.
- Vypnite funkciu Wi-Fi.
- Vypnite funkciu Bluetooth.
- Vypnite funkciu automatického otáčania obrazovky.
- V zariadení vypnite všetky funkcie automatickej synchronizácie.

Používanie dotykovej obrazovky

Tieto gestá umožňujú na dotykovej obrazovke spúšťať aplikácie, získať prístup k nastaveniam a pohybovať sa po displeji ASUS Phone.

Spustenie aplikácií alebo výber položiek


Vykonajte ktorýkoľvek z nasledovných krokov:


- Ak chcete spustiť aplikáciu, jednoducho na ňu klepnite.
- Ak chcete vybrať položku, ako napríklad v aplikácii File Manager, jednoducho na ňu klepnite.



Presúvanie alebo odstránenie položiek

Vykonajte ktorýkoľvek z nasledovných krokov:


- Ak chcete aplikáciu alebo widget presunúť, klepnite a podržte túto aplikáciu alebo widget a presuňte ho na požadovanú pozíciu.
- Ak chcete z domovskej obrazovky odstrániť aplikáciu alebo widget, ťuknite a podržte, potom ťuknite na .



Pohyb na stránkach alebo obrazkách

Vykonajte ktorýkoľvek z nasledovných krokov:

- Posúvaním prsta doprava alebo doľava môžete prepínať medzi obrazkami alebo listovať stránky v galérii obrázkov.
- Ak sa chcete posúvať na webových stránkach alebo v zozname položiek, prstom potiahnite hore alebo dolu.



Priblíženie

Obraz v zložke Gallery alebo Maps (Galéria alebo Mapy) zväčšíte rozťahnutím dvoch prstov na dotykovom paneli.



Zmenšenie

Obraz v zložke Gallery alebo Maps (Galéria alebo Mapy) zmenšíte spojením dvoch prstov na dotykovom paneli.



POZNÁMKA: Je možné, že sa niektoré webové stránky nebudú dať priblížiť/oddialiť, keďže tieto stránky môžu byť výslovne vytvorené tak, aby zodpovedali obrazovke vášho mobilu.

Niet lepšieho miesta ako doma

2

Funkcie Zen Home

Domovská obrazovka

Priamo z domovskej obrazovky získajte upozornenia na dôležité udalosti, aktualizácie aplikácií a systému, predpovede počasia a textové správy od ľudí, ktorým na vás naozaj záleží.




Rýchle nastavenia

Panel oznámení s rýchlymi nastaveniami umožňuje prístup k niektorým bezdrôtovým funkciám a nastaveniam ASUS Phone jedným ťuknutím. Každá z týchto funkcií je zastúpená tlačidlom.



Ak chcete spustiť panel Quick settings (Rýchle nastavenia), potiahnite prstom nadol od pravého horného rohu vášho telefónu ASUS.

POZNÁMKA: Modrá ikona znamená, že funkcia je momentálne zapnutá a sivá ikona znamená vypnutie funkcie.




Pridanie funkcií

Spôsob pridania funkcií z panela Quick Settings (Rýchle nastavenia):

1. Spustíte funkciu Rýchle nastavenia a potom ťuknete na ikonu .
2. Potiahnite prstom nahor po možnosti **Drag to add tiles (Presunutím pridať dlaždice)**.
3. V položke **Drag to add tiles (Presunutím pridajte dlaždice)** ťuknete na ikonu a presunutím ju pridajte do panela Quick Settings (Rýchle nastavenia).
4. Ťuknutím na  sa vrátite a zobrazíte aktuálny panel Quick Settings (Rýchle nastavenia).

Odobratie funkcií


Spôsob odobratia existujúcich funkcií z panela Quick Settings (Rýchle nastavenia):

1. Spustíte funkciu Rýchle nastavenia a potom ťuknete na ikonu .
2. Vyberte tlačidlo a presunutím nahor ho odstráňte z panela rýchlych nastavení.

Oznámenia

Na paneli oznámení sa zobrazujú nainštalované najnovšie aktualizácie a zmeny vykonané v systéme telefónu ASUS. Väčšina týchto zmien sa týka údajov a systému.

Ak chcete spustiť panel oznámení, potiahnite prstom nadol od horného okraja obrazovky.



Prispôsobenie domovskej obrazovky

Vyjadrite svoju osobnosť na domovskej obrazovke. Zvoľte atraktívny dizajn tapety a pridajte miniaplikácie na rýchle zobrazenie dôležitých informácií. Môžete tiež pridať ďalšie stránky, aby ste na domovskú obrazovku mohli pridať a rýchle vstupovať do nich alebo prezerať si ďalšie aplikácie alebo miniaplikácie.

Ak chcete spustiť obrazovku správy domovskej obrazovky, podržte stlačenú prázdnu oblasť na domovskej obrazovke.



Miniaplikácie

Miniaplikácie, ktoré sú vlastne malé dynamické aplikácie, môžete umiestniť na svoju domovskú obrazovku. Miniaplikácie poskytujú rýchly náhľad do predpovede počasia, informácií o udalostiach kalendára, stavu nabitia batérie a ďalších informácií.

Pridanie miniaplikácií

Ak chcete pridať miniaplikáciu:


1. Podržte stlačenú prázdnu oblasť na domovskej obrazovke a zvoľte **Miniaplikácie**.
2. Na obrazovke Widgets (Miniaplikácie) podržte stlačenú miniaplikáciu a potom ju posuňte do prázdnej oblasti na domovskej obrazovke.

Odstránenie miniaplikácií

Na domovskej obrazovke podržte stlačenú miniaplikáciu a potom ju posuňte do položky **Remove (Odstrániť)** v hornej časti obrazovky.

Tapety

Svoje aplikácie, ikony a ďalšie prvky Zen umiestnite na atraktívne navrhnutú tapetu. Aby bola tapeta čitateľná a prehľadná, môžete pridať priehľadný odtieň pozadia. Ak chcete svoju obrazovku oživiť, môžete tiež pridať animovanú tapetu.



Použitie tapety

Ak chcete použiť tapetu:

1. Ťuknite na prázdnu oblasť na domovskej obrazovke, podržte ju stlačenú a zvolte položku **Wallpapers (Tapety)**.
2. Zvoľte, ak chcete nastaviť tapetu na **Lock screen (Obrazovka zamknutia)** alebo **Home screen (Domovská obrazovka)**.
3. Vyberte tapetu a potom ťuknite na tlačidlo **Apply (Použiť)**.

Použitie animovanej tapety

Použiť animovanú tapetu:


1. Na domovskej obrazovke ťuknite na prázdnu oblasť, podržte na nej prst a vyberte možnosť **Wallpapers (Tapety)**.
2. Ťuknite na **Live Wallpaper (Živá tapeta)**.
3. Vyberte animovanú tapetu a potom ťuknite na možnosť **Set Wallpaper (Nastaviť tapetu)**.

POZNÁMKA: Nastavenia tapety môžete tiež upraviť v položkách **Settings (Nastavenia) > Wallpaper & Themes (Tapeta a motívy) > Change Wallpaper (Zmeniť tapetu)**..

Úprava domovskej obrazovky

Svoju domovskú obrazovku môžete rozšíriť, zvoliť efekt posúvania prstom, zmeniť ikonu a písmo, nastaviť veľkosť a farbu ikony a písma a ikony zarovnať na hornú alebo dolnú časť obrazovky.

1. Ťknite na prázdnu oblasť na domovskej obrazovke, podržte ju stlačenú a zvolte položku **Edit Home screen (Úprava úvodnej obrazovky)**.
2. Ak chcete upraviť svoju domovskú obrazovku, ťknite na funkciu.




Jednoduchý režim

Vo svojom zariadení Zen sa môžete lepšie pohybovať pomocou jednoduchého režimu Easy Mode, intuitívneho rozhrania s veľkými ikonami, tlačidlami a veľkým písmom, ktoré umožňujú lepšiu čitateľnosť a ľahšie používanie. Taktiež môžete rýchlejšie vykonávať základné úlohy, ako sú uskutočňovanie hovorov, odosielanie správ a ďalšie úkony v jednoduchom režime Easy Mode.


Aktivácia jednoduchého režimu Easy Mode

Spôsob aktivácie jednoduchého režimu:

1. Spustíte obrazovku Nastavenia vykonaním ktoréhokoľvek z nasledujúcich úkonov:
 - Spustíte Rýchle nastavenia a potom klepnite na .
 - Potiahnite prstom nahor od spodného okraja domovskej obrazovky a potom ťknite na **Settings (Nastavenia)**.
2. Ťknite na **Advanced (Rozšírené)**.
3. Posuňte jednoduchý režim do polohy zapnutia **ON**.


Pridanie odkazov



V jednoduchom režime môžete pridať maximálne tridsaťšesť (36) odkazov aplikácií na domovskú obrazovku.

1. Potiahnite prst na pravú stranu domovskej obrazovky a potom klepnite na .
2. Na obrazovke All apps (Všetky aplikácie) zvolte aplikáciu, ktorú chcete pridať do zoznamu.

Odstránenie odkazov


Vykonajte nasledovné:

1. Ťuknite na .
2. Zvolte aplikáciu alebo aplikácie, ktoré chcete odstrániť zo zoznamu a potom klepnite na **Delete (Odstrániť)**.



Pridanie kontaktov


V jednoduchom režime môžete pridať často používané kontakty na domovskú obrazovku.

1. Potiahnite prstom na ľavú stranu domovskej obrazovky a potom ťuknite na .
2. Na obrazovke Contacts (Kontakty) zvolte kontakt, ktorý chcete pridať do zoznamu.

Odstránenie kontaktov


Vykonajte nasledovné:

1. Potiahnite prstom na ľavú stranu domovskej obrazovky a potom ťuknite na možnosť **Edit contacts (Upraviť kontakty)**.
2. Zvolte kontakt alebo kontakty, ktoré chcete odstrániť zo zoznamu a potom klepnite na **Delete (Odstrániť)**.



Vypnutie jednoduchého režimu

Spôsob zapnutia jednoduchého režimu:


1. Potiahnite prstom z hornej časti obrazovky a potom ťuknite na .
2. Ťuknite na **Advanced (Rozšírené)**.
3. Posuňte položku Easy Mode (Jednoduchý režim) do polohy **OFF (Vypnúť)**.


Režim Deti

Režim Deti je funkcia rodičovskej kontroly, ktorá umožňuje obmedziť deťom používanie vášho telefónu, vrátane prístupu k aplikáciám, obmedzenia doby používania a blokovania prichádzajúcich hovorov.



Používanie režimu Deti



Ak chcete používať režim Deti:

1. Spustíte obrazovku Settings (Nastavenia) vykonaním niektorého z týchto krokov:
 - Spustíte aplikáciu Quick settings a potom ťuknete na .
 - Potiahnite prstom nahor od spodného okraja domovskej obrazovky a potom ťuknete na **Settings (Nastavenia)**.
2. Ťuknite na **Advanced (Rozšírené) > Kids mode (režim Deti)**.
3. Vytvorte si kód PIN, zvolte bezpečnostnú otázku a napíšte svoju odpoveď.
4. Vyberte aplikáciu, ktorú chcete v režime Deti spustiť, a potom ťuknite na tlačidlo **Next (Ďalej)**.



5. Nakonfigurujte nastavenia prichádzajúcich hovorov a potom ťuknite na tlačidlo **Finish** (**Dokončiť**).




6. Ťuknutím na ikonu  nakonfigurujte viac nastavení pre režim Deti.
7. Ťuknutím na ikonu  vypnite režim Deti.

Nastavenie dátumu a času

Dátum a čas zobrazené na domovskej obrazovke sa štandardne automaticky synchronizujú s nastaveniami vášho poskytovateľa mobilnej siete.

Ak chcete zmeniť nastavenia dátumu a času:


1. Obrazovku s nastaveniami spustíte vykonaním niektorého z nasledujúcich krokov:
 - Spustíte Rýchle nastavenia a potom klepnite na .
 - Potiahnite prstom nahor od spodného okraja domovskej obrazovky a potom ťuknite na **Settings (Nastavenia)**.
2. Na obrazovke Settings (Nastavenia) posúvajte dolu a vyberte možnosť **System (Systém) > Date & time (Dátum a čas)**.
3. Nastavte položku **Automatic date & time (Automatický dátum a čas)** a **Automatic time zone (Automatické časové pásmo)** na možnosť **OFF (Vypnúť)**.
4. Nastavte dátum a čas.
5. Vyberte časové pásmo.
6. Možno sa rozhodnúť, či uprednostníte používanie 24-hodinového formátu.

POZNÁMKA: Pozri tiež časť [Hodiny](#).

Nastavenie vyzváňacieho tónu a výstražných zvukov

Nastavte zvuk zvonenia telefónu, oznámení, ako napríklad textové správy, e-maily a upozornenia na udalosti. Možno si tiež vybrať, či chcete aktivovať alebo zablokovat tóny dotykového číselníka, zvuky dotykov, zvuk uzamknutia obrazovky alebo si možno vybrať, aby ASUS Phone vibroval, keď naň poklepete.

Ak chcete vykonať nastavenia zvuku

1. Spustíte obrazovku Settings (Nastavenia) vykonaním ktoréhokoľvek z nasledujúcich úkonov:
 - Spustíte Rýchle nastavenia a potom klepnite na .
 - Potiahnite prstom nahor od spodného okraja domovskej obrazovky a potom ťuknite na **Settings (Nastavenia)**.
2. Zvoľte **Sound & Vibration (Zvuk a vibrácie)** a nastavte preferované nastavenia zvuku.


Obrazovka uzamknutia


Obrazovka uzamknutia sa štandardne zobrazí po zapnutí zariadenia a pri jeho prepínaní z režimu nízkej spotreby. Na obrazovke uzamknutia môžete vstúpiť do operačného systému Android® v zariadení potiahnutím prstom na dotykovej obrazovke.

Obrazovku uzamknutia vo vašom zariadení si môžete tiež prispôbiť na regulovanie prístupu k mobilným údajom a aplikáciám.


Prispôbenie obrazovky uzamknutia

Ak chcete zo štandardnej možnosti **Potiahnuť** zmeniť nastavenia obrazovky uzamknutia, vykonajte nasledovné kroky:

1. Spustíte Rýchle nastavenia a potom klepnite na .
2. Zvoľte **Security & lock screen (Zabezpečenie a obrazovka uzamknutia)**.



3. Na ďalšej obrazovke ťuknite na možnosť **Lock screen (Obrazovka uzamknutia)**.



4. Ťuknite na možnosť Obrazovka uzamknutia, ktorú chcete používať.

POZNÁMKA: Pre viac podrobností pozrite časť [Zabezpečenie ASUS Phone](#).


Skener na identifikáciu odtlačkov prstov

Skener na identifikáciu odtlačkov prstov zabraňuje neoprávneným osobám použiť váš telefón ASUS bez povolenia. Pomocou odtlačku vášho prsta môžete odomknúť svoje zariadenie a získať prístup k telefonickým hovorom a údajom. Keď nastavíte identifikáciu odtlačkov vašich prstov, na spustenie zariadenia musíte tiež nastaviť spôsob zamknutia obrazovky.

Nastavenie telefónu ASUS po prvýkrát

Nastavenie identifikácie vašich odtlačkov prstov pri prvom použití telefónu ASUS:


1. Modul na identifikáciu odtlačkov prstov a prst musia byť čisté a suché.
2. Na uvítacej stránke otvorte stránku **Protect your phone (Chráňte svoj telefón)** podľa pokynov na obrazovke a začiarknite políčko **Set up fingerprint (Nastaviť odtlačok prsta)**.
3. Kliknutím na tlačidlo **NEXT (Ďalej)** zvolíte spôsob zamknutia obrazovky, potom otvorte stránku **Locate finger print scanner (Vyhľadať skener odtlačkov prstov)** podľa pokynov na obrazovke a kliknite na tlačidlo **NEXT (Ďalej)**.
4. Na zadnom kryte zariadenia nájdite skener odtlačkov prstov, nastavte odtlačok prsta a skúste opakovane zakrývať rôzne miesta svojho prsta, až kým nebude nasnímaný váš odtlačok prsta.




5. Nastavenie dokončíte kliknutím na tlačidlo **Continue (Pokračovať)**.

Nastavenie identifikácie odtlačku prsta z možnosti Settings (Nastavenia)

Ak chcete nastaviť identifikáciu vášho odtlačku prsta z možnosti **Settings (Nastavenia)**:


1. Skener odtlačkov prstov a prst musia byť čisté a suché.
2. Spustíte obrazovku Settings (Nastavenia) vykonaním ktoréhokoľvek z týchto krokov:
 - Spustíte aplikáciu Quick settings a potom ťuknite na .
 - Potiahnite prstom nahor od spodného okraja domovskej obrazovky a potom ťuknite na **Settings (Nastavenia)**.
3. Prstom posúvajte nadol po obrazovke Settings (Nastavenia) a zvolíte položku **Security & lock screen (Zabezpečenie a obrazovka uzamknutia) > Fingerprint (Odtlačok prsta)**.



4. Ak je váš telefón zabezpečený, odomknite ho. V opačnom prípade podľa pokynov nastavte záložný spôsob uzamknutia obrazovky.

POZNÁMKA: Viac podrobností si pozrite v časti [Securing your ASUS Phone \(Zabezpečenie ASUS Phone\)](#).

5. Ťuknite na stránku **Add fingerprint (Pridať odtlačok prsta)**.




6. Prst striedavo prikladajte a odťahujte od skenera, až kým nebude nasnímaný váš odtlačok prsta.
7. Nastavenie dokončíte kliknutím na tlačidlo **DONE (Hotovo)**.


Odmoknutie pomocou tváre

Funkcia Odmoknutie pomocou tváre pohodlne zabraňuje neoprávneným osobám použiť váš telefón ASUS. Obrazovku svojho zariadenia ASUS Phone môžete rozsvietiť, pohľadom na ňu svoje zariadenie odomknúte a v priebehu sekundy získate prístup na domovskú obrazovku. Keď nastavíte funkciu Odmoknutie pomocou tváre, na spustenie zariadenia musíte tiež nastaviť spôsob uzamknutia obrazovky.



Nastavenie funkcie Odmoknutie pomocou tváre z ponuky Settings (Nastavenia)

Spôsob nastavenia funkcie Odmoknutie pomocou tváre z ponuky **Settings (Nastavenia)**:


1. Spustíte obrazovku Settings (Nastavenia) vykonaním ktoréhokoľvek z týchto krokov:
 - Spustíte aplikáciu Quick settings a potom ťuknete na .
 - Potiahnite prstom nahor od spodného okraja domovskej obrazovky a potom ťuknete na **Settings (Nastavenia)**.
2. Otvoríte obrazovku Settings (Nastavenia) a zvolíte **Security & lock screen (Zabezpečenie a obrazovka uzamknutia) > Face recognition (Rozpoznanie tváre)**.





3. Ťuknete na **CONTINUE (Pokračovať)**.
4. Spôsob zálohovania uzamknutia obrazovky nastavíte podľa pokynov.



5. Vyberte spôsob, akým chcete zobrazovať oznámenia na obrazovke uzamknutia, a potom ťuknite na tlačidlo **DONE (HOTOVO)**.



6. Ťknite na **NEXT (Ďalej)** a podľa pokynov zaregistrujte svoju tvár.



7. Po dokončení ťknite na **Done (Hotovo)**.

POZNÁMKY:

- Počas používania funkcie Odmoknutie pomocou tváre ukážte svoje ústa, nos a otvorené oči.
 - Okuliare alebo nepostačujúce svetlo spôsobia poruchu funkcie Odmoknutie pomocou tváre.
-

Usilovne pracujte, ťažšie hrajte

3

Chrome

Aplikácia Chrome pre operačný systém Android vám umožní vychutnať si rovnaký, zabezpečený a stabilný zážitok z prezerania webových stránok ako v aplikácii Chrome v stolnom počítači. Ak chcete synchronizovať karty, záložky a históriu prehľadávania vo všetkých vašich zariadeniach, prihláste sa na konto Google. Ak nemáte **konto Google**, zaregistrujte si ho.


POZNÁMKA: Podrobnosti o vytváraní konta Google nájdete na [Gmail](#).

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE! Skôr, než budete surfovať po internete alebo vykonávať činnosti súvisiace s internetom, uistite sa, že váš telefón ASUS je pripojený k sieti Wi-Fi alebo mobilnej sieti. Podrobnosti si pozrite v časti [Staying connected \(Byť pripojený\)](#).

Spustenie aplikácie Chrome


Vykonaním ktoréhokoľvek z nasledujúcich úkonov na domovskej obrazovke spustíte aplikáciu Chrome:

- Ťuknite na **Chrome**.
- Potiahnite prstom nahor od spodného okraja domovskej obrazovky a potom ťuknite na **Google > Chrome**.



Zdieľanie stránky




Zaujímavé webové stránky možno z ASUS Phone zdieľať s inými používateľmi pomocou e-mailového konta, konta cloudového úložiska, Bluetooth alebo ďalších aplikácií v ASUS Phone.

1. Spustíte aplikáciu Chrome.
2. Na webovej stránke klepnite na  > **Share (Zdieľať)...**
3. Klepnite na konto alebo na aplikáciu, ktorú chcete použiť ako prostriedok na zdieľanie webovej stránky.

Pridávanie záložiek na stránky


Označte si obľúbené stránky alebo webové stránky, aby ste sa k nim mohli vrátiť a znova si ich prezerat.

Ak chcete označiť stránku:

Na stránke klepnite na  > . Ak chcete zobraziť svoje obľúbené stránky, ťuknite na položku  > **Bookmarks (Záložky)** a potom zvolte stránku, ktorú chcete zobraziť alebo otvoriť.

Vymazanie údajov prehľadávania

Na zvýšenie výkonu načítavania vášho prehliadača Chrome vymažte údaje prehľadávania, ktoré sú dočasne uložené v telefóne ASUS. Údaje prehľadávania obsahujú históriu prehľadávania, vyrovnávaciu pamäť, súbory cookies/údaje lokality, uložené heslá a automaticky dopĺňované údaje.

1. Spustíte prehliadač.
2. Ťuknite na položku  > **Settings (Nastavenia)** > **Privacy (Ochrana osobných údajov)** > **CLEAR BROWSING DATA (VYMAZAŤ ÚDAJE PREHĽADÁVANIA)**.
3. Zvolte údaje prehľadávania, ktoré chcete odstrániť.
4. Po dokončení kliknite na položku **CLEAR (Vymazať)**.

Aplikácia Gmail


Ak chcete získať prístup k službám a aplikáciám a tiež prijímať, odosielať a prehľadávať e-maily priamo z telefónu ASUS, nastavte si konto Google pomocou Gmail. Pomocou Gmail si môžete nastaviť aj ďalšie kontá, ako napríklad Yahoo alebo pracovné e-mailové konto.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE! Aby ste mohli pridať obsah e-mailu alebo z pridaných kont e-mailu odosielať či prijímať, ASUS Phone musí byť pripojený k sieti Wi-Fi alebo k mobilnej sieti. Viac podrobností si pozrite v časti [Staying connected \(Zostať pripojený\)](#).

Ak chcete nastaviť konto Google:

1. Vykonaním ktoréhokoľvek z nasledujúcich úkonov na domovskej obrazovke spustíte aplikáciu Gmail:
 - Ťknite na položky **Google > Gmail**.
 - Potiahnite prstom nahor od spodného okraja domovskej obrazovky a potom ťknite na **Google > Gmail**.
2. Ťknite na možnosť **Add an email address (Pridať e-mailovú adresu)**.
3. Zvoľte položku **Google**.
4. Zadaťte e-mailovú adresu. Ak chcete vytvoriť nové konto Google, ťknite na možnosť **More options (Ďalšie možnosti) > create account (vytvoriť konto)**.
5. Ak sa chcete prihlásiť na svoje konto Google, vykonajte ďalšie kroky:

POZNÁMKA: Ak chcete v ASUS Phone nastaviť pracovné konto, požiadajte svojho správcu siete o nastavenie e-mailu.






Google Calendar

Oživte svoj rozvrh a sledujte všetky svoje dôležité udalosti alebo upomienky. Udalosti, ktoré ste vytvorili alebo upravili, budú automaticky zosynchronizované s verziami aplikácie Google Calendar, ku ktorej ste sa prihlásili.



Vytváranie udalostí

Ak chcete vytvoriť udalosť:

1. Na domovskej obrazovke klepnite na položky **Google > Calendar**.
2. Ťuknite na **+** a potom na položku **Event (Udalosť)**.
3. Zadaťte názov svojej udalosti a pre túto udalosť zvolte dátum a čas. Udalosť môžete nastaviť ako celodennú alebo opakujúcu sa udalosť.
 - Celodenná udalosť: V políčku **All day (Celý deň)** presuňte posuvný ovládač doprava.
 - Opakujúca sa udalosť: Ťuknite na **More options (Viac možností)** > , a potom zvolte frekvenciu, v ktorej chcete, aby sa udalosť vrátila alebo zopakovala.
4. Ak chcete zvoliť časové pásmo, ťuknite na **More options (Viac možností)** > , a potom zadajte krajinu, ktorej časové pásmo chcete zobraziť.
5. Do políčka **Add location (Pridať umiestnenie)** zadajte miesto konania udalosti alebo jej umiestnenie.
6. Ťuknite na , a potom môžete zvoliť alebo nastaviť čas alebo deň, ak chcete dostať oznámenie alebo upomienku na udalosť.
7. Do políčka **Invite people (Pozvať ľudí)** zadajte e-mailové adresy svojich hostí, ktorých pozývate na udalosť.
8. V políčku Add note (Pridať poznámku) alebo **Add attachment (Pridať prílohu)** môžete tiež pridať poznámku alebo prílohu.
9. Po dokončení ťuknite na tlačidlo **SAVE (Uložiť)**.


Úprava alebo odstránenie udalostí

Ak chcete udalosť upraviť alebo odstrániť:

1. Na domovskej obrazovke klepnite na položky **Google > Calendar**.
2. Ťuknite na udalosť, ktorú chcete upraviť alebo odstrániť.
3. Ak chcete udalosť upraviť, ťuknite na  a vykonajte potrebné zmeny. Ak chcete udalosť odstrániť, ťuknite na možnosť  > **Delete (Odstrániť)** a potom ťuknutím na tlačidlo **Delete (Odstrániť)** potvrdte odstránenie.



Vytváranie upomienok

Ak chcete vytvoriť upomienku:

1. Na domovskej obrazovke klepnite na položky **Google > Calendar**.
2. Ťuknite na **+** a potom na položku **Reminder (Upomienka)**.
3. Zadajte názov svojej upomienky a ťuknite na tlačidlo **DONE (Hotovo)**.
4. Pre upomienku nastavte deň a čas. Upomienku môžete nastaviť ako celodennú alebo opakujúcu sa upomienku.
 - Celodenná upomienka: V políčku **All day (Celý deň)** presuňte posuvný ovládač doprava.
 - Opakujúca sa upomienka: Ťuknite na , a potom zvolte frekvenciu, v ktorej chcete, aby sa upomienka vrátila alebo zopakovala.
5. Po dokončení ťuknite na tlačidlo **SAVE (Uložiť)**.

Úprava alebo odstránenie upomienok


Ak chcete upomienku upraviť alebo odstrániť:

1. Ťuknite na položky **Google > Calendar**.
2. Ťuknite na upomienku, ktorú chcete upraviť alebo odstrániť.
3. Ak chcete upomienku upraviť, ťuknite na  a vykonajte potrebné zmeny. Ak chcete udalosť odstrániť, ťuknite na možnosť  > **Delete (Odstrániť)** a potom ťuknutím na tlačidlo **Delete (Odstrániť)** potvrdte odstránenie.

Správca súborov

Pomocou aplikácie File Manager (Správca súborov) môžete jednoduchým spôsobom vyhľadať a spravovať svoje údaje buď vo vnútornej pamäti ASUS Phone, alebo v pripojených vonkajších pamäťových zariadeniach.

Ak chcete spustiť aplikáciu File Manager, potiahnite prstom nahor od spodného okraja domovskej obrazovky a potom ťuknite na **File Manager (Správca súborov)**.



DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE! Skôr, než vstúpíte do súborov, ktoré sú uložené na sieťovom a cloudovom úložisku sa uistite, že vo vašom telefóne ASUS je povolená sieť Wi-Fi alebo mobilná sieť. Podrobnosti si pozrite v časti [Staying connected \(Byť pripojený\)](#).


Cloud

Pomocou konta Cloud, ako napríklad ASUS WebStorage, Drive, OneDrive a Dropbox zálohujte svoje údaje, synchronizujte súbory medzi rôznymi zariadeniami a súbory zdieľajte bezpečne a súkromne.

ASUS WebStorage

Zaregistrujte sa alebo sa prihláste na konto ASUS WebStorage a získajte bezplatné cloudové úložisko. Pomocou svojho konta ASUS WebStorage automaticky nahrávajte práve nafotené fotografie pre okamžité zdieľanie, synchronizujte súbory medzi rôznymi zariadeniami alebo zdieľajte súbory.


DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE! Skontrolujte, či je v ASUS Phone povolené pripojenie k sieti Wi-Fi alebo mobilnej sieti. Podrobnosti si pozrite v časti [Staying connected \(Zostať pripojený\)](#).



Volanie vo veľkom štýle

Funkcia dvoch kariet SIM

Funkcia dvoch kariet SIM ASUS Phone umožňuje spravovať nastavenia nainštalovaných kariet Nano SIM. Pomocou tejto funkcie môžete aktivovať/deaktivovať karty Nano SIM, priradiť názvy kartám SIM, alebo nastaviť jednu z nich ako uprednostnenú sieť.



Premenovanie kariet Nano SIM

Zmeňte názvy svojich kariet Nano SIM vo svojom ASUS Phone, aby ste ich mohli ľahko identifikovať.

Ak chcete zmeniť názvy svojich kariet Nano SIM, klepnite na **SIM1 name (Názov SIM1): SIM1** alebo **SIM2 name (Názov SIM1 alebo SIM2): SIM2** a potom zadajte názvy pre svoje karty Nano SIM.

POZNÁMKA: Ak majú vaše karty SIM rôznych mobilných operátorov, odporúčame použiť názvy týchto operátorov ako názvy svojich kariet SIM. Ak majú obe karty SIM rovnakého mobilného operátora, odporúčame použiť mobilné čísla ako názvy svojich kariet SIM.


Určenie uprednostnenej karty SIM

Určte kartu SIM ako svoju uprednostnenú kartu SIM pre hlasové hovory a dátové služby.

Karta SIM na hlasové hovory

Pri uskutočnení hovoru ASUS Phone automaticky použije uprednostnenú kartu SIM na spojenie hovoru.


Ak chcete určiť kartu SIM na hlasové hovory, klepnite na **Voice call (Hlasový hovor)** a potom klepnite na kartu SIM, ktorú chcete používať.



DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE! Túto funkciu môžete použiť len vtedy, ak uskutočníte hovor zo svojho zoznamu kontaktov.


Karta SIM pre SMS správy

Ak chcete kartu micro SIM priradiť pre SMS správy, ťuknite na **SMS messages (SMS správy)** a potom zvolte **SIM1** alebo **SIM2**.



Karta SIM na dátovú službu

Tak chcete určiť kartu SIM na dátovú službu, klepnite na **Data service network (Sieť dátových služieb)** a potom zvolte zo **SIM1** alebo **SIM2**.




Uskutočňovanie hovorov

Váš ASUS Phone ponúka mnoho spôsobov na uskutočnenie hovoru. Zavolajte svojim priateľom zo svojho zoznamu kontaktov, inteligentnou voľbou čísla rýchlo uskutočnite hovor, alebo zadaním čísla rýchlej voľby zavolajte svojmu často volanému kontaktu.

POZNÁMKA: Zorganizujte svoje kontakty v aplikácii Contacts (Kontakty). Podrobnosti nájdete v časti [Správa kontaktov](#).

Spustenie aplikácie Phone (Telefón)

Na domovskej obrazovke vykonaním ktoréhokoľvek z nasledujúcich úkonov spustíte aplikáciu Phone (Telefón):

- Klepnite na .
- Potiahnite prstom nahor od spodného okraja domovskej obrazovky a potom ťuknite na **Phone (Telefón)**.

Voľba telefónneho čísla

Použite aplikáciu Phone (Telefón) na priamu voľbu telefónneho čísla.

1. Na domovskej obrazovke klepnite na **Phone (Telefón)** a potom klepnite na číselné tlačidlá.
2. Zvoľte z volacích tlačidiel **SIM1** alebo **SIM2** na voľbu čísla.


POZNÁMKA: Označenie volacích tlačidiel sa môže meniť v závislosti od nastavenia, ktoré ste vykonali na svojich kartách Nano SIM. Ďalšie podrobnosti nájdete v časti [Funkcia dvoch kariet SIM](#).

Voľba čísla klapky

Keď je potrebné zavolať číslo klapky, môžete vykonať ktorýkoľvek z nasledujúcich krokov, aby ste sa vyhli hlasovým výzvam.


Výzva na potvrdenie čísla klapky

Po voľbe hlavného čísla môžete vložiť výzvu na potvrdenie pre číslo klapky.

1. V aplikácii Phone (Telefón) zadajte hlavné číslo.
2. Ak chcete vložiť výzvu na potvrdenie, ťuknite na číslo a podržte ho stlačené, až kým sa nezobrazí bodkočiarka (;).
3. Zvoľte z volacích tlačidiel **SIM1** alebo **SIM2** na uskutočnenie hovoru.
4. Po výzve, klepnutím na **Yes (Áno)** potvrďte číslo klapky.
5. Ak chcete hovor ukončiť, ťuknite na tlačidlo .

Automatická voľba čísla klapky

Po voľbe hlavného čísla môžete vložiť krátku alebo dlhú pauzu, vtedy sa číslo klapky zvolí automaticky.

1. V aplikácii Phone (Telefón) zadajte hlavné číslo.
2. Ak chcete vložiť pauzu, ťuknite na tlačidlo * a podržte ho, až kým sa nezobrazí čiarka (,).
3. Zadajte číslo klapky.
4. Zvoľte z volacích tlačidiel **SIM1** alebo **SIM2** na uskutočnenie hovoru.
5. Klepnutím na  ukončíte hovor.

Inteligentné volanie kontaktov

Po zadaní zopár prvých čísel alebo písmen mena svojho kontaktu funkcia Smart Dial vyfiltruje váš zoznam kontaktov alebo denníky hovorov a poskytne možné zhody. Môžete skontrolovať, či sa kontakt, ktorý sa snažíte dosiahnuť, nachádza v zozname možných zhôd, potom môžete rýchlo uskutočniť daný hovor.

1. Spustíte aplikáciu Phone (Telefón) a potom zadajte číslo alebo meno kontaktu.
2. V zozname možných zhôd klepnite na kontakt, ktorému chcete zavolať. Ak sa daný kontakt nenachádza v zozname, zadajte úplné číslo alebo meno kontaktu.
3. Zvoľte z volacích tlačidiel **SIM1** alebo **SIM2** na uskutočnenie hovoru.

POZNÁMKA: Označenie volacích tlačidiel sa môže meniť v závislosti od nastavenia, ktoré ste vykonali na svojich kartách Nano SIM. Podrobnosti nájdete aj v časti [Funkcia dvoch kariet SIM](#).


Rýchla voľba telefónnych čísel vašich kontaktov

Priradte tlačidlá rýchlej voľby na rýchle zavolanie často volaným kontaktom, a to jedným klepnutím na jediné číslo v aplikácii Phone (Telefón).

POZNÁMKA: Štandardne je číslica **1** vyhradená pre vašu hlasovú poštu. Svoju hlasovú poštu môžete vyvolať klepnutím na číslicu **1**, ak máte túto službu predplatenú u svojho mobilného operátora.

Telefonovanie z aplikácie Contacts


Pomocou aplikácie Contacts možno hovor uskutočniť zo zoznamu kontaktov.

1. Spustíte aplikáciu Contacts.
2. Klepnite na meno kontaktu a potom na číslo, ktoré chcete vytočiť.
3. Ak sú vložené dve karty SIM, klepnite na tú kartu SIM, z ktorej chcete uskutočniť hovor.
4. Ak chcete hovor ukončiť, klepnite na tlačidlo .

POZNÁMKA: Ak chcete zo všetkých kont kontaktov zobrazíť všetky kontakty, klepnite na rozbaľovací zoznam **Contacts to display (Kontakty na zobrazenie)** a potom začiarknite všetky kontakty.

Vytáčanie obľúbených čísiel

Keď do zoznamu Obľúbené kontakty pridáte kontakt, dá sa z aplikácie Phone rýchle volať obľúbenému známemu.




1. Spustíte aplikáciu Contacts alebo Phone.
2. Klepnutím na **Groups (Skupiny) > Favorites (Obľúbené položky)** zobrazíte zoznam obľúbených kontaktov, a potom klepnite na obľúbený kontakt, ktorému chcete telefonovať.
3. Ak chcete hovor ukončiť, klepnite na tlačidlo .

Prijímanie hovorov

Pri prichádzajúcom hovore sa rozsvieti dotykový displej ASUS Phone. Displej prichádzajúceho hovoru sa tiež líši v závislosti od stavu ASUS Phone.

Prijímanie hovorov

Hovory možno prijímať dvoma spôsobmi v závislosti od stavu ASUS Phone.


- Keď je zariadenie zapnuté, klepnutím na tlačidlo **Answer (Prijať)** hovor prijmete alebo klepnutím na tlačidlo **Dismiss (Odmietnuť)** hovor odmietnete.
- Keď je zariadenie zablokované, hovor prijmete presunutím ikony  na ikonu  alebo hovor odmietnete jeho presunutím na ikonu .


Spravovanie denníkov hovorov

Z denníkov hovorov možno odpovedať na zmeškané hovory, ukladať ich do zoznamu kontaktov, blokovať volajúcich alebo opakovať voľbu volaného čísla či kontaktu.

Uloženie hovorov do Contacts (Kontakty)


Môžete pridať hovor/číslo zo svojich denníkov hovorov do svojho zoznamu kontaktov.

1. V aplikácii Phone (Telefón) klepnutím na **Recents (Nedávne)** zobrazíte svoje denníky hovorov.
2. > Ťuknite na číslo, ktoré chcete pridať do vášho zoznamu kontaktov.
3. Ťuknite na  pri čísle.
4. Klepnutím na **Create new contact (Vytvoriť nový kontakt)** pridajte nový záznam do svojho zoznamu kontaktov.

Ťuknite na položku **Add to an existing contact (Pridať k existujúcemu kontaktu)**, vyberte kontakt, zvolte, či chcete prepísať číslo kontaktu týmto novým číslom alebo pridať novú položku, potom ťuknite na .

Opakovaná voľba posledne volaného čísla

Ak chcete znova vytočiť posledne volané číslo:

1. Ak chcete zobraziť denníky hovorov, v aplikácii Phone klepnite na ikonu **Recents (Nedávne)**.
2. Klepnutím na položku **Call (Hovor)** zobrazíte predošle volané číslo a potom číslo vytočte opätovným klepnutím na položku **Call (Hovor)**.
3. Ak chcete hovor ukončiť, klepnite na tlačidlo .

Dalšie možnosti hovoru

Počas aktívneho hovoru klepnite na ľubovoľnú možnosť hovoru pri jeho vykonávaní.



Mikrofón

Zapína alebo vypína mikrofón pre aktívny hovor. Keď je mikrofón vypnutý alebo je v režime stlmenia, vy počujete volajúceho, ale on nepočuje vás.



Reproduktor telefónu

Zapína alebo vypína reproduktor.



Podržať hovor

Podrží aktívny hovor.



Konferenčný hovor

Ak ste u svojho poskytovateľa mobilnej služby prihlásení na odber služby konferenčných hovorov, do aktívneho hovoru možno pomocou tejto ikony pridať kontakt alebo kontakty.

POZNÁMKY:

- Počet účastníkov v konferenčnom hovore závisí od prihlásenia na odber služby konferenčných hovorov. Na túto službu sa možno informovať u poskytovateľa mobilnej siete.
- Viac podrobností o konferenčných hovoroch si pozrite v časti [Managing multiple calls \(Spravovanie viacerých hovorov\)](#).



Nahráť

Nahráva aktívny hovor.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE! Pred nahrávaním aktívneho hovoru sa podľa väčšiny miestnych zákonov vyžaduje súhlas druhej osoby alebo osôb na inej linke.

POZNÁMKA: Viac podrobností si pozrite v časti [Recording calls \(Nahrávanie hovorov\)](#).

Spravovanie viacerých hovorov

ASUS Phone umožňuje pohodlne vykonávať alebo prijímať dva hovory.


Prijatie ďalšieho hovoru

Ak pri vykonávaní hovoru z ASUS Phone počujete pípanie, znamená to, že prichádza ďalší hovor. Ak chcete počas aktívneho hovoru prijať ďalší prichádzajúci hovor, na dotykovej obrazovke klepnite na tlačidlo **Answer (Prijat)**.


Nahrávanie hovorov



ASUS Phone umožňuje nahrávať rozhovory pre budúce použitie alebo informácie.

1. Zavolajte známemu alebo vytočte číslo.


2. Ak chcete hovor nahráť, klepnite na tlačidlo .

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE! Pred nahrávaním hovoru musíte požiadať druhého účastníka alebo účastníkov o súhlas.



3. Ak chcete nahrávanie zastaviť, klepnite na . Na paneli systémových oznámení sa zobrazí táto ikona .

4. Prstom potiahnite po displeji z horného ľavého rohu nadol a potom nahraný rozhovor zobrazte klepnutím na oznámenie **Call recording saved (Nahrávanie hovoru je uložené)**.



Spravovanie kontaktov

Svojich známych možno organizovať a v kontakte s nimi možno ľahko zostať pomocou hovorov, správ SMS, e-mailov alebo sociálnych sietí. Ak sa chcete so známymi rýchle spojiť, zoskupte ich ako Oblíbené kontakty alebo ako VIP, ak chcete dostávať oznámenia o budúcich udalostiach alebo neprečítaných správach.

Svojich známych možno tiež synchronizovať s e-mailovým kontom alebo kontom sociálnej siete, spojiť informácie o známych kvôli prístupu v jednom mieste alebo filtrovať známych, s ktorými chcete zostať v kontakte.

Ak chcete spustiť aplikáciu Contacts (Kontakty), potiahnite prstom nahor od spodného okraja domovskej obrazovky a potom ťuknite na **ASUS > Contacts (Kontakty)**.

Nastavenia kontaktov


Vyberte spôsob, akým chcete v nastaveniach kontaktov zobrazíť svoje kontakty. Medzi tieto možnosti patrí zobrazenie iba kontaktov s telefónnymi číslami, triedenie zoznamu podľa krstného mena/priezviska či zobrazenie kontaktov s krstným menom alebo priezviskom ako prvé. Ak chcete upraviť nastavenia svojich kontaktov, v aplikácii Contacts klepnite na položky **000 > Settings (Nastavenia)**.

Nastavenie profilu

ASUS Phone si upravte tak, aby sa stal naozaj vlastným a nastavte si informácie o svojom profile.

1. Spustíte aplikáciu Contacts (Kontakty) a potom klepnite na **Set up my profile (Nastaviť môj profil)** alebo **ME (JA)**.

POZNÁMKA: Po nastavení konta Google v ASUS Phone sa zobrazí slovo „ME“ (Ja).

2. Zadáte informácie, ako napríklad číslo mobilu alebo číslo domov. Ak chcete pridať ďalšie informácie, klepnite na možnosť **Add another field (Pridať ďalšie políčko)**.
3. Po dokončení svojich informácií klepnite na .

Pridanie kontaktov

Kontakty možno pridať do svojho zariadenia, na konto podniku, Google alebo ďalšie e-mailové konto a doplniť iné dôležité údaje o kontakte, napr. telefónne čísla kontaktu, e-mailové adresy, špeciálne udalosti pre VIP a ďalšie.

1. Spustíte aplikáciu Contacts a potom klepnite na kláves **+**.
2. Vyberte položku **Device (Zariadenie)**.

POZNÁMKY:

- Kontakt možno tiež uložiť na kartu SIM alebo na e-mailové konto.
 - Ak nemáte e-mailové konto, ťuknite na možnosť **Pridať nový účet** a potom ho vytvorte.
-

3. Doplňte potrebné informácie, napr. číslo mobilu či telefón domov, e-mailovú adresu alebo skupinu, do ktorej chcete vložiť kontakt.
4. Po doplnení informácií, ak chcete pridať viac telefónnych čísiel alebo e-mailových adries kontaktu, klepnite na tlačidlo **Add new (Pridať nový)**.
5. Ak chcete pridať ďalšie informácie o kontakte, klepnite na možnosť **Add another field (Pridať ďalšie políčko)**.
6. Po zadaní informácií klepnite na tlačidlo **✓**.

Pridanie čísla klapky k telefónnemu číslu kontaktu


Ak chcete vynechať hlasové výzvy počas priebehu hovoru, možno pridať číslo klapky kontaktu.

1. Na obrazovke s informáciami o kontakte zadajte hlavné číslo kontaktu a číslo klapky ktorýmkoľvek z týchto dvoch spôsobov:
 - Vložte čiarku (,) za hlavné číslo a potom zadajte číslo klapky kontaktu. Pred automatickou voľbou čísla klapky bude krátka prestávka. Ak chcete predĺžiť pauzu, klepnutím na **Pause (Pauza)** vložte ďalšiu čiarku.
 - Vložte bodkočiarku (;) za hlavné číslo a potom zadajte číslo klapky kontaktu. Pri voľbe čísla kontaktu budete vyzvaní na potvrdenie čísla klapky. Po hlásení potvrdenia klepnite na **Yes (Áno)**.
2. Ak chcete číslo uložiť, klepnite na tlačidlo **✓**.

Prispôsobenie profilu kontaktu


Upravte informácie o kontakte, pridajte foto, nastavte vyzváňací tón alebo foto použite ako úvodnú stránku profilu kontaktu.

1. Spustíte aplikáciu Contacts a vyberte kontakt, ktorého informácie alebo profil chcete upraviť alebo prispôbiť.
2. Zmeny vykonajte na stránke Profil kontaktu.




Vytváranie obľúbených kontaktov

Často volané kontakty nastavte ako obľúbené kontakty, aby ste ich mohli z aplikácie Phone rýchlo volať.

1. Potiahnite prstom nahor od spodného okraja domovskej obrazovky a potom ťuknite na **ASUS > Contacts (Kontakty)**.
2. Zvoľte kontakt, ktorý chcete označiť ako obľúbený.
3. Ťuknite na ikonu . Kontakt sa pridá do zoznamu obľúbených položiek v aplikácii Phone (Telefón).

POZNÁMKY:

- Ak chcete zobrazíť zoznam Obľúbené kontakty, na domovskej obrazovke klepnite na tlačidlo  a potom na ikonu **Groups (Skupiny) > Favorites (Obľúbené položky)**.
- Ďalšie podrobnosti pozrite v časti [Calling your favorite contacts \(Telefonovanie obľúbeným kontaktom\)](#).

Spravovanie zoznamu zablokovaných kontaktov

Zablokovanie kontaktov alebo čísiel

Ak nechcete prijímať nežiaduce hovory alebo správy, vytvorte zoznam zablokovaných kontaktov. Zablokované hovory a správy budú uložené do archívu Zoznam zablokovaných kontaktov.

1. Potiahnite prstom nahor od spodného okraja domovskej obrazovky a potom ťuknite na **ASUS > Contacts (Kontakty)** a ťuknite na **Settings (Nastavenia) > Call blocking & block list (Blokovanie hovorov a zoznam blokovaných) > Block list (Zoznam blokovaných)**.
2. Klepnite na **+**, a potom vykonajte ktorýkoľvek z nasledujúcich úkonov:
 - Ak chcete zablokovať kontakt, ťuknite na **Choose from contacts (Vybrať z kontaktov)** a potom zvolte kontakt, ktorý chcete zablokovať vo vašom zozname kontaktov.
 - Ak chcete zablokovať číslo z denníkov naposledy uskutočnených hovorov, ťuknite na **Choose from recent call logs (Vybrať z denníkov naposledy uskutočnených hovorov)** a potom zvolte kontakt, ktorý chcete zablokovať vo vašom zozname kontaktov.
 - Ak chcete zablokovať číslo, ťuknite na **Enter a number (Zadať číslo)** a potom zadajte číslo, ktoré chcete zablokovať.
 - Ak chcete zablokovať číslo SIP, ťuknite na **Enter a SIP number (Zadať číslo SIP)** a potom zadajte číslo, ktoré chcete zablokovať.
3. Po dokončení klepnite na **✓**.

Odblokovanie kontaktov alebo telefónnych čísiel

Možno odstrániť blokovaný kontakt alebo telefónne číslo zo zoznamu a hovory alebo správy znova prijímať od tohto kontaktu alebo z čísla.

1. Potiahnite prstom nahor od spodného okraja domovskej obrazovky a potom ťuknite na **ASUS > Contacts (Kontakty)** a ťuknite na **Settings (Nastavenia) > Call blocking & block list (Blokovanie hovorov a zoznam blokovaných) > Block list (Zoznam blokovaných)**.
2. Ťuknite na kontakt alebo číslo, ktoré chcete odblokovať, a ťuknite na **Remove from block list (Odobrať zo zoznamu zablokovaných)**.


Vytváranie sociálnych sietí s vašimi kontaktmi

Integrovanie kont pre sociálne siete vašich kontaktov vám uľahčí prezeráť si profily, správy a sociálne informačné kanály. Získavanie informácií o aktivitách vašich kontaktov v reálnom čase.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE! Pred integrovaním kont pre sociálne siete vašich kontaktov sa musíte prihlásiť na konto sociálnej siete a zosynchronizovať jeho nastavenia.

Synchronizácia konta pre sociálnu sieť

Ak chcete pridať kontá pre sociálnu sieť kontaktov do ASUS Phone, musíte zosynchronizovať konto pre sociálnu sieť.


1. Obrazovku s nastaveniami spustíte vykonaním niektorého z nasledujúcich krokov:
 - Spustíte Rýchle nastavenia a potom klepnite na .
 - Potiahnite prstom nahor od spodného okraja domovskej obrazovky a potom ťuknite na **Settings (Nastavenia)**.
2. Na obrazovke s nastaveniami klepnite v časti Kontá na svoje konto pre sociálnu sieť.
3. Ak chcete zosynchronizovať kontá pre sociálnu sieť svojich kontaktov, posuňte **Automatically sync data (Automatická synchronizácia údajov)** do polohy zapnutia **ON**.
4. Na zobrazenie kontaktov spustíte aplikáciu Contacts (Kontakty). Ťuknite na kontakt a uvidíte, z ktorej sociálnej siete kontakt pochádza.

Odosielanie správ a viac

Google Messenger

Google Messenger je intuitívna a príjemná aplikácia, ktorá umožňuje odosielať a prijímať správy SMS/MMS a rovnako tiež skupinové texty, fotografie alebo zvukové správy. Ku svojim správam môžete pridať smajlíkov alebo nálepky, zdieľať svoju lokalitu, archivovať správy a jednoducho zablokovat' odosielateľov správ SMS. Môžete tiež fotografovať alebo nahrávať videá a jednoducho zdieľať tieto súbory.

Odosielanie správ

1. Na domovskej obrazovke ťuknite na **Google > Messenger**.
2. Ťuknite na , a potom vyberte kontakt, ktorému chcete poslať správu.
3. V políčku Message (Správa) začnite písať svoju správu.
4. Po dokončení vyberte konto SIM, z ktorého odošlete svoju správu.

Odpovedanie na správy


1. Na domovskej obrazovke alebo na obrazovke uzamknutia klepnite na upozornenie na správu.
2. V políčku Message (Správa) začnite písať svoju správu.
3. Po dokončení zvolte konto SIM, z ktorého budete odosielať svoju správu.

Používanie náhlavnej súpravy

Pri telefonovaní alebo vychutnávaní si počúvania obľúbenej hudby pomocou náhlavnej súpravy môžete voľne vykonávať ďalšie veci.

Zapojenie do zvukového konektora

3,5 mm konektor náhlavnej súpravy zapojte do zvukového konektora v zariadení.



VÝSTRAHA!

- Do zvukového konektora nekladajte iné predmety.
- Do zvukového konektora nezapájajte výstupný napájací kábel.
- Dlhodobé počúvanie pri vysokej úrovni hlasitosti môže spôsobiť poškodenie sluchu.

POZNÁMKY:

- Pre toto zariadenie dôrazne odporúčame používať iba kompatibilné náhlavné súpravy.
 - Ak pri počúvaní hudby odpojíte zvukový konektor, prehrávanie hudby sa automaticky preruší.
 - Ak pri sledovaní videa odpojíte zvukový konektor, prehrávanie videa sa automaticky preruší.
-


Google Play Music

Pomocou aplikácie Google Play Music môžete preberať svoju obľúbenú hudbu, vytvárať zoznamy skladieb alebo počúvať rozhlas. Do cloudového úložiska môžete bezplatne uložiť až 50 000 hudobných súborov. Google Play Music si môžete tiež predplatiť na neobmedzený a ad-free prístup k miliónom hudobných súborov, ktoré môžete pridať do svojej hudobnej knižnice.

Nastavenie Google Play Music

Prihláste sa na svoje konto Google alebo Gmail, aby ste mohli používať aplikáciu Google Play Music. Po prihlásení sa na svoje konto budú do vašej knižnice pridané všetky hudobné súbory z vášho telefónu ASUS, vrátane tých, ktoré ste si prevzali alebo zakúpili z Google Play.

Ak chcete nastaviť Google Play Music:

1. Na domovskej obrazovke klepnite na položky **Google > Play Music (Prehrať hudbu)**.
2. Ťuknite na  a potom na položky **Settings (Nastavenia) > Tap to choose account (Ťuknutím vybrať konto)**.
3. Vstúpte do svojho konta a potom ťuknite na možnosť **ADD ACCOUNT (Pridať konto)**.
4. Ak sa chcete prihlásiť na svoje konto, postupujte podľa ďalších pokynov.

POZNÁMKY:

- Predplatenie Google Play Music je k dispozícii iba v niektorých krajinách alebo regiónoch.
 - Ak chcete viac podrobností o používaní Google Play Music, navštívte lokalitu <https://support.google.com>.
-

Zachytenie momentov

Spustenie aplikácie Camera

Pomocou aplikácie Camera v ASUS Phone môžete zachytávať snímky a nahrávať videá. Aplikáciu Camera otvorte vykonaním ktoréhokoľvek z nižšie uvedených krokov.

Z domovskej obrazovky

Ťuknite .

Používanie tlačidla hlasitosti


Keď je ASUS Phone v režim nízkej spotreby, dvojitém kliknutím na tlačidlo hlasitosti ho zapnete a okamžite spustíte aplikáciu Camera.

POZNÁMKA: Pred stlačením tlačidla hlasitosti na spustenie aplikácie Camera zapnite túto funkciu v možnostiach **Settings (Nastavenia) > Advanced (Rozšírené)** a potom posuvný ovládač **Instant Camera (Okamžitý fotoaparát)** presuňte do polohy **ON (Zapnuté)**.

Domovská obrazovka Fotoaparát

Fotoaparát v ASUS Phone je vybavený funkciami automatického zistenia záberu a stabilizátora obrazu. Vybavený je tiež funkciou stabilizácie videa, ktorá pri nahrávke videa zabraňuje chveniu.

Ťuknutím na tieto ikony začnete používať fotoaparát a preskúmajte funkcie na snímanie obrazov a nahrávanie video súborov v ASUS Phone.



Umiestnenia obrazu

Ak chcete povoliť funkciu označovania polohy, pozrite si nasledujúce kroky:

1. Prístup k polohe zapnite z možností **Settings (Nastavenia) > Security & lock screen (Zabezpečenie a obrazovka uzamknutia) > Location (Poloha) > App-level permissions (Povolenia na úrovni aplikácie)**.
2. Svoju polohu musíte zdieľať na Google Map.
3. Ak chcete fotografovať, na domovskej obrazovke aplikácie Fotoaparát ťuknite na položku **Other (Iné)** a aktivujte funkciu **Location services (Služby zisťovania polohy)**.

Rozšírené funkcie fotoaparátu



Preskúmajte nové spôsoby zachytávania obrázkov alebo nahrávania videí a špeciálne momenty zachytávajte pomocou rozšírených funkcií fotoaparátu vášho ASUS Phone.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE! Pred fotografovaním najskôr vykonajte nastavenia. Dostupné funkcie sa môžu líšiť podľa modelu.

Krása


Bavte sa pri fotografovaní svojej rodiny a priateľov a po jeho skončení s funkciou Krása vo vašom telefóne ASUS. Po zapnutí tejto funkcie môžete pred stlačením tlačidla spúšte vylepšiť živú krásu na tvári vášho objektu.

Fotografovanie pomocou funkcie Retuš tváre

1. Na domovskej obrazovke aplikácie Fotoaparát potiahnite prstom doprava a potom ťuknite na položku **Beauty (Krása)**.
2. Po ťuknutí na  môžete upraviť nastavenia pre režim skrášenia Beautification, ktoré sa použijú pre fotografiu.
3. Ťuknutím na  spustíte fotenie.

POZNÁMKA: Ak chcete nastaviť časovač odpočítavania,  potiahnite do stredu obrazovky.


Použitie režimu skrášenia Beautification pre fotografie

1. Ťuknutím na miniatúru vyberte fotografiu.
2. Ťuknite na fotografiu. Ťuknutím na **Edit (Upraviť)** >  vyberte uprednostňovanú funkciu Krása a potom fotografiu uložte ťuknutím na **Save (Uložiť)**.

Animácia GIF

Obrázky vo formáte GIF (Graphics Interchange Format) (Grafický výmenný formát) vytvárajte priamo z fotoaparátu ASUS Phone pomocou funkcie Animácia GIF.

Fotografovanie pomocou funkcie Animácia GIF

1. Na domovskej obrazovke aplikácie Fotoaparát potiahnite prstom doprava a potom ťuknite na položku **GIF Animation (Animácia GIF)**.
2. Fotografovanie série snímok pre animáciu GIF spustíte tak, že tlačidlo spúšte stlačíte a dlho podržíte stlačené.
3. Vykonajte požadované úpravy nastavení animácie GIF.
4. Po dokončení klepnite na .


Panoráma

Fotografovanie z rôznych uhlov pomocou funkcie Panoráma Táto funkcia automaticky spája obrázky zachytené zo širokého uhla pohľadu.

Zachytávanie panoramatických fotografií

1. Na domovskej obrazovke aplikácie Fotoaparát potiahnite prstom doprava a potom ťuknite na položku **Panorama (Panoráma)**.
2. Ťuknite na tlačidlo spúšte a fotografujte tak, že telefónom ASUS pohybujete vodorovne (doľava alebo doprava) alebo zvisle (hore alebo dolu).


POZNÁMKA: Počas pomalého pohybu ASUS Phone sa bude v spodnej časti obrazovky zobrazovať časový prehľad miniatúr zachytenej scenérie.

3. Po dokončení klepnite na .

Pomalý pohyb

Funkcia videa s pomalým pohybom umožňuje nahrávať videá na spomalené prehrávanie.


Nahrávanie videí s pomalým pohybom

1. Na domovskej obrazovke aplikácie Fotoaparát potiahnite prstom doprava a potom ťuknite na **Slow motion (Pomalý pohyb)**.
2. Ťuknutím na tlačidlo uzávierky  začnete nahrávať videá s pomalým pohybom.

Časozberné snímanie

Funkcia časozberného videa ASUS Phone umožňuje zachytiť statické zábery pre automatické časozberné prehrávanie. Výsledkom je dojem, že udalosti prebiehajú zrýchleným spôsobom, hoci sa v skutočnosti udiali a zaznamenali medzi dlhými intervalmi.

Snímanie časozberných videí

1. Na domovskej obrazovke aplikácie Fotoaparát potiahnite prstom doprava a potom ťuknite na položku **Time lapse (Zrýchlený záznam)**.
2. Klepnite na  a potom zvolte časozberný interval.
3. Videá začnite nahrávať pri zrýchlenom zázname.

Používanie aplikácie Gallery

Pomocou aplikácie Galéria si môžete v ASUS Phonee prezerat' obrázky a prehrávať videá.

Táto aplikácia tiež umožňuje upravovať, zdieľať alebo odstrániť súbory s obrázkami a videami, ktoré sú uložené v ASUS Phonee. Zo zložky Galéria môžete obrázky zobrazit' v prezentácii alebo klepnutím zobrazíte vybraný súbor s obrázkami alebo videom.

Ak chcete spustiť aplikáciu Gallery, potiahnite prstom nahor od spodného okraja domovskej obrazovky a potom ťuknite na **Galéria**.



Zobrazenie umiestnenia fotografie

Povoľte prístup k umiestneniu v ASUS Phone a získajte podrobnosti o umiestnení na fotografiách. Podrobnosti o umiestnení fotografií sa týkajú oblasti, kde boli fotografie nasnímané, ako aj mapy miesta pomocou aplikácie Google Map alebo Baidu (iba v Číne).



Ak chcete zobrazit' podrobnosti o fotografii:

1. Prístup k polohe zapnite z možností **Settings (Nastavenia) > Security & lock screen (Zabezpečenie a obrazovka uzamknutia) > Location (Poloha) > App-level permissions (Povolenia na úrovni aplikácie)**.
2. Skontrolujte, či svoju polohu zdieľate v aplikácii Google Map alebo Baidu.
3. Spustite aplikáciu Gallery a vyberte fotografiu, ktorej detaily chcete zobrazit'.
4. Klepnite na fotografiu a potom na ikonu **Details (Podrobnosti)**.

Zdieľanie súborov z obrazovky Galéria

1. Na obrazovke Galéria ťuknite na priečinok, kde sú umiestnené fotografie, ktoré chcete zdieľať.
2. Keď je priečinok otvorený, ťuknutím na ikonu  > **Select (Zvoliť)** aktivujte výber súboru.
3. Ťuknite na súbory, ktoré chcete zdieľať. V hornej časti vybraného obrázku sa zobrazí značka začiarknutia.
4. Ťuknite na ikonu  a potom vyberte zo zoznamu, kde chcete zdieľať obrázky.

Odstránenie súborov z obrazovky galéria

1. Na obrazovke Galéria ťuknite na priečinok, kde sú umiestnené súbory, ktoré chcete odstrániť.
2. Keď je priečinok otvorený, ťuknutím na ikonu  > **Select (Zvoliť)** aktivujte výber súboru.
3. Ťuknite na súbory, ktoré chcete odstrániť. V hornej časti vybraného obrázku sa zobrazí značka začiarknutia.
4. Ťuknite na ikonu .

Úprava obrazu


Aplikácia Gallery obsahuje vlastné nástroje na úpravu obrázkov, ktoré môžete používať na vylepšenie obrázkov uložených v ASUS Phone.

1. Na obrazovke Galéria ťuknite na priečinok, kde sú umiestnené súbory.
2. Keď je priečinok otvorený, ťuknite na obrázok, ktorý chcete upraviť.
3. Keď je obrázok otvorený, znovu naň ťuknite, aby sa zobrazili jeho funkcie.
4. Ťuknutím na ikonu **Edit (Upraviť)** otvorte panel s nástrojmi Úprava obrázka.
5. Ak chcete vykonať zmeny na obrázku, ťuknite na niektorú z ikon na paneli s nástrojmi Úprava obrázka.

Mobilná sieť

Ak nie je dostupná je sieť Wi-Fi, ku ktorej ste pripojení, internetové pripojenie možno povoliť prístup k údajom mobilnej siete.

Povolenie mobilnej siete

1. Obrazovku s nastaveniami spustíte vykonaním niektorého z nasledujúcich krokov:
 - Spustíte Rýchle nastavenia a potom klepnite na .
 - Potiahnite prstom nahor od spodného okraja domovskej obrazovky a potom ťuknite na **Settings (Nastavenia)**.
2. Klepnite na **Connections (Pripojenia) > Mobile network (Mobilná sieť)**.
3. Posuňte **Data enabled (Údaje sú zapnuté)** na možnosť **ON (ZAP.)**; ak je to potrebné, vykonajte konfiguráciu nastavení ďalšej siete.


POZNÁMKY:

- Ak máte prístup k internetu cez mobilnú sieť, vznikajú v závislosti od vášho dátového balíka dodatočné náklady.
 - Viac podrobností o cenách alebo poplatkoch za mobilnú sieť a nastaveniach vyžiadajte od svojho poskytovateľa mobilných služieb.
-

Wi-Fi

Technológia Wi-Fi v ASUS Phone vás pripája k bezdrôtovému svetu. Pomocou ASUS Phone si bezdrôtovo aktualizujete svoje kontá sociálnych sietí, prehľadávajte internet alebo si vymieňajte údaje a správy.

Zapnutie funkcie Wi-Fi

1. Obrazovku s nastaveniami spustíte vykonaním niektorého z nasledujúcich krokov:
 - Spustíte Rýchle nastavenia a potom klepnite na  > **Connections (Pripojenia)**.
 - Potiahnite prstom nahor od spodného okraja domovskej obrazovky a potom ťuknite na **Settings (Nastavenia) > Connections (Pripojenia)**.
2. Ak chcete zapnúť funkciu Wi-Fi, prepínač Wi-Fi presuňte doprava.

POZNÁMKA: Funkciu Wi-Fi môžete tiež povoliť na obrazovke Rýchle nastavenia. Spôsob spustenia obrazovky Rýchle nastavenia si pozrite v časti [Rýchle nastavenia](#).

Pripojenie k sieti Wi-Fi


1. Ak chcete zobrazíť všetky zistené siete Wi-Fi, na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položku **Wi-Fi**.
2. Ťuknutím na názov siete sa pripojíte k tejto sieti. Ak je sieť zabezpečená, môžete byť vyzvaní na zadanie hesla alebo iných poverení zabezpečenia.

POZNÁMKY:

- ASUS Phone sa automaticky znova pripojí k sieti, ku ktorej ste boli predtým pripojení.
 - Ak chcete šetriť energiu batérie, funkciu Wi-Fi vypnite.
-

Vypnutie funkcie Wi-Fi

Vypnúť funkciu Wi-Fi:


1. Obrazovku s nastaveniami spustíte vykonaním niektorého z nasledujúcich krokov:
 - Spustíte Rýchle nastavenia a potom klepnite na  > **Connections (Pripojenia)**.
 - Potiahnite prstom nahor od spodného okraja domovskej obrazovky a potom ťuknite na **Settings (Nastavenia) > Connections (Pripojenia)**.
2. Ak chcete vypnúť funkciu Wi-Fi, prepínač Wi-Fi presuňte doľava.

POZNÁMKA: Funkciu Wi-Fi môžete tiež vypnúť na obrazovke Rýchle nastavenia. Spôsob spustenia obrazovky Rýchle nastavenia si pozrite v časti [Rýchle nastavenia](#).

Bluetooth®

Pomocou funkcie Bluetooth v ASUS Phone odosielať alebo prijímať súbory a pomocou ďalších inteligentných zariadení prenášajte multimediálne súbory na krátke vzdialenosti. Pomocou funkcie Bluetooth môžete s inteligentnými zariadeniami priateľov zdieľať mediálne súbory, odosielať údaje na tlač s tlačiarňou Bluetooth alebo pomocou reproduktorov Bluetooth môžete prehrávať hudobné súbory.

Zapnutie funkcie Bluetooth®

1. Obrazovku s nastaveniami spustíte vykonaním niektorého z nasledujúcich krokov:
 - Spustíte Rýchle nastavenia a potom klepnite na  > **Connections (Pripojenia)**.
 - Potiahnite prstom nahor od spodného okraja domovskej obrazovky a potom ťuknite na **Settings (Nastavenia) > Connections (Pripojenia)**.
2. Ak chcete zapnúť funkciu Bluetooth, prepínač Bluetooth presuňte doprava.

POZNÁMKA: Funkciu Bluetooth môžete tiež zapnúť na obrazovke Rýchle nastavenia. Spôsob spustenia obrazovky Rýchle nastavenia si pozrite v časti [Rýchle nastavenia](#).


Párovanie ASUS Phone so zariadením Bluetooth®

Pred používaním funkcie Bluetooth ASUS Phone v plnom rozsahu ho musíte najskôr spárovať so zariadením Bluetooth. ASUS Phone automaticky ukladá pripojenie párovania zariadenia Bluetooth.

1. Ak chcete zobrazit všetky dostupné zariadenia, na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položku **Bluetooth**.


DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE!

- Ak v zozname nie je uvedené zariadenie, ktoré chcete párovať, uistite sa, že jeho funkcia Bluetooth je zapnutá a že je viditeľné.
 - Postup zapojenia funkcie Bluetooth a nastavenia zariadenia tak, aby bolo viditeľné, nájdete v používateľskej príručke, ktorá tvorí súčasť dodávky tohto zariadenia.
-

2. Ťuknite na  > **Refresh (Obnovit)** na vyhľadanie ďalších zariadení s rozhraním Bluetooth.
3. V zozname dostupných zariadení ťuknite na zariadenie Bluetooth, s ktorým ho chcete spárovať.
4. Skontrolujte, či v oboch zariadeniach je zobrazený rovnaký overovací kľúč, a potom klepnite na možnosť **Pair (Párovať)**.

POZNÁMKA: Ak chcete šetriť energiu batérie, funkciu Bluetooth vypnite.

Zrušenie párovania ASUS Phone so zariadením Bluetooth®

1. Ak chcete zobrazit všetky dostupné a spárované zariadenia, na obrazovke s nastaveniami ťuknite na funkciu Bluetooth.
2. V zozname spárovaných zariadení klepnite na  zariadenia s funkciou Bluetooth, ktorého spárovanie chcete zrušiť, a potom klepnite na **Forget**.

Zdieľanie pripojenia

Ak je služba Wi-Fi nedostupná, ASUS Phone možno použiť ako modem alebo ak chcete získať prístup k Internetu vo vašom prenosnom počítači, tablete a ďalších mobilných zariadeniach, možno ho zmeniť na prístupový bod Wi-Fi.


DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE! Aby ste mohli používať funkciu zdieľania pripojenia, väčšina poskytovateľov mobilných služieb môže pre vás požadovať dátový balík. Ak chcete používať tento dátový balík, obráťte sa na svojho poskytovateľa mobilných služieb.


POZNÁMKY:

- Pri zdieľaní pripojenia môže byť prístup k Internetu pomalší ako pri štandardnom pripojení k sieti Wi-Fi alebo mobilnej sieti.
 - Pre prístup k Internetu je možné pripojiť k ASUS Phone iba obmedzený počet mobilných zariadení.
 - Ak funkciu zdieľania pripojenia nepoužívate, vypnite ju, aby sa šetrila energia batérie.
-

Prístupový bod Wi-Fi

Ak chcete zdieľať internetové pripojenie s ďalšími zariadeniami, ASUS Phone zmeňte na prístupový bod Wi-Fi.

1. Obrázok s nastaveniami spustíte vykonaním niektorého z nasledujúcich krokov:
 - Spustíte Rýchle nastavenia a potom klepnite na  > **Connections (Pripojenia)**.
 - Potiahnite prstom nahor od spodného okraja domovskej obrazovky a potom ťuknite na **Settings (Nastavenia) > Connections (Pripojenia)**.
2. Ťuknite na **Hotspot & Tethering (Prístupový bod a tethering)** a pre položku **Portable Wi-Fi hotspot (Prenosný prístupový bod siete Wi-Fi)** nastavte prepínač do polohy **ON (Zap.)**.
3. Ťuknite na **Portable Wi-Fi hotspot (Prenosný prístupový bod siete Wi-Fi)** a potom svojmu prístupovému bodu siete Wi-Fi priradíte jedinečný identifikátor SSID alebo názov siete a silné heslo obsahujúce 8 znakov. Po dokončení klepnite na **Save (Uložiť)**.




4. Ďalšie zariadenia pripojte k prístupovému bodu ASUS Phone rovnakým spôsobom, ako ste sa pripojili k sieti Wi-Fi.

USB Tethering

Vo svojom zariadení ASUS Phone zapnite funkciu USB tethering a zdieľajte jeho internetové pripojenie s inými zariadeniami.

1. Svoje zariadenie ASUS Phone pripojte pomocou USB kábla k inému zariadeniu.
2. Na obrazovke Settings (Nastavenia) ťuknite na **Connections (Pripojenia) > Hotspot & Tethering (Prístupový bod a tethering)** a funkciu tethering zapnite posunutím prepínača položky USB tethering do polohy **ON (Zap.)**.




Zdieľanie pripojenia cez Bluetooth

Vo svojom zariadení ASUS Phone zapnite funkciu Bluetooth tethering a zdieľajte jeho internetové pripojenie s inými zariadeniami.

1. V ASUS Phone a ďalších zariadeniach povoľte funkciu Bluetooth.
2. Spárujte obidve zariadenia.

POZNÁMKA: Podrobnosti si pozrite v časti [Pairing your ASUS Phone to a Bluetooth® device \(Párovanie ASUS Phone so zariadením Bluetooth®\)](#).

3. Na obrazovke Settings (Nastavenia) klepnite na **Connections (Pripojenia) > Hotspot & Tethering (Prístupový bod a tethering)**, potom posuňte položku **Bluetooth tethering (Zosieťovanie Bluetooth)** do **ON (ZAP.)**.




Aplikácia Weather

Pomocou aplikácie Weather v ASUS Phone získavajte aktualizácie počasia v reálnom čase. Pomocou aplikácie Weather môžete tiež overovať ďalšie podrobnosti o počasí z celého sveta.

Spustenie aplikácie Weather

Na domovskej obrazovke ťuknite na ikonu Počasie a spustíte tak aplikáciu Počasie.



Domovská stránka aplikácie Weather

Nastavte a získajte aktuálne informácie o počasi vo vašom aktuálnom mieste a v ďalších častiach sveta.

Klepnutím vyhľadajte informácie o počasi pre dané mesto

Klepnutím získajte aktuálne informácie o počasi v danej oblasti, obnovte informácie o počasi, upravte zoznam miest alebo nakonfigurujte nastavenia počasia

Potiahnutím prsta nahor zobrazíte ďalšie informácie o počasi. Potiahnutím prsta doľava alebo doprava zobrazíte informácie o počasi v ostatných mestách vo svojom zozname miest.

THU	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED
6%	5%	18%	24%	25%	25%	21%
84°F	88°F	88°F	79°F	75°F	81°F	90°F
61°F	66°F	68°F	68°F	70°F	70°F	73°F

WED MAY 24 Last update: 3:18 PM


Aplikácia Clock

Pomocou aplikácie Clock môžete prispôsobiť nastavenia časového pásma v ASUS Phone, nastaviť budíky a ASUS Phone používať ako stopky.

Spúšťanie aplikácie Clock


Aplikáciu Clock spustíte pomocou ktorejkoľvek z nasledujúcich možností:

- Potiahnite prstom nahor od spodného okraja domovskej obrazovky a potom ťuknite na **CLOCK (HODINY)**.
- Na domovskej obrazovke ASUS Phone ťuknite na displej s digitálnymi hodinami.



Svetový čas

Ak chcete získať prístup k nastaveniam svetového času v ASUS Phone, ťuknite na ikonu **CLOCK (HODINY)**.




Ťuknutím na túto ikonu získate prístup k nastaveniam aplikácie Clock (Hodiny).

Klepnutím na túto položku získate prístup k nastaveniam aplikácie Clock (Hodiny).

Budík

Ak chcete získať prístup k nastaveniam budíka vo vašom ASUS Phone, ťuknite na **ALARM (BUDÍK)**.




Ťuknutím otvoríte nastavenia budíka.

Ťuknutím na túto ikonu získate prístup k nastaveniam funkcie Budík.

Stopky

Ak chcete ASUS Phone používať ako stopky, ťuknite na ikonu **STOPWATCH (STOPKY)**.




Ťuknutím na toto tlačidlo spustíte funkciu Stopky.

Časovač

Pre ASUS Phone môžete nastaviť viac možností časovača. Vykonajte to podľa nasledujúcich krokov:

Nastavenie časovača

1. Ak chcete získať prístup k funkcii časovača v ASUS Phone, ťuknite na ikonu **TIMER (ČASOVAČ)**.




Špeciálne nástroje Zen

Aplikácia Sound Recorder

Zvukové súbory nahrávajte pomocou ASUS Phone spustením aplikácie Sound Recorder.


Spustenie aplikácie Sound Recorder

Ak chcete spustiť aplikáciu Sound Recorder, potiahnite prstom nahor od spodného okraja domovskej obrazovky a potom ťuknite na **ASUS > Sound Recorder (Záznam zvuku)**.




Pozastavenie nahrávania


Keď je nahrávanie pozastavené, možno si vybrať, či chcete nahrávanie obnoviť, zrušiť alebo uložiť.



Zoznam nahrávok

Zo zoznamu nahrávok možno súbor so zvukovou nahrávkou prehrať, premenovať, zdieľať, odstrániť alebo uložiť.


Ak chcete zobrazíť zoznam nahrávok, na hlavnej obrazovke so zvukovou nahrávkou klepnite na ikonu .



Mobile Manager

Aplikácia Mobile Manager poskytuje integrované rozhranie pre viac aplikácií, ktoré sú určené na optimalizovanie výkonu zariadenia, správu napájania telefónu, využitie pamäte a systémové oznámenia.

Ak chcete spustiť aplikáciu ASUS Mobile Manager, potiahnite prstom nahor od spodného okraja domovskej obrazovky a potom ťuknite na **Mobile Manager**.




Bluelight Filter (Filter modrého svetla)

Bluelight Filter (Filter modrého svetla) poskytuje zobrazenie ako na papieri, ktorý redukuje namáhanie zraku a umožňuje pohodlné čítanie vo vašom telefóne ASUS.

Ak chcete zapnúť Bluelight Filter (Filter modrého svetla):

- Na paneli rýchlych nastavení ťuknite na ikonu Bluelight Filter (Filter modrého svetla).




Ťuknite na túto ikonu, ak chcete povoliť filter modrého svetla

Udržiavanie zariadenia v aktuálnom stave

Svoj ASUS Phone udržiavajte v cykle aktualizácií systému Android a aktualizovaných aplikácií a funkcií.

Aktualizácia systému

1. Potiahnite prstom nahor od spodného okraja domovskej obrazovky a potom ťuknite na **Settings (Nastavenia)**.
2. Ak na domovskej obrazovke Settings (Nastavenia) posuniete prstom nadol, zobrazia sa ostatné ikony; potom môžete ťuknutím na **System (Systém) > System updates (Systémové aktualizácie)** vyhľadať systémové aktualizácie.
3. Ťuknutím na  na obrazovke System updates (Systémové aktualizácie) nastavíte automatické sťahovanie systémových aktualizácií.

POZNÁMKA: V možnosti Kontrola Poslednej aktualizácie: v okne Aktualizácia systému si môžete pozrieť, kedy ste naposledy aktualizovali systém v ASUS Phone.

Pamäť

Údaje, aplikácie alebo súbory môžete ukladať do vnútornej pamäte ASUS Phone, na vonkajšie pamäťové zariadenie alebo na internetový úložný priestor. Na prenášanie alebo preberanie svojich súborov na internetový úložný priestor potrebujete internetové pripojenie. Na kopírovanie súborov do a z počítača alebo do ASUS Phone používajte kábel USB, ktorý je súčasťou dodávky.

Zálohovanie a obnovenie

Pomocou ASUS Phone zálohujte na servery Google údaje, heslá Wi-Fi a ďalšie nastavenia. Za týmto účelom.

1. Potiahnite prstom nahor od spodného okraja domovskej obrazovky a potom ťuknite na **Settings (Nastavenia) > System (Systém) > Backup (Zálohovať)**.
2. V okne Zálohovať a obnoviť môžete vykonávať nasledujúce operácie:
 - **Zálohovanie do jednotky Google Drive:** Pomocou tejto funkcie môžete po zapnutí zálohovať heslá siete Wi-Fi a ďalšie nastavenia.
 - **Backup account (účet zálohy):** Keď uložíte svoju zálohu, umožňuje špecifikovať konto, ku ktorému budete priradení.

Reset (Obnoviť pôvodné nastavenia)

Slúži na obnovenie nastavení siete a preferencií aplikácií či na obnovenie výrobných predvolieb.

1. Potiahnite prstom nahor od spodného okraja domovskej obrazovky a potom ťuknite na **Settings (Nastavenia) > System (Systém) > Reset (Obnoviť pôvodné nastavenia)**.

2. V okne Reset (Obnova) môžete:

- **Network settings reset (Obnoviť nastavenia siete):** Pomocou tejto funkcie obnovíte heslá siete Wi-Fi a ďalšie sieťové nastavenia.
- **App preferences reset (Obnoviť preferencie aplikácie):** Pomocou tejto funkcie obnovíte pri preinštalovaní aplikácie zálohované nastavenia a údaje.
- **Factory data reset (Obnoviť výrobné údaje):** V telefóne sa vymažú všetky údaje.

Zabezpečenie ASUS Phone

Ak chcete zabrániť neoprávneným hovorom alebo prístupu k informáciám, používajte funkcie zabezpečenia ASUS Phone.

Odomknutie obrazovky

Keď je obrazovka zamknutá, môžete ju otvoriť pomocou možností odomknutia, ktoré ponúka ASUS Phone.

Vybrať možnosť odomknutia obrazovky ASUS Phone:

1. Potiahnite prstom nahor od spodného okraja domovskej obrazovky a potom ťuknite na **Settings (Nastavenia) > Security & lock screen (Zabezpečenie a obrazovka uzamknutia)**.
2. Ťuknite na možnosť **Lock screen (Obrazovka uzamknutia)** a potom vyberte možnosť na odomknutie ASUS Phone.

POZNÁMKY:


- Viac informácií nájdete v časti **Unlock screen options (Možnosti odomknutia obrazovky)**.
 - Ak chcete deaktivovať možnosť odomknutia obrazovky, ktorú ste nastavili, na obrazovke Vybrať obrazovku uzamknutia ťuknite na možnosť **None (Žiadne)**.
-

Možnosti odomknutia obrazovky

Ak chcete zamknúť ASUS Phone, vyberte niektorú z týchto možností:

Potiahnutie prstom

Rýchlym potiahnutím prstom nahor odomknite svoj ASUS Phone.



PIN

Kód PIN zostavte zadaním najmenej štyroch čísiel.

Choose your PIN

PIN must be at least 4 digits

Cancel Continue

1 2 ABC 3 DEF
4 GHI 5 JKL 6 MNO
7 PQRS 8 TUV 9 WXYZ
0 →

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE! Zapamätajte si kód PIN, ktorý ste vytvorili na odomknutie zariadenie.

Vzor

Prstom posúvajte po bodkách a vytvorte vzor.

Choose your pattern


Pattern recorded

Clear Continue

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE! Vzor môžete vytvoriť s minimálne štyrmi bodkami. Zapamätajte si vzor, ktorý ste vytvorili na odomknutie zariadenie.

Heslo

Na vytvorenie hesla zadajte najmenej štyri znaky.



DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE! Zapamätajte si heslo, ktoré ste vytvorili na odomknutie zariadenie.

Nastavenie identity ASUS Phone

Poznajte identifikačné prvky svojho ASUS Phone, ako napríklad výrobné číslo číslo IMEI (International Mobile Equipment Identity) (Medzinárodná identifikácia mobilných zariadení) alebo číslo modelu.

Toto je dôležité, pretože ak ASUS Phone stratíte, možno sa obrátiť na mobilného operátora a poskytnúť mu informácie, aby neoprávnene používaný ASUS Phone zaradil na čiernu listinu.

Ak chcete zobrazíť identifikačné prvky ASUS Phone:

1. Potiahnite prstom nahor od spodného okraja domovskej obrazovky a potom ťuknite na **Settings (Nastavenia)**.
2. Ak chcete zobrazíť ďalšie položky, na obrazovke s nastaveniami potiahnite prstom nadol a potom klepnite na položku **System (Systém) > About (Informácie o)**. Na obrazovke Informácie o sa zobrazujú informácie o ASUS Phone, ako napríklad stav, právne informácie, číslo modelu, verzia operačného systému, hardvér a softvér.
3. Ak si chcete pozrieť výrobné číslo, číslo kontaktu na karte SIM a číslo IMEI vášho ASUS Phone, klepnite na položku **Status (Stav)**.

Prílohy

Bezpečnostné informácie

UPOZORNENIE! Používanie iných ovládacích prvkov, nastavení alebo vykonávanie iných postupov, než tých, ktoré sú v tomto dokumente uvedené, môže viesť k vystaveniu nebezpečnej radiácii.

Starostlivosť o zariadenie ASUS Phone

- Zariadenie ASUS Phone používajte v prostredí s teplotou okolia od 0 °C (32 °F) a 35 °C (95 °F).

Batéria

VÝSTRAHA! Svojpomocná demontáž batérie spôsobí skončenie platnosti záruky a môže spôsobiť vážne poškodenie.

Telefón ASUS je vybavený vysokovýkonnou batériou neodnímateľnou lítium-polymérovou batériou. Aby sa dosiahla dlhá životnosť batérie, dodržiavajte pokyny na údržbu.

- Neodpojiteľnú lítium-polymérovú batériu nevyberajte, pretože tým dôjde k skončeniu platnosti záruky.
- Batériu nenabíjajte pri mimoriadne vysokej alebo nízkej teplote. Optimálna činnosť batérie je pri teplote okolia +5 °C až +35 °C.
- Batériu nevyberajte a nevymieňajte za neschválený typ batérie.
- Použite iba batériu značky ASUS. Používanie inej batérie môže spôsobiť fyzickú ujmu/zranenie a môže dôjsť k poškodeniu zariadenia.
- Batériu nevyberajte a neponárajte ju do vody alebo inej tekutiny.
- Nikdy sa batériu nepokúšajte otvoriť, keďže obsahuje látky, ktoré by mohli byť po prehltnutí alebo po kontakte s obnaženou pokožkou pre organizmus škodlivé.
- Batériu nevyberajte a neskratujte, pretože sa môže prehriať a spôsobiť požiar. Dbajte na to, aby sa batéria nedostala do kontaktu so šperkmi a inými kovovými predmetmi.
- Batériu nevyberajte a neodhadzujte ju do ohňa. Mohla by vybuchnúť a uvoľniť látky škodlivé pre životné prostredie.
- Batériu nevyberajte a nelikvidujte ju odhodením do bežného domového odpadu. Vezmite ju na miesto zberu nebezpečných materiálov.

- Nedotýkajte sa konektorov batérie.
- Aby ste zabránili vzniku požiaru alebo popálenín, batériu nerozoberajte, neohýbajte, nedrvte ani neprepichujte.

POZNÁMKY:

- Ak sa batéria vymení za nesprávny typ, hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
 - Použitú batériu likvidujte podľa predpisov.
-

Nabíjačka

- Používajte len nabíjačku dodanú spolu so zariadením ASUS Phone.
- Nikdy ťahajte za sieťový napájací kábel nabíjačky pri jej odpájaní od sieťovej napájacej zásuvky – ťahajte za samotnú nabíjačku.

Upozornenia

ASUS Phone je vysokokvalitné zariadenie. Pred jeho použitím si prečítajte všetky pokyny a výstražné značky na (1) sieťovom adaptéri.

- Zariadenie ASUS Phone nepoužívajte v prostredí s extrémnymi podmienkami, kde sa vyskytuje vysoká teplota alebo vysoká vlhkosť. Optimálna činnosť zariadenia ASUS Phone je pri teplote okolia od 0 °C (32 °F) a 35 °C (95 °F).
- Zariadenie ASUS Phone ani jeho príslušenstvo nerozoberajte. Ak sa vyžaduje servis alebo oprava, odovzdajte zariadenie do autorizovaného servisného strediska. Po rozobratí zariadenia hrozí riziko zasiahnutia elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.
- Dbajte na to, aby nedošlo k skratovaniu konektorov batérie kovovými predmetmi.

Prístup operátora s nástrojom

Ak je na získanie prístupu do OBLASTI PRÍSTUPU OPERÁTORA potrebný NÁSTROJ, buď musia byť všetky ostatné priestory v rámci danej oblasti s nebezpečenstvom pre OPERÁTORA s použitím rovnakého NÁSTROJA neprístupné, alebo musia byť takéto priestory označené tak, aby odradili OPERÁTORA od prístupu.

Oznámenia

Smernica (EÚ) o zhode rádiových zariadení

Zjednodušené prehlásenie EÚ o zhode

ASUSTek Computer Inc. týmto prehlasuje, že rádiové zariadenie ASUS_Z01RD vyhovuje smernici č. 2014/53/EÚ. Úplné znenie prehlásenia EÚ o zhode je k dispozícii na <https://www.asus.com/support/>. (Vyhľadajte ZS620KL/ZS621KL)

Tabuľka výkonov vysokej frekvencie [WW SKU (Rádiové frekvenčné pásmo)]

Položky	Tabuľka maximálnych výkonov vysokej frekvencie	
Bluetooth	BR/EDR (2402~2480 MHz)	9.98dBm
	BT LE 4.0 (2402~2480 MHz)	5.17dBm
	BT LE 5.0 (2402~2480 MHz)	5.03dBm
WLAN 2.4GHz	802.11b (2412~2472 MHz)	16.44dBm
	802.11g (2412~2472 MHz)	16.49dBm
	802.11n HT20 (2412~2472 MHz)	16.26dBm
WLAN 5GHz Band I	802.11a (5150-5250MHz)	18.26dBm
	802.11n HT20 (5150-5250MHz)	17.11dBm
	802.11n HT40 (5150-5250MHz)	15.65dBm
	802.11ac HT80 (5150-5250MHz)	15.78dBm
WLAN 5GHz Band II	802.11a (5250-5350MHz)	16.82dBm
	802.11n HT20 (5250-5350MHz)	15.62dBm
	802.11n HT40 (5250-5350MHz)	14.22dBm
	802.11ac HT80 (5250-5350MHz)	14.35dBm
WLAN 5GHz Band III	802.11a (5470-5725MHz)	17.97dBm
	802.11n HT20 (5470-5725MHz)	16.92dBm
	802.11n HT40 (5470-5725MHz)	15.47dBm
	802.11ac HT80 (5470-5725MHz)	15.3dBm
WLAN 5GHz Band IV	802.11a (5725-5850MHz)	17.94dBm
	802.11n HT20 (5725-5850MHz)	16.65dBm
	802.11n HT40 (5725-5850MHz)	15.26dBm
	802.11ac HT80 (5725-5850MHz)	15.32dBm
NFC	13.553~13.567 MHz (H-field strength)	-6.12 dBuA/m
GSM	GSM900 Burst (880~915; 925~960 MHz)	32.5dBm
	GSM850 Burst	32.5dBm
	GSM1800 Burst (1710~1785 ; 1805~1880 MHz)	29.5dBm
	GSM1900 Burst	29.5dBm
WCDMA	Band1/2/3/4/5/6/19	24dBm
	Band 8	25dBm
FDD-LTE	Band1/2/3/4/5/8/12/17/18/19/20/26/28/30	24dBm
FDD-LTE	Band7	23dBm
TDD-LTE	Band34/38/39/40/41	24dBm
TD-SCDMA	Band A (upper)(34)	24dBm
	Band F (39)	24dBm

* Kompatibilita sieťového pásma telefóna ASUS 4G/LTE sa mení podľa regiónov, preto sa v prípade kompatibility poraďte so svojimi miestnymi operátormi.

Tabuľka výkonov vysokej frekvencie [TW SKU (Rádiové frekvenčné pásmo)]

Položky	Tabuľka maximálnych výkonov vysokej frekvencie	
Bluetooth	BR/EDR (2402~2480 MHz)	9.98dBm
	BT LE 4.0 (2402~2480 MHz)	5.17dBm
	BT LE 5.0 (2402~2480 MHz)	5.03dBm
WLAN 2.4GHz	802.11b (2412~2472 MHz)	16.44dBm
	802.11g (2412~2472 MHz)	16.49dBm
	802.11n HT20 (2412~2472 MHz)	16.26dBm
WLAN 5GHz Band I	802.11a (5150-5250MHz)	18.26dBm
	802.11n HT20 (5150-5250MHz)	17.11dBm
	802.11n HT40 (5150-5250MHz)	15.65dBm
	802.11ac HT80 (5150-5250MHz)	15.78dBm
WLAN 5GHz Band II	802.11a (5250-5350MHz)	16.82dBm
	802.11n HT20 (5250-5350MHz)	15.62dBm
	802.11n HT40 (5250-5350MHz)	14.22dBm
	802.11ac HT80 (5250-5350MHz)	14.35dBm
WLAN 5GHz Band III	802.11a (5470-5725MHz)	17.97dBm
	802.11n HT20 (5470-5725MHz)	16.92dBm
	802.11n HT40 (5470-5725MHz)	15.47dBm
	802.11ac HT80 (5470-5725MHz)	15.3dBm
WLAN 5GHz Band IV	802.11a (5725-5850MHz)	17.94dBm
	802.11n HT20 (5725-5850MHz)	16.65dBm
	802.11n HT40 (5725-5850MHz)	15.26dBm
	802.11ac HT80 (5725-5850MHz)	15.32dBm
NFC	13.553~13.567 MHz (H-field strength)	-6.12 dBuA/m
GSM	GSM900 Burst (880~915; 925~960 MHz)	33.5(dBm)
	GSM850 Burst	33.5(dBm)
	GSM1800 Burst (1710~1785; 1805~1880 MHz)	31(dBm)
	GSM1900 Burst	31(dBm)
WCDMA	Band1/2/5/6/8/19	24dBm
FDD-LTE	Band 1/2/3/5/7/8/18/19/20/26/28	24dBm
TDD-LTE	Band 38/39/40/41	24dBm

* Kompatibilita sieťového pásma telefóna ASUS 4G/LTE sa mení podľa regiónov, preto sa v prípade kompatibility poraďte so svojimi miestnymi operátormi.

POZNÁMKA: Táto tabuľka výstupného výkonu RF je určená iba pre členské štáty EÚ, štáty Európskeho hospodárskeho priestoru (EEA), štáty Európskeho združenia voľného obchodu (EFTA) a Turecko. Frekvenčný rozsah a výstupný výkon frekvenčného rozsahu (RF) sa môžu líšiť od iných krajín mimo Európskej únie.

Činnosť WiFi v pásme 5150 - 5350 MHz bude obmedzená na použitie vo vnútornom prostredí pre krajiny uvedené v tabuľke nižšie:

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR
DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY
LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR
FI	SE	CH	UK	HR		

Informácie o vystavení vysokej frekvencii

Tento výrobok značky ASUS bol testovaný a spĺňa platné európske limity SAR. Limit SAR je 2.0 W/kg v krajinách, kde je priemer tohto limitu nastavený na viac ako 10 gramov tkaniva. Konkrétne maximálne hodnoty SAR pre toto zariadenie sú nasledovné:

- Hlava: 1.190 W/Kg [WW SKU (Rádiové frekvenčné pásmo)]
- Telo: 1.470 W/Kg [WW SKU (Rádiové frekvenčné pásmo)]
- Hlava: 1.160 W/Kg [TW SKU (Rádiové frekvenčné pásmo)]
- Telo: 1.590 W/Kg [TW SKU (Rádiové frekvenčné pásmo)]

Toto zariadenie sa musí pri prenášaní alebo nosení na tele používať spolu so schváleným príslušenstvom, napríklad kožené puzdro, alebo inak udržiavať vzdialenosť 0.5 cm od tela na zaistenie súladu s požiadavkami týkajúcimi sa vystaveniu vysokej frekvencii.

Značenie CE



Používanie funkcie GPS (Globálny polohový systém) vo vašom ASUS Phone

Ak chcete vo svojom ASUS Phone používať funkciu stanovenia polohy pomocou systému GPS:

- Pred používaním služby Mapy Google alebo inej aplikácie využívajúcej systém GPS pripojte svoje zariadenie k internetu.
- Pri prvom použití aplikácie využívajúcej systém GPS vo vašom zariadení vyjdite vonku, aby ste získali najpresnejšie údaje o polohe.
- Pri používaní aplikácie využívajúcej systém GPS vo vašom zariadení vo vozidle môžu kovové súčasti okna vozidla a ďalšie elektronické zariadenia ovplyvňovať výkon systému GPS.

Predchádzanie strate sluchu

Aby sa predišlo možnému poškodeniu sluchu, nepočúvajte zvuk dlhodobo pri vysokej úrovni hlasitosti.



À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

V prípade Francúzska slúchadlá/slúchadlá do uší určené pre toto zariadenie spĺňajú požiadavky na hladinu akustického tlaku uvedené v platných normách EN 50332-1: 2013 a/alebo EN50332-2: 2013 tak, ako to vyžaduje francúzsky článok L.5232-1.

Poznámka týkajúca sa náteru

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE! Na zabezpečenie elektrickej izolácie a zachovanie elektrickej bezpečnosti je na zariadení nanosená izolačná vrstva s výnimkou oblastí, kde sa nachádzajú vstupné a výstupné porty.

Poznámka Green ASUS

Spoločnosť ASUS sa venuje výrobe environmentálne prijateľných výrobkov/balení, ktoré chránia zdravie spotrebiteľov pri súčasnom minimalizovaní dopadu na životné prostredie. Zníženie počtu strán návodu je v zhode so znižovaním emisií uhlíka.

Podrobný návod na používanie a súvisiace informácie nájdete v používateľskej príručke v ASUS Phonee alebo navštívte stránku technickej podpory ASUS na lokalite <http://support.asus.com/>.

Služby na recykláciu/odovzdanie výrobkov ASUS

Programy na recyklovanie a odovzdávanie výrobkov ASUS vykonávame v rámci nášho záväzku k najvyšším štandardom ochrany nášho životného prostredia. Veríme, že vám poskytujeme riešenia na zodpovedné recyklovanie našich výrobkov, ďalších komponentov ako aj baliacich materiálov. Podrobné informácie o recyklovaní v rôznych regiónoch si pozrite na internetovej stránke <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm>.

Názov modelu: ASUS_Z01RD (ZS620KL/ZS621KL)

Výrobca:	ASUSTeK Computer Inc.
Adresa:	4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Autorizovaný zástupca v Európe:	ASUS Computer GmbH
Adresa:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY