


LAMAX Muse1



EN – User Manual

Controls

1. Increase volume / Next track **▶▶**
2. On / Off, Play / Pause, Answer / End / Reject call **||**
3. Volume down / Previous track **◀◀**
4. Bluetooth LED
5. Micro USB slot
6. AUX output
7. Microphone



Turning on the headphones

To turn on the headphones, press and hold the multi-function button **||**. A flashing blue LED indicates that the headphones are turned on.

Shutdown

To turn off the headphones, press and hold the multi-function button **||**. When the headphones are off, the LED flashes.

Pairing

1. Make sure your device (phone, computer, or music player) is turned on. Bluetooth 4.1 allows you to play music up to 10 metres away.
2. Pairing with a new device
If you want to pair the headphones to a new device, hold the multi-function key **||** until sounds, and the LED turns red and blue.
3. Re-pairing
To re-pair the device, just hold the **||** button. It will automatically connect to the previously paired device.
4. Hold the multi-function button **||** for about 3 seconds until the blue LED flashes quickly.
5. Activate Bluetooth on your device to set up a new Bluetooth device.
6. Select „LAMAX Muse1“ from the list of found devices.
7. If necessary, to pair the headphones, enter „0000“ into your device.
8. Successful pairing of the device is indicated by a blue LED, blinking every few seconds.

Play / Control

1. Press the multi-function button **||** to start. Press again to pause a track.
2. Press the **▶▶** button to increase the volume. Press and hold the button to skip to the next track.
3. Press the **◀◀** button to decrease the volume. Press and hold the button to return to the previous track.

Note: When charging, the controls are deactivated.

Calls

1. To answer an incoming call, press the multi-function button **||**.
2. To end the call, press the same button again.
3. To increase or decrease the volume during a call, press and hold **▶▶** or **◀◀**.

Charging

To charge the headphones, plug the cable into the Micro USB port of the headphones and connect the other end of the cable to the USB power supply on your computer, or use a charging adapter designed for USB charging. The red LED indicates that the headphones are connected to the power supply and switches off when fully charged. The device must be charged under supervision. Only use power sources with a maximum voltage of 5V.

Using the headphones in passive mode

You can use headphones as wired headphones to save battery power. Just connect one end of a 3.5mm audio cable to the input connector at the bottom of the earpiece and connect the other end to your audio device (phone, computer, or music player). Audio cable connection interrupts wireless features.

Technical Parameters

Battery:	3.7 V / 520 mAh
Charging input:	5 V / 1.0 A
Charging indicator:	The red LED lights continuously
Standby time:	About 350 hours
Playback time:	18 - 22 hours
Charging time:	2 - 3 hours
Storage temperature:	0 - 40 °C
Working range:	10 m
Bluetooth version:	4.1 + CSR chip

Speaker Parameters

Speaker diameter:	∅ 40 mm
Impedance:	32 Ω
Frequency Response:	20 Hz - 20 000 Hz

Safety Warnings

To avoid electronic interference, turn off the headphones in locations where signs and regulations prohibit the use of electronic products.

Hospital Environments

Do not use headphones in a hospital or near medical devices without permission. If you are using other personal medical equipment, such as a pacemaker, contact your device manufacturer. You can also check the possibility of using Bluetooth devices with your attending physician.

The current version of user guide can be downloaded from here:
<https://beat.lamax-electronics.com/Muse1/manuals>




LAMAX Muse1



DE – Benutzerhandbuch

Bedienung

1. Lautstärke steigern / Nächstes Lied **▶▶**
2. Einschalten / Ausschalten, Abspielen / Pause, Anruf entgegennehmen / Beenden / Ablehnen **||**
3. Lautstärke senken / Vorheriges Lied **◀◀**
4. LED Diode Bluetooth
5. Slot Micro USB
6. AUX Ausgang
7. Mikrofon



Einschalten

Um die Kopfhörer einzuschalten halten Sie die Mehrzwecktaste **||** gedrückt. Die blinkende blaue LED Diode bestätigt, dass die Kopfhörer eingeschaltet wurden.

Ausschalten

Um die Kopfhörer auszuschalten halten Sie die Mehrzwecktaste **||** gedrückt. Sobald die Kopfhörer ausgeschaltet sind, blinkt die LED Diode nicht mehr.

Pairing

1. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät (Telefon, Computer oder Abspielgerät) eingeschaltet ist. Die Technologie Bluetooth 4.1 ermöglicht es Ihnen Musik in einer Entfernung von bis zu 10 Metern abzuspielen.
2. Paarung mit einem neuen Gerät
Wenn Sie die Kopfhörer mit einem neuen Gerät paaren möchten, ist es nötig die Multifunktions Taste **||** gedrückt zu halten, bis das Wort sich ertönt und die Diode rot -blau wird.
3. Wiederholte Paarung
Um die Paarung zu speichern, verwenden Sie einfach die **||**-Taste, um das Mobilteil zu starten. Es verbindet sich automatisch mit dem bereits gepaarten Gerät.
4. Halten Sie die Mehrzwecktaste **||** für ungefähr 3 Sekunden gedrückt, bis die blaue LED Diode schnell blau blinkt.
5. Aktivieren Sie Bluetooth in Ihrem Gerät und suchen Sie nach einem neuen Bluetooth Gerät.
6. Wählen Sie „LAMAX Muse1“ aus der Liste der gefundenen Geräte.
7. Wenn ein Passwort für die Kopplung der Kopfhörer erforderlich ist geben Sie „0000“ in Ihrem Gerät ein.
8. Die erfolgreiche Kopplung wird durch die blaue LED Diode angezeigt, die in einem Intervall mehrerer Sekunden blinkt.

Abspielen / Bedienung

1. Durch Drücken der Mehrzwecktaste **||** wird das Lied gestartet. Durch erneutes Drücken wird das abgespielte Lied pausiert.
2. Drücken Sie die Taste **▶▶** damit Sie die Lautstärke erhöhen. Wenn Sie die Taste länger halten werden, wird automatisch der nächste Song gespielt.
3. Drücken Sie die Taste **◀◀** damit Sie die Lautstärke verringern. Wenn Sie die Taste länger halten werden, werden Sie automatisch auf das vorherige Stück kommen.

Anmerkung: Während des Ladevorganges wird die Steuerung deaktiviert.

Anrufe

1. Wenn Sie einen eingehenden Anruf annehmen wollen, drücken Sie die Mehrzwecktaste **||**.
2. Wenn Sie den Anruf beenden wollen, drücken Sie erneut die gleiche Taste.
3. Wenn Sie die Lautstärke während des Anrufes erhöhen oder senken wollen, halten Sie die Taste **▶▶** oder **◀◀** gedrückt.

Laden

Um die Kopfhörer aufzuladen stecken Sie das Kabel in den Micro USB Port der Kopfhörer und stecken Sie das andere Ende in den USB Stecker Ihres Computers oder verwenden Sie einen Ladeadapter um über den USB Anschluss aufladen zu können. Die rote LED Diode bestätigt die Verbindung der Kopfhörer mit dem Stromnetz und erlischt, wenn die Kopfhörer aufgeladen sind. Die Kopfhörer müssen unter Aufsicht aufgeladen werden.

Verwenden Sie nur ein Netzgerät mit einer maximalen Spannung von 5V.

Verwendung der Kopfhörer im passiven Modus

Sie können die Kopfhörer als normale Kopfhörer mit einem Kabel verwenden und so die Batterie sparen. Sie müssen nur ein Ende des 3,5mm Audiokabels mit der Steckverbindung der Kopfhörer und das andere Ende mit Ihrem Audiogerät (Telefon, Computer oder Abspielgerät) verbinden. Die Verbindung mit dem Audiokabel unterbricht die kabellose Funktion.

Technische Parameter

Batterie:	3.7 V / 520 mAh
Ladeeingang:	5 V / 1.0 A
Ladeanzeige:	rote LED leuchtet dauerhaft
Standby Betrieb:	ca. 350 Stunden
Abspielmodus:	18 - 22 Stunden
Ladezeit:	2 - 3 Stunden
Lagertemperatur:	0 - 40 °C
Empfang:	10 m
Bluetooth Version:	4.1 + CSR Chip

Parameter des Lautsprechers

Durchmesser des Lautsprechers:	∅ 40 mm
Impedanz:	32 Ω
Frequenzbereich:	20 Hz - 20 000 Hz

Sicherheitshinweise

Um die Nebenwirkungen elektrischer Störungen zu vermeiden, sollten Sie die Kopfhörer an Orten ausschalten, wo Kennzeichnungen vorhanden sind und Vorschriften gelten, die die Verwendung von elektronischen Geräten verbieten.

Medizinische Einrichtungen

Verwenden Sie die Kopfhörer nicht in Krankenhäusern oder in der Nähe von medizinischen Geräten ohne dass Ihnen dies vom medizinischen Personal erlaubt wurde. Wenn Sie andere persönliche medizinische Gegenstände verwenden, wie z.B. einen Herzschrittmacher, wenden Sie sich an den Hersteller des Gerätes. Ob Sie Geräte mit Bluetooth verwenden können, erfahren Sie auch bei Ihrem behandelnden Arzt.

Die aktuelle Version der Bedienungsanleitung können Sie hier herunterladen:
<https://beat.lamax-electronics.com/Muse1/manuals>




LAMAX Muse1



CZ – Uživatelská příručka

Ovládání

1. Zvýšit hlasitost / Další skladba **▶▶**
2. Zapnout / Vypnout, Přehrát / Pozastavit, Přijmout / Ukončit / Odmítnout hovor **||**
3. Snížit hlasitost / Předchozí skladba **◀◀**
4. LED dioda Bluetooth
5. Slot Micro USB
6. AUX výstup
7. Mikrofon



Zapnutí

Pro zapnutí sluchátek stisknete a podržte víceúčelové tlačítko **||**. Blikající modrá LED dioda indikuje zapnutí sluchátek.

Vypnutí

Pro vypnutí sluchátek stisknete a podržte víceúčelové tlačítko **||**. Když jsou sluchátka vypnutá, LED indikace přestane blikat.

Párování

1. Ujistěte se, že Vaše zařízení (telefon, počítač nebo hudební přehrávač) je zapnuté. Technologie Bluetooth 4.1 umožňuje přehrávat hudbu až do vzdálenosti 10 metrů.
2. Párování s novým zařízením
Pokud chcete sluchátka napárovat poprvé k novému zařízení, je potřeba podržet multifunkční tlačítko **||** až do chvíle, kdy se ozve zvuková signalizace a dioda se rozblíká červeno-modře.
3. Opakované párování
Pro opětovné párování stačí pouze sluchátka spustit podržením tlačítka **||**. Automaticky se připojí na už spárované zařízení.
4. Podržte víceúčelové tlačítko **||** po dobu asi 3 sekund, dokud modrá LED dioda nezačne rychle blikat.
5. Ve Vašem zařízení aktivujte Bluetooth a nastavte vyhledávání nového Bluetooth zařízení.
6. Vyberte „LAMAX Muse1“ ze seznamu nalezených zařízení.
7. V případě potřeby pro párování sluchátek zadejte heslo „0000“ do Vašeho zařízení.
8. Úspěšné párování zařízení indikuje modrá LED dioda, blikající v intervalu několika sekund.

Přehrávání / Ovládání

1. Stisknutím víceúčelového tlačítka **||** dojde ke spuštění. Opětovným stisknutím dojde k pozastavení přehrávané skladby.
2. Stisknutím tlačítka **▶▶** zvýšíte hlasitost. Jeho podržením přeskočíte na následující skladbu
3. Stisknutím tlačítka **◀◀** snížíte hlasitost. Jeho podržením se vrátíte na předchozí skladbu.

Poznámka: Při nabíjení je ovládání deaktivováno.

Nabíjení

1. Chcete-li přijmout příchozí hovor, stisknete víceúčelové tlačítko **||**.
2. Chcete-li hovor ukončit, stisknete znovu totéž tlačítko.
3. Pro zvýšení nebo snížení hlasitosti během hovoru stisknete a podržte **▶▶** nebo **◀◀**.

Nabíjení

Pro nabíjení sluchátek zapojte kabel do Micro USB portu sluchátek a druhý konec kabelu zapojte do napájecího zdroje USB ve Vašem počítači, nebo použijte nabíjecí adaptér určený pro USB nabíjení. Červená LED dioda indikuje připojení sluchátek k elektrické síti a zhasíná při plném nabití. Zařízení je nutné nabíjet pod dohledem.

Používejte pouze zdroje s maximálním napětím 5V.

Použití sluchátek v pasivním režimu

Sluchátka můžete použít jako kabelové sluchátka a šetřit tak baterii. Stačí připojit jeden konec 3,5mm audio kabelu ke vstupnímu konektoru v spodní části náušníku a druhý konec připojit do Vašeho audio zařízení (telefonu, počítače nebo hudebního přehrávače). Připojení audio kabelu přerušuje bezdrátovou funkci.

Technické specifikace

Baterie:	3.7 V / 520 mAh
Nabíjecí vstup:	5 V / 1.0 A
Indikátor nabíjení:	Červená kontrolka LED svítí trvale
Pohotovostní doba:	cca 350 hodin
Doba přehrávání:	18 - 22 hodin
Doba nabíjení:	2 - 3 hodiny
Skladovací teplota:	0 - 40 °C
Pracovní dosah:	10 m
Verze Bluetooth:	4.1 + CSR čip

Parametry reproduktoru

Průměr reproduktoru:	∅ 40 mm
Impedance:	32 Ω
Frekvenční odezva:	20 Hz - 20 000 Hz

Bezpečnostní upozornění

Abyste se vyhnuli vedlejším účinkům elektronického rušení, vypněte sluchátka v místech, kde je umístěno značení a předpisy, které zakazují používání elektronických výrobků.

Nemocniční prostředí

Nepoužívejte sluchátka v nemocnici nebo v blízkosti lékařských přístrojů bez svolení. Používáte-li jiné osobní zdravotnické vybavení, např. kardiostimulátor, obraťte se na výrobce přístroje. Možnost používání Bluetooth zařízení si můžete také ověřit u svého ošetřujícího lékaře.

Aktuální verze uživatelské příručky ke stažení zde:
<https://beat.lamax-electronics.com/Muse1/manuals>




LAMAX Muse1



SK – Užívateľská príručka

Ovládanie

1. Zvýšenie hlasitosti / Ďalšia skladba
2. Zapnuté / Vypnuté, Prehrať / Pozastaviť, Prijatá / Ukončiť / Odmietnuť hovor
3. Zníženie hlasitosti / Prechádzajúca skladba
4. LED dióda Bluetooth
5. Slot Micro USB
6. AUX výstup
7. Mikrofon



Zapnutie

Pre zapnutie slúchadiel stlačte a podržte viaciúčelové tlačidlo. Blíkajúca modrá LED dióda indikuje zapnutie slúchadiel.

Vypnutie

Pre vypnutie slúchadiel stlačte a podržte viaciúčelové tlačidlo. Keď sú slúchadlá vypnuté, LED indikácia prestane blikať.

Parovanie

1. Uistite sa, že Vaše zariadenie (telefón, počítač alebo hudobný prehrávač) je zapnuté. Technológia Bluetooth 4.1 umožňuje prehrávať hudbu až do vzdialenosti 10 metrov.
2. Sparovanie s novým zariadením
Pokiaľ chcete slúchadlá spárovať prvýkrát s novým zariadením, je potrebné podržať multifunkčné tlačidlo až do chvíle, keď sa ozve zvuková signalizácia a dióda sa rozblíkajú červeno-modrou farbou.
3. Opakované parovanie
Pro opätovné sparovanie stačí slúchadlá iba spustiť podržaním tlačidla. Automaticky sa pripoja na už spárované zariadenie.
4. Podržte viaciúčelové tlačidlo po dobu asi 3 sekúnd, pokiaľ modrá LED dióda nezačne rýchlo blikať.
5. Vo Vašom zariadení aktivujte Bluetooth a nastavte vyhľadávanie nového Bluetooth zariadenia.
6. Vyberte „LAMAX Muse1“ zo zoznamu nájdených zariadení.
7. V prípade potreby pre sparovanie slúchadiel zadajte heslo „0000“ do Vašho zariadenia.
8. Úspešné sparovanie zariadenia indikuje modrá LED dióda, blíkajúca v intervale niekoľkých sekúnd.

Prehrávanie / Ovládanie

1. Stlačením viaciúčelového tlačidla dôjde k spusteniu. Opätovným stlačením dôjde k pozastaveniu prehrávanej skladby.
2. Stlačením tlačidla zvýšite hlasitosť. Jeho podržaním preskočíte na nasledujúcu skladbu.
3. Stlačením tlačidla znížite hlasitosť. Jeho podržaním sa vrátite na predchádzajúcu skladbu.

Poznámka: Pri nabíjaní je ovládanie deaktivované.

Volanie

1. Ak chcete prijať prichádzajúci hovor, stlačte viaciúčelové tlačidlo.
2. Ak chcete hovor ukončiť, stlačte znovu to isté tlačidlo.
3. Pre zvýšenie alebo zníženie hlasitosti v priebehu hovoru stlačte a podržte tlačidlo alebo.

Nabíjanie

Pre nabíjanie slúchadiel zapojte kábel do Micro USB portu slúchadiel a druhý koniec kábla zapojte do napájacieho zdroja USB vo Vašom počítači, alebo použite nabíjaci adapter určený pre USB nabíjanie. Červená LED dióda indikuje pripojenie slúchadiel k elektrickej sieti a zhasína pri plnom nabití. Zariadenie je nutné nabíjať pod dohľadom.

Používajte výhradne zdroje s maximálnym napätím 5V.

Použitie slúchadiel v pasívnom režime

Slúchadlá môžete použiť ako káblové slúchadlá a šetriť tak batériu. Stačí pripojiť jeden koniec 3,5mm audio kábla k vstupnému konektoru v spodnej časti náušníkov a druhý koniec pripojiť do Vašho audio zariadenia (telefónu, počítača alebo hudobného prehrávača). Pripojenie audio kábla preruší bezdrôtové funkcie.

Špecifikácia a parametre

Batéria:	3.7 V / 520 mAh
Nabíjaci vstup:	5 V / 1.0 A
Indikátor nabíjania:	Červená kontrolka LED svieti trvalo
Pohotovostná doba:	cca 350 hodín
Doba prehrávania:	18 - 22 hodín
Doba nabíjania:	2 - 3 hodiny
Skladovacia teplota:	0 - 40 °C
Pracovný dosah:	10 m
Verzia Bluetooth:	4.1 + CSR chip

Parametre reproduktoru

Priemer reproduktoru:	Ø 40 mm
Impedancia:	32 Ω
Frekvenčná odozva:	20 Hz - 20 000 Hz

Bezpečnostné upozornenie

Aby ste sa vyhli vedľajším účinkom elektrického rušenia, vypnite slúchadlá v miestach, kde je umiestnené zariadenie a predpisy, ktoré zakazujú používanie elektrických výrobkov.

Nemocnicné prostredie

Nepoužívajte slúchadlá v nemocnici alebo v blízkosti lekárskeho prístroja bez povolenia. Ak používate iné osobné zdravotnícke vybavenie, napríklad kardiostimulátor, obráťte sa na výrobcu prístroja. Možnosť používania Bluetooth zariadenia si môžete takisto overiť u svojho ošetrojúceho lekára.


LAMAX Muse1



PL – Instrukcja obsługi

Obsługa

1. Zwiększanie głośności / Kolejny utwór
2. Włącz / Wyłącz, Odtwarzaj / Zatrzymaj, Przyjmij / Zakończ / Odrzuć połączenie
3. Zmniejszanie głośności / Poprzedni utwór
4. Dióda LED Bluetooth
5. Wejście Micro USB
6. Wyjście AUX
7. Mikrofon



Włączanie

Aby włączyć słuchawki, wcisnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny. Migająca niebieska dioda LED oznacza uruchomienie słuchawek.

Wyłączanie

Aby wyłączyć słuchawki, wcisnij i przytrzymaj wielofunkcyjny przycisk. Jeżeli słuchawki zostaną wyłączone, wskaźnik LED przestanie migać.

Parowanie

1. Upewnij się, czy Twoje urządzenie (telefon, komputer albo odtwarzacz muzyczny) jest włączone. Technologia Bluetooth 4.1 umożliwia odtwarzanie muzyki aż do odległości 10 metrów.
2. Parowanie z nowym urządzeniem
Pokiał chcesz sparować słuchawki po raz pierwszy z nowym urządzeniem, należy przytrzymać multifunkcyjny przycisk aż do momentu usłyszenia sygnału dźwiękowego a dioda zacznie migać naprzemiennie na czerwono i na niebiesko.
3. Ponowne parowanie
Przy każdym następnym parowaniu wystarczy słuchawki uruchomić przytrzymując przycisk. Automatycznie połączą się z już sparowanym urządzeniem.
4. Przytrzymaj wielofunkcyjny przycisk przez okres ok. 3 sekund do momentu, aż niebieska dioda LED zacznie szybko migać.
5. Aktywuj Bluetooth w swoim urządzeniu i ustaw wyszukiwanie nowego urządzenia Bluetooth.
6. Z listy znalezionych urządzeń wybierz „LAMAX Muse1”.
7. W razie potrzeby w celu sparowania słuchawek wprowadź do Twojego urządzenia hasło „0000”.
8. O pomyślnym parowaniu urządzenia informuje niebieska dioda LED, migająca w interwale kilku sekund.

Odtwarzanie / Obsługa

1. Po wcisnięciu wielofunkcyjnego przycisku nastąpi uruchomienie. Ponowne wcisnięcie przycisku spowoduje zatrzymanie odtwarzanego utworu.
2. Przyciśnij przycisk aby zwiększyć głośność. Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby przejść do następnego utworu.
3. Przyciśnij przycisk aby zmniejszyć głośność. Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby powrócić do poprzedniego utworu.

Uwaga: Podczas ładowania obsługą jest dezaktywowana.

Połączenia telefoniczne

1. Jeżeli chcesz przyjąć połączenie przychodzące, wcisnij wielofunkcyjny przycisk.
2. Jeżeli chcesz zakończyć połączenie, wcisnij ponownie ten sam przycisk.
3. Aby zwiększyć lub obniżyć głośność, podczas rozmowy wcisnij i przytrzymaj albo.

Ładowanie

W celu ładowania słuchawek podłącz kábel do wejścia słuchawek Micro USB, a drugi koniec kábla podłącz do źródła zasilania USB w Twoim komputerze albo wykorzystaj adapter ładujący przeznaczony do ładowania USB. Czerwona dioda LED informuje o podłączeniu słuchawek do sieci elektrycznej i głośno po pełnym naładowaniu. Urządzenie należy ładować pod nadzorem. Korzystaj jedynie ze źródeł o maksymalnym napięciu 5V.

Używanie słuchawek w trybie pasywnym

Słuchawki możesz wykorzystywać również jako słuchawki z przewodem, dzięki czemu zaoszczędzisz baterię. Wystarczy podłączyć jeden koniec kábla audio 3,5mm do wejścia w dolnej części nauszniaka, a drugi koniec podłączyć do urządzenia audio (telefonu, komputera albo odtwarzacza muzycznego). Podłączenie kábla audio uniemożliwia wykorzystywanie funkcji bezprzewodowych.

Parametry techniczne

Bateria:	3.7 V / 520 mAh
Wejście ładowania:	5 V / 1.0 A
Wskaźnik ładowania:	Czerwona kontrolka LED świeci nieprzerwanie
Czas czuwania:	ok. 350 godzin
Czas odtwarzania:	18-22 godzin
Czas ładowania:	2-3 godziny
Temperatura przechowywania:	0 - 40 °C
Zasięg pracy:	10 m
Wersja Bluetooth:	Chip 4.1 + CSR

Parametry głośnika

Średnica głośnika:	Ø 40 mm
Impedancja:	32 Ω
Odpowiedź częstotliwościowa:	20 Hz - 20 000 Hz

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Aby uniknąć ubocznych efektów zakłóceń elektronicznych, wyłącz słuchawki w miejscach, w których znajduje się oznaczenie i/lub obowiązują przepisy, które zakazują używania urządzeń elektronicznych.

Środowisko szpitalne

Nie korzystaj ze słuchawek w szpitalu czy w pobliżu aparatury medycznej bez pozwolenia. Jeżeli korzystasz z innego osobistego wyposażenia medycznego, np. rozrusznika, zwróć się do producenta urządzenia. Możliwość korzystania z urządzeń Bluetooth możesz też sprawdzić u swojego lekarza prowadzącego.


LAMAX Muse1



HU – Felhasználói kézikönyv

Kezelés

1. Hangerő fel / Következő szám
2. Bekapcsolás / Kikapcsolás, Lejátszás / Megállítás, Fogadás / Befejezés / Hívás elutasítása
3. Hangerő csökkentése / Előző szám
4. LED Bluetooth
5. Slot Micro USB
6. AUX kimenet
7. Mikrofon



Bekapcsolás

A fülhallgató bekapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva több célú gombot. A villogó kék LED jelzi, hogy a fülhallgató be van kapcsolva.

Kikapcsolás

A fülhallgató kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva több célú gombot. Ha a fülhallgató ki van kapcsolva, a LED kijelző abbahagyja a villogást.

Párosítás

1. Győződjön meg róla, hogy készüléke (telefon, számítógép vagy zenelejátszó) be van kapcsolva. A Bluetooth 4.1 technológia lehetővé teszi a zene lejátszását akár 10 méteres távolságban is.
2. Összepárosítás új készülékkel
Ha a fülhallgatót első alkalommal kívánja összepárosítani egy új készülékkel, tartsa lenyomva a többfunkciós gombot egészen addig, amíg meg nem szólal a hangjelzés, és pirosan-kéken nem kezd villogni a dióda.
3. Újbóli összepárosítás
Az újbóli összepárosításhoz elég a fülhallgató bekapcsolásához lenyomva tartani az gombot. A fülhallgató ekkor automatikusan hozzákapcsolódik a már összepárosított készülékhez.
4. Tartsa lenyomva körülbelül 3 másodpercig többfunkciós gombot, amíg a kék LED gyorsan villogni kezd.
5. Készülékén aktiválja a Bluetooth-ot, és állítsa be egy új Bluetooth-eszköz keresését.
6. A talált eszközök listájából válassza a „LAMAX Muse1” eszközt.
7. Ha szűkség van fülhallgató párosítására, írja be készülékébe „0000” jelszót.
8. A készülék sikeres párosítását néhány másodpercenként villogó kék LED jelzi.

Lejátszás / Kezelés

1. A multifunkciós gomb megnyomásával történik az elindítás. Ismételt megnyomásával történik a zenezenám szüneteltetése.
2. A gomb megnyomásával átugrik a következő számról. Megnyomásával és lenyomva tartásával növeli a hangerőt.
3. A gomb megnyomásával visszatér az előző számról. Megnyomásával és lenyomva tartásával csökkenti a hangerőt.

Hívás

1. Bejövő hívás fogadásához nyomja meg a többfunkciós gombot.
2. Ha be szeretné fejezni a hívást, nyomja meg ismét ugyanazt a gombot.
3. A hangerő növeléséhez vagy csökkentéséhez hívás közben nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot.

Töltés

A fülhallgatók töltéséhez csatlakoztassa a kábelt a fülhallgatók Micro USB csatlakozójába, a kábel másik végét pedig számítógépe USB tápegységébe, vagy használjon USB töltőre tervezett töltőadapert. A piros LED jelzi a fülhallgatók csatlakozását az elektromos hálózathoz, és a teljes feltöltésnél kialszik. Az eszközt felügyelet mellett kell feltölteni.

Csak maximum 5V feszültségű forrásokat használjon.

A fülhallgatók használatá passzív üzemmódban

A fülhallgatók vezeték nélküli fülhallgatóként is használhatók, így kímélve az elemet. Elegendő egy 3,5 mm-es audio kábel egyik végét a fülhallgató alján lévő bemeneti csatlakozóhoz csatlakoztatni, a másik végét pedig hangszközéhez (telefon, számítógép vagy zenelejátszó). Az audio kábel csatlakoztatása megszakítja a vezeték nélküli funkciót.

Műszaki paraméterek

Elem:	3.7 V / 520 mAh
Töltési bemenet:	5 V / 1.0 A
Töltésjelző:	A piros LED jelzőfény folyamatosan világít
Készletnyi idő:	kb. 350 óra
Lejátszási idő:	18-22 óra
Töltési idő:	2-3 óra
Tárolási hőmérséklet:	0 - 40 °C
Működési hatósság:	10 m
Bluetooth verzió:	4.1 + CSR chip

Hangszóró paraméterei

Hangszóró átmérője:	Ø 40 mm
Impedancia:	32 Ω
Frekvenciaválasz:	20 Hz - 20 000 Hz

Biztonsági figyelmeztetés

Az elektronikus zavarás mellékhatásainak elkerülése érdekében kapcsolja ki a fülhallgatókat olyan helyeken, ahol jelzések és feliratok tiltják az elektronikus termékek használatát.

Környezeti környezet

Elegendő nélkül nem használjon fülhallgatót környében vagy orvosi eszközök közelében. Ha más személyi orvosi eszközt, például pacemakert használ, forduljon az eszköz gyártójához. Bluetooth-eszköz használatának lehetőségét kezelőorvosával is megbeszélheti.

A Felhasználói útmutató frissített verzióját innen töltheti le:
<https://beat.lamax-electronics.com/Muse1/manuals>



Aktuálna verzia uživatelskej príručky sa stiahnutie tu:
<https://beat.lamax-electronics.com/Muse1/manuals>



Aktuálna wersja instrukcji obsługi do pobrania tutaj:
<https://beat.lamax-electronics.com/Muse1/manuals>

