

Nástěnná klimatizace děleného typu

Návod k obsluze

CZ



SENCOR®

SAC 1811CH
SAC 2411CH

Před použitím tohoto klimatizačního zařízení se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním zařízení podobného typu. Zařízení používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

Minimálně po dobu záruky doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a potvrzení o rozsahu odpovědnosti prodávajícího nebo záruční list. V případě přepravy doporučujeme zabalit klimatizační zařízení opět do originální krabice od výrobce.

CZ-1

OBSAH

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
POPIS KLIMATIZAČNÍHO ZAŘÍZENÍ	5
POPIS DISPLEJE	6
POPIS DÁLKOVÉHO OVLADAČE	7
REŽIM AUTOMATICKÉHO ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ POMOCÍ ČASOVAČE	9
NASTAVENÍ PROVOZNIHO REŽIMU, FUNKCE TURBO A SLEEP	10
NATOČENÍ LAMEL PRO NASTAVENÍ HORIZONTÁLNÍHO SMĚRU PROUDĚNÍ VZDUCHU	13
TLAČÍTKO NOUZOVÉHO PROVOZU	14
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	15
ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ	17
TECHNICKÉ PARAMETRY	19
INSTALAČNÍ POKYNY	23
VYOBRAZENÍ INSTALACE	24
INSTALACE VNITŘNÍ JEDNOTKY	25
ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ VNITŘNÍ JEDNOTKY	25
ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ VENKOVNÍ JEDNOTKY	26
SCHÉMA ELEKTRICKÉHO PROPOJENÍ VNITŘNÍ A VENKOVNÍ JEDNOTKY	26
POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM	28
LIKVIDACE POUŽITÝCH BATERIÍ	28
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ	28

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

- Neprovádějte instalaci klimatizačního zařízení svépomocí. Instalaci a zprovoznění tohoto klimatizačního zařízení svězte odborné firmě nebo kvalifikovanému technikovi.
- Klimatizační zařízení musí být řádně uzemněno v souladu s příslušnými národními normami. Pokud není zařízení řádně uzemněno, hrozí nebezpečí úrazu el. proudem.
- Při neodborné instalaci se vystavujete nebezpečí úrazu el. proudem, požáru, úniku chladiva apod.
- V případě, že nebylo zařízení odborně nainstalováno, může dojít ke ztrátě zákonného práva z vadného plnění, příp. záruky za jakost v důsledku nesprávné instalace.
- Před použitím klimatizačního zařízení si pečlivě přečtěte tyto bezpečnostní pokyny. Je nutné, abyste jim správně porozuměli.
- Toto zařízení musí být instalováno v souladu s platnými normami pro elektroinstalace příslušného státu, kde je zařízení instalováno. Toto zařízení musí být instalováno 2,5 m nad podlahou.
- Toto zařízení nesmí být instalováno v prádelně.
- U modelů s chladicí kapacitou nad 4,6 kW musí být podle národních předpisů v pevném propojení zabudované odpojení ve všech pólech s min. 3 mm mezerou a ve všech pólech proudový chránič (RCD) se jmenovitým proudem min. 10 mA.
- Nepoškozuje síťový kabel ani jej uměle neprodlužujte, mohli byste způsobit zkrat a následně požár nebo se vystavit riziku zasažení elektrickým proudem.
- Nevystavujte se přímému působení studeného vzduchu po dlouhou dobu. Neochlazujte a nevytápějte místnosti nadměrně. Mohlo by vám to způsobit zdravotní problémy.
- Nepokládejte přístroje, které slouží k vaření tam, kde by byly pod přímým vlivem proudění vzduchu z klimatizace, mohlo by dojít k ovlivnění kvality vaření.
- Nepoužívejte tyto přípravky k čištění: chemická rozpouštědla, insekticidy, hořlavé rozprašované látky, které by mohly poškodit povrch klimatizace. Vnitřní jednotku nepostříkujte vodou.
- Předtím, než zapnete klimatizační zařízení, zkontrolujte, zda jsou zavřené dveře a okna (pro účinné chlazení doporučujeme rovněž zatáhnout závěsy nebo žaluzie). V případě nutnosti nechte místnost krátce vyvětrat.
- Pokud zaznamenáte cokoliv abnormálního, např. zápach spáleniny, okamžitě vypněte klimatizaci i příslušný jistič.
- Neinstalujte klimatizační zařízení tam, kde dochází k úniku hořlavého plynu. Dojde-li v klimatizačním zařízení k elektrickému výboji, může snadno dojít k explozi nebo vzniku požáru.
- Nepoužívejte toto zařízení ke zvláštním účelům např. v prostorách, kde se skladuje jemná mechanika, potraviny, obrazy atd. Tyto produkty vyžadují určitou vlhkost a teplotu, mohla by tedy být nepříznivě ovlivněna jejich kvalita.
- Nepoužívejte klimatizační zařízení v režimu COOL/DRY příliš dlouho při vysoké vlhkosti vzduchu (nad 80 %), jinak může u klimatizačního zařízení docházet k odkapávání kondenzované vody.
- Nikdy nestrkejte prsty ani jiné předměty do otvorů pro vstup nebo výstup vzduchu. Uvnitř jednotky je rotující ventilátor, který vám může způsobit zranění nebo se může poškodit.
- Neinstalujte, neopravujte nebo nepřemísťujte klimatizační zařízení sami. Nesprávným zacházením se vystavujete riziku požáru, zasažení elektrickým proudem, uvolněný přístroj může způsobit zranění. Kontaktujte odbornou firmu, která zajišťuje instalace a servis klimatizačních zařízení.
- Pokud je síťový kabel poškozen, jeho výměnu svězte odbornému servisnímu středisku. Zařízení s poškozeným síťovým kabelem je zakázáno používat.

Nástěnná klimatizace děleného typu


SAC 1811CH / SAC 2411CH

CZ


POPIS KLIMATIZAČNÍHO ZAŘÍZENÍ

A

Vnitřní jednotka



Venkovní jednotka



- ① Filtr
- ② Přední panel
- ③ Přívod vzduchu
- ④ Lamely pro horizontální řízení vzduchu
- ⑤ Lamela pro vertikální řízení vzduchu
- ⑥ Displej


- ⑦ Přívod vzduchu
- ⑧ Propojovací potrubí
- ⑨ Odvodňovací hadice
- ⑩ Výstup vzduchu
- ⑪ Odvodňovací otvor



Poznámka:

Obrázky jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od skutečného provedení výrobku.

POPIS DISPLEJE

**Poznámka:**


LED displej je umístěn na vnitřní jednotce klimatizačního zařízení.

Nástěnná klimatizace děleného typu

SAC 1811CH / SAC 2411CH

CZ

POPIS DÁLKOVÉHO OVLADAČE



CZ-7

C

- ① **Vysílač signálu**
Odesílá signály vnitřní jednotce.
- ② **Displej**
Zobrazuje aktuální nastavení.
- ③ **Tlačítka nastavení teploty**
Jedním stisknutím Δ zvýšíte nastavení teploty o 1 °C. Jedním stisknutím ∇ snížíte nastavení teploty o 1 °C. Rozsah nastavení teploty je 16–31 °C.
- ④ **Tlačítko I/O**
Stisknutím tohoto tlačítka zapnete/vypnete klimatizační zařízení.
- ⑤ **Tlačítko FAN SPEED**
Stisknutím tohoto tlačítka změňte rychlost ventilátoru v následujícím pořadí: nízká–střední–vysoká–automatická ($\text{☁} \rightarrow \text{☁} \rightarrow \text{☁} \rightarrow \text{AUTO}$).
- ⑥ **Tlačítko SLEEP**
Stisknutím tohoto tlačítka nastavíte režim SLEEP.
- ⑦ **Tlačítko SWING**
Stisknutím tohoto tlačítka změňte vertikální směr proudění vzduchu (nahoru/dolů). V tomto režimu se bude lamela automaticky pohybovat nahoru a dolů.
- ⑧ **Tlačítko MANUAL**
Stisknutím tohoto tlačítka změňte vertikální směr proudění vzduchu (nahoru/dolů) a lamela bude naklopena v určitém úhlu. Lamelu můžete postupně nastavit do následujících poloh:
→ (1) → ↘ (2) → ↘ (3) → ↘ (4) → ↓ (5).
- ⑨ **Tlačítko OPERATION MODE**
Stisknutím tohoto tlačítka zvolíte provozní režim: AUTO (automatický), ❄ COOL (chlazení), ☀ HEAT (topení – pouze u modelu s tepelným čerpadlem), ☁ FAN (ventilátor), ☪ DRY (vysoušení).
- ⑩ **Tlačítko TIMER**
Viz kapitola “Režim automatického zapnutí/vypnutí pomocí časovače”.
- ⑪ **Tlačítko CANCEL**
Viz kapitola “Režim automatického zapnutí/vypnutí pomocí časovače”.
- ⑫ **Tlačítko TURBO**
Stisknutím tohoto tlačítka spustíte režim TURBO. Opětovným stisknutím tohoto tlačítka režim TURBO vypnete.
- ⑬ **Tlačítko DISPLAY**
Po stisknutí tohoto tlačítka zhasne displej vnitřní jednotky klimatizačního zařízení. Po opětovném stisknutí tlačítka se displej rozsvítí.
- ⑭ **Prostor pro vložení baterií**
Otevřete kryt prostoru pro vložení baterií. Do prostoru vložte dvě alkalické baterie typu AAA/LR03 (2 x 1,5 V) a kryt uzavřete.

**Poznámka:**

K funkčnímu ovládání nesmí být vzdálenost ovladače od vnitřní jednotky větší než 6 m a ve směru signálu nesmí být žádné překážky.

Na obrázku dálkového ovladače jsou vyobrazeny všechny symboly, abychom usnadnili popis a vysvětlení.

REŽIM AUTOMATICKÉHO ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ POMOCÍ ČASOVAČE

Nastavení režimu AUTOMATICKÉHO ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ pomocí časovače

1. Nastavení režimu automatického vypnutí

Nejdříve se ujistěte, že je klimatizační zařízení v provozu. K aktivaci nastavení režimu automatického vypnutí stiskněte tlačítko TIMER. Na displeji se zobrazí časový údaj „1 hodina“. Každým dalším stisknutím tlačítka TIMER prodloužíte čas automatického vypnutí o 1 hodinu (maximálně na 24 hodin). Nastavený čas se bude zobrazovat na displeji. Čas zbývajícím do automatického vypnutí se bude na displeji aktualizovat každou hodinu. Po uplynutí nastaveného času se klimatizační zařízení vypne.



Poznámka:

Pokud chcete funkci nastavení režimu automatického vypnutí ukončit, stiskněte tlačítko TIMER tolikrát, až se na displeji zobrazí časový údaj „24 hodin“, a pak ještě jednou k ukončení této funkce.

2. Nastavení režimu automatického zapnutí (odložený start)

Nejdříve se ujistěte, že je klimatizační zařízení vypnuté. K aktivaci nastavení režimu automatického zapnutí stiskněte tlačítko TIMER. Na displeji se zobrazí časový údaj „1 hodina“. Každým dalším stisknutím tlačítka TIMER prodloužíte čas automatického zapnutí o 1 hodinu (maximálně na 24 hodin). Nastavený čas se bude zobrazovat na displeji. Čas zbývajícím do automatického zapnutí se bude na displeji aktualizovat každou hodinu. Po uplynutí nastaveného času se klimatizační zařízení zapne.



Poznámka:

Pokud chcete funkci nastavení režimu automatického zapnutí ukončit, stiskněte tlačítko TIMER tolikrát, až se na displeji zobrazí časový údaj „24 hodin“, a pak ještě jednou k ukončení této funkce.

Zrušení režimu AUTOMATICKÉHO ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ pomocí časovače

Nastavení časovače automatického zapnutí/vypnutí lze zrušit dvěma způsoby:

1. Stiskněte tlačítko TIMER tolikrát, dokud se na displeji nezobrazí časový údaj „24 hodin“, a pak ještě jednou k ukončení funkce nastavení časovače. Časový údaj na displeji zhasne.
2. Nastavení časovače zrušíte kdykoli stisknutím tlačítka CANCEL. Časový údaj na displeji zhasne.



Poznámka:

Po výpadku el. proudu musíte režim AUTOMATICKÉHO ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ nastavit znovu.

Jestliže provedete nastavení času AUTOMATICKÉHO ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ a chcete čas změnit, je třeba předchozí nastavení AUTOMATICKÉHO ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ zrušit a provést nové.

Pokud provedete nastavení času AUTOMATICKÉHO ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ a pak náhodně stiskněte tlačítko TIMER, časovač začne odpočítávat čas znovu dle aktuálně zobrazovaného času na displeji.

NASTAVENÍ PROVOZNÍHO REŽIMU

1. Režim AUTO (automatický režim)

V tomto režimu klimatizace automaticky upravuje nastavení teploty tak, aby bylo dosaženo co neoptimálnější pokojové teploty. Po uvedení do provozu klimatizace automaticky zvolí provozní režim podle pokojové teploty. V následující tabulce jsou uvedeny podmínky nastavené při spuštění.

Pokojevá teplota (PT)	Klimatizační jednotka bez tepelného čerpadla		Klimatizační jednotka s tepelným čerpadlem	
	Režim	Výchozí nastavení teploty	Režim	Výchozí nastavení teploty
PT ≥ 26 °C	COOL (chlazení)	24 °C	COOL (chlazení)	24 °C
26 °C > PT ≥ 25 °C		PT – 2 °C		PT – 2 °C
25 °C > PT ≥ 23 °C	DRY (vysoušení)	PT – 2 °C	DRY (vysoušení)	PT – 2 °C
PT < 23 °C		21 °C	HEAT (topení)	26 °C

2. Režim COOL (chlazení)

Stisknutím tlačítka MANUAL nebo SWING změníte vertikální směr proudění vzduchu (nahoru/dolů).

Stisknutím tlačítka FAN SPEED změníte rychlost ventilátoru vnitřní jednotky.

Stisknutím tlačítka nastavení teploty změníte nastavení teploty.

3. Režim DRY (vysoušení)

V tomto režimu klimatizace automaticky nastavuje pokojovou teplotu, nastavená hodnota pokojové teploty se nezobrazuje na displeji.

Nefungují tlačítka nastavení teploty a FAN SPEED.

Stisknutím tlačítka MANUAL nebo SWING změníte vertikální směr proudění vzduchu (nahoru/dolů).

4. Režim FAN (ventilátor)

V tomto režimu se nespouští venkovní jednotka. V provozu je pouze ventilátor vnitřní jednotky.

Stisknutím tlačítka MANUAL nebo SWING změníte vertikální směr proudění vzduchu (nahoru/dolů).

Stisknutím tlačítka FAN SPEED změníte rychlost ventilátoru vnitřní jednotky.

5. Režim HEAT (topení) – pouze u klimatizačního zařízení s tepelným čerpadlem


Stisknutím tlačítka MANUAL nebo SWING změníte vertikální směr proudění vzduchu (nahoru/dolů).

Stisknutím tlačítka FAN SPEED změníte rychlost ventilátoru vnitřní jednotky.

Stisknutím tlačítka nastavení teploty změníte nastavení teploty.

6. Funkce TURBO

Tato funkce umožňuje rychlejší chlazení nebo vytápění (pouze u modelu s tepelným čerpadlem).

Pokud je klimatizační jednotka spuštěna v režimu chlazení nebo vytápění, k aktivaci této funkce stiskněte tlačítko TURBO. Na displeji dálkového ovládání se zobrazí symbol . Rychlost ventilátoru je řízena automaticky. Klimatizační jednotku nelze ovládat. K ukončení této funkce stiskněte tlačítko TURBO ještě jednou. Po ukončení funkce TURBO je nastaven ventilátor na nízkou rychlost.



Poznámka:

Funkci TURBO lze spustit pouze v režimu chlazení nebo vytápění.

V režimu TURBO dochází ke zvýšení hlučnosti klimatizační jednotky.

7. Režim SLEEP (spánek)

7.1 Základní režim SLEEP

K nastavení základního režimu SLEEP stiskněte tlačítko SLEEP jednou.

7.1.1 Pokud je klimatizační jednotka spuštěna v režimu chlazení nebo vysoušení, ventilátor vnitřní jednotky je nastaven na nízkou rychlost. Po jedné hodině provozu v režimu SLEEP se nastavená teplota zvýší o 1 °C. Po další hodině provozu se nastavená teplota opět zvýší o 1 °C. Klimatizační jednotka zůstane v provozu při teplotě o 2 °C vyšší, než byla původně nastavená teplota.

7.1.2 Pokud je klimatizační jednotka spuštěna v režimu vytápění (pouze u modelu s tepelným čerpadlem), ventilátor vnitřní jednotky je nastaven na nízkou rychlost. Po jedné hodině provozu v režimu SLEEP se nastavená teplota sníží o 2 °C. Po další hodině provozu se nastavená teplota opět sníží o 2 °C. Klimatizační jednotka zůstane v provozu při teplotě o 4 °C nižší, než byla původně nastavená teplota.

7.2 Režim SLEEP 1

K nastavení režimu SLEEP 1 stiskněte tlačítko SLEEP dvakrát.

7.2.1 Pokud je klimatizační jednotka spuštěna v režimu chlazení nebo vysoušení a teplota je nastavena v rozmezí 16–23 °C, v průběhu prvních tří hodin provozu v režimu SLEEP 1 se nastavená teplota zvýší o 1 °C každou hodinu. Klimatizační jednotka zůstane v provozu při teplotě o 3 °C vyšší, než byla původně nastavená teplota. Po dalších 8 hodinách provozu se teplota sníží o 2 °C. Při této teplotě bude klimatizační jednotka nadále v provozu.

7.2.2 Pokud je klimatizační jednotka spuštěna v režimu chlazení nebo vysoušení a teplota je nastavena v rozmezí 24–27 °C, v průběhu prvních dvou hodin provozu v režimu SLEEP 1 se nastavená teplota zvýší o 1 °C každou hodinu. Klimatizační jednotka zůstane v provozu při teplotě o 2 °C vyšší, než byla původně nastavená teplota. Po dalších 8 hodinách provozu se teplota sníží o 2 °C. Při této teplotě bude klimatizační jednotka nadále v provozu.

7.2.3 Pokud je klimatizační jednotka spuštěna v režimu chlazení nebo vysoušení a teplota je nastavena v rozmezí 28–31 °C, klimatizační jednotka zůstane v provozu při nastavené teplotě.

7.2.4 Pokud je klimatizační jednotka spuštěna v režimu vytápění (pouze u modelu s tepelným čerpadlem) a teplota je nastavena v rozmezí 16–18 °C, klimatizační jednotka zůstane v provozu při nastavené teplotě.

7.2.5 Pokud je klimatizační jednotka spuštěna v režimu vytápění (pouze u modelu s tepelným čerpadlem) a teplota je nastavena v rozmezí 19–25 °C, v průběhu prvních dvou hodin provozu v režimu SLEEP 1 se nastavená teplota sníží o 1 °C každou hodinu. Klimatizační jednotka zůstane v provozu při teplotě o 2 °C nižší, než byla původně nastavená teplota. Po dalších 8 hodinách provozu se teplota zvýší o 2 °C. Při této teplotě bude klimatizační jednotka nadále v provozu.

7.2.6 Pokud je klimatizační jednotka spuštěna v režimu vytápění (pouze u modelu s tepelným čerpadlem) a teplota je nastavena v rozmezí 26–31 °C, v průběhu prvních tří hodin provozu v režimu SLEEP 1 se nastavená teplota sníží o 1 °C každou hodinu. Klimatizační jednotka zůstane v provozu při teplotě o 3 °C nižší, než byla původně nastavená teplota. Po dalších 8 hodinách provozu se teplota zvýší o 2 °C. Při této teplotě bude klimatizační jednotka nadále v provozu.

7.3 Režim SLEEP 2

K nastavení režimu SLEEP 2 stiskněte tlačítko SLEEP třikrát.

- 7.3.1 Pokud je klimatizační jednotka spuštěna v režimu chlazení nebo vysoušení a teplota je nastavena v rozmezí 16–23 °C, v průběhu prvních tří hodin provozu v režimu SLEEP 2 se nastavená teplota zvýší o 1 °C každou hodinu. Klimatizační jednotka zůstane v provozu při teplotě o 3 °C vyšší, než byla původně nastavená teplota. Po dalších 7 hodinách provozu se teplota sníží o 1 °C. Při této teplotě bude klimatizační jednotka nadále v provozu.
- 7.3.2 Pokud je klimatizační jednotka spuštěna v režimu chlazení nebo vysoušení a teplota je nastavena v rozmezí 24–27 °C, v průběhu prvních dvou hodin provozu v režimu SLEEP 2 se nastavená teplota zvýší o 1 °C každou hodinu. Klimatizační jednotka zůstane v provozu při teplotě o 2 °C vyšší, než byla původně nastavená teplota. Po dalších 7 hodinách provozu se teplota sníží o 1 °C. Při této teplotě bude klimatizační jednotka nadále v provozu.
- 7.3.3 Pokud je klimatizační jednotka spuštěna v režimu chlazení nebo vysoušení a teplota je nastavena v rozmezí 28–31 °C, klimatizační jednotka zůstane v provozu při nastavené teplotě.
- 7.3.4 Pokud je klimatizační jednotka spuštěna v režimu vytápění (pouze u modelu s tepelným čerpadlem) a teplota je nastavena v rozmezí 16–18 °C, klimatizační jednotka zůstane v provozu při nastavené teplotě.
- 7.3.5 Pokud je klimatizační jednotka spuštěna v režimu vytápění (pouze u modelu s tepelným čerpadlem) a teplota je nastavena v rozmezí 19–25 °C, v průběhu prvních dvou hodin provozu v režimu SLEEP 2 se nastavená teplota sníží o 1 °C každou hodinu. Klimatizační jednotka zůstane v provozu při teplotě o 2 °C nižší, než byla původně nastavená teplota. Po dalších 7 hodinách provozu se teplota zvýší o 1 °C. Při této teplotě bude klimatizační jednotka nadále v provozu.
- 7.3.6 Pokud je klimatizační jednotka spuštěna v režimu vytápění (pouze u modelu s tepelným čerpadlem) a teplota je nastavena v rozmezí 26–31 °C, v průběhu prvních tří hodin provozu v režimu SLEEP 2 se nastavená teplota sníží o 1 °C každou hodinu. Klimatizační jednotka zůstane v provozu při teplotě o 3 °C nižší, než byla původně nastavená teplota. Po dalších 7 hodinách provozu se teplota zvýší o 1 °C. Při této teplotě bude klimatizační jednotka nadále v provozu.

7.4 Režim SLEEP 3

K nastavení režimu SLEEP 3 stiskněte tlačítko SLEEP čtyřikrát.

- 7.4.1 Pokud je klimatizační jednotka spuštěna v režimu chlazení nebo vysoušení a teplota je nastavena v rozmezí 16–23 °C, v průběhu prvních tří hodin provozu v režimu SLEEP 3 se nastavená teplota zvýší o 1 °C každou hodinu. Klimatizační jednotka zůstane v provozu při teplotě o 3 °C vyšší, než byla původně nastavená teplota.
- 7.4.2 Pokud je klimatizační jednotka spuštěna v režimu chlazení nebo vysoušení a teplota je nastavena v rozmezí 24–27 °C, v průběhu prvních dvou hodin provozu v režimu SLEEP 3 se nastavená teplota zvýší o 1 °C každou hodinu. Klimatizační jednotka zůstane v provozu při teplotě o 2 °C vyšší, než byla původně nastavená teplota.
- 7.4.3 Pokud je klimatizační jednotka spuštěna v režimu chlazení nebo vysoušení a teplota je nastavena v rozmezí 28–31 °C, klimatizační jednotka zůstane v provozu při nastavené teplotě.

Nástěnná klimatizace děleného typu

SAC 1811CH / SAC 2411CH

CZ

- 7.4.4 Pokud je klimatizační jednotka spuštěna v režimu vytápění (pouze u modelu s tepelným čerpadlem) a teplota je nastavena v rozmezí 16–18 °C, klimatizační jednotka zůstane v provozu při nastavené teplotě.
- 7.4.5 Pokud je klimatizační jednotka spuštěna v režimu vytápění (pouze u modelu s tepelným čerpadlem) a teplota je nastavena v rozmezí 19–25 °C, v průběhu prvních dvou hodin provozu v režimu SLEEP 3 se nastavená teplota sníží o 1 °C každou hodinu. Klimatizační jednotka zůstane v provozu při teplotě o 2 °C nižší, než byla původně nastavená teplota.
- 7.4.6 Pokud je klimatizační jednotka spuštěna v režimu vytápění (pouze u modelu s tepelným čerpadlem) a teplota je nastavena v rozmezí 26–31 °C, v průběhu prvních tří hodin provozu v režimu SLEEP 3 se nastavená teplota sníží o 1 °C každou hodinu. Klimatizační jednotka zůstane v provozu při teplotě o 3 °C nižší, než byla původně nastavená teplota.



Poznámka:


Pokud nebudete dálkový ovladač delší dobu používat, vyjměte z něj baterie.

Nefunguje-li dálkový ovladač správně, vyjměte z něj baterie a po krátké chvíli je vraťte zpět. Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu vyznačenou v prostoru pro uložení baterií.

NATOČENÍ LAMEL PRO NASTAVENÍ HORIZONTÁLNÍHO SMĚRU PROUDĚNÍ VZDUCHU


Jestliže je klimatizační zařízení v provozu, pak jej pomocí dálkového ovladače vypněte. Manuálně odklopte lamelu pro nastavení vertikálního směru proudění vzduchu D① tak, aby byla zastavena v horní pozici. K natočení lamel pro nastavení horizontálního směru proudění vzduchu D② uchopte prsty jejich konce a otočte s nimi podle potřeby doleva nebo doprava. Nikdy nenastavujte lamely pro nastavení horizontálního směru proudění vzduchu D②, pokud je klimatizační zařízení v provozu.


D



- ① Lamela pro nastavení vertikálního směru proudění vzduchu
- ② Lamely pro nastavení horizontálního směru proudění vzduchu

TLAČÍTKO NOUZOVÉHO PROVOZU

V případě, že dojde k vybití baterií v dálkovém ovladači nebo k poruše dálkového ovladače, použijte tlačítko nouzového provozu .



Poznámka:

I když se umístění tlačítka nouzového provozu může lišit v závislosti na modelu klimatizačního zařízení, jeho označení je u všech modelů jednotné.

Typ pouze s chlazením

Vždy, když je tlačítko stisknuto, změní se nastavení v sekvenci COOL → STOP.

Typ s tepelným čerpadlem

Vždy, když je tlačítko stisknuto, změní se nastavení v sekvenci COOL → HEAT → STOP.

V následující tabulce jsou uvedeny podmínky – nastavená teplota, rychlost ventilátoru a nastavení lamel během nouzového provozu.


Režim	Nastavená teplota	Rychlost ventilátoru	Lamela D①
Chlazení	24 °C	Vysoká	Pohybuje se
Topení	24 °C	Vysoká	Pohybuje se

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním vypněte klimatizační zařízení a příslušný jistič.
- Přední panel a filtry vnitřní jednotky pravidelně čistěte, a to nejméně jednou za dva týdny. Dbejte na to, aby se na venkovní jednotce nehromadily větve, listí nebo jiné nečistoty. Venkovní jednotku pravidelně mechanicky očistěte smetáčkem.
- Jedenkrát za rok doporučujeme, aby bylo vyčištění vnitřní jednotky (filtrů a vnitřního prostoru jednotky) provedeno odbornou firmou. Pro odborné vyčištění klimatizace můžete kontaktovat firmu, která vám klimatizaci instalovala.

Čištění předního panelu a filtrů


1. Otevřete přední kryt vnitřní jednotky. Vyjměte filtry.
2. Pomocí vysavače nebo jemného kartáče odstraňte prach a nečistoty z předního panelu a z filtrů. Pokud prach nelze jednoduše odstranit, omyjte filtry vlažnou mýdlovou vodou.
3. Potom je opláchněte v čisté vodě a nechte ve stínu uschnout. Nevystavujte je přímému slunečnímu záření.
4. Filtry vraťte na původní místo a zavřete přední panel. Před vložením filtrů do vnitřní jednotky se ujistěte, že jsou řádně vysušené.
5. Povrch klimatizační jednotky otřete mírně navlhčeným hadříkem a pak jej vytřete do sucha.



Než dlouhodobě vyřadíte klimatizaci z provozu

1. Nastavte ventilátor na několik hodin provozu, aby se jednotka uvnitř zcela vysušila.
2. Vypněte klimatizaci a příslušný jistič. Vyčistěte filtry a vnější kryt.
3. Vyměňte baterie z dálkového ovladače.

G



Pokud jste klimatizaci dlouho nepoužívali

1. Vyčistěte filtry a vraťte je na jejich místo. Vyčistěte vnitřní i venkovní jednotku.
2. Zapněte příslušný jistič.
3. Vložte baterie do dálkového ovladače.

H



Poznámka:

Přívod a vývod vzduchu nesmí být blokován/zakrytý.

K čištění nepoužívejte benzín, benzen, ředidla, brusné čisticí prášky, insekticidy apod., protože by mohly jednotku poškodit.

Baterie nerozebírejte ani je nevhazujte do ohně.

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

Následující tabulka je průvodcem řešení problémů. Pokud se vám nepodaří odstranit problém pomocí následující tabulky, kontaktujte servisní středisko.

Problém	Analýza problému
Klimatizační zařízení nefunguje.	<ul style="list-style-type: none">• Nedošlo k výpadku elektrického proudu?• Nevypadl jistič nebo nevyhořela pojistka?• Nejsou v místnosti nějaké překážky nebo zařízení, která by rušila signál vysílaný dálkovým ovladačem?
Dálkový ovladač nefunguje a na displeji se nezobrazují žádné údaje.	<ul style="list-style-type: none">• Zkontrolujte, zda nejsou vybité baterie.• Zkontrolujte, zda jsou baterie vložené správně.
Klimatizační zařízení se nespustí okamžitě po stisknutí tlačítka I/O na dálkovém ovladači.	<ul style="list-style-type: none">• To je způsob ochrany klimatizace. Je třeba vyčkat cca 3 minuty.
Po ukončení provozu se ventilátor úplně nezastaví.	<ul style="list-style-type: none">• Klimatizační jednotku znovu spusťte a pak vypněte.
Chladicí nebo topný (pouze u modelu s tepelným čerpadlem) výkon není dostatečný.	<ul style="list-style-type: none">• Nastavili jste správnou teplotu?• Jsou filtry čisté?• Není přívod a vývod vzduchu vnitřní a venkovní jednotky blokovány?• Nepoužíváte během dne režim SLEEP?• Není ventilátor vnitřní jednotky nastavený na pomalý režim?• Máte zavřené dveře a okna?
Bezprostředně po nastavení režimu HEAT (pouze u modelu s tepelným čerpadlem) nezačne z klimatizačního zařízení proudit teplý vzduch.	<ul style="list-style-type: none">• Prosím vyčkejte několik minut.
Došlo k výpadku elektrické energie. Po jejím obnovení je klimatizace automaticky nastavena ve stejném režimu, ve kterém byla před přerušením dodávky energie.	<ul style="list-style-type: none">• Jde o tzv. funkci automatického restartu.

Problém	Analýza problému
Ventilátor vnitřní jednotky se v režimu vytápění (pouze u modelu s tepelným čerpadlem) zastaví.	<ul style="list-style-type: none"> Tento proces trvá max. 10 minut. Pokud je venkovní teplota nízká a vlhkost vysoká, klimatizace namrzá. Provoz se automaticky obnoví po 10 minutách.
Ozývají se praskavé zvuky.	<ul style="list-style-type: none"> Je to způsobeno rozpínáním a smršťováním předního panelu vnitřní jednotky v důsledku teplotních změn.
Ozývá se zvuk tekoucí vody.	<ul style="list-style-type: none"> Je to zvuk rozpínající se chladicí směsi uvnitř klimatizačního zařízení. Je to zvuk nahromaděné vody kapající na výměník tepla. Zvuk tání námrazy na výměníku tepla.
Vnitřní jednotka šumí a cvaká.	<ul style="list-style-type: none"> Cvakání je způsobeno přepínáním ventilátoru nebo kompresoru. Šumění je způsobeno pohybem chladicí směsi uvnitř klimatizace.
Pokud je v režimu COOL natočena vertikální lamela do dolní pozice, může se lamela začít automaticky natáčet po dobu 3 minut a pak se vrátí do svého původního nastavení.	<ul style="list-style-type: none"> Tato funkce zabraňuje vzniku kondenzované vody a nejedná se závadu.
Z vnitřní jednotky je cítit zápach.	<ul style="list-style-type: none"> Klimatizace může absorbovat pachy ze stěn, koberce, nábytku a ty pak foukat zpět do místnosti.
Z venkovní jednotky uniká voda.	<ul style="list-style-type: none"> Během chlazení dochází ke kondenzaci vody na spojovacím potrubí. Během režimu vytápění nebo odtávání (pouze u modelu s tepelným čerpadlem) dochází k úniku tající nebo odpařované vody. Během režimu vytápění (pouze u modelu s tepelným čerpadlem) odkapává voda na výměník tepla.



Upozornění:

Pokud se objeví některý z následujících příznaků, prosím vypněte příslušný jistič a kontaktujte autorizované servisní středisko.

- Síťový kabel je přehřátý nebo poškozený.
- Z klimatizace se ozývá neobvyklý zvuk.
- Jistič nebo pojistka vypíná zařízení během provozu.
- Během provozu je z klimatizace cítit spálený zápach.
- Z vnitřní jednotky nepřetržitě uniká voda.

Nástěnná klimatizace děleného typu

SAC 1811CH / SAC 2411CH

CZ

TECHNICKÉ PARAMETRY

Klimatizační zařízení typu mono-split				Modelové označení SAC 2411CH			
Funkce chlazení		ANO		Průměrné otopné období		ANO	
Funkce vytápění		ANO		Teplejší období		NE	
				Chladnější období		NE	
Návrhové zatížení				Sezónní účinnost			
Položka	Označení	Hodnota	Jednotka	Položka	Označení	Hodnota	Jednotka
Chlazení	Pdesignc	6,8	kW	Chlazení	SEER	6,5	–
Vytápění / průměrné období	Pdesignh	4,5	kW	Vytápění / průměrné období	SCOP/A	3,9	–
Deklarovaný chladicí výkon při vnitřní teplotě 27(19) °C a venkovní teplotě Tj				Deklarovaný koeficient při vnitřní teplotě 27(19) °C a venkovní teplotě Tj			
Položka	Označení	Hodnota	Jednotka	Položka	Označení	Hodnota	Jednotka
Tj = 35 °C	Pdc	6,6	kW	Tj = 35 °C	EERd	2,9	–
Tj = 30 °C	Pdc	5,0	kW	Tj = 30 °C	EERd	4,7	–
Tj = 25 °C	Pdc	3,1	kW	Tj = 25 °C	EERd	7,6	–
Tj = 20 °C	Pdc	1,3	kW	Tj = 20 °C	EERd	13,0	–
Deklarovaný topný výkon / Průměrné období při vnitřní teplotě 20 °C a venkovní teplotě Tj				Deklarovaný koeficient / Průměrné období při vnitřní teplotě 20 °C a venkovní teplotě Tj			
Položka	Označení	Hodnota	Jednotka	Položka	Označení	Hodnota	Jednotka
Tj = –7 °C	Pdh	4,0	kW	Tj = –7 °C	COPd	2,4	–
Tj = 2 °C	Pdh	2,6	kW	Tj = 2 °C	COPd	3,9	–
Tj = 7 °C	Pdh	1,7	kW	Tj = 7 °C	COPd	5,3	–
Tj = 12 °C	Pdh	1,5	kW	Tj = 12 °C	COPd	6,6	–
Tj = bivalentní teplota	Pdh	4,0	kW	Tj = bivalentní teplota	COPd	2,4	–
Tj = provozní omezení	Pdh	4,2	kW	Tj = provozní omezení	COPd	2,1	–
Bivalentní teplota				Mezní provozní teplota			
Položka	Označení	Hodnota	Jednotka	Položka	Označení	Hodnota	Jednotka
Vytápění/ průměr	Tbiv	–7	°C	Vytápění/ průměr	Tol	–10	°C
Výkon v cyklickém intervalu				Účinnost v cyklickém intervalu			
Koeficient ztráty energie při chlazení	Cdc	0	–	Koeficient ztráty energie při vytápění	Cdh	0,25	–
Elektrický příkon v jiných režimech než v „aktivním režimu“				Roční spotřeba elektrické energie			
Vypnutý stav	P _{OFF}	0,001	kW	Chlazení	Q _{CE}	369	kWh/rok
Pohotovostní režim	P _{SB}	0,001	kW	Vytápění/ průměrné	Q _{HE}	1607	kWh/rok
Vypnutý stav termostatu	P _{TO}	0,061	kW				
Režim zahřívání skříně kompresoru	P _{CK}	0	kW				

Nástěnná klimatizace děleného typu

SAC 1811CH / SAC 2411CH

Regulace výkonu			Jiné položky			
Pevná	NE		Položka	Označení	Hodnota	Jednotka
Stupňová	NE		Hladina akustického výkonu (vnitřní/venkovní)	L _{WA}	63/68	dB(A)
Proměnná	ANO		Potenciál globálního oteplování	GWP	1975	kg ekv. CO ₂
			Jmenovitý průtok vzduchu (vnitřní/venkovní)	–	1100/2600	m ³ /h
Jiné položky			Jiné položky			
Položka	Hodnota	Jednotka	Položka	Hodnota	Jednotka	
Napájení	220–240	V	Stupeň krytí IP vnitřní jednotka	IP20		
Frekvence	50	Hz	Stupeň krytí IP venkovní jednotka	IP24		
Jmenovitý příkon	2,8	kW	Třída ochrany	I		
Jmenovitý proud (max.)	15	A	Vnitřní jištění	3, 15 A / typ pojistky T		
Výkon chlazení	6,8	kW	Provozní teplota	–7–43	°C	
Příkon chlazení	2,4	kW	Okolní teplota	–15–48	°C	
Výkon vytápění	7,2	kW	Doporučená plocha místnosti	21–41	m ²	
Příkon vytápění	2,5	kW	Rozměry klimatizační jednotky (š x v x h)			
Odvlhčování	3	l/h	Vnitřní jednotka	1080x330x220	mm	
Typ chladiva	R410A		Venkovní jednotka	910x690x370	mm	
Náplň chladiva	1850	g	Rozměry balení (š x v x h)			
Průměr potrubí pro kapalnou náplň	9,52	mm	Vnitřní jednotka	1165x405x300	mm	
Průměr potrubí pro plynovou náplň	15,88	mm	Venkovní jednotka	990x770x430	mm	
Max. délka potrubí	15	m	Hmotnost netto/brutto			
Max. převýšení	8	m	Vnitřní jednotka	17/20	kg	
			Venkovní jednotka	51/56	kg	
Kontaktní osoby, které poskytnou další informace:			Fast ČR, a.s. Černokostecká 1621, Říčany u Prahy, PSČ: 251 01 Email: info@sencor.cz, www.sencor.cz			

Nástěnná klimatizace děleného typu

SAC 1811CH / SAC 2411CH

CZ

Klimatizační zařízení typu mono-split				Modelové označení 1811CH			
Funkce chlazení		ANO		Průměrné otopné období		ANO	
Funkce vytápění		ANO		Teplejší období		NE	
				Chladnější období		NE	
Návrhové zatížení				Sezónní účinnost			
Položka	Označení	Hodnota	Jednotka	Položka	Označení	Hodnota	Jednotka
Chlazení	Pdesignc	4,8	kW	Chlazení	SEER	6,0	–
Vytápění / průměrné období	Pdesignh	3,5	kW	Vytápění / průměrné období	SCOP/A	3,95	–
Deklarovaný chladicí výkon při vnitřní teplotě 27(19) °C a venkovní teplotě Tj				Deklarovaný koeficient při vnitřní teplotě 27(19) °C a venkovní teplotě Tj			
Položka	Označení	Hodnota	Jednotka	Položka	Označení	Hodnota	Jednotka
Tj = 35 °C	Pdc	4,7	kW	Tj = 35 °C	EERd	2,9	–
Tj = 30 °C	Pdc	3,3	kW	Tj = 30 °C	EERd	4,6	–
Tj = 25 °C	Pdc	2,1	kW	Tj = 25 °C	EERd	6,7	–
Tj = 20 °C	Pdc	1,0	kW	Tj = 20 °C	EERd	10,5	–
Deklarovaný topný výkon / Průměrné období při vnitřní teplotě 20 °C a venkovní teplotě Tj				Deklarovaný koeficient / Průměrné období při vnitřní teplotě 20 °C a venkovní teplotě Tj			
Položka	Označení	Hodnota	Jednotka	Položka	Označení	Hodnota	Jednotka
Tj = -7 °C	Pdh	3,2	kW	Tj = -7 °C	COPd	2,4	–
Tj = 2 °C	Pdh	1,9	kW	Tj = 2 °C	COPd	4,0	–
Tj = 7 °C	Pdh	1,3	kW	Tj = 7 °C	COPd	5,6	–
Tj = 12 °C	Pdh	0,8	kW	Tj = 12 °C	COPd	6,1	–
Tj = bivalentní teplota	Pdh	3,2	kW	Tj = bivalentní teplota	COPd	2,4	–
Tj = provozní omezení	Pdh	3,6	kW	Tj = provozní omezení	COPd	2,0	–
Bivalentní teplota				Mezní provozní teplota			
Položka	Označení	Hodnota	Jednotka	Položka	Označení	Hodnota	Jednotka
Vytápění/ průměr	Tbiv	-7	°C	Vytápění/ průměr	Tol	-10	°C
Výkon v cyklickém intervalu				Účinnost v cyklickém intervalu			
Koeficient ztráty energie při chlazení	Cdc	0	–	Koeficient ztráty energie při vytápění	Cdh	0,25	–
Elektrický příkon v jiných režimech než v „aktivním režimu“				Roční spotřeba elektrické energie			
Vypnutý stav	P _{OFF}	0,001	kW	Chlazení	Q _{CE}	283	kWh/rok
Pohotovostní režim	P _{SB}	0,001	kW	Vytápění/ průměrné	Q _{HE}	1207	kWh/rok
Vypnutý stav termostatu	P _{TO}	0,029	KW				
Režim zahřívání skříně kompresoru	P _{CK}	0	kW				

Nástěnná klimatizace děleného typu

SAC 1811CH / SAC 2411CH

Regulace výkonu			Jiné položky			
Pevná	NE		Položka	Označení	Hodnota	Jednotka
Stupňová	NE		Hladina akustického výkonu (vnitřní/venkovní)	L _{WA}	55/64	dB(A)
Proměnná	ANO		Potenciál globálního oteplování	GWP	1975	kg ekv. CO ₂
			Jmenovitý průtok vzduchu (vnitřní/venkovní)	–	750/1900	m ³ /h
Jiné položky			Jiné položky			
Položka	Hodnota	Jednotka	Položka	Hodnota	Jednotka	
Napájení	220–240	V	Stupeň krytí IP vnitřní jednotka	IP20		
Frekvence	50	Hz	Stupeň krytí IP venkovní jednotka	IP24		
Jmenovitý příkon	2,4	kW	Třída ochrany	I		
Jmenovitý proud (max.)	11	A	Vnitřní jištění	3,15 A / typ pojistky T		
Výkon chlazení	4,8	kW	Provozní teplota	–7–43	°C	
Příkon chlazení	1,6	kW	Okolní teplota	–15–48	°C	
Výkon vytápění	5,2	kW	Doporučená plocha místnosti	15–30	m ²	
Příkon vytápění	1,73	kW	Rozměry klimatizační jednotky (š x v x h)			
Odvlhčování	2,2	l/h	Vnitřní jednotka	860x293x203	mm	
Typ chladiva	R410A		Venkovní jednotka	830x530x320	mm	
Náplň chladiva	1200	g	Rozměry balení (š x v x h)			
Průměr potrubí pro kapalnou náplň	6,35	mm	Vnitřní jednotka	920x360x270	mm	
Průměr potrubí pro plynovou náplň	12,7	mm	Venkovní jednotka	910x620x380	mm	
Max. délka potrubí	10	m	Hmotnost netto/brutto			
Max. převýšení	5	m	Vnitřní jednotka	11/13	kg	
			Venkovní jednotka	41/44,5	kg	
Kontaktní osoby, které poskytnou další informace:			Fast ČR, a.s. Černokostelecká 1621, Říčany u Prahy, PSČ: 251 01 Email: info@sencor.cz, www.sencor.cz			



Poznámka:

- Deklarovaná hodnota emise hluku vnitřní/venkovní jednotky klimatizačního zařízení SAC 2411CH je 63/68 dB(A), což představuje hladinu A akustického výkonu vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1 pW.
Deklarovaná hodnota emise hluku vnitřní/venkovní jednotky klimatizačního zařízení SAC 1811CH je 55/64 dB(A), což představuje hladinu A akustického výkonu vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1 pW.
- S ohledem na neustálý vývoj si výrobce vyhrazuje právo měnit technická data bez předchozího

Nástěnná klimatizace děleného typu

SAC 1811CH / SAC 2411CH

CZ

upozornění.

3. Rozsah provozních teplot:

	Maximální chlazení	Minimální chlazení	Maximální topení	Minimální topení
Uvnitř ST/VT (°C)	32/23	21/15	27/--	20/--
Venku ST/VT (°C)	43/26	21/15	24/18	-5/-6

- Schéma elektroinstalace klimatizačního zařízení (vnitřní/vnější jednotky) je dodáváno se zařízením.
- Dojde-li k poškození síťového kabelu, kontaktujte servisního technika nebo kvalifikovanou osobu, jinak hrozí nebezpečí úrazu.

INSTALAČNÍ POKYNY

1. Umístění vnitřní jednotky

- Přívod a vývod vzduchu nesmí být blokován.
- Dodržte maximální vzdálenost na výšku mezi vnitřní a venkovní jednotkou – viz Technické parametry.
- Instalujte vnitřní jednotku na pevnou stěnu, která váhu jednotky unese a nebude jednotkou rozechvívána.
- Na jednotku nesmí dopadat přímé sluneční záření.
- Vyberte místo snadné pro vypouštění zkondenzované vody a pro připojení k venkovní jednotce.
- Dbejte na to, aby signál dálkového ovladače nebyl rušen zářivkami.
- Minimální vzdálenost mezi klimatizačním zařízením a televizí, rádiem nebo jiným domácím spotřebičem je 1 m.

2. Umístění venkovní jednotky

- Zvolte pevné místo, které jednotku unese a nebude jednotkou rozechvíváno.
- Zvolte místo s dobrým odvětráváním, málo prašné, mimo přímé sluneční záření a nevystavené dešti.
- Zvolte místo, kde vzduch uvolňovaný venkovní jednotkou nebo její provozní hluk nebude obtěžovat vaše sousedy.
- V okolí venkovní jednotky se nesmí vyskytovat žádné překážky.
- Vyvarujte se místům, kde by mohl unikat hořlavý plyn.

VYOBRAZENÍ INSTALACE

Vnitřní jednotka

I		
	<p>Označení místa instalace pomocí montážní desky vnitřní jednotky.</p>	
	<p>Spojovací potrubí lze vést zezadu, zprava, zespodu nebo z levé zadní strany.</p> <p>pravá strana přední strana levá strana</p> <p>zadní spodní levá zadní strana</p>	<p>Poznámka: Vypouštěcí hadice nesmí být příliš zdvižena.</p>
	<p>Při instalaci potrubí na tenkou desku nebo na stěnu z kovové sítě je třeba mezi stěnu a potrubí vložit dřevěnou desku nebo potrubí obalit 7-8 vrstvami izolační pásky.</p>	<p>Spojovací potrubí musí být zabaleno do tepelně nepropustného materiálu.</p> <p>Měkký plastový tepelně nepropustný materiál silný 8 mm.</p>

Venkovní jednotka

J


Nástěnná klimatizace děleného typu

SAC 1811CH / SAC 2411CH

CZ

INSTALACE VNITŘNÍ JEDNOTKY

Instalace montážní desky



Poznámka:


Otvory označené plnou šipkou musí být řádně zajištěny, aby nedocházelo k pohybu montážní desky.

Při použití rozpínacích šroubů by měly být vyvrtány standardní otvory (11 x 20 nebo 11 x 26) a dodržena jejich vzdálenost – min. 450 mm.

Montážní deska musí být instalována na nosnou část stěny (sloup apod.).

Skutečné provedení montážní desky se může lišit v závislosti na modelu klimatizačního zařízení. Obrázky použité v tomto návodu k obsluze jsou pouze orientační.

ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ VNITŘNÍ JEDNOTKY




Nástěnná klimatizace děleného typu


SAC 1811CH / SAC 2411CH

ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ VENKOVNÍ JEDNOTKY

M



Model s chladicí kapacitou do 6 kW




Model s chladicí kapacitou nad 6 kW

- ① Terminál venkovní jednotky
- ② Propojovací kabel

SCHÉMA ELEKTRICKÉHO PROPOJENÍ VNITŘNÍ A VENKOVNÍ JEDNOTKY

N – Model s chladicí kapacitou 4,8 kW



- ① Hnědý
- ② Modrý
- ③ Žlutý/zelený
- ④ Terminál venkovní jednotky
- ⑤ Terminál vnitřní jednotky


- ⑥ Propojovací kabel
- ⑦ Černý
- ⑧ Šedý
- ⑨ Zástrčka 1
- ⑩ Zástrčka 2

Nástěnná klimatizace děleného typu

SAC 1811CH / SAC 2411CH

CZ

O – Model s chladicí kapacitou 6,8 kW




Typ pouze
s chlazením

NEBO

Typ s tepelným
čerpadlem

Typ s tepelným
čerpadlem



Typ pouze
s chlazením T3

Typ s tepelným
čerpadlem T3

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| ① Hnědý | ⑦ Černý |
| ② Modrý | ⑧ Šedý |
| ③ Žlutý/zelený | ⑨ Zástrčka 1 |
| ④ Terminál venkovní jednotky | ⑩ Zástrčka 2 |
| ⑤ Terminál vnitřní jednotky | ⑪ Zdroj el. energie |
| ⑥ Propojovací kabel | |

Změny v textu a technických parametrech vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH BATERÍ



Baterie obsahují látky škodlivé pro životní prostředí, a proto nepatří do běžného domovního odpadu. Baterie odevzdejte na příslušném sběrném místě, které zajistí jejich ekologickou likvidaci. Kontakt na nejbližší sběrné místo si vyžádejte u obecního úřadu nebo u svého prodejce.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnice EU, které se na něj vztahují.