

SENCOR®

SRV 4000GD



CZ ■ Robotický vysavač

Návod k použití v originálním jazyce

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

Obecná upozornění

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Jestliže je napájecí přívod síťového adaptéra poškozen, musí být nahrazen výrobcem, jeho servisním technikem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace.
- Robotický vysavač se musí používat pouze s originálním síťovým adaptérem, který je s ním dodáván. Abyste se vyvarovali vzniku nebezpečné situace, nikdy nepoužívejte jiný typ adaptéra.

Elektrická bezpečnost

- Před připojením adaptéra k síťové zásuvce se ujistěte, že se shoduje vstupní napětí uvedené na typovém štítku s elektrickým napětím zásuvky.
- Síťový adaptér připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce. Nepoužívejte prodlužovací kabel.
- Síťový adaptér neodpojujte od zásuvky tahem za přívodní kabel. Mohlo by dojít k poškození síťového adaptéra nebo zásuvky. Síťový adaptér odpojujte od zásuvky tahem za zástrčku.
- Přívodní kabel síťového adaptéra nepokládejte přes ostré předměty. Dbejte na to, aby přívodní kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal zahřátého povrchu.
- Síťový adaptér s poškozenou vidlicí nebo s poškozeným přívodním kabelem je zakázáno používat.
- Pro výměnu adaptéra kontaktujte autorizované servisní středisko.
- Síťový adaptér dodávaný s tímto spotřebičem nikdy nepoužívejte pro jiné účely.
- Síťový adaptér a jeho přívodní kabel udržujte v suchu.
- Přívodní kabel síťového adaptéra nepřipojujte a neodpojujte od síťové zásuvky mokrýma rukama.
- Neodkryjte elektronické části robotického vysavače, jeho akumulátoru nebo nabíjecí základny. Neobsahují žádné součásti opravitelné uživatelem. Servis přenechejte kvalifikovaným osobám. Ujistěte se, že napětí dodané nabíjecí základny odpovídá standardnímu napětí zásuvky.


- Abyste zabránili případnému úrazu elektrickým proudem, nepostříkujte robotický vysavač nebo jeho síťový adaptér vodou ani jej neponořujte do vody nebo jiné tekutiny.
- Pokud nebudete robotický vysavač dlouhou dobu používat, vyjměte z něj akumulátor. Před vyjmutím akumulátoru se ujistěte, že je robotický vysavač odpojen od zásuvky el. napětí a že je hlavní vypínač v poloze vypnuto (O).
- Nepoužívejte robotický vysavač, nefunguje-li správně, jestliže byl poškozen nebo ponořen do vody.
- Abyste se vyvarovali nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neopravujte robotický vysavač sami ani ho nijak neupravujte. Veškeré opravy svěřte autorizovanému servisnímu středisku. Zásahem do robotického vysavače během platnosti záruky se vystavujete riziku ztráty záručních plnění.



Bezpečnost při používání



- Tento robotický vysavač je určen pro použití v domácnostech, kancelářích a podobných prostorech. Nepoužívejte jej v místnostech s vysokou vlhkostí, jako např. v prádelnách nebo koupelnách, v průmyslovém prostředí nebo venku.
- Robotický vysavač není určen pro vysávání vody.
- Robotický vysavač nevystavujte přímému slunečnímu záření a neumísťujte jej do blízkosti otevřeného ohně nebo přístrojů, které jsou zdrojem tepla.
- Robotický vysavač používejte pouze s originálním příslušenstvím výrobce.
- Před použitím robotického vysavače se ujistěte, že v nádobě na prach je rádně instalován prachový filtr.
- Před uvedením robotického vysavače do provozu se ujistěte, že jsou vstupní dveře do vašeho bytu nebo domu zavřené. Odstraňte z podlahových ploch oblečení, papír, hračky, síťové nebo prodlužovací kabely a jiné předměty, které by mohly vysavač nasát nebo zachytit. Záclony a závěsy, které sahají až na zem, zdvihněte, aby nedošlo k jejich zachycení do vysavače. V případě potřeby vymezte prostor úklidu dodanou magnetickou páskou.
- Na robotický vysavač neodkládejte žádné předměty ani na něj nestoupejte nebo nesedejte.
- Pokud je robotický vysavač v provozu, dávejte pozor na děti a domácí zvířata.
- Dbejte na to, aby při provozu robotického vysavače nebyly zakryty otvory pro výstup vzduchu nebo aby nebyl blokován sací otvor. Jinak může dojít k poškození robotického vysavače.
- Robotický vysavač nepoužívejte k vysávání:
 - doutnajících cigaret, hořících nebo hořlavých předmětů, zápalek nebo popelu;
 - vody a jiných tekutin;
 - ostrých předmětů, jako např. střepů, jehel, špendlíků apod.;
 - mouky, omítky a jiných stavebních materiálů;



- větších kusů papíru nebo plastových sáčků, které mohou snadno zablokovat sací otvor.
- Před každým čištěním odpojte robotický vysavač od zásuvky elektrického napětí a hlavní vypínač přepněte do polohy vypnuto.
- K dobíjení akumulátoru používejte výhradně síťový adaptér dodávaný s tímto robotickým vysavačem.
- Dbejte na to, aby se napájecí kabel síťového adaptéru nedotýkal horkého povrchu.

A




B**C**

D**E**

F**G**

H



APP Store



Google Play



CZ: Odkaz na aplikaci pro ovládání vysavače

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Před použitím spotřebiče se, prosím, seznámte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používajete pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschováte pro případ další potřeby. Pokud předáváte spotřebič jiné osobě, zajistěte, aby u něj byl přiložen tento návod k použití.
- Minimálně po dobu trvání zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost doporučujeme uschovat originální přepravní kártón, balící materiál, pokladní doklad a potvrzení o rozsahu odpovědnosti prodávajícího nebo záruční list. V případě přepravy doporučujeme zabalit spotřebič opět do originální krabice od výrobce.
- Spotřebič pečlivě vybalte a dejte pozor, abyste nevyhodili žádnou část obalového materiálu dříve, než najdete všechny součásti spotřebiče.

POPIS SPOTŘEBIČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

A1	Přijímač infračerveného signálu	A16	Boční rotační kartáč levý (L)
A2	Nárazník	A17	Spodní senzor proti pádu
A3	Ovládací panel	A18	Motorizované gumové kolečko levé
A4	Víko	A19	Spodní senzor proti pádu
A5	Zdílka pro konektor síťového adaptéra	A20	Rotační akumulátor
A6	Displej	A21	Rotační kartáč
A7	Tlačítko ON/OFF	A22	Přední otočné kolečko
A8	Tlačítko PLAN	A23	Boční rotační kartáč pravý (R)
A9	Tlačítko EDGE CLEAN	A24	Spodní senzor proti pádu
A10	Systémový čas / čas naplánovaného úklidu	A25	Motorizované gumové kolečko pravé
A11	Tlačítko MAX	A26	Otvory pro připevnění mopu
A12	Tlačítko HOME	A27	Spodní senzor proti pádu
A13	Přepínač I/O (zapnut/o/vypnuto)	A28	Otvory pro připevnění mopu
A14	Spodní senzor proti pádu	A29	Nádoba na prach
A15	Nabijecí kontakty	A30	Sací otvor
B1	Dálkové ovládání	A31	Tlačítko pro otevření víka
B2	Tlačítko ON/OFF	B7	Tlačítko HOME
B3	Směrové tlačítko vpřed	B8	Tlačítko MODE
B4	Směrové tlačítko vlevo	B9	Tlačítko MAX
B5	Směrové tlačítko vpravo	B10	Kryt
B6	Směrové tlačítko vzad	B11	Prostor pro baterie
C1	Akumulátor	C3	Konektor akumulátoru
C2	Konektor pro připojení akumulátoru	D4	Nabijecí kontakty
D1	Nabijecí základna	D5	Síťový adaptér
D2	Zdílka pro konektor síťového adaptéra	D6	Konektor síťového adaptéra
D3	Vysílač infračerveného paprsku	D7	Kontrola zapojení základny do sítě
E1	Držák	E6	Kryt zásobníku na vodu
E2	Pásky suchého zipu horní	E7	Připevnovačí čepy horní
E3	Pásky suchého zipu boční	E8	Připevnovačí čepy dolní
E4	Pásky suchého zipu dolní	E9	Antistatická prachovka
E5	Zásobník na vodu	F4	Filtr HEPA s rámečkem
F1	Boční západka	F5	Čisticí štětec
F2	Víko nádoby na prach	G4	Dolní kryt
F3	Filtр	G5	Svorák
G1	Západka	G6	Kartáčky
G2	Horní kryt		
G3	Západky		
H1	Magnetická páska		

ÚCEL POUŽITÍ A VLASTNOSTI ROBOTICKÉHO VYSAVAČE

Robotický vysavač lze použít k úklidu všech typů tvrdých podlah, jako jsou dřevěné nebo laminátové plovoucí podlahy, dlažba, vinyl apod., a koberec s nízkým vlasem. V režimu automatického úklidu robotický vysavač efektivně kombinuje různé cesty, aby bylo dosaženo optimálního úklidu celé podlahové plochy.

Sací otvor **A30** je vybaven rotačním kartáčem **A21**, který efektivně odstraňuje vlas, zvířecí chlupy apod. Dva boční rotační kartáče **A16** a **A23** vymetají nečistoty z též doступných míst podél stěny a z rohu. Pro vycítění více znečištěných prostor je robotický vysavač vybaven detektorem prachu. Motorizovaná gumová kolečka **A18** a **A25** chrání citlivé podlahy před poškrábáním a dokáží překonat přechodové lišty až do výšky 1,5 cm a výjet až na 2 cm vysoký koberec. Infračervené senzory v předním nárazníku **A2** zamezují kolizi robotického vysavače s překážkami. Bezpečný provoz vysavače v místnostech, ve kterých se nachází schody, umožňují spodní senzory **A14**, **A17**, **A19**, **A24** a **A27** proti pádu vysavače ze schodů.

Další výhodou robotického vysavače je funkce mopu, která umožňuje suché i vlnké vytírat hladkých tvrdých podlahových ploch. Robotický vysavač během vytírat vysává drobné nečistoty a prach z podlahy tak, aby během uklizecího cyklu nedocházelo k nadbytečnému znečištěvání prachovky.

Pokud při provozu poklesne napětí akumulátoru pod určitou hranici, robotický vysavač automaticky vyhledá nabíjecí základnu **D1** a zaparkuje do ní, aby se nabil pro další použití.

K pohodlnému ovládání slouží dálkové ovládání **B1**, které umožňuje vysavač zapnout i vypnout, uvést do režimu automatického úklidu, zvolit provozní režim nebo odeslat robotický vysavač do nabíjecí základny.

OVLÁDACÍ PRVKY ROBOTICKÉHO VYSAVAČE

OVLÁDACÍ PRVKY NA ROBOTICKÉM VYSAVAČI

PŘEPÍNAČ A13 (I/O)

- Přepínač **A13** Slouží k zapnutí nebo vypnutí napájení robotického vysavače.

TLAČÍTKO A7 (ON/OFF)

- Tlačítko **A7** má několik funkcí. Slouží k uvedení robotického vysavače do režimu automatického úklidu, uvedení robotického vysavače do režimu spánku a zpět do pohotovostního režimu, a k zastavení provozu. V režimu nastavování času a nastavování plánovaného úklidu pak slouží k potvrzení nastavené hodnoty.

TLAČÍTKO A8 (PLAN)

- Tlačítko **A8** má dvě funkce. Krátkým stisknutím v pohotovostním režimu nebo během nabíjení vstoupíte nebo opustíte nastavení systémového času vysavače. Stisknutím po dobu více než 5 sekund vstoupíte nebo opustíte režim nastavení plánovaného úklidu.

TLAČÍTKO A9 (EDGE CLEAN)

- Stisknutím tlačítka **A9** vstoupí robotický vysavač do režimu úklidu podél stěn, ve kterém se pohybuje po obvodu místnosti a motorizované boční rotační kartáče **A16** a **A23** účinně vymetají nečistoty z prostoru podél stěn, nabytku a v rozích k zajištění dokonaleho úklidu.

ZOBRAZOVAČ ČASU A HLÁSENÍ A10

- Na tomto místě se zobrazuje nastavený systémový čas, čas naplánovaného úklidu nebo případná hlášení systému robotického vysavače.

TLAČÍTKO A11 (MAX)

- Po stisknutí tlačítka **B9** uvedete vysavač do režimu maximálního výkonu, ve kterém vysavač uklizí tak dlouho, dokud se akumulátor **C1** téměř nevypije.

TLAČÍTKO A12 (HOME)

- Tlačítko **A12** má dvě funkce. Po stisknutí tlačítka v režimu provozu vysavač automaticky vyhledá nabíjecí základnu. Stisknutím v režimu nastavování plánovaného úklidu slouží k navýšení číselné hodnoty.

OVLÁDACÍ PRVKY NA DÁLKOVÉM OVLADANÍ



Upozornění:

Dosah signálu dálkového ovládání **B1** je přibližně 6 m. Pokud je robotický vysavač umístěn mimo dosah signálu, nedojde k jeho přenosu.

TLAČÍTKO B2 (ON/OFF)

- Tlačítko **B2** slouží k uvedení robotického vysavače do režimu automatického úklidu a k zastavení provozu.

SMĚROVÁ TLAČÍTKA

- Směrovými tlačítka **B3**, **B4**, **B5** a **B6** lze manuálně ovládat pohyb robotického vysavače po podlaží. Při pohybu vysavače po podlaží je choď motorizovaných bočních rotačních kartáčů **A16** a **A23** synchronizován s pohybem motorizovaných koleček **A18** a **A25**. Funkce vysávání je přitom vypnuta.

- Po krátkém stisknutí směrového tlačítka **B3** se posune robotický vysavač vpřed. Pro nepřetržitý pohyb vpřed přídržte tlačítka **B3** stisknuté. Po uvolnění tlačítka **B3** se pohyb vysavače zastaví.

- Po krátkém stisknutí směrového tlačítka **B4** se vysavač pootočí proti směru hodinových ručiček. Pro nepřetržitý otáčení vysavače přídržte tlačítka **B4** stisknuté. Po uvolnění tlačítka **B4** se pohyb vysavače zastaví.

- Po krátkém stisknutí směrového tlačítka **B5** se vysavač pootočí ve směru hodinových ručiček. Pro nepřetržitý otáčení vysavače přídržte tlačítka **B5** stisknuté. Po uvolnění tlačítka **B5** se pohyb vysavače zastaví.

- V režimu manuálního ovládání pohybu provádí robotický vysavač pohyby dle směrových tlačítek a senzory v předním nárazníku **A2** a **A14**, **A17**, **A19**, **A24** a **A27** zabráňuje střetu s překážkami a pádu ze schodů.

TLAČÍTKO B7 (HOME)

- Po stisknutí tlačítka **B7** během provozu robotický vysavač automaticky vyhledá nabíjecí základnu.

TLAČÍTKO B8 (MODE)

- Postupným mačkáním tlačítka **B8** volíte jednotlivé režimy úklidu robotického vysavače nebo jej uvedete do pohotovostního režimu.

TLAČÍTKO B9 (MAX)

- Po stisknutí tlačítka **B9** uvedete vysavač do režimu maximálního výkonu, ve kterém vysavač uklízí tak dlouho, dokud se akumulátor **C1** téměř nevybije.

Upozornění:

Pokud použijete dálkový ovládač v těsné blízkosti nabíjecí základny, robotický vysavač nemusí rozpoznat povel a nemusí správně pracovat.

Pokud nebudete dálkové ovládání využívat po delší dobu, vyměňte z něj baterie.

PŘÍPRAVA ROBOTICKÉHO VYSAVAČE PRO PROVOZ

MONTÁŽ A POUŽITÍ BOVNÍCH ROTAČNÍCH KARTÁČŮ

- Bochní rotační kartáče **A16** a **A23** jsou určeny na hladké podlahové plochy a zajišťují efektivní úklid v rozích a podél stěn a nábytku.
- Robotický vysavač otocite spodní stranou nahoru. Připravte si bochní rotační kartáče **A16** a **A23**. Zatáčte postupně oba přiložené bochní kartáče přesně s silou na kolíky, které jsou pro ně určené. Dbejte přitom, aby souhlasily znaky **L** a **R** jak na kartáčích, tak na těle robotického vysavače. Robotický vysavač otocíte zpět do provozní polohy.
- Pokud budete používat robotický vysavač k úklidu místnosti, ve kterých jsou položeny koberce, bochní rotační kartáče **A16** a **A23** demontujte. Při demontáži postupujte opačným způsobem montáže.

VLOŽENÍ A VÝMĚNA BATERIÍ V DÁLКОVÉM OVLÁDÁNÍ

- Slacéním uvolněte západku krytu **B10** na zadní straně dálkového ovládače **B1** a kryt sejměte.
- Do dálkového ovládání **B1** vložte 2 ks baterie typu AAA (1,5 V). Při vkládání baterií dbejte na správnou polariitu, která je vyznačena uvnitř prostoru **B11** pro baterie. Nasadte a zatváreňte západku zpět krytu **B10**.
- Pokud jsou baterie vybité, vyměňte je za nové. Nekombinujte různé typy baterií nebo staré a nové baterie.
- Dosah signálu dálkového ovládání **B1** je přibližně 6 m.

VLOŽENÍ A VYJMITÍ AKUMULÁTORU

- Robotický vysavač je vybaven Li-ion akumulátorem **C1**. Pokud byl akumulátor zabalen samostatně, je nutno jej před prvním použitím do robotického vysavače instalovat. Použijtejte pouze originální typ akumulátoru.
- Vysáveč otocte spodní stranou nahoru. Ujistěte se, že přepínač **A13** je nastaven v poloze 0 (vypnuto).
- Z krytu **A20** odstraňte šroubkou a kryt **A20** sejměte.
- Konector **C2**, který se nachází v prostoru pro uložení akumulátoru, připojte ke konektoru **C3** akumulátoru. Připojený akumulátor **C1** lze provést pouze jedním směrem. Akumulátor **C1** uložte do prostoru a prostor uzavřete krytem **A20**. V přední části krytu **A20** jsou umístěny západky, které musí nejprve zapadnout do drážek v prostoru pro uložení akumulátoru, a teprve poté lze kryt **A20** přiklopit a připevnit zašroubováním šroubkou. Po připevnění krytu **A20** otocte robotický vysavač zpět do provozní polohy.
- Vymíjte akumulátoru **C1** provedete opačným způsobem. Před vymíjením akumulátoru **C1** se vždy ujistěte, že přepínač **A13** je nastaven v poloze 0 (vypnuto).
- Pokud nebudete robotický vysavač dlouhou dobu používat, vyměňte z něj akumulátor **C1** a uschovejte jej na suchém, čistém a chladném místě mimo dosah dětí.

UMÍSTĚNÍ NABÍJECÍ ZÁKLADNY

- Nabíjecí základnu **D1** umístěte ke zdi na tvrdý, vodorovný a suchý povrch v dosahu síťové zásuvky. Dbejte na to, aby v dosahu 1 m levo a vpravo a ve vzdálenosti 2 m před základnou nebyly schody nebo překážky, které by bránily robotickému vysavači vyhledat nabíjecí základnu **D1** a úspěšně zaparkovat.
- Ke zdířce **D2** nabíjecí základny připojte konector **D6** přívodního kabelu síťového adaptéra a vidlici přívodního kabelu zasunute do síťové zásuvky. Přívodní kabel umístěte tak, aby se nezamotá do čisticích kartáčů robotického vysavače.
- Po připojení k síťové zásuvce se rozsvítí kontrolka **D7** signalizující připojení nabíjecí základny ke zdroji energie.
- Pokud nebudete robotický vysavač dlouhou dobu používat, nabíjecí základnu **D1** odpojte od síťové zásuvky a uložte ji na suchém, čistém a chladném místě.

PRVNÍ NABÍTÍ

- Před prvním použitím robotického vysavače je nutno akumulátor **C1** plně nabit po dobu nejméně 12 hodin.
- Ujistěte se, že je nabíjecí základna **D1** správně umístěna a připojena k síťové zásuvce dle kapitol Umístění nabíjecí základny. Nastavte přepínač **A13** na robotickém vysavači do polohy I (zapnuto). Uchopte robotický vysavač a ručně jej nasadte do nabíjecí základny tak, aby se spojily nabíjecí kontakty **A15** vespod robotického vysavače s nabíjecími kontakty **D4** nabíjecí základny. Po spojení kontaktů se zahájí proces nabíjení.
- Robotický vysavač lze dobrít i bez využití nabíjecí základny. Ke zdířce **A5** vysavače připojte konector **D6** přívodního kabelu síťového adaptéra **D5** a vidlici přívodního kabelu zasunute do síťové zásuvky.
- Během nabíjení se na displeji **A6** vysavače postupně zobrazuje „11:11“ směrem zleva doprava.
- Jakmile dojde k plnému nabití akumulátoru, proces nabíjení se automaticky ukončí. Na displeji **A6** se zobrazí hlášení „FULL“ (PLNE NABITO).
- Robotický vysavač je připraven k použití.

VYMEZENÍ VYSÁVANÉHO PROSTORU MAGNETICKOU PÁSKOU

- Součástí dodávky robotického vysavače je magnetická páška. Pomoci ní můžete vymezit prostor pro vysávání, anž byste museli zavírat dveře nebo umisťovat



umělé překážky v pohybu robota. Robotický vysavač magnetickou páskou rozpozná a nepřejede jí.

- Magnetickou pásku **H1** umístěte před místo, které nemá robotický vysavač uklízet, například vstup do jiného místnosti, koberce, kabely na podlaze, místnost nebo schodiště se zaoblenými hrady apod.
- Aby páška lépe držela, můžete ji na krajích upevnit pomocí běžně dostupné oboustranné lepicí pásky.



Poznámka:

Magnetickou pásku je nutno položit před každým úklidem, protože robotický vysavač si ohrazení neukládá do paměti.

PROVOZ ROBOTICKÉHO VYSAVAČE

ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ ROBOTICKÉHO VYSAVAČE

- Nastavením přepínače **A13** do polohy I (zapnuto) zapnete napájení robotického vysavače.
- Stisknutím tlačítka **A7** (ON/OFF) na ovládacím panelu nebo **B2** (ON/OFF) na dálkovém ovládání se ozve hlášení „System rebooting, please wait“ (Systém se restartuje, prosím včekajte) a na displeji **A6** se postupně zobrazují čísla 5555 až 1111. Po restartu se robotický vysavač uvede do pohotovostního režimu a na displeji **A6** se zobrazí všechny dostupné symboly. Tím je robotický vysavač připraven k provozu.



Poznámka:

Pokud je robotický vysavač zaparkován v nabíjecí stanici **D1** ve vypnutém stavu, po nastavení přepínače **A13** do polohy I (zapnuto) se ozve hlášení „Please turn on the power switch (Prosím, zapněte hlavní vypínač) a na displeji **A6** se zobrazí chybové hlášení E 2. Nastavením přepínače **A13** do polohy I (zapnuto) se automaticky zahájí proces nabíjení.

- Nastavením přepínače **A13** do polohy 0 (vypnuto) vypnete napájení robotického vysavače. Displej **A6** zcela zhasne. Ve vypnutém stavu robotický vysavač nereaguje na žádné tlačítko ovládacího panelu **A3** ani dálkového ovládání **B1**.

POHOTOVOSTNÍ REŽIM

- Pohotovostní režim znamená, že je robotický vysavač připraven k provozu. Na displeji **A6** je zobrazen systémový čas a svítí symboly všech dostupných funkcí.
- Do pohotovostního režimu uvedete robotický vysavač stisknutím tlačítka **A7** (ON/OFF) na robotickém vysavači nebo tlačítka **B2** (ON/OFF) na dálkovém ovládání buď po zapnutí napájení přepínačem **A13**, nebo kdykoliv během provozu robotického vysavače.

REŽIM SPÁNKU

- Do režimu spánku vstoupí robotický vysavač buď automaticky po deseti minutách nečinnosti nebo po stisknutí ovládacího tlačítka **A7** (ON/OFF) na robotickém vysavači po dobu delší než 3 sekundy. Ozve se akustická signifikace, displej zhasne a robotický vysavač automaticky přejde do režimu spánku.
- K probuzení robotického vysavače z režimu spánku do pohotovostního režimu stiskněte tlačítka **A7** (ON/OFF) na robotickém vysavači nebo ovládání tlačítka **B2** (ON/OFF) na dálkovém ovládání **B1**. Probuzení je doprovázeno akustickou signifikací a hlášením „System rebooting, please wait“ (Systém se restartuje, prosím včekajte).

NASTAVENÍ SYSTÉMOVÉHO ČASU ROBOTICKÉHO VYSAVAČE

- Systémový čas je vlastní skutečný čas. Jeho správné nastavení je důležité, pokud si přejete využívat funkci plánovaného úklidu.
- V pohotovostním režimu nebo v režimu nabíjení v základně stiskněte tlačítka **A8** (PLAN) na ovládacím panelu **A3**. Na displeji **A6** se rozblíží čísla před dvojčekou, představující hodiny.
- Tlačítko **A1** (HOME) nebo **A11** (MAX) nastavete hodnotu pro hodiny. Pro rychlejší nastavení přidržte tlačítko **A12** nebo **A11** stisknuté.
- Zvolenou hodnotu hodin potvrďte stisknutím tlačítka **A7** (ON/OFF). Čísla za dvojčekou, představující minuty, se rozblíží.
- Tlačítko **A12** (HOME) nebo **A11** (MAX) nastavete hodnotu pro minuty. Pro rychlejší nastavení přidržte tlačítko **A12** nebo **A11** stisknuté.
- Zvolenou hodnotu hodin potvrďte stisknutím tlačítka **A7** (ON/OFF). Tím je systémový čas nastaven
- Pokud neprovedete do 5 sekund žádnou změnu, režim nastavení systémového času se automaticky zruší a na displeji **A6** se zobrazí dráve nastavený čas. Nastavení nebudete uloženo do paměti.

VYPNUTÍ/ZAPNUTÍ HLASOVÝCH HLÁŠENÍ

- Pokud vám nevyhovují hlásová hlášení systému robotického vysavače, deaktivujte je současným stisknutím tlačítek **A12** (HOME) a **A8** (PLAN) na ovládacím panelu **A3** robotického vysavače. Robotický vysavač bude vydávat pouze zvukovou signifikaci.
- Chcete-li hlásová hlášení znovu aktivovat, znova stiskněte současně tlačítka **A12** (HOME) a **A8** (PLAN).

VOLBA REŽÍMU ÚKLIDU ROBOTICKÉHO VYSAVAČE



Tip:

Při prvním úklidu v novém prostředí pozorujte pohyb robotického vysavače. Můžete tak rozpoznat problematické překážky a odstranit je pro příští úklid.

REŽIM AUTOMATICKÉHO ÚKLIDU

- Stiskněte tlačítko **A7** (ON/OFF) na robotickém vysavači nebo **B2** (ON/OFF) na dálkovém ovládání. Robotický vysavač vstoupí do automatického režimu úklidu, ve kterém efektivně kombinuje různé cesty k dosažení optimálního úklidu včetně podlahové plochy. Jakmile robotický vysavač dokončí úklid, vyhledá nabíjecí základnu a zaparkuje, aby se dobil.

REŽIM ÚKLIDU PODĚL STĚN

- Stiskněte tlačítko **A9** (EDGE CLEAN) na ovládacím panelu nebo stiskněte tlačítko **B8** (MODE) dálkovém ovládání tak, aby se na displeji **A6** se zobrazilo **mod1** a zůstala svítit ikona **A9** (EDGE CLEAN). Robotický vysavač vstoupí do režimu úklidu podél stěn, ve kterém se pohybuje po obvodu místonosti a motorizované boční rotační kartáče **A16** a **A23** účinně vymezí nečistoty z prostoru podél stěn, nábytku a v rozích k zajištění dokonalého úklidu.

REŽIM ÚKLIDU OBLASTI O VELIKOSTI 2x2 METRY

- Robotický vysavač umísteře zhruba vpředstě plochy, kterou si přejete uklidit.
- Macujte tlačítko **B8** (MODE) na dálkovém ovládání tak dlouho, až se na displeji **A6** zobrazí **mod2**. Robotický vysavač vstoupí do režimu úklidu oblasti o velikosti 2x2 metry, ve kterém se pohybuje v rovných, souběžných liniích a vysává plochu přibližně 2x2 metry. Jakmile robotický vysavač dokončí úklid této oblasti, vrátí se zpět do východního bodu a zahájí „Cleaning complete“ (Úklid dokončen).

REŽIM POHYBU NÁHODNÝM SMĚREM

- Macujte tlačítko **B8** (MODE) na dálkovém ovládání tak dlouho, až se na displeji **A6** zobrazí **mod3**. Robotický vysavač vstoupí do režimu pohybu náhodným směrem, ve kterém tak dlouho, dokud se akumulátor **C1** téměř nevybije. Jakmile robotický vysavač detekuje nízké napětí akumulátoru, ukončí úklid a zahájí „Please Charge“ (Prosím nabít). Potom vyhledá nabíjecí základnu **D1** a zaparkuje, aby se dobil.

REŽIM INTENZIVNÍHO ÚKLIDU

- Macujte tlačítko **B8** (MODE) na dálkovém ovládání tak dlouho, až se na displeji **A6** zobrazí **mod4**. Robotický vysavač vstoupí do režimu intenzivního úklidu, kdy vyčistí stejně místo minimálně dvakrát. V úklidu robotický vysavač pokračuje tak dlouho, dokud se akumulátor **C1** téměř nevybije. Jakmile robotický vysavač detekuje nízké napětí akumulátoru, ukončí úklid a zahájí „Please Charge“ (Prosím nabít). Potom vyhledá nabíjecí základnu **D1** a zaparkuje, aby se dobil.

REŽIM MAXIMÁLNÍHO VÝKONU

- Stiskněte tlačítko **A11** (MAX) na ovládacím panelu **A3** nebo **B9** (MAX) na dálkovém ovládání **B1**. Robotický vysavač začne ulízlet a ulízlet tak dlouho, dokud se akumulátor **C1** téměř nevybije. Jakmile robotický vysavač detekuje nízké napětí akumulátoru, ukončí úklid a zahájí „Please Charge“ (Prosím nabít). Potom vyhledá nabíjecí základnu **D1** a zaparkuje, aby se dobil.

OSTATNÍ FUNKCE ROBOTICKÉHO VYSAVAČE

FUNKCE NÁVRATU DO NABÍJECÍ ZÁKLADNY A NABÍJENÍ

- Do režimu návratu do nabíjecí základny **D1** se robotický vysavač automaticky přepne, jakmile během provozu detekuje nízké napětí akumulátoru **C1**.
- V tomto režimu robotický vysavač automaticky hledá cestu k nabíjecí základně **D1** a zaparkuje, aby se akumulátor **C1** znova nabil. Pokud nebude úspěšný, systém zahájí „Please wait“ (počkejte prosím) pokusí se o to znova, dokud úspěšně nezaparkuje. Jakmile úspěšně zaparkuje, spustí se nabíjecí cyklus.
- Dbejte na to, aby nabíjecí základna **D1** byla umístěna v souladu s pokyny uvedenými v kapitolu Umištění a použití nabíjecí základny. Jinak nemusí dojít k úspěšnému zaparkování robotického vysavače.

FUNKCE PLÁNOVANÉHO ÚKLIDU

Tato funkce umožňuje předem nastavit čas, kdy má robotický vysavač zahájit automatický úklid. Robotický vysavač poté denně spustí úklid vždy ve stejný čas.



Poznámka:

Nastavení času plánovaného úklidu je založeno na systémovém čase robotického vysavače. Proto před nastavením času plánovaného úklidu je nutno správně nastavít systémový čas dle kapitoly Nastavení systémového času robotického vysavače.

NASTAVENÍ PLÁNOVANÉHO ÚKLIDU

- Uvedte robotický vysavač do pohotovostního režimu.
- V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko **A8** (PLAN) na ovládacím panelu **A3**. Na displeji **A6** se rozbalíkají číslice před dvojtečkou, představující hodiny. Chcete-li v tuto chvíli ukončit režim plánovaného úklidu bez uložení času, znovu stiskněte tlačítko **A8** (PLAN). Pokud do této sekundy neprovlete žádnou akci, režim plánovaného úklidu se automaticky zruší a zobrazí se systémový čas.
- Tlačítkem **A12** (HOME) nebo **A11** (MAX) nastavte hodnotu pro hodiny. Pro rychlejší nastavení přidřízte tlačítko **A12** nebo **A11** stisknutk.
- Zvolenou hodnotu hodin potvrďte stisknutím tlačítka **A7** (ON/OFF). Systém zahájí „Scheduling confirmed (plánování nastaveno)“ a zobrazí se systémový čas. Pokud nastavenou hodnotu času nepotvrďte tlačítkem **A7** (ON/OFF), nastavený čas nebude uložen.

ZRUŠENÍ PLÁNOVANÉHO ÚKLIDU

- Zrušení nastaveného času pro plánovaný úklid provedte nastavením hodnoty času **00:00** s použitím stejného postupu jako v předešlé kapitole. Systém zahájí „No scheduling“ (žádný plánovaný úklid).

POUŽITÍ MOPU

- Mop je doplňkovou funkcí robotického vysavače a je určen k suchému nebo vlhkému úklidu hladkých tvrdých podlahových ploch. Skládá se z držáku **E1** a antistatické prachovky **E9**. Prachovku můžete používat na sucho ke strání prachu z podlahy nebo ji můžete předem navlhčit vodou a s přípravkem na umývání hladkých podlah. Abyste nemuseli prachovku často demontovat a znovu vlnit, je držák **E1** vybaven zásobníkem na vodu **E5** se systémem kontinuálního vlnití prachovky. Pokud prachovku vlníte před její montáží na držák **E1**, vždy ji pečlivě vyzdímejte.



Upozornění:

Používajte pouze mop určený pro tento typ robotického vysavače. Držák **E1** nepoužívejte bez antistatické prachovky **E9**. Mop není určen k úklidu koberců.

- Antistatickou prachovku **E9** připevněte k držáku **E1** pomocí pásku suchého zipu **E2**, **E3** a **E4** na držáku **E1**.
- Chcete-li využít funkci mopu k vlhkému vytírání, odklopěte kryt **E6** zásobníku na vodu **E5** a napiňte jej čistou vodou a kryt rádně zasuňte do otvoru zásobníku.
- Robotický vysavač otoče spodní stranou nahoru. Sesávací mop zasuňte pomocí připevněvacích čepů **E7** a **E8** do otvorů **A26** a **A28** v robotickém vysavači (schodné otvory jsou na obou stranách robotického vysavače). Vysavač pak otoče zpět do normální provozní polohy.
- Zvolte některý z režimů úklidu a zahajte úklid.
- Po skončení úklidu vylijte ze zásobníku **E5** případnou zbylou vodu a zásobník ponechejte odkapnout na vhodné místo. Prachovku **E9** omýjte pod tekoucí vodou, rádně vyzdímejte a nechtejte proschnout.
- Demontáž mopu provedete opačným způsobem.

FUNKCE GYRO MAPPING (ORIENTACE V PROSTORU)

- Robotický vysavač je vybaven funkcí tzv. gyro mapping, která dokáže rozpoznat prostorovou geometrii místonosti, ve kterých provádí úklid a vysavač tak účinněji vyučí podlahu. Funkce je vestavěná a nelze ji nijak ovlivnit.

FUNKCE OVLÁDÁNÍ ROBOTICKÉHO VYSAVAČE PROSTŘEDNICTVÍM MOBILNÍ APLIKACE

- Robotický vysavač můžete ovládat i prostřednictvím svého chytrého telefonu nebo tabletu. Aplikace umožňuje výběr režimu úklidu, nastavení úklidu i návrat do nabíjecí základny, poskytuje přehled o době úklidu a o stavu robotického vysavače.
- Aplikace je volně dostupná v elektronickém obchodě **Apple App Store** nebo **Google Play**. Odkaž na aplikaci naleznete na konci tohoto navodu.



Poznámka:

Robotický vysavač podporuje komunikační protokol IEEE802.11 b/g/n s Wi-Fi frekvenčním pásem 2.4 GHz. Podporovaný jsou širofázové standardy WPA a WPA2-PSK. Pokud si nejste jisti, které standardy používáte Vaše Wi-Fi sítí a vás router, obratěte se na svého poskytovatele internetového připojení nebo výrobce routeru.

- Po stažení a nainstalování vás aplikace sarma provede postupem připojením robotického vysavače ke vaší Wi-Fi síti.

NABÍJENÍ ROBOTICKÉHO VYSAVAČE

AUTOMATICKÉ NABÍJENÍ

- Jakmile robotický vysavač při provozu detekuje nízké napětí akumulátoru **C1**, začne automaticky vyhledávat nabíjecí základnu **D1**. Aby robotický vysavač mohl najít nabíjecí základnu a zaparkovat do ní, potřebuje vyhledat infračervený signál vysílaný vysílačem **D3** nabijecí základny **D1**. Z tohoto důvodu doporučujeme ponechat nabíjecí základnu stále připojenou ke zdroji energie.
- Po zaparkování robotického vysavače do nabíjecí základny se zahájí nabíjecí cyklus a nabíjecí základna přestane vysílat infračervený signál. Plné nabité trvá přibližně 4 až 6 hodin. Skutečná doba nabíjení závisí na akumulátoru. Plné nabité akumulátoru zajistí až 120 minut provozu.
- Během nabíjení se na displeji **A6** vysavače postupně zobrazuje „11:11“ směrem zleva doprava.
- Jakmile dojde k plnemu nabitému akumulátoru **C1**, proces nabíjení se automaticky ukončí. Na displeji **A6** se zobrazí hlášení „FULL“ (NABITO).
- Pokud dojde k přerušení spojení nabíjecích kontaktů během nabíjecího cyklu, robotický vysavač se vzdál od nabíjecí základny **D1** a sám do ní zpět zaparkuje k obnovení procesu nabíjení, pokud mu v tom nezabránil překážky.
- Pokud dojde k výpadku dodávky elektrické energie, nabíjecí cyklus se přeruší a bude opět pokračovat po obnovení dodávky energie.
- Pokud dojde k překročení maximálního nabíjecího proudu, nabíjecí základna **D1** automaticky přeruší nabíjecí cyklus.

RŮZNÍ NABÍJENÍ

- Pokud se robotický vysavač nachází v pohotovostním režimu a detekuje nízké napětí akumulátoru, robotický vysavač zahájí „Please Charge“ (Prosím nabít). V tomto případě stiskněte tlačítko **A12** (HOME) na ovládacím panelu **A3** nebo tlačítko **B7** (HOME) na dálkovém ovládání. Robotický vysavač automaticky vyhledá nabíjecí základnu **D1** a zahájí automatické nabíjení dle předešlé kapitoly.

- Pokud už je vestavěný akumulátor **C1** natolik vybitý, že vysavač není schopen vyhledat nabíjecí základnu, na displeji se zobrazí hlášení „Lo“ (Nízké napětí). V tomto případě je nutno vysavač zaparkovat do nabíjecí základny **D1** ručně. Předtím se ujistěte, že nabíjecí základna je připojena k síťové zásuvce. To je signalizováno rozsvícenou kontrolkou **D7**. Přepínač **A13** robotického vysavače musí být v pozici **I** (zapnutý).
- Uchopte robotický vysavač a ručně jej nasadte do nabíjecí základny **D1** tak, aby se spojily nabíjecí kontakty **A15** vespod robotického vysavače s nabíjecími kontakty **D4** nabíjecí základny. Po spojení kontaktů se zahájí proces nabíjení.



Poznámka:

Robotický vysavač lze dobít i bez využití nabíjecí základny. Ke zdířce **A5** robotického vysavače připojte konektor **D6** přívodního kabelu síťového adaptéra **D5** a vidlice přívodního kabelu zasuňte do síťové zásuvky.

PĚČE O VESTAVĚNÝ AKUMULÁTOR

- Doporučujeme neperorušovat nabíjecí cyklus a udržovat akumulátor **C1** v nabitém stavu.
- Robotický vysavač nenechávejte zbytečně dlouhou dobu plně nabity nebo vybitý stát.
- Akumulátor **C1**, který je ponechán dlouhou dobu ve vybitém stavu, se může sám vybit pod přípustnou hodnotu a tím může dojít k jeho nevratnému poškození.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ A CHYBOVÁ HLÁŠENÍ

- Robotický vysavač je schopen sám rozpoznat problém a ohlásit jej prostřednictvím varovného akustického signálu. V takovém případě se vysavač zastaví a na displeji **A6** se zobrazí kód chybového hlášení.
- Níže uvedená tabulka vám pomůže najít příčinu a odstranit problém. Po odstranění problému můžete uvést vysavač opět do provozu.

KÓD CHYBOVÉHO HLÁŠENÍ	PŘÍCINA	ŘEŠENÍ
E2	Přerušení přívodního napájení během dobíjení nebo jesté robotický vysavač vypnul přepínačem A13 .	<ul style="list-style-type: none"> Během nabíjení robotického vysavače došlo k výpadku napájecího proudu. Po obnovení dodávky proudu bude nabíjení automaticky pokračovat. Pokud ne, stiskněte tlačítko HOME na vysavači nebo na dálkovém ovládání. Zapněte napájení robotického vysavače přepnutím spínače A13 do polohy I (zapnuto).
E3	Nízký napětí přívodního proudu pro nabíjení nebo selhání automatického nabíjení.	Zkontrolujte správné zapojení napájecího adaptéru D5 k nabíjecí základně a zasunutí vidlice přívodního kabelu do síťové zásuvky. Spusťte znovu nabíjecí proces. Pokud se vysavač nezačne nabíjet, kontaktujte servisní středisko.
E11	Nebezpečí pádu na levé straně vysavače.	
E12	Nebezpečí pádu na pravé straně vysavače.	Snímače proti pádu zaregistrovaly prostor, do kterého by vysavač mohl spadnout. Přesuňte vysavač na jiné místo. Vyučistěte snímače proti pádu.
E13	Nebezpečí pádu na přední straně vysavače.	
E21	Levé kolečko A18 je ve vzduchu.	Zkontrolujte, zda je příslušné kolečko vysavače pevně na podlaze. Pokud najel vysavač na nějakou překážku nebo visí nad mezerou, přeneste jej jinam. Zkontrolujte, zda se příslušné kolečko volně otáčí a v případě potřeby odstraňte nečistoty.
E22	Právě kolečko A25 je ve vzduchu.	
E23	Přední otočné kolečko A22 je ve vzduchu.	
E31	Snímač nárazu na levé straně zaregistroval překážku.	
E32	Snímač nárazu na pravé straně zaregistroval překážku.	Snímač nárazníku na příslušné straně vysavače zaregistroval překážku. Odstraňte překážku nebo přesuňte vysavač na jiné místo.
E33	Snímač nárazu na přední straně zaregistroval překážku.	
E41	Přetížení levého kolečka A18 .	Došlo k přetížení motoru kolečka a k jeho následnému zaseknutí vlivem nečistot. Zkontrolujte, zda se příslušné kolečko volně otáčí a v případě potřeby odstraňte nečistoty.
E42	Přetížení pravého kolečka A25 .	

E43	Přetížení levého bočního rotačního kartáče A16 .	Došlo k přetížení motoru bočního kartáče a k jeho následnému zaseknutí vlivem nečistot. Vyučistěte rotační kartáč dle pokynů v části údržba tohoto návodu.
E44	Přetížení pravého bočního rotačního kartáče A23 .	
E45	Přetížení motoru ventilátoru.	Došlo k přetížení motoru ventilátoru. Nádoba na prach A29 je pravděpodobně zcela plná nebo je rotační kartáč A21 silně zanesen nečistotami. Vyučistěte vysavač dle pokynů v části údržba tohoto návodu.
E46	Přetížení rotačního kartáče A21 .	Došlo k přetížení motoru kartáče a k jeho následnému zaseknutí vlivem nečistot. Vyučistěte rotační kartáč dle pokynů v části údržba tohoto návodu.
LO	Akumulátor C1 je téměř vybitý.	Akumulátor je téměř vybitý a robotický vysavač už není schopen zajet do nabíjecí základny. Je nutno jej do základny nasadit manuálně.
11:11	Probíhá nabíjení.	Informativní hlášení – robotický vysavač je v režimu nabíjení
FULL	Nabíjení dokončeno.	Informativní hlášení – robotický vysavač je plně nabit.
CONN	Připojování k Wi-Fi.	Informativní hlášení – robotický vysavač se pokouší připojit k Wi-Fi sítí
FAIL	Chyba připojení k Wi-Fi.	Informativní hlášení – připojení k Wi-Fi sítí se nedářilo
SUCC	Připojeno k Wi-Fi sítí.	Informativní hlášení – robotický vysavač je připojen k Wi-Fi sítí

- Pokud se robotický vysavač zastaví a nedáří se vám jej znovu uvést do provozu, zkuste jej vypnout a znovu zapnout přepínačem **A13**. Pokud problém přetravává, obratěte se na autorizovanou servisní středisko.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním vypněte robotický vysavač nastavením přepínače **A13** do polohy **0** (vypnuto) a nabíjecí základnu **D1** odpojte od síťové zásuvky.
- K čištění nikdy nepoužívejte čistící prostředky s abrasivním účinkem, ředidla apod.
- Zanedbávání čištění a údržby může negativně ovlivnit fungování robotického vysavače a vést ke snížení jeho výkonu.

NÁDOBY NA PRACH A FILTRY

- Po každém použití vyčistěte nádobu na prach **A29**. Stiskněte tlačítko **A31** pro otevření víka **A4** a vyjměte nádobu na prach **A29**. Odjistěte boční západku **F1** víka nádoby na prach a víko **F2** otevřete. Vyjměte filtr **F3** a z nádoby na prach **A29** vysypejte nečistoty. Z hygienických důvodů to doporučujeme provést mimo obytný prostor.
- Nádobu na prach očistěte vlhkým hadříkem. V případě většího znečištění lze nádobu na prach **A29** kompletně omýt pod tekoucí vodou. Před mytem nejmíň vyjměte rámeček s filtrem **F4**. Nádobu na prach **A29** omýjte vodou a dobre ji vysušte. Vratte zpět rámeček s filtrem **F4**.
- Víko **F2** rádně uzavřete. Uzavření víka **F2** je signalizováno cvaknutím. Nádobu **A29** vrátěte zpět na své místo a víko **A4** uzavřete.

FILTRY

- Filtr **F3** a **F4** čistěte jednou týdně. Po vyprázdnění nádoby na prach **A29** vyjměte filtr **F3** i rámeček s filtrem **F4** (HEPA). Filtr **F4** vyjměte z rámečku a společně s filtrem **F3** je vyklepejte mimo obytný prostor. V případě většího znečištění můžete filtr **F3** omýt pod tekoucí vlnou vodou. Po omýti nechejte filtr **F3** volně uschnout. Filtr **F4** (HEPA) očistěte přiloženým štětcem **F5**. Vyučistěné filtry **F3** a **F4** vložte zpět na své místo. Než vložíte filtry **F3** a **F4** zpět, ujistěte se, že jsou naprosto suché. Z hygienických důvodů doporučujeme filtry **F3** a **F4** ménit každé tři měsíce.



Poznámka:

Filtr **F4** je typu HEPA, což znamená vysokou efektivitu filtrace vzduchových čisticích. Jeho úkolem je zachytit nejjemnější částice nečistot, které nezachytí filtr **F3**.

MOP

- Po každém použití funkce mopu sejměte antistatickou prachovku **E9**, vyperte ručně ve vlažné vodě s přídavkem malého množství jemného pracího prášku a nechejte jej volně uschnout. Držák **E1** ořete mírně navlhčeným hadříkem a poté jej vytřete dosušou.

CENTRÁLNÍ ROTAČNÍ KARTÁČ

- Zatáčte na západku **G1** centrálního rotačního kartáče **A21** a vyjměte rotační kartáč **A21** i s kompletním krytem **G2** a **G4**.
- Suchým hadříkem vyučistěte sací otvor **A30** a prostor, ve kterém byl rotační kartáč **A21** uložen.

■ Stiskněte pádky **G3** horního krytu **G2** a horní kryt **G2** sejměte. Potom odklopte svorku **G5** a rotační kartáč vyměte z dolního krytu **G4**. Z kartáčů **G6** rotačního kartáče **A21** odstraňte veškeré nečistoty (prach, namotané vlasy, zvřeřecí chlupy apod.).

■ Rotační kartáč **A21** namontujte zpět opačným způsobem demontáže.

BOČNÍ ROTACNÍ KARTÁČE

■ Demontujte boční rotační kartáče **A16** a **A23** vytáhnutím směrem vzhůru. Z rotačních kartáčů **A16** a **A23** z místa, kde byly připevněny, odstraňte veškeré nečistoty. Po vyčištění je připevněte zpět. V případě opotřebení je vyměňte za nové.

KOMPLETNÍ ROBOTICKÝ VYSAVAČ

- Povrch robotického vysavače pravidelně otrijejte měkkým suchým hadříkem.
- Alešpoň jednou za tyden nebo častěji vyučíte přední otočné kolečko **A22**, motorizovaná kolečka **A18 a A25**, centrální rotační kartáč **A21**, sací otvor **A30**, boční rotační kartáče **A16 a A23**, nabijecí kontakty **A15**, senzory v předním nárazníku **A2**, spodní senzory **A14, A17, A19, A24 a A27** a nabijecí základnu **D1**.
- Z předního otočného kolečka **A22** a motorizovaných koleček **A18 a A25** nejdříve odstraňte případně hrubší nečistoty. Poté je očistěte po celém obvodu mřížně navlhčeným hadříkem a otetě dosuška. Nezapomeňte očistit i prostor kolem kolejek.
- Senzory umístěné v nárazníku **A2**, senzory **A14, A17, A19, A24 a A27** vesprá robotického vysavače, povrch nabijecí základny **D1** včetně nabijecích kontaktů **D4** otřete suchým měkkým hadříkem nebo vatovými tyčinkami.

SKLADOVÁNÍ

Pokud nebudeste robotický vysavač delší dobu používat, provedte následující:

- Očistěte robotický vysavač dle kapitolky Čištění a údržba.
- Z robotického vysavače odpojte a vyměňte akumulátor **C1** dle kapitoly Vložení a výjmutí akumulátoru.
- Z dálkového ovládání **B1** vymějte baterie dle postupu Vložení a výměna baterií v dálkovém ovládání.
- Nabijecí základnu **D1** odpojte od síťové zásuvky.
- Robotický vysavač s kompletním příslušenstvím uložte na suchém, čistém a chladném místě.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Robotický vysavač

Rozměry (průměr x výška)	335x85 mm
Hmotnost	2,5 kg
Provozní čas na jedno nabítí	až 120 min
Objem nádoby na prach	500 ml

Síťový adaptér

Jmenovitý rozsah napětí	100–240 V AC
Jmenovitý kmitočet	50/60 Hz
Výstup	5–30 V, 2,1 A

Akumulátor

Typ	2 150 mAh Li-ion
Výstup	14,4 V
Vstup	0,4 A
Výkon	600 mA
Doba nabíjení	4–6 h

Nabijecí stanice

Jmenovitý rozsah napětí	100–240 V AC
Jmenovitý kmitočet	50/60 Hz
Výstup	24 V, 600 mA

Deklarovaná hodnota emise hluku je nižší než 60 dB(A), což představuje hladinu A akustického výkonu vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1 pW.

VYSVĚTLENÍ TECHNICKÝCH POJMŮ



Stupeň ochrany před úrazem elektrickým proudem:
Třída II – Ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna dvojitou nebo zesílenou izolací.

Změny textu a technických parametrů vyhrazeny.

LIKVIDACE POUŽITÝCH AKUMULATORŮ

Před odevzdáním výrobku na určeném sběrném místě je třeba zajistit, aby z něj byl vyměnit vestavěný akumulátor. Před výjmutím akumulátoru Ujistěte se, že přepínač **A13** je nastaven v poloze **0** (vypnuto). Z krytu **A20** odstraněte šroubky a kryt **A20** sejměte. Odpojte konektor **C3** od konektoru **C2** a akumulátor **C1** vyměňte ven. Připevněte zpět kryt **A20** akumulátoru.



Tento symbol znamená, že použité akumulátory a baterie nepatří do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci odevzdějte použité akumulátory a baterie na určená sběrná místa. Správnou likvidaci akumulátorů a baterií pomůžete předejít negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.


Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li likvidovat použité baterie a akumulátory, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo svého prodejce.


POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBalem

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidaci tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledek nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnice EU, které se na něj vztahují.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo svého prodejce.