



SMARTOMAT



Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek.

Před použitím si prosím prostudujte tento návod. Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním výrobku.

Popis produktu



Operační systém



Android 5.0+



iOS 9.0+



Bluetooth 4.0+

Nabíjení a Zapnutí

1. Před prvním použitím hodinky plně nabijte. Použijte příložený nabíjecí dok, který je součástí balení. Vždy nabíjejte max. 2 hodiny a během nabíjení s hodinkami nemanipulujte.
2. Lehce stiskněte postranní tlačítko nabíjecího doku a po otevření do něj vložte hodinky a dok zaklapněte. Nabíječku připojte do USB portu počítače, notebooku nebo síťového adaptéru pro běžné mobilní telefony - napětí 5V.
3. Po nabití lehkým stiskem postranního tlačítka otevřete nabíjecí dok a vyjměte hodinky.
4. Pokud se displej hodinek sám nerozsvítí, lehce stiskněte boční tlačítko alespoň na 3 vteřiny.

Jak hodinky spárovat s mobilním telefonem

Pro nastavení hodinek a jejich správné fungování je nutné hodinky spárovat s doporučenou aplikací Da Fit. Stáhněte si aplikaci pomocí QR kódu níže nebo ji vyhledejte v Obchodu play/App Store.



Android




iOS

1. Při instalaci doporučujeme povolit aplikaci veškerá oprávnění o která budete požádáni.
2. V závislosti na modelu používaného telefonu doporučujeme následně zkontrolovat povolení nastavení i ve správci aplikací telefonu a zejména pak povolení nastavení polohy/pozice.
3. Před párováním zapněte v telefonu bluetooth (zkontrolujte, že je zapnutá viditelnost pro všechna zařízení na neomezenou dobu) a GPS.
4. Otevřete aplikaci a doporučujeme vytvořit si zároveň i vlastní účet.
5. V aplikaci klikněte na ikonu vlevo dole a pak na „Připojte náramek - Přidat“. (obr. 1)
6. V nabídce naskenovaných přístrojů klikněte na vaše zařízení. (obr. 2)
7. Při párování doporučujeme položit náramek těsně k telefonu.
8. Po spárování klikněte v aplikaci na ikonu dole uprostřed a náramek si nastavte. (obr. 3)
9. Pro lepší výsledky měření doporučujeme v aplikaci vyplnit i osobní profil.

Ovládání náramku

Dlouhým stiskem bočního tlačítka náramek zapnete/vypnete. Krátkým stiskem bočního tlačítka se vrátíte zpět do menu. Krátkým stiskem dotykového tlačítka přepínáte mezi funkcemi. Dlouhým stiskem dotykového tlačítka aktivujete funkci.



obr. 1

obr. 2

obr. 3

Obrázky uvedeny pro OS Android. Pro iOS se vzhled aplikace může lišit.

Přehled funkcí



Ciferník

Dlouhým stiskem dotykového tlačítka vstoupíte do přehledu zpráv. Zprávu smažete dlouhým stiskem dotykového tlačítka.



Steps / Kroky



Sleep / Spánek

Měří se (jen v nočních hodinách) automaticky, pokud je náramek na ruce. Data se zobrazí následující den dopoledne v aplikaci.



BPM / Srdeční tep

Aktivujete dlouhým stiskem dotykového tlačítka. Po přepnutí vyčkejte na zahájení a ukončení měření.



Training / Sportovní režim

Dlouhým stiskem dotykového tlačítka vstoupíte do přehledu sportů. Krátkým stiskem přepínáte mezi jednotlivými sporty. Stiskem bočního tlačítka nebo dlouhým stiskem dotykového tlačítka pod ikonou Back se vrátíte zpět do menu.



Přehled jednotlivých sportů

Dlouhým stiskem dotykového tlačítka zahájíte a následně pozastavíte nebo ukončíte měření vybraného sportovního režimu. Krátkým stiskem dotykového tlačítka přepínáte mezi volbami pauza/play, stop a zpět. Vybranou volbu potvrdíte dlouhým stiskem dotykového tlačítka. Stiskem bočního tlačítka se vrátíte zpět do menu.



Chůze



Běh



Cyklistika



Švihadlo



Badminton



Basketbal



Fotbal



MMHG / Krevní tlak

Aktivujete dlouhým stiskem dotykového tlačítka.

Po přepnutí vyčkejte na zahájení a ukončení měření.



SPO2 / Hladina kyslíku v krvi

Aktivujete dlouhým stiskem dotykového tlačítka.

Po přepnutí vyčkejte na zahájení a ukončení měření.



Weather / Počasí

Ikona se na hodinkách zobrazí až po nastavení v aplikaci. Data se aktualizují v časových intervalech zhruba po 2 hodinách.



Zprávy

Dlouhým stiskem dotykového tlačítka vstoupíte do přehledu zpráv. Zprávu smažete dlouhým stiskem dotykového tlačítka.



Shutter / Dálková spoušť fotoaparátu

Dlouhým stiskem dotykového tlačítka se zapne kamera v telefonu a následným dlouhým stiskem pořídíte fotografii.



Player / Přehrávač hudby

Dlouhým stiskem dotykového tlačítka vstoupíte do menu přehrávání. Krátkým stiskem dotykového tlačítka přepínáte mezi volbami play/stop, předchozí nebo následující skladba a zpět. Vybranou volbu potvrdíte dlouhým stiskem dotykového tlačítka. Stiskem bočního tlačítka se vrátíte zpět do menu.

Pro přehrávač v telefonu je doporučeno nastavení „foreground“ neboť některé modely mohou mít problém s kompatibilitou při nastavení přehrávače „background“ (na pozadí).



Other / Další funkce

Dlouhým stiskem dotykového tlačítka vstoupíte do menu funkcí. Krátkým stiskem přepínáte mezi jednotlivými funkcemi. Stiskem bočního tlačítka nebo dlouhým stiskem dotykového tlačítka pod ikonou Back se vrátíte zpět do menu.



Mute/
Ztlumení



Brightness/Jas



Reset



Power Off/
Vypnutí

Dlouhým stiskem dotykového tlačítka aktivujete funkce.

Další možné funkce je nutné nastavit v aplikaci a jejich fungování závisí jak na nastavení telefonu, tak i na konkrétní verzi náramku. Jsou to např. upozornění na příchozí hovory, sms, upozornění ze sociálních sítí, budík, dálková spoušť fotoaparátu telefonu, nerušit, připomínky na dobu bez pohybu a další.

Upozornění a doporučení

1. Pro uchování naměřených hodnot náramek denně synchronizujte s aplikací v telefonu. Naměřené hodnoty se v náramku během noci vynulují.

2. Naměřené hodnoty jsou pouze orientační a mohou se lišit od hodnot naměřených na certifikovaných lékařských zařízeních v závislosti na způsobu měření a upevnění náramku. Senzor na zadní straně náramku musí přiléhat k ruce a pásek musí být optimálně utažený. Pokud bude pásek uvolněný, měření budou nepřesná.

3. Pro nastavení správného data a času je nutné náramek spárovat s telefonem. Nastavení data a času proběhne automaticky.

4. Náramek není určený pro používání ve vodě – koupání, plavání a ponoření do vody. Pozor na horkou (teplou) vodu, páru, atd. Po styku s vodou náramek ihned důkladně osušte.

5. Nechodí upozornění na příchozí hovory nebo sms – zkontrolujte, zda je náramek spojený s telefonem a zda jsou upozornění povolena v aplikaci i v nastavení telefonu.

6. Náramek nejde spárovat s telefonem – možná řešení:

- zkontrolujte, že náramek i telefon je dostatečně nabitý
- zkontrolujte, že v telefonu je zapnuté bluetooth i GPS a že jste aplikaci v nastavení telefonu povolili určení polohy/pozice
- náramek přiložte těsně k telefonu
- zkontrolujte aktualizaci systému telefonu
- odinstalujte a znovu nainstalujte aplikaci
- restartujte telefon a vypněte a znovu zapněte náramek

7. Zelené světlo senzoru bliká – probíhá měření nebo přenos dat.

8. Pro správné fungování doporučujeme náramek občas restartovat, resetovat a aktualizovat firmware. Vždy aktualizujte také aplikaci na nejnovější verzi.

9. Náramek nabíjejte vždy max. 2 hodiny. Nesprávným nabíjením dochází ke snižování kapacity a životnosti baterie. Na výdrž baterie má vliv zejména okolní prostředí (např. teplota) a počet zapnutých funkcí. Zapnutí některých funkcí může vést k vybití baterie během několika hodin. Postupem času dochází u baterie k přirozenému snižování její kapacity. Pokud náramek nepoužíváte, nenechávejte ho dlouhodobě vybitý a občas ho dobijte.

10. Chraňte náramek před pádem nebo nárazem. Tyto mohou způsobit nesprávné fungování náramku nebo mohou vést k jeho úplné nefunkčnosti.

11. V případě dalších dotazů kontaktujte výrobce.

Poznámka: Veškeré obrázky a popisy funkcí se mohou lišit v závislosti na konkrétní verzi produktu a aplikace.

Výrobce:

SMARTOMAT s.r.o., 1.máje 97, 460 02 Liberec, Česká republika