

PARNÍ TROUBA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

PHILCO



Famous for Quality the World Over

PKS 454 IF

Vážený zákazníku,

Děkujeme vám za zakoupení produktu značky PHILCO. Aby vám váš nový spotřebič dobře sloužil, přečtěte si prosím pečlivě všechny pokyny v této uživatelské příručce.

OBSAH

ČÁST 1: BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ	2
ČÁST 2: ROZBALENÍ A INSTALACE	3
ČÁST 3: NÁKRES PŘÍSTROJE.....	6
ČÁST 4: POPIS PŘEDNÍHO OVLÁDACÍHO PANELU	8
ČÁST 5: SEZNÁMENÍ S PARNÍ TROUBOU	9
ČÁST 6: FUNKCE	10
ČÁST 7: NASTAVENÍ ČASOVAČE.....	15
ČÁST 8: POZASTAVENÍ VAŘENÍ	16
ČÁST 9: UKONČENÍ PARNÍHO VAŘENÍ	17
ČÁST 10: DEMO REŽIM	18
ČÁST 11: DĚTSKÝ ZÁMEK	19
ČÁST 12: ODVÁPŇENÍ	20
ČÁST 13: ČIŠTENÍ A ÚDRŽBA.....	21
ČÁST 14: INFORMACE NA DISPLEJI	22
ČÁST 15: OSTRÁŇOVÁNÍ ZÁVAD	23
ČÁST 16: TECHNICKÉ PARAMETRY	24
ČÁST 17: LIKVIDACE NEPOTŘEBNÉHO PRODUKTU.....	25

ČÁST 1: BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

UPOZORNĚNÍ:

Troubu mohou instalovat, opravovat a odstraňovat pouze kvalifikované osoby. Udržujte děti mimo dosah spotřebiče.

- Před prvním použitím parní trouby ji zapněte na nejvyšší teplotu. Tato procedura odstraní masné zbytky vzniklé během výroby spotřebiče.
- Nenechávejte uvařené jídlo uvnitř parní trouby po delší dobu, zabráníte tím přílišné kondenzaci na dveřích.
- Neodpojujte zařízení z proudu vlhkými dlaněmi.
- Nikdy nezakrývejte ventilaci během zahřívání přístroje.
- Pro vaši bezpečnost během čištění nejprve odpojte přívod energie a nechte spotřebič vychladnout.
- Po skončení vaření dodržujte bezpečnou vzdálenost od dveří trouby, neboť z nich při otevření vyjde velké množství horké páry.
- Po vaření vám doporučujeme ihned uklidit zbytky jídla v troubě a setřít kondenzované kapky na vnitřním skle parní trouby.
- Po vaření zůstane v nádržce na vodu přebytečná tekutina. Prosíme, vyprázdněte nádržku.
- Nikdy nepoužívejte parní troubu pro vytápění.
- Pokud spotřebič nepracuje správně, přivolejte na opravu kvalifikovaného pracovníka.
- Nepoužívejte drsné čisticí prostředky nebo ostré, kovové škrabky k čištění skla na dveřích trouby, neboť mohou poškrábat povrch, což může vést až k roztříštění skla.
- Pro zajištění delikátní chuti jídla vám před vařením doporučujeme opláchnout povrch vodou.
- Tento přístroj není určen dětem a osobám s omezenými psychickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi a osobám, které nedisponují dostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nebyly ohledně používání přístroje poučeny osobou zodpovídající za jejich bezpečnost nebo nepoužívaly tento přístroj pod dohledem takové osoby.
- Tento spotřebič je určen do domácností a je v souladu s aktuálně platnou evropskou legislativou.
- Tento spotřebič slouží k vaření a ohřevu jídla.

Budou-li prodejci a uživatelé jednat v nesouladu s uvedenými instrukcemi, vyměňovat části parní trouby a nebudou-li používat originální příslušenství a způsobí-li si tímto jednáním zranění nebo poškození majetku, nenese za to výrobce žádnou právní odpovědnost.

ČÁST 2: ROZBALENÍ A INSTALACE

2.1 Před instalací

1. Zkontrolujte, zda přístroj nejeví známky poškození způsobené tlakem nebo silou.
2. Zkontrolujte, zda se dveře trouby správně zavírají a zda nejsou dveře a čelní panel poškozeny.
3. Zkontrolujte, zda kovová síťka na dveřích trouby není ohnutá nebo ve špatném stavu.
4. Zkontrolujte, zda přívodní kabel není natržený nebo uvolněný.
5. Ověřte, že jsou informace na produktovém štítku v souladu s příslušnými předpisy.
6. Po rozbalení obalu oddělte jednotlivé obalové materiály a odešlete je do nejbližšího střediska pro třídění odpadu.
 - Pokud je parní trouba poškozená nebo její používání nebezpečné, odpojte ji od přívodu elektrické energie.
 - Servis smí provádět pouze oprávněné osoby.

2.2 Instalace



Pouze kvalifikovaná osoba může v souladu s poskytnutými instrukcemi provádět instalaci spotřebiče. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za nesprávnou instalaci, která může zranit osoby, zvířata nebo poškodit majetek.


DŮLEŽITÉ:

Před jakýmkoliv úpravami a údržbou přístroje musí být vždy odpojen přívodní kabel elektrické energie.


- Vzdušné potrubí je používáno k ventilaci.
- Zdroj střídavého proudu by měl mít napětí 220–240 V, frekvenci 50/60 Hz, nejméně 16 A elektrickou pojistku nebo alespoň 16 A jistič.

Umístíme-li parní troubu do skříňky, její materiál by měl být izolován a mezi okrajem skříňky a troubou by měl být průduch o ploše nejméně 500 cm² určený k ventilaci.









Pro upevnění pání trouby ke skříňce, otevřete, prosím, dveře pání trouby, vložte čtyři šrouby určené do dřeva do čtyř děr v rozích a upevněte je.



POZNÁMKA k instalaci a manipulaci:
Nepoužívejte madlo na dveřích ke zvedání.




ČÁST 3: NÁKRES PŘÍSTROJE




1. Ovládací panel
2. Nádržka na vodu
3. Těsnění
4. Rošty
5. Plech
6. Děrovaný plech
7. Dveře

Dostupné příslušenství



Děrovaná nádoba: Vaření čerstvé i mražené zeleniny, masa a drůbeže.



Nádoba s plným dnem: Vaření konzervovaného ovoce nebo knedlíků.












Rošt: Vaření jídla v malých nádobách, například knedlíčky nebo sladkosti.

UPOZORNĚNÍ:

Z důvodu neustálého zdokonalování produktů se může vlastní spotřebič včetně jeho příslušenství lišit od tohoto návodu k použití, ale funkce a metody použití zůstávají stejné. Součásti příslušenství se mohou měnit bez předchozího upozornění a výrobce si vyhrazuje právo na jejich změnu.

ČÁST 4: POPIS PŘEDNÍHO OVLÁDACÍHO PANELU



-  Tlačítko pohotovostního režimu (vypínač)
-  Nastavení času vaření (čas vaření, odložený start)
-  Úprava funkcí (teplota)
-  Nastavení hodin (časovač pohotovostního režimu)
-  Dětský zámek
-  Zvýšení hodnoty parametru (funkce, čas, zvýšení teploty)
-  Snížení hodnoty parametru (funkce, čas, snížení teploty)
-  Start/Pauza

Popis funkcí





- | | | | |
|--|---------------------------------|---|-------------------------------|
|  | Pára |  | Maso |
|  | Ryby |  | Zelenina |
|  | Gril |  | Pizza |
|  | Rozmrazování |  | Sterilizace |
|  | Hodiny |  | Dětský zámek |
|  | Doba pečení |  | Odložený start |
|  | Odvápnění |  | Vodní hladina (dostatek vody) |
|  | Vodní hladina (nedostatek vody) |  | Teplota |


ČÁST 5: SEZNÁMENÍ S PARNÍ TROUBOU

5.1 Nastavení hodin

Při prvním použití bliká na obrazovce nápis „0:00“, čímž jste vyzýváni k nastavení času.



Symbol hodin „“ vždy svítí. Stiskněte tlačítko „“ nebo „“ ke zvýšení nebo snížení počtu hodin.

Po nastavení hodin stiskněte „“ k nastavení minut. Stiskněte „“ nebo „“ ke zvýšení nebo snížení počtu minut a stiskněte „“ pro potvrzení současného času.

Podržetím tlačítka „“ na 3 sekundy se můžete vrátit k nastavení času.

Rozsah hodin: 0:00 – 23:59.

5.2 Vodní hladina


Po umístění nádržky na vodu do správné pozice uslyšíte pípnutí a indikátor správné hladiny vody „“ se rozsvítí. Pokud je v nádobce málo vody, indikátor nedostatku vody „“ se rozsvítí. Doplňte vodu po maximální rysku. (Nádržka může obsahovat maximálně 1,2 litrů vody. Nádržka plná vody je vhodná k jednomu vaření, přibližně na 60–70 minut).

POZNÁMKA:









- 1. Pro doplnění vody vyjměte nádržku na vodu. Přidejte vodu skrze otvor ke vstřikování vody. Setřete vodu, pokud přetekla.**
- 2. Přidejte vodu, i pokud trouba pracuje. Otevřete na chvíli dveře trouby, aby došlo k ochlazení nádržky na vodu. Poté vyjměte nádržku k doplnění vody.**

ČÁST 6: FUNKCE









6.1 Nabídka

V pohotovostním režimu stiskněte na 1 sekundu tlačítko pohotovostního režimu , vstoupíte tím do režimu výběru funkcí. Stiskem tlačítek „+“ a „-“ vyberete požadovanou funkci a na obrazovce uvidíte základní čas vaření a příslušné nastavení parametrů (program, teplota, hmotnost apod.).

6.2 Parní funkce

- Vyberte parní funkci , obrazovka signalizuje 10:00 minut a 100 °C.
- Stiskněte tlačítko nastavení času vaření , poté stiskněte tlačítko navýšení hodnoty parametru „+“ nebo tlačítko snížení parametru „-“. Možné nastavení času vaření je: 0:00→90:00.
- Stiskněte tlačítko nastavení funkcí , přepněte do módu nastavení teploty, poté stiskem tlačítka navýšení hodnoty parametru „+“ a tlačítka snížení hodnoty parametru „-“ můžete nastavit teplotu vaření na 40–100 °C.
- Stiskem tlačítka start/pauza , započne vaření, ikona parní funkce  a ikona teploty  zablikají, ikona doby vaření  a ikona dostatečně vysoké vodní hladiny  svítí.
- Maximální čas přípravy: 90:00













6.3 Automatické vaření

- Vyberte funkci masa připravovaného v páře , obrazovka signalizuje 30:00 minut, předem nastavenou teplotu 100 °C a program C1 střídavě bliká.
- Stiskněte tlačítko nastavení funkcí , na obrazovce bliká zvolený program. Poté stiskněte tlačítko navýšení hodnoty parametru „+“ nebo snížení parametru „-“. Může být nastaveno na hodnoty C1–C5.
- Stiskněte tlačítko nastavení času , poté stiskněte tlačítko navýšení hodnoty „+“ nebo snížení hodnoty „-“. Možné nastavení času vaření je: 0:00→90:00.
- Stiskem tlačítka start/pauza , započne vaření, ikona parní funkce pro maso  a ikona teploty  blikají, ikona doby vaření  a ikona dostatečné vodní hladiny  svítí.

Různé druhy masa vyžadují jinou teplotu – naleznete je v následující tabulce

Program	Druh masa	Teplota (°C)	Čas (min)	Nádoba	Příhrádka
C1	Kuřecí prsa	100	30	Děrovaná	2
C2	Uzená vepřová pečeně	100	45	Děrovaná	2
C3	Krůtí plátek	100	20	Děrovaná	2
C4	Plátek vepřového masa	100	25	Děrovaná	2
C5	Vídeňské párky	90	15	Děrovaná	2













6.4 Automatické vaření ryb

- Vyberte funkci přípravy ryb v páře „“, obrazovka signalizuje 25:00 minut a předvolenou teplotu 80 °C, program b1 střídavě bliká.
- Stiskněte tlačítko nastavení funkcí „“, na obrazovce bliká zvolený program. Poté stiskněte tlačítko navýšení hodnoty parametru „“ nebo snížení parametru „“. Může být nastaveno na hodnoty b1–b5.
- Stiskněte tlačítko nastavení času „“, poté stiskněte tlačítko navýšení hodnoty „“ nebo snížení hodnoty „“. Možné nastavení času vaření je: 0:00→90:00.
- Stiskem tlačítka start/pauza „“ započne vaření, ikona parní funkce pro ryby „“ a ikona teploty „“ blikají, ikona doby vaření „“ a ikona dostatečné vodní hladiny „“ svítí.

Různé druhy ryb vyžadují jinou teplotu – naleznete je v následující tabulce

Program	Druh ryby	Teplota (°C)	Čas (min)	Nádoba	Příhrádka
b1	Pstruh	80	25	Děrovaná	2
b2	Krevety	90	15	Děrovaná	2
b3	Rybí filé	80	18	Děrovaná	2
b4	Mušle	100	25	Děrovaná	2
b5	Humr	100	30	Děrovaná	1/2












6.5 Automatické vaření zeleniny

- Vyberte funkci zeleniny připravované v páře „“: Obrazovka signalizuje 20:00 minut a předem nastavenou teplotu 100 °C, program A1 střídavě bliká.
- Stiskněte tlačítko nastavení funkcí „“, na obrazovce bliká zvolený program, poté stiskněte tlačítko navýšení hodnoty parametru „“ nebo snížení parametru „“. Může být nastaveno na hodnoty A1–A5.
- Stiskněte tlačítko nastavení času „“, poté stiskněte tlačítko navýšení hodnoty „“ nebo snížení hodnoty „“. Možné nastavení času vaření je: 0:00→90:00.
- Stiskem tlačítka start/pauza „“ započne vaření, ikona parní funkce pro zeleninu „“ a ikona teploty „“ blikají, ikona doby vaření „“ a ikona dostatečné vodní hladiny „“ svítí.









Různé druhy zeleniny vyžadují jinou teplotu – naleznete je v následující tabulce

Program	Druh zeleniny	Teplota (°C)	Čas (min)	Nádoba	Příhrádka
A1	Brokolice	100	20	Děrovaná	2
A2	Mrkev	100	25	Děrovaná	2
A3	Brambory a zeleninová směs	100 100	25 25	Děrovaná Děrovaná	2 2
A4	Hrách	100	15	Děrovaná	2
A5	Chřest	100	25	Děrovaná	2

6.6 Funkce Gril (funkce parní trouby)

- Vyberte funkci grilu „“, obrazovka signalizuje 15:00 minut a 200 °C.
- Stiskněte tlačítko nastavení času vaření „“, poté stiskněte tlačítko navýšení hodnoty parametru „“ nebo tlačítko snížení parametru „“. Možné nastavení času vaření je: 0:00→90:00.
- Stiskněte tlačítko nastavení funkcí „“ a přepněte do módu nastavení teploty. Poté stiskem tlačítka navýšení hodnoty parametru „“ a tlačítka snížení hodnoty parametru „“ lze nastavit teplotu na 140–200 °C.
- Stiskněte tlačítko start/pauza „“ vaření započne, ikona funkce grilu „“ a ikona teploty „“ zablikají, ikona doby přípravy „“ se rozsvítí.
- Maximální čas přípravy: 90:00










6.7 Funkce Pizza (funkce parní trouby)

- Zvolte funkci pizza „“, obrazovka signalizuje 200 g.
- Stiskněte tlačítko nastavení funkcí „“, na obrazovce bliká váha pizzy 200 g. Poté stiskem tlačítka navýšení hodnoty parametru „“ a tlačítka snížení hodnoty parametru „“ můžete nastavit váhu pizzy v rozmezí: 100 g → 800 g.
- Stiskněte tlačítko start/pauza „“ vaření započne, ikona funkce pizza „“ a ikona teploty „“ zablikají, ikona doby přípravy „“ se rozsvítí.













Program určí dobu přípravy na základě hmotnosti

Pizza (g)	Čas (minuty)	Posun hmotnosti (g)	Pizza (g)	Čas (minuty)	Posun hmotnosti (g)
100	0:30	50	650	11:52	50
150	1:30		700	12:54	
200	2:34		750	13:56	
250	3:35		800	14:58	
300	4:38				
350	5:40				
400	6:42				
450	7:44				
500	8:46				
550	9:48				
600	10:50				

6.8 Funkce rozmrazování (nabídka nastavení)

- Zvolte funkci rozmrazování „“, obrazovka signalizuje 10:00 minut.
- Stiskněte tlačítko nastavení času vaření „“, poté stiskněte tlačítko navýšení hodnoty parametru „“ nebo tlačítko snížení parametru „“. Možné nastavení času vaření je: 0:00→90:00.
- Stiskem tlačítka start/pauza „“ započne vaření, ikona parní funkce pro rozmrazování „“, ikona teploty „“, ikona doby vaření „“ a ikona dostatečné vodní hladiny „“ svítí.
- Rozmrazování využívá teplou páru, teplota je automaticky udržována v rozmezí 50 °C – 60 °C (teplota není zobrazena).











6.9 Funkce tepelné sterilizace?


- Vyberte funkci parní sterilizace „“, obrazovka signalizuje 13:00 minut, předem nastavenou teplotu 100 °C a program r1 střídavě bliká.
- Stiskněte tlačítko nastavení funkcí „“, na obrazovce bliká zvolený program. Poté stiskem tlačítka pro navýšení hodnoty parametru „“ a tlačítka pro snížení hodnoty parametru „“ můžete nastavit program r1–r6.
- Stiskněte tlačítko nastavení času „“, poté stiskněte tlačítko navýšení hodnoty „“ nebo snížení hodnoty „“. Možné nastavení času vaření je: 0:00→90:00.
- Stiskem tlačítka start/pauza „“ započne vaření, ikona funkce parní sterilizace „“ a ikona teploty „“ blikají, ikona doby vaření „“ a ikona dostatečné vodní hladiny „“ svítí.

Různé druhy sterilizace vyžadují jinou teplotu – naleznete je v následující tabulce

Program	Druh jídla	Teplota (°C)	Čas (min)	Pokyny	Nádoba	Příhrádka
r1	Talíře	100	13		Rošt	2
r2	Předvařená/zmrazená jídla	100	18	Odstraňte víčko z nádoby a položte na rošt	Rošt	2
r3	Fazole	100	35	Sterilizace: čas a teplota pro 1 litr objemu	Rošt	2
r4	Třešně	80	35		Rošt	2
r5	Švestky	90	35		Rošt	2
r6	Dětské lahve	100	12		Rošt	2



ČÁST 7: NASTAVENÍ ČASOVAČE

Po nastavení funkce a doby vaření stiskněte tlačítko nastavení času vaření „“, čímž se stane funkce časovače aktivní. Ikona „“ svítí, blikající obrazovka zobrazuje aktuální čas a nápis „AUTO“ (automatické). Nejprve pomocí tlačítek pro nastavení hodnoty parametru „“ a „“ nastavíte hodinový odklad. Poté stiskněte tlačítko nastavení doby vaření „“, minuty na displeji začnou blikat. Pomocí tlačítek pro nastavení hodnoty parametru „“ a „“ nastavíte minutový odklad. Stiskem tlačítka start/pauza „“ potvrdíte nastavení časovače. Při druhém stisknutí tlačítka start/pauza „“ začne přístroj pracovat ihned. Dalším stiskem tlačítka nastavení doby přípravy „“ se vrátíte zpět do uživatelského rozhraní.

V pohotovostním režimu časovače bliká na displeji doba odkladu časovače, aktuální čas a „Auto“. Chcete-li zrušit volbu programu, podržte tlačítko pohotovostního režimu „“ po dobu jedné sekundy.

ČÁST 8: POZASTAVENÍ VAŘENÍ

8.1 Pozastavení nebo zrušení vaření






- Kdykoliv můžete zastavit proces vaření stiskem „“.
- Otevřete dvířka během vaření pro pozastavení vaření (nedoporučováno vzhledem k množství unikající páry, která vás může poranit).
- Dlouhým stiskem tlačítka pohotovostního režimu „“ můžete zrušit daný program; uslyšíte zvuk a proces bude ukončen.

POZNÁMKA:







Udržujte bezpečnou vzdálenost při otevírání spotřebiče, neboť by vás množství horké páry mohlo poranit.

8.2 Změna parametrů

Parametry provozu (čas, teplota, hmotnost) mohou být měněny pouze tehdy, pokud byl proces vaření přerušen. Postupujte následovně:


- Stiskněte „“ pro nastavení délky vaření, tlačítka „“ a „“ navolíte požadovaný čas.
- Stiskněte „“ pro přepnutí do módu nastavení teploty.
- Stiskněte „“ pro pokračování ve vaření.

8.3 Pohotovostní režim


- Před výběrem libovolné funkce nastavte vhodné parametry. Poté nemačkejte tlačítko „“ (vaření nezačne), ale podržte tlačítko pohotovostního režimu „“ pro jeho aktivaci.
- Stiskněte „“ po výběru libovolné funkce během dlouhého podržení „“, displej poté zobrazí PUMP. Stiskněte „“ a „“ pro opětovný výběr funkce.

ČÁST 9: UKONČENÍ PARNÍHO VAŘENÍ






9.1 Ukončení programu využívajícího páru

Po dokončení programu využívajícího páru nebo po ukončení programu dlouhým stiskem tlačítka , bliká na displeji nápis „PUMP IN“ a elektronický bzučák po dobu 5 minut každých 30 sekund vydává zvuk „kap, kap, kap“. Během této doby, kdy bliká nápis „PUMP IN“, pumpuje automatické čerpadlo vodu z nádržky do bojleru. Poté se na displeji rozblíká nápis „PUMP OUT“, který oznamuje, že probíhá zpětné pumpování vody z bojleru do nádržky. Po dokončení tohoto procesu přejde přístroj automaticky zpět do pohotovostního režimu. Pokud je voda v bojleru teplejší než 75 °C, na displeji se rozblíká nápis „PUMP HOT“. Jakmile je teplota vody pod 75 °C, na obrazovce zabliká nápis „PUMP OUT“ a program automaticky spustí pumpování vody z bojleru zpět do nádržky. Po dokončení tohoto procesu přejde přístroj automaticky zpět do pohotovostního režimu.

9.2 Ukončení programu bez využití páry



Po vaření bez využití páry vydá elektronický bzučák zvuk „kap, kap, kap“, na displeji zabliká nápis „End“ a v následujících 5 minutách se co 30 sekund ozve zvuk „kap, kap, kap“ za současného blikání nápisu „End“. Po 5 minutách přejde přístroj do pohotovostního režimu. Při otevření dvířek nebo stisku tlačítka pohotovostního režimu,  přejde přístroj do pohotovostního režimu.

ČÁST 10: DEMO REŽIM



Je-li spotřebič v pohotovostním režimu, držte tlačítka „“ a „“ dokud se na obrazovce neobjeví nápis „OFF SHO“. Tento nápis znamená, že funkce demo režimu není aktivní. Stiskněte tlačítka „“ a „“ pro aktivaci nebo deaktivaci funkce demo režim. Pro běžný provoz spotřebiče nastavte hodnotu „OFF SHO“. Po nastavení požadované hodnoty se stiskem tlačítka „“ vrátíte do pohotovostního režimu trouby. Po aktivaci Demo režimu bude na obrazovce svítit „ON SHO“.

ČÁST 11: DĚTSKÝ ZÁMEK

Zámek:

V aktivním stavu přístroje stiskněte na 3 sekundy tlačítko „“. Ozve se dlouhé pípnutí, které značí, že byl přístroj uveden do stavu dětského zámku, a rozsvítí se indikátor „“. Při snaze o použití zamčeného přístroje se na displeji po dobu 3 sekund objeví nápis „Block“ a následně se přístroj vrátí do původního stavu.

Odemčení:









Je-li přístroj uzamčen, po stisknutí tlačítka „“ po dobu 3 sekund se ozve pípnutí. Obrazovka začne ukazovat aktuální čas a symbol „“ přestane svítit.

ČÁST 12: ODVÁPŇENÍ

VAROVÁNÍ:

Pro vaši bezpečnost – odvápňení trvá 45 minut a nemůže být přerušeno.

Po zahájení odvápňení je možno otevírat i zavírat dveře přístroje, postup je následovný:

- V pohotovostním režimu stiskněte tlačítka „“ a „“, na obrazovce se objeví nápis ENTR CAL (funkce odvápňení nastavena) a ikona odvápňení „“ se dlouze rozsvítí (pokud nechcete používat funkce odvápňení, stiskem tlačítka „“ se navrátíte zpět do pohotovostního režimu).
- Po stisku tlačítka start/pauza „“ vám nápis „PUMP IN“ sděluje, že došlo k aktivaci systému zpětného čerpání.
- Jakmile se objeví nápis „0.5L“, měli byste do nádržky na vodu přidat půl litru odvápňovacího roztoku.
- Stiskem tlačítka start/pauza „“ spustíte funkci odvápňení, které potrvá 30 minut.
- Jakmile se objeví nápis „1.0L“, měli byste do nádržky na vodu přidat 1 litr studené vody.
- Stiskem tlačítka start/pauza „“ zapnete program, pokud vám nápis „CAL END“ oznámil konec procesu odvápňení.
- Při otevření dvířek nebo stisku tlačítka start/pauza „“ přejde přístroj do pohotovostního režimu.

Doporučená prodleva mezi odvápňením závisí na tvrdosti vaší vody a frekvenci používání. Pokud používáte parní funkce čtyřikrát týdně po dobu 30 minut, doporučujeme vám pro zvýšení životnosti vašeho spotřebiče provádět odvápňení každých 6 měsíců.

POZNÁMKA:

Při provádění odvápňení musí být bojler prázdný. Pokud je v boileru při spouštění programu odvápňení stále obsažena voda, program není možné spustit.

ČÁST 13: ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Před čištěním vaší trouby nebo prováděním údržby odpojte přívod elektrické energie.

Abyste prodloužili životnost vaší parní trouby, věnujte, prosím, pozornost následujícím bodům:


- Smaltované a nerezové části by měly být umývány vlažnou vodou bez použití jakýchkoliv drsných prostředků nebo žíravých látek, které by je mohly poškodit. Na nerezových částech se mohou objevit skvrny. Pokud je obtížné tyto skvrny odstranit, použijte komerčně dostupné čisticí prostředky. Po čištění je vhodné povrch důkladně opláchnout a vysušit.
- Vnitřek trouby by měl být v ideálním případě čištěn ihned po použití, dokud je stále teplý, pomocí čisticích prostředků určených pro čištění za tepla. Vyhněte se používání drsných čisticích prostředků (například čisticích prášků, apod.), drsných houbiček na nádobí a kyselin (jako jsou odstraňovače vodního kamene), jelikož mohou poškodit smaltované povrchy. Pokud jsou mastné skvrny a nečistoty obzvláště obtížně odstranitelné, použijte přípravky speciálně určené pro čištění trub a dodržujte pokyny na jejich balení. Nikdy nepoužívejte pro čištění vnitřku spotřebiče parní čistič.
- Vhodné pro odvápnovací prostředky jako například tekuté odvápnovače kávovarů. Nekombinujte s pěnovými čisticími.
- Vyvarujte se používání pískových čističů, drátěnek a podobných prostředků, které mohou poškodit povrch.

DŮLEŽITÉ:

Neumývejte nádržku na vodu v myčce.

Výměna žárovky v troubě:

1. Odpojte troubu od elektrické energie prostřednictvím vypínače sloužícího k připojení spotřebiče k elektrické síti nebo troubu odpojte ze zásuvky.
2. Odstraňte skleněný kryt držáku žárovky.
3. Vyjměte žárovku a nahraďte ji žárovkou odolnou vůči vysokým teplotám s následujícími vlastnostmi.
 - Napětí: 220 – 240 V
 - Výkon: 25 W
 - Typ: E14



4. Vraťte na své místo skleněný kryt a znovu připojte troubu do elektrické sítě.

ČÁST 14: INFORMACE NA DISPLEJI

Displej	Popis
Odvápnění	
CAL	Spotřebič potřebuje odvápnit.
	Bliká – program odvápnění startuje.
0.5L	Přidejte 0,5 litru odvápnovacího roztoku do nádržky na vodu.
1.0L	Přidejte 1,0 litru studené vody do nádržky na vodu.
Nádržka na vodu	
TAN	Chyba instalace
LOU	Nedostatek vody v nádržce.
Omezení výparu a zpětného toku vody	
VRP	Funkce omezení výparu je v provozu.
PUMP IN	Voda je čerpána z nádržky do bojleru.
PUMP OUT	Voda je čerpána z bojleru zpět do nádržky.
Varování	
Hot	Příliš vysoká teplota
door	Dveře nejsou nainstalovány.
Err PUMP	Průtokoměr detekuje čerpání příliš malého množství vody.

ČÁST 15: OSTRÁŇOVÁNÍ ZÁVAD

VAROVÁNÍ:

Údržba by měla být prováděna pouze profesionálním mechanikem.

Okolnosti, které nevyžadují přítomnost profesionálního technika:

- Prázdný displej!
 - Zkontrolujte, zda je zapnut indikátor času.
- Přístroj nereaguje na stisk tlačítek!
 - Zkontrolujte, zda není zapnutá bezpečnostní pojistka.
- Parní trouba nefunguje!
 - Zkontrolujte správné připojení k zásuvce.
 - Zkontrolujte, zda je parní trouba připojena ke zdroji energie.
 - Ujistěte se, zda jsou dveře trouby správně a pevně uzavřeny.
 - Ujistěte se, že mezi předními dveřmi a čelním panelem dutiny trouby není zachycen žádný předmět.
- Parní trouba v provozu vydává zvláštní zvuky!
 - Hluk během procesu vaření, vydávaný například čerpadlem parního generátoru.
 - Tlak páry v dutině trouby během provozu. (Tyto jevy jsou normální).
- Parní trouba nehřeje nebo se zahřívá velmi pomalu!
 - Zkontrolujte správné nastavení času a teploty.
 - Kus jídla v parní troubě je příliš velký nebo příliš studený.
- Vnitřní osvětlení po připojení k proudu nesvítí!
 - Pokud ostatní funkce fungují normálně, pravděpodobně praskla žárovka. Tento fakt neovlivňuje parní funkce.
 - Pokud se chcete zbavit produktu, učiňte tak pomocí specializovaných firem. Spotřebič by neměl být likvidován vyhozením do běžného odpadu, aby se zabránilo poškození životního prostředí nebo jiným nebezpečím.

ČÁST 16: TECHNICKÉ PARAMETRY

Model	PKS 454
Objem (l)	38 l
Napětí (V)	220–240
Frekvence (Hz)	50/60
Jistič (A)	16
Výkon (pára) (W)	1 250–1 500
Výkon (parní trouba) (W)	1 400–1 700
Rozměry produktu (mm) (š × v × h)	594 × 455 × 530
Rozměry balení (mm) (š × v × h)	675 × 525 × 611
Hrubá / čistá hmotnost (kg)	33 / 29

ČÁST 17: LIKVIDACE NEPOTŘEBNÉHO PRODUKTU

Naše produkty jsou baleny do obalových materiálů šetrných k životnímu prostředí. Dbejte proto při nakládání s těmito materiály na jejich správné třídění a ochranu našeho životního prostředí. Neodkládejte plastové obaly v blízkosti dětí, abyste předešli nebezpečí vdechnutí a zadušení.

Prosíme, odveďte nepotřebné produkty do sběrného dvora nebo využijte kontejnerů na elektrické spotřebiče, díky čemuž budou užitečné materiály recyklovány a snížen jejich rizikový vliv na životní prostředí.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek je v souladu s požadavky směrnic EU o elektromagnetické kompatibilitě a elektrické bezpečnosti.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

Čeština je původní verze.

Adresa výrobce: PHILCO, Praha 10, Černokostelecká 2111, CZ-10000; CZECH REPUBLIC

