

# KENWOOD

## FPM260 series FPM270 series


instructions

istruzioni


instrucciones



Bedienungsanleitungen

gebruiksaanwijzing




<b>English</b>	<b>2 - 8</b>
<b>Nederlands</b>	<b>9 - 15</b>
<b>Français</b>	<b>16 - 22</b>
<b>Deutsch</b>	<b>23 - 29</b>
<b>Italiano</b>	<b>30 - 36</b>
<b>Português</b>	<b>37 - 43</b>
<b>Español</b>	<b>44 - 50</b>
<b>Dansk</b>	<b>51 - 57</b>
<b>Svenska</b>	<b>58 - 64</b>
<b>Norsk</b>	<b>65 - 71</b>
<b>Suomi</b>	<b>72 - 78</b>
<b>Türkçe</b>	<b>79 - 85</b>
<b>Česky</b>	<b>86 - 92</b>
<b>Magyar</b>	<b>93 - 99</b>
<b>Polski</b>	<b>100 - 107</b>
<b>Русский</b>	<b>108 - 116</b>
<b>Ελληνικά</b>	<b>117 - 123</b>
<b>Slovenčina</b>	<b>124 - 130</b>
<b>Українська</b>	<b>131 - 137</b>
<b>عربی</b>	<b>۱۴۴ - ۱۳۸</b>







⑯ + ⑰




㉑ + ㉒ + ㉓




㉔



㉚



㉛



## **before using your Kenwood appliance**

- Read these instructions carefully and retain for future reference.
- Remove all packaging and any labels.

## safety

- The blades and discs are very sharp, handle with care. **Always hold by the finger grip at the top, away from the cutting edge, both when handling and cleaning.**
- Do not lift or carry the processor by the handle - or the handle may break resulting in injury.
- Always remove the knife blade before pouring contents from the bowl.
- Keep hands and utensils out of the processor bowl and liquidiser goblet whilst connected to the power supply.
- Switch off and unplug:-
  - before fitting or removing parts;
  - when not in use;
  - before cleaning.
- Never use your fingers to push food down the feed tube. Always use the pusher/s supplied.

### **Never fit the blade unit to the power unit without the liquidiser or mill jar fitted.**

- Before removing the lid from the bowl or liquidiser/mill from the power unit:-
  - switch off;
  - wait until the attachment/blades have completely stopped;
  - be careful not to unscrew the liquidiser goblet or mill jar from the blade assembly.
- Liquids should be allowed to cool to room temperature before blending.
- Do not use the lid to operate the processor, always use the on/off speed control.

### **This appliance will be damaged and may cause injury if the interlock mechanism is subjected to excessive force.**

- **Always unplug your food processor when not in use.**
- Never use an unauthorised attachment.
- Never leave the appliance unattended when it is operating.
- Never use a damaged appliance. Get it checked or repaired: see 'service & customer care'.
- Never let the power unit, cord or plug get wet.
- Don't let excess cord hang over the edge of a table or worktop or touch hot surfaces.
- Do not exceed the maximum capacities stated in the recommended speed chart.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Only use the appliance for its intended domestic use. Kenwood will not accept any liability if the appliance is subject to improper use, or failure to comply with these instructions.
- Misuse of your processor/liquidiser can result in injury.
- The maximum rating is based on the attachment that draws the greatest load. Other attachments may draw less power.

Refer to the relevant section under "using the attachments" for additional safety warnings for each individual attachment.

## **before plugging in**

- Make sure your electricity supply is the same as the one shown on the underside of your appliance.
- This appliance conforms to EC directive 2004/108/EC on Electromagnetic Compatibility and EC regulation no. 1935/2004 of 27/10/2004 on materials intended for contact with food.

## **before using for the first time**

- 1 Remove the plastic blade covers from the knife blade. **Take care the blades are very sharp.** These covers should be discarded as they are to protect the blade during manufacture and transit only.
- 2 Wash the parts see 'care & cleaning'

## key

### processor

- ① pusher
- ② feed tube
- ③ lid
- ④ detachable drive shaft
- ⑤ bowl with drive shaft
- ⑥ power unit
- ⑦ speed/pulse control
- ⑧ safety interlocks
- ⑨ cord storage (at back)

### glass liquidiser

- ⑩ blade unit
- ⑪ sealing ring
- ⑫ goblet
- ⑬ lid
- ⑭ filler cap

### glass multi mill (if supplied)

- ⑮ blade unit
- ⑯ sealing ring
- ⑰ jar

## attachments

Not all of the attachments listed below may be included with your food processor. Attachments are dependent upon the model variant.

- ⑱ knife blade
- ⑲ dough tool
- ⑳ twin beater geared metal whisk
- ㉑ thick slicing/coarse grating disc
- ㉒ thin slicing/fine grating disc
- ㉓ rasping/parmesan disc (if supplied)
- ㉔ citrus juicer (if supplied)
- ㉕ centrifugal juicer (if supplied)
- ㉖ spatula (if supplied)

## to use your food processor

- 1 Fit the bowl by aligning the  on the bowl with the  on the power unit, turn clockwise  until it locks .
  - 2 Fit an attachment over the bowl drive shaft.
- Note: Detachable drive shaft  should only be fitted when using the discs, citrus juicer or twin beater geared metal whisk.**
- Always fit the bowl and attachment onto the processor before adding ingredients.
  - 3 Fit the lid  - ensuring the top of the drive shaft/tool locates into the centre of the lid.
- Do not use the lid to operate the processor, always use the on/off speed control.**

- 4 Plug in, switch on and select a speed. (Refer to the recommended speed chart).
- The processor will not operate if the bowl or lid are not fitted correctly into the interlock. Check that the feed tube and bowl handle are situated to the right hand side.**
- Use the pulse () for short bursts. The pulse will operate for as long as the control is held in position.
  - 5 Reverse the above procedure to remove the lid, attachments and bowl.
- Always switch off and unplug before removing the lid. important**
- Your processor is not suitable for crushing or grinding coffee beans, or converting granulated sugar to caster sugar.
  - When adding almond essence or flavouring to mixtures avoid contact with the plastic as this may result in permanent marking.

## to use your liquidiser

- 1 Fit the sealing ring  into the blade unit  - ensuring the seal is located correctly in the grooved area.

- Leaking will occur if the seal is damaged or incorrectly fitted.**
- 2 Screw the goblet onto the blade assembly . Refer to the graphics on the underside of the blade unit as follows:

 - unlocked position

 - locked position

**The liquidiser will not operate if incorrectly assembled.**

- 3 Put your ingredients into the goblet.
  - 4 Fit the lid to the goblet and push down to secure . Fit the filler cap.
  - 5 Place the liquidiser onto the power unit, align the  on the liquidiser with the  on the power unit and turn clockwise  to lock .
- The appliance will not operate if the liquidiser is incorrectly fitted to the interlock.**
- 6 Select a speed (refer to the recommended speed chart) or use the pulse control.

## safety

- Liquids should be allowed to cool to room temperature before blending.**
- Always take care when handling the blade assembly and avoid touching the cutting edge of the blades when cleaning.
  - Only operate the liquidiser with the lid in place.
  - Only use the goblet with the blade assembly supplied.
  - Never run the liquidiser empty.
  - To ensure the long life of your liquidiser, do not run it for longer than 60 seconds.
  - Smoothie recipes - never blend frozen ingredients that have formed a solid mass during freezing, break it up before adding to the goblet.

## hints

- When making mayonnaise, put all the ingredients, except the oil, into the liquidiser. Remove the filler cap. Then, with the appliance running, add the oil slowly through the hole in the lid.
- Thick mixtures, e.g. pâtés and dips, may need scraping down. If the mixture is difficult to process, add more liquid.
- Ice crushing - operate the pulse in short bursts until crushed to the desired consistency.
- The processing of spices is not recommended as they may damage the plastic parts.
- The appliance will not work if the liquidiser is incorrectly fitted.
- To blend dry ingredients - cut into pieces, remove the filler cap, then with the appliance running, drop the pieces down one by one. Keep your hand over the opening. For best results empty regularly.
- Don't use the liquidiser as a storage container. Keep it empty before and after use.
- Never blend more than 1.2 litres - less for frothy liquids like milkshakes.

## to use your mill (if supplied)

Use the mill for milling herbs, nuts and coffee beans.

- 1 Put the ingredients into the jar ⑦.
- 2 Fit the sealing ring ⑯ into the blade unit ⑮.
- 3 Turn the blade unit upside down. Lower it into the jar, blades down.
- 4 Screw the blade unit onto the jar until finger tight ⑥. Refer to the graphics on the underside of the blade unit as follows:
  - unlocked position
  - locked position
- 5 Place the mill onto the power unit, align the on the mill with the on the power unit and turn clockwise ⑦ to lock .
- 6 Switch onto maximum speed or use the pulse control.

### safety

- Never fit the blade unit to your food processor without the jar fitted.
- Never unscrew the jar while the mill is fitted to your appliance.
- Do not touch the sharp blades – Keep the blade unit away from children.
- Never remove the mill until the blades have completely stopped.
- To ensure the long life of your mill, never run for longer than 30 seconds. Switch off as soon as you have got the right consistency.
- The processing of spices is not recommended as they may damage the plastic parts.
- The appliance will not work if the mill is incorrectly fitted.
- Use for dry ingredients only.

### hints

Herbs are best milled when clean and dry.

## recommended speed chart

tool/attachment	function	speed	maximum capacities
knife blade	Cake making	1 – 2	1Kg/2lb 4oz total weight
	Rubbing fat into flour	2	250g/9oz flour weight
	Adding water to combine pastry ingredients	1 – 2	
	Chopping & pureeing	2	400g/14oz chopping lean meat total weight
	Thick soup mixes (400mls liquid to 400g dry ingredients) Thinner soup mixes/milk	start on 1 and increase to 2	800g/1lb 12oz 600 ml/18 fl oz
dough tool	Yeasted mixes	2	340g/12oz flour weight
twin beater geared metal whisk	Egg whites Cream	2 1 – 2	4 250 ml/7½ fl oz
discs - slicing/grating	Firm food items such as carrots, hard cheeses Softer items such as cucumbers, tomatoes	2 1	– –
rasping disc (if supplied)	Parmesan cheese, Potato for German potato dumplings	2	–
citrus juicer (if supplied)	Citrus fruits	1	–
glass liquidiser	All processing	2	1.2 litres/1 pt 16 fl oz
glass mill (if supplied)	Herbs	2	10g/½oz
	Nuts, coffee beans	2	50g/2oz
	Uncooked meat - beef steak - cut into 2½cm cubes	2 (5 secs)	50g/2oz
centrifugal juicer (if supplied)	Hard fruit and vegetables ie carrots and apples	2	800g/1lb 12oz
	Soft fruit ie tomatoes and grapes	1	500g/1lb 2oz

## using the attachments

Refer to recommended speed chart for each attachment.

### ⑯ knife blade

The knife blade is the most versatile of all the attachments. The length of the processing time will determine the texture achieved. For coarser textures use the pulse control.

Use the knife blade for cake and pastry making, chopping raw and cooked meat, vegetables, nuts, pate, dips, pureeing soups and to also make crumbs from biscuits and bread.

#### hints

- Cut food such as meat, bread, vegetables into cubes approximately 2cm/3/4in before processing.
- Biscuits should be broken into pieces and added down the feed tube whilst the machine is running.
- When making pastry use fat straight from the fridge cut into 2cm/3/4in.cubes.
- Take care not to over-process.

### ⑯ dough tool

Use for yeasted dough mixes.

- Place the dry ingredients in the bowl and add the liquid down the feed tube whilst the machine is running. Process until a smooth elastic ball of dough is formed this will take 60 secs.
- Re-knead by hand only. Re-kneading in the bowl is not recommended as it may cause the processor to become unstable.

### ⑯ twin beater geared metal whisk

Use for light mixtures only eg egg whites, cream, evaporated milk and for whisking eggs and sugar for fatless sponges. Heavier mixtures such as fat and flour will damage it.

## using the whisk

- 1 Fit the bowl onto the power unit, add the detachable drive shaft.
- 2 Push each beater securely into the drive head.
- 3 Fit the whisk by carefully turning until it drops over the drive shaft.
- 4 Add the ingredients.
- 5 Fit the lid - ensuring the end of the shaft locates into the centre of the lid.
- 6 Switch on.

#### important

- **The whisk is not suitable for making one-stage cakes or creaming fat and sugar as these mixes will damage it. Always use the knife blade for cake making.**

#### hints

- Best results are obtained when the eggs are at room temperature.
- Ensure the bowl and whisks are clean and free from grease before whisking.
- Carefully fold in flour and sugar by hand using a metal spoon for fatless sponges and meringues.

## slicing/grating discs

To use the discs.

### reversible slicing/grating discs - thick ㉑ , thin ㉒

Use the grating side for cheese, carrots, potatoes and foods of a similar texture.

Use the slicing side for cheese, carrots, potatoes, cabbage, cucumber, courgette, beetroot and onions.

### rasping disc ㉓ (if supplied)

Grates Parmesan cheese and potatoes for German potato dumplings.

## safety

- **Never remove the lid until the cutting disc has completely stopped.**
- **Handle the cutting discs with care - they are extremely sharp**

## to use the cutting discs

- 1 Fit the bowl onto the power unit, add the detachable drive shaft.
- 2 Holding by the centre grip, place the disc onto the drive shaft with the appropriate side uppermost.
- 3 Fit the lid.
- 4 Put the food in the feed tube.
- 5 Switch on and push down evenly with the pusher - **never put your fingers in the feed tube.**

#### hints

- Use fresh ingredients
- Don't cut food too small. Fill the width of the feed tube fairly full. This prevents the food from slipping sideways during processing.
- Food placed upright comes out shorter than food placed horizontal.
- There will always be a small amount of waste on the disc or in the bowl after processing.

### ㉔ citrus juicer (if supplied)

Use the citrus juicer to squeeze the juice from citrus fruits (eg oranges, lemons, limes and grapefruits).

- ⓐ cone
- ⓑ sieve

## to use the citrus juicer

- 1 Fit the bowl onto the power unit, add the detachable drive shaft.
  - 2 Fit the sieve into the bowl - ensuring the sieve handle is locked into position directly over the bowl handle.
  - 3 Place the cone over the drive shaft turning until it drops all the way down.
  - 4 Cut the fruit in half. Then switch on and press the fruit onto the cone.
- **The citrus juicer will not operate if the sieve is not locked correctly.**
  - For best results store and juice the fruit at room temperature and hand roll on a worktop before juicing.
  - To help with juice extraction move the fruit from side to side when juicing.
  - When juicing large quantities, empty the strainer regularly to prevent the build up of pulp and seeds.

## ㉕ centrifugal juicer (if supplied)

Use the centrifugal juicer for making juice from firm fruit and vegetables.

- Ⓐ pusher
- Ⓑ centrifugal lid
- Ⓒ pulp remover
- Ⓓ filter drum
- Ⓔ bowl
- Ⓕ juicing spout

### to use the centrifugal juicer

- 1 Place the juicer bowl with the spout Ⓐ onto the power unit, align the ▽ on the bowl with the ▲ on the power unit and turn clockwise ③ until it locks 
- 2 Place the pulp remover Ⓑ into the filter drum Ⓒ - ensuring the tabs locate with the slots in the bottom of the drum ⑨.
- 3 Fit the filter drum ⑩.
- 4 Place the attachment lid Ⓓ onto the bowl and turn until it locks ⑪. **Your juicer will not operate if the bowl or lid are not fitted correctly into the interlock ⑧.**
- 5 Place a suitable glass or jug under the juice outlet.
- 6 Cut the food to fit the feed tube.
- 7 Switch on and push down evenly with the pusher - **never put your fingers in the feed tube.** Process fully before adding more.
- After adding the last piece, let the juicer run for a further 30 seconds to extract all the juice from the filter drum.

### safety

- **Do not use the juicer if the filter is damaged.**
- The cutting blades on the base of the filter drum are very sharp, take care when handling and cleaning the drum.
- Only use the pusher supplied. Never put your fingers in the feed tube. Unplug before unblocking the feed tube.
- Before removing the lid, switch off and wait for the filter to stop.

### important

- If the juicer starts to vibrate, switch off and empty the pulp from the drum. (The juicer vibrates if the pulp becomes unevenly distributed).
- Maximum capacity that can be processed at one time is 800g of fruit or vegetables.
- Some very hard foods may make your juicer slow down or stop. If this happens switch off and unblock the filter.
- Switch off and clear the pulp collector regularly during use.

### hints

- Before processing remove stones and pips (eg pepper, melon, plum) and tough skins (eg melon, pineapple). You don't need to peel or core apples and pears.
- Use firm, fresh fruit and vegetables.
- Citrus fruit - peel and remove the white pith, otherwise the juice may taste bitter. For best results use the citrus juicer.

### care & cleaning

- Always switch off and unplug before cleaning.
- **Handle the blades and cutting disc with care - they are extremely sharp.**
- Some foods may discolour the plastic. This is perfectly normal and won't harm the plastic or affect the flavour of your food. Rub with a cloth dipped in vegetable oil to remove the discolouration.

#### power unit

- Wipe with a damp cloth, then dry. Ensure that the interlock area is clear of food debris.
- Don't immerse the power unit in water.
- Store excess cord in the storage area at the back of the power unit ⑨.

#### liquidiser/mill

- 1 Empty the goblet/jar before unscrewing it from the blade unit.
- 2 Wash the goblet/jar by hand.
- 3 Remove and wash the seals.
- 4 Don't touch the sharp blades – brush them clean using hot soapy water, then rinse thoroughly under the tap. **Don't immerse the blade unit in water.**

- 5 Leave to dry upside down.

#### twin beater geared metal whisk

- Detach the beaters from the drive head by gently pulling them free. Wash in warm soapy water.
- Wipe the drive head with a damp cloth, then dry.

#### Do not immerse the drive head in water.

#### all other parts

- Wash by hand, then dry.
- Alternatively they are dishwasher safe and can be washed on the top rack of your dishwasher. Avoid placing items on the bottom rack directly over the heating element. A short low temperature (Maximum 50°C) programme is recommended.

item	suitable for dishwashing
main bowl, lid, pusher	✓
knife blades, dough tool	✓
detachable drive shaft	✓
discs	✓
whisk beaters	✓
<b>Do not immerse the drive head in water</b>	
citrus juicer	✓
centrifugal juicer	✓
liquidiser glass goblet, lid, filler cap	✓
glass mill jar	✓
blade unit and seal for liquidiser and mill	✗
spatula	✓

## service & customer care

- If the cord is damaged it must, for safety reasons, be replaced by KENWOOD or an authorised KENWOOD repairer.

- **If you experience any problems with the operation of the processor, before calling for assistance refer to the troubleshooting guide.**

If you need help with:

- using your appliance or
  - servicing or repairs
  - Contact the shop where you purchased your appliance.
- 
- Designed and engineered by Kenwood in the UK.
  - Made in China.



### **IMPORTANT INFORMATION FOR CORRECT DISPOSAL OF THE PRODUCT IN ACCORDANCE WITH EC DIRECTIVE 2002/96/EC.**

At the end of its working life, the product must not be disposed of as urban waste.

It must be taken to a special local authority differentiated waste collection centre or to a dealer providing this service.

Disposing of a household appliance separately avoids possible negative consequences for the environment and health deriving from inappropriate disposal and enables the constituent materials to be recovered to obtain significant savings in energy and resources. As a reminder of the need to dispose of household appliances separately, the product is marked with a crossed-out wheeled dustbin.

## troubleshooting guide

<b>Problem</b>	<b>Cause</b>	<b>Solution</b>
The processor will not operate.	No Power.  Bowl not fitted to power unit correctly.  Bowl lid not locked on correctly.	Check processor is plugged in.  Check bowl is located correctly and the handle is situated towards the right hand side.  Check that the lid interlock is located correctly into the handle area.  <b>The processor will not work if the bowl and lid are fitted incorrectly.</b>  If none of the above check the fuse/circuit breaker in your home.
Liquidiser/mill will not operate	Liquidiser/mill not locked on correctly.  Liquidiser/mill not assembled correctly.	The liquidiser/mill will not operate if fitted incorrectly to the interlock.  Check blade unit is fully tightened into the goblet/jar.
Processor stops during processing	Processor overloaded/maximum capacities exceeded.  Lid unlocked.	Check maximum capacities stated in the recommended speed chart.  Check lid is locked correctly.
Liquidiser/mill leaking from blade assembly base.	Seal missing Seal incorrectly fitted Seal damaged.	Check seal is fitted correctly and not damaged. To obtain a replacement seal see "service & customer care"
Poor performance of tools/attachments	Refer to hints in relevant "using the attachment" section. Check attachments are assembled correctly.	

# Nederlands

**Vouw voor het lezen a.u.b. de voorpagina met illustraties uit**

## **voordat u uw Kenwood-apparaat gebruikt:**

- Lees deze instructies zorgvuldig door en bewaar ze voor toekomstig gebruik.
- Verwijder alle verpakking en labels.

## veiligheid

- De messen en de schijven zijn erg scherp; ga er dus voorzichtig mee om. **Houd ze bij het hanteren en schoonmaken altijd bovenaan bij de vingergreep en weg van het snijvlak, vast.**
- Til de keukenmachine niet bij het handvat op en draag hem evenmin op die manier; hierdoor kan het handvat afbreken, waardoor u letsel kunt oplopen.
- Voordat u de inhoud uit de kom giet, dient u altijd eerst het mes te verwijderen.
- Houd uw handen en keukengereedschap uit de kom van de keukenmachine en de beker van de blender, wanneer deze op het lichtnet is aangesloten.
- Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact:-
  - voordat u onderdelen aanbrengt of verwijdert;
  - als u het apparaat niet gebruikt;
  - voor het reinigen.
- Gebruik nooit uw vingers om voedsel in de invoerkoker te duwen. Gebruik altijd de bijgeleverde stamper.

## **Bevestig de meseenheid nooit op het motorblok zonder de blender- of molenbeker.**

- Voör u het deksel van de kom haalt of de blender/molen van het motorblok verwijdert:-
  - zet het apparaat uit;
  - wacht totdat de hulpstukken / messen helemaal tot stilstand zijn gekomen;
  - zorg dat u de blender- of maalbeker niet losschroeft van de messeneenheid.
- Laat vloeistoffen eerst tot kamertemperatuur afkoelen voordat u ze in de blender verwerkt.
- Gebruik nooit het deksel om de keukenmachine te bedienen, maar altijd de aan/uit-knop.

## **Als teveel kracht wordt uitgeoefend op het vergrendelingsmechanisme, wordt dit apparaat beschadigd en kan het letsel veroorzaken.**

- Haal de stekker altijd uit de keukenmachine wanneer u hem niet gebruikt.
- Gebruik nooit een niet bij het apparaat behorend hulpstuk.
- Laat het apparaat nooit onbeheerd terwijl het aan staat.
- Gebruik nooit een beschadigd apparaat. Laat het nakijken of repareren: zie Onderhoud en klantenservice.
- Laat het motorhuis, het netsnoer of de stekker nooit nat worden.
- Laat het snoer nooit over de rand van een tafel of werkblad hangen of in aanraking komen met hete oppervlakken.
- U mag de maximum capaciteit die in de snelheidstabell wordt aangegeven, niet overschrijden.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze toezicht of instructies over het gebruik van het apparaat hebben gekregen van de persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Op kinderen moet toezicht gehouden worden om er zeker van te zijn dat ze niet met het apparaat spelen.

- Gebruik het apparaat alleen voor het huishoudelijke gebruik waarvoor het is bedoeld. Kenwood kan niet aansprakelijk worden gesteld in het geval dat het apparaat niet correct is gebruikt, of waar deze instructies niet worden opgevolgd.
- Misbruik van uw keukenmachine/blender kan tot letsel leiden.

- Het maximum vermogen is afhankelijk van het hulpstuk dat de grootste hoeveelheid energie verbruikt. Andere hulpstukken verbruiken misschien minder energie.

Raadpleeg de betreffende paragraaf onder De hulpstukken gebruiken voor aanvullende veiligheidswaarschuwingen voor ieder hulpstuk afzonderlijk.

## **voordat u de stekker in het stopcontact steekt**

- Zorg dat de elektriciteitsvoorziening dezelfde spanning heeft als op de onderkant van het apparaat wordt aangegeven.
- Dit apparaat voldoet aan de EC-richtlijn 2004/108/EC betreffende de elektromagnetische compatibiliteit en EC-bepaling 1935/2004 van 27/10/2004 betreffende materialen die bestemd zijn voor contact met voedsel.

## **voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt**

- 1 Verwijder de plastic beschermhoezen van het mes. **Wees voorzichtig: de messen zijn erg scherp.** Deze beschermhoezen moeten weggegooid worden; ze zijn uitsluitend bedoeld om het mes tijdens de vervaardiging en het vervoer te beschermen.
- 2 Was de onderdelen, zie Reiniging en onderhoud.

## legenda

### keukenmachine

- ① stamper
- ② vulopening
- ③ deksel
- ④ verwijderbare aandrijfas
- ⑤ kom met aandrijfas
- ⑥ motorblok
- ⑦ snelheids- en pulseerknop
- ⑧ veiligheidsvergrendeling
- ⑨ snoeropslag (aan achterzijde)

### glazen blender

- ⑩ messeneenheid
- ⑪ afsluitring
- ⑫ kan
- ⑬ deksel
- ⑭ vuldop

### glazen multimolen (indien meegeleverd)

- ⑯ messeneenheid
- ⑯ afsluitring
- ⑰ beker

## hulpstukken

Het kan zijn dat uw keukenmachine niet met alle hieronder genoemde hulpstukken geleverd wordt. De selectie aan hulpstukken is afhankelijk van het model.

- ⑯ meslemmet
- ⑰ deeghulpstuk
- ⑲ aangedreven dubbele metalen garde
- ㉑ schijf voor dik snijden/grof rasp
- ㉒ schijf voor dun snijden/fijn rasp
- ㉓ rasp/Parmezaanse schijf (indien meegeleverd)
- ㉔ citrusfruitpers (indien meegeleverd)
- ㉕ sapcentrifuge (indien meegeleverd)
- ㉖ spatel (indien meegeleverd)

## gebruik van uw keukenmachine

- 1 Plaats de kom door het ▽ van de kom op één lijn te brengen met het ▲ van het motorblok. Draai de kom naar rechts ① om hem te vergrendelen ▼.
- 2 Plaats een hulpstuk op de aandrijfas van de kom.  
**Opmerking: Verwijderbare aandrijfas ④ mag alleen worden gebruikt met de schijven, de citruspers of de aangedreven dubbele metalen garde.**
  - Zet de kom en het hulpstuk altijd op de keukenmachine voordat u ingrediënten toevoegt.
  - 3 Zet het deksel ② erop – zorg ervoor dat de bovenkant van de aandrijfas/het hulpmiddel in het midden van het deksel past.
  - **U dient de keukenmachine niet met het deksel, maar altijd met de aan/uit-knop te bedienen.**
  - 4 Steek de stekker in het stopcontact, schakel het apparaat in en selecteer een snelheid. (Raadpleeg de tabel met aanbevolen snelheden).
  - **De machine functioneert niet als de kom of het deksel niet goed vergrendeld zijn. Controleer of de vulopening en de komhendel zich aan de rechterkant bevinden.**
  - Gebruik de pulseerknop (P) voor korte pulsen. De puls duurt zolang als de knop ingedrukt gehouden wordt.
  - 5 Volg de bovenstaande procedure in omgekeerde volgorde om het deksel, de hulpstukken en de kom te verwijderen.
  - **Voor u het deksel verwijdert, dient u het apparaat altijd uit te schakelen en de stekker uit het stopcontact te halen.**  
**belangrijk**
    - Deze keukenmachine is niet geschikt voor het verpulveren of malen van koffiebonen of voor het vermalen van kristalsuiker tot basterdsuiker.
    - Wanneer u amandelessence -smaakstof aan mengsels toevoegt, dient u het contact met kunststof te vermijden, aangezien dit permanente vlekken kan geven.

## gebruik van uw blender

1 Zet de afsluitring ⑪ in de messeneenheid ⑩ – zorg dat de ring correct in de groef wordt geplaatst.

- **Het apparaat lekt wanneer de afsluitring beschadigd is of niet goed is aangebracht.**

2 Schroef de kan op het meselement ③. Raadpleeg de afbeeldingen aan de onderzijde van de meseenheid, als volgt:

– onvergrendelde stand

– vergrendelde stand

### De blender werkt niet als hij incorrect in elkaar is gezet.

3 Plaats de ingrediënten in de kan.

4 Plaats het deksel op de kan en duw erop om hem goed vast te zetten ④. Zet de vuldop erop.

5 Plaats de blender op het motorblok. Leg het ▽ van de blender op één lijn met het ▲ van het motorblok. Draai de blender naar rechts ⑤ om hem te vergrendelen ▼.

- **Het apparaat werkt niet als de blender onjuist geplaatst is op de vergrendeling.**

6 Selecteer een snelheid (zie de tabel met aanbevolen snelheden) of gebruik de pulseerknop.

### veiligheid

#### ● **Laat vloeistoffen eerst tot kamertemperatuur afkoelen voordat u ze in de blender verwerkt.**

- Wees voorzichtig wanneer u de messen hanteert en raak het snijvlak van de messen bij het reinigen niet aan.
- Laat de blender uitsluitend voorzien van deksel lopen.
- Gebruik de kan uitsluitend met de bijgeleverde messen.
- De blender nooit leeg gebruiken.
- Om een lange levensduur van uw blender te garanderen, mag u hem nooit langer dan 60 seconden gebruiken.
- Smoothie-recepten – verwerk nooit bevroren ingrediënten die tijdens de bevriezing tot een vaste massa gevormd zijn; breek de massa op voor u hem aan de kan toevoegt.

### handige tips

- Bij de bereiding van mayonaise plaatst u alle ingrediënten, met uitzondering van de olie, in de blender. Verwijder de vuldop. Giet de olie vervolgens langzaam door de opening in het deksel op het draaiende apparaat.
- Bij dikke mengsels, zoals patés en dips, moet u de wand van het apparaat misschien schoonschrapen. Als het mengsel moeilijk verwerkt kan worden, voegt u meer vloeistof toe.
- Verbijzelen van ijsblokjes – pulseer in korte pulsen tot het ijs de gewenste consistente bereikt heeft.
- De verwerking van specerijen wordt afgeraden; dit kan de plastic onderdelen beschadigen.
- Het apparaat werkt niet als de blender onjuist geplaatst is.
- Droge ingrediënten mengen – in stukken snijden, de vuldop verwijderen, en de stukken één voor één op het draaiende mes laten vallen. Houd uw handen over de opening. Voor het beste resultaat het apparaat regelmatig legen.
- Gebruik de blender niet om voeding in te bewaren. Zorg dat deze zowel voor als na gebruik leeg is.
- Meng nooit meer dan 1,2 liter - of minder voor schuimende vloeistoffen zoals milkshakes.

## de molen gebruiken (indien meegeleverd)

Gebruik de molen voor het vermalen van kruiden, noten en koffiebonen.

- 1 Doe de ingrediënten in de beker ⑯.
- 2 Leg de afsluitring ⑯ op de meseenheid ⑯.
- 3 Draai de meseenheid ondersteboven. Laat de eenheid met de messen naar beneden in de beker zakken.
- 4 Schroef de meseenheid vingervast op de beker ⑯.
- 5 Raadpleeg de afbeeldingen aan de onderzijde van de meseenheid, als volgt:  
 – onvergrendelde stand  
 – vergrendelde stand
- 6 Plaats de molen op het motorblok. Leg het ▽ van de molen op één lijn met het ▲ van het motorblok. Draai de molen naar rechts ⑦ om hem te vergrendelen .
- 7 Kies de maximumsnelheid of gebruik de pulseerknoppulseerknop.

### veiligheid

- Bevestig het meseenheid nooit aan de machine zonder de beker.
- Schroef de beker nooit los als de molen aan de machine is bevestigd.
- Raak de scherpe messen niet aan – Houd kinderen uit de buurt van de meseenheid.
- Verwijder de molen nooit voordat de messen helemaal tot stilstand zijn gekomen.
- Als u wilt dat uw molen lang mee gaat, zet hem dan nooit langer dan 30 seconden aan. Zet de molen uit zodra u de juiste dikte hebt verkregen.
- Het verwerken van specerijen wordt niet aangeraden, omdat de kunststof onderdelen beschadigd kunnen raken.
- De machine functioneert niet als de molen onjuist is geplaatst.
- Gebruik de molen alleen voor droge ingrediënten.

### tips

Kruiden worden het beste verwerkt wanneer ze schoon en droog zijn.

tabel met aanbevolen snelheden

<b>werk具/ hulpstuk</b>	<b>functie</b>	<b>snelheid</b>	<b>maximum capaciteit</b>
snijmes	Taarten bakken	1 - 2	1 kg totaalgewicht
	Vet in bloem wrijven	2	250 g bloem
	Water toevoegen om te combineren		
	Ingrediënten voor gebak	1 - 2	
	Hakken en pureren	2	400 g totaalgewicht gehakt mager vlees
deghulpstuk	Dikke soepen (400 ml vloeistof tot 400 g droge ingrediënten)	start op 1 en verhoog de snelheid naar 2	800 g
	Dunnere soepen/melk		600 ml
aangedreven dubbele metalen garde	Mengsels met gist	2	340 g bloem
schijven – snijden/raspen	Eiwit	2	4
	Room	1 - 2	250 ml
raspschijf (indien meegeleverd)	Stevige voedingsproducten zoals wortels, harde kazen	2	–
	Zachtere producten zoals komkommers, tomaten	1	–
citruspers (indien meegeleverd)	Parmezaanse kaas, aardappelen voor Duitse aardappelknoedels	2	–
glazen blender	Citrusvruchten	1	–
glazen molen (indien meegeleverd)	Alle verwerking	2	1,2 liter
	Kruiden	2	10g
	Noten en koffiebonen	2	50g
sapcentrifuge (indien meegeleverd)	Rauw vlees – biefstuk in blokjes van 2½ cm	2 (5 sec.)	50g
	Hard fruit en harde groenten, zoals wortels en appels	2	800 g
	Zacht fruit, zoals tomaten en druiven	1	500 g

## de hulpstukken gebruiken

Raadpleeg de aanbevolen snelheidstabellen voor elk hulpstuk.

### 18 meslemmet

Van alle hulpstukken is het meslemmet het meest veelzijdige. De duur van de verwerkingsperiode bepaalt de verkregen textuur. Voor een grovere textuur gebruikt u de pulseerknop. Gebruik het meslemmet voor het maken van taart en gebak, voor het fijnhakken van rauw of gekookt vlees, groenten, noten, paté, dips, voor het pureren van soep en voor het verkruimelen van koekjes en brood.

#### tips

- Snij etenswaren zoals vlees, brood en groente in blokjes van 2 cm, voordat u ze gaat verwerken.
- Koekjes moeten in stukjes verbrokkelijk worden en via de vulopening worden toegevoegd, terwijl de machine draait.
- Als u gebak maakt en de boter rechtstreeks uit de koelkast gebruikt, moet u de boter in blokjes van 2 cm snijden.
- Zorg ervoor dat u de machine niet te lang gebruikt.

### 19 deeghulpstuk

Deze haak wordt gebruikt voor het kneden van gegist deeg.

- Doe de droge ingrediënten in de kom en giet de vloeistof door de toevoerbuis, terwijl de vulopening draait. Meng de ingrediënten totdat een gladde elastische deegbal ontstaat. Dit duurt 60 seconden.
- Kneed het deeg opnieuw met de hand. Kneed het deeg niet in de kom, omdat de machine hierdoor instabiel kan worden.

### 20 aangedreven dubbele metalen garde

Deze garde wordt alleen gebruikt voor lichte mengsels, zoals eiwit, room, gecondenseerde melk en voor het mengen van eieren en suiker voor vetloos gebak. Zwaardere mengsels met boter en bloem zullen de garde beschadigen.

## de garde gebruiken

- 1 Plaats de kom op het motorblok en bevestig de verwijderbare aandrijfwas.
- 2 Duw elke garde stevig in de aandrijfkop.
- 3 Monteer de garde door hem zorgvuldig te draaien, totdat hij over de aandrijfwas zakt.
- 4 Voeg de ingrediënten aan de kom toe.
- 5 Zet het deksel erop – zorg ervoor dat de bovenkant van de aandrijfwas in het midden van het deksel past.
- 6 Zet de machine aan.

#### belangrijk

- **De garde is niet geschikt voor het mengen van instant cakemix of boter en suiker, aangezien hierdoor de garde beschadigd raakt. Gebruik altijd het meslemmet voor de bereiding van cakes en taarten.**

#### tips

- Het beste resultaat wordt verkregen met eieren op kamertemperatuur.
- Zorg ervoor dat de kom en de garde schoon en vetvrij zijn, voordat u ze gaat gebruiken.
- Meng de bloem en de suiker voorzichtig met de hand met een metalen lepel als u vetloos gebak en meringues maakt.

## schijven voor snijden/raspen

De schijven gebruiken.

### omkeerbare schijven voor snijden/raspen – dik

#### ② , dun ②

Gebruik de raspzijde voor kaas, wortels, aardappelen en voedingsmiddelen met een gelijkschijfige textuur. Gebruik de snijzijde voor kaas, wortels, aardappelen, kool, komkommer, courgette, bieten en uien.

### schijf voor raspen ② (indien meegeleverd)

Voor het raspen van Parmezaanse kaas en aardappelen voor knoedels.

## veiligheid

- **Verwijder het deksel nooit voordat de schijf helemaal tot stilstand is gekomen.**
- **Wees voorzichtig met de snijschijven – ze zijn heel erg scherp**

## de snijschijven gebruiken

- 1 Plaats de kom op het motorblok en bevestig de verwijderbare aandrijfwas.
- 2 Houd de schijf aan de middengreep vast en plaats hem op de aandrijfwas, met de juiste zijde naar boven gekeerd.
- 3 Zet het deksel op zijn plaats.
- 4 Doe de ingrediënten in de vulopening.
- 5 Zet de machine aan en duw de ingrediënten gelijkmatig met de stamper naar binnen – **steek uw vingers nooit in de vulopening.**

#### tips

- Gebruik verse ingrediënten.
- Snijd de ingrediënten niet te klein. Vul de hele breedte van de vulopening met de ingrediënten. Zodoende kunnen de ingrediënten tijdens de verwerking niet zijwaarts schuiven.
- Ingrediënten die rechtop worden ingebracht worden korter dan ingrediënten die horizontaal worden ingebracht.
- Er blijven altijd restjes aan de schijf of in de kom hangen na de verwerking.

## 24) citruspers (indien meegeleverd)

Gebruik de citruspers om het sap uit citrusvruchten te persen (bijv. sinaasappels, citroenen, limoenen en grapefruits).

- ⓐ perskegel
- ⓑ zeef

### de citruspers gebruiken

- 1 Plaats de kom op het motorblok en bevestig de verwijderbare aandrijfas.
- 2 Plaats de zeef in de kom. Zorg ervoor dat de hendel van de zeef vlak boven de hendel van de kom vergrendeld is.
- 3 Plaats de kegel over de aandrijfas. Draai de kegel totdat hij helemaal naar beneden valt.
- 4 Snijd het fruit door midden. Zet de machine aan en druk het fruit op de kegel.

- **De citruspers functioneert niet als de zeef niet juist is vergrendeld.**

- Voor het beste resultaat gebruikt u vruchten op kamertemperatuur en rolt u ze met de hand over een werktafel, voordat u ze gaat persen.
- Om zoveel mogelijk sap uit het fruit te halen kunt u de vrucht heen en weer bewegen.
- Als u erg veel vruchten perst, dient u de zeef regelmatig te leggen om ervoor te zorgen dat er niet teveel vruchtvlees en pitjes in vast blijven zitten.

## 25) sapcentrifuge (indien meegeleverd)

Gebruik de sapcentrifuge om sap uit stevige vruchten en groenten te persen.

- ⓐ stamper
- ⓑ centrifugedeksel
- ⓒ vruchtvleesverwijderaar
- ⓓ filtertrommel
- ⓔ kom
- ⓕ tuit

### de sapcentrifuge gebruiken

- 1 Plaats de kom met de tuit ⓕ op het motorblok. Leg het ▽ van de kom op één lijn met het ▲ van het motorblok. Draai de kom naar rechts Ⓢ om hem te vergrendelen ▼.
- 2 Plaats de vruchtvleesverwijderaar ⓒ in de filtertrommel Ⓞ. Zorg ervoor dat de lipjes in de gleuven onder in de trommel Ⓣ passen.
- 3 Monteer de filtertrommel Ⓤ.
- 4 Plaats het deksel van het hulpstuk Ⓠ op de kom en draai hem naar rechts vast **11. De pers functioneert niet als de kom of het deksel niet goed vergrendeld zijn Ⓢ.**
- 5 Plaats een glas of een kan onder de tuit.
- 6 Snijd de etenswaren in stukjes die in de vulopening passen.
- 7 Zet de machine aan en duw de etenswaren gelijkmatig met de stamper naar binnen – **steek uw vingers nooit in de vulopening.** Verwerk eerst alle etenswaren in de vulopening, voordat u er meer aan toevoegt.
- Wanneer u het laatste stukje hebt verwerkt, laat u de pers nog eens 30 seconden draaien om al het sap uit de filtertrommel te laten stromen.

### veiligheid

- **Gebruik de pers niet als het filter beschadigd is.**
- De snijmessen onder aan de filtertrommel zijn erg scherp. Wees voorzichtig wanneer u de trommel hanteert en schoon maakt.
- Gebruik alleen de meegeleverde stamper. Steek uw vingers nooit in de toevoerbuis. Haal de stekker uit het stopcontact voordat u de vulopening deblokkeert.
- Voordat u het deksel verwijdert, schakelt u de machine uit en wacht u totdat het filter is gestopt.

### belangrijk

- Als de pers begint te trillen, zet u de machine uit en haalt u al het vruchtvlees uit de trommel. (De pers trilt als het vruchtvlees ongelijkmatig verdeeld is).
- De maximumcapaciteit die in één keer kan worden verwerkt is 800 g groente of fruit.
- Bij sommige heel harde etenswaren zal de machine langzamer draaien of helemaal stoppen. Als dit gebeurt, zet u het apparaat uit en zorgt u ervoor dat het filter niet verstopt is.
- Zet de machine uit en leeg de vruchtvleesverzamelaar regelmatig tijdens het gebruik.

### tips

- Voordat u de machine aan zet, verwijdert u alle pitten (bijv. uit paprika, meloen, pruimen) en alle harde schillen (bijv. meloen, ananas). U hoeft appels en peren niet te schillen. Ook hoeft u het klokhuis niet te verwijderen.
- Gebruik stevige, verse groente en fruit.
- Citrusvruchten – schil de vruchten en verwijder de witte vlezen, anders smaakt het sap bitter. Voor het beste resultaat gebruikt u de citrusfruitpers.

## onderhoud en reiniging

- Zet het apparaat altijd uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u het gaat schoonmaken.
- **Messen en snijschijven zijn zeer scherp - ga er voorzichtig mee om.**
- Het plastic kan verkleuren door sommige voedselproducten. Dit is normaal, levert geen schade op aan het plastic en beïnvloedt de smaak van uw voedsel niet. U kunt deze verkleuringen verwijderen met een doek die licht bevochtigd is met plantaardige olie.

### motorhuis

- Veeg af met een vochtige doek, en droog dan af. Controleer of het veiligheidsmechanisme vrij is van voedselresten.
- Dompel het motorblok niet in water onder.
- Berg extra snoer in het bewaarcompartiment aan de achterkant van het motorblok ⑨.

### blender/molen

- 1 Zorg dat de kan/beker maatglas leeg is, voordat u hem van het onderstel afschroeft.
- 2 Was de kan/beker met de hand af.
- 3 Verwijder en was de afdichtringen.
- 4 Raak de scherpe messen niet aan - borstel ze schoon met een warm sopje, spoel ze vervolgens grondig af onder de kraan. **Dompel de messeneenheid niet onder in water.**
- 5 Laat ondersteboven drogen.

### aangedreven dubbele metalen garde

- Maak de gardes los van de aandrijfkop door ze voorzichtig los te trekken. Was ze in warm water met zeep.
- Veeg de aandrijfkop af met een vochtige doek, en droog hem af.

### Dompel de aandrijfkop niet onder in water.

### alle andere onderdelen

- Met de hand afdwassen, en dan afdrogen.
- U kunt deze artikelen ook op het bovenste rek van uw afwasmachine wassen. Plaats ze niet op het onderste rek net boven het verwarmingselement. Het wordt aanbevolen een programma met een lage temperatuur (maximaal 50 °C) te gebruiken.

## onderhoud en klantenservice

- Als het snoer beschadigd is, moet het om veiligheidsredenen door KENWOOD of een door KENWOOD geautoriseerd reparatiebedrijf vervangen worden.

- **Als u problemen ondervindt met deze keukenmachine, wordt aangeraden eerst het hoofdstuk Problemen oplossen te lezen, voordat u hulp inroeft.**

Als u hulp nodig hebt met:

- het gebruik van uw apparaat of
  - onderhoud en reparatie
  - kunt u contact opnemen met de winkel waar u het apparaat gekocht hebt.
- 
- Ontworpen en ontwikkeld door Kenwood in het VK.
  - Vervaardigd in China.



## BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE CORRECTE VERWERKING VAN HET PRODUCT IN OVEREENSTEMMING MET DE EUROPESE RICHTLIJN 2002/96/EC

Aan het einde van de levensduur van het product mag het niet samen met het gewone huishoudelijke afval worden verwerkt. Het moet naar een speciaal centrum voor gescheiden afvalinzameling van de gemeente worden gebracht, of naar een verkooppunt dat deze service verschafft. Het apart verwerken van een huishoudelijk apparaat voorkomt mogelijke gevolgen voor het milieu en de gezondheid die door een ongeschikte verwerking ontstaan en zorgt ervoor dat de materialen waaruit het apparaat bestaat, teruggewonnen kunnen worden om een aanmerkelijke besparing van energie en grondstoffen te verkrijgen. Om op de verplichting tot gescheiden verwerking van elektrische huishoudelijke apparatuur te wijzen, is op het product het symbool van een doorgekruiste vuilnisbak aangebracht.

Item	Item geschikt voor afwasmachine
kom, deksel, stamper	✓
meslemmet, deeghulpstuk	✓
verwijderbare aandrijfjas	✓
schiiven	✓
klopplers	✓
<b>Dompel de aandrijfkop nooit onder in water</b>	
citrusfruitpers	✓
sapcentrifuge	✓
glazen blenderbekers, deksel, vuldop	✓
glazen molenbekers	✓
meseenheid en afdichting voor blender en molen	✗
spatel	✓

Problemen oplossen		
Probleem	Orzaak	Oplossing
De machine werkt niet	<p>Geen stroom</p> <p>De kom is niet juist op het motorblok geplaatst.</p> <p>Het deksel van de kom is niet juist vergrendeld.</p>	<p>Controleer of de stekker in het stopcontact zit.</p> <p>Controleer of de kom juist geplaatst is en het handvat naar rechts wijst.</p> <p>Controleer of de dekselvergrendeling juist in het handvatgebied geplaatst is.</p> <p><b>De keukenmachine werkt niet als de kom en deksel onjuist geplaatst zijn.</b></p> <p>Als bovenstaande oorzaken geen van alle van toepassing zijn, dient u de zekering/stop in uw huis te controleren.</p>
Blender/molen functioneert niet.	<p>De blender/molen zit niet goed vast.</p> <p>De blender/molen is niet goed gemonteerd.</p>	<p>De blender/molen functioneert niet als hij niet goed in de vergrendeling is gestoken.</p> <p>Controleer of de meseenheid goed in de kan/beker maatglas vast zit.</p>
Keukenmachine stopt tijdens de verwerking van ingrediënten.	<p>Keukenmachine te zwaar belast/maximum capaciteit overschreden.</p> <p>Deksel niet vergrendeld.</p>	<p>Controleer de maximum capaciteit die in de tabel met aanbevolen snelheden vermeld wordt.</p> <p>Controleer of het deksel juist vergrendeld is.</p>
De blender/molen lekt via het motorblok met het meselement.	<p>De afdichtring ontbreekt</p> <p>De afdichtring is onjuist geplaatst</p> <p>De afdichtring is beschadigd.</p>	<p>Controleer of de afdichtring goed geplaatst en onbeschadigd is.</p> <p>Voor een vervangende afdichtring raadpleegt u de paragraaf Onderhoud en klantenservice</p>
Slecht resultaat met apparaten en hulpstukken	Lees de tips in de paragraaf Gebruik van uw hulpstuk. Controleer of de hulpstukken goed zijn gemonteerd.	

# Français

**Veuillez déplier les illustrations de la première page**

## **avant d'utiliser votre appareil Kenwood**

- Lisez et conservez soigneusement ces instructions pour pouvoir vous y référer ultérieurement.
- Retirez tous les éléments d'emballage et les étiquettes.

## sécurité

- Les lames et les disques sont très tranchants, manipulez-les avec précaution. **Tenez-les toujours par la partie supérieure prévue à cet effet, à distance du bord tranchant, à la fois lors de l'utilisation et du nettoyage.**
- Veillez à ne pas soulever ou transporter le robot par la poignée – celle-ci pourrait se briser et provoquer des blessures.
- Veillez toujours à retirer la lame avant de verser le contenu du bol.
- Conservez les mains et tout ustensile hors du bol du robot et du gobelet du mixeur lorsque l'appareil est branché sur l'alimentation électrique.
- Éteignez et débranchez l'appareil :-
  - avant d'adapter ou de retirer des éléments;
  - lorsqu'il n'est pas utilisé ;
  - avant le nettoyage.
- N'utilisez jamais vos doigts pour pousser la nourriture dans le tube d'alimentation. Utilisez toujours le poussoir fourni.

### **N'installez jamais l'unité porte-lames sur votre appareil sans avoir installé le mixeur ou le bol du moulin.**

- Avant de retirer le couvercle du bol ou le mixeur/moulin du bloc d'alimentation :-
  - éteignez l'appareil;
  - assurez-vous que les accessoires / lames sont complètement arrêtés;
  - veillez à ne pas dévisser le gobelet du mixeur ou le pichet du moulin de l'unité porte-lames.
- Laissez les liquides refroidir à température ambiante avant de les placer dans le mixeur.
- Ne nous servez pas du couvercle pour arrêter ou allumer le robot ; utilisez toujours le sélecteur de vitesse Marche / Arrêt.

### **Cette machine sera endommagée et pourra provoquer des blessures si le mécanisme de verrouillage est soumis à une force excessive.**

### **Débranchez toujours votre robot alimentaire lorsque vous ne l'utilisez pas.**

- N'utilisez jamais un accessoire non autorisé.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il fonctionne.
- N'utilisez jamais un appareil endommagé. Faites-le vérifier ou réparer : voir « service après-vente ».
- Ne mouillez jamais le bloc d'alimentation, le cordon d'alimentation ou la prise.
- Ne laissez pas le cordon d'alimentation dépasser du bord d'une table, du plan de travail ou être en contact avec des surfaces chaudes.
- Ne dépassez pas les capacités maximales indiquées dans le tableau des vitesses recommandées.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont diminuées, ou qui ne disposent pas des connaissances ou de l'expérience nécessaires, à moins qu'elles n'aient été formées et encadrées pour l'utilisation de cet appareil par une personne responsable de leur sécurité.

- Les enfants doivent être surveillés afin qu'ils ne puissent pas jouer avec cet appareil.
  - N'employez l'appareil qu'à la fin domestique prévue. Kenwood décline toute responsabilité dans les cas où l'appareil est utilisé incorrectement ou que les présentes instructions ne sont pas respectées.
  - Une mauvaise utilisation de votre robot / mixeur peut provoquer des blessures.
  - Le chiffre maximum est basé sur l'accessoire qui utilise la plus grande charge d'énergie. D'autres accessoires peuvent demander moins d'énergie.
- Référez-vous à la section pertinente du chapitre « utilisation des accessoires » pour consulter d'autres avertissements relatifs à la sécurité de chaque accessoire.

## **avant de brancher**

- Assurez-vous que votre alimentation électrique correspond à celle qui est indiquée sur la partie inférieure de votre appareil.
- Cet appareil est conforme à la directive 2004/108/CE de la CE sur la compatibilité électromagnétique, et au règlement 1935/2004 de la CE du 27/10/2004 sur les matériaux destinés au contact alimentaire.

## **avant la première utilisation**

- 1 Retirez le cache lame de la lame couteau. **Attention, les lames sont très tranchantes.** Ce cache doit être jeté, il est uniquement destiné à protéger la lame durant le processus de fabrication et de transport.
- 2 Nettoyez les éléments, voir « entretien et nettoyage ».

## clé

## robot

- ① poussoir
- ② tube d'alimentation
- ③ couvercle
- ④ axe d'entraînement amovible
- ⑤ bol avec axe d'entraînement
- ⑥ bloc moteur
- ⑦ sélecteur de vitesse / touche pulse
- ⑧ dispositifs de verrouillage de sécurité
- ⑨ range-cordon (à l'arrière)

## mixeur en verre

- ⑩ unité porte-lames
- ⑪ joint d'étanchéité
- ⑫ gobelet
- ⑬ couvercle
- ⑭ bouchon

## multi moulin en verre (si fourni)

- ⑯ unité porte-lames
- ⑰ joint d'étanchéité
- ⑲ bol

## accessoires

Il se peut que tous les accessoires mentionnés ci-dessous ne soient pas inclus avec votre robot. Les accessoires dépendent du modèle de robot.

- ⑯ lame couteau
- ⑯ pétrin
- ⑯ fouet métallique avec double batteur
- ㉑ disques éminceur / râpe épais
- ㉒ disque éminceur / râpe fin
- ㉓ disque à râper / parmesan (si fourni)
- ㉔ presse-agrumes (si fourni)
- ㉕ centrifugeuse (si fourni)
- ㉖ spatule (si fourni)

## utilisation du robot

1 Installez le bol en alignant le ▽ sur le bol avec le ▲ sur le bloc moteur, tournez dans le sens des aiguilles d'une montre ① jusqu'à ce que le bol soit verrouillé △.

2 Installez l'accessoire sur l'axe d' entraînement du bol.

**Remarque : Axe d' entraînement amovible ④. Il doit être installé uniquement lors de l'utilisation des disques, du presse-agrumes ou du fouet métallique avec double batteur.**

● Installez toujours le bol et l'accessoire sur le robot avant d'ajouter des ingrédients.

3 Installez le couvercle ② - en veillant à ce que le l'axe d' entraînement / l'outil soit positionné au centre au couvercle.

**● N'utilisez pas le couvercle pour faire fonctionner le robot, utilisez toujours la commande de vitesse marche / arrêt.**

4 Branchez l'appareil, mettez-le en marche et sélectionnez une vitesse. (Référez-vous au tableau des vitesses recommandées).

**● Le robot ne fonctionnera pas si le bol ou le couvercle ne sont pas verrouillés correctement. Vérifiez que le tube d'alimentation et que la poignée du bol sont bien situés à droite.**

● Utilisez la touche pulse (P) pour de petites impulsions. La fonction pulse fonctionne tant que la touche est maintenue en position.

5 Procédez de façon inverse pour retirer le couvercle, les accessoires et le bol.

**● Éteignez toujours l'appareil et débranchez-le avant de retirer le couvercle.**

**important**

● Votre robot n'est pas conçu pour concasser ou moudre des grains de café ou transformer du sucre cristallisé en sucre en poudre.

● Si vous ajoutez de l'essence d'amandes ou un parfum aux préparations, évitez le contact avec le plastique car il risquerait d'être définitivement tâché.

## utilisation du mixeur

1 Installez la rondelle d'étanchéité ⑪ dans l'unité porte-lames ⑩ en prenant soin de positionner la rondelle correctement.

**● Des fuites se produiront si le joint est endommagé ou s'il n'est pas correctement installé.**

2 Vissez le gobelet sur l'unité porte-lames ③. Référez-vous aux graphiques présentés sous l'unité porte-lames comme suit :

 - position déverrouillée

 - position verrouillée

**Le mixeur ne fonctionnera pas s'il n'est pas correctement assemblé.**

3 Mettez vos ingrédients dans le pichet.

4 Placez le couvercle sur le bol et poussez pour le fixer ④. Installez le bouchon pour l'ajout d'ingrédients.

5 Placez le mixeur sur le bloc moteur, alignez le ▽ sur le mixeur avec le ▲ sur le bloc moteur et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre ⑤ pour verrouiller △.

**● L'appareil ne fonctionnera pas si le mixeur n'est pas correctement verrouillé.**

6 Sélectionnez une vitesse (référez-vous au tableau des vitesses recommandées) ou utilisez la fonction pulse.

### sécurité

**● Laissez tous les liquides refroidir à température ambiante avant de les passer au mixeur.**

● Prenez toujours des précautions lorsque vous manipulez l'ensemble porte-lames et évitez de toucher le bord tranchant des lames lors du nettoyage.

● Utilisez toujours le mixeur avec son couvercle.

● N'utilisez le gobelet qu'avec l'ensemble porte-lames fourni.

● Ne faites jamais fonctionner le mixeur lorsqu'il est vide.

● Afin de prolonger la durée de vie de votre mixeur, ne le faites jamais fonctionner pendant plus de 60 secondes.

● Recettes pour smoothies – ne mixez jamais d'ingrédients surgelés qui ont formé une masse solide pendant la congélation. Brisez les ingrédients avant de les placer dans le bol.

### conseils

● Lorsque vous préparez de la mayonnaise, placez tous les ingrédients à l'exception de l'huile dans le mixeur. Retirez le bouchon de remplissage. Puis, alors que l'appareil fonctionne, ajoutez l'huile doucement par l'orifice du couvercle.

● Les mélanges épais, comme les pâtés et les sauces, peuvent nécessiter de racler les parois de l'appareil. En cas de difficulté à mixer, ajoutez davantage de liquide.

● Pour pilier de la glace, utilisez le bouton de fonctionnement à impulsion.

● L'utilisation de l'appareil pour mixer des épices n'est pas recommandée. En effet, celles-ci pourraient endommager les pièces en plastique.

● L'appareil ne fonctionnera pas si le mixeur n'est pas correctement installé.

● Pour mélanger des ingrédients secs – coupez-les en morceaux, retirez le bouchon de remplissage, puis, l'appareil étant en marche, laissez-les tomber un par un. Laissez une main au-dessus de l'ouverture. Pour de meilleurs résultats, videz régulièrement.

- N'utilisez pas le mixeur à des fins de stockage. Il doit rester vide avant et après utilisation.
- Ne mélangez pas plus de 1,2 litres - moins encore pour les liquides mousseux comme les milkshakes.

## pour utiliser votre moulin (si fourni)

Utilisez le moulin pour moudre des herbes, des noix ou des grains de café.

- 1 Placez les ingrédients dans le bol ⑯.
  - 2 Adaptez le joint ⑯ dans le bol porte-lames ⑮
  - 3 Retournez le bloc porte-lames. Mettez-le dans le bol, lames vers le bas.
  - 4 Vissez le bloc porte-lames dans le bol et serrez bien ⑯.
  - Référez-vous aux graphiques présentés sous l'unité porte-lames comme suit :
- position déverrouillée  
 - position verrouillée
- 5 Placez le moulin sur le bloc moteur, alignez le ▽ sur le moulin avec le ▲ sur le bloc moteur et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre ⑦ pour le verrouiller .
  - 6 Réglez sur la vitesse maximum ou utilisez le contrôleur d'impulsion

## sécurité

- N'installez jamais l'unité porte-lames sur votre appareil sans avoir installé le bol.
- Ne dévissez jamais le bol tant que le moulin est fixé à l'appareil.
- Ne touchez pas les lames tranchantes. Conservez l'unité porte-lames hors de portée des enfants.
- Ne retirez jamais le moulin tant que les lames ne sont pas complètement à l'arrêt.
- Pour prolonger la durée de vie de votre moulin, ne l'actionnez jamais continuellement pendant plus de 30 secondes. Eteignez-le dès que vous avez obtenu la consistance souhaitée.
- Il est déconseillé de moudre des épices car elles risqueraient d'endommager les parties en plastique.
- L'appareil ne fonctionnera pas si le moulin n'est pas correctement installé.
- Ne l'utilisez que pour moudre des ingrédients secs.

## conseils

Les aromates se broient plus facilement s'ils sont lavés et secs.

tableau des vitesses recommandées

accessoire	fonction	vitesse	capacité maximale
lame couteau	Préparation de gâteau	1 - 2	1 Kg poids total
	Ajout de matière grasse à la levure	2	250 g farine
	Ajout d'eau au mélange ingrédients de pâte	1 - 2	
	Hacher et faire une purée	2	400 g poids total viande à hacher
	Mélanges pour soupes épaisses (400 ml d'ingrédients liquides pour 400 g d'ingrédients secs) Soupes liquides/lait	commencez sur 1 puis passez sur 2	800 g 600 ml
pétrin	Pâtes levées	2	340 g farine
fouet métallique avec double batteur	Blancs d'œufs	2	4
	Crème	1 - 2	250 ml
disques - éminceur / râpe	Ingrédients durs, tels que carottes, fromages fermes	2	-
	Ingrédients plus tendres, tels que concombres, tomates	1	-
disque râpe (si fourni)	Pour le parmesan, les pommes de terre pour la préparation de boulettes	2	-
presso-agrumes (si fourni)	agrumes	1	-
mixeur en verre	Toutes préparations	2	1,2 litre
moulin en verre (si fourni)	Herbes aromatiques	2	10g
	Noix, grains de café	2	50g
	Viande de bœuf crue – découpée en cubes d'environ 2,5 cm	2 (5 secondes)	50g
centrifugeuse (si fourni)	Fruits durs et légumes, par ex. carottes et pommes	2	800 g
	Fruits tendres, par ex. tomates et raisins	1	500 g

## utilisation des accessoires

Référez-vous au tableau des vitesses pour chaque accessoire.

### ⑯ lame couteau

La lame couteau est l'accessoire le plus polyvalent de tous. La texture que vous obtenez est déterminée par la durée de mixage. Pour les textures plus granuleuses, utilisez le mode de fonctionnement par impulsion (pulse). Utilisez la lame couteau pour la préparation de gâteaux et de pâtes à tarte, pour hacher la viande fraîche et cuite, les légumes, les noisettes, les pâtes, les pâtes à tartiner salées, pour mixer les potages et aussi réduire les biscuits et le pain en miettes.

#### conseils

- Coupez les aliments, tels que la viande, le pain et les légumes en cubes de 2 cm avant la préparation.
- Les biscuits doivent être coupés en morceaux et introduits dans le tube d'alimentation pendant que le moteur est en marche.
- Pour la préparation de pâtes à tarte, utilisez la matière grasse sortie directement du réfrigérateur et coupez-la en cubes de 2 cm.
- Prenez garde à ne pas mélanger trop longtemps.

### ⑰ pétrin

Utilisez pour les mélanges de pâtes à levain.

- Disposez les ingrédients secs dans le bol et versez le liquide dans le tube d'alimentation pendant que le moteur est en marche. Mélangez jusqu'à ce que le tout forme une boule de pâte, et soit lisse d'apparence et élastique au touché (cela prend 60 secondes).
- Pétrissez la pâte à la main uniquement. Il est déconseillé de pétrir dans le bol car cela peut entraîner une certaine instabilité du robot.

### ⑱ fouet métallique avec double batteur

Utilisez cet accessoire pour les mélanges légers uniquement, tels que les blancs d'œufs, la crème, le lait condensé non sucré, et pour le mélange d'œufs et de sucre pour les gâteaux mousseline légers. Les préparations plus lourdes, avec matière grasse et farine, risquent d'endommager l'accessoire.

## utilisation du fouet

- 1 Fixez le bol sur le bloc d'alimentation, ajoutez l'axe d'entraînement détachable.
- 2 Introduisez fermement chaque batteur dans la tête du fouet.
- 3 Mettez le fouet en place en le faisant délicatement tourner jusqu'à ce qu'il s'enclenche sur l'axe d'entraînement.
- 4 Ajoutez les ingrédients
- 5 Mettez le couvercle - assurez-vous que l'extrémité de l'axe d'entraînement est correctement positionnée au centre du couvercle.
- 6 Allumez l'appareil.

#### important

- **Le fouet ne convient pas pour les préparations de gâteau tout prêt ou pour monter en crème une matière grasse avec du sucre car ces mélanges endommageraient l'accessoire. Utilisez toujours la lame couteau pour confectionner des gâteaux.**

#### conseils

- Pour de meilleurs résultats, utilisez des œufs à température ambiante.
- Assurez-vous que le bol et les fouets sont propres et exempts de graisse avant de battre la préparation.
- Insérez toujours délicatement la farine et le sucre manuellement, en utilisant une cuillère en métal pour la préparation des génoises ou des meringues.

## disques râpe / éminceur

Pour utiliser les disques.

### Disques râpe / éminceur réversibles - épais ㉑, fin ㉒

Utilisez le disque râpe pour les fromages, carottes, pommes de terre et aliments de texture similaire. Utilisez le disque éminceur pour les fromages, carottes, pommes de terre, choux, concombres, courgettes, betterave et oignons.

#### Disque râpe ㉓ (si fourni)

Ce disque râpe le Parmesan et les pommes de terre pour la préparation de boulettes.

## sécurité

- **Ne retirez jamais le couvercle tant que les disques de coupe ne sont pas complètement arrêtés.**
- **Manipulez les disques de coupe avec précaution - ils sont extrêmement tranchants.**

## pour utiliser les disques de coupe.

- 1 Fixez le bol sur le bloc moteur, ajoutez l'axe d'entraînement détachable.
- 2 Tout en le maintenant par sa poignée centrale, placez le disque sur l'axe d'entraînement, face appropriée vers le haut.
- 3 Fixez le couvercle.
- 4 Introduisez les aliments dans le tube.
- 5 Allumez l'appareil et exercez à l'aide du pousoir une pression régulière - **n'insérez jamais vos doigts dans le tube d'alimentation.**

#### conseil

- Utilisez des ingrédients frais.
- Ne coupez pas les ingrédients en trop petits morceaux. Remplissez presque totalement la largeur du tube de remplissage. Cela empêche les ingrédients de glisser sur les côtés pendant le fonctionnement de l'appareil.
- Les aliments placés verticalement sont coupés plus courts que ceux placés horizontalement.
- Il reste toujours une petite quantité d'aliments sur le disque ou dans le bol après l'utilisation de l'appareil.

## ㉔ presse-agrumes (si fourni)

Utilisez le presse-agrumes pour extraire le jus des agrumes (par exemple les oranges, les citrons, les citrons verts et les pamplemousses).

- ⓐ cône
- ⓑ passoire

### pour utiliser le presse-agrumes

- 1 Fixez l'axe d'entraînement sur le bloc moteur, ajoutez l'axe d'entraînement détachable.
- 2 Fixez la passoire dans le bol - assurez-vous de verrouiller la poignée de la passoire directement sur celle du bol.
- 3 Fixez le cône sur l'axe d'entraînement manche jusqu'à ce qu'il descende à fond.
- 4 Coupez le fruit en deux. Mettez l'appareil en marche et pressez le fruit sur le cône.

- **Si la passoire n'est pas correctement verrouillée, le presse-agrumes ne fonctionnera pas.**

- Pour de meilleurs résultats, conservez vos fruits à température ambiante et faites les rouler sous la paume de votre main sur un plan de travail avant de les presser.
- Pour optimiser l'extraction de jus, bougez le fruit d'un côté et de l'autre lorsque vous le pressez.
- Lorsque vous réalisez de grandes quantités de jus, videz régulièrement la passoire pour éviter l'amas de pulpe et de grains.

## ㉕ centrifugeuse (si fournie)

Utilisez la centrifugeuse pour faire des jus à partir de fruits et de légumes fermes.

- ⓐ pousoir
- ⓑ couvercle centrifuge
- ⓒ dépulpeur
- ⓓ tambour filtrant
- ⓔ bol
- ⓕ robinet du jus

### pour utiliser la centrifugeuse

- 1 Installez le bol de la centrifugeuse avec le bec verseur Ⓛ sur le bloc moteur, alignez le ▽ sur le bol avec le ▲ sur le bloc moteur et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre Ⓝ jusqu'à ce qu'il soit verrouillé .
- 2 Insérez le dépulpeur Ⓜ dans le tambour filtrant Ⓟ en veillant alors à ce que les languettes s'engagent dans les encoches présentes dans le fond du tambour Ⓞ.
- 3 Adapter le tambour filtrant Ⓤ.
- 4 Placez le couvercle de l'accessoire Ⓠ sur le bol et tournez jusqu'à ce qu'il soit verrouillé **⑪. Votre centrifugeuse ne fonctionnera pas si le bol ou le couvercle n'est pas correctement installé et verrouillé ⑧.**
- 5 Placez un verre ou un pichet sous le robinet d'écoulement du jus.
- 6 Coupez les ingrédients en petits bouts pour les mettre dans le tube d'alimentation
- 7 Mettez en marche et enfoncez les ingrédients sans à-coups à l'aide du pousoir ; **n'introduisez jamais les doigts dans le tube d'alimentation.** Extrayez tout le jus avant d'ajouter davantage de morceaux.

- Après l'ajout du dernier morceau, laisser le presse-fruits fonctionner encore 30 secondes pour extraire tout le jus du tambour filtrant.

### sécurité

- **N'utilisez pas votre centrifugeuse si le filtre est endommagé.**

- Dans la mesure où les lames de coupe aménagées à la base du tambour filtrant sont très aiguisees, il convient de redoubler de précaution lorsque vous manipulez et nettoyez le tambour.
- Utilisez uniquement le pousoir fourni avec l'appareil. N'introduisez jamais vos doigts dans le tube d'alimentation. Débranchez avant de retirer tout élément obstruant le tube d'alimentation.
- Avant de retirer le couvercle, éteignez l'appareil et attendez l'immobilisation du filtre.

### important

- Si l'extracteur de jus se met à vibrer, éteignez-le et videz la pulpe contenue dans le tambour. (Il peut trépider si la pulpe est inégalement répartie).
- La capacité maximum pouvant être extraite en une fois est 800 g de fruits ou légumes.
- Certains aliments très durs risquent de ralentir ou d'arrêter la marche de votre extracteur de jus. Si cela se produit, éteignez l'appareil et débloquez le filtre.
- Éteignez l'appareil et videz le collecteur de pulpe régulièrement durant l'emploi.

### conseils

- Avant de centrifuger, retirez les noyaux et les pépins (par exemple poivron, melon, prune), ainsi que les peaux dures (par exemple melon, ananas). Il est inutile de peeler ou d'évider les pommes et les poires.
- Utilisez des fruits et légumes frais et fermes.
- Agrumes - pelez et retirez la peau blanche pour éviter que le jus n'ait un goût amer. Pour de meilleurs résultats, utilisez le presse-agrumes.

## nettoyage et entretien

- Arrêtez et débranchez l'appareil avant de le nettoyer.
- **Manipulez les lames et les disques de coupe avec précaution - ils sont extrêmement tranchants.**
- Certains aliments décolorent le plastique. Ce phénomène est parfaitement normal. Cela n'endommage pas le plastique et n'altère pas le goût des aliments. Frottez-le à l'aide d'un chiffon imbibé d'huile végétale pour faire disparaître la décoloration.

### bloc-moteur

- Nettoyez avec un chiffon humide, puis séchez. Assurez-vous que la zone de verrouillage est exempte de résidus alimentaires.
- N'immergez pas le socle d'alimentation dans l'eau.
- Rangez l'excédent de cordon dans la zone de stockage située à l'arrière du bloc d'alimentation ⑨.

### mixeur / moulin

- 1 Videz le gobelet / bol avant de le dévissez de l'unité porte-lames.
- 2 Lavez le gobelet / bol à la main.
- 3 Retirez les joints et lavez-les.
- 4 Ne touchez pas les lames tranchantes : brossez-les avec de l'eau chaude savonneuse pour les nettoyer, puis rincez-les soigneusement sous l'eau du robinet. **N'immergez pas l'unité porte-lames dans l'eau.**
- 5 Laissez sécher à l'envers.

### fouet métallique avec double batteur

- Détachez les batteurs de la tête du fouet en tirant dessus délicatement. à l'eau savonneuse l'eau savonneuse tiède.
- Nettoyez la tête du fouet à l'aide d'un chiffon humide, puis séchez. **N'immergez pas la tête du fouet dans l'eau.**

### autres pièces

- Lavez à la main et séchez soigneusement.
- Ils peuvent aussi passer au lave-vaisselle, sur l'étagère du haut de votre lave vaisselle. Evitez de placer les éléments sur l'étagère du bas, juste au-dessus de l'élément chauffant. Un programme court à faible température (Maximum 50°C) est recommandé.

## service après-vente

- Si le cordon est endommagé, il doit être remplacé, pour des raisons de sécurité, par KENWOOD ou par un réparateur agréé KENWOOD.

- **En cas de dysfonctionnement du robot, consultez le guide de dépannage avant d'appeler le service après-vente.**

Si vous avez besoin d'aide concernant :

- l'utilisation de votre appareil
  - l'entretien ou les réparations
  - Contactez le magasin où vous avez acheté votre appareil.
- 
- Conçu et développé par Kenwood au Royaume-Uni.
  - Fabriqué en Chine.



## AVERTISSEMENTS POUR L'ÉLIMINATION CORRECTE DU PRODUIT CONFORMÉMENT AUX TERMES DE LA DIRECTIVE EUROPÉENNE 2002/96/CE.

Au terme de son utilisation, le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets urbains.

Le produit doit être remis à l'un des centres de collecte sélective prévus par l'administration communale ou auprès des revendeurs assurant ce service.

Éliminer séparément un appareil électroménager permet d'éviter les retombées négatives pour l'environnement et la santé dérivant d'une élimination incorrecte, et permet de récupérer les matériaux qui le composent dans le but d'une économie importante en termes d'énergie et de ressources. Pour rappeler l'obligation d'éliminer séparément les appareils électroménagers, le produit porte le symbole d'un caisson à ordures barré.

Article	Articles pouvant être lavés au lave-vaisselle
bol principal, couvercle, pousoir	✓
lame, pétrin	✓
axe d'entraînement amovible	✓
disques	✓
fouets batteurs	✓
<b>N'immergez pas la tête du fouet dans l'eau.</b>	
presso-agrumes	✓
centrifugeuse	✓
pichet en verre mixeur, couvercle, bouchon d'approvisionnement	✓
bocal en verre moulin	✓
unité porte-lames et rondelle d'étanchéité pour le mixeur et le moulin	✗
spatule	✓

## Guide de dépannage

<b>Problème</b>	<b>Cause</b>	<b>Solution</b>
Le robot ne fonctionne pas.	<p>Pas d'alimentation électrique.</p> <p>Le bol n'est pas installé correctement sur le bloc d'alimentation.</p> <p>Le couvercle du bol n'est pas correctement verrouillé.</p>	<p>Vérifiez que le robot est branché.</p> <p>Vérifiez si le bol est correctement positionné et si la poignée est orientée vers la droite.</p> <p>Vérifiez si le dispositif de verrouillage du couvercle est correctement positionné dans la zone de la poignée.</p> <p><b>Le robot ne fonctionne pas si le bol et le couvercle ne sont pas installés correctement.</b></p> <p>Si aucun des cas ci-dessus ne s'applique, vérifiez le fusible/disjoncteur de votre habitation.</p>
Le mixeur/moulin ne fonctionne pas	<p>Le mixeur / moulin n'est pas verrouillé correctement.</p> <p>Le mixeur / moulin n'est pas monté correctement.</p>	<p>Le mixeur / moulin ne fonctionnera pas s'il n'est pas correctement verrouillé.</p> <p>Vérifiez que le porte-lames est complètement serré à l'intérieur du gobelet / bol.</p>
Le robot s'arrête pendant le fonctionnement	<p>Le robot est surchargé/les capacités maximales ont été dépassées.</p> <p>Le couvercle est déverrouillé.</p>	<p>Vérifiez les capacités maximum indiquées dans le tableau des vitesses recommandées.</p> <p>Vérifiez si le couvercle est correctement verrouillé.</p>
Le mixeur / moulin fuit à la base du porte-lames.	<p>Absence de joint.</p> <p>Joint mal fixé.</p> <p>Joint endommagé.</p>	<p>Assurez-vous que le joint est correctement mis en place et non endommagé.</p> <p>Pour obtenir le remplacement d'un joint endommagé, consultez la section « service après-vente ».</p>
Mauvaise performance des outils/accessoires.	Consultez les conseils dans la section « Utilisation des accessoires » appropriée. Assurez-vous que les accessoires sont correctement assemblés.	

# Deutsch

**Vor dem Lesen bitte die Titelseite mit den Illustrationen auseinanderfalten**

## **Vor Gebrauch Ihres Kenwood Geräts**

- Lesen Sie diese Anleitungen sorgfältig durch und bewahren Sie sie zur späteren Bezugnahme auf.
- Entfernen Sie sämtliche Verpackungen und Aufkleber.

## Sicherheit

- Vorsicht - die Messer und Scheiben sind sehr scharf. **Bei Gebrauch und Reinigung immer oben am Fingergriff, weg von den Klingen, anfassen.**
- Die Küchenmaschine nicht am Griff heben oder tragen – der Griff kann sonst abbrechen und zu Verletzungen führen.
- Vor Entleeren der Schüssel immer das Schlagmesser herausnehmen.
- Hände und Utensilien nicht in die Schüssel oder den Mixbecher halten, während das Gerät an den Netzstrom angeschlossen ist.
- Gerät ausschalten und den Netzstecker ziehen:
  - vor dem Anbringen oder Abnehmen von Teilen,
  - wenn das Gerät nicht gebraucht wird,
  - vor dem Reinigen.
- Schnittgut niemals mit den Fingern durch den Füllschacht drücken. Stets den/die mitgelieferten Stopfer verwenden.
- **Den Messereinsatz niemals ohne angebrachten Mixbecher oder Mahlbehälter auf die Antriebseinheit schrauben.**
- Vor dem Abnehmen des Deckels von der Schüssel oder des Mixers/der Mühle von der Antriebseinheit:
  - das Gerät ausschalten;
  - warten, bis das Zubehörteil/die Messer völlig zum Stillstand gekommen sind;
  - auf keinen Fall den Mixbecher oder Mahlbehälter von der Messereinheit abschrauben.
- Flüssigkeiten vor dem Mixen auf Raumtemperatur abkühlen lassen.
- Zum Betreiben der Küchenmaschine niemals den Deckel verwenden, sondern stets den Betriebs-/Geschwindigkeitsschalter.
- **Das Gerät wird beschädigt und kann Verletzungen verursachen, wenn der Verriegelungsmechanismus mit zu viel Kraftaufwand betätigt wird.**
- **Stets den Netzstecker ziehen, wenn die Küchenmaschine nicht in Gebrauch ist.**
- Niemals unzulässiges Zubehör verwenden.
- Das Gerät im Betrieb niemals unbeaufsichtigt lassen.
- Niemals ein beschädigtes Gerät benutzen. Lassen Sie es überprüfen oder reparieren: siehe „Kundendienst und Service“.
- Antriebseinheit, Netzkabel und Netzstecker niemals nass werden lassen.
- Überschüssiges Netzkabel nicht über die Tischkante oder Arbeitsplatte herabhängen oder mit heißen Oberflächen in Berührung kommen lassen.
- Niemals die in der Empfehlungstabelle angegebenen Höchstmengen überschreiten.
- Dieses Gerät darf nicht von physisch oder geistig behinderten oder in ihren Bewegungen eingeschränkten Personen (einschließlich Kindern) benutzt werden. Das Gleiche gilt für Personen, die weder Erfahrung noch Kenntnis im Umgang mit dem Gerät haben, es sei denn, sie werden dabei von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder angeleitet.

- Kinder müssen überwacht werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Das Gerät nur für seinen vorgesehenen Zweck im Haushalt verwenden. Kenwood übernimmt keine Haftung bei unsachgemäßer Benutzung des Geräts oder Nichteinhaltung dieser Anleitungen.
- Unsachgemäß Gebrauch Ihrer Küchenmaschine/Ihres Mixers kann zu Verletzungen führen.
- Der maximale Leistungswert wird anhand des Aufsatzes mit der größten Leistungsaufnahme berechnet. Bei anderen Aufsätzen ist die Leistungsaufnahme u.U. geringer.  
Lesen Sie weitere Sicherheitshinweise für die einzelnen Zubehörteile im Kapitel „Verwendung des Zubehörs“.

## **Vor dem Netzanschluss**

- Sicherstellen, dass die Netzspannung mit den Angaben auf der Unterseite des Geräts übereinstimmt.
- Das Gerät entspricht der europäischen EMV-Richtlinie 2004/108/EG und der EG-Verordnung Nr. 1935/2004 vom 27.10.2004 über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen.

## **Vor dem ersten Gebrauch**

- 1 Entfernen Sie den Kunststoff-Schutz vom Schlagmesser.
- 2 **Vorsicht! Die Messer sind sehr scharf.** Diese Abdeckungen sollten entsorgt werden, da sie lediglich zum Schutz der Messer bei Herstellung und Transport dienen.
- 2 Waschen Sie die Teile ab; siehe „Pflege und Reinigung“.

## Schlüssel

## Küchenmaschine

- ① Stopfer
- ② Füllschacht
- ③ Deckel
- ④ Abnehmbare Antriebswelle
- ⑤ Schüssel mit Antriebswelle
- ⑥ Antriebseinheit
- ⑦ Geschwindigkeits-/Pulsregler
- ⑧ Sicherheitsverriegelungen
- ⑨ Kabelfach (hinten)

## Mixer mit Glas-Mixbecher

- ⑩ Messereinsatz
- ⑪ Dichtungsring
- ⑫ Mixbecher
- ⑬ Deckel
- ⑭ Einfüllkappe

## Multimühle mit Glasbehälter (wenn im Lieferumfang)

- ⑯ Messereinsatz
- ⑯ Dichtungsring
- ⑰ Mahlbehälter

## Zubehör

Es kann sein, dass nicht alle der unten aufgeführten Zubehörteile im Lieferumfang Ihrer Küchenmaschine enthalten sind. Dies hängt vom jeweiligen Modell ab.

- ⑯ Schlagmesser
- ⑯ Knetwerkzeug
- ⑯ Doppelschneebesen aus Metall
- ⑯ Raspel-/Schneidescheibe, grob
- ⑯ Raspel-/Schneidescheibe, fein
- ⑯ Reibe-/Parmesanscheibe (wenn im Lieferumfang)
- ⑯ Zitruspresse (wenn im Lieferumfang)
- ⑯ Entsafter (wenn im Lieferumfang)
- ⑯ Spatel (wenn im Lieferumfang)

## Verwendung Ihrer Küchenmaschine

1 Setzen Sie die Schüssel auf, indem Sie ▽ an der Schüssel mit ▲ an der Antriebseinheit ausrichten und die Schüssel im Uhrzeigersinn drehen ①, bis sie einrastet □.

2 Setzen Sie ein Zubehörteil auf die Antriebswelle der Schüssel.

**Hinweis:** Die abnehmbare Antriebswelle ④ sollte nur bei Verwendung der Scheiben, der Zitruspresse oder des Doppelschneebesens aus Metall eingesetzt werden.

- Setzen Sie immer die Schüssel und das Zubehörteil auf die Maschine, bevor Sie die Zutaten hinzugeben.
- 3 Setzen Sie den Deckel ② auf - achten Sie darauf, dass die Spitze der Antriebswelle bzw. des Zubehörteils in die Mitte des Deckels greift.

**• Zum Betreiben der Küchenmaschine niemals den Deckel verwenden, sondern stets den Betriebs-/Geschwindigkeitsschalter.**

4 Schließen Sie die Küchenmaschine an das Netz an, schalten Sie sie ein und wählen Sie eine Geschwindigkeit. (Lesen Sie dazu die Empfehlungstabelle.)

**• Die Küchenmaschine funktioniert nur, wenn Schüssel und Deckel richtig arretiert sind. Überprüfen Sie, dass sich Füllschacht und Schüsselgriff auf der rechten Seite befinden.**

- Verwenden Sie die Pulsfunktion (P) für kurze, stoßweise Mixvorgänge. Die Pulsfunktion läuft, solange der Schalter in der entsprechenden Position gehalten wird.

5 Führen Sie die obigen Schritte in umgekehrter Reihenfolge aus, um Schüssel, Zubehörteile und Deckel zu entfernen.

**• Das Gerät vor dem Abnehmen des Deckels immer ausschalten und den Netzstecker ziehen.**

### Wichtig

- Ihre Küchenmaschine eignet sich nicht zum Zerkleinern oder Mahlen von Kaffeebohnen oder grobem Zucker.
- Beim Hinzufügen von Mandelaroma oder anderen Aromen möglichst vermeiden, dass diese auf den Kunststoff gelangen. Sie könnten zu permanenten Verfärbungen führen.

## Verwendung Ihres Mixers

1 Legen Sie den Dichtungsring ⑪ in den Messereinsatz ⑩ ein und achten Sie darauf, dass der Ring korrekt in der Rille sitzt.

**• Wenn die Dichtung beschädigt ist oder nicht richtig eingesetzt wurde, kann Flüssigkeit auslaufen.**

2 Schrauben Sie den Mixbecher auf die Messereinheit ③. Richten Sie sich nach den Abbildungen auf der Unterseite des Messereinsatzes:

- - entriegelte Position
- - verriegelte Position

**Der Mixer funktioniert nicht, wenn er falsch zusammengesetzt wurde.**

3 Füllen Sie Ihre Zutaten in den Mixbecher.

4 Setzen Sie den Deckel auf den Mixbecher und drücken Sie ihn fest ④. Bringen Sie die Einfüllkappe an.

5 Setzen Sie den Mixer auf die Antriebseinheit, richten Sie ▽ am Mixer mit ▲ an der Antriebseinheit aus und drehen Sie den Mixer im Uhrzeigersinn ⑤, bis er einrastet □.

**• Das Gerät funktioniert nicht, wenn der Mixer falsch auf der Verriegelung befestigt ist.**

6 Wählen Sie eine Geschwindigkeit (siehe Empfehlungstabelle) oder verwenden Sie die Pulsfunktion.

### Sicherheit

**• Flüssigkeiten vor dem Mixen auf Raumtemperatur abkühlen lassen.**

- Die Messer sind sehr scharf! Gehen Sie bei Gebrauch und Reinigung sehr vorsichtig damit um.
- Den Mixer nur mit aufgesetztem Deckel betreiben.
- Den Mixbecher nur mit der mitgelieferten Messereinheit verwenden.
- Den Mixer niemals leer laufen lassen.
- Um eine lange Lebensdauer Ihres Mixers zu gewährleisten, sollte er nie länger als 60 Sekunden ununterbrochen laufen.
- Rezepte für Smoothies - niemals gefrorene Zutaten mixen, die beim Tiefkühlen zu einer festen Masse zusammengefroren sind. Die Masse vor dem Einfüllen zerkleinern.

### Tipps

- Für die Zubereitung von Mayonnaise alle Zutaten außer dem Öl in den Mixer geben. Die Einfüllkappe entfernen. Dann bei laufendem Gerät das Öl langsam durch die Einfüllöffnung dazugießen.
- Dickflüssige Mischungen, z. B. Pâtés und Dips, müssen evtl. zwischendurch von den Seiten des Mixbechers nach unten geschabt werden. Lässt sich die Mischung zu schwer verarbeiten, mehr Flüssigkeit zugeben.
- Zerkleinern von Eis – verwenden Sie die Pulsfunktion stoßweise, bis das Eis die gewünschte Konsistenz hat.
- Es wird davon abgeraten, Gewürze zu verarbeiten, da diese die Kunststoffteile beschädigen können.
- Das Gerät funktioniert nicht, wenn der Mixer falsch aufgesetzt wurde.

- Zum Verarbeiten trockener Zutaten - ggf. klein scheiden, Einfüllkappe abnehmen und nach und nach bei laufendem Gerät hinzugeben. Ihre Hand über die Öffnung halten. Für optimale Ergebnisse regelmäßig leeren.
- Mixer nicht als Aufbewahrungsbehälter verwenden. Er sollte vor und nach dem Gebrauch leer bleiben.
- Niemals mehr als 1,2 Liter verarbeiten – weniger für schaumige Flüssigkeiten wie Milchshakes.

## Verwendung Ihrer Mühle (wenn im Lieferumfang)

Mit der Mühle können Sie Kräuter hacken sowie Nüsse und Kaffeebohnen mahlen.

- 1 Geben Sie die Zutaten in den Behälter ⑯.
- 2 Legen Sie den Dichtungsring ⑯ in den Messereinsatz ⑮ ein.
- 3 Drehen Sie den Messereinsatz um. Führen Sie ihn mit nach unten weisenden Messern in den Mahlbehälter ein.
- 4 Schrauben Sie den Messereinsatz in den Mahlbehälter, bis er handfest angezogen ist ⑯. Richten Sie sich nach den Abbildungen auf der Unterseite des Messereinsatzes:

-  - entriegelte Position  
 - verriegelte Position

- 5 Setzen Sie die Mühle auf die Antriebseinheit, richten Sie ▽ an der Mühle mit ▲ an der Antriebseinheit aus und drehen Sie die Mühle im Uhrzeigersinn ⑯, bis sie einrastet ⑯.
- 6 Wählen Sie maximale Geschwindigkeit oder verwenden Sie die Pulsfunktion.

### Sicherheit

- Den Messereinsatz niemals ohne angebrachten Mahlbehälter auf die Küchenmaschine schrauben.
- Niemals den Behälter abschrauben, solange die Mühle auf der Maschine sitzt.
- Die scharfen Messer nicht berühren – Messereinsatz von Kindern fernhalten.
- Mühle erst abnehmen, wenn das Messerwerk zum Stillstand gekommen ist.
- Um eine lange Lebensdauer der Mühle zu gewährleisten, sollte sie nie länger als 30 Sekunden ununterbrochen laufen. Gerät ausschalten, sobald Ihr Mahlgut die gewünschte Konsistenz hat.
- Es wird davon abgeraten, Gewürze zu verarbeiten, da diese die Kunststoffteile beschädigen können.
- Das Gerät funktioniert nicht, wenn die Mühle falsch aufgesetzt ist.
- Nur zur Verarbeitung trockener Zutaten verwenden.

### Tipps

Saubere trockene Kräuter lassen sich am besten hacken.

## Empfehlungen der Geschwindigkeitstabelle

Werkzeug/Zubehör	Funktion	Geschwindigkeit	Höchstmengen
Messerklinge	Kuchenteigzubereitung	1 - 2	1 kg Gesamtgewicht
	Fett in Mehl einröhren	2	250 g Mehl
	Zugabe von Wasser für Teigzutaten	1 - 2	
	Zerhacken & Pürieren	2	400 g Gesamtgewicht Hackfleisch
	Dickflüssige Suppen (400ml Flüssigkeit auf 400g trockene Zutaten) Dünne Suppen/Milch	Mit 1 starten und auf 2 erhöhen	800 g 600 ml
Knetwerkzeug	Hefehaltige Massen	2	340 g Mehl
Doppelschneebesen aus Metall	Eiweiße Sahne	2 1 - 2	4 250 ml
Scheiben - Schneiden/Raspeln	Feste Lebensmittel wie z.B. Karotten, Harte Käsesorten Weichere Lebensmittel wie z.B. Gurken, Tomaten	2 1	– –
Raspelscheibe (wenn im Lieferumfang)	Parmesankäse, Kartoffeln für Kartoffelknödel	2	–
Zitruspresse (wenn im Lieferumfang)	Zitrusfrüchte	1	–
Mixer mit Glas-Mixbecher	Verarbeitet alles	2	1,2 Liter
Mühle mit Glasbehälter (wenn im Lieferumfang)	Kräuter	2	10g
	Nüsse, Kaffeebohnen	2	50g
	Rohes Fleisch – Rindersteak – Würfel von 2½ cm	2 (5 Sek.)	50g
Entsafter (wenn im Lieferumfang)	Hartes Obst und Gemüse, z.B. Karotten und Äpfel	2	800 g
	Weiches Obst und Gemüse, z.B. Tomaten und Weintrauben	1	500 g

## Verwendung des Zubehörs

Lesen Sie die Empfehlungstabelle für jedes Zubehörteil.

### ⑯ Schlagmesser

Das Schlagmesser ist das vielseitigste aller Zubehörteile. Die letztendliche Konsistenz ist abhängig von der Verarbeitungsdauer.

Die Pulsfunktion empfiehlt sich für ein größereres Ergebnis. Verwenden Sie das Schlagmesser zum Zubereiten von Teig, zum Hacken von rohem und gekochtem Fleisch, Gemüse und Nüssen, zum Mixen von Pâtés und Dips, zum Pürieren von Suppen und Zubereiten von Keks- und Brotkrümeln.

#### Tipps

- Schneiden Sie Zutaten wie Fleisch, Brot oder Gemüse vor dem Verarbeiten in ca. 2 cm große Stücke.
- Kekse sollten in Stücke gebrochen und bei laufendem Gerät durch den Füllschacht zugegeben werden.
- Beim Zubereiten von Teig das Fett direkt aus dem Kühlschrank in ca. 2 cm großen Stücken zugeben.
- Ein zu langes Verarbeiten vermeiden.

### ⑯ Knetwerkzeug

Für Hefeteig.

- Trockene Zutaten in die Schüssel geben und Flüssigkeit bei laufendem Gerät durch den Füllschacht zugeben. Verarbeiten, bis eine glatte, geschmeidige Teigkugel entsteht; dies dauert 60 Sekunden.
- Von Hand nachkneten. Das Nachkneten in der Schüssel wird nicht empfohlen, da die Küchenmaschine dabei ihren sicheren Stand verlieren könnte.

### ⑯ Doppelschneebesen aus Metall

Nur für leichtes Mischgut wie z. B. Eiweiß, Sahne oder Kondensmilch, oder zum Schlagen von Eiern und Zucker für Biskuiteig. Zäheres Mischgut wie Fett und Mehl beschädigen den Schneebesen.

## Verwendung des Schneebesens

- 1 Setzen Sie die Schüssel auf die Antriebseinheit und bringen Sie die abnehmbare Antriebswelle an.
- 2 Drücken Sie jedes Röhrelement fest in den Antriebskopf.
- 3 Bringen Sie den Schneebesen an, indem Sie ihn vorsichtig drehen, bis er auf die Antriebswelle rutscht.
- 4 Geben Sie die Zutaten in die Schüssel.
- 5 Setzen Sie den Deckel auf - achten Sie darauf, dass die Spitze der Antriebswelle in die Mitte des Deckels greift.
- 6 Schalten Sie das Gerät ein.

#### Wichtig

- **Der Schneebesen eignet sich nicht für Rührteig oder zum Schaumigschlagen von Fett und Zucker, da diese Mischungen ihn beschädigen könnten. Verwenden Sie für Kuchenteig immer das Schlagmesser.**

#### Tipps

- Eier sollten zum Schlagen am besten Raumtemperatur haben.
- Vor dem Schlagen von Eischnee sicherstellen, dass Schüssel und Schneebesen sauber und frei von Fettspuren sind.
- Für Biskuiteig und Baiser: Mehl und Zucker vorsichtig mit einem Metalllöffel von Hand unterheben.

## Raspel-/Schneidescheiben

Verwendung der Scheiben

### Doppelseitige Raspel-/Schneidescheiben - grob

(21), fein (22)

Verwenden Sie die Raspelseite für Käse, Karotten, Kartoffeln und Nahrungsmittel von ähnlicher Konsistenz.

Verwenden Sie die Schneideseite für Käse, Karotten, Kartoffeln, Kohl, Gurken, Zucchini, Rote Beete und Zwiebeln.

### Reibescheibe (23) (wenn im Lieferumfang)

Zum Reiben von Parmesan oder Kartoffeln für Knödel.

## Sicherheit

- **Deckel erst abnehmen, nachdem die Schneidescheibe ganz zum Stillstand gekommen ist.**
- **Die Schneidescheiben mit Vorsicht handhaben, sie sind extrem scharf.**

## Verwendung der Schneidescheiben

- 1 Setzen Sie die Schüssel auf die Antriebseinheit und bringen Sie die abnehmbare Antriebswelle an.
- 2 Halten Sie die Scheibe am Mittelgriff fest und setzen Sie sie mit der gewünschten Seite nach oben auf die Antriebswelle.
- 3 Setzen Sie den Deckel auf.
- 4 Geben Sie das Schnittgut in den Füllschacht.
- 5 Schalten Sie das Gerät ein und drücken Sie das Schnittgut gleichmäßig mit dem Stopfen nach unten. **Stecken Sie niemals die Finger in den Füllschacht.**

#### Tipps

- Frische Zutaten verwenden.
- Die Zutaten nicht zu klein schneiden. Die Breite des Füllschachts ziemlich ausfüllen. So wird verhindert, dass die Zutaten während der Verarbeitung seitlich wegutschen.
- Senkrecht eingefülltes Schnittgut wird kürzer geschnitten als horizontal liegende Stücke.
- Nach der Verarbeitung bleiben immer kleine Reste auf der Scheibe oder in der Schüssel zurück.

## ㉔ Zitruspresse (wenn im Lieferumfang)

Zum Entsaften von Zitrusfrüchten (z. B. Orangen, Zitronen, Limetten und Grapefruit).

- ⓐ Presskegel
- ⓑ Sieb

### Verwendung der Zitruspresse

- 1 Setzen Sie die Schüssel auf die Antriebseinheit und bringen Sie die abnehmbare Antriebswelle an.
- 2 Setzen Sie das Sieb in die Schüssel - vergewissern Sie sich, dass der Siebgriff direkt über dem Schüsselgriff einrastet.
- 3 Setzen Sie den Presskegel auf die Antriebswelle und drehen Sie ihn, bis er ganz nach unten rutscht.
- 4 Halbieren Sie die Frucht. Schalten Sie dann das Gerät ein und drücken Sie die Frucht auf den Presskegel.

#### • Die Zitruspresse funktioniert nur, wenn das Sieb ordnungsgemäß eingerastet ist.

- Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie die Früchte bei Zimmertemperatur aufbewahren und verarbeiten und sie vor dem Entsaften mit leichtem Druck auf der Arbeitsfläche rollen.
- Sie erhöhen die Saftausbeute, indem Sie die Frucht beim Entsaften leicht hin und her bewegen.
- Beim Entsaften großer Mengen sollten Sie das Sieb regelmäßig reinigen, damit sich nicht zu viel Fruchtfleisch und Kerne ansammeln.

## ㉕ Entsafter (wenn im Lieferumfang)

Zum Entsaften von hartem Obst und Gemüse.

- ⓐ Stopfer
- ⓑ Entsafterdeckel
- ⓒ Tresterauswurf
- ⓓ Filtertrommel
- ⓔ Schüssel
- ⓕ Saftausguss

### Verwendung des Entsafters

- 1 Setzen Sie die Entsafterschüssel mit Saftausguss ① auf die Antriebseinheit, richten Sie ▽ an der Schüssel mit ▲ an der Antriebseinheit aus und drehen Sie die Schüssel im Uhrzeigersinn ③, bis sie einrastet .
- 2 Setzen Sie den Tresterauswurf ② in die Filtertrommel ④. Stellen Sie sicher, dass die Zapfen in die dafür vorgesehenen Schlitzte am Boden der Trommel greifen ⑨.
- 3 Setzen Sie die Filtertrommel ein ⑩.
- 4 Setzen Sie den Entsafterdeckel ⑤ auf die Schüssel und drehen Sie ihn, bis er einrastet **⑪. Ihr Entsafter funktioniert nur, wenn Schüssel und Deckel ordnungsgemäß eingerastet sind ⑫.**
- 5 Stellen Sie ein geeignetes Glas oder Gefäß unter den Saftausguss.
- 6 Schneiden Sie das Obst/Gemüse in Stücke, so dass es in den Füllschacht passt.
- 7 Schalten Sie das Gerät ein und drücken Sie die Stücke gleichmäßig mit dem Stopfer nach unten. **Stecken Sie niemals die Finger in den Füllschacht.** Verarbeiten Sie jede Portion vollständig, bevor Sie eine neue hinzufügen.

- Lassen Sie den Entsafter nach Hinzufügen des letzten Stücks weitere 30 Sekunden laufen, damit auch der letzte Saft aus der Filtertrommel austritt.

### Sicherheit

#### • Entsafter nicht verwenden, wenn der Filter beschädigt ist.

- Vorsicht beim Handhaben und Reinigen der Filtertrommel: Die Klingen am Filterboden sind sehr scharf.
- Nur den zum Gerät gehörigen Stopfer verwenden. Niemals die Finger in den Füllschacht stecken. Gerät vom Netz trennen, bevor Sie Blockierungen im Füllschacht entfernen.
- Vor Abnehmen des Deckels das Gerät ausschalten und warten, bis der Filter stillsteht.

#### Wichtig

- Beginnt der Entsafter zu vibrieren, Gerät ausschalten und Trester aus der Trommel entfernen. (Vibration entsteht, wenn der Trester ungleich verteilt ist.)
- Sie können pro Arbeitsdurchgang maximal 800 g Obst oder Gemüse entsaften.
- Bei sehr harten Lebensmitteln kann Ihr Entsafter langsamer arbeiten oder stoppen. In diesem Fall das Gerät ausschalten und den Filter freilegen.
- Während des Entsaftens in regelmäßigen Abständen das Gerät ausschalten und den Tresterbehälter leeren.

#### Tipps

- Vor dem Entsaften Kerne und Samen (z. B. bei Paprika, Melonen, Pflaumen) und zähe Haut (z. B. bei Melonen oder Ananas) entfernen. Äpfel und Birnen brauchen nicht geschält oder entkernt zu werden.
- Möglichst festes, frisches Obst und Gemüse verarbeiten.
- Zitrusfrüchte: Schale und weiße Haut entfernen, da der Saft ansonsten bitter schmecken könnte. Für beste Ergebnisse die Zitruspresse verwenden.

### Pflege und Reinigung

- Das Gerät vor dem Reinigen immer ausschalten und den Netzstecker ziehen.

#### • Die Messer und Schneidescheiben mit Vorsicht handhaben, sie sind extrem scharf.

- Manche Zutaten können den Kunststoff verfärbten. Dies ist völlig normal und hat keine Auswirkungen auf den Kunststoff oder den Geschmack Ihrer Zutaten. Mit einem in Pflanzenöl getauchten Tuch abreiben, um die Verfärbungen zu beseitigen.

#### Antriebseinheit

- Mit einem feuchten Tuch abwischen und abtrocknen. Sicherstellen, dass der Verriegelungsbereich frei von Lebensmittelrückständen ist.
- Antriebseinheit nicht in Wasser tauchen.
- Überschüssiges Kabel im Kabelfach auf der Rückseite der Antriebseinheit verwahren ⑨.

## **Mixer/Mühle**

- 1 Mixbecher/Mahlbehälter entleeren, bevor Sie ihn vom Messereinsatz abschrauben.
- 2 Den Mixbecher/Mahlbehälter von Hand spülen.
- 3 Die Dichtungen entfernen und waschen.
- 4 Nicht die scharfen Messer berühren – in heißem Wasser und Spülmittel sauber bürsten und dann unter fließendem Wasser gründlich abspülen. **Messereinsatz nicht in Wasser tauchen.**
- 5 Das Teil umgedreht trocknen lassen.



## **Doppelschneebesen aus Metall**

- Die Schneebesen durch leichtes Ziehen vom Antriebskopf entfernen. In warmem Wasser und Spülmittel abwaschen.
- Antriebskopf mit einem feuchten Tuch abwischen und abtrocknen.

## **Den Antriebskopf nicht in Wasser tauchen.**

### **Alle anderen Teile**

- Von Hand spülen und abtrocknen.
- Diese Teile sind zudem spülmaschinenfest und können im oberen Fach Ihrer Spülmaschine gereinigt werden. Vermeiden Sie es, die Teile im unteren Gestell direkt über dem Heizelement zu platzieren. Wir empfehlen ein kurzes Programm bei niedriger Temperatur (maximal 50°C).

## **WICHTIGER HINWEIS FÜR DIE KORREKTE ENTSORGUNG DES PRODUKTS IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT DER EG-RICHTLINIE 2002/96/EG**

Am Ende seiner Nutzungszeit darf das Produkt NICHT mit dem Hausmüll entsorgt werden. Es muss zu einer örtlichen Sammelstelle für Sondermüll oder zu einem Fachhändler gebracht werden, der einen Rücknahmeservice anbietet. Die getrennte Entsorgung eines Haushaltsgeräts vermeidet mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit, die durch eine nicht vorschriftsmäßige Entsorgung bedingt sind. Zudem ermöglicht dies die Wiederverwertung der Materialien, aus denen das Gerät hergestellt wurde, was erhebliche Einsparungen an Energie und Rohstoffen mit sich bringt. Zur Erinnerung an die korrekte getrennte Entsorgung von Haushaltsgeräten ist das Gerät mit dem Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet.

<b>Teil</b>	<b>Für Spülmaschine geeignete Teile</b>
Arbeitsschüssel, Deckel, Stopfer	✓
Schlagmesser, Knetwerkzeug	✓
Abnehmbare Antriebswelle	✓
Arbeitsscheiben	✓
Schneebesen <b>Den Antriebskopf nicht in Wasser tauchen</b>	✓
Zitruspresse	✓
Entsafter	✓
Glas-Mixbecher, Deckel, Füllaufsatz	✓
Glasbehälter für Mahlwerk	✓
Klingenhalterung und Dichtung für Mixer und Mahlwerk	✗
Spatel	✓

## Kundendienst und Service

- Ein beschädigtes Netzkabel muss aus Sicherheitsgründen von KENWOOD oder einer autorisierten KENWOOD-Kundendienststelle ausgetauscht werden.

### **• Sollten Sie irgendwelche Probleme mit Ihrer Küchenmaschine haben, ziehen Sie die Fehlerbehebung zu Rate, bevor Sie um technische Hilfe bitten.**

Für Hilfe hinsichtlich:

- Verwendung Ihres Kenwood Gerätes
- Wartung oder Reparatur
- setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler in Verbindung, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.
- Gestaltet und entwickelt von Kenwood GB.
- Hergestellt in China.

## Fehlerbehebung

<b>Problem</b>	<b>Ursache</b>	<b>Lösung</b>
Die Küchenmaschine funktioniert nicht.	<p>Kein Strom.</p> <p>Schüssel nicht richtig auf Antriebseinheit angebracht.</p> <p>Schüsseldeckel nicht richtig eingerastet.</p>	<p>Prüfen, ob der Stecker der Küchenmaschine in der Steckdose steckt.</p> <p>Prüfen, ob Schüssel richtig aufgesetzt ist und Griff nach rechts weist.</p> <p>Prüfen, ob Deckelverriegelung im Griffbereich richtig eingerastet ist.</p> <p><b>Die Küchenmaschine funktioniert nicht, wenn Schüssel und Deckel nicht korrekt angebracht sind.</b></p> <p>Wenn keiner dieser Fehler vorliegt: die Sicherung(en) in Ihrer Wohnung prüfen.</p>
Mixer/Mühle funktioniert nicht.	<p>Mixer/Mühle ist nicht richtig eingerastet.</p> <p>Mixer/Mühle ist nicht richtig zusammengesetzt.</p>	<p>Mixer/Mühle funktioniert nicht, wenn er/sie falsch aufgesetzt wurde.</p> <p>Überprüfen, dass der Messereinsatz fest in den Becher/Behälter eingeschraubt ist.</p>
Küchenmaschine bleibt während der Arbeit stehen.	<p>Maschine überlastet / Höchstmengen überschritten.</p> <p>Deckel nicht eingerastet.</p>	<p>Höchstmengen in der Empfehlungstabelle prüfen.</p> <p>Prüfen, ob Deckel richtig eingerastet ist.</p>
Bei Mixer/Mühle tritt unten an der Messereinheit Flüssigkeit aus.	<p>Dichtung fehlt.</p> <p>Dichtung falsch eingesetzt.</p> <p>Dichtung beschädigt.</p>	<p>Prüfen, ob Dichtung korrekt eingesetzt und intakt ist. Für Informationen zum Kauf einer Ersatzdichtung siehe „Kundendienst und Service“.</p>
Unzureichende Leistung von Werkzeugen/Zubehörteilen.	Siehe Tipps im relevanten Abschnitt „Verwendung des Zubehörs“. Prüfen, ob Zubehörteile richtig angebracht sind.	

# Italiano

**Si prega di aprire la prima pagina, al cui interno troverete le illustrazioni**

## **prima di utilizzare la vostra apparecchiatura**

### **Kenwood**

- Leggere attentamente le presenti istruzioni e conservarle come futuro riferimento.
- Rimuovere la confezione e le etichette.

## **sicurezza**

- Le lame e i dischi sono molto affilati: maneggiarli sempre con cura. **Tenere sempre la lama dall'appoggio per le dita in alto, mai dal filo di taglio, sia per maneggiarla che per pulirla.**
- Non sollevare né trasportare il robot dal manico, che potrebbe rompersi e causare un infortunio.
- Rimuovere sempre la lama prima di svuotare il recipiente.
- Non inserire le mani o altri utensili nella vaschetta del robot da cucina e nella caraffa del frullatore se prima non si è tolta la spina dalla presa di corrente.
- Spegnere l'apparecchio e togliere la spina dalla presa di corrente:-
  - prima di montare o staccare qualunque componente;
  - se non in uso;
  - prima di pulire l'apparecchio.
- Non usare mai le dita per spingere gli alimenti nel tubo di riempimento. Servirsi sempre dell'apposito accessorio (pressatore).
- **Non montare mai l'unità lame sul corpo motore senza aver prima inserito il frullatore o la vaschetta del macinatutto.**
- Prima di togliere il coperchio dalla vaschetta, oppure il frullatore/macinatutto corpo motore dell'apparecchio:-
  - spegnere l'apparecchio;
  - attendere che le parti accessorie o la lama si siano fermate completamente;
  - fare attenzione a non svitare la caraffa del frullatore o la vaschetta del macinatutto dal gruppo delle lame.
- Lasciare raffreddare i liquidi a temperatura ambiente prima di lavorarli nel frullatore.
- Non usare il coperchio per far funzionare l'apparecchio, ma servirsi sempre dell'interruttore di velocità on/off.
- **Questo apparecchio può venire danneggiato e provocare un infortunio esercitando forza eccessiva sul suo meccanismo di blocco.**
- **Scollegare sempre la spina del robot dalla presa quando non lo si utilizza.**
- Non utilizzare l'apparecchio con accessori non autorizzati.
- Non lasciare mai l'apparecchio incustodito dopo averlo acceso.
- Non usare mai un apparecchio danneggiato. Farlo controllare o riparare: vedere la sezione 'manutenzione e assistenza tecnica'.
- Non bagnare il motore, il cavo o la spina.
- Non lasciar pendere il cavo elettrico dal piano di lavoro e non lasciare che tocchi superfici calde.
- Non superare le capacità massime indicate nella tabella delle velocità consigliate.
- Non consentire l'uso dell'apparecchio a persone (anche bambini) con ridotte capacità psico-fisico-sensoriali, o con esperienza e conoscenze insufficienti, a meno che non siano attentamente sorvegliate e istruite da un responsabile della loro incolumità.
- Sorvegliare i bambini, assicurandosi che non giochino con l'apparecchio.

- Utilizzare l'apparecchio solo per l'uso domestico per cui è stato realizzato. Kenwood non si assumerà alcuna responsabilità se l'apparecchio viene utilizzato in modo improprio o senza seguire le presenti istruzioni.
- L'uso incorrecto del robot/frullatore può provocare infortuni.
- La potenza massima si basa sull'apparecchio che esercita il carico maggiore. Altri apparecchi possono consumare meno corrente.

Vedere la sezione pertinente alla voce "uso degli accessori", per ulteriori avvertenze di sicurezza per ciascun accessorio.

## **prima di collegare alla presa elettrica**

- Accertarsi che la tensione della vostra rete sia la stessa di quella indicata sulla base dell'apparecchio.
- Questo apparecchio è conforme alla direttiva 2004/108/CE sulla Compatibilità Elettromagnetica, ed al regolamento (EC) No. 1935/2004 del 27/10/2004 sui materiali in contatto con alimenti.

## **prima di usare per la prima volta**

- 1 Eliminare le protezioni in plastica dalla lama. **Fare attenzione: le lame sono molto affilate.** Le protezioni vanno gettate, in quanto servono solo a proteggere la lama durante la produzione e il trasporto.
- 2 Lavare i componenti – vedere la sezione 'cura & pulizia'

## **legenda**

### **robot**

- ① spingitore
- ② tubo di riempimento
- ③ coperchio
- ④ alberino motore rimovibile
- ⑤ vaschetta con alberino motore
- ⑥ corpo motore
- ⑦ controllo velocità/impulsi
- ⑧ dispositivi di blocco di sicurezza
- ⑨ avvolgicavo (posteriore)

## **frullatore in vetro**

- ⑩ unità lame
- ⑪ anello di tenuta
- ⑫ caraffa
- ⑬ coperchio
- ⑭ tappo riempitore

## **tritatutto in vetro (se in dotazione)**

- ⑮ unità lame
- ⑯ guarnizione
- ⑰ vaschetta

## accessori

Il robot da cucina potrebbe non includere tutti gli accessori elencati sotto. Gli accessori in dotazione variano a seconda del modello.

- ⑯ lama
- ⑯ impastatore
- ⑯ doppia frusta metallica a ingranaggi
- ⑯ disco grosso per affettare/sminuzzare
- ⑯ disco fine per affettare/sminuzzare
- ⑯ disco per grattugiare/parmigiano (se in dotazione)
- ⑯ spremiagrumi (se in dotazione)
- ⑯ centrifuga (se in dotazione)
- ⑯ spatola (se in dotazione)

## uso del robot

- 1 Montare la vaschetta allineando il ▽ sulla vaschetta con il ▲ sul corpo motore, ruotare in senso orario ① fino a quando si blocca ▼.
- 2 Montare un accessorio sull'alberino motore della vaschetta.  
**NB: Alberino di rotazione rimovibile ④. Deve essere montato solo quando si utilizzano i dischi, lo spremiagrumi o la doppia frusta metallica a ingranaggi.**
  - Prima di aggiungere gli ingredienti, assicurarsi sempre di montare la vaschetta e l'accessorio sul robot da cucina.
  - 3 Montare il coperchio ② – assicurandosi che la parte superiore dell'alberino di motore/l'accessorio si trovino al centro del coperchio.
  - **Non servirsi del coperchio per azionare il robot; utilizzare sempre il selettori acceso/spento della velocità.**
  - 4 Inserire la spina nella presa elettrica, accendere e selezionare una velocità. (Vedere la tabella delle velocità consigliate).
  - **Il robot non funziona se la vaschetta o il coperchio non sono montati correttamente sul dispositivo di sicurezza. Assicurarsi che il tubo di riempimento e la maniglia della vaschetta si trovino sulla destra.**
  - Per lavorare ad intermittenza gli ingredienti, utilizzare il tasto impulsi (P). L'apparecchio continua a funzionare fino a quando il tasto rimane premuto.
  - 5 Rimuovere coperchio, accessori e recipiente eseguendo la procedura inversa.
  - **Spegnere l'apparecchio ed estrarre sempre la spina dalla presa elettrica prima di togliere il coperchio. importante**
  - Questo apparecchio non è indicato per macinare caffè in grani o per ottenere zucchero a velo da zucchero granulato.
  - Durante l'aggiunta di aromi o essenza di mandorle, evitare il contatto diretto con la plastica in quanto può provocare macchie permanenti.

## uso del frullatore

1 Inserire la guarnizione ⑪ nell'unità delle lame ⑩, assicurandosi che sia posizionata correttamente nell'area scanalata.

- **Se la tenuta è danneggiata o non è installata in modo corretto vi saranno perdite.**

2 Avvitare la caraffa sul gruppo lame ③. Si rimanda alle immagini sotto l'unità lame:

- posizione sbloccata
- posizione bloccata

**Il frullatore non entra in funzione se non è stato installato in modo corretto.**

- 3 Mettere gli ingredienti nella caraffa.
- 4 Mettere il coperchio sulla caraffa e premerlo verso il basso ④. Ora inserire il tappo di introduzione.
- 5 Collocare il frullatore sul corpo motore, allineare il ▽ del frullatore al ▲ del corpo motore e ruotare in senso orario ⑤ per bloccare ▼.

- **L'apparecchio non funziona se il frullatore non è inserito correttamente nel dispositivo di blocco.**

6 Selezionare una velocità (vedere la tabella delle velocità consigliate), oppure servirsi del comando ad impulsi.

### sicurezza

- **Lasciare raffreddare i liquidi a temperatura ambiente prima di lavorarli nel frullatore.**

- Fare sempre attenzione nel maneggiare le lame. Evitare di toccare il filo di taglio della lama durante la pulizia.
- Azionare il frullatore solo con il coperchio chiuso.
- Usare la caraffa solo con l'unità delle lame in dotazione.
- Non usare mai il frullatore a vuoto.
- A garanzia della durata del frullatore, non azionarlo continuamente per oltre 60 secondi.
- Ricette per gli smoothie – non frullare mai ingredienti solidificatisi dopo il congelamento; disgregarli prima di aggiungerli nella caraffa.

### suggerimenti

- Per fare la maionese, versare nel frullatore tutti gli ingredienti, tranne l'olio. Ora togliere il tappo di introduzione. Con l'apparecchio in funzione, aggiungere lentamente l'olio attraverso il foro sul coperchio
- Nel caso di impasti molto densi, come paté e salse, potrebbe essere necessario staccare gli ingredienti dalle pareti della caraffa, usando la spatola. Se la lavorazione risulta difficoltosa, aggiungere più liquido.
- Per tritare il ghiaccio, premere il tasto impulsi fino ad ottenere la consistenza desiderata.
- Non si consiglia di lavorare spezie in questo apparecchio, altrimenti si rischia di danneggiare le parti in plastica.
- Questo apparecchio non funziona se il frullatore è stato montato in modo incorretto.
- Per lavorare ingredienti secchi, tagliarli a pezzetti; togliere il tappo di introduzione, poi mentre il frullatore è già in funzione versarli uno alla volta nella caraffa. Tenere la mano sopra l'apertura. Per i migliori risultati, svuotare regolarmente la caraffa.
- Non usare il frullatore per conservare alimenti. Mantenerlo vuoto prima e dopo l'uso.
- Non miscelare più di 1,2 litri, meno per liquidi schiumosi come i frappé.

## utilizzare il macinatutto (se in dotazione)

Utilizzare il macinatutto per sminuzzare erbe, frutta secca e chicchi di caffè.

- 1 Inserire gli ingredienti nella caraffa ⑦.
- 2 Montare l'anello di tenuta ⑯ sull'unità lame ⑮
- 3 Capovolgere l'unità lame. Abbassarla all'interno della caraffa, con le lame verso il basso.
- 4 Avvitare l'unità lame sulla caraffa fino a quando non è completamente bloccata ⑥. Si rimanda alle immagini sotto l'unità lame:

 - posizione sbloccata

 - posizione bloccata

- 5 Collocare il macinatutto sul corpo motore, allineare il ▽ sul macinatutto al ▲ del corpo motore e ruotare in senso orario ⑦ fino a quando si blocca .
- 6 Accendere alla velocità massima o utilizzare il controllo impulsi.

### sicurezza

- Non montare mai l'unità lame sul robot senza aver prima montato la vaschetta.
- Non svitare mai la vaschetta mentre il macinatutto è montato sull'apparecchio.
- Non toccare le lame taglienti – tenere l'unità lame lontano dalla portata dei bambini.
- Non rimuovere mai il macinatutto fintanto che le lame non siano completamente ferme.
- Per garantire che le lame del vostro macinatutto durino a lungo, non farle mai funzionare più di 30 secondi per volta. Spegnere non appena si ottiene la consistenza desiderata.
- Si sconsiglia di lavorare le spezie, poiché potrebbero danneggiare le parti in plastica.
- L'apparecchio non funziona se il macinatutto è montato scorrettamente.
- Utilizzare solo ingredienti secchi.

### suggerimenti

Le erbe si macinano meglio se sono pulite e asciutte.

## tabella delle velocità consigliate

strumento/accessorio	funzione	velocità	capacità massime
lama	Preparare dolci	1 - 2	Peso totale 1Kg
	Amalgamare burro alla farina	2	Peso farina 250g
	Aggiungere acqua per unire gli ingredienti	1 - 2	
	Per tritare & passare gli ingredienti	2	Peso totale trito di carne magro 400g
	Miscele consistenti per minestre (400 ml di liquido per 400 g di ingredienti secchi) Minestre non dense/latte	iniziate con 1 e aumentare a 2	800g 600 ml
utensile per impastare	Miscele con lievito	2	Peso farina 340g
doppia frusta metallica a ingranaggi	Albumi	2	4
	Panna	1 - 2	250 ml
dischi - affettare/sminuzzare	Cibi solidi come carote, formaggi duri Cibi più morbidi come cetrioli, pomodori	2 1	– –
disco per grattugiare (se in dotazione)	Parmigiano, patate per gnocchi	2	–
spremiagrumi (se in dotazione)	Agrumi	1	–
frullatore in vetro	Lavora tutto	2	1,2 litri
macinatutto in vetro (se in dotazione)	Erbe	2	10g
	Frutta secca, chicchi di caffè	2	50g
	Carne - bistecca di manzo cruda – tagliare in cubetti da 2½ cm	2 (5 sec)	50g
spremitutto a centrifuga (se in dotazione)	Frutta e verdura dure, es. carote e mele	2	800g
	Frutta morbida, es. pomodori e uva	1	500g

## utilizzare gli accessori

Si rimanda alla tabella delle velocità raccomandate per ogni accessorio.

### ⑯ lama

La lama è l'accessorio più versatile di tutti. La lunghezza della lavorazione determinerà la consistenza ottenuta. Per consistenze meno omogenee, utilizzare l'interruttore a impulsi.

Utilizzare la lama per preparare torte e dolci, per macinare carne cotta e cruda, verdure, frutta secca, preparare pasticci, creme, zuppe cremose e sbriciolare biscotti e pane.

#### suggerimenti

- Prima di lavorare alimenti come carne, pane e verdura, tagliarli in cubetti di circa 2cm pollici.
- Spezzettare i biscotti e aggiungerli attraverso il tubo di riempimento mentre l'apparecchio è in funzione.
- Nel preparare dolci, utilizzare burro appena tolto dal frigorifero, tagliato in cubetti da 2cm pollici.
- Non esagerare con la lavorazione.

### ⑯ impastatore

Utilizzare per miscele d'impasto con lievito.

- Introdurre gli ingredienti secchi nella vaschetta e aggiungere il liquido attraverso il tubo di riempimento mentre l'apparecchio è in funzione. Lavorare per 60 secondi fino a ottenere una palla di impasto omogenea ed elastica.
- Reimpastare solo a mano. Si consiglia di reimpastare nella vaschetta per non compromettere la stabilità dell'apparecchio.

### ⑯ doppia frusta metallica a ingranaggi

Usare solo per miscele soffici, ad esempio albumi, panna o latte evaporato e per montare le uova e lo zucchero per il pan di Spagna dietetico. Le miscele più consistenti, come farina e burro, danneggiano la doppia frusta.

### uso dello frusta

- 1 Inserire l'alberino motore rimovibile e la vaschetta nel blocco motore.
- 2 Spingere e assicurare entrambi i frullini nella testina di rotazione.
- 3 Inserire la frusta facendola girare delicatamente sull'alberino motore fino a incastrarlo.
- 4 Aggiungere gli ingredienti.
- 5 Inserire il coperchio, accertandosi che la parte terminale dell'alberino sia infilata al centro del coperchio.
- 6 Accendere l'apparecchio.

#### importante

- **La frusta non è adatta per preparare torte con preparazione in un unico stadio o per montare burro e zucchero, poiché queste miscele la danneggiano. Per preparare torte utilizzare sempre la lama.**

#### suggerimenti

- I risultati migliori si ottengono quando le uova sono a temperatura ambiente.
- Accertarsi che la vaschetta e la frusta siano pulite e prive di qualsiasi traccia di burro prima di azionarie.
- Mescolare con cura la farina e lo zucchero manualmente con un cucchiaino di metallo, per il pan di Spagna e le meringhe dietetiche.

### dischi per affettare/sminuzzare

Utilizzare i dischi.

#### Dischi per affettare/sminuzzare - grosso ⑯, fine ⑯

Lato per sminuzzare: sminuzza formaggio, carote, patate e alimenti di consistenza simile.

Lato per affettare: affetta formaggio, carote, patate, cavolo, cetrioli, zucchine, barbabietola e cipolle.

#### disco per grattugiare ⑯ (se in dotazione)

Grattugia parmigiano e patate per gnocchi di patate alla tedesca.

### sicurezza

- **Assicurarsi che il disco affilato si sia fermato completamente prima di rimuovere il coperchio.**
- **Maneggiare i dischi affilati con cautela in quanto sono estremamente taglienti**

### uso dei dischi affilati

- 1 Inserire l'alberino motore rimovibile e il recipiente nel motore.
- 2 Tenendolo per la presa centrale, inserire il disco sull'alberino di rotazione con il lato appropriato rivolto verso l'alto.
- 3 Inserire il coperchio.
- 4 Inserire gli alimenti nel tubo di riempimento.
- 5 Accendere l'apparecchio ed esercitare una pressione uniforme con lo spingitore. **Non infilare le dita nel tubo di riempimento.**

#### suggerimenti

- Usare ingredienti freschi
- Non ridurre gli ingredienti in pezzi di dimensioni eccessivamente ridotte. Riempire il tubo più grande quasi fino al bordo. In tal modo si eviterà che i pezzi scivolino di lato durante la lavorazione.
- Gli ingredienti inseriti verticalmente risulteranno tagliati più corti rispetto a quelli posizionati orizzontalmente.
- Dopo la lavorazione, rimarrà sempre un certo quantitativo di residui sul disco o nella vaschetta.

## ㉔ spremiagrumi (se in dotazione)

Lo spremiagrumi è indicato per spremere arance, limoni, limoni verdi e pompelmi.

- ⓐ cono
- ⓑ filtro

### per usare lo spremiagrumi

- 1 Inserire l'alberino motore rimovibile e la vaschetta sul blocco motore.
  - 2 Inserire il filtro nella vaschetta, accertandosi che il manico del filtro sia bloccato in posizione direttamente sopra il manico del recipiente.
  - 3 Applicare il cono sull'alberino motore rimovibile , ruotando fino al completo inserimento.
  - 4 Tagliare il frutto a metà. Accendere e premere il frutto sul cono.
- **Lo spremiagrumi non funzionerà se il filtro non è bloccato correttamente.**
  - Per risultati ottimali conservare la frutta e spremerla a temperatura ambiente e far rotolare a mano su un piano di lavoro prima di spremere.
  - Per facilitare l'estrazione del succo, spostare il frutto da un lato all'altro durante la spremitura.
  - Nello spremere grandi quantità, svuotare regolarmente il colino per evitare che si accumulino troppa polpa e troppi semi.

## ㉕ centrifuga (se in dotazione)

Usare la centrifuga per estrarre il succo da frutta e verdura di ferma consistenza.

- ⓐ spingitore
- ⓑ coperchio
- ⓒ accessorio per rimuovere la polpa
- ⓓ filtro
- ⓔ vaschetta
- ⓕ beccuccio

### per usare la centrifuga

- 1 Collocare la vaschetta con il beccuccio Ⓛ sul corpo motore, allineando il ▽ della vaschetta al ▲ del corpo motore e ruotare in senso orario ⑧ fino a quando si blocca ▼.
- 2 Collocare il dispositivo di rimozione della polpa Ⓜ nel filtro Ⓝ assicurandosi che le scanalature si incastriano in quelle della parte inferiore del filtro ⑨.
- 3 Montare il filtro ⑩.
- 4 Collocare il coperchio ⑥ sulla vaschetta e ruotare fino a quando si blocca ⑪. **La centrifuga non funziona se la vaschetta o il coperchio non sono montati correttamente sul dispositivo di sicurezza ⑫.**
- 5 Collocare un bicchiere o una caraffa adatti sotto il beccuccio della centrifuga.
- 6 Tagliare gli ingredienti in modo che entrino nel tubo di riempimento
- 7 Accendere l'apparecchio e premere uniformemente sugli alimenti, usando lo spingitore. **Non mettere mai le dita nel tubo di riempimento.** Lavorare completamente gli alimenti prima di aggiungere altri pezzetti.

- Dopo aver aggiunto l'ultimo pezzetto, lasciare l'apparecchio in funzione per altri 30 secondi, per estrarre tutto il succo presente nel filtro.

### sicurezza

#### ● **Non utilizzare la centrifuga se il filtro è danneggiato.**

- Le lame alla base del filtro sono molto taglienti, si prega di fare attenzione nel pulire il filtro.
- Usare solamente lo spingitore in dotazione. Mai mettere le dita nel tubo di riempimento. Scollegare dalla presa elettrica prima di sbloccare il tubo di riempimento.
- Prima di rimuovere il coperchio, spegnere e attendere che il filtro si fermi.

### importante

- Se la centrifuga inizia a vibrare, spegnere e svuotare il filtro (si ha vibrazione se la polpa della frutta o verdura va a distribuirsi in modo non uniforme).
- La capacità massima di ingredienti da lavorare allo stesso tempo è di 800g di frutta o verdura.
- Alcuni alimenti di consistenza molto dura potrebbero rallentare o persino arrestare la centrifuga. Qualora questo avvenga, spegnere e sbloccare il filtro.
- Spegnere e pulire regolarmente il dispositivo di rimozione della polpa dopo l'uso.

### suggerimenti

- Prima di iniziare, rimuovere noccioli e semi (come in peperoni, melone, prugne) e bucce dure (come melone, ananas). Non occorre sbucciare mele e pere, né togliere i semi.
- Usare frutta e verdura fresche e di ferma consistenza.
- Agrumi – sbucciare e togliere la scorza dell'albedo, per evitare che il succo abbia un sapore amaro. Per risultati ottimali, spremere gli agrumi con lo spremiagrumi.

## cura e pulizia

- Spegnere sempre e scollegare dalla rete prima di pulire.
- **Maneggiare le lame e i dischi affilati con cautela in quanto sono estremamente taglienti.**
- Alcuni alimenti possono scolorire la plastica. Ciò rientra nella nomina e non danneggia la plastica né pregiudica il gusto degli alimenti. Sfregare con un panno imbevuto di olio vegetale per eliminare la macchia.

### gruppo motore

- Pulire con un panno umido, quindi asciugare. Accertarsi che nell'area del meccanismo di sicurezza non ci siano residui di alimenti.
- Non immergere in acqua il corpo motore.
- Riporre la lunghezza in eccedenza del cavo nell'apposita rientranza dietro il corpo motore ⑨.

### frullatore/macinatutto

- 1 Svuotare la caraffa/la vaschetta prima di svitarlo dall'unità lame.
  - 2 Lavare a mano la caraffa/vaschetta.
  - 3 Rimuovere e lavare le guarnizioni.
  - 4 Non toccare le lame affilate - spazzolarle usando acqua calda saponata fino a quando non sono pulite, poi sciacquarle a fondo sotto il getto dell'acqua del rubinetto.
- Non immergere mai il gruppo lame in acqua.**

5 Lasciare asciugare in posizione capovolta.

### doppia frusta metallica a ingranaggi

- Staccare le fruste dalla testa di azionamento tirandole delicatamente. Lavarle in acqua tiepida e sapone.
- Strofinare la testa di azionamento con un panno umido, quindi asciugare.

### Non immergere la testa di azionamento nell'acqua.

### tutti gli altri componenti

- Lavare a mano, quindi asciugare.
- Alternativamente, è possibile lavarli in lavastoviglie, nel cestello superiore. Evitare di lavare i componenti nel cestello inferiore della lavastoviglie direttamente sopra l'elemento termico. Si consiglia un programma breve a bassa temperatura (massimo 50°C).

Componente	componente idoneo per lavaggio in lavastoviglie
vaschetta principale, coperchio, spingitore	✓
lame, Impastatore	✓
alberino di rotazione rimovibile	✓
dischi	✓
fruste	✓
<b>non immergere la testina di rotazione in acqua</b>	
spremiagrumi	✓
centrifuga	✓
caraffa in vetro del frullatore, coperchio, tappo di introduzione	✓
vaschetta in vetro del tritatutto	✓
unità delle lame e guarnizione per frullatore e tritatutto	✗
spatola	✓

## manutenzione e assistenza tecnica

- In caso il cavo sia danneggiato, per ragioni di sicurezza deve esser sostituito solo dal fabbricante oppure da un Centro Assistenza KENWOOD autorizzato alle riparazioni.
- **Se il robot da cucina non dovesse funzionare correttamente, prima di telefonare al reparto assistenza leggere la seguente guida alla localizzazione dei guasti.**

Se si ha bisogno di assistenza riguardo:

- uso dell'apparecchio o
- manutenzione o riparazioni
- Contattare il negozio dove si è acquistato l'apparecchio.
- Disegnato e progettato da Kenwood nel Regno Unito.
- Prodotto in Cina.



### IMPORTANTI AVVERTENZE PER IL CORRETTO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO AI SENSI DELLA DIRETTIVA EUROPEA 2002/96/EC.

Alla fine della sua vita utile il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani.

Deve essere consegnato presso gli appositi centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni comunali, oppure presso i rivenditori che offrono questo servizio.

Smaltire separatamente un elettrodomestico consente di evitare possibili conseguenze negative per l'ambiente e per la salute derivanti da un suo smaltimento inadeguato e permette di recuperare i materiali di cui è composto al fine di ottenere notevoli risparmi in termini di energia e di risorse.

Per rimarcare l'obbligo di smaltire separatamente gli elettrodomestici, sul prodotto è riportato il simbolo del bidone a rotelle barrato.

Guida alla localizzazione dei guasti		
Problema	Causa	Soluzione
Il robot non funziona	<p>Manca la corrente</p> <p>Vaschetta non inserita correttamente sul corpo motore.</p> <p>Coperchio della vaschetta inserito male.</p>	<p>Controllare che la spina dell'apparecchio sia inserita nella presa elettrica</p> <p>Controllare che la vaschetta sia ben inserita e che il manico sia rivolto verso destra.</p> <p>Verificare che il dispositivo di blocco del coperchio sia ben inserito nell'area del manico.</p> <p><b>Il robot non funziona se la vaschetta e il coperchio non sono inseriti in modo corretto.</b></p> <p>Se anche dopo i controlli suddetti il problema persiste, controllare il fusibile/interruttore principale del circuito della vostra abitazione.</p>
Il frullatore/macinatutto non funziona	<p>Il frullatore/il macinatutto non sono bloccati correttamente.</p> <p>Il frullatore/il macinatutto non sono montati correttamente.</p>	<p>Il frullatore/il macinatutto non funziona se è montato scorrettamente sul dispositivo di sicurezza.</p> <p>Verificare che l'unità lame sia completamente fissata al bicchiere/alla vaschetta .</p>
Il robot si ferma durante l'uso.	<p>Sovraccarico/superamento delle capacità massime del robot.</p> <p>Il coperchio non è ben chiuso.</p>	<p>Verificare le capacità massime indicate nella tabella delle velocità consigliate.</p> <p>Controllare che il coperchio sia</p>
Il frullatore/il macinatutto perde dalla base del gruppo lame.	<p>Manca la tenuta</p> <p>La tenuta è inserita male</p> <p>La tenuta è danneggiata</p>	<p>Controllare che la tenuta sia ben inserita e non abbia subito danni</p> <p>Per ottenere una tenuta di ricambio, vedere la sezione "manutenzione e assistenza tecnica".</p>
Gli utensili/accessori danno scarse prestazioni	Leggere i consigli nella sezione "Uso dell'accessorio". Controllare di aver montato correttamente gli accessori.	

# Português

**Por favor desdobre as ilustrações da primeira página.**

## **antes de usar o seu aparelho Kenwood**

- Leia atentamente estas instruções e guarde-as para consulta futura.
- Retire todas as embalagens e eventuais etiquetas.

## segurança

- As lâminas e os discos estão muito afiados, manipule com cuidado. **Segure sempre aperto de dedo na parte de cima, afastando-se das partes cortantes, quer quando manusear quer quando limpar.**
- Não levante ou transporte o processador pela pega – esta pode quebrar e provocar ferimentos.
- Retire sempre a lâmina antes de retirar os alimentos da taça.
- Mantenha as mãos e utensílios longe da taça e do copo liquidificador do processador enquanto estiver ligado à corrente eléctrica.
- Desligue no interruptor e da tomada:-
  - Antes de colocar ou retirar peças;
  - Quando não estiver a ser utilizado;
  - Antes de limpar.
- Não utilize os dedos para empurrar os alimentos no tubo de alimentação. Utilize sempre o(s) calcador(es) fornecido(s).
- **Nunca coloque a unidade de lâminas na unidade motriz sem o copo misturador ou o jarro do moinho colocado.**
- Antes de remover a tampa da taça ou liquidificador/moinho da unidade motriz:-
  - desligue o aparelho;
  - aguarde até o acessório/as lâminas pararem totalmente;
  - tenha cuidado para não desapertar o copo liquidificador ou o jarro do moinho da lâmina.
- Deverá deixar os líquidos arrefecerem até à temperatura ambiente antes de misturar.
- Não utilize a tampa para accionar o robô de cozinha, utilize sempre o botão de velocidade on/off.
- **Este aparelho ficará danificado e poderá provocar ferimentos se o mecanismo de engate for submetido a uma força excessiva.**
- **Desligue sempre o seu robot de cozinha da corrente eléctrica quando não estiver em utilização.**
- Não utilize acessórios não autorizados.
- Nunca deixe o aparelho sem vigilância quando estiver em funcionamento.
- Nunca utilize um acessório danificado. Mande-a examinar ou reparar: ver “serviço e cuidados do cliente”.
- Não deixe que a unidade motriz, o cabo ou a ficha fiquem molhados.
- Não deixe que o cabo fique pendurado ao longo da extremidade de uma mesa ou bancada ou entre em contacto com superfícies quentes.
- Não exceda as capacidades máximas mencionadas no quadro de velocidades recomendadas.
- Este electrodoméstico não deverá ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades mentais, sensoriais ou físicas reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, a não ser que sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso do electrodoméstico por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças devem ser vigiadas para garantir que não brincam com o electrodoméstico.

- Use o aparelho apenas para o fim doméstico a que se destina. A Kenwood não se responsabiliza caso o aparelho seja utilizado de forma inadequada, ou caso estas instruções não sejam respeitadas.

- O uso inapropriado do seu processador/liquidificador pode resultar em ferimentos.

- A capacidade máxima está baseada no acessório que leva a maior quantidade. Outros acessórios podem levar menos quantidade.

Consulte a respectiva secção “utilização dos acessórios” para mais informação sobre segurança para cada acessório.

## **antes de ligar à corrente**

- Certifique-se que a fonte de alimentação eléctrica é a mesma que a indicada na parte inferior do equipamento.
- Este aparelho está em conformidade com a directiva 2004/108/EC da CEE sobre Compatibilidade Electromagnética e o regulamento da CEE nº. 1935/2004 de 27/10/2004 sobre materiais concebidos para estarem em contacto com alimentos.

## **antes de utilizar o aparelho pela primeira vez**

- 1 Remova as tampas plásticas da lâmina de corte. **Tenha cuidado porque as lâminas estão muito afiadas.**  
Estas tampas de protecção devem ser deitadas fora uma vez que servem apenas para protecção durante a fabricação e transporte.

- 2 Para limpar os componentes ver “cuidados e limpeza”

## legenda

### robô de cozinha

- ① empurrador
- ② tubo de alimentação
- ③ tampa
- ④ veio accionador destacável
- ⑤ taça com eixo accionador
- ⑥ unidade motriz
- ⑦ comandos de velocidade/impulsos
- ⑧ mecanismo de engate de segurança
- ⑨ arrumação do cabo (nas costas do aparelho)

### liquidificador de vidro

- ⑩ unidade de lâminas
- ⑪ anel vedante
- ⑫ copo
- ⑬ tampa
- ⑭ tampa de enchimento

### copo de moinho multifunções (se fornecido)

- ⑯ unidade de lâminas
- ⑰ anel vedante
- ⑱ jarro

## acessórios

Nem todos os acessórios da lista abaixo poderão estar incluídos no seu processador de alimentos. Os acessórios dependem do modelo.

- ⑯ unidade de lâminas
- ⑯ utensílio para massas
- ⑯ batedor de varetas duplo em metal
- ⑯ disco de fatiar/ralar grosso
- ⑯ disco de fatiar/ralar fino
- ⑯ disco de ralar/parmesão (se fornecido)
- ⑯ espremedor de citrinos (se fornecido)
- ⑯ espremedor centrifugador (se fornecido)
- ⑯ espátula (se fornecido)

## utilizar o robô de cozinha

- 1 Encaixe a taça alinhando  da taça com  da unidade motriz e gire no sentido dos ponteiros do relógio ① até prender .
- 2 Encaixe um acessório por cima do eixo accionador da taça.  
**Nota: O eixo accionador amovível ④ só deve ser colocado quando utilizar os discos, o espremedor de citrinos ou o batedor de varetas duplo em metal.**

- Coloque sempre a taça e acessório no processador antes de colocar os ingredientes.
- 3 Coloque a tampa ② - assegurando-se que o cimo do eixo accionador/ferramenta está localizado no centro da tampa.
- **Não utilize a tampa para operar o processador, utilizando sempre os botões de controlo de velocidade ON/OFF.**
- 4 Ligue à corrente eléctrica, ligue e seleccione uma velocidade. (Consulte o quadro de velocidades recomendadas).
- **O robot não funcionará se a taça ou a tampa não estiverem colocadas correctamente no mecanismo de engate. Confirme que o tubo de alimentação e a pega da taça estão situados no lado direito.**
- Utilize o botão (P) para pequenos arranques. O botão funcionará enquanto o controlo for mantido na mesma posição.
- 5 Efectue o procedimento acima pela ordem inversa para retirar a tampa, os acessórios e a taça.
- **Desligue sempre e retire o cabo eléctrico da tomada antes de retirar a tampa.**  
**importante**
- O robô não foi concebido para esmagar ou moer grãos de café nem transformar açúcar granulado em açúcar mais fino.
- Quando adicionar essência ou aroma de amêndoas às misturas, evite o contacto com as peças de plástico pois tal pode resultar em manchas permanentes.

## utilizar o liquidificador

- 1 Coloque o anel vedante ⑪ na unidade de lâminas ⑩ - assegurando-se que o anel vedante está correctamente colocado.

- **Irá ocorrer vazamento caso o selo se encontre danificado ou esteja mal ajustado.**

- 2 Aparafuse o copo na unidade de lâminas ③. Consulte as imagens que se encontram por baixo do dispositivo de lâminas, da seguinte forma:

 - posição aberta

 - posição fechada

### **O liquidificador não funcionará se não estiver correctamente montado.**

- 3 Introduza os ingredientes no copo.
- 4 Coloque a tampa no copo e puxe para baixo para prender ④. Coloque a tampa de enchimento.
- 5 Encaixe o liquidificador na unidade motriz alinhando  do liquidificador com  da unidade motriz e gire no sentido dos ponteiros do relógio ⑤ até prender .

### **O aparelho não funcionará se o liquidificador não estiver correctamente colocado e preso no mecanismo de engate.**

- 6 Selecione a velocidade (consulte o quadro de velocidades recomendadas) ou utilize o botão de controlo.

### **segurança**

#### **● Deverá deixar os líquidos arrefecerem até à temperatura ambiente antes de misturar.**

- Tenha sempre cuidado quando manusear o conjunto da lâmina e evite tocar nas extremidades cortantes das lâminas quando as estiver a limpar.
- Não utilize o liquidificador sem a tampa colocada.
- Use apenas o copo com a unidade de lâmina fornecida.
- Nunca ponha em funcionamento se o liquidificador estiver vazio.
- Para assegurar uma longa vida do seu liquidificador, não o faça funcionar mais de 60 segundos.
- Receitas de batidos – nunca misture ingredientes congelados que tenham solidificado durante a congelação; esmague-os antes de os adicionar no copo.

### **sugestões**

- Quando confeccionar maionese, coloque todos os ingredientes, excepto o azeite no liquidificador. Remova a tampa de enchimento. Em seguida, com o aparelho em funcionamento, deite muito devagar o azeite através da tampa.
- As misturas grossas como sejam os pâtés e molhos podem necessitar de ser raspados. Caso seja difícil de processar a mistura, adicione mais líquido.
- Triturador de gelo – opere o botão em pequenos arranques até que a trituração tenha a consistência desejada.
- Não se recomenda o processamento de especiarias pois estas podem danificar as partes plásticas.
- O aparelho não funcionará se o liquidificador não estiver correctamente colocado.
- Para misturar ingredientes secos – corte-os em pedaços, remova a tampa de enchimento, e com o aparelho em funcionamento junte os pedaços um a um. Mantenha as mãos longe da abertura. Para obter melhores resultados esvazie com regularidade.
- Não utilize o liquidificador como recipiente de armazenamento. Mantenha-o vazio antes e depois de o utilizar.
- Não misture mais de 1,2 litros - quantidade inferior para líquidos cremosos como batidos.

## para utilizar o seu moinho (se fornecido)

Utilize o seu moinho para triturar ervas, nozes e grãos de café.

- 1 Coloque os ingredientes no jarro ⑯.
- 2 Encaixe o anel vedante ⑯ na unidade de lâminas ⑯.
- 3 Vire a unidade de lâminas ao contrário. Coloque-a dentro do jarro com as lâminas para baixo.
- 4 Enrosque a unidade de lâminas no jarro até estar bem apertada ⑯. Consulte as imagens que se encontram por baixo da unidade de lâminas, da seguinte forma:

  -  - posição aberta
  -  - posição fechada

- 5 Encaixe o moinho na unidade motriz alinhando ▽ do moinho com ▲ da unidade motriz e gire no sentido dos ponteiros do relógio ⑦ até prender .
- 6 Ligue na velocidade máxima ou utilize o controlador de impulso

## segurança

- Nunca coloque a unidade de lâminas no robot de cozinha sem que o jarro esteja colocado.
- Nunca desenrosque o jarro enquanto o moinho estiver colocado no aparelho.
- Não toque nas lâminas porque estão afiadas – Mantenha a unidade de lâminas a unidade das crianças.
- Nunca retire o moinho enquanto as lâminas não estiverem completamente paradas.
- Para assegurar uma longa vida ao seu moinho, nunca o faça funcionar mais de 30 segundos. Desligue-o assim que obter a consistência desejada.
- Não se recomenda que processe especiarias uma vez que podem danificar as partes plásticas.
- O aparelho não funcionará se o moinho não estiver correctamente colocado.
- Utilize apenas ingredientes secos.

## sugestões

- As ervas ficam melhor moídas se estiverem lavadas e secas.

## quadro de velocidades recomendadas

utensílio/acessório	função	velocidade	capacidades máximas
lâmina	Fazer bolos	1 - 2	1Kg peso total
	Misturar a gordura com farinha	2	250g peso de farinha
	Adicionar água para misturar ingredientes para bolos	1 - 2	
	Cortar & esmagar	2	400g cortar carne magra, peso total
	Misturas espessas para sopas (400 ml de líquido para 400 g de ingredientes secos) Fluidificar misturas para sopas/leite	comece na velocidade 1 e aumente para 2	800g 600 ml
utensílio para massa	Misturas levedadas	2	340g peso de farinha
batedor de varetas duplo em metal	Claras de ovos	2	4
	Natas	1 - 2	250 ml
discos - fatiar/ralar	Ingredientes consistentes como cenouras, queijos duros	2	-
	Alimentos moles como pepinos, tomates	1	-
disco de ralar (se fornecido)	Rala queijo Parmesão e batatas para bolinhos de massa de batata alemães	2	-
espremedor de citrinos (se fornecido)	Citrinos	1	-
liquidificador de vidro	Todos os tipos de processamento	2	1,2 litro
moinho de vidro (se fornecido)	Ervas	2	10g
	Nozes, grãos de café	2	50g
	Carne de vaca crua - corte em cubos de 2,5cm	2 (5 seg.)	50g
espremedor centrifugador (se fornecido)	Frutos duros e vegetais ex. cenouras e maçãs	2	800g
	Frutos macios ex. tomates e uvas	1	500g

## utilizar os acessórios

Consulte o quadro de velocidades recomendadas para cada acessório.

### ⑯ unidade de lâminas

A unidade de lâminas é a mais versátil de todos os acessórios.

O tempo de processamento determinará a textura desejada. Para texturas grossas utilize o controlo de impulso.

Utilize a unidade de lâminas para confeccionar bolos e massa para bolos, picar carne crua e cozida, vegetais, nozes, massas, patês, passar sopa e também para ralar pão ou biscoitos.

#### sugestões

- Corte os alimentos como a carne, pão, vegetais em cubos de 2cm antes de processar.
- Os biscoitos devem ser partidos em pedaços e adicionados através do tubo de alimentação enquanto a máquina estiver a funcionar.
- Quando confeccionar massa para bolos utilize a gordura (margarina, manteiga ou outra) directamente do frigorífico e cortada em cubos de 2cm.
- Tenha cuidado para não misturar demasiado.

### ⑰ utensílio para massas

Utilize para misturas com fermento.

- Coloque na taça os ingredientes secos e adicione o líquido através do tubo de alimentação enquanto a máquina estiver a funcionar. Processe até obter uma bola de massa macia e elástica que demorará cerca de 60 segundos a obter.
- Continue a amassar apenas à mão. Não se aconselha que misture novamente na máquina uma vez que esta pode ficar instável.

### ⑲ batedor de varetas duplo em metal

Utilize para misturas leves como claras de ovo, bater natas, misturar água com leite em pó e para bater ovos com açúcar para pão-de-ló. As misturas mais consistentes tal como gorduras e farinhas vão danificar o seu batedor.

## utilizar o batedor

- 1 Coloque a taça na unidade motriz e introduza o eixo accionador amovível .
- 2 Encaixe cada vareta na cabeça accionadora.
- 3 Introduza o batedor, rodando-a cuidadosamente até ficar bem encaixada no eixo accionador.
- 4 Adicione os alimentos.
- 5 Coloque a tampa - assegurando-se que o eixo está alinhado com o centro da tampa.
- 6 Ligue o aparelho.

#### importante

- **importante o batedor não é adequado para bater bolos nem para bater gordura e açúcar uma vez que estas misturas vão danificá-lo. Utilize a unidade de lâminas para fazer bolos.**

#### sugestões

- Obtém melhores resultados se os ovos estiverem à temperatura ambiente.
- Certifique-se que a taça e as varetas estão limpas e sem gordura antes de misturar.
- Adicione e envolva com cuidado a farinha o açúcar à mão usando uma colher de metal quando quiser fazer misturas sem gordura tipo pão-de-ló e suspiros.

## discos de fatiar/ralar

Para usar os discos

#### discos de fatiar/ralar reversíveis - grosso ⑳ , fino ㉑

Utilize o lado para ralar com queijo, cenouras, batatas e alimentos com texturas similares.

Utilize o lado para fatiar com queijo, cenouras, batatas couves, pepinos, curgetes, beterraba e cebolas.

#### disco de raspar ㉒ (se fornecido)

Rasca queijo parmesão e batatas para pratos alemães de batatas (tipo gnocci).

## segurança

- **Nunca retire a tampa enquanto o disco de corte não estiver completamente parado.**
- **Manipule com muito cuidado o disco de corte porque está extremamente afiado.**

## para usar os discos

- 1 Coloque a taça na unidade motriz e introduza o eixo accionador amovível.
- 2 Segurando pelo suporte central, coloque o disco de corte no eixo accionador com o lado apropriado virado para cima.
- 3 Coloque a tampa.
- 4 Coloque os alimentos no tubo de alimentação.
- 5 Seleccione auto, ligue e, empurre com o empurrador - **nunca introduza os seus dedos no tubo de alimentação.**

#### sugestões

- Utilize ingredientes frescos.
- Não corte os alimentos muito pequenos. Encha o tubo de alimentação largo de forma razoável. Isto impede que os alimentos deslizem para os lados durante o processo.
- Os alimentos colocados verticalmente, saem mais pequenos que os alimentos colocados na horizontal.
- Existirá sempre uma pequena perda de alimentos que ficarão no disco ou na taça depois de processados.

## ㉔ espremedor de citrinos (se fornecido)

Utilize o espremedor de citrinos para retirar o sumo de citrinos (laranjas, limões, limas e toranjas).

- ⓐ cone espremedor
- ⓑ coador

### para utilizar o espremedor de citrinos

- 1 Coloque a taça na unidade motriz e introduza o eixo accionador amovível.
- 2 Instale o coador na taça, assegurando-se que a pega está encaixada na pega da taça.
- 3 Coloque o cone espremedor por cima do eixo accionador girando até que caia totalmente em baixo.
- 4 Corte a fruta ao meio. Ligue e pressione a metade do fruto no cone espremedor.

- **O espremedor de citrinos não funcionará se o coador não estiver correctamente colocado.**

- Para obter melhores resultados esprema e guarde o sumo à temperatura ambiente e faça rodar o fruto com a mão numa superfície plana antes de o cortar e espremer.
- Para ajudar a extraír o sumo, move o fruto para os lados.
- Quando espremer grandes quantidades, esvazie regularmente o coador para evitar demasiada acumulação de polpa e sementes.

## ㉕ espremedor centrifugador (se fornecido)

Utilize o espremedor centrifugador para retirar o sumo de frutos e vegetais.

- ⓐ empurrador
- ⓑ tampa
- ⓒ removedor da polpa
- ⓓ tambor do filtro
- ⓔ taça
- ⓕ bico do espremedor

### para utilizar o espremedor centrifugador

- 1 Encaixe a taça do espremedor na unidade motriz com o bico ① alinhando ▽ da taça com ▲ da unidade motriz e gire no sentido dos ponteiros do relógio ③ até prender ▼.
- 2 Coloque o removedor de polpa ② no tambor do filtro ④, certificando-se que as patilhas encaixam nas ranhuras existentes na parte inferior do tambor ⑨.
- 3 Coloque o tambor do filtro ⑩.
- 4 Coloque a tampa do acessório ⑪ na taça e rode até prender ⑫. **O seu espremedor não funcionará se a taça ou a tampa não estiverem colocadas correctamente no mecanismo de engate ⑧.**
- 5 Coloque um copo apropriado para o efeito por baixo do bocal para recolher o sumo.
- 6 Corte a fruta para poder caber no tubo de alimentação.

- 7 Ligue e empurre com o empurrador - **nunca introduza os seus dedos no tubo de alimentação.** Processe completamente antes de adicionar mais.
- Após adicionar o último pedaço, deixe o espremedor trabalhar mais 30 segundos para extraír todo o sumo do tambor do filtro.

### segurança

- **Não utilize o espremedor centrifugador se o filtro estiver danificado.**

- As lâminas de corte na base do filtro estão muito afiadas, tenha cuidado quando manipular ou limpar o filtro.
- Utilize apenas o empurrador fornecido. Nunca introduza os dedos no tubo de alimentação. Desligue sempre da corrente eléctrica antes de retirar o tubo de alimentação.
- Antes de remover a tampa, desligue e espere até que o filtro pare.

### importante

- Se o espremedor começar a vibrar, desligue-o e esvazie o conteúdo do tambor do filtro. (O espremedor vibra se a polpa dentro do tambor do filtro estiver desproporcionalmente distribuída).
- A capacidade máxima que pode ser processada de cada vez é de 800g de fruta ou vegetais.
- Alguns alimentos muito duros podem tornar o funcionamento do seu espremedor muito lento ou fazê-lo parar. Se isso acontecer, desligue e desentupira o filtro.
- Durante a utilização, deve desligar e limpar o colector de polpa com frequência.

### sugestões

- Antes de processar remova os caroços, sementes e a casca dura dos alimentos (melão, ananás, etc.). Não precisa de descascar ou descarregar maçãs ou pêras.
- Utilize sempre frutos ou vegetais frescos.
- Citrinos – descasque e remova o caroço, caso contrário o sumo pode ter um sabor amargo. Para obter melhores resultados utilize o espremedor de citrinos.

## cuidados e limpeza

- Desligue sempre o aparelho e retire a ficha do cabo de alimentação da tomada de parede.
- **Manuseie as lâminas e dos discos de cortar com cuidado - são extremamente afiados.**
- Alguns alimentos podem retirar a cor do plástico. Isto é perfeitamente normal e não danifica o plástico nem altera o sabor dos alimentos. Limpe com o pano humedecido com óleo vegetal para recuperar a cor original.

### unidade motriz

- Limpe com um pano humedecido e, em seguida, seque. Certifique-se de que a área de entrebloqueio não tem restos de alimentos agarrados.
- Não submersa a unidade motriz na água.
- Arrume o cabo em excesso na área de armazenagem na parte posterior da unidade motriz ⑨.

### liquidificador/moinho

- 1 Esvazie o copo/jarro antes de o desapertar da lâmina.
- 2 Lave o copo/jarro à mão.
- 3 Remova e lave o anel vedante.
- 4 Não toque nas lâminas afiadas – lave-as usando uma escova e água quente com detergente, depois passe bem por água corrente. **Não insira a unidade de lâminas dentro de água.**
- 5 Deixe secar voltado para baixo.

### batedor de varetas duplo em metal

- Retire o batedor da cabeça accionadora, puxando-as com cuidado. Lave-as em água quente e detergente.
- Limpe a cabeça accionadora com um pano humedecido e, em seguida, seque-a. **Não coloque a cabeça accionadora dentro de água.**

### as restantes peças

- Lave-as à mão e, em seguida, seque-as.
- Em alternativa, eles podem ser lavados na máquina de lavar loiça e podem ser lavados na prateleira de cima da sua máquina de lavar loiça. Evite colocar os acessórios directamente por cima dos elementos de aquecimento da prateleira superior. É recomendado que utilize um programa de temperatura baixa (máximo 50°C).

## assistência e cuidados do cliente

- Caso o fio se encontre danificado, deverá, por motivos de segurança, ser substituído pela KENWOOD ou por um reparador KENWOOD autorizado.
- **Se tiver alguns problemas com o funcionamento do seu robot de cozinha, antes de chamar um técnico, consulte o guia de resolução de problemas.**

Caso necessite de assistência para:

- utilizar o seu electrodoméstico ou
- assistência ou reparações
- Contacte o estabelecimento onde adquiriu o seu aparelho.
- Concebido e projectado no Reino Unido pela Kenwood.
- Fabricado na China.



## ADVERTÊNCIAS PARA A ELIMINAÇÃO CORRECTA DO PRODUTO NOS TERMOS DA DIRECTIVA EUROPEIA 2002/96/EC.

No final da sua vida útil, o produto não deve ser eliminado conjuntamente com os resíduos urbanos. Pode ser depositado nos centros especializados de recolha diferenciada das autoridades locais, ou junto dos revendedores que prestem esse serviço. Eliminar separadamente um electrodomésticos permite evitar as possíveis consequências negativas para o ambiente e para a saúde pública resultantes da sua eliminação inadequada, além de permitir reciclar os materiais componentes, para, assim se obter uma importante economia de energia e de recursos.

Para assinalar a obrigação de eliminar os electrodomésticos separadamente, o produto apresenta a marca de um contentor de lixo com uma cruz por cima.

acessório	acessório adequado para ser lavado em máquina de lavar loiça
taça principal, tampa, empurrador	✓
unidade de lâminas, utensílio para massas	✓
eixo amovível	✓
discos	✓
batedor de varetas	✓
<b>Não mergulhe a cabeça accionadora em água.</b>	
espremedor de citrinos	✓
espremedor centrifugador	✓
copo misturador de vidro, tampa, tampa de enchimento	✓
copo de vidro do moinho	✓
lâmina e anel para liquidificador e moinho	✗
espátula	✓

Guia de resolução de problemas		
Problema	Causa	Solução
O robot não funciona	<p>Falta de energia</p> <p>A taça não está correctamente colocada na unidade motriz.</p> <p>A taça não está correctamente presa.</p>	<p>Verifique se o robot está ligado à corrente</p> <p>Confirme que a taça está correctamente localizada e a pega está situada no lado direito.</p> <p>Confirme que o mecanismo de engate da tampa está correctamente na zona da pega.</p> <p><b>O processador não funcionará se a taça e tampa não estiverem bem colocadas.</b></p> <p>Se não nada funcionar, confirme os fusíveis ou disjuntor da sua casa.</p>
O liquidificador/moinho não funcionará	<p>O liquidificador/moinho não está correctamente preso.</p> <p>O liquidificador/moinho não está montado correctamente.</p>	<p>O liquidificador/moinho não funcionará se não estiver correctamente preso.</p> <p>Verifique se a unidade de lâminas está totalmente apertada dentro do copo/jarro.</p>
O processador pára durante o funcionamento.	<p>Excedida a capacidade máxima do processador.</p> <p>Tampa não presa.</p>	<p>Consulte as capacidades máximas mencionadas no quadro de velocidades recomendadas.</p> <p>Verifique se a tampa está correctamente presa.</p>
O liquidificador/moinho verte pela base da lâmina.	<p>Falta o anel vedante</p> <p>Anel vedante incorrectamente instalado</p> <p>Anel vedante danificado.</p>	<p>Verifique se o anel vedante está correctamente instalado e não danificado.</p> <p>Para obter um selo de substituição, ver "serviço e cuidados do cliente"</p>
Mau desempenho dos utensílios/acessórios	Consulte as sugestões na secção respectiva em "Utilização dos Acessórios". Verifique se os acessórios estão correctamente montados.	

# Español

## Antes de leer, despliegue la cubierta que contiene las ilustraciones

### antes de utilizar su aparato Kenwood

- Lea estas instrucciones atentamente y guárdelas para poder utilizarlas en el futuro.
- Quite todo el embalaje y las etiquetas.

### seguridad

- Las cuchillas y los discos están muy afilados, manéjelos con cuidado. **Al utilizar y limpiar el aparato, sujetelo siempre por el asa superior, por el lado contrario del borde cortante.**
- No levante ni sujeté el procesador por el asa, ya que ésta podría romperse y ocasionar alguna herida.
- Retire siempre la cuchilla antes de vaciar el contenido del bol.
- No introduzca las manos ni ningún utensilio en el bol del procesador ni el vaso de la licuadora cuando esté enchufado a la red eléctrica.
- Apague y desenchufe el aparato:-
  - antes de colocar o quitar piezas;
  - cuando no lo utilice;
  - antes de limpiarlo.
- Nunca utilice los dedos para empujar los alimentos en el tubo de entrada. Utilice siempre el empujador que se suministra con el aparato.

### ● Nunca acople la unidad de cuchillas a la unidad de potencia sin que la licuadora o la jarra del molinillo estén colocadas.

- Antes de quitar la tapa del bol o el bol o la licuadora/molinillo de la unidad de potencia:-
  - desenchufe el aparato;
  - espere hasta que los accesorios/cuchillas se hayan parado totalmente;
  - tenga cuidado de no desenroscar el vaso de la licuadora o la jarra del molinillo del conjunto de cuchillas.
- Los líquidos deben enfriarse a temperatura ambiente antes de mezclarlos.
- No utilice la tapa para hacer funcionar el procesador; utilice siempre el control de velocidad de encendido/apagado.

### ● Este aparato se dañará y podría causar heridas si se aplica una fuerza excesiva al mecanismo de bloqueo.

### ● Desenchufe siempre el procesador de alimentos cuando no lo utilice.

- Nunca utilice un accesorio no autorizado.
- No deje nunca el aparato desatendido mientras esté en funcionamiento.
- Nunca utilice un aparato dañado. Para solicitar que la revisen o la reparen consulte: "servicio técnico y atención al cliente".
- Nunca permita que se mojen la unidad de potencia, el cable o el enchufe.
- No deje que el cable de alimentación eléctrica cuelgue de la mesa o zona de trabajo ni esté en contacto con superficies calientes.
- No supere la capacidad máxima indicada en la tabla de velocidades recomendadas.
- Este aparato no está pensado para ser utilizado por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas, o con falta de experiencia o conocimientos, a menos que hayan recibido instrucciones o supervisión en relación con el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.

- Los niños deben ser vigilados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
  - Utilice este aparato únicamente para el uso doméstico al que está destinado. Kenwood no se hará cargo de responsabilidad alguna si el aparato se somete a un uso inadecuado o si no se siguen estas instrucciones.
  - Si no usa el procesador/la licuadora debidamente podría resultar herido.
  - La potencia máxima se establece según el accesorio que requiere la mayor fuerza. Es posible que otros accesorios requieran menos potencia.
- Consulte la sección correspondiente en "uso de los accesorios" para conocer otras advertencias de seguridad para cada accesorio concreto.

### antes de enchufar el aparato

- Asegúrese de que el suministro de energía eléctrica sea la misma que el que figura en la parte inferior del aparato.
- Este dispositivo cumple con la Directiva 2004/108/CE sobre Compatibilidad Electromagnética, y con el reglamento (CE) nº 1935/2004, de 27 de octubre de 2004, sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos.

### antes de utilizar el procesador de alimentos por primera vez

- 1 Retire las cubiertas de plástico de las cuchillas. **Tenga cuidado ya que las cuchillas están muy afiladas.** Estas cubiertas deben desecharse ya que sólo sirven para proteger las cuchillas durante la fabricación y envío del aparato.
- 2 Lave las distintas piezas; consulte "cuidado y limpieza".

## descripción del aparato

### procesador de alimentos

- ① empujador
- ② tubo de entrada de alimentos
- ③ tapa
- ④ eje motor desmontable
- ⑤ bol con eje motor
- ⑥ unidad de potencia
- ⑦ control de velocidad/acción intermitente
- ⑧ enclavamientos de seguridad
- ⑨ recogecables (parte trasera)

### licuadora de cristal

- ⑩ unidad de cuchillas
- ⑪ anillo de cierre
- ⑫ copa
- ⑬ tapa
- ⑭ tapón de llenado

### multimolinillo de cristal (si se incluye)

- ⑯ unidad de cuchillas
- ⑰ anillo de cierre
- ⑱ jarra

## accesorios

Su procesador de alimentos puede que no incluya todos los accesorios enumerados a continuación. Los accesorios dependen del modelo seleccionado.

- ⑯ cuchilla
- ⑯ utensilio para amasar
- ⑯ batidor metálico con dos varillas
- ⑯ disco rebanador/rallador grueso
- ⑯ disco rebanador/rallador fino
- ⑯ disco de Parmesano/para rallar (si se incluye)
- ⑯ exprimidor de cítricos (si se incluye)
- ⑯ exprimidor centrífugo (si se incluye)
- ⑯ espátula (si se incluye)

## para utilizar el procesador de alimentos

1 Acople el bol alineando el símbolo  en el bol con el símbolo  en la unidad de potencia, gire en el sentido de las agujas del reloj ① hasta que quede bloqueado .

2 Coloque un accesorio sobre el eje motor del bol.

**Nota: el eje motor desmontable ④ sólo se debe colocar al utilizar los discos, el exprimidor de cítricos o el batidor metálico con dos varillas.**

● Antes de añadir ingredientes, acople siempre el bol y los accesorios.

3 Coloque la tapa ② asegurándose de que la parte superior del eje motor/utensilio quede situada en el centro de la tapa.

**● No utilice la tapa para hacer funcionar el procesador, hágalo siempre con el control de velocidad de encendido/apagado.**

4 Enchúfelo, enciéndalo y seleccione una velocidad. (Consulte la tabla de velocidades recomendadas).

**● El procesador no funcionará si el bol o la tapa no están correctamente ajustados en el enclavamiento. Compruebe que el tubo de entrada de alimentos y el asa del bol estén situados hacia el lado derecho.**

● Utilice el botón de acción intermitente (P) para que el aparato funcione de forma intermitente. La acción del botón intermitente funcionará mientras el botón se mantenga apretado.

5 Siga el procedimiento anterior en sentido inverso para retirar la tapa, los accesorios y el bol.

**● Antes de quitar la tapa, apague y desenchufe el aparato. importante**

● El procesador de alimentos no es apto para machacar o moler granos de café ni para convertir azúcar granulado en azúcar extrafino.

● Si añade esencia de almendra o aromatizantes a las mezclas, evite el contacto con el plástico ya que podrían quedar manchas permanentes.

## para utilizar la licuadora

1 Acople el anillo de cierre ⑪ a la unidad de cuchillas ⑩, asegurándose de que el cierre esté colocado de forma correcta en la zona ranurada.

**● Si la junta está dañada o no está correctamente acoplada, el contenido del vaso podría derramarse.**

2 Enrosque el vaso sobre el conjunto de cuchillas ③. Consulte los siguientes gráficos que aparecen en la parte inferior de la unidad de cuchillas:

 - posición de desbloqueo

 - posición de bloqueo

**La licuadora no funcionará si no se ensambla correctamente.**

3 Coloque los ingredientes en el vaso.

4 Acople la tapa al vaso y empuje hacia abajo para que quede ajustada ④. Acople el tapón de llenado.

5 Coloque la licuadora sobre la unidad de potencia, alinee el símbolo  en la licuadora con el símbolo  en la unidad de potencia y gire en el sentido de las agujas del reloj ⑤ para que quede bloqueada .

**● El aparato no funcionará si la licuadora no está acoplada correctamente en el enclavamiento.**

6 Seleccione una velocidad (consulte la tabla de velocidades recomendadas) o utilice el control de acción intermitente.

### seguridad

**● Los líquidos deben enfriarse a temperatura ambiente antes de mezclarlos.**

● Tenga siempre cuidado al manipular el conjunto de cuchillas y evite tocar el borde cortante de las cuchillas al limpiar el aparato.

● Haga funcionar la licuadora únicamente con la tapa colocada en su sitio.

● Utilice el vaso únicamente con el conjunto de cuchillas suministrado.

● No ponga nunca en marcha la licuadora cuando esté vacía.

● Para que la licuadora dure más tiempo, no la ponga en marcha durante más de 60 segundos.

● Elaboración de smoothies: no bata ingredientes congelados que hayan formado una masa sólida, trocéelos antes de añadirlos al vaso.

### consejos

● Al hacer mayonesa, añada todos los ingredientes excepto el aceite en la licuadora. Retire el tapón de llenado. A continuación, con el aparato en marcha, vierta el aceite lentamente a través del orificio de la tapa.

● Las mezclas espesas, por ejemplo patés y salsas, podrían quedarse apelmazadas en los lados del vaso; raspe los lados con una espátula y mezcle con el resto para seguir batiendo. Si la mezcla es difícil de batir, añada más líquido.

● Picar hielo - accione el botón de acción intermitente hasta que el hielo picado alcance la consistencia deseada.

● No se recomienda procesar especias ya que pueden dañar las piezas de plástico.

● El aparato no funcionará si la licuadora no está acoplada correctamente.

● Para picar ingredientes secos, corte en trozos, retire el tapón de llenado y, seguidamente, con el aparato en marcha, añada los trozos uno a uno. Ponga la mano por encima del orificio. Para obtener un mejor resultado, vacíe el vaso regularmente.

- No utilice la licuadora para guardar líquidos. Manténgala vacía antes y después de utilizarla.
- Nunca mezcle cantidades superiores a 1,2 litros; la cantidad debe ser menor para líquidos espumosos, como los batidos a base de leche.

## para utilizar el molinillo (si se incluye)

Use el molinillo para moler hierbas aromáticas, frutos secos o granos de café.

- 1 Ponga los ingredientes en la jarra ⑯.
  - 2 Acople el anillo de cierre ⑯ en la unidad de cuchillas ⑯.
  - 3 Gire la unidad de cuchillas boca abajo. Colóquela en la jarra, con las cuchillas hacia abajo.
  - 4 Enrosque la unidad de cuchillas en la jarra a mano ⑯.
  - Consulte los siguientes gráficos que aparecen en la parte inferior de la unidad de cuchillas:
- posición de desbloqueo  
 - posición de bloqueo
- 5 Coloque el molinillo sobre la unidad de potencia, alinee el símbolo ▽ en el molinillo con el símbolo ▲ en la unidad de potencia y gire en el sentido de las agujas del reloj ⑯ para que quede bloqueado .
  - 6 Ponga a máxima velocidad o utilice el control de acción intermitente.

### seguridad

- Nunca acople la unidad de cuchillas al procesador de alimentos sin que la jarra esté colocada.
- Nunca desenrosque la jarra mientras el molinillo esté acoplado al aparato.
- No toque las cuchillas afiladas – Mantenga la unidad de cuchillas fuera del alcance de los niños.
- Nunca retire el molinillo hasta que las cuchillas se hayan parado completamente.
- Para garantizar la vida útil de su molinillo, nunca lo haga funcionar durante más de 30 segundos seguidos. Desconéctelo tan pronto como consiga la consistencia adecuada.
- No se recomienda procesar especias ya que podrían dañar las partes de plástico.
- El aparato no funcionará si el molinillo no está acoplado correctamente.
- Use el aparato sólo para ingredientes secos.

### consejos

Las hierbas aromáticas se muelen mejor si están limpias y secas.

## gráfico de velocidades recomendadas

herramienta/accesorio	función	velocidad	capacidades máximas
cuchilla	Masa para tartas	1 - 2	Peso total 1Kg
	Mezclar manteca con harina	2	Peso de la harina 250 g
	Añadir agua para combinar ingredientes para pasta quebrada	1 - 2	
	Trocear y hacer puré	2	Peso total de la carne magra troceada 400 g
	Mezclas para sopa espesa (400ml de líquido para 400g de ingredientes secos) Mezclas para sopa/leche menos espesas	empiece en 1 y aumente hasta 2	800 g 600 ml
utensilio para amasar	Mezclas con levaduras	2	Peso de la harina 340 g
batidor metálico con dos varillas	Claras de huevo Nata	2 1 - 2	4 250 ml
discos - rebanador/rallador	Alimentos consistentes, como zanahorias, quesos duros Alimentos más blandos, como pepinos, tomates	2 1	–
disco rallador (si se incluye)	Queso parmesano, patata para las bolas de patata al estilo alemán	2	–
exprimidor de cítricos (si se incluye)	Frutas cítricas	1	–
licuadora de cristal	Procesa todo	2	1,2 litro
molinillo de cristal (si se incluye)	Hierbas aromáticas	2	10g
	Frutos secos, granos de café	2	50g
	Carne cruda - bistec - cortada en dados de 2½ cm	2 (5 segundos)	50g
exprimidor centrífugo (si se incluye)	Hortalizas y fruta dura, p. ej., zanahorias y manzanas	2	800 g
	Fruta blanda, p. ej., tomates y uvas	1	500 g

## uso de los accesorios

Consulte la tabla de velocidades recomendadas para cada accesorio.

### ⑯ cuchilla

La cuchilla es el accesorio más versátil de todos. La textura obtenida depende del tiempo de procesamiento.

Para obtener texturas más gruesas, utilice el control de acción intermitente.

Utilice la cuchilla para elaborar masas para tartas y pasteles, picar carne cruda y cocida, verduras, frutos secos, paté, salsas, purés, sopas y también para rallar galletas y pan.

#### consejos

- Antes de procesar alimentos como carne, pan o verduras, córtelos en cubos de 2 cm aproximadamente.
- Rompa las galletas en trozos e introdúzcalos por el tubo de entrada de alimentos con el aparato en marcha.
- Para hacer masa para pasteles, utilice manteca recién sacada de la nevera y cortada en cubos de 2 cm.
- Tenga cuidado de no exceder el tiempo de procesamiento.

### ⑯ utensilio para amasar

Use este accesorio para masas con levadura.

- Coloque los ingredientes secos en el bol y añada el líquido por el tubo de entrada de alimentos con el aparato en marcha. Procese los ingredientes hasta obtener una bola de masa elástica y suave; el proceso suele tardar 60 segundos.
- El reamasado o la forma deben hacerse únicamente a mano. No es aconsejable reamasar o dar forma en el bol, ya que esta operación podría afectar a la estabilidad del aparato.

### ⑯ batidor metálico con dos varillas

Utilícelo para mezclas ligeras como, por ejemplo, claras de huevo, nata, leche evaporada o para montar claras de huevo con azúcar para bizcochos ligeros. Las mezclas más pesadas, como las que llevan manteca y harina, podrían dañar el accesorio.

## uso del batidor de varillas

- 1 Acople el bol sobre la unidad de potencia y luego agregue el eje motor desmontable.
- 2 Inserte cada varilla hasta el fondo en el cabezal.
- 3 Acople el batidor de varillas girándolo con cuidado hasta que encaje en el eje motor.
- 4 Añada los ingredientes.
- 5 Coloque la tapa asegurándose de que el extremo del eje quede situado en el centro de la tapa.
- 6 Encienda el aparato.

#### importante

- **El batidor de varillas no es adecuado para hacer pasteles de un solo paso ni para batir mantequilla y azúcar ya que estas mezclas podrían estropearlo. Utilice siempre la cuchilla para hacer pasteles.**

#### consejos

- Para obtener los mejores resultados, los huevos deben estar a temperatura ambiente.
- Antes de utilizar el bol y las varillas, asegúrese de que estén limpios y sin restos de grasa.
- Añada poco a poco la harina y el azúcar a mano utilizando una cuchara de metal para merengues y bizcochos ligeros.

## discos rebanadores/ralladores

Para utilizar los discos.

### discos rebanadores/ralladores reversibles - grueso ⑯ , fino ⑯

Utilice el lado rallador para rallar queso, zanahorias, patatas y alimentos de textura similar.

Utilice el lado rebanador para el queso, zanahorias, patatas, col, pepino, calabacines, remolacha y cebollas.

#### Disco rallador ⑯ (si se incluye)

Ralla queso parmesano y patatas para hacer bolitas de patata a la alemana.

## seguridad

- **Nunca quite la tapa hasta que el disco de corte se haya parado completamente.**
- **Maneje los discos de corte con mucho cuidado ya que están muy afilados**

## para utilizar los discos de corte

- 1 Acople el bol sobre la unidad de potencia y luego agregue el eje motor desmontable.
- 2 Sujetándolo por la parte central, coloque el disco sobre el eje motor con el lado apropiado hacia arriba.
- 3 Coloque la tapa.
- 4 Coloque los alimentos en el tubo de entrada.
- 5 Encienda el aparato y empuje cada trozo firmemente con el empujador; **nunca meta los dedos en el tubo de entrada de alimentos.**

#### consejos

- Utilice ingredientes frescos
- No corte los alimentos en trozos demasiado pequeños. Llene el tubo de entrada de alimentos casi hasta arriba. Así evitará que la comida se deslice hacia los lados al procesarla.
- Los alimentos colocados en sentido vertical salen más cortos que los que se colocan en sentido horizontal.
- Despues de procesar los alimentos, siempre quedarán pequeños restos de comida en el disco o en el bol.

## ㉔ exprimidor de cítricos (si se incluye)

Utilice el exprimidor de cítricos para hacer zumos de frutas cítricas, como naranjas, limones, limas y pomelos.

- ⓐ cono
- ⓑ colador

### para utilizar el exprimidor de cítricos

- 1 Acople el bol sobre la unidad de potencia y luego agregue el eje motor desmontable.
- 2 Acople el colador dentro del bol; asegúrese de que el asa del colador coincida con el asa del bol y que quede bien sujetado en su posición.
- 3 Coloque el cono sobre el eje motor y gírelo hasta que llegue abajo.
- 4 Corte la fruta en mitades. Luego encienda el aparato y presione la fruta sobre el cono.

#### ● **El exprimidor de cítricos no funcionará si el colador no está colocado correctamente.**

- Para obtener los mejores resultados, guarde y exprima la fruta a temperatura ambiente y haga rodar la fruta sobre una superficie de trabajo antes de exprimirla.
- Para ayudar a extraer el zumo, mueva la fruta de un lado a otro antes de exprimirla.
- Cuando exprima grandes cantidades de fruta, vacíe el colador de forma regular para impedir la acumulación de pulpa y semillas.

## ㉕ exprimidor centrífugo (si se incluye)

Utilice el exprimidor centrífugo para extraer el zumo de frutas duras y de hortalizas.

- ⓐ empujador
- ⓑ tapa centrífuga
- ⓒ despulpador
- ⓓ tambor del filtro
- ⓔ bol
- ⓕ pico vertedor

### para utilizar el exprimidor centrífugo

- 1 Coloque el bol del exprimidor con el pico vertedor Ⓛ sobre la unidad de potencia, alinee el símbolo  en el bol con el símbolo  en la unidad de potencia y gire en el sentido de las agujas del reloj ⑧ hasta que quede bloqueado .
- 2 Coloque el despulpador Ⓜ dentro del tambor del filtro Ⓝ asegurándose de que las lengüetas encajen en las ranuras en el fondo del tambor ⑨.
- 3 Coloque el tambor del filtro ⑩.
- 4 Coloque la tapa del accesorio Ⓞ sobre el bol y gire hasta que quede bloqueada ⑪. **El exprimidor no funcionará si el bol o la tapa no están correctamente ajustados en el enclavamiento ⑫.**
- 5 Ponga un vaso o jarra adecuados debajo de la boca de salida del zumo.
- 6 Corte la comida para que encaje bien en el tubo de entrada de alimentos.

- 7 Encienda el aparato y empuje cada trozo firmemente con el empujador; **nunca meta los dedos en el tubo de entrada de alimentos.** Procese bien los alimentos antes de añadir más.

- Despues de añadir el último trozo, deje que el exprimidor funcione durante 30 segundos más para extraer todo el zumo del tambor del filtro.

### seguridad

#### ● **No utilice el exprimidor si el filtro está dañado.**

- Las cuchillas en la base del tambor del filtro están muy afiladas, tenga cuidado al manejar y limpiar el tambor.
- Utilice únicamente el empujador suministrado. Nunca meta los dedos en el tubo de entrada de alimentos. Desenchufe el aparato antes de desobstruir el tubo de entrada de alimentos.
- Antes de quitar la tapa, desconecte el aparato y espere a que el filtro se detenga.

#### importante

- Si el exprimidor empieza a vibrar, desconecte el aparato y vacíe la pulpa del tambor. (El exprimidor vibra si la pulpa no está distribuida uniformemente).
- La capacidad máxima que se puede procesar de una sola vez es de 800 g de fruta u hortalizas.
- Algunos alimentos muy duros pueden hacer que el exprimidor vaya más lento o que se pare. Si esto sucede, desconecte el aparato y limpie el filtro.
- Desconecte el aparato y limpie el colector de pulpa regularmente durante el uso.

#### consejos

- Antes de procesar los alimentos, quite los huesos y las semillas (p. ej., pimiento, melón o ciruela) y las pieles duras (p. ej., melón o piña). No necesita pelar o quitar el corazón de las manzanas ni de las peras.
- Utilice frutas y hortalizas frescas y en su punto.
- Cítricos – pele y retire la corteza blanca, de lo contrario, el zumo puede ser amargo. Para obtener mejores resultados, utilice el exprimidor de cítricos.

## cuidado y limpieza

- Apague y desconecte siempre el aparato antes de proceder a su limpieza.
- **Maneje las cuchillas y los discos de corte con sumo cuidado; están muy afilados.**
- Algunos alimentos pueden manchar el plástico. Esto es algo totalmente normal y no causa ningún daño en el plástico ni afecta al sabor de los alimentos. Para eliminar las manchas, frote el plástico con un paño suave mojado en aceite vegetal.

### unidad de potencia

- Límpielo con un trapo húmedo y séquela a continuación. Asegúrese de que el área de enclavamiento no muestre restos de comida.
- No sumerja la unidad de potencia en agua.
- Recoja el exceso de cable en el lugar de almacenamiento situado en la parte trasera de la unidad de potencia ⑨.

### licuadora/molinillo

- 1 Vacíe el copa/jarra antes de desenroscarlo de la unidad de cuchillas.
- 2 Lave el copa/la jarra a mano.
- 3 Quite los anillos de cierre y lávelos.
- 4 No toque las cuchillas afiladas. Lávelas utilizando un cepillo con agua caliente y detergente y aclárelas bien con agua del grifo. **No sumerja la unidad de cuchillas en agua.**
- 5 Deje secar con las cuchillas hacia abajo.

### batidor metálico con dos varillas

- Retire las varillas del cabezal tirando de ellas suavemente hacia abajo. Lávelas con agua caliente y jabón.
- Limpie el cabezal con un paño húmedo y séquelo a continuación.

### No sumerja el cabezal en agua.

### otras piezas

- Lávelas a mano y séquelas completamente.
- Como alternativa, pueden lavarse en la bandeja superior del lavavajillas. Evite colocar los artículos en la bandeja inferior directamente por encima del elemento térmico. Se recomienda utilizar un programa corto y a baja temperatura (50°C máximo).

## servicio técnico y atención al cliente

- Si el cable está dañado, por razones de seguridad, debe ser sustituido por KENWOOD o por un técnico autorizado por KENWOOD.
- **Si tiene algún problema con el funcionamiento del procesador, antes de llamar para solicitar ayuda, consulte la guía de solución de problemas.**

Si necesita ayuda sobre:

- el uso del aparato o
  - el servicio técnico o reparaciones
  - Póngase en contacto con el establecimiento en el que compró el aparato.
- Diseñado y creado por Kenwood en el Reino Unido.  
● Fabricado en China.



## ADVERTENCIAS PARA LA ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO SEGÚN ESTABLECE LA DIRECTIVA EUROPEA 2002/96/CE.

Al final de su vida útil, el producto no debe eliminarse junto a los desechos urbanos.

Puede entregarse a centros específicos de recogida diferenciada dispuestos por las administraciones municipales, o a distribuidores que faciliten este servicio. Eliminar por separado un electrodoméstico significa evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud derivadas de una eliminación inadecuada, y permite reciclar los materiales que lo componen, obteniendo así un ahorro importante de energía y recursos. Para subrayar la obligación de eliminar por separado los electrodomésticos, en el producto aparece un contenedor de basura móvil tachado.

Artículo	Artículo adecuado para lavar en el lavavajillas
bol principal, tapa, empujador	✓
cuchillas, utensilio para amasar	✓
eje de transmisión desmontable	✓
discos	✓
batidores	✓
<b>No sumerja el cabezal en agua</b>	
exprimidor de cítricos engranado	✓
exprimidor centrífugo	✓
vaso de cristal de la licuadora, tapa, tapón de llenado	✓
tarro de cristal del molinillo	✓
unidad de cuchillas y fijación para la licuadora y el molinillo	✗
espátula	✓

## Guía de solución de problemas

<b>Problema</b>	<b>Causa</b>	<b>Solución</b>
El procesador no funciona	<p>No hay corriente</p> <p>El bol no se ha acoplado correctamente en la unidad de potencia.</p> <p>La tapadera del bol no se ha cerrado correctamente.</p>	<p>Compruebe que el procesador esté enchufado</p> <p>Compruebe que el bol se encuentra correctamente acoplado, con el asa hacia la derecha.</p> <p>Compruebe que el cierre de la tapadera está bien ubicado en la zona del asa.</p> <p><b>El procesador no funcionará si el bol y la tapadera se han acoplado incorrectamente.</b></p> <p>Si no es por ninguna de las razones anteriores, compruebe el fusible/disyuntor en su hogar.</p>
La licuadora/el molinillo no funciona	<p>La licuadora/molinillo no se ha ajustado correctamente.</p> <p>La licuadora/molinillo no se ha ensamblado correctamente.</p>	<p>La licuadora/molinillo no funcionará si no está acoplado correctamente en el enclavamiento.</p> <p>Compruebe que la unidad de cuchillas esté bien ajustada dentro del vaso/jarra.</p>
El procesador se detiene cuando está en marcha	<p>Se ha sobrecargado el procesador/superado la capacidad máxima.</p> <p>La tapa no está bien sujetada.</p>	<p>Compruebe la capacidad máxima indicada en el gráfico de velocidades recomendadas.</p> <p>Compruebe que la tapadera está bien sujetada.</p>
La licuadora/molinillo gotea por la base del conjunto de cuchillas	Falta el sello Sello incorrectamente colocado Sello dañado	Compruebe que el sello esté bien colocado y sin dañar. Consulte "servicio técnico y atención al cliente" para un sello de recambio.
Mal rendimiento de los	Consulte los consejos de la sección oportuna "Utilizar el accesorio". Compruebe que los accesorios estén correctamente ensamblados.	

# Dansk

## Fold forsiden med illustrationerne ud.

### før Kenwood-apparatet tages i brug

- Læs denne brugervejledning nøje og opbevar den i tilfælde af, at du får brug for at slå noget op i den.
- Fjern al emballage og mærkater.

### sikkerhed

- Knive og skiver er meget skarpe og skal behandles forsigtigt. **Hold dem altid ved fingergrebet i toppen, bort fra skæret, både under brug og rengøring.**
- Løft eller bær ikke maskinen i håndtaget – det kan gå i stykker, hvilket kan medføre personskader.
- Tag altid kniven af, inden indholdet hældes ud af skålen.
- Stik aldrig hænder og køkkenredskaber ned i foodprocessorenens skål eller i blænderglasset, mens de er tilsluttet strømforsyningen.
- Sluk og tag stikket ud af stikkontakten:
  - inden dele sættes på eller tages af;
  - når apparatet ikke anvendes;
  - før rengøring.
- Brug aldrig fingrene til at stoppe maden ned i påfyldningstragten. Brug altid de(n) medfølgende nedstopper(e).

### • Sæt aldrig knivenheden på motorenheden uden at blenderen eller kvænglasset er monteret.

- Før låget fjernes fra skålen, eller blenderen/kværnen fra motorenheden:
  - sluk maskinen;
  - vent til tilbehør/knive står helt stille;
  - pas på ikke at skrue blenderkanden eller kværnen af knivenheden.
- Væsker bør afkøle til stuetemperatur, før de blændes.
- Brug ikke låget til at betjene foodprocessoren - brug altid den kombinerede afbryder/hastighedsnap.

### • Maskinen bliver beskadiget, og du risikerer selv at komme til skade, hvis du prøver at omga sikkerheds låsen med magt.

### • Træk altid stikket ud, når køkkenmaskinen ikke er i brug.

- Brug aldrig uoriginalt tilbehør.
- Efterlad aldrig apparatet uden opsyn, når det er i drift.
- Brug aldrig en defekt maskine. Få den efterset eller repareret: se under 'service og kundepleje'.
- Motorhus, ledning eller stik må aldrig blive våde.
- Lad ikke ledningen hænge ned over en bordkant, et skærebræt el.lign. Undgå, at den rører ved varme overflader.
- Overskrid ikke de maksimale mængder, der er angivet i tabellen over anbefaede hastigheder.
- Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (inklusive børn) med reducerede fysiske, sansemæssige eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kendskab, undtagen hvis de er blevet vejledt eller givet instrukser i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
- Børn bør overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- Anvend kun apparatet til husholdningsbrug. Kenwood påtager sig intet erstatningsansvar, hvis apparatet ikke anvendes korrekt eller disse instruktioner ikke følges.
- Misbrug af foodprocessoren/blenderen kan føre til personskade.

- Den maksimale kapacitet er baseret på det tilbehør, der kræver den største belastning. Andet tilbehør kan kræve mindre strøm.

Se det relevante afsnit om "brug af tilbehør" for yderligere sikkerhedsadvarsler for hvert enkelt tilbehør.

### før stikket sættes i stikkontakten

- Sørg for at elforsyningen svarer til, den der står på undersiden af motorenheden.
- Denne anordning er i overensstemmelse med EU-direktivet 2004/108/EF om elektromagnetisk forligelighed og EU-regulativ nr.1935/2004 fra 27/10/2004 om materialer, der er beregnet til at komme i kontakt med fødevarer.

### før ibrugtagning

- 1 Fjern plastovertræk fra knivene. **Pas på – knivene er meget skarpe.** Disse overtræk bør kasseres – de er kun beregnet til at beskytte knivene under produktion og transport.
- 2 Vask delene, se under 'pleje & rengøring'

### forklaring

#### processor

- ① nedstopper
- ② påfyldningstragt
- ③ låg
- ④ aftagelig drivaksel
- ⑤ skål med drivaksel
- ⑥ motorenhed
- ⑦ hastigheds-/impuls-funktionskontrol
- ⑧ sikkerheds låse
- ⑨ ledningsopbevaring (bagpå)

#### glasblender

- ⑩ knivenhed
- ⑪ tætningsring
- ⑫ blænderglas
- ⑬ låg
- ⑭ midterprop

#### glaskværn (hvis medleveret)

- ⑯ knivenhed
- ⑰ tætningsring
- ⑱ bæger

#### tilbehør

Ikke alt tilbehør beskrevet nedenfor følger med din foodprocessor. Tilbehør afhænger af modelltypen.

- ⑯ kniv
- ⑯ dejredskab
- ⑯ dobbelt metalpiskeris med tandhjul
- ⑯ tyk snitte-/grov riveplade
- ⑯ tynd snitte-/fin riveplade
- ⑯ raspe-/parmesanplade (hvis medleveret)
- ⑯ citruspresser (hvis medleveret)
- ⑯ saftcentrifuge (hvis medleveret)
- ⑯ dejskraber (hvis medleveret)

## sådan bruges foodprocessoren

- 1 Sæt skålen på ved at anbringe  på skålen ud for  på motorenheden, drej med uret **1**, indtil det låser .
  - 2 Sæt et tilbehør ned over skålens drivaksel.
- Bemærk: Aftagelig drivaksel  bør kun sættes på, når der anvendes plader, citruspresser eller dobbelt metalpiskeris med tandhjul.**
- Sæt altid skål og tilbehør fast på maskinen, inden der fyldes ingredienser i.
  - 3 Sæt låget **2** på - se efter, at toppen af drivakslen/redskabet er på plads midt i låget.

**• Brug ikke låget til at betjene foodprocessoren; brug altid tænd/slukfunktionen.**

- 4 Stik ledningen ind i stikkontakten, tænd og vælg en hastighedsindstilling. (Se tabellen over anbefalede hastigheder).
- Køkkenmaskinen kan ikke starte, hvis skål og låg er sat forkert på. Sørg for, at påfyldningstragten og skålens håndtag befinner sig på højre side.**
- Brug impulsfunktionen (**P**) til korte blandinger. Impulsfunktionen vil være i funktion så længe kontrollappen trykkes ned.
  - 5 Låg, tilbehør og skål fjernes i omvendt rækkefølge af den beskrevne procedure.

**• Sluk altid for maskinen og træk stikket ud, inden låget fjernes.**

**vigtigt**

- Foodprocessoren egner sig ikke til at knuse eller male kaffebønner, eller til at lave stødt melis om til flormelis.
- Når der tilsættes mantelessens eller krydderier: Undgå, at de kommer i berøring med plastik. Det kan give misfarvning, der ikke kan fjernes.

## sådan bruges blanderen

- 1 Sæt tætningsringen **1** ind i knivenheden **10** – sorg for at tætningsringen er korrekt placeret i hulrummet.
- Lækage kan opstå, hvis tætningsringen er beskadiget eller forkert monteret.**
- 2 Skru blanderglasset på knivenheden **3**. Se illustrationen på undersiden af kniven:

 - oplåst position

 - låst position

**Blenderen vil ikke fungere, hvis den ikke er sat korrekt sammen.**

- 3 Kom ingredienserne i blanderglasset.
  - 4 Sæt låget på glasset og skub nedad for at sætte det fast **4**. Sæt midterpropren på.
  - 5 Anbring blanderen på motorenheden, placér  på blanderen ud for  på motorenheden, og drej med uret **5** for at låse .
- Maskinen vil ikke fungere, hvis blanderen ikke er korrekt monteret på sikkerhedslåsen.**
- 6 Vælg en hastighed (se tabellen over anbefalede hastigheder) eller brug impulskontrolen.

## sikkerhed

- Væskebør afkøle til stuetemperatur, før de blændes.**
- Vær altid forsiktig når du håndterer knivenheden og undgå at røre knivens skarpe dele under rengøring.
- Anvend kun blanderen, når låget sidder på.
- Brug kun glasset sammen med knivenheden der medfølger.
- Lad aldrig blanderen køre, når den er tom.
- Lad aldrig blanderen køre længere end 60 sekunder ad gangen for at sikre, at den holder længst muligt.
- Opskrifter på smoothies – Blend aldrig frosne ingredienser som har formet sig til en solid masse ved frysning. En sådan klump skal knuses, før den tilføres glasset.

**tips**

- Til mayonnaise hældes alle ingredienserne, undtagen olien, i blanderen. Fjern midterpropren. Hæld langsomt olien ned gennem hullet i låget, mens maskinen kører.
- Tykke blandinger dvs. patéer og dips, skal evt. skrabel ned. Såfremt blandingen er vanskelig at tilberedes tilføres der mere væde.
- Isknusning – brug impulsfunktionen i korte træk indtil isen er knust til den ønskede konsistens.
- Det anbefales ikke, at der tilberedes krydderier i blanderen, da det kan skade plastikdelene.
- Maskinen kan ikke starte, hvis blanderen er sat forkert på.
- Til at blende tørre ingredienser – skær dem i mindre stykker, fjern midterpropren og kom stykkerne i ét ad gangen, mens maskinen kører. Hold hånden over åbningen. Tøm den regelmæssigt for det bedste resultat.
- Brug ikke blanderen som opbevaringsboks. Den skal være tom før og efter brug.
- Blend aldrig mere end 1,2 liter - mindre ved væske der skummer, f.eks. milkshake.

## brug af kværn (hvis medleveret)

Brug kværnen til at male urter, nødder og kaffebønner.

- 1 Kom ingredienserne i glasset ⑦.
- 2 Sæt tætningsringen ⑯ på knivenheden ⑮.
- 3 Vend knivenheden på hovedet. Sænk den ned i glasset med knivene nedad.
- 4 Knivenheden skrues på glasset indtil det er fingertæt ⑯. Se illustrationen på undersiden af kniven:

 - oplåst position

 - låst position

- 5 Placér kværnen på motordelen, og drej med uret, anbring ▽ på kværnen ud for ▲ på motorenheden, og drej med uret ⑦ for at låse .
- 6 Skift til maksimal hastighed eller brug pulskontrol.

## sikkerhed

- Knivenheden må aldrig sættes på din køkkenmaskine, uden at glasset er monteret.
- Glasset må aldrig skrues af, når kværnen er monteret på maskinen.
- Lad være med at røre ved de skarpe knive - Sørg for at knivenheden er uden for børns rækkevidde.
- Kværnen må aldrig fjernes, før knivene er stoppet helt.
- Lad ikke kværnen køre i mere end 30 sekunder, for at sikre at kværnen holder længere. Sluk for den, så snart du har den rigtige konsistens.
- Det anbefales ikke at arbejde med krydderier, da de kan skade plastikdelene.
- Maskinen vil ikke fungere, hvis kværnen ikke er sat korrekt sammen.
- Må kun bruges til tørre ingredienser.

## tips

Urter kværnes bedst når de er rengjorte og tørre.

tabel over anbefalede hastigheder

redskab/tilbehør	funktion	hastighed	maximale mængder
kniv	Kager	1 - 2	1kg totalvægt
	Ælte fedtstof i mel	2	250g vægt af mel
	Tilsætte vand til blanding kageingredienser	1 - 2	
	Hakning & purering	2	400g totalvægt af hakket magert kød
	Tyk suppeblanding (400 ml. flydende til 400 g. tørre ingredienser) Tyndere suppeblandinger /mælk	start på 1 og gå op til 2	800g 600 ml
ælteredskab	gærdeje	2	340g vægt af mel
dobbelt metalpiskeris med tandhjul	Æggehvider Piskefløde	2 1 - 2	4 250 ml
plader - snitte/rive	Faste madvarer, f.eks. gulerødder, faste oste Blodere madvarer, f.eks. agurker, tomater	2 1	- -
raspeplade (hvis medleveret)	Parmesanost, kartofler til tyske kartoffelfrikadeller	2	-
citruspresser (hvis medleveret)	Citrusfrugter	1	-
glasblender	Alt type arbejde	2	1,2 liter
glaskværn (hvis medleveret)	Urter	2	10g
	Nødder, kaffebønner	2	50g
	Utilberedt kød - oksebøf - skæres i 2½ cm tern	2 (5 sek.)	50g
saftcentrifuge (hvis medleveret)	Hårde frugter og grøntsager. f.eks. gulerødder og æbler	2	800g
	Bløde frugter, f.eks. tomater og vindruer	1	500g

## brug af tilbehør

Se ovenstående oversigt vedr. hastighed for det enkelte tilbehør.

### ⑯ kniv

Kniven er den mest alsidige af alle tilbehørsdelene. Det er forarbejdningstiden, der bestemmer konsistensen. Brug start-/stop funktionen, hvis konsistensen skal være lidt grov. Kniven kan bruges til at lave kager og bagværk, hakke råt og tilberedt kød, grøntsager, nødder, pate, dip, til at purere supper og også til at lave rasp af kiks og brød.

#### tips

- Skær madvarer som kød, brød, grøntsager ud i 2 cm tern, inden de forarbejdes.
- Kiks bør brækkes i mindre stykker og tilsættes gennem påfyldningstragten, mens maskinen kører.
- Til bagværk bruges fedtstoffet direkte fra køleskabet skåret i 2 cm tern.
- Pas på ikke at lade det køre for længe.

### ⑰ dejredskab

Anvendes til dejblandinger med gær.

- Læg de tørre ingredienser i skålen; tilsæt væsken gennem påfyldningstragten, mens maskinen kører. Lad maskinen køre, indtil der dannes en blød, smidig dejklump - dvs. 60 sekunder.
- Ander gang æltes kun i hånden. Det frarådes at ælte anden gang i skålen, da maskinen kan komme ud af balance.

### ⑯ dobbelt metalpiskeris med tandhjul

Må kun bruges til lette blandinger, f.eks. æggehvider, fløde, kondenseret mælk samt til at piske æg og sukker til sukkerbrødkager. Tungere blandinger med f.eks. fedtstof og mel vil beskadige piskerne.

## brug af piskeris

- 1 Sæt skålen på motordelen og derpå den aftagelige drivaksel.
- 2 Tryk de to piskere godt op i drívhovedet.
- 3 Sæt piskeren godt fast ved forsigtigt at dreje den, til den falder ned over drivakslen.
- 4 Tilsæt ingredienserne.
- 5 Sæt låg på - sørg for, at enden af akslen sidder i midten af låget.
- 6 Tænd maskinen.

#### vigtigt

- **Piskeriset er ikke egnet til at lave kager i ét trin eller røre fedtstof og sukker, da disse blandinger vil beskadige det. Brug altid kniven til at røre kagedej.**

#### tips

- Resultatet bliver bedst, hvis æggene har stuetemperatur.
- Sørg for, at skål og piskere er rene og frie for fedtstof, inden der piskes.
- Fold forsigtigt mel og sukker i med håndkraft og en metalske til fedtfri sukkerbrødkager og marengs.

## snitte-/riveplader

brug af plader.

### vendbare snitte-/riveplader - tyk ⑯, tynd ⑯

Brug rive-siden til ost, gulerødder, kartofler og mad med lignende konsistens.

Brug snitte-siden til ost, gulerødder, kartofler, kål, agurk, squash, rødbeder og løg.

### raspeplade ⑯ (hvis medleveret)

River parmesanost og kartofler til tyske kartoffelfrikadeller.

## sikkerhed

- **Tag aldrig låget af, før snittepladen står helt stille.**
- **Behandl skærepladerne forsigtigt - de er særlig skarpe**

## brug af skærepladerne

- 1 Sæt skålen på motordelen og derpå den aftagelige drivaksel.
- 2 Hold pladen i grebet i midten, sæt den ned over drivakslen med den ønskede side opad.
- 3 Sæt låget på.
- 4 Læg ingredienserne i påfyldningstragten.

- 5 Tænd maskinen og tryk jævt ned nedstopperen - **stik aldrig fingrene ned i påfyldningstragten.**

#### tips

- Brug friske madvarer
- Skær ikke ingredienserne i for små stykker. Ingredienserne må gerne have ca. samme størrelse som bredden af tilførselsrøret. Dette forhindrer ingredienserne i at glide ud til siden under blendning.
- Ingredienser der placeres i lodret position kommer ud i mindre stykker, end ingredienser der placeres i vandret position.
- Der vil altid være en lille smule spild på skiven og i skålen efter blendning.

## ㉔ citruspresser (hvis medleveret)

Brug citruspresseren til at presse saften ud af citrusfrugter (f.eks. appelsiner, citroner, lime og grapefrugter).

- Ⓐ riflet kegle
- Ⓑ si

### sådan bruges citruspresseren

- 1 Sæt skålen på motordelen og derpå den aftagelige drivaksel.
- 2 Sæt sien ned i skålen - sørg for, at siens håndtag låses på plads lige over håndtaget på skålen.
- 3 Sæt keglen ned over drivakslen og drej den, til den falder helt ned på plads.
- 4 Skær frugtenmidt over. Tænd for maskinen og tryk frugten ned over keglen.

- **Citruspresseren kan ikke starte, hvis sien ikke er låst rigtigt fast.**

- Det bedste resultat opnås ved at opbevare og presse frugt ved rumtemperatur og håndrulle dem på køkkenborDET før de presses.
- Bevæg frugten fra side til side, mens den presses for at udvinde mest mulig saft.
- Når der presses store mængder, skal siet tømmes regelmæssigt for at forebygge akkumulering af frugtkød og kerner.

## ㉕ saftcentrifuge (hvis medleveret)

Brug den centrifugale saftpresser til at udvinde juice fra frugt og grøntsager.

- Ⓐ nedstopper
- Ⓑ låg
- Ⓒ frugtkødsfjerner
- Ⓓ filtercylinder
- Ⓔ skål
- Ⓕ saftudløb

### sådan anvendes saftcentrifugen

- 1 Sæt skålen til saftcentrifugen med tuden Ⓛ på motordelen, så ▽ på skålen anbringes ud for ▲ på motordelen, og drej med uret Ⓝ for at låse ▽.
- 2 Placer frugtkødsfjernerne Ⓟ i filtercylderen Ⓡ, og sørg for, at tapperne sidder korrekt i hullerne på bunden af cylderen Ⓣ.
- 3 Sæt filtertomlen Ⓤ på.
- 4 Placer låget Ⓥ fra tilbehøret på skålen, og drej indtil det låser **⑪. Din saftcentrifuge vil ikke fungere, hvis skålen eller låget ikke er sat korrekt på sammenkoblingmekanismen ⑧.**
- 5 Placer en passende kande eller et glas under saftudløbet.
- 6 Skær maden ud så det passer ned i påfyldningstragten
- 7 Tænd for maskinen og tryk jævnligt ned med nedskubben – **stik aldrig fingrene ned i tilførselsrøret.** Stykkerne skal behandles færdigt, før der kommer flere i.
- Når sidste del er kørt igennem maskinen, skal du lade saftcentrifugen køre i yderligere 30 sekunder for at udvinde alt saften fra filtercylderen.

### sikkerhed

- **Anvend ikke saftcentrifugen, hvis filteret er beskadiget.**
- Skærebladene på bunden af filtercylderen er meget skarpe. Pas derfor på, når du bruger og skal rengøre filtercylderen.
- Brug kun den medfølgende nedskubber. Stik aldrig fingrene ned i tilførselsrøret. Tag stikket ud, før der fjernes fastsiddende stykker i tilførselsrøret.
- Før låget fjernes, sluk for apparatet og vent til filteret standser.

#### vigtigt

- Hvis saftcentrifugen begynder at vibrere, sluk den og tøm frugtkødet fra cylinderen. (Saftcentrifugen vibrerer, hvis frugtkødet ikke fordeler sig jævnlt).
- Den maksimale kapacitet der kan lægges i maskinen på én gang er 800 g frugt eller grøntsager.
- Visse meget hårde frugt-/grøntsags typer kan få saftcentrifugen til at køre langsommere eller standse. Hvis dette sker, sluk for saftcentrifugen og fjern tilstopningen i filteret.
- Sluk for saftcentrifugen ogrens filteret jævnligt under brug.

#### tips

- For frugten/grøntsagerne kommes i, fjernes sten og kerner (f.eks. peberfrugt, meloner, blommer) og hård skræl (f.eks. meloner, ananas). Du behøver ikke at skrælle æbler og pærer eller tage kernehuset ud.
- Brug faste, friske frugter og grøntsager.
- Citrusfrugter – skrælles, og de hvide trevler fjernes, ellers kan juice smage bittert. For det bedste resultat anvendes citruspresseren.

## pleje og rengøring

- Sluk altid for maskinen og tag stikket ud, inden den gøres ren.
- **Behandl kniv og snitteplader forsigtigt - de er særdeles skarpe.**
- Visse fødevarer misfarver plastdelene. Det er ganske normalt og skader ikke plastikken eller giver afsmag i maden. Misfarvninger kan fjernes ved at gnide dem med en klud dyppet i spiseolie.

### motorenhed

- Aftørres med en fugtig klud; tør efter. Sørg for, at området omkring sikkerhedslåsen er fri for madrester.
- Nedsænk aldrig motorenheden i vand.
- Opbevar overskydende ledning i opbevaringsområdet på bagsiden af motorenheden ⑨.

### blender/kværn

- 1 Tøm blenderglas/bæger før den/det skrues af knivenheden.
- 2 Vask blanderglas/bæger i hånden.
- 3 Tag tætningsringene af og vask dem.
- 4 Rør ikke ved de skarpe knive – børst dem rene med varmt sæbevand og skyl grundigt under vandhanen. **Kom ikke knivenheden i vand.**

5 Vendes på hovedet til tørring.

### dobbelts metalpiskeris med tandhjul

- Tag piskerne af drivhovedet ved forsigtigt at trække dem ud. Vask dem i varmt sæbevand.
- Aftør piskerdrevet med en fugtig klud; tør efter.  
**Piskerens drivhoved må ikke sænkes ned i vandet.**

### alle andre dele

- Vaskes i hånden og tørres af.
- Alternativt kan de vaskes på øverste stativ i opvaskemaskinen. Undgå at placere delene på det nederste stativ direkte over varmeelementet. Et kort program med lav temperatur (maksimalt 50°C) anbefales.

## service og kundepleje

- Hvis ledningen er beskadiget, skal den af sikkerhedsgrunde udskiftes af KENWOOD eller en autoriseret KENWOOD-reparatør.
- **Hvis du har problemer med at bruge foodprocessoren, skal du, før du henvender dig til forhandleren for at få hjælp, læse fejlfindingsvejledningen.**

Hvis du har brug for hjælp med:

- at bruge apparatet eller
- servicering eller reparation
- skal du henvende dig i den forretning, hvor maskinen er købt.
- Designet og udviklet af Kenwood i Storbritannien.
- Fremstillet i Kina.



## VIGTIG INFORMATION ANGÅENDE BORTSKAFFELSE AF PRODUKTET I OVERENSSTEMMELSE MED EU DIREKTIV 2002/96/EF.

Ved afslutningen af dets produktive liv må produktet ikke bortsaffes som almindeligt affald. Det bør afleveres på et specialiseret lokalt genbrugscenter eller til en forhandler, der yder denne service. At bortsaffe et elektrisk husholdningsapparat separat gør det muligt at undgå eventuelle negative konsekvenser for miljø og helbred på grund af uhensigtsmæssig bortsaffelse, og det giver mulighed for at genbruge de materialer det består af, og dermed opnå en betydelig energi- og ressourcebesparelse. Som en påmindelse om nødvendigheden af at bortsaffe elektriske husholdningsapparater separat, er produktet mærket med en mobil affaldsbeholder med et kryds.

Dele	Dele, der kan vaskes i opvaskemaskinen
skål, låg, nedstopper	✓
kniv, dejredskab	✓
aftagelig drivaksel	✓
plader	✓
piskeris	✓
<b>Piskerens drivhoved må ikke sænkes ned i vand</b>	
citruspresser	✓
saftcentrifuge	✓
blenderglaskanden, låg, påfyldningsdæksel	✓
glaskanden til kværnen	✓
knivenhed og tætningsring til blender og kværn	✗
dejskraber	✓

## Fejlfindingsvejledning

<b>Problem</b>	<b>Årsag</b>	<b>Løsning</b>
Processoren fungerer ikke	<p>Ingen strøm</p> <p>Skålen er ikke sat korrekt på motorenheten.</p> <p>Låget til skålen er ikke låst rigtigt på.</p>	<p>Kontrollér, at foodprocessorens stik er sat i en stikkontakt.</p> <p>Sørg for at skålet er placeret korrekt, med håndtaget mod den højre side.</p> <p>Sørg for at lågets sikkerhedslås er placeret korrekt i håndtaget.</p> <p><b>Foodprocessoren kan ikke starte, hvis skål og låg er sat forkert på.</b></p> <p>Hvis alt det ovenstående er i orden, bør du efterse dine sikringer/afbryder.</p>
Blender/kværn kan ikke starte	<p>Blender/kværn ikke låst på korrekt.</p> <p>Blender/kværn ikke samlet korrekt.</p>	<p>Blenderen/kværnen kan ikke starte, hvis de er sat forkert på sammenkoblingsmekanismen.</p> <p>Kontrollér, at knivenheden sidder helt stramt i blenderglasset/glasset</p>
Foodprocessor stopper mens den er i gang	<p>Foodprocessoren er overbelastet/de maksimale mængder er overskredet.</p> <p>Låget er låst op.</p>	<p>Check de maksimale mængder, som er angivet i tabellen over anbefaede hastigheder.</p> <p>Check at låget er låst korrekt fast.</p>
Blender/kværn løkker fra bunden af knivenheden.	<p>Der mangler en tætningsring.</p> <p>Tætningsringen er sat forkert på.</p> <p>Tætningsringen er beskadiget.</p>	<p>Kontrollér, at tætningsringen sidder rigtigt og ikke er beskadiget.</p> <p>Se "service &amp; kundeservice" for at få erstattet tætningsringen</p>
Redskaber/tilbehør virker ikke rigtigt	Se tips i afsnittet "Brug af tilbehør". Kontrollér, at tilbehøret er samlet og sat rigtigt på.	

# Svenska

## Vik ut främre omslaget med bilderna.

### **innan du använder din Kenwood-apparat**

- Läs bruksanvisningen noggrant och spara den för framtidig bruk.
- Avlägsna allt emballage och alla etiketter.

### säkerhet

- Bladen och skivorna är mycket vassa. **Var försiktig! Håll alltid i greppet längst upp med eggen vänd bortåt när du hanterar eller rengör dem.**
- Lyft inte och bär inte matberedaren i handtaget – om du gör det kan handtaget gå sönder och orsaka skada.
- Ta alltid bort kniven innan du tömmer skålen.
- Stick inte ner händer eller redskap i skålen eller mixerkannan när kontakten är i.
- Stäng av den och dra ut sladden:
  - innan du monterar eller tar bort delar;
  - när den inte används;
  - före rengöring.
- Använd aldrig fingrarna för att trycka ner bitar i matarröret. Använd alltid matarstaven (-arna) som levererades med matberedaren.
- **Montera aldrig knivsatsen på drivenheten utan att mixern eller kvarnbehållaren är monterad.**
- Innan du tar bort locket på skålen eller mixern/kvarnen från nätdelen:-
  - stänga av;
  - vänta tills tillbehören/knivbladen är helt stilla;
  - var försiktig så att du inte skruvar av mixerbägaren från bladenheten.
- Låt vätskor svalna till rumstemperatur innan de mixas.
- Använd inte locket för att reglera matberedaren utan använd alltid hastighetsreglaget i av/på-vredet.
- **Denna apparat skadas och kan orsaka skada om låsmekanismen utsätts för alltför stor kraft.**
- **Lämna aldrig stickkontakten i uttaget när matberedaren inte används.**
- Använd endast tillbehör som är direkt avsedda för denna apparat.
- Lämna aldrig apparaten obevakad när den är igång.
- Använd aldrig en skadad apparat. Se till att den undersöks eller repareras. se 'service och kundtjänst'.
- Låt aldrig strömenhet, sladd eller kontakt bli våta.
- Låt inte överflödig sladd hänga ner över kanten på bordet eller arbetsbänken eller komma åt en het yta.
- Överskrid inte den maximala mängd som anges i tabellen med rekommenderade hastigheter.
- Den här apparaten är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med begränsad fysisk eller mental förmåga eller begränsad känsel. Den är inte heller avsedd för användning av personer med bristande erfarenhet eller kunskap, om de inte överväkas eller får instruktioner om hur apparaten ska användas av en person som ansvarar för deras säkerhet.
- Barn får inte lov att leka med apparaten. Lämna dem inte ensamma med den.
- Använd apparaten endast för avsett ändamål i hemmet. Kenwood tar inte på sig något ansvar om apparaten används på felaktigt sätt eller om dessa instruktioner inte följs.
- Om du använder matberedaren/mixern på fel sätt kan det resultera i skada.

- Maxbedömningen baseras på det tillbehör som kräver störst effekt. Andra tillbehör kan vara mindre energikrävande.

Se relevant avsnitt under "använda tillbehören" för information om ytterligare säkerhetsvarningar för varje enskilt tillbehör

### **innan du sätter i stickkontakten**

- Se till att nätspänningen hos dig motsvarar den som visas på apparatens undersida.
- Den här apparaten följer EU-direktiv 2004/108/EG om elektromagnetisk kompatibilitet och EU:s förordning nr 1935/2004 från 2004-10-27 om material som är avsedda för kontakt med livsmedel.

### **före användning**

- 1 Ta bort plastskydden från knivbladet. **Observera att bladen är mycket vassa.** Dessa skydd bör slängas eftersom de endast är avsedda att skydda bladet under tillverkning och transport.
- 2 Diska delarna, "se skötsel och rengöring"

### förklaring till bilder

#### matberedare

- ① påförare
- ② matarrör
- ③ lock
- ④ borttagbar drivaxel
- ⑤ skål med drivaxel
- ⑥ drivenhet
- ⑦ hastighets/momentanreglage
- ⑧ säkerhetslås
- ⑨ sladdförvaring (baktill)

#### glasmixer

- ⑩ bladenhet
- ⑪ packningsring
- ⑫ bågare
- ⑬ lock
- ⑭ påfyllningslock

#### glasmultikvarn (om sådan medföljer)

- ⑮ bladenhet
- ⑯ packningsring
- ⑰ bågare

#### tillbehör

Eventuellt medföljer inte alla tillbehör som anges nedan din matberedare. Tillbehören beror på vilken modell som köpts.

- ⑱ knivblad
- ⑲ degverktyg
- ⑳ dubbelvisp av metall
- ㉑ grov skivnings/rivningsskiva
- ㉒ fin skivnings/rivningsskiva
- ㉓ riv-/parmesanskiva (om sådan medföljer)
- ㉔ citruspress (om sådan medföljer)
- ㉕ råsaftcentrifug (om sådan medföljer)
- ㉖ spatel (om sådan medföljer)

## använda matberedaren

- 1 Montera skålen så att ▽ på skålen kommer mot ▲ på drivenheten och vrid medurs ① tills den låses fast 
- 2 Montera en tillsats på skålens drivenhet.

**Obs! Den borttagbara drivaxeln ④ ska bara vara monterad när skivorna, citruspressen eller den dubbelvisp av metall används.**

  - Sätt alltid skålen och tillbehöret på matberedaren innan du tillsätter ingredienserna.
  - 3 Sätt på locket ②, och se till att drivaxeln/tillsatsens övre ände kommer in i mitten på locket.
  - **Använd inte locket för att använda matberedaren utan använd alltid på-av-hastighetsreglaget.**
  - 4 Koppla in, slå på och välj en hastighet. (Se tabellen med rekommenderade hastigheter.)
  - **Matberedaren startar inte om skålen och locket inte är ordentligt fastlåsta. Kontrollera att matarröret och skålens handtag sitter på höger sida.**
  - Använd pulsknappen (P) för korta stötar. Pulskörningen pågår så länge reglaget är aktiverat.
  - 5 Följ anvisningarna ovan i omvänt ordning för att ta loss skålen, locket och tillbehören.
  - **Stäng alltid av och koppla ur innan du tar bort locket. viktigt**
  - Matberedaren lämpar sig inte för att krossa eller mala kaffebönor eller göra strösocker till florsocker.
  - När du tillsätter bittermandelessens eller andra smaktillsatser måste du undvika att dessa kommer i direktkontakt med plasten, eftersom det kan orsaka bestående missfärgningar.

## använda mixern

- 1 Placera tätningsringen ⑪ på knivsatsen ⑩. Se till att tätningen är korrekt placerad i spåren.
  - **Läckage kan uppstå om tätningsringen skadas eller sätts på felaktigt.**
  - 2 Skruva fast bágaren på knivsatsen ③. Se bilderna på undersidan av knivsatsen, med följande betydelser:
    -  – ej låst läge
    -  – låst läge
  - **Mixern fungerar inte om den inte är korrekt monterad.**
  - 3 Lägg ingredienserna i bágaren.
  - 4 Placera locket på bágaren och vrid det medurs för att låsa fast det ④. Sätt på locket.
  - 5 Placera mixern på drivenheten så att ▽ på mixern kommer mot ▲ på drivenheten och vrid medurs ⑤ för att låsa .
  - **Apparaten fungerar inte om mixern inte är korrekt fastlåst.**
  - 6 Välj hastighet (se tabellen med rekommenderade hastigheter) eller använd pulsreglaget.
  - **säkerhet**
  - **Låt vätskor svalna till rumstemperatur innan de mixas.**
  - Var alltid försiktig när du hanterar bladenheten och undvik att röra vid bladens eggar vid rengöring.
  - Använd mixern bara när locket sitter på.
  - Använd endast bágaren med bladenheten isatt.
  - Kör aldrig mixern när den är tom.
  - För att mixern ska hålla så länge som möjligt bör du aldrig köra den längre än 60 sekunder.
  - Recept på smoothies – mixa aldrig frusna ingredienser som har bildat en fast klump vid frysningen. Bryt sönder den innan du lägger den i bágaren.
- tips**
- När du gör majonnäs ska du lägga i alla ingredienserna utom oljan i mixern. Ta bort locket till påfyllningshålet. Håll därefter sakta i oljan genom hålet i locket medan apparaten är igång.
  - Tjocka blandningar, t.ex. patéer och dipmixer kan behöva skrapas ned. Tillsätt mer vätska om blandningen är svår att bereda.
  - Iskrossning – använd pulsen i korta stötar tills isen har krossats till önskad konsistens.
  - Vi rekommenderar inte att kryddar bereds eftersom de kan skada plastdelarna.
  - Apparaten fungerar inte om mixern sätts på felaktigt.
  - Mixa torra ingredienser – skär i bitar, ta bort locket till påfyllningshålet och släpp ned bitarna en och en medan apparaten är igång. Håll handen över öppningen. Resultatet blir bäst om du tömmer apparaten med jämn mellanrum.
  - Använd inte mixern som förvaringskårl. Håll den tom före och efter användning.
  - Mixa aldrig mer än 1,2 liter - mindre för skummande vätskor som milkshake.

## använda kvarnen (om sådan medföljer)

Använd kvarnen för att mala örtkryddor, nötter och kaffebönor.

- 1 Placera ingredienserna i behållaren ⑯.
- 2 Lägg tätningsringen ⑯ i knivsatsen ⑮.
- 3 Vänd knivsatsen upp-och-ner. Sätt den på behållaren med bladen nedåt.
- 4 Skruva på knivsatsen på behållaren så hårt det går för hand ⑯. Se bilderna på undersidan av knivsatsen, med följande betydelser:
  - ej låst läge
  - låst läge
- 5 Placera kvarnen på drivenheten så att ▽ på på kvarnen kommer mot ▲ på drivenheten och vrid medurs ⑦ för att låsa .
- 6 Ställ in högsta hastighet eller använd pulsreglaget.

## säkerheten

- Montera aldrig knivsatsen på matberedaren utan att behållaren är monterad.
- Skruva aldrig bort behållaren medan kvarnen sitter kvar på matberedaren.
- Vridrör inte de vassa bladen – Förvara knivsatsen utom räckhåll för barn.
- Ta aldrig bort kvarnen förrän bladen har stannat helt.
- För att din kvarn ska hålla länge bör du inte köra den längre än 30 sekunder i taget. Stäng av så snart som du fått rätt konsistens.
- Torra kryddor bör inte malas i kvarnen, eftersom de kan skada plastdelarna.
- Maskinen startar inte om kvarnen inte är korrekt monterad.
- Använd bara torra ingredienser.

## tips

Örtkryddor mals bäst om de är rena och torra.

## tabell med rekommenderade hastigheter

redskap/tillbehör	funktion	hastighet	maxmängder
kniv	Baka kakor	1 - 2	1kg totalvikt
	Arbeta samman fett och mjöl	2	250 g mjölvikt
	Tillsätta vatten för att hålla samman pajdegsingredienser	1 - 2	
	Hacka och puréa	2	400 g hackat magert kött totalvikt
degverktyg	Tjock soppa (400 ml vätska till 400 g torra ingredienser)	börja på 1 och öka till 2	800 ml
	Tunnare soppor/mjölk		600 ml
dubbelvisp av metall	Jäsdegar	2	340 g mjölvikt
skivor - skivning/rivning	Äggvitor	2	4
	Grädde	1 - 2	250 ml
rivningsskiva (om sådan medföljer)	Fasta livsmedel, som morötter, hårdost	2	–
	Mjukare livsmedel, som gurka, tomater	1	–
citruspress (om sådan medföljer)	Parmesanost, potatis till kroppkakor	2	–
glasmixer	Citrusfrukter	1	–
glaskvarn (om sådan medföljer)	All beredning	2	1,2 liter
	Örtkryddor	2	10g
	Nötter, kaffebönor	2	50g
	Rått nötkött – skuret i tärningar på 2½ cm	2 (5 sekunder)	50g
råsäftcentrifug (om sådan medföljer)	Hårda frukter och grönsaker, t.ex. morötter och äpplen	2	800 g
	Mjuka frukter, t.ex. tomater och druvor	1	500g

## använda tillsatserna

Se tabellen med rekommenderade hastigheter för de enskilda tillsatserna.

### ⑯ knivblad

Knivbladet är det mångsidigaste av alla tillsatserna. Hur länge du ska köra maskinen beror på vilken konsistens du vill ha.

För grovre konsistenser använder du pulsreglaget.

Knivbladet använder du för att blanda till kakdeg och pajdeg, hacka rått och kokt kött och råa och kokta grönsaker, hacka nötter, göra pastejer och dipsåser, puréa soppor och göra kex- och brödsmulor.

#### tips

- Skär livsmedel såsom kött, bröd och grönsaker i 2 cm tärningar innan de körs.
- Bryt kex i bitar och släpp ner dem i matningsröret medan maskinen går.
- För pajdeg ska matfettet tas direkt ur kylen, skuret i 2 cm tärningar.
- Var noga med att inte arbeta degen för mycket.

### ⑰ degverktyg

Använts för jästdegar.

- Lägg de torra ingredienserna i skålen och häll ner vätska i matartuben medan maskinen går. Kör blandningen tills den blir till en jämn elastisk degklump. Det tar ca 60 sekunder.
- Gör den andra knådningen för hand. Att göra den andra knådningen i skålen är inte att rekommendera, eftersom matberedaren då kan bli ostadig.

### ⑯ dubbelvisp av metall

Använts bara för lätt blandningar t.ex. äggvitor, grädde, kondenserad mjölk och för att vispa ihop ägg och socker till sockerkaka utan matfett. Tyngre blandningar såsom fett och mjöl kan skada vispen.

## använda vispen

- 1 Montera skålen på drivenheten och sätt på den borttagbara drivaxeln.
- 2 Tryck in båda visparna stadigt i drivhuvudet.
- 3 Montera vispen genom att vrida den försiktigt tills den faller ner över drivaxeln.
- 4 Tillsätt ingredienserna.
- 5 Sätt på locket – kontrollera att drivaxelns övre ände hamnar mitt i locket.
- 6 Slå på.

#### viktigt

- **Vispen lämpar sig inte för kaksmet där alla ingredienserna blandas i en omgång, eller där man börjar med att blanda fett och socker. Då kan vispen skadas. Använd alltid knivbladet för sådan kaksmet.**

#### tips

- Du får bäst resultat om äggen har rumstemperatur.
- Se till att skål och vispar är rena och fria från fett innan du vispar.
- Vik varsamt ner mjöl och socker för hand med en metallsked för sockerkaka utan fett och maränger.

## skivnings/rivningsskivor

Så här använder du skivorna

### vändbara skivnings/rivningsskivor - grov ⑯, fin ⑯

Använd rivningssidan för ost, morötter, potatis och livsmedel med liknande konsistens.

Använd skivningskivan för ost, morötter, potatis, vitkål, gurka, zucchini, rödbetor och lök.

### rivjärnsskiva ⑯ (om sådan medföljer)

River parmesanost och potatis till raggmunk

## säkerhet

- **Ta aldrig av locket förrän skärskivan är helt stilla.**
- **Var försiktig när du hanterar skärskivorna – de är extremt vassa.**

## använda skärskivorna

- 1 Montera skålen på drivenheten och sätt på den borttagbara drivaxeln.
- 2 Håll i handtaget i mitten och lägg skivan på drivaxeln med önskad sida uppåt.
- 3 Sätt på locket.
- 4 Lägg livsmedlen i matarröret.
- 5 Slå på matberedaren och tryck ner livsmedlen i jämn takt med matarstaven – **stoppa aldrig ner fingrarna i matarröret.**

#### tips

- Använd färsk Ingredienser.
- Skär inte i för små bitar. Fyll större delen av matarröret.
- På så sätt förhindrar du att maten glider åt sidorna under bearbetningen.
- Om bitarna läggs i upprätt blir de kortare än om de läggs i liggande.
- Det blir alltid lite skräp kvar på skivan eller i skålen efter bearbetningen.

## ㉔ citruspress (om sådan medföljer)

Använd citruspressen för att pressa juice från citrusfrukter (t.ex. apelsiner, citroner, lime och grapefrukt).

- Ⓐ kon
- Ⓑ sil

### använda citruspressen

- 1 Montera skålen på drivenheten och sätt på den borttagbara drivaxeln.
- 2 Passa in silen i skålen – kontrollera att handtaget på silen är i läst läge, direkt ovanför handtaget på skålen.
- 3 Sätt konen på drivaxeln och vrid runt tills den har gått hela vägen ner.
- 4 Skär frukten i halvor. Slå sedan på apparaten och tryck frukten mot konen.

#### ● **Citruspressen startar inte om silen inte är korrekt fastlåst.**

- För bäst resultat ska frukten förvaras och pressas i rumstemperatur och rullas för hand på en arbetsbänk innan den pressas.
- Flytta frukthalvan från ena sidan till den andra under pressningen för att få ut all fruktsaften.
- Om du pressar stora mängder juice ska du tömma silen regelbundet så att fruktkött och kärnor inte ansamlar sig.

## ㉕ råsaftcentrifug (om sådan medföljer)

Använd råsaftcentrifugen för att göra juice av fast frukt och fasta grönsaker.

- Ⓐ stöt
- Ⓑ centrifuglock
- Ⓒ avskiljare för fruktkött
- Ⓓ filtertrumma
- Ⓔ skål
- Ⓕ juicepip

### använda råsaftcentrifugen

- 1 Montera juiceskålen med pipen Ⓛ på drivenheten, vrid ▽ på skålen till ▲ på drivenheten och vrid medurs Ⓝ för att låsa
  - 2 Placera avskiljaren för fruktkött Ⓑ i filtertrumman Ⓒ och kontrollera att tungorna passar in i bottnen av trumman Ⓓ.
  - 3 Montera filtertrumman Ⓕ.
  - 4 Sätt på locket Ⓗ på skålen och vrid tills det låses fast Ⓘ.
- Det går inte att starta råsaftcentrifugen om skålen och locket inte är ordentligt fastlåsta Ⓗ.**
- 5 Ställ ett lämpligt glas eller en lämplig tillbringare under pipen.
  - 6 Placera råvarorna så de fyller matarröret.
  - 7 Slå på och tryck ner stöten jämt – **stoppa aldrig ner fingrarna i matarröret.** Låt allt gå genom innan du lägger i mer.
  - Efter att ha lagt i sista biten ska du låta råsaftcentrifugen gå ytterligare 30 sekunder så att all juice pressas ut ur filtertrumman.

### säkerheten

#### ● **Använd inte råsaftcentrifugen om filtret är skadat.**

- Knivbladen vid filtertrummans bas är mycket vassa. Var försiktig när du rengör trumman.
- Använd bara den medföljande stöten. Stoppa aldrig fingrarna i matarröret. Dra ut kontakten innan du avlägsnar bitar som kört fast i matarröret.
- Koppla av råsaftcentrifugen och vänta tills filtret stannar innan du tar bort locket.

#### viktigt

- Om råsaftcentrifugen börjar vibrera ska du stänga av den och tömma trumman på fruktkött. (Centrifugen vibrerar om fruktköttet är ojämnt fördelat.)
- Maxkapaciteten är 800 g frukt eller grönsaker åt gången.
- Vid mycket hård konsistens kan det hända att råsaftcentrifugen saktar ner eller stannar. Om det händer måste du stänga av och göra rent filtret.
- Stäng av och töm fruktköttsuppsamlaren regelbundet under användningen.

#### tips

- Innan du börjar ska du ta bort kärnor (t.ex. i paprikor, melon, plommon) och här skal (t.ex. melon, ananas). Äpplen och päron behöver inte skalas eller kärnas ur.
- Använd fasta färskä ingredienser.
- Citrusfrukt – skala och avlägsna de vita hinnorna, annars kan juicen smaka bittert. Använd citronpressen för bästa resultat.

### skötsel och rengöring

- Stäng alltid av matberedaren och dra ur kontakten innan du rengör den.

#### ● **Hantera kniv och skärskivor försiktigt - de är extremt vassa.**

- Vissa livsmedel kan missfärga plasten. Detta är helt normalt. Plasten skadas inte, och mat som du lagar senare påverkas inte heller på något sätt. Om du gnuggar med en trasa doppad i vegetabilisk olja försvinner missfärgningen.

#### strömenhet

- Torka med fuktig trasa och torka sedan torrt. Kontrollera att det inte finns några matrester nära låsmekanismen.
- Sänk inte ned nätenheten i vatten.
- Linda upp sladden i förvaringsutrymmet på strömdelens baksida Ⓖ.

#### mixer/kvarn

- 1 Töm bágaren/behållaren innan du skruvar av den från knivsatsen.
- 2 Diska bágaren/behållaren för hand.
- 3 Ta ut och diskta tätningsringen.
- 4 Vidrör inte de vassa bladen - borsta dem rena med varmt vatten och diskmedel och skölj sedan noga under kranen.

#### Doppa inte bladenheten i vatten.

- 5 Låt torka upp och ned.

#### dubbelvisp av metall

- Ta loss vispanna från drivhuvudet genom att försiktigt dra ut dem. Diska i varmt vatten.
- Torka av drivhuvudet med fuktig trasa och torka sedan torrt.

#### Doppa aldrig ner drivhuvudet i vatten.

### alla övriga delar

- Diska för hand och torka.
- Alternativt kan de diskas i den övre korgen i diskmaskinen. Undvik att placera dem i den nedre korgen direkt ovanför värmeelementet. Ett kort program med låg temperatur (maximalt 50°C) rekommenderas.



### VIKTIG INFORMATION FÖR KORREKT BORTSKAFFNING AV PRODUKTEN I ÖVERENSSTÄMMELSE MED EU-DIREKTIW 2002/96/EG.

När produktens livslängd är över får den inte slängas i hushållssoporna. Den kan överlämnas till lokala myndigheters avfallssorteringscentraler eller till en återförsäljare som ger denna service.

När du avfallshanterar en hushållsmaskin på rätt sätt undviker du de negativa konsekvenser för miljön och hälsan som kan uppkomma vid felaktig avfallshantering. Du möjliggör även återvinning av materialen vilket innebär en betydande besparing av energi och tillgångar.

komponent	komponenter som kan diskas i diskmaskin
stor skål, lock, stöt	✓
knivblad, degverktyg	✓
löstagbar drivaxel för visp	✓
skivor	✓
vispar	✓
<b>doppa inte drivhuvudet i vatten.</b>	
citruspress	✓
råsaftcentrifug	✓
glasbägare, lock, påfyllningstratt	✓
glaskvarn	✓
knivsats och tätning för mixer och kvarn	✗
spatel	✓

### service och kundtjänst

- Om sladden är skadad måste den av säkerhetsskäl bytas ut av KENWOOD eller av en auktoriserad KENWOOD-reparatör.
- **Om du har några problem med användningen av din matberedare ber vi dig läsa denna felsökningssguide innan du ringer och anmäler felet.**

Om du behöver hjälp med:

- att använda apparaten eller
- service eller reparationer
- Kontakta återförsäljaren där du köpte apparaten.
- Konstruerad och utvecklad av Kenwood i Storbritannien.
- Tillverkad i Kina.

## Felsökningsguide

<b>Problem</b>	<b>Orsak</b>	<b>Lösning</b>
Matberedaren fungerar inte	<p>Ingen ström</p> <p>Skålen har inte satts på på nätenheten på rätt sätt.</p> <p>Skålens lock är inte låst på rätt sätt.</p>	<p>Kontrollera att matberedaren är ansluten till strömmen.</p> <p>Kontrollera att skålen sitter rätt och att handtaget sitter mot höger sida.</p> <p>Kontrollera att locket låser korrekt i handtagsområdet.</p> <p><b>Matberedaren fungerar inte om skålen och locket sätts på felaktigt.</b></p> <p>Om inget av ovanstående gäller ska du kontrollera säkringen/strömbrytaren i hemmet.</p>
Mixern/kvarnen fungerar inte	<p>Mixern/kvarnen är inte ordentligt fastlåst.</p> <p>Mixern/kvarnen är inte korrekt monterad.</p>	<p>Mixern/kvarnen startar inte om den inte är korrekt fastlåst.</p> <p>Kontrollera att knivsatsen är tillräckligt hårt påskruvad i bågaren/behållaren.</p>
Mixern stannar under beredningen	<p>Mixern är överbelastad/maximal kapacitet har överskridits.</p> <p>Locket är inte låst.</p>	<p>Kontrollera maxkapaciteterna som anges i tabellen med rekommenderade hastigheter.</p> <p>Kontrollera att locket låsts ordentligt.</p>
Mixern/kvarnen läcker från knivsatsens bas.	<p>Tätningsringen saknas.</p> <p>Tätningsringen sitter inte rätt.</p> <p>Tätningsringen skadad.</p>	<p>Se till att tätningsringen sitter rätt och att den inte är skadad.</p> <p>Se "service och kundtjänst" om du behöver en ny tätningsring.</p>
Verktygen/tillsatserna fungerar inte som de ska	Se tipsen i motsvarande avsnitt "Använda tillsatsen".	Se till att tillsatserna har satts ihop ordentligt.

# Norsk

## Brett ut framsiden med illustrasjoner

### før du tar Kenwood-apparatet i bruk

- Les nøye gjennom denne bruksanvisningen og ta vare på den slik at du kan slå opp i den senere.
- Fjern all emballasje og eventuelle merkesedler.

### sikkerhet

- Bladene og platene er veldig skarpe. **Vær forsiktig. Hold alltid i fingergrepstøt overst, unna skjærekanteren, både ved bruk og rengjøring.**
  - Ikke løft eller bær prosessoren i håndtaket. Det kan knekke og føre til skader.
  - Ta alltid ut kniven før du tømmer bollen.
  - Hold hender og verktøy unna prosessorbollen og mosebegeret mens strømmen er koblet til.
  - Slå av strømmen og ta støpselet ut av kontakten:
    - før du setter på eller tar av deler;
    - når den ikke er i bruk;
    - før rengjøring.
  - Bruk aldri fingrene til å skyve ingrediensene ned i påfyllingstrakten. Bruk alltid stapperne som følger med maskinen.
  - **Aldri fest bladenheten på strømenheten uten at saftpressen eller kvernkrullen er festet.**
  - Før du tar lokket av bollen eller fjerner moseren/kvernen fra strømenheten:
    - slå av maskinen;
    - vente til ekstrautstyret/stålkniven har stoppet helt opp;
    - vær forsiktig så du ikke skrur løs mosebegeret eller kvernen fra bladet.
  - Væsker må avkjøles til romtemperatur før miksing.
  - Start aldri maskinen ved å vri på lokket. Bruk av/på-bryteren.
  - **Dette apparatet blir ødelagt og kan føre til skader hvis låsemekanismen blir utsatt for stort press.**
  - **Alltid koble fra matprosessen når den ikke er i bruk.**
  - Bruk kun originalt ekstrautstyr.
  - Ikke gå fra hurtigmikseren når den er i bruk.
  - Aldri bruk et skadet apparat. Få det kontrollert eller reparert: se Service og kundetjeneste.
  - La aldri strømenheten, ledningen eller støpselet bli vått.
  - La ikke ledningen henge over kanten på bordet eller arbeidsbenken, eller ligge intil varme overflater.
  - Ikke overskrid maksimal kapasitet som beskrevet i tabellen over anbefalt hastighet.
  - Apparatet er ikke ment brukt av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller med manglende erfaring og kunnskap, med mindre vedkommende har fått tilsyn eller oppplæring i hvordan apparatet skal betjenes av en person som er ansvarlig for vedkommendes sikkerhet.
  - Barn må ha tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
  - Bruk bare apparatet til dets tiltenkte hjemlige bruk. Kenwood frasier seg ethvert ansvar ved feilaktig bruk eller dersom apparatet ikke er brukt i henhold til denne bruksanvisningen.
  - Feil bruk av prosessoren/moseren kan føre til skader.
  - Maksimum kapasitet er basert på tilbehøret som bruker mest strøm. Annet tilbehør bruker kanskje mindre strøm.
- Se i den relevante delen under Bruke festene for ytterligere sikkerhetsadvansler for hvert feste.

### før du setter i støpselet

- Forviss deg om at nettspenningen er den samme som den som står oppført på undersiden av maskinen.
- Dette apparatet er i samsvar med EU-direktiv 2004/108/EU om elektromagnetisk kompatibilitet og EU-bestemmelse nr. 1935/2004 fra 27/10/2004 om materialer som skal brukes i kontakt med mat.

### før første gangs bruk

- 1 Fjern plastikkdekslene fra knivbladet. **Bladene er veldig skarpe, så vær forsiktig.** Disse dekslene bør kastes da de kun skal beskytte bladet under produksjon og transport.
- 2 For vask av delene ser du Vedlikehold og rengjøring.

### deler

#### foodprocessor

- ① stapper
- ② matetrakt
- ③ lokk
- ④ avtagbar drivaksel
- ⑤ bolle med drivaksel
- ⑥ strømenhet
- ⑦ hastighetskontroll/pulsfunksjon
- ⑧ sikkerhetslåser
- ⑨ ledningsvikler (bak)

#### glassmoser

- ⑩ knivenhet
- ⑪ tetningsring
- ⑫ mikserglass
- ⑬ lokk
- ⑭ påfyllingslokk

#### multikvern av glass (hvis den medfølger)

- ⑯ knivenhet
- ⑯ tetningsring
- ⑰ beger

#### ekstrautstyr

Det kan hende at ikke alle festene på listen nedenfor følger med matprosessen. Festene avhenger av modellen.

- ⑱ knivblad
- ⑲ elter
- ⑳ dobbel metallvisp med gir
- ㉑ tykk skjæreplate/grov skjæreplate
- ㉒ tynn skjæreplate/fin skjæreplate
- ㉓ raspe-/parmesanplate (hvis den medfølger)
- ㉔ sitruspresse (hvis den medfølger)
- ㉕ saftsentrifuge (hvis den medfølger)
- ㉖ slikkepott (hvis den medfølger)

## bruk av foodprocessoren

- 1 Fest bollen ved å stille  på bollen på linje med  på strømenheten, vri med klokken **1** til den låses .
  - 2 Fest ekstrastryt over bollens drivaksel.
- Merknad: Avtakbar drivaksel **④** skal bare festes når du bruker platene, sitruspressen eller den dobbel metallvisp med gir.**
- Sett alltid bollen og festet på plass på prosessoren før du legger til ingredienser.
  - 3 Fest lokket **②** og sørг for at toppen av drivakselen/verktøyet festes i midten av lokket.

**● Ikke bruk lokket til å styre prosessoren, men bruk alltid av/på-hastighetskontrolle.**

- 4 Koble til, slå på og velg en hastighet. (Se i tabellen over anbefalt hastighet).
- Prosessoren vil ikke fungere hvis bollen eller lokket ikke er festet skikkelig i sperrelåsen. Kontroller at påfyllingstrakten og bollehåndtaket er plassert på høyre side.**
- Bruk pulsfunksjonen (**P**) til korte støt. Pulsfunksjonen fungerer så lenge kontrollen holdes på plass.

5 Følg trinnene ovenfor i motsatt rekkefølge når du skal ta av lokket, redskapene og bollen.

**● Slå alltid av apparatet og dra ut kontakten før du fjerner lokket.**

**viktig**

- Foodprocessoren egner seg ikke til knusing eller maling av kaffebønner, eller til knusing av grovt sukker til strøsukker (farin).
- Når du tilsetter mandelessens eller andre smakstilsetninger, må ikke disse komme i kontakt med plastmaterialet da de kan lage merker.

## bruk av hurtigmikseren

- 1 Sett tetningsringen **⑪** på knivenheten **⑩** – pass på at tetningen sitter på riktig sted i rillen.
- Det vil oppstå lekkasje dersom forseglingen er skadet eller feil påsatt.**
- 2 Skru mikserglasset på bladet **③**. Se på illustrasjonene på undersiden av bladenheten som følger:

 - ulåst posisjon

 - låst posisjon

**Moseren vil ikke fungere hvis den ikke er riktig festet.**

- 3 Ha ingrediensene i mikserglasset.
  - 4 Sett lokket på glasset og trykk ned for å feste det **④**. Sett på påfyllingslokket.
  - 5 Plasser saftpressen på strømenheten, plasser  på saftpressen på linje med  på strømenheten og vri med klokken **⑤** for å låse .
- Apparatet fungerer ikke hvis hurtigmikseren er feil montert på sikkerhetssperren.**
- 6 Velg en hastighet (se i tabellen over anbefalt hastighet) eller bruk strømkontrollen.

## sikkerhet

**● Væsken må avkjøles til romtemperatur før miksing.**

- Vær alltid forsiktig når du håndterer knivenheten, og unngå å berøre skjærekanteren på kniven når du rengjør.
- Hurtigmikseren må alltid brukes med lokket påsatt.
- Mikserglasset må kun brukes med medfølgende knivenhet.
- Du må aldri kjøre moseren når den er tom.
- For å sørge for lang levetid for moseren, kjører du den aldri i mer enn 60 sekunder.
- Smoothie-oppskrifter – ikke bland frosne ingredienser som har stivnet til en klump i fryseren. Bryt den opp før den tilsettes mikserglasset.

**tips**

- Når du lager majones, legger du alle ingrediensene unntatt oljen i moseren. Fjern traktdekselet. Mens apparatet kjører heller du oljen sakte gjennom hullet i lokket
- Tykke blandinger, f.eks. patéer og dipp, må kanskje skraper ned. Hvis blandingen er vanskelig å prosessere, skal du tilsette mer væske.
- Isknusing – bruk pulsfunksjonen i korte støt til du har fått ønsket konsistens.
- Det anbefales ikke å prosessere krydder, da de kan skade plastdelene.
- Apparatet vil ikke fungere hvis moseren er plassert feil.
- Når du skal blande tørre ingredienser, skjærer du dem i biter, fjerner traktdekselet og mens apparatet kjører, legger du én og én bit. Hold hånden over åpningen. For best resultat tømmer du den jevnlig.
- Hurtigmikseren egner seg ikke til oppbevaring. Den skal derfor alltid være tom når den ikke er i bruk.
- Ha aldri mer enn 1,2 liter væske i hurtigmikseren. Maks. mengde er noe mindre for luftige væskeblandinger, som milkshake.

## bruke kvernen (hvis den medfølger)

Bruk kvernen til å kverne urter, nøtter og kaffebønner.

- 1 Legg ingrediensene i begeret ⑦.
- 2 Fest forseglingsringen ⑯ i bladenheten ⑮.
- 3 Snu bladenheten opp-ned. Senk den ned i krukken med begeret ned.
- 4 Skru bladenheten på begeret til den sitter stramt på ⑥. Se på illustrasjonene på undersiden av bladenheten som følger:

 - ulåst posisjon  
 - låst posisjon

- 5 Plasser kvernen på strømenheten, plasser ▽ på kvernen på linje med ▲ på strømenheten og vri med klokken ⑦ for å løse .
- 6 Bytt til maksimal hastighet eller bruk pulskontrollen.

### sikkerhet

- Aldri fest bladenheten på matprosessoren uten at begeret er montert.
- Aldri skru av begeret mens kvernen monteres på apparatet.
- Ikke berør de skarpe bladene – Hold bladenheten utenfor barns rekkevidde.
- Aldri fjern kvernen før bladene har stoppet helt.
- For å sikre lengst mulig levetid for kvernen må du aldri kjøre den i mer enn 30 sekunder. Slå av så snart du har oppnådd riktig konsistens.
- Behandling av krydder anbefales ikke siden de kan skade plastdelene.
- Apparatet fungerer ikke hvis kvernen er feilmontert.
- Bruk kun til tørre ingredienser.

### hint

Urter hakkes best når de er rene og tørre.

## tabell over anbefalt hastighet

redskap/ekstrautstyr	funksjon	hastighet	Maksimums-kapasitet
Stålniv	Lage kakedeiger	1 - 2	1 kg total vekt
	Smuldre smør i mel	2	250 g melvekt
	Tilsette vann i mørdeig	1 - 2	
	Hakking og mosing	2	400 g total vekt av hakket magert kjøtt
	Tykke supper (4 dl væske til 400 g tørre ingredienser) Tynnere suppeblandinger/melk	start på 1 og øk til 2	800 g 600 ml
deigkrok	gjærblandinger	2	340 g melvekt
dobel metallvisp med gir	Eggehvitir	2	4
	Fløte	1 - 2	250 ml
plater - skjære/strimle	Harde ingredienser som gulrøtter, harde oster Mykere ingredienser som agurk, tomat	2 1	– –
raspeskive (hvis den medfølger)	Parmesanost, poteter til raspeballer/komler	2	–
situspresse (hvis den medfølger)	Situsfrukter	1	–
glassmoser	All prosessering	2	1,2 liter
glasskvern (hvis den medfølger)	Urter	2	10g
	Nøtter, kaffebønner	2	50g
	Ukokt kjøtt - biffstek - skåret i terninger på 2½ cm	2 (5 sek)	50g
saftsentrifuge (hvis den medfølger)	Hard frukt og grønnsaker dvs. gulrøtter og epler	2	800 g
	Myk frukt dvs. tomater og druer	1	500 g

## bruke ekstrautstyret

Se i tabellen over anbefalt hastighet for hvert ekstrautstyr.

### ⑯ knivblad

Knivbladet er det mest allsidige av alt ekstrautstyret. Lengden på behandlingstiden avgjør konsistensen som oppnås. For grovere konsistens bruker du pulskontrollen. Bruk knivbladet til å lage kaker og bakverk, kutte rått og tilberedt kjøtt, grønnsaker, nøtter, paté, dipper, lage purésupper og til å lage smuler av kjeks og brød.

#### hint

- Skjær opp matvarer som kjøtt, brød og grønnsaker i terninger på omtrent 2 cm før behandling.
- Kjeks kan brytes i biter og tilsettes i påfyllingstrakten mens maskinen kjører.
- Når du lager bakverk bruker du fett rett fra kjøleskapet som er skåret i terninger på 2 cm.
- Pass på å ikke overbehandle dem.

### ⑯ elter

Bruk til gjærdeigblandingar.

- Plasser de tørre ingrediensene i bollen og tilsett væsken i påfyllingstrakten mens maskinen er i gang. Behandle til en jevn elastisk deigklump, noe som tar 60 sekunder.
- Elte på nytta for hånd. Det anbefales ikke at du elter på nytta i bollen siden det kan føre til at prosessoren blir ustabil.

### ⑯ dobbel metallvisp med gir

Bruk til lette blandinger som f.eks. eggehvitser, fløte, kondensert melk og til pisking av egg og sukker til fettfrie sukkerbrød. Tyngre blandinger som fett og mel vil skade den.

## bruke vispen

- 1 Fest bollen på strømenheten, tilsett den avtakbare drivakselen.
- 2 Dutt hver visp på plass i vispinnssatsen.
- 3 Fest vispen forsiktig ved å vri den til den faller over drivakselen.
- 4 Tilsett ingrediensene.
- 5 Fest lokket og sorg for at enden på skaftet fester seg i midten av lokket.
- 6 Slå på.

#### viktig

- **Vispen passer ikke til å lage ett-trinnskaker eller til å kremme fett og sukker siden disse blandingene vil skade den. Bruk alltid knivbladet til å lage kaker.**

#### hint

- Du oppnår best mulig resultater når eggene oppbevares i romtemperatur.
- Sørg for at bollen og vispene er rene og fettfrie før visping.
- Ha forsiktig i mel og sukker for hånd ved hjelp av en metallskje for fettfrie sukkerbrød og marennger.

## skjære-/strimleplater

Bruke platene.

### reversibel skjære-/strimleplate - tykk ⑯ , tynn ⑯

Bruk strimlesiden til ost, gulrøtter, poteter og mat med lignende konsistens. Bruk skjæresiden til ost, gulrøtter, poteter, kål, agurk, squash, beter og løk.

### raspeskive ⑯ (hvis den medfølger)

Rasper parmesanost og poteter til tyske raspeballer.

## sikkerhet

- **Aldri fjern lokket før skjæreplaten har stanset helt.**
- **Vær forsiktig med skjæreplatene - de er veldig skarpe**

## bruke skjæreplatene

- 1 Fest bollen på strømenheten, tilsett den avtakbare drivakselen.
- 2 Hold i midtgropet og plasser platen på drivakselen med passende side øverst.
- 3 Sett på lokket.
- 4 Legg maten i påfyllingstrakten.
- 5 Slå på og dytt jevnt nedover med stapperen - **aldri plasser fingrene i påfyllingstrakten.**

#### hint

- Bruk ferske ingredienser
- Ikke skjær maten i for små biter. Fyll traktens brede ganske full. Dette hindrer maten i å gli sidelengs under behandling.
- Mat som er plassert stående kommer ut kortere enn mat som er plassert liggende.
- Det vil alltid være en liten mengde mat som går til spille på platen eller i bollen etter behandling.

### ㉔ sitruspresse (hvis den medfølger)

Bruk sitruspressen til å klemme ut saften fra sitrusfrukter (f.eks. appelsiner, sitroner, lime og grapefrukt).

- ⓐ presse  
ⓑ sil

## bruke sitruspressen

- 1 Fest bollen på strømenheten, tilsett den avtakbare drivakselen.
  - 2 Fest silen i bollen og sorg for at silhåndtaket er låst i posisjon direkte over bollehåndtaket.
  - 3 Plasser pressen over drivakselen og vri den til den faller helt ned.
  - 4 Skjær frukten i to. Deretter slår du på og presser frukten ned i pressen.
- **Situspressen vil ikke fungere hvis silen ikke er låst skikkelig.**
  - For best mulig resultater oppbevarer og presser du frukten i romtemperatur og håndruller den på en benkeplate før pressing.
  - For å bidra til saftutvinningen beveger du frukten fra side til side når du presser den.
  - Når du lager saft av store mengder frukt, tømmer du silen jevnlig for å hindre at det bygger seg opp fruktkjøtt og frø.

## ㉕ saftsentrifuge (hvis den medfølger)

Bruk saftsentrifugen til å lage saft fra harde frukter og grønnsaker.

- Ⓐ stapper
- Ⓑ centrifugelokk
- Ⓒ fruktkjøttfjerner
- Ⓓ filtertrommel
- Ⓔ bolle
- Ⓕ saftpressetut

### bruke saftsentrifugen

- 1 Plasser saftressebollen med tuten ① på strømenheten, plasser ▽ på bollen på linje med ▲ på strømenheten og vri med klokken ③ til den låses ▼.
- 2 Plasser fruktkjøttfjerner ④ i filtertrommelen ⑤ og sørг for at tappene plasseres oppå sporene nederst på trommelen ⑨.
- 3 Sett på filtertrommelen ⑩.
- 4 Plasser lokket ⑥ på bollen og vri det til det låses ⑪.  
**Saftpressen vil ikke fungere hvis bollen eller lokket ikke er festet skikkelig i sperrelåsen ⑧.**
- 5 Plasser et passende glass eller mugge under saftutslippet.
- 6 Skjær maten så den passer i påfyllingstrakten
- 7 Slå på og dytt jevnt nedover med stapperen - **aldrι plasser fingrene i påfyllingstrakten. Behandle ferdig før du tilsetter mer.**
- Når du har tilsatt den siste biten, lar du saftpressen kjøre i ytterligere 30 sekunder for å utvinne saften fra filtertrommelen.

### sikkerhet

- **Du må ikke bruke saftpressen hvis filteret er skadet.**
  - Skjærebladene på grunnenheten til filtertrommelen er veldig skarpe, så vær forsiktig når du håndterer og rengjør trommelen.
  - Bruk kun stapperen som følger med. Aldri plasser fingrene i påfyllingstrakten. Koble fra før du fjerner det som blokkerer påfyllingstrakten.
  - Før du fjerner lokket slår du av og venter på at filteret skal stoppe.
- viktig**
- Hvis saftpressen begynner å vibrere, slår du den av og tømmer fruktkjøttet fra trommelen. (Saftsentrifugen vibrerer hvis fruktkjøttet blir ujevn fordelt).
  - Maksimal kapasitet som kan behandles på en gang er 800 gram med frukt eller grønnsaker.
  - Enkelte veldig harde matvarer kan gjøre saftpressen treg eller stanse den. Hvis dette skjer, slår du den av og fjerner blokkeringen av filteret.
  - Slå av og rengjør fruktkjøttsamleren jevnlig under bruk.

#### hint

- Før du behandler maten må du fjerne steiner og kjerner (f.eks. paprika, melon, plomme) og hardt skinn (f.eks. melon, ananas). Du trenger ikke å skrelle eller fjerne kjernen fra epler og pærer.
- Bruk faste, ferske frukter og grønnsaker.
- Sitrusfrukt - skrell og fjern det hvite, ellers kan saften smake bittert. Du får best resultat ved å bruke sitruspressen.

### rengjøring og vedlikehold

- Slå alltid av maskinen og trekk ut stopselet før rengjøring.
- **Håndter stålniven og skjæreskivene med forsiktighet - de er svært skarpe.**
- Enkelte ingredienser kan føre til misfarging av plastmaterialet. Dette er helt normalt og skader ikke plasten. Det påvirker heller ikke smaken på maten. Fjern misfarging med en klut fuktet i vegetabilsk olje.

#### strømenhet

- Tørk av med en fuktig klut, og deretter med en tørr klut. Påse at det ikke er matrester i eller rundt sikkerhetslåsen.
- Ikke legg motordelen i vann.
- Oppbevar overflødig ledning i oppbevaringsrommet bak på strømenheten ⑨.

#### hurtigmikser/kvern

- 1 Tøm mikserglasset/begeret før du skrur det løst fra bladenheten.
- 2 Vask mikserglasset/begeret for hånd.
- 3 Fjern og vask forseglingene.
- 4 Ikke berør de skarpe bladene. Børst knivene rene med varmt såpevann. **Ikke legg knivenheten i vann.**
- 5 La den stå og tørke opp ned.

#### dobbel metallvisp med gir

- Trekk begge vispene forsiktig ut av drivhodene på vispinnssatsen. Vask dem i varmt såpevann.
- Tørk av drivhodet med en fuktig klut, og deretter med en tørr klut.

#### Drivhodet må ikke legges i vann.

#### alle andre deler

- Vask delene for hånd, og tørk av.
- Eller de kan vaskes i den øverste kurven i oppvaskmaskinen. Unngå å legge gjenstander i den nederste kurven rett over varmelementet. Et kort program med lav temperatur (maksimum 50 °C) anbefales.

Gjenstand	gjenstand som er egnet til oppvaskmaskinen
hovedbolle, lokk, stapper	✓
knivblader, deigkrok	✓
avtakbar drivaksel	✓
skiver	✓
visper	✓
<b>Ikke dypp vispinnssatsen i vann</b>	
sitruspresse	✓
saftsentrifuge	✓
hurtigmikserglass, lokk, påfyllingslokк	✓
kvernglass	✓
knivenhet og tetning til hurtigmikser og kvern	✗
slikkepott	✓

## service og kundetjeneste

- Dersom ledningen er skadet, må den av sikkerhetsmessige grunner erstattes av KENWOOD eller en autorisert KENWOOD-reparatør.

- **Hvis du får problemer med å bruke matprosessoren, skal du se delen om feilsøking før du ringer etter hjelp.**

Hvis du trenger hjelp med:

- å bruke apparatet eller
  - service eller reparasjoner
  - kontakter du butikken du kjøpte apparatet i.
- 
- Designet og utviklet av Kenwood i Storbritannia.
  - Laget i Kina.



### **VIKTIG INFORMASJON FOR KORREKT AVHENDING AV PRODUKTET I SAMSVAR MED EU-DIREKTIV 2002/96/EC.**

På slutten av levetiden må ikke produktet kastes som vanlig avfall.

Det må tas med til et lokalt kildesorteringssted eller til en forhandler som tilbyr tjenesten. Ved å avhende husholdningsapparater separat unngås mulige negative konsekvenser for miljø og helse som oppstår som en følge av feil avhending, og gjør at de forskjellige materialene kan gjenvinnes. Dermed blir det betydelige besparelser på energi og ressurser. Som en påminnelse om behovet for å kaste husholdningsapparater separat, er produktet merket med en søppelkasse med kryss over.

## Feilsøking

<b>Problem</b>	<b>Årsak</b>	<b>Løsning</b>
Prosessoren fungerer ikke	<p>Ikke strøm</p> <p>Bollen er ikke festet riktig til strømenheten.</p> <p>Bollelokket er ikke låst riktig.</p>	<p>Sjekk at stopselet på prosessoren sitter i kontakten.</p> <p>Kontroller at bollen er riktig plassert og at håndtaket vender mot høyre.</p> <p>Kontroller at lokklåsen er riktig plassert i håndtaksområdet.</p> <p><b>Prosessoren vil ikke fungere hvis ikke bollen og lokket sitter som de skal.</b></p> <p>Hvis det ikke er noe av ovennevnte, kontrollerer du sikringene/strømbryteren i huset.</p>
Hurtigmikser/kvern vil ikke fungere.	<p>Hurtigmikser/kvern er ikke låst fast riktig.</p> <p>Hurtigmikser/kvern er ikke montert riktig.</p>	<p>Hurtigmikser/kvern vil ikke fungere hvis den er montert feil i sperrelåsen.</p> <p>Kontroller at bladenheten er helt strammet i mikserglasset/begeret.</p>
Prosessoren stanser midt i prosessen	<p>Prosessoren er overfylt / maksimal kapasitet overskredet.</p> <p>Lokket er låst opp.</p>	<p>Kontroller maksimal kapasitet i tabellen over anbefalte hastigheter.</p> <p>Kontroller at lokket er riktig låst.</p>
Hurtigmikser/kvern fra bladbasen.	<p>Tetningsringen er borte.</p> <p>Tetningsringen er feil satt på</p> <p>Tetningsringen er skadet.</p>	<p>Sjekk at forseglingen er satt riktig på og ikke er skadet.</p> <p>For å få en ny forsegling ser du Service og kundestøtte</p>
Redskapet/tilbehøret fungerer dårlig	<p>Se tipsene i relevant del under "Bruke tilbehøret". Sjekk at tilbehøret er satt sammen riktig.</p>	

# Suomi

## Taita auki etusivun kuvitukset

### **ennen kuin ryhdyt käyttämään tätä Kenwood-kodinkonetta**

- Lue nämä ohjeet huolella ja säilytä ne myöhempää tarvita varten.
- Poista pakkausosat ja mahdolliset tarrat.

## turvallisuus

- Terät ja levyt ovat hyvin teräviä. **Käsittele niitä varovasti. Kun käsittelet tai puhdistat, tarta aina yläosan kohtaan, joka on kaukana leikkuuterästä.**
- Älä nostaa tai kanna yleiskonetta kahvasta. Muutoin kahva voi särkyä, jolloin voi aiheutua onnettomuus.
- Irrota leikkuuterä aina ennen kuin kaadat kulhon sisällön astiaan.
- Pidä kädet ja keittövälineet poissa yleiskoneen kulhosta ja tehosekoittimen astiasta, kun yleiskoneen pistoke on pistorasiassa.
- Kytke laite pois päältä ja irrota pistoke pistorasiasta:
  - ennen osien asentamista tai irrottamista;
  - kun laite ei ole käytössä;
  - ennen puhdistusta.
- Älä koskaan paina ruokaa syöttösippiloon sormien avulla. Syötä ainekset laitteen mukana toimitetun painimen avulla.
- **Älä kiinnitä teräasetelmaa moottoriyksikköön, jos tehosekoittonosa tai mylly ei ole paikallaan.**
- Ennen kannen poistamista kulhosta tai tehosekoittimen tai kulhon irrottamista moottoriyksiköstä:
  - kytke virta pois;
  - odota, kunnes levy/terä on pysähtynyt kokonaan;
  - älä irrota tehosekoittimen astiaa tai myllyä teristä.
- Anna nesteiden jäähdytä huoneenlämpöisiksi ennen niiden kaatamista tehosekoittimeen.
- Älä pyöritä käyttölaitetta kannen avulla, vaan käytä aina on/off-kytkintä.
- **Tämä laite vaurioituu ja voi aiheuttaa henkilövahingon, jos lukitusmekanismiin kohdistetaan suuri voima.**
- **Kun monitoimikonetta ei käytetä, irrota sen pistoke sähköpistorasiasta.**
- Älä koskaan kiinnitä laitteeseen muita kuin sen omia osia.
- Älä koskaan jätä laitetta valvomatta, kun se on toiminnassa.
- Älä käytä vaurioitunutta laitetta. Toimita se tarkistettavaksi tai korjattavaksi. Lisätietoja on huolto ja asiakaspalvelu - kohdassa.
- Älä kastele virtayksikköä, sähköjohtoa tai pistoketta.
- Varo, ettei virtajohto roiku pöydän tai työtason reunan alla tai kosketa kuumiin pintoihin.
- Älä ylitä nopeussuositustaulukossa mainittuja enimmäistehoja.
- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käyttöön, joilla ei ole täysin normaalilla vastaavat fyysiset tai henkiset ominaisuudet (mukaan lukien lapset), jos heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö ei ole opastanut heitä käyttämään laitetta tai jos heitä ei valvota.
- Lapsia tulee pitää silmällä sen varmistamiseksi, että he eivät leiki laitteella.
- Käytä laitetta ainoastaan sillle tarkoitettuun kotitalouskäytöön. Kenwood-yhtiö ei ole korvausvelvollinen, jos laitetta on käytetty väärin tai näitä ohjeita ei ole noudatettu.
- Yleiskoneen väärinkäyttö voi aiheuttaa loukaantumisen.
- Suurin kuorimus määräytyy eniten virtaa kuluttavan varusteenvaakaan. Muut varusteet voivat kuluttaa vähemmän virtaa.

Varusteiden turvallisesta käyttämisestä on lisätietoja varusteiden käyttäminen -kohdassa.

### **ennen pistokkeen työntämistä pistorasiaan**

- Varmista, että sähkövirta vastaa laitteen pohjaan merkityjä tietoja.
- Tämä laite täyttää sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan EU-direktiivin 2004/108/EU ja 27.10.2004 annetun elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvia materiaaleja säätelvän EU-määräyksen 1935/2004 vaatimukset.

### **ennen kuin käytät laitetta ensimmäistä kertaa**

- 1 Poista terän muovisuojukset. **Terät ovat erittäin teräviä, joten toimi varovasti.** Tämä suojuksot on heittettävä pois, sillä niiden tehtävä on vain suojata terää valmistukseen ja kuljetukseen ajan.

- 2 Pese osat Hoito ja puhdistus -kohdassa kuvatulla tavalla.

## selite

### monitoimikone

- ① syöttöpainike
- ② syöttösappilo
- ③ kansi
- ④ irrotettava pyörityskappale
- ⑤ kulho ja vetoakseli
- ⑥ virtayksikkö
- ⑦ nopeuskytkin ja syväspainike
- ⑧ turvalukitukset
- ⑨ virtajohdon lokero (takana)

### lasinen tehosekoitin

- ⑩ teräyksikkö
- ⑪ tiivisterengas
- ⑫ kannu
- ⑬ kansi
- ⑭ täytökansi

### lasinen monitoimimylly (jos sisältyy toimitukseen)

- ⑯ teräyksikkö
- ⑯ tiivisterengas
- ⑰ astia

### lisävälineet

Monitoimikoneesi mukana ei ehkä ole toimitettu kaikkia alla lueteltuja varusteita. Varusteet vaihtelevat mallin mukaan.

- ⑯ hienonnusterä
- ⑯ taikinan sekoitin
- ⑯ kahdella vispausosalla varustettu metallivatkain
- ⑯ paksu viipalointilevy / karkea raastamislevy
- ⑯ ohut viipalointilevy / hieno raastamislevy
- ⑯ raastamis-/parmesaanilevy (jos sisältyy toimitukseen)
- ⑯ sitruspuserrin (jos sisältyy toimitukseen)
- ⑯ mehulinko (jos sisältyy toimitukseen)
- ⑯ kaavin (jos sisältyy toimitukseen)

## monitoimikoneen käyttö

1 Aseta kulho paikalleen kohdistamalla sen kohta ▽ moottoriosan kohtaan ▲. Käännä myötäpäivään ①, kunnes se lukittuu ▼.

2 Kiinnitä laite kulhon akselin päälelle.

**Huomaa: Irrotettavan akselin ④ saa kiinnittää vain käytettäessä levyjä, sitruspuserrinta tai kahdella vispausosalla varustettua vatkainta.**

● Aseta kulho ja varuste aina paikoilleen yleiskoneeseen ennen aineosien lisäämistä.

3 Aseta kansi ② paikoilleen. Varmista, että käyttöakselin/väliseen yläosa tulee kannen keskelle.

**● Älä ohjaa yleiskonetta kannen avulla. Käytä aina nopeudensääintä.**

4 Aseta pistoke pistorasiaan, käynnistä laite ja valitse nopeus. (Lisätietoja on nopeussuosituskaaviossa.)

**● Yleiskone ei toimi, jos kulho tai kansi ei ole kunnolla paikallaan. Tarkista, että syöttöputki ja kulhon kahva ovat oikealla puolella.**

● Saat aikaan lyhyitä sykäyksiä käytämällä (P)-toimintoa. Sykäys toimii pitääessäsi säädintä paikoillaan.

5 Kansi, työvälaineet ja kulho irrotetaan päävästaisessa järjestyksessä.

**● Sammutta virta ja irrota pistoke pistorasiasta aina ennen kannen irrottamista. tärkeää**

● Monitoimikoneella ei voi rouhia tai jauhaa kahvinpapuja tai hienontaa palasokeria.

● Kun käytät mausteena manteliesanssia tai -aromia, varo että aine ei kosketa muoviosiin, sillä siitä jää pysyviä jälkiä.

## tehosekoittimen käyttö

1 Sovita tiivisterengas ⑪ teräyskikköön ⑩. Varmista, että tiiviste on urassa oikein.

**● Jos tiiviste on vaurioitunut tai huonosti paikoillaan, laite vuotaa.**

2 Kierrä kannu kiinni teräasetelmaan ③. Lisätietoja on hienonnusterän pohjassa.

- avatussa asennossa

- lukitussa asennossa

**Tehosekoitin ei toimi, jos se on koottu väärin.**

3 Laita sekoitettavat ainekset sekoitusastiaan.

4 Kiinnitä astiaan kansi ja varmista painamalla alas ④. Kiinnitä täytökansi paikoilleen.

5 Kiinnitä tehosekoitin moottoriyksikköön. Kohdista sen kohta ▽ moottoriosan kohtaan ▲. Käännä myötäpäivään ⑤, kunnes se lukittuu ▼.

**● Laite ei toimi, jos tehosekoitinastia ei ole kunnolla paikallaan.**

6 Valitse nopeus (lisätietoja on nopeussuositustaulukossa) tai käytä sykässääintä.

## turvallisuus

**● Anna nesteiden jäähytä huoneenlämpöisiksi ennen niiden kaatamista tehosekoittimeen.**

● Käsittele teriä varovaisesti. Vältä koskettamasta terien reunuja puhdistamassasi niitä.

● Käytä tehosekoitinta vain kannen ollessa paikoillaan.

● Käytä kannussa vain laitteen mukana toimitettuja teriä.

● Älä koskaan käytä tehosekoitinta sen ollessa tyhjä.

● Voit pidentää tehosekoittimen ikää käytämällä sitä korkeintaan 60 sekuntia kerrallaan.

● Valmistaessasi smoothieta älä aseta tehosekoittimeen kimpaleeksi jäätyneitä aineosia. Riko kimpaleet ennen niiden asettamista kannun.

## vinkkejä

● Kun teet majoneesia, aseta kaikki aineosat öljyä lukuun ottamatta tehosekoittimeen. Irrota syöttökansi. Kun laite on toiminnessa, kaada öljy hitaasti kannen aukon läpi.

● Paksumat seokset, kuten pateetaikinat ja dippikastikkeet, on ehkä kaavittava lastalla. Jos seos on liian paksua, lisää nestettä.

● Jään murskaaminen: käytä lyhyitä sykäyksiä, kunnes jäämurska on haluamasi kaltaista.

● Mausteidenväistelytä ei suositella, sillä ne voivat vaurioittaa muoviosia.

● Laite ei toimi, jos tehosekoitin ei ole kunnolla paikallaan.

● Voit sekoittaa kuivat paloitellut ainekset poistamalla syöttökannen ja pudottamalla palaset yksi kerrallaan laitteen käydessä. Pidä kätesi aukon päällä. Tyhjennä säähänöllisesti parhaan loppululoksen saavuttamiseksi.

● Älä käytä tehosekoitinta säilytystilassa. Säilytä se tyhjillään.

● Älä koskaan sekoita suurempaa määriä kuin 1,2 litraa - vaahtoavien nesteiden, esim. pirtelö, määriä on pienempi.

## myllyn käyttäminen (jos sisältyy toimitukseen)

Myllyn avulla voit hienontaa yrtejä tai jauhaa pähkinöitä tai kahvinpapuja.

- 1 Laita aineosat astiaan ⑯.
- 2 Kiinnitä tiivisterengas ⑯ hienonnusterän ⑯.
- 3 Käännä teräasetelma ylösalaisin. Laske se astian terät alas päin.
- 4 Kierrä teräasetelma kiinni astiaan, kunnes se tuntuu tiukalta ⑯. Lisätietoja on hienonnusterän pohjassa.

- avatussa asennossa

- lukitussa asennossa

- 5 Kiinnitä mylly moottoriyksikköön. Kohdista myllyn kohta ▽ moottoriosan kohtaan ▲. Käännä myötäpäivään ⑦, kunnes se lukittuu .
- 6 Säädä nopeus suurimmaksi tai käytä sykäystoimintoa.

## turvallisuus

- Älä kiinnitä teräasetelmaa monitoimikoneeseen, jos astia ei ole paikallaan.
- Älä irrota astiaa, jos laitteeseen on kiinnitetty mylly.
- Älä koske teräviin teriin. Pidä hienonnusterä poissa lasten ulottuvilta.
- Älä poista myllyä, ennen kuin terät ovat pysähtyneet kokonaan.
- Voit pidentää myllyn ikää käyttämällä sitä korkeintaan 30 sekuntia kerrallaan. Katkaise virta, kun haluamasi sakeus on saavutettu.
- Mausteiden käsittelyistä ei suositella, sillä ne voivat vaurioittaa muoviosia.
- Laite ei toimi, jos mylly ei ole kunnolla paikoillaan.
- Käytä vain kuivia raaka-aineita.

## vihjeitä

Yrttien jauhaminen onnistuu parhaiten, kun ne ovat puhtaita ja kuivia.

## nopeussusuositustaulukko

väline/osa	toiminto	nopeus	maksimikapasiteetit
hienonnusterä	Kakkutaikinan valmistus	1 - 2	Kokonaispaino 1 kg
	Rasvan ja jauhojen sekoittaminen	2	Jauhojen paino 250 g
	Veden lisääminen taikinan joukkoon	1 - 2	
	Hienontaminen ja soseuttaminen	2	Jauhettavan vähäravaisen lihan kokonaispaino 400 g
	Paksut keitot (400 ml nestettä ja 400 g kuivia aineosia) Ohuemmat keitot tai maito	Aloita nopeudella 1, ja nosta nopeus tasolle	800 g 600 ml
taikinan sekoitin	Hiivataikinat	2	Jauhojen paino 340 g
kahdella vispausosalla varustettu metallivatkain	Valkuaiset Kerma	2 1 - 2	4 250 ml
levyt: viipalointi ja raastaminen	aineet, esim. porkkanat, kovat juustot Pehmeämäät aineet, esim. kurkku, tomaatit	2 1	– –
rouhinatori (jos sisältyy toimitukseen)	Parmesan-juusto, perunat perunamykyihin	2	–
sitruspuserri (jos sisältyy toimitukseen)	Sitrushedelmät	1	–
lasinen tehosekoitin	Kaikki käsittely	2	1,2 litra
lasinen monitoimimylly (jos sisältyy toimitukseen)	Yrittä	2	10 g
	Pähkinät, kahvinpavut	2	50 g
	Kypsentämätön naudanpaisti leikattuna 2,5 cm:n kuutioiksi	2 (5 sekuntia)	50 g
mehulinko (jos sisältyy toimitukseen)	Kovat hedelmät ja vihannekset, esimerkiksi porkkanat ja omenat	2	800 g
	Pehmeät hedelmät ja vihannekset, esimerkiksi tomaatit ja viinirypäleet	1	500 g

## varusteiden käyttö

Katso varusteiden käytönopetus nopeussuositustaulukosta.

### ⑯ hienonnusterä

Terä on monikäytöisin varuste. Saavutettu koostumus määrittyy ruoka-aineiden työstön keston perusteella. Jos haluat karkeamman koostumuksen, käytä pitokytkintä. Voit käsittää terän avulla kakku- ja leivostaikinoita, hienontaa raakaata tai kypsää lihaa, vihanneksia tai pähkinöitä, soseuttaa keittoja sekä tehdä pateetaikinoita, dippikastikkeita tai korppujauhuja.

#### vihjeitä

- Kuutioi lihan, leivän ja vihannesten kaltaiset aineosat noin 2 cm:n kokoisiksi kuutioiksi ennen käsittelymistä.
- Keksit on murennettava ja lisättävä syöttöputkeen, kun laite on toiminnassa.
- Kun valmistat leivonnaisia, kuutioi kovettunut rasva ensin 2 cm:n kuutioiksi.
- Varo käsittelystä ruoka-aineita liikaa.

### ⑰ taikinatyöväline taikinan sekoitin

Käytetään leivottaessa hiivataikinoita.

- Aseta kuiva-aineet kulhoon ja lisää neste syöttösuppilon kautta laitteen ollessa käynnissä. Työstä niin kauan, kunnes kulhoon on muodostunut kimmoisa taikinapallo. Tämä kestää noin 60 sekuntia.
- Jos haluat vaivata taikinaa uudelleen, tee se ainoastaan käsin. Uudelleenvaivaaminen kulossa ei ole suositeltavaa, sillä monitoimikone voi sen vuoksi menettää vakauttaan.

### ⑯ kahdella vispausosalla varustettu metallivatkain

Käytä vain kerman, kananmunien ja munanvalkuisten tai kananmunien ja sokerin vatkaukseen. Raskaammat esimerkiksi rasvaa ja jauhoja sisältävät seokset voivat vahingoittaa sitä.

## vispilän käyttäminen

- 1 Kiinnitä kulho ja irrotettava varsi moottoriosaan.
- 2 Paina vatkaimet tiukasti paikoilleen.
- 3 Kiinnitä vispilan käänämällä sitä, kunnes se menee akselin päälle.
- 4 Lisää aineosat.
- 5 Aseta kansi paikoilleen. Varmista, että akselin pää menee kannen keskelle.
- 6 Käynnistä.

#### tärkeää

- **Vispilä ei sovellu kakku- tai leivostaikinoiden sekoittamiseen tai rasvan ja sokerin vaahdottamiseen, sillä tällaiset taikinat vaurioittavat sitä. Sekoita kakkutaikina aina terän avulla.**

#### vihjeitä

- Saat parhaat tulokset, kun munat ovat huoneenlämpöisiä.
- Varmista ennen vatkaamista, että kulho ja vispilät ovat puhtaata ja rasvattomia.
- Kääntele jauhot ja sokeri talkinan joukkoon varovasti käsin käänämällä metallilisikkää, kun valmistat rasvattomia taikinoita tai marenkeja.

## viipalointi-/raastamislevyt

Levyjen käyttäminen

#### käännettävä viipalointi-/raastamislevyt: paksu ②, ohut ②

Raastamispulta voidaan käyttää juustolle, porkkanalle, perunalle ja koostumukseltaan vastaaville ruoka-aineille. Viipalointipulta voidaan käyttää juustolle, porkkanalle, perunalle, kaalille, kurkulle, kesäkurpitsalle, punajuurelle ja sipuleille.

#### raastamislevy ② (jos sisältyy toimitukseen)

Parmesaanijuusto, perunoiden hienontaminen perunapalleroita varten.

## turvallisuus

- **Älä poista kantta, ennen kuin levy on kokonaan pysähtynyt.**
- **Käsittele levyjä varoen – ne ovat hyvin teräviä.**

## viipalointilevyjen käyttäminen

- 1 Kiinnitä kulho ja irrotettava varsi moottoriosaan.
- 2 Tartu levyt keskiosaan ja aseta se akseliin oikea puoli ylösäpin.
- 3 Aseta kansi paikalleen.
- 4 Aseta ainekset syöttöputkeen.
- 5 Käynnistä ja paina työntimellä tasaiseesti. **Älä työnnä sormiasi syöttöputkeen.**

#### vihjeitä

- Käytä tuoreita raaka-aineita.
- Älä paloittele ruokaa liian pieniksi paloiksi. Täytä syöttöputki lähes täyteen. Tämä estää aineksia liikkumasta sivusuunnassa.
- Pystysuunnassa asetetut ainekset tulevat ulos lyhyempinä kuin vaakasuunnassa asetetut.
- Levyyn tai kulhoon jää aina hieman tähteitä.

### ⑯ sitruspuserrin (jos sisältyy toimitukseen)

Sitruspuserimen avulla voit pusertaa mehua sitrushedelmistä, kuten appelsiineista, sitruunoista, greipeistä ja limiteistä.

- ④ kartio
- ⑤ siivilä

## sitruspuserimen käyttäminen

- 1 Kiinnitä kulho ja irrotettava varsi moottoriosaan.
- 2 Kiinnitä siivilä kulhoon. Varmista, että siivilän kahva lukittuu paikalleen kulhon kahvan päälle.
- 3 Aseta kartio akselin päälle ja käänny sitä, kunnes se painuu pohjaan saakka.
- 4 Puolita hedelmä. Käynnistä laite. Paina hedelmä kartioita vasten.
- **Sitruspuristin ei toimi, ellei siivilä ole kunnolla paikallaan.**
- Saat enemmän mehua säilyttämällä hedelmät huoneenlämpötilassa ja pyöritlemällä niitä pöytätasoa vasten ennen mehun pusertamista.
- Mehua tulee enemmän, kun siirtelet hedelmää sivusuunnassa pusertamisen aikana.
- Jos puserrat paljon mehua, tyhjennä siivilä väillä, jotta hedelmäliha ja siemenet eivät tuki sitä.

## ㉕ mehulinko (jos sisältyy toimitukseen)

Mehulington avulla saat mehua kiinteistä hedelmistä ja vihanneksista.

- Ⓐ työnnin syöttöpainike
- Ⓑ mehulington kansi
- Ⓒ hedelmällihan poisto
- Ⓓ suodatin
- Ⓔ kulho
- Ⓕ mehunokka

## mehulington käyttäminen

- 1 Aseta mehukannu siten, että sen nokka Ⓛ osoittaa moottoriosaan. Kohdista kulhon kohta ▽ moottoriosan kohtaan ▲ ja lukitse käänämällä myötäpäivään Ⓜ ☐.
- 2 Aseta hedelmällihan poisto Ⓝ suodatinrumpuun Ⓞ. Varmista, että kielekkeet menevät rummuun Ⓟ pohjaan.
- 3 Aseta suodatinrumpu Ⓠ paikalleen.
- 4 Aseta laitteen kansi Ⓡ kulhon päälle ja käänää, kunnes se lukittuu **⑩. Mehulinko ei toimi, jos kulho tai kansi ei ole kunnolla paikallaan Ⓢ.**
- 5 Aseta mehun ulostulo-aukon alle sopiva lasi tai kannu.
- 6 Paloittele aineosat siten, että ne mahtuvat syöttöputkeen.
- 7 Käynnistä ja paina työntimellä tasaisesti. **Älä työnnä sormiasi syöttöputkeen.** Käsitlete ensimmäisen erä loppuun saakka ennen kuin lisäät seuraavan erän.
- Kun viimeinen pala on työnnetty mehulinkoon, anna sen käydä vielä 30 sekuntia, kunnes kaikki mehu on valunut ulos.

## turvallisuus

### ● **Älä käytä mehulinkoa, jos suodatin on vahingoittunut.**

- Suodatinrummun pohjassa olevat leikkukutterät ovat hyvin teräviä. Toimi varovaisesti käsitellessäsi ja puhdistamassasi suodatinsta.
- Käytä vain mukana toimitettua työnnintä. Älä työnnä sormiasi syöttöputkeen. Irrota pistoke pistorasiasta aina ennen tukoksen poistamista syöttöputkestä.
- Ennen kannen poistamista katkaise virta ja odota, että suodatin pysähtyy.

### tärkeää

- Jos mehulinko alkaa täristä voimakkaasti, katkaise virta ja poista jätte rummusta. (Mehulinko tärisee, jos jätte jakautuu epätasaisesti.)
- Kerrallaan voi käsittää 800 grammaa hedelmiä tai vihanneksia.
- Tietty erittäin kovat vihannekset saavat mehulington hidastumaan tai pysähtymään. Jos näin käy, katkaise virta ja puhdistaa suodatin.
- Kun käytät mehulinkoa, sammuta siitä virta säännöllisesti ja tyhjennä jätteastia.

### vihjeitä

- Poista kivet ja siemenet esimerkiksi paprikoista, meloneista ja luumuisista sekä paksut kuoret esimerkiksi meloneista ja ananaksista. Omenoita tai päärynpötiä ei tarvitse kuoria.
- Käytä aina tuoreita kiinteitä hedelmiä ja vihanneksia.
- Sitrushedelmät: kuori hedelmät ja poista valkoinen osa. Muutoin mehu voi maistua kitkerältä. Saat parhaat tulokset käänämällä sitruspuserinta.

## hoitaminen ja puhdistaminen

- Sammuta laite ja irrota pistoke pistorasiasta aina ennen puhdistamista.
- **Käsittele teriä ja leikkuulevyjä varoen - ne ovat erittäin teräviä.**
- Jotkut elintarvikkeet saattavat värjätä muovia. Tämä on täysin normaalista eikä vahingoita muovia tai vaikuta ruoan makuun. Poista väri hankaamalla kasvisöljyn kastetulla kankaalla.

### virtayksikkö

- Pyhi kostealla pyyhkeellä ja kuivaa. Varmista, että lukituskohdassa ei ole ruoan jätteitä.
- Älä koskaan upota moottoriyksikköä veteen.
- Voit säälyttää ylimäärästä johtoa moottoriyksikön Ⓣ takana.

### tehosekoitin/myilly

- 1 Tyhjennä astia ennen sen irrottamista teräyksiköstä.
- 2 Pese astia/kanni käsin.
- 3 Irrota ja pese tiivistet.
- 4 Älä koske teräviä teriä. Harjaa ne puhtaaksi kuumassa saippuavedessä ja huuhtele sitten juoksevan vesijohtoveden alla. **Älä upota teräosaa veteen.**
- 5 Jätä kuivumaan ylösalaaisin.

### kahdella vispausosalla varustettu metallivatkain

- Irrota vispilät käyttöpäästä vetämällä niitä varovasti ulospäin. Pese lämpimällä pesuainevedellä.
- Pyhi käyttöpää kostealla pyyhkeellä ja kuivaa sen jälkeen. **Älä upota käyttöpäästä veteen.**

### kaikki muut osat

- Pese käsini ja kuivaa pesun jälkeen.
- Ne voidaan pestää myös astianpesukoneen ylätasolla. Älä aseta osia alatasolle suoraan kuumennusvastukseen päälle. On suositeltavaa käyttää lyhyttä ohjelmaa ja alhaisista lämpötilaista (enintään 50 °C).

Esine	Voidaan pestää astianpesukoneessa
kulho, kansi, työnnin	✓
terät, taikinan sekoitin	✓
irrotettava akseli	✓
levyt	✓
vatkaimet	✓
<b>Älä upota käyttöpäästä veteen.</b>	
sitruspuserrin	✓
mehulinko	✓
tehosekoittimen lasiastia, kansi, täytökansi	✓
lasinen myllyastia	✓
teräyksikkö, tehosekoittimen ja myllyn tiiviste	✗
kaavin	✓

## huolto ja asiakaspalvelu

- Jos virtajohto vaurioituu, se on turvallisuussyyistä vaihdettava. Vaihtotyön saa tehdä KENWOOD tai KENWOODIN valtuuttama huoltoliike.

- **Jos monitoimikoneen käytössä ilmenee ongelmia, katso ennen huoltoon soittamista, löytyykö vianetsintäoppaasta apua.**

Jos tarvitset apua

- laitteen käyttämisessä tai
- laitteen huolto- tai korjaustöissä,
- ota yhteys laitteen ostopaikkaan.

- Kenwood on suunnitellut ja muotoillut Iso-Britanniassa.
- Valmistettu Kiinassa.



### TÄRKEITÄ OHJEITA TUOTTEEN HÄVITTÄMISEEN EUROOPAN UNIONIN DIREKTIIVIN 2002/96 MUKAISESTI.

Tuotetta ei saa hävittää yhdessä tavallisten kotitalousjätteiden kanssa sen lopullisen käytöstä poiston yhteydessä.

Vie se paikallisten viranomaisten hyväksymään kierrätyskeskukseen tai anna se jälleenmyyjän hävitettäväksi, mikäli kyseinen palvelu kuuluu jälleenmyyjän toimialaan. Suojelet luontoa ja vältyt virheellisen tai väärän romutuksen aiheuttamilta terveysriskeiltä, mikäli hävität kodinkoneen erillään muista jätteistä. Nämä myös kodinkoneen sisältämät kierrätettävät materiaalit voidaan kerätä talteen, jolloin säästät energiaa ja luonnonvaroja.

Tuotteessa on ristillä peitetty roskasäiliön merkki, jonka tarkoituksena on muistuttaa että kodinkoneet on hävitettävä erikseen muista kotitalousjätteistä.

## Vianetsintäopas

Ongelma	Syy	Ratkaisu
Monitoimikone ei toimi	Ei virtaa  Kulhoa ei ole kiinnitetty moottoriyksikköön kunnolla.  Kulhon kansi ei ole kunnolla paikoillaan.	Tarkista, että monitoimikoneen virtajohto on seinän pistorasiassa.  Tarkista, että kulho on kunnolla paikoillaan ja että kahva osoittaa oikealle.  Tarkista, että kannen lukitus on oikeassa paikassa kahvan alueella.  <b>Yleiskone ei toimi, jos kulho ja kansi eivät ole kunnolla paikoillaan.</b>  Jos nämä tarkistukset eivät auta, tarkista kodin sulake.
Tehosekoitin/mylly ei toimi	Tehosekoitin/mylly ei ole kunnolla paikoillaan.  Tehosekoitinta/myllyä ei ole koottu oikein.	Tehosekoitin tai mylly ei toimi, jos lukitus ei ole kunnolla paikallaan.  Tarkista, että hienonnusterä on kiristetty kulhoon tai astiaan tiukasti.
Yleiskone pysähtyy kesken kaiken	Yleiskone on ylikuormitettu tai suurin kapasiteetti on ylitetty.  Kansi on auki.	Tarkista suurin kapasiteetti nopeussuoistustaulukosta.  Tarkista, että kanssi on kunnolla paikoillaan.
Tehosekoitin tai mylly vuotaa terääsetelman juuresta.	Tiiviste puuttuu. Tiiviste ei ole oikein paikallaan. Tiiviste on vaurioitunut.	Tarkista, että tiiviste on oikein paikallaan eikä se ole viallinen. Varaosien hankkimisesta on lisätietoja huolto ja asiakaspalvelu -kohdassa.
Välineet/osat toimivat heikosti	Lue vastaavissa käytööhjeen kappaleissa olevat vinkit. Tarkista, että osat on asennettu oikein.	

# Türkçe

Kullanım yönergelerini okumadan önce ön sayfayı çeviriniz ve açıklayıcı resimlere bakınız

## Kenwood cihazınızı kullanmadan önce

- Bu talimatları dikkatle okuyun ve gelecekteki kullanımlar için saklayın.
- Tüm ambalajları ve etiketleri çıkartın.

## güvenlik

- Bıçaklar ve diskler çok keskindir, dikkatli tutun. **Tutarken ve temizlerken kesici kenardan uzak durarak tepesinden parmaklarınızı tutun.**
- Robotu elinizle kaldırmanın veya taşımayın – elle tutmak yaralanma neden olabilir.
- Kaseyi boşaltmadan önce daima bıçağı çıkartın.
- Güç kaynağına bağılıken ellerinizi ve malzemeleri robot kasesinden ve mikser kabindan uzak tutun.
- Aleti kapatın ve fişini çekin:
  - parçaları takmadan veya çıkartmadan önce;
  - kullanılmadığında;
  - temizlemeden önce.
- Yiyecekleri asla parmaklarınızla gıda girişinden aşağı itmeyin. Bu iş için mutlaka gıda iticisini/lerini kullanın.
- **Bıçak ünitesini, blender haznesi veya öğütücü kabı takılı değilken asla güç ünitesine yerleştirmeyin.**
- Kapağı kaseden veya mikseri/ögütücüyü güç ünitesinden ayırmadan önce :-
  - cihazı kapatın;
  - tüm parçaların/bıçakların tamamen durmasını bekleyin;
  - mikser kabını bıçak tertibatından sökmemeye dikkat edin.
- Karıştırıldan önce sıvılar oda sıcaklığında soğumalıdır.
- Cihazı çalıştmak için kapak yerine daima aç/kapat hız ayar düğmesini kullanın.
- **Kilitleme mekanizması aşırı yükle maruz kaldığında cihaz hasar görevektir ve yaralanmaya neden olabilecektir.**
- **Mutfak robotunuzu kullanmadığınızda daima fişten çekin.**
- Asla onaylanmamış parçalar kullanmayın.
- Çalışırken cihazın başından asla ayrılmayın.
- Asla hasarı bir cihaz kullanmayın. Kontrol veya tamir ettirin: bkz. 'servis & müşteri hizmetleri'.
- Cihazın motor kısmı, elektrik kablosu ya da elektrik fişinin ıslanmamasına özen gösterin.
- Elektrik kablosunun masa/tezgah kenarlarından sarkmasını ya da sıcak yüzeylere temas etmesini önleyin.
- Önerilen hız tablosunda belirtilen maksimum kapasiteleri aşmayın.
- Bu cihaz; sorumlu bir kişi tarafından gözetim altında olmayan fiziksel, duyusal veya zihinsel engelli kişiler (çocuklar dahil), cihazın kullanımı hakkında açıklama almamış kişiler ve bilgi veya deneyimi eksik olan kişiler tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Çocuklar cihazla oynamamaları gerektiği konusunda bilgilendirilmelidir.
- Bu cihazı sadece iç mekanlarda kullanım alanının olduğu yerlerde kullanın. Kenwood, cihaz uygunsuz kullanımlara maruz kaldığı ya da bu talimatlara uyulmadığı takdirde hiç bir sorumluluk kabul etmez.
- Robotunuzun/mikserinizin hatalı kullanımı yaralanmaya neden olabilir.
- Maksimum değer en büyük yükü çeken eklenkiye bağlıdır. Diğer eklenüler daha az güç çekebilir.

Her bir ek için daha fazla güvenlik uyarıları için "eklerin kullanımı" altındaki ilgili bölüme başvurun.

## fişe takmadan önce

- Elektrik kaynağınızın cihazın alt tarafında gösterilenle aynı olduğundan emin olun.
- Bu cihaz Elektro Manyetik Uyumluluk ile ilgili AT direktifi 2004/108/AT ve gıda ile temas eden malzemeler hakkındaki AT yönetmeliği no. 1935/2004 - 27/10/2004 ile uyumludur.

## ilk kullanımdan önce

- 1 Bıçaktan plastik bıçak kapaklarını çıkarın. **Bıçaklar çok keskindir, dikkatli olun.** Bu kapaklar bıçağı sadece üretim ve nakil sırasında koruduklarından atılmalıdır.
- 2 Parçaları yıkayın, bkz. 'bakım & temizlik'.

## parçalar

### mutfak robotu

- ① itici
- ② besleme borusu
- ③ kapak
- ④ çıkarılabilir kumanda mili
- ⑤ tahrif mili ile birlikte kase
- ⑥ güç birimi
- ⑦ hız/puls kumandası
- ⑧ güvenlik kilitleri
- ⑨ kordon sarma yuvası (arkada)

### cam mikser

- ⑩ bıçak ünitesi
- ⑪ sızdırmaz halka
- ⑫ kase
- ⑬ kapak
- ⑭ doldurma kabı

### cam çok amaçlı öğütücü (varsayı)

- ⑯ bıçak ünitesi
- ⑰ sızdırmaz halka
- ⑲ kase

## ek parçalar

Aşağıda listelenen eklerin hepsi mutfak robotunuzda olmayıpabilir. Ekler model çeşidine göre değişir.

- ⑯ kesici bıçak
- ⑯ hamur yoğurucu
- ⑯ metal çırçınlı çift mikser
- ⑯ kalın dilimleme/kalın doğrama diski
- ⑯ ince dilimleme/ince doğrama diski
- ⑯ rendeleme/parmesan diski (varsayı)
- ⑯ narenciye sıkacağı (varsayı)
- ⑯ katı meyve presi (varsayı)
- ⑯ kazıma kaşığı (varsayı)

## mutfak robotunun kullanımı

- 1 Kase üzerindeki  ile güç ünitesi üzerindeki  hizalayarak kaseyi yerleştirin ve kilitlenene kadar  saat yönünde  döndürün.
- 2 Kase tahrik mili üzerine bir eklenti takın.  
**Not: Sökülebilir tahrık mili  sadece diskler, narenciye sıkacağı veya metal çırpcılı çift mikser karıştırıcı kullanıldığından takılmalıdır.**
- Her zaman kaseyi ve eki robota malzemeleri eklemeden önce yerleştirin.
- 3 Kapağı yerleştirin  – tahrık milinin/aletinin üstünün kapağın ortasına yerleştirildiğinden emin olun.
- **Robotu çalıştırmak için kapağı kullanmayın, daima açma/kapama hız kontrolünü kullanın.**
- 4 Fişe takın, çalıştırın ve bir hız seçin. (Önerilen hız tablosuna bakın).
- **Kase veya kapak düzgün olarak takılmadığında mutfak robotu çalışmamacaktır. Besleme tüpünün ve kase tutacağının sağ tarafa yerleştirilip yerleştirilmemiğini kontrol edin.**
- Kısa aralıklarla darbe () kullanın. Puls, kontrol bu pozisyonda tutulduğu sürece çalışacaktır.
- 5 Kapayı, parçaları ve kaseyi sökmek için yukarıdaki işlemi işlemi ters sırayla yürütün.
- **Kapağı çıkarmadan önce daima kapatın ve fişten çekin.**  
**Önemli**
- Mutfak robotunuz ile kahve öğütülemez ya da toz şekeri pudra şekeri halinde getirilemez.
- Kase içindeki karışımı badem özü ya da tatlısırcı eklerken bunların plastik parçalara değişmesini önleyin. Aksi halde kalıcı lekeler oluşabilir.

## mikserin kullanımı

- 1 Sızdirmazlık halkasını  bıçak ünitesine  yerleştirin – sızdirmazlığın doğru yerleştirildiğinden emin olun.
- **Eğer conta zarar gördüğse veya yanlış yerleştirildiye sızdırma meydana gelir.**
- 2 Hazneyi bıçak tertibatının  üzerine vidalayın. Bıçak ünitesinin altında bulunan grafiğe bakın:
  -  – kilit açık pozisyon
  -  – kilitli pozisyon
- **Mikser yanlış yerleştirilirse çalışmamacaktır.**
- 3 Malzemelerinizi kabin içine koyn
- 4 Kabin kapağını takın ve sabitlemek için bastırın . Doldurma kapağını yerleştirin.
- 5 Blenderi güç ünitesinin üzerine yerleştirin, blender üzerindeki  ile güç ünitesi üzerindeki  hizalayın ve kilitlemek için Saat yönünde  döndürün .
- **Mikser doğru yerleştirilmemişse cihaz çalışmamacaktır.**
- 6 Bir hız seçin (önerilen hız tablosuna bakın) veya puls kontrolünü kullanın.
  - emniyet**
  - **Sıvıları miksere koymadan önce oda sıcaklığına gelmesini bekleyin.**
  - Bıçak tertibatını tutarken her zaman dikkat edin ve temizlerken bıçakların keskin kenarlarına dokunmaktan kaçının.
  - Mikseri sadece kapağı takılıken kullanın.
  - Hazneyi sadece verilen bıçak tertibatı ile kullanın.
  - Mikseri asla boş çalışıtmayın.
  - Mikserinizin uzun ömürlü olması için 60 saniyeden fazla çalışıtmayın.
  - Smoothie tarifler – dondurulurken katı hal almış malzemeleri asla karıştırmayın, hazneye koymadan önce kırın.
- **ipuçları**
  - Mayonez yaparken mikserin içine yağ hariç bütün malzemeleri koyn. Doldurma kabını çıkarın. Sonra, cihaz çalışırken, yağı kaptaktaki delikten yavaşça ekleyin.
  - Yoğun karışımın, örn. pateler ve dipler, kazınması gerekebilir. Eğer karışımın işlenmesi zorsa, daha fazla sıvı ekleyin.
  - Buz kıarken, küp şeklinde 6 buz parçası için 15 ml (1 tatlı kaşığı) su ekleyin. Buz kırmak için çalışma düğmesini kullanın.
  - Baharatların işlenmesi plastik parçalara zarar verebilecekleri için önerilmemektedir.
  - Mikser doğru yerleştirilmemişse cihaz çalışmamacaktır.
  - Katı malzemelerin karıştırılması – parçalar halinde kesin, doldurma kabını çıkarın sonra cihaz çalışırken parçaları teker teker atın. Elinizi açıklıktan uzak tutun. En iyi sonuçlar için düzenli olarak boşaltın.
  - Mikseri, muhafaza kabı olarak kullanmayın. Mikser kabı kullanıldından önce ve sonra boş olmalıdır.
  - 1,2 litre üzerinde malzeme karıştırmayı - Milkshake gibi köpülü sıvılar için bu miktar daha az olmalı.

## Öğütücüünüzün kullanımı (varsayımsız)

Öğütücüü taze otları, kuru yemişleri ve kahve çekirdeklerini öğütmek için kullanın.

- 1 Malzemeleri kaseye koyn 
- 2 Sızdırmazlık halkasını  bıçak ünitesine  takın.
- 3 Bıçak ünitesini ters çevirin. Ana ünitesi bıçaklar aşağıya gelecek şekilde hazırlaya doğru indirin.
- 4 Bıçak ünitesini hazırlaya elle sıkıca  vidalayın. Bıçak ünitesinin altında bulunan grafiğe bakın:

 – kilit açık pozisyon

 – kilitli pozisyon

- 5 Öğütücüü güç ünitesinin üzerine yerleştirin, öğütücü üzerindeki  ile güç ünitesi üzerindeki  hizalayın ve kilitlemek için saat yönünde  döndürün .
- 6 Maksimum hızda geçin veya darbeli kontrolü kullanın.

### güvenlik

- Asla kase yerleştirilmenden bıçak ünitesini mutfak robotunuza yerleştirmeyin.
- Asla öğütücü cihazınıza takılıken hazneyi çıkartmayın.
- Keskin bıçaklara dokunmayın – Bıçak ünitesini çocuklardan uzak tutun.
- Bıçaklar tamamen durana kadar asla öğütücüyı çıkartmayın.
- Öğütücüünüzün uzun ömürlü olması için asla 30 saniyeden uzun çalıştmayın. Doğru yoğunluğa ulaşır ulaşmaz aleti kapatın.
- Baharatların işlenmesi plastik parçalara zarar verebilecekleri için önerilmemektedir.
- Öğütücü doğru yerleştirilmemişse cihaz çalışmamayacaktır.
- Sadece kuru malzemeler için kullanın.

### ipuçları

Taze otlar en iyi olarak temiz ve kuruyken öğütülürler.

## Önerilen hız tablosu

alet/ek parça	İşlem	hız	maksimum kapasite:
bıçak	Kek yapımı	1 - 2	1Kg toplam ağırlık
	Yağ ile un karıştırma Hamur işleri malzemelerinin karıştırılması için su ekleme	2 1 - 2	250g un ağırlığı
	Kesme & püreleme	2	400g yağsız et kesme toplam ağırlık
	Yoğun çorba karıştırmak (400mls sıvı ila 400 gr kuru malzemeler) Daha sulu çorba karışıntıları/süt	1 ile çalıştırın ve 2'ye yükseltin	800g 600 mls
hamur aleti	mayalı karışımalar	2	340g un ağırlığı
metal çırıcılı çift mikser	Yumurta akları Krema	2 1 - 2	4 250 mls
diskler – dilimleme/doğrama	Sert gıdalar: Örn. havuç sert peynirler Yumuşak gıdalar: Örn salatalık, domates	2 1	– –
raspalama diski (varsayımsız)	Parmesan peyniri, Alman patates hamuru hazırlamak için	2	–
narenciye sıkacağı (varsayımsız)	Turunciller	1	–
cam mikser	Tüm işlemler	2	1,2 litre
cam öğütücü (varsayımsız)	Bitkiler	2	10g
	Fındıklar, kahve çekirdekleri	2	50g
	Pişirilmemiş et-biftek – 2½ cm küpler halinde kesilmiş	2 (5 san)	50g
katı meyve presi (varsayımsız)	Sert meyve ve sebzeler, örn. havuç ve elmalar	2	800g
	Yumuşak meyve, örn. domates ve üzümler	1	500g

## eklerin kullanımı

Her ek için önerilen hız tablosuna bakın.

### ⑯ kesici bıçak

Bıçak tüm ekler içinde en çok yönlü olmalıdır. İşleme süresinin uzunluğu elde edilecek dokuyu belirleyecektir. Daha kalın doku için darbeli kontrol kullanın. Bıçağı, kek ve hamur işi yapımında, çiğ ve pişmiş et, sebze, ceviz, patates doğramada, çorbaları pure yapmada ve ayrıca bisküvi ve ekmek ufalamada kullanın.

#### ipuçları

- İşlenmeden geçirmeden önce et, ekmek, sebze gibi yiyecekleri yaklaşık 2cm inç küpler halinde kesin.
- Bisküviler ufalanmalı ve makine çalışırken besleme haznesinden eklenmelidir.
- Pasta yaparken buzdolabından çıkartığınız yağıları beklemeden 2cm inç küpler halinde doğrayarak kullanın.
- Fazla karıştırmamaya dikkat edin.

### ⑯ hamur yoğurucu

Mayalı hamur karışımı için kullanın.

- Kuru malzemeleri kaseye ekleyin, makine çalışırken sıvı malzemeleri besleme haznesinden ekleyin. Düzgün, elastik bir hamur topu oluşana kadar işleyin, bu yaklaşık 60 saniye sürecektir.
- Tekrar yoğururken sadece elde yoğurun. Kasenin içinde tekrar yoğurma tavsiye edilmez, çünkü bunu yapmak mutfak robotunun dengesizleşmesine yol açabilir.

### ⑯ metal çırpıcılı çift mikser

Sadece hafif karışımlar için kullanın, örn. yumurta beyazları, krema, süt köpüğü ve yağı içermeyen bezeler için yumurta ve şeker çırparken. Yap ve un içeren daha yoğun karışımlar zarar verecektir.

## karıştırıcının kullanımı

- 1 Kaseyi güç ünitesi üzerine yerleştirin, sökülebilir tahrif miliini ekleyin.
- 2 Her çırpıcıyı tahrif kafasına sıkıca yerleştirin.
- 3 Karıştırıcıyı tahrif mili üzerine düşene kadar dikkatle döndürerek takın.
- 4 Malzemeleri ekleyin.
- 5 Kapağı takın – milin ucunun kapağın ortasına yerleştigidinden emin olun.
- 6 Çalıştırın.

#### önemli

- Karıştırıcı tek aşamalı keklerin yapılması veya yağı ve şekerden krema yapılması için uygun değildir, bunlar zarar verecektir. Kek yapımında daima bıçakları kullanın.

#### ipuçları

- En iyi sonuç yumurtalar oda sıcaklığındayken elde edilir.
- Karıştırma öncesinde kase ve karıştırıcıların temiz ve yağsız olduğundan emin olun.
- Yağsız beze veya mereng yapmak için un ve şekeri metal bir kaşık kullanarak ekleyin.

## dilimleme/doğrama diskleri

Diskleri kullanmak için.

### çevrilebilir dilimleme/doğrama diskleri - kalın ⑯, ince ⑯

Disklerin doğrama taraflarını peynir, havuç, patates ve benzer dokudaki gıdalar için kullanın. Dilimleme tarafını peynir, havuç, patates, kabak, salatalık, sakız kabağı, pancar ve soğan dilimlemek için kullanın.

#### rendeleme diskı ⑯ (varsayı)

Parmesan peyniri ve Alman patatesi için patates rendeler.

## güvenlik

- Kesme diskini tamamen durmadan kapağı asla kaldırmayın.
- Kesme disklerini dikkatli tutun – çok keskindirler.

## kesme disklerinin kullanımı

- 1 Kaseyi güç ünitesi üzerine yerleştirin, sökülebilir tahrif miliini ekleyin.
- 2 Orta tutamaklardan tutarak, diskii uygun yan üstlerle tahrif mili üzerine yerleştirin.
- 3 Kapağı yerleştirin.
- 4 Yiyecekleri besleme haznesine koyn.
- 5 Açıñ ve iticile eşit olarak itin – **parmaklarınızı asla besleme haznesinin içine sokmayın.**

#### ipuçları

- Taze malzemeler kullanın
- Yiyeckleri çok küçük kesmeyin. Besleme haznesinin tamamına yakın doldurun. Bu çalışırken yiyeceklerin yanlarından kaymasını engeller.
- Dik yerleştirilen yiyecek yatay yerleştirilen yiyeckten daha kısa çıkar.
- Çalıştırdıktan sonra diskin üzerinde ya da çanağın içinde her zaman küçük miktarda artik olacaktır.

## ㉔ narenciye sıkacağı (varsayıf)

Narenciye sıkacığını narenciye meyvelerin suyunu sıkmak için kullanın (örn. portakal, limon, miskey limon ve greyfurt gibi).

- Ⓐ sıkma konisi
- Ⓑ süzgeç

## narenciye sıkacığının kullanımı

- 1 Kaseyi güç ünitesi üzerine yerleştirin, sökülebilir tıhrik milini ekleyin.
- 2 Süzgeci kaseye takın – süzgeç tutamaklarının kase üzerindeki tutamaklara doğrudan kilitlendiğinden emin olun
- 3 Konayı tamamen aşağıya düşecek şekilde çevirerek tıhrik milinin üzerine yerleştirin.
- 4 Meyveyi ikiye bölün. Çalıştırın ve meyveyi koni üzerine bastırın.
- **Süzgeç doğru kilitlenmedikçe narenciye sıkacağı çalışmayacaktır.**
- En iyi sonucu elde etmek için meyveleri oda sıcaklığında saklayın be suyunu sıkmadan önce tezgah üzerinde elinizle yuvarlayın.
- Meyve suyu sıkma yardımcı olmak için meyveyi bir yandan diğerine hareket ettirin.
- Büyük miktarlarda meyve suyu sıkarken, posa ve çekirdek birikimini önlemek için süzgeci düzenli aralıklarla boşaltın.

## ㉕ katı meyve presi (varsayıf)

Santrifüjü meyve presi ile katı meyve ve sebzelerin suyunu çıkartabilirsiniz.

- Ⓐ itici
- Ⓑ santrifüj kapağı
- Ⓒ posa temizleyici
- Ⓓ filtre tamburu
- Ⓔ kase
- Ⓕ meyve suyu çıkıştı

## katı meyve presi kullanmak için

- 1 Meyve presi kasesini meyve suyu çıkıştı ile birlikte ① güç ünitesine yerleştirin, kase üzerinde ▽ ile güç ünitesi üzerindeki ▲ hizalayarak kilitlenene kadar saat yönünde ③ döndürün ▼.
- 2 Posa temizleyiciyi ④ filtre tamburunun ⑤ içine yerleştirin – tırnakların tamburun altındaki Yuvalara oturduğundan emin olun ⑨.
- 3 Filtre tamburunu takın ⑩.
- 4 Ek kapağını ⑪ kasenin üzerine yerleştirin ve kilitleninceye kadar döndürün ⑫. **Kap veya kapak düzgün olarak takılmadığında cihazınız çalışmayacaktır** ⑬.
- 5 Meyve suyu çıkışının altına uygun bir bardak veya sürahi yerleştirin.
- 6 Parçaları besleme haznesine sığacak şekilde doğrayın
- 7 Açıñ ve iticiyle eşit olarak itin – parmaklarınızı asla besleme haznesinin içine sokmayın. Hepsi bitmeden başka malzeme eklemeyin.
- Son parçayı ittirdikten sonra, meyve presinin tamburda kalan tüm suyu çıkartması için 30 saniye daha çalıştırın.

## güvenlik

- **Filtre hasarılsa meyve suyu presini kullanmayın.**
- Filtre tamburunun tabanındaki kesici bıçaklar son derece keskendir, tamburu kullanırken ve temizlerken son derece dikkatli olun.
- Sadece sağlanan iticiyi kullanın. Asla parmaklarınızı besleme haznesine sokmayın. Besleme haznesindeki tıkanıklığı temizlemeden önce fiş çekin.
- Kapağı çıkarmadan önce kapatın ve filtrenin durmasını bekleyin.

### önemli

- Eğer meyve suyu presi titremeye başlarsa, kapatın ve tamburda posayı boşaltın. (Eğer posa dengesi dağılırsa titreme başlar)
- Bir seferde işlenebilecek maksimum kapasite 800g meyve veya sebzelerdir.
- Bazı çok sert gıdalar yavaşlama veya durmaya sebep olabilir. Eğer bu olursa kapatın ve filtreyi temizleyin.
- Kullanım sırasında kapatıp posa toplayıcıyı düzenli olarak temizleyin.

### ipuçları

- İşlemeden önce çekirdekleri (örn. biber, karpuz, erik) ve kalın kabukları temizleyin (örn. karpuz, ananas). Elma, armut gibi meyveleri soymanız gereklidir.
- Kati, taze meyve ve sebzeler kullanın.
- Narenciye meyveler – soyun ve beyaz yumuşak dokuyu çıkartın, aksi takdirde meyve suyunuz acı olabilir. En iyi sonucu almak için narenciye sıkacığı kullanın.

## bakım ve temizlik

- Temizliğe başlamadan önce daima cihazı kapatıp fişini prizden çekin.
- **Bıçaklar çok keskindir. Takip çıkartırken çok dikkatli davranışın.**
- Bazı gıdalar, plastikin rengini değiştirecektir. Bu durum normaldir. Plastiğe zarar gelmez ve yiyeceklerinizin tadını etkilemez. Biraz sıvı bitkisel yağ sürülmüş bir bez ile ovarak bu durumu giderebilirsiniz.

### motor kısmı

- Nemli bir bez ile silerek kurutun. Kilit alanında gıda artıkları bulunmamasına dikkat edin.
- Güç ünitesini suya sokmayın.
- Kablo fazlalığını güç ünitesi arkasında yerde toplayın ⑨.

### mikser/öğütücü

- 1 Kabi/kaseyi bıçak tertibatından sökmeden önce boşaltın.
- 2 Kabi/kaseyi elde yıkayın.
- 3 Contayı çıkarın ve yıkayın.
- 4 Agyitin bıçakları çok keskindir. Bu yüzden elinizi bıçaklardan uzak tutunuz. Bıçakları sabunlu sıcak su ile fırçalayınız ve musluk suyunun altında durulayınız. **Bıçak birimini suya batırmayın.**
- 5 Ters çevirerek kurumaya bırakın.

### metal çırpcionlu çift mikser

- Çırpcionları, hafifçe çekerek tahrik başlığından ayırin ve sabunlu sıcak su ile yıkayın.
- Tahrik başlığını nemli bir bez ile silip kurutun.

### Tahrik başlığını suya batırmayın.

### tüm diğer parçalar

- Elle yıkayıp kurutun.
- Alternatif olarak bulaşık makinesinin üst gözünde yıkabilir Alt göze ısıtıcı bölüm üzerinde doğrudan yerleştirilmeyin. Kısa, düşük sıcaklık (Maksimum 50°C) program önerilir.

Parça	Bulaşık makinesi için uygun parça
ana kase, kapak, itici	✓
bıçaklar, hamur yoğurucu	✓
ayrılabilir tahrik mili	✓
diskler	✓
çırpcionlar	✓
<b>Tahrik kafasını suya sokmayın</b>	
narenciye sıkacağı	✓
katı meyve presi	✓
blender cam haznesi, kapak, doldurma kapağı	✓
cam haznesi	✓
bıçak ünitesi ve blender contası ve öğütücü	✗
kazma kaşığı	✓

## servis ve müsteri hizmetleri

- Kablo hasar görmüşse, güvenlik nedeniyle, KENWOOD ya da yetkili bir KENWOOD tamircisi tarafından değiştirilmelidir.
  - **Yiyecek işleyicinin çalışmasıyla ilgili herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, yardım istemeden önce sorun giderme kılavuzuna bakınız.**
- Aşağıdakilerle ilgili yardıma ihtiyacınız olursa:
- cihazınızı kullanımı veya
  - servis veya tamir
  - Cihazınızı satın aldığınız yerle bağlantı kurun.
- Kenwood tarafından İngiltere'de dizayn edilmiş ve geliştirilmiştir.
  - Çin'de üretilmiştir.



## ÜRÜNÜN AT DİREKTİFİ 2002/96/AT İLE UYUMLU OLARAK DOĞRU ŞEKİLDE BERTARAF EDİLMESİ İÇİN ÖNEMLİ BİLGİ.

Kullanım ömrünün sonunda ürün evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır.

Ürün yerel yetkililere belirlenmiş atık toplama merkezine veya bu hizmeti sağlayan bir satıcıya götürülmelidir. Ev aletlerinin ayrı bir şekilde atılması çevre üzerindeki olası negatif etkileri azaltır ve aynı zamanda mümkün olan malzemelerin geri dönüşümünü sağlayarak önemli enerji ve kaynak tasarrufu sağlar. Ev aletlerinin ayrı olarak atılması gerekliliğini hatırlatmak amacıyla üzeri çarşı ile işaretlenmiş çöp kutusu resmi kullanılmıştır.

## Sorun giderme kılavuzu

Sorun	Neden	Çözüm
Mutfak robottu çalışmıyor	Elektrik akımı yok  Kase güç ünitesine doğru yerleştirilmemiş.  Kase kapağı doğru kilitlenmemiştir.	Fişin prize takılı olup olmadığını kontrol ediniz  Kasenin doğru yerleştirilip yerleştirilmediğini ve tutacağın sağ tutma kenarına yerleştirilip yerleştirilmediğini kontrol edin.  Kapak kilidinin tutma yerine doğru yerleştirdiğini kontrol edin.  <b>Kase ve kapak doğru yerleştirilmemişse robot çalışmayacaktır.</b>  Eğer yukarıdakilerden hiç biri değilse evinizdeki sigorta/devre kesicisini kontrol edin.
Mikser/öğütücü	Mikser/öğütücü doğru şekilde kilitlenmemiştir.  Mikser/öğütücü doğru şekilde birleştirilmemiş.	Mikser/öğütücü kilitleyiciye doğru şekilde takılmadığında çalışmayacaktır.  Bıçak ünitesinin hazneye/kaseye tam sıkı şekilde takıldığından emin olun.
Robot çalışma sırasında duruyor	Robot aşırı yüklenmiştir/maksimum kapasitesini aşmıştır.  Kapağın kilidi açıldı.	Önerilen hız tablosunda belirtilen maksimum kapasiteleri kontrol edin.  Kapağın doğru kilitlenip kilitlenmediğini kontrol edin.
Mikser/öğütücü bıçak tertibatı tabanından sızdırıyor.	Sızdırılmaz halka yerinde değil Sızdırılmaz halka yerine doğru takılı değil Sızdırılmaz halka hasarı.	Sızdırılmaz halka hasarı değilse, doğru takılıp takılmadığını kontrol ediniz. Hasarı Sızdırılmazlığın yedeğini elde etmek için "servis ve müşteri hizmetleri"ne bakın.
Parça/ek parçalar iyi çalışmıyor	"Ek Parçaların Kullanımı" bölümüne bakınız ve faydalı bilgilere göz atınız. Ek parçaların yerine doğru takılıp takılmadığını kontrol ediniz.	

# Česky

**Než začnete návod číst, rozložte si první stránku s ilustracemi**

## před použitím tohoto zařízení Kenwood

- Přečtěte si pečlivě pokyny v této příručce a uschovějte ji pro budoucí použití.
- Odstraňte veškerý obalový materiál a nálepky.

## bezpečnost

- Nože a disk jsou velmi ostré, zacházejte s nimi opatrně.  
**Při manipulaci a čištění je uchopte vždy za rukojeť pro prsty na jejich horní části, ve vzdálenosti od ostré hrany.**
  - Mixér nezdvihejte ani nepřenásejte za rukojeť – protože by se mohla utrhnut a způsobit zranění.
  - Sekací nůž vždy nejdříve vyjměte z pracovní nádoby, teprve pak ji vyprázdněte.
  - Pokud je mixér připojen do sítě, nevkládejte do mixéru ani do poháru mixéru ruce ani kuchyňské potřeby.
  - Přístroj vypínějte a odpojíte ze zásuvky:-
    - před montáží nebo demontáží dílů;
    - Když přístroj nepoužíváte;
    - před čištěním.
  - Potraviny nikdy netlačte do plnicího hrdu prsty. Vždy používejte přiložené pěchovače.
  - **Nenasazujte nožovou jednotku na pohonnou jednotku, pokud není nasazena nádoba mixéru nebo nádoba mlýnku.**
  - Předtím, než sejmete kryt z nádoby nebo než odpojíte mixér/mlýnek ze základny stroje:-
    - spotřebič vypněte;
    - počkejte, až se nasazené doplňky/nože úplně zastaví;
    - dbejte na to, abyste neodšroubovali pracovní nádobu mixéru nebo mlýnku od jednotky s noži.
  - Tekutiny by před mixováním měly být zchlazeny na pokojovou teplotu.
  - K ovládání kuchyňského robota nepoužívejte víko, ale vždy jen vypínač/regulátor otáček.
  - **Pokud bude bezpečnostní mechanismus vystaven nadmerné síle, dojde k poškození přístroje a nebezpečí následného zranění.**
  - **Pokud kuchyňský robot nepoužíváte, vytáhněte jej ze zásuvky.**
  - Nepoužívejte příslušenství neschválené výrobcem.
  - Přístroj v chodu nenechávejte nikdy bez dozoru.
  - Váš mixér nepoužívejte, pokud je poškozený. Nechejte jej zkontovalat nebo spravit: viz část „servis a údržba“.
  - Pohonná jednotka, přívodní kabel a zástrčka nesmějí přijít do styku s vodou.
  - Nenechávejte přívodní kabel volně viset přes okraj stolu nebo pracovní plochy, nebo se dotýkat horkých ploch.
  - Nepřekračujte maximální hodnoty uvedené v tabulce doporučených rychlostí.
  - Toto příslušenství by neměly používat osoby (včetně dětí) trpící fyzickými, smyslovými či psychickými poruchami ani osoby bez náležitých znalostí a zkušeností. Pokud jej chtějí používat, musí být pod dozorem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo je tato osoba musí poučit o bezpečném používání příslušenství.
  - Dohlédněte, aby si děti s přístrojem nehrály.
  - Toto zařízení je určeno pouze pro domácí použití.
- Společnost Kenwood vylučuje veškerou odpovědnost v případě, že zařízení bylo nesprávně používáno nebo pokud nebyly dodrženy tyto pokyny.

- Nesprávné použití vašeho robota/mixéru může vést ke zranění.
- Udávaná hodnota maximálního výkonu je údaj získaný při použití příslušenství, které odebírá nejvíce energie. Ostatní příslušenství mohou odebírat energie méně.

Další informace o bezpečnosti pro jednotlivá příslušenství naleznete v části „použití příslušenství“.

## před zapojením

- Ujistěte se, že jmenovité hodnoty napájecí sítě odpovídají údajům vyznačeným na spodní části přístroje.
- Tento spotřebič splňuje požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/108/ES o elektromagnetické kompatibilitě a požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 1935/2004 ze dne 27.10.2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami.

## před prvním použitím

- 1 Od nožů odmontujte plastové kryty. **Postupujte opatrně, protože nože jsou velmi ostré.** Kryty můžete zlikvidovat, protože chrání nože pouze při výrobě a přepravě.
- 2 Umyjte všechny části - viz „údržba a čištění“.

## popis

### kuchyňský robot

- ① výtláčný díl
- ② násypka
- ③ víko
- ④ oddělitelná část hnacího hřídele
- ⑤ mísa s hnací hřídelí
- ⑥ hnací jednotka
- ⑦ ovládání rychlosti / pulsů
- ⑧ bezpečnostní blokování
- ⑨ úložné místo napájecího kabelu (v zadní části)

### skleněný mixér

- ⑩ nožová jednotka
- ⑪ těsnící kroužek
- ⑫ mixovací nádoba
- ⑬ víko
- ⑭ plnicí víčko

### skleněný multifunkční mlýnek (pokud je součástí balení)

- ⑮ nožová jednotka
- ⑯ těsnící kroužek
- ⑰ nádoba

## příslušenství

K vašemu mixéru nemusí být přiloženo veškeré příslušenství uvedené níže. Obsah příslušenství se u jednotlivých modelů liší.

- ⑯ nástavec s nožovými břity
- ⑯ hnětací nástavec na těsto
- ⑯ dvojitý šlehač s ocelovou metličkou
- ⑯ kotouč na krájení tlustých plátků nebo hrubé strouhaní
- ⑯ kotouč na krájení tenkých plátků nebo jemné strouhaní
- ⑯ jemný disk/disk na parmažán (pokud je součástí balení)
- ⑯ lis na citrusové plody (pokud je součástí balení)
- ⑯ odstředivý odštavovač (pokud je součástí balení)
- ⑯ roztěrka (pokud je součástí balení)

## jak používat kuchyňský robot

1 Nasadte mísu tak, aby značka  na mísce byla v rovině se značkou  na pohonné jednotce, a otoče ve směru hodinových ručiček ①, dokud nezaklapne .

2 Na hnací hřidel mísy nasadte příslušenství.

**Pozn.: Vyjmíteľnou hnací hřidel ④ nasadte pouze při používání kotoučů, lisu na citrusové ovoce nebo dvojitý šlehač s ocelovou metličkou.**

- Misku a příslušenství namontujte vždy předtím, než do přístroje vložíte ingredience.
- 3 Nasadte víko ② tak, aby vrchol pohonné hřidele/nástroje byl uprostřed víka.
- Nepoužívejte kryt pro spuštění přístroje, vždy jej zapínejte pomocí tlačítka zap/vyp.
- 4 Přístroj zapojte do sítě, zapněte a zvolte rychlosť. (Více informací naleznete v tabulce doporučených rychlostí.)
- Robot nebude fungovat, pokud nejsou mísa nebo víko správně nasazeny a zajištěny. Zkontrolujte, zda jsou plnicí hrdlo a rukojeť mísy umístěny na pravé straně.
- Pro rychlé zpracování použijte funkci krátkodobý provoz (P). Přístroj bude pracovat, dokud budete držet ovladač v příslušné poloze.
- 5 Při snímání pracovní nádoby, víka a příslušenství postupujte opačně.
- **Přístroj vždy vypněte a odpojte od sítě předtím, než odejmete kryt.**  
upozornění
- Tento kuchyňský robot není vhodný k drcení nebo mletí zrnkové kávy nebo k drcení krystalového cukru na práškový.
- Přidáváte-li do směsi mandlovou esenci, dbejte na to, aby nepřišla do styku s materiály z plastu. Mohla by na nich zanechat neodstranitelné skvrny.

## jak používat mixér

1 Osadte těsníci kroužek ⑪ do nožové jednotky ⑩ – ujistěte se, že je těsnění správně umístěno v ploše drážky.

● **Když je těsnění poškozené nebo špatně nasazené, bude obsah unikat ven.**

2 Našroubujte nádobu na nožovou jednotku ③. Říďte se symboly na spodní straně nožové jednotky:

 – nezajistěná pozice

 – zajištěná pozice

**V případě nesprávného sestavení nebude mixér fungovat.**

3 Vložte do nádoby přísady k mixování.

4 Na pohárek osadte víko, které přitlačte dolů pro zajištění polohy ④. Osadte dávkovací uzávěr.

5 Nasadte mixér na pohonnou jednotku, srovnejte symbol  na mixéru se symbolem  na pohonné jednotce a otočením ve směru hodinových ručiček ⑤ zajistěte .

● **Zařízení nepůjde spustit, pokud nebude mixér správně osazen do západek.**

6 Zvolte rychlosť (viz tabulka doporučených rychlostí.) nebo použijte jednorázové sepnutí.

### bezpečnostní zásady

● **Tekutiny by před mixováním měly být zchlazeny na pokojovou teplotu.**

● Dávejte pozor, když manipulujete s nožovým nástavcem a když nástroje čistíte, nedotýkejte se jejich ostří.

● Mixér pouštějte pouze s nasazeným víkem.

● Nádobu používejte jen s dodaným nožovým nástavcem.

● Mixér nikdy nespouštějte naprázdno.

● Abyste zajistili dlouhou životnost vašeho mixéru, nepouštějte jej na dobu překračující 60 sekund.

● Príprava ovocných mléčných koktailů – nikdy nemixujte zmrzačené ingredience, které vytvořily pevnou hmotu, musíte je před přidáním do nádoby rozbít na kousky.

### tipy

● Při výrobě majonézy do přístroje vložte všechny ingredience kromě oleje. Odejměte plnicí víčko. Potom za běhu přístroje otvorem v krytu pomalu přidávejte olej.

● Husté směsi jako jsou paštiky a pomazánky je někdy nutné seškrábat směs ze stěn nádoby. Je-li mixování obtížné, přidejte víc tekutiny.

● Drcení ledu – pomocí rychlého zpracování led rozdrťte do požadovaného stavu.

● Nedoporučuje se mixovat tvrdá koření, protože by mohlo dojít k poškození plastových částí.

● Přístroj nebude fungovat, pokud mixér není rádně připevněn.

● Pokud budete chtít míchat suché ingredience - nakrájejte je na kousky, odejměte plnicí víčko a potom za chodu přístroje vhazujte jeden kousek po druhém. Vaši ruku držte nad otvorem. Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud přístroj budete pravidelně vyprázdrovat.

● Nádobu mixéru vždy vyprázdněte. Před použitím i po použití by měla být čistá.

● Nikdy nemixujte více než 1,2 litru tekutiny - pokud se při mixování tvoří pěna (např. u mléčných koktejlů), tak ještě méně.

## používání mlýnku (pokud je součástí balení)

Mlýnek používejte k mletí bylinek, ořechů a kávových zrn.

- 1 Vložte suroviny do nádoby ⑦.
- 2 Nasadte těsnici kroužek ⑯ do nožové jednotky ⑮.
- 3 Obraťte nožovou jednotku dnem vzhůru. V této poloze (noži směrem dolů) ji umístěte do nádoby.
- 4 Našroubujte nožovou jednotku do nádoby a utáhněte ⑥.

Řidte se symboly na spodní straně nožové jednotky:

 – nezajištěná pozice

 – zajištěná pozice

- 5 Umístěte mlýnek na pohonné jednotku, zarovnejte symbol ▽ na mlýnku se symbolem ▲ na pohonné jednotce a otočením ve směru hodinových ručiček ⑦ zajistěte .
- 6 Přepněte na maximální rychlosť nebo použijte pulzní spínač.

### bezpečnost

- Nenasazujte nožovou jednotku na kuchyňský robot, pokud není nasazena nádoba.
- Nezkoušejte odšroubovat nádobu, když je mlýnek připevněn k robotu.
- Nedotýkejte se ostrých nožů – nožovou jednotku uchovávejte mimo dosah dětí.
- Nesundávejte mlýnek, dokud se nože zcela nezastaví.
- Abyste prodloužili životnost mlýnku, nespouštějte jej na déle než 30 sekund. Jakmile dosáhnete správné konzistence, vypněte jej.
- Nedoporučujeme mlít koření, protože může poškodit plastové díly.
- Pokud není mlýnek správně nasazen, nebude robot fungovat.
- Používejte pouze pro suché suroviny.
- Bylinky musí být před sekáním čisté a suché.

## tabulka doporučených rychlostí

nástroj/doplňek	funkce	rychlosť	maximální kapacity
sekaci nůž	Příprava dortu	1 - 2	1 kg celkové hmotnosti
	Spojení tuku s moukou	2	250g hmotnost mouky
	Vmíchaní vody přísady do těsta	1 - 2	
	Sekání a mixování	2	400 g celková hmotnost sekáneho libového masa
	Husté polévky (400 ml kapalných potravin do 400 g pevných potravin) Řídší polévkové směsi/mléko	spusťte na 1 a zvyšte na 2	800g 600 mls
hnětací nástroj	kvasnicové směsi	2	340 g hmotnost mouky
dvojitý šlehač s ocelovou metličkou	Vaječné bílky	2	4
	Smetana	1 - 2	250 ml
kotouče - plátkovací/strouhací	Suroviny pevné konzistence - mrkev, tvrdé sýry Potraviny měkké konzistence - okurky, rajčata	2 1	– –
strouhací kotouč (pokud je součástí balení)	Parmazán, brambory na bramborové knedlíky	2	–
lis na citrusové plody (pokud je součástí balení)	Citrusové ovoce	1	–
skleněný mixér	Univerzální	2	1,2 litr
skleněný mlýnek (pokud je součástí balení)	Bylinky	2	10g
	Ořechy, kávová zrna	2	50g
	Syrový biftek – nakrájejte na kostky velikosti 2½ cm	2 (5 s)	50g
odstředivý odšťavovač (pokud je součástí balení)	Tvrdé ovoce a zelenina, např. mrkev a jablka	2	800g
	Měkké ovoce, např. rajčata a hrozny	1	500g

## používání příslušenství

Řidte se doporučenou rychlosí pro jednotlivá příslušenství v tabulce.

### ⑯ nástavec s nožovými břity

Nástavec s nožovými břity je z celého příslušenství nejuniverzálnější. Délka zpracování ovlivní dosaženou konzistenci.

Pokud chcete dosáhnout hrubší konzistence, použijte pulzní spínač.

Nástavec s nožovými břity používejte na přípravu sladkého těsta, sekání syrového a vařeného masa, zeleniny, ořechů, připravě paštiky, pomazánek, mixování polévek a také k výrobě strouhanek ze súcharů a pečiva.

#### tipy

- Potraviny jako maso, pečivo a zeleninu před zpracováním nakrájejte na kostky velikosti asi 2 cm.
- Suchary nalamte na kousky a vhazujte za chodu plnicím hrdlem.
- Při výrobě sladkého těsta použijte tuk přímo z chladničky nakrájený na kostky o velikosti 2 cm.
- Nenechávejte směs zpracovávat příliš dlouho.

### ⑯ hnětací nástavec na těsto

Používejte na kynutá těsta.

- Do misy vložte suché suroviny a za chodu přidejte plnicím hrdlem tekutiny. Nechte zpracovávat asi 60 sekund, dokud se nevytvoří vláčný podajný kus těsta.
- Další hnětení provádějte pouze ručně. Další hnětení v mísce se nedoporučuje, protože robot by se mohl převrhnut.

### ⑯ dvojitý šlehač s ocelovou metličkou

Používejte pouze na řidší směsi, např. vaječné bílkы, smetanu, kondenzované mléko a na šlehaní vajec a cukru do piškotového těsta bez tuku. Hustší směsi jako tuk a mouka by šlehač poškodily.

## používání šlehače

- 1 Nasadte mísu na pohonné jednotku a přidejte hnací hřídel.
- 2 Obě metly pevně zasuňte do hlavice šlehače.
- 3 Šlehač nasadte pomalým otáčením, dokud na hnací hřídel nezapadne.
- 4 Přidejte suroviny.
- 5 Nasadte víko tak, aby špička hřídele byla uprostřed víka.
- 6 Zapněte.

#### důležité

- Metla není vhodná pro přípravu koláčů míchaných najednou nebo rozmíchávání tuku s cukrem, protože tyto směsi metlu poškozují. Pro přípravu koláčů používejte vždy nástavec s nožovými břity.

#### tipy

- Nejlepších výsledků dosáhnete, použijete-li vejce pokojové teploty.
- Před šlehaním zkонтrolujte, zda jsou nádoba i šlehač čisté a nejsou na nich zbytky tuku.
- Mouku a cukr při přípravě piškotů bez tuku a sněhového pečiva opatrně vmíchejte ručně pomocí kovové lžíce.

## plátkovací/strouhací kotouče

Používání kotoučů

**oboustranné plátkovací/strouhací kotouče – hrubé** ②,

**jemné** ②

Strouhací stranu používejte na sýry, mrkve, brambory a podobné potraviny.

Plátkovací stranu používejte na sýry, mrkve, brambory, zelí, okurky, cukety, červenou řepu a cibuli.

**kotouč na velmi jemné strouhání** ② (pokud je součástí balení)

Ke strouhání parmezánu a brambor na bramborové knedlíky.

## bezpečnost

- Nesnímejte víko, dokud se kotouč úplně nezastavil.
- S kotouči zacházejte opatrн – jsou velmi ostré

## používání kotoučů

- 1 Nasadte mísu na pohonné jednotku a přidejte hnací hřídel.
- 2 Kotouč uchopte za úchytku uprostřed a nasadte jej na hřídel příslušnou stranou nahoru.
- 3 Nasadte víko.
- 4 Příslušnou potravinu vložte do plnicího hrdla.
- 5 Zapněte a rovnoměrně tlačte pěchovačem – **do plnicího hrdla nestrkejte prsty.**

#### tipy

- Používejte čerstvé suroviny
- Nekrájejte potraviny na příliš malé kousky. Šířka plnicího hrdla by měla být téměř zaplněna. Potraviny pak při zpracování nebudou sklouzavat na stranu.
- Potraviny krájené kolmo budou kratší než potraviny krájené podélně.
- Po zpracování zůstane na kotoučích nebo v nádobě vždy malé množství odpadu.

## ㉔ lis na citrusové plody (pokud je součástí balení)

Lis na citrusové plody používejte na lisování šťávy z citrusových plodů (např. pomerančů, citronů, lunetek a grapefruitů).

- ⓐ kužel
- ⓑ sítko

### používání lisu na citrusové plody

- 1 Nasadte mísu na pohonnou jednotku a přidejte hnací hřídel.
  - 2 Do mísy nasadte sítko tak, aby držadlo sítka bylo zajištěno přímo nad držadlem mísy.
  - 3 Otáčením nasadte kužel na hnací hřídel, dokud nezapadne na doraz.
  - 4 Rozkrojte ovoce na poloviny. Pak zapněte přístroj a ovoce přitlačte na kužel.
- Pokud není sítko správně nasazeno, nebude lis na ovocné plody fungovat.
  - Abyste dosáhli nejlepších výsledků, ovoce skladujte a lisujte při pokojové teplotě a před lisováním poválejte po pracovní ploše.
  - Abyste napomohli co nejlepšímu odšťavení, během lisování ovocem pohybujte ze strany na stranu.
  - Při lisování velkého množství ovoce pravidelně vyprazdňujte sítko, aby nedocházelo k hromadění dužiny a pecek.

## ㉕ odstředivý odšťavovač (pokud je součástí balení)

Odstředivý odšťavovač slouží k výrobě šťávy z tvrdého ovoce a zeleniny.

- ⓐ pěchovač
- ⓑ víko
- ⓒ oddělovač dužiny
- ⓓ filtrační buben
- ⓔ miska
- ⓕ hubice na šťávu

### používání odstředivého odšťavovače

- 1 Nasadte misku odšťavovače s hubicí ⓘ na pohonnou jednotku, zarovnejte symbol ▽ na misce se symbolem ▲ na pohonné jednotce a otocením ve směru hodinových ručiček Ⓥ zajistěte
- 2 Nasadte oddělovač dužiny ⓒ do filtračního bubnu ⓘ tak, aby zobáčky zapadly do otvorů ve spodní části bubnu Ⓣ.
- 3 Nasadte filtrační buben ⓐ.
- 4 Nasadte víko ⓘ na misku a otocením zajistěte ⓘ. **Pokud nejsou miska nebo víko správně nasazeny a zajištěny ⓘ nebude odšťavovač fungovat.**
- 5 Pod hubici na šťávu postavte vhodnou sklenici nebo džbánek.
- 6 Nakrájejte potraviny, aby se vešly do plnicího hrda
- 7 Zapněte přístroj a potraviny rovnoměrně stlačujte pěchovačem – **do plnicího hrdla nestrkejte prsty.** Další potraviny přidávejte až po úplném zpracování předchozí dávky.

- Po přidání posledního kousku nechte odšťavovač ještě 30 sekund běžet, aby se odstředila všechna šťáva z filtračního bubnu.

### bezpečnost

- **Nepoužívejte odšťavovač, pokud je filtr poškozený.**
- Ostrý nožů na spodní straně filtračního bubnu jsou velmi ostrá, proto při manipulaci s bubnem a jeho čištění dávejte pozor.
- Používejte pouze dodávaný pěchovač. Do plnicího hrda nestrkejte prsty. Před uvolněním plnicího hrda přístroj vytáhněte ze zásuvky.
- Před sejmoutím víka přístroj vypněte a počkejte, až se filtr zastaví.

#### důležité

- Pokud odšťavovač začne vibrovat, vypněte jej a odstraňte z bubnu dužinu. (Odšťavovač vibruje, když je dužina nerovnoměrně rozložena).
- Maximální množství, které lze najednou zpracovat, je 800 g ovoce nebo zeleniny.
- Některé velmi tvrdé potraviny mohou způsobit, že se odšťavovač zpomalí nebo zastaví. V takovém případě jej vypněte a odblokujte filtr.
- Během používání pravidelně přístroj vypínajte a čistěte oddělovač dužiny.

#### tipy

- Před zpracováním odstraňte pecky a zrnka (např. z papriky, melounu, švestek) a tuhé slupky (např. u melounu, ananasu). Jablka a hrušky nemusíte loupat ani odstraňovat jádřince.
- Používejte pevné a čerstvé ovoce a zeleninu.
- Citrusové ovoce – oloupejte a odstraňte bílou dužinu, jinak může šťáva chutnat hořce. Nejlepších výsledků dosáhnete s lisem na citrusové plody.

## péče a čištění

- Před čištěním robot vždy vypněte a přívodní kabel vytáhněte ze zásuvky.
  - **S noži a kotouči zacházejte opatrně, jsou velmi ostré.**
  - Některé potraviny způsobují změnu barevného odstínu plastických hmot. Jde o běžnou věc, plastický materiál se tím nepoškodí a chut jídla zůstane stejná. Zbarvení je možné odstranit hadříkem navlhčeným v rostlinném oleji.
- pohonné jednotka**
- Otřete vlhkým hadříkem a osušte. Zkontrolujte, zda kolem spojovacího mechanismu nejsou zbytky potravin.
  - Pohonné jednotku nikdy neponořujte do vody.
  - Nadbytečnou délku kabelu uložte do úložného prostoru na zadní straně pohonné jednotky ⑨.

### mixér/mlýnek

- 1 Před odšroubováním nádoby z nožové jednotky ji vyprázdněte.
- 2 Pracovní nádobu ručně umyjte.
- 3 Sejměte a umyjte těsnění.
- 4 Nedotýkejte se ostrých nožů – omyjte je kartáčkem namočeným v horké mýdlové vodě a potom je dobře opláchněte pod tekoucí vodou. **Neponořujte je do vody.**
- 5 Nechejte uschnout v poloze dnem vzhůru.

### dvojitý šlehač s ocelovou metličkou

- Metly opatrně vysuňte z hlavice šlehače. Omyjte je v teplé vodě s mycím prostředkem.
- Hlavici šlehače otřete vlhkým hadříkem a osušte. **Hlavici šlehače neponořujte do vody.**

### ostatní díly

- Umyjte v ruce, pak osušte.
- Pro umýtí je také možno použít myčku, a to její horní patro. Položky nepokládejte přímo na spodní polici nad zahřívací těleso. Doporučujeme krátký program s nízkou teplotou (Maximum 50°C).

## servis a údržba

- Pokud by došlo k poškození napájecího kabelu, tak je z bezpečnostních důvodů nutné nechat napájecí kabel vyměnit od firmy KENWOOD nebo od autorizovaného servisního technika firmy KENWOOD.
- **Pokud narazíte na jakékoli problémy s provozem robota, podívejte se před voláním opraváře do pokynů na odstraňování závad.**

Pokud potřebujete pomoc:

- se způsobem použití výrobku,
- s jeho údržbou nebo s opravami,
- obraťte se na tu prodejnu, kde jste výrobek kupili.

- Zkonstruováno a vyvinuto společností Kenwood ve Velké Británii.
- Vyrobeno v Číně.



## INFORMACE KE SPRÁVNÉMU ZPŮSOBU LIKVIDACE TOHOTO VÝROBKU PODLE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/96/ES

Po ukončení doby provozní životnosti se tento výrobek nesmí likvidovat společně s domácím odpadem.

Výrobek se musí odevzdat na specializovaném místě pro sběr tříděného odpadu, zřizovaném městskou správou anebo prodejcem, kde se tato služba poskytuje.

Pomocí odděleného způsobu likvidace elektrospotřebičů se předchází vzniku negativních dopadů na životní prostředí a na zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nevhodného nakládání s odpadem, a umožňuje se recyklace jednotlivých materiálů při dosažení významné úspory energií a surovin.

Pro zdůraznění povinnosti tříděného sběru odpadu elektrospotřebičů je výrobek označený symbolem přeškrtnutého odpadkového koše.

Položka	Položka vhodná pro mytí v myčce
hlavní míska, víko, pěchovač	✓
nástavec s nožovými břity, hnětací nástavec na těsto	✓
snímatelná pohonné hřídel	✓
kotouče	✓
šlehače	✓
<b>Hlavici šlehače neponořujte do vody</b>	
lis na citrusové plody	✓
odstředivý odšťavovač	✓
skleněný pohár mixeru, víko, dávkovací uzávěr	✓
sklenice mlýnku	✓
nožová jednotka a těsnění pro mixer a mlýnek	✗
roztažka	✓

Pokyny na odstraňování závad		
Problém	Příčina	Řešení
Robot nefunguje	<p>Není napájení</p> <p>Miska není správně nasazena na základnu.</p> <p>Kryt misky není ve správné poloze.</p>	<p>Zkontrolujte, zda je robot připojen do napájecí sítě.</p> <p>Zkontrolujte, zda-li je miska nasazena správně a rukojeť je umístěna směrem doprava.</p> <p>Zkontrolujte, zda-li je západka krytu umístěna ve správné poloze v oblasti rukojeti.</p> <p><b>Mixér se nezapne, pokud nebude správně nasazena miska nebo kryt.</b></p> <p>Pokud se nejedná o žádný z uvedených případů, zkontrolujte pojistky/jistič ve vašem domě.</p>
Mixér/mlýnek nebude fungovat.	<p>Mixér/mlýnek není správně zajištěn.</p> <p>Mixér/mlýnek není správně sestaven.</p>	<p>Mixér/mlýnek nebude fungovat, pokud není správně nasazen a zajištěn.</p> <p>Zkontrolujte, zda je nožová jednotka zcela utažena k nádobě.</p>
Robot se během provozu zastaví.	<p>Robot přetížen/překročena maximální kapacita.</p> <p>Kryt je odjištěn.</p>	<p>Zkontrolujte maximální hodnoty uvedené v tabulce doporučených rychlostí.</p> <p>Zkontrolujte, že kryt je správně zajištěn.</p>
Mixér/mlýnek na nožové jednotce netěsní.	<p>Chybí těsnění.</p> <p>Těsnění není správně nasazeno</p> <p>Těsnění je poškozeno</p>	<p>Zkontrolujte, zda je těsnění nasazeno správně a zda není poškozeno.</p> <p>Pokud budete potřebovat nahradní těsnění, informace naleznete v části „Servis a péče o zákazníky“.</p>
Malý výkon nástrojů anebo nástavců.	<p>Podívejte se do odpovídajících pokynů v oddíle „Používání nástavců“.</p> <p>Zkontrolujte, zda jsou nástavce správně sestaveny.</p>	

# Magyar

A használati utasítás olvasása közben hajtsa ki az első oldalt, hogy az illusztrációk is láthatók legyenek.

## a Kenwood-készülék használata előtt

- Alaposan olvassa át ezeket az utasításokat és őrizze meg későbbi felhasználásra!
- Távolítsa el minden csomagolóanyagot és címkét!

## első a biztonság

- A vágókések és a tárcsák nagyon élesek, óvatosan kezelje őket. **A kezelés és tisztítás során mindig a fogórézsnnél, felül fogja meg azokat, a vágóeltől távol.**
- Ne emelje fel, vagy hordozza a készüléket a fogantyúnál fogva – a fogantyú eltörhet, ami sérülést okozhat.
- Az edény kiürítése előtt minden vegye ki a vágókést.
- Tartsa távol kezét és a konyhai eszközöket a robotgép edényétől és a mixerpohártól, amikor a készülék csatlakoztatva van a hálózatra.
- Mindig kapcsolja ki a motort, és a hálózati vezetéket is húzza ki a konnektorból:
  - az alkatrészek szét- és összeszerelése előtt;
  - használat után;
  - tisztítás előtt.
- Soha ne az ujjával, hanem mindenkor mindenkor mellékelt tömörüddal nyomja át az alapanyagot az adagolótölcséren.
- **Soha ne szerelje a késsegységet a meghajtóegységre a mixer vagy a darálóedény nélkül.**
- Az edény fedelének leemelése vagy a mixer/daráló meghajtóegységről való levétele előtt:
  - kapcsolja ki a készüléket;
  - várja meg, amíg a tartozékok/kések teljesen leállnak;
  - ügyeljen rá, hogy nehogy a keverőpoharat vagy a darálóedényt lecsavarja a késsegységről.
- Keverés előtt hagyja a folyadékokat szabahőmérsékletűre hűlni.
- Soha ne a fedéllel, hanem a be/ki/sebességszabályozóval működtesse a készüléket.
- **A készülék megsérülhet és sérülést okozhat, ha a zárószerkezetet túlzott erőnek teszik ki.**
- **A robotgépet mindenkor húzza ki a hálózati aljzatból, amikor nem használja.**
- Csak engedélyezett tartozékot használjon.
- Működés közben ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül.
- Soha ne használjon meghibásodott készüléket. Ellenőrzés és javítás – lásd: „szerviz és vevőszolgálat”.
- A meghajtóegységet, a hálózati vezetéket és a csatlakozódugaszot óvja a nedvességtől.
- Ügyeljen arra, hogy a hálózati vezeték ne lógjon le az asztal vagy munkafelület széléről, és ne érintkezzen forró felülettel.
- Ne lépje túl az ajánlott sebességek táblázatában megadott maximális kapacitást.
- A készüléket nem üzemeltethetik olyan személyek, akik mozgásukban, érzékszerveik tekintetében vagy mentálisan korlátozottak, vagy nem rendelkeznek kellő hozzáértéssel vagy tapasztalattal, kivéve ha a biztonságukért felelősséget vállaló személy a készülék használatát felügyeli, vagy megfelelően kioktatta őket.
- A gyermekekkel figyelni kell, nehogy játszanak készülékkel.
- A készüléket csak a rendeltetésének megfelelő háztartási céllra használja! A Kenwood nem vállal felelősséget, ha a készüléket nem rendeltetésszerűen használták, illetve ha ezeket az utasításokat nem tartják be.

- A robotgép/mixer helytelen használata sérülést okozhat.
  - A maximális sebesség a legnagyobb terheléssel működő toldaton műlik. A többi toldat esetleg kisebb teljesítményű.
- A „tarozékok használata” fejezet megfelelő részei ismertetik az egyes tartozékokra vonatkozó biztonsági figyelmezhetőket.

## csatlakoztatás előtt

- Ellenőrizze, hogy a háztartásban lévő hálózati feszültség paraméterei megegyeznek a készülék alján feltüntetettelkel.
- A készülék megfelel az elektromágneses összeférhetőségről szóló 2004/108/EK irányelv, valamint az élelmiszerrel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokról szóló 1935/2004/EK rendelet (2004. október 27.) követelményeinek.

## az első használat előtt

- 1 Távolítsa el a műanyag késvédőket a vágókéről. **A kések nagyon élesek, óvatosan kezelje őket.** Ezeket a védőelemeket dobja ki, mivel azok csak a gyártás és szállítás során szolgálnak a kés védelmére.
- 2 Mossa el az alkatrészeket – lásd: „karbantartás és tisztítás”.

## a készülék részei

### alapgép

- ① tömörűd
- ② tölcsér
- ③ fedél
- ④ levehető hajtótengely
- ⑤ edény hajtótengellyel
- ⑥ meghajtóegység
- ⑦ sebességszabályozó/rövid üzem gomb
- ⑧ biztonsági reteszek
- ⑨ vezetéktároló (a hátlapon)

### üveg mixer

- ⑩ késsegység
- ⑪ tömítőgyűrű
- ⑫ keverőpohár
- ⑬ fedél
- ⑭ töltőnyílás kupakja

### üveg többfunkciós daráló (ha tartozék)

- ⑯ késsegység
- ⑰ tömítőgyűrű
- ⑱ edény

## tartozékok

Nem biztos, hogy minden alábbi tartozék megtalálható a robotgépe mellett. A tartozékok választéka a típustól függ

- ⑯ vágókés
- ⑯ dagasztó
- ⑯ kettős fém habverő
- ⑯ vastagra szeletelő / durva reszelő tárcsa
- ⑯ vékonyra szeletelő / finom reszelő tárcsa
- ⑯ reszelő/parmezántárcsa (ha tartozék)
- ⑯ citromfacsaró (ha tartozék)
- ⑯ gyümölcscentrifuga (ha tartozék)
- ⑯ műanyag kanál (ha tartozék)

## a robotgép használata

1 Helyezze az edényt a meghajtóegységre úgy, hogy az edényen látható ▽ jel illeszkedjen a meghajtóegységen látható ▲ jelhez, majd fordítsa el jobbra ❶, amíg rögzül



2 Szereljen egy tartozékot az edény hajtótengelyére.

**Megjegyzés:** A lehető hajtótengelyet ❷ csak akkor kell felszerelni, amikor a tárcsákat, a citrusfacsarót vagy a kettős fém habverőt.

- Mindig rögzítse az edényt és a tartozékot a meghajtóegységhez, mielőtt betenné a hozzávalókat.
- 3 Helyezze fel a fedelel ❸ – a hajtótengely/eszköz csúcsának a fedél középpontjába kell illeszkednie.
- **Soha ne a fedéllel, hanem a be/kisebességszabályozóval működtesse a készüléket.**
- 4 Csatlakoztassa, kapcsolja be, és válasszon sebességet. (Lásd az ajánlott sebességek táblázatát.)
- **A robotgép nem működik, ha az edény vagy a fedél nincs megfelelően felszerelve a zárszerkezetre. Ellenőrizze, hogy az adagolócső és az edény fogantyúja a jobb oldalon legyen.**
- A rövid üzem funkciót (P) csak rövid ideig használja. A rövid üzem funkció addig működik, amíg a gombot lenyomva tartja.
- 5 A fedél, a tartozékok és az edény eltávolítását fordított sorrendben kell elvégezni.
- **A fedél eltávolítása előtt minden kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a csatlakozót. fontos**
- A robotgép nem alkalmas kávészemek aprítására vagy darálására, illetve porcukor kristálycukorból való előállítására.
- Mandulaesszencia, illetve egyéb ízesítőanyagok hozzáadásakor ügyelni kell arra, hogy ezek az anyagok ne érjenek a műanyaghoz, mert tartós elszíneződést okozhatnak.

## a mixer használata

1 Helyezze a tömítőgyűrűt ❶ a késsegységre ❷ – ügyeljen arra, hogy a tömítés pontosan a horonyba kerüljön.

● **Szivárgást okozhat, ha a tömítés sérült vagy nem megfelelően illeszkedik.**

2 Csavarja a keverőpoharat a késsegységre ❸. A késsegység alján látható ábrák jelentése:

 – nyitott állás – zárt állás

**A mixer nem működik, ha rosszul van összeszerelve.**

3 Tegye a hozzávalókat a pohárba.

4 Helyezze rá a fedelel a pohárra, és nyomja le, hogy rögzítse ❹. Helyezze fel a töltőnyílás kupakját.

5 Helyezze a mixert a meghajtóegységre úgy, hogy a mixeren látható ▽ jel illeszkedjen a meghajtóegységen látható ▲ jelhez, majd fordítsa el jobbra ❺, amíg rögzül



● **A készülék nem működik, ha a mixer nincs megfelelően felszerelve a zárszerkezetre.**

6 Válasszon sebességet (lásd az ajánlott sebességek táblázatát), vagy használja a rövid üzem gombot.

biztonság

● **Keverés előtt hagyja a folyadékokat szobahőmérsékletűre hűlni.**

- Mindig óvatosan bájonon a késsegységgel, és tisztítás közben ne nyúljon a vágóélekhez.
- A mixert csak akkor működtesse, ha a fedél a helyén van.
- Kizárolag a tartozék poharat és késsegységet használja.
- Soha ne működtesse a mixert üresen.
- A mixer hosszú élettartamának megőrzése érdekében ne működtesse azt 60 másodpercnél tovább.
- Jeges italok készítésekor a fagyott hozzávalókat törje darabokra, mielőtt a pohárba tenné.

tanácsok

- Majonéz készítésekor helyezzen minden hozzávalót a mixerbe, az olaj kivételével. Vegye le a töltőnyílás kupakját. Ezután, a készülék működése közben, lassan adjon hozzá az olajat a fedél nyílásán keresztüli.
- Sűrű keverékek, például pástétomok és öntetek készítésekor előfordulhat, hogy le kell kaparni az edény oldalára tapadt masszát. Ha az anyag nehezen keverhető, adjon hozzá folyadékot.
- Jégaprítás – működtesse többször kis ideig a rövid üzem funkciót, amíg a jég el nem éri a kívánt állagot.
- Ne aprítson fűszereket, mert károsíthatják a műanyag részleteket.
- A készülék nem működik, ha a mixer nincs megfelelően felszerelve.
- Száraz hozzávalók keverése – vágja darabokra a hozzávalókat, vegye le a töltőnyílás kupakját, majd a készülék működése közben egyenként dobálja be a darabokat. Tartsa a kezét a nyílásban. A legjobb eredmény elérése érdekében rendszeresen ürítse az edényt.
- A mixer tárolásra nem használható. A használat előtt és után üresen kell tárolni.
- Soha ne keverjen 1,2 liternél több anyagot L' és ennél is kevesebbet habos folyadék (pl. tejtermix) esetén.

## a daráló használata (ha tartozék)

A daráló növényfélék, dió és kávébab darálására használható.

- 1 Tegye a hozzávalókat az edénybe ⑦.
- 2 Helyezze a tömítőgyűrűt ⑯ a késegységbe ⑮.
- 3 Fordítsa fejjel lefelé a késegységet. Engedje le az edénybe, a késekkel lefelé.
- 4 Csatlakoztatja a késegységet az edénybe, és szorítsa meg, amennyire kézzel lehet ⑥. A késegység alján látható ábrák jelentése:

– nyitott állás

– zárt állás

- 5 Helyezze a darálót a meghajtóegységre úgy, hogy a darálón látható ▽ jel illeszkedjen a meghajtóegységen látható ▲ jelhez, majd fordítsa el jobbra ⑦, amíg rögzül .
- 6 Kapcsolja maximális sebességre, vagy használja a rövid üzem funkciót.

### biztonság

- Soha ne szerelje a késegységet a robotgépre az edény nélkül.
- Soha ne csavarja le az edényt, amíg a daráló fel van szerelve a készülékre.
- Ügyeljen arra, hogy ne érjen az éles vágókésekhez. – A késegységet gyermekktől tartsa távol.
- Soha ne távolítsa el a darálót addig, amíg a kések teljesen le nem álltak.
- A daráló hosszú élettartamának megőrzése érdekében soha ne működtesse 30 másodpercnél tovább. Kapcsolja ki, amikor eléri a megfelelő konziszenciát.
- Ne aprítson fűszereket, mert károsíthatják a műanyag részeket.
- A készülék nem működik, ha a daráló nincs megfelelően felszerelve.
- Csak száraz hozzávalókat daráljon.

### tanácsok

A növényfélék tiszta és száraz állapotban darálhatók a legjobban.

## ajánlott sebességtáblázat

adapter/tartozék	funkció	sebesség-fokozat	maximális kapacitás
késpenge	Tortakészítés	1 - 2	1 kg összsúly
	Liszt eldolgozása zsírral	2	250 g liszt súly
	Tészta hozzávalójának összegyűrása vízzel	1 - 2	
	Aprítás és pürésítés	2	400 g sovány darált hús összsúly
	Sűrű folyadékok (400ml folyadék 400g szilárd alapanyaghoz) Hígabb leves keverékek / tej	indítás 1-gyel, majd 2-re növel	800 g 600 ml
dagasztó eszköz	élesztővel készült tésták	2	340 g uncia liszt súly
kettős fém habverő	Tojásfehérje Tejszín	2 1 - 2	4 250 ml
tárcsák – szeletelés/reszelés	Kemény élelmiszerök (pl. sárgarépa, kemény sajtok) Lágyabb élelmiszerök (pl. uborka, paradicsom)	2 1	- -
reszelo lemez	Parmezán sajt, burgonya burgonyás gombóchoz.	2	-
citromfacsaró (ha tartozék)	Citrusfélék	1	-
üveg mixer	Feldolgozás	2	1,2 liter
üveg daráló (ha tartozék)	Fűszernövények	2	10g
	Dió, kávébab	2	50g
	Nyers marhahús szelet – 2,5 cm élű kockákra vágva	2 (5 s)	50g
gyümölcscentrifuga (ha tartozék)	Kemény gyümölcs és zöldség, azaz sárgarépa és alma	2	800g
	Puha gyümölcs, azaz paradicsom és szőlő	1	500g

## tartozékok használata

Az egyes tartozékokra vonatkozóan lásd az ajánlott sebességek táblázatát.

### (18) vágókés

Az összes tartozék közül a vágókés használható a legtöbb feladathoz. A feldolgozott anyag állaga a feldolgozási idő hosszától függ.

A durvább szerkezetű anyagok feldolgozásához használja a rövid üzem funkciót.

A vágókés használható torta és tészta készítéséhez, nyers és főtt hús, zöldség és dió aprításához, pástétomokhoz, mártásokhoz és levesek pürésítéséhez, valamint kekszből és kenyérből morzsa készítéséhez.

#### tanácsok

- A feldolgozás előtt a húst, kenyeret és zöldséget vágja fel kb. 2 cm élű kockákra.
- A kekszet törje darabokra, és a gép működése közben helyezze be az adagolócsövön keresztül.
- Tészta készítésekor a zsiradékot egyenesen a hüvelykcsírból vegye ki, és vágja 2 cm élű kockákra.
- Ügyeljen arra, nehogy túl sokáig végezze a feldolgozást.

### (19) dagasztó

Kelt tésták készítéséhez használható.

- A száraz hozzávalókat helyezze az edénybe, a folyadékot pedig a gép működése közben töltse be az adagolócsövön keresztül. A tésga rugalmas golyóvá válásáig folytassa a keverést, ez kb. 60 másodpercet igényel.
- Az átgúrást kézzel végezze, de ne a keverőedényben, mert a robotgép károsodhat.

### (20) kettős fém habverő

A habverőt csak hig keverékekhez használja (pl. tojásfehérje, tejszin, sűrített tej, valamint tojás és cukor összehabaráshoz zsiradék nélküli tésztaalapokhoz), mert a sűrűbb keverékek (pl. zsiradék és liszt) tönkreteszik.

## a habverő használata

- 1 Szerezze fel az edényt a meghajtóegységre, és helyezze be a levehető hajtótengelyt.
- 2 Tolja be jól a két habverőt hajtófejbe.
- 3 Óvatosan a hajtótengely fölre elfordítva illessze a helyére a habverőt.
- 4 Helyezze be a hozzávalókat.
- 5 Helyezze fel a fedeleit – a tengely végének a fedél középpontjába kell illeszkednie.
- 6 Kapcsolja be.

#### fontos

**A habverő nem használható egylépcsős tészta keveréshez vagy zsiradék és cukor összedolgozásához, mivel ezek a keverékek tönkretehetik. A tészta keveréshez mindenkor a vágókést használja.**

#### tanácsok

- A legjobb eredmény elérése érdekében a tojás legyen szobahőmérsékletű.

- Ügyeljen arra, hogy az edény és a habverő tiszta és zsírmentes legyen.
- Egy fémkanállal gondosan keverje be a lisztet és cukrot a zsiradék nélküli tésztaalapokba és tojáshabokba.

## szeletelő/reszelő tárcsák

A tárcsák használata:

#### megfordítható szeletelő/reszelő tárcsák – vastag ②, vékony ③

A tárcsa reszelő oldalát sajthoz, sárgarépához, burgonyához és hasonló állagú élelmiszerkhöz használja. A tárcsa szeletelő oldalát sajthoz, sárgarépához, burgonyához, káposztához, uborkához, cukkiniekhöz, céklához és hagymához használja.

#### durva reszelő tárcsa ④ (ha tartozék)

Parmezán sajt és knédihez való burgonya lereszeléséhez.

## biztonság

- Soha ne távolítsa el a fedeleit addig, amíg a vágótárcsa teljesen le nem állt.
- A vágótárcsák rendkívül élesek, ezért ezekkel nagyfokú körültekintéssel kell bánni.

## a vágótárcsák használata

- 1 Szerelje fel az edényt a meghajtóegységre, és helyezze be a levehető hajtótengelyt.
- 2 A középső fogórésznel megtartva a megfelelő oldalával felfelé helyezze a tárcsát a hajtótengelyre.
- 3 Illessze a helyére a fedeleit.
- 4 Tegye be az ételt az adagolócsöbe.
- 5 Kapcsolja be a gépet, és a tömöríddal egyenletesen nyomja le a nyersanyagot – soha ne nyúljon kézzel az adagolócsőbe.

#### tanácsok

- Friss hozzávalókat használjon.
- Ne vágja túl apróra a nyersanyagot. Töltse meg teljes szélességen az adagolócsövet. Így megakadályozza, hogy a feldolgozás során az étel oldalirányban kicsússzon.
- A függőlegesen elhelyezett darabok rövidebbre lesznek vágva, mint a vízszintesen elhelyezett darabok.
- A feldolgozás után mindenkor marad egy kis hulladék a tárcsán vagy az edényben.

## ㉔ citrusfacsaró (ha tartozék)

A citrusfacsaró a citrusfélék (pl. narancs, citrom, lime és grapefruit) levének a kisajtolására alkalmas.

- Ⓐ kúp
- Ⓑ szűrő

### a citrusfacsaró használata

- 1 Szerelje fel az edényt a meghajtóegységre, és helyezze be a levehető hajtótengelyt.
- 2 Illessze be a szűrőt az edénybe, ügyelve arra, hogy a szűrő fogója közvetlenül az edény fogója fölött legyen.
- 3 Helyezze rá, majd forgatva húzza rá teljesen a kúpot a hajtótengelyre.
- 4 Vágja félbe a gyümölcsöt. Kapcsolja be a robotgépet, és nyomja rá a gyümölcsöt a kúpra.
- **A citrusfacsaró nem működik, ha a szűrő nincs megfelelően rögzítve a helyén.**
- A legkedvezőbb eredmény elérése érdekében szobahőmérsékleten tárolja és facsarja a gyümölcsöt, és a facsarás előtt kézzel lenyomva görgesse meg az asztalon.
- Az ivólé kinyerésének elősegítése érdekében facsarás közben mozgassa a gyümölcsöt oldalirányban ide-oda.
- Nagy mennyiséggű ivólé készítésekor rendszeresen ürtse a szűrőt, hogy ne halmozódjon fel benne a gyümölcs hús és a mag.

## ㉕ gyümölcscentrifuga (ha tartozék)

A gyümölcscentrifugával kemény húsú gyümölcsökből és zöldségekből készíthet ivólevet.

- Ⓐ tömörítő
- Ⓑ gyümölcscentrifuga fedele
- Ⓒ pépeltávolító
- Ⓓ szűrődob
- Ⓔ edény
- Ⓕ gyümölcslé kifolyónyílás

### a gyümölcscentrifuga használata

- 1 Helyezze az edényt a kifolyónyílással ⓘ a meghajtóegységre úgy, hogy az edényen látható ▽ jel illeszkjen a meghajtóegységen látható ▲ jelhez, majd fordítsa el jobbra Ⓛ, amíg rögzül ▼.
- 2 Helyezze a pépeltávolítót ⓘ a szűrődobba ⓘ, ügyelve arra, hogy a fülek a dob alján található aljzatokba kerüljenek ⓘ.
- 3 Illessze be a szűrőboton ⓘ.
- 4 Helyezze a tartozék fedelét ⓘ az edényre, és fordítsa el, amíg rögzül ⓘ. **A gyümölcscentrifuga nem működik, ha az edény vagy a fedél nincs megfelelően felszerelve a zárszerkezetre ⓘ.**
- 5 Helyezzen egy megfelelő üveget vagy gyűjtőedényt a kifolyónyílás alá.
- 6 Vágja fel apró darabokra a nyersanyagot, hogy beleférjen az adagolócsőbe.
- 7 Kapcsolja be a gépet, és a tömöríddal egyenletesen nyomja le a nyersanyagot – **soha ne nyúljon kézzel az adagolócsőbe.** Teljesen dolgozza fel, mielőtt újabb adagot hozzátenne.

- Az utolsó darab hozzáadása után hagyja a facsarót további 30 másodpercig járni, hogy az összes lé kijusson a szűrődobból.

### biztonság

- **Ne használja a gyümölcscentrifugát, ha a szűrője sérült.**
- A szűrődob alján levő vágóélek nagyon élesek, ezért mindig körltekintően fogja meg és tisztítsa a szűrőbotot.
- Kizárálag a készülékhöz tartozó tömörudat használja. Soha ne nyúljon kézzel az adagolócsőbe. Ha az adagolócső eltömödik, húzza ki a hálózati csatázót a konnektorból.
- A fedél levétele előtt minden kapcsolja ki a készüléket, és várja meg, amíg a szűrő megáll.

### fontos

- Ha a gyümölcscentrifuga rázkodni kezd, kapcsolja ki, és ürítse ki a pépet a dobból. (A gép akkor rázkódik, ha a pép egyenetlenül oszik el a dobban.)
- Az egyszerre feldolgozható maximális gyümölcs- vagy zöldségmennyiség: 800 g.
- Egyes nagyon kemény nyersanyagoknál a centrifuga lelassulhat vagy megállhat. Ebben az esetben kapcsolja ki a készüléket, és tisztítsa meg a szűrőt.
- Feldolgozás közben a pépnyílt tartalmát rendszeresen ürtse ki.

### tanácsok

- A feldolgozás előtt távolítsa el a magokat (pl. paprika, dinnye, szilva) és az erősebb héjat (pl. dinnye, ananász). Az almát és a körtét nem szükséges kimagozni és meghámozni.
- Még nem puha, friss gyümölcsöt és zöldséget használjon.
- Citrusféléknél távolítsa el a belső fehér héjat, különben a kinyert lé keserű lesz. A legjobb eredmény elérése érdekében használja a citrusfacsarót.

## a készülék tisztítása

- Tisztítás előtt minden kapcsolja ki a gépet, és a hálózati dugaszat húzza ki a konnektorból.
- **A vágókések és tárcsák rendkívül élesek, ezért ezekkel nagyfokú körültekintéssel kell bánni.**
- Bizonyos élelmiszerek hatására a műanyag elszíneződhet. Ez normális jelenség, ami nem károsítja a műanyagot, illetve nem befolyásolja az élelmiszerek ízét. Az ilyen elszíneződések növényi olajba mártott ruhadarabbal dörzsölve eltávolíthatók.

### meghajtóegység

- Előbb nedves ruhával törölje át, majd törölje szárazra. Ügyeljen arra, hogy a zárószerkeztnél ne legyenek élelmiszermaradék.
- Ne merítse vízbe a meghajtóegységet.
- A felesleges vezetéket tárolja a meghajtóegység hátdalán kiképzett tárolóban ⑨.

### mixer/daráló

- 1 A poharat/edényt ürítse ki, mielőtt lecsavarozza a készegységről.
- 2 Mossa el kézzel a poharat/edényt.
- 3 A tömítéseket vegye le, és mossa el.
- 4 A késeket meleg, mosogatószeres vízbe mártott mosogatókefével tisztítsa meg, majd folyó víz alatt öblítse le. Soha ne érjen kézzel az éles vágókésekhez. **A készegységet soha ne merítse vízbe.**
- 5 Fejjel lefelé fordítva hagyja megszáradni.

### kettős fém habverő

- A verőpálcákat enyhén meghúzva emelje ki a hajtófejből, majd meleg mosogatószeres vízben mossa el.
- A hajtófejet előbb nedves ruhával törölje át, majd törölje szárazra.

### Tilos a hajtófejet vízbe meríteni.

### egyéb alkatrészek

- Ezeket kézzel mosogassa el, majd törölje szárazra.
- Vagy beteheti mosogatógépbe, és ott is mosogathatja a mosogatógép felső polcán. Ügyeljen rá, hogy az alsó polcra ne tegyen tárgyat közvetlenül a fűtőelem fölé. Rövid idejű, alacsony hőmérsékletű (maximum 50°C) programot ajánlunk.

Tétel	mosogatógépben mosogatható téTEL
Fő edény, fedél, tömörűd	✓
vágókések, dagasztó	✓
levehető hajtótengely	✓
tárcsák	✓
habverők	✓
<b>Tilos a hajtófejet vízbe meríteni.</b>	
citromfacsaró	✓
gyümölcscentrifuga	✓
mixer üveg kehely, fedél, töltősapka	✓
üveg daráló korsó	✓
késes egység és tömítés a mixerhez és a darálóhoz	✗
műanyag kanál	✓

## szerviz és vevőszolgálat

- Ha a hálózati vezeték sérült, azt biztonsági okokból ki kell cserélni a KENWOOD vagy egy, a KENWOOD által jóváhagyott szerviz szakemberével.
- **Ha bármilyen problémát tapasztal a robotgép használata során, olvassa el a hibakeresési útmutatót, mielőtt segítséget kérne.**

Ha segítségre van szüksége:

- a készülék használatával vagy
- a karbantartással vagy a javítással kapcsolatban,
- forduljon az elárusítóhelyhez, ahol a készüléket vásárolta.

- Tervezte és kifejlesztette a Kenwood az Egyesült Királyságban.
- Készült Kínában.



## A TERMÉK MEGFELELŐ HULLADÉKKEZELÉSÉRE VONATKOZÓ FONTOS TUDNIVALÓK A 2002/96/EK IRÁNYELV ÉRTELMÉBEN

A hasznos élettartamának végére érkezett készüléket nem szabad kommunális hulladékként kezelni.

A termék az önkormányzatok által fenntartott szelektív hulladékgyűjtő helyeken vagy az ilyen szolgáltatást biztosító kereskedőknél adható le.

Az elektromos háztartási készülékek szelektív hulladékkezelése lehetővé teszi a nem megfelelő hulladékkezelésből adódó esetleges, a környezetet és a egészséget veszélyeztető negatív hatások megelőzését és a készülék alkotóanyagainak újrahasznosítását, melynek révén jelentős energia- és forrásmegtakarítás érhető el. A terméken áthúzott kerek kupa szimbólum emlékeztet az elektromos háztartási készülékek szelektív hulladékkezelésének szükségességeire.

## Hibaelhárítás

Hiba	A hiba lehetséges oka	Megoldás
A készülék nem indul el.	<p>A készülék nincs feszültség alatt.</p> <p>Az edényt nem megfelelően szerelték a meghajtóegységre.</p> <p>Az edény fedele nem rögzül megfelelően.</p>	<p>Ellenőrizze, hogy a hálózati dugasz megfelelően van-e bedugva a konnektorba.</p> <p>Ellenőrizze, hogy az edény helyesen áll-e, és hogy a fogantyú a jobb oldalon van-e</p> <p>Ellenőrizze, hogy a fedél retesze megfelelően rögzül-e a fogantyú mellett.</p> <p><b>A készülék nem működik, ha az edény vagy a fedél nem megfelelően van felszerelve.</b></p> <p>Ha a fentiek egyike sem hoz eredményt, ellenőrizze otthonában a biztosítékot.</p>
A mixer/daráló nem működik	<p>A mixer/daráló nincs megfelelően rögzítve.</p> <p>A mixer/daráló nincs megfelelően összeszerelve.</p>	<p>A mixer/daráló nem működik, ha nem megfelelően van felszerelve a zárszerkezetre.</p> <p>Ellenőrizze, hogy a késsegység szorosan rögzítve legyen a keverőpohárba/edénybe.</p>
A készülék leáll használat közben	<p>A készüléket túlterhelte / túllépte a maximális kapacitást.</p> <p>A fedél kioldódott.</p>	<p>Ellenőrizze az ajánlott sebességek táblázatában a maximális kapacitást.</p> <p>Ellenőrizze, hogy a fedél megfelelően rögzül-e.</p>
A mixer/daráló a zárszerkeztnél szívárog.	<p>Hiányzik a tömítés.</p> <p>A tömítés nem megfelelően illeszkedik a helyére.</p> <p>A tömítés megsérült.</p>	<p>Ellenőrizze a tömítést, hogy megfelelően illeszkedik-e és nem sérült-e. A cseretömítés beszerzéséről lásd: „szerviz és vevőszolgálat”.</p>
Egyes tartozékok nem működnek megfelelően.	Olvassa el az adott tartozék leírásánál szereplő tanácsokat.	Ellenőrizze, hogy a tartozékok megfelelően vannak-e felszerelve.

# Polski

**Przed przystąpieniem do czytania instrukcji prosimy rozłożyć pierwszą stronę z ilustracjami**

## **przed użyciem urządzenia Kenwood**

- Przeczytać uważnie poniższą instrukcję i zachować na wypadek potrzeby skorzystania z niej w przyszłości.
- Usunąć wszelkie materiały pakunkowe i etykiety.

## **bezpieczeństwo obsługi**

- Noże i tarcze są bardzo ostre – zachować ostrożność.  
**Podczas obsługi i mycia należy je chwytać wyłącznie za uchwyt i nie dotykać ostrzy.**
- Nie podnosić ani nie przenosić robota trzymając za uchwyt – uchwyt może się oderwać, w konsekwencji czego może dojść do wypadku i urazu ciała.
- Przed wylewaniem rozdrobnionych składników z miski należy zawsze najpierw wyjąć ostrze.
- Gdy urządzenie jest podłączone do prądu, do miski robota i dzbanka blendera nie wolno wkładać rąk ani przyborów kuchennych.
- Wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego:
  - przed przystępowaniem do montażu i demontażu części
  - gdy urządzenie nie jest w użyciu
  - przed przystępowaniem do czyszczenia.
- Żywności nie wolno popchać do podajnika palcami. Używać wyłącznie załączonego w zestawie popchacz/a/y.
- **Nie zakładać zespołu ostrzy na podstawę zasilającą, jeżeli nie został na nią założony dzbanek blendera lub pojemnik młynka.**
- Przed zdaniem pokrywy z miski lub blendera/młyńka z podstawy zasilającej:
  - wyłączyć urządzenie;
  - zaczekać, aż nasadka/ostrza całkowicie się zatrzymają;
  - zachować ostrożność, by nie odkrąć dzbanka blendera/pojemnika młynka z zespołu ostrzy.
- Przed miksuaniem składniki płynne należy ostudzić do temperatury pokojowej.
- Nie używać pokrywy do włączania urządzenia – służy do tego wyłącznie regulator prędkości/włącznik.
- **Używanie nadmiernej siły podczas obsługi mechanizmu blokującego spowoduje uszkodzenie urządzenia, co może w konsekwencji spowodować wypadek i urazy ciała.**
- Nieużywany robot należy zawsze odłączyć od sieci, wyjmując wtyczkę z gniazdka.
- nigdy nie stosować niekompatybilnych nasadek.
- Włączonego urządzenia nie wolno zostawiać bez nadzoru.
- Nie używać uszkodzonego urządzenia. W razie awarii oddać je do sprawdzenia lub naprawy (zob. ustęp pt. „serwis i punkty obsługi klienta”).
- Nie wolno dopuszczać do zamoczenia podstawy zasilającej, przewodu sieciowego ani wtyczki.
- Przewód sieciowy nie powinien zwisać z blatu, na którym stoi urządzenie ani stykać się z gorącymi przedmiotami lub powierzchniami.
- Nie przekraczać maksymalnej dozwolonej ilości składników, podanej w tabeli zalecanych prędkości.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o obniżonej sprawności fizycznej, zmysłowej lub umysłowej lub nie mające doświadczenia ani wiedzy na temat jego zastosowania, chyba że korzystają z urządzenia pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lubtrzymały od tej osoby instrukcje dotyczące obsługi urządzenia.

- Dzieci należy nadzorować i nie dopuszczać, by bawiły się urządzeniem.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do zgodnego z przeznaczeniem użytku domowego. Firma Kenwood nie ponosi odpowiedzialności za wypadek i uszkodzenia powstałe podczas niewłaściwej eksploatacji urządzenia lub w wyniku nieprzestrzegania niniejszej instrukcji.
- Stosowanie robota w sposób niezgodny z przeznaczeniem może grozić wypadkiem i uszkodzeniem ciała.
- Maksymalna moc urządzenia odnosi się do nasadki pracującej pod największym obciążeniem. Pobór mocy innych nasadek może być mniejszy.

Dodatkowe porady dotyczące bezpiecznego użytkowania poszczególnych nasadek znajdują się w części dotyczącej użytkowania danej nasadki.

## **przed podłączeniem do sieci**

- Sprawdzić, czy napięcie sieciowe odpowiada danym znamionowym podanym na spodzie obudowy urządzenia.
- Urządzenie spełnia wymogi dyrektywy Wspólnoty Europejskiej nr 2004/108/WE, dotyczącej kompatybilności elektromagnetycznej oraz rozporządzenia Wspólnoty nr 1935/2004 z dnia 27 października 2004 r., dotyczącego materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

## **przed pierwszym użyciem**

- 1 Zdjąć plastikowe osłony z ostrzy. **Zachować ostrożność, ponieważ są bardzo ostre.** Osłony ostrzy należy wyrzucić – służą wyłącznie do ochrony ostrzy podczas produkcji i przewożenia.
- 2 Umyć części – zob. ustęp pt. „konserwacja i czyszczenie”.

## **oznaczenia**

### **robot kuchenny**

- ① popychacz
- ② podajnik
- ③ pokrywa
- ④ wyjmowany wał napędowy
- ⑤ miska z wałem napędowym
- ⑥ podstawa zasilająca
- ⑦ regulator prędkości/przycisk pracy przerywanej
- ⑧ blokady bezpieczeństwa
- ⑨ schowek na przewód sieciowy (z tyłu)

### **blender szklany**

- ⑩ zespół ostrzy
- ⑪ pierścień uszczelniający
- ⑫ dzbanek
- ⑬ pokrywa
- ⑭ zakrywka wlewu

### **szklany młynek wielofunkcyjny (jeżeli załączono w zestawie)**

- ⑮ zespół ostrzy
- ⑯ pierścień uszczelniający
- ⑰ pojemnik

## nasadki

Nie wszystkie nasadki wymienione poniżej załączone są w zestawie z niniejszym robotem kuchennym nasadek załączonych w zestawie zależy od zakupionego modelu.

- ⑯ ostrze
- ⑯ końcówka do zagniatania ciasta
- ⑯ metalowa trzepaczka z przekładnią z dwoma ubijakami trzepaczka
- ⑯ tarcza do krojenia na grube plastry/tarcia na grube wiórka
- ⑯ tarcza do krojenia na cienkie plastry/tarcia na drobne wiórka
- ⑯ tarcza do rozczierania/tarcia parmezanu (jeżeli załączono w zestawie)
- ⑯ wyciskarka do cytrusów (jeżeli załączono w zestawie)
- ⑯ sokowirówka (jeżeli załączono w zestawie)
- ⑯ łopatka (jeżeli załączono w zestawie)

## obsługa robota

- 1 Zamocować miskę, układając oznaczenie  na misce równo z oznaczeniem  na podstawie zasilającej i przekręcić zgodnie z ruchem wskazówek zegara ① do momentu, aż zablokuje się na swoim miejscu .
- 2 Na wale napędzającym miski zamocować wybraną nasadkę.  
**Uwaga:** wyjmowany wał napędzający ④ należy mocować wyłącznie podczas korzystania z tarcz, wyciskarki do cytrusów lub metalowa trzepaczka z przekładnią z dwoma ubijakami trzepaczka.
- Przed włożeniem składników miskę i nasadkę należy najpierw zamocować na podstawie zasilającej.
- 3 Zamocować pokrywę ② – sprawdzając, czy góra część wału napędowego/nasadka wpasowała się w środek pokrywy.
- Nie używać pokrywy do włączania urządzenia – służy do tego wyłącznie regulator prędkości/włącznik.
- 4 Włożyć wtyczkę do gniazda sieciowego, włączyć urządzenie i ustawić prędkość (zob. tabela zalecanych prędkości).
- Robot nie będzie działać, jeżeli miska lub pokrywa nie zostaną prawidłowo osadzone w blokadach bezpieczeństwa. Podajnik i rączka misy muszą znajdować się po prawej stronie.
- Do trybu pracy przerywanej użyć przycisku (P). W tym trybie urządzenie pracuje tak długo, jak długo wciśnięty jest przycisk.
- 5 Aby zdjąć pokrywę, nasadki i miskę, wykonać wyżej opisane czynności w odwrotnej kolejności.
- Przed zdjęciem pokrywy urządzenie należy wyłączyć i wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego.  
**uwaga**
- Robot nie jest przeznaczony do rozdrabniania lub mielenia kawy ani do mielenia cukru na cukier puder.
- Dodając olejek migdałowy lub substancje smakowe do mieszanych składników należy uważać, by nie zetknęły się z plastikowymi elementami, ponieważ może to spowodować trwałe plamy.

## obsługa blendera

- 1 W zespole ostrzy ⑪ umieścić pierścień uszczelniający ⑩, zwracając uwagę na to, by uszczelka była poprawnie włożona w rowki.
- Jeżeli uszczelka zostanie niepoprawnie założona lub uszkodzona, składniki będą wyciekać z dzbanek.
- 2 Przykręcić dzbanek na zespół ostrzy ③. Rysunki na spodzie ostrzy wskazują pozycję:
  -  – pozycja „odblokowane”
  -  – pozycja „zablokowane”
- Blender nie będzie działać, jeżeli nie zostanie poprawnie zmontowany.
- 3 W dzbanku umieścić składniki.
- 4 Umieścić pokrywkę na dzbanku i wcisnąć, aby zabezpieczyć przed poluzowaniem ④. W otworze pokrywki umieścić zakrywkę wlewu.
- 5 Na podstawie zasilającej umieścić dzbanek, oznaczenie  na dzbanku ustawić równo z oznaczeniem  na podstawie zasilającej i przekręcić zgodnie z ruchem wskazówek zegara ⑤ do momentu, aż się zablokuje .
- Urządzenie nie będzie działać, jeśli blender nie zostanie prawidłowo zamocowany w blokadzie bezpieczeństwa.
- 6 Wybrać prędkość (zob. tabela zalecanych prędkości) lub użyć regulatora trybu pracy przerywanej.

### bezpieczeństwo obsługi

- Przed miksemaniem składniki płynne należy ostudzić do temperatury pokojowej.
- Wyjmując i zakładając zespół ostrzy należy zachować ostrożność. Podczas mycia nie dotykać krawędzi tnących.
- Blendera można używać wyłącznie z założoną pokrywą.
- Dzbanka używać wyłącznie z zespołem ostrzy załączonym w zestawie.
- Nie wolno uruchamiać blendera, jeżeli dzbanek jest pusty.
- Długi okres użytkowania blendera można osiągnąć nie używając urządzenia przez okres dłuższy niż 60 sekund ciągłej pracy.
- Przepisy na napoje typu smoothie – nie mieszać składników, które zbrzydziły się podczas zamrażania. Przed umieszczeniem ich w dzbanku należy je pokruszyć.

### wskazówki

- Przygotowując majonez, w blenderze należy umieścić wszystkie składniki oprócz oleju. Wyjąć zakrywkę wlewu. Następnie włączyć urządzenie i przez otwór w pokrywie powoli dodawać olej.
- Gęste mieszanki, np. pasztety i sosy typu dip, mogą wymagać zgarniania składników ze ścianek dzbanka. Jeżeli składniki trudno jest rozdrobić, dodać większą ilość składników płynnych.
- Kruszenie lodu – użyć funkcji pracy przerywanej, aż lód uzyska żądaną konsystencję.
- Nie zaleca się mielenia przypraw korzennych, ponieważ mogą uszkodzić plastikowe elementy.
- Urządzenie nie będzie działać, jeżeli blender nie zostanie poprawnie zamocowany.

- Miksowanie suchych składników – składniki pokroić na kawałki, zdjąć zakrywkę wlewu, a następnie włączyć urządzenie i wrzuścić składniki przez otwór po jednym kawałku na raz. Nad otworem należy trzymać dłoń. Najlepsze wyniki daje regularne opróżnianie dzbanka.
- Nie używać blendera jako pojemnika do przechowywania. Nieużywany blender powinien być pusty.
- Nie miksuwać więcej niż 1,2 l bądź mniej w przypadku napojów spienianych, takich jak koktajle mleczne.

## użytkowanie młynka (jeżeli został załączony w zestawie)

Młynek można stosować do mielenia ziół, orzechów i kawy.

- Umieścić składniki w pojemniku ⑯.
- Umieścić pierścień uszczelniający ⑯ na zespole ostrzy ⑯.
- Odwrócić zespół ostrzy do góry nogami. Skierowawszy ostrza ku dołowi, włożyć do pojemnika.
- Mocno przykręcić zespół ostrzy ręcznie do pojemnika młynka ⑯. Rysunki na spodzie ostrzy wskazują pozycję:

-  – pozycja „odblokowane”  
 – pozycja „zablokowane”

- Na podstawie zasilającej umieścić młynek, oznaczenie ▽ na młynku ustawić równo z oznaczeniem ▲ na podstawie zasilającej i przekręcić zgodnie z ruchem wskazówek zegara ⑦ do momentu, aż się zablokuje .

- Ustawić urządzenie na maksymalną prędkość lub użyć przycisku trybu pracy przerywanej.

### bezpieczeństwo

- Nigdy nie przymocowywać zespołu ostrzy do robota kuchennego bez zamocowanego pojemnika młynka.
- Nigdy nie odkręcać pojemnika, gdy młynek jest zamontowany na urządzeniu.
- Nie dotykać ostrzy i przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Młynek zdejmować jedynie po całkowitym zatrzymaniu się ostrzy.
- Długi okres użytkowania młynka można zapewnić nie używając urządzenia przez czas dłuższy niż 30 sekund. Po uzyskaniu żądanej konsystencji natychmiast wyłączyć.
- Nie zaleca się mielenia przypraw korzennych, ponieważ mogą uszkodzić plastikowe elementy.
- Urządzenie nie będzie działać, jeżeli młynek nie został poprawnie zamocowany.
- Sosować wyłącznie do mielenia składników suchych.

### wskazówki

Zioła najlepiej mielić, gdy są czyste i suche.

**tabela zalecanych prędkości**

narzędzie / wyposażenie	funkcja	prędkość	maksymalna objętość
nóż	Przygotowywanie ciasta	1 – 2	1 kg – waga całkowita składników
	Ucieranie tłuszczu z mąką Dodawanie wody do połączenia składników ciasta	2 1 – 2	250 g – waga mąki
	Siekanie i purée	2	400 g – waga całkowita składników (siekając chude mięso)
	Mieszanki gęstych zup (od 400 ml płynu do 400 gsuchych składników) Zupy o rzadszej konsystencji/mleko	Rozpocząć na prędkości 1, zwiększając ją do prędkości 2	800 g 600 mls
narzędzie do zagniatania ciasta	ciasta drożdżowe	2	340 g – waga mąki
metalowa trzepaczka z przekładnią z dwoma ubijakami trzepaczka	Biało jajek Śmietanka	2 1- 2	4 250 ml
tarcze – krojące/trące	Twarde składniki, np. marchewka, twarde sery Miękkie składniki, np. ogórki pomidory	2 1	– –
tarcza do rozcierania (jeżeli załączono w zestawie)	Parmezan, ziemniaki na kopytka	2	–
wyciskarka do cytrusów (jeżeli załączono w zestawie)	Owoce cytrusowe	1	–
blender szklany	Calosc przeróbki	2	1,2 litr
szklany młynek (jeżeli załączony w zestawie)	Zioła	2	10 g
	Orzechy, kawa	2	50 g
	Surowe mięso – stek wołowy – pokrojony w kostkę wielkości 2 ½ cm	2 (5 s)	50g
sokowirówka (jeżeli załączono w zestawie)	Twarde owoce i warzywa, np. marchewka, jabłka.	2	800 g
	Miękkie owoce i warzywa, np. pomidory, winogrona	1	500 g

## użytkowanie nasadek

(zob. tabela zalecanych prędkości dla każdej nasadki)

### ⑯ ostrze

Ostrze to element o najbardziej wszechstronnym zastosowaniu z wszystkich nasadek. Długość czasu rozdrabniania wpływa na osiąganą konsystencję składników.

Aby uzyskać mniej rozdrobnioną konsystencję, użyć trybu pracy przerywanej.

Ostrza można używać do wyrabiania ciast, siekania surowego i gotowanego mięsa, warzyw, orzechów, robienia pasztetów, sosów typu dip, mikowania zup, a także do mielenia suchego chleba i bułek na bułkę tartą.

#### wskazówki

- Przed miksemaniem składniki takie, jak mięso, chleb czy warzywa należy pokroić w kostkę wielkości ok. 2cm.
- Ciasta należy polamać na mniejsze kawałki i wsypywać przez podajnik podczas pracy urządzenia.
- Wyrabiaciąc ciasto, używać tłuszczu schłodzonego w lodówce, pokrojonego w kostkę wielkości ok. 2cm.
- Składników nie należy miksować zbyt mocno.

### ⑯ końcówka do zagniatania ciasta

Do wyrabiania ciast na bazie drożdży.

- Suche składniki umieścić w misce, a następnie, podczas pracy urządzenia, przez podajnik dodać składniki płynne. Miksować do momentu, gdy z ciasta uformuje się gładka kula o elastycznej konsystencji – zajmuje to zwykle ok. 60 sekund.
- Nie zagniątać ponownie ciasta w robocie – należy to zrobić ręcznie. Nie zaleca się ponownego zagniatania w misce, ponieważ może to spowodować utracenie przez robot stabilności podczas pracy.

### ⑯ metalowa trzepaczka z przekładnią z dwoma ubijakami trzepaczka.

Wyłącznie do mikowania składników na lekkie mieszaniny, np. do ubijania białek, śmietany, mleka kondensowanego oraz ucierania jajek z cukrem na bezłuszczone ciasto biszkoptowe. Gęste składniki, takie jak tłuszcze i mąka, mogą spowodować uszkodzenie końcówek.

## użytkowanie ubijaka

- Na podstawie zasilającej zamocować miskę i wyjmowany wałek napędzający.
- Mocno osadzić każdy z ubijaków w głowicy napędowej.
- Zamocować trzepaczkę, ostrożnie przekręcając do momentu, aż osiądzie w wale napędowym.
- Dodać składniki.
- Zamocować pokrywę – sprawdzając, czy końcówka wału napędowego wpasowała się w środek pokrywy.
- Włączyć urządzenie.

#### uwaga

- Trzepaczka nie nadaje się do wyrabiania jednoetapowych ciast ani do ucierania tłuszczu z cukrem, ponieważ tego rodzaju składniki mogą spowodować jego uszkodzenie. Do wyrabiania ciast należy używać ostrza.

#### wskazówki

- Najlepsze wyniki daje używanie jaj o temperaturze pokojowej.
- Przed użyciem sprawdzić, czy miska i ubijaki są czyste. Nie mogą być tłuste.
- Za pomocą metalowej łyżki do bezłuszczonego ciasta biszkoptowego i bezów ostrożnie dodać ręcznie mąkę i cukier.

## tarcze krojące/trące

Użytkowanie tarcz

### dwostronna tarcze krojące/trące – gruba ㉑, cienka ㉒

Strony do tarcia można używać do tarcia sera, marchwi, ziemniaków i innych składników o podobnej konsystencji. Strony do krojenia na plastry można używać do krojenia sera, marchwi, ziemniaków, kapusty, ogórków, cukini, buraków i cebuli.

### tarcza do rozcierania ㉓ (jeżeli załączona w zestawie)

Do tarcia parmezanu i ziemniaków na pierogi

## bezpieczeństwo

- Pokrywę zdejmować wyłącznie po całkowitym zatrzymaniu się tarczy tnącej.
- Dotykając tarcz należy zachować szczególną ostrożność – są bardzo ostre.

## użytkowanie tarcz krojących

- Na podstawie zasilającej zamocować miskę i wyjmowany wałek napędzający.
- Trzymając tarczę za środkowy uchwyty, umieścić tarczę na wałku napędzającym, odpowiednią stroną skierowaną do góry.
- Założyć pokrywę.
- Włożyć składniki do podajnika.
- Włączyć urządzenie i za pomocą popychacza równomiernie popychać składniki do podajnika. Do podajnika nie wolno wkładać palców.

#### wskazówki

- Używane składniki powinny być świeże.
- Nie kroić składników na zbyt małe kawałki. Duży podajnik w całości wypełnić składnikami. Zapobiega to przesuwaniu się składników na boki podczas rozdrabniania.
- Składniki umieszczone pionowo są po pokrojeniu lub rozdrobnieniu krótsze niż składniki umieszczone poziomo.
- Po skończonej pracy, na tarczach krojących/tarkujących i w misce zawsze pozostaje niewielka ilość odpadów.

## ㉔ wyciskarka do cytrusów (jeżeli załączona w zestawie)

Wyciskarki do cytrusów można używać do wyciskania soku z cytrusów (np. pomarańczy, cytryn, limonek i grejpfrutów).

- ⓐ wyciskacz
- ⓑ sitko

## użytkowanie wyciskarki do cytrusów

- 1 Na podstawie zasilającej zamocować miskę i wyjmowany wałek napędzający.
- 2 Do miski zamocować sitko – pamiętając, by uchwyt sitka był zablokowany we właściwym położeniu (bezpośrednio nad uchwytem miski).
- 3 Stożek umieścić na wale napędzającym, przekręcając go do momentu, aż całkowicie opadnie.
- 4 Owoce pokroić na połówki. Włączyć urządzenie, ułożyć owoc na stożku i nacisnąć.
- **Wyciskarka do cytrusów nie będzie działać, jeżeli sitko nie zostanie prawidłowo zablokowane.**
- Najlepsze wyniki daje wyciskanie soku w temperaturze pokojowej z owoców przechowywanych w temperaturze pokojowej i wałkowanie ich ręką po blacie przed wyciśnięciem soku.
- Aby wyciskanie było skuteczniejsze, podczas wyciskania przesuwać owoc z boku na bok.
- Jeżeli sok wyciskany jest z dużej liczby owoców, należy regularnie opróżniać sitko, aby zapobiec gromadzeniu się na nim miąższu i pestek.

## ㉕ sokowirówka (jeżeli załączona w zestawie)

Sokowirówki można używać do robienia soku z owoców i warzyw.

- ⓐ popychacz
- ⓑ pokrywa sokowirówki
- ⓒ oddzielacz miąższu
- ⓓ bęben filtra
- ⓔ miska
- ⓕ dzióbek

## użytkowanie sokowirówki

- 1 Na podstawie zasilającej umieścić miskę sokowirówki z dzióbkiem ⓘ, oznaczenie ▽ na misce ustawić równo z oznaczeniem ▲ na podstawie zasilającej i przekręcić zgodnie z ruchem wskazówek zegara ⓘ do momentu, aż się zablokuje ▼.
- 2 Oddzielacz miąższu Ⓜ umieścić w bębnie filtra ⓘ, pamiętając, by wypustki wpasowały się w nacięciach w spodzie bębna Ⓣ.
- 3 Zamocować bęben filtra ⓘ.
- 4 Na miskę założyć pokrywę nasadki ⓘ i przekręcić, aż się zablokuje ⓘ. **Sokowirówka nie będzie działać, jeżeli miska lub pokrywa nie zostaną prawidłowo osadzone w blokadach bezpieczeństwa ⓘ.**

- 5 Pod otwór wylotowy sokowirówki podstawić odpowiedniej wielkości dzbanek lub szklankę.
- 6 Składniki pokroić na kawałki takiej wielkości, by zmieściły się do podajnika.
- 7 Włączyć urządzenie i za pomocą popychacza równomiernie popychać składniki do podajnika. **Do podajnika nie wolno wkładać palców.** Przed dodaniem kolejnych, zaczekać, aż składniki w podajniku zostaną całkowicie przerobione.
- Po dodaniu ostatniego kawałka pozostawić sokowirówkę włączoną przez kolejne 30 sekund, aby zebrać cały sok z bębna.

## bezpieczeństwo obsługi

- **Nie używać sokowirówki, jeżeli filtr jest uszkodzony.**
- Ostrza w podstawie bębna filtra są bardzo ostre – podczas obsługi i czyszczenia bębna należy zachować szczególną ostrożność.
- Używać wyłącznie załączonego w zestawie popychacza. Do podajnika pod żadnym pozorem nie wolno wkładać palców. Przed przystąpieniem do odblokowywania podajnika wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego.
- Przed zdjęciem pokrywy wyłączyć urządzenie i zaczekać, aż filtr się zatrzyma.

### uwaga

- Jeżeli sokowirówka zacznie drgać podczas pracy, wyłączyć urządzenie i opróżnić bęben z miąższu. (Organie sokowirówki spowodowane jest przez nierównomiernie rozkładający się miąższ).
- Za jednym razem w sokowirówce można przerabiać maksymalnie 800 g owoców lub warzyw.
- Niektóre bardzo twarde składniki mogą spowodować spowolnienie pracy lub całkowite zatrzymanie się sokowirówki. Należy wtedy wyłączyć urządzenie i odblokować filtr.
- Podczas pracy regularnie wyłączać urządzenie i opróżniać zbiornik z miąższu.

### wskazówki

- Przed wyciskaniem soku z owoców usunąć pestki (np. z papryki, melona, śliwek) oraz twardą skórę (np. z melona, ananasu). Jabłek i gruszek nie trzeba obierać, ani usuwać z nich gniazd nasiennych.
- Używane owoce i warzywa powinny być świeże i jedrne.
- Cytrusy należy obrać ze skórki i usunąć białe włókną i błonkę – w przeciwnym razie sok może być gorzki. Najlepsze wyniki daje użycie wyciskarki do cytrusów.

## konserwacja i czyszczenie

- Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenie wyłączyć i wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego.
- **Dotykając noży i tarek należy zachować szczególną ostrożność – są bardzo ostre.**
- Niektóre składniki mogą spowodować przebarwienie plastikowych elementów urządzenia. Jest to całkowicie normalne zjawisko, które nie ma szkodliwego wpływu na tworzywo ani na smak potraw. Pocieranie plam szmatką umoczoną w oleju roślinnym może pomóc je usunąć.

### podstawa zasilająca

- Wytrzeć wilgotną ściereczką, a następnie wysuszyć. W razie konieczności oczyścić blokady bezpieczeństwa z resztek jedzenia.
- Nie zanurzać podstawy zasilającej w wodzie.
- Niepotrzebną część przewodu sieciowego można przechowywać w schowku na przewód w tylnej części podstawy zasilającej ⑨.

### blender/młynek

- 1 Przed odkręceniem i zdjęciem dzbanka/pojemnika z zespołu ostrzy należy go opróżnić.
  - 2 Dzbanek/pojemnik umyć ręcznie.
  - 3 Zdjąć i umyć uszczelki.
  - 4 Nie dotykać noży – są bardzo ostre. Oczyścić je szczoteczką i gorącą wodą z płynem do naczyń, a następnie dokładnie opłukać pod bieżącą wodą. **Nie zanurzać zespołu ostrzy w wodzie.**
  - 5 Pozostawić do wyschnięcia, kładąc do góry nogami.
- metalowa trzepaczka z przekładnią z dwoma ubijakami trzepaczka**
- Delikatnie pociągając, wyjąć ubijaki z głowicy napędowej. Umyć w cieplej wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń.
  - Głowicę wytrzeć wilgotną ściereczką, a następnie wysuszyć.  
**Nie zanurzać głowicy w wodzie.**

### pozostałe elementy

- Umyć ręcznie, a następnie wysuszyć.
- Dzbanek/słoik można także myć w zmywarce do naczyń – należy je myć w górnym koszu. Unikać umieszczania elementów bezpośrednio nad grzałką, w dolnym koszu zmywarki. Zaleca się krótki program o niskiej temperaturze (maksymalnie 50°C).

element	nadaje się do mycia w zmywarce
miska główna, pokrywa, popychacz	✓
otrza, końcówka do zagniatania ciasta	✓
wyjmowany wałek napędzający	✓
tarcze do krojenia i tarcia	✓
trzepaczki	✓
<b>Nie zanurzać głowicy w wodzie.</b>	
wyciskarka do cytrusów	✓
sokowirówka	✓
szklany dzbanek blendera, pokrywka, zakrywka wlewu	✓
słoik młyńska	✓
zespół ostrzy i pierścień uszczelniający blendera i młyńska	✗
łopatka	✓

## serwis i punkty obsługi klienta

- Ze względów bezpieczeństwa uszkodzony przewód musi zostać wymieniony przez pracownika firmy KENWOOD lub upoważnionego przez firmę KENWOOD zakładu naprawczego.
- **W razie problemów z obsługą robota, przed zatelefonowaniem do działu obsługi klienta prosimy zapoznać się ze wskazówkami w części pt. „rozwiązywanie problemów”.**

Pomocy w zakresie:

  - użytkowania urządzenia lub
  - czynności serwisowych bądź naprawczych
  - udziela punkt sprzedaży, w którym zakupiono urządzenie.
- Zaprojektowała i opracowała firma Kenwood w Wielkiej Brytanii.
- Wyprodukowano w Chinach.



**UWAGI DOTYCZĄCE PRAWIDŁOWEGO USUWANIA  
PRODUKTU, ZGODNIE Z WYMOGAMI DYREKTYWY  
WSPÓŁNOTY EUROPEJSKIEJ 2002/96/WE.**

Po zakończeniu okresu użytkowania produktu nie wolno wyrzucać razem z innymi odpadami komunalnymi.

Należy go dostarczyć do prowadzonego przez władze miejskie punktu zajmującego się segregacją odpadów lub zakładu oferującego tego rodzaju usługi.

Osobne usuwanie sprzętu AGD pozwala uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, wynikającego z nieodpowiedniego usuwania tego rodzaju sprzętu, oraz umożliwia odzyskiwanie materiałów, z których sprzęt ten został wykonany, a w konsekwencji znaczną oszczędność energii i zasobów naturalnych. O konieczności osobnego usuwania sprzętu AGD przypomina umieszczony na produkcie symbol przekreślonego pojemnika na śmieci.

rozwiązywanie problemów		
Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Robot nie działa.	<p>Brak prądu.</p> <p>Miska jest nieprawidłowo zamocowana na podstawie zasilającej.</p> <p>Pokrywa miski nie jest poprawnie zablokowana.</p>	<p>Sprawdzić, czy robot jest podłączony do prądu.</p> <p>Sprawdzić, czy miska jest poprawnie założona, a uchwyt miski skierowany w prawo.</p> <p>Sprawdzić, czy blokada bezpieczeństwa jest poprawnie zamocowana w okolicy uchwytu.</p> <p><b>Robot nie będzie działać, jeżeli miska i pokrywa nie zostały prawidłowo zamocowane.</b></p> <p>Jeżeli żadna z powyższych czynności nie rozwiązuje problemu, sprawdzić bezpieczniki/przerywacze w domowej instalacji elektrycznej.</p>
Blender/młynek nie działa.	<p>Blender/młynek nie został poprawnie zablokowany na miejscu</p> <p>Blender/młynek nie został prawidłowo zmontowany</p>	<p>Blender/młynek nie będą działać, jeżeli nie zostały prawidłowo zamocowane w blokadzie bezpieczeństwa</p> <p>Sprawdzić, czy zespół ostrzy jest mocno dokręcony do dzbanka/pojemnika młynka</p>
Robot zatrzymuje się w czasie pracy.	<p>Urządzenie jest przeciążone/przekroczeno maksymalną pojemność.</p> <p>Pokrywa jest odblokowana.</p>	<p>Sprawdzić, ile wynosi maksymalna dozwolona ilość składników w tabeli zalecanych prędkości.</p> <p>Sprawdzić, czy pokrywa została prawidłowo zablokowana.</p>
Blender/młynek jest nieszczelny – składniki wyciekają przez podstawę zespołu ostrzy.	Uszczelka nie została założona. Uszczelka została nieprawidłowo założona. Uszczelka jest uszkodzona.	Sprawdzić, czy uszczelka została prawidłowo założona i czy nie jest uszkodzona. Informacje na temat tego, gdzie można zakupić zapasową uszczelkę znajdują się w części pt. „serwis i punkty obsługi klienta”.
Końcówki/nasadki nie funkcjonują prawidłowo.	Zob. wskazówki w części dotyczącej użytkowania danej końcówki/nasadki. Sprawdzić, czy nasadka została prawidłowo zmontowana.	

# Русский

**Перед тем, как прочитать эту брошюру, разверните титульный лист с иллюстрациями**

## Перед использованием электроприбора Kenwood

- Внимательно прочтите и сохраните эту инструкцию.
- Распакуйте изделие и снимите все упаковочные ярлыки.

## Меры безопасности

- Лезвия и диски очень острые, поэтому обращайтесь с ними с крайней осторожностью. **При установке или снятии, а также при чистке держите их пальцами за верхнюю часть, не прикасаясь к острым поверхностям.**
- Не поднимайте и не переносите комбайн, держась за рукоятку, т.к. рукоятка может сломаться, и вы получите травму.
- Всегда снимайте нож перед тем, как наполнять чашу.
- Если прибор подключен к сети, держите пальцы или кухонные приборы подальше от внутренней поверхности чаши комбайна или измельчителя.
- Обязательно выключайте электроприбор и отсоединяйте сетевой шнур от розетки электросети в следующих случаях:-
  - перед установкой или снятием деталей;
  - когда не пользуетесь прибором;
  - перед очисткой.
- Никогда не проталкивайте продукты в подающей трубке с помощью пальцев. Всегда пользуйтесь для этой цели специально прилагаемым толкателем(ями).
- **Никогда не надевайте ножевой блок на блок электродвигателя без чаши комбайна или чаши измельчителя.**
- Перед снятием крышки с чаши или измельчителя/кофемолки с силового блока:-
  - выключите прибор;
  - дождитесь, чтобы все движущиеся детали/ножи остановились;
  - следите за тем, чтобы не отсоединить чашу измельчителя или кофемолки от режущего блока.
- Жидкости перед смешиванием следует охладить до комнатной температуры.
- Никогда не пользуйтесь крышкой для управления комбайном, всегда используйте для этой цели регулятор скорости.
- С механизмом блокировки следует обращаться осторожно; излишние усилия могут привести к повреждению механизма и к травмам.
- Всегда отключайте кухонный комбайн от сети, когда он не используется.
- Никогда не пользуйтесь насадками, непредусмотренными для данного прибора.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Никогда не пользуйтесь поврежденным прибором. Отдайте его в ремонт: см. раздел 'Обслуживание и забота о покупателях'.
- Никогда не допускайте попадания влаги на силовой блок, шнур или вилку.
- Следите за тем, чтобы шнур не свешивался с края стола и не касался горячих поверхностей.
- Не загружайте прибор сверх указанной в рекомендациях по выбору рабочей скорости.

● Людям (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или психическими способностями, а также при недостатке опыта и знаний разрешается пользоваться данным бытовым прибором только под наблюдением лица, ответственного за их безопасность, и после инструктажа по использованию прибора.

- Дети должны быть под присмотром и не играть с прибором.
- Этот бытовой электроприбор разрешается использовать только по его прямому назначению. Компания Kenwood не несет ответственности, если прибор используется не по назначению или не в соответствии с данной инструкцией.
- Неправильное пользование комбайном/измельчителем может привести к травме.
- Максимальное потребление энергии указано для наиболее энергоемкой насадки. Прочие насадки могут потреблять меньше энергии.

Указания по безопасному использованию каждой насадки содержатся в разделе «Использование насадок».

### Перед подключением к сети электропитания

- Убедитесь в том, что электропитание в вашем доме соответствует характеристикам, указанным на днище прибора.
- Данное устройство соответствует директиве ЕС 2004/108/ЕС по электромагнитной совместимости, а также норме ЕС 1935/2004 от 27/10/2004 по материалам, предназначенным для контакта с пищевыми продуктами.

### Перед первым использованием

- 1 Снимите пластмассовые защитные чехлы с режущих лезвий. **Будьте осторожны, лезвия очень острые.** Эти ножны предназначены для предохранения лезвий только на время изготовления и транспортировки, так что они вам больше не понадобятся.
- 2 Промойте детали. См. раздел 'уход и чистка'.

## Основные компоненты

### Комбайн

- ① толкатель
- ② подающая трубка
- ③ крышка
- ④ съемный приводной вал
- ⑤ чаша с приводным валом
- ⑥ блок электродвигателя
- ⑦ регулятор скорости/импульсный режим
- ⑧ блокиратор безопасности
- ⑨ место для шнура (сзади)

### Чаша соковыжималки

- ⑩ ножевой блок
- ⑪ уплотнительное кольцо
- ⑫ чаша
- ⑬ крышка
- ⑭ крышка фильтра

## Стеклянный многофункциональный измельчитель (при наличии)

- ⑯ ножевой блок
- ⑯ уплотнительное кольцо
- ⑰ чаша измельчителя

### насадки

В комплект вашего кухонного комбайна могут входить не все перечисленные ниже дополнительные приспособления. Набор приспособлений зависит от модели.

- ⑯ нож
- ⑯ насадка для вымешивания теста
- ⑯ металлическая сбивалка с двумя сцепленными венчиками
- ⑯ диск для толстой нарезки/крупной терки
- ⑯ диск для тонкой нарезки/мелкой терки
- ⑯ диск терка/сыротерка (при наличии)
- ⑯ соковыжималка для цитрусовых (при наличии)
- ⑯ центробежная соковыжималка (при наличии)
- ⑯ лопаточка (при наличии)

### Как пользоваться кухонным комбайном

- 1 Установите чашу, сопоставив  на чаше с  на блоке электродвигателя, поверните по часовой стрелке ① до полной фиксации .
  - 2 Установите насадку на вал чаши.  
**Примечание:** съемный приводной вал ④ следует надевать только при использовании дисков, цитрусового пресса или взбивалки с двумя венчиками (с приводом).
  - Не забывайте установить на комбайн чашу и насадку перед загрузкой ингредиентов.
  - 3 Установите крышку ② так, чтобы верхняя часть привода/инструмента была по центру крышки.
  - Не используйте крышку для включения или выключения комбайна, пользуйтесь только регулятором включения/выключения скорости.
  - 4 Подключите прибор к сети, включите прибор и выберите скорость. (Воспользуйтесь таблицей рекомендуемых скоростей).
  - Комбайн не будет работать если чаша или крышка установлены неправильно. Подающая трубка и ручка чаши должны быть расположены справа.
  - Пользуйтесь импульсным режимом (P) для прерывистого воздействия. Импульсный режим будет действовать до тех пор, пока нажата кнопка.
  - 5 Повторите описанную выше процедуру в обратном порядке для того, чтобы снять крышку, насадки и чашку.
  - Перед снятием крышки всегда выключайте прибор и отключайте его от сети.
- Внимание**
- Комбайн не может использоваться для того, чтобы измельчать или молоть кофейные зерна или для превращения сахарного песка в сахарную пудру.

- При добавлении миндальной эссенции или приправы к смесям старайтесь избегать контакта с пластиковыми деталями, так как это может привести к стойкому окрашиванию.

### Как пользоваться миксером

- 1 Вставьте уплотнительное кольцо ⑯ в ножевой блок ⑯ так, чтобы оно правильно вошло в соответствующие пазы.
- При отсутствии или при неправильной установке прокладки появится протечка.
- 2 Накрутите чашу миксера на ножевой блок ③. См. рисунки на обратной стороне ножевого блока:

 – разблокированная позиция

 – заблокированная позиция

**Соковыжималка не будет работать в случае неправильной сборки.**

- 3 Поместите ингредиенты в чашу.
- 4 Установите крышку на чашу и надавите, чтобы заблокировать ее на месте ④. Установите колпачок заливочного отверстия.
- 5 Поместите чашу комбайна на блок электродвигателя, сопоставьте  на чаше комбайна с  на блоке, поверните по часовой стрелке ⑤, чтобы заблокировать .

- Если миксер был неправильно заблокирован, машина работать не будет.

- 6 Выберите скорость (по таблице рекомендуемых скоростей) или воспользуйтесь регулятором импульсного режима.

**Безопасность работы**

- Жидкости перед смещиванием следует охладить до комнатной температуры.
- Соблюдайте осторожность в обращении с насадками, не касайтесь режущих кромок при их чистке.
- Включайте гомогенизатор только с закрытой крышкой.
- Пользуйтесь чашей блендера только при наличии в ней режущей насадки.
- Никогда не включайте пустой измельчитель.
- Для того чтобы измельчитель работал долго, не включайте его дольше, чем на 60 секунд.
- Предупреждение. Не смешивайте смерзающиеся в твердые комки ингредиенты. Перед загрузкой в чашу всегда разламывайте их.

**Полезные советы**

- При приготовлении майонеза все ингредиенты, кроме растительного масла, поместите в измельчитель. Снимите пробку горловины. Затем, при работающем приборе, медленно добавьте масло через отверстие в крышке.
- Густые смеси, например, паштеты или подливы, могут залипать. Если смеси плохо смешиваются, добавьте больше жидкости.
- Измельчение льда – используйте импульсный режим для короткого прерывистого воздействия до измельчения льда до нужной консистенции

- Прикрывайте отверстие рукой. Для обеспечения лучшего результата своевременно разгружайте чашу. Не рекомендуется смешивать в приборе специи, так как они могут повредить пластмассовые части.
- При неправильной установке измельчителя прибор не заработает.
- Для смешивания сухих ингредиентов нарежьте их на кусочки, снимите колпачок заливочного отверстия и, при работающем приборе, загрузите кусочки один за другим. Накройте отверстие ладонью. Для получения лучшего результата регулярно опорожняйте чашу.
- Не используйте миксер в качестве емкости для хранения. Оставляйте его пустым до и после использования.
- Никогда не смешивайте более 1,2 л, для пенистых смесей типа молочных коктейлей это значение должно быть еще меньше.

## ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ (при наличии)

Измельчитель используется для измельчения трав, орехов и кофейных зерен

- 1 Поместите ингредиенты в чашу ⑦.
- 2 Установите уплотнительное кольцо ⑩ на ножевой блок ⑯.
- 3 Переверните ножевой блок. Опустите его на чашу ножами вниз.
- 4 Накрутите ножевой блок на чашу руками до упора ⑨. См. рисунки на обратной стороне ножевого блока:

  - разблокированная позиция
  - заблокированная позиция

- 5 Установите измельчитель на блок электродвигателя, сопоставьте ▽ на измельчителе с ▲ на блоке и поверните по часовой стрелке ⑦, чтобы заблокировать .
- 6 Включите на максимальную скорость или используйте импульсный режим.

### Безопасность

- Никогда не надевайте ножевой блок на кухонный кобайн без чаши.
- Не откручивайте чашу, если на прибор установлен измельчитель.
- Не дотрагивайтесь до острых лезвий – держите ножевой блок в местах, недоступных детям.
- Не снимайте измельчитель до полной остановки лезвий.
- Для обеспечения долговечности измельчителя делайте перерывы через каждые 30 секунд работы. Выключайте измельчитель, как только добьетесь достаточной консистенции.
- Не рекомендуется измельчать специи, поскольку они могут повредить пластиковые детали.
- Устройство не будет работать нормально, если измельчитель установлен неправильно.
- Используйте только сухие ингредиенты.

### Советы

Лучше всего измельчать сухие чистые травы.

**таблица рекомендуемых рабочих скоростей**

Приспособление/насадка	Операция	Скорость	Максимальная загрузка
Нож	Приготовление бисквитов	1 – 2	1 кг общий вес
	Растирание жира в муке	2	250 г вес муки
	Добавление воды для смешивания ингредиентов для сдобного теста	1 – 2	
	Измельчение и приготовление пюре	2	400 г рубленное нежирное мясо общий вес
	Густые суповые смеси (400 мл жидкости на 400 г сухих ингредиентов) Более жидкие супы/ молоко	начните с 1 и увеличьте до 2	800 г 600 мл
насадка для замешивания теста	дрожжевые смеси	2	340 г вес муки
металлическая сбивалка с двумя сцепленными веничками	Яичные белки Сливки	2 1 – 2	4 250 мл
диски - нарезка/терка	Продукты с плотной структурой типа моркови, твердых сыров Менее плотные продукты типа огурцов, помидоров	2 1	– –
диск-терка (при наличии)	Сыр пармезан, картофельные клецки по-немецки	2	–
соковыжималка для цитрусовых (при наличии)	Цитрусовые	1	–
Чаша соковыжималки	Универсальная	2	1,2 л
стеклянная чаша измельчителя (при наличии)	Зелень	2	10г
	Орехи, кофейные зерна	2	50г
	Сырое мясо – бифштексы: порезать кубиками по 2,5 см.	2 (5 сек)	50г
центробежная соковыжималка (при наличии)	Твердые фрукты овощи, например, морковь и яблоки	2	800 г
	Мягкие фрукты и овощи, например, помидоры и виноград	1	500 г

## Использование насадок

Смотри таблицу рекомендованных скоростей для каждой насадки.

### ⑯ НОЖ

Нож – наиболее универсальная из всех насадок. Длительность обработки определяет конечную текстуру. Для получения грубой текстуры используйте импульсный режим. Используйте нож для приготовления пирогов и теста, рубки сырого и готового мяса, нарезки овощей, орехов, паштетов, подливок, супов-пюре и крамблов из бисквита и хлеба.

#### советы

- Нарежьте мясо, хлеб, овощи и подобные ингредиенты кубиками по 2 см перед обработкой.
- Печенье следует покрошить и засыпать через трубку в ходе работы комбайна.
- Жир для теста следует нарезать холодным на кубики по 2 см.
- Следите за тем, чтобы не подвергать ингредиенты чрезмерной обработке.

### ⑯ насадка для вымешивания теста

Используется для дрожжевого теста

- Разместите сухие ингредиенты в чашке и добавляйте жидкость в процессе работы прибора по трубке. Продолжайте до тех пор пока не образуется гладкий упругий ком теста, что занимает обычно 60 секунд.
- Повторно замешивать следует только руками. Не рекомендуется выполнять повторное замешивание в чашке, так как это может привести к неустойчивой работе комбайна.

### ⑯ металлическая сбивалка с двумя сцепленными веничками

Предназначена только для негустых смесей, например, яичных белков, крема, сгущенного молока и для взбивания яиц с сахаром для нежирных бисквитов. При использовании с более плотными смесями может произойти поломка.

## Использование взбивалки

- 1 Установите чашу на блок электродвигателя, наденьте приводной вал.
- 2 Надежно вставьте каждый венчик в головку с приводом
- 3 Установите взбивалку, осторожно поворачивая ее, пока она не опустится на приводной вал.
- 4 Положите нужные ингредиенты.
- 5 Установите крышку, следя за тем, чтобы торец вала оказался в центре крышки.
- 6 Включите комбайн.

#### важная информация

- Венчик нельзя использовать для приготовления теста для пирогов с однократным вымешиванием, а также для взбивания жира с сахаром, поскольку в этом случае возможно его повреждение. Для замешивания теста для пирогов всегда используйте нож.

#### Полезные советы

- Для получения оптимального результата яйца должны иметь комнатную температуру.
- Прежде чем взбивать, убедитесь, что чашка и взбивалка являются чистыми и нежирными.
- Для приготовления нежирных бисквитов и безе аккуратно смешивайте сахар с мукой при помощи металлической ложки.

## ДИСКИ ДЛЯ нарезки/терки

Использование дисков

### Двусторонние диски для нарезки/терки - толстой (Ⓐ), тонкой (Ⓑ)

Используйте сторону терки для натирания сыра, моркови, картофеля и подобных продуктов.

Используйте сторону нарезки для сыра, моркови, картофеля, капусты, огурцов, кабачков, свеклы и лука.

### Диск-терка (Ⓐ) (при наличии)

Служит для натирания пармезана и картофеля для кнедликов.

## Меры безопасности

- Никогда не снимайте крышку прежде, чем произойдет полная остановка режущего диска.
- Диски являются очень острыми и требуют крайне осторожного обращения

## Использование режущих дисков

- 1 Установите съемный приводной вал и чашу на блок электродвигателя.
- 2 Удерживая ручку, расположенную в центре, установите диск на приводной вал соответствующей стороной вверх.
- 3 Установите крышку.
- 4 Положите продукты в подающую трубку.
- 5 Включите прибор и равномерно нажимайте вниз на толкатель; **никогда не допускайте, чтобы ваши пальцы оказались в подающей трубке.**

### Полезные советы

- Используйте свежие продукты.
- Не режьте продукты слишком мелко. Заполняйте большую подающую трубку равномерно по всей ширине. Тем самым предотвращается смешение продуктов в сторону при обработке.
- Продукты, размещаемые вертикально, будут нарезаны более короткими кусочками, чем продукты, размещаемые горизонтально.
- На диске или чаше всегда остается небольшое количество продуктов после окончания процесса обработки.

## (24) соковыжималка для цитрусовых (при наличии)

Предназначен для выжимания сока из цитрусовых фруктов (например, апельсинов, лимонов, лайма и грейпфрутов).

- Ⓐ конус  
Ⓑ сито

## Использование пресса для цитрусовых

- 1 Установите съемный приводной вал и чашу на блок электродвигателя.
- 2 Установите сито в чашку, следя за тем, чтобы ручка сита была зафиксирована в положении, находящемся строго над ручкой чашки.
- 3 Установите конус над приводным валом, вращая его до тех пор, пока он не опустится до конца вниз.
- 4 Разрежьте фрукты пополам. Затем включите прибор и нажмите разрезанной половинкой на конус.
- **Если фиксаторы сита не были заблокированы, соковыжималка для цитрусовых работать не будет.**
- Для получения оптимальных результатов фрукты следует хранить и выжимать при комнатной температуре. Перед выжиманием покатайте фрукт рукой по рабочему столу.
- Чтобы улучшить выжимание, вращайте фрукт на конусе из стороны в сторону.
- При выжимании большого количества фруктов регулярно очищайте сито, чтобы на нем не накапливались семена и кожура.

## ㉕ центробежная соковыжималка (при наличии)

Соковыжималка с центрифугой позволяет получать сок из твердых фруктов и овощей.

- ⓐ проталкиватель
- ⓑ крышка
- ⓒ устройство для удаления мякоти
- ⓓ барабан фильтра
- ⓔ чаша
- ⓕ носик для выхода сока

## Как пользоваться центробежной соковыжималкой

- 1 Установите чашу соковыжималки с носиком Ⓛ на блок электродвигателя так, чтобы сопоставить ▽ на чаше с ▲ на блоке электродвигателя, поверните по часовой стрелке Ⓝ, чтобы заблокировать △.
- 2 Вставьте устройство для удаления мякоти Ⓜ в барабан фильтра Ⓞ - убедитесь, что скобы вошли в гнезда в основании барабана Ⓟ.
- 3 Вставьте барабанный фильтр Ⓠ.
- 4 Наденьте на чашу крышку Ⓡ, поверните ее так, чтобы она защелкнулась Ⓢ. **В случае неправильной фиксации чаши или крышки в механизме блокировки Ⓣ соковыжималка работать не будет.**
- 5 Поставьте стакан или другую емкость под отверстием для выхода сока.
- 6 Порежьте продукты так, чтобы они могли проходить через подающую трубку.
- 7 Включите комбайн и аккуратно проталкивайте продукты с помощью толкателя. **Ни в коем случае не опускайте пальцы в подающую трубку.** Обработайте загруженную порцию полностью прежде, чем добавлять новую.
- После добавления последнего кусочка дайте соковыжималке поработать еще 30 секунд для того, чтобы вывести остатки сока из фильтра.

## Меры безопасности

- Использовать соковыжималку с поврежденным фильтром запрещается.
- Режущие ножи в основании барабана фильтра очень острые, поэтому при работе с ними и чистке барабана следует соблюдать особую осторожность.
- Пользуйтесь только прилагаемым толкателем. Запрещается вставлять пальцы в трубку для подачи. Перед очисткой трубы для подачи выньте вилку из розетки.
- Прежде чем снять крышку, выключите соковыжималку и дождитесь остановки фильтра.

### Важная информация

- Если соковыжималка начнет вибрировать, выключите ее и удалите мякоть из барабана. (Если мякоть распределена неравномерно, соковыжималка начинает вибрировать).
- За один раз можно обрабатывать не больше 800 г фруктов или овощей.

- Загрузка очень твердых продуктов может привести к замедлению вращения или остановке прибора. В подобных случаях следует отключить прибор и разблокировать фильтр.

- Во время использования необходимо регулярно отключать прибор и проводить чистку устройства для сбора мякоти.

### Советы

- Перед обработкой продукта удалите косточки и семечки (например, перец, дыня, слива) и жесткую кожуру (например, дыня, ананас). Не нужно очищать от кожуры и удалять сердцевину яблок и груш.
- Используйте твердые, свежие фрукты и овощи.
- Цитрусовые – почистить и удалить белую сердцевину, иначе сок будет горчить. Для качественной обработки используйте соковыжималку для цитрусовых.

## Уход и очистка

- Перед чисткой прибора всегда выключайте его и отсоединяйте от сети.
- **Диски и ножи являются очень острыми и требуют крайне осторожного обращения.**
- Некоторые продукты могут обесцвечивать пластиковые детали. Это считается нормальным явлением, не приводит к повреждению деталей и не влияет на вкус пищи. Для удаления обесцвеченного пятна потрите его тканью, смоченной растительным маслом.

### силовой блок

- Протрите влажной тряпкой, а затем насухо. Следите за тем, чтобы зона вблизи блокировочного механизма не была засорена остатками пищи.
- Не погружайте в воду силовой блок.
- Шнур питания при необходимости можно укоротить, поместив часть его в отделение для хранения в задней части приводного блока Ⓣ.

### измельчитель/кофемолка

- 1 Прежде чем открутить ножевой блок, опорожните чаши/измельчителя.
  - 2 Промойте чаши/измельчителя вручную.
  - 3 Снимите уплотняющие прокладки и промойте их.
  - 4 Не прикасайтесь к острым ножам – промойте их с помощью щетки под горячей водой с мылом, а затем тщательно ополосните под краном. **Не погружайте ножевой блок в воду.**
  - 5 Переверните их и оставьте сушиться.
- металлическая сбивалка с двумя сцепленными венчиками**
- Отсоедините венчики от головки привода, осторожно потянув за них. Вымойте их в теплой мыльной воде.
  - Протрите головку привода влажной тряпкой, а затем вытрите ее насухо.
- Не опускайте головку привода в воду.**

#### Прочие детали

- Вымойте руками, а затем высушите.
- Некоторые детали разрешено мыть в посудомоечной машине, но размещать их необходимо только на верхней полке. Не рекомендуется класть детали на нижнюю полку посудомоечной машины прямо над нагревательным элементом. Рекомендуется использовать короткую программу с низкой температурой (максимум 50°C).

Деталь	Деталь, которую разрешается мыть в посудомоечной машине
основная чаша, крышка, толкатель	✓
ножи, насадка для вымешивания теста	✓
съемный приводной вал	✓
диски	✓
венчики <b>не опускайте головку привода в воду.</b>	✓
соковыжималка для цитрусовых	✓
центробежная соковыжималка	✓
стеклянная чаша миксера, крышка и колпачок заливочного отверстия	✓
стеклянная чаша измельчителя	✓
ножевой блок и уплотнитель миксера и измельчителя	✗
лопаточка	✓

## Обслуживание и забота о покупателях

- При повреждении шнура в целях безопасности он должен быть заменен в представительстве компании или в специализированной мастерской по ремонту агрегатов KENWOOD.
- Перед обращением за помощью в сервисную службу по поводу каких-либо неисправностей, возникших во время эксплуатации кухонного комбайна, попытайтесь устранить их как указано ниже в инструкции по поиску и устраниению неисправностей.

Если вам нужна помощь в:

- пользовании прибором или
- техобслуживании или ремонте,
- обратитесь в магазин, в котором вы приобрели прибор.
- Спроектировано и разработано компанией Kenwood, Соединенное Королевство.
- Сделано в Китае.



#### ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРАВИЛЬНОЙ УТИЛИЗАЦИИ ИЗДЕЛИЯ СОГЛАСНО ДИРЕКТИВЕ ЕС 2002/96/ЕС.

По истечении срока службы изделие нельзя выбрасывать как бытовые (городские) отходы.

Изделие следует передать в специальный коммунальный пункт раздельного сбора отходов, местное учреждение или в предприятие, оказывающее подобные услуги. Отдельная утилизация бытовых приборов позволяет предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья, которыми чревата ненадлежащая утилизация, и позволяет восстановить материалы, входящие в состав изделий, обеспечивая значительную экономию энергии и ресурсов. В качестве напоминания о необходимости отдельной утилизации бытовых приборов на изделие нанесен знак в виде перечеркнутого мусорного бака на колесах.

## Инструкция по поиску и устранению неисправностей

Неисправность	Причина	Устранение
Кухонный комбайн не работает	<p>Не подается питающее напряжение</p> <p>Чаша неправильно приложена к силовому блоку.</p> <p>Неправильно зафиксирована крышка чаши.</p>	<p>Убедитесь в том, что кухонный комбайн подключен к электросети</p> <p>Проверьте, правильно ли установлена чаша и расположена ли ручка с правой стороны.</p> <p>Проверьте, правильно ли расположены блокираторы в ручке.</p> <p><b>Комбайн не заработает при неправильной установке чаши и крышки.</b></p> <p>Если все установлено правильно, удостоверьтесь в наличии питания в вашей электросети.</p>
Не работает Миксер/измельчитель	<p>Миксер/измельчитель неправильно заблокирован.</p> <p>Миксер/измельчитель неправильно собраны.</p>	<p>Миксер/измельчитель не работает, если он неправильно заблокирован.</p> <p>Проверьте, правильно ли установлен ножевой блок в чаше.</p>
Комбайн останавливается во время работы	<p>Комбайн перегружен, или превышена максимальная норма загрузки.</p> <p>Крышка не зафиксирована.</p>	<p>Проверьте показатели максимальной загрузки по таблице рекомендуемых скоростей.</p> <p>Проверьте, правильно ли зафиксирована крышка.</p>
Миксер/измельчитель протикает под основанием ножевого блока.	<p>Не установлено уплотнительное кольцо.</p> <p>Неправильно установлено уплотнительное кольцо</p> <p>Повреждено уплотнительное кольцо.</p>	<p>Убедитесь в том, что уплотнительное кольцо правильно установлено и не повреждено.</p> <p>Порядок получения уплотнения для замены см. в разделе "обслуживание покупателей"</p>
Неудовлетворительная работа инструментов или насадок	См. раздел "Использование насадок". Убедитесь в том, что насадки установлены правильно.	

# Ελληνικά

**Πριν αρχίσετε να διαβάζετε τις οδηγίες, παρακαλούμε να ξεδιπλώσετε την μπροστινή σελίδα η οποία περιλαμβάνει τις απεικονίσεις**

- **Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή Kenwood**
- Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.
- Αφαιρέστε τη συσκευασία και τις ετικέτες.

## ασφάλεια

- Οι λεπίδες και οι δίσκοι κοπής είναι πολύ κοφτερά, να τα χρησιμοποιείτε με προσοχή. **Κατά τη χρήση ή τον καθαρισμό, να τα κρατάτε πάντα από τη λαβή στην κορυφή και μακριά από το κοφτερό άκρο.**
- Μην αναστκώνετε ή μεταφέρετε το μίξερ από τη λαβή, καθώς μπορεί να σπάσει και να προκληθεί τραυματισμός.
- Αφαιρέστε πάντα τη λεπίδα κοπής πριν βγάλετε τα περιεχόμενα από το μπωλ.
- Μην βάζετε τα χέρια σας ή σκεύη στο μπωλ του μίξερ και στην κανάτα του μπλέντερ, ενώσα η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην παροχή ρεύματος.
- Θέστε εκτός λειτουργίας τη συσκευή και αποσυνδέστε από το ρεύμα:-
  - πριν προσαρμόσετε ή αφαιρέστε κάποια μέρη;
  - όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή;
  - πριν από τον καθαρισμό.
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τα δάχτυλά σας για να σπρώξετε τα τρόφιμα στο σωλήνα τροφοδοσίας. Χρησιμοποιείτε πάντα τον ωθητήρα/ες που παρέχεται/ονται.
- **Ποτέ μην τοποθετείτε τη μονάδα κοπής στην κεντρική μονάδα χωρίς να έχετε προσαρμόσει το μπλέντερ ή το δοχείο του μύλου.**
- Προτού αφαιρέστε το καπάκι από το μπωλ ή το μπλέντερ/μύλο από τη βασική μονάδα:-
  - σβήστε τη συσκευή;
  - περιμένετε μέχρι να σταματήσουν εντελώς όλα τα εξαρτήματα/λεπίδες;
  - Προσέξτε να μην ξεβιδώσετε την κανάτα του μπλέντερ ή το δοχείο μύλου από τη μονάδα με τις λεπίδες.
- Τα υγρά πρέπει να έχουν θερμοκρασία δωματίου πριν από την ανάμειξή τους.
- Μη χρησιμοποιείτε το καπάκι για να λειτουργήσετε τον επεξεργαστή τροφίμων, χρησιμοποιείτε πάντα τον επιλογέα ταχύτητας on/off.
- **Αυτή η συσκευή μπορεί να χαλάσει και ενδέχεται να τραυματιστείτε εάν ασκήθει υπερβολική πίεση στο μηχανισμό ενδοασφάλειας.**
- **Να αποσυνδέστε πάντα τον επεξεργαστή τροφίμων από το ρεύμα όταν δεν τον χρησιμοποιείτε.**
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ ένα μη εγκεκριμένο εξάρτημα.
- Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν λειτουργεί.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή εάν έχει υποστεί βλάβη. Φροντίστε να ελέγχετε ή να επισκευάζετε τις βλάβες: δείτε την ενότητα «σέρβις και εξυπηρέτηση πτελατών».
- Μην αφήσετε ποτέ να βραχεί η συσκευή, το καλώδιο ή το φίς.
- Μην αφήνετε το πλεονάζον καλώδιο να κρέμεται στην άκρη του πάγκου εργασίας ή να ακουμπά σε ζεστές επιφάνειες.
- Μην υπερβαίνετε τις μέγιστες ταχυτήτες που αναφέρονται στον πίνακα συνιστώμενων ταχυτήτων.

• Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με περιορισμένες φυσικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, παρά μόνον εάν βρίσκονται υπό την επίβλεψη απόμου που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους ή ακολουθούν τις οδηγίες του σχετικά με τη λειτουργία της συσκευής.

- Τα παιδιά θα πρέπει να βρίσκονται υπό παρακαλούθηση, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για την οικιακή χρήση για την οποία προορίζεται. Η Kenwood δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη αν η συσκευή χρησιμοποιηθεί με λανθασμένο τρόπο ή σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με αυτές τις οδηγίες.
- Η κακή χρήση του μίξερ/μπλέντερ μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
- Η μέγιστη τιμή βασίζεται στο εξάρτημα που χειρίζεται το μεγαλύτερο φορτίο. Άλλα εξαρτήματα ενδέχεται να καταναλώνουν μικρότερη ισχύ.

Για επιπλέον προειδοποιήσεις ασφάλειας για κάθε εξάρτημα, ανατρέξτε στη σχετική ενότητα με τίτλο «χρήση των εξαρτημάτων».

## προτού συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα

- Βεβαιωθείτε ότι η παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος συμπίπτει με εκείνη που αναγράφεται στο κάτω μέρος της συσκευής.
- Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την οδηγία της EK 2004/108/EK σχετικά με την Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και τον κανονισμό EK υπ' αριθμόν 1935/2004 της 27/10/2004 σχετικά με τα υλικά που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα.

## πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά

- 1 Αφαιρέστε τα πλαστικά καλύμματα από τις λεπίδες.
- Προσοχή!: οι λεπίδες είναι πολύ κοφτερές. Πρέπει να απορρίψετε τα καλύμματα, καθώς προορίζονται για να προστατεύουν τις λεπίδες μόνο κατά την κατασκευή και τη μεταφορά.
- 2 Πλύνετε τα μέρη της συσκευής, βλ. «φροντίδα και καθαρισμός».

## επεξήγηση συμβόλων

### επεξεργαστής

- ① εξάρτημα πίεσης
- ② σωλήνας τροφοδοσίας
- ③ καπάκι
- ④ αποσπώμενος κινητήριος άξονας
- ⑤ μπολ με άξονα κίνησης
- ⑥ μονάδα κινητήρα
- ⑦ διακόπτης ταχυτήτων/παλμικής κίνησης
- ⑧ ενδοασφάλειες
- ⑨ χώρος αποθήκευσης καλωδίου (στο πίσω μέρος)

## γυάλινο μπλέντερ

- ⑩ μονάδα λεπίδων
- ⑪ δακτύλιος ερμηνητικού κλεισίματος
- ⑫ κύπελλο
- ⑬ καπάκι
- ⑭ πώμα μεζούρα

## γυάλινος μύλος πολλαπλών χρήσεων (εάν παρέχεται)

- ⑯ μονάδα λεπίδων
- ⑯ δακτύλιος ερμητικού κλεισίματος
- ⑯ δοχείο

## εξαρτήματα

Ενδέχεται να μην συμπεριλαμβάνονται όλα τα εξαρτήματα που αναφέρονται παρακάτω στο μίζερ. Τα εξαρτήματα εξαρτώνται από το μοντέλο.

- ⑯ λεπίδα μαχαιριού
- ⑯ εργαλείο ζύμης
- ⑯ διπλό χτυπητήρι με οδοντωτό μεταλλικό αναδευτήρι
- ⑯ δίσκος κοψίματος/τριψίματος – χοντρός
- ⑯ δίσκος κοψίματος/τριψίματος – λεπτός
- ⑯ δίσκος για τρίψιμο/δίσκος παρμεζάνας (εάν παρέχεται)
- ⑯ λεμονοστείφτης (εάν παρέχεται)
- ⑯ αποχυμωτής (εάν παρέχεται)
- ⑯ σπατόυλα (εάν παρέχεται)

## χρήση του επεξεργαστή τροφίμων

1 Τοποθετήστε το μπολ ευθυγραμμίζοντας το ▽ του μπολ με το ▲ της κεντρικής μονάδας και στρέψτε δεξιόστροφα ① έως ότου ασφαλίσει στη θέση του ▼.

2 Τοποθετήστε ένα εξάρτημα πάνω από τον άξονα του μπολ.  
**Σημείωση:** Ο αποσπώμενος άξονας επεξεργαστή ④. πρέπει να τοποθετείται μόνον όταν χρησιμοποιείται με τους δίσκους, το λεμονοστείφτη ή το διπλό χτυπητήρι με οδοντωτό μεταλλικό αναδευτήρι.

- Τοποθετείτε πάντα το μπωλ και τα εξαρτήματα στο μίζερ, προτού προσθέστε τα συστατικά.
- 3 Τοποθετήστε το καπάκι ② – και βεβαιωθείτε ότι ο άξονας επεξεργαστή/το εργαλείο βρίσκεται στο κέντρο από το καπάκι.
- Μην χρησιμοποιείτε το καπάκι για να θέτετε σε λειτουργία το μίζερ, χρησιμοποιείτε πάντα το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.
- 4 Βάλτε τη συσκευή στην πρίζα, ενεργοποιήστε και επιλέξτε ταχύτητα. (Ανατρέξτε στον πίνακα συνιστώμενων ταχυτήτων.) Η χρησιμοποιήστε το κουμπί διακομμένης λειτουργίας.
- Ο επεξεργαστής δεν θα λειτουργεί εάν το μπολ ή το καπάκι δεν έχουν ασφαλίσει σωστά στο μηχανισμό ασφάλισης. Ελέγχετε εάν ο σωλήνας τροφοδοσίας και η λαβή του μπολ είναι στραμμένα προς τη δεξιά πλευρά.
- Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία παλμού (P) για σύντομη ανάμειξη υλικών στη μέγιστη ταχύτητα. Η λειτουργία αυτή ενεργοποιείται όση ώρα το κουμπί ελέγχου βρίσκεται στη θέση αυτή.
- 5 Αντιστρέψτε την παραπάνω διαδικασία για να αφαιρέστε το καπάκι, τα εξαρτήματα και το μπωλ.

- Να θέτετε πάντα εκτός λειτουργίας και να βγάζετε από την πρίζα τη συσκευή προτού αφαιρέστε το καπάκι. σημαντικό
- Ο επεξεργαστής σας δεν είναι κατάλληλος για κοπή ή άλεσμα κόκκων καφέ, ή για μετατροπή κρυσταλλικής ζάχαρης σε ζάχαρη άχνη.

- Όταν προσθέτετε εσάνς ή άρωμα αμυγδάλου σε μείγματα, αποφύγετε την επαφή με το πλαστικό γιατί μπορεί να δημιουργήσει μόνιμα σημάδια.

## χρήση του μπλέντερ

- 1 Τοποθετήστε το δακτύλιο ερμητικού κλεισίματος ⑪ στη μονάδα των λεπίδων ⑩ και βεβαιωθείτε ότι το εξάρτημα ερμητικού κλεισίματος έχει τοποθετηθεί σωστά στην εγκοπή.
- Εάν ο δακτύλιος στεγανοποίησης υποστεί φθορές ή δεν τοποθετηθεί σωστά, θα εμφανιστεί διαρροή.
- 2 Βιδώστε την κανάτα επάνω στη διάταξη λεπίδων ③. Ανατρέξτε στα γραφικά στο κάτω μέρος της μονάδας κοπής:

█ – Θέση «Ξεκλειδωθη»

▀ – Θέση «Κλειδωμένη»

**Το μπλέντερ δεν λειτουργεί εάν δεν το έχετε συναρμολογήσει σωστά.**

- 3 Πίεστε την ασφάλεια του καπακιού να εφαρμόσει στην κάτω πλευρά του καπακιού.
  - 4 Τοποθετήστε το καπάκι στο κύπελλο και πιέστε το προς τα κάτω για να ασφαλίσει στη θέση του ④. Τοποθετήστε το καπάκι του πώματος-μεζούρα.
  - 5 Τοποθετήστε το μπλέντερ πάνω στην κεντρική μονάδα, ευθυγραμμίστε το ▽ του μπλέντερ με το ▲ της κεντρικής μονάδας και στρέψτε δεξιόστροφα ⑤ για να ασφαλίσει ▼.
  - **Η συσκευή δεν λειτουργεί εάν το μπλέντερ δεν είναι σωστά τοποθετημένο στο μάνταλο ασφαλείας.**
  - 6 Επιλέξτε ταχύτητα (ανατρέξτε στον πίνακα συνιστώμενων ταχυτήτων) ή χρησιμοποιήστε το κουμπί διακομμένης λειτουργίας.
- ασφάλεια**
- **Τα υγρά πρέπει να έχουν θερμοκρασία δωματίου πριν από την ανάμειξή τους.**
  - Να είστε πάντα προσεκτικοί όταν χειρίζεστε τη διάταξη λεπίδων και να αποφεύγετε την επαφή με την αιχμή των λεπίδων όταν τις καθαρίζετε.
  - Θέτετε το μπλέντερ σε λειτουργία μόνο αν έχει τοποθετηθεί το καπάκι.
  - Χρησιμοποιείτε την κανάτα μόνο με τη διάταξη λεπτίδων που παρέχεται.
  - Ποτέ μην θέτετε σε λειτουργία το μπλέντερ όταν είναι άδειο.
  - Για να ξεσφαλίσετε μεγάλη διάρκεια ζωής για το μπλέντερ σας, μην το αφήνετε να λειτουργεί περισσότερο από 60 δευτερόλεπτα.
  - Συνταγές για smoothie – μην αναμειγνύετε ποτέ κατεψυγμένα υλικά που έχουν στερεοποιηθεί λόγω της ψύξης, να τα σπάτε σε κομμάτια προτού τα προσθέσετε στην κανάτα.
  - **συμβουλές**
  - Όταν φτιάχνετε μαγιονέζα, ρίξτε όλα τα υλικά στο μπλέντερ, εκτός από το λάδι. Αφαιρέστε το πώμα-μεζούρα. Στη συνέχεια, ενώ η συσκευή λειτουργεί, προσθέστε το λάδι σιγά-σιγά μέσω του ανοίγματος στο καπάκι.
  - Όταν επεξεργάζεστε παχύρρευστα μείγματα, όπως πατέ και ντιπ, ίσως χρειαστεί να τα αφαιρείτε από τα τοιχώματα του μπλέντερ με μια σπατόυλα. Εάν δυσκολεύεστε να επεξεργαστείτε το μείγμα, προσθέστε επιπλέον υγρά.

- Θρυμματισμός πάγου – χρησιμοποιήστε τη λειτουργία παλμού για σύντομη ανάμειξη υλικών στη μέγιστη ταχύτητα μέχρις ότου ο πάγος θρυμματιστεί στο βαθμό που θέλετε.
- Δεν συνιστάται η επεξεργασία μπαχαρικών, καθώς μπορεί να φθείρουν τα πλαστικά μέρη.
- Η συσκευή δεν λειτουργεί εάν το μπλέντερ δεν τοποθετηθεί σωστά.
- Για να αναμείξετε στεγνά υλικά, κόψτε τα σε κομμάτια, αφαιρέστε το πώμα-μεζούρα και ενώ η συσκευή λειτουργεί, ρίξτε τα κομμάτια ένα-ένα. Κρατήστε τα χέρια σας επάνω από το άνοιγμα. Για καλύτερα αποτελέσματα, αδειάστε τακτικά το περιεχόμενο.
- Μη χρησιμοποιείτε το μπλέντερ ως συσκευή φύλαξης. Θα πρέπει να το κρατάτε άδειο πριν και μετά τη χρήση.
- Μην ανακατέψετε ποτέ παραπάνω από 1,2 λίτρα - λιγότερο για αφράτα υγρά όπως μιλκσέικ.

## Για να χρησιμοποιήσετε το μύλο (εάν παρέχεται)

Χρησιμοποιήστε το μύλο για να αλέσετε αρωματικά βότανα, ξηρούς καρπούς και κόκκους καφέ.

- 1 Τοποθετήστε τα υλικά μέσα στο δοχείο ⑯.
- 2 Προσαρμόστε το δακτύλιο σφραγίσματος ⑯ στη μονάδα κοπής ⑯.
- 3 Γυρίστε τη μονάδα κοπής ανάποδα. Τοποθετήστε τη στο κάτω μέρος του δοχείου, με τις λεπτίδες στραμμένες προς τα κάτω.
- 4 Βιδώστε τη μονάδα κοπής στο δοχείο έως ότου στερεωθεί εντελώς ⑯. Ανατρέξτε στα γραφικά στο κάτω μέρος της μονάδας κοπής:

– Θέση «ξεκλειδωτη»

– Θέση «κλειδωμένη»

- 5 Τοποθετήστε το μύλο επάνω στην κεντρική μονάδα, ευθυγραμμίστε το ▽ του μύλου με το ▲ της κεντρικής μονάδας και στρέψτε δεξιόστροφα ⑯ για να ασφαλίσει .

- 6 Γυρίστε το διακόπτη στη μέγιστη ταχύτητα ή χρησιμοποιήστε τη λειτουργία παλμικής κίνησης.

### Ασφάλεια

- Ποτέ μην προσαρμόζετε τη μονάδα κοπής στον επεξεργαστή τροφίμων χωρίς να έχετε προσαρμόσει το δοχείο.
- Ποτέ μην ξεβιδώνετε το δοχείο ενώ ο μύλος είναι προσαρμοσμένος στη συσκευή σας.
- Μην αγγίζετε τις κοφτερές λεπτίδες – κρατήστε τη μονάδα κοπής μακριά από τα παιδιά.
- Ποτέ μην αφαιρέτε το μύλο μέχρι να σταματήσουν τελείως να κινούνται οι λεπτίδες.
- Για να εξασφαλίσετε μεγάλη διάρκεια ζωής για το μύλο σας, μην τον αφήνετε ποτέ να λειτουργεί για περισσότερο από 30 δευτερόλεπτα. Θέστε τη συσκευή εκτός λειτουργίας μόλις πετύχετε τη σωστή υφή.
- Δεν συνιστάται η επεξεργασία μπαχαρικών, διότι μπορεί να προκαλέσουν φθορά στα πλαστικά μέρη.
- Η συσκευή δεν λειτουργεί εάν ο μύλος δεν είναι σωστά τοποθετημένος.
- Να τον χρησιμοποιείτε μόνο για ξηρά υλικά.

### Συμβουλές

Τα μυρωδικά αλέθονται πιο εύκολα όταν είναι καθαρισμένα και στεγνά.

## Πίνακας συνιστώμενων ταχυτήτων

Εργαλείο/εξάρτημα	Λειτουργία	Ταχύτητα	Μέγιστες Ποσότητες
Λεπτίδα κοπής	Παρασκευή κέικ	1 – 2	1 Λη συνολικό βάρος
	Τρίψιμο βουτύρου στο αλεύρι Προσθήκη νερού για να ανακατευτούν τα υλικά της ζύμης	2	250 η αλεύρι
	Τεμαχισμός και παρασκευή πουρέ	2	400 η συνολικό βάρος άπαχου κρέατος για τεμαχισμό
	Παχύρρευστες σούπες (400 ml υγρά για 400 γρ υλικών σε ξηρή μορφή) Αραιές σούπες/γάλα	ξεκινήστε από το 1 και αυξήστε στο 2	800 η 600 ml
εργαλείο ζύμης	μίγματα με μαγιά	2	340 η αλεύρι
διπλό χτυπητήρι με οδοντωτό μεταλλικό αναδευτήρι	Ασπράδια αβγών Κρέμα γάλακτος	2 1 – 2	4 250 ml
δίσκοι – κοψίματος/τριψίματος	Σκληρά τρόφιμα όπως καρότα, σκληρά τυριά Πιο μαλακά τρόφιμα όπως αγγούρια, τομάτες	2 1	– –
δίσκος τριψίματος (εάν παρέχεται)	Τυρί παρμεζάνα, Πατάτα για πιπάκια με ζύμη	2	–
λεμονοστείρητης (εάν παρέχεται)	Εσπεριδοειδή	1	–
γυάλινο μπλέντερ	Για κάθε επεξεργασία	2	1,2 λίτρο
γυάλινος μύλος (εάν παρέχεται)	Βότανα	2	10 η
	Ξηροί καρποί, κόκκινοι καφέ	2	50 η
αποχυμωτής (εάν παρέχεται)	Ωμό κρέας –μοσχαρίσια μπριζόλα– κομμένο σε κύβους των 2½ cm	2 (5 δευτ.)	50 η
	Σκληρά φρούτα και λαχανικά, όπως καρότα και μήλα Μαλακά φρούτα, όπως ντομάτες και σταφύλια	2 1	800 η 500 η

## χρήση των εξαρτημάτων

Ανατρέξτε στον πίνακα συνιστώμενων ταχυτήτων για κάθε εξάρτημα.

### ⑯ λεπίδα μαχαιριού

Η λεπίδα μαχαιριού είναι το πιο χρηστικό εξάρτημα απ' όλα. Η υφή της τροφής εξαρτάται από το χρόνο επεξεργασίας.

Για πιο χοντροκομένα μείγματα χρησιμοποιείτε τη λειτουργία παλικής κίνησης.

Χρησιμοποιείτε τη λεπίδα μαχαιριού για παρασκευή κέικ και γλυκών, για κόψιμο ωμού και μαγιερέμενου κρέατος, λαχανικών, ξηρών καρπών, πατέ, ντιπ, πολτοποίηση σούπας και επίσης για να θρυμματίζετε μπισκότα και ψωμί.

#### συμβουλές

- Κόψτε τα τρόφιμα όπως κρέας, ψωμί, λαχανικά σε κύβους των 2 εκ. πριν από την επεξεργασία.
- Θα πρέπει να σπάσετε τα μπισκότα σε κομμάτια και να τα προσθέστε στο σωλήνα τροφοδοσίας ενώ η συσκευή λειτουργεί.
- Όταν φτιάχνετε γλυκά, χρησιμοποίηστε βούτυρο κατευθείαν από το ψυγείο σε κύβους των 2 εκ.
- Προσέχετε να μην αφήσετε τον επεξεργαστή να λειτουργεί περισσότερο απ' ό,τι πρέπει.

### ⑰ εργαλείο ζύμης

Χρησιμοποιείται για ζύμη με μαγιά.

- Τοποθετήστε τα στεγνά υλικά στο μπολ και προσθέστε τα υγρά από το σωλήνα τροφοδοσίας ενώ η συσκευή λειτουργεί. Αφήστε το να λειτουργήσει μέχρι να δημιουργηθεί μια απαλή ελαστική μπάλα ζύμης. Ο χρόνος που θα χρειαστεί είναι περίπου 60 δευτερόλεπτα.
- Ξαναζυμώστε μόνο με το χέρι. Το ξαναζύμωμα στο μπολ δεν συνιστάται γιατί ο επεξεργαστής μπορεί να γίνει ασταθής.

### ⑯ διπλό χτυπητήρι με οδοντωτό μεταλλικό αναδευτήρι

Χρησιμοποιείται για ελαφρά μείγματα όπως π.χ. ασπράδια αβγών, κρέμα, παστεριώμενο γάλα και για χτύπημα αβγών και ζάχαρης για παντεσπάνια με λίγα λιπαρά. Τα βαρύτερα μείγματα όπως λίπος και αλεύρι θα του προκαλέσουν βλάβη.

### πώς χρησιμοποιείται το χτυπητήρι

- 1 Τοποθετήστε το μπολ στην κεντρική μονάδα, προσθέστε τον αποσπώμενο άξονα επεξεργαστή.
- 2 Τοποθετήστε κάθε αναδευτήρα ξεχωριστά πάνω στην κεφαλή.
- 3 Εφαρμόστε το χτυπητήρι γυρίζοντάς το προσεκτικά μέχρι να τοποθετηθεί πάνω στον άξονα.
- 4 Προσθέστε τα υλικά.
- 5 Κλείστε το καπάκι – βεβαιωθείτε ότι το άκρο του άξονα βρίσκεται στο κέντρο από το καπάκι.
- 6 Θέστε σε λειτουργία.

#### σημαντική πληροφορία

- Το χτυπητήρι δεν είναι κατάλληλο για την παρασκευή κέικ που απαιτούν ανάμειξη όλων των υλικών μαζί, καθώς επίσης ούτε για την παρασκευή κρέμας με ζάχαρη και λιπαρά επειδή τα μείγματα αυτά το φθείρουν.

Χρησιμοποιείτε πάντα τη λεπίδα μαχαιριού για την παρασκευή κέικ.

#### συμβουλές

- Επιτυγχάνετε καλύτερα αποτελέσματα όταν τα αβγά είναι σε θερμοκρασία δωματίου.
- Βεβαιωθείτε ότι το μπολ και οι αναδευτήρες είναι καθαρά και δεν έχουν υπολείμματα από λίπος πριν το ανακάτεμα.
- Για παντεσπάνια και μαρέγκες με λίγα λιπαρά, προσθέτετε το αλεύρι και τη ζάχαρη προσεκτικά με μεταλλικό κουτάλι.

### δίσκοι κοψίματος/τριψίματος

Για να χρησιμοποιήσετε τους δίσκους.

αντιστρέψιμοι δίσκοι κοψίματος/τριψίματος – χοντροί ⑯, λεπτοί ⑯

Χρησιμοποιήστε το δίσκο τριψίματος για τυρί, καρότα, πατάτες και τρόφιμα παρόμοιας υφής.

Χρησιμοποιήστε το δίσκο κοψίματος για τυρί, καρότα, πατάτες, λάχανο, αγγούρι, κολοκυθάκια, παντζάρια και κρεμμύδια.

δίσκος ψιλού τριψίματος ⑯ (εάν παρέχεται)

Τρίβει τυρί παρμεζάνα και πατάτες για γερμανικούς λουκουμάδες.

### ασφάλεια

- Μην βγάζετε ποτέ το καπάκι εάν δεν έχουν σταματήσει εντελώς οι δίσκοι κοπής.
- Κρατήστε τους δίσκους κοπής με προσοχή – είναι εξαιρετικά κοφτεροί.

### χρήση των δίσκων κοπής

- 1 Τοποθετήστε το μπολ στην κεντρική μονάδα, προσθέστε τον αποσπώμενο άξονα επεξεργαστή.
- 2 Κρατώντας τον από την κεντρική λαβή, τοποθετήστε το δίσκο πάνω στον άξονα με την κατάλληλη πλευρά από πάνω.
- 3 Τοποθετήστε το καπάκι.
- 4 Τοποθετήστε τα τρόφιμα στο σωλήνα τροφοδοσίας.
- 5 Θέστε τη συσκευή σε λειτουργία και πιέστε τα τρόφιμα με το εξάρτημα ώθησης ομοιόμορφα προς τα κάτω – μη βάζετε ποτέ τα δάχτυλά σας στο σωλήνα τροφοδοσίας.

#### συμβουλές

- Χρησιμοποιήστε φρέσκα υλικά.
- Μην κόβετε τα τρόφιμα πολύ μικρά. Γεμίστε το σωλήνα τροφοδοσίας σχεδόν ως επάνω. Με αυτό τον τρόπο, τα υλικά δεν γλιστρούν στο πλάι κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας.
- Τα υλικά που τοποθετούνται κατακόρυφα βγαίνουν μικρότερα σε μέγεθος σε σχέση με τα υλικά που τοποθετούνται οριζόντιας.
- Πάντα θα μένει μια μικρή ποσότητα υπολειμμάτων στο δίσκο ή στο μπολ μετά την επεξεργασία.

## ㉔ λεμονοστείφτης (εάν παρέχεται)

Ο λεμονοστείφτης χρησιμοποιείται για το στείψιμο εσπεριδοειδών (π.χ. πορτοκάλια, λεμόνια, κίτρα και γκρέιπφρουτ).

- ⓐ κώνος του στύφτη
- ⓑ σουρωτήρι

## χρήση του λεμονοστείφτη

- 1 Τοποθετήστε το μπολ στην κεντρική μονάδα, προσθέστε τον αποσπώμενο άξονα επεξεργαστή.
  - 2 Τοποθετήστε το σουρωτήρι στο μπολ – βεβαιωθείτε ότι η λαβή του σουρωτηριού έχει ασφαλίσει στη σωστή θέση ακριβώς πάνω από τη λαβή του μπολ.
  - 3 Τοποθετήστε τον κώνο στον άξονα γυριζόντας τον έως ότου φτάσει μέχρι κάτω.
  - 4 Κόψτε τα φρούτα στη μέση. Θέστε τη συσκευή σε λειτουργία και πιέστε τα φρούτα στον κώνο.
- **Ο λεμονοστείφτης δεν θα λεπτουργήσει αν το σουρωτήρι δεν έχει ασφαλίσει κανονικά.**
  - Για καλύτερα αποτελέσματα, να αποθηκεύετε και να στείβετε τα φρούτα σε θερμοκρασία δωματίου και να τα κυλάτε με το χέρι πάνω σε μια επιφάνεια εργασίας πριν τα στείψετε.
  - Για ευκολότερο στείψιμο, πιέζετε το φρούτο απ' όλες τις πλευρές.
  - Όταν στείβετε μεγάλες ποσότητες, να αδειάζετε το σουρωτήρι τακτικά για να αποφεύγετε τη συσσώρευση πολτού και σπόρων.

## ㉕ αποχυμωτής (εάν παρέχεται)

Χρησιμοποιήστε τον αποχυμωτή για να κάνετε χυμό από σκληρά φρούτα και λαχανικά.

- ⓐ εξάρτημα ώθησης
- ⓑ φυγοκεντρικό καπάκι
- ⓒ μονάδα αφαίρεσης πολτού
- ⓓ κάδος φίλτρου
- ⓔ μπολ
- ⓕ στόμιο χυμού

## χρήση του αποχυμωτή

- 1 Τοποθετήστε το μπολ του αποχυμωτή με το στόμιο ⓘ πάνω στην κεντρική μονάδα, ευθυγραμμίστε το ▽ του μπολ με το ▲ της κεντρικής μονάδας και στρέψτε δεξιόστροφα ⓘ για να ασφαλίσει ☐.
- 2 Τοποθετήστε τη μονάδα αφαίρεσης πολτού ⓘ στον κάδο του φίλτρου ⓘ διασφαλίζοντας πως οι γλωττίδες ταιριάζουν με τις υποδοχές στη βάση του κάδου ⓘ.
- 3 Τοποθετήστε τον κάδο του φίλτρου ⓘ.
- 4 Τοποθετήστε το καπάκι ⓘ στο μπολ και στρέψτε το έως ότου ασφαλίσει στη θέση του ⓘ. **Ο αποχυμωτής σας δεν θα λεπτουργεί εάν το μπολ ή το καπάκι δεν έχουν ασφαλίσει σωστά στο μηχανισμό ασφαλίσης ⓘ.**
- 5 Τοποθετήστε κατάλληλο ποτήρι ή κανάτα κάτω από την έξοδο χυμού.
- 6 Κόψτε τα φρούτα ή τα λαχανικά σε κομμάτια ώστε να χωρούν στο σωλήνα τροφοδοσίας.

7 Θέστε τη συσκευή σε λειτουργία και σπρώξτε την τροφή προς τα κάτω με το εξάρτημα ώθησης ασκώντας σταθερή πίεση – **μη βάζετε ποτέ τα δάχτυλά σας στο σωλήνα τροφοδοσίας**. Επεξεργαστείτε πλήρως την ποσότητα προτού προσθέστε επιπλέον υλικά.

- Αφού προσθέστε το τελευταίο κομμάτι, αφήστε τον αποχυμωτή να λειτουργήσει για ακόμα 30 δευτερόλεπτα για να εξαχθεί όλος ο χυμός από τον κάδο του φίλτρου.

## ασφάλεια

- **Μην χρησιμοποιείτε τον αποχυμωτή εάν το φίλτρο έχει υποστεί φθορά.**
  - Οι κοπτικές λεπίδες στη βάση του κάδου του φίλτρου είναι πολύ κοφτερές, προσέξτε κατά το χειρισμό και τον καθαρισμό του κάδου.
  - Χρησιμοποιείτε μόνο το εξάρτημα ώθησης που παρέχεται. Μην βάζετε ποτέ τα δάχτυλά σας μέσα στο σωλήνα τροφοδοσίας. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα πριν ξεμπλοκάρετε το σωλήνα τροφοδοσίας.
  - Προτού αφαιρέστε το καπάκι, σβήστε τη συσκευή και περιμένετε μέχρις ότου σταματήσει να κινείται το φίλτρο.
- σημαντική πληροφορία**
- Αν ο αποχυμωτής αρχίσει να δονεύται, σβήστε τον και αδειάστε τον πολτό από τον κάδο. (Ο αποχυμωτής δονεύται αν ο πολτός δεν είναι ομοιόμορφα διανεμημένος).
  - Η μέγιστη ποσότητα που μπορεί να επεξεργαστεί η συσκευή είναι 800 γρ φρούτων ή λαχανικών.
  - Μερικά πολύ σκληρά φρούτα μπορεί να επιβραδύνουν ή και να σταματήσουν τον αποχυμωτή σας. Εάν συμβεί αυτό, σβήστε τη συσκευή και αποφράξτε το φίλτρο.
  - Να σβήνετε τακτικά τη συσκευή και να καθαρίζετε τη μονάδα συλλογής πολτού κατά τη χρήση.

## συμβουλές

- Πριν από την επεξεργασία, αφαιρέστε τα κουκούτσια και τα σπόρια (π.χ. πιπεριά, πεπόνι, δαμάσκηνο) και τις σκληρές φλούδες (π.χ. πεπόνι, ανανάς). Δεν χρειάζεται να ξεφλουδίζετε ή να αφαιρέστε τα κουκούτσια από τα μήλα ή τα αχλάδια.
- Χρησιμοποιείτε σκληρά, φρέσκα φρούτα και λαχανικά.
- Εσπεριδοειδή – Ξεφλουδίστε και αφαιρέστε τη λευκή φλούδα, διαφορετικά ο χυμός μπορεί να είναι πικρός. Για καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε το λεμονοστείφτη.

## φροντίδα και καθαρισμός

- Πάντα σβήνετε τη συσκευή και βγάζετε την από την πρίζα πριν το καθάρισμα.
- **Προσέχετε όταν πιάνετε τις λεπίδες και τους δίσκους κοπής - είναι εξαιρετικά κοφτερά.**
- Μερικά τρόφιμα μπορεί να χρωματίσουν το πλαστικό. Αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό. Δεν θα επηρεάσει το πλαστικό ή τη γεύση του φαγητού σας. Το καθάρισμα με ένα πανί εμποτισμένο σε φυτικό λάδι βοηθάει στην αφαίρεση του χρώματος.

### Κεντρική μονάδα

- Σκουπίστε με ένα υγρό πανί και στεγνώστε. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν υπολείμματα φαγητού στο μηχανισμό ασφάλισης.
- Μη βυθίζετε τη μονάδα του μοτέρ σε νερό.
- Να αποθηκεύετε το καλώδιο που περιστερεύει στον ειδικό χώρο πίσω από τη μονάδα ηλεκτρικού ρεύματος ⑨.

### μπλέντερ/μύλος

- 1 Αδειάστε την κύπελλο/το δοχείο προτού τα ξεβιδώσετε από τη μονάδα κοπής.
  - 2 Πλύνετε την κανάτα/το δοχείο με το χέρι.
  - 3 Αφαιρέστε και πλύνετε τους δακτυλίους σφραγίσματος.
  - 4 Μην αγγίζετε τις κοφτερές λεπίδες - καθαρίστε τις με μία βούρτσα χρησιμοποιώντας ζεστό νερό και σαπουνί, έπειτα ξεβγάλτε πολύ καλά κάτω από τη βρύση. **Μη βυθίζετε τη μονάδα λεπίδας σε νερό.**
  - 5 Αναπτόδογυρίστε τη και αφήστε τη να στεγνώσει.
- διπλό χτυπητήρι με οδοντωτό μεταλλικό αναδευτήρι**
- Βγάλτε τα χτυπητήρια από την κεφαλή τραβώντας τα απαλά. Πλύνετε τα σε ζεστή σαπουνάδα.
  - Σκουπίστε την κεφαλή με ένα υγρό πανί, και μετά στεγνώστε.
- Μη βυθίζετε την κεφαλή στο νερό.**
- άλλα μέρη**
- Πλύνετε τα με το χέρι και μετά στεγνώστε τα καλά.
  - Διαφορετικά, μπορείτε να τα πλύνετε στο επάνω ράφι του πλυντηρίου πιάτων. Αποφύγετε την τοποθέτηση σκευών στο κάτω ράφι ακριβώς επάνω από το θερμαντικό στοιχείο. Συνιστάται ένα σύντομο πρόγραμμα σε χαμηλή θερμοκρασία (μέγιστη θερμοκρασία 50°C).

## σέρβις και εξυπηρέτηση πελατών

- Εάν το καλώδιο έχει υποστεί ζημιά, πρέπει, για λόγους ασφαλείας, να αντικατασταθεί από την KENWOOD ή από εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών της KENWOOD.
  - **Εάν αντιμετωπίστε τυχόν προβλήματα σχετικά με τη λειτουργία του επεξεργαστή, πριν καλέσετε ειδικό συμβουλευτείτε τον οδηγό επίλυσης τεχνικών προβλημάτων.**
- Εάν χρειάζεστε βοήθεια σχετικά με:
- τη χρήση της συσκευής ή
  - το σέρβις ή τις επισκευές
  - επικοινωνήστε με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή σας.
  - Σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από την Kenwood στο Ηνωμένο Βασίλειο.
  - Κατασκευάστηκε στην Κίνα.



## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2002/96/EK

Στο τέλος της αφέλιμης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται με τα αστικά απορρίμματα.

Πρέπει να απορριφθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής απορριμμάτων που ορίζουν οι δημοτικές αρχές ή στους φορείς που παρέχουν αυτήν την υπηρεσία.

Η χωριστή απόρριψη μιας οικιακής ηλεκτρικής συσκευής επιπρέπει την αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη απόρριψη και επιπρέπει την ανακύκλωση των υλικών από τα οποία αποτελείται ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική εξόπονόμηση ενέργειας και πόρων. Για την επισήμανση της υποχρεωτικής χωριστής απόρριψης οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, το προϊόν φέρει το σήμα του διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου απορριμμάτων.

Στοιχείο	στοιχείο κατάλληλο για πλύση σε πλυντήριο πιάτων
κυρίως μπολ, καπάκι, εξάρτημα ώθησης	✓
λεπίδες μαχαιριού, εργαλείο ζύμης	✓
αποσπώμενος άχοντας κίνησης	✓
δίσκοι	✓
χτυπητήρια	✓
<b>Μη βυθίζετε την κεφαλή στο νερό.</b>	
λεμονοστείφτης	✓
αποχυμωτής	✓
γυάλινο κύπελλο μπλέντερ, καπάκι, πώμα-μεζούρα	✓
γυάλινο βάζο μύλου	✓
μονάδα λεπίδων και εξάρτημα ερμητικού κλεισίματος για μπλέντερ και μύλο	✗
σπάτουλα	✓

## οδηγός επίλυσης τεχνικών προβλημάτων

Πρόβλημα	Αιτία	Επίλυση
Ο επεξεργαστής δεν τίθεται σε λειτουργία.	<p>Δεν υπάρχει ρεύμα.</p> <p>Το μπωλ δεν τοποθετήθηκε σωστά</p> <p>Το καπάκι του μπωλ δεν έχει ασφαλίσει σωστά.</p>	<p>Ελέγχετε ότι ο επεξεργαστής είναι συνδεδεμένος στο ρεύμα</p> <p>Ελέγχετε εάν το μπωλ τοποθετήθηκε σωστά και εάν η λαβή είναι προς τα δεξιά.</p> <p>Ελέγχετε εάν η ενδοασφάλεια του καπακιού τοποθετήθηκε σωστά στην περιοχή της λαβής.</p> <p><b>Το μίξερ δεν λειτουργεί εάν το μπωλ και το καπάκι δεν είναι σωστά τοποθετημένα.</b></p> <p>Εάν δεν συμβαίνει τίποτα από τα παραπάνω, ελέγχετε την ασφάλεια/τον κεντρικό διακόπτη του σπιτιού σας.</p>
Το μπλέντερ/ο μύλος δεν λειτουργεί.	<p>Το μπλέντερ/ο μύλος δεν έχει ασφαλίσει σωστά.</p> <p>Το μπλέντερ/ο μύλος δεν έχει συναρμολογηθεί σωστά.</p>	<p>Το μπλέντερ/ο μύλος δεν θα λειτουργεί, εάν δεν έχουν ασφαλίσει σωστά στο μηχανισμό ασφάλισης.</p> <p>Ελέγχετε εάν η μονάδα κοπής έχει σφίξει εντελώς μέσα στην κανάτα/στο δοχείο.</p>
Το μίξερ πταύει να λειτουργεί κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας.	<p>Έχετε υπερβεί την ένδειξη υπερφόρτωσης /τις μέγιστες ταχύτητες.</p> <p>Το καπάκι απασφαλίστηκε.</p>	<p>Ελέγχετε τις μέγιστες ταχύτητες που αναφέρονται στον πίνακα συνιστώμενων ταχυτήτων.</p> <p>Ελέγχετε εάν το καπάκι ασφαλίστηκε σωστά.</p>
Το μπλέντερ/ο μύλος έχουν διαρροή από τη βάση της διάταξης λεπτίδων.	Δεν υπάρχει δακτύλιος. Ο δακτύλιος δεν έχει προσαρμοστεί σωστά. Ο δακτύλιος έχει υποστεί φθορά.	Ελέγχετε ότι ο δακτύλιος έχει προσαρμοστεί σωστά του συτίμιματος των λεπτίδων και δεν έχει υποστεί φθορά. Για να μάθετε πώς θα λάβετε τη σφραγίδα αντικατάστασης, ανατρέξτε στην ενότητα «σέρβις και εξυπηρέτηση πελατών».
Χαμηλή απόδοση εργαλείων/εξαρτημάτων	Συμβουλευτείτε τις πρακτικές συμβουλές στη σχετική ενότητα «Για να χρησιμοποιήσετε το εξάρτημα». Ελέγχετε ότι τα εξαρτήματα έχουν συναρμολογηθεί σωστά.	

# Slovenčina

## Otvorte ilustrácie z titulnej strany

### **pred použitím zariadenia Kenwood**

- Starostlivo si prečítajte tieto inštrukcie a uschovajte ich pre budúcnosť.
- Odstráňte všetky obaly a štítky.

### **bezpečnosť**

- Nože a rezacie kotúče sú veľmi ostré, manipulujte s nimi opatrne. **Nožové čepele držte pri manipulácii a pri čistení za držadlo pre prst umiestnené na vrchu, vždy mimo rezných hrán.**
- Nedvihajte, ani neprenášajte robot uchopením za rukoväť, lebo rukoväť by sa mohla odloviť a zapríčiniť zranenie.
- Pred vyliatím obsahu nádoby odoberte nože.
- Ruky a nástroje nestrkaťte do nasadených nádob robota, kým je zariadenie pripojené na prívod elektrickej energie.
- Vypnite a vytiahnite zo zásuvky:
  - pred namontovaním alebo odmontovaním časťí;
  - pokial' zariadenie nepoužívate;
  - pred čistením.
- Nikdy nestrkaťte potraviny prstami do plniacej trubice. Vždy na to používajte dodaný posúvač.
- **Nikdy nezakladajte nožovú jednotku do pohonnej jednotky bez toho, aby bol založený mixér alebo nádoba mlynčeka.**
- Pred zložením veka zo založenej nádoby mixéra alebo mixéra/mlynčeka z pohonnej jednotky:-
  - vypnite zariadenie;
  - počkajte, kým sa doplnok/nože celkom nezastavia;
  - nepripustite nežiaduce odskrutkovanie mixovacej nádoby alebo nádoby mlynčeka od nožovej zostavy.
- Tekutiny musia byť pred mixovaním ochladené na teplotu okolia.
- Nepoužívajte veko na ovládanie robota, vždy na to používajte ovládač zapnutia/vypnutia rýchlosťi.
- **Pokiaľ bude blokovací mechanizmus zariadenia vystavený nadmerným silám, potom sa pokazi a môže zapríčiniť poranenie.**
- **Ked' kuchynský robot nepoužívate, vždy ho odpojte z elektrickej siete.**
- Nikdy nepoužívajte žiadne neschválené doplnky.
- Nikdy nenechávajte bez dozoru zariadenie v činnosti.
- Nikdy nepoužívajte poškodené zariadenie. Poškodené zariadenie dajte skontrolovať, alebo opraviť: viď „servise a starostlivosť“ o zákazníkov.
- Nikdy nevystavujte vlhkosti pohonnú jednotku, šnúru, ani zástrčku.
- Nenechávajte prebytočnú šnúru voľne visieť cez hrany stola alebo cez pracovnú dosku linky, ani sa nesmie dotýkať horúcich predmetov.
- Neprekračujte maximálne pracovné parametre, stanovené v tabuľke odporúčaných rýchlosťí.
- Toto zariadenie nesmú používať žiadne osoby (vrátane detí), ktoré majú obmedzené fyzické, senzorické alebo mentálne schopnosti, alebo majú málo skúseností s podobnými zariadeniami, iba ak by tak robili pod kvalifikovaným dohľadom, alebo ak vopred obdržia dostatočné inštrukcie o obsluhe tohto zariadenia od osoby, ktorá zodpovedá za ich bezpečnosť.
- Deti musia byť pod dohľadom, aby sa zaručilo, že sa nebudú s týmto zariadením hrať.

- Toto zariadenie používajte len v domácnosti na stanovený účel. Firma Kenwood nepreberie žiadnu zodpovednosť za následky nesprávneho používania zariadenia, ani za následky nerešpektovania týchto inštrukcií.
- Nesprávne používanie kuchynského robota/mixéra môže mať za následok poranenie.
- Maximálny výkon závisí od príslušenstva, ktoré vyvoláva najväčšie zaťaženie. Iné príslušenstvo môže vyvolávať menší výkon.

Doplňkové bezpečnostné pokyny pre jednotlivé doplnky nájdete v príslušnom odseku pod názvom „používané príslušenstvo“.

### **pred zapojením do siete**

- Overte si, či vaša elektrická sieť má také isté parametre, aké sú uvedené na spodnej strane zariadenia.
- Toto zariadenie splňa požiadavky európskej smernice 2004/108/ES o elektromagnetickej kompatibilite a nariadenia č. 1935/2004 zo dňa 27.10.2004 o materiáloch a predmetoch určených pre styk s potravinami.

### **pred prvým použitím**

- 1 Odstráňte všetky plastové kryty nožov. **Počínajte si opatrne, lebo rezné hrany sú veľmi ostré.** Tieto kryty sa musia odstrániť, lebo slúžia len na ochranu počas výroby a transportu.
- 2 Poumývajte všetky diely – viď odsek „ošetrovanie a čistenie“.

## **popis súčasti**

### **kuchynský robot**

- ① posúvač
- ② plniaca trubica
- ③ veko
- ④ odpojiteľný pohonný hriadeľ
- ⑤ nádoba s pohonným hriadeľom
- ⑥ pohonná jednotka
- ⑦ ovládač rýchlosťi a impulzného režimu
- ⑧ bezpečnostné uzávery
- ⑨ priestor na uloženie šnúry (vzadu)

### **sklenený mixér**

- ⑩ nožová jednotka
- ⑪ tesniaci krúžok
- ⑫ nádoba
- ⑬ veko
- ⑭ plniacia zátka

### **sklenený multifunkčný mlynček (ak je dodaný)**

- ⑯ nožová jednotka
- ⑯ tesniaci krúžok
- ⑰ nádoba

## doplňky

Nie všetky druhy dole uvedených doplnkov musia byť dodané s robom. Doplňky sú závislé na modelovej variante robota.

- ⑯ nožové listy
- ⑯ nástroj na prípravu cesta
- ⑯ kovový šľahač s dvojitými metličkami a prevodovkou
- ⑯ hrubý krájací/hrubý strúhací kotúč
- ⑯ tenký krájací/jemný strúhací kotúč
- ⑯ kotúč na strúhanie parmezánu (ak je dodaný)
- ⑯ lis na citrusové plody (ak je dodaný)
- ⑯ odstredivý odštavovač (ak je dodaný)
- ⑯ špachtla (ak je dodaný)

## používanie kuchynského robota

- 1 Založte nádobu tak, aby symbol  na nej lícoval so symbolom  na pohonnej jednotke a otáčajte ňou v smere hodinových ručičiek ①, kým sa nezaistí do potrebnnej pozície .
- 2 Založte požadovaný doplnok na pohonný hriadeľ nádoby.  
**Poznámka: Odpojiteľný pohonný hriadeľ ④. zakladajte len pri používaní kotúčov, lisu na citrusové plody alebo šľahača s dvojitými metličkami a prevodovkou.**
  - Pred vkladaním ingrediencii najskôr na robot založte nádobu a požadovaný doplnok.
  - 3 Založte veko ② tak, aby vrch pohonného hriadeľa/nástroja bol v jeho strede.
  - **Nepoužívajte veko na ovládanie robota, vždy na to používajte ovládač zapnutia/vypnutia rýchlosťi.**
  - 4 Zapnite robot a zvolte si rýchlosť. (Pozrite si odporúčanú rýchlosť v tabuľke).
  - **Robot nebude fungovať, ak nádoba alebo veko nebudú správne založené do bezpečnostných uzáverov. Skontrolujte, či sa plniaca trubica a rukoväť nádoby nachádzajú na pravej strane.**
  - Na krátke uvedenie do chodu použite ovládač impulzného režimu (P). Impulzy trvajú dovtedy, kým je ovládač v príslušnej polohe.
  - 5 Pri skladaní veka, doplnkov a nádoby postupujte v opačnom poradí.
  - **Pred zložením veka stroj vypnite a vytiahnite zástrčku zo zásuvky. dôležité upozornenie**
  - Robot nie je vhodný na spracovanie alebo mletie zrnkovej kávy, ani na mletie kryštálového cukru.
  - Pri pridávaní mandľovej esencie alebo iných príchuť do zmesi sa treba vyhnúť priamemu kontaktu s plastovými dielmi, lebo by to mohlo zanechať trvalé stopy na povrchu týchto dielov.

## používanie mixéra

- 1 Upevnite tesniaci krúžok ⑪ do nožovej jednotky ⑩ – zabezpečte, aby bolo tesnenie správne umiestnené v priestore so zárezmi.
- **Pokiaľ by bolo tesnenie poškodené, alebo zle uložené, nastane presiaknutie mixovaného materiálu.**

- 2 Mixovaciu nádobu naskrutkujte na nožovú zostavu ③. Pozrite si grafiku na spodnej strane nožovej jednotky, ktorá znamená:
  -  – pozícia odistenia
  -  – pozícia zaistenia

**Mixér nebude pracovať, pokiaľ nebude správne založený.**

- 3 Vložte ingredience do nádoby.
- 4 Založte veko na mixovaciu nádobu a zatlačte nadol do zabezpečenej polohy ④. Založte plniacu zátku.
- 5 Mixér založte na pohonnú jednotku tak, aby symbol  na ňom lícoval so symbolom  na pohonnej jednotke a otáčajte ním v smere hodinových ručičiek ⑤, kým sa nezaistí do potrebnnej pozície .
- **Zariadenie nebude fungovať, ak je mixér nesprávne založený do bezpečnostného uzáveru.**
- 6 Zvoľte rýchlosť (pozrite si tabuľku odporúčaných rýchlosťí) alebo použite ovládač impulzného režimu.  
**bezpečnosť**
  - **Tekutiny musia byť pred mixovaním ochladené na teplotu okolia.**
  - Pri manipulácii s nožmi dávajte veľký pozor a vyhnite sa dotyku s reznými hranami nožov pri ich čistení.
  - Mixér používajte len s nasadeným vekom.
  - Používajte len mixovaciu nádobu s dodanou nožovou sústavou.
  - Nikdy nespúšťajte prázdný mixér.
  - V záujme zachovania dlhej životnosti vášho mixéra ho nikdy nespúšťajte na dobu dlhšiu než 60 sekúnd.
  - Tipy na miešané ovocné nápoje – nikdy nemixujte zamrznuté ingrediencie, ktoré tvoria súvislú zamrznutú hmotu. Najskôr ich rozdrvte na menšie kúsky pred ich pridaním do mixovacej nádoby.
- **pokyny**
  - Pri výrobe majonézy vložte do mixéra všetky potrebné ingredience, okrem oleja. Zložte plniacu zátku. Potom počas chodu zariadenia pridávajte pomaly olej cez otvor vo veku.
  - Husté mixované zmesi, ako sú paštety a omáčky, si môžu vyžadovať oškrabávanie zo stien nádoby. Pokiaľ sa zmes ľahko mixuje, musíte pridať viac tekutiny.
  - Drvenie ľadu – pracujte s ovládačom impulzného režimu v krátkych impulzoch, kým sa ľad nerozdrví na požadovanú konzistenciu.
  - Mixovanie korenín sa neodporúča, lebo by mohli poškodiť plastové diely.
  - Zariadenie nemôže pracovať, kým mixér nie je riadne namontovaný.
  - Pri mixovaní suchých ingrediencií rozrezaných na kúsky, zložte plniacu zátku, potom počas chodu stroja vkladajte dovnútra jednotlivé kúsky jeden za druhým. Držte ruku nad otvorom. V záujme dobrých výsledkov pravidelne vyprázdňujte nádobu.
  - Nepoužívajte mixér ako nádobu na skladovanie. Po použití ho udržiavajte prázdný.
  - Nikdy nemixujte viac, než 1,2 litrov. Množstvo by malo byť ešte menšie pri mixovaní penivých tekutín, ako sú napríklad mliečne kokteily.

## používanie mlynčeka (ak je dodaný)

Mlynček používajte na mletie byliniek, orechov a kávových zŕn.

- 1 Vložte zložky do nádoby ⑦.
- 2 Na nožovú jednotku ⑯ založte tesniaci krúžok ⑮.
- 3 Nožovú jednotku otočte nadol. Vložte ju do nádoby, nožmi nadol.
- 4 Nožovú jednotku rukou pevne naskrutkujte na nádobu ⑥. Pozrite si grafiku na spodnej strane nožovej jednotky, ktorá znamená:

  - pozícia odistenia
  - pozícia zaistenia

- 5 Mlynček založte na pohonnú jednotku tak, aby symbol  $\nabla$  na ňom licoval so symbolom  $\blacktriangle$  na pohonnej jednotke a otáčajte ním v smere hodinových ručičiek ⑦., kým sa nezaistí do svojej pozície  $\blacktriangle$ .
- 6 Zapnite na maximálnu rýchlosť alebo použitie pulzný chod.

### bezpečnosť

- Nikdy nezakladajte nožovú jednotku do kuchynského robota bez toho, aby bola založená nádoba.
- Nikdy neodskrutkujte nádobu, kým je mlynček založený na zariadení.
- Nedotýkajte sa ostrých hrán nožov – nožovú jednotku držte mimo dosahu detí.
- Mlynček nikdy neskladajte zo zariadenia, kým sa nože úplne nezastavia.
- Mlynček nikdy nepúšťajte na dlhšie než 30 sekúnd bez zastavenia, aby ste neznižovali jeho životnosť. Po dosiahnutí správnej konzistencie obsahu ho hned vypnite.
- Spracovávanie korenín sa neodporúča, lebo by mohli poškodiť plastové súčasti.
- Ak mlynček nebude založený správne, zariadenie nebude fungovať.
- Používajte len na spracovávanie suchých zložiek.

### rady

Bylinky sa najlepšie melú, keď sú čisté a suché.

**tabuľka odporúčaných rýchlosťí**

nástroj/doplňok	funkcia	rýchlosť	maximálna kapacita
nožové listy	Príprava koláčov	1 – 2	1 kg - celková hmotnosť
	Vtieranie tuku do múky Pridanie vody na skombinovanie cestových ingrediencií	2 1 – 2	250 g - hmotnosť múky
	Sekanie a príprava kaše	2	400 g - celková hmotnosť čistého mäsa
	Miešanie hustých polievok (400ml tekutiny do 400g suchých ingrediencií) Redšie polievky a mlieko	najprv 1 a potom zvýšiť na 2	800 g 600 ml
nástroj na prípravu cesta	kvasené zmesi	2	340 g - hmotnosť múky
kovový šľahač s dvojitými metličkami a prevodovkou	Vaječné bielka Krém	2 1 – 2	4 250 ml
kotúče – krájanie/strúhanie	Tuhé druhy potravín, ako je mrkva, tvrdé syry Mäkké druhy potravín, ako sú uhorky, paradajky	2 1	– –
škrabací kotúč (ak je dodaný)	Syr parmezán, zemiaky na prípravu nemeckých zemiakových knedlí	2	–
lis na citrusové plody (ak je dodaný)	Citrusové plody	1	–
sklenený mixér	Každý spôsob spracovania	2	1.2 litra
sklenený mlynček (ak je dodaný)	Bylinky	2	10 g
	Orechy, kávové zrná	2	50 g
	Nevarené mäso, hovädzie mäso – narežte na kocky približnej veľkosti 2,5 cm	2 (5 s)	50 g
odstredivý odšťavovač (ak je dodaný)	Tvrde ovocie a zelenina, t.j. jablká a mrkva	2	800 g
	Mäkké ovocie a zelenina, t.j. hrozno a rajčiny	1	500 g

## používanie doplnkov

Pri používaní všetkých doplnkov si pozrite tabuľku odporúčaných rýchlosťí.

### (18) nožové listy

Nožové listy sú najväčšejším doplnkom. Dĺžka spracovávania určuje dosiahnutú štruktúru zložiek. Na dosiahnutie hrubej štruktúry používajte pulzný chod. Nožové listy používajte na prípravu cesta na koláče a sladké pečivo, na sekanie surového a vareného mäsa, zeleniny a orechov, na mixovanie nátierok, dipov a polievok a na drvenie chleba a sladkého pečiva na omrvinky.

#### rady

- Potraviny, ako sú mäso, chlieb a zelenina, najprv narežte na kocky približnej veľkosti 2 cm.
- Sladké pečivo treba najskôr nalámať na kúsky a potom za chodu zariadenia vkladať do plniacej trubice.
- Pri príprave cesta používajte tuk priamo z chladničky, pričom ho narežte na kocky približnej veľkosti 2 cm.
- Dávajte si pozor na to, aby ste spracovanie potravín neprehnali.

### (19) nástroj na prípravu cesta

Používajte na miešanie kvaseného cesta.

- Do nádoby vložte suché zložky a za chodu zariadenia do nej cez plniaci trubicu pridajte tekutinu. Zariadenie nechajte v chode, kým sa nevytvorí hladká elastická guľa z cesta, čo trvá približne 60 sekúnd.
- Opakované premiesenie cesta robte už len rukami. Opakované premiesenie cesta zariadením sa už neodporúča, lebo by mohlo znížiť stabilitu zariadenia.

### (20) kovový šľahač s dvojitými metličkami a prevodovkou

Používajte len na prípravu ľahkých zmesí, ako sú napríklad krémy, sneh z vaječných bielkov, kondenzované mlieko a na šľahanie vajec s cukrom pri príprave ľahkého cesta bez tuku. Hustejšie zmesi z múky a tuku by ho mohli poškodiť.

## používanie šľahača

- 1 Na pohonnú jednotku založte nádobu a pridajte odpojiteľný pohonný hriadeľ.
- 2 Každú metličku založte riadne do pohonnej hlavy.
- 3 Založte šľahač jeho opatrným otáčaním, až kým nezapadne na pohonný hriadeľ.
- 4 Do nádoby vložte zložky.
- 5 Založte veko tak, aby koniec hriadeľa bol v jeho strede.
- 6 Zapnite zariadenie.

#### dôležité upozornenie

Tento šľahač nie je vhodný na prípravu cesta na koláče ani na prípravu hustých tukových krémov s cukrom, pretože by sa mohol pri nej poškodiť. Na prípravu cesta na koláče používajte vždy nožové listy.

#### rady

- Najlepšie výsledky dosiahnete vtedy, keď vajcia budú izbovej teplote.
- Pred šľahaním sa uistite, že nádoba a šľahacie metličky sú čisté a nie sú mastné.
- Pri príprave ľahkého cesta bez tuku na snehové pusinky a iné ľahké koláče opatrné rukou pridávajte múku a cukor pomocou kovovej lyžičky.

## krájacie/strúhacie kotúče

Používanie kotúčov.

### obojstranné krájacie/strúhacie kotúče – hrubý ②, tenký ②

Krájaciu stranu kotúča používajte na krájanie syra, mrkví, zemiakov, kapusty, uhoriek, cukety, cvikly a cibule. Strúhaciu stranu kotúča používajte na strúhanie syra, mrkví, zemiakov a potravín podobnej štruktúry.

### kotúč na strúhanie Parmezánu ③ (ak je dodaný)

Strúha сыр Parmezán, ale aj zemiaky na nemecké zemiakové knedličky.

## bezpečnosť

- Nikdy neskladajte veko zo zariadenia, kým sa rezací kotúč úplne nezastaví.
- S rezacími kotúčmi manipulujte opatrne, lebo sú mimoriadne ostré.

## používanie rezacích kotúčov

- 1 Na pohonnú jednotku založte nádobu a pridajte odpojiteľný pohonný hriadeľ.
- 2 Kotúč držte za jeho stredové držadlo a založte ho na pohonný hriadeľ príslušnou stranou nahor.
- 3 Založte veko.
- 4 Vložte zložky do plniacej trubice.
- 5 Zariadenie zapnite a zložky tlačte posúvačom rovnomerne nadol – nikdy nevkladajte doplniaci trubice prsty.

#### rady

- Používajte čerstvé potraviny.
- Nerežte potraviny na príliš malé kúsky. Vyplňte úplne šírkú plniacej trubice. To zabráni potravinám v tom, aby sa počas spracovávania kŕzali po stranach.
- Potraviny vkladané zvisle vychádzajú von kratšie než potraviny vkladané horizontálne.
- Na kotúč alebo v nádobe vždy zostanú po spracovaní nejaké zvyšky potravín.

## ㉔ lis na citrusové plody (ak je dodaný)

Používajte ho na vytláčanie šťavy z citrusových plodov (ako sú napríklad pomaranče, citróny, limety a grepys).

- Ⓐ výtláčný kužeľ
- Ⓑ sitko

### používanie lisu na citrusové plody

- 1 Na pohonnú jednotku založte nádobu a pridajte odpojiteľný pohonný hriadeľ.
- 2 Do nádoby založte sitko – pričom rukoväť sitka musí byť zaistená do potrebnej pozície priamo nad rukoväťou nádoby.
- 3 Výtláčný kužeľ umiestnite na pohonný hriadeľ a otáčajte ním, kým nespadne celkom dolu.
- 4 Narežte ovocie na polovice. Zariadenie zapnite a ovocie pritláčajte na výtláčný kužeľ.
- Ak sitko nebude riadne zaistené v potrebnej pozícii, lis na citrusové plody nebude fungovať.
- Ak budete chcieť dosiahnuť najlepšie výsledky odšťavovania, ovocie určené na odšťavovanie držte a odšťavujte v izbovej teplote a pred odšťavením ho rukou pogúľajte po stole.
- Pri odšťavovaní ovocia ním hýbte zo strany na stranu, lebo to pomáha vytláčať z neho šťavu.
- Pri odšťavovaní väčšieho množstva ovocia sitko pravidelne vyprázdňujte, aby sa neupchávalo dužinou a jadierkami.

## ㉕ odstredivý odšťavovač (ak je dodaný)

Používajte ho na odšťavovanie tvrdého ovocia a zeleniny.

- Ⓐ posúvač
- Ⓑ veko
- Ⓒ odstraňovač dužiny
- Ⓓ filtračný bubon
- Ⓔ nádoba
- Ⓕ výpustný otvor odšťavovača

### používanie odstredivého odšťavovača

- 1 Na pohonnú jednotku založte nádobu odšťavovača s výpustným otvorm Ⓛ tak, aby symbol ▽ na nej lícoval so symbolom ▲ na pohonnej jednotke a otáčajte ňou v smere hodinových ručičiek Ⓝ, kým sa nezaistí do potrebnej pozície Ⓜ.
- 2 Odstraňovač dužiny Ⓑ vložte do filtračného bubna Ⓞ tak, aby jeho výstupky zapadli do otvorov v spodnej časti bubna Ⓟ.
- 3 Založte filtračný bubon Ⓣ.
- 4 Založte veko tohto doplnku Ⓠ na nádobu a otáčajte ním, kým sa nezaistí do potrebnej pozície Ⓤ. **Ak nádoba alebo veko nebudú správne založené do bezpečnostných uzáverov Ⓢ, odšťavovač nebude fungovať.**
- 5 Pod výpust šťavy postavte vhodný pohár alebo nádobu.
- 6 Potraviny narežte tak, aby sa zmestili do plniacej trubice.
- 7 Zariadenie zapnite a zložky tlačte posúvačom rovnomerne nadol – **nikdy nevkladajte do plniacej trubice prsty.** Najprv riadne spracujte všetky kúsky v plniacej trubici a až potom pridajte ďalšie.

- Po pridaní posledného kúsku nechajte odšťavovač v chode ďalších 30 sekúnd, aby vyšla všetka šťava z filtračného bubna.

### bezpečnosť

- Ak je filter poškodený, odšťavovač nepoužívajte.
- Čepele v základnej filtračnej bubne sú veľmi ostré, takže pri manipulácii s bubnom a jeho čistení postupujte opatrné.
- Používajte len dodaný posúvač. Nikdy nevkladajte do plniacej trubice prsty. Pred odblokovaním plniacej trubice odpojte zariadenie zo siete.
- Pred zložením veka z nádoby zariadenie vypnite a počkajte, kým sa filter nezastaví.

### dôležité upozornenia

- Ak odšťavovač začne vibrovať, vypnite ho a odstráňte dužinu z bubna. (Ak dužina nie je rozložená rovnomerne, odšťavovač začína vibrovať.)
- Maximálna kapacita v rámci jedného spracovania je 800 g ovocia alebo zeleniny.
- Niektoré veľmi tvrdé potraviny môžu tento odšťavovač spomalíť alebo ho môžu zastaviť. Ak sa to stane, vypnite ho a odblokujte filter.
- Odšťavovač počas jeho používania pravidelne vypínajte a vyprázdnjujte zberné nádobu na dužinu.

### rady

- Pred spracovaním potravín z nich odstráňte kôstky a jadierka (napríklad z papriky, melóna alebo zo sliviek) a tvrdú šupu (napríklad z melóna alebo ananásu). V prípade jabĺk a hrušiek sa to robiť nemusí.
- Používajte čerstvé nezmäknuté ovocie a zeleninu.
- Citrusové plody – olúpte ich a odstráňte aj bielu dreň, lebo inak by štava bola horká. Najlepšie výsledky pri odšťavovaní citrusových plodov dosiahnete použitím lisu na citrusové plody.

## ošetrovanie a čistenie

- Stroj pred čistením vždy vypnite a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- **S rezacími nožmi a kotúčmi manipulujte opatrne, pretože sú extrémne ostré.**
- Niektoré potraviny môžu zapríčiniť odfarbenie plastov. Tento jav je normálny a nezhoršuje kvalitu plastov, ani neovplyvní chuť potravín. Odfarbené miesta pretriete handričkou, namočenou v rastlinnom oleji a odfarbenie by malo zmiznúť.

### pohonná jednotka

- Poutierajte vlhkou utierkou a vysušte. Postarajte sa o to, aby priestor blokovacieho zariadenia (zámk) bol čistý a bez zvyškov potravín.
- Pohonnú jednotku neponárajte do vody.
- Prebytočnú šnúru uložte do priestoru v zadnej časti pohonnej jednotky ⑨.

### mixér/mlynček

- 1 Pred odskrutkovaním mixovacej nádobi/nádobu mlynčeka z nožovej jednotky ju najprv vyprázdnite.
- 2 Nádobu poumývajte ručne.
- 3 Vyberte tesnenia a umyte ich.
- 4 Nedotýkajte sa rezných hrán nožov – vykartáčujte ich v mydlovej vode, potom ich opláchnite tečúcou vodou.

#### Nožovú jednotku neponárajte do vody.

- 5 Nechajte vyschnúť hornou časťou nadol.

### kovový šľahač s dvojitými metličkami a prevodovkou

- Jemným potiahnutím vyberte metličky z pohonnej jednotky. Poumývajte ich v teplej mydlovej vode.
- Poutierajte pohonnú hlavu vlhkou utierkou a vysušte.

#### Pohonnú hlavu neponárajte do vody.

### všetky ostatné diely

- Rukami ich poumývajte a vysušte.
- Nádoby je bezpečné umývať aj v umývačke riadu na hornom rošte. Časti robota na umývanie neukladajte na spodný rošt priamo nad vyhrievací element. Odporúča sa krátky program pri nízkej teplote (maximálne 50 °C).

## servis a starostlivosť o zákazníkov

- Keď sa poškodí prívodná elektrická šnúra, musí ju z bezpečnostných príčin vymeniť alebo opraviť firma KENWOOD alebo pracovníci oprávnení firmou KENWOOD.
- **Pokiaľ sa vyskytnú nejaké problémy s činnosťou kuchynského robota, potom sa ešte pred zavolaním servisu pozrite do príručky na odstraňovanie problémov.**

Pokiaľ potrebujete pomoc pri nasledovných problémoch:

- používanie väčšo zariadenia
- servis alebo opravy
- Kontaktujte obchod, v ktorom ste si zariadenie zakúpili.

- Navrhnuté a vyvinuté spoločnosťou Kenwood v Spojenom kráľovstve.
- Vyrobéné v Číne.



## DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA NA SPRÁVNU LIKVIDÁCIU PRODUKTU PODĽA EURÓPSKEJ SMERNICE 2002/96/ES.

Po skončení životnosti produktu sa tento produkt nesmie jednoducho vyradiť spolu s domovým odpadom. Musí sa odovzdať na príslušné zberné miesto na roztriedenie odpadu alebo dílerovi, ktorý sa postará o takúto likvidáciu. Separátnej likvidáciou domáčich spotrebičov sa vyhneme negatívnym následkom na životné prostredie a zabráníme ohrozeniu zdravia vzniknutého nevhodnou likvidáciou. Umožní sa tak aj recyklácia základných materiálov, čím sa dosiaholo značná úspora energií a prírodných zdrojov. Na pripomienku nutnosti separátnej likvidácie domáčich spotrebičov je produkt označený preškrtnutým kontajnerom na zber domáceho odpadu.

časť robota	časti robota vhodné na umývanie v umývačke
hlavná nádoba, veko, posúvač	✓
nožové listy, nástroj na prípravu cesta	✓
odpojiteľný pohonný hriadeľ	✓
kotúče	✓
metličky šľahača	✓
<b>Pohonnú hlavu neponárajte do vody.</b>	
lis na citrusové plody	✓
odstredivý odšľavovač	✓
sklenená nádoba mixéra, veko, plniaca zátka	✓
sklenená nádoba mlynčeka	✓
nožová jednotka a tesnenie na mixér a mlynček	✗
špachtľa	✓

príručka na odstraňovanie problémov		
Problém	Príčina	Riešenie
Kuchynský robot nepracuje.	<p>Robot nedostáva elektrickú energiu.</p> <p>Nádoba nie je správne upevnená na pohonnú jednotku.</p> <p>Veko nádoby nie je správne zaistené.</p>	<p>Skontrolujte, či je robot napojený na prívod elektrickej energie.</p> <p>Skontrolujte, či je nádoba správne zaistená a či je rukovať oproti pravej strane.</p> <p>Skontrolujte, či je blokovanie nádoby umiestnené správne do oblasti rukoväti.</p> <p><b>Robot nebude pracovať, pokiaľ nebude správne založená nádoba a veko.</b></p> <p>Pokial sa nepotvrdí žiadna vyššie uvedená príčina, potom skontrolujte poistky na domovom rozvode.</p>
Mixér/mlynček nepracuje	<p>Mixér/mlynček nie je správne zaistený v potrebnej pozícii.</p> <p>Mixér/mlynček nie je správne zmontovaný.</p>	<p>Mixér/mlynček nebude fungovať, ak nebude správne založený do bezpečnostných uzáverov.</p> <p>Skontrolujte, či je nožová jednotka dobre priskrutkovaná na mixovaciu nádobu/nádobu mlynčeka.</p>
Robot sa zastavil v priebehu činnosti	<p>Robot je preťažený, prekročila sa jeho maximálna kapacita.</p> <p>Veko nie je zaistené</p>	<p>Skontrolujte si maximálnu kapacitu udelenú v tabuľke odporúčaných rýchlosí.</p> <p>Skontrolujte, či je veko správne zaistené.</p>
Cez základnú nožovej zostavy vytieká/vypadáva obsah mixéra/mlynčeka.	<p>Chýba tesnenie</p> <p>Tesnenie nie je správne založené</p> <p>Tesnenie je poškodené.</p>	<p>Skontrolujte, či je tesnenie správne založené a či nie je poškodené.</p> <p>Pokial si chcete objednať náhradné tesnenie, pozrite sa do odseku „servis a starostlivosť o zákazníkov“.</p>
Malý výkon nástrojov alebo doplnkov	Pozrite sa na pokyny odstavca „Používanie doplnkov“. Skontrolujte, či sú doplnky správne namontované.	

# Українська

**Будь ласка, розгорніть першу сторінку з малюнками**

## Перед першим використанням приладу Kenwood

- Уважно прочитайте інструкцію та збережіть її для подальшого використання.
- Зніміть упаковку та всі етикетки.

## заходи безпеки

- Леза та диски - дуже гострі, тому будьте обережні. Під час роботи або чищення завжди тримайте ніж за ручку зверху, якомога далі від різального леза.
- Не піднімайте та не переносяте прилад, тримаючи його за ручку – це може пошкодити ручку та спричинити травму.
- Завжди знімайте ніж перед тим, як наповнювати чашу.
- Не опускайте руки або інше кухонне приладдя у чашу/чаші під час роботи комбайну.
- Завжди вимикайте прилад та відключайте його від мережі електропостачання:-
  - перед установкою або зніманням деталей;
  - якщо прилад не використовується;
  - перед чищенням.
- Ніколи не проштовхуйте продукти пальцями крізь подавальну трубку. Завжди використовуйте для цього штовхач/i, що додається (јутся).
- **Ніколи не встановлюйте ножовий блок на блок електродвигуна без чаши комбайну або келиха подрібнювача.**
- Перед зніманням кришки із чаши або міксера/подрібнювача із блоку електродвигуна:-
  - вимкніть прилад;
  - дочекайтесь повної зупинки насадки/ножового блоку;
  - слідкуйте за тим, щоб випадково не викрутити чашу міксера/ подрібнювача із ножового блоку.
- Перед змішуванням рідини, остудіть її до кімнатної температури.
- Не керуйте комбайном за допомогою кришки. Завжди використовуйте для цього регулятор швидкості on/off (увімкнути/вимкнути.).
- **Надмірна дія на механізм блокування може пошкодити прилад та спричинити травму.**
- **Завжди вимикайте кухонний комбайн від мережі, коли він не використовується.**
- Не використовуйте насадки, що не призначенні для цього приладу.
- Не залишайте прилад, що працює, без нагляду.
- Не використовуйте пошкоджений прилад. Перевірка або ремонт здійснюються у спеціальних центрах: див. розділ «Технічне обслуговування».
- Не допускайте попадання водогінів на блок електродвигуна, шнур або вилку.
- Слідкуйте за тим, щоб шнур не звисав зі столу й не торкається гарячої поверхні.
- Не перевищуйте максимальних показників, зазначених у таблиці рекомендованих швидкостей.
- Не рекомендується користатись цим приладом особам (враховуючи дітей) із обмеженими фізичними або ментальними можливостями, або тим, хто має недостатньо досвіду в експлуатації цього приладу. Вищеназваним особам дозволяється користуватися приладом тільки після проходження інструктажу та під наглядом досвідченої людини, яка несе відповідальність за їх безпеку.

- Не залишайте дітей без нагляду і не дозволяйте їм грatisya із приладом.
- Цей прилад призначений виключно для використання у побуті. Компанія Kenwood не несе відповідальності за невідповідне використання приладу або порушення правил експлуатації, викладених у цій інструкції.
- Неналежне використання комбайна/міксера може спричинити травму.
- Максимальне споживання електроенергії вказано для найбільш потужної насадки. Інші насадки можуть споживати менше енергії.  
Інші заходи безпеки щодо кожної насадки вказані у відповідному розділі «використання насадок».

## Перед підключенням до мережі електропостачання

- Переконайтесь, що напруга електромережі у вашому домі відповідає показникам, вказаним на зворотній частині приладу.
- Цей прилад відповідає вимогам директиви ЄС 2004/108/ЕС «Електромагнітна сумісність» та положення ЄС № 1935/2004 від 27/10/2004 стосовно матеріалів, що безпосередньо пов'язані з їжю.

## Перед першим використанням

- 1 Зніміть пластикові захисні покриття із леза. **Будьте обережні, воно дуже гостре.** Не зберігайте це покриття, оскільки воно призначено тільки для захисту лез під час виготовлення та транспортування приладу.
- 2 Вимийте всі деталі, див. розділ 'Догляд та чищення'

## ПОКАЖЧИК

## КОМБАЙН

- ① штовхач
- ② напрямна трубка
- ③ кришка
- ④ зйомний привідний вал
- ⑤ чаша з привідним валом
- ⑥ блок електродвигуна
- ⑦ регулятор швидкості/імпульсний режим
- ⑧ захисне блокування
- ⑨ відсік для зберігання шнуру (позаду)

## Скляний блендер

- ⑩ ножовий блок
- ⑪ ущільнювальне кільце
- ⑫ чаша
- ⑬ кришка
- ⑭ ковпачок заливального отвору

## Скляний багатофункціональний подрібнювач (при наявності)

- ⑯ ножовий блок
- ⑰ ущільнювальне кільце
- ⑱ склянка

## насадки

Не всі перелічені нижче насадки входять до комплектації вашого кухонного комбайну. Набір насадок залежить від моделі приладу.

- ⑯ ніж
- ⑰ насадка для вимішування тіста
- ⑲ подвійний редукторний металевий віничок для збивання
- ㉑ диск для товстої нарізки/крупного натирання
- ㉒ диск для тонкої нарізки/дрібного натирання
- ㉓ диск-тертка (при наявності)
- ㉔ соковижималка для цитрусових (при наявності)
- ㉕ соковижималка з центрифугою (при наявності)
- ㉖ лопатка (при наявності)

## Як користуватися кухонним комбайном

1 Встановіть чашу, зіставив  на чаші з  на блоку електродвигуна, поверніть за годинниковою стрілкою ① до повної фіксації .

2 Встановіть насадку на вал чаши.

**Примітка:** з'йомник привідний вал ④ слід встановлювати тільки при використанні дисків, цитрусової соковижималки або подвійного редукторного металевий віничка для збивання (з приводом).

- Чаша та насадка мають бути встановлені на прилад перед тим, як додавати інгредієнти.
- 3 Встановіть кришку ② так, щоб верхня частина приводу/інструмента була по центру кришки.
- Не керуйте комбайном за допомогою кришки. Завжди використовуйте для цього регулятор швидкості on/off (увімкнути/вимкнути).
- 4 Підключіть прилад до мережі електропостачання, увімкніть його та оберіть швидкість. (Дивіться таблицю рекомендованих швидкостей).
- Комбайн не буде працювати якщо чаша або кришка встановлені неправильно. Напрямна трубка та ручка чаши повинні бути розміщені справа.
- Використовуйте імпульсний режим (P) для недовгих інтенсивних перемішувань. Прилад буде працювати, доки важіль перемішувача утримується у відповідному положенні.

5 Повторіть описану вище процедуру у зворотному порядку для того, щоб зняти кришку, насадки та чашу.

- Завжди вимикайте прилад та відключайте його від мережі електропостачання перед тим, як зняти кришку. Увага!
- Комбайн не може використовуватися для подрібнення чи помелу кавових зерен, або для перетворення цукру на цукрову пудру.
- Під час додавання мигдалевої есенції або присмаки до суміші, намагайтесь не торкатися пластикових деталей, оскільки існує ризик стійкого пофарбування.

## Як користуватися міксером

1 Установіть ущільнювальне кільце ⑪ у ножовий блок ⑩ так, щоб воно правильно увійшло до пазів.

- Якщо ущільнювач пошкоджений або його було встановлено неправильно, це може спричинити протікання.

2 Накрутіть чашу міксеру на ножовий блок ③. Див. малюнки на зворотній стороні ножового блока:

 – розблокована позиція

 – заблокована позиція

**Якщо міксер було зібрано неправильно, він не працюватиме.**

3 Покладіть інгредієнти до чаши.

4 Установіть кришку на чашу та натисніть, щоб зафіксувати на місці ④. Установіть ковпачок заливального отвору.

5 Помістіть чашу комбайна на блок електродвигуна, зіставте  на чаші комбайну з  на блоку, поверніть за годинниковою стрілкою ⑤, щоб заблокувати .

- Якщо міксер було встановлено неправильно у механізмі блокування, прилад не працюватиме.

6 Оберіть потрібну швидкість (Дивіться таблицю рекомендованих швидкостей) або скористайтесь імпульсним режимом.

### Заходи безпеки

● Перед змішуванням рідини, остыдіть її до кімнатної температури.

● Будьте обережні із ножовим блоком, під час чищення не торкайтесь гострих лез руками.

● Експлуатація міксеру дозволяється тільки зі встановленою кришкою.

● Експлуатація міксеру дозволяється тільки із ножовим блоком, що входить до комплекту приладу.

● Ніколи не вмикайте порожній міксер.

● Щоб подовжити термін дії міксеру, час його безперервної роботи не повинен перевищувати 60 секунд.

● Фруктові коктейлі – не перемішуйте заморожені інгредієнти, що перетворилися на тверду масу під час заморозки. Подрібніть цю масу на невеликі шматочки, а потім покладіть їх до чаши.

### Корисні поради

● Під час приготування майонезу, покладіть усі інгредієнти до міксеру, за винятком олії. Витягніть ковпачок заливального отвору. Потім увімкніть прилад та повільно додайте олію крізь отвір у кришці.

● Під час приготування густих сумішей, наприклад, паштетів або соусів, може трапитись налипання продукту на стінки чаши. У такому випадку потрібно її очистити. Якщо інгредієнти погано змішуються, додайте рідини.

● Подрібнення льоду – вмикайте та вимикайте імпульсний режим на короткий час, доки не отримаєте бажану консистенцію

● Не рекомендується переробляти спеції, адже це може пошкодити пластикові деталі.

● Якщо міксер було встановлено неправильно, прилад не працюватиме.

- Щоб змішати сухі інгредієнти, поріжте їх на шматочки, витягніть ковпачок заливального отвору, а потім увімкніть прилад та послідовно додавайте по одному шматочку до чаші. Руку тримайте над отвором. Для отримання найкращого результату, регулярно випорожняйте чашу.
- Не використовуйте міксер як ємність для зберігання. Він має залишатися порожнім до та після використання.
- Ніколи не перемішуйте більш, ніж 1,2 літрів рідини; під час змішування холодних сумішей, наприклад, молочних коктейлів, рідини повинно бути ще менше.

## ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ПОДРІБНЮВАЧА (ПРИ НАЯВНОСТІ)

Подрібнювач використовується для подрібнення трав, горіхів та кавових зерен

- Помістіть інгредієнти у чашу ⑯.
- Встановіть ущільнювальне кільце ⑯ на ножовий блок ⑯.
- Переверніть ножовий блок. Опустіть його на чашу ножами до низу.
- Накрутіть ножовий блок на чашу руками до упору ⑯.  
Див. малюнки на зворотній стороні ножового блоку:

– розблокована позиція

– заблокована позиція

- Встановіть подрібнювач на блок електродвигуна, зіставте ▽ на подрібнювачі з ▲ на блоку та поверніть за годинниковою стрілкою ⑦, щоб заблокувати .
- Включіть на максимальну швидкість або використовуйте імпульсивний режим.

### ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Ніколи не встановлюйте ножовий блок на кухонний комбайн без чаші.
- Не відкручуйте чашу, якщо на приборі встановлений подрібнювач.
- Не торкайтесь гострих лез – тримайте ножовий блок у місцях, які недоступні дітям.
- Не знімайте подрібнювач до повної зупинки лез.
- Для забезпечення довгої служби робіть перерви через кожні 30 секунд роботи. Вимикайте подрібнювач, як тільки досягнете достатньої консистенції.
- Не рекомендується подрібнювати спеції, оскільки вони можуть пошкодити пластикові деталі.
- Пристрій не буде працювати нормальню, якщо подрібнювач встановлений неправильно.
- Використовуйте тільки сухі інгредієнти.

### КОРИСНІ ПОРАДИ

Найкраще подрібнювати сухі чисті трави.

## ТАБЛИЦЯ РЕКОМЕНДОВАНИХ ШВИДКОСТЕЙ

Інструмент/насадка	Призначення	Швидкість	Максимальне завантаження
ніж	Приготування тіста для випікання	1 – 2	1кг загальна вага
	Розтирання жиру з борошном	2	250 г вага борошна
	Додавання води для змішування інгредієнтів для виробів із борошна	1 – 2	
	Подрібнення та приготування пюре	2	400 г порізаного нежирного м'яса загальна вага
насадка для вимішування тіста	Густі супи (400 мл рідини та до 40г сухих інгредієнтів) Рідкі супи/молоко	почніть з 1 або збільште до 2	800 г 600 мл
	дріжджові суміші	2	340 г / вага борошна
подвійний редукторний металевий віничок для збивання	Яєчні білки Вершки	2 1 – 2	4 250 мл
диски – нарізка/натирання	Тверді продукти – морква, твердий сир М'якіші продукти – огірки, томати	2 1	– –
диск-тертка (при наявності)	Сир «Пармезан», картопляні галушки по-німецьки	2	–
соковижималка для цитрусових (при наявності)	Цитрусові	1	–
скляний блендер	Усі види обробки продуктів	2	1,2 літри
подрібнювач льоду (при наявності)	Трави	2	10 г
	Горіхи, кавові зерна	2	50 г
	Сире м'ясо – біфштекси: порізати кубиками по 2,5 см.	2 (5 сек)	50 г
соковижималка з центрифугою (при наявності)	Тверді фрукти та овочі, на кшталт морква та яблука	2	800 г
	М'які фрукти та овочі, на кшталт томати та виноград	1	500 г

## Використання насадок

Дивіться таблицю рекомендованих швидкостей для кожної насадки.

### ⑯ Ніж

Ніж – найбільш універсальна з усіх насадок. Тривалість обробки визначає кінцеву структуру.

Для отримання грубої текстури використовуйте імпульсивний режим.

Використовуйте ніж для приготування пирогів та тіста, рубки сирого і приготовленого м'яса, нарізки овочів, горіхів, паштетів, підливок, супів-пюре та крамблов із бісквіту і хлібу.

#### корисні поради

- Наріжте м'ясо, хліб, овочі та подібні інгредієнти кубиками по 2 см перед обробкою.
- Печиво слід покришити та засипати через трубку у ході роботи комбайну.
- Жир для тіста слід нарізати холодним на кубики по 2 см.
- Слідкуйте за тим, щоб не піддавати інгредієнти надмірній обробці.

### ⑯ насадка для вимішування тіста

Використовується для дріжджового тіста

- Розтошуйте сухі інгредієнти у чашці та додавайте рідину у процесі роботи приладу по трубці. Продовжуйте до тих пір поки не утвориться гладкий пружний ком тіста, що як правило займає 60 секунд.
- Повторно замішувати слід тільки руками. Не рекомендується виповнювати повторне замішування у чашці, так як це може привести до нестійкої роботі комбайну.

### ⑯ Подвійний редукторний металевий вінчик для збивання (з приводом)

Призначений тільки для негустих сумішей, наприклад, яєчних білків, крему, згущеного молока та для збивання яєць із цукром для нежирних бісквітів. При використанні з більш щільними сумішами може відбутися поломка.

## Використання збивалки

- 1 Встановіть чашу на блок електродвигуна, встановіть приводний вал.
  - 2 Надійно вставте кожен вінчик у головку з приводом
  - 3 Встановіть збивалку, обережно повертаючи її, доки вона не опуститься на приводний вал.
  - 4 Покладіть потрібні інгредієнти.
  - 5 Встановіть кришку, слідкуючи за тим, щоб торець вала опинився по центру кришки.
  - 6 Включіть комбайн.
- Увага!**
- Не використовуйте вінчик для приготування тіста для пирогів із однократним вимішуванням чи для збивання жиру із цукром, оскільки це може пошкодити насадку. Використовуйте ніж для замішування тіста.

#### Корисні поради

- Для отримання найкращого результату використовуйте яйця, що зберігалися за кімнатної температури.
- Перед збиванням переконайтесь, що чаша і віничок чисті і не мають залишків жиру.
- Для приготування нежирних бісквітів та бізе акуратно змішуйте цукор із мукою за допомогою металевої ложки.

## Диски для нарізки/натирання

Використання дисків

### Двосторонні диски для нарізки/натирання – товстої

⑯ , тонкої ⑯

Використовуйте сторону тертки для натирання сиру, моркви, картоплі та подібних продуктів.

Використовуйте сторону нарізки для сиру, моркви, картоплі, капусти, огірків, кабачків, буряку та лука.

### Диск-тертка ⑯ (при наявності)

Служить для натирання пармезану та картоплі для кнедліків.

## Заходи безпеки

- Не знімайте кришку, доки різальній диск не зупиниться повністю .
- Різальні диски дуже гострі, тому будьте обережні.

## Як користуватися дисками.

- 1 Установіть зйомник привідний вал і чашу на блок електродвигуна.
- 2 Тримаючи держак в центрі, установіть диск на привідний вал відповідною стороною до верху.
- 3 Установіть кришку
- 4 Покладіть інгредієнти до напрямної трубки.
- 5 Увімкніть прилад та повільно проштовхуйте інгредієнти за допомогою штовхача – **ніколи не опускайте пальці до напрямної трубки.**

#### Корисні поради

- Використовуйте свіжі продукти.
- Не кришіть продукти. Заповніть напрямну трубку великого розміру рівномірно по всій ширині. Це допоможе уникнути зміщення продуктів убік під час обробки.
- Продукти, що додаються у вертикальному положенні, нарізаються на коротші шматочки, ніж ті, що додаються у горизонтальному положенні.
- На диску чи на чаші завжди залишається невелика кількість продуктів після закінчення обробки.

## ㉔ Соковижималка для цитрусових (при наявності)

Призначений для вижимання соку із цитрусових (наприклад, із апельсинів, лимонів, лайму і грейпфрутів).

- Ⓐ конус
- Ⓑ сито

## Як користуватися соковижималкою для цитрусових

- 1 Установіть привідний вал і чашу на блок електродвигуна.
- 2 Установіть сито на чашу так, щоби держак сита знаходився прямо над держаком чаші.
- 3 Установіть конус над привідним валом, повертуючи його, доки він не опуститься до кінця вниз.
- 4 Наріжте фрукти навпіл. Потім увімкніть прилад і натисніть розрізаною половиною фрукта на конус.
- Якщо сито було встановлено неправильно у механізмі блокування, соковижималка для цитрусових не працюватиме.
- Для отримання оптимальних результатів фрукти слід зберігати та вижимати при кімнатній температурі. Перед вижиманням покатайте фрукт рукою по робочому місцю.
- Щоб покращити вижимання, повертайте фрукт на конусі з боку в бік.
- При вижиманні великої кількості фруктів регулярно очищайте сито, щоби на ньому не накопичувалися насіння та шкірки.

## ㉕ Соковижималка з центрифугою (при наявності)

Соковижималка з центрифугою дозволяє отримувати сік із твердих фруктів та овочів.

- Ⓐ штовхач
- Ⓑ кришка
- Ⓒ пристрій для видалення м'якоті
- Ⓓ барабан фільтра
- Ⓔ чаша
- Ⓕ носик для виходу соку

## Як користуватися соковижималкою з центрифугою

- 1 Установіть чашу соковижималки Ⓐ на блок електродвигуна так, щоби зіставити ▽ на чаші з ▲ на блоку електродвигуна, поверніть за годинниковою стрілкою Ⓑ, щоб заблокувати .
- 2 Установіть пристрій для видалення м'якоті Ⓒ до барабану фільтра Ⓓ – переконайтесь, щоб скоби увійшли до гнізда, розташованого у нижній частині барабану Ⓔ.
- 3 Установіть барабан фільтра Ⓕ.

- 4 Установіть кришку на чашу Ⓖ, поверніть її так, щоб вона замкнулася Ⓕ. Якщо чаша або кришка були встановлені неправильно у відповідні механізми блокування Ⓗ, соковижималка не працюватиме.
- 5 Поставте відповідний келих або іншу ємкість для соку під отвором.
- 6 Поріжте продукти на невеличкі шматочки, щоб вони могли проходити крізь напрямну трубку.
- 7 Включіть комбайн і акуратно проштовхуйте продукти за допомогою штовхача. **Ні в якому разі не опускайте пальці до напрямної трубки.** Перед додаванням нової порції інгредієнтів спочатку повністю обробіть попередню.
- Після додавання останнього шматочка соковижималка повинна працювати протягом ще 30 секунд, щоби залишки соку вийшли із фільтру.

## Заходи безпеки

- **Не використовуйте соковижималку, якщо фільтр було пошкоджено.**
- Різальні ножі, розташовані в основі барабана, дуже гострі, тому під час роботи та чищення будьте обережні.
- Використовуйте штовхач, що входить до комплекту. Не опускайте пальці до напрямної трубки. Перед розблокуванням напрямної трубки, відключіть прилад від мережі.
- Перед зніманням кришки вимкніть прилад та дочекайтесь повної зупинки фільтру.

### Увага!

- Якщо соковижималка почне вібрувати, вимкніть прилад та випорожніть м'якоть з барабана. (Соковижималка починає вібрувати, якщо м'якоть нерівномірно розподіляється).
- За один раз можна обробляти не більше 800 г фруктів або овочів.
- Деякі дуже тверді продукти можуть уповільнити рух приладу або припинити його роботу. Якщо це трапилося, вимкніть прилад, розблокуйте фільтр.
- Під час роботи регулярно вимикайте прилад та чистіть ємкість для м'якоті.

### Корисні поради

- Перед обробкою видаліть кісточки та зернятка (наприклад, перець, слива, диня) та тверду шкірку (наприклад, диня, ананас). Не треба чистити та видаляти серцевину яблук та груш.
- Використовуйте тверді, свіжі фрукти та овочі.
- Цитрусові – почистіть та видаліть білу серцевину, бо інакше сік матиме гіркий присmak. Для отримання кращих результатів використовуйте соковижималку для цитрусових.

## ДОГЛЯД ТА ЧИЩЕННЯ

- Завжди вимикайте прилад та відключайте його від електромережі перед чищенням.
  - **Леза та диски – дужкі гострі, тому будьте уважні.**
  - Деякі продукти можуть знебарвлювати пластикові деталі. Це вважається нормальним явищем, не призводить до пошкоджень пластикових деталей та не впливає на смак їжі. Щоб вивести знебарвлювану пляму, потрійте її ганчіркою, змоченою у рослинній олії.
- БЛОК ЕЛЕКТРОДВИГУНА**
- Протріть блок спочатку вологою, а потім сухою ганчіркою. Слідкуйте за тим, щоб зона поряд з механізмом блокування не була засмічена залишками їжі.
  - Не опускайте блок електродвигуна у воду.
  - Зберігайте зайву частину шнура у відсіку для зберігання, який розташовано у задній частині блока електродвигуна ⑨.

### МІКСЕР/ПОДРІБНЮВАЧ

- 1 Перед тим, як відкрутити ножовий блок, випорожніть чашу/подрібнювач.
  - 2 Помийте чашу/подрібнювач вручну.
  - 3 Зніміть та помийте ущільнювальні кільця.
  - 4 Не торкаючись гострих лез, промийте їх гарячою мильною водою, а потім ретельно сполосніть під краном. **Не опускайте ножовий блок у воду.**
  - 5 Переверніть ножі дотори дном та залиште просихати.
- ПОДВІЙНИЙ РЕДУКТОРНИЙ МЕТАЛЕВИЙ ВІНИЧОК ДЛЯ ЗБИВАННЯ**
- Зніміть вінички із головки привода, обережно потягнувши за них. Помийте їх у теплій мильній воді.
  - Протріть головку привода спочатку вологою, а потім сухою ганчіркою. **Не опускайте головку приводу у воду.**
- Інші деталі**
- Промийте вручну, потім просушіть.
  - Дозволяється мити інші деталі на верхній полиці посудомийної машини. Не рекомендується розміщувати деталі на нижній полиці прямо над нагрівальним елементом. Рекомендується використовувати коротку програму із низькою температурою (максимум 50°C).

Деталь	Деталь, яку можна мити у посудомийній машині
основна чаша, кришка, штовхач	✓
ножі, насадка для вимішування тіста	✓
зйомник привідний вал	✓
диски	✓
вінички	✓
<b>не опускайте головку приводу у воду.</b>	
соковижималка для цитрусових	✓
соковижималка із центрифугою	✓
скляна чаша міксера, кришка, ковпачок заливального отвору	✓
скляний келих подрібнювача	✓
ножовий блок та ущільнювачі міксера та подрібнювача	✗
лопатка	✓

## Обслуговування та ремонт

- Пошкоджений шнур живлення із метою безпеки підлягає заміні на підприємствах фірми KENWOOD або в авторизованому сервісному центрі KENWOOD.
  - Якщо в вас виникли труднощі з роботою комбайну, перш ніж дзвонити до сервісної служби прочитайте посібник з усунення несправностей.
- Якщо вам необхідна консультація з приводу:
- використання приладу або
  - обслуговування, придбання запасних деталей або ремонту,
  - зверніться до магазину, в якому ви придбали цей прилад.
- Спроектовано та розроблено компанією Kenwood, Об'єднане Королівство.
- Зроблено в Китаї.



### ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ СТОСОВНО НАЛЕЖНОЇ УТИЛІЗАЦІЇ ПРОДУКТУ ЗГІДНО ЗІ ДИРЕКТОВОЮ ЕС 2002/96/ЕС

Після закінчення терміну експлуатації не викидайте цей прилад з іншими побутовими відходами.

Віднесіть прилад до місцевого спеціального авторизованого центру збирання відходів або до дилера, який може надати такі послуги.

Відокремлена утилізація побутових приладів дозволяє уникнути можливих негативних наслідків для навколошнього середовища та здоров'я людини, які виникають у разі неправильної утилізації, а також надає можливість переробити матеріали, з яких було виготовлено даний прилад, що, в свою чергу, зберігає енергію та інші важливі ресурси. Про необхідність відокремленої утилізації побутових приладів нагадує спеціальна позначка на продукті у вигляді перекресленого смітника на колесах.

## Посібник із усунення несправностей

Проблема	Причина	Рішення
Комбайн не працює.	<p>Не постачається живлення.</p> <p>Чаша неправильно встановлена на блоці електродвигуна.</p> <p>Кришку чаші неправильно зафіксовано.</p>	<p>Переконайтесь, що комбайн було підключено до електромережі.</p> <p>Переконайтесь, що чаша було встановлено правильно й ручка чаші знаходиться праворуч.</p> <p>Переконайтесь, що фікатор кришки знаходиться в області ручки.</p> <p><b>Прилад не працюватиме, якщо чаша та кришка були встановлені неправильно.</b></p> <p>Якщо жодна із вищезазначених перевірок не розкрила причину несправності, перевірте плавкі запобіжники чи автоматичний вимикач у вашому домі.</p>
Міксер/подрібнювач не працює	<p>Міксер/подрібнювач неправильно заблоковано.</p> <p>Міксер/подрібнювач неправильно зібрано.</p>	<p>Міксер/подрібнювач не працює, якщо він неправильно заблокований.</p> <p>Перевірте, чи правильно встановлено ножовий блок у чаши.</p>
Комбайн зупиняється під час роботи	<p>Комбайн перевантажено/ завантаження вище допустимої норми</p> <p>Кришку не зафіксовано.</p>	<p>Перевірте максимальні показники завантаження, які зазначені в таблиці рекомендованих швидкостей.</p> <p>Переконайтесь, що кришку правильно зафіксовано.</p>
Міксер/подрібнювач протикає під основою ножового блока.	<p>Не має ущільнювача</p> <p>Ущільнювач встановлено неправильно</p> <p>Ущільнювач пошкоджено.</p>	<p>Переконайтесь, що ущільнювач встановлено правильно, і він не має пошкоджень. Щоби правильно замінити ущільнювач, дивіться розділ «Технічне обслуговування».</p>
Незадовільна робота інструментів/насадок	Дивіться поради у відповідному розділі «використання насадок».	Переконайтесь, що насадки були встановлені правильно.

الدليل على استكشاف الأخطاء وإصلاحها	السبب	المشكلة
<p>تحقق من السلك الكهربائي وأنه موصل بمنفذ التيار الكهربائي.</p> <p>تأكد من تركيب وعاء التقطيع بشكل صحيح وأن المقبض متوجه نحو اليمين.</p> <p>تأكد من تعشيق الغطاء العلوي بشكل صحيح في منطقة المقبض.</p> <p>لن يعمل جهاز تحضير الطعام في حالة تركيب وعاء التقطيع والغطاء العلوي بشكل غير صحيح.</p> <p>في حالة عدم حل المشكلة بالحلول أعلاه، تتحقق من المنصهر/قاطع الدائرة الكهربائية في المنزل.</p>	<p>الجهاز غير موصل بمصدر تيار كهربائي.</p> <p>وعاء غير مركب على وحدة الطاقة بشكل صحيح.</p> <p>غطاء وعاء تحضير الطعام غير مركب بشكل صحيح.</p>	جهاز تحضير الطعام لا يعمل.
<p>لن يعمل المسيل/المطحنة في حالة التركيب بشكل غير صحيح في موضع تعشيق القفل.</p> <p>تأكد من ربط وحدة الشفرات بإحكام في الدورق/وعاء الطحن.</p>	<p>المسيل/المطحنة غير مركب/مرکبة بشكل صحيح.</p> <p>لم يتم تركيب المسيل/المطحنة بالطريقة الصحيحة.</p>	المسيل/المطحنة لا تعمل
<p>تحقق من الساعات القصوى الموصى بها والمحددة في جدول السرعات.</p> <p>تأكد من قفل الغطاء العلوي بشكل صحيح.</p> <p>تحقق من تركيب حلقة الإحكام في موضعها الصحيح وبطريقة صحيحة وأنها غير تالفة. للحصول على حلقة إحكام لاستبدال الحلقة التالفة. راجعي قسم «الصيانة ورعاية العملاء».</p>	<p>تجاوز حد التحميل لجهاز تحضير الطعام/تجاوز الساعات القصوى.</p> <p>تم فتح الغطاء العلوي.</p> <p>حلقة الإحكام غير مرکبة حلقة الإحكام غير مرکبة في موضعها جيداً حلقة الإحكام تالفة.</p>	توقف جهاز تحضير الطعام أثناء التشغيل تسرب من قاعدة وحدة الشفرات في المسيل/المطحنة.
<p>راجعي التلميحات المتعلقة بكل أداة أو ملحق في قسم «استخدام الملحق». تأكدي من تركيب الملحقات بشكل صحيح.</p>		لا تعمل الأدوات/الملحقات بشكل جيد

## العناية والتنظيف

- أوقفي دائمًا تشغيل الجهاز وأفصليه عن مصدر التيار الكهربائي قبل التنظيف.
- توخي الحذر أثناء التعامل مع الشفرات وأسطح التقطيع هذه الأجزاء حادة جدًا.
- قد تؤثر بعض الأغذية على لون البلاستيك. هذا أمر طبيعي تماماً ولا يضر بالبلاستيك أو يؤثر على نكهة الطعام. امسحي البلاستيك بقماش مغموم في زيت نباتي لإزالة تغيير اللون.
- وحدة الطاقة**
- تسخن بقطعة قماش رطبة، ثم تجفف. تأكد من خلو منطقة الترابط من بقايا الطعام.
- لا تقومي بغمى بغير وحدة الطاقة في الماء.
- قومي بلف السلك الزائد في مكان تخزين السلك أسفل وحدة الطاقة ⑨.

### المسييل/المطحنة

- ١ أفرغي محتويات الدورق/وعاء الطحن قبل الفك من وحدة الشفرات.
- ٢ اغسلي الدورق/وعاء المطحنة يدوياً.
- ٣ أزيلي حلقات الإحكام وأغسليها.
- ٤ لا تلمسي الشفرات الحادة - قومي بتنظيف الشفرات بواسطة الفراشة باستخدام ما ساخن وصابون، ثم قومي بشطفها جيداً تحت الصنبور.
- ٥ اتركها تجف في وضع مقاوم.

### مضرب البيض الثنائي المعدني

- افصلي ذراعي الحقن من رأس المحرك بشدهما برفق نحو الخارج.
- امسحي رأس المحرك بقطعة قماش رطبة، ثم تجفيفها. لا تغمر رأس المحرك في الماء.

### جميع الأجزاء الأخرى

- تغسل باليد ثم تجفف.
- حيث أنه من الآمن غسل هذه المكونات في غسالة الأطباق فبطريقة أخرى يمكن غسلها على الرف العلوي في غسالة الأطباق. تجنبي وضع العناصر على الرف السفلي مباشرة فوق عنصر التسخين. يوصي باستخدام برنامج قصير مع درجة حرارة منخفضة (٥٠ درجة مئوية كحد أقصى).

العنصر	العناصر المناسبة للغسيل داخل غسالة الأطباق
السلطانية الرئيسية، الغطاء العلوي، عصا دفع المكونات	✓
سكن التقطيع، أداة العجين	✓
محور الدوران	✓
الأقراص	✓
<b>الخفاقة</b> لا تغمر رأس المحرك في الماء.	✓
عصارة موالح	✓
عصارة الطرد المركزي	✓
الدورق الزجاجي للمسييل والغطاء العلوي وفتحة التعبئة	✓
وعاء الزجاجي للمطحنة	✓
وحدة الشفرات وحلقة الإحكام الخاصة بالمسييل والمطحنة	✗
مقشطة	✓



## الخدمة ورعاية العملاء

- في حالة تلف السلك الكهربائي، يجب استبداله لأسباب متعلقة بالسلامة من قبل KENWOOD أو مركز صيانة معتمد من قبل KENWOOD.
- إذا واجهتم أي مشاكل في تشغيل الجهاز، فالرجاء مراجعة دليل تحرير الخلل وإصلاحه أدناه قبل طلب المساعدة.
- إذا أردت الحصول على مساعدة بشأن:
  - استخدام الجهاز عمليات صيانة وإصلاحات
  - اتصلي بالمتجر الذي اشتريت منه الجهاز.
- تصميم وتطوير Kenwood في المملكة المتحدة.
- صنع في الصين.

معلومات هامة حول كيفية التخلص الصحيحة من المنتج وفقاً لـ **للتوجيه الاتحاد الأوروبي 2002/96/EC**.  
في نهاية العمر التشغيلي للجهاز، يجب عدم التخلص من الجهاز في نفايات الناطق الضوئي. بل يجب أخذه إلى مركز تجميع خاص بجهة محلية متخصصة في التخلص من هذه النفايات أو إلى تاجر يقدم هذه الخدمة.

التخلص من الأجهزة المنزلية على نحو منفصل، يجب الآثار السلبية المحتملة على البيئة والصحة والتي تنتじ عن التخلص من هذه النفايات بطريقة غير مناسبة، كما أن هذه العملية تسمح باسترداد المواد المكونة للأمر الذي يتبع الحصول على وفورات كبيرة في مجال الطاقة والموارد. للتذكرة بضرورة التخلص من الأجهزة المنزلية على نحو منفصل، يوجد على الجهاز صورة مشطوبة لسلة قمامنة ذات عجلات.

## (٢٤) العصارة (في حالة التزويد داخل صندوق البيع)

استخدمي العصارة لتحضير العصير من الموالح (مثل البرتقال والليمون والليمون الحمضي والجرير فروت).

④ مخروط العصر

⑥ المصفاة

## استخدام العصارة

١ ركبي السلطانية على وحدة الطاقة (الموتور) ثم ركبي محور الدوران القابل للفك والتراكب.

٢ ركبي المصفاة في السلطانية - تاكدي من استقرار مقبض المصفاة في مواضعه مباشرة على مقبض السلطانية.

٣ ركبي مخروط العصر على محور الدوران وأديره حتى يستقر تماماً في القاع.

٤ قطعي شمار الفواكه إلى نصفين. ثم شغلي الجهاز واضغطي الفاكهة على مخروط العصر.

٥ لن تعمل العصارة في حالة تركيب المصفاة بشكل غير صحيح.

٦ للحصول على أفضل النتائج، خزني الفاكهة وأعصريها في درجة حرارة الغرفة، أيضاً ليني الفاكهة قبل عصرها عن طريق دحرجتها على سطح منضدة العمل مع الضغط عليها براحة كف.

٧ للمساعدة في استخلاص العصير، حركي الفاكهة من جانب آخر أثناء العصر.

٨ عند عصر كمية كبيرة من الفاكهة، أفرغي المصفاة بانتظام لتجنب تراكم لب وبدور الفاكهة.

## (٢٥) عصارة الطرد المركزي (في حالة التزويد داخل صندوق البيع)

استخدمي عصارة الطرد المركزي لتحضير العصير من الفاكهة والخضروات الصلبة.

④ عصا دفع المكونات

⑤ غطاء الطرد المركزي

⑥ مزيل اللب

⑦ اسطوانة الترشيح

⑧ السلطانية

⑨ فتحة تدفق العصير

## استخدام عصارة الطرد المركزي

١ ضعي سلطانية العصارة مع فتحة تدفق العصير ① على وحدة الطاقة (الموتور) ثم حاذني العلامة ٧ الموجودة على السلطانية مع العلامة ▲ الموجودة على وحدة الطاقة (الموتور) ثم لفني السلطانية في اتجاه عقارب الساعة ⑧ حتى تستقر في موضع القفل ▼.

٢ ضعي مزيل اللب ⑥ بداخل اسطوانة الترشيح ⑦ - تاكدي من استقرار الأطراف في الفتحات الموجودة في أسفل الاسطوانة ⑨.

٣ ركبي اسطوانة الترشيح ⑩.

٤ ضعي الغطاء العلوي ⑪ على السلطانية ولغيه حتى يستقر في موضع القفل ⑫ لن تعمل العصارة في حالة تركيب السلطانية أو الغطاء العلوي بطريقة غير صحيحة في موضع تعشيق القفل ⑬.

٥ ضعي كوبياً أو وعاءً مناسباً تحت فتحة تدفق العصير.

٦ قطعي المكونات حتى يمكن إدخالها عبر أنبوب إدخال المكونات.

٧ شغلي الجهاز مع دفع الطعام بالتساوي بواسطة عصا دفع المكونات - احذر ووضع أصابعك داخل فتحة إدخال المكونات. انتهي من تحضير الكمية الموضعة بشكل تام قبل إضافة كمية أخرى.

## استخدام الملحقات

راجعي جدول سرعات التشغيل الموصى بها لكل ملحق.

### ١٨) سكين التقطيع

يعتبر سكين التقطيع أكثر الملحقات من حيث تعددية الاستخدام. تحدد طول فتره التشغيل القوام الناتج. للحصول على قوام خشن، استخدمي وضع التقطيع النبضي. استخدمي سكين التقطيع لتحضير الكيك والمعجنات أو فرم اللحم الخام أو المطهى، استخدميه أيضاً لتحضير الخضروات والمكسرات والفطائر والمغومسات والحساء المهروس وأيضاً لتحضير كسر البسكويت والخبر.

#### الليمبات

- قطعى الطعام مثل اللحم أو الخبز أو الخضراء إلى مكعبات بحجم تقربي ٢ سم قبل التحضير.
- يجب تكسير البسكويت إلى قطع صغيرة وإضافته عن طريق غطاء أنبوب إدخال المكونات أثناء تشغيل الجهاز.
- عند تحضير المعجنات استخدمي الدهون مباشرة من المجمد مع تقطيعها في صورة مكعبات بحجم تقربي ٢ سم.
- توخي الحذر حتى لا تتجاوزي الفترة المطلوبة لتحضير الطعام.

### ١٩) أداة العجين

تستخدم مع خلطات العجين المخمرة.

- ضعي المكونات الصلبة في السلطانية وأضيفي السائل عن طريق أنبوب إدخال المكونات أثناء تشغيل الجهاز. استمري في التشغيل حتى تكون كرات لينة من العجين، تستغرق هذه العملية نحو ٦٠ ثانية.
- أعيدي العجين بيديك فقط. غير منصوح بإعاذه العجين في السلطانية حيث قد يؤدي ذلك إلى عدم استقرار جهاز تحضير الطعام.

### ٢٠) مضرب البيض الثنائي المعدني

يستخد للخلطات الخفيفة فقط مثل بياض البيض أو القشدة أو الحليب المخفف وأيضاً لخفق البيض والسكر لتحضير الكيك الإسفنجي الخالي من الدسم. تتسبب الخلطات الكثيفة مثل الدهون والدقيق في تلف مضرب البيض الثنائي.

## استخدام مضرب البيض

- ركبي السلطانية على وحدة الطاقة (المotor) ثم ركبي محور الدوران القابل للفك والتركيب.
- ادفعي كل مضرب بإحكام داخل رأس الدوران.
- ركبي مضرب البيض من خلال لفه بذر حتى يسقط على محور الدوران.
- أضيفي المكونات.
- ركبي الغطاء العلوي - مع التأكد من استقرار طرف محور الدوران في مركز الغطاء العلوي.
- شغلي الجهاز.

#### هام

- مضرب البيض غير ملائم لتحضير خلطات الكيك الكثيفة أو خفق الدهون حيث تتسبب هذه الخلطات في تلف مضرب البيض. استخدمي دائمًا سكين التقطيع لتحضير الكيك.
- يمكنك الحصول على أفضل النتائج عندما تكون درجة حرارة البيض هي نفس درجة حرارة الغرفة.
- تأكدي من نظافة السلطانية ومضرب البيض وعدم وجود أي دهون قبل الخفق.
- أضيفي الدقيق والسكر بذر يدوياً باستخدام ملعقة معدنية لتحضير حلويات وكيك إسفنجي خالي من الدهون.

## أقراص التقطيع/التقطيع الطولي (البشر)

استخدام الأقراص.

### أسطح التقطيع/التقطيع الطولي القابلة للعكس - تقطيع سميد (٢٢)، تقطيع رفيع (٢٢)

استخدمي جانب التقطيع الطولي مع الجبن والجزر والبطاطس والأطعمة التي لها نفس ذلك القوام.

استخدمي جانب التقطيع مع الجبن والجزر والبطاطس والكرنب والخيار والكوسة والبنجر والبصل.

قرص البشر (٢٢) (في حالة التزويد داخل صندوق البيع)  
 يستخدم في بشر جبن البارميزان والبطاطس لتحضير فطائر البطاطس الألمانية

#### السلاماتك

- يhydr إزالة الغطاء العلوي قبل توقف أسطح التقطيع تماماً.
- توخي الحذر أثناء التعامل مع سطح التقطيع - أسطح التقطيع حادة جداً

## استخدام أسطح التقطيع

- ركبي السلطانية على وحدة الطاقة (المotor) ثم ركبي محور الدوران القابل للفك والتركيب.
- امسكي سطح التقطيع من المقابض المركزي ثم ضعي السطح على محور الدوران مع توجيه السطح الملائم لأعلى.
- ركبي الغطاء العلوي.
- أدخلطي الطعام من خلال أنبوب إدخال المكونات.
- شغلي الجهاز مع دفع الطعام بالتساوي بواسطة عصا دفع المكونات - أحذري وضع أصابعك داخل فتحة إدخال المكونات.

#### الليمبات

- استخدمي مكونات طازجة.
- لا تقطعي الطعام إلى قطع صغيرة جداً. اجعلى عرض (قطع) أنبوب إدخال المكونات ممتهن بشكل متساو. يحوال ذلك دون انزلاق الطعام على الجوانب أثناء تحضير الطعام.
- الطعام الموضوع بشكل رأسى يخرج قصيراً عن الطعام الموضوع بشكل أفقى.
- تبقى هناك دائماً كمية صغيرة من الفضلات على سطح التقطيع أو في السلطانية بعد تحضير الطعام.

### سلامتك

- يحذر تركيب وحدة الشفرات في جهاز تحضير الطعام بدون تركيب وعاء الطحن.
- يحذر فك وعاء الطحن عن المطحنة أثناء تركيبها في الجهاز.
- لا تلمسي الشفرات الحادة ؟ ابعدي وحدة الشفرات عن متناول الأطفال.
- يحذر إزالة المطحنة قبل توقف الشفرات تماماً.
- لضمان إطالة عمر المطحنة، لا تشغليها لفتره متواصلة أطول من ٣٠ ثانية. اوفقي تشغيل المطحنة بمجرد حصولك على القوام المطلوب.
- لا ينصح بمعالجه الترايل حيث قد تتسبب في تلف الأجزاء البلاستيكية.
- لن يعمل الجهاز في حالة تركيب المطحنة بشكل غير صحيح.
- استخدمي المكونات الجافة فقط.

### تلبيمات

يمكن الحصول على أفضل النتائج عندما تكون الأعشاب نظيفة وجافة.

### استخدام المطحنة (في حالة التزويد داخل صندوق البيع)

استخدمي المطحنة في طحن الأعشاب والمكسرات وحبوب القهوة.

١ ضعي المكونات في وعاء الطحن

٢ ركبي حلقة الإحكام في وحدة الشفرات

٣ أقليبي وحدة الشفرات. ضعيها داخل وعاء الطحن بحيث يكون اتجاه الشفرات لأسفل.

٤ اربطي وحدة الشفرات في وعاء الطحن بإحكام باستخدام أصابعك راجعي الرسم التوضيحي الموجود على الجانب السفلي لوحدة الشفرات وهي كالتالي:

= موضع الفتح

= موضع القفل

٥ ضعي المطحنة على وحدة الطاقة (الموتور) ثم حاذني العلامة

الموجودة على المطحنة مع العلامه الموجودة على وحدة الطاقة (الموتور) ثم فني المطحنة في اتجاه عقارب الساعة حتى تستقر في

موضع القفل

٦ شغلي المطحنة على السرعة القصوى أو استخدمي وظيفة التشغيل التبضي.

### جدول السرعات الموصى بها

الإداة/الملحق	السرعة	الوظيفة	السرعات القصوى
شفرة السكين	٢ - ١	عمل الكيك	إجمالي الوزن ١ كغم
	٢	فرك السمن مع الدقيق	وزن الدقيق ٢٥٠ غرام
	٢ - ١	إضافة الماء لمزج محتويات المعجنات	
	٢	الفريز والهبرس	إجمالي الوزن لفروم اللحم اللين ٤٠٠ غرام
	٨٠٠ غرام	خلط الحساء الكثيف (سائل ٤٠٠ مللي إلى ٤٠٠ جرام)	
	٦٠٠ مل	محتويات جافة (ابدئي بالسرعة ١ ثم زينيها ٢ إلى السرعة ٢)	
اداة العجن	٢	خلطات الحساء / الخليب الخفيف	
	٤	بياض البيض	وزن الدقيق ٣٤٠ غرام
	٢ - ١	قشدة	٢٥٠ مل
مضرب البيض الثنائي المعدني	٢	عنانصر الطعام الصلبة مثل الجزر، الجبنة الصلبة	-
	١	العنانصر اللينة مثل الخيار، الطماطم	-
اقراص - التقطيع/التقطيع الطولي (البشر)	٢	جين باريسان بطاطس لرلابية البطاطس الالمانية	-
	١	الحمضيات	-
	٢	كل العمليات	٢٦١ لتر
عصارة موالح (في حالة التزويد داخل صندوق البيع)	٢	الاعشاب	١٠ غرام
	٢	المكسرات، حبوب القهوة	٥ غرام
المطحنة الزجاجية متعددة الاستخدامات	٢	قطع اللحم غير المطهوة استيك بقريباً ذ قطعها إلى	٥ غرام
	٢٠ سم	مكعبات بطول ٢٠ سم	٥ ثواني
المطحنة الزجاجية (في حالة التزويد داخل صندوق البيع)	٢	الفواكه والخضروات الصلبة مثل الجزر والتفاح	٨٠٠ غرام
	١	الفواكه اللينة مثل الطماطم والعنب	٥٠٠ غرام
عصارة الطرد المركزي (في حالة التزويد داخل صندوق البيع)			

## قطع ملحقة اضافية

ليس بالضرورة تزويد كل الملحقات المدرجة أدناه داخل عبوة بيع جهاز تحضير الطعام، تعتمد الملحقات على طرازات الأجهزة المختلفة.

⑯ شفرة السكين

⑯ اداة العجن

⑯ مضرب البيض الثنائي المعدني

⑯ سطح القطع السميكي / القطع الطولي (البشر) الخشن

⑯ سطح القطع الرفيع / القطع الطولي (البشر) الناعم

⑯ قرص البشر/الجين البارميزان (في حالة التزويد داخل صندوق البيع)

⑯ عصارة موالح (في حالة التزويد داخل صندوق البيع)

⑯ عصارة الطرد المركزي (في حالة التزويد داخل صندوق البيع)

⑯ مقشطة (في حالة التزويد داخل صندوق البيع)

## لاستعمال جهاز معالجة الطعام

١ ركبي السلطانية عن طريق محاذة العلامة ٧ الموجودة على السلطانية مع العلامة ▲ الموجودة على وحدة الطاقة (الموتور)، لبني السلطانية في اتجاه عقارب الساعة ١ لحين استقرارها في موضع القفل ▲.

٢ ركبي الملحق على محور الدوران الموجود في السلطانية.

٣ ملاحظة: يجب تركيب محور الدوران القابل للفك والتركيب ٤ فقط في حالة استخدام أقراص القطع أو العصارة أو

مضرب البيض الثنائي.

٤ ركبي دائمًا وعاء القطع والملاحق في جهاز تحضير الطعام قبل إضافة المكونات.

٥ ركبي الغطاء العلوي ٢ - مع التأكيد من استقرار الجزء العلوي من محور الدوران/الأداة في مركز الغطاء العلوي.

٦ لا تستخدمي الغطاء العلوي لتشغيل جهاز تشغيل الطعام، استخدمي دائمًا زر تحكم السرعة On/Off (تشغيل/إيقاف).

٧ وصلي الجهاز مع مصدر التيار الكهربائي ثم شغلي الجهاز وحددي السرعة المطلوبة. (راجع جدول السرعات الموصى بها).

٨ لن يعمل جهاز تحضير الطعام في حالة تركيب السلطانية أو الغطاء العلوي بطريقة غير صحيحة في موضع تشغيل القفل.

٩ تأكدي من توجيه أنابيب إدخال المكونات ومقبض السلطانية إلى الجانب الأمين للجهاز.

١٠ استخدمي مفتاح وضع التشغيل التبضي (P) للتشغيل لفترات قصيرة. يعمل وضع التشغيل التبضي طوال فترة الضغط على مفتاح التحكم.

١١ اتبعي الخطوات السابقة بترتيب معكوس لإزالة الغطاء العلوي، الملحقات ووعاء القطع.

١٢ أوقفي دائمًا تشغيل الجهاز قبل إزالة الغطاء العلوي.

١٣ ملاحظة هامة

١٤ جهاز تحضير الطعام غير ملائم لطحن حبوب القهوة أو تحويل حبيبات السكر إلى سكر بودرة.

١٥ عند إضافة روح أو نكهة اللوز للخلطات، تجنبي ملامسته مع البلاستيك حيث قد يؤدي ذلك إلى ترك علامات مستديمة على البلاستيك.

## لاستعمال المسيل

١ ركبي حلقة الإحكام ⑪ على وحدة الشفرات ⑩ - مع التأكيد من استقرار حلقة الإحكام في موضعها بشكل صحيح داخل التجويف.

٢ إذا كانت حلقة الإحكام تالفة أو غير محكمة بشكل صحيح فسوف يحدث تسرباً.

٣ اربطي الدورق على وحدة الشفرات ③. راجعي الرسوم التوضيحية الموجودة على الجانب السفلي لوحدة الشفرات وهي كالتالي:

■ = موضع الفتح

■ = موضع القفل

٤ لن يعمل المسيل في حالة تركيبه بشكل غير صحيح.

٥ ضعي مكانك بداخل الدورق.

٦ ركبي الغطاء العلوي على الدورق وادفعيه لأسفل حتى يستقر في موضعه ④. ركبي غطاء فتحة التعبئة.

٧ ضعي المسيل على وحدة الطاقة (الموتور) ثم حاذبي العلامة ٧ الموجودة على المسيل مع العلامة ▲ الموجودة على وحدة الطاقة (الموتور) ثم لفبي المسيل في اتجاه عقارب الساعة ⑤ حتى يستقر في موضع القفل ▲.

٨ لن يعمل الجهاز في حالة تركيب المسيل بشكل غير صحيح مع تشغيل القفل.

٩ حددي السرعة المطلوبة (راجع جدول السرعات الموصى بها) أو استخدمي تحكم التشغيل التبضي.

١٠ السلامة

١١ يجب السماح بتبديد السوائل إلى درجة حرارة الغرفة قبل عملية المزج.

١٢ توخي الحذر دائمًا عند التعامل مع وحدة الشفرات وتجنبي لمس حافة القطع الخاصة بالشفرات أثناء التنقل.

١٣ يجب تشغيل المسيل فقط مع تركيب الغطاء العلوي في موضعه.

١٤ استخدمي الدورق فقط مع وحدة الشفرات المزودة.

١٥ يحذر تشغيل المسيل فارغاً.

١٦ لضمان الحصول على عمر تشغيلي طويل للمسيل، لا تشغليه لمدة أطول من ثانية.

١٧ بالنسبة لوصفات المنشوريات المحفوظة ذات الرغوة - لا تخلطي المكونات المجمدة التي تحولت إلى كتلة صلبة أثناء التجميد، ولكن هشميهما إلى أجزاء قبل إضافتها إلى الدورق.

١٨ ملاحظات مفيدة

١٩ عند تحضير المابونين، ضعي كل المكونات في المسيل عدا الزيت. أزيلي غطاً، فتحة التعبئة، ثم صبّي الزيت بطريقه بطئية من خلال الفتحة الموجودة في الغطاء العلوي أثناء تشغيل الجهاز.

٢٠ قد تحتاج الخلطات السميكة مثل المعجنات الهشة والمغموسات إلى تقطيع، إذا وجدت صعوبة في تحضيرها، أضيفي المزيد من السوانول.

٢١ جرش الثلاج - استخدمي وضع التشغيل التبضي حتى الحصول على قوام البرش المطلوب.

٢٢ غير منصوح بطحن التوابيل فقد تؤدي إلى إحداث أضرار بالأجزاء البلاستيكية.

٢٣ لن يعمل الجهاز في حالة تركيب المسيل بشكل غير صحيح.

٢٤ لخاط مكونات جافة - قطعها إلى أجزاء صغيرة ثم أزيلي غطاء فتحة التعبئة وأسقطيها قطعة تلو الأخرى أثناء تشغيل الجهاز. أبق يديك فوق الفتحة.

٢٥ للحصول على أفضل النتائج أفرغى المحتويات بشكل منتظم.

٢٦ لا تستخدمي المسيل كحاوية تخزين حافظي على الدورق فارغاً قبل وبعد الاستخدام.

٢٧ لا تخلطي سعة أكبر من ٢,١ لتر - استخدمي سعة أقل مع السوائل الرغوية مثل الحليب المحفوظ.

# عربي

قبل قراءة التعليمات الرجاء فتح الصفحة الامامية التي تحتوى على الرسومات التوضيحية

- قبل التوصيل بالكهرباء يجب التأكد من تمايز مواصفات المصدر الكهربائي مع المواصفات الموضحة على الجانب السفلي للجهاز.
- يتوافق هذا الجهاز مع توجيهات الاتحاد الأوروبي EC 2004/108/EC بشأن التوافق الكهرومغناطيسي وتنظيمات الاتحاد الأوروبي رقم 1935/2004 الصادرة بتاريخ ٢٧/١٠/٢٠٠٤ والمتعلقة بالمواد المتماسكة مع الأطعمة.

## قبل الاستعمال للمرة الاولى

- ١ ازيلي أغطية النصل البلاستيكية عن سكين التقطيع توخي الحذر فسكين التقطيع حاد جداً. يجب التخلص من هذه الأغطية حيث أنها مزودة لحماية سكين التقطيع أثناء التصنيع والتلقي.
- ٢ اغسلي الأجزاء "راجعى قسم الرعاية والتنظيم".

## مفتاح الرموز

### جهاز تحضير الطعام

- ① عصا دفع الطعام
- ② أنبوب التغذية
- ③ غطاء
- ④ عمود ادارة قابل للفصل
- ⑤ السلطانية مع محور الدوران
- ⑥ وحدة الطاقة
- ⑦ مفتاح التحكم في السرعة/التشغيل التبضي
- ⑧ أقفال الأمان
- ⑨ مخزن السلك (في الخلف)

### المسيـل الزجاجـي

- ⑩ وحدة الشفرة
- ⑪ حلقة إحكام الإغلاق
- ⑫ الدورق
- ⑬ غطاء
- ⑭ فتحة التعبئة

### المـطـحـنة الزـاجـاجـية متـعدـدة الاستـخدـامـات (في حالة التـزوـيد دـاخـلـ صـندـوقـ البيـعـ)

- ⑮ وحدة الشفرة
- ⑯ حلقة إحكام الإغلاق
- ⑰ وعاء الطحن

رجـاعـي القـسم ذـي الصـلة مـن خـالـل قـسم "استـخدـامـ الملـحـقاتـ" لمـعـرـفـةـ المـزـيدـ من تحـديـراتـ السـلامـةـ بـالـنـسـبـةـ لـكـلـ مـلـحـقـ عـلـىـ حـدـةـ.

## Kenwood قبل استخدام جهاز

- اقرئي التعليمات التالية واحتفظي بها في المتناول للاستخدامات المستقبلية المرجعية.
- أزيلي مكونات التغليف وأية ملصقات.

## السلامة

- الشفرات وأسطح القطع حادة، يجب التعامل معها بانتهى الحذر. امسكي دائمًا نصل السكين بقبضـةـ الإصـبعـ منـجزـ العـلوـيـ بعيدـاـ عنـ حـافـةـ التـقطـيعـ، سـوـاءـ عـنـدـ الـاستـخـدـامـ أوـ التـنـظـيفـ.
- لا تقمـيـ بـرقـبـ أوـ حـلـ جـهاـزـ تحـضـيرـ الطـعـامـ مـنـ المـقـبـضـ حـيـثـ قدـ يـنكـسـرـ المـقـبـضـ ماـ يـنـتـجـ عـنـهـ حـوـثـ إـصـابـاتـ.
- أزـيلـيـ سـكـينـ التـقطـيعـ دـائـمـاـ قـبـلـ صـبـ المـحتـويـاتـ مـنـ وـعـاءـ التـقطـيعـ.
- أـقـيـ علىـ يـديـكـ وأـدـواتـ المـطـبـخـ خـارـجـ وـعـاءـ التـقطـيعـ وـدـوـرـقـ المـسـيـلـ دـائـمـاـ.
- أـقـيـ علىـ يـديـكـ مـعـ مـصـدـرـ التـيـارـ الـكـهـرـبـيـ:-
  - قـبـلـ تـركـيبـ وإـزـالـةـ الأـجـزـاءـ:
  - فـيـ حـالـةـ دـمـ الـاسـتـخـدـامـ:
  - قـبـلـ التـنـظـيفـ.
- لا تستـخدـميـ أـصـابـعـ لـدفعـ الطـعـامـ خـالـلـ أـنـبـوبـ التـغـذـيـةـ. استـخدـميـ دـائـمـاـ عـصـاـ دـفعـ المـكـوـنـاتـ المـزـوـدـةـ.
- يـحـرـيـ تـركـيبـ وـحدـةـ الشـفـرـاتـ عـلـىـ وـحدـةـ الطـاـقةـ (ـالـمـوـتـورـ) بـدـونـ تـركـيبـ دـوـرـقـ المـسـيـلـ أـوـ وـعـاءـ الطـحـنـ الـخـاصـ بـالـمـطـحـنةـ.
- قـبـلـ إـرـالـةـ الـعـطـاءـ الـعـلوـيـ عـنـ وـعـاءـ تـحـضـيرـ الطـعـامـ أـوـ إـزـالـةـ المـسـيـلـ/ـالـمـطـحـنةـ عـنـ وـحدـةـ الطـاـقةـ:-
  - أـوـقـيـ تـشـغـيلـ الجـهاـزـ:
  - اـنتـظـريـ حـتـىـ تـوقـفـ الـمـلـحـقاتـ/ـالـشـفـرـاتـ تـاماـ مـنـ الـحـرـكةـ:
  - توـخـيـ الـحـدـرـ حـتـىـ لـيـنـفـصـلـ دـوـرـقـ المـسـيـلـ أـوـ الـمـطـحـنةـ عـنـ وـحدـةـ الشـفـرـاتـ.

- يـجـبـ السـمـاحـ بـتـبـرـيدـ السـوـاـلـ إـلـىـ درـجـةـ حرـارـةـ الغـرـفـةـ قـبـلـ عـلـيـةـ المـرـجـ.
- لا تستـخدـميـ أـطـلـاءـ الطـاءـ الـعـلوـيـ لـتـشـغـيلـ جـهاـزـ تـحـضـيرـ الطـعـامـ، استـخدـميـ دـائـمـاـ ذـرـ تحـكمـ السـرـعـةـ On/Offـ (ـتـشـغـيلـ/ـإـيقـافـ).
- سـيـتـفـ الجـهاـزـ وـقـدـ تـحـدـثـ إـصـابـاتـ فـيـ حـالـةـ تـعـرـضـ آـلـيـةـ التـعـشـيقـ لـقـوـةـ مـفـرـطـةـ.
- أـفـصـلـيـ دـائـمـاـ جـهاـزـ تـحـضـيرـ الطـعـامـ عـنـ مـصـدـرـ التـيـارـ الـكـهـرـبـيـ فـيـ حـالـةـ دـمـ الـاسـتـخـدـامـ.
- يـحـرـيـ استـخدـامـ أيـ مـلـحـقاتـ غـيرـ مـعـتـمـدةـ.
- لا تـرـكـيـ الجـهاـزـ دونـ مـلـاحـظـةـ أـثـاءـ تـشـغـيلـهـ.
- يـحـرـيـ استـخدـامـ الجـهاـزـ فـيـ حـالـةـ تـلـفـهـ. فـيـ مـثـلـ هـذـهـ الـحـالـةـ، بـجـبـ فـحـصـ الجـهاـزـ أـوـ إـصـلاحـ: رـاجـعـيـ قـسـمـ "ـصـيـاهـنـ وـرـعـاـيـةـ الـعـمـلـاءـ".
- يـحـرـيـ تـعـرـضـ وـحدـةـ الطـاـقةـ أـوـ السـلـكـ الـكـهـرـبـيـ أـوـ قـابـسـ التـوـصـيلـ لـلـمـاءـ.
- لا تـسـمـحـيـ بـتـكـلـيـ السـلـكـ الـكـهـرـبـيـ الرـازـدـ عـنـ طـاـولـهـ الـعـلـمـ وـلـاـ تـسـمـحـيـ لـهـ أـيـضاـ بـالـتـلـامـسـ مـعـ أـسـطـحـ سـاخـنـ.
- لا تـجـاـزوـيـ السـعـاتـ الـقـصـوـيـ الـمـوـصـيـ بـهـ وـالـمـحـدـدـةـ فـيـ جـوـلـ السـرـعـاتـ.
- هـذـاـ الجـهاـزـ غـيرـ مـخـصـصـ لـاـسـتـخـدـامـ مـنـ قـبـلـ أـشـخـاصـ (ـبـمـنـ فـيـهـمـ الـأـطـفـالـ) ذـوـيـ اـنـخـفـاضـ فـيـ الـقـدرـاتـ الـجـسـيـةـ أـوـ الـحـسـيـةـ أـوـ الـعـقـلـيـةـ أـوـ لـمـ دـوـنـ خـبـرـةـ أـوـ مـعـرـفـةـ بـالـجـهاـزـ، مـاـ لـمـ يـتـمـ الإـشـرافـ عـلـيـهـمـ أـوـ إـعـاطـهـمـ تـعـلـيمـاتـ بـشـانـ اـسـتـخـدـامـ الجـهاـزـ مـنـ قـبـلـ الشـخـصـ الـمـسـئـولـ عـنـ سـلـامـتـهمـ.

- يـجـبـ الـإـشـرافـ عـلـىـ الـأـطـفـالـ لـتـأـكـدـ مـنـ دـمـ عـيـثـمـ بـالـجـهاـزـ.
- استـخدـاميـ الـجـهاـزـ قـفـطـ فـيـ الـاـسـتـخـدـامـ الـمـنـزـلـيـ الـمـخـصـصـ لـهـ. لـنـ تـتـحـمـلـ شـرـكـةـ Kenwoodـ أـيـةـ مـسـئـولـيـةـ فـيـ حـالـةـ اـسـتـخـدـامـ الجـهاـزـ بـطـرـيـقـ غـيرـ صـحـيـةـ أـوـ دـمـ الـامـتـنـالـ لـلـتـعـلـيمـاتـ الـمـذـكـورـةـ.
- قدـ يـؤـدـيـ سـوـءـ اـسـتـخدـامـ جـهاـزـ تـحـضـيرـ الطـعـامـ/ـالـمـسـيـلـ إـلـىـ حـوـثـ إـصـابـاتـ.
- تـعـدـمـ السـعـةـ الـقـصـوـيـ عـلـىـ الـمـلـحـقـ الـمـسـتـخـدـمـ وـالـذـيـ يـسـتـمـدـ حـمـلـ أـكـبـرـ بعضـ مـنـ الـمـلـحـقاتـ الـأـخـرىـ قدـ تـسـتـمـدـ حـمـلـ أـقـلـ.





HEAD OFFICE: Kenwood Limited, 1-3 Kenwood Business Park, New Lane, Havant, Hampshire PO9 2NH

[kenwoodworld.com](http://kenwoodworld.com)

**KENWOOD**  
CREATE MORE