



MiVue™ J756DS



Uživatelská příručka

mio™
all about you

Revize: R00
(10/2023)

Právní omezení

Kopie obrazovek v této příručce se mohou lišit podle operačního systému a verze softwaru. Doporučujeme stáhnout nejaktuálnější uživatelskou příručku k vašemu produktu na webu společnosti Mio™ (www.mio.com).

Specifikace a dokumenty podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost MiTAC nezaručuje, že je tento dokument bez chyb. Společnost MiTAC nenese žádnou odpovědnost za škody vzniklé přímo nebo nepřímo z chyb, nedostatků nebo nesrovnalostí mezi přístrojem a dokumenty.

Poznámky

Některé modely nejsou dostupné ve všech oblastech.

V závislosti na specifickém zakoupeném modelu se nemusí barva a vzhled přístroje a příslušenství přesně shodovat s obrázky v tomto dokumentu.

MiTAC Europe Ltd.
The Pinnacle, Station Way, Crawley RH10 1JH, UK
MiTAC Europe Ltd. Sp. Z o. o, Oddział w Polsce
ul. Puławska 405 A, 02-801 Warszawa, Poland

Obsah


Seznámení s rekordérem	4
MiVue J756DS	4
Zadní kamera	5
Připojení	6
MiVue Pro	6
Nastavení připojení WIFI	6
Aktualizace autokamery	7
Používání paměťové karty	8
Formátování karty	8
Používání rekordéru ve vozidle	9
Zásady a upozornění	9
Namontujte rekordér	10
ZAPNUTÍ rekordéru	16
Restartování rekordéru	17
Tlačítka a kontrolky	17
Záznam v režimu jízdy	19
Průběžný záznam	19
Záznam události	19
Režim parkování	20
Upozornění na dopravní kamery	21
Systémová nastavení	22
Nahrávání videa	22
Režim parkování	22
Rychl. radar	23
Systém	23

MiVue Manager	25
Instalace MiVue Manager.....	25
Přehrávání záznamů	25
Další informace	28
Údržba přístroje.....	28
O systému GPS.....	29
Bezpečnostní zásady	29
Regulační informace.....	30
WEEE.....	31

Seznámení s rekordérem


① Kopie obrázků a ostatní zobrazení v této příručce se mohou lišit od konkrétních obrázků a zobrazení vytvořených konkrétním výrobkem.

MiVue J756DS



- | | | | |
|---|----------------------------|---|--------------------------------------|
| ① | Vodítko kabelu | ⑧ | Tlačítko/kontrolka nouzového záznamu |
| ② | Montážní deska | ⑨ | Mini-USB konektor |
| ③ | Indikátor režimu Parkování | ⑩ | Konektor zadní nahrávací kamery |
| ④ | Objektiv kamery | ⑪ | Tlačítko Reset |
| ⑤ | Zajišťovací šroub kamery | ⑫ | Tlačítko/kontrolka WIFI |
| ⑥ | Reproduktor | ⑬ | Mikrofon |
| ⑦ | Otvor pro paměťovou kartu | | |

Zadní kamera



- ❶ Objektiv kamery
- ❷ Montážní podložka
- ❸ Micro-USB konektor

Připojení

MiVue Pro

① Aplikace MiVue Pro je kompatibilní se zařízeními s operačním systémem iOS 9.0 (a vyšším) a Android 5.0 (a vyšším). Společnost MiTAC nezaručuje kompatibilitu tohoto produktu s chytrými telefony všech výrobců. Ne všechny autokamery MiVue podporují aplikaci MiVue Pro nebo všechny její funkce.

Aplikace MiVue Pro umožňuje sledování, sdílení a zálohování videí nahraných autokamerou MiVue přes síť WIFI. Vyhledejte výraz „MiVue Pro“ na webu Apple App Store nebo Google Play Store a stáhněte a nainstalujte aplikaci MiVue Pro zdarma.

Nastavení připojení WIFI

① Připojení WIFI mezi přístrojem Mio a smartphonem není internetové.

Funkce WIFI umožňuje připojit vaši autokameru k vašemu chytrému telefonu. Funkce WIFI je ve výchozím nastavení deaktivována. Na autokameře MiVue povolíte stisknutím a podržením tlačítka WIFI po dobu 2 sekund režim WIFI. Kontrolka WIFI svítí modře, pokud je povolený režim WIFI.

Na chytrém telefonu nastavíte připojení WIFI na základě následujícího popisu.

1. Ujistěte se, zda jste na svém chytrém telefonu povolili funkci WIFI.
2. Otevřete aplikaci MiVue Pro a klepněte na ikonu +.
3. Vyberte váš model ze seznamu zařízení a poté klepněte na **Vybrat WIFI**.
4. Vyberte SSID zařízení (MiVue_ xxxx) a zadejte síťové heslo (výchozí heslo: 1234567890).
5. Připojení WIFI dokončíte klepnutím na **Hotovo**.

Aktualizace autokamery

Společnost MiTAC vám může příležitostně nabízet nejnovější aktualizace softwaru (včetně firmwaru zařízení, bezpečnostních dat kamery a zvukových dat). Data můžete ugradovat prostřednictvím aktualizací typu OTA aplikace MiVue Pro. Pokud jsou k dispozici nová data, budete požádáni o upgrade dat při otevření aplikace. Aktualizaci dokončíte podle pokynů na obrazovce.

Používání paměťové karty


① Společnost MITAC nezaručuje kompatibilitu zařízení s kartami MicroSD všech výrobců.

Aby bylo možné spustit záznam, je nezbytné nejdříve vložit paměťovou kartu. Doporučujeme používat samostatné karty MicroSD pro nahrávání a pro běžné uchovávání dat.

Vložte paměťovou kartu před zapnutím přístroje Mio. Během nahrávání NEVYJÍMEJTE paměťovou kartu. Před vyjmutím paměťové karty doporučujeme zařízení vypnout.

Uchopte kartu (MicroSD) za okraje a opatrně zasuňte do štěrbině podle obrázku. Netlačte na střed paměťové karty.


Chcete-li kartu vyjmout, opatrným zatlačením na horní kraj ji uvolněte a vysuňte z otvoru.



Formátování karty

Před záznamem paměťovou kartu naformátujte, abyste zabránili nesprávnému fungování způsobenému soubory, které nebyly vytvořeny tímto rekordérem.

Je-li třeba naformátovat paměťovou kartu (budou vymazána veškerá data):

1. Pomocí aplikace MiVue Pro naformátujte paměťovou kartu ( > **Nastavení > Formátovat SD kartu**).
2. Stiskněte tlačítko WIFI na autokameře čtyřikrát po sobě s jednosekundovou pauzou mezi každým stisknutím.

Používání rekordéru ve vozidle



Zásady a upozornění

- Nepoužívejte přístroj při řízení. Používání tohoto přístroje nezbavuje řidiče plné odpovědnosti za své jednání. Tato odpovědnost zahrnuje dodržování všech dopravních pravidel a předpisů, aby se zabránilo nehodám, zranění nebo škodám a majetku.
- Při používání rekordéru v autě je nezbytný okenní držák. Rekordér umístěte na vhodné místo tak, aby nebránil ve výhledu řidiče ani v aktivaci airbagů.
- Objektiv kamery nesmí být ničím blokován a v blízkosti objektivu se nesmí nacházet žádný reflexní materiál. Uchovávejte objektiv čistý.
- Pokud je čelní sklo automobilu zbarveno reflexní vrstvou, může to omezovat kvalitu záznamu.
- Pro zajištění maximální kvality záznamu doporučujeme umístit rekordér v blízkosti zpětného zrcátka.
- Vyberte vhodné místo pro montáž přístroje ve vozidle. Zásadně neumísťujte přístroj tak, aby blokoval zorné pole řidiče.
- Pokud je čelní sklo zbarveno reflexní vrstvou, může být atermické a omezovat příjem signálu GPS. V takovém případě namontujte zařízení rekordér na místo s „čistou plochou“ – obvykle přímo pod zpětné zrcátko.
- Systém automaticky kalibruje G-senzor zařízení během spouštění. Aby bylo zajištěno správné fungování G-senzoru, vždy zapněte zařízení AŽ PO jeho řádném připojení ve vozidle.


Namontujte rekordér

Zaparkujte vozidlo na rovném místě. Pro bezpečnou montáž rekordéru a zadní kamery do vozidla postupujte dle pokynů.

1. Před připevněním držáku přístroje na čelní sklo doporučujeme čelní sklo očistit lihem a zkontrolovat, zda plocha pro instalaci není znečištěna prachem, olejem nebo masnotou.
2. Nalepte fólii na čelní sklo a potom na ni nainstalujte držák.
3. Připevněte autokameru k montážní desce tak, aby byla poloha montážních otvorů na zadní straně autokamery zorientována s háčky na desce. Posuňte autokameru doprava, aby zacvakla na místo.



- ① Volný kabel vycházející z autokamery zakryjte vodičkem kabelu. Pryžové vodičko lze nůžkami zastříhnout na požadovanou délku. Odlepte pásku 3M ze zadní části vodička kabelu a přilepte k čelnímu sklu.



4. Připojte autokameru ke zdroji napájení:

- Použití SmartBoxu: SmartBox je vyžadován pro monitorování v režimu parkování.

① Nominální vstupní napětí: DC 12 ~ 24 V, výstup: max. 2 A

① Nepoužívejte jiné než nominální vstupní napětí. Tento produkt lze použít pouze u vozidel, která mají napětí DC 12 ~ 24 V (Osobní automobil/RV: 12 V, nákladní vůz/autobus: 24 V).


① Dodržujte níže uvedené pokyny k instalaci nebo o pomoc požádejte specializovaného technika.

① V napětí vozidla může docházet k odchýlkám, a to kvůli stavu baterie vozidla a prostředí použití.

① Zásadně se nepokoušejte přístroj rozebrat, opravovat nebo jakkoli upravovat. V případě demontáže, úprav nebo jakéhokoli pokusu o opravu dochází k propadnutí záruky a může dojít k poškození přístroje či dokonce ke zranění nebo škodám na majetku.

① Produkt musíte používat tak, jak je zamýšleno. Špatné použití, nedbalost, nehoda nebo zneužití není kryto zárukou, nárokem na výměnu nebo vrácení peněz.





① Zabraňte pádu přístroje ani jej nevystavujte silným nárazům.



- 1 Kabel pojistky
 - Červený kabel: ACC
 - Žlutý kabel: B+
 - Černý kabel: GND
- 2 Přepínač DIP
- 3 Indikátor systému
- 4 Mini-USB konektor

- a. Nastavte polohy přepínačů DIP. Pomocí čísel 1 a 2 nastavte hodnotu automatického vypínacího napětí pro baterii. Aby se zabránilo nadměrnému vybití baterie, když je aktivní režim parkování, autokamera přestane odebírat energii, jakmile napětí dosáhne určenou hodnotu. Další informace týkající se minimálního napětí baterie potřebného pro vaše vozidlo vám poskytne výrobce vašeho automobilu nebo výrobce baterie vozidla.







Poloha přepínače				
Dostupná nastavení pro 12V autobaterie	12.6V	12.4V	12.2V	12.0V
Dostupná nastavení pro 24V autobaterie	25.2V	24.8V	24.4V	24.0V

Doporučujeme nastavit Smart Box III na 12,4 V (pro osobní automobily a RV)/24,8 V (pro nákladní automobily a autobusy) a změnit na jiné možnosti nastavení pouze po ověření u výrobce vašeho automobilu nebo výrobce baterií automobilu.


- b. Pomocí čísel 3 a 4 nastavte časovač vypnutí. Časovač se spustí po vypnutí zapalování vozidla. Autokamera bude nadále odebírat energii z baterie vozidla, dokud nevyprší interval časovače.



Poloha přepínače				
Časovač vypnutí	Vyp.	6 hodin	12 hodin	24 hodin


① Pokud je vybrána možnost Časovač vyp., funkce nepřerušeno napájení Smart Box III bude deaktivována a kamera bude napájena pouze při nastartování motoru vozidla.

- c. Vyhledejte a otevřete pojistkovou skříň ve vozidle. Pomocí testovacího zařízení zkontrolujte a ověřte napětí vozidla. Napětí baterie se liší v závislosti na vozidle. Napětí svého vozidla musíte potvrdit.




- d. K nalezení pojistky, která zajišťuje napájení i tehdy, když je vozidlo vypnuté, použijte testovací zařízení. Například, nouzové světla, vnitřní světla, světla dveří, atd. Do pojistky zapojte žlutý kabel (B+).
- e. Testovací zařízení použijte k nalezení pojistky, která nedodává energii, je-li vozidlo vypnuté. Například signální světla. Do pojistky zapojte červený kabel (ACC).

- f. Černý kabel (GND) musí být z důvodu uzemnění zapojen ke kovové části vozidla. Není-li tento produkt uzemněn, nemusí řádně fungovat. K připojení černého kabelu k vozidlu můžete použít šroubovák (pokuste se na kovové části najít otvor se šroubem).




- g. Smart Box III připojte k rekordéru a zkontrolujte, zda správně funguje, poznáte to podle kontrolky LED, která se rozsvítí zeleně. Zastrčte přebytečný kabel.


- Použití napájecího adaptéru: Připojte napájecí adaptér do auta ke konektoru zapalovače cigaret. Vedte kabely stropem a předním sloupkem tak, aby nepřekážely při řízení. Instalace kabelů nesmí kolidovat s airbagy vozidla ani jinými bezpečnostními prvky.



5. Chcete-li nainstalovat zadní nahrávací kameru, připojte 2,5mm konektor jack kabelu k autokameře a konektor micro-USB k zadní nahrávací kameře a poté připojte kameru k elektrostatické samolepce.




6. Připojte autokameru k aplikaci MiVue Pro přes WIFI a použijte funkci živého náhledu aplikace k nastavení úhlu pohledu autokamery a zadní nahrávací kamery. Pokud je poloha objektivu kamery zablokována, uvolněte nejprve šroub šroubovákem a poté otočte kameru nahoru nebo dolů tak, aby byl záběr kamery rovnoběžný s rovnou zemí a poměr země k obloze se blížil rozdělení 50/50. Jakmile je poloha nastavena, utáhněte zajišťovací šroub kamery.




① Umístění zařízení a kabelů se může lišit v závislosti na modelu vozidla. Pokud dojde k problémům během instalace, kontaktujte zkušeného technika (např. zaměstnance automobilového servisu).

ZAPNUTÍ rekordéru


Po připojení ke zdroji napájení se autokamera automaticky zapne. Pokud toto zařízení používáte poprvé, ověřte, zda je nastavení data/času v zařízení správné (aplikaci v MiVue Pro přejděte na  > **Nastavení** > **Datum / Čas**) a zjistěte, zda se na každém záznamu zobrazuje přesné datum a čas.

Restartování rekordéru

Někdy je třeba provést reset hardwaru, když zařízení Mio přestane reagovat; nebo vypadá jako „zamrzlé“ nebo „zatuhlé“. Chcete-li přístroj Mio restartovat, zasuňte tenký předmět, například narovnanou kancelářskou sponku, do resetovacího otvoru přístroje.



Tlačítka a kontroly





- Režim parkování deaktivován
- Režim parkování aktivován
- >■< Probíhá parkovací záznam

Záznam v režimu jízdy

① Zkontrolujte, zda je autokamera připojena ke zdroji napájení, aby se systém zapnul a začal nahrávat.

Průběžný záznam

Ve výchozím nastavení je po zapnutí rekordéru ihned zahájen záznam.

Záznam může být rozdělen do několika videoklipů; mezi videoklipy nebude záznam zastaven. Když se vaše paměťová karta zaplní průběžnými záznamy, začne automaticky nahrávat přes nejstarší existující soubory v této kategorii.


Souvislé záznamy pro přehrávání lze najít v kategorii „Normální“.

Záznam události

Dojde-li k události, například k náhlému poškození, jízdě vysokou rychlostí, přetočení nebo nárazu při nehodě, ve výchozím nastavení vydá G senzor* rekordéru pokyn ke spuštění záznamu „při Nehodě“ (záznam události).

① Lze změnit úroveň citlivosti G-senzoru v aplikaci MiVue Pro. Další informace naleznete v části „Přizpůsobení nastavení“.

Záznam události uloží délku trvání od několika sekund před událostí do několika sekund po události. Záznam události může trvat déle, pokud je senzor během záznamu znovu spuštěn. Když se vaše paměťová karta zaplní záznamy událostí, začne automaticky nahrávat přes nejstarší existující soubory v této kategorii.

Stisknutím  ručně spustíte nebo zastavíte nouzový záznam/záznam události. Záznamy událostí pro přehrávání lze najít v kategorii „Událost“.

Režim parkování

① Tato funkce je pouze pro vybrané modely.

① Pro tento režim je nutno použít dodatečný zdroj napájení, například Mio Smart Box, který se prodává samostatně.

Tento rekordér podporuje funkci parkovacího záznamu. Režim Parkování je ve výchozím nastavení deaktivován. Chcete-li tuto funkci aktivovat, spusťte aplikaci MiVue Pro v připojeném smartphonu a přejděte do **Nastavení**, přejděte dolů na **Režim parkování**, klepněte na **Detekce** a vyberte:

- **Inteligentní režim:** Podporuje nahrávání, které je spuštěno G-snímačem a detekcí pohybu. Inteligentní režim parkování se aktivuje automaticky, když se klíček zapalování nachází ve vypnuté poloze nebo když se vůz zastaví přibližně na 5 minut (v závislosti na nastavení **Auto zadání**).
- **Režim pasivního napájení:** Podporuje nahrávání po spuštění detekce G-snímačem. Když je aktivován tento režim parkování, po vypnutí napájení přístroje přejde systém automaticky do režimu parkování.

① Funkce je spuštěna G-senzorem zařízení a detekovaným pohybem. Jednotlivé úrovně citlivosti lze změnit v **Nastavení** prostřednictvím aplikace MiVue Pro.

Záznam parkování uloží délku trvání od několika sekund před událostí do několika sekund po události. Když se vaše paměťová karta zaplní záznamy parkování, začne automaticky nahrávat přes nejstarší existující soubory v této kategorii.

Systém ukončí režim parkování, pokud je detekováno více než 5 sekund souvislé vibrace (pokud se například začne vůz pohybovat). Soubory s parkovací záznamy pro přehrání najdete v kategorii „Parkování“.

Upozornění na dopravní kamery

① Ze právních důvodů není funkce detekce radarových systémů v některých zemích k dispozici.


Je možné přijímat upozornění na umístění dopravních kamer, aby bylo možné přizpůsobit rychlost v těchto oblastech.

Pokud se objeví radarový systém, který je umístěn v rozpoznatelné poloze, budou vám odeslána upozornění. Na obrazovce se zobrazí vizuální upozornění a rovněž se zazní zvukové upozornění.

Když je zvukové upozornění nastaveno na **Zvuk ozn:**

- Když se vozidlo blíží k radarovému systému, přístroj upozorní normální pípnutím.
- Když se vozidlo blíží k radarovému systému nadměrnou rychlostí, bude přístroj vydávat souvislé pípání, dokud vozidlo nezpomalí na průměrnou rychlost.
- Když vozidlo projede okolo radarového systému, budete upozorněni odlišným pípnutím.

Systémová nastavení

Otevřete aplikaci MiVue Pro na připojeném chytrém telefonu. Klepnutím na  > **Nastavení** přizpůsobíte nastavení autokamery.

Nahrávání videa

- **Délka video klipu:** Slouží k nastavení délky průběžného záznamu videoklipu (1/3/5 min).
- **Rozlišení:** Nastaví rozlišení videa.
- **Frekvence:** Slouží k nastavení frekvence (50 Hz / 60 Hz), která bude při záznamu odpovídat frekvenci blikání místního zdroje napájení.
- **EV:** Slouží k nastavení odpovídající úrovně expozice pro úpravu jasu obrazu.
- **G-snímač:** Změňte úroveň citlivosti G senzoru, který umožňuje automaticky spustit nouzový záznam během průběžného nahrávání.
- **Nahrát zvuk:** Umožňuje nastavit, zda mají záznamy obsahovat zvuk.
- **Razítko:** Nastaví informace (**Souřadnice** nebo **G-snímač**), který se zobrazí na nahraném videu.
- **Rychlostní razítko:** Zobrazuje rychlost jízdy na záznamu videa.

Režim parkování

- **Detekce:** Po aktivaci a použití ve spojení se Smart Boxem bude autokamera automaticky nahrávat videa, když nastanou určité podmínky a události.
 - **Inteligentní režim:** Podporuje nahrávání, které je spuštěno G-snímačem a detekcí pohybu.
 - **Režim pasivního napájení:** Podporuje nahrávání po spuštění detekce G-snímačem.
 - **Vypnuto:** Vypne monitorování v režimu parkování.

- **LED indikátor zabezpečení:** Zapne nebo vypne kontrolku parkování v režimu parkování.
- **Způsob detekce:** Slouží k nastavení metody detekce parkování na **Pohyb těla + G-snímač, G-snímač, nebo Pohyb**.
- **Auto zadání:** Nastaví režim (**Snadná, Střední** nebo **Obtížná**) pro systém a spustí režim Parkování. Například když je tato možnost nastavena na **Snadné**, G-senzor bude mít nízkou úroveň citlivosti a režim parkování se aktivuje mnohem snadněji.
- **Citlivost G-senzoru:** Změňte úroveň citlivosti G senzoru (**Nízká/Střední/Vysoký**), který umožňuje automaticky spustit parkovací záznam, když se rekordér nachází v režimu parkování.
- **Detekce pohybu:** Slouží k nastavení úrovně citlivosti detekce pohybu na **Nízká, Střední** nebo **Vysoká**.

Rychl.radar

- **Detekce:** Aktivuje nebo deaktivuje upozornění na dopravní kamery.
- **Zvuk varování:** Slouží k výběru pípnutí/hlasu nebo k vypnutí zvukových upozornění.
- **Vzdálenost varování:** Systém vás upozorní na přednastavené vzdálenosti (**Krátká, Střední** a **Dlouhá**), když je detekován radar.
- **Způsob varování**
 - **Chytré upozornění:** Slouží k nastavení funkce vzdálenosti varování podle aktuální GPS rychlosti vozu.
 - **Standardní upozornění:** Slouží k nastavení funkce vzdálenosti varování podle maximální povolené rychlosti.

Systém

- **Satelity:** Nastaví autokameru tak, aby používala satelity **GPS** nebo **GLONASS**.
- **Datum/Čas:** Slouží k nastavení systémového datumu a času.

- **Ručně (synch. času s telefonem):** Aktualizuje datum a čas v zařízení na základě mobilní sítě mobilního telefonu.
- **GPS:** Nastaví čas na základě vybraného časového pásma a nastaví letního času pro vaši polohu.
- **Uvítací zvuk:** Aktivuje nebo deaktivuje zvuky oznámení během spuštění.
- **Hlasitost:** Slouží k nastavení hlasitosti.
- **Jednotky vzdálenosti:** Nastavte upřednostňovaných jednotek vzdálenosti (**Metrický/Imperiální**).
- **Formátovat SD kartu:** Slouží ke zformátování paměťové karty (Budou odstraněna veškerá data).
- **Vrátit k továr. nast.:** Slouží k obnovení továrních výchozích nastavení systému.

MiVue Manager

① Ne všechny modely nabízejí všechny funkce.

MiVue Manager™ je nástroj k přehrávání videí nahraných pomocí rekordéru MiVue.

Instalace MiVue Manager

Stáhněte si aplikaci MiVue Manager ze stránky Podpora na našem webu (www.mio.com/support) a nainstalujte ji podle zobrazených pokynů. Ujistěte se, že stahujete správnou verzi softwaru (Windows nebo Mac) podle operačního systému vašeho počítače.

Přehrávání záznamů


1. Vyjměte paměťovou kartu z rekordéru a vložte ji do čtečky karet v počítači.
Doporučujeme nahrávky kopírovat na počítač za účelem zálohování a přehrávání.
2. Spusťte na počítači program MiVue Manager.
 - Program MiVue Manager ve výchozím nastavení zobrazuje napravo kalendář a seznam souborů.
 - Pokud existuje soubor, zobrazí se u data symbol “•”. Klepnutím zobrazíte záznamy z příslušného dne.
 - Lze vybrat typ souborů, které se mají zobrazit: **Událost / Normální / Parkování**.
 - Všechny soubory v aktuální složce zobrazíte klepnutím na **Vše**. Zpět na kalendář přepnete klepnutím na **Kalendář**.
3. Poklepnutím na soubor v seznamu spustíte přehrávání.

4. Ovládací prvky přehrávání:




- ❶ Skok na předchozí/následující položku seznamu.
- ❷ Spustí nebo pozastaví přehrávání.
- ❸ Přepnutí rychlosti přehrávání 1/4x, 1/2x, 1x (výchozí), 1,5x nebo 2x.
- ❹ Vypnutí a zapnutí zvuku.
- ❺ Nastavení hlasitosti.
- ❻ Aktivuje nástroj Lupa, kde je zvětšena část obrazu.
- ❼ Přehrávání videa na celé obrazovce.
- ❽ Zobrazení průběhu přehrávání. Klepnutím na tečku v pruhu průběhu lze přejít na jiné místo záznamu.


5. Během přehrávání můžete na panelu a tabulce senzoru G kontrolovat další informace, které se zobrazí pod obrazovkou s přehrávaným videem.

- Na panelu klikněte na  a zobrazte mapu.
- Graf snímače G zobrazuje průběh zrychlení auta ve 3 osách: vpřed/vzad (X), vpravo/vlevo (Y) a nahoru/dolů (Z).

❶ Zobrazení mapy se nemusí objevit, pokud počítač není připojen k internetu nebo pokud váš model Mivue nepodporuje funkci GPS.

6. Pruh nástrojů nabízí následující možnosti:



- 1 Vybere složku, do které se uloží soubory se záznamy.
- 2 Náhledy a tisk aktuálního video snímku.
- 3 Uloží vybrané soubory na specifikované místo ve vašem počítači.
- 4 Na specifikované místo ve vašem počítači zaznamená a uloží aktuální video obraz.
- 5 Otevře menu Nastavení.
 - **Změnit jazyk:** Nastavení, v jakém jazyce bude MiVue Manager zobrazován.
 - **Změnit skin:** Nastavení barevného schématu MiVue Manager.
 - **Zkontrolovat aktualizace:** Zjištění, zda je dostupná nova verze MiVue Manager. (Vyžaduje připojení k internetu.)
 - **Info:** Zobrazení informací o verzi MiVue Manager a autorských právech.
- 6 Exportuje informace GPS z vybraného souboru ve formátu KML na specifikované místo ve vašem počítači.
- 7 Spustí službu YouTube™ ve webovém prohlížeči pro odesílání vašich videí (je zapotřebí účet).
- 8 V seznamu stop označují písmena F a R uvedená v názvu souboru, zda je video příslušný přední záznam (F) nebo zadní záznam (R). Při přehrávání videa zobrazí obrazovka režim PIP (obraz v obraze). Mezi předními a zadními záznamy můžete přepínat kliknutím  (Tato funkce je pouze pro vybrané modely).

Další informace

Údržba přístroje

Dobrá údržba tohoto přístroje zajistí bezproblémový provoz a omezí nebezpečí poškození.

- Uchovávejte přístroj mimo extrémní vlhkost a teploty.
- Nevystavujte přístroj dlouhodobě přímému slunečnímu nebo ultrafialovému záření.
- Na přístroj nic neumísťujte ani neházejte.
- Zabraňte pádu přístroje ani jej nevystavujte silným nárazům.
- Nevystavujte přístroj náhlým a prudkým změnám teplot. Mohlo by to způsobit kondenzování vlhkosti uvnitř zařízení, což by mohlo přístroj poškodit. V případě, kdy dojde ke kondenzaci vlhkosti, před dalším používáním nechte přístroj dokonale vyschnout.
- Zásadně se nepokoušejte přístroj rozebrat, opravovat nebo jakkoli upravovat. V případě demontáže, úprav nebo jakéhokoli pokusu o opravu dochází k propadnutí záruky a může dojít k poškození přístroje či dokonce ke zranění nebo škodám na majetku.
- Neskladujte ani nepřevázejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály pohromadě s přístrojem, jeho částmi nebo doplňky.
- Aby se zabránilo krádeži, nenechávejte přístroj a příslušenství na viditelném místě ve vozidle bez dozoru.
- Přehřátí může přístroj poškodit.
- Provozní teplota: 60°C (Max.); Skladovací teplota: -20°C to 80°C.

O systému GPS

- Systém GPS provozuje vláda Spojených států, která je jediná zodpovědná za funkci systému GPS. Jakékoliv změny v systému GPS mohou ovlivnit přesnost veškerých zařízení GPS.
- Satelitní signály GPS nemohou procházet pevnými materiály (kromě skla). Pokud jste uvnitř tunelů nebo budov, určování polohy pomocí GPS nebude k dispozici. Příjmem signálu může být ovlivněn podmínkami jako nepříznivé počasí nebo husté překážky nad vámi (například stromy nebo vysoké budovy).
- Data zaměření polohy GPS jsou pouze orientační.

Bezpečnostní zásady

- Používejte pouze nabíječku dodávanou s přístrojem. Při použití jiného typu nabíječky může dojít k poruše přístroje anebo může vzniknout jiné nebezpečí.
- K napájení tohoto přístroje jsou určeny pouze VÝROBCEM UVEDENÉ zdroje, označené „LPS“, „Limited Power Source“, se stejnosměrným výstupem + 5V / 2,0A.
- Nepoužívejte nabíječku ve vysoce vlhkém prostředí. Nikdy se nabíječky nedotýkejte mokřima rukama nebo stojíte-li ve vodě.
- Při napájení přístroje nebo nabíjení baterie ponechte kolem nabíječky dostatečný prostor pro cirkulaci vzduchu. Nepřikrývejte nabíječku papíry ani jinými předměty, které by mohly zhoršit její chlazení. Nepoužívejte nabíječku uloženou v transportním obalu.
- Nabíječku připojujte ke správnému zdroji napětí. Údaje o napětí jsou uvedeny na plášti výrobku anebo na jeho obalu.
- Nepoužívejte nabíječku, má-li poškozenou přírodní šňůru.
- Nepokoušejte se tento přístroj opravovat. Neobsahuje žádné opravitelné díly. Jestliže je nabíječka poškozena nebo byla v příliš vlhkém prostředí, vyměňte ji.

Regulatorní informace

Pro účely regulatorní identifikace bylo výrobku, MiVue J756DS přiřazeno číslo modelu N705.



Produkty s označením CE splňují směrnici pro rádiová zařízení (RED) (2014/53/EU) - vydanou Komisí Evropského společenství.

Soulad s těmito nařízeními znamená, že zařízení vyhovuje následujícím evropským normám:

EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

EN 303 413 V1.2.1 (2021-04)

EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)

EN 301 489-19 V2.1.1 (2019-04)

EN 55035:2017 +A11:2020

EN 55032:2015 +A11:2020, Class B

EN 61000-3-2:2014 (Not applicable)

EN IEC 61000-3-2 2019 +A12021 (Not applicable)

EN 61000-3-3:2013 +A2:2021 (Not applicable)

EN 61000-4-2:2009 / IEC 61000-4-2:2008 ED. 2.0

EN 61000-4-3:2006 +A1:2008 +A2:2010 / IEC 61000-4-3:2010 ED. 3.2

EN IEC 61000-4-3 2020 / IEC 61000-4-3:2020 ED. 4.0

EN 61000-4-4:2012 / IEC 61000-4-4:2012 ED. 3.0

EN 61000-4-5:2014 +A1:2017 / IEC 61000-4-5:2017 ED. 3.1 (Not applicable)

EN 61000-4-6:2014 +AC 2015 / IEC 61000-4-6:2013 ED. 4.0

EN 61000-4-8:2010 / IEC 61000-4-8:2009 ED. 2.0

EN 61000-4-11:2004 +A1: 2017 / IEC 61000-4-11:2017 ED. 2.1 (Not applicable)

EN IEC 61000-4-11:2020 / IEC 61000-4-11 2020 ED. 3.0 (Not applicable)

ISO 7637-2:2004

EN 62311:2008

IEC 62368-1:2018 (Third Edition)

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

Výrobce nenese odpovědnost za úpravy zařízení učiněné uživatelem, díky nimž může zařízení přestat splňovat podmínky pro označení CE.

IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz

- Rozsah provozní frekvence: 2412 - 2472MHz
- Maximální výstupní výkon: 19.69dBm

Prohlášení o shodě

Společnost MiTAC tímto prohlašuje, že tento přístroj N705 splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 2014/53/EU.

WEEE



Tento produkt nesmí být likvidován jako běžný domácí odpad v souladu se směrnicí EU o likvidaci elektrických a elektronických zařízení (WEEE – 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen v místě zakoupení nebo odevzdán ve veřejné sběrně recyklovatelného odpadu.

Informace o shodě ve Spojeném království



Společnost MiTAC tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu s předpisy pro rádiová zařízení 2017.