




# SOLO<sup>®</sup>

## Návod na obsluhu







SK





**A**





## Bezpečnostné pokyny

**Dôkladne si, prosím, prečítajte návod na obsluhu a až potom začnete prístroj používať.**

**Prístroj slúži na prípravu kávových nápojov z kávových zŕn.**

**Prístroj je určený na použitie v domácnosti.**

**Akékoľvek iné použitie sa považuje za nepríslušné a môže viesť k zraneniam osôb či poškodeniam majetku.**



Prístroj spĺňa platné európske smernice.

Prístroj bol vyrobený s použitím najnovších technológií. Napriek tomu existujú zvyškové nebezpečenstvá.

Aby ste zabránili vzniku nebezpečenstva, musíte dodržiavať bezpečnostné pokyny.

Spoločnosť Melitta® nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním bezpečnostných pokynov.

## VÝSTRAHA

### Nebezpečenstvo od elektrického prúdu!

Ak je prístroj alebo sieťový kábel poškodený, vzniká nebezpečenstvo smrteľného úrazu elektrickým prúdom.

Aby ste zabránili nebezpečenstvu spôsobenému elektrickým prúdom, dodržujte nasledujúce bezpečnostné pokyny:

- Nepoužívajte poškodený sieťový kábel.
- Poškodený sieťový kábel môže vymeniť výhradne výrobca, jeho servisné stredisko alebo podobne kvalifikovaná osoba.
- Neotvárajte žiadne kryty, ktoré sú pevne priskrutkované k povrchu prístroja.
- Prístroj používajte iba vtedy, ak je v bezchybnom technickom stave.
- Chybný prístroj môže opraviť iba autorizovaná servisná dielňa. Nikdy sami prístroj neopravujte.
- Na prístroji, jeho častiach ani na dodávanom príslušenstve nevykonávajte žiadne zmeny.
- Prístroj nikdy neponárajte do vody.
- Nedovoľte, aby sa sieťový kábel dostal do kontaktu s vodou.



## VÝSTRAHA

### **Nebezpečenstvo popálenia a oparenia!**

Unikajúce kvapaliny a pary môžu byť veľmi horúce. Časti prístroja sa môžu zahriať na veľmi vysokú teplotu.

Aby ste predišli popáleniu či opareniu, dodržujte nasledujúce bezpečnostné pokyny:

- Zabráňte styku pokožky s unikajúcimi kvapalinami a parou.
- Počas prevádzky sa nedotýkajte žiadnej výdajnej dýzy.

### **Všeobecná bezpečnosť**

Ako zabrániť poškodeniu zdravia osôb a vecným škodám:





- Prístroj je voľne stojaci, nie je určený na vstavanie. Pri použití nesmie byť zakrytý.
- Počas prevádzky nikdy nesiahajte dovnútra prístroja.
- Nedovoľte deťom do 8 rokov približovať sa k prístroju a jeho sieťovému káblu.
- Deti od 8 rokov veku a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí smú tento prístroj používať iba pod dozorom alebo ak boli poučené o bezpečnom použití prístroja a sú oboznámené s nebezpečenstvami, ktoré sú spojené s jeho používaním, a chápu ich.
- Deti sa nesmú s prístrojom hrať. Deti do 8 rokov veku nesmú

vykonávať čistenie a používateľskú údržbu. Deti staršie ako 8 rokov musia byť pri čistení alebo používateľskej údržbe pod dozorom.

- Odpojte prístroj od elektrického napájania v prípade, že je dlhší čas bez dozoru.
- Neprevádzkujte prístroje v nadmorských výškach nad 2 000 m.
- Pri čistení prístroja a jeho súčastí sa riadte pokynmi v príslušnej kapitole („Starostlivosť a čistenie“, strana 8).










## **Rýchly prehľad**

### **Obrázok A**

1	Odkvapkávacia miska s plochou na šálku a nádobou na kávovú usadeninu, displej signalizujúci plnú odkvapkávaciu misku
2	Výškovo nastaviteľná dýza
3	Ovládanie množstva kávy
4	Tlačidlo na výdaj jednej šálky 
5	Tlačidlo na výdaj dvoch šálok 
6	Zásobník vody
7	Zásobník zrnkovej kávy
8	Tlačidlo na zvolenie intenzity kávy 
9	Displej
10	Tlačidlo zap./vyp. 
11	Pravý kryt (odnímateľný, kryje zariadenie na nastavenie jemnosti mletia, sparovaciu jednotku a identifikačný štítok)



## Displej

	svieti	Prístroj je pripravený na prevádzku
	bliká	Prístroj sa zahrieva alebo prebieha príprava kávy
	svieti	Vymeňte vodný filter Melitta® PRO AQUA
	bliká	Prebieha výmena filtra
	svieti	Naplňte zásobník na vodu
	bliká	Vložte zásobník na vodu
	svieti	Vyprázdňte odkvapkávacu misku a nádobku na kávovú usadeninu
	bliká	Vložte odkvapkávacu misku a nádobku na kávovú usadeninu
	svieti	1 zrno: jemná 2 zrná: normálna 3 zrná: silná
	bliká	Naplňte zásobník zrnkovou kávou; blikanie prestane po ďalšom odbere kávy
	svieti	Vyčistite prístroj
	bliká	Prebieha integrovaný čistiaci program
	svieti	Odvápnite prístroj
	bliká	Prebieha integrovaný program odstraňovania vodného kameňa
	svieti	V systéme je vzduch. Príp. doplňte zásobník vody a stlačte tlačidlo sily kávy  . Prístroj sa odvzdušní.





## Pred prvým použitím

### Všeobecné pokyny

- Používajte iba čistú, neperlivú vodu.
- Tvrdosť používanej vody zistíte priloženým testovacím prúžkom, potom nastavte tvrdosť vody („Tvrdosť vody a vodný filter“, strana 7).
- Ak by ste chceli používať vodný filter, vložte ho až po prvom uvedení do prevádzky.

### Upozornenie k prvému použitiu

Pred prvým uvedením do prevádzky sa musí prístroj odvzdušniť. Prístroj sa smie spustiť iba s celkom naplneným zásobníkom vody.

- Pod dýzu **2** postavte nádobu.
- Stlačte tlačidlo  a prístroj zapnite. Na displeji sa rozsvieti .
- Stlačte tlačidlo . Systém čerpá vodu.
- Prístroj je pripravený na prevádzku, ak svieti  na displeji **9**.
- Po prvom uvedení do prevádzky prípadne vložte vodný filter Melitta® PRO AQUA (pozrite stranu 7).



## Sprevádzkovanie prístroja

### Uvedenie do prevádzky




#### VÝSTRAHA

**Nebezpečenstvo požiaru a úrazu elektrickým prúdom pri nesprávnom sieťovom napätí, nesprávnych alebo poškodených prípojkách a sieťovom kábli!**

- Uistite sa, že sieťové napätie súhlasí s napätím uvedeným na typovom štítku prístroja. Typový štítok sa nachádza na pravej strane prístroja pod krytom (obrázok **A**, 11).
- Uistite sa, že zásuvka zodpovedá platným normám o bezpečnosti elektrických zariadení. V prípade pochybností sa obráťte na odborného elektrikára.
- Nikdy nepoužívajte poškodené sieťové káble (poškodená izolácia, obnažené vodiče).




- Prístroj postavte na stabilnú, suchú a rovnú plochu s dostatočným odstupom (aspoň 10 cm) po stranách.
- Sieťový kábel zapojte do vhodnej zásuvky.
- Odoberte veko zásobníka zrnkovej kávy **7**.
- Zásobník zrnkovej kávy naplňte vhodnými kávovými zrnami.
- Veko nasadte späť.
- Zdvihnite veko zásobníka vody **6** a vytiahnite zásobník z prístroja nahor.
- Zásobník vody naplňte čerstvou vodou z vodovodu maximálne k značke max.

- Zásobník vody vložte do prístroja.
- Pod dýzu **2** postavte nádobu.
- Prístroj zapnete alebo vypnete stlačením tlačidla zap./vyp. . V prípade potreby prístroj vykoná automatické prepláchnutie.

### Príprava

- Do zásobníka vody denne doplňujte čerstvú vodu. Počas prevádzky prístroja musí byť v zásobníku vody vždy dostatok vody.
- Prednostne plňte zásobník zrnkovej kávy zmesami pre espresso alebo zmesami zrnkových káv pre kávovary. Nepoužívajte mleté, glazované, karamelizované alebo inak upravené kávové zrná obsahujúce cukornaté prímеси.



### Nastavenie vydaného množstva a sily kávy

- Otočte regulátorom množstva kávy **3**, tým môžete postupne nastaviť vydané množstvo.  
Regulátor celkom vľavo = 30 ml na šálku  
Regulátor celkom vpravo = 220 ml na šálku
- Tlačidlo  tlačte, kým nebude nastavená požadovaná sila. Sila je indikovaná zrnami na displeji **9** (od  = jemná, až po  silná).



## Príprava kávy alebo espressa

Prípraviť je možné jednu alebo súčasne dve šálky.

- Zapnite prístroj.
- Pod dýzu postavte jednu alebo dve šálky.
- *Príprava jednej šálky:* stlačte tlačidlo na výdaj jednej šálky  alebo
- *Príprava dvoch šálok:* stlačte tlačidlo na výdaj dvoch šálok  .
- Výdaj kávy prerušíte opakovaným stlačením zodpovedajúceho tlačidla znovu.


## Tvrdosť vody a vodný filter

Správne nastavenie tvrdosti vody je dôležité, aby prístroj včas indikoval nutnosť odvápenia. Z výroby je nastavená tvrdosť vody 4

Po vložení vodného filtra Melitta®






PRO AQUA sa tvrdosť vody automaticky nastaví na úroveň 1.

### Vodný filter Melitta® PRO AQUA

Vodný filter Melitta® PRO AQUA z vody odstraňuje vápenaté usadeniny a ďalšie škodlivé látky. Vodný filter by sa mal meniť každé 2 mesiace, najneskôr však hneď ako sa na displeji zobrazí . Vodný filter je možné kúpiť v špecializovaných obchodoch.

## Vloženie vodného filtra

V priebehu celého procesu výmeny bliká  .

- Skôr ako vodný filter nasadíte, ponorte ho na niekoľko minút do pohára s vodou z vodovodu.
- Vypnite prístroj.
- Stlačte tlačidlá  a  asi na 3 sekundy a uvoľnite ich. Na displeji sa zobrazí  .
- Odkvapkávaciu misku vyprázdnite a nasadte späť. Svieti  .
- Zásobník vody **6** vytiahnite z prístroja hore.
- Vyprázdnite zásobník vody.
- Vodný filter naskrutkujte do závitu na dne zásobníka na vodu.
- Zásobník vody naplňte čerstvou vodou z vodovodu až do značky max.
- Zásobník vody vložte do prístroja.
- Stlačte tlačidlo  . Prístroj vykoná automatické prepláchnutie. Po ukončení prepláchnutia je prístroj pripravený na prevádzku, tvrdosť vody je nastavená na stupeň 1.
- Odkvapkávaciu misku vyprázdnite a nasadte späť.

Po nasadení vodného filtra môže byť voda po prvom prepláchnutí zakalená, pretože sa z filtra vyplavuje prebytočné aktívne uhlie. Potom je voda opäť číra.



## Nastavenie tvrdosti vody

K prístroju je priložený testovací prúžok na zistenie tvrdosti vody.

- Testovacím prúžkom zistíte tvrdosť vody z vodovodu.
- Zapnite prístroj.
- Tlačidlá a stlačte súčasne na dlhšie než 2 sekundy. rýchlo bliká.
- Menu nastavenia tvrdosti vody vyvoláte stlačením tlačidla . svieti.
- Zistenú tvrdosť vody nastavte stlačením tlačidla . Zvolená tvrdosť vody je zobrazená symbolmi zŕn .

Tvrdosť vody	°dH	°e	°fH
1:	0-10	0-13	0-18
2:	10-15	13-19	18-27
3:	15-20	19-25	27-36
4:  bliká	>20	>25	>36

- Vyber potvrdíte stlačením tlačidla .

## Starostlivosť a čistenie

### VÝSTRAHA

#### Nebezpečenstvo zasiahnutia elektrickým prúdom z dôvodu sieťového napätia!

- Pred čistením vytiahnite sieťovú zástrčku.
- Prístroj nikdy neponárajte do vody.
- Nepoužívajte parný čistič.

#### Denné čistenie

- Prístroj z vonkajšej strany pretrite mäkkou navlhčenou utierkou a bežným umývacím prostriedkom.
- Vyprázdnite odkvapkávaciu misku.
- Vyprázdnite nádobu na kávovú usadeninu.

#### Čistenie sparovacej jednotky


Sparovaciu jednotku sa odporúča čistiť jedenkrát za týždeň.


- Vypnite prístroj.
- Kryt **11** vytiahnite doprava.
- Stlačte a držte stlačené červené tlačidlo na rukoväti sparovacej jednotky (obrázok **B, 1**).
- Rukoväť otáčajte v smere hodinových ručičiek až na doraz.
- Sparovaciu jednotku na rukoväti vytiahnite z prístroja.
- Sparovaciu jednotku opláchnite dôkladne zo všetkých strán čistou vodou. Oblasť na obrázku **D** (šípka) musí byť bez zvyškov kávy.
- Nechajte sparovaciu jednotku odkvapkať.
- Z prístroja odstráňte zvyšky kávy.
- Sparovaciu jednotku vsaďte do prístroja, stlačte a držte stlačené červené tlačidlo (obrázok **B, 1**) a rukoväť otočte proti smeru hodinových ručičiek až na doraz.
- Nasadte kryt, až zaklapne.









## Integrovaný čistiaci program

Integrovaný čistiaci program (trvá asi 15 minút) odstraňuje zvyšky kávy a kávový olej, ktorý nie je možné odstrániť ručne. V priebehu celého procesu bliká symbol čistenia .


Čistiaci program by mal byť spustený každé 2 mesiace alebo po 200 šáľkach, najneskôr však vtedy, keď sa rozsvieti .

- Pred spustením čistiaceho programu vyčistíte sparovaciu skupinu a jej vnútro („Čistenie sparovacej jednotky“, strana 8).

Používajte výhradne čistiace tablety Melitta® PERFECT CLEAN.

- Vypnite prístroj.
- Naplňte zásobník vody vodou z vodovodu až po značku max.
- Vložte zásobník vody.
- Tlačidlá  a  súčasne stlačte asi na 3 sekundy.  bliká,  svieti.
- Vyprázdňte odkvapkávaciu misku a nádobu na kávovú usadeninu.
- Odkvapkávaciu misku nasadte bez nádoby na kávovú usadeninu.
- Nádobu na kávovú usadeninu postavte pod dýzu 2.


### Fáza čistenia 1 ():

Vykonajú sa dve automatické prepláchnutia. Ak svieti , postupujte nasledovne:

- Vyberte sparovaciu jednotku.
- Do sparovacej jednotky vložte čistiacu tabletu (obrázok **C**).
- Vložte sparovaciu jednotku späť.

### Fáza čistenia 2 ( ):

Ak svieti , postupujte nasledovne:

- Zásobník vody naplňte vodou z vodovodu až do značky max.
- Dýzu 2 posuňte celkom dole.
- V programe čistenia (trvá asi 5 minút) je možné pokračovať stlačením tlačidla .

### Fáza čistenia 3 ( ):

Ak svieti , postupujte nasledovne:

- Vyprázdňte odkvapkávaciu misku a nádobu na kávovú usadeninu.
- Odkvapkávaciu misku nasadte bez nádoby na kávovú usadeninu.
- Nádobu na kávovú usadeninu postavte pod dýzu 2.

### Fáza čistenia 4

(  ), bliká *prostredné zrno*:

- Čistiaci program opäť pokračuje a trvá asi 5 minút.

Ak svieti , postupujte nasledovne:

- Vyprázdňte odkvapkávaciu misku a nádobu na kávovú usadeninu a normálne ich do prístroja nasadte.

Čistiaci program je na konci.




## Integrovaný odvápnovací program


### VÝSTRAHA

#### Nebezpečenstvo podráždenia pokožky odvápnovacím prostriedkom!





Dodržiujte bezpečnostné pokyny a údaje o množstve na obale odvápnovacieho prostriedku.

Integrovaný odvápnovací program (trvá asi 30 minút) odstraňuje vápenaté usadeniny z vnútornej časti prístroja.



V priebehu celého procesu bliká symbol odvápnovania .

Odvápnovací program by sa mal vykonávať každé 3 mesiace, najneskôr však vtedy, keď sa rozsvieti  („Nastavenie tvrdosti vody“, strana 8).

Používajte iba Melita® ANTI CALC.



- Vypnite prístroj.
- Vodný filter prípadne vyberte („Tvrdosť vody a vodný filter“, strana 7).
- Tlačidlá  a  súčasne stlačte asi na 3 sekundy.  bliká,  svieti.

Fáza odvápnovania ():

- Odkvapkávaciu misku vyprázdnite a vložte späť  svieti.
- Celkom vyprázdnite zásobník vody.
- Odvápnovací prostriedok dajte do zásobníka vody podľa pokynov na obale.
- Vložte zásobník vody.
- Odvápnovací program (trvá asi 15 minút) spustíte stlačením tlačidla .


Fáza odvápnovania ( ):

Ak svieti , postupujte nasledovne:

- Odkvapkávaciu misku vyprázdnite a vložte späť.  svieti.
- Vyberte zásobník vody a dôkladne ho vypláchnite.
- Naplňte zásobník vody vodou z vodovodu až po značku max.
- Vložte zásobník vody.
- Pokračovanie odvápnovacieho programu (trvá asi 5 minút) vyvoláte stlačením tlačidla .


Fáza odvápnovania 3 (  ):







Ak svieti , postupujte nasledovne:

- Odkvapkávaciu misku vyprázdnite a vložte späť. Keď  svieti, je odvápnovací program ukončený.
- V prípade potreby nasadte vodný filter („Tvrdosť vody a vodný filter“, strana 7).

## Ostatné nastavenia

### Režim úspory energie

Prístroj sa po poslednej činnosti automaticky (podľa nastavenia) prepne do režimu úspory energie. Z výroby je prístroj nastavený na 5 minút .

- Zapnite prístroj.
- Tlačidlá  a  stlačte súčasne, kým bliká .
- Dvakrát stlačte tlačidlo  . svieti. .
- Stlačte tlačidlo , kým nebude nastavený jeden zo štyroch časov. Čas je indikovaný zrnami na displeji 9.





Indikácia	Čas
	5 minút (továrenské nastavenie)
	15 minút
	30 minút
Blikajú	vyp.

- Nastavenie potvrdíte stlačením tlačidla

### Funkcia automatického vypnutia

Prístroj sa po poslednej činnosti automaticky (podľa nastavenia) vypne.

Z výroby je prístroj nastavený na 30 minút .

- Zapnite prístroj.
- Tlačidlá a stlačte súčasne, kým bliká .
- Trikrát stlačte tlačidlo . svieti.
- Tlačte tlačidlo , kým nebude nastavený jeden z štyroch časov vypnutia. Čas je indikovaný zrnami na displeji 9.

Indikácia	Čas
	30 minút (továrenské nastavenie)
	2 hodiny
	4 hodiny
Blikajú	8 hodín

- Nastavenie potvrdíte stlačením tlačidla .

### Sparovacia teplota

Z výroby je sparovacia teplota nastavená na stupeň 2 (stredná ).

- Zapnite prístroj.
- Tlačidlá a stlačte súčasne, kým bliká .
- Štyrikrát stlačte tlačidlo . svieti.
- Stlačte tlačidlo , kým nebude nastavená jedna z troch sparovacích teplôt. Teplota je indikovaná zrnami na displeji 9 (od = nízka, až po = vysoká).
- Nastavenie potvrdíte stlačením tlačidla .

### Nastavenie hrubosti mletia

Stupeň mletia bol optimálne nastavený pred expedíciou. Odporúčame teda stupeň mletia nastaviť približne až po 1 000 pripravených šáľkach kávy (asi 1 rok).

Hrubosť mletia nastavte bezprostredne po štarte výdaja kávy a iba ak beží proces mletia.






- Kryt 11 vytiahnite doprava.
- Spustíte prípravu kávy.
- Páku (obrázok E) nastavte do požadovanej polohy (vľavo = jemné, vpravo = hrubé).
- Nasaďte kryt a otočte doľava, kým nezaklapne.



## Preprava, uloženie a likvidácia

### Vysušenie

Ak nebudete prístroj dlhší čas používať alebo ho budete prepravovať, vysušte ho. Tým sa prístroj chráni pred poškodením mrazom.

- Vodný filter prípadne vyberte („Tvrdosť vody a vodný filter“, strana 7) a uchovávajte v chlade v pohári s vodou z vodovodu.
- Zapnite prístroj.
- Tlačidlá  a  súčasne stlačte asi na 2 sekundy.  bliká, potom svieti .
- Zásobník vody **6** vytiahnite z prístroja hore.
- Vyprázdňte zásobník vody.
- Stlačte tlačidlo . Prístroj sa automaticky zbaví pary a následne vypne.
- Zásobník vody vložte do prístroja.













### Preprava

- Prístroj vysušte.
- Vyprázdnite a vyčistite odkvapkávaciu misku a nádobu na kávovú usadeninu.
- Vyprázdnite zásobník vody a zásobník zrnkovej kávy. Zrná zaseknuté na dne vysajte.
- „Čistenie sparovacej jednotky“, strana 8.
- Prístroj pokiaľ možno prepravujte v originálnom obale, vrátane prvkov z tuhej peny.

### Likvidácia

Tento prístroj sa označuje podľa európskej smernice 2002/96/ES o odpadových elektrických a elektronických zariadeniach (waste electrical and electronic equipment WEEE). Smernica udáva rámec pre spätné prijímanie starých prístrojov s celoeurópskou platnosťou. O aktuálnom postupe likvidácie sa informujte v špecializovanom obchode.



Odstránenie porúch		
Porucha	Príčina	Opatrenie
Káva vyteká len po kvapkách.	Hrubosť mletia je príliš jemná.	Nastavte hrubšie mletie. Vyčistite sparovaciu jednotku. Príp. spustíte program odváňovania alebo čistenia.
Káva nevyteká.	Zásobník vody nie je plný alebo nie je správne vsadený.	Naplňte zásobník vody a správne ho vsadte.
	Sparovacia jednotka je upchatá.	Vyčistite sparovaciu jednotku.
Mlynček nepracuje.	Kávové zrná nepadajú do mlynčeka.	Lahko poklepte na zásobník zrnkovej kávy.
	Cudzie teleso v mlynčeku.	Kontaktujte servisnú linku.
Hlučné zvuky z mlynčeka.	Cudzie teleso v mlynčeku.	Kontaktujte servisnú linku.
Symbole zrn  blikajú napriek tomu, že je zásobník zrnkovej kávy plný.	Nedostatok pomletej kávy v sparovacej komore.	Stlačte tlačidlo na výdaj jednej šálky  alebo dvoch šálok  .
Prístroj ukazuje „chýba voda“, aj keď je zásobník na vodu naplnený. Na displeji svieti  .	Plavák je zablokovaný.	Skontrolujte stav plaváka v zásobníku na vodu, odstráňte vodu a zásobník na vodu opatrne vytrepte.
Na displeji svieti  .	Vnútri vedenia prístroja sa nachádza vzduch.	Príp. doplňte zásobník vody a stlačte tlačidlo sily kávy  . Prístroj sa odvzdušní.
Proces čistenia alebo odváňovania bol prerušený.	Bol prerušený prívod prúdu, napr. kvôli výpadku prúdu.	Prístroj sám preplachuje. Tu nasledujte pokyny prístroja.
Sparovaciu jednotku nie je možné po vybratí znovu vsadiť.	Sparovacia jednotka nie je správne zaistená.	Skontrolujte, či je rukoväť na zaistenie sparovacej jednotky správne zaklapnutá.
	Pohon nie je v správnej polohe.	Prístroj vypnite a znovu zapnite. Potom súčasne stlačte na dlhšie než 2 sekundy tlačidlá na výdaj jednej a dvoch šálok   . Pohon prejde do polohy. Nakoniec znovu nasadte sparovaciu jednotku a skontrolujte správne zaistenie.
Striedavo bliká symbol čistenia  a pohotovostný symbol  .	Sparovacia jednotka chýba alebo nie je správne vložená.	Správne nasadte a zaistite sparovaciu jednotku.
	Sparovacia komora je preplnená.	Pomocou tlačidla zap./vyp.  prístroj vypnite a znovu zapnite (príp. opakujte), kým sa nezobrazí pohotovostný režim.
Nepretržité blikanie všetkých ovládacích tlačidiel.	Systémová chyba	Pomocou tlačidla zap./vyp.  prístroj vypnite a zapnite, v prípade ďalších problémov kontaktujte servis.





## Technické údaje

Technické údaje	
Napätie	220 – 240 V, 50/60 Hz
Príkion	maximálne 1 400 W
Tlak čerpadla	maximálne 15 bar
Rozmery Šírka Hĺbka Výška	200 mm 455 mm 325 mm
Kapacita Zásobník zrnkovej kávy Zásobník na vodu	125 g 1,2 l
Hmotnosť zariadenia	8,0 kg
Podmienky na použitie Teplota Relatívna vlhkosť	10 °C až 32 °C 30 % až 80 % (nekondenzujúca)

## Resetovanie prístroja na továrenské nastavenie

Nastavenie prístroja môžete resetovať na továrenské nastavenie.

**Predpoklad:** Prístroj je pripravený na prevádzku.

- Stlačte tlačidlo na zapnutie/vypnutie  a ďalej tlačidlo pre silu kávy  na dlhšie než 2 sekundy.  
→ Nastavenie prístroja je späť v továrenskome nastavení.

## Prehľad továrenských nastavení

Továrenské nastavenie	
Sparovacia teplota	stredná
Tvrdosť vody	veľmi tvrdá
Časovač pre funkciu automatického vypnutia	30 minút
Časovač pre režim úspory energie	5 minút



**Servisné stredisko pre SR:**

BELS cz s.r.o.  
Gabčíkova 1a  
841 05 Bratislava  
Tel: +421 907 786 801  
E-mail: praha@bels.cz  
www.bels.cz

**Distribútor pre SR:**

Melitta ČR s.r.o.  
Plzeňská 3217/16  
150 00 Praha 5  
Česká republika  
E-mail: info@melitta.cz

Pre viac informácií:  
[www.melitta.cz](http://www.melitta.cz)

Melitta® Solo® | 1828-0618 | 2018-08