



UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK
IN 8123 Športtester inSPORTline Cord W204



OBSAH

ÚVOD	3
PREHĽAD FUNKCIÍ	3
POPIS TLAČIDIEL	4
POSTUP NASTAVENIA	4
HRUDNÝ PÁS.....	4
NASTAVENIE ZÓNY TEPOVEJ FREKVENCIE.....	5
GRAFICKÉ ZNÁZORNENIE MAXIMÁLNEJ TEPOVEJ FREKVENCIE	5
NASTAVENIE ČASU (TIME)	5
REŽIM PRE KONTROLU FREKVENCIE TEPU (HRM).....	6
POSTUP	6
PREPÍNANIE PARAMETROV/ROZSAH TEPOVEJ ZÓNY	6
NASTAVENIE UŽÍVATEĽA.....	7
TABUĽKA TEPOVEJ FREKVENCIE	7
CVIČEBNÉ ZÁZNAMY (DATA)	8
BUDÍK (ALARM)	8
STOPKY (STW).....	9
BATÉRIA.....	9
HODINKY	9
HRUDNÝ PÁS.....	10
RIEŠENIE PROBLÉMOV	10
ÚDRŽBA	10
ŠPECIFIKÁCIE VÝROBKU	11
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	11
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	11

ÚVOD


Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto vysoko kvalitného výrobku. Športtester je ľahko ovládateľným nástrojom, pomocou ktorého môžete sledovať svoju telesnú kondíciu. Aby ste boli schopný túto pomôcku správne využívať a získali tak maximálne cvičebné výsledky, prečítajte si celý tento manuál. Želáme Vám veľa príjemných chvíľ strávených počas cvičenia. Pred prvým použitím výrobku si pozorne prečítajte celý manuál. Odporúčame, aby ste si manuál uschovali pre prípad ďalšej potreby.

PREHĽAD FUNKCIÍ

ČAS	Nastavenie:	Čas	Dátum	Rok	Časový formát 12/24	
SNÍMAČ TEPU	Dĺžka tréningu	Maximálna tepová frekvencia %	Kalórie	Dĺžka cvičenia v cieľovej zóne tepovej frekvencie	Najvyššia tepová frekvencia %	Aktuálny čas
	Nastavenie:	Vek	Pohlavie	Intenzita	Horný limit zóny tepovej frekvencie %	Spodný limit zóny tepovej frekvencie %
		Jednotka	Hmotnosť	Zvuková indikácia prekročenia zóny tepovej frekvencie		
CVIČEBNÉ ZÁZNAMY	Dĺžka tréningu	Dĺžka cvičenia v zóne tepovej frekvencie %	Kalórie	Najvyššia tepová frekvencia %	Priemerná tepová frekvencia %	
BUDÍK	ON/OFF					
STOPKY	Štart/Stop					

- Monitoring srdcového tepu
- Časomiera
- Počítač spálených kalórii
- Čas/Dátum/Budík

POPIS TLAČIDIEL

	<p>MODE/REŽIMY NASTAVENIA</p> <ul style="list-style-type: none">• Prepínanie medzi režimami.• V režime nastavenia slúži tlačidlo pre prechod na nasledujúci parameter. <p>ADJUST LIGHT/NASTAVENIE PODSVIETENIA</p> <ul style="list-style-type: none">• Tlačidlo slúži k nastaveniu pre prechod na nasledujúci parameter. <p>ADJUST/LIGHT</p> <ul style="list-style-type: none">• Podsvietenie displeja.• Vstup do režimu nastavenia parametrov.• Zmazanie tréningových záznamov. <p>START/STOP</p> <ul style="list-style-type: none">• V režime nastavenia slúži tlačidlo k zvýšeniu hodnoty parametra.• V režime pre kontrolu tepovej frekvencie (HRM) slúži tlačidlo na pozastavenie času. <p>RESET</p> <ul style="list-style-type: none">• V režime nastavenia slúži tlačidlo na zníženie hodnoty parametra.• Prepínanie medzi podrežimami.• Prepínanie jednotiek (lb/kg).• Ukončenie cvičebného programu.
---	---

POSTUP NASTAVENIA

HRUDNÝ PÁS

Pre správne využívanie merania dodržujte nasledujúce kroky:

- a. Rozopnite hrudný pás.





- b. Obopnite hrudný pás okolo trupu a dbajte na riadne zacvaknutie poistky.
c. Umiestnite snímač do stredu hrudného koša (pod prsné svaly). Uistite sa, že je hrudný pás nasadený správne a že je snímač v priamom kontakte s pokožkou.






- d. Oddial'te snímač od pokožky a navlhčite ho - tým zaistíte najväčšiu presnosť merania.



NASTAVENIE ZÓNY TEPOVEJ FREKVENCIE

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vstúpte do režimu pre kontrolu tepu. 2. Vyberte tepovú zónu. 3. Zahájte cvičenie.
	<p>ŽIADNY SIGNÁL</p> <p>Tri pomlčky „ - - - “ sa zobrazia v prípade, že hodinky neprijímajú signál z hrudného pásu.</p>
<p>INTENZITA Č. 1 (55 – 75%)</p>	<p>Tréning zameraný na prevenciu srdcových ochorení a stratu prebytočnej váhy.</p>
<p>INTENZITA Č. 2 (70 – 80%)</p>	<p>Tréning zameraný na vytrvalosť organizmu a podporu telesnej výdrže.</p>
<p>INTENZITA Č. 3 (80 – 100%)</p>	<p>Tréning pre získanie nadpriemernej telesnej kondície a zlepšenie svalovej sily.</p>

GRAFICKÉ ZNÁZORNENIE MAXIMÁLNEJ TEPOVEJ FREKVENCIE

	<p>Počas cvičenia nesmie tep presiahnuť 60% z Vášho maximálneho tepu.</p>
	<p>Počas cvičenia nesmie tep presiahnuť 70 – 85% z Vášho maximálneho tepu.</p>
	<p>Počas cvičenia nesmie tep presiahnuť 85% z Vášho maximálneho tepu.</p>

NASTAVENIE ČASU (TIME)

Režim **ČASU (TIME)** umožňuje nastavenie aktuálneho času, dátumu a časového formátu. Pre nastavenie týchto údajov vykonajte kroky 1 až 5.

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zvoľte režim TIME (ČAS). 2. Podržte tlačidlo na 2 sekundy. 3a. Pripočítajte jednotku; Vypnite/ Zapnite zvuk tlačidiel. 3b. Odčítajte jednotku. 4. Prejdite na nasledujúci údaj. 5. Odíďte z režimu nastavenia. 																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>NASTAVENIE</th> <th>HODINY</th> <th>MINÚTY</th> <th>SEKUNDY</th> <th>ROK</th> <th>MESIAC</th> <th>DEŇ</th> <th>FORMÁT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ADJUST HO 12</td> <td>HOUR 10:53 38</td> <td>MIN 10:53 38</td> <td>SEC 10:53 38</td> <td>YEAR 20 10</td> <td>MONTH 09.08</td> <td>DAY 09.08</td> <td>12-24H 24H</td> </tr> </tbody> </table>		NASTAVENIE	HODINY	MINÚTY	SEKUNDY	ROK	MESIAC	DEŇ	FORMÁT	ADJUST HO 12	HOUR 10:53 38	MIN 10:53 38	SEC 10:53 38	YEAR 20 10	MONTH 09.08	DAY 09.08	12-24H 24H
NASTAVENIE	HODINY	MINÚTY	SEKUNDY	ROK	MESIAC	DEŇ	FORMÁT										
ADJUST HO 12	HOUR 10:53 38	MIN 10:53 38	SEC 10:53 38	YEAR 20 10	MONTH 09.08	DAY 09.08	12-24H 24H										

REŽIM PRE KONTROLU FREKVENCIE TEPU (HRM)

STANOVENIE FREKVENCIE TEPU

Pre dosiahnutie maximálnych cvičebných výsledkov sa musí počas tréningu tep pohybovať v optimálnej frekvencii. Preto je nesmierne dôležité, aby užívateľ nastavil správne horný a spodný limit tepovej frekvencie. Odporúčame, aby ste sa pred začatím cvičebného programu poradili s lekárom či profesionálnym trénerom o vhodnej intenzite cvičenia, početnosti tréningov a optimálnej tepovej frekvencii. Pre výpočet hornej a spodnej hranice tepovej frekvencie môžete použiť tiež nasledujúci vzorec:

$$\text{Horná hranica tepovej frekvencie} = \begin{matrix} 220 - \text{vek (MUŽI)} \\ 226 - \text{vek (ŽENY)} \end{matrix}$$

POSTUP



Pri nastavení tepovej frekvencie postupujte nasledovne:

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vstúpte do režimu HRM. 2. Nastavte podrežim. 3. Akonáhle sa na displeji zobrazí „READY“, stlačte toto tlačidlo pre začatie tréningu. <p>* Počas získavania signálu z hrudného pásu budú na displeji blikať tri pomlčky „ - - - “.</p>
--	--

PREPÍNANIE PARAMETROV/ROZSAH TEPOVEJ ZÓNY



V režime **HRM** sa na displeji ako predvolený parameter zobrazuje Dĺžka tréningu. Pre zobrazenie ďalších parametrov použite tlačidlo START/STOP.

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prepínanie medzi parametrami v nasledujúcom poradí: <ol style="list-style-type: none"> a. Dĺžka tréningu. b. Maximálny tep v %. c. Kalórie. d. Doba cvičenia v cieľovej tepovej frekvencii.
--	---

	<p>e. Najvyššia hodnota tepovej frekvencie.</p> <p>f. Aktuálny čas.</p> <p>2. Zastaviť cvičenie/Pokračovať v cvičení.</p> <p>3. Pre uloženie parametra tlačidlo pridržiť na 2 sekundy.</p>
 <p>Vo frekvencii</p>	<p>Aktuálna tepová frekvencia sa pohybuje v cieľovej zóne.</p>
 <p>Mimo frekvenciu</p>	<p>Aktuálna tepová frekvencia sa pohybuje mimo nastavený interval.</p>

NASTAVENIE UŽÍVATEĽA

Jednotkou tepovej frekvencie je počet tepov za minútu (bpm). Režim pre nastavenie tepovej zóny umožňuje užívateľovi nastaviť horný a spodný limit tepovej frekvencie. Užívateľské nastavenie sa vykonáva v nasledujúcich 5 krokoch:

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zvoľte režim HRM. 2. Podržte tlačidlo na 2 sekundy. 3a. Pripočítajte jednotku / Prepínajte medzi možnosťami. 3b. Odčítajte jednotku / Prepínajte medzi možnosťami. 4. Prejdite na nasledujúci údaj. 5. Odíďte z režimu nastavenia.
<p>UPRAVIŤ VEK POHLAVIE ÚROVEŇ NAJVYŠŠIA NAJNIŽŠIA JEDNOTKA HMOTNOSŤ ZV.SIGNÁL</p> 	

TABUĽKA TEPOVEJ FREKVENCIE

Jedná sa o prehľad limitov tepovej frekvencie stanovených na základe pohlavia, veku a hmotnosti užívateľa. Najskôr si určíte hodnotu maximálnej tepovej frekvencie (MHR) a pomocou tabuľky si zvolíte požadovanú cvičebnú intenzitu.

Poznámka: Uvedené hodnoty sú iba orientačné a nemusia byť vhodné pre každého.

Maximálny tep (MHR)			Intenzita č.1 (55 – 70%)				Intenzita č.2 (70 – 80%)				Intenzita č.3 (80 – 100%)			
Muž = 220 – vek Žena = 226 – vek			Tréning zameraný na prevenciu srdcových ochorení a stratu prebytočnej váhy.				Tréning zameraný na vytrvalosť organizmu a podporu telesnej výdrže.				Tréning pre získanie nadpriemernej telesnej kondície a zlepšenie svalovej sily.			
Vek	Muž	Žena	Muž		Žena		Muž		Žena		Muž		Žena	
20	200	206	110	140	113	144	140	160	144	164	160	200	164	206
25	195	201	107	136	110	140	136	156	140	160	156	195	160	201
30	190	196	104	133	107	137	133	152	137	156	152	190	156	196
35	185	191	101	129	105	133	129	148	133	152	148	185	152	191
40	180	186	99	126	102	130	126	144	130	148	144	180	148	186
45	175	181	96	122	99	126	122	140	126	144	140	175	144	181
50	170	176	93	119	96	123	119	136	123	140	136	170	140	176
55	165	171	90	115	94	119	115	132	119	136	132	165	136	171
60	160	166	88	112	91	116	112	128	116	132	128	160	132	166
65	155	161	85	108	88	112	108	124	112	128	124	155	128	161
70	150	156	82	105	85	109	105	120	109	124	120	150	124	156
75	145	151	79	101	83	105	101	116	105	120	116	145	120	151

CVIČEBNÉ ZÁZNAMY (DATA)

SPRÁVA ZÁZNAMOV

V režime **DATA** si môžete prezerať cvičebné údaje uložené pri poslednom tréningu.

Prehľadanie cvičebných záznamov popisuje Krok 1 a 2.


* Do pamäte je možné uložiť len informácie o poslednom tréningu.

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vyberte režim DATA 2. Tlačidlo slúžiace na prepínanie medzi uloženými parametrami: <ol style="list-style-type: none"> a. Dĺžka tréningu b. Doba cvičenia v cieľovej tepovej zóne c. Kalórie d. Maximálna tepová frekvencia e. Priemerná tepová frekvencia
--	---

BUDÍK (ALARM)

V režime **ALARM** môžete budík zapnúť/vypnúť (ON/OFF) a nastaviť čas budenia.

Pre nastavenie budíka postupujte podľa krokov 1 – 5.

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vyberte režim ALARM. 2. Pridržte tlačidlo na 2 sekundy. 3a. Pričítajte jednotku / Prepínajte medzi možnosťami 3b. Odčítajte jednotku / Prepínajte medzi možnosťami. 4. Prejdite na nastavenie minút. <p>BUDÍK ON/FF</p> <p>Pokiaľ je budík zapnutý, bude sa vo všetkých režimoch na displeji zobrazovať ikona .</p>
	<p>* Zmeny v nastavení budíku sa ukladajú automaticky.</p>

STOPKY (STW)

V režime **STW** sa používajú nasledujúce 3 tlačidlá.

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Na 1 sekundu sa na displeji zobrazí „STW“, potom sa spustí režim stopiek. 2. Start/Stop 3. Vynulovať <ol style="list-style-type: none"> a. Medzičas b. Meranie
--	--

BATÉRIA

VAROVANIE! Batérie obsahujú chemické látky. Batériu uchovávajte mimo dosahu detí. V prípade prehltnutia batérie vyhľadajte okamžite lekársku pomoc.

HODINKY

Typ batérie: CR2032 Lithium

Životnosť batérie: Približne 1 rok (podľa toho, aké funkcie a ako často využívate).

Výmena batérie:





<p>Odskrutkujte 4 rohové skrutky fixujúce kryt batérie.</p>	<p>Vyberte vybitú batériu.</p>	<p>Vložte do hodinek novú lithiovú batériu typu CR2032 (označenie batérie musí smerovať nahor).</p>	<p>Priskrutkujte späť kryt batérie.</p>
---	--------------------------------	---	---

HRUDNÝ PÁS

Typ batérie: CR2032 Lithium

Životnosť batérie: Približne 1 rok (v prípade, že budete hrudný pás používať denne 1 hodinu)

Výmena batérie:

		
Pomocou mince demontujte krytku batérie - otočte ju v protismere hodinových ručičiek.	Vložte do hrudného pásu novú lítiovú batériu typu CR2032 (označenie batérie musí smerovať nahor).	Zaskrutkujte späť krytku batérie.
	* Dávajte pozor, aby z krytky batérie nevypadol tesniaci krúžok.	

Pri neodbornej výmene batérie môže ľahko dôjsť k poškodeniu hodínok/hrudného pásu. Preto odporúčame, aby ste sa pri výmene batérie obrátili na predajcu alebo hodinárstvo.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

NA DISPLEJI SA NEZOBRAZUJE TEPOVÁ FREKVENCIA

- Hrudný pás nie je správne nasadený.
- Snímače tepu na hrudnom páse nie sú dostatočne navlhčené - skúste ich znova navlhčiť.
- Odporúčame, aby boli snímače tepu v priamom kontakte s pokožkou.

SNÍMANIE TEPOVEJ FREKVENCIE SA PRERUŠUJE ALEBO SA SAMO ZASTAVÍ

- Príčinou môže byť príliš slabá batéria v hrudnom páse.
- Zdroje elektromagnetického poľa (napr. počítače, sieťové káble a pod.) Môžu narušovať prenos signálu medzi hrudným pásom a hodinkami.

ZVUKOVÁ SIGNALIZÁCIA NEUSTÁVA

- Ak je aktivovaná funkcia pre indikáciu tepovej zóny, bude sa zvuková signalizácia ozývať tak dlho, kým sa bude aktuálny tep pohybovať mimo interval cieľovej tepovej zóny.

ZAMRZNUTIE DISPLEJA

- Príčinou môže byť statická elektrina alebo nedávna výmena batérie - v tomto prípade stlačte naraz všetky 4 tlačidlá a obnovíte tak továrenské nastavenia športtestera.

ÚDRŽBA

- Športtester nevystavujte silným otrasom, prachu, vlhkosti ani extrémnym teplotám.
- Neopatrné či hrubé zaobchádzanie môže narušiť presnosť merania alebo spôsobiť skrátenie životnosti športtestera, poškodenie batérie alebo deformáciu dielov.
- Pravidelne umývajte hodinky čistou vodou. Nahromadené nečistoty môžu narušiť príjem signálu z hrudného pásu.
- Na čistenie nepoužívajte abrazívne alebo chemické čistiace prostriedky - mohlo by dôjsť k poškriabaniu plastových častí alebo ku korózii elektronického obvodu.
- Nesnažte sa športtester akokoľvek upravovať či prerábať - môže dôjsť k poškodeniu senzorov a na tieto poškodenia sa nevzťahuje záruka.

ŠPECIFIKÁCIE VÝROBKU

HODINKY	HRUDNÝ PÁS
Vodotesnosť: Pri správnom používaní sú hodinky vodotesné až do hĺbky 30 metrov. Ak sú hodinky mokré/pod vodou, nestláčajte tlačidlá - naruší sa vodotesnosť a hodinky sa pokazia.	Vodotesnosť: Pri správnom používaní je hrudný pás vodotesný do hĺbky 10 metrov. Po každom použití hrudný pás osušte.
Prevádzková teplota: -5°C až +50°C	Prevádzková teplota: -5°C až +50°C
Použité materiály:	Použité materiály:
Sklíčko: akrylátové	Telo: Akrylonitril-butadien-styren (ABS)
Telo: Akrylonitril-butadien-styren (ABS)	Opasok: Polyuretán (elastický)
Tlačidlá: Akrylonitril-butadien-styren (ABS) / Polyuretán	
Pracka: Nerezová oceľ	
Kružok sklíčka: Nerezová oceľ	
Kryt batérie: Nerezová oceľ	
Remienok: Polyuretán	
Rozsah tepovej frekvencie: 30 – 240 tepov/min. (BPM)	

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí životnosti prístroja alebo v prípade, že by ďalšia oprava už bola ekonomicky nevýhodná, sa výrobok zbavte v súlade s miestnymi predpismi a šetrne k životnému prostrediu. Výrobok odneste na najbližšie zberné miesto k tomu určené.

Predpisovou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomôžete prevencii negatívnych dopadov na životné prostredie, prípadne na ľudské zdravie. Ak si nie ste istý, konzultujte vec s miestnymi príslušnými zodpovednými orgánmi, aby nedošlo k porušeniu predpisov a následne k sankcii.

Batérie nevhadzujte do bežného odpadu, ale odovzdajte na miesta zaisťujúce recykláciu batérií.



ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín , +421 917 864 593,

predajnatn@insportline.sk

2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluve alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Predávajúci poskytuje na tento výrobok nasledujúcu záruku:

- a) záruka fitness zariadenie na rám vyrobený z ocele pre prvého majiteľa je 60 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR s DPH.
- b) záruka na riadiacu jednotku a elektrozariadenie pre prvého majiteľa je 24 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi.
- c) záruka na ostatné diely je 24 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na závady vzniknuté: (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením užívateľa tj. poškodenie výrobku neodbornou repasiou, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie).

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou závadou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky závady, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi záradu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, zárada bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním zárady takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je vadný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje záradu tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie zárady formou opravy, prípadne výmeny vadného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za vadný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia vadného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

**SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamace a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Telefon: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.insportline.cz

**SK
inSPORTline s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Telefón: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.insportline.sk

Dátum predaja:

Pečiatka a podpis predajcu: