


# **Mikrovlnná kompaktná rúra**

Používateľská príručka

BCW14500BG

# **Mikrovlnná kompaktní trouba**

Návod k použití



## Túto príručku si prečítajte ako prvú!




Vážený zákazník,

Ďakujeme za zakúpenie tohto produktu Beko. Dúfame, že sa dočkáte tých najlepších výsledkov od výrobku, vyrobeného vo vysokej kvalite a s najmodernejšími technológiami. Preto vám odporúčame, aby ste si túto používateľskú príručku a iné sprievodné dokumenty prečítali pred použitím výrobku celé a aby ste si ich odložili pre referenciu v budúcnosti. Ak rúru prevediete na inú osobu, dajte tejto osobe aj užívateľskú príručku. Riadťe sa všetkými varovaniami a informáciami užívateľskej príručky.

Pamäťajte si, že táto užívateľská príručka sa môže vzťahovať aj na niektoré ďalšie modely. Rozdiely medzi modelmi sú v príručke presne vymedzené.

### Vysvetlenie symbolov

V celej užívateľskej príručke sa používajú nasledujúce symboly:



**Arçelik A.Ş.**  
Karaağaç caddesi No:2-6  
34445 Sütlüce/Istanbul/TURKEY  
Made in TURKEY



This product was manufactured using the latest technology in environmentally friendly conditions.

<b>1 Dôležité pokyny pre bezpečnosť a ochranu životného prostredia</b>	<b>4</b>	Tabuľka časov varenia ..... 30 Funkcia Pripravené jedlá ..... 31
Všeobecná bezpečnosť .....	4	
Elektrická bezpečnosť .....	4	
Bezpečnosť produktu .....	5	
Bezpečnostné pokyny pre mikrovlnnú rúru	6	
Zamýšľané použitie .....	10	
Bezpečnosť detí .....	10	
Likvidácia starého produktu .....	11	
Informácie o balení .....	11	
<b>2 Všeobecné informácie</b>	<b>12</b>	
Prehľad .....	12	
Obsah balenia .....	13	
Technické údaje .....	14	
<b>3 Inštalácia</b>	<b>15</b>	
Pred inštaláciou .....	15	
Inštalácia a pripojenie .....	18	
Preprava v budúcnosti .....	18	
<b>4 Príprava</b>	<b>20</b>	
Tipy pre úsporu energie .....	20	
Nastavenie času .....	20	
Prvé čistenie spotrebiča .....	21	
Predvolené ohrev .....	21	
<b>5 Ako používať mikrovlnnú rúru</b>	<b>22</b>	
Všeobecné informácie o varení v mikrovlnnej rúre .....	22	
Ako používať mikrovlnnú rúru .....	26	
Obsluha režimov mikrovlnnej rúry .....	30	
<b>6 Používanie rúry</b>	<b>36</b>	
Všeobecné informácie o pečení, opekanie a grilovanie .....	36	
Použitie elektrickej rúry .....	37	
Prevádzkové režimy .....	38	
Ovládanie riadiacej jednotky rúry .....	40	
Ovládanie riadiacej jednotky rúry .....	40	
Použitie zámku .....	41	
Použitie časovača ako budíka .....	41	
Tabuľka časov varenia .....	42	
Tipy pre varenie zeleniny .....	43	
Nastavenie .....	44	
Ovládanie grilu .....	44	
Tabuľka časov pre grilovanie .....	45	
<b>7 Údržba a péče</b>	<b>46</b>	
Všeobecné informácie .....	46	
Čistenie mikrovlnnej rúry .....	46	
Čistenie ovládacieho panelu .....	46	
Čistenie rúry .....	46	
Výmena žiarovky .....	47	
<b>8 Riešenie problémov</b>	<b>48</b>	

## **1 Dôležité pokyny pre bezpečnosť a ochranu životného prostredia**

Táto časť obsahuje bezpečnostné pokyny, ktoré vám pomôžu predísť riziku zranenia a poškodenia majetku. Porušenie týchto pokynov môže viest' k zrušeniu záruky.

### **Všeobecná bezpečnosť**

- Tento spotrebič nesmie byť používaný deťmi vo veku menej ako 8 rokov a osobami so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo osobami s nedostatkom skúseností a znalostí, ak nie sú pod dozorom zodpovednej osoby alebo ak nedostanú pokyny týkajúce sa bezpečného používania spotrebiča alebo nerozumejú možným rizikám.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a užívateľská údržba stroja nesmie byť vykonávaná deťmi bez dozoru.
- Montáž a opravu musia vždy vykonávať autorizovaní servisní technici. Výrobca nebude zodpovedný za škody, ktoré majú pôvod v postupoch, ktoré vykonajú neoprávnené osoby a môže to mať za následok zrušenie záruky. Pred montážou si pozorne prečítajte tieto pokyny.
- Ak je výrobok chybný alebo ak má akékoľvek viditeľné poškodenie, nepoužívajte ho.
- Po každom použití skontrolujte, či je funkčný gombík vypnutý.

### **Elektrická bezpečnosť**


- Ak má produkt poruchu, nemal by sa obsluhovať, kým ho neopraví autorizovaný servisný technik. Hrozí riziko zásahu elektrickým prúdom!
- Len pripojte výrobok k uzemnenej zásuvke/sieti s napäťím a ochranou ako je to uvedené v časti „Technické špecifikácie“. Ak používate výrobok s transformátorom alebo bez neho, montáž uzemnenia prenechajte na kvalifikovaného elektrikára. Naša spoločnosť nebude niesť zodpovednosť za žiadne problémy spôsobené neuzemnením v súlade s miestnymi predpismi.
- Výrobok nikdy neumývajte rozptýlením alebo nalievaním vody naň! Hrozí riziko zásahu elektrickým prúdom!
- Počas inštalácie, údržby, čistenia a opráv musí byť spotrebič odpojený od napájacej siete.
- Ak je kábel sieťového pripojenia pre výrobok poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný agent alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo rizikám.
- Spotrebič je potrebné nainštalovať tak, aby ho bolo možné odpojiť od napájacej siete. Oddelenie musí byť zaistené spínačom zabudovaným do fixnej elektrickej inštalácie, v súlade so stavebnými smernicami.

- Počas používania sa zadná stena rúry zohrieva. Skontrolujte, či nie je elektrické napojenie v kontakte so zadnou stenou; inak môže dôjsť k poškodeniu spojov.
- Nedovoľte, aby sa sieťový kábel zachytil medzi dvierka rúry a rám, ani ho nenasmerujte cez horúce povrhy. Inak sa izolácia káblov môže roztať a spôsobiť požiar v dôsledku skratu.
- Všetky práce na elektrických zariadeniach a systémoch by mali vykonávať iba autorizovaní kvalifikovaní odborníci.
- V prípade akéhokoľvek poškodenia vypnite prístroj a odpojte ho od sieťového zdroja. Aby ste tak urobili, vypnite poistky v domácnosti.
- Uistite sa, že menovitý výkon hodnota poistky je kompatibilný s výrobkom.

### Bezpečnosť produktu

- Spotrebič a jeho prístupné časti sa môžu počas používania veľmi zohriať. Dávajte pozor, aby ste sa nedotkli výhrevných prvkov. Deti vo veku do 8 rokov udržiavajte mimo dosah, okrem prípadu, že na ne neustále dozeráte.
- Výrobok nikdy nepoužívajte v prípade, keď máte ovplyvnený úsudok alebo koordináciu po požití alkoholu a/alebo liekov.
- Ak v riadoch používate alkoholické nápoje, dávajte pozor. Alkohol sa pri vysokých teplotách vyparuje a môže spôsobiť požiar, pretože sa môže vznietať, ak príde do styku s horúcimi povrchmi.
- Nekladte žiadne horľavé látky do blízkosti produktu, pretože bočné strany sa počas používania zohrajú.
- Počas používania sa spotrebíč zohreje. Dávajte pozor, aby ste sa nedotkli výhrevných prvkov vo vnútri rúry.
- Nezakrývajte žiadny z vetracích otvorov.
- V rúre neohrievajte uzavorené konzervy a sklené poháre. Tlak, ktorý sa v plechovke/pohári nahromadí, môže spôsobiť, že pohár praskne.
- Nekladte pekáče, riad alebo hliníkové fólie priamo na dno rúry. Nahromadenie tepla môže poškodiť dno rúry.
- Na dno zásuvky nepokladajte hliníkovú fóliu.
- Na čistenie sklenených dvierok rúry nepoužívajte silné abrazívne čistiace prostriedky ani ostré kovové škrabky, pretože môžu poškriabať povrch, čoho dôsledkom môže byť rozbitie skla.
- Na čistenie zariadenia nepoužívajte parné čističe, pretože by to mohlo spôsobiť zásah elektrickým prúdom.
- **Správne umiestnenie drôtenej poličky a plechu na drôtené podstavce**  
Je dôležité, aby ste správne umiestnili drôtenú poličku a/alebo

plech na podstavec. Drôtenú poličku alebo plech zasuňte medzi 2 vodiace lišty a skôr, ako naň položíte jedlo, uistite sa, že je v rovnováhe (pozrite si nasledujúci obrázok).



- Ak je sklo na predných dvierkach odstránené alebo prasknuté, výrobok nepoužívajte.
- Rukoväť rúry nie je určená na sušenie utierok. Nevešajte na neho utierky, rukavice alebo podobné textilné výrobky, keď je v prevádzke gril s otvorenými dvierkami.
- Keď vkladáte alebo vyberáte nádoby do alebo z horúcej rúry, používajte vždy teplovzdorné rukavice určené na použitie v rúre.
- Uistite sa, že je spotrebič vypnutý predtým ako vymeníte lampa, vyhnete sa tak možnosti elektrického šoku.

Prevencia pred možným nebezpečenstvom vzniku požiaru!

- Skontrolujte, či sú všetky elektrické zapojenie bezpečná a pevná, aby ste tak predišli nebezpečenstvu iskrenia.

- Nepoužívajte poškodené káble alebo predĺžovacie káble.
- Uistite sa, že sa do miesta zapojenie nemôže dostať žiadna kvapalina ani vlhkosť.

Bezpečnostné pokyny pre mikrovlnnú rúru

- Spotrebič je určený iba na domáce použitie. Spotrebič sa nesmie používať v komerčných priestoroch, napr.:
  - kuchynkách pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriach a iných pracovných prostrediah;
  - farmách;
  - klientmi v hoteloch, moteloch a ostatných obytných priestoroch;
  - hostinských izbách;
- Deťom starším 8 rokov dovoľte používať rúru bez dozoru, ak ste ich zodpovedajúcim spôsobom poučili, teda je dieťa schopné používať mikrovlnnú rúru bezpečne a rozumie nebezpečenstvám plynúcim z nesprávneho použitia.
- Pri použíti spotrebiča v kombinovanom režime musia deti od ôsmich rokov používať rúru iba za dozoru dospejšej osoby a to z dôvodu vytváraných teplôt.
- Odhalené časti výrobku budú počas používania výrobku a po ňom horúce.
- Skontrolujte prípadné poškodenie rúry, napr. zle nasadené alebo ohnuté dvere, poškodené tesnenie dverí a povrchu, zlomené alebo

- uvolnené závesy a západky vo vnútri spotrebiča alebo na dverách. V prípade, že objavíte nejaké poškodenie, rúru nepoužívajte a kontaktujte zástupcu autorizovaného servisu.
- Ak sú dvierka alebo tesnenie dvierok poškodené, rúra nesmie byť používaná kým nebude opravená kompetentnou osobou alebo zástupcom autorizovaného servisu.
  - Než rúru spustíte, uistite sa, či sú dvere riadne zatvorené. Bezpečnostný mechanizmus vo dverách zabráni vášmu spotrebičmi ves pustenia sú dvere otvorené, v takom prípade varenie pozastaví. Nesmie dochádzať k interferencii vášho zamykacieho systému alebo pokuse o prekonanie tohto systému. Ak je systém zamykania dverí prekonaný, existuje nebezpečenstvo vystavenia pôsobeniu mikrovln ak je spotrebič spustený s otvorenými dverami.
  - Medzi prednú časť rúry a dvere nevkladajte žiadny predmet. Rúru nesmiete používať pokial riadnemu zatvorení dverí bráni napr. Papierové utierky alebo vreckovky.
  - Rádiové rušenie Rúru umiestnite nie menej ako 2 metre od TV, rádií, bezdrôtových modemov, prístupových bodov a antén. V opačnom prípade môže dôjsť k rušeniu.
- Nevarte jedlo s časom varenia a mikrovlnným výkonom nastaveným na príliš vysokú hodnotu. Nadmerné varenie môže spaliť niektoré časti jedla
  - Pri varení v mikrovlnnej rúre nikdy nepoužívajte hliníkovú fóliu alebo hliníkové riadu. Iskrenie spotrebič poškodí.
  - Počas varenia v mikrovlnnej rúre nepribližujte kovové predmety na vzdialenosť kratšiu ako 3 cm.
  - Do rúry nevkladajte korozívne chemikálie alebo materiály obsahujúce korozívne výpary.
- V prípade rušenia ho možné znížiť alebo eliminovať ak vykonáte nasledovné postupy:
1. Vyčistite povrch dverí a tesnenie.
  2. Presmerujte prijímaciu anténu rádia alebo televízie.
  3. Mikrovlnnú rúru premiestnite s ohľadom na prijímač.
  4. Mikrovlnnú rúru presuňte mimo dosahu prijímača.
  5. Mikrovlnnú rúru zapojte do inej zásuvky tak, aby bola v inom okruhu ako prijímač.
  - Rúru umiestnite mimo dosahu vykurovacích prvkov a nepoužívajte vo vlhkom prostredí.
  - Je nebezpečné, aby ktokoľvek iný ako kompetentná osoba alebo zástupca autorizovaného servisu, vykonával akékoľvek opravy alebo servis, ktorý zahŕňa odobratie krytu,

- ktorý poskytuje ochranu pred vystavením mikrovlnnej energii;
- Tento produkt patrí do skupiny 2. triedy B zariadenia ISM. Skupina 2 obsahuje všetky ISM zariadenia (priemyselné, vedecké a lekárske), ktoré generuje vysokofrekvenčnú energiu a/alebo sa používa vo forme elektromagnetického žiarenia pre ošetroenie materiálu a zariadení. Zariadenie triedy B je vhodné na použitie v domácom prostredí priamo pripojenom k napájacej sieti s nízkym napäťom, ktorá sa nachádza v obytných budovách.
- Mikrovlnná rúra je určená k ohrevu potravín a nápojov. Sušenie potravín alebo oblečenia alebo ohrevacie podložiek, húb, vlhkého oblečenia a podobných materiálov môže predstavovať riziko zranenia, vznietenia alebo požiaru.
- Vaša rúra nie je navrhnutá na sušenie žiadnych živých stvorenia.
- Rúru **nezapínajte**, ak je **prázdna**. To môže rúru poškodiť. Ak chcete rúru otestovať, vložte do nej pohár vody. Voda vstrebe mikrovlnnú energiu a rúra neutrpí žiadne poškodenie.
- Používajte kuchynské potreby, ktoré sú vhodné pre použitie v mikrovlnných rúrach;

Pri varení v mikrovlnnej rúre nepoužívajte kameninu. Vlhkosť v

kamenine sa môže expandovať a spôsobiť nalomeniu nádoby.

Aby ste znížili nebezpečenstvo vzniku požiaru v rúre:

- Pri ohrievaní potravín v plastových alebo papierových nádobách sledujte rúru z dôvodu možnosti vznietenia; Ak spozorujete dym, vypnite a odpojte spotrebič zo siete a nechajte dvierka zatvorené, aby sa akékoľvek plamene udusili;
- Z plastových alebo papierových vrecúšok odstráňte kovové sponky ešte než ich umiestnite do rúry.
- Priestor rúry nepoužívajte ako úložný priestor. V otvore rúry v čase, keď ju nepoužívate, nenechávajte papierové výrobky, riad alebo potraviny.
- Ak pre varenie v mikrovlnnej rúre použijete také materiály ako je drevo, papier a plast, nenechávajte rúru bez dozoru. Papier, drevo a podobné materiály sa môžu vznietiť, zatiaľ čo plastové materiály sa môžu rozpustiť. Nepoužívajte nádoby vyrobené z takých materiálov pri použití rúry, grilovanie a zmiešané funkciu.
- Obsah dojčenských fliaš a fľaštičiek s detskou výživou treba pred použitím premiešať alebo s nimi zatrepať, aby ste tak predišli popáleninám.
- Tekutiny a ostatné potraviny nesmú byť ohrievané v uzavretej nádobe, pretože sú náchylné k explózii.

- Mikrovlnný ohrev nápojov môže mať za následok oneskorený var, preto je potrebné pri manipulácii s nádobou opatrnosti;
- Vajíčka v škrupine, vajíčka uvarené natvrdo nemožno v mikrovlnných rúrach variť, pretože by mohli explodovať, a to aj po skončení ohrevania.
- Rúru nepoužívajte na ohrevanie sýtených nápojov alebo potravín vo vzduchotesných nádobách, napr. Plechovkách. To spôsobí nahromadenie tlaku vo vnútri rúry, ktorý môže mať za následok poškodenie alebo explózii v prípade otvorenia dverí.
- Mikrovlnnú rúru nepoužívajte na varenie alebo ohrevu vajec, či už sa škrupinou alebo bez nej. Než začnete variť zemiaky, jablká, gaštany alebo podobné ovocie a zeleninu, prepichnite je.
- Nepoužívajte porcelán obsahujúce kov (striebro, zlato, atď.). Zo zabalených potravín odstráňte všetky kovové sponky. Časti kovu v rúre môžu spôsobiť iskrenie a spôsobiť vážne poškodenie.
- Rúru nepoužívajte na smaženie na oleji, lebo v rúre nemožno regulať teplotu oleja.

Mikrovlnnú rúru nepoužívajte na ohrev olejov alebo nápojov s vysokým obsahom alkoholu.
- Rúru nedávajte na miesta, kde sa kumuluje teplôt, vlhkosť, ani do blízkosti horľavých materiálov.
- Vnútorná časť rúry nepoužívajte ako úložný priestor.
- Na dvere rúry pokiaľ sú otvorené nič nevešajte, ani nedovolte deťom, aby sa na nich hojdali. To dvere rúry ohne a zabráni riadnemu zatvoreniu.
- Pri ohrevaní kvapalín vložte do nádoby sklenenú tyčinku. To zabráni oneskorenému varu kvapaliny, a tak náhlemu pretečeniu v okamihu presunutie nádoby.
- Rúru nepoužívajte ak:
  - Dvere nie sú riadne zatvorené;
  - Závesy sú poškodené;
  - Kontaktné povrchy medzi dverami a prednou stranou rúry sú poškodené;
  - Okno dverí je poškodené;
  - K elektrickému iskrenia dochádza v rúre aj keď sa v priestore pre varenie nenachádza žiadny kovový predmet.
- Je veľmi dôležité, aby ste pri varení malého množstva jedla nevybrali dlhé trvanie alebo príliš vysoký výkon a vyhli sa tak prehriatiu alebo spáleniu jedla. Napríklad, plátok chleba môže pri veľmi vysokom výkone začať po 3 minútach horieť.
- Rúru nepoužívajte na smaženie, pretože nemožno ovládať teplotu

oleja rozpáleného v mikrovlnnej rúre.

- Kontaktné povrhy dverí (predná časť vnútorného segmentu a vnútorná časť dverí) musia byť udržiavaný čisté, aby sa zaistil správny prevádzku rúry.

### Zamýšľané použitie

- Tento výrobok je navrhnutý na používanie v domácnosti. Komerčné použitie zruší platnosť záruk.
- Tento spotrebič je určený len na varenie. Nesmie sa používať na iné účely, napríklad na vykurovanie miestnosti.
- Nepoužívajte ju na záhrade, balkónoch či iných vonkajších priestoroch.
- Používajte kuchynské potreby, ktoré sú vhodné pre použitie v mikrovlnných rúrach; Pri varení v mikrovlnnej rúre nepoužívajte kameninu.
- Tento výrobok nepoužívajte na ohrievanie tanierov pod grilom, sušenie uterákov a utierok atď. na rukoväti a pre vykurovanie. Tento výrobok Nepoužívajte na vykurovaním.
- Všetky otvory za spotrebičom a pod spotrebičom musí byť utesnené.
- Nebráňte prúdenie vzduchu.
- Výrobca nebude zodpovedný za žiadne poškodenie spôsobené nesprávnym používaním alebo manipuláciou.

- Rúru možno použiť na rozmrzovanie, pečenie, opékanie a grilovanie pokrmov.

### Bezpečnosť detí

- Prístupné časti môžu byť počas použitia horúce. Uchovajte z dosahu malých detí.
- Obalové materiály sú pre deti nebezpečné. Obalové materiály držte mimo dosahu detí. Likvidujte všetky časti balenia v súlade s predpismi o životnom prostredí.
- Elektrické výrobky sú pre deti nebezpečné. Držte deti mimo dosahu výrobku, keď pracuje a nedovoľte deťom, aby sa s výrobkom hrali.
- Pri použití spotrebiča v kombinovanom režime môžu deti staršie ako 8 rokov rúru používať iba pod dohľadom dospejlej osoby, a to z dôvodu vytváraných teplôt.
- Odhalené časti výrobku budú počas používania výrobku a po ňom horúce.
- Nad spotrebič nestavajte žiadne predmety, na ktoré by deti mohli dosiahnuť.
- Keď sú otvorené dvierka rúry, **nevkladajte** na ne žiadny ľažký predmet a **nedovoľte** deťom, aby na ne sadali. Môže sa prevrátiť alebo sa môžu poškodiť pánty dvierok.

## Likvidácia starého produktu

### Dodržiavanie smernice WEEE a likvidácia odpadu:



Tento produkt spĺňa smernicu EU WEEE (2012/19/EÚ). Tento výrobok nesie symbol pre triedenie, platný pre elektrický a elektronický odpad (WEEE). Tento výrobok bol vyrobený z kvalitných dielov a materiálov, ktoré možno použiť opakovane a recyklovať. Produkt na konci životnosti nevyhľadzujte do bežného domáceho odpadu. Odvezte ho do zberného miesta pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení.

Informácie o týchto zberných miestach získate na miestnych úradoch.

### Dodržiavanie smernice RoHS:

Produkt, ktorý ste zakúpili splňa smernicu EÚ RoHS (2011/65/EÚ).



Neobsahuje žiadne škodlivé ani zakázané materiály, ktoré sú smernicou zakázané.

### Informácie o balení


- Baliace materiály sú vyrobené z recykelateľných materiálov v súlade s našimi národnými smernicami na ochranu životného prostredia.  
Nelikvidujte obalové materiály spolu s domácim alebo iným odpadom.  
Odvezte ich do miest zberného odpadu určených miestnymi úradmi.

## 2 Všeobecné informácie

### Prehľad



- |   |                 |   |   |
|---|-----------------|---|---|
| 1 | Ovládací panel  | 6 | Motor ventilátora (za oceľovou plátnou) |
| 2 | Drôtená polička | 7 | Svetlo                                  |
| 3 | Plech           | 8 | Horný ohrevný prvak                     |
| 4 | Rúčka           | 9 | Polohy políc                            |
| 5 | Predné dvierka  |   |   |



- |    |   |    |  |
|----|---|----|--|
| 1  | Tlačidlo Zap./Vyp.  | 11 | Tlačidlo nastavenia teploty/hmotnosti/výkonu/rýchleho ohrevu |
| 2  | Tlačidlo komfortného výberu ponuky jedla  | 12 | Tlačidlo času a nastavení                                    |
| 3  | Zobrazenie funkcií  |    |  |
| 4  | Poličko indikátora aktuálneho času  |    |  |
| 5  | Kontrolka ukazovateľa teploty/hmotnosti/mikrovlnného výkonu                         |    |  |
| 6  | Tlačidlá pre zvýšenie a zníženie teploty/času/výkonu, tlačidlá pre navigáciu v menu |    |  |
| 7  | Klávesa pre spustenie / zastavenie varenia  |    |  |
| 8  | tlačidlo Potvrdenie   |    |  |
| 9  | Textový displej   |    |  |
| 10 | Displej komfortného výberu jedla  |    |  |


## Obsah balenia



Dodané príslušenstvo sa môže odlišovať v závislosti od modelu produktu. Všetko príslušenstvo popísané v používateľskej príručke sa s vaším produkтом nemusí dodávať.


1. Návod na použitie
2. Plech do rúry

Používa sa pre cestoviny, mrazené jedlá a veľké pečenie.




3. Hlboký plech

Používa sa pre cestoviny, veľké pečenie, šťavnaté jedlá a na zachytávanie tuku počas grilovania.



4. Drôtená polica

Používa sa na opekanie a na položenie pokrmov, ktoré budete piecť, opekať alebo variť v misách na požadovaný podstavec.



## Technické údaje

VŠEOBECNÉ	
Napätie/kmitočet	220 - 240 V pri 50 Hz
Celkový príkon	3,6 kW
Poistka	min. 16 A
Typ/časť kábla	H05VV-FG 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> alebo ekvivalent
Dĺžka kábla	max. 2 m
RÚRA/GRIL	
Vonkajšie rozmery (vyška/šírka/hĺbka)	455 mm/594 mm/567 mm
Rozmery pre inštaláciu (vyška/šírka/hĺbka)	**450 alebo 460 mm/560 mm/min. 550 mm
Hlavná rúra	Multifunkčná rúra
Vnútorné osvetlenie	15/25W
Príkon grilu	2,0 kW
MIKROVLNNÁ RÚRA	
Čistý objem	40 l
Mikrovlnný výkon	Max. 900 W
Mikrovlnný kmitočet	2465 MHz

# Základy: Informácie na energetickom štítku elektrických rúr sú uvedené v súlade s normou EN 60350-1/IEC 60350-1.

Tieto hodnoty sú určené pri štandardnom zaťažení s funkciemi ohrievača z dolnej a hornej strany alebo ohrevania za pomocí ventilátora (ak je súčasťou výrobku).

Trieda energetickej účinnosti je určená v súlade s nasledujúcim stanovením priorit, v závislosti od toho, či má výrobok podstatné funkcie, alebo nie. 1 - Varenie s ekologickým ventilátorom, 2- Varenie s turboventilátorom, 3 - Turbovarenie, 4 - Dolné/horné ohrevanie za pomocí ventilátora, 5 - Horné a dolné ohrevanie.

\*\* Pozrite si časť *Inštalácia*.

 Technické parametre sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia na účelom zlepšenia kvality výrobku.	 Hodnoty uvedené na štítkoch produktov alebo v sprivednej dokumentácii boli dosiahnuté v laboratórnych podmienkach v súlade s príslušnými normami. V závislosti od prevádzkových podmienok a podmienok okolitého prostredia výrobku sa tieto hodnoty môžu lišiť.
 Obrázky v tejto príručke sú schematické a nemusia sa úplne zhodovať s vašim výrobkom.	

### 3 Inštalácia

Výrobok musí namontovať kvalifikovaná osoba podľa platných predpisov. Výrobca nebude zodpovedný za škody, ktoré majú pôvod v postupoch, ktoré vykonajú neoprávnené osoby a môže to mať za následok zrušenie záruky.



Príprava miesta a montáž prívodov elektriny pre výrobok je na zodpovednosť zákazníka.



#### NEBEZPEČENSTVO:

Výrobok musí byť namontovaný v súlade so všetkymi miestnymi elektrickými nariadeniami.



#### NEBEZPEČENSTVO:

Pred montážou vizuálne skontrolujte, či na výrobku nie sú žiadne závady. Ak sú, výrobok nemontujte.

Poškodené výrobky predstavujú riziko pre vašu bezpečnosť.

### Před inštaláciou

Spotrebič je určený na montáž v bežne dostupných kuchynských skrinkách. Bezpečná vzdialenosť musí byť ponechaná medzi spotrebičom a kuchynskými

stenami a nábytkom. Pozrite si obrázok (hodnoty sú v mm).

- Povrchy, syntetické lamináty a lepidlá musia byť teplovzdorné (minimálne 100 °C).
- Kuchynské skrinky musia zarovnané a upevnene.
- Ak je za rúrou zásuvka, medzi rúru a zásuvku musí byť namontovaná priehradka.
- Prístroj prenášajte za pomoci najmenej dvoch osôb.




Spotrebič neinštalujte do blízkosti chladničiek alebo mrazničiek. Teplo vydávané prístrojom povedie k zvýšenej spotrebe energie chladiacich jednotiek.




Dvierka a/alebo rúčka sa nesmú používať na dvíhanie alebo presúvanie prístroja.



Ak má výrobok drôtená madlá, zatlačte ich späť do strán výrobku po presunutí.



\* min.



594

\* min.

## Inštalácia a pripojenie

- Produkt môžete namontovať a pripojiť jedine v súlade so zákonnými pravidlami pre montáž.

### Electrické pripojenie

Výrobok pripojte k uzemnej zásuvke/sieti, chránenej poistkou s vhodnou kapacitou tak, ako je to uvedené v tabuľke „Technické parametre“. Ak používate výrobok s transformátorom alebo bez neho, montáž uzemnenia prenechajte na kvalifikovaného elektrikára. Naša spoločnosť nezodpovedá za žiadne škody, ktoré sú spôsobené v dôsledku používania výrobku bez namontovaného uzemnenia v súlade s miestnymi predpismi.



#### NEBEZPEČENSTVO:

Výrobok musí k sieťovému zdroju pripojiť iba autorizovaná a kvalifikovaná osoba. Záručná doba výrobku začína plynúť iba po správnej montáži.

Výrobca nebude zodpovedný za škody, ktoré majú pôvod v postupoch, ktoré vykonajú neoprávnene osoby.



#### NEBEZPEČENSTVO:

Sieťový kábel nesmie byť stisnutý, ohnutý, ani stačlený, ani nesmie prísť do styku s horúcimi časťami výrobku.

Poškodený sieťový kábel musí vymeniť kvalifikovaný elektrikár. V opačnom prípade existuje riziko zásahu elektrickým prúdom, skratu alebo požiaru!

- Pripojenie musí byť vykonané v súlade s miestnymi predpismi.
- Údaje sieťového napájania sa musia zhodovať s údajmi uvedenými na typovom štítku výrobku. Otvorte predné dvierka, aby ste videli typový štítok.
- Sieťový kábel vášho výrobku musí byť v súlade s tabuľkou „Technické parametre“.



#### NEBEZPEČENSTVO:

Pred začiatím akejkoľvek práce na elektroinštalácii odpojte výrobok od sieťového zdroja.

Hrozí riziko zásahu elektrickým prúdom!




Zástrčka sieťového kabla musí byť po montáži ľahko dostupná (nenasmerujte ju ponad platňu).

Zasuňte sieťový kábel do zásuvky.


### Inštalácia produktu

1. Nasuňte rúru do skrine, vyrovnejte ju a zaistite, pritom kontrolujte, či napájací kábel nie je poškodený a/alebo sú zaseknuté.



Rúru zaistite pomocou 2 skrutiek tak, ako je to znázornené.

### Pre produkty s chladiacim ventilátorom



1 Chladaci ventilátor

2 Ovládací panel

3 Dvierka

Zabudovaný chladaci ventilátor chladí tak zabudovanú skrinku, ako aj prednú stranu výrobku.



Chladaci ventilátor pokračuje v chode ďalších 20 - 30 minút po vypnutí rúry.

### Finálna kontrola

1. Zapojte sieťový kábel a zapnite poistku výrobku.
2. Skontrolujte funkcie.

### Preprava v budúcnosti

- Odložte si pôvodnú krabici z výrobku a výrobok prepravujte v nej. Postupujte podľa pokynov na krabici. Ak nemáte pôvodnú krabici, výrobok zabalte do bublinkového obalu alebo do hrubého kartónu a bezpečne ho zlepzte páskou.
- Aby ste drôtenému grilu a podnosu v rúre zabránili poškodeniu dvierok rúry, na vnútornú stranu dvierok rúry vložte pás kartónu, ktorý sa

- zhoduje s polohou podnosov. Zalepte páskou dvierka rúry s bočnými stenami.
- Na dvíhanie alebo prenášanie výrobku nepoužívajte dvierka, ani rúčku.



Na výrobok nekladte žiadne predmety a presúvajte ho vo vzpriamenej polohe.

V mikrovlnných častiach:

- Zaberte sklenený tanier a prilepte ho k stenám, aby sa nerozbil.
- Predné dvere prilepte k hlavnej časti.
- Zaberte predné sklo, dvierka a panel nylonom s bubleinkami, aby ste predišli prípadnému nárazu.



Skontrolujte celkový vzhľad výrobku, či neobsahuje akékoľvek poškodenie, ktoré sa mohlo vyskytnúť pri preprave.

## 4 Príprava

### Tipy pre úsporu energie

Nasledujúce informácie vám pomôžu používať váš spotrebič ekologicky a šetriť energiou:


- V rúre používajte tmavé alebo smaltované nádoby, pretože lepšie prenášajú teplo.
- Keď varíte pokrmy, vykonajte predhratie, ak to odporúča používateľská príručka alebo pokyny na varenie.
- Počas varenia neotvárajte dvierka rúry príliš často.
- Skúste piecť viac ako jeden pokrm v rúre súčasne, ako náhle je to možné. Môžete variť tak, že na drôtenú policu umiestnite dve nádoby.

- Varte jedlá hned' za sebou. Rúra už bude horúca.
- Energiu môžete ušetriť aj tak, že rúru vypnete pár minút pred dobowu skončenia varenia. Neotvárajte dvierka rúry.
- Zmrazené potraviny pred varením rozmrazte. Pôvodné použitie

### Nastavenie času




Pred použitím rúry nastavte čas. Ak čas nenaštavíte, rúra nebude fungovať.



- |    |   |    |  |
|----|---|----|--|
| 1  | Tlačidlo Zap./Vyp.  | 18 | Zobrazenie funkcií   |
| 2  | Tlačidlo komfortného výberu ponuky jedla  | 19 | Tlačidlo nastavenia teploty/hmotnosti/výkonu/rýchleho ohrevu                                 |
| 3  | Symbol mikrovlnnej rúry   | 20 | Tlačidlo času a nastavení  |
| 4  | Políčko indikátora aktuálneho času  |    | Zapojte sieťový kábel a zapnite poistku výrobku. Pred nastavením času musíte nastaviť jazyk. |
| 5  | Kontrolka ukazovateľa teploty/hmotnosti/mikrovlnného výkonu                         |    |  |
| 6  | Symbol vnútornej teploty rúry   |    |  |
| 7  | Symbol zrýchlenie (rýchleho predhratie)   |    |  |
| 8  | Symbol teploty/výkonu/hmotnosti   |    |  |
| 9  | Klávesa pre spustenie / zastavenie varenia  |    |  |
| 10 | Tlačidlo Potvrdenie   |    |  |
| 11 | Tlačidlá pre zvýšenie a zníženie teploty/času/výkonu, tlačidlá pre navigáciu v menu |    |  |
| 12 | Textový displej   |    |  |
| 13 | Displej komfortného výberu jedla  |    |  |
| 14 | Symbol nastavení  |    |  |
| 15 | Symbol Alarm  |    |  |
| 16 | Symbol času skončenia varenia   |    |  |
| 17 | Symbol času varenia   |    |  |

## Nastavenie jazyka



Ked' rúru zapnete prvýkrát, na displeji textu sa zobrazí "English". Stlačte **↖** alebo **↙** a vyberte

požadovaný jazyk. Zľahka stlačte **✓** a potvrd'te výber jazyka.

**i** Obrazovka nastavenia jazyka sa zobrazí iba počas prvého spustenia. Jazyk zmenujte pomocou ponuky nastavení. Nastavenie.

## Nastavenie času



Po vykonaní výberu jazyka sa na displeji zobrazí "Time setting" (Nastavenie času). Zľahka stlačte **↖** alebo **↙** a zadajte aktuálny čas.

**i** Pred použitím rúry nastavte čas. Ak čas nie je nastavený, symbol nastavenie zostane rozsvietený. Táto ikona nezmizne, pokým nenastavíte čas.

## Prvé čistenie spotrebiča

**i** Niektoré saponaty alebo čistiace látky môžu poškodiť povrch. Počas čistenia nepoužívajte agresívne saponaty, čistiace prášky/krémy, ani žiadne ostré predmety. Na čistenie sklenených dverok rúry nepoužívajte silné abrazívne čistiace prostriedky ani ostré kovové škrabky, pretože môžu poškriabat' povrch, čoho dôsledkom môže byť rozbitie skla.

1. Vyberte všetky obalové materiály.
2. Povrchy spotrebiče utrite navlhčenou handričkou alebo hubkou a potom vysušte.

## Predvolené ohrev

Výrobok zahrevajte asi 30 minút a potom ho vypnite. Dôjde tak k spáleniu a odstráneniu všetkých výrobných zvyškov alebo vrstiev.



### VAROVANIE

Horúce povrchy spôsobujú popáleniny! Výrobok môže byť počas používania horúci. Nikdy sa nedotýkajte horúcich horákov, vnútorných časti rúry, ohrievačov atď. Držte výrobok mimo dosah detí.

Ked' vkladáte alebo vyberáte nádoby do alebo z horúcej rúry, používajte vždy teplovzdorné rukavice určené na použitie v rúre.

## Elektrická rúra

1. Z rúry vyberte všetky pekáče a drôtenú policu.
2. Zatvorite dvere rúry.
3. Vyberte najvyšší výkon grilu, viď.
4. Rúru spusťte zhruba na 30 minút.
5. Rúru vypnite, pozri

## Rúra s grilom

1. Z rúry vyberte všetky pekáče a drôtenú policu.
2. Zatvorite dvere rúry.
3. Vyberte najvyšší výkon grilu, pozri Ako spustiť gril,
4. Gril nechajte spustený zhruba na 30 minút.
5. Gril vypnite, pozri Ako používať gril



Dym a zápach sa môžu šíriť niekoľko hodín počas prvej prevádzky. Toto je úplne normálne. Zaistite, aby bola miestnosť dobre vetraná, aby ste odstránili dym a zápach. Zabráňte priamemu výchovaniu dymu a zápacu, ktorý sa vytvára.

## 5 Ako používať mikrovlnnú rúru

Všeobecné informácie o varení v mikrovlnnej rúre

Aby ste predišli pretečeniu ohrievanej vody alebo iných kvapalín:

3. Nepoužívajte uzavretej nádoby ani nádoby s úzkymi otvormi.
4. Neprehrievajte.
5. Pred vložením nádoby do mikrovlnnej rúry premiešajte obsah čajovou lyžičkou a potom otvorte dvere a znova premiešajte v polovici doby ohrevu. Lyžičku nenechávajte v nápoji ak je rúra spustená.
6. Pri ohrievaní napr. Polievok a omáčok môže dôjsť k neočakávanému pretečeniu ešte než sa dosiahne bod varu. Pri ohrievaní takých kvapalín nenechávajte rúru bez dozoru.
- Po ohriatí detského jedla alebo nápoja v fláštičke fláštičku pretrepte a skúste teplotu skôr než jedlo či nápoj podáte svojmu dieťaťu. Pred ohriatím odstráňte z fláštičky viečko a cumlík.
- Pred varením alebo rozmrázovaním vyberte jedlo z plastového obalu. Za výnimcočných okolností môžete jedlo zakryť špeciálnou nylonovou fóliou.
- Produkt nepoužívajte na výrobu popkornu s výnimkou prípadov, keď použijete špeciálne navrhnuté vrecká určené na použitie v mikrovlnnej rúre.
- Čokoládové sladkosti s nízkym obsahom kvapaliny a jedlá s obsahom múky musí byť zahrievaná opatrné.
- Vajíčka v škrupine, vajíčka uvarené natvrdo nemožno v mikrovlnných rúrach varíť, pretože by mohli explodovať, a to aj po skončení ohrevania.

Výhody varenie v mikrovlnnej rúre

- V bežných rúrach teplo vydávané elektrickými vykurovacími prvkami alebo plynovými horákmi preniká do jedla z vonkajšej časti. Preto sa pre ohriatie vzduchu vo vnútri, komponentov rúry a riadu spotrebuje veľké množstvo energie.

V mikrovlnnej rúre teplo generuje samotné jedlo a teplo preniká zvnútra von. Nedochádza k žiadnej strate tepla uprostred, na vnútorných stenách rúry alebo riadu (ak je vhodné na použitie v mikrovlnnej rúre). Inými slovami, ohrieva sa len jedlo.

- Mikrovlnné rúry značne znižujú dĺžku varenia. Čas potrebný na varenie v mikrovlnnej rúre je oproti bežnej rúre až o polovicu až o tretinu nižšie.

Veľa závisí na hustote, teplu a množstve prísad, ktoré sa uvarí.

- Prirodzenú chuť potravín môžete zachovať keď ich budeš variť vo vlastnej šťave, bez toho aby ste pridali príliš veľké množstvo korenia, alebo ich môžete variť úplne bez korenia.
- Mikrovlnnej rúry šetrí energiu. Energia sa spotrebováva len keď varíte. V prípade mikrovlnnej rúry nedochádza k žiadnym stratám energie.
- Nemusíte sa staráť, či zabudnete nechať mäso rozmráziť. Mikrovlnné rúry rozmrází potraviny za krátku chvíľu, takže ich môžete takmer ihned začať variť. Tak sa zníži riziko rastu baktérií.
- Potraviny si vďaka kratšej dobe varenia uchovajú svoju nutričnú hodnotu.
- Čistenie je v porovnaní s bežnými rúrami tiež jednoduchšie.

Mikrovlny v teórii

- Mikrovlny sú forma energie podobná rádiovým a televíznym vlnám. Mikrovlnnú energiu vydáva magnetronová trubice vo väčej mikrovlnnej rúre. Mikrovlnná energia sa rozptyluje v rúre všetkými smermi, odráža sa od stien a tak do jedla preniká rovnomerne. Mikrovlny spôsobí rýchle vibrácie molekúl v potravinách. Tieto vibrácie vytvára teplo, ktoré potraviny ohrieva.
- Mikrovlny kovovými stenami väčej rúry nepreniknú. Mikrovlny môžu preniknúť takými materiámi ako je keramika, sklo alebo papier.

Prečo sa potraviny ohrievajú


Väčšina potravín obsahuje vodu a molekuly vody začnú pri vystavení pôsobeniu mikrovln vibrovať. Napäťie medzi molekulami vytvára teplo, ktoré zvyšuje teplotu potravín, rozmrazuje je, ak sú zmrazené, varí je alebo je ohrieva. V dôsledku nahromadenia tepla v potravine

- Možno potraviny variť s použitím minimálneho alebo žiadneho množstva oleja;
- Rozmrázovanie alebo varenie v mikrovlnnej rúre je omnoho rýchlejší ako v bežnej rúre;
- Vitamíny, minerály a ostatné prvky obsiahnuté v potravinách sú uchované;
- Prírodná farba a vôňa potravín sa nezmení.


Nádoby vhodné na použitie v mikrovlnnej rúre

Mikrovlny prechádzajú porcelánom, sklom, kartónom alebo plastom, ale nie kovy. Preto nie je kovový riad ani riad s kovovými časťami vhodné na použitie v mikrovlnnej rúre.


Kov mikrovlny odraža ...



... Ale tie prechádza sklom alebo porcelánom ...



... A sú vstrebávané potravinami.



#### VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo popálenia!

Do mikrovlnnej rúry nikdy nevkladajte kovové alebo kovom pokryté nádoby.



#### VÝSTRAHA

Rúru nepoužívajte ak je prázdna. To by mohlo rúru poškodiť.

- Mikrovlny nemôžu prechádzať kovom. Mikrovlny sa odrazí od všetkých kovových predmetov v rúre a to spôsobí nebezpečné elektrické iskrenie. Väčšina tepla vzdorných nekovových nádob je na použitie v mikrovlnnej rúre vhodná. Avšak, niektoré nádoby môžu obsahovať materiály, ktoré nie sú na použitie v mikrovlnnej rúre vhodné. Aby ste zistili, či je nádoba vhodná na použitie v mikrovlnnej rúre alebo nie, môžete vykonať nasledujúci test:
- Nádobu, ktorú chcete otestovať vložte do rúry prázdnú, spoločne s inou nádobou naplnenou vodou.
- Mikrovlnnú rúru spustite maximálne na 1 minútu. Ak sa voda zahreje a testovaná nádoba zostane chladná, potom je vhodná na použitie v mikrovlnnej rúre.

- Na druhú stranu, ak voda zostane studená a ohreje sa nádoba, znamená to, že mikrovlny boli vstrebávané nádobou a teda táto nádoba nie je vhodná na použitie v mikrovlnnej rúre.

#### Sklenené nádoby

- Vyhnite sa použitie nádob z veľmi tenkého skla alebo olovnatého skla. Na použitie v mikrovlnnej rúre sa hodí teplu vzdorné sklenenej nádoby. Na druhú stranu, do mikrovlnnej rúry nepoužívajte krištáľové nádoby, napr. Poháre na vodu alebo víno, ktorí sa môžu v prípade zahriatia obsahu rozlomiť.

#### Plastové nádoby

- Nepoužívajte hrnce a riad vyrobený z plastu pri dlhodobom varení v mikrovlnnej rúre; to isté platí pre vrecká použitie pre uchovávanie mrazených potravín. Je tomu tak, pretože horúce potraviny skôr alebo neskôr spôsobí rozpustenie alebo narušenie plastových nádob. Takéto nádoby používajte len na krátkodobé varenie v mikrovlnnej rúre.

#### Vrecká na varenie

- Vrecká na varenie sa hodí na použitie v mikrovlnných rúrach, za predpokladu, že sú určené na použitie v mikrovlnnej rúre. Nezabudnite ich prepichnúť, aby ste umožnili unikaniu pary. Na varenie nikdy nepoužívajte normálny plastové vrecká, pretože sa rozprstí.

#### Papier

- Papier nesmiete používať k dlhodobému vareniu. Dôjde ku vznieteniu papiera. Papierové riad je vhodný pre mastné a suché potraviny, ktoré treba krátko ohriat.

Nepoužívajte recyklovaný papier. Takýto papier môže obsahovať fragmenty, ktoré spôsobí iskrenie.

#### Drevené a prútené nádoby

- Vzhľadom k tomu, že mikrovlny spôsobujú vysychanie štruktúry dreva a jej praskanie, drevené nádoby sa nesmú používať.

#### Porcelánové nádoby

- Všeobecne povedané, nádoby z takých materiálov sú na použitie v mikrovlnnej rúre vhodné, ale aby ste si boli istí, musíte ich otestovať.

#### Kovové nádoby

- Kovové nádoby odráža mikrovlny od potravín. Preto sa použitie takýchto nádob vyhnite.



### NEBEZPEČENSTVO:

Urcité nádoby obsahujúce vysoký obsah železa alebo olova nie sú vhodné na použitie ako nádoby na varenie.  
Riad otestujte na vhodné použitie.

Riad	Mikrovlnná rúra	Grill	Konvekčná rúra	Kombinované režimy
Teplu vzdorné sklo	Ano	Ano	Ano	Ano
Teplu nevzdorné sklo	Nie	Nie	Nie	Nie
Teplu vzdorná keramika	Ano	Ano	Ano	Ano
Plastový tanier vhodný na použitie do mikrovlnnej rúry	Ano	Nie	Nie	Nie
Kuchynský papier	Ano	Nie	Nie	Nie
kovový plech	Ano*	Ano	Ano	Ano*
Kovový rošt	Nie	Ano	Ano	Nie
Hliníková fólia a hliníková nádoba	Nie	Ano	Ano	Nie

\* Použite iba kovový plech dodaný s rúrou.

### Umiestnenie jedlá

- Rovnomerných usporiadaním jedla do nádoby dosiahnete optimálnych výsledkov. Tento spôsob je možné použiť na dosiahnutie uspokojivých výsledkov.
- Môžete variť veľké množstvo rovnakých kusov (napr. Zemiaky). Ak je usporiadate do rovnomerne rozmiestneného kruhu, uvarí sa lepšie. Vyhnite sa tomu, aby ste ich pokladali na seba.
- Vzhľadom k tomu, že mikrovlny pôsobia silnejšie na vonkajšiu vrstvu potravín, pri varení potravín rôznych tvarov a sily umiestnite silné časti doprostred. Tak sa zabezpečí, že sa tieto časti uvarí ako prvý.
- Ryby a iné potraviny, ktoré nie sú rovné, umiestnite na okraj plechu.
- Na seba môžete dať kúsky mäsa, nakrájané skutočne na jemno. Silnejší potraviny, napr. Párky a plátky mäsa musia byť umiestnené blízko k sebe.
- Omáčky ohrievajte v samostatnej nádobe. K tomu účelu sa lepšie hodia úzke, hlboké nádoby. Nádoby musia byť pri ohrievaní omáčok alebo polievok plnej maximálne do dvoch tretín.
- Ak varíte rybu celú, prepichnite ju, aby nedošlo k spáleniu kože.
- Pri použíti pásky, vreciek alebo papiera na pečenie je prepichnite, aby ste umožnili únik par.
- Malé kúsky jedla sa uvarí rýchlejšie ako veľké kúsky a kúsky rovnakého tvaru sa uvaria rýchlejšie ako ostatné kúsky. Aby ste dosiahli tie

najlepšie výsledky, nakrájajte jedlo na kúsky rovnakej veľkosti.

### Výška jedlá

- V prípade jedla, ktoré je silnejšie (napr. Pečienka) sa spodná časť uvarí rýchlejšie. To znamená, že niekedy je také jedlo treba niekolkokrát otočiť.
- Silné alebo husté jedlo možno umiestniť na vyššie miesto a umožniť mikrovlniek, aby spôsobili na spodnú a strednú časť.

### Návrhy

Faktory ovplyvňujúce dĺžku varenia v mikrovlnnej rúre:

- Dĺžka varenie v mikrovlnnej rúre závisí na rade faktorov. Dĺžku nutného času môže značne ovplyvniť teplota ingrediencii použitých v recepte. Preto koláč pripravený zo studeného masla, mlieka a vajec sa bude variť znatelne dlhšie než ten, ktorý pripravíte z ingrediencii o izbovej teplote.
- Najmä, čo sa týka chleba, koláčov a krémových omáčok, odporúča sa, aby ste niektoré jedlá vybrali z rúry ešte pred úplným dokončením. Ak takéto jedlo ponecháte po vybrati z rúry zakryté, teplo sa bude aj nadálej šíriť z vonkajších do vnútorných vrstiev.

Ak jedlo ponecháte v rúre do úplného dokončenia, riskujete spálenie vonkajšej vrstvy. Postupom času získate dobrý úsudok koľko času treba na varenie a koľko k ponechaniu vonku.

- Jedlo, ktoré varíte nenechávajte bez dozoru. Vaša mikrovlnná rúra sa automaticky rozsvieti ak je v prevádzke, čo vám umožní sledovať stav varených potravín.

### Rozmrazovanie:

- Dĺžka rozmrazovanie závisí na tvarе balíčka. Plytké, obdĺžnikové balíčky sa rozmrazujú rýchlejšie ako hlboké nádoby.
- Ako náhle sa začnú časti jedla rozmrazovať, oddelte ich. Tak sa rozmrazia rýchlejšie.
- Čím viac jedla varíte, tým dlhšie to bude trvať. Dvojnásobné množstvo jedla sa bude variť zhruba dvakrát dlhšie. Ak uvarení jednej zemiaky trvá štyri minúty, uvarenie dvoch zemiakov bude trvať približne sedem minút.

Množstvo mikrovlní, ktoré rúra vytvorí zostane rovnaké, bez ohľadu na to, koľko jedla do mikrovlnnej rúry dáte. To znamená, že čím viac jedla do rúry dáte, tým dlhšie to bude trvať.

### Tekutý obsah

- Tekutý obsah ovplyvňuje dĺžku varenia, pretože mikrovlny sú citlivé na vlhkosť. Potraviny s prirodeným obsahom vody (napr. Zelenina, ryby a hydina) sa uvarí rýchlo a ľahko. Pri varení suchých potravín, napr. Ryža, sa odporúča pridať vodu.
- Nezabudnite, že vlhkosť sa v mikrovlnnej rúre eliminuje, pretože pri varení suchších potravín, napríklad niektorých druhov zeleniny musíte najprv danú potravinu miernie navlhčiť, aby si uchovala svoju vlhkosť.
- Pri varení potravín s nízkym obsahom vody (rozmrazovanie pečiva, príprava popkornu) dochádza k rýchlemu odparovaniu. V takýchto prípadoch sa môže pripravované jedlo spáliť. A rúra alebo riad sa môžu poškodiť. Preto nastavte iba potrebný čas a rúru počas varenia nenechávajte bez dozoru.

### Para

- Vlhkosť v potravinách môže niekedy spôsobiť, že sa počas prevádzky v rúre nahromadí veľké množstvo par. To je normálne.

### Cukor

- Pri príprave jedál s vysokým obsahom cukru, napr. Pudingov a koláčov, dodržte odporúčania uvedené v knihe s receptami do mikrovlnnej rúry. Ak prekročíte odporúčanú dobu varenia, môže dôjsť k popáleniu jedla alebo poškodenie rúry.

### Hustota potravín

- Ľahké, porézne jedlo, napríklad chleba a koláče sa budú prípravovať kratšiu dobu než ťažké, husté potraviny, napr. Pečiatných a dusené mäso. Pri ohrievaní poréznych potravín dajte pozor, aby nemali tvrdý, suchý povrch.

### Kosti a tuk

- Kosti a tuk vedú teplo a na uvarenie dôjde rýchlejšie. Pri varení kúskov mäsa obsahujúcich kosti alebo tuk sa uistite, či sa varí rovnomerne a či sa neprevariili.

### Farba jedla

- Máso alebo hydina pečená dlhšie ako 15 minút zláha zhnedne, vďaka vlastnému tuku. Aby jedlo, ktoré je pripravené rýchlo vyzeralo lákavejšie a opečene, môžete ho zaliať omáčkou barbecue alebo sójovou omáčkou. Ak použijete iba malé množstvo týchto omáčok, základné chuť jedla to neovplyvní.

Zniženie vnútorného tlaku v jedle.

- Mnoho druhov potravín má kožičku alebo šupku. Vnútri sa môže hromadiť para, a potraviny môžu popraskat'. Aby ste tomu predišli, treba sluky alebo kožičku prepichnuť vidličkou alebo nožom. Tento postup by ste mali použiť u zemiakov, kuracích pečienok, mušlí, žltkov, párkov a niektorých druhov ovocia a zeleniny.

Jedlo počas varenia otáčajte a miešajte.

- Pri príprave v mikrovlnnej rúre je miešanie dôležité. Pri bežnom varení treba jedlo premiešať. Pri mikrovlnnom varení je jedlo treba premiešať, aby sa dosiahlo rovnomerne distribúcie tepla. Vždy miešajte zvonku dovnútra, pretože vonkajšia časť sa zahreje skôr ako tá stredná.
- V prípade pečenia a celej hydiny je potrebné, aby ste ich otáčali a zaistili tak, že sa horná a spodná časť rovnomerne opečie. Nakrájané mäso aj kura treba otáčať.
- Otáčanie jedla a premiešavanie je dôležité, aby sa zabezpečilo, že všetky strany budú rovnomerne prepečené.

### Rôzne doby varenia

- Na začiatku najprv nastavte minimálnu dobu varenia a potom skontrolujte, či je jedlo hotové. Doby varenia uvedené v tomto návode sú približné hodnoty. Doby varenia sa môžu lísiť podľa rozmerov a typov potravín a nádob na potraviny.

### Doba státia

- Po vybratí z rúry nechajte jedlo chvíľu odpočínať. Pri rozmrazovaní, varení a ohrievaní nechajte jedlo chvíľu odpočínať, dosiahnete tak lepšie výsledky. Je tomu tak, že sa teplom jedlo rozšíri rovnomerne.

Vo vnútri mikrovlnnej rúry sa jedlo varí aj po vypnutí rúry. Doba státia zvýši teplo jedlá zhruba o  $3^{\circ}\text{C}$  až  $8^{\circ}\text{C}$ . Tento proces nevykonáva mikrovlnná

rúra, ale teplo v jedle. Doba státia sa môže lísiť podľa druhu potravín. Niekedy je to obdobie krátke, pretože sa jedlo po vybratí podáva. Táto doba sa môže zvýšiť u veľkých potravín až o desať minút.

- Pred varením alebo rozmrzovaním vyberte jedlo z plastového obalu. Za výnimcočných okolností môžete jedlo zakryť špeciálou nylonovou fóliou.
- Vybratie pred úplným uvarením a ponechanie stranou kym sa nedovari, sa najmä odporúča napr. U mäsa, kurčaťa, chleba, koláčov a smotanové omáčky.


## Ako používať mikrovlnnú rúru



Predtým, ako môžete rúru použiť, musí byť nastavený čas. Ak čas nenastavíte, rúra nebude fungovať.

Vaša mikrovlnná rúra využíva 3 rôzne režimy - len mikrovlny, len funkciu rúry a kombinovaný režim.

Prevádzkový režim	Popis
Mikrovlnná rúra	Ked je rúra spustená len v režime mikrovlny, vytvára teplo priamo v jedle. Mikrovlny použite na ohrevanie jedál alebo nápojov, rozmrzovanie alebo varenie. V mikrovlnnom režime sa jedlá uvarí, ale neupečie.
Funkcie rúra	Jedlo sa varí iba ohrevaním vykurovacích prvkov rúry. Rúru môžete použiť pre všetky druhy varenia a tiež pre rozmrzovanie. Jedlá sa v režime rúry uvarí aj opečú.
Kombinovaný režim	V kombinovanom režime sa spustí ako vykurovacie prvky rúry, tak mikrovlny. Pri kombinovanom režime sa jedlá varí a opekajú rýchlejšie.



- 1 Tlačidlo Zap./Vyp.
- 2 Tlačidlo komfortného výberu ponuky jedla
- 3 Symbol mikrovlnnej rúry
- 4 Poličko indikátora aktuálneho času
- 5 Kontrolka ukazovateľa teploty/hmotnosti/mikrovlnného výkonu
- 6 Symbol vnútorej teploty rúry
- 7 Symbol zrýchlenie (rýchleho predhriatie)
- 8 Symbol teploty/výkonu/hmotnosti
- 9 Klávesa pre spustenie / zastavenie varenia
- 10 Tlačidlo Potvrdenie
- 11 Tlačidlá pre zvýšenie a zníženie teploty/času/výkonu, tlačidlá pre navigáciu v menu
- 12 Textový displej
- 13 Displej komfortného výberu jedla
- 14 Symbol nastavení
- 15 Symbol Alarm
- 16 Symbol času skončenia varenia
- 17 Symbol času varenia
- 18 Zobrazenie funkcií
- 19 Tlačidlo nastavenia teploty/hmotnosti/výkonu/rýchleho ohrevu
- 20 Tlačidlo času a nastavení

Po zapnutí a nastavení aktuálneho času sa rúra vráti do pohotovostného režimu. Na displeji sa zobrazí len aktuálny čas.

Keď je displej v tomto stave, funkčné sú len tlačidlá

a . Všetky akcie môžete vykonať v menu

Nastavenia, pozri: *Nastavenie*,


### Obsluha v mikrovlnnom režime

1. Rúru zapnite stlačením .
2. Keď sa rúra zapne, zobrazí sa úvodná obrazovka.




- 1 Pozície stojana
  - 2 Symbol mikrovlnnej rúry
  - 3 Zobrazenie funkcií
  - 4 Textový displej
  - 5 Pole času varenia: Označuje nastavený čas varenia.
  - 6 Kontrolka mikrovlnného výkonu/teploty/hmotnosti
- Táto obrazovka obsahuje mikrovlnný režim s úrovňou mikrovlnného výkonu, odporúcanú pozíciou rostu a dobu varenia.
3. Ak chcete zmeniť úroveň mikrovlnného výkonu, stlačte a vykonajte nastavenie výkonu.

**W**symbol sa rozblíka.




4. Stlačte až kým sa v poli nezobrazí požadovaná úroveň výkonu. Stlačte a nastavte úroveň tak, aby sa na displeji zobrazila požadovaná hodnota.
5. Pre nastavenie doby varenia stlačte a prejdite na "Doba varenia". symbol sa rozblíka.

6. Stlačte a vyberte požadovanú dobu varenia a nastavenie potvrdte pomocou . Ako náhle je doba varenia nastavená, zobrazí sa .



7. Ak sú hodnoty doby varenia a úroveň výkonu vhodné, stlačte a začnite variť. Spustí sa varenie a na displeji sa zobrazí "Cooking" (Varenie).



Ak dôjde počas varenia k otvoreniu rúry, na displeji sa zobrazí "Paused" (Pozastavené) a mikrovlnné varenie sa zastaví.

Varenie sa zastaví ako náhle sa otvoria dvere. Po zatvorení dverí rúry musí stlačiť a varenie znova spustiť.

»Rúra bude fungovať na nastavenej úrovni až do konca zvolenej doby varenia. Svetlo v rúre je počas varenia rozsvietené.

8. Po dokončení varenia sa na displeji zobrazí "Good appetite" (Dobrú chut') a ozve sa zvukový signál.
9. Zvukový signál zastavíte stlačením lubovoľného tlačidla.

#### Obsluha v kombinovanom režime

1. Rúru zapnite stlačením
2. Stlačte alebo a vyberte požadovaný kombinovaný režim.



3. Ak chcete zmeniť úroveň mikrovlnného výkonu, stlačte a vykonajte nastavenie výkonu.

symbol sa rozblíká.



4. Stlačte až kým sa v poli nezobrazí požadovaná úroveň výkonu. Stlačte  a nastavte úroveň tak, aby sa na displeji zobrazila požadovaná hodnota.
5. Ak chcete v kombinovanom režime zmeniť teplotu, dvakrát stlačte a nastavte teplotu.

symbol sa rozblíká.



6. Stlačte až kým sa v poli nezobrazí požadovaná teplota. Stlačte  a nastavte teplotu tak, aby sa na displeji zobrazila požadovaná hodnota.
7. Pre nastavenie doby varenia stlačte a prejdite na "Doba varenia". symbol sa rozblíká.
8. Stlačte a vyberte požadovanú dobu varenia a nastavenie potvrdte pomocou . Ako náhle je doba varenia nastavená, zobrazí sa .



9. Ak je doba varenia, úroveň výkonu a hodnoty teploty vhodné, stlačte a začnite varenie. Spustí sa varenie a na displeji sa zobrazí "Cooking" (Varenie).




Ak dôjde počas varenia k otvoreniu rúry, na displeji sa zobrazí "Paused" (Pozastavené) a mikrovlnné varenie sa zastaví.

»Rúra sa zahreje na nastavený teplotu a zachová túto teplotu až do konca zvolenej doby pečenia. Súčasne sa rúra spustí pri nastavenej úrovni mikrovlnného výkonu. Svetlo v rúre je počas varenia rozsvietené.

	Počas varenia môžete zmeniť úroveň mikrovlnného výkonu a dobu varenia.
	Hodiny na rúre zobrazí čas v minútach a sekundách.
	Pri mikrovlnnom varení alebo kombinovanom režime pri nízkych teplotách môže v rúre zostať zápací po vybratí jedla. V takom prípade spusťte rúru s ventilátorom na 230 ° C po dobu 20 minút.

### Vypnutie elektrickej rúry

Stlačte ① a vypnite rúru.



Prvý rošt v rúre je spodná rošt. Pri mikrovlnnom varení použite iba prvý rošt.

	Vzhľadom k bezpečnostným dôvodom je maximálna doba varenia obmedzená na 12 minút pri najvyššom výkone. Na ostatných úrovniach možno tento stav nastaviť až na 90 minút.
	Počas vykonávania nastavení na sa displeji zobrazí súvisiace symboly.
	Pokial' dôjde k výpadku napájania, program sa zruší. Rúru musíte znova naprogramovať.
	Aktuálny čas sa nedá nastaviť zatiaľ čo rúra pracuje v ľubovoľnej funkcií alebo ak bol nastavený poloautomatický alebo plne automatický program.
	Dokonca aj keď je rúra vypnuta, svetlo v rúre sa rozsvieti, keď otvoríte dvierka rúry.

## Obsluha režimov mikrovlnnej rúry

Tu uvedené poradie prevádzkových režimov sa môže lišiť podľa vybavenia vášho prístroja.



Varenie s niekoľkými rošti v mikrovlnnom a kombinovanom režime nie je možné. V ich prípade je možné variť len na jednom rošte.



Rúra sa v samostatnom mikrovlnnom režime nezahreje. Ohreje sa iba jedlo.

### Mikrovlnná rúra

Spustí sa iba mikrovlnná rúra. Tento režim je možné použiť na ohrev jedál a nápojov, rovnako ako na varenie. Jedlá sa uvarí bez opečenie.



### Mikrovlnný režim + ventilátor

Spoločne s mikrovlnami sa spustí aj zadný ventilátor rúry. Horúci vzduch ohriatý zadným ohrevným prvkom sa pomocou ventilátora veľmi rýchlo rovnomerne rozšíri po celej rúre. Jedlá uvaríte za kratšiu dobu a súčasne sa opečú.



### Mikrovlnný režim + grill


Spustí sa mikrovlny a grill v hornej časti rúry. Je vhodné na grilovanie veľkých porcii mäsa.



- Veľké alebo stredné porcie na grilovanie dajte do správnej polohy na podstavec pod grilovací ohrievač.
- Nastavte teplotu na maximálnu úroveň.
- Po polovici času grilovania otočte jedlo.

### Mikrovlnný režim + grill + ventilátor


Mikrovlny a horúci vzduch ohriatý veľkým grilom sa rovnomerne rozvádzia v rúre veľmi rýchlo pomocou ventilátora. Je vhodné na grilovanie veľkých porcii mäsa.



- Veľké alebo stredné porcie na grilovanie dajte do správnej polohy na podstavec pod grilovací ohrievač.
- Nastavte teplotu na maximálnu úroveň.
- Po polovici času grilovania otočte jedlo.

### Mikrovlnný režim + rozmrzovanie

Spustí sa iba mikrovlny a ventilátor (na zadnej stene). Vhodné pre rozmrzovanie mrazených pokrmov, a to pomaly pri izbovej teplote, a pre ochladzovanie varených pokrmov.



### Tabuľka funkcií

Tabuľka funkcií uvádza funkcie, ktoré je možné používať v mikrovlnnej rúre a kombinovanom režime, a ich príslušné maximálne a minimálne teploty.



Výkon mikrovlnnej rúry vo wattoch je 100,200,300,600 a 900.

Funkcia	Výkon (W)	Rozsah teploty (°C)
Mikrovlnná rúra	100-900	-
Mikrovlnný režim + ventilátor	100-600	40 - 280
Mikrovlnný režim + grill	100-600	50-280
Mikrovlnný režim + grill + ventilátor	100 - 600	50 - 280
Mikrovlnný režim + odmrzovanie	100-600	-

### Tabuľka časov varenia



Časy uvedené v tejto tabuľke sú myšlené ako usmernenie. Časy sa môžu odlišovať v závislosti od teploty jedla, hrúbky, typu a vašich vlastných preferencií varenia.



1. podstavec rúry je spodný podstavec. Pri mikrovlnnom varení použite iba prvý rošt.

Pokrm	Doba varenia	Hmotnosť (g)	Teplota (° C)	Mikrovlnný výkon (W)	Čas varenia (zhruba v min.)
Kuracia bageta	Mikrovlnný režim + ventilátor	1000	210	600	25
Celé kurča	Mikrovlnný režim + ventilátor	1500	15 min, 230 potom 200	600	35
Mražená pizza	Mikrovlnný režim + ventilátor	450	230	200	8
Moriak (s kostami)	Mikrovlnná rúra+gril+ventilátor	1000	230	300	30
Veľké čerstvé zemiaky	Mikrovlnný režim + ventilátor	1000	180	600	25
Gratinované zemiaky *	Mikrovlnný režim + ventilátor	1250	180	600	25
Dalyánske masové gulášky	Mikrovlnný režim + ventilátor	1800	5 min, 230 potom 170	300	20
Celá ryba	Mikrovlnný režim + gril + ventilátor	1000	250	600	10
Kúsky ryb	Mikrovlnný režim + ventilátor	600	230	300	12
Zemiakové knedle	Mikrovlnný režim + ventilátor	1500	210	200	35
Bežné jedlo (hrášok s masom)	Mikrovlnná rúra	400		600	3,5
Pilaf	Mikrovlnná rúra	400		600	4

Pred varením v kombinovanom režime rúru predhriete. Predhriatie musí byť vykonané prevádzkovými režimami.

\* Odporúča sa pridať sýr kashar počas posledných 5 minút varenia.

### Rozmrazovanie

Pokrm	Hmotnosť (g)	Mikrovlnný výkon (W)	Čas rozpustenia (min.) (zhruba)	Čas čakania (min.)	Návrhy
Všetko červené mäso	250	200	6	10	V polovici doby otočte.
	500	200	12	10	V polovici doby otočte.
mleté mäso	100	100	8	10	
	250	200	5	10	
	500	200	6	10	V polovici doby otočte.
celé kurča	1500	200	25	10	V polovici doby otočte.
Kuracie stehná	750	300	7	10	
Kuracia bageta	500	300	5	10	
	100	600	6	10	
Celá ryba	250	200	7	5	V polovici doby otočte.
	500	200	10	5	V polovici doby otočte.
párky	300	200	5	5	

### Funkcia Pripravené jedlá

#### Výber funkcií pripravených jedál

Ponuka pripravených jedál obsahuje programy pokrmov, ktoré boli špeciálne pre vás pripravené profesionálnymi kuchármami a uložené v pamäti ovládacej jednotky.

#### Výber funkcie pripravených jedál:

1. Stlačením ① rúru zapnite.
2. Dvakrát stlačte P a vyberte funkciu Hotové jedlá. V tomto kroku sa na displeji zobrazí "Lamb casserole" (Jahňacie casserole) a .



3. Stlačte ↗/↖ a vyberte požadované jedlo.
  4. Stlačte ►/■ a začnite varíť.
-  Stlačte ►/■ a začnite varíť jedlá, ktoré nevyžadujú predhriatie.
 
  5. Ak jedlo, ktoré ste vybrali vyžaduje predhriatie, na displeji sa zobrazí "Preheating" (Predhrievanie).
  6. "Place the tray" (Vložte plech) sa zobrazí na displeji a ako náhle sa predhriatie dokončí, spustí

sa zvukový signál, alebo keď  začne variť jedlá, ktoré nevyžadujú predhriatie.

7. Jedlo vložte do rúry a rúru zatvorite.

Varenie sa spustí a na displeji sa zobrazí "Cooking" (Varenie).

8. Po dokončení varenia sa na displeji zobrazí "Good appetite" (Dobrú chut) a ozve sa zvukový signál.



Ak chcete signál alarmu vypnúť, stlačte ľubovoľné tlačidlo.



"Späť" svietiace na displeji pri navigácii v ponuke pokrmov vám umožní vrátiť sa do nadradenej ponuky. Pôvodnú funkciu môžete vrátiť stlačením **P**.

## JAHŇACIE EN COCOTTE

### INGREDIENCIE

- 150 g jahňacieho mäsa, nakrájaného na kocky
- 100 g cibule
- 20 g červenej papriky
- 20 g zelenej papriky
- 40 g čerstvých zemiakov
- 20 g baklažánu
- 100 g paradajok
- 2 strúčiky cesnaku
- ½ lyžice paradajkového pretlaku
- 1 lyžica olivového oleja
- 10 g masla
- Sol'
- Korenie

### PRÍPRAVA

- Cibuľu, červenú papriku, zelenú papriku, zemiaky, baklažán a paradajky nakrájajte nahrubo.
- Nasekajte cesnak.
- Nakrájanú zeleninu v misce premiešajte s jahňacím mäsom a ďalšími prísadami.
- Zmes nalejte do sklenenej nádoby s viečkom, pridajte maslo.
- Nádobu zakryte vekom.
- Zakrytú sklenenú nádobu vložte na 1. poličku predhriatej rúry a spusťte varenie.
- Odporučame podávať jedlo potom, čo ho po uvarení necháme 10 minút odpočíniť.

## HOVÄDZIE WELLINGTON

### INGREDIENCIE

- 40 g cibule jemne nakrájané na kocky
- 2 ks húb jemne nakrájaných na kocky
- 1 strúčik cesnaku, nakrájaný na jemno
- 70 ml smotany
- Sol'
- Korenie
- 150 g hovädzieho filé
- 1 ks nastrúhaného pečiva
- 1 rozmiešané vajce
- 1 lyžica olivového oleja

### PRÍPRAVA

- Pekáč rozpálte, pridajte 1 lyžicu olivového oleja. Povrch každého filety potrite olejom, posypote solou a korením a dajte na parnicu (uistite sa, že sa mäso úplne neprepečie). Mäso nechajte vychladnúť.
- V inej parnicke osmažte cibuľu, huby a cesnak. Keď sa voda z húb odparí, pridajte smotanu a zmes premiešajte kým nezhustne. Zmes nechajte úplne vychladnúť.
- Príspyste múku, nechajte vychladnúť zhruba 1 hodinu pri izbovej teplote
- Polovicu vychladnejcej zmesi dajte do vyvalkaného cesta, pridajte mäso a cesto preložte (vajíčkom potrite hornú stranu tak, aby sa cesto k sebe prilepilo).
- Jedlo dajte na tanier.
- Potrite rozšľahačkami žítkami.
- Tanier dajte na 1. poličku predhriatej rúry a jedlo uvarite.

### KANIC

### INGREDIENCIE

- 2 celí kanice o váhe 300 g (celkom 600 g)
- 90 g cibule nakrájanej na tenké plátky (3-4 mm)
- 1 stredne veľký zemiak (na plátky o sile 1-4 mm)
- 1 zväzok tymianu
- 1 zväzok kópru
- 1 strúčik cesnaku, nakrájaného na jemno
- kôra z 1 citróna
- 1 bobkový list
- 10 ml citrónovej šťavy
- Maslo
- 10 ml olivového oleja

- \* Soľ, čierne korenie

## PRÍPRAVA

- \* Rybu potrite soľou, čiernym korením a maslom.
- \* V mise zmiešajte zemiaky, cibuľu, tymian, kôpor, cesnak, citrónovú kôru, bobkový list, citrónovú šťavu a olivový olej.
- \* Pekáč vytríte olejom.
- \* Do jednej polovice pekáča dajte pol zmesi zemiakov a cibule.
- \* Ryby napŕíle druhou polovicou zmesi a vložte ich na zmes už vloženú do pekáča.
- \* Tanier dajte na 1. poličku predhriatej rúry a jedlo uvarte.

## MÄSOVÉ GUĽKY SO ZELENINOU

### INGREDIENCIE

- 1 stredne veľká cibuľa
- 1 malá červená paprika
- 1 malá zelená paprika
- 1 malá žltá paprika
- 1 malý baklažán
- 1 malá cuketa
- 2 stredne veľké paradajky
- 25 g masla
- 0,5 kg mletého mäsa
- 175 g strúhanky
- 1 lyžica paradajkového pretlaku
- 1 vajce
- 30 ml smotany
- 1 lyžička mletej sladkej papriky
- Soľ
- Korenie

### PRÍPRAVA

- V panvici rozpustite maslo. Na olej dajte jemne nakrájanú cibuľku a baklažán.
- Pridajte jemne nakrájanú červenú, zelenú a žltú papriku, ľahko osmažte.
- Pridajte jemne nakrájanú cuketu a paradajky a osmažte (ale nenechajte zeleninu príliš znáknúť), zmes nechajte vychladnúť.
- V inej mise premiešajte mleté mäso, vajcia, smotanu.
- Pridajte vychladnutú zeleninovú zmes, korenie, soľ, mletú papriku a strúhanku, premiešajte dohľadka.
- Na plech dajte papier na pečenie, na ktorý dáte gulôčky z mletého mäsa.

- Tanier dajte na 1. poličku predhriatej rúry a jedlo uvarte.
- Odporúčame podávať jedlo potom, čo ho po uvarení necháme 5 minút odpočinúť.

## ŠALÁT Z ČERVENEJ REPY S KOZÍM SYROM

### INGREDIENCIE

- \* 10 ks červenej repy po 50g
- \* 2 pomaranče
- \* 2 citróny
- \* 90 m l octu balsamico
- \* 100 ml olivového oleja
- \* 1 vanilkový struk
- \* Soľ
- \* Korenie
- \* 3 vetvičky tymianu
- \* 2 strúčiky cesnaku
- \* 2 zväzky rokety
- \* 10 malých paradajok (cherry)
- \* 100 g kozieho syra

### PRÍPRAVA

- \* Zmiešajte ocot balsamico, pomarančovú kôru, citrónovú kôru, vanilku, olivový olej, jemne nasekaný cesnak a čerstvý tymian (vytvorte marinádu).
- \* Červenú neolúpanú repu nechajte marinovať.
- \* Marinovanú cviklu vyrovnejte do sklenenej nádoby, zalejte marinádou a zakryte viečkom.
- \* Zakrytú sklenenú nádobu vložte na 1. poličku predhriatej rúry a spusťte varenie.
- \* Uvarené jedlo vyberte z rúry a nechajte vychladnúť.
- \* Vychladnutú repu nožom olúpte a nakrájajte.
- \* Nasekajte rukolu, pridajte rozpolnené cherry paradajky, plátky pomaranča a nakrájanú repu.
- \* Pridajte uvarenú a vychladnutou marinádu, soľ, čierne korenie a nakrájaný koží syr, premiešajte a servírujte.

## GRATINOVANÉ ZEMIAKY

### INGREDIENCIE

- \* 200 g čerstvých zemiakov
- \* 100 ml smotany
- \* 1 štipka mletého muškátového orieška
- \* Soľ
- \* Korenie
- \* 1 strúčik cesnaku, nakrájaného na jemno

- \* 1 bobkový list
- \* 1 vetylčku tymianu
- \* 1 lyžicu masla

#### PRÍPRAVA

- \* Zemiaky nakrájajte na veľmi tenké plátky (1-2 mm) a vložte na 30 minút do vody.
- \* Uvarte smotanu, muškátový oriešok, sol', čierne korenie, cesnak, bobkový list a tymian.
- \* Sklenenú misu vymažte maslom, do nej dajte v dvoch radoch zemiaky. Zalejte polovicou zmesi. Vyrovnejte zemiaky do ďalších 2 radov a zalejte zvyškom zmesi.
- \* Zakrytú sklenenú nádobu vložte na 1. poličku predhriatej rúry a spusťte varenie.
- \* Po vybratí z rúry zakryte jedlo obráteným vekom (vyviniete tak tlak na jedlo a vyrovňať ho) a nechajte odpočinúť.
- \* Vychladené gratinované zemiaky nakrájajte.
- \* Rozohrejte panvicu, nalejte 1 lyžicu olivového oleja a povrch gratinovaných zemiakov osmažte.
- \* Odporúčame podávať horúce.

#### HORÚCE KOLÁČE S ČOKOLÁDOVOU OMÁČKOU

##### INGREDIENCIE

- \* 2 lyžice múky
- \* 2 lyžice cukru
- \* 2 lyžice mlieka
- \* 1 lyžica oleja
- \* 1 lyžica kakaa
- \* 1 vajce

##### INGREDIENCIE na čokoládovú omáčku

- \* 50 g smotany
- \* 50 g horkej čokolády

#### PRÍPRAVA

- Zmiešajte múku, kakao, cukor a dobre premiešajte.
- Pridajte mlieko, olej a vajíčko a dobre premiešajte.
- Zmesou napľňte misky na soufflé, zhruba do polovice.
- Misku na soufflé dajte do rúry a varte v nevyhrajte rúre.
- V samostatnej miske uvarte misu a vyberte ju z rúry. Pridajte horkú čokoládu a premiešajte, kým sa čokoláda nerozplustí (čokoládová omáčka).
- Čokoládovú omáčku nalejte na horúci koláč a podávajte.

#### ROLKA Z LÍSTKOVÉHO CESTA SO ŠKORICOU A HROZNOVÝM VÍNOM

##### INGREDIENCIE

- \* 6 ks lístkového cesta
- \* 1 žltok

##### INGREDIENCIE NA NÁPLŇ

- \* 100 ml vody
- \* 100 g cukru
- \* 1 lyžička hrozienok
- \* 1 pohár mletých orieškov
- \* ½ pohára kokosu
- \* 1 lyžička škorice

#### PRÍPRAVA

- V panvici zvarite vodu a cukor. Zmes vyberte z rúry. Pridajte kokos, oriešky, škoricu, premiešajte, nechajte vychladnúť (náplň).
- Lístkové cesto, ktoré ste nechali hodinu odpočívať pri izbovej teplote, vyvalkajte.
- Náplňou potrite vyvalkané cesto, rozotrite ju pomocou lyžice, posypte hrozienkami.
- Cesto zavŕňte a nakrájajte na kúsky o šírke zhruba 3 cm.
- Na pekáč dajte papier na pečenie, vyrovnejte rolky, nechajte medzi nimi dostatok miesta, potrite žltkom.
- Tanier dajte na 1. poličku predhriatej rúry a jedlo uvarte.
- Odporúčame podávať teplé.

#### PLNENÉ LISTY S OLIVOVÝM OLEJOM

##### INGREDIENCIE

- \* 500 g listov viniča v soli
- \* ½ pohár olivového oleja
- \* Horúca voda
- \* Polovica citrónu

##### INGREDIENCIE NA NÁPLŇ:

- \* 4 cibule
- \* 1 pohár olivového oleja
- \* 2 lyžice pŕníových orieškov
- \* 2 poháre ryže
- \* 1 lyžica sušenej mäty
- \* 1 lyžička čierneho korenia
- \* 1 lyžička škorice
- \* 5-6 g cukru
- \* 2 lyžice hrozienok
- \* 1 pohár nasekanej petržlenovej vŕiate
- \* 1 lyžička soli

#### PRÍPRAVA

- \* Cibuľu osmažte na olivovom oleji, do zmesi pridajte ryžu a zláhka osmažte. Pridajte ďalšie prísady do náplne a osmažte ich.
- \* Zmotané listy viniča dajte do dostatočne veľkej sklenenej misy s vekom.
- \* Pridajte olivový olej, citrónovú šťavu a horúcu vodu tak, aby zmes neprekročila horný povrch listov viniča.
- \* Nádobu zakryte vekom.
- \* Zakrytú sklenenú nádobu vložte na 1. poličku predhriatej rúry a spustite varenie.
- \* Plnené listy viniča sa odporúča podávať po tom, čo ste ich nechali vychladnúť na izbovú teplotu, približne 1 hodinu a potom ich dajte do chladničky.

## KURACIE PALIČKA

### INGREDIENCIE

- \* 3 ks paličiek
- \* 3 stredne veľké zemiaky (nakrájané na kolieska o sile 1 cm)
- \* 2 cibule nakrájané na tenké plátky (približne 3-4 mm)
- \* 2 paradajky nakrájané na kocky

### INGREDIENCIE NA marinády

- \* 1 strúčik cesnaku
- \*  $\frac{1}{2}$  lyžičky čierneho korenia
- \* 1 lyžica soli
- \* 50 ml červeného vínnego octu
- \* 1 lyžica cukru
- \* 1 lyžica melasy
- \* 1 lyžica medu
- \* Šťava z 1 citróna
- \* 2 vetvičky tymianu
- \* 3 ml páličivej omáčky
- \* 1 lyžica sušenej papriky
- \* 200 ml olivového oleja

### PRIPRAVA

- \* Osmažte cesnak a zmiešajte všetky ingrediencie do marinády.
- \* Kuracie paličky premiešajte s polovicou marinády a druhú polovicu zmiešajte s paradajkami, zemiakmi a cibuľu, nechajte marinovať po dobu 2 hodín.
- \* Paličky vyrovnejte doprostred pekáča. Okolo nich dajte zemiaky, medzi paličky dajte cibuľu a paradajky.
- \* Jedlo dajte na poličku do predhriatej rúry a varte.
- \* Po uvarení nechajte 5 minút odpočinúť a potom podávajte.

## 6 Používanie rúry

### Všeobecné informácie o pečení, opekanie a grilovanie



#### VAROVANIE

Horúce povrchy spôsobujú popáleniny!  
Výrobok môže byť počas používania horúci. Nikdy sa nedotýkajte horúcich horákov, vnútorných častí rúry, ohrievačov atď. Držte výrobok mimo dosahu detí.

Ked' vkladáte alebo vyberáte nádoby do alebo z horúcej rúry, používajte vždy teplovzdorné rukavice určené na použitie v rúre.



#### NEBEZPEČENSTVO:

Dávajte pozor pri otváraní dvierok rúry, pretože môže unikať para.  
Unikajúca para vám môže obariť ruky, tvár a/alebo oči.

policou takým spôsobom, aby pokrytý priestor nepresahoval veľkosť ohrievača.

- Drôtenu policu alebo plech na pečenie s grilom zasuňte do rúry na požadovanú úroveň. Ak grilujete na drôtenej polici, zasuňte plech na pečenie do dolného podstavca, aby zachytával masť. Do tohto plechu nalejte trochu vody pre ľahšie čistenie.



Potraviny, ktoré nie sú vhodné na grilovanie, predstavujú riziko požiaru. Grilujte iba jedlo, ktoré je vhodné na intenzívne teplo pri grilovaní.

Jedlo neumiestňujte príliš daleko do zadnej časti grilu. Toto je najhorúcejšie miesto a mastné jedlo sa môže vznietiť.

#### Tipy pre pečenie

- Používajte nepriľnávajúce kovové plechy alebo hliníkové nádoby alebo teplu vzdorné silikónové formy.
- Čo najlepšie využite priestor podstavca.
- Rúry formu vkladajte doprostred priehradky.
- Pred zapnutím rúry alebo grilu vyberte správnu polohu podstavca. Ked' je rúra horúca, nemeňte polohu podstavca.
- Dvierka na rúre nechajte zatvorené.

#### Tipy pre opekanie

- Ak na celé kurča, moriaka a veľké kusy mäsa nanesiete napr. Citrónovú šťavu a čierne korenie pred pečením, zvýšite účinnosť pečenia.
- Rožnenie mäsa s kostou trvá asi o 15 až 30 minút dlhšie ako mäsa rovnakej veľkosti bez kostí.
- Každý centimeter hrúbky mäsa vyžaduje asi 4 až 5 minút pečenia.
- Mäso nechajte v rúre ešte cca 10 minút po upečení. Štava sa lepšie rozloží po celom pečenom mäse a pri krájaní nevyteká z mäsa.
- Ryby by ste mali položiť na stredný alebo dolný podstavec do teplovzdorného plechu.


#### Tipy pre grilovanie

Ked' grilujete mäso, ryby a hydinu, rýchlo zhnednú, sú chrumbkavé a nevysušia sa. Pre grilovanie sú obzvlášť vhodné ploché kúsky, ihlice na mäso a omáčky, ako aj zelenina s vysokým obsahom vody, ako napríklad paradajky a cibule.

- Kúsky, ktoré idete grilovať, rozložte po drôtenej polici alebo po plechu na pečenie s drôtentou

## Použitie elektrickej rúry


**i** Pred použitím rúry nastavte čas. Ak čas nenaštavíte, rúra nebude fungovať.




- Po zapnutí a nastavení aktuálneho času sa rúra vráti do pohotovostného režimu. Na displeji sa zobrazí len aktuálny čas.
- Ked' je displej v tomto stave, fungujú tlačidlá ① a ④.
- Všetky akcie môžete vykonať v menu Nastavenia. Pozri Menu Nastavenia,

### Výber teploty a prevádzkového režimu


1. Rúru zapnite stlačením ①.
2. Ked' sa rúra zapne, zobrazí sa úvodná obrazovka.



- 1 Posície stojana
  - 2 Zobrazenie funkcií
  - 3 Symbol funkcie
  - 4 Textový displej
  - 5 Poličko indikátora teploty/hmotnosti
- Na tejto obrazovke sú doporučené teploty v poli Teplota/hmotnosť a aktívne vykurovacie prvky a odporúčaná pozícia na displeji.
3. Stlačte  $\wedge/\vee$  a nastavte požadovanú funkciu. Až funkciu zvolíte, môžete nastaviť "Teplotu", "Čas pečenia", "Čas konca pečenia" a "Urychlenie" (rýchle ohrevanie).
  4. Ak chcete zmeniť teplotu, raz stlačte  $^{\circ}\text{C}/\text{W}$  a získejte prístup k displeju s teplotou.



- Stlačte až kým sa v poli nezobrazí požadované polia Teplota/Hmotnosť. Stlačte  a nastavte teplotu tak, aby sa na displeji zobrazila požadovaná hodnota.
- Ak sú hodnoty teploty a funkcie vhodné, stlačte a začnite variť. Spustí sa varenie a na displeji sa zobrazí "Cooking" (Varenie). Kontrolka úrovne teploty vnútri rúry bude svietiť kým rúra nedosiahne nastavenej teploty.



#### Vypnutie elektrickej rúry

Stlačte a vypnite rúru.

#### Tabuľka funkcí

Tabuľka funkcí označuje funkcie, ktoré môžete použiť v rúre a ich príslušné maximálne a minimálne teploty.

	Funkcie sa líšia v závislosti od modelu výrobku.
	Maximálna nastaviteľná doba pečenia v režimoch mimo ohrevania, je z bezpečnostných dôvodov obmedzená na 6 hodín.
	Počas vykonávania akýchkoľvek nastavení budú blikať na displeji príslušné symboly.
	Program sa zruší v prípade výpadku energie. Rúru musíte preprogramovať.
	Aktuálny čas sa nedá nastaviť, kým rúra pracuje v ktorejkoľvek funkcií alebo ak je na rúre vykonané poloautomatické alebo plne automatické programovanie.
	Dokonca aj keď je rúra vypnutá, svetlo v rúre sa rozsvieti, keď otvoríte dverka rúry.

funkcia	Odporučaná teplota (° C)	Rozsah teplôt (° C)
Vyhrievanie ventilátorom	180	40 - 250
Upĺňajúce grilovanie + ventilátor	200	40 - 280
Upĺňajúce grilovanie	280	40 - 280
Nízky gril	280	40 - 280
Ekonomické vyhrievanie ventilátora	180	160 - 220
Uchovanie teploty	60	40 - 100

\* Funkcie sa líšia v závislosti od modelu výrobku.

#### Prevádzkové režimy

Poradie prevádzkových režimov znázornené na týchto obrázkoch sa môže líšiť od usporiadania na vašom výrobku.

#### Ohrev s ventilátorom

Horúci vzduch ohriatie zadným ohrevným prvkom sa pomocou ventilátora veľmi rýchlo rovnomerne rozšíri po celej rúre. Je vhodné pre varenie vašich jedál v rôznych úrovniach podstavcov a vo väčšine prípadov nie je potrebné predhrievanie. Vhodné na varenie s viacerými plechmi.



#### Plný gril

V prevádzke je veľký gril v strope rúry. Je vhodné na grilovanie veľkých porcií mäsa.



- Veľké alebo stredné porcie na grilovanie dajte do správnej polohy na podstavec pod grilovací ohreváč.
- Nastavte teplotu na maximálnu úroveň.
- Po polovici času grilovania otočte jedlo.

#### Dolný gril

Malý gril v hornej časti rúry je vhodný pre grilovanie a zapekanie pokrmov.



- Malé alebo stredné porcie na grilovanie dajte do správnej polohy na podstavec pod grilovací ohreváč.
- Nastavte teplotu na maximálnu úroveň.
- Po polovici času grilovania otočte jedlo.

## Úsporný ohrev s ventilátorom

Pre úsporu energie môžete použiť túto funkciu namiesto varení, ktoré by ste vykonali pomocou ohrevu s ventilátorom pri teplotách 160-220 ° C. Čas varenia sa ale trošku predĺži.

Časy varenia, ktoré súvisia s touto funkciou, sú uvedené v tabuľke „Ekonomické ohrievanie ventilátorom“.




## Udržiavanie teploty

Používa sa na uchovanie jedla v teplote určenej na servírovanie na dlhé časové obdobia.



## Ovládanie riadiacej jednotky rúry



- Aktivácia poloautomatického prevádzky**  
V tomto režime prevádzky môžete nastaviť časové obdobie prevádzky rúry (doba varenia).
1. Rúru zapnite stlačením ①.
  2. Stlačte  $\wedge$  alebo  $\vee$  a nastavte požadovaný režim.
  3. Pre nastavenie doby varenia stlačte ④ a prejdite na "Doba varenia".  $\rightarrow$  symbol sa rozblíká.

4. Pre nastavenie doby varenia stlačte  $\wedge$  alebo  $\vee$ . Pre potvrdenie stlačte . Ako náhle je doba varenia nastavená, zobrazí sa  $\rightarrow$ .



5. Jedlo vložte do rúry a rúru zatvorte.
  6. Pre nastavenie teploty varenia stlačte  $^{\circ}\text{C}/\text{W}$  a prejdite na "Teplota".
  7. Pre nastavenie teploty stlačte  $\wedge$  alebo  $\vee$ .
  8. Stlačte  $\rightarrow$  a začnite variť. Na displeji sa zobrazí hlásenie „Cooking (Varenie)“.
- »Rúra sa zahreje na nastavenú teplotu a zachová túto teplotu až do konca zvolenej doby pečenia. Svetlo v rúre je počas varenia rozsvietnené.

**i** Všetky časti symbolu vnútornej teploty v rúre sa zapnú, ako náhle vaša rúra dosiahne nastavenú teplotu.

9. Po dokončení varenia sa na displeji zobrazí "Good appetite" (Dobrú chut') a ozve sa zvukový signál.
10. Zvukový signál zastavíte stlačením ľubovoľného tlačidla.

### Nastavenie urýchlenie

Funkciu posilňovača (rýchleho predhrievania) použite na rýchlejšie dosiahnutie požadovanej teploty rúry.

**i** Posilňovač sa nedá vybrať pri funkciách varenia, ako sú Rozmrazovanie, Pomalé varenie, Uchovanie teploty a Varenie pri nízkej teplote. Nastavenie urýchlenie sa zruší v prípade výpadku energie.

Vyberte požadovanú funkciu varenia a potom:

1. Stlačte  $^{\circ}\text{C}/\text{W}$  v krátkych intervaloch pokým sa na displeji nezobrazí "Booster passive" (Urýchlenie pasívne).
2. Stlačte  $\Delta$  a prejdite na možnosť "Booster active" (Aktívne urýchlenie).  $\Delta$  symbol sa rozsvietí.



$\Delta$  symbol zrýchlenie zmizne, ako náhle rúra dosiahne požadovanú teplotu a rúra obnoví prevádzku na funkciu zvolenej pred zapnutím zrýchlenie.


3. Ak chcete funkciu urýchlenie zrušiť, stlačte  $^{\circ}\text{C}/\text{W}$  v krátkych intervaloch pokým sa na displeji nezobrazí "Booster active" (Aktívne urýchlenie).
4. Stlačte  $\Delta$  a prejdite na možnosť "Booster passive" (Urýchlenie pasívne).



$\Delta$  Ked sa vrátite na displej pre výber funkcie,  $\Delta$  zmizne.


#### Použitie zámku

Aktivovaním funkcie zámky tlačidiel môžete predísť používaniu rúry.



#### Aktivácia zámku

1. Stlačte  $\text{L}$  v krátkych intervaloch pokým sa na displeji nezobrazí "Key lock passive" (Zámok pasívne).
2. Zámok aktivujte stlačením  $\Delta$ . Po aktivácii zámku sa na displeji zobrazí "Key lock active" (Zámok aktívny).




»Po aktivácii zámku sa na displeji zobrazí "Key lock active" (Zámok aktívny) - a to po stlačení ľubovoľnej klávesy (s výnimkou  $\text{L}$ ).



Tlačidlá rúry nefungujú, ak je aktivovaná funkcia zámku. Zámka tlačidiel sa v prípade výpadku prúdu nezruší.

#### Deaktivácia zámku

1. Zámok deaktivujte stlačením  $\text{L}$ . "Key lock passive" (Zámok pasívne) sa zobrazí na displeji.




#### Použitie časovača ako budíka

Časovač produktu môžete používať na akékoľvek výstrahy alebo pripomienky, mimo programov varenia. Budík nemá žiadnený vplyv na funkcie rúry. Používa sa iba ako forma varovania. Toto je napríklad užitočné vtedy, keď chcete jedlo v rúre otočiť v určenom časovom bode. Budík vydá signál po uplynutí nastaveného času.



Maximálny čas alarmu môže byť 23 hodín a 59 minút.

#### Nastavenie budíka:



1. Stlačte  $\text{L}$  v krátkych intervaloch pokým sa na displeji nezobrazí symbol  $\Delta$ .
2. Pre nastavenie času stlačte  $\Delta$  alebo  $\text{L}$ .  $\Delta$  zostane po nastavení času budíka svietiť.
3. Po nastavení času budíka  $\Delta$  začne blikať a ozve sa zvukový signál.
4. Alarm zastavíte stlačením ľubovoľného klávesu.

#### Zrušenie budíka:

1. Stlačte  $\text{L}$  v krátkych intervaloch pokým sa na displeji nezobrazí symbol  $\Delta$ .
2. Stlačte  $\Delta$  kedy sa na displeji nezobrazí "00:00".

## Tabuľka časov varenia



Špecifikované hodnoty boli určené v laboratóriu.  
Hodnoty, ktoré pre vás môžu platiť, sa môžu od týchto hodnôt odlišovať.

## Pečenie a raženie



1. police v rúre je **spodná** polica.

Pokrm	Cíl úroveň varenia		Pozícia police	Teplota (° C)	Dĺžka varenia (približne, v min.)
Koláče na plechu*	Jedna úroveň		1	175	30-40
Koláče vo forme*	Jedna úroveň		1	175	50-60
Koláčiky *	Jedna úroveň		1	175	25 ... 35
Piškotový koláč*	Jedna úroveň		1	200	8 ... 15
Koláčiky s vlašskými orechmi *	Jedna úroveň		1	175	25 ... 30
	2 úrovne		1 — 3	170-180	35-45
Kysnuté cesto*	Jedna úroveň		1	200	35-45
	2 úrovne		1 — 3	200	45-55
Bohaté pečivo*	Jedna úroveň		1	190	25 ... 35
	2 úrovne		1 — 3	190	35-45
Droždie*	Jedna úroveň		1	200	35-45
Lazane*	Jedna úroveň		1	200	30-40
Hovädzí stejk (celý/opakované mäso)	Jedna úroveň		1	25 min., 250/max., potom 180-190	100-120
Jahňacie stehno (v kastróle)	Jedna úroveň		1	25 min. pri 220, potom 180-190	70-90
Pečené kura	Jedna úroveň		1	15 min., 250/max., potom 190...	55-65
Morčák (plátky)	Jedna úroveň		1	25 min., 250/max., potom 190	150-210
Ryby	Jedna úroveň		1	200	20-30

Počas súčasného pečenia s 2 plechmi umiestnite hlbší plech na horný podstavec a ten druhý plech na spodný podstavec.

\* Odporúčame vykonávať predhranie u všetkých potravín.

## Úsporný ohrev s ventilátorm



Potom, ako sa varenie začne v režime ekonomickej vyrivania ventilátorom, nemeňte teplotu varenia.



Počas pečenia v režime úsporného ohrevu s ventilátorom neotvárajte dvere rúry.

Pokrm	Cíl úroveň varenia		Pozícia police	Teplota (° C)	Čas varenia (zhruba v min.)
Koláče v papieri na pečenie	Jedna úroveň		1	200	35-40
Orechové koláčiky	Jedna úroveň		1	200	30-35
Kysnuté cesto	Jedna úroveň		1	200	40-45
Bohaté pečivo	Jedna úroveň		1	200	40-45

## Tipy na pečenie koláčov

- Ak je koláč príliš suchý, zvýšte teplotu o 10 °C a skráťte dobu varenia.
- Ak je koláč vlhký, použite menej tekutiny alebo znižte teplotu o 10 °C.
- Ak je koláč na hornej strane príliš tmavý, položte ho na nižší podstavec, znižte teplotu a predlžte dobu varenia.
- Ak je dobré upečený zvnútra, ale je lepkavý na vonkajšej strane, použite menej kvapaliny, znižte teplotu a predlžte dobu pečenia.

## Tipy na pečenie pečiva

- Ak je pečivo príliš suché, zvýšte teplotu o cca 10 °C a skráťte dobu pečenia. Navlhčte vrstvy

cesta omáčkou zloženou z mlieka, oleja, vajíčok a jogurtu.

- Ak pečenie pečiva trvá príliš dlho, dávajte pozor, aby hrúbka pečiva, ktoré ste si pripravili, nepresahuje hĺbku plechu.
- Ak horná strana pečiva zhnedne, ale dolná nie je upečená, uistite sa, že množstvo šťavy, ktoré ste použili na pečivo nie je na dolnej strane pečiva príliš veľké. Pokúste sa rozmiestniť omáčku rovnomerne medzi vrstvami cesta a na hornej strane pečiva, aby pečivo rovnomerne zhnedlo.



Pečivo pečte v súlade s režimom a teplotou uvedenou v tabuľke varenia. Ak spodná strana nie je stále dostatočne hnedá, umiestnite ho nabudúce na podstavec o jednu úroveň nižšie.

### Tipy pre varenie zeleniny

- Ak sa jedlu zo zeleniny miňa šťava a začína byť suché, uvarte ho v panvici s vekom namiesto plechu. Uzatvorené nádoby uchovajú šťavu v jedle.
- Ak sa zeleninové jedlo neuvarí, prevarte si zeleninu vopred alebo ho pripravte ako jedlo z konzervy a vložte ho do rúry.

### Tipy pre varenie zeleniny


#### Funkcia Pripravené jedlá

[Ponuka pripravených jedál obsahuje programy pokrmov, ktoré boli špeciálne pre vás pripravené profesionálnymi kuchármami a uložené v pamäti ovládacej jednotky.

V tejto ponuke sa teplota, poloha podstavca, hmotnosť a funkcie varenia nastavujú automaticky. Hmotnosť a čas varenia si môžete zmeniť podľa vášho jedla a chuti.

Výber funkcie pripravených jedál:

1. Stlačením ① rúru zapnite.
2. Stlačte P a vyberte funkciu Pripravené jedlá. V tomto kroku sa na displeji zobrazí "Koláče & chleby & torty".



3. Stlačte ↗/↖ a vyberte požadovanú funkciu menu (Koláče & Chleby & Torty, Máso, Ryby, Hydina, Speciality).
4. Stlačte ☑ a potvrdte menu hlavných jedál, ktoré ste vybrali.
5. Stlačte ↗/↖ a vyberte požadované jedlo (Orieškové sušienky, Koláč, Koláčiky, atď.).



6. Do rúry vložte riad.

7. Stlačte ▶/▷ a začnite varíť. "Cooking" (Varenie) sa zobrází na displeji.
8. Po dokončení varenia sa na displeji zobrazí "Good appetite" (Dobrú chut) a ozve sa zvukový signál.




Ak chcete zvukové upozornenie vypnúť, stlačte ľubovoľné tlačidlo.



"Späť" svietiace na displeji pri navigácii v ponuke pokrmov vám umožní vrátiť sa do nadradenej ponuky. Pôvodnú funkciu môžete vrátiť stlačením P.

Pred začiatím pečenia v ponuke prípravy pokrmov môžete nastaviť hmotnosť v závislosti na druhu pokrmu, ktorý ste vybrali. Urobíte to nasledovne:

1. Po výbere požadovaného jedla stlačte °C/W. Zobrazia sa "Hmotnosť" a na displeji sa rozblíka kg.



2. Stlačte ↗/↖ a nastavte hmotnosť, potvrdte stlačením ☑.



Rúra zmení teplotu a dobu varenia automaticky, podľa zmeny hmotnosti.



Zmeniť môžete len hmotnosť tých jedál, u ktorých je hmotnosť uvedená.

3. Stlačte ▶/▷ a začnite varíť.

## Ponuka komfortného jedla:

Môže sa lísiť v závislosti od modelov

Koláčiky, chleby a ovocné torty	Mäso	Ryby	Hydina	Lahké jedlá	Špeciality	Mikrovlnná rúra
Orechové koláčiky	Pečená jablňacia kofta	Pečený morský ostrež	Pečené kura <1600 g	Kastról	Kvasenie	Jablňacia miška
Vol au vent	Pečené mäso	Dusené ančovičky	Kura, grilované	Makáróny so syrom	Smažené gaštany	Hovädzie wellington
Škoríkové rolky	Mäsové guľky Dalyan	Treska škvrnitá <merlans>	Kura, filety	Lasagne		Kaníč
Hroziencovo-citronový koláč		Losos, filety	Pečená kačka	Mousaka		Mäsové guľky so zeleninou
Kočáče v papieri na pečenie						Salát s kozím syrom
Cokoládové brownies						Zemiaky na roste
Jablková štrúdlia						Horký koláčik s čokoládovou omáčkou
Jablkový koláč						Rolky so skoricou a rozinkami
Bohaté pečivo						Plnené listy s olivovým olejom
						Kuriace paličky

## Nastavenie

### Nastavenie jasu

Jas sa dá nastaviť iba vtedy, keď je rúra vypnutá.

1. Stlačte v krátkych intervaloch pokým sa na displeji nezobrazí "Selected Language" (Vybraný jazyk).
2. K dispozícii sú 4 úrovne jasu, a to 1, 2, 3 a 4. Pre výber požadovanej úrovne stlačte .



Úroveň jasu sa po vypnutí rúry zníži, čím sa šetrí energia. Po zapnutí rúry sa znova vráti na nastavenú úroveň.

### Nastavenie kontrastu

Kontrast sa dá nastaviť iba vtedy, keď je rúra vypnutá.

1. Stlačte v krátkych intervaloch pokým sa na displeji nezobrazí "Contrast" (Kontrast).  
K dispozícii sú 4 úrovne kontrastu, a to 1, 2, 3 a 4. Pre výber požadovanej úrovne stlačte alebo .

### Nastavenie hlasitosti

Nastavenie hlasitosti je možné vykonať len ak je rúra vypnutá.

- Stlačte v krátkych intervaloch pokým sa na displeji nezobrazí "Volume" (Hlasitosť).
2. K dispozícii sú 3 úrovne hlasitosti, a to 0 (vypnutý zvuk), 1 a 2. Stlačte alebo a požadovanú úroveň.

### Nastavenie jazdyka

Jazky sa dá nastaviť iba vtedy, keď je rúra vypnutá.

1. Stlačte v krátkych intervaloch pokým sa na displeji nezobrazí "Selected Language" (Vybraný jazyk).
2. Stlačte alebo a vyberte požadovaný jazyk.

### Ovládanie grilu



### Zapnutie grilu

1. Rúru zapnite stlačením .
2. Stlačte a nastavte požadovanú funkciu grilu.  
Až funkciu zvolíte, môžete nastaviť "Teplotu", "Čas pečenia", "Čas konca pečenia" a "Urýchlenie" (rýchle ohrevanie).
3. Ak chcete zmeniť teplotu, raz stlačte a získajte prístup k displeju s teplotou.
4. Stlačte až kým sa v poli nezobrazí požadované polia Teplota/Hmotnosť. Stlačte a nastavte teplotu tak, aby sa na displeji zobrazila požadovaná hodnota.
5. Ak sú hodnoty teploty a funkcie vhodné, stlačte a začnite variť. Spustí sa varenie a na displeji sa zobrazí "Cooking" (Varenie).

### Vypnutie grilu

1. Rúru vypnite stlačením .

**Tabuľka časov pre grilovanie**  
**Grilovanie s elektrickým grillom**

Potraviny	Úroveň zasunutia	Doba grilovania (približne)
Ryby	2..3	20...25min. *
Kuracie plátky	2..3	25...35min.
Jahodiacie kotlety	2..3	20...25min.
Pečené mäso	2..3	25...30min. *
Teliacie kotlety	2..3	25...30min. *
Hriankový chlieb	3	1...2 min.

\*v závislosti od hrúbky

## Základné informácie

### Všeobecné informácie

Životnosť výrobku sa predĺží a prípadné problémy sa obmedzí, ak je výrobok pravidelne čistený.



#### NEBEZPEČENSTVO:

Pred začiatím údržby a čistenia odpojte výrobok od zdroja napájania.  
Hrozí riziko zásahu elektrickým prúdom!



#### NEBEZPEČENSTVO:

Pred čistením výrobku ho nechajte vychladnúť.  
Horúce povrchy môžu spôsobiť popáleniny!

- Po každom použití produkt dôkladne vycistite. Týmto spôsobom môžete oveľa ľahšie odstrániť možné zvyšky jedál, pretože zabránite ich pripáleniu pri ďalšom použití spotrebiča.
- Na čistenie produktu nie sú potrebné žiadne zvláštne čistiace prípravky. Na čistenie produktu použite teplú vodu s čistiacim prostriedkom, jemnú látku alebo špongiu a utrite ju suchou látkou.
- - Po čistení sa vždy ubezpečte, že ste dôkladne zotreli všetku nadmernú kvapalinu a okamžite dosucha utrite všetky rozlatia.
- Na čistenie nehrdzavejúcich alebo neoxidujúcich povrchov a rúčky nepoužívajte čistiace prostriedky, ktoré obsahujú kyseliny alebo chloridy. Tieto časti očistite tak, že ich utriete jemnou látkou s tekutým saponátom (nie drsným), pričom musíte dávať pozor, aby ste ich utierali jedným smerom.



Niekteré saponáty alebo čistiace látky môžu poškodiť povrch.

Počas čistenia nepoužívajte agresívne saponáty, čistiace prášky/krémy, ani žiadne ostré predmety. Na čistenie sklenených dvierok rúry nepoužívajte silné abrazívne čistiace prostriedky ani ostré kovové škrabky, pretože môžu poškriabať povrch, čoho dôsledkom môže byť rozbitie skla.



Na čistenie zariadenia nepoužívajte parné čističe, pretože by to mohlo spôsobiť zásah elektrickým prúdom.

### Čistenie mikrovlnnej rúry

- Ak sa vo vnútri rúry alebo v jej okolí nahromadí para, utrite ju mäkkou handričkou. K tomu môže dôjsť, ak je mikrovlnná rúra prevádzkována vo vysoko vlhkých podmienkach. A to je normálne.

- Občas je potrebné pre účely čistenia vybrať sklenený tanier. Sklenený tanier umyte v teplej vode alebo v umývačke.
- Valec a rúru treba čistiť pravidelne, aby sa predišlo nadmernej hlučnosti. Spodný povrch rúry vycistite jemným čistiacim prostriedkom. Valec možno umyť vo vlažnej vode alebo v umývačke. Po vybratí vojne zo spodnej časti rúry za účelom čistenia sa uistite, že ste ho vložili späť v správnej pozícii.
- Zápach z rúry odstráňte tak, že do šálky vody pridáte šťavu a kôru z citróna a necháte v mikrovlnnej rúre variť po dobu 5 minút. Dôkladne utrite a vysušte mäkkou handričkou.
- Keď bude treba vykonať výmenu žiarovky v rúre, kontaktujte zástupcu autorizovaného servisu.
- Rúra musí byť pravidelne čistená a akékoľvek zvyšky potravín musia byť odstránené. Ak sa vám nepodarí udržať rúru v čistom stave, môže dôjsť k narušeniu povrchu, čo by mohlo nevhodne ovplyvniť životnosť spotrebiča a možno mať za následok aj nebezpečnú situáciu.
- Produkt nelikvidujte spoločne s domácim odpadom. Je potrebné, aby bol odveztený do zberne odpadov prevádzkovanej mestským úradom.



Dajte pozor, aby ste počas čistenia dverí rúry nepoškodili tesnenie dverí. Ak je tesnenie dverí poškodené, rúru nepoužívajte.

### Čistenie ovládacieho panelu

Ovládací panel a tlačidlá vycistite vlhkou handričkou, potom je vytrrite dosucha.



Pri čistení ovládacieho panelu neodstraňujte ovládacie tlačidlá/gombíky.  
Ovládací panel by sa mohol poškodiť!

### Čistenie rúry

#### Čistenie dverí rúry

Ak chcete očistiť dvierka rúry, produkt očistite pomocou teplej vody s čistiacim prostriedkom, jemnej látky alebo špongie a utrite ho suchou látkou.




Na čistenie dvierok rúry nepoužívajte žiadne drsné, abrazívne čistiace prostriedky, ani kovové škrabky. Môžu poškriabať povrch a poškodiť sklo.

## Výmena žiarovky

	<b>NEBEZPEČENSTVO:</b> Pred výmenou žiarovky v rúre sa uistite, že výrobok je odpojený zo siete a že je vychladnutý, aby ste predišli riziku zásahu elektrickým prúdom. Horúce povrchy môžu spôsobiť popáleniny!
	Žiarovka v rúre je špeciálna žiarovka, ktorá vydrží až 300 ° C. Pozri Technické vlastnosti. Svetlá do rúry môžete získať u vášho autorizovaného servisného zástupcu.

Ak je rúra vybavená okrúhlou žiarovkou:

1. Produkt odpojte od napájania.
2. Zložte sklenený kryt otočením proti smeru hodinových ručičiek.



3. Vytiahnite svetlo rúry zo zdierky a vymeňte ich za nové.
4. Nainštalujte sklenený kryt.

## 8 Riešenie problémov

Z rúry vychádza počas prevádzky para.

- Je normálne, že pri prevádzke uniká para. >>> Toto nie je závada.

Pri zahrievaní a ochladzovaní výrobok vydáva kovový zvuk.

- Ked' sa zahrejú kovové súčiastky, môžu sa rozpínať a spôsobovať hluk. >>> Toto nie je závada.

Produkt nefunguje:

- Hlavná poistka je chybná alebo uvoľnená. >>> Skontrolujte poistiky v poistkovej skrini. V prípade potreby ich vymeňte alebo reštartujte.
- Produkt nie je zapojený do (zemnenej) zásuvky). >>> Skontrolujte zapojenie do zástrčky.
- Gombíky/otočné regulátory/tlačidlá na ovládacom paneli nefungujú. >>> Môže byť aktivovaný zámok. Vypnite ho, prosím. (Vid.)

Svetlo rúry nefunguje.

- Žiarovka v rúre je chybná. >>> Žiarovku vymeňte.
- Napájanie je odpojené. >>> Skontrolujte, či je zariadenie zapojené do siete. Skontrolujte poistiky v poistkovej skrini. Ak je to nutné, poistiky vymeňte alebo znova aktivujte.

Rúra nehreje:

- Funkcie a teplota nie sú nastavené. >>> Nastavte funkciu a teplotu pomocou tlačidla Funkcie a/alebo Teplota.
- Napájanie je odpojené. >>> Skontrolujte, či je zariadenie zapojené do siete. Skontrolujte poistiky v poistkovej skrini. Ak je to nutné, poistiky vymeňte alebo znova aktivujte.

Pri dlhom stlačení tlačidla nedochádza k žiadnej reakcii

- Rúru nespúšťajte. Vypnite istič okruhu a spotrebič odpojte zo siete. Kontaktujte zástupcu autorizovaného servisu.

Mikrovlnná rúra nefunguje:

- Produkt nie je do zásuvky riadne zapojený >>> Zapojte zástrčku do zásuvky.
- Dvere nie sú zatvorené. >>> Dvere musí po zatvorení "cvaknúť".
- Medzi dverami a prednou časťou rúry môže byť prekážka. >>> Prekážku odstráňte a dvere zavorte.

Počas spustenia mikrovlnnej rúry je počut zvláštny zvuk.

- Vo vnútri rúry je elektrický oblúk spôsobený cudzím kovovým predmetom. >>> Kovový predmet z rúry vyberte.
- Nádoba v rúre sa dotýka stien rúry. >>> Vyhnite sa kontaktu s dverami rúry.
- Vo vnútri rúry sú voľné predmety alebo riad. >>> Voľné predmety alebo riad z rúry vyberte.

Jedlo sa neohrieva alebo sa ohrieva príliš pomaly

- Nebola vybraná správna doba a/alebo úroveň výkonu. >>> Vyberte vhodnú úroveň výkonu a dĺžku varenia.
- Množstvo jedla môže byť väčšie ako normálne alebo môže byť chladnejšie ako inokedy. >>> Nastavte ďalší čas varenia. Pravidelne kontrolujte, či sa jedlo nepáli.
- Vo vnútri rúry sú voľné predmety alebo riad. >>> Voľné predmety alebo riad z rúry vyberte.

Jedlo je príliš horúce, suché alebo spálené

- Nebola vybraná správna doba a/alebo úroveň výkonu. >>> Skontrolujte, či ste vybrali správny výkon a dobu varenia. Ak je rúra poškodená, kontaktujte autorizovaný servis.

Po ukončení varenia je počut divný zvuk

- Môže dôjsť k spusteniu ventilátora. >>> To nie je závada. Chladiaci ventilátor je spustený aj po vypnutí rúry. Ventilátor sa automaticky zastaví ako náhle teplota klesne na určitú úroveň.



Ak problém nedokážete odstrániť, hoci ste postupovali podľa pokynov uvedených v tejto časti, obráťte sa na autorizovaného servisného technika alebo predajcu, u ktorého ste si zakúpili výrobok. Nikdy sa nepokúšajte sami opraviť pokazený výrobok.



**Prosím, čtěte nejprve tento návod.**

Vážený zákazníku,

Děkujeme za zakoupení tohoto produktu Beko. Doufáme, že s tímto produktem, který byl vyroben s využitím vysoko kvalitní a moderní technologie, dosáhnete těch nejlepších výsledků. Proto si před použitím produktu pečlivě přečtěte celý návod k použití a jakékoli doplňující dokumenty a uchovejte je pro budoucí použití. Pokud produkt předáte další osobě, rovněž jí předejte návod k použití. Dodržte veškerá varování a informace obsažené v návodu k použití.

Nezapomeňte, že tento návod se může vztahovat i k několika jiným modelům. Rozdíly mezi modely jsou v návodu výslovně uvedeny.

### **Vysvětlení symbolů**

V celém návodu k použití jsou použity následující symboly:



Důležité informace o užitečných tipech k použití.



Varování ohledně nebezpečných situací s ohledem na život a majetek.



Varování na zásah elektrickým proudem.



Nebezpečí vzniku požáru.



Varování - Horké povrchy.

**Arçelik A.Ş.**  
Karaağaç caddesi No:2-6  
34445 Sütlüce/Istanbul/TURKEY  
Made in TURKEY



**1 Důležité pokyny pro bezpečnost a ochranu životního prostředí** **4**

Obecná bezpečnost.....	4
Elektrická bezpečnost.....	4
Bezpečnost produktu.....	5
Bezpečnostní pokyny pro mikrovlnou troubu .....	6
Zamýšlené použití .....	10
Bezpečnost dětí .....	10
Likvidace starého produktu .....	11
Informace o balení.....	11

**2 Obecné informace** **12**

Přehled.....	12
Obsah balení.....	13
Technické údaje.....	14

**3 Instalace** **15**

Před instalací .....	15
Instalace a zapojení .....	18
Budoucí přeprava .....	18

**4 Příprava** **20**

Tipy pro úsporu energie.....	20
Nastavení času .....	20
První čištění spotřebiče .....	21
Výchozí ohřev.....	21

**5 Jak používat mikrovlnou troubu** **22**

Obecné informace o vaření v mikrovlnné troubě .....	22
Jak používat mikrovlnou troubu .....	26
Obsluha režimů mikrovlnné trouby.....	30

Tabulka časů vaření.....	30
Funkce Připravená jídla.....	31

**6 Používání trouby** **36**

Obecné informace o pečení, opékání a grilování .....	36
Použití elektrické trouby .....	37
Provozní režimy .....	38
Ovládání řídící jednotky trouby .....	40
Ovládání řídící jednotky trouby .....	40
Použití zámku.....	41
Použití časovače jako budíku .....	41
Tabulka časů vaření.....	42
Funkce Připravená jídla.....	43
Menu Nastavení .....	44
Ovládání grillu .....	44
Tabulka časů pro grilování .....	45

**7 Údržba a péče** **46**

Obecné informace .....	46
Čištění mikrovlnné trouby .....	46
Čištění ovládacího panelu .....	46
Čištění trouby .....	46
Výměna žárovky .....	46

**8 Odstraňování problémů** **48**

## **1 Důležité pokyny pro bezpečnost a ochranu životního prostředí**

Tento oddíl obsahuje bezpečnostní pokyny, které vám pomohou předejít riziku zranění a poškození.

Nedodržení těchto pokynů zruší platnost záruky.

### **Obecná bezpečnost**

- Toto zařízení může být používáno dětmi staršími 8 let a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností, pokud je na ně dohlíženo nebo byly poučeny o použití zařízení bezpečným způsobem a rozumí zahrnutým rizikům.
- Děti si nesmí se zařízením hrát. Čištění a údržba uživatelem nesmí být prováděna dětmi bez dozoru.
- Instalaci a opravy musejí vždy provádět pracovníci autorizovaného servisu. Výrobce neodpovídá za škody vzniklé při procesech prováděných neoprávněnými osobami, může dojít i k propadnutí záruky. Před instalací si pečlivě přečtěte pokyny.
- Nepoužívejte výrobek, pokud je vadný nebo vykazuje viditelné škody.
- Po každém použití zkонтrolujte, zda jsou všechna funkční tlačítka vypnutá.

### **Elektrická bezpečnost**

- Dojde-li k selhání produktu, nesmí být používán až do okamžiku opravy zástupcem autorizovaného servisu. Hrozí riziko zásahu elektrickým proudem!
- Produkt zapojte pouze do uzemněné zásuvky s daným napětím a ochranou uvedenou v "Technické údaje". Uzemnění musí zajistit kvalifikovaný elektrikář, pokud používáte výrobek s transformátorem nebo bez něj. Naše společnost nenese žádnou zodpovědnost za problémy vyplývající z neuzemnění produktu v souladu s místními směrnicemi.
- Produkt nikdy nemyjte nalitím vody na něj! Hrozí riziko zásahu elektrickým proudem!
- Během instalace, údržby, čištění a oprav musí být spotřebič odpojen od napájecí sítě.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo obdobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo riziku.
- Spotřebič je třeba nainstalovat tak, aby ho bylo možné odpojit od napájecí sítě. Oddělení musí být zajištěno spínačem vestavěným

do fixní elektrické instalace, v souladu se stavebními směrnicemi.

- La surface arrière du four devient chaude lors de l'utilisation. Zkontrolujte, zda není elektrické napojení v kontaktu se zadní stěnou; jinak může dojít k poškození spojů.
- Nezachycujte napájecí kabel mezi dvířky trouby a rám a neveděte jej po horkých plochách. Jinak může dojít k roztažení izolace kabelu a následkem zkratu dojde k požáru.
- Všechny činnosti s elektrickým zařízením a systémy mohou provádět jen autorizované osoby.
- V případě jakýchkoli poškození vypněte přístroj a odpojte jej od napájení. Za tímto účelem vypněte domovní pojistku.
- Zkontrolujte, zda je hodnota pojistky kompatibilní s výrobkem.


### Bezpečnost produktu

- Spotřebič a dostupné části se při používání zahřívají. Dávejte pozor, abyste se nedotkli topných prvků. Děti do 8 let věku udržujte mimo dosah nebo pod stálým dohledem.
- Nikdy nepoužívejte výrobek, pokud váš úsudek nebo koordinaci ovlivňuje použití alkoholu a/nebo léků.
- Soyez prudent lors de l'utilisation d'alcool dans vos plats. Alkohol

se při vysokých teplotách vypařuje a může způsobit požár, jelikož se vznítí, když se dostane do kontaktu s horkou plochou.

- Nestavte žádné hořlavé materiály vedle výrobku, jelikož jeho boky se při používání zahřejí.
- Během použití se spotřebič zahřeje. Dávejte pozor, abyste se nedotkli topných prvků.
- Všechny větrací otvory musejí zůstat bez překážek.
- Neohřívejte uzavřené plechovky a sklenice v troubě. Tlak, který se nahromadí ve sklenici/plechovce, může vést k jejímu prasknutí.
- Neumisťujte pečící plechy, nádoby či allobal přímo na dno trouby. Nahromaděné horko může poškodit dno trouby.
- Na dno zásuvky nepokládejte hliníkovou fólii.
- Nepoužívejte drsné abrazivní čisticí prostředky nebo ostré kovové stěrky na čištění skla dvířek trouby, protože mohou poškrábat povrch, což může vést k poničení skla.
- Na čištění spotřebiče nepoužívejte parní čističe, mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem.
- Správné umístění drátěné police a plechu na drátěné příhrádky Je nutné správně umístit polici a/nebo plech na příhrádku. Nasuňte polici nebo plech mezi 2

kolejnice a zajistěte, aby byla v rovnováze, než na ni umístíte pokrmy (viz následující obrázek).



- Nepoužívejte výrobek bez předních skleněných dveří nebo s prasklými dveřmi.
- Madlo trouby není sušák pro utěrky. Nevěšte na něj utěrky, rukavice nebo podobné textilní výrobky, když je v provozu gril s otevřenými dvířky.
- Vždy používejte tepluvzdorné rukavice při vkládání a vyjmání nádob z horké trouby.
- Než začnete žárovku vyměňovat, ujistěte se, zda je spotřebič vypnutý, abyste tak předešli možnosti úrazu elektrickým proudem.

Prevence před možným nebezpečím vzniku požáru!

- Zkontrolujte, zda jsou všechna elektrická zapojení bezpečná a pevná, abyste tak předešli nebezpečí jiskření.
- Nepoužívejte poškozené kabely nebo prodlužovací kabely.

- Ujistěte se, že se do místa zapojení nemůže dostat žádná kapalina ani vlhkost.

### Bezpečnostní pokyny pro mikrovlnnou troubu

- Spotřebič je určený pouze k domácímu použití. Spotřebič se nesmí používat v komerčních prostorách, např.:
  - kuchyňkách pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích;
  - farmách;
  - klienty v hotelech, motelech a ostatních obytných prostorech;
  - hostinských pokojích;
  - Dětem starším 8 let dovolte používat troubu bez dozoru, pokud jste je odpovídajícím způsobem poučili, tudíž je dítě schopné používat mikrovlnnou troubu bezpečně a rozumí nebezpečím plynoucím z nesprávného použití.
- Při použití spotřebiče v kombinovaném režimu musí děti od osmi let používat troubu pouze za dohledu dospělé osoby a to z důvodu vytvářených teplot.
- Obnažené části výrobku se zahřejí během provozu a zůstanou horké i po vypnutí.
- Zkontrolujte případné poškození trouby, např. špatně nasazené nebo ohnuté dveře, poškozené

- těsnění dveří a povrchu, zlomené nebo uvolněné závesy a západky uvnitř spotřebiče nebo na dveřích. V případě, že objevíte nějaké poškození, troubu nepoužívejte a kontaktujte zástupce autorizovaného servisu.
- Jsou-li dvířka nebo těsnění dveřek poškozené, trouba nesmí být používána dokud nebude opravena kompetentní osobou nebo zástupcem autorizovaného servisu.
  - Než troubu spustíte, ujistěte se, zda jsou dveře řádně zavřené. Bezpečnostní mechanismus ve dveřích zabrání vašemu spotřebiči ves puštění jsou-li dveře otevřené, v takovém případě vaření pozastaví. Nesmí docházet k interferenci vašeho zamýkacího systému nebo pokusu o překonání tohoto systému. Je-li systém zamykání dveří překonán, existuje nebezpečí vystavení působení mikrovln je-li spotřebič spuštěný s otevřenými dveřmi.
  - Mezi přední část trouby a dveře nevkládejte žádný předmět. Troubu nesmíte používat pokud řádnému zavření dveří brání např. papírové utěrky nebo kapesníky.
  - Rádiové rušení Troubu umístěte ne méně než 2 metry od TV, rádií, bezdrátových modemů, přístupových bodů a antén. V opačném případě může dojít k rušení.
- Nevařte jídlo s časem vaření a mikrovlnným výkonem nastaveným na příliš vysokou hodnotu. Nadměrné vaření může spálit některé části jídla
- Při vaření v mikrovlnné troubě nikdy nepoužívejte hliníkovou fólii nebo hliníkové nádobí. Jiskření spotřebič poškodí.
- Během vaření v mikrovlnné troubě nepřiblížujte kovové předměty na vzdálenost kratší než 3 cm.
- Do trouby nevkládejte korozivní chemické látky nebo materiály obsahující korozivní výpary.
- V případě rušení ho lze snížit nebo eliminovat pokud provedete následující postupy:
1. Vyčistěte povrch dveří a těsnění.
  2. Přesměrujte přijímací anténu rádia nebo televize.
  3. Mikrovlnnou troubu přemístěte s ohledem na přijímač.
  4. Mikrovlnnou troubu přesuňte mimo dosah přijímače.
  5. Mikrovlnnou troubu zapojte do jiné zásuvky tak, aby byla v jiném okruhu než přijímač.
  - Troubu umístěte mimo dosah topných prvků a nepoužívejte ve vlhkém prostředí.
  - Je nebezpečné, aby kdokoli jiný než kompetentní osoba nebo zástupce autorizovaného servisu,

- prováděl jakékoli opravy nebo servis, který zahrnuje sejmoutí krytu, který poskytuje ochranu před vystavením mikrovlnné energií;
- Tento produkt spadá do skupiny 2. třídy B zařízení ISM. Skupina 2 obsahuje všechna ISM zařízení (průmyslové, vědecké a lékařské), které generuje vysokofrekvenční energii a/nebo se používá ve formě elektromagnetického záření pro ošetření materiálu a elektrojiskrového zařízení. Zařízení třídy B je vhodné k použití v domácím prostředí přímo připojeném k napájecí síti s nízkým napětím, která se nachází v obytných budovách.
  - Mikrovlnná trouba je určena k ohřevu potravin a nápojů. Sušení potravin nebo oblečení nebo ohřívacích podložek, hub, vlhkého oblečení a podobných materiálů může představovat riziko zranění, vznícení nebo požáru.
  - Vaše trouba není navržena k sušení žádných živých stvoření.
  - Troubu **nespouštějte**, je-li prázdná. To může troubu poškodit. Chcete-li troubu otestovat, vložte do ní sklenici vody. Voda vstřebá mikrovlnnou energii a trouba neutrpí žádné poškození.
- Používejte kuchyňské potřeby, které jsou vhodné pro použití v mikrovlnných troubách;
- Při vaření v mikrovlnné troubě nepoužívejte kameninu. Vlhkost v kamenině se může expandovat a způsobit nalomení nádoby. Abyste snížili nebezpečí vzniku požáru v troubě:
- Při ohřívání potravin v plastových nebo papírových nádobách sledujte troubu z důvodu možnosti vznícení; Pokud zpozorujete kouř, vypněte a odpojte spotřebič ze sítě a nechte dvířka zavřená, aby se jakékoli plameny udusily;
  - Z plastových nebo papírových sáčků odstraňte kovové sponky ještě než je umístíte do trouby .
  - Prostor trouby nepoužívejte jako úložný prostor. V otvoru trouby v době, kdy ji nepoužíváte, nenechávejte papírové produkty, nádobí nebo potraviny.
  - Pokud pro vaření v mikrovlnné troubě použijete takové materiály jako je dřevo, papír a plast, nenechávejte troubu bez dozoru. Papír, dřevo a podobné materiály se mohou vznítit, zatímco plastové materiály se mohou rozpustit. Nepoužívejte nádoby vyrobené z takových materiálů při použití trouby, grilování a smíšené funkci.

- Obsah kojeneckých lahví a lahviček s dětskou výživou je třeba před použitím promíchat nebo s nimi zatřepat, abyste tak předešli popáleninám.
  - Tekutiny a ostatní potraviny nesmí být ohřívány v uzavřené nádobě, neboť jsou náchylné k explozi.
  - Mikrovlnný ohřev nápojů může mít za následek opožděný var, proto je třeba při manipulaci s nádobou opatrnosti;
  - Vajíčka ve skořápce, vajíčka uvařená natvrdo nelze v mikrovlnných troubách vařit, neboť by mohly explodovat, a to i po ukončení ohřívání.
  - Troubu nepoužívejte k ohřívání sycených nápojů nebo potravin ve vzduchotěsných nádobách, např. plechovkách. To způsobí nahromadění tlaku uvnitř trouby, který může mít za následek poškození nebo explozi v případě otevření dveří.
  - Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k vaření nebo ohřevu vajec, ať už se skořapkou nebo bez ní. Než začnete vařit brambory, jablka, kaštany nebo podobné ovoce a zeleninu, propíchněte je.
  - Nepoužívejte porcelán obsahující kov (stříbro, zlato, atd.). Ze zabalených potravin odstraňte všechny kovové sponky. Části kovu v troubě mohou způsobit jiskření a způsobit vážné poškození.
  - Troubu nepoužívejte ke smažení na oleji, neboť v troubě nelze regulovat teplotu oleje.
- Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k ohřevu olejů nebo nápojů s vysokým obsahem alkoholu.
- Troubu nedávejte na místa, kde se kumuluje teplota, vlhkost, ani do blízkosti hořlavých materiálů.
  - Vnitřní část trouby nepoužívejte jako úložný prostor.
  - Na dveře trouby jsou-li otevřené nic nevěšte, ani nedovolte dětem, aby se na nich houpaly. To dveře trouby ohne a zabrání rádnému zavření.
  - Při ohřívání kapalin vložte do nádoby skleněnou tyčinku. To zabrání opožděnému varu kapaliny, a tak náhlému přetečení v okamžiku přesunutí nádoby.
  - Troubu nepoužívejte pokud:
    - Dveře nejsou rádně zavřené;
    - Závesy jsou poškozené;
    - Kontaktní povrchy mezi dveřmi a přední stranou trouby jsou poškozené;
    - Okno dveří je poškozené;
    - K elektrickému jiskření dochází v troubě i když se v prostoru pro vaření nenachází žádný kovový předmět.
  - Je velmi důležité, aby ste při vaření malého množství jídla

nevybrali dlouhé trvání nebo příliš vysoký výkon a vyhnuli se tak přehřátí nebo spálení jídla.  
Například, plátek chleba může při velmi vysokém výkonu začít po 3 minutách hořet.

- Troubu nepoužívejte ke smažení, neboť nelze ovládat teplotu oleje rozpáleného v mikrovlnné troubě.
- Kontaktní povrchy dveří (přední část vnitřního segmentu a vnitřní část dveří) musí být udržován čisté, aby se zajistil správný provoz trouby.

### Zamýšlené použití

- Tento výrobek je určen pro domácí použití. Komerční použití zruší platnost záruky.
- Toto zařízení je určeno jen pro vaření. Nesmí se používat na jiné účely, například k vytápění místnosti.
- Tento spotřebič by se neměl používat v mobilních domech, karavanech a podobných místech.
- Používejte troubu uvnitř. Nepoužívejte ji na zahradě, balkonech či jiných venkovních prostorách.
- Tento výrobek nepoužívejte k ohřívání talířů pod grilem, sušení ručníků a utěrek atd. na rukojeti a pro vytápění. Tento výrobek nepoužívejte pro vytápění.

- Veškeré otvory ve stěně za spotřebičem a v podlaze pod spotřebičem by měly být utěsněny.
- Neblokujte proudění ventilace.
- Výrobce nezodpovídá za žádné škody způsobené nesprávným použitím nebo chybami manipulace.
- Troubu lze použít k rozmrazování, pečení, rožnění a grilování pokrmů.

### Bezpečnost dětí

- Přístupné části se mohou během používání rozehřát. Malé děti udržujte mimo dosah.
- Obalové materiály jsou pro děti nebezpečné. Udržujte děti mimo dosah obalových materiálů. Veuillez jeter les fournitures d'emballage en respectant les normes relatives à l'environnement.
- Elektrické výrobky jsou nebezpečné pro děti. Udržujte děti mimo tento výrobek, pokud je v provozu, nedovolte jim hrát si s výrobkem.
- Při použití spotřebiče v kombinovaném režimu mohou děti starší 8 let troubu používat pouze pod dohledem dospělé osoby, a to z důvodu vytvářených teplot.

- Obnažené části výrobku se zahřejí během provozu a zůstanou horké i po vypnutí.
- Nad spotřebič nestavte žádné předměty, na něž by děti mohly dosáhnout.
- Když jsou otevřená dvířka trouby, **nevkládejte** na ně žádný těžký předmět a **nedovolte** dětem, aby na ně sedaly. Může se převrátit nebo by se poškodily závěsy dveří.

#### Likvidace starého produktu

#### Dodržování směrnice WEEE a likvidace odpadů:



Tento produkt splňuje směrnici EU WEEE (2012/19/EU). Tento výrobek nese symbol pro třídění, platný pro elektrický a elektronický odpad (WEEE).

Tento výrobek byl vyroben z kvalitních dílů a materiálů, které lze použít

opakovat a recyklovat. Produkt na konci životnosti nevyhazujte do běžného domácího odpadu. Odvezte ho do sběrného místa pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Informace o těchto sběrných místech získáte na místních úřadech.

#### Dodržování směrnice RoHS:

Produkt, který jste zakoupili splňuje směrnici EU RoHS (2011/65/EU).



Neobsahuje žádné škodlivé ani zakázané materiály, které jsou směrnicí zakázané.

#### Informace o balení


- Balící materiály jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů v souladu s našimi národními směrnicemi na ochranu životního prostředí. Nelikvidujte obalové materiály společně s domácím nebo jiným odpadem. Odvezte je do míst sběrného odpadu určených místními úřady.

## 2 Obecné informace

### Přehled



- |   |                |   |  |
|---|----------------|---|--|
| 1 | Ovládací panel | 6 | Pohon ventilátoru (za ocelovým plátem) |
| 2 | Drátěná police | 7 | Světlo                                 |
| 3 | Plech          | 8 | Horní topný prvek                      |
| 4 | Madlo          | 9 | Polohy polic                           |
| 5 | Přední dveře   |   |  |



- |    |  |    |   |
|----|--|----|---|
| 1  | Tlačítka Zap./Vyp.   | 11 | Tlačítko nastavení teploty/hmotnosti/výkonu/rychlého ohřevu |
| 2  | Tlačítka volby nabídky pokrmů  | 12 | Tlačítko času a nastavení                                   |
| 3  | Zobrazení funkce   |    |   |
| 4  | Pole ukazatele aktuálního času   |    |   |
| 5  | Kontrolka ukazatele teploty/hmotnosti/mikrovlnného výkonu                        |    |   |
| 6  | Tlačítka pro zvýšení a snížení teploty/času/výkonu, tlačítka pro navigaci v menu |    |   |
| 7  | Klávesa pro spuštění/zastavení vaření  |    |   |
| 8  | Tlačítko Potvrzení   |    |   |
| 9  | Textový displej  |    |   |
| 10 | Displej volby pokrmu   |    |   |


## **Obsah balení**



Dodávané příslušenství se může lišit podle modelu výrobku. Všechna příslušenství popisovaná v návodu k použití nemusejí být součástí vašeho výrobku.


- 1. Návod k použití**
- 2. Plech do trouby**

Používá se na cukroviny, mražené potraviny a velké rožněné kusy.




- 3. Hluboký plech**

Slouží na cukroviny, velké rožněné kusy, pokrmy s vysokým obsahem tekutin a na sběr tuku při grilování.



- 4. Drátěná police**

Slouží k rožnění a pokládání pečených, rožněných nebo v hrnci pečených pokrmů na požadované úrovni.



## Technické údaje

OBECNÉ	
Napětí/kmitočet	220-240 V ~ 50 Hz
Celková spotřeba energie	3,6 kW
Pojistka	min. 16 A
Typ/cást kabelu	H05VV-FG 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> nebo ekvivalent
Délka kabelu	max. 2 m
TROUBA/GRIL	
Vnější rozměry (výška/šířka/hloubka)	455 mm/594 mm/567 mm
Rozměry pro instalaci (výška/šířka/hloubka)	**450 nebo 460 mm/560 mm/min. 550 mm
Hlavní trouba	Multifunkční trouba
Vnitřní světlo	15/25 W
Spotřeba energie grilu	2,0 kW
MIKROVLNNÁ TROUBA	
Čistý objem	40 l
Mikrovlnný výkon	Max. 900 W
Mikrovlnny kmitočet	2465 MHz

# Základy: Informace na energetickém štítku elektrických trub jsou uvedeny v souladu s normou EN 60350-1/IEC 60350-1. Tyto hodnoty jsou zjištovány za standardního zatížení s horním-dolním ohřevem nebo horkovzdušném provozu (pokud existuje).

Třída energetické účinnosti je stanovena v souladu s následujícími prioritami podle toho, zda na výrobku existují příslušné funkce nebo ne. 1-Vaření s eko-ventilátorem, 2- Turbo pomalé pečení, 3- Turbo pečení, 4- Horní/dolní ohřev s ventilátorem, 5- Horní a dolní ohřev.

\*\* Viz . Instalace.,

 Technické parametry se mohou měnit bez předchozího upozornění za účelem zvyšování kvality výrobku.	 Hodnoty na štítcích výrobku nebo v doprovodné dokumentaci jsou zjištovány v laboratorních podmínkách podle příslušných norem. Podle provozních a okolních podmínek výrobku se tyto hodnoty mohou měnit.
 Obrázky v tomto návodu jsou schematické a nemusejí se shodovat s vašim výrobkem.	

### 3 Instalace

Výrobek musí nainstalovat kvalifikovaná osoba v souladu s platnými předpisy. Výrobce neodpovídá za škody vzniklé při procesech prováděných neoprávněnými osobami, může dojít i k propadnutí záruky.



Za přípravu místa a elektrické a plynové instalace výrobku odpovídá zákazník.



#### NEBEZPEČÍ:

Výrobek musí být instalován v souladu se všemi místními elektrickými vyhláškami.



#### NEBEZPEČÍ:

Před instalací zkонтrolujte případné vady na výrobku. Pokud nějaké objevíte, neinstalujte jej.

Poškozené výrobky mohou ohrozit vaši bezpečnost.

#### Před instalací

Spotřebič je určen pro instalaci do běžně dostupných kuchyňských skříní. Mezi přístrojem a kuchyňskými

stěnami a nábytkem musí zůstat bezpečnostní vzdálenost. Viz obrázek (hodnoty v mm).

- Povrchy, syntetické lamináty a lepidla musejí být tepluvzdorné (100 °C minimum).
- Kuchyňské skříně musejí být nastaveny rovně.
- Pokud je pod troubou zásuvka, mezi troubou a zásuvkou musí být instalována police.
- Spotřebič přenášeje nejméně ve dvou.




Spotřebič neinstalujte do blízkosti chladniček nebo mrazniček. Teplo vydávané přístrojem povede ke zvýšené spotřebě energie chladicích jednotek.




Madro dveří nepoužívejte pro zvedání nebo přesouvání přístroje.



Pokud má výrobek drátěná madla, zatlačte je zpět do stran výrobku po přesunutí.





\* min.

## Instalace a zapojení

- Přístroj lze instalovat a připojovat jen v souladu se zákonnémi předpisy.

### Elektrické zapojení

Zapojte výrobek do uzemněné zásuvky/vedení chráněné pojistkou o vhodné kapacitě podle tabulky "Technické parametry". Uzemnění musí zajistit kvalifikovaný elektrikář, pokud používáte výrobek s transformátorem nebo bez něj. Naše společnost neodpovídá za škody vzniklé z důvodu používání výrobku bez správného uzemnění v souladu s místními předpisy.



#### NEBEZPEČÍ:

Výrobek smí připojit k napájení pouze autorizovaný a kvalifikovaný pracovník. Záruční lhůta výrobku začíná běžet až po řádné instalaci.

Výrobce neodpovídá za škody vzniklé při procesech prováděných neoprávněnými osobami.



#### NEBEZPEČÍ:

Napájecí kabel je nutno nepřeskřípnout, ohnout či zmáčknout, nesmí přijít do styku s horkými částmi zařízení.

Poškozený napájecí kabel musí vyměnit kvalifikovaný elektrikář. Jinak je zde nebezpečí zásahu elektrickým proudem, zkratu nebo požáru!

- Zapojení musí splňovat národní předpisy.
- Údaje napájení musejí odpovídat údajům na typovém štítku přístroje. Otevřete přední dveřka a uvidíte typový štítek.
- Napájecí kabel vašeho výrobku musí odpovídat hodnotám v rubrice "Technické parametry".



#### NEBEZPEČÍ:

Než zahájíte jakoukoli činnost na elektrické instalaci, odpojte výrobek od napájení. Hrozí riziko zásahu elektrickým proudem!




Zástrčka napájecího kabelu musí být snadno dosažitelná i po instalaci (neveděte ji nad varnou deskou).

Zapojte napájecí kabel do zásuvky.


### Instalace produktu

- Nasuňte troubu do skříně, vyrovnejte ji a zajistěte, přitom kontrolujte, zda napájecí kabel není poškozený a/nebo přeskřípnutý.



Troubu zajistěte 2 šrouby podle obrázku.

### Pro produkty s chladícím ventilátorem



1 Chladicí ventilátor

2 Ovládací panel

3 Dveře

Vestavný ochlazovací ventilátor chladí vestavnou skříň i přední stranu zařízení.



Chladicí ventilátor běží ještě 20-30 minut, i když je trouba vypnuta.

### Finální kontrola

- Připojte napájecí kabel a zapněte pojistku výrobku.
- Zkontrolujte funkce.

### Budoucí přeprava

- Uschovejte si originální karton od výrobku a přepravujte výrobek v něm. Dodržujte pokyny na kartonu. Pokud nemáte originální karton, zabalte výrobek do bublin nebo silného kartonu a pevně obklepte páskou.
- Aby drátěná police a plech v troubě nepoškodily dveřka trouby, umístěte pásku kartonu na vnitřek dveří trouby v částech, které odpovídají poloze police a/nebo plechu. Přilepte dveřka trouby k bočním stěnám.

- Nepoužívejte dvířka nebo madlo ke zvedání či přesouvání výrobku.



Nevkládejte žádné předměty na výrobek a posouvezte jej ve svislé poloze.

- Přilepte přední dvířka k hlavnímu trupu.
- Zabalte přední sklo, dvířka a panel nylonem s bublinkami, abyste předešli případnému nárazu.



Zkontrolujte vzhled výrobku, zda neobsahuje škody, k nimž mohlo dojít při přepravě.

V mikrovlnných částech:

- Zabalte skleněný talíř a přilepte jej ke stěnám, aby se nerozbil.

## 4 Příprava

### Tipy pro úsporu energie

Následující informace vám pomohou používat zařízení ekologicky a ušetřit energii:


- Používejte trnavé a smaltované nádoby, přenos tepla pak bude lepší.
- Když připravujete pokrmy, provádějte předehřívání, pokud je doporučuje návod k použití nebo recept.
- Během pečení neotevírejte často dvírka trouby.
- Zkuste pečt více než jeden pokrm v troubě současně, jakmile je to možné. Můžete vařit tak, že na drátěnou polici umístíte dvě nádoby.

- Pečeť více než jeden pokrm za druhým. Trouba již bude horká.
- Energii ušetříte, pokud troubu vypnete pár minut před koncem doby pečení. Neotevírejte dvírka trouby.
- Zmrzařené potraviny před vařením rozmrazte. Původní použití

### Nastavení času




Před použitím trouby nastavte čas. Pokud není čas nastaven, trouba nebude fungovat.



- 1 Tlačítko Zap./Vyp.  
2 Tlačítko volby nabídky pokrmů  
3 Symbol mikrovlnné trouby  
4 Pole ukazatele aktuálního času  
5 Kontrolka ukazatele teploty/hmotnosti/mikrovlnného výkonu  
6 Symbol vnitřní teploty v troubě  
7 Symbol zrychlení (rychlého předehřátí)  
8 Symbol teploty/výkonu/hmotnosti  
9 Klávesa pro spuštění/zastavení vaření  
10 Tlačítko Potvrzení  
11 Tlačítka pro zvýšení a snížení teploty/času/výkonu, tlačítka pro navigaci v menu  
12 Textový displej  
13 Displej volby pokrmu  
14 Symbol nastavení  
15 Symbol Alarm  
16 Symbol konce času pečení  
17 Symbol doby pečení  
18 Zobrazení funkce  
19 Tlačítko nastavení teploty/hmotnosti/výkonu/rychlého ohřevu  
20 Tlačítko času a nastavení

Zapojte napájecí kabel a zapněte pojistku výrobku. Než nastavíte čas, musíte nastavit jazyk.

## Nastavení jazyka



Když troubu zapnete poprvé, na displeji textu se zobrazí "English". Stiskněte **↖** nebo **↙** a vyberte požadovaný jazyk. Lehce stiskněte **✓** a potvrďte výběr jazyka.

**i** Obrazovka s nastavením jazyka se objeví pouze během prvního zapnutí. Pro změnu jazyka použijte menu Nastavení. *Nastavení*.

## Nastavení času



Po provedení výběru jazyka se na displeji zobrazí "Time setting" (Nastavení času). Lehce stiskněte **↖** nebo **↙** a zadejte aktuální čas.

**i** Před použitím trouby nastavte čas. Pokud čas není nastaven, symbol nastavení zůstane rozsvícený. Toto zmizí, jakmile čas nastavíte.

## První čištění spotřebiče

**i** Povrch se může poškodit vlivem některých saponátů nebo čisticích materiálů. Nepoužívejte agresivní saponáty, čisticí prášek/mléko ani ostré předměty při čištění. Nepoužívejte drsné abrazivní čisticí prostředky nebo ostré kovové stěrky na čištění skla dvířek trouby, protože mohou poškrábat povrch, což může vést k poničení skla.

1. Vyjměte všechny obalové materiály.
2. Povrchy spotřebiče otřete navlhčeným hadříkem nebo houbičkou a poté vysušte.

## Výchozí ohřev

Zahřívejte výrobek cca 30 minut, pak je vypněte. Tím dojde k odpálení a odstranění zbytků nebo vrstev z výroby.



### VAROVÁNÍ

Horké povrchy způsobují popáleniny!

Výrobek může být během používání horký. Nikdy se nedotýkejte horkých hořáků, vnitřních částí trouby, topných prvků atd. Udržujte děti mimo dosah.

Vždy používejte tepluvzdorné rukavice při vkládání a výjímání nádob z horké trouby.

## Elektrická trouba

1. Z trouby vyjměte všechny pečící plechy a drátěnou polici.
2. Zavřete dveře trouby.
3. Vyberte nejvyšší výkon grilu, viz .
4. Troubu spusťte zhruba na 30 minut.
5. Troubu vypněte, viz

## Trouba s grilem

1. Z trouby vyjměte všechny pečící plechy a drátěnou polici.
2. Zavřete dveře trouby.
3. Vyberte nejvyšší výkon grilu, viz *Jak spustit gril*,
4. Gril nechte spuštěný zhruba na 30 minut.
5. Gril vypněte, viz *Jak používat gril*, strana



Při prvním použití se může na pár hodin uvolňovat kouř a zápach. To je normální. Zkontrolujte, zda je místořadně odvětrána, abyste odstranili kouř i zápach. Vyhnete se přímému vdechování kouře a zápachu.

## 5 Jak používat mikrovlnnou troubu

### Obecné informace o vaření v mikrovlnné troubě

Abyste předešli přetečení ohřívané vody nebo jiných kapalin:

3. Nepoužívejte uzavřené nádoby ani nádoby s úzkými otvory.
4. Neprehřívejte.
5. Před vložením nádoby do mikrovlnné trouby promíchejte obsah čajovou lžičkou a potom otevřete dveře a znova promíchejte v polovině doby ohřevu. Lžičku nenechávejte v nápoji je-li trouba spuštěná.
6. Při ohřívání např. polévek a omáček může dojít k neočekávanému přetečení ještě než se dosáhne bodu varu. Při ohřívání takových kapalin nenechávejte troubu bez dozoru.
- Po ohřátí dětského jídla nebo nápoje v lahvičce lahvičku protřepte a zkuste teplotu dřív než jídlo či nápoj podáte svému dítěti. Před ohřátím sejměte z lahvičky víčko a savičku.
- Před vařením nebo rozmarazováním vyjměte jídlo z plastového obalu. Za výjimečných okolností můžete jídlo zakrýt speciální nylonovou fólií.
- Produkt nepoužívejte k výrobě popkornu s výjimkou případů, kdy použijete speciálně navržené sáčky určené k použití v mikrovlnné troubě.
- Čokoládové sladkosti s nízkým obsahem kapaliny a jídla s obsahem mouky musí být zahřívána opatrně.
- Vajíčka ve skořápce, vajíčka uvařená natvrdo nelze v mikrovlnných troubách vařit, neboť by mohly explodovat, a to i po ukončení ohřívání.

### Výhody vaření v mikrovlnné troubě

- V běžných troubách teplo vydávané elektrickými topnými prvky nebo plynovými hořáky proniká do jídla z vnější části. Proto se pro ohřátí vzduchu uvnitř komponentů trouby a nádobí spotřebuje velké množství energie.

V mikrovlnné troubě teplo generuje samotné jídlo a teplo proniká zevnitř ven. Nedochází k žádné ztrátě tepla uprostřed, na vnitřních stěnách trouby nebo nádobí (je-li vhodné k použití v mikrovlnné troubě). Jinými slovy, ohřívá se pouze jídlo.

- Mikrovlnné trouby znatelně snižují délku vaření. Čas potřebný k vaření v mikrovlnné troubě je oproti běžné troubě o polovinu až o třetinu nižší.

Hodně závisí na hustotě, teplu a množství přísad, které se uvaří.

- Přirozenou chuť potravin můžete zachovat když je budeš vařit ve vlastní šťávě, aniž byste přidali příliš velké množství koření, nebo je můžete vařit zcela bez koření.
- Mikrovlnné trouby šetří energii. Energie se spotřebovává pouze když vaříte. V případě mikrovlnné trouby nedochází k žádným ztrátám energie.
- Nemusíte se starat, zda zapomenete nechat maso rozmrznout. Mikrovlnné trouby rozmrazí potraviny za krátkou chvíli, takže je můžete téměř ihned začít vařit. Tak se sníží riziko růstu bakterií.
- Potraviny si díky kratší době vaření uchovají svoji nutriční hodnotu.
- Čištění je v porovnání s běžnými troubami rovněž snazší.

### Mikrovlny v teorii

- Mikrovlny jsou forma energie podobná rádiovým a televizním vlnám. Mikrovlnnou energii vydává magnetronová trubice ve vaší mikrovlnné troubě. Mikrovlnná energie se rozptyluje v troubě všechny směry, odráží se od stěn a tak do jídla proniká rovnoměrně. Mikrovlny způsobí rychlé vibrace molekul v potravinách. Tyto vibrace vytváří teplo, které potraviny ohřívá.
- Mikrovlny kovovými stěnami vaší trouby neproniknou. Mikrovlny mohou proniknout takovými materiály jako je keramika, sklo nebo papír.

### Proč se potraviny ohřívají

Většina potravin obsahuje vodu a molekuly vody začnou při vystavení působení mikrovln vibrovat. Napětí mezi molekulami vytváří teplo, které zvyšuje teplotu potravin, rozmarzuje je, jsou-li zmražené, vaří je nebo je ohřívá. V důsledku nahromadění tepla v potravině


- Lze potraviny vařit s použitím minimálního nebo žádného množství oleje;
- Rozmrazování nebo vaření v mikrovlnné troubě je mnohem rychlejší než v běžné troubě;
- Vitaminy, minerály a ostatní prvky obsažené v potravinách jsou uchovány;
- Přírodní barva a vůně potravin se nezmění.

### Nádoby vhodné k použití v mikrovlnné troubě


Mikrovlny prochází porcelánem, sklem, kartónem nebo plastem, ale ne kovy. Proto není kovové nádobí ani

nádobí s kovovými částmi vhodné k použití v mikrovlnné troubě.


#### Kov mikrovlny odraží...



...ale ty prochází sklem nebo porcelánem...



...a jsou vstřebávány potravinami.



	<b>UPOZORNĚNÍ</b> Risque d'incendie! Do mikrovlnné trouby nikdy nevkládejte kovové nebo kovem pokryté nádoby.
	<b>UPOZORNĚNÍ</b> Troubu nepoužívejte je-li prázdná. To by mohlo troubu poškodit.

- Mikrovlny nemohou procházet kovem. Mikrovlny se odrazí od všech kovových předmětů v troubě a to způsobí nebezpečné elektrické jiskření. Většina tepla vzdorných nekovových nádob je k použití v mikrovlnné troubě vhodná. Nicméně, některé nádoby mohou obsahovat materiály, které nejsou k použití v mikrovlnné troubě vhodné. Abyste zjistili, zda je nádoba vhodná k použití v mikrovlnné troubě či ne, můžete provést následující test:
- Nádobu, kterou chcete otestovat vložte do trouby prázdnou, společně s jinou nádobou naplněnou vodou.
- Mikrovlnou troubu spusťte maximálně na 1 minutu. Pokud se voda zahřeje a testovaná

nádoba zůstane chladná, potom je vhodná k použití v mikrovlnné troubě.

- Na druhou stranu, pokud voda zůstane studená a ohřeje se nádoba, znamená to, že mikrovlny byly vstřebány nádobou a tudíž tato nádoba není vhodná k použití v mikrovlnné troubě.

#### Skleněné nádoby

- Vyhnete se použití nádob z velmi tenkého skla nebo olovnatého skla. K použití v mikrovlnné troubě se hodí teplu vzdorné skleněné nádoby. Na druhou stranu, do mikrovlnné trouby nepoužívejte křišťálové nádoby, např. sklenice na vodu nebo víno, které se mohou v případě zahřátí obsahu rozlomit.

#### Plastové nádoby

- Nepoužívejte hrnce a nádobí vyrobené z plastu při dlouhodobém vaření v mikrovlnné troubě; to stejně platí pro sáčky používané pro uchovávání mražených potravin. Je tomu tak, protože horké potraviny dříve nebo později způsobí rozpuštění nebo narušení plastových nádob. Takové nádoby používejte pouze ke krátkodobému vaření v mikrovlnné troubě.

#### Sáčky na vaření

- Sáčky na vaření se hodí k použití v mikrovlnných troubách, za předpokladu, že jsou určeny k použití v mikrovlnné troubě. Nezapomeňte je propichnout, abyste umožnili unikání páry. K vaření nikdy nepoužívejte normální plastové sáčky, neboť se rozpustí.

#### Papír

- Papír nesmíte používat k dlouhodobému vaření. Dojde ke vznícení papíru. Papírové nádoby je vhodné pro mastné a suché potraviny, které je třeba krátce ohřát.

Nepoužívejte recyklovaný papír. Takový papír může obsahovat fragmenty, které způsobí jiskření.

#### Dřevěné a proutěné nádoby

- Vzhledem k tomu, že mikrovlny způsobují vysychání struktury dřeva a její praskání, dřevěné nádoby se nesmí používat.

#### Porcelánové nádoby

- Obecně řečeno, nádoby z takových materiálů jsou k použití v mikrovlnné troubě vhodné, ale abyste si byli jisti, musíte je otestovat.

#### Kovové nádoby

- Kovové nádoby odraží mikrovlny od potravin. Proto se použití takových nádob vyhněte.

**NEBEZPEČÍ:**

Urcité nádoby obsahující vysoký obsah železa nebo olova nejsou vhodné k použití jako nádoby na vaření.  
Nádobí otěstujte na vhodné použití.

Nádobí	Mikrovlnná trouba	Grill	Konvekční trouba	Kombinované režimy
Teplu vzdorné sklo	Ano	Ano	Ano	Ano
Teplu nevzdorné sklo	Ne	Ne	Ne	Ne
Teplu vzdorná keramika	Ano	Ano	Ano	Ano
Plastový talíř vhodný k použití do mikrovlnné trouby	Ano	Ne	Ne	Ne
Kuchyňský papír	Ano	Ne	Ne	Ne
Kovový plech	Ano*	Ano	Ano	Ano*
Kovový rošt	Ne	Ano	Ano	Ne
Hliníková fólie a hliníková nádoba	Ne	Ano	Ano	Ne

\* Použijte pouze kovový plech dodaný s troubou.

**Umístění jídla**

- Rovnoměrných uspořádáním jídla do nádoby dosáhnete optimálních výsledků. Tento způsob lze použít pro dosažení uspokojivých výsledků.
- Můžete vařit velké množství stejných kusů (např. brambory). Pokud je uspořádáte do rovnoměrně rozmištěného kruhu, uvaří se lépe. Vyhnete se tomu, abyste je pokládali na sebe.
- Vzhledem k tomu, že mikrovlny působí silněji na vnější vrstvu potravin, při vaření potravin různých tvarů a síly umístěte silné části doprostřed. Tak se zajistí, že se tyto části uvaří jako první.
- Ryby a jiné potraviny, které nejsou rovné, umístěte na okraj plechu.
- Na sebe můžete dát kouska masa, nakrájené skutečně na jemno. Silnější potraviny, např. páry a plátky masa musí být umístěny blízko k sobě.
- Omáčky ohřívejte v samostatné nádobě. K tomu účelu se lépe hodí úzké, hluboké nádoby. Nádoby musí být při ohřívání omáček nebo polévek plné maximálně do dvou třetin.
- Pokud vaříte rybu celou, propíchněte ji, aby nedošlo ke spálení kůže.
- Při použití pásky, sáčků nebo pečícího papíru je propíchněte, abyste umožnili únik páry.
- Malé kousky jídla se uvaří rychleji než velké kousky a kousky stejněho tvaru se uvaří rychleji než ostatní kousky. Abyste dosáhli těch nejlepších výsledků, nakrájejte jídlo na kousky stejně velikosti.

**Výška jídla**

- V případě jídla, které je silnější (např. pečeně) se spodní část uvaří rychleji. To znamená, že někdy je takové jídlo třeba několikrát otočit.
- Silné nebo husté jídlo lze umístit na vyšší místo a umožnit mikrovlnám, aby způsobily na spodní a střední část.

**Návrhy**

Faktory ovlivňující délku vaření v mikrovlnné troubě:

- Délka vaření v mikrovlnné troubě závisí na řadě faktorů. Délku nutného času může znatelně ovlivnit teplota ingrediencí použitých v receptu. Proto koláč připravený ze studeného másla, mléka a vajec se bude vařit znatelně déle než ten, který připravíte z ingrediencí o pokojové teplotě.
- Zejména, co se týká chleba, koláčů a krémových omáček, doporučuje se, abyste některá jídla vyjmuli z trouby ještě před úplným dokončením. Pokud takové jídlo ponecháte po vyjmnutí z trouby zakryté, teplo se bude i nadále šířit z vnějších do vnitřních vrstev.

Pokud jídlo ponecháte v troubě do úplného dokončení, riskujete spálení vnější vrstvy. Postupem času získáte dobrý úsudek kolik času je třeba k vaření a kolik k ponechání venku.

- Jídlo, které vaříte nenechávejte bez dozoru. Vaše mikrovlnná trouba se automaticky rozsvítí je-li v provozu, což vám umožní sledovat stav vařených potravin.

**Rozmrazování:**

- Délka rozmrazování závisí na tvaru balíčku. Mělké, obdélníkové balíčky se rozmrazí rychleji než hluboké nádoby.

- Jakmile se začnou části jídla rozmrazovat, oddělte je. Tak se rozmrazi rychleji.
- Čím více jídla vaříte, tím déle to bude trvat. Dvojnásobné množství jídla se bude vařit zhruba dvakrát déle. Pokud uvaření jedné brambory trvá čtyři minuty, uvaření dvou brambor bude trvat zhruba sedm minut.

Množství mikrovln, které trouba vytvoří zůstane stejné, bez ohledu na to, kolik jídla do mikrovlnné trouby dáte. To znamená, že čím více jídla do trouby dáte, tím déle to bude trvat.

#### Kapalný obsah

- Kapalný obsah ovlivňuje délku vaření, neboť mikrovlny jsou citlivé na vlhkost. Potraviny s přirozeným obsahem vody (např. zelenina, ryby a drůbež) se uvaří rychle a snadno. Při vaření suchých potravin, např. rýže, se doporučuje přidat vodu.
- Nezapomeňte, že vlhkost se v mikrovlnné troubě eliminuje, protože při vaření sušších potravin, například některých druhů zeleniny musíte nejprve danou potravinu mírně navlhčit, aby si uchovala svoji vlhkost.
- Při vaření potravin s nízkým obsahem vody (rozmrazování pečiva, příprava popcornu) dochází k rychlému odpařování. V takových případech se může připravované jídlo spálit. A trouba nebo nádobí se mohou poškodit. Proto nastavte pouze potřebný čas a troubu během vaření nenechávejte bez dozoru.

#### Pára

- Vlhkost v potravinách může někdy způsobit, že se během provozu v troubě nahromadí velké množství páry. To je normální.

#### Cukr

- Při přípravě jídel s vysokým obsahem cukru, např. pudinků a koláčů, dodržte doporučení uvedená v knize s recepty do mikrovlnné trouby.

Pokud překročíte doporučenou dobu vaření, může dojít k popálení jídla nebo poškození trouby.

#### Hustota potravin

- Lehké, porézní jídlo, například chleba a koláče se budou připravovat kratší dobu než těžké, husté potraviny, např. pečetně a dušené maso. Při ohřívání porézních potravin dejte pozor, aby neměly tvrdý, suchý povrch.

#### Kosti a tuk

- Kosti a tuk vedou teplo a k uvaření dojde rychleji. Při vaření kousků masa obsahujících kosti nebo tuk se ujistěte, zda se vaří rovnoměrně a zda se nepřevařily.

#### Barva jídla

- Maso nebo drůbež pečená déle než 15 minut lehce zhnědne, díky vlastnímu tuku. Aby jídlo, které je připraveno rychle vypadalo lákavější a opečenější, můžete ho zalít omáčkou barbecue nebo sójovou omáčkou. Pokud použijete pouze malé množství těchto omáček, základní chuť jídla to neovlivní.

#### Snižení vnitřního tlaku v jídle.

- Mnoho druhů potravin má kůžičku nebo slupku. Uvnitř se může hromadit pára, a potraviny mohou popraskat. Abyste tomu předešli, je třeba sluku nebo kůžičku propichnout vidličkou nebo nožem. Tento postup byste měli použít u brambor, kuřecích jater, muší, žloutků, párků a některých druhů ovoce a zeleniny.

#### Jídlo během vaření otáčejte a míchejte.

- Při přípravě v mikrovlnné troubě je míchání důležité. Při bežném vaření je třeba jídlo promíchávat. Při mikrovlnném vaření je jídlo třeba promíchat, aby se dosáhlo rovnoměrné distribuce tepla. Vždy míchejte zvnějšku dovnitř, protože vnější část se zahřeje dřív než ta střední.
- V případě pečení a celé drůbeže je třeba, abyste je otáčeli a zajistili tak, že se horní a spodní část rovnoměrně opeče. Nakrájené maso i kuře je třeba otáčet.
- Otáčení jídla a promíchávání je důležité, aby se zajistilo, že všechny strany budou rovnoměrně propečené.

#### Různé doby vaření

- Na začátku nejprve nastavte minimální dobu vaření a poté zkонтrolujte, zda je jídlo hotové. Doby vaření uvedené v tomto návodu jsou přibližné hodnoty. Doby vaření se mohou lišit podle rozměrů a typů potravin a nádob na potraviny.

#### Doba stání

- Po vyjmutí z trouby nechte jídlo chvíli odpočinout. Při rozmrazování, vaření a ohřívání nechte jídlo chvíli odpočinout, dosáhněte tak lepších výsledků. Je tomu tak, že se teplem jídlo rozšíří rovnoměrně.

Uvnitř mikrovlnné trouby se jídlo vaří i po vypnutí trouby. Doba stání zvýší teplo jídla zhruba o 3°C až 8°C. Tento proces neprovádí mikrovlnná trouba, ale teplo v jídle. Doba stání se může lišit podle druhu potravin. Někdy je toto období krátké, neboť se jídlo po vyjmutí podává. Tato doba se může zvýšit u velkých potravin až o deset minut.

- Před vařením nebo rozmrzováním vyjměte jídlo z plastového obalu. Za výjimečných okolností můžete jídlo zakrýt speciální nylonovou fólií.
- Vyjmutí před úplným uvařením a ponechání stranou dokud se nedováří se zejména doporučuje např. u masa, kuřete, chleba, koláčů a smetanové omáčky.


## Jak používat mikrovlnnou troubu



Před použitím trouby musíte nastavit čas. Pokud není čas nastaven, trouba nebude fungovat.

Vaše mikrovlnná trouba využívá 3 různé režimy - pouze mikrovlny, pouze funkci trouby a kombinovaný režim.

Provozní režim	Popis
Mikrovlnná trouba	Když je trouba spuštěná pouze v režimu mikrovln, vytváří teplo přímo v jídle. Mikrovlny použijte k ohřívání jídel nebo nápojů, rozmrzování nebo vaření. V mikrovlnném režimu se jídla uvarí, ale neupečou.
Funkce trouba	Jídlo se vaří pouze ohříváním topných prvků trouby. Troubu můžete použít pro všechny druhy vaření a rovněž pro rozmrzování. Jídla se v režimu trouby uvarí i opečou.
Kombinovaný režim	V kombinovaném režimu se spustí jak topné prvky trouby, tak mikrovlny. Při kombinovaném režimu se jídla vaří a opečou rychleji.



- 1 Tlačítko Zap./Vyp.
- 2 Tlačítko volby nabídky pokrmů
- 3 Symbol mikrovlnné trouby
- 4 Pole ukazatele aktuálního času
- 5 Kontrolka ukazatele teploty/hmotnosti/mikrovlnného výkonu
- 6 Symbol vnitřní teploty v troubě
- 7 Symbol zrychlení (rychlého předehřátí)
- 8 Symbol teploty/výkonu/hmotnosti
- 9 Klávesa pro spuštění/zastavení vaření
- 10 Tlačítko Potvrzení
- 11 Tlačítka pro zvýšení a snížení teploty/času/výkonu, tlačítka pro navigaci v menu
- 12 Textový displej
- 13 Displej volby pokrmu
- 14 Symbol nastavení
- 15 Symbol Alarm
- 16 Symbol konce času pečení
- 17 Symbol doby pečení
- 18 Zobrazení funkce
- 19 Tlačítko nastavení teploty/hmotnosti/výkonu/rychlého ohřevu
- 20 Tlačítko času a nastavení

Po zapnutí a nastavení aktuálního času se trouba vrátí do pohotovostního režimu. Na displeji se zobrazí pouze aktuální čas.

Když je displej v tomto stavu, funkční jsou pouze tlačítka ① a ②. Všechny akce můžete provést v menu Nastavení. Viz: *Nastavení*,

#### **Obsluha v mikrovlnném režimu**

1. Troubu zapněte stisknutím ①.
2. Když se trouba zapne, zobrazí se úvodní obrazovka.



- 1 Polohy příhrádky
  - 2 Symbol mikrovlnné trouby
  - 3 Zobrazení funkce
  - 4 Textový displej
  - 5 Pole času vaření: Označuje nastavený čas pečení.
  - 6 Kontrolka mikrovlnného výkonu/teploty/hmotnosti
- Tato obrazovka obsahuje mikrovlnný režim s úrovní mikrovlnného výkonu, doporučenou pozicí rostu a dobou vaření.
3. Chcete-li změnit úroveň mikrovlnného výkonu, stiskněte °C/W a provedte nastavení výkonu.

**W** symbol se rozblíží.



4. Stiskněte ↗/↖ dokud se v poli nezobrazí požadovaná úroveň výkonu. Stiskněte ✓ a nastavte úroveň tak, aby se na displeji zobrazila požadovaná hodnota.
5. Pro nastavení doby vaření stiskněte ② a přejděte na "Doba vaření". ➔ symbol se rozblíží.

6. Stiskněte  $\wedge/\vee$  a vyberte požadovanou dobu vaření a nastavení potvrďte pomocí  Jakmile je doba vaření nastavená, zobrazí se .



7. Jsou-li hodnoty doby vaření a úrovně výkonu vhodné, stiskněte  $\triangleright \square$  a začněte vařit. Spustí se vaření a na displeji se zobrazí "Cooking" (Vaření).



 Dojde-li během vaření k otevření trouby, na displeji se zobrazí "Paused" (Pozastaveno) a mikrovlnné vaření se zastaví.

 Vaření se zastaví jakmile se otevřou dveře. Po zavření dveří trouby musí stisknout  $\triangleright \square$  a vaření znova spustit.

» Trouba bude fungovat na nastavené úrovni až do konce zvolené doby vaření. Světlo v troubě je během vaření rozsvícené.

8. Po dokončení vaření se na displeji zobrazí "Good appetite" (Dobrou chut) a ozve se zvukový signál.
9. Zvukový signál zastavíte stisknutím libovolného tlačítka.

#### Obsluha v kombinovaném režimu

1. Troubu zapněte stisknutím .
2. Stiskněte  $\wedge$  nebo  $\vee$  a vyberte požadovaný kombinovaný režim.



3. Chcete-li změnit úroveň mikrovlnného výkonu, stiskněte  $^{\circ}C/W$  a provedte nastavení výkonu.

**W** symbol se rozblíká.




4. Stiskněte  $\wedge/\vee$  dokud se v poli nezobrazí požadovaná úroveň výkonu. Stiskněte  a nastavte úroveň tak, aby se na displeji zobrazila požadovaná hodnota.
5. Chcete-li v kombinovaném režimu změnit teplotu, dvakrát stiskněte  $^{\circ}C/W$  a nastavte teplotu.


$^{\circ}C$  symbol se rozblíká.



6. Stiskněte  $\wedge/\vee$  dokud se v poli nezobrazí požadovaná teplota. Stiskněte  a nastavte teplotu tak, aby se na displeji zobrazila požadovaná hodnota.
7. Pro nastavení doby vaření stiskněte  a přejděte na "Doba vaření".  symbol se rozblíká.
8. Stiskněte  $\wedge/\vee$  a vyberte požadovanou dobu vaření a nastavení potvrďte pomocí  Jakmile je doba vaření nastavená, zobrazí se .



9. Je-li doba vaření, úroveň výkonu a hodnoty teploty vhodné, stiskněte  $\triangleright \square$  a začněte vaření. Spustí se vaření a na displeji se zobrazí "Cooking" (Vaření).



 Dojde-li během vaření k otevření trouby, na displeji se zobrazí "Paused" (Pozastaveno) a mikrovlnné vaření se zastaví.

» Trouba se zahřeje na nastavenou teplotu a zachová tu teplotu až do konce zvolené doby pečení.

Současně se trouba spustí při nastavené úrovni mikrovlnného výkonu. Světlo v troubě je během vaření rozsvícené.



Během vaření lze změnit úroveň mikrovlnného výkonu a dobu vaření.




Hodiny na troubě zobrazí čas v minutách a sekundách.



Při mikrovlnném vaření nebo kombinovaném režimu při nízkých teplotách může v troubě zůstat západ po výjmutém jídle. V takovém případě spusťte troubu s ventilátorem na 230 °C po dobu 20 minut.

#### Vypnutí elektrické trouby

Stiskněte a vypněte troubu.



První rošt v troubě je spodní rošt. **Při mikrovlnném vaření použijte pouze první rošt.**



Vzhledem k bezpečnostním důvodům je maximální doba vaření omezena na 12 minut při nejvyšším výkonu. Na ostatních úrovních lze tento stav nastavit až na 90 minut.



Během provádění nastavení na se displeji zobrazí související symboly.



Pokud dojde k výpadku napájení, program se zruší. Troubu musíte znova naprogramovat.



Aktuální čas nelze nastavit zatímco trouba pracuje v libovolné funkci nebo pokud byl nastaven poloautomatický nebo plně automatický program.



I když je trouba vypnuta, světlo v troubě se rozsvítí, jakmile otevřete dvírka trouby.

## Obsluha režimů mikrovlnné trouby

Zde uvedené pořadí provozních režimů se může lišit podle vybavení vašeho přístroje.



Vaření s několika roště v mikrovlnném a kombinovaném režimu není možné. V jejich případě lze vařit pouze na jednom roštu.



Trouba se v samostatném mikrovlnném režimu nezahřeje. Ohřeje se pouze jídlo.

### Mikrovlnná trouba

Spustí se pouze mikrovlnná trouba. Tento režim lze použít k ohřevu jídel a nápojů, stejně jako k vaření. Jídla se uvaří bez opečení.



01:00 900w ^ ▷



Mikrovlnná trouba ◇ ▾

### Mikrovlnný režim + ventilátor

Společně s mikrovlnnou se spustí i zadní ventilátor trouby. Horký vzduch zahřívaný zadním prvkem se rovnoměrně rozvádí po celé troubě velmi rychle pomocí ventilátoru. Jídla uvaříte za kratší dobu a současně se opečou.



01:00 600w ^ ▷



Mikrovlnná trouba+venti. ◇ ▾

### Mikrovlnný režim + gril

Spustí se mikrovlny a gril v horní části trouby. Hodí se na grilování velkého množství masa.



01:00 600w ^ ▷



Mikrovlnná trouba+gril ◇ ▾

- Vložte velké nebo středně velké části na správnou polici pod gril pro grilování.
- Nastavte teplotu na maximum.
- V polovině doby grilování potraviny otočte.

### Mikrovlnný režim + gril + ventilátor

Mikrovlny a horký vzduch zahřívaný velkým grilem se rovnoměrně rozvádí v troubě velmi rychle pomocí ventilátoru. Hodí se na grilování velkého množství masa.



P



01:00 600w ^ ▷



℃/W

Mik.+Grill+Vent.



- Vložte velké nebo středně velké části na správnou polici pod gril pro grilování.
- Nastavte teplotu na maximum.
- V polovině doby grilování potraviny otočte.

### Mikrovlnný režim + rozmrazování

Spustí se pouze mikrovlny a ventilátor (na zadní stěně). Vhodné pro rozmrazování mražených pokrmů, a to pomalou při pokojové teplotě, a pro ochlazování vařených pokrmů.



P



01:00 600w ^ ▷



℃/W

Mikro.Rozmr.



### Tabulka funkcí

Tabulka funkcí uvádí funkce, které lze používat v mikrovlnné troubě a kombinovaném režimu, a jejich příslušné maximální a minimální teploty.



Výkon mikrovlnné trouby ve wattech je 100,200,300,600 a 900.

Funkce	Výkon (W)	Rozsah teplot (°C)
Mikrovlnná trouba	100-900	-
Mikrovlnný režim + ventilátor	100-600	40-280
Mikrovlnný režim + grill	100-600	50-280
Mikrovlnný režim + grill + ventilátor	100-600	50-280
Mikrovlnná trouba + rozmrazování	100-600	-

### Tabulka časů vaření



Časy v této tabulce jsou mírněny jako průvodce. Časy se mohou lišit v závislosti na teplotě potravin, tloušťce, typu a vašich vlastních preferencích vaření.



1. police v troubě je spodní police. Při mikrovlnném vaření použijte pouze první rošt.

Pokrm	Doba vaření	Hmotnost (g)	Teplota (°C)	Mikrovlnný výkon (W)	Čas vaření (zhruba v min.)
bageta s kuřecím masem	Mikrovlnný režim + ventilátor	1000	210	600	25
Celé kuře	Mikrovlnný režim + ventilátor	1500	15 min, 230 potom 200	600	35
Mražená pizza	Mikrovlnný režim + ventilátor	450	230	200	8
Krocan (s kostmi)	Mikrovlnná trouba + ventilátor + gril	1000	230	300	30
Velké, čerstvé brambory	Mikrovlnný režim + ventilátor	1000	180	600	25
Gratinované brambory*	Mikrovlnný režim + ventilátor	1250	180	600	25
Kábanátek	Mikrovlnný režim + ventilátor	1800	5 min, 230 potom 170	300	20
Celá ryba	Mikrovlnná trouba + ventilátor + gril	1000	250	600	10
Kousky ryb	Mikrovlnný režim + ventilátor	600	230	300	12
Bramborové knedlíky	Mikrovlnný režim + ventilátor	1500	210	200	35
Bezéně jidlo (hrášek s masem)	Mikrovlnná trouba	400		600	3,5
Pilaf	Mikrovlnná trouba	400		600	4

Před vařením v kombinovaném režimu troubu předeheřte. Předeheřtí musí být provedeno provozními režímy.

\* Doporučuje se přidat sýr kashar během posledních 5 minut vaření.

### Rozmrazování

Pokrm	Hmotnost (g)	Mikrovlnný výkon (W)	Čas rozpuštění (min.) (zhruba)	Čas čekání (min.)	Návry
Všechno červené maso	250	200	6	10	V polovině doby otočte.
	500	200	12	10	V polovině doby otočte.
Mleté maso	100	100	8	10	
	250	200	5	10	
	500	200	6	10	V polovině doby otočte.
Celé kuře	1500	200	25	10	V polovině doby otočte.
kuřecí stehna	750	300	7	10	
bageta s kuřecím masem	500	300	5	10	
	100	600	6	10	
Celá ryba	250	200	7	5	V polovině doby otočte.
	500	200	10	5	V polovině doby otočte.
Párky	300	200	5	5	

### Funkce Připravená jídla

#### Výběr funkcí připravených jídel

Nabídka připravených jídel obsahuje programy pokrmů, které byly speciálně pro vás připraveny profesionálními kuchaři a uloženy v paměti ovládací jednotky.


Výběr funkce připravených jídel:

1. Stisknutím ① troubu zapněte.

Když se trouba zapne, zobrazí se úvodní provozní obrazovka.

2. Dvakrát stiskněte P a vyberte funkci Hotová jídla.

V tomto kroku se na displeji zobrazí "Lamb casserole" (Jehněčí casserole) a .



3. Stiskněte ↗/↖ a vyberte požadované jídlo.

4. Stiskněte ➤/➤ a začněte vařit.



5. Pokud jídlo, které jste vybrali vyžaduje předeheřít, na displeji se zobrazí "Preheating" (Předeheřít).

6. "Place the tray" (Vložte plech) se zobrazí na displeji a jakmile se předeheřít dokončí, spustí se

zvukový signál, nebo když ▶ začne vařit jídla, která nevyžadují předehřátí.

7. Jídlo vložte do trouby a troubu zavřete.

Vaření se spustí a na displeji se zobrazí "Cooking" (Vaření).

8. Po dokončení vaření se na displeji zobrazí "Good appetite" (Dobrou chut') a ozve se zvukový signál.



Signál budíku zastavíte stiskem libovolného tlačítka.



"Zpět" svítící na displeji při navigaci v nabídce pokrmů vám umožní vrátit se do nadřazené nabídky. Původní funkci můžete vrátit stisknutím P.

## JEHNĚČÍ EN COCOTTE

### INGREDIENCE

- 150 g jehněčího masa, nakrájeného na kostky
- 100 g cibule
- 20 g červené papriky
- 20 g zelené papriky
- 40 g čerstvých brambor
- 20 g lilek
- 100 g rajčat
- 2 stroužky česneku
- ½ lžice rajského protlaku
- 1 lžice olivového oleje
- 10 g másla
- Sůl
- Pepř

### PŘÍPRAVA

- Cibuli, červenou papriku, zelenou papriku, brambory, lilek a rajčata nakrájete nahrubo.
- Nasekejte česnek.
- Nakrájenou zeleninu v míse promíchejte s jehněčím masem a dalšími přísadami.
- Směs nalijte do skleněných nádob s víčkem, přidejte máslo.
- Nádobu zakryjte víkem.
- Zakrytu skleněnou nádobu vložte na 1. poličku předehřáté trouby a spusťte vaření.
- Doporučujeme podávat jídlo poté, co ho po uvaření necháme 10 minut odpočinout.

## HOVĚZÍ WELLINGTON

### INGREDIENCE

- 40 g cibule jemně nakrájené na kostičky
- 2 ks hub jemně nakrájených na kostičky
- 1 stroužek česneku, nakrájený na jemno
- 70 ml smetany
- Sůl
- Pepř
- 150 g hovězího filetu
- 1 ks nastrouhaného pečiva
- 1 rozmíchané vejce
- 1 lžice olivového oleje

### PŘÍPRAVA

- Pekák rozpalte, přidejte 1 lžici olivového oleje. Povrch každého filetu potřete olejem, posypete solí a pepřem a dejte na pánev (ujistěte se, že se maso zcela nepropče). Maso nechte vychladnout.
- V jiné páni osmažte cibuli, houbu a česnek. Když se voda z hub odpáří, přidejte smetanu a směs promíchejte dokud nezhoustne. Směs nechte zcela vychladnout.
- Přisypte mouku, nechte vychladnout zhruba 1 hodinu při pokojové teplotě
- Polovinu vychladlé směsi dejte do vyváleného těsta, přidejte maso a těsto přeložte (vajíčkem potřete horní stranu tak, aby se těsto k sobě přilepilo).
- Jídlo dejte na talíř.
- Potřete rozšlehanými žloutky.
- Talíř dejte na 1. poličku předehřáté trouby a jídlo uvařte.

## KANIC

### INGREDIENCE

- 2 celé kanice o váze 300 g (celkem 600 g)
- 90 g cibule nakrájené na tenké plátky (3-4 mm)
- 1 středně velká brambora (nakrájena na plátky o síle 1-4 mm)
- 1 svazek tymiánu
- 1 svazek kopru
- 1 stroužek česneku, nakrájeného na jemno
- kůra z 1 citrónu
- 1 bobkový list
- 10 ml citrónové šťávy

- \* Máslo
- \* 10 ml olivového oleje
- \* Sůl, černý pepř

## PŘÍPRAVA

- \* Rybu potřete solí, černým pepřem a máslem.
- \* V míse smíchejte brambory, cibuli, tymián, kopr, česnek, citrónovou kůru, bobkový list, citrónovou šťávu a olivový olej.
- \* Pekáč vytřete olejem.
- \* Do jedné poloviny pekáče dejte půl směsi brambor a cibule.
- \* Ryby napříte druhou polovinou směsi a vložte je na směs již vloženou do pekáče.
- \* Talíř dejte na 1. poličku předehřáté trouby a jídlo uvařte.

## MASOVÉ KULIČKY SE ZELENINOU

### INGREDIENCE

- 1 středně velká cibule
- 1 malá červená paprika
- 1 malá zelená paprika
- 1 malá žlutá paprika
- 1 malý lilek
- 1 malá cuketa
- 2 středně velká rajčata
- 25 g masa
- 0,5 kg mletého masa
- 175 g strouhané
- 1 lžíce rajského protlaku
- 1 vejce
- 30 ml sметany
- 1 lžička mleté sladké papriky
- Sůl
- Pepř

## PŘÍPRAVA

- V páni rozpuštěte máslo. Na olej dejte jemně nakrájenou cibulkou a lilek.
- Přidejte jemně nakrájenou červenou, zelenou a žlutou papriku, lehce osmahnete.
- Přidejte jemně nakrájenou cuketu a rajčata a osmažte (ale nenechte zeleninu příliš zméknot), směs nechte vychladnout.
- V jiné míse promíchejte mleté maso, vejce, smetanu.

- Přidejte vychladlou zeleninovou směs, pepř, sůl, mletou papriku a strouhanou, promíchejte dohledadkou.
- Na plech dejte pečící papír, na který dáte kulíčky z mletého masa.
- Talíř dejte na 1. poličku předehřáté trouby a jídlo uvařte.
- Doporučujeme podávat jídlo poté, co ho po uvaření necháme 5 minut odpočinout.

## SALÁT Z ČERVENÉ ŘEPY S KOZÍM SÝREM

### INGREDIENCE

- \* 10 ks červené řepy po 50g
- \* 2 pomeranče
- \* 2 citróny
- \* 90 ml octa balsamico
- \* 100 ml olivového oleje
- \* 1 vanilkový lusk
- \* Sůl
- \* Pepř
- \* 3 snítky tymiánu
- \* 2 stroužky česneku
- \* 2 svazky roket
- \* 10 malých rajčátek (cherry)
- \* 100 g kožího sýra

## PŘÍPRAVA

- Smíchejte oct balsamico, pomerančovou kůru, citrónovou kůru, vanilku, olivový olej, jemně nasekaný česnek a čerstvý tymián (vytvořte marinádu).
- Červenou neoloupanou řepu nechte marinovat.
- Marinovanou červenou řepu vyrovnajte do skleněné nádoby, zalijte marinádou a zakryjte víčkem.
- Zakrytu skleněnou nádobu vložte na 1. poličku předehřáté trouby a spusťte vaření.
- Uvařené jídlo vyjměte z trouby a nechte vychladnout.
- Vychladlou řepu nožem oloupejte a nakrájejte.
- Nasekejte roketu, přidejte rozpůlená cherry rajčata, plátky pomeranče a nakrájenou řepu.
- Přidejte uvařenou a zchladlou marinádu, sůl, pepř a nakrájený koží sýr, promíchejte a servírujte.

## GRATINOVANÉ BRAMBORY

### INGREDIENCE

- \* 200 g čerstvých brambor
- \* 100 ml sметany
- \* 1 špetka mletého muškátového oříšku
- \* Sůl
- \* Pepř
- \* 1 stroužek česneku, nakrájeného na jemno
- \* 1 bobkový list
- \* 1 snítku tymiánu
- \* 1 lžíci másla

### PŘÍPRAVA

- \* Brambory nakrájejte na velmi tenké plátky (1-2 mm) a vložte na 30 minut do vody.
- \* Uvařte smetanu, muškátový oříšek, sůl, pepř, česnek, bobkový list a tymián.
- \* Skleněnou misu vymažte máslem, do ní dejte ve dvou řadách brambory. Zalijte polovinou směsi. Vyrovnajte brambory do dalších 2 řad a zalijte zbytkem směsi.
- \* Zakrytou skleněnou nádobu vložte na 1. poličku předehřáté trouby a spusťte vaření.
- \* Po vyjmouti z trouby zakryjte jídlo obráceným víkem (vyvinete tak tlak na jídlo a vyrovnejte ho) a nechte odpočinout.
- \* Vychlazené gratinované brambory nakrájejte.
- \* Rozehřejte pánev, nalijte 1 lžíci olivového oleje a povrch gratinovaných brambor osmahněte.
- \* Doporučujeme podávat horké.

## HORKÝ KOLÁČ S ČOKOLÁDOVOU OMÁČKOU

### INGREDIENCE

- \* 2 lžíce mouky
- \* 2 lžíce cukru
- \* 2 lžíce mléka
- \* 1 lžíce oleje
- \* 1 lžíce kakaa
- \* 1 vejce

### INGREDIENCE NA ČOKOLÁDOVOU OMÁČKU

- \* 50 g smetany
- \* 50 g hořké čokolády

### PŘÍPRAVA

- Smíchejte mouku, kakao, cukr a dobře promíchejte.
- Přidejte mléko, olej a vajíčko a dobře promíchejte.
- Směsi napláňte misky na soufflé, zhruba do poloviny.

- Misku na soufflé dejte do trouby a vařte v nepředehřáté troubě.
- V samostatné míse uvařte mísu a vyjměte ji z trouby. Přidejte hořkou čokoládu a promíchejte, dokud se čokoláda neropustí (čokoládová omáčka).
- Čokoládovou omáčku nalijte na horký koláč a podávejte.

## ROLKY Z LISTOVÉHO TĚSTA SE SKOŘICÍ A HROZNOVÝM VÍNEM

### INGREDIENCE

- \* 6 ks listového těsta
- \* 1 žloutek

### INGREDIENCE NA NÁPLŇ

- \* 100 ml vody
- \* 100 g cukru
- \* 1 lžíčka hrozinek
- \* 1 sklenice mletých oříšků
- \* ½ sklenice kokosu
- \* 1 lžíčka skořice

### PŘÍPRAVA

- \* V páni svařte vodu a cukr. Směs vyjměte z trouby. Přidejte kokos, oříšky, skořici, promíchejte, nechte vychladnout (náplň).
- \* Listové těsto, které jste nechali hodinu odpočívat při pokojové teplotě, vyválejte.
- \* Náplní potřete vyvalené těsto, rozetřete ji pomocí lžíce, posypte hrozinkami.
- \* Těsto zavříte a nakrájejte na kousky o šířce zhruba 3 cm.
- \* Na pekáč dejte pečící papír, vyrovnajte rolky, nechte mezi nimi dostatek místa, potřete žloutkem.
- \* Talíř dejte na 1. poličku předehřáté trouby a jídlo uvařte.
- \* Doporučujeme podávat teplé.

## PLNĚNÉ VINNÉ LISTY S OLIVOVÝM OLEjem

### INGREDIENCE

- \* 500 g vinných listů v soli
- \* ½ sklenice olivového oleje
- \* Horká voda
- \* Polovina citrónu

### INGREDIENCE NA NÁPLŇ:

- \* 4 cibule
- \* 1 sklenice olivového oleje
- \* 2 lžíce piniových oříšků
- \* 2 sklenice rýže

- \* 1 lžíce sušené máty
- \* 1 lžička černého pepře
- \* 1 lžička skořice
- \* 5-6 g cukru
- \* 2 lžíce rozinek
- \* 1 sklenice nasekané petrželky
- \* 1 lžička soli

## PŘÍPRAVA

- \* Cibuli osmažte na olivovém oleji, do směsi přidejte rýži a lehce osmahněte. Přidejte další přísady do náplně a osmahněte je.
- \* Smotané vinné listy dejte do dostatečně velké skleněné misky s víkem.
- \* Přidejte olivový olej, citrónovou šťávu a horkou vodu tak, aby směs nepřekročila horní povrch vinných listů.
- \* Nádobu zakryjte víkem.
- \* Zakrytou skleněnou nádobu vložte na 1. poličku předehřáté trouby a spusťte vaření.
- \* Plněné vinné listy se doporučuje podávat poté, co jste je nechali vychladnout na pokojovou teplotu, zhruba 1 hodinu a potom je dejte do chladničky.

- \* 1 lžíce medu
- \* Šťáva z 1 citrónu
- \* 2 snítky tymiánu
- \* 3 ml pálivé omáčky
- \* 1 lžíce sušené papriky
- \* 200 ml olivového oleje

## PŘÍPRAVA

- \* Osmahněte česnek a smíchejte všechny ingredience do marinády.
- \* Kuřecí paličky promíchejte s polovinou marinády a druhou polovinu smíchejte s rajčaty, bramborami a cibuli, nechte marinovat po dobu 2 hodin.
- \* Paličky vyrovnejte doprostřed pekáče. Okolo nich dejte brambory, mezi paličky dejte cibuli a rajčata.
- \* Jídlo dejte na poličku do předehřáté trouby a vařte.
- \* Po uvaření nechte 5 minut odpočinout a potom podávejte.

## KUŘECÍ PALIČKY

### INGREDIENCE

- \* 3 ks paliček
- \* 3 středně velké brambory (nakrájené na kolečka o síle 1 cm)
- \* 2 cibule nakrájené na tenké plátky (zhruba 3-4 mm)
- \* 2 rajčata nakrájená na kostičky

### INGREDIENCE NA MARINÁDU

- \* 1 stroužek česneku
- \* ½ lžíčky černého pepře
- \* 1 lžíce soli
- \* 50 ml červeného vinného octa
- \* 1 lžíce cukru
- \* 1 lžíce melasy

## 6 Používání trouby

### Obecné informace o pečení, opékání a grilování



#### VAROVÁNÍ

Horké povrchy způsobují popáleniny!  
Výrobek může být během používání horký. Nikdy se nedotýkejte horkých hořáků, vnitřních částí trouby, topných prvků atd. Udržujte děti mimo dosah.  
Vždy používejte tepluvzdorné rukavice při vkládání a vyjmání nádob z horké trouby.



#### NEBEZPEČÍ:

Dávěte pozor při otevírání dvířek trouby, může unikat pára.  
Únik páry vám může opařit ruce, obličej a/nebo oči.

#### Tipy pro pečení

- Používejte neprůlnavé kovové plechy nebo hliníkové nádoby nebo teplu vzdorné silikonové formy.
- Co nejlépe využijte místo na polici.
- Pečící formu vkládejte doprostřed příhrádky.
- Zvolte správnou pozici příhrádky, než troubu nebo gril zapnete. Neměňte pozici příhrádky, když je trouba horká.
- Udržujte dvířka trouby zavřená.

#### Tipy pro opékání

- Pokud na celé kuře, krocana a velké kusy masa nanesete např. citronovou štávu a černý pepř před pečením, zvýšte účinnost pečení.
- Rožnění masa s kostí trvá asi o 15 až 30 minut déle než masa stejně velikosti bez kostí.
- Každý centimetr tloušťky masa vyžaduje asi 4 až 5 minut pečení.
- Maso nechte v troubě ještě cca 10 minut po upečení. Štávy se pak lépe rozmístí po celém kusu masa a nevytékají při naříznutí.
- Ryby klaďte na střední nebo dolní příhrádku do žáruvzdorného plechu.

#### Tipy pro grilování

Když grilujete maso, ryby a drůbež, rychle zhnědnou, mají pěknou kůrku a nevysuší se. Ploché kusy, rožněné maso a klobásy jsou pro grilování zvláště vhodné, což platí i pro zeleninu s vysokým obsahem vody, jako jsou rajčata a cibule.

- Pokrmy ke grilování rozmístěte na drátěné polici nebo do plechu s drátěnou policí tak, aby pokrytá plocha nepřekračovala rozměry ohřevu.

- Posuňte drátěnou polici nebo plech s grilem na požadovanou úroveň v troubě. Pokud grilujete na drátěné polici, posuňte na dolní příhrádku pečící plech pro zachytávání tuku. Do tohoto plechu nalijte trochu vody pro snadnější čištění.




Potraviny, které nejsou vhodné ke grilování, představují nebezpečí požáru. Používejte na grilování jen ty potraviny, které jsou vhodné pro intenzivní žár grilu.

Neumísťujte potraviny příliš daleko do zadu grilu. Je to nejlepší část a mastné potraviny se mohou vznítit.

## Použití elektrické trouby



Před použitím trouby nastavte čas. Pokud není čas nastaven, trouba nebude fungovat.




- 1 Tlačítko Zap./Vyp.
- 2 Tlačítko volby nabídky pokrmů
- 3 Symbol mikrovlnné trouby
- 4 Pole ukazatele aktuálního času
- 5 Kontrolka ukazatele teploty/hmotnosti/mikrovlnného výkonu
- 6 Symbol vnitřní teploty v troubě
- 7 Symbol zrychlení (rychlého předehřátí)
- 8 Symbol teploty/výkonu/hmotnosti
- 9 Klávesa pro spuštění/zastavení vaření
- 10 Tlačítko Potvrzení
- 11 Tlačítka pro zvýšení a snížení teploty/času/výkonu, tlačítka pro navigaci v menu
- 12 Textový displej
- 13 Displej volby pokrmu
- 14 Symbol nastavení
- 15 Symbol Alarm
- 16 Symbol konce času pečení
- 17 Symbol doby pečení
- 18 Zobrazení funkce
- 19 Tlačítko nastavení teploty/hmotnosti/výkonu/rychlého ohřevu
- 20 Tlačítko času a nastavení

Po zapnutí a nastavení aktuálního času se trouba vrátí do pohotovostního režimu. Na displeji se zobrazí pouze aktuální čas.


Když je displej v tomto stavu, fungují tlačítka ① a ④. Všechny akce můžete provést v menu Nastavení. Viz *Menu Nastavení*.

### Výběr teploty a provozního režimu


1. Troubu zapněte stisknutím ①.
2. Když se trouba zapne, zobrazí se úvodní obrazovka.



- 1 Polohy příhrádky
  - 2 Zobrazení funkce
  - 3 Symbol funkce
  - 4 Textový displej
  - 5 Pole ukazatele teploty/hmotnosti
- Na této obrazovce jsou doporučené teploty v poli Teplota/hmotnost a aktivní topné prvky a doporučená pozice na displeji.
3. Stiskněte  $\wedge/\vee$  a nastavte požadovanou funkci. Až funkci zvolíte, můžete nastavit "Teplotu", "Čas pečení", "Čas konce pečení" a "Urychlení" (rychlé ohřívání).
  4. Chcete-li změnit teplotu, jednou stiskněte  $^{\circ}\text{C}/\text{W}$  a získejte přístup k displeji s teplotou.



- Stiskněte dokud se v poli nezobrazí požadované pole Teplota/Hmotnost. Stiskněte  a nastavte teplotu tak, aby se na displeji zobrazila požadovaná hodnota.
- Jsou-li hodnoty funkce a teploty vhodné, stiskněte a začněte vařit. Spustí se vaření a na displeji se zobrazí "Cooking" (Vaření). Kontrolka úrovně teploty uvnitř trouby bude svítit dokud trouba nedosáhne nastavené teploty.



#### Vypnutí elektrické trouby

Stiskněte a vypněte troubu.

#### Tabulka funkcí

Tabulka funkcí uvádí funkce, které lze používat v troubě, a jejich příslušné maximální a minimální teploty.

	Funkce se liší podle modelu výrobku.
	Maximální nastavitelná doba pečení v režimech mimo ohřívání, je z bezpečnostních důvodů omezena na 6 hodin.
	Při nastavování blikají příslušné symboly na displeji.
	Program se zruší v případě výpadku energie. Troubu pak musíte znova naprogramovat.
	Aktuální čas nelze nastavit, zatímco trouba pracuje v libovolné funkci nebo pokud na troubě provedete poloautomatické nebo plně automatické nastavení programu.
	I když je trouba vypnuta, světlo v troubě se rozsvítí, jakmile otevřete dvířka trouby.

Funkce	Doporučená teplota (°C)	Rozsah teplot (°C)
Ohřev s ventilátorem	180	40-250
Plný gril + ventilátor	200	40-280
Plný gril	280	40-280
Dolní gril	280	40-280
Usporný ohřev s ventilátorem	180	180-220
Udržování teploty	60	40-100

\* Funkce se liší podle modelu výrobku.

#### Provozní režimy

Pořadí provozních režimů uvedené zde se může lišit od výbavy vašeho přístroje.

##### Ohřev s ventilátorem

Horký vzduch zahrívaný zadním prvkem se rovnoměrně rozvádí po celé troubě velmi rychle pomocí ventilátoru. Hodí se na ohřívání vašich pokrmů na různých úrovňích polic, ve většině případů není nutné troubu předehřívat. Vhodné pro použití více plechů.



Když otevřete dvířka trouby, motor ventilátoru se vypne, aby z trouby neunikal teplý vzduch.

##### Plný gril

Je zapnutý velký gril ve stropu trouby. Hodí se na grilování velkého množství masa.



- Vložte velké nebo středně velké části na správnou polici pod gril pro grilování.
- Nastavte teplotu na maximum.
- V polovině doby grilování potraviny otočte.

##### Dolní gril


Malý gril v horní části trouby je vhodný pro grilování a zapékání pokrmů.



- Vložte malé nebo středně velké části na správnou polici pod gril pro grilování.
- Nastavte teplotu na maximum.
- V polovině doby grilování potraviny otočte.


### Úsporný ohřev s ventilátorem

Pro úsporu energie můžete použít tuto funkci namísto vaření, které byste provedli pomocí ohřevu s ventilátorem při teplotách 160-220°C. Čas pečení se však mírně zvýší. Časy pečení související s touto funkcí jsou uvedeny v tabulce "Úsporné pečení s ventilátorem".




### Udržování teploty

Slouží k dlouhodobému udržování pokrmu při teplotě pro podávání.



## Ovládání řídící jednotky trouby



### Aktivace poloautomatického provozu

V tomto provozním režimu můžete nastavit dobu, po níž bude trouba zapnuta (čas pečení).

1. Troubu zapněte stisknutím ①.
2. Stiskněte  $\wedge$  nebo  $\vee$  a nastavte požadovaný režim.
3. Pro nastavení doby vaření stiskněte  $\text{L}$  a přejděte na "Doba vaření".  $\rightarrow$  symbol se rozblíží.

4. Pro nastavení doby vaření stiskněte  $\wedge$  nebo  $\vee$ . Pro potvrzení stiskněte  . Jakmile je doba vaření nastavená, zobrazí se  $\rightarrow$ .



5. Jídlo vložte do trouby a troubu zavřete.
6. Pro nastavení teploty vaření stiskněte  $\text{C/W}$  a přejděte na "Teplota".
7. Pro nastavení teploty stiskněte  $\wedge$  nebo  $\vee$ .
8. Stiskněte  $\rightarrow$  a začněte vařit. Na displeji se zobrazí "Cooking" (Pečení).  
» Trouba se zahřeje na nastavenou teplotu a zachová tuto teplotu až do konce zvolené doby pečení. Světlo v troubě je během vaření rozsvícené.

**i** Všechny části symbolu vnitřní teploty v troubě se zapnou, jakmile vaše trouba dosáhne nastavené teploty.

9. Po dokončení vaření se na displeji zobrazí "Good appetite" (Dobrou chuť) a ozve se zvukový signál.
10. Zvukový signál zastavíte stisknutím libovolného tlačítka.

### Nastavení urychlení

Používejte funkci posilovače (rychlé předehřátí), pokud chcete, aby trouba dosáhla zvolené teploty rychleji.

**i** Posilovač nelze nastavit při funkcích Rozmrazování, Pomalé pečení, Uchovávání v teple, a Pečení při nízké teplotě. Nastavení urychlení se zruší v případě výpadku energie.


Vyberte požadovanou funkci pečení a pak :

1. Stiskněte °C/W v krátkých intervalech dokud se na displeji nezobrazí "Booster passive" (Urychlení pasivní).
2. Stiskněte ▲ a přejděte na možnost "Booster active" (Aktivní urychlení). ⚡ symbol se rozvíjí.



» ⚡ symbol zrychlení zmizí, jakmile trouba dosáhne požadované teploty a trouba obnoví provoz na funkci zvolené před zapnutím zrychlení.


3. Chcete-li funkci urychlení zrušit, stiskněte °C/W v krátkých intervalech dokud se na displeji nezobrazí "Booster active" (Aktivní urychlení).
4. Stiskněte ▲ a přejděte na možnost "Booster passive" (Urychlení pasivní).



» Když se vrátíte na displej pro výběr funkce, ⚡ zmizí.


#### Použití zámku

Použitím tlačítka trouby můžete zabránit aktivaci funkce zámku.



#### Aktivace zámku

1. Stiskněte ⌂ v krátkých intervalech dokud se na displeji nezobrazí "Key lock passive" (Zámek pasivní).
2. Zámek aktivujte stisknutím ▲. Po aktivaci zámku se na displeji zobrazí "Key lock active" (Zámek aktivní).



» Po aktivaci zámku se na displeji zobrazí "Key lock active" (Zámek aktivní) - a to po stisknutí libovolné klávesy (s výjimkou ⌂).



Tlačítka trouby nefungují, je-li aktivována funkce zámku. Zámek se nezruší ani v případě výpadku napájení.

#### Deaktivace zámku

1. Zámek deaktivujte stisknutím ⌂. "Key lock passive" (Zámek pasivní) se zobrazí na displeji.



#### Použití časovače jako budíku

Hodiny na přístroji můžete používat k upozornění nebo připomněti i mimo pečení.

Budík nemá žádný vliv na funkce trouby. Používá se jako upozornění. Například to může být užitečné, chcete-li pokrm v troubě v určité chvíli obrátit. Budík vydá signál, jakmile uplyne nastavená doba.



Maximální doba budíku může být 23 hodin a 59 minut.

#### Nastavení budíku:



1. Stiskněte ⌂ v krátkých intervalech dokud se na displeji nezobrazí symbol △.
2. Pro nastavení času stiskněte ▲ nebo ⌂. △ zůstane po nastavení času budíku svítit.
3. Po nastavení času budíku △ začne blikat a ozve se zvukový signál.
4. Alarm zastavíte stisknutím libovolné klávesy.

#### Zrušení budíku:

1. Stiskněte ⌂ v krátkých intervalech dokud se na displeji nezobrazí symbol △.
2. Stiskněte ▲ dokud se na displeji nezobrazí "00:00".

## Tabulka časů vaření



Uvedené hodnoty byly dosaženy v laboratoři.  
Hodnoty, které pro vás mohou platit, se mohou od  
técto hodnot lišit.

## Pečení a rožnění



1. police v troubě je **spodní** police.

Pokrm	Číslo úrovně vaření		Pozice police	Teplota (°C)	Délka vaření (přibližně, v min.)
Koláče na plechu*	Jedna úroveň		1	175	30 ... 40
Koláč ve formě*	Jedna úroveň		1	175	50 ... 60
Koláčky*	Jedna úroveň		1	175	25 ... 35
Piškotový koláč	Jedna úroveň		1	200	8 ... 15
Koláčky s vlašskými ořechy*	Jedna úroveň		1	175	25 ... 30
	2 úrovně		1 - 3	170 ... 180	35 ... 45
Kynuté pečivo*	Jedna úroveň		1	200	35 ... 45
	2 úrovně		1 - 3	200	45 ... 55
Hutné pečivo*	Jedna úroveň		1	190	25 ... 35
	2 úrovně		1 - 3	190	35 ... 45
Kynuté*	Jedna úroveň		1	200	35 ... 45
Lasagne*	Jedna úroveň		1	200	30 ... 40
Hovězí steak (celý) / Rožněny	Jedna úroveň		1	25 min., 250/max., potom 180 ... 190	100 ... 120
Jehněčí kýta (v hrnci)	Jedna úroveň		1	25 min. při 220, potom 180 ... 190	70 ... 90
Rožněně kure	Jedna úroveň		1	15 min., 250/max., potom 190	55 ... 65
Krůta (nakrájená)	Jedna úroveň		1	25 min., 250/max., potom 190	150 ... 210
Rybá	Jedna úroveň		1	200	20 ... 30

Když pečete se 2 plechy najednou, umístěte hluboký plech na horní polici a druhý plech na dolní polici.

\*Doporučujeme provádět předehřívání u všech potravin.

## Úsporný ohřev s ventilátorem



Po zahájení pečení v režimu úsporného ohřevu s  
ventilátorem neměňte pečící teplotu.



Během pečení v režimu úsporného ohřevu  
s ventilátorem neotevírejte dveře trouby.

Pokrm	Číslo úrovně vaření		Pozice police	Teplota (°C)	Čas vaření (zhruba v min.)
Koláče v pečicím papíru	Jedna úroveň		1	200	35 ... 40
Koláčky s vlašskými ořechy	Jedna úroveň		1	200	30 ... 35
Petrivo	Jedna úroveň		1	200	40 ... 45
Hutné pečivo	Jedna úroveň		1	200	40 ... 45

## Tipy pro pečení

- pokud je koláč příliš suchý, zvýšte teplotu o cca 10°C a zkráťte dobu pečení.
- Pokud je koláč vlnký, použijte méně tekutiny a snižte teplotu o 10°C.
- Pokud je koláč na povrchu příliš tmavý, položte ho na nižší polici, snižte teplotu a prodlužte dobu pečení.
- Pokud je dobře pečen uvnitř, ale lepkavý na povrchu, použijte méně tekutiny, snižte teplotu a prodlužte dobu pečení.

## Tipy pro pečení pečiva

- Pokud je pečivo příliš suché, zvýšte teplotu o cca 10°C a zkráťte dobu pečení. Navlhčete vrstvy těsta omáčkou z mléka, oleje, vajec a jogurtu.
- Pokud se pečivo peče příliš dlouho, dávejte pozor, aby troušťka těsta nepřesáhla hloubku plechu.
- Pokud je povrch pečiva tmavne, ale spodní část není pečená, zkонтrolujte, zda množství omáčky, kterou jste použili, není na spodní straně pečiva příliš velké. Snažte se rozprostřít omáčku rovnoměrně mezi vrstvy těsta a na ně pro rovnoměrné zbarvení.



Pečivo peče v souladu s režimem a teplotou uvedenými v tabulce pečení. Pokud spodní část stále není dostatečně zabarvená, umístěte je příště o jednu úroveň níže.

## Tipy pro vaření zeleniny

- Pokud zeleninové jídlo ztrácí šťávu a začíná být vysušené, vařte ho v páni s poklicí místo na plechu. v uzavřených nádobách jídlo zůstane šťavnaté.
- Pokud se zeleninové jídlo nemůže dovařit, uvařte zeleninu nebo ji připravte jako konzervované jídlo a pak ji dejte do trouby.


## Funkce Připravená jídla

### Výběr funkcí připravených jídel

Nabídka připravených jídel obsahuje programy pokrmů, které byly speciálně pro vás připraveny profesionálními kuchaři a uloženy v paměti ovládací jednotky. v této nabídce je teplota, umístění pokrmu na polici, hmotnost a funkce pečení nastavena automaticky. Hmotnost a dobu pečení můžete změnit podle pokrmu a vaší chuti.

Výběr funkce připravených jídel:



- Stisknutím ① troubu zapněte.  
Když se trouba zapne, zobrazí se úvodní provozní obrazovka.
- Stiskněte P a vyberte funkci Připravená jídla. V tomto kroku se na displeji zobrazí "Koláče&chleby&dorty".



- Stiskněte ↗/↖ a vyberte požadovanou funkci menu (Koláče&Chleby&Dorty, Maso, Ryby, Drůbež, Speciality).
- Stiskněte ✓ a potvrďte menu hlavních jídel, které jste vybrali.
- Stiskněte ↗/↖ a vyberte požadované jídlo (Oříškové sušenky, Koláč, Koláčky, atd.)




- Do trouby vložte nádobí.
- Stiskněte ▷/☰ a začněte vařit. "Cooking" (Vaření) se zobrazí na displeji.
- Po dokončení vaření se na displeji zobrazí "Good appetite" (Dobrou chut) a ozve se zvukový signál.



Před zahájením pečení v nabídce přípravy pokrmů můžete nastavit hmotnost v závislosti na druhu pokrmu, který jste vybrali. Jak to udělat:

- Po výběru požadovaného jídla stiskněte °C/W. Zobrazí se "Hmotnost" a na displeji se rozbalí kg.



- Stiskněte ↗/↖ a nastavte hmotnost, potvrďte stisknutím ✓.



- Stiskněte ▷/☰ a začněte vařit.

### Nabídka přípravy pokrmů:

Může se lišit podle typů

## Menu Nastavení

1. Stiskněte v krátkých intervalech dokud se na


Koláče&Chleby&Dorty	Maso	Ryba	Družebz	Lehké pokrmy	Speciality	Mikrovlnná trouba
Koláček s vlašskými ořechy	Pečené jehněčí kotlety	Pečený kanič	Pečené kuře < 1600 g	Rendík	Fermentace	Jehněčí casserolet
Vol au vent	Roastbeef	Dušené ančovičky	Kuře, grilované	Makarony se sýrem	Pečené kaštany	Hovězí Wellington
Skořicové rolky	Masové kuličky Dalian	Treska <merlans>	Kuře, filety	Klasické lasagne		Kanič
Citronový koláč s hrozninkami		Losos, filet	Pečená kachna	Musaka		Masové kuličky se zeleninou
Koláče v pečícím papíru						Salát s kožím sýrem
Čokoládové brownies						Gratinované brambory
Jablkový závin						Horký koláč s čokoládovou polevou
Jablečný koláč						Rolky mille-feuille se skořicí a hrozninkami
Hutné pečivo						Plněné vinné listy s olivovým olejem
						Kuřecí palíčky

### Nastavení jasu

Jas lze nastavit jen tehdy, je-li trouba vypnuta.

1. Stiskněte v krátkých intervalech dokud se na displeji nezobrazí "Brightness" (Jas).
2. K dispozici jsou 4 úrovně jasu, a to 1, 2, 3 a 4.

Pro výběr požadované úrovně stiskněte .



### Nastavení kontrastu

Kontrast lze nastavit jen tehdy, je-li trouba vypnuta.

1. Stiskněte v krátkých intervalech dokud se na displeji nezobrazí "Contrast" (Kontrast).

K dispozici jsou 4 úrovně kontrastu, a to 1, 2, 3 a 4.

Pro výběr požadované úrovně stiskněte nebo .

### Nastavení hlasitosti

Nastavení hlasitosti lze provést jen je-li trouba vypnuta.

- Stiskněte v krátkých intervalech dokud se na displeji nezobrazí "Volume" (Hlasitost).
2. K dispozici jsou 3 úrovně hlasitosti, a to 0 (vypnutý zvuk), 1 a 2. Stiskněte nebo a vyberte požadovanou úroveň.

### Nastavení jazyka

Jazyk lze nastavit jen tehdy, je-li trouba vypnuta.

displeji nezobrazí "Selected Language" (Vybraný jazyk).

2. Stiskněte nebo a vyberte požadovaný jazyk.

### Ovládání grilu



#### Zapnutí grilu

1. Troubu zapněte stisknutím
2. Stiskněte a nastavte požadovanou funkci grilu.
- Až funkci zvolíte, můžete nastavit "Teplotu", "Čas pečení", "Čas konce pečení" a "Urychlení" (rychlé ohřívání).
3. Chcete-li změnit teplotu, jednou stiskněte a získejte přístup k displeji s teplotou.
4. Stiskněte dokud se v poli nezobrazí požadované pole Teplota/Hmotnost. Stiskněte a nastavte teplotu tak, aby se na displeji zobrazila požadovaná hodnota.
5. Jsou-li hodnoty funkce a teploty vhodné, stiskněte a začněte vařit. Spustí se vaření a na displeji se zobrazí "Cooking" (Vaření).

#### Vypnutí grilu

1. Troubu vypnete stisknutím

## Tabulka časů pro grilování

### Grilování s elektrickým grilem

Potraviny	Úroveň zasunutí	Doba grilování (zhruba)
Ryba	2..3	20...25 min. *
Krájené kuře	2..3	25...35 min.
Kousky jehněčího	2..3	20...25 min.
Roastbeef	2..3	25...30 min. *
Kousky telecího	2..3	25...30 min. *
Toastový chléb	3	1...2 min. #

\* podle tloušťky

## 7 Údržba a péče

### Obecné informace

Zivotnost výrobku se prodlouží a případné problémy se omezí, pokud je výrobek pravidelně čištěn.



#### NEBEZPEČÍ:

Odpojte zařízení od napájení, než začnete s údržbou a čištěním.

Hrozí riziko zásahu elektrickým proudem!



#### NEBEZPEČÍ:

Před čištěním nechte přístroj vychladnout.

Horké povrchy mohou způsobovat popáleniny!

- Výrobek po každém použití pečlivě vyčistěte. Taktéž snadněji odstraníte nečistoty z pečení, které se takto nebudou při příštím použití přístroje dále připalovat.
- Pro čištění přístroje nejsou potřeba žádná zvláštní čistidla. Výrobek omýjte vodou s mycím přípravkem a hadříkem nebo houbou a osušte ji suchým hadrem.
- Vždy zkонтrolujte, zda byla jakákoli zbylá kapalina po čištění pečlivě otřena a a případná vylitá kapaliny vysušena.
- K čištění nerezových ploch a rukojetí nepoužívejte čistidla obsahující kyselinu nebo chlorid. K otření těchto částí použijte měkký hadřík s tekutým rozpouštědlem (ne brusným) a dávajte pozor, abyste čistili jedním směrem.



Povrch se může poškodit vlivem některých saponátů nebo čisticích materiálů.

Nepoužívejte agresivní saponáty, čisticí prášek/mléko ani ostré předměty při čištění. Nepoužívejte drsné abrazivní čisticí prostředky nebo ostré kovové střinky na čištění skla dvířek trouby, protože mohou poškrábat povrch, což může vést k poničení skla.



Na čištění spotřebiče nepoužívejte parní čističe, mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem.

### Čištění mikrovlnné trouby

- Pokud se uvnitř trouby nebo v jejím okolí nahromadí pára, setřete ji měkkým hadříkem. K tomu může dojít, je-li mikrovlnná trouba provozována ve vysoce vlhkých podmírkách. A to je normální.
- Občas je třeba pro účely čištění vyjmout skleněný talíř. Skleněný talíř omýjte v teplé vodě nebo v myčce.

- Válec a troubu je třeba čistit pravidelně, aby se předešlo nadmerné hlučnosti. Spodní povrch trouby vyčistěte jemným čisticím prostředkem. Válec lze umýt ve vlažné vodě nebo v myčce. Po vyjmutí válce ze spodní části trouby za účelem čištění se ujistěte, že jste ho vložili zpět ve správné pozici.
- Zápací z trouby odstraníte tak, že do šálku vody přidáte šťávu a kůru z citronu a necháte v mikrovlnné troubě vařit po dobu 5 minut. Důkladně otřete a vysušte měkkým hadříkem.
- Když bude třeba provést výměnu žárovky v troubě, kontaktujte zástupce autorizovaného servisu, protím.
- Trouba musí být pravidelně čištěna a jakékoli zbytky potravin musí být odstraněny. Pokud se vám nepodaří udržet troubu v čistém stavu, může dojít k narušení povrchu, což by mohlo nevhodně ovlivnit životnost spotřebiče a možná mít za následek i nebezpečnou situaci.
- Produkt nelikvidujte společně s domácím odpadem. Je třeba, aby byl odvezен do sběrných odpadů provozované městským úřadem.



Dejte pozor, abyste během čištění dveří trouby nepoškodili těsnění dveří. Je-li těsnění dveří poškozené, troubu nepoužívejte.

### Čištění ovládacího panelu

Ovládací panel a tlačítka vyčistěte vlhkým hadříkem, poté je vytřete dosucha.



Při čištění ovládacího panelu nesnímejte tlačítka/ovládače.  
Ovládací panel by se mohl poškodit.

### Čištění trouby

#### Čištění dveří trouby

Chcete-li vyčistit dvířka trouby, použijte teplou vodu se saponátem, měkký hadřík nebo houbičku a vyčistěte výrobek, pak jej otřete suchým hadříkem.



K čištění dvířek trouby nepoužívejte žádná hrubá brusná čistidla ani drátěnky. Mohou poškrábat povrch a poškodit sklo.

### Výměna žárovky



#### NEBEZPEČÍ:

Před výměnou žárovky trouby zkонтrolujte, zda je výrobek odpojen a vychladl, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.

Horké povrchy mohou způsobovat popáleniny!




Žárovka v troubě je speciální žárovka, která vydrží až 300 °C. Viz *Technické vlastnosti*. Žárovky v troubě získáte od autorizovaného servisního pracovníka.



Poloha žárovky se může lišit oproti obrázku.

**Je-li trouba vybavena kulatou žárovkou:**

1. Produkt odpojte od napájení.
2. Sejměte skleněný kryt otočením proti směru hodinových ručiček.



3. Vytáhněte světlo trouby ze zdírky a vyměňte je za nové.
4. Nasadte skleněný kryt.

## 8 Odstraňování problémů

### Z trouby vychází během provozu pára.

- Je normální, že při provozu uniká pára. >>> *Toto není závada.*

### Při zahřívání a ochlazování výrobek vydává kovový zvuk.

- Když se zahřejí kovové součástky, mohou se rozplínat a způsobovat hluk. >>> *Toto není závada.*

### Produkt nefunguje.

- Hlavní pojistka je vadná nebo uvolněná. >>> *Zkontrolujte pojistky v pojistkové skříni. V případě potřeby je vyměňte nebo restartujte.*
- Produkt není zapojen do (uzemněné) zásuvky). >>> *Zkontrolujte zapojení do zástrčky.*
- Knoťliky/otočné regulátory/tlačítka na ovládacím panelu nefungují. >>> *Může být aktivován zámek. Vypněte ho, prosím. (Viz. )*

### Světlo trouby nefunguje.

- Žárovka v troubě je vadná. >>> *Žárovku vyměňte.*
- Napájení je odpojené. >>> Zkontrolujte, zda je zařízení zapojeno do sítě. *Zkontrolujte pojistky v pojistkové skříni. Je-li to nutné, pojistky vyměňte nebo znova aktivujte.*

### Trouba nefreje.

- Funkce a teplota nejsou nastavené. >>> *Nastavte funkci a teplotu pomocí tlačítka Funkce a/nebo Teplota.*
- Napájení je odpojené. >>> Zkontrolujte, zda je zařízení zapojeno do sítě. *Zkontrolujte pojistky v pojistkové skříni. Je-li to nutné, pojistky vyměňte nebo znova aktivujte.*

### Při dlouhém stisknutí tlačítka nedochází k žádné reakci

- Troubu nespouštějte. Vypněte jistič okruhu a spotřebič odpojte ze sítě. Kontaktujte zástupce autorizovaného servisu.

### Mikrovlnná trouba nefunguje.

- Produkt není do zásuvky rádně zapojen >>> *Zapojte zástrčku do zásuvky.*
- Dveře nejsou dovřené. >>> *Dveře musí po zavření "cvaknout".*
- Mezi dveřmi a přední částí trouby může být překážka. >>> *Překážku odstraňte a dveře zavřete.*

### Během spuštění mikrovlnné trouby je slyšet zvláštní zvuk.

- Uvnitř trouby je elektrický oblouk způsobený cizím kovovým předmětem. >>> *Kovový předmět z trouby vyjměte.*
- Nádoba v troubě se dotýká stěn trouby. >>> *Vyhnete se kontaktu s dveřmi trouby.*
- Uvnitř trouby jsou volné předměty nebo nádobí. >>> *Volné předměty nebo nádobí z trouby vyjměte.*

### Jídlo se neohřívá nebo se ohřívá příliš pomalu

- Nebyla vybrána správná doba a/nebo úroveň výkonu. >>> *Vyberte vhodnou úroveň výkonu a délku vaření.*
- Množství jídla může být větší než normálně nebo může být chladnější než jindy. >>> *Nastavte další čas vaření. Pravidelně kontrolujte, zda se jídlo nepálí.*
- Uvnitř trouby jsou volné předměty nebo nádobí. >>> *Volné předměty nebo nádobí z trouby vyjměte.*

### Jídlo je příliš horké, suché nebo spálené

- Nebyla vybrána správná doba a/nebo úroveň výkonu. >>> *Zkontrolujte, zda jste vybrali správný výkon a dobu vaření. Je-li trouba poškozená, kontaktujte autorizovaný servis.*

### Po ukončení vaření je slyšet dlívny zvuk

- Může dojít ke spuštění ventilátoru. >>> *To není závada. Chladící ventilátor je spuštěný i po vypnutí trouby. Ventilátor se automaticky zastaví jakmile teplota klesne na určitou úroveň.*



Pokud nemůžete odstranit poruchu ani poté, co jste postupovali podle pokynů obsažených v této části, obraťte se na autorizovaného servisního pracovníka nebo prodejce, u něhož jste výrobek zakoupili. Nikdy se nepokoušejte opravovat vadný výrobek sami.

## ZÁKAZNICKÉ CENTRUM BEKO

BEKO Spolka Akcyjna, org. sl. Lužná 716/2, 160 00 Praha 6 – Vokovice

7 dní v týdnu od 8:00 do 18:00  
pomůže vyřešit záruční, případně pozáruční opravy výrobků BEKO

kontakt	220 105 371
	800 350 333
e-mail	<a href="mailto:zakaznickecentrum@bekosa.cz">zakaznickecentrum@bekosa.cz</a>
Objednávka opravy spotřebiče online	<a href="http://www.bekocr.cz">www.bekocr.cz</a>
5 LET ZÁRUKY – podmínky a registrace online	<a href="http://www.bekocr.cz">www.bekocr.cz</a>

### ZÁRUČNÍ PODMÍNKY ČR

a) Platný a čitelný prodejní doklad, který obsahuje datum prodeje, model spotřebiče a označení prodejce opravuje uživatele využít záruku na výrobek v souladu s ustanovením Občanského zákoníku, v platném znění.

b) Není-li stanoveno jinak, je záruční doba na výrobek 24 měsíců. Začíná plynout ode dne převzetí věci kupujícím výjma případu, kdy je nutné uvedení do provozu oprávněnou firmou. V tom případě začne záruční doba plynout ode dne uvedení výrobku do provozu.

Výrobky vyžadující odborné zapojení: plynové a kombinované sporáky a varné desky, dále všechny spotřebiče, které nejsou vybaveny přívodním elektrickým kabelem zakončeným vidlicí. Zapojení spotřebiče je službou hrazenou zákazníkem. Dovozce nezdodpovídá za poškození vzniklé chybou instalací a chybou zapojením výrobku.

c) Záruka vyplývající z téchto záručních podmínek může být uplatněna pouze na území České republiky a týká se pouze a výhradně spotřebičů dovezených do ČR prostřednictvím naší společnosti, BEKO Spolka Akcyjna, org. sl. Lužná 716/2, 160 00 Praha 6 – Vokovice, která je oficiálním zastoupením značky BEKO pro Českou republiku.

d) Záruka je poskytována kupujícímu (konečnému spotřebiteli) v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění, na výrobek sloužící běžnému používání v domácnosti. Výrobek není určen k průmyslovému použití a poskytování služeb. Spotřebiče, které nejsou používány v domácnosti, nejsou předmětem záruky (hotelová a restaurační zařízení, školská zařízení, úklidové firmy, atd.)

e) Práva ze zodpovědnosti za vady výrobku se uplatňují u prodávajícího. Záruční oprava se vztahuje výhradně na závady, které vzniknou v době platnosti záruční lhůty a to výrobní vadou. Tako vzniklé závady je oprávněn odstranit pouze autorizovaný servis.

O odstranění vad výrobku v záruční lhůtě je kupující oprávněný požádat prodejce nebo Zákaznické centrum BEKO tel: 220 105 371 (800 350 333) [http://www.bekocr.cz/oprava\\_spotrebice](http://www.bekocr.cz/oprava_spotrebice).

f) Zákazník musí při objednání opravy nahlásit datum prodeje, model spotřebiče, výrobní a produktové číslo, které se nachází na výrobním štítku každého spotřebiče. Bez nahlášení téhoto údaje nebude moći být požadavek zákazníka na bezplatnou opravu vyřešen. Zákazník je také dále povinen poskytnout autorizovanému servisu součinnost potřebnou k ověření existence případně odstranění reklamované vady.

g) Při návštěvě servisního technika kupující prokáže existenci záruky předložením čitelného prodejního dokladu nebo certifikátu 5 let záruky BEKO. Po provedení záruční opravy jsou autorizovaná servisní střediska nebo prodávající povinni vydat kupujícímu čitelnou kopii opravního listu nebo doklad o uplatnění práva záruky a době trvání opravy. Po dobu záruky je kupující povinen uschovat veškeré doklady související s koupí a servisem výrobku.

Opravní list slouží k prokazování práv kupujícího, proto je ve vlastním zájmu kupujícího si zkontrolovat před podpisem veškeré údaje. Záruční lhůta se v případech, kdy závada znemožnila používání výrobku, prodlužuje o dobu, kdy kupující uplatnil nárok na záruční opravu u autorizovaného střediska až do dne převzetí opraveného výrobku.

h) Výrobek musí být instalován a provozován podle návodu k obsluze a platných norem. Funkce chladniček, mrazniček a jiných kombinací je zaručena při okolní teplotě od +10°C do +32°C.

i) Touto zárukou nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží podle zvláštních právních předpisů.

j) Společnost BEKO Spolka Akcyjna, org. sl. Lužná 716/2, 160 00 Praha 6 – Vokovice nabízí spotřebitelům na vybrané modely prodlouženou záruku v celkové délce trvání 5 let. Předmětem této nadstandardní záruky je bezplatné odstraňování výrobních vad po dobu následujících 36 měsíců od skončení zákonné dvouleté záruční lhůty. Podmínkou získání certifikátu prodloužené záruky je splnění veškerých podmínek uvedených na [www.bekocr.cz](http://www.bekocr.cz).

O odstranění vad výrobku v prodloužené záruční lhůtě je kupující oprávněn požádat Zákaznické centrum BEKO tel: **220 105 371** (800 350 333) [http://www.bekocr.cz/oprava\\_spotrebice](http://www.bekocr.cz/oprava_spotrebice) .

Při opravě v rámci prodloužené záruky je uživatel povinen autorizovanému servisu předložit platný certifikát prodloužené záruky a prodejní doklad.

V době trvání prodloužené záruky bude oprávněná reklamace řešena opravou nebo dodáním náhradního dílu. V případě neodstranitelné vady zajistí dovozce přímo u zákazníka výměnu výrobku za nový. Nárok na výměnu uplatňuje zákazník po zaslání všech potřebných dokladů /platný certifikát, doklad o zakoupení, vyjádření servisního technika/ na e-mail: [reklamace@bekosa.cz](mailto:reklamace@bekosa.cz) nebo poštou na adresu BEKO Spolka Akcyjna, org. sl. Lužná 716/2, 160 00 Praha 6 – Vokovice. Spotřebitel nemá právo v průběhu prodloužené záruky na vrácení kupní částky. Uplatnění práva na bezplatné odstraňování výrobních vad podléhá zde uvedeným všeobecným záručním podmínkám.

#### Právo na uplatnění záruky zaniká pokud:

- není výrobek používán v souladu s návodem
- došlo k mechanickému poškození výrobku cizím zaviněním, při nesprávné údržbě nebo jiným zanedbáním péče o výrobek
- byl na výrobku proveden nedoborný zásah neoprávněnou osobou
- plynové spotřebiče nebo spotřebiče s napájením 400V nebyly uvedeny do provozu odbornou firmou
- došlo k mechanickému poškození při přepravě
- je vada způsobena vnějšími podmínkami, jako jsou např. poruchy v elektrické síti nebo vadná bytová instalace, nevhodnými provozními podmínkami, poškození živlem
- je výrobek vadný z důvodu použití neoriginálního příslušenství a náhradních dílů
- kuchyňská linka, do které je výrobek zabudovaný, nesplňuje technické parametry
- záruka se dále nevztahuje na preventivní údržbu popsanou v návodu k obsluze, popřípadě závady způsobené nevhodnou manipulací, na opotřebení vzniklé běžným používáním, mechanické poškození skleněných a plastových komponentů
- záruka se nevztahuje na návštěvu technika za účelem poradenství, preventivní kontroly stavu spotřebiče, výměnu náhradního dílu, který nevyžaduje odborný zásah, záměna směru otvírání dveří chladniček



285.4501.11/R.AA/20.03.2015/2-2